

威特功能表 V21.02

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	备注
威特共轨 ECU30 (CAN)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. OBD灯 2. 故障诊断灯 3. 预热指示灯 4. 预热继电器 5. 排气制动灯 6. 排气制动阀 7. 电子风扇 8. 断缸测试 特殊功能 1. 读取喷油嘴编码 2. 修改喷油嘴编码 3. DPF功能
威特单体泵	单体泵 ECU25 (J1939)		√	√	√			
威特单体泵	单体泵 ECU25 (CAN)		√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试 2. 电磁阀测试 3. OBD灯 4. 故障诊断灯 5. 预热指示灯 6. 预热继电器 7. 排气制动灯 8. 排气制动灯 9. 排气制阀 10. 电子风扇 11. 强制激活ECU 12. 复位ECU 13. 强制关机 14. 强制开机
威特单体泵	单体泵ECU25老 版本 (CAN)		√	√	√	√		动作测试 1. OBD灯 2. 故障诊断灯 3. 预热指示灯 4. 预热继电器 5. 排气制动灯 6. 排气制动阀 7. 电子风扇
威特单体泵	单体泵系统 (J1939)		√	√	√			
威特单体泵	单体泵 (玉 柴) (RS232)	√	√	√	√			
威特单体泵	单体泵 (扬 柴) (RS232)	√	√	√	√			
威特单体泵	单体泵 (大 柴) (RS232)	√	√	√	√			
威特单体泵	单体泵 (锡 柴) (RS232)	√	√	√	√			
威特单体泵	单体泵 (珀金 斯) (RS232)	√	√	√	√			

威特单体泵	单体泵(康明斯) (RS232)	√	√	√	√			
-------	------------------	---	---	---	---	--	--	--

XTOOL