

一汽四环功能表 V21.00

提示及说明:

- \* 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

系统路径			读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	备注
博世柴油国三	EDC16C39系统	EDC16C39型号1	√	√	√	√	√		动作测试 1. 空调压缩机信号测试量 2. 发动机转速测试 3. 预热指示灯测试 4. 预热控制器测试 5. 关闭轨压波动修订 6. 诊断仪的怠速设定值 7. 诊断仪的轨压设定替代值 8. 关闭喷油嘴信号测试 9. ECU中冷旁通阀控制测试 功能测试 1. 油轨高压测试 2. 提速测试 3. 压缩测试2
博世柴油国三	EDC16C39系统	EDC16C39型号2		√	√	√	√		功能测试 1. 汽缸1 2. 汽缸2 3. 汽缸3 4. 汽缸4
博世柴油国三	EDC16C39系统	EDC16C39型号3	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 时间校准修正 3. 照明灯信号测试 4. 里程表灯测试 5. 系统灯测试 6. 外部检测器测试 7. 气缸关闭测试 8. 排气灯阀测试 9. 时间校准修正解除 10. 发动机转速测试 11. 照明控制测试 12. 前供给泵测试 13. 压力波形修正解除 14. 共轨压力测试 15. EGR冷却液输出控制 发动机测试 1. 高压测试 2. 加速测试 3. 压缩测试 特殊功能 1. 读取喷油嘴编码
博世柴油国三	EDC16UC40系统	EDC16UC40通用型1(静态数据)	√	√	√		√		动作测试 1. 高压测试 2. 加速测试 3. 断缸测试 4. 压缩测试 5. 启动故障信息 6. 空调继电器驱动测试 7. 冷启动灯测试 8. 排气制动阀
博世柴油国三	EDC16UC40系统	EDC16UC40通用型1(动态数据)	√			√	√	√	动作测试 1. 故障灯 2. 冷启动灯 特殊功能 1. 启动故障信息 2. 压缩测试 3. 怠速转速比较 4. 高压测试 5. 高速测试
博世柴油国三	EDC16UC40系统	EDC16UC40(通用型2)	√	√	√	√			

博世柴油国三	博世共轨系统 CA4D28CRZ型		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 预热灯 2. 预热继电器 3. 故障灯 特殊功能 1. 读全部喷油嘴数据 2. 写#1喷油嘴数据 3. 写#2喷油嘴数据 4. 写#3喷油嘴数据 5. 写#4喷油嘴数据
博世柴油国四	解放P924 EDC17C53(一汽 四环)		√	√	√	√			

*XTOOL*