



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

EEPROM 适配器功能列表

软件版本: 19.05

功能	车型	模式/年款	系统/芯片类型
防盗密码读取	奥迪		发动机 ECU(95040)
防盗密码读取	奥迪		发动机 ECU(95080)
防盗密码读取	奥迪		防盗盒(C46M6)
防盗密码读取	奥迪		仪表盘(C66M6)
防盗密码读取	奥迪		仪表盘(93C86)
防盗密码读取	北汽	E150	车身(24C16)
防盗密码读取	北汽	E150	发动机 ECU(95080)
防盗密码读取	北汽	E130	车身(24C16)
防盗密码读取	北汽	E130	发动机 ECU(95080)
防盗密码读取	北汽	幻速S3	防盗盒(95040)
防盗密码读取	北汽	绅宝D50	发动机ECU(95320)
防盗密码读取	北汽	绅宝D20	发动机ECU(95320)
防盗密码读取	北汽	绅宝X25	发动机ECU(95320)
防盗密码读取	华晨		德尔福 ECU(93C66)
防盗密码读取	别克	赛欧	发动机 ECU(95080)
防盗密码读取	别克	英朗	车身(24C16)
防盗密码读取	别克	新GL8	车身(24C16)
防盗密码读取	别克	09-君越	车身(24C16)
防盗密码读取	别克	09-君威	车身(24C16)
防盗密码读取	别克	昂克拉	车身(24C16)
防盗密码读取	别克	昂克拉	车身(24C32)
防盗密码读取	凯迪拉克	SLS	车身(93C86)

防盗密码读取	凯迪拉克	SRX	车身(24C16)
防盗密码读取	长安	Cm8	发动机 ECU(95080)
防盗密码读取	长安	CX20	车身 ECU(93C46)
防盗密码读取	长安	CX30	车身 ECU(93C46)
防盗密码读取	长安	CX30	德尔福 ECU(93C66)
防盗密码读取	长安	悦翔	车身(93C46)
防盗密码读取	长安	志翔	车身(93C46)
防盗密码读取	长安	志翔	德尔福 ECU(93C66)
防盗密码读取	长安	奔奔	防盗盒(95040)
防盗密码读取	长安	欧诺	发动机(95080)
防盗密码读取	长安	欧诺	德尔福 ECU(93C66)
防盗密码读取	昌河		防盗盒(93C46)
防盗密码读取	切诺基		4.7 防盗盒(24C02)
防盗密码读取	切诺基	09牧马人	防盗盒 ECU(24C16)
防盗密码读取	奇瑞	东方之子柴油	实业交通防盗 ECU(24C02)4 digits
防盗密码读取	奇瑞	东方之子柴油	发动机 ECU(95320)
防盗密码读取	奇瑞		实业交通发动机 ECU(95080)
防盗密码读取	奇瑞		联创防盗盒(24C02)
防盗密码读取	奇瑞		奇瑞自主防盗 ECU(24C02)
防盗密码读取	奇瑞		德尔福防盗盒 ECU(93C66)
防盗密码读取	奇瑞		智能盒(95160)
防盗密码读取	雪佛兰	Aveo	车身 ECU(95160)
防盗密码读取	雪佛兰	科鲁兹(-2014)	车身(24C16)
防盗密码读取	雪佛兰	科鲁兹(2014-)类型1	车身(93C56)
防盗密码读取	雪佛兰	科鲁兹(2014-)类型2	车身(24C32)
防盗密码读取	雪佛兰	创酷	车身(24C16)
防盗密码读取	克莱斯勒	Caravan(凯领)	防盗ECU(95040)
防盗密码读取	克莱斯勒	Liberty(自由人)	防盗ECU(95080)
防盗密码读取	克莱斯勒	其它	防盗盒(24C02)
防盗密码读取	克莱斯勒	其它	防盗盒(24C16)
防盗密码读取	克莱斯勒	其它	防盗盒 ECU(95080)
防盗密码读取	雪铁龙	Berlingo	BSI 95160
防盗密码读取	雪铁龙	塞纳	BSI 95040(V1)
防盗密码读取	雪铁龙	塞纳	BSI 95040(V2)
防盗密码读取	雪铁龙	C2	BSI 95128

防盗密码读取	雪铁龙	C2	BSI 95160
防盗密码读取	雪铁龙	C3	BSI 95160
防盗密码读取	雪铁龙	C4L	BSI 95256
防盗密码读取	雪铁龙	C5	BSI 95160
防盗密码读取	雪铁龙	毕加索	BSI 95160
防盗密码读取	雪铁龙	凯旋	BSI 95128(V1)
防盗密码读取	雪铁龙	凯旋	BSI 95128(V2)
防盗密码读取	雪铁龙	凯旋	BSI 95128(V3)
防盗密码读取	雪铁龙	爱丽舍	防盗盒(93C46)
防盗密码读取	雪铁龙	世嘉 2014	BSI(95128)
防盗密码读取	雪铁龙	富康	防盗盒(93C46)
防盗密码读取	东风风行		防盗ECU(24C02)8位
防盗密码读取	东风风行		实业交通防盗ECU(24C02)4位
防盗密码读取	东风风行		发动机ECU(95080)
防盗密码读取	东风柳汽	景逸	防盗盒(24C02)
防盗密码读取	东风柳汽	其它	防盗盒(24C02)
防盗密码读取	东风风神	S30	防盗盒(93C46)
防盗密码读取	东风风神	S30	防盗盒(24C02)
防盗密码读取	东风风神	H30	防盗盒(24C02)
防盗密码读取	吉利	帝豪	防盗盒(93C56)
防盗密码读取	吉利	帝豪	EC820 Mitsubishi 防盗盒(24C02)
防盗密码读取	吉利	全球鹰	实业交通 防盗盒 ECU(24C02)4 digits
防盗密码读取	吉利	远景	发动机 ECU(95080)
防盗密码读取	吉利	华普	实业交通 防盗盒 ECU(24C02)4 digits
防盗密码读取	长城		德尔福 ECU(93C66)
防盗密码读取	长城		实业交通 防盗盒 ECU(24C02)4 digits
防盗密码读取	长城	M2	防盗盒 ECU1(24C02)
防盗密码读取	长城	M2	防盗盒 ECU2(24C02)
防盗密码读取	长城	风骏柴油	发动机 ECU(95320)-Pincode 1

防盗密码读取	长城	风骏柴油	发动机 ECU(95320)-Pincode 2
防盗密码读取	长城		EDC16C39-6.H1(95320)
防盗密码读取	哈飞		防盗盒(24C02)
防盗密码读取	哈飞		发动机 ECU(95080)
防盗密码读取	海马	323(8C 芯片)	发动机 ECU(93C56)
防盗密码读取	海马		防盗盒(24C02) Type 1
防盗密码读取	海马		防盗盒(24C02) Type 2
防盗密码读取	海马		-2014 发动机 ECU(95080)
防盗密码读取	海马	2015-	发动机 ECU(95080)
防盗密码读取	海马		实业交通 防盗盒 ECU(24C02)4 digits
防盗密码读取	华泰	宝利格	防盗ECU(24C02)
防盗密码读取	华泰	圣达菲	防盗盒(24C02)
防盗密码读取	华泰	圣达菲	Disel 发动机 ECU 2007(95040)
防盗密码读取	华普		防盗盒(24C02)
防盗密码读取	江淮	S3	发动机ECU(95080)
防盗密码读取	江淮	S5	发动机ECU(95080)
防盗密码读取	江淮	S6	发动机ECU(95080)
防盗密码读取	江淮	和悦A30	发动机ECU(95080)
防盗密码读取	上汽大通		车身ECU(95160)
防盗密码读取	名爵	MG3	发动机 ECU(95080)
防盗密码读取	名爵	MG3	车身(24C16)
防盗密码读取	名爵	MG3	车身(95160)
防盗密码读取	名爵	MG6	发动机 ECU(95080)
防盗密码读取	名爵	MG5	车身 ECU(95160)
防盗密码读取	名爵	锐腾	车身 ECU(25640)
防盗密码读取	三菱	翼神	防盗盒(24C16)
防盗密码读取	江铃	X6	发动机 ECU(95320)
防盗密码读取	江铃	X8	发动机 ECU(95320)
防盗密码读取	猎豹		德尔福 ECU(93C66)
防盗密码读取	猎豹		防盗盒(24C02)
防盗密码读取	猎豹		防盗盒 ECU(93C56)
防盗密码读取	猎豹		发动机 ECU(95080)
防盗密码读取	猎豹		发动机 ECU(95320)

防盗密码读取	莲花		防盗盒(93C56)
防盗密码读取	莲花		防盗盒(24C02)8 digits
防盗密码读取	标致	206	BSI 95160(V1)
防盗密码读取	标致	206	BSI 95160(V2)
防盗密码读取	标致	207	BSI 95160
防盗密码读取	标致	307	BSI 95160
防盗密码读取	标致	307	BSI 95128(V1)
防盗密码读取	标致	307	BSI 95128(V2)
防盗密码读取	标致	307	BSI 95128(V3)
防盗密码读取	标致	406	BSI 93C66
防盗密码读取	标致	406	BSI 95040
防盗密码读取	标致	407	BSI 95128
防盗密码读取	标致	408	BSI 95128
防盗密码读取	标致	607	BSI 93C66
防盗密码读取	保时捷		发动机 ECU(95128)
防盗密码读取	保时捷		发动机 ECU(95160)
防盗密码读取	荣威	350(2013)	车身 ECU(95160)
防盗密码读取	荣威	350(2014)	车身 ECU(24C16)
防盗密码读取	荣威	550	发动机 ECU(95080)
防盗密码读取	荣威	锐行	车身 ECU(95160)
防盗密码读取	荣威	锐行	车身 ECU(24C16)
防盗密码读取	荣威	W5(2013)	车身 ECU(95160)
防盗密码读取	荣威	W5(2014)	车身 ECU(24C16)
防盗密码读取	斯柯达		发动机(95040)
防盗密码读取	大众	宝来	发动机(95040))
防盗密码读取	大众	甲壳虫	发动机(95040)
防盗密码读取	大众	高尔	防盗盒(93LC56B)
防盗密码读取	大众	捷达	仪表盘(2007--2009)
防盗密码读取	大众	捷达	发动机(2007--2009)
防盗密码读取	大众	朗逸	发动机(95040)
防盗密码读取	大众	帕萨特	发动机(95040))
防盗密码读取	大众	波罗	发动机(95040))
防盗密码读取	大众	波罗	发动机(95080))
防盗密码读取	大众	速腾	发动机(93C86)
防盗密码读取	大众	速腾	发动机(95040)
防盗密码读取	大众	桑塔纳	防盗盒(93LC56B)

防盗密码读取	大众	桑塔纳	防盗盒(24C04)
防盗密码读取	大众	桑塔纳志俊	防盗盒(24C04)
防盗密码读取	大众	夏朗	发动机(95040)
防盗密码读取	大众	途锐	发动机(95040)
防盗密码读取	大众	途锐	发动机(95160)
防盗密码读取	大众	途锐	发动机(95128)
防盗密码读取	郑州日产		发动机 ECU(95320)
防盗密码读取	郑州日产		防盗盒 ECU(24C02)
防盗密码读取	众泰		防盗盒(24C02)
防盗密码读取	众泰		发动机(95080)霍富8位
数据初始化	斯巴鲁	Legacy力狮(智能系统初始化)	防盗ID盒625001-000(93C56)
数据初始化	斯巴鲁	Legacy力狮(智能系统初始化)	智能认证盒232500— 3530(93C86)
数据初始化	丰田	威驰防盗盒(带G)	1.使用说明 2.Key Chip 4D72(93C66)
数据初始化	丰田	凯美瑞防盗盒(带G)	1.使用说明 2.89780-60380(93C66)
数据初始化	丰田	RAV4(with G)	1.使用说明 2.89780-0R040(93C66)
数据初始化	丰田	坦途防盗盒(带G) 2014	1.使用说明 2.89780-0C051(93C66)1
数据初始化	丰田	其它防盗盒(带G)	1.使用说明 2.防盗盒 初始化(93C66)
数据初始化	丰田	CAMRY(佳美)4C芯片	1.使用说明 2.发动机 初始化(93C56)
数据初始化	丰田	COROLLA(花冠)(-05年6月)	1.使用说明 2.发动机 初始化(93C56)
数据初始化	丰田	COROLLA(花冠)(05年6月-)	1.使用说明 2.防盗盒 初始化(93C66)
数据初始化	丰田	VELA(威乐)	1.使用说明 2.发动机 初始化- 0D340(93C56) 3.发动机 初始化- 0D350(93C56) 4.发动机 初始化- 0D660(93C56)

数据初始化	丰田	CROWN(12代皇冠)	1.使用说明 2.智能盒 89990-30061(S2943)
数据初始化	丰田	HIGHLANDER(汉兰达)	1.使用说明 2.智能盒 89990-0E020(93C86) 3.防盗盒 89784-0E020(93C46)
数据初始化	雷克萨斯	ES350	1.使用说明 2.智能盒 89990-33330(93C86) 3.防盗盒 89784-33030(93C56)
数据初始化	雷克萨斯	RX270	1.使用说明 2.智能盒 89990-48240(93C86) 3.防盗盒 89784-48040(93C46)
数据初始化	雷克萨斯	IS250	1.使用说明 2.智能盒 89990-53130(93C86) 3.防盗盒 89784-53030(93C46)
数据初始化	丰田	PREVIA(大霸王)	1.使用说明 2.智能盒 89990-28131(93C86) 3.防盗盒 89784-28011(93C46)
数据初始化	丰田	REIZ(锐志) 2013	1.使用说明 2.方向柱锁 ECU 5290(93C46) 3.智能盒 89990—0P020(93C86)

数据初始化	丰田	CAMRY(凯美瑞) 2009	1.使用说明 2.智能盒 89990-06021(93C86) 3.防盗盒 89784-06020(93C46)
数据初始化	丰田	CAMRY(凯美瑞) 2014	1.使用说明 2.方向柱锁 ECU 5290(93C46) 3.智能盒 89990-06140(93C86)
数据初始化	丰田	RAV4(-2012)	1.使用说明 2.智能盒 89300-42070(93C86) 3.防盗盒 89784-0R020(93C46)
数据初始化	丰田	RAV4(2014)	1.使用说明 2.方向柱锁 ECU 5290(93C46) 3.智能盒 89990—0R030(93C86)
EEPROM芯片读写	24CXX 系列	24C01	
EEPROM芯片读写	24CXX 系列	24C02	
EEPROM芯片读写	24CXX 系列	24C04	
EEPROM芯片读写	24CXX 系列	24C08	
EEPROM芯片读写	24CXX 系列	24C16	
EEPROM芯片读写	24CXX 系列	24C32	
EEPROM芯片读写	24CXX 系列	24C64	
EEPROM芯片读写	25CXX 系列	25010	
EEPROM芯片读写	25CXX 系列	25020	
EEPROM芯片读写	25CXX 系列	25040	
EEPROM芯片读写	25CXX 系列	25080	
EEPROM芯片读写	25CXX 系列	25160	
EEPROM芯片读写	25CXX 系列	25320	
EEPROM芯片读写	25CXX 系列	25640	
EEPROM芯片读写	25CXX 系列	25128	
EEPROM芯片读写	25CXX 系列	25256	

EEPROM芯片读写	93CXX 系列	93C46	
EEPROM芯片读写	93CXX 系列	93C56	
EEPROM芯片读写	93CXX 系列	93C57	
EEPROM芯片读写	93CXX 系列	93C66	
EEPROM芯片读写	93CXX 系列	93C76	
EEPROM芯片读写	93CXX 系列	93C86	
EEPROM芯片读写	95CXX 系列	95010	
EEPROM芯片读写	95CXX 系列	95020	
EEPROM芯片读写	95CXX 系列	95040	
EEPROM芯片读写	95CXX 系列	95080	
EEPROM芯片读写	95CXX 系列	95160	
EEPROM芯片读写	95CXX 系列	95320	
EEPROM芯片读写	95CXX 系列	95640	
EEPROM芯片读写	95CXX 系列	95128	
EEPROM芯片读写	95CXX 系列	95256	
防盗数据修复	长安	奔奔	防盗盒95040
防盗数据修复	菲亚特	菲翔	24C08
防盗数据修复	斯巴鲁	XV	
防盗数据修复	丰田	2012花冠(带G)	93C66
仪表里程调校	斯巴鲁	森林人	93C76
仪表里程调校	斯巴鲁	翼豹	2008-2009(93C76)
仪表里程调校	斯巴鲁	傲虎	2007(93C76)
仪表里程调校	铃木	奥拓	2010 (24C08)