



# 深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

## 蓝旗亚功能表 V12.10

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO, H6PRO大师版产品.

\* 表示此功能为新增功能.

✓ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

| 车系  | 车型          | 年份/型号              | 系统名称                                          | 读取版本信息 | 读取故障码 | 清除故障码 | 读取数据流 | 动作测试 | 特殊功能 |
|-----|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| 蓝旗亚 | DEDRA       | '96 1.8 16V 115 CV | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                            | ✓      | ✓     | ✓     |       |      |      |
| 蓝旗亚 | DEDRA       | '96 1.8 16V 115 CV | 日立MPI喷油模块                                     | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DEDRA       | '96 1.8 16V 130 CV | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                            | ✓      | ✓     | ✓     |       |      |      |
| 蓝旗亚 | DEDRA       | '96 1.8 16V 130 CV | 日立MPI喷油模块                                     | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DEDRA       | '98 1.6 16V        | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                            | ✓      | ✓     | ✓     |       |      |      |
| 蓝旗亚 | DEDRA       | '98 1.6 16V        | 玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli)IAW 49F喷油模块(1.6发动机)    | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (111) | '96 1.6 16V        | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                            | ✓      | ✓     | ✓     |       |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (111) | '96 1.8 16V 115 CV | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                            | ✓      | ✓     | ✓     |       |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (111) | '96 1.8 16V 115 CV | 日立MPI喷油模块                                     | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (111) | '96 1.8 16V 130 CV | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                            | ✓      | ✓     | ✓     |       |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (111) | '96 1.8 16V 130 CV | 日立MPI喷油模块                                     | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (111) | '96 2.0 TURBO 16V  | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                            | ✓      | ✓     | ✓     |       |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (111) | '96 TD             | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                            | ✓      | ✓     | ✓     |       |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (111) | '98 1.6 16V        | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                            | ✓      | ✓     | ✓     |       |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (111) | '98 1.6 16V        | 玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli)IAW 49F喷油模块(1.6发动机)    | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (111) | '98 1.8 16V        | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                            | ✓      | ✓     | ✓     |       |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (111) | '98 1.8 16V        | 日立MPI喷油模块(发动机 1.8 16v '98)                    | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | 博世 Motronic喷油模块Me7.9.10 CF5/E0BD (发动机 1.4)    | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | Landi Renzo LC02 喷气模块                         | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | 马瑞利 仪表板3                                      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | 马瑞利 收音机浏览器                                    | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓    |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | Marelli/Microsoft C3汇聚模块                      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓    |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | Marelli/Microsoft汇聚模块                         | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓    |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | 马瑞利车身电脑8模块                                    | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓    |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | 西门子气囊模块1(Proxi)                               | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓    |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | TRW 防抱死刹车模块(ABS) 电子稳定模块(ESP)                  | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | TRW 换道控制模块((HALF))                            | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | Denso 3 气候控制模块(Two-zone)                      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | 驾驶员座椅LEAR3                                    | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓    |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | 乘客座椅LEAR 3                                    | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     | ✓    |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | TRW3 助力转向模块                                   | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | 胎压控制TRW 2                                     | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | Valeo 半自动驻车控制单元模块                             | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.4 TURBO 16V      | Valeo 2 驻车控制单元模块                              | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.6 MJET 16V       | 博世柴油喷射模块(EDC16C39 CF5/E0BD (1.6/1.9/2.0 发动机)) | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.6 MJET 16V       | 马瑞利 SELESPEED CFC300 自动变速器                    | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |      |      |

|     |             |                     |                                               |   |   |   |   |   |  |
|-----|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.6 MJET 16V        | 马瑞利 仪表板3                                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.6 MJET 16V        | 马瑞利 收音机浏览器                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.6 MJET 16V        | Marelli/Microsoft C3汇聚模块                      | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.6 MJET 16V        | Marelli/Microsoft汇聚模块                         | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.6 MJET 16V        | 马瑞利车身电脑8模块                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.6 MJET 16V        | 西门子气囊模块1(Proxi)                               | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.6 MJET 16V        | TRW 防抱死刹车模块(ABS) 电子稳定模块(ESP)                  | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.6 MJET 16V        | TRW 换道控制模块((HALF))                            | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.6 MJET 16V        | Denso 3 气候控制模块(Two-zone)                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.6 MJET 16V        | 驾驶员座椅LEAR3                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.6 MJET 16V        | 乘客座椅LEAR 3                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.6 MJET 16V        | TRW3 助力转向模块                                   | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.8 JTS TB 16V      | 自动变速器 爱信 AF40-6                               | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.8 JTS TB 16V      | 博世 喷油系统Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD (发动机1.8)   | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.8 JTS TB 16V      | 马瑞利 仪表板3                                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.8 JTS TB 16V      | 马瑞利 收音机浏览器                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.8 JTS TB 16V      | Marelli/Microsoft C3汇聚模块                      | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.8 JTS TB 16V      | Marelli/Microsoft汇聚模块                         | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.8 JTS TB 16V      | 马瑞利车身电脑8模块                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.8 JTS TB 16V      | 西门子气囊模块1(Proxi)                               | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.8 JTS TB 16V      | TRW 防抱死刹车模块(ABS) 电子稳定模块(ESP)                  | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.8 JTS TB 16V      | TRW 换道控制模块((HALF))                            | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.8 JTS TB 16V      | Denso 3 气候控制模块(Two-zone)                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.8 JTS TB 16V      | 驾驶员座椅LEAR3                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.8 JTS TB 16V      | 乘客座椅LEAR 3                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.8 JTS TB 16V      | TRW3 助力转向模块                                   | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.9 MJET 16V TWINTB | 博世柴油喷射模块(EDC16C39 CF5/EOBD (1.6/1.9/2.0 发动机)) | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.9 MJET 16V TWINTB | 马瑞利 仪表板3                                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.9 MJET 16V TWINTB | 马瑞利 收音机浏览器                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.9 MJET 16V TWINTB | Marelli/Microsoft C3汇聚模块                      | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.9 MJET 16V TWINTB | Marelli/Microsoft汇聚模块                         | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.9 MJET 16V TWINTB | 马瑞利车身电脑8模块                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.9 MJET 16V TWINTB | 西门子气囊模块1(Proxi)                               | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.9 MJET 16V TWINTB | TRW 防抱死刹车模块(ABS) 电子稳定模块(ESP)                  | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.9 MJET 16V TWINTB | TRW 换道控制模块((HALF))                            | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.9 MJET 16V TWINTB | Denso 3 气候控制模块(Two-zone)                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.9 MJET 16V TWINTB | 驾驶员座椅LEAR3                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.9 MJET 16V TWINTB | 乘客座椅LEAR 3                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 1.9 MJET 16V TWINTB | TRW3 助力转向模块                                   | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V        | 博世柴油喷射模块(EDC16C39 CF5/EOBD (1.6/1.9/2.0 发动机)) | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V        | 马瑞利 仪表板3                                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V        | 马瑞利 收音机浏览器                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V        | Marelli/Microsoft C3汇聚模块                      | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V        | Marelli/Microsoft汇聚模块                         | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V        | 马瑞利车身电脑8模块                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V        | 西门子气囊模块1(Proxi)                               | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V        | TRW 防抱死刹车模块(ABS) 电子稳定模块(ESP)                  | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V        | TRW 换道控制模块((HALF))                            | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V        | Denso 3 气候控制模块(Two-zone)                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V        | 驾驶员座椅LEAR3                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V        | 乘客座椅LEAR 3                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V        | TRW3 助力转向模块                                   | √ | √ | √ | √ |   |  |

|     |             |              |                                     |   |   |   |   |   |                                                                                          |
|-----|-------------|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V | 胎压控制TRW 2                           | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V | Valeo 半自动驻车控制单元模块                   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | DELTA (181) | 2.0 MJET 16V | Valeo 2 驻车控制单元模块                    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 动力传动控制模块 (PCM)                      | √ | √ | √ | √ |   | sp02543, sp02544, sp02545, sp02546, sp02547, sp02548, sp02549, sp02550, sp02551, sp02552 |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 变速器控制模块 (TCM)                       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 防抱制动模块 (ABS)                        | √ | √ | √ | √ |   | sp02553, sp02554                                                                         |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 乘员约束模块 (ORC)                        | √ | √ | √ | √ |   | sp02555                                                                                  |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 无线控制模块 (WCM)                        | √ | √ | √ | √ |   | sp02556                                                                                  |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 中央网关模块 (TIPMCGW)                    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 转向角度传感器模块 (SAS)                     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 收音机模块 (RADIO)                       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 电动顶篷控制模块 (PTCM)                     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 乘客门模块 (PDM)                         | √ | √ | √ | √ | √ | sp02557, sp02558, sp02559, sp02560                                                       |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 加热, 通风和空调模块 (HVAC)                  | √ | √ | √ | √ | √ | sp02561                                                                                  |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 免提模块/电话模块 (HFM)                     | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 电子换挡杆模块 (ESM)                       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 驾驶员车门模块 (DDM)                       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)                    | √ | √ | √ | √ |   | sp02562, sp02563, sp02564, sp02565, sp02566, sp02567                                     |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2013         | 放大器模块 (AMP)                         | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2012         | 动力传动控制模块 (PCM)                      | √ | √ | √ | √ |   | sp02568, sp02569, sp02570, sp02571, sp02572, sp02573, sp02574, sp02575, sp02576, sp02577 |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2012         | 防抱制动模块 (ABS)                        | √ | √ | √ | √ |   | sp02578, sp02579                                                                         |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2012         | 乘员约束模块 (ORC)                        | √ | √ | √ | √ |   | sp02580                                                                                  |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2012         | 中央网关模块 (TIPMCGW)                    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2012         | 无线控制模块 (WCM)                        | √ | √ | √ | √ |   | sp02581                                                                                  |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2012         | 转向角度传感器模块 (SAS)                     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2012         | 收音机模块 (RADIO)                       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2012         | 电动顶篷控制模块 (PTCM)                     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2012         | 乘客门模块 (PDM)                         | √ | √ | √ | √ | √ | sp02582, sp02583, sp02584, sp02585                                                       |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2012         | 加热, 通风和空调模块 (HVAC)                  | √ | √ | √ | √ | √ | sp02586                                                                                  |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2012         | 免提模块/电话模块 (HFM)                     | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2012         | 驾驶员车门模块 (DDM)                       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2012         | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)                    | √ | √ | √ | √ |   | sp02587, sp02588, sp02589, sp02590, sp02591, sp02592                                     |
| 蓝旗亚 | FLAVIA      | 2012         | 放大器模块 (AMP)                         | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '98 2.4 JTD  | 博世 EDC15 柴油喷油模块 (2.4 TD d.i. 发动机)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '98 2.4 JTD  | 防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)                 | √ | √ | √ |   |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '98 2.4 JTD  | TRW MY97 气囊模块 (2F-2P)               | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '98 2.4 JTD  | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-2L-S)           | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '98 2.4 JTD  | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-S)              | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 2.0      | 博世 Motronic ME3.1喷油模块 (发动机 2.0 20V) | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 2.0      | 防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)                 | √ | √ | √ |   |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 2.0      | TRW MY97 气囊模块 (2F-2P)               | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 2.0      | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-2L-S)           | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 2.0      | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-S)              | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 2.0      | TRW MY97 安全气囊 (2F-2P-2L)            | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 2.4      | 博世 Motronic ME3.1喷油模块 (发动机 2.0 20V) | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 2.4      | 防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)                 | √ | √ | √ |   |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 2.4      | TRW MY97 气囊模块 (2F-2P)               | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 2.4      | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-2L-S)           | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 2.4      | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-S)              | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 2.4      | TRW MY97 安全气囊 (2F-2P-2L)            | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 3.0      | 防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)                 | √ | √ | √ |   |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 3.0      | TRW MY97 气囊模块 (2F-2P)               | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 3.0      | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-2L-S)           | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 3.0      | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-S)              | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | K           | '99 3.0      | TRW MY97 安全气囊 (2F-2P-2L)            | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |

|     |       |               |                                                                |   |   |   |   |  |  |
|-----|-------|---------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| 蓝旗亚 | K     | 2             | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                                             | √ | √ | √ |   |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2             | TRW MY97 气囊模块 (2F-2P)                                          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2             | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-2L-S)                                      | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2             | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-S)                                         | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2.0 TURBO(涡轮) | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                                             | √ | √ | √ |   |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2.0 TURBO(涡轮) | TRW MY97 气囊模块 (2F-2P)                                          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2.0 TURBO(涡轮) | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-2L-S)                                      | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2.0 TURBO(涡轮) | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-S)                                         | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2.4           | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                                             | √ | √ | √ |   |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2.4           | TRW MY97 气囊模块 (2F-2P)                                          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2.4           | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-2L-S)                                      | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2.4           | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-S)                                         | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2.4 TD        | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                                             | √ | √ | √ |   |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2.4 TD        | TRW MY97 气囊模块 (2F-2P)                                          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2.4 TD        | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-2L-S)                                      | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 2.4 TD        | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-S)                                         | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 3             | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                                             | √ | √ | √ |   |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 3             | TRW MY97 气囊模块 (2F-2P)                                          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 3             | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-2L-S)                                      | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | K     | 3             | TRW MY97气囊模块 (2F-2P-S)                                         | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | Allied 气囊MY97模块 (2F-2P-2L-2T-I)                                | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-I-S)                                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-I)                                   | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-I)                                      | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | 马瑞利编码2电子钥匙                                                     | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | 西门子 MY99 气囊模块 (2F-2P-2L-2T-I)                                  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | 联合安全气囊模块MY97 (2F-2P-I-S)                                       | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | 喷油模块-玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) (IAW 4AF/4EF/59F/5AF Outside EEC) | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | 博世 放电大灯(左侧)                                                    | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | 博世 放电大灯(右侧)                                                    | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                                             | √ | √ | √ |   |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | VAS 97/3 右前车门锁止警报/接收器                                          | √ | √ | √ |   |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)                                        | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | 玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) (IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD 喷油系统)        | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | 玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) IAW 49F喷油模块 (1.6发动机)                   | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.6           | ESP TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)                                    | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | Allied 气囊MY97模块 (2F-2P-2L-2T-I)                                | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-I-S)                                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-I)                                   | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-I)                                      | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | 马瑞利编码2电子钥匙                                                     | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | 西门子 MY99 气囊模块 (2F-2P-2L-2T-I)                                  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | 联合安全气囊模块MY97 (2F-2P-I-S)                                       | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | 日立MPI喷油模块(发动机 1.8 16v '98)                                     | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | 日立 EOBD 喷油模块                                                   | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | 博世 放电大灯(左侧)                                                    | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | 博世 放电大灯(右侧)                                                    | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | 防抱死刹车模块(博世5.3 ABS)                                             | √ | √ | √ |   |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | VAS 97/3 右前车门锁止警报/接收器                                          | √ | √ | √ |   |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)                                        | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.8           | ESP TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)                                    | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD       | Allied 气囊MY97模块 (2F-2P-2L-2T-I)                                | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD       | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-I-S)                                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD       | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-I)                                   | √ | √ | √ | √ |  |  |

|     |       |         |                                                   |   |   |   |   |   |  |
|-----|-------|---------|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-I)                         | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD | 马瑞利编码2电子钥匙                                        | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD | 西门子 MY99 气囊模块 (2F-2P-2L-2T-I)                     | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD | 联合安全气囊模块MY97 (2F-2P-I-S)                          | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD | 博世柴油EDC15 喷油模块 (1.9 TD d.i. 发动机)                  | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD | 博世 放电极灯 (左侧)                                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD | 博世 放电极灯 (右侧)                                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD | 博世EDC15 CF3/EOBD 柴油喷射模块 (发动机1.9/2.4)              | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD | 防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)                               | √ | √ | √ |   |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD | VAS 97/3 右前车门锁止警报/接收器                             | √ | √ | √ |   |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD | TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)                           | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 1.9 JTD | ESP TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)                       | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | Allied 气囊MY97模块 (2F-2P-2L-2T-I)                   | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-I-S)                    | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-I)                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | 马瑞利编码2电子钥匙                                        | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | 西门子 MY99 气囊模块 (2F-2P-2L-2T-I)                     | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | 联合安全气囊模块MY97 (2F-2P-I-S)                          | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | 喷射-博世Motronic 发动机管理模块Me3.1 (发动机 2.0/2.4 20v外部EEC) | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | 博世 放电极灯 (左侧)                                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | 博世 放电极灯 (右侧)                                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | 博世 Motronic ME3.1 EOBD 喷油模块 (发动机 2.0/2.4 20V)     | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | 防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)                               | √ | √ | √ |   |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | VAS 97/3 右前车门锁止警报/接收器                             | √ | √ | √ |   |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)                           | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | ESP TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)                       | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2       | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-I)                         | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | Allied 气囊MY97模块 (2F-2P-2L-2T-I)                   | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-I-S)                    | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-I)                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-I)                         | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | 马瑞利编码2电子钥匙                                        | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | 西门子 MY99 气囊模块 (2F-2P-2L-2T-I)                     | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | 联合安全气囊模块MY97 (2F-2P-I-S)                          | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | 博世 放电极灯 (左侧)                                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | 博世 放电极灯 (右侧)                                      | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | 博世 EDC15 柴油喷油模块 (2.4 TD d.i. 发动机)                 | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | 博世EDC15 CF3/EOBD 柴油喷射模块 (发动机1.9/2.4)              | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | 防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)                               | √ | √ | √ |   |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | VAS 97/3 右前车门锁止警报/接收器                             | √ | √ | √ |   |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)                           | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | LYBRA | 2.4 JTD | ESP TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)                       | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA  | 1.3 JTD | 自动变速器马瑞利 SELESPEED CFC308F                        | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA  | 1.3 JTD | 马瑞利6JF EOBD 柴油喷射模块 (发动机 1.3 JTD)                  | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA  | 1.3 JTD | 马瑞利自动变速器 SELESPEED CFC208F (1)                    | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA  | 1.3 JTD | 马瑞利柴油喷射模块8DF CF5/EOBD (发动机 1.3 JTD)               | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA  | 1.3 JTD | 马瑞利柴油喷射模块6F3 EOBD (发动机 1.3 JTD)                   | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA  | 1.3 JTD | 马瑞利 3连接 (多车型)                                     | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA  | 1.3 JTD | 马瑞利仪表板模块 (舒适模式)                                   | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA  | 1.3 JTD | 马瑞利仪表板模块 (Modal)                                  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA  | 1.3 JTD | 防抱死刹车模块 (博世 8 ABS)                                | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA  | 1.3 JTD | 车辆动态控制 (博世 8 VDC) 防抱死刹车模块 (ABS)                   | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA  | 1.3 JTD | 马瑞利7车身电脑模块                                        | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA  | 1.3 JTD | 马瑞利车身电脑1模块                                        | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA  | 1.3 JTD | TRW MY03气囊模块 (2F-2P-I)                            | √ | √ | √ | √ | √ |  |

|     |      |         |                                                          |   |   |   |   |   |  |
|-----|------|---------|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.3 JTD | TRW MY03气囊模块 (2F-2P-2T-I)                                | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.3 JTD | TRW MY03气囊模块 (2F-2P-2L-2T-I)                             | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.3 JTD | Denso气候控制模块1(Two-zone)                                   | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.3 JTD | Marelli/Microsoft汇聚模块                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.3 JTD | TRW 1 助力转向模块                                             | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.3 JTD | TRW3 助力转向模块                                              | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.3 JTD | 正常.E. PROCOND boot                                       | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.3 JTD | 驾驶员车门G.E. PROCOND                                        | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.3 JTD | 独立驾驶员车门G.E. PROCOND                                      | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.3 JTD | 乘客车门G.E. PROCOND                                         | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.3 JTD | Valeo 驻车控制单元                                             | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.3 JTD | Single BITRON 驾驶员车门                                      | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 博世 Motronic喷油模块Me7.9.10 CF5/E0BD (发动机 1.4)               | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 博世 Motronic ME7.3H4M E0BD 喷油模块                           | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 马瑞利SELESPEED CFC228F 自动变速器                               | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 马瑞利SELESPEED CFC328 自动变速器                                | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 马瑞利 3连接(多车型)                                             | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 马瑞利仪表板模块(舒适模式)                                           | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 马瑞利仪表板模块(Modal)                                          | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 防抱死刹车模块(博世 8 ABS)                                        | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 车辆动态控制(博世 8 VDC)防抱死刹车模块(ABS)                             | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 马瑞利7车身电脑模块                                               | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 马瑞利车身电脑1模块                                               | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | TRW MY03气囊模块 (2F-2P-I)                                   | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | TRW MY03气囊模块 (2F-2P-2T-I)                                | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | TRW MY03气囊模块 (2F-2P-2L-2T-I)                             | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | Denso气候控制模块1(Two-zone)                                   | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | Marelli/Microsoft汇聚模块                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | TRW 1 助力转向模块                                             | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | TRW3 助力转向模块                                              | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 正常.E. PROCOND boot                                       | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 驾驶员车门G.E. PROCOND                                        | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 独立驾驶员车门G.E. PROCOND                                      | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | 乘客车门G.E. PROCOND                                         | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | Valeo 驻车控制单元                                             | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 16V | Single BITRON 驾驶员车门                                      | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | Landi Renzo LC02 喷气模块                                    | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | 玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) 喷油模块IAW 5SF CF4/E0BD (发动机1.4 8v) | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | 玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) 喷射 5SF8 / SDU CF5/E0BD LPG       | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | 马瑞利 3连接(多车型)                                             | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | 马瑞利仪表板模块(舒适模式)                                           | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | 马瑞利仪表板模块(Modal)                                          | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | 防抱死刹车模块(博世 8 ABS)                                        | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | 车辆动态控制(博世 8 VDC)防抱死刹车模块(ABS)                             | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | 马瑞利7车身电脑模块                                               | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | 马瑞利车身电脑1模块                                               | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | TRW MY03气囊模块 (2F-2P-I)                                   | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | TRW MY03气囊模块 (2F-2P-2T-I)                                | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | TRW MY03气囊模块 (2F-2P-2L-2T-I)                             | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | Denso气候控制模块1(Two-zone)                                   | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | Marelli/Microsoft汇聚模块                                    | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | TRW 1 助力转向模块                                             | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | TRW3 助力转向模块                                              | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | 正常.E. PROCOND boot                                       | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA | 1.4 8V  | 驾驶员车门G.E. PROCOND                                        | √ | √ | √ | √ | √ |  |

|     |        |              |                                            |   |   |   |   |   |  |
|-----|--------|--------------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.4 8V       | 独立驾驶员车门G.E. PROCOND                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.4 8V       | 乘客车门G.E. PROCOND                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.4 8V       | Valeo 驻车控制单元                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | 博世柴油喷射 EDC16C39 CF5/E0BD (1.6/1.9/2.0 发动机) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | 马瑞利 3连接(多车型)                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | 马瑞利仪表板模块(舒适模式)                             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | 马瑞利仪表板模块(Modal)                            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | 防抱死刹车模块(博世 8 ABS)                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | 车辆动态控制(博世 8 VDC)防抱死刹车模块(ABS)               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | 马瑞利 车身电脑模块                                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | TRW MY03气囊模块(2F-2P-I)                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | TRW MY03气囊模块(2F-2P-2T-I)                   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | TRW MY03气囊模块(2F-2P-2L-2T-I)                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | Denso气候控制模块1(Two-zone)                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | Marelli/Microsoft汇聚模块                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | TRW 1 助力转向模块                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | TRW3 助力转向模块                                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | 正常.E. PROCOND boot                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | 驾驶员车门G.E. PROCOND                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | 独立驾驶员车门G.E. PROCOND                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | 乘客车门G.E. PROCOND                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.6 MJET 16V | Valeo 驻车控制单元                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | 博世 EDC16C9 CF3/E0BD 柴油喷射模块(1.9发动机)         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | 博世 EDC16C9 CF4/E0BD 柴油喷射模块(1.9发动机)         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | 马瑞利 3连接(多车型)                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | 马瑞利仪表板模块(舒适模式)                             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | 马瑞利仪表板模块(Modal)                            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | 防抱死刹车模块(博世 8 ABS)                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | 车辆动态控制(博世 8 VDC)防抱死刹车模块(ABS)               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | 马瑞利7车身电脑模块                                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | 马瑞利车身电脑1模块                                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | TRW MY03气囊模块(2F-2P-I)                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | TRW MY03气囊模块(2F-2P-2T-I)                   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | TRW MY03气囊模块(2F-2P-2L-2T-I)                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | Denso气候控制模块1(Two-zone)                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | Marelli/Microsoft汇聚模块                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | TRW 1 助力转向模块                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | TRW3 助力转向模块                                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | 正常.E. PROCOND boot                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | 驾驶员车门G.E. PROCOND                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | 独立驾驶员车门G.E. PROCOND                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | 乘客车门G.E. PROCOND                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | Valeo 驻车控制单元                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | MUSA   | 1.9 JTD      | Single BITRON 驾驶员车门                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V      | 玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) MM4MP2 PSA 喷油模块    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V      | 玛涅蒂马瑞利(Magneti Marelli) MM6LP PSA 喷油模块     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V      | 西门子 AL4 TA2000 V PSA 自动变速器                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V      | 马瑞利 DAV PSA 连接控制                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V      | 马瑞利 里程表警告灯(BTO)                            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V      | 马瑞利 PSA 连接                                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V      | 马瑞利 PSA 仪表板                                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V      | Sagem多功能屏幕                                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V      | 博世 5.7 ESP PSA ABS                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V      | Bitron PSA 驾驶员座椅模块                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V      | Clarion CD 机                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V      | Clarion/Philips 音响模块                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V      | 马瑞利 PSA 气候控制模块                             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |

|     |        |             |                             |   |   |   |   |  |  |
|-----|--------|-------------|-----------------------------|---|---|---|---|--|--|
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V     | Eaton 多项控制杆单元 (COM2000)     | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V     | Inalfa 中部顶棚                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V     | Inalfa 前部顶棚                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V     | Inalfa 后部顶棚                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V     | 马瑞利 PSA 驾驶员车门模块             | √ |   |   | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V     | 马瑞利 PSA 乘客车门模块              | √ |   |   | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V     | Valeo PSA驻车控制单元             | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V     | Valeo PSA 放电大灯(左侧)          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V     | Valeo PSA 放电大灯(右侧)          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 16V     | Texton 滑动门                  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | 博世 EDC15 PSA 柴油喷射模块(发动机16v) | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | 西门子 AL4 TA2000 V PSA 自动变速器  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | 马瑞利 DAV PSA 连接控制            | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | 马瑞利 里程表警告灯(BTO)             | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | 马瑞利 PSA 连接                  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | 马瑞利 PSA 仪表板                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | Sagem多功能屏幕                  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | 博世 5.7 ESP PSA ABS          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | Bitron PSA 驾驶员座椅模块          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | Clarion CD 机                | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | Clarion/Philips 音响模块        | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | 马瑞利 PSA 气候控制模块              | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | WEBASTO 加热器模块(PSA)          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | Eaton 多项控制杆单元 (COM2000)     | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | Inalfa 中部顶棚                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | Inalfa 前部顶棚                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | Inalfa 后部顶棚                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | 马瑞利 柴油添加剂检测                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | 马瑞利 PSA 驾驶员车门模块             | √ |   |   | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | 马瑞利 PSA 乘客车门模块              | √ |   |   | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | Valeo PSA驻车控制单元             | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | Valeo PSA 放电大灯(左侧)          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | Valeo PSA 放电大灯(右侧)          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.0 JTD 16V | Texton 滑动门                  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | 博世 EDC15 PSA 柴油喷射模块(发动机16v) | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | 马瑞利 DAV PSA 连接控制            | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | 马瑞利 里程表警告灯(BTO)             | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | 马瑞利 PSA 连接                  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | 马瑞利 PSA 仪表板                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | Sagem多功能屏幕                  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | 博世 5.7 ESP PSA ABS          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | Bitron PSA 驾驶员座椅模块          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | Clarion CD 机                | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | Clarion/Philips 音响模块        | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | 马瑞利 PSA 气候控制模块              | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | WEBASTO 加热器模块(PSA)          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | Eaton 多项控制杆单元 (COM2000)     | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | Inalfa 中部顶棚                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | Inalfa 前部顶棚                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | Inalfa 后部顶棚                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | 马瑞利 柴油添加剂检测                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | 马瑞利 PSA 驾驶员车门模块             | √ |   |   | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | 马瑞利 PSA 乘客车门模块              | √ |   |   | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | Valeo PSA驻车控制单元             | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | Valeo PSA 放电大灯(左侧)          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | Valeo PSA 放电大灯(右侧)          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA | 2.2 JTD 16V | Texton 滑动门                  | √ | √ | √ | √ |  |  |

|     |              |             |                                     |   |   |   |   |   |  |
|-----|--------------|-------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | 博世 Motronic Me7.4.6 PSA 喷油模块        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | ZF 4HP20 PSA 自动变速器                  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | 马瑞利 DAV PSA 连接控制                    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | 马瑞利 里程表警告灯 (BTO)                    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | 马瑞利 PSA 连接                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | 马瑞利 PSA 仪表板                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | Sagem多功能屏幕                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | 博世 5.7 ESP PSA ABS                  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | Bitron PSA 驾驶员座椅模块                  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | Clarion CD 机                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | Clarion/Philips 音响模块                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | 马瑞利 PSA 气候控制模块                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | Eaton 多项控制杆单元 (COM2000)             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | Inalfa 中部顶棚                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | Inalfa 前部顶棚                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | Inalfa 后部顶棚                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | 马瑞利 PSA 驾驶员车门模块                     | ✓ |   |   | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | 马瑞利 PSA 乘客车门模块                      | ✓ |   |   | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | Valeo PSA驻车控制单元                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | Valeo PSA 放电大灯 (左侧)                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | Valeo PSA 放电大灯 (右侧)                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA       | 3.0 V6 24V  | Texton 滑动门                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | 博世 EDC15 PSA 柴油喷射模块(发动机16v)         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | 西门子 AL4 TA2000 V PSA 自动变速器          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | 西门子 柴油喷射模块 SID803 CF4/E0BD (发动机16V) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Johnson/Borg多功能屏幕                   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | 马瑞利 Connect PSA RT5 (CAN)           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | 马瑞利 里程表警告灯 (BTO CAN)                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | PSA 马瑞利 仪表盘 (CAN)                   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | PSA 马瑞利 Connect (CAN)               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | PSA DAV连接指令 (CAN)                   | ✓ |   |   | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | 博世 ABS 8.1 ESP PSA (CAN)            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | 博世/TEMIC 气囊模块 (CAN)                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Delphi 警报模块                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | PSA 博世 ABS 8 ESP (CAN)              | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Johnson EV 车身电脑 (BSI CAN) 2         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Blaupunkt 收音机                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | 博世 亮度/雨水传感器                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Clarion CD Magazine (CAN)           | ✓ |   | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | HERMAN BECKER 导航模块, 自动收音机           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | WEBASTO 加热器模块 (PSA)                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | PSA Denso 气候控制模块 (CAN)              | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | HPI 助力转向                            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Brose 驾驶员车门模块                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Brose 乘客车门模块                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Delphi 多功能开关 (COM2005)              | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Delphi 多功能开关 (COM2003)              | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | 马瑞利 柴油添加剂控制 (CAN)                   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | 西门子 胎压控制                            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Valeo PSA 放电大灯 (左侧)                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Valeo PSA 放电大灯 (右侧)                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Texton 滑动门 (CAN)                    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | PAS Valeo驻车控制单元 (CAN)               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Inalfa 后部顶棚 (CAN)                   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Inalfa 前部顶棚 (CAN)                   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.0 JTD 16V | Inalfa 中部顶棚 (CAN)                   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | 爱信 AM6 自动变速器                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |  |

|     |              |             |                                      |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------|-------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | 博世 柴油喷射模块EDC16CP39 CF4/E0BD (2.2发动机) | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | 博世 EDC15 PSA 柴油喷射模块(发动机16v)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | Johnson/Borg多功能屏幕                    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | 马瑞利 Connect PSA RT5(CAN)             | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | 马瑞利 里程表警告灯(BTO CAN)                  | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | PSA 马瑞利 仪表盘 (CAN)                    | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | PSA 马瑞利 Connect(CAN)                 | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | PSA DAV连接指令 (CAN)                    | √ |   | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | 博世 ABS 8.1 ESP PSA(CAN)              | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | 博世/TEMIC 气囊模块(CAN)                   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | Delphi 警报模块                          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | PSA 博世 ABS 8 ESP (CAN)               | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | Johnson EV 车身电脑 (BSI CAN) 2          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | Blaupunkt 收音机                        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | 博世 亮度/雨水传感器                          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | Clarion CD Magazine (CAN)            | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | HERMAN BECKER 导航模块, 自动收音机            | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | WEBASTO 加热器模块(PSA)                   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | PSA Denso 气候控制模块(CAN)                | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | HPI 助力转向                             | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | Brose 驾驶员车门模块                        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | Brose 乘客车门模块                         | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | Delphi 多功能开关 (COM2003)               | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | Inalfa 中部顶棚 (CAN)                    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | 马瑞利 柴油添加剂控制 (CAN)                    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | 西门子 胎压控制                             | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | Valeo PSA 放电大灯(左侧)                   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | Valeo PSA 放电大灯(右侧)                   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | Texton 滑动门(CAN)                      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | PAS Valeo驻车控制单元(CAN)                 | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | Inalfa 后部顶棚 (CAN)                    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | PHEDRA (180) | 2.2 JTD 16V | Inalfa 前部顶棚 (CAN)                    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 发动机控制模块 (ECM)                        | √ | √ | √ | √ | √ | sp02593, sp02594, sp02595, sp02596, sp02597, sp02598, sp02599, sp02600, sp02601, sp02602, sp02603, sp02604, sp02605, sp02606, sp02607, sp02608, sp02609, sp02610, sp02611, sp02612, sp02613, sp02614, sp02615, sp02616 |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 变速器控制模块 (TCM)                        | √ | √ | √ | √ |   | sp02617                                                                                                                                                                                                                |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 防抱制动模块 (ABS)                         | √ | √ | √ | √ | √ | sp02618, sp02619, sp02620                                                                                                                                                                                              |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 乘员约束模块 (ORC)                         | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 挂车拖曳模块 (TSM)                         | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 无线接收模块 (RRM)                         | √ | √ | √ | √ | √ | sp02621, sp02622, sp02623                                                                                                                                                                                              |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 射频集线器模块 (RFH)                        | √ | √ | √ | √ | √ | sp02624, sp02625                                                                                                                                                                                                       |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 右侧盲点传感器模块 (RBSS)                     | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 动力传动控制模块 (PCM)                       | √ | √ | √ | √ |   | sp02626, sp02627, sp02628, sp02629, sp02630, sp02631, sp02632, sp02633, sp02634, sp02635                                                                                                                               |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 泊车辅助模块 (PAM)                         | √ | √ | √ | √ |   | sp02636, sp02637                                                                                                                                                                                                       |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 左侧盲点传感器模块 (LBSS)                     | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 仪表板组模块 (IPC)                         | √ | √ | √ | √ | √ | sp02638, sp02639, sp02640, sp02641, sp02642                                                                                                                                                                            |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 加热, 通风和空调模块 (HVAC)                   | √ | √ | √ | √ | √ | sp02643                                                                                                                                                                                                                |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 触觉车道反馈模块 (HALF)                      | √ | √ | √ | √ |   | sp02644                                                                                                                                                                                                                |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 娱乐信息模块 (ETM)                         | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 电子换挡杆模块 (ESM)                        | √ | √ | √ | √ | √ | sp02645, sp02646                                                                                                                                                                                                       |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 电子转向锁模块 (ESL)                        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 电动助力转向模块 (EPS)                       | √ | √ | √ | √ |   | sp02647                                                                                                                                                                                                                |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 传动系统控制模块 (DTCM)                      | √ | √ | √ | √ |   | sp02648, sp02649                                                                                                                                                                                                       |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 舒适座椅及车轮模块 (CSWM)                     | √ | √ | √ | √ | √ | sp02650                                                                                                                                                                                                                |
| 蓝旗亚 | RENEGADE     | 2014        | 车身控制器模块 (BCM)                        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                           |      |                    |   |   |   |   |   |                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------|------|--------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | RENEGADE                                  | 2014 | 放大器模块 (AMP)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | RENEGADE                                  | 2014 | 自适应巡航控制模块 (ACC)    | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 动力传动控制模块 (PCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02651, sp02652, sp02653, sp02654, sp02655, sp02656, sp02657, sp02658, sp02659, sp02660, sp02661 |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 变速器控制模块 (TCM)      | √ | √ | √ | √ |   | sp02662, sp02663                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 防抱死刹车模块 (ABS)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02664, sp02665                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 安全气囊模块 (SRS)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02666                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 车身控制模块 (BCM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 电子换挡杆模块 (ESM)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02667, sp02668, sp02669, sp02670, sp02671                                                       |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 射频集线器模块 (RFH)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 加热式座椅模块 (HSM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 左侧盲点传感器模块 (LBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 整体中控台模块 (ICS)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 驻车电子模块 (PTS)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02672                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 胎压监控模块 (TPM)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02673                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 转向柱控制模块 (SCCM)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 右侧盲点传感器模块 (RBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 驾驶员车门模块 (DDM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 记忆座椅模块 (MSM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 前向摄像机模块 (FFCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02674                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 主动阻尼控制模块 (ADCM)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 电动助力转向模块 (EPS)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 放大器模块 (AMP)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 传动系统控制模块 (DTCM)    | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 仪表板组模块 (IPC)       | √ | √ | √ | √ | √ | sp02675                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 收音机模块 (RADIO)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 自适应巡航控制模块 (ACC)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 防盗系统模块 (ITM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 自适应大灯模块 (AFLS)     | √ | √ | √ | √ | √ | sp02676                                                                                           |

|     |                                           |      |                   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------|------|-------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2022 | 乘客门模块(PDM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 动力传动控制模块(PCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02677, sp02678, sp02679, sp02680, sp02681, sp02682, sp02683, sp02684, sp02685, sp02686, sp02687 |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 变速器控制模块(TCM)      | √ | √ | √ | √ |   | sp02688, sp02689                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 防抱死刹车模块(ABS)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02690, sp02691                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 安全气囊模块(SRS)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02692                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 车身控制模块(BCM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 电子换挡杆模块(ESM)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02693, sp02694, sp02695, sp02696, sp02697                                                       |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 射频集线器模块(RFH)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 加热式座椅模块(HSM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 左侧盲点传感器模块(LBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 整体中控台模块(ICS)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 加热, 通风和空调模块(HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 驻车电子模块(PTS)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02698                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 胎压监控模块(TPM)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02699                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 转向柱控制模块(SCCM)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 右侧盲点传感器模块(RBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 驾驶员车门模块(DDM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 记忆座椅模块(MSM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 前向摄像机模块(FFCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02700                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 主动阻尼控制模块(ADCM)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 电动助力转向模块(EPS)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 放大器模块(AMP)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 传动系统控制模块(DTCM)    | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 仪表板组模块(IPC)       | √ | √ | √ | √ | √ | sp02701                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 收音机模块(RADIO)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 自适应巡航控制模块(ACC)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 防盗系统模块(ITM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 自适应大灯模块(AFLS)     | √ | √ | √ | √ | √ | sp02702                                                                                           |

|     |                                           |      |                   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------|------|-------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2021 | 乘客门模块(PDM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 动力传动控制模块(PCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02703, sp02704, sp02705, sp02706, sp02707, sp02708, sp02709, sp02710, sp02711, sp02712, sp02713 |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 变速器控制模块(TCM)      | √ | √ | √ | √ |   | sp02714, sp02715                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 防抱死刹车模块(ABS)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02716, sp02717                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 安全气囊模块(SRS)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02718                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 车身控制模块(BCM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 电子换挡杆模块(ESM)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02719, sp02720, sp02721, sp02722, sp02723                                                       |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 射频集线器模块(RFH)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 加热式座椅模块(HSM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 左侧盲点传感器模块(LBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 整体中控台模块(ICS)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 加热, 通风和空调模块(HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 驻车电子模块(PTS)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02724                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 胎压监控模块(TPM)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02725                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 转向柱控制模块(SCCM)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 右侧盲点传感器模块(RBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 驾驶员车门模块(DDM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 记忆座椅模块(MSM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 前向摄像机模块(FFCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02726                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 主动阻尼控制模块(ADCM)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 电动助力转向模块(EPS)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 放大器模块(AMP)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 传动系统控制模块(DTCM)    | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 仪表板组模块(IPC)       | √ | √ | √ | √ | √ | sp02727                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 收音机模块(RADIO)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 自适应巡航控制模块(ACC)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 防盗系统模块(ITM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 自适应大灯模块(AFLS)     | √ | √ | √ | √ | √ | sp02728                                                                                           |

|     |                                           |      |                   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------|------|-------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2020 | 乘客门模块(PDM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 动力传动控制模块(PCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02729, sp02730, sp02731, sp02732, sp02733, sp02734, sp02735, sp02736, sp02737, sp02738, sp02739 |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 变速器控制模块(TCM)      | √ | √ | √ | √ |   | sp02740, sp02741                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 防抱死刹车模块(ABS)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02742, sp02743                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 安全气囊模块(SRS)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02744                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 车身控制模块(BCM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 电子换挡杆模块(ESM)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02745, sp02746, sp02747, sp02748, sp02749                                                       |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 射频集线器模块(RFH)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 加热式座椅模块(HSM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 左侧盲点传感器模块(LBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 整体中控台模块(ICS)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 加热, 通风和空调模块(HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 驻车电子模块(PTS)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02750                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 胎压监控模块(TPM)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02751                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 转向柱控制模块(SCCM)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 右侧盲点传感器模块(RBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 驾驶员车门模块(DDM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 记忆座椅模块(MSM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 前向摄像机模块(FFCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02752                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 主动阻尼控制模块(ADCM)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 电动助力转向模块(EPS)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 放大器模块(AMP)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 传动系统控制模块(DTCM)    | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 仪表板组模块(IPC)       | √ | √ | √ | √ | √ | sp02753                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 收音机模块(RADIO)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 自适应巡航控制模块(ACC)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 防盗系统模块(ITM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 自适应大灯模块(AFLS)     | √ | √ | √ | √ | √ | sp02754                                                                                           |

|     |                                           |      |                   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------|------|-------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2019 | 乘客门模块(PDM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 动力传动控制模块(PCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02755, sp02756, sp02757, sp02758, sp02759, sp02760, sp02761, sp02762, sp02763, sp02764, sp02765 |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 变速器控制模块(TCM)      | √ | √ | √ | √ |   | sp02766, sp02767                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 防抱死刹车模块(ABS)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02768, sp02769                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 安全气囊模块(SRS)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02770                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 车身控制模块(BCM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 电子换挡杆模块(ESM)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02771, sp02772, sp02773, sp02774, sp02775                                                       |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 射频集线器模块(RFH)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 加热式座椅模块(HSM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 左侧盲点传感器模块(LBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 整体中控台模块(ICS)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 加热, 通风和空调模块(HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 驻车电子模块(PTS)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02776                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 胎压监控模块(TPM)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02777                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 转向柱控制模块(SCCM)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 右侧盲点传感器模块(RBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 驾驶员车门模块(DDM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 记忆座椅模块(MSM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 前向摄像机模块(FFCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02778                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 主动阻尼控制模块(ADCM)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 电动助力转向模块(EPS)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 放大器模块(AMP)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 传动系统控制模块(DTCM)    | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 仪表板组模块(IPC)       | √ | √ | √ | √ | √ | sp02779                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 收音机模块(RADIO)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 自适应巡航控制模块(ACC)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 防盗系统模块(ITM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 自适应大灯模块(AFLS)     | √ | √ | √ | √ | √ | sp02780                                                                                           |

|     |                                           |      |                   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------|------|-------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2018 | 乘客门模块(PDM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 动力传动控制模块(PCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02781, sp02782, sp02783, sp02784, sp02785, sp02786, sp02787, sp02788, sp02789, sp02790, sp02791 |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 变速器控制模块(TCM)      | √ | √ | √ | √ |   | sp02792, sp02793                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 防抱死刹车模块(ABS)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02794, sp02795                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 安全气囊模块(SRS)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02796                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 车身控制模块(BCM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 电子换挡杆模块(ESM)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02797, sp02798, sp02799, sp02800, sp02801                                                       |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 射频集线器模块(RFH)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 加热式座椅模块(HSM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 左侧盲点传感器模块(LBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 整体中控台模块(ICS)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 加热, 通风和空调模块(HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 驻车电子模块(PTS)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02802                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 胎压监控模块(TPM)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02803                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 转向柱控制模块(SCCM)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 右侧盲点传感器模块(RBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 驾驶员车门模块(DDM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 记忆座椅模块(MSM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 前向摄像机模块(FFCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02804                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 主动阻尼控制模块(ADCM)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 电动助力转向模块(EPS)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 放大器模块(AMP)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 传动系统控制模块(DTCM)    | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 仪表板组模块(IPC)       | √ | √ | √ | √ | √ | sp02805                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 收音机模块(RADIO)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 自适应巡航控制模块(ACC)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 防盗系统模块(ITM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 自适应大灯模块(AFLS)     | √ | √ | √ | √ | √ | sp02806                                                                                           |

|     |                                           |      |                   |   |   |   |   |   |                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------|------|-------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2017 | 乘客门模块(PDM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 动力传动控制模块(PCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02807, sp02808, sp02809, sp02810, sp02811, sp02812, sp02813, sp02814, sp02815, sp02816, sp02817 |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 变速器控制模块(TCM)      | √ | √ | √ | √ |   | sp02818, sp02819                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 防抱制动模块(ABS)       | √ | √ | √ | √ | √ | sp02820, sp02821                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 乘员约束模块(ORC)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02822                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 胎压监控模块(TPM)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02823                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 转向柱控制模块(SCCM)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 射频集线器模块(RFH)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 右侧盲点传感器模块(RBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 收音机模块(RADIO)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 驻车电子模块(PTS)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02824                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 乘客门模块(PDM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 记忆座椅模块(MSM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 左侧盲点传感器模块(LBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 防盗系统模块(ITM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 仪表盘组模块(IPC)       | √ | √ | √ | √ | √ | sp02825                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 整体中控台模块(ICS)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 加热, 通风和空调模块(HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 加热式座椅模块(HSM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 前向摄像机模块(FFCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02826                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 电子换挡杆模块(ESM)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02827, sp02828, sp02829, sp02830, sp02831                                                       |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 电动助力转向模块(EPS)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 传动系统控制模块(DTCM)    | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 驾驶员车门模块(DDM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 车身控制器模块(BCM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 放大器模块(AMP)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 自适应大灯模块(AFLS)     | √ | √ | √ | √ | √ | sp02832                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 主动阻尼控制模块(ADCM)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |

|     |                                           |      |                    |   |   |   |   |   |                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------|------|--------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2016 | 自适应巡航控制模块 (ACC)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 动力传动控制模块 (PCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02833, sp02834, sp02835, sp02836, sp02837, sp02838, sp02839, sp02840, sp02841, sp02842, sp02843 |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 变速器控制模块 (TCM)      | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 防抱制动模块 (ABS)       | √ | √ | √ | √ | √ | sp02844, sp02845                                                                                  |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 乘员约束模块 (ORC)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02846                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 胎压监控模块 (TPM)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02847, sp02848, sp02849, sp02850, sp02851, sp02852, sp02853, sp02854                            |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 转向柱控制模块 (SCCM)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 射频集线器模块 (RFH)      | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 右侧盲点传感器模块 (RBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 收音机模块 (RADIO)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 驻车电子模块 (PTS)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02855                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 乘客门模块 (PDM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 记忆座椅模块 (MSM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 左侧盲点传感器模块 (LBSS)   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 防盗系统模块 (ITM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 仪表板组模块 (IPC)       | √ | √ | √ | √ | √ | sp02856                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 整体中控台模块 (ICS)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 加热式座椅模块 (HSM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 前向摄像机模块 (FFCM)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02857                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 电子换挡杆模块 (ESM)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02858, sp02859, sp02860, sp02861, sp02862                                                       |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 电动助力转向模块 (EPS)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 传动系统控制模块 (DTCM)    | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 驾驶员车门模块 (DDM)      | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 车身控制器模块 (BCM)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 放大器模块 (AMP)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 自适应大灯模块 (AFLS)     | √ | √ | √ | √ | √ | sp02863                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 主动阻尼控制模块 (ADCM)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                   |

|     |                                           |      |                     |   |   |   |   |   |                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------|------|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2015 | 自适应巡航控制模块 (ACC)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 动力传动控制模块 (PCM)      | √ | √ | √ | √ |   | sp02864, sp02865, sp02866, sp02867, sp02868, sp02869, sp02870, sp02871, sp02872, sp02873, sp02874, sp02875, sp02876 |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 变速器控制模块 (TCM)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02877                                                                                                             |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 防抱制动模块 (ABS)        | √ | √ | √ | √ |   | sp02878, sp02879                                                                                                    |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 乘员约束模块 (ORC)        | √ | √ | √ | √ |   | sp02880                                                                                                             |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 胎压监控模块 (TPM)        | √ | √ | √ | √ |   | sp02881, sp02882, sp02883, sp02884, sp02885, sp02886                                                                |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 远程信息处理网关无线电模块 (TGW) | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 转向柱控制模块 (SCCM)      | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 射频集线器模块 (RFH)       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 右侧盲点传感器模块 (RBSS)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 驻车电子模块 (PTS)        | √ | √ | √ | √ | √ | sp02887, sp02888                                                                                                    |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 乘客门模块 (PDM)         | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 记忆座椅模块 (MSM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 左侧盲点传感器模块 (LBSS)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 防盗系统模块 (ITM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 仪表盘组模块 (IPC)        | √ | √ | √ | √ |   | sp02889                                                                                                             |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 整体中控台模块 (ICS)       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 加热, 通风和空调模块 (HVAC)  | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 加热式座椅模块 (HSM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 免提模块/电话模块 (HFM)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 电子换挡杆模块 (ESM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 电动助力转向模块 (EPS)      | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 传动系统控制模块 (DTCM)     | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 驾驶员车门模块 (DDM)       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 车身控制器模块 (BCM)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02890, sp02891, sp02892                                                                                           |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 放大器模块 (AMP)         | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                     |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 自适应大灯模块 (AFLS)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02893                                                                                                             |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 主动阻尼控制模块 (ADCM)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                                                     |

|     |                                           |      |                     |   |   |   |   |   |                                                                        |
|-----|-------------------------------------------|------|---------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2014 | 自适应巡航控制模块 (ACC)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 动力传动控制模块 (PCM)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02894, sp02895, sp02896, sp02897, sp02898, sp02899, sp02900, sp02901 |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 变速器控制模块 (TCM)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02902                                                                |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 防抱制动模块 (ABS)        | √ | √ | √ | √ |   | sp02903, sp02904                                                       |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 乘员约束模块 (ORC)        | √ | √ | √ | √ |   | sp02905                                                                |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 胎压监控模块 (TPM)        | √ | √ | √ | √ |   | sp02906, sp02907, sp02908, sp02909, sp02910, sp02911                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 远程信息处理网关无线电模块 (TGW) | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 转向柱控制模块 (SCCM)      | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 射频集线器模块 (RFH)       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 右侧盲点传感器模块 (RBSS)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 驻车电子模块 (PTS)        | √ | √ | √ | √ | √ | sp02912, sp02913                                                       |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 乘客门模块 (PDM)         | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 记忆座椅模块 (MSM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 左侧盲点传感器模块 (LBSS)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 防盗系统模块 (ITM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 仪表盘组模块 (IPC)        | √ | √ | √ | √ |   | sp02914                                                                |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 整体中控台模块 (ICS)       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 加热, 通风和空调模块 (HVAC)  | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 加热式座椅模块 (HSM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 免提模块/电话模块 (HFM)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 电子换挡杆模块 (ESM)       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 电动助力转向模块 (EPS)      | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 传动系统控制模块 (DTCM)     | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 驾驶员车门模块 (DDM)       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 车身控制器模块 (BCM)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02915, sp02916, sp02917                                              |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 放大器模块 (AMP)         | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 自适应大灯模块 (AFLS)      | √ | √ | √ | √ | √ | sp02918                                                                |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013 | 主动阻尼控制模块 (ADCM)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |

|     |                                           |            |                                       |   |   |   |   |   |                                                                        |
|-----|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2013       | 自适应巡航控制模块 (ACC)                       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 动力传动控制模块 (PCM)                        | √ | √ | √ | √ | √ | sp02919, sp02920, sp02921, sp02922, sp02923, sp02924, sp02925, sp02926 |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 变速器控制模块 (TCM)                         | √ | √ | √ | √ |   | sp02927                                                                |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 防抱制动模块 (ABS)                          | √ | √ | √ | √ |   | sp02928, sp02929                                                       |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 乘员约束模块 (ORC)                          | √ | √ | √ | √ |   | sp02930                                                                |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 胎压监控模块 (TPM)                          | √ | √ | √ | √ |   | sp02931, sp02932, sp02933, sp02934, sp02935, sp02936                   |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 远程信息处理网关无线电模块 (TGW)                   | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 转向柱控制模块 (SCCM)                        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 射频集线器模块 (RFH)                         | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 驻车电子模块 (PTS)                          | √ | √ | √ | √ | √ | sp02937, sp02938                                                       |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 乘客门模块 (PDM)                           | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 记忆座椅模块 (MSM)                          | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 防盗系统模块 (ITM)                          | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 仪表板组模块 (IPC)                          | √ | √ | √ | √ |   | sp02939                                                                |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 整体中控台模块 (ICS)                         | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 加热, 通风和空调模块 (HVAC)                    | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 加热式座椅模块 (HSM)                         | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 免提模块/电话模块 (HFM)                       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 电子换挡杆模块 (ESM)                         | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 电动助力转向模块 (EPS)                        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 传动系统控制模块 (DTCM)                       | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 驾驶员车门模块 (DDM)                         | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 盲点模块 (BSM)                            | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 车身控制器模块 (BCM)                         | √ | √ | √ | √ |   | sp02940, sp02941, sp02942                                              |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 放大器模块 (AMP)                           | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 自适应大灯模块 (AFLS)                        | √ | √ | √ | √ | √ | sp02943                                                                |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 主动阻尼控制模块 (ADCM)                       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | 300 / MAGNUM / CHARGER (Pre-2011) / THEMA | 2012       | 自适应巡航控制模块 (ACC)                       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |
| 蓝旗亚 | THESIS                                    | 2.0 20V TB | 博世 Motronic Me7.3.1 EOBD喷油模块 (2 氧传感器) | √ | √ | √ | √ |   |                                                                        |

|     |        |             |                                               |   |   |   |   |  |  |
|-----|--------|-------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.0 20V TB  | ESP TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)                   | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.0 20V TB  | 马瑞利 Full 车身电脑模块                               | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.0 20V TB  | 马瑞利 Easy-go 车身电脑模块                            | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.0 20V TB  | TRW MY99气囊模块 (2F-4P-4L-2T-I-S-C)              | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.0 20V TB  | TRW MY99气囊模块 (2F-4P-2L-2T-I-S-C)              | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.0 20V TB  | Bitron 驾驶员座椅模块                                | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.0 20V TB  | Bitron 乘客座椅模块                                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.0 20V TB  | Borletti/Hella 气候控制模块                         | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.0 20V TB  | 博世 自适应巡航控制                                    | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.0 20V TB  | SAGEM SpeedPro 助力转向模块                         | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.0 20V TB  | 马瑞利 驾驶员车门模块                                   | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.0 20V TB  | 马瑞利 行李箱模块                                     | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.0 20V TB  | 马瑞利 乘客车门模块                                    | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.0 20V TB  | Valeo 驻车控制单元                                  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | 爱信 YLII 5 自动变速器模块                             | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | 博世 Motronic ME3.1 EOBD 喷油模块 (发动机 2.0/2.4 20V) | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | ESP TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)                   | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | 马瑞利 Full 车身电脑模块                               | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | 马瑞利 Easy-go 车身电脑模块                            | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | TRW MY99气囊模块 (2F-4P-4L-2T-I-S-C)              | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | TRW MY99气囊模块 (2F-4P-2L-2T-I-S-C)              | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | Bitron 驾驶员座椅模块                                | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | Bitron 乘客座椅模块                                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | Borletti/Hella 气候控制模块                         | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | 博世 自适应巡航控制                                    | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | SAGEM SpeedPro 助力转向模块                         | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | 马瑞利 驾驶员车门模块                                   | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | 马瑞利 行李箱模块                                     | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | 马瑞利 乘客车门模块                                    | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 20V     | Valeo 驻车控制单元                                  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 10V | 博世EDC15 CF3/EOBD 柴油喷射模块 (发动机1.9/2.4)          | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 10V | ESP TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)                   | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 10V | 马瑞利 Full 车身电脑模块                               | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 10V | TRW MY99气囊模块 (2F-4P-4L-2T-I-S-C)              | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 10V | TRW MY99气囊模块 (2F-4P-2L-2T-I-S-C)              | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 10V | Bitron 驾驶员座椅模块                                | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 10V | Bitron 乘客座椅模块                                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 10V | Borletti/Hella 气候控制模块                         | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 10V | 博世 自适应巡航控制                                    | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 10V | SAGEM SpeedPro 助力转向模块                         | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 10V | 马瑞利 驾驶员车门模块                                   | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 10V | 马瑞利 行李箱模块                                     | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 10V | 马瑞利 乘客车门模块                                    | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 10V | Valeo 驻车控制单元                                  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 20V | 爱信 YLII 5 自动变速器模块                             | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 20V | 博世柴油喷射模块 (EDC16C39 CF4/EOBD (发动机1.9/2.4))     | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 20V | 博世 EDC16 CF3/EOBD 柴油喷射模块 (1.9/2.4 发动机)        | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 20V | Nippon Seiki 仪表盘 (Thesis)                     | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 20V | ESP TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)                   | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 20V | 马瑞利 Full 车身电脑模块                               | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 20V | TRW MY99气囊模块 (2F-4P-4L-2T-I-S-C)              | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 20V | TRW MY99气囊模块 (2F-4P-2L-2T-I-S-C)              | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 20V | Bitron 驾驶员座椅模块                                | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 20V | Bitron 乘客座椅模块                                 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 20V | Borletti/Hella 气候控制模块                         | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 蓝旗亚 | THESIS | 2.4 JTD 20V | 博世 自适应巡航控制                                    | √ | √ | √ | √ |  |  |

|     |                                    |             |                                      |   |   |   |   |   |                                                               |
|-----|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 2.4 JTD 20V | SAGEM SpeedPro 助力转向模块                | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 2.4 JTD 20V | 马瑞利 驾驶员车门模块                          | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 2.4 JTD 20V | 马瑞利 行李箱模块                            | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 2.4 JTD 20V | 马瑞利 乘客车门模块                           | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 2.4 JTD 20V | Valeo 驻车控制单元                         | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | 爱信 YLII 5 自动变速器模块                    | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | 博世 Motronic EOBd ME3.1 燃油模块 (发动机 V6) | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | Nippon Seiki 仪表盘 (Thesis)            | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | ESP TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | 马瑞利 Full 车身电脑模块                      | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | 马瑞利 Easy-go 车身电脑模块                   | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | TRW MY99 气囊模块 (2F-4P-4L-2T-I-S-C)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | TRW MY99 气囊模块 (2F-4P-2L-2T-I-S-C)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | Bitron 驾驶员座椅模块                       | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | Bitron 乘客座椅模块                        | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | Borletti/Hella 气候控制模块                | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | 博世 自适应巡航控制                           | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | SAGEM SpeedPro 助力转向模块                | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | 马瑞利 驾驶员车门模块                          | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | 马瑞利 行李箱模块                            | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | 马瑞利 乘客车门模块                           | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.0 V6 24V  | Valeo 驻车控制单元                         | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | 爱信 YLII 5 自动变速器模块                    | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | 博世 Motronic Me7.3.1 EOBd 燃油模块        | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | 喷射模块-博世 Motronic Me7.3.1 超出 EEC      | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | Nippon Seiki 仪表盘 (Thesis)            | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | ESP TRW Lucas 防抱死刹车模块 (ABS)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | 马瑞利 Full 车身电脑模块                      | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | 马瑞利 Easy-go 车身电脑模块                   | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | TRW MY99 气囊模块 (2F-4P-4L-2T-I-S-C)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | TRW MY99 气囊模块 (2F-4P-2L-2T-I-S-C)    | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | Bitron 驾驶员座椅模块                       | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | Bitron 乘客座椅模块                        | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | Borletti/Hella 气候控制模块                | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | 博世 自适应巡航控制                           | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | SAGEM SpeedPro 助力转向模块                | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | 马瑞利 驾驶员车门模块                          | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | 马瑞利 行李箱模块                            | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | 马瑞利 乘客车门模块                           | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | THESIS                             | 3.2 V6 24V  | Valeo 驻车控制单元                         | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2016        | 动力传动控制模块 (PCM)                       | √ | √ | √ | √ | √ | sp02944, sp02945, sp02946, sp02947, sp02948                   |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 动力传动控制模块 (PCM)                       | √ | √ | √ | √ | √ | sp02949, sp02950, sp02951, sp02952, sp02953                   |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 传动系统控制模块 (DTCM)                      | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 防抱制动模块 (ABS)                         | √ | √ | √ | √ |   | sp02954                                                       |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 乘员约束模块 (ORC)                         | √ | √ | √ | √ |   | sp02955, sp02956                                              |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 无线控制模块 (WCM)                         | √ | √ | √ | √ |   | sp02957, sp02958                                              |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 汽车娱乐模块2 (VES2) (第二排屏幕)               | √ | √ | √ | √ | √ |                                                               |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 汽车娱乐模块 (VES 3) (最后排屏幕)               | √ | √ | √ | √ | √ |                                                               |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 胎压监控模块 (TPM)                         | √ | √ | √ | √ |   | sp02959, sp02960, sp02961, sp02962, sp02963, sp02964, sp02965 |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 中央网关模块 (TIPMCGW)                     | √ | √ | √ | √ |   | sp02966, sp02967, sp02968                                     |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 天窗模块 (SUNR)                          | √ | √ | √ | √ | √ |                                                               |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 转向角度传感器模块 (SAS)                      | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 右侧盲点传感器模块 (RBSS)                     | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 收音机模块 (RADIO)                        | √ | √ | √ | √ |   |                                                               |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 驻车电子模块 (PTS)                         | √ | √ | √ | √ | √ | sp02969, sp02970                                              |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 右侧电动滑门 (PSDMR)                       | √ | √ | √ | √ |   | sp02971, sp02972, sp02973                                     |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015        | 左侧电动滑门模块 (PSDML)                     | √ | √ | √ | √ |   | sp02974, sp02975, sp02976                                     |

|     |                                    |      |                        |   |   |   |   |   |                                                                                          |
|-----|------------------------------------|------|------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 电动提升式门模块 (PLGM)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 无钥匙进入模块 (PEM)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 记忆座椅模块 (MSMD)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 左侧盲点传感器模块 (LBSS)       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 防盗系统模块 (ITM)           | √ | √ | √ | √ |   | sp02977                                                                                  |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 加热, 通风和空调模块 (HVAC)     | √ | √ | √ | √ |   | sp02978                                                                                  |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 加热式座椅模块 (HSM)          | √ | √ | √ | √ |   | sp02979                                                                                  |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 高强度放电转换器模块 (HIDT)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 免提模块/电话模块 (HFM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 折叠积载模块 (FSM)           | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 电子行人保护模块 (EPPM)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | DVD换碟机模块 (DVDC)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 右后车门模块 (DMRR)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 左后车门模块 (DMRL)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 右前车门模块 (DMFR)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 左前车门模块 (DMFL)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)       | √ | √ | √ | √ |   | sp02980, sp02981, sp02982                                                                |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 放大器模块 (AMP)            | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2015 | 自动远光灯模块 (AHBM)         | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 动力传动控制模块 (PCM)         | √ | √ | √ | √ | √ | sp02983, sp02984, sp02985, sp02986, sp02987                                              |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 变速器控制模块 (TCM)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 防抱制动模块 (ABS)           | √ | √ | √ | √ |   | sp02988                                                                                  |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 乘员约束模块 (ORC)           | √ | √ | √ | √ |   | sp02989, sp02990                                                                         |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 无线控制模块 (WCM)           | √ | √ | √ | √ |   | sp02991, sp02992                                                                         |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 汽车娱乐模块2 (VES2) (第二排屏幕) | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 汽车娱乐模块 (VES 3) (最后排屏幕) | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 胎压监控模块 (TPM)           | √ | √ | √ | √ |   | sp02993, sp02994, sp02995, sp02996, sp02997, sp02998, sp02999                            |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 中央网关模块 (TIPMCGW)       | √ | √ | √ | √ |   | sp03000, sp03001, sp03002                                                                |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 天窗模块 (SUNR)            | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 转向角度传感器模块 (SAS)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 右侧盲点传感器模块 (RBSS)       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 收音机模块 (RADIO)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 驻车电子模块 (PTS)           | √ | √ | √ | √ | √ | sp03003, sp03004                                                                         |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 右侧电动滑门 (PSDMR)         | √ | √ | √ | √ |   | sp03005, sp03006, sp03007                                                                |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 左侧电动滑门模块 (PSDML)       | √ | √ | √ | √ |   | sp03008, sp03009, sp03010                                                                |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 电动提升式门模块 (PLGM)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 无钥匙进入模块 (PEM)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 记忆座椅模块 (MSMD)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 左侧盲点传感器模块 (LBSS)       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 防盗系统模块 (ITM)           | √ | √ | √ | √ |   | sp03011                                                                                  |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 加热, 通风和空调模块 (HVAC)     | √ | √ | √ | √ |   | sp03012                                                                                  |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 加热式座椅模块 (HSM)          | √ | √ | √ | √ |   | sp03013                                                                                  |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 高强度放电转换器模块 (HIDT)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 免提模块/电话模块 (HFM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 折叠积载模块 (FSM)           | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 电子行人保护模块 (EPPM)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | DVD换碟机模块 (DVDC)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 右后车门模块 (DMRR)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 左后车门模块 (DMRL)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 右前车门模块 (DMFR)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 左前车门模块 (DMFL)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)       | √ | √ | √ | √ |   | sp03014, sp03015, sp03016                                                                |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 放大器模块 (AMP)            | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2014 | 自动远光灯模块 (AHBM)         | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 动力传动控制模块 (PCM)         | √ | √ | √ | √ |   | sp03017, sp03018, sp03019, sp03020, sp03021, sp03022, sp03023, sp03024, sp03025, sp03026 |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 变速器控制模块 (TCM)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |

|     |                                    |      |                       |   |   |   |   |   |                                                                                          |
|-----|------------------------------------|------|-----------------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 防抱制动模块(ABS)           | √ | √ | √ | √ |   | sp03027, sp03028                                                                         |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 乘员约束模块(ORC)           | √ | √ | √ | √ |   | sp03029, sp03030                                                                         |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 无线控制模块(WCM)           | √ | √ | √ | √ |   | sp03031, sp03032                                                                         |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 汽车娱乐模块2(VES2) (第二排屏幕) | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 汽车娱乐模块(VES 3) (最后排屏幕) | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 胎压监控模块(TPM)           | √ | √ | √ | √ |   | sp03033, sp03034, sp03035, sp03036, sp03037, sp03038, sp03039                            |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 中央网关模块(TIPMCGW)       | √ | √ | √ | √ |   | sp03040, sp03041, sp03042                                                                |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 天窗模块(SUNR)            | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 转向角度传感器模块(SAS)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 右侧盲点传感器模块(RBSS)       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 收音机模块(RADIO)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 驻车电子模块(PTS)           | √ | √ | √ | √ | √ | sp03043, sp03044                                                                         |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 右侧电动滑门(PSDMR)         | √ | √ | √ | √ |   | sp03045, sp03046, sp03047                                                                |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 左侧电动滑门模块(PSDML)       | √ | √ | √ | √ |   | sp03048, sp03049, sp03050                                                                |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 电动提升式门模块(PLGM)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 无钥匙进入模块(PEM)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 记忆座椅模块(MSMD)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 左侧盲点传感器模块(LBSS)       | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 防盗系统模块(ITM)           | √ | √ | √ | √ |   | sp03051                                                                                  |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 加热, 通风和空调模块(HVAC)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 加热式座椅模块(HSM)          | √ | √ | √ | √ |   | sp03052                                                                                  |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 高强度放电转换器模块(HIDT)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 免提模块/电话模块(HFM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 折叠积载模块(FSM)           | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 电子行人保护模块(EPPM)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | DVD换碟机模块(DVDC)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 右后车门模块(DMRR)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 左后车门模块(DMRL)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 右前车门模块(DMFR)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 左前车门模块(DMFL)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 组合仪表/驾驶室节点(CCN)       | √ | √ | √ | √ |   | sp03053, sp03054, sp03055                                                                |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 放大器模块(AMP)            | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2013 | 自动远光灯模块(AHBM)         | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 动力传动控制模块(PCM)         | √ | √ | √ | √ |   | sp03056, sp03057, sp03058, sp03059, sp03060, sp03061, sp03062, sp03063, sp03064, sp03065 |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 变速器控制模块(TCM)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 防抱制动模块(ABS)           | √ | √ | √ | √ |   | sp03066, sp03067                                                                         |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 乘员约束模块(ORC)           | √ | √ | √ | √ |   | sp03068, sp03069, sp03070                                                                |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 无线控制模块(WCM)           | √ | √ | √ | √ |   | sp03071, sp03072                                                                         |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 汽车娱乐模块2(VES2) (第二排屏幕) | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 汽车娱乐模块(VES 3) (最后排屏幕) | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 胎压监控模块(TPM)           | √ | √ | √ | √ |   | sp03073, sp03074, sp03075, sp03076, sp03077, sp03078, sp03079                            |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 中央网关模块(TIPMCGW)       | √ | √ | √ | √ |   | sp03080, sp03081, sp03082                                                                |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 天窗模块(SUNR)            | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 转向角度传感器模块(SAS)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 收音机模块(RADIO)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 驻车电子模块(PTS)           | √ | √ | √ | √ | √ | sp03083, sp03084                                                                         |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 右侧电动滑门(PSDMR)         | √ | √ | √ | √ |   | sp03085, sp03086, sp03087                                                                |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 左侧电动滑门模块(PSDML)       | √ | √ | √ | √ |   | sp03088, sp03089, sp03090                                                                |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 电动提升式门模块(PLGM)        | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 无钥匙进入模块(PEM)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 记忆座椅模块(MSMD)          | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 防盗系统模块(ITM)           | √ | √ | √ | √ |   | sp03091                                                                                  |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 加热, 通风和空调模块(HVAC)     | √ | √ | √ | √ |   |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 加热式座椅模块(HSM)          | √ | √ | √ | √ |   | sp03092                                                                                  |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 高强度放电转换器模块(HIDT)      | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012 | 免提模块/电话模块(HFM)        | √ | √ | √ | √ | √ |                                                                                          |

|     |                                    |             |                              |   |   |   |   |   |                           |
|-----|------------------------------------|-------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------|
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012        | 折叠积载模块 (FSM)                 | √ | √ | √ | √ | √ |                           |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012        | 电子行人保护模块 (EPPM)              | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012        | DVD换碟机模块 (DVDC)              | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012        | 右后车门模块 (DMRR)                | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012        | 左后车门模块 (DMRL)                | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012        | 右前车门模块 (DMFR)                | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012        | 左前车门模块 (DMFL)                | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012        | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)             | √ | √ | √ | √ |   | sp03093, sp03094, sp03095 |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012        | 盲点模块 (BSM)                   | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012        | 放大器模块 (AMP)                  | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | TOWM & COUNTRY / CARAVAN / VOYAGER | 2012        | 自动远光灯模块 (AHBM)               | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.1         | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-S) | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.1         | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-I) | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.1         | 防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)          | √ | √ | √ |   |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.2         | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-S) | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.2         | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-I) | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.2         | 防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)          | √ | √ | √ |   |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.2 16V     | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-S) | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.2 16V     | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-I) | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.2 16V     | 防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)          | √ | √ | √ |   |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.2 16V     | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-I)    | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.2 16V CF3 | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-S) | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.2 16V CF3 | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-I) | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.2 16V CF3 | 博世 Motronic ME7.3H4 EOBD喷油模块 | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.2 16V CF3 | 防抱死刹车模块 (博世5.3 ABS)          | √ | √ | √ |   |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.2 16V CF3 | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-I)    | √ | √ | √ | √ |   |                           |
| 蓝旗亚 | Y                                  | 1.2 CF3     | Allied MY97气囊模块 (2F-2P-2L-S) | √ | √ | √ | √ |   |                           |

# 特殊功能列表

| 编号      | 功能名称            | 系统名称           |
|---------|-----------------|----------------|
| sp00001 | 空调系统自学习         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00002 | 重置加速踏板Adaptives | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00003 | 自动开关读取          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00004 | 离合器踏板读取         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00005 | 检查PCM里程表        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00006 | 排放循环测试模式        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00007 | 空调系统自学习         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00008 | 重置 ECU          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00009 | 重置存储            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00010 | 重置存储            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00011 | ECU更换, 传送值      | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00012 | 令液压回路排液         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00013 | 液压回路卸压          | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00014 | 学习离合器触点         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00015 | 快速学习            | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00016 | ABS静态测试         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00017 | 纵向加速度传感器校准测试    | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00018 | 退出运送模式          | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp00019 | 自学习马达测试         | 空调模块 (HVAC)    |
| sp00020 | IPC启用安全带提醒报警    | 仪表模块 (IC)      |
| sp00021 | 重置维修信息          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00022 | IPC禁用安全带提醒报警    | 仪表模块 (IC)      |
| sp00023 | IPC的更换          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00024 | 收音机Proxi配置      | 射频集线器模块 (RFH)  |
| sp00025 | 清除转向拖动补偿        | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00026 | 初始化EPS          | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00027 | CTM Proxi配置     | 集中信息处理模块 (CTM) |
| sp00028 | 清除TPM警告         | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00029 | 清除TPM 传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00030 | TPM FGA Proxi配置 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00031 | 更新前后轴标称轮胎压力值    | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00032 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp00033 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00034 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00035 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00036 | TPM传感器滚动测试      | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00037 | 空调系统自学习         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00038 | 重置加速踏板Adaptives | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00039 | 自动开关读取          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00040 | 离合器踏板读取         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00041 | 检查PCM里程表        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00042 | 排放循环测试模式        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00043 | 空调系统自学习         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00044 | 重置 ECU          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00045 | 重置存储            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00046 | 重置存储            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00047 | ECU更换, 传送值      | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00048 | 令液压回路排液         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00049 | 液压回路卸压          | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00050 | 学习离合器触点         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00051 | 快速学习            | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00052 | ABS静态测试         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00053 | 纵向加速度传感器校准测试    | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00054 | 退出运送模式          | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp00055 | 自学习马达测试         | 空调模块 (HVAC)    |
| sp00056 | IPC启用安全带提醒报警    | 仪表模块 (IC)      |
| sp00057 | 重置维修信息          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00058 | IPC禁用安全带提醒报警    | 仪表模块 (IC)      |
| sp00059 | IPC的更换          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00060 | 收音机Proxi配置      | 射频集线器模块 (RFH)  |
| sp00061 | 清除转向拖动补偿        | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00062 | 初始化EPS          | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00063 | CTM Proxi配置     | 集中信息处理模块 (CTM) |
| sp00064 | 清除TPM警告         | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00065 | 清除TPM 传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00066 | TPM FGA Proxi配置 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00067 | 更新前后轴标称轮胎压力值    | 胎压监控模块 (TPMS)  |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp00068 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00069 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00070 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00071 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00072 | TPM传感器滚动测试      | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00073 | 空调系统自学习         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00074 | 重置加速踏板Adaptives | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00075 | 自动开关读取          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00076 | 离合器踏板读取         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00077 | 检查PCM里程表        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00078 | 排放循环测试模式        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00079 | 空调系统自学习         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00080 | 重置 ECU          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00081 | 重置存储            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00082 | 重置存储            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00083 | ECU更换, 传送值      | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00084 | 令液压回路排液         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00085 | 液压回路卸压          | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00086 | 学习离合器触点         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00087 | 快速学习            | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00088 | ABS静态测试         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00089 | 纵向加速度传感器校准测试    | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00090 | 退出运送模式          | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp00091 | 自学习马达测试         | 空调模块 (HVAC)    |
| sp00092 | IPC启用安全带提醒报警    | 仪表模块 (IC)      |
| sp00093 | 重置维修信息          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00094 | IPC禁用安全带提醒报警    | 仪表模块 (IC)      |
| sp00095 | IPC的更换          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00096 | 收音机Proxi配置      | 射频集线器模块 (RFH)  |
| sp00097 | 清除转向拖动补偿        | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00098 | 初始化EPS          | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00099 | CTM Proxi配置     | 集中信息处理模块 (CTM) |
| sp00100 | 清除TPM警告         | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00101 | 清除TPM 传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00102 | TPM FGA Proxi配置 | 胎压监控模块 (TPMS)  |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp00103 | 更新前后轴标称轮胎压力值    | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00104 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00105 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00106 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00107 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00108 | TPM传感器滚动测试      | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00109 | 空调系统自学习         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00110 | 重置加速踏板Adaptives | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00111 | 自动开关读取          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00112 | 离合器踏板读取         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00113 | 检查PCM里程表        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00114 | 排放循环测试模式        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00115 | 空调系统自学习         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00116 | 重置 ECU          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00117 | 重置存储            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00118 | 重置存储            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00119 | ECU更换, 传送值      | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00120 | 令液压回路排液         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00121 | 液压回路卸压          | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00122 | 学习离合器触点         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00123 | 快速学习            | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00124 | ABS静态测试         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00125 | 纵向加速度传感器校准测试    | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00126 | 退出运送模式          | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp00127 | 自学习马达测试         | 空调模块 (HVAC)    |
| sp00128 | IPC启用安全带提醒报警    | 仪表模块 (IC)      |
| sp00129 | 重置维修信息          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00130 | IPC禁用安全带提醒报警    | 仪表模块 (IC)      |
| sp00131 | IPC的更换          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00132 | 收音机Proxi配置      | 射频集线器模块 (RFH)  |
| sp00133 | 清除转向拖动补偿        | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00134 | 初始化EPS          | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00135 | CTM Proxi配置     | 集中信息处理模块 (CTM) |
| sp00136 | 清除TPM警告         | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00137 | 清除TPM 传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块 (TPMS)  |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp00138 | TPM FGA Proxi配置 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00139 | 更新前后轴标称轮胎压力值    | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00140 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00141 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00142 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00143 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00144 | TPM传感器滚动测试      | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00145 | 重置加速踏板Adaptives | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00146 | 自动开关读取          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00147 | 离合器踏板读取         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00148 | 空调系统自学习         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00149 | 气门体自学习          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00150 | 重置ECU           | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00151 | 重置学习标志轮齿        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00152 | 更换差压传感器         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00153 | ECU更换, 传送值      | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00154 | 令液压回路排液         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00155 | 液压回路卸压          | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00156 | 学习离合器触点         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00157 | 快速学习            | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00158 | ABS静态测试         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00159 | 纵向加速度传感器校准测试    | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00160 | 清除TPM警告         | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00161 | 清除TPM 传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00162 | TPM FGA Proxi配置 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00163 | 更新前后轴标称轮胎压力值    | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00164 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00165 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00166 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00167 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00168 | TPM传感器滚动测试      | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00169 | 收音机Proxi配置      | 收音机模块 (RADIO)  |
| sp00170 | IPC启用安全带提醒报警    | 仪表模块 (IC)      |
| sp00171 | 重置维修信息          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00172 | IPC禁用安全带提醒报警    | 仪表模块 (IC)      |

|         |                 |               |
|---------|-----------------|---------------|
| sp00173 | IPC的更换          | 仪表模块(IC)      |
| sp00174 | 自学习马达测试         | 空调模块(HVAC)    |
| sp00175 | 清除转向拖动补偿        | 电动助力转向模块(EPS) |
| sp00176 | 初始化EPS          | 电动助力转向模块(EPS) |
| sp00177 | CTM Proxi配置     | 集中信息处理模块(CTM) |
| sp00178 | 退出运送模式          | 车身控制模块(BCM)   |
| sp00179 | ECU更换, 传送值      | 变速器控制模块(TCM)  |
| sp00180 | 令液压回路排液         | 变速器控制模块(TCM)  |
| sp00181 | 液压回路卸压          | 变速器控制模块(TCM)  |
| sp00182 | 学习离合器触点         | 变速器控制模块(TCM)  |
| sp00183 | 快速学习            | 变速器控制模块(TCM)  |
| sp00184 | ABS静态测试         | 防抱死刹车模块(ABS)  |
| sp00185 | 纵向加速度传感器校准测试    | 防抱死刹车模块(ABS)  |
| sp00186 | 清除TPM警告         | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00187 | 清除TPM 传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00188 | TPM FGA Proxi配置 | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00189 | 更新前后轴标称轮胎压力值    | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00190 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00191 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00192 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00193 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00194 | TPM传感器滚动测试      | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00195 | 收音机Proxi配置      | 收音机模块(RADIO)  |
| sp00196 | IPC启用安全带提醒报警    | 仪表模块(IC)      |
| sp00197 | 重置维修信息          | 仪表模块(IC)      |
| sp00198 | IPC禁用安全带提醒报警    | 仪表模块(IC)      |
| sp00199 | IPC的更换          | 仪表模块(IC)      |
| sp00200 | 自学习马达测试         | 空调模块(HVAC)    |
| sp00201 | 清除转向拖动补偿        | 电动助力转向模块(EPS) |
| sp00202 | 初始化EPS          | 电动助力转向模块(EPS) |
| sp00203 | CTM Proxi配置     | 集中信息处理模块(CTM) |
| sp00204 | 退出运送模式          | 车身控制模块(BCM)   |
| sp00205 | 重置加速踏板Adaptives | 动力传动控制模块(PCM) |
| sp00206 | 自动开关读取          | 动力传动控制模块(PCM) |
| sp00207 | 离合器踏板读取         | 动力传动控制模块(PCM) |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp00208 | 检查PCM里程表        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00209 | 排放循环测试模式        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00210 | 清除缺火TLC         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00211 | 空调系统自学习         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00212 | 气门体自学习          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00213 | 重置ECU           | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00214 | 重置存储            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00215 | ECU更换, 传送值      | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00216 | 令液压回路排液         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00217 | 液压回路卸压          | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00218 | 学习离合器触点         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00219 | 快速学习            | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00220 | ABS静态测试         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00221 | 纵向加速度传感器校准测试    | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00222 | 清除TPM警告         | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00223 | 清除TPM 传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00224 | TPM FGA Proxi配置 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00225 | 更新前后轴标称轮胎压力值    | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00226 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00227 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00228 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00229 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00230 | TPM传感器滚动测试      | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00231 | 收音机Proxi配置      | 收音机模块 (RADIO)  |
| sp00232 | IPC启用安全带提醒报警    | 仪表模块 (IC)      |
| sp00233 | 重置维修信息          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00234 | IPC禁用安全带提醒报警    | 仪表模块 (IC)      |
| sp00235 | IPC的更换          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00236 | 自学习马达测试         | 空调模块 (HVAC)    |
| sp00237 | 清除转向拖动补偿        | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00238 | 初始化EPS          | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00239 | CTM Proxi配置     | 集中信息处理模块 (CTM) |
| sp00240 | 退出运送模式          | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp00241 | 重置加速踏板Adaptives | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00242 | 自动开关读取          | 动力传动控制模块 (PCM) |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp00243 | 离合器踏板读取         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00244 | 检查PCM里程表        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00245 | 排放循环测试模式        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00246 | 清除缺火TLC         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00247 | 空调系统自学习         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00248 | 气门体自学习          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00249 | 重置ECU           | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00250 | 重置存储            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp00251 | ECU更换, 传送值      | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00252 | 令液压回路排液         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00253 | 液压回路卸压          | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00254 | 学习离合器触点         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00255 | 快速学习            | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp00256 | ABS静态测试         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00257 | 纵向加速度传感器校准测试    | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00258 | 清除TPM警告         | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00259 | 清除TPM 传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00260 | TPM FGA Proxi配置 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00261 | 更新前后轴标称轮胎压力值    | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00262 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00263 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00264 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00265 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00266 | TPM传感器滚动测试      | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00267 | 收音机Proxi配置      | 收音机模块 (RADIO)  |
| sp00268 | IPC启用安全带提醒报警    | 仪表模块 (IC)      |
| sp00269 | 重置维修信息          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00270 | IPC禁用安全带提醒报警    | 仪表模块 (IC)      |
| sp00271 | IPC的更换          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00272 | 自学习马达测试         | 空调模块 (HVAC)    |
| sp00273 | 清除转向拖动补偿        | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00274 | 初始化EPS          | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00275 | CTM Proxi配置     | 集中信息处理模块 (CTM) |
| sp00276 | 退出运送模式          | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp00277 | 退出运送模式          | 车身控制模块 (BCM)   |

|         |                 |               |
|---------|-----------------|---------------|
| sp00278 | IPC启用安全带提醒报警    | 仪表模块(IC)      |
| sp00279 | 重置维修信息          | 仪表模块(IC)      |
| sp00280 | IPC禁用安全带提醒报警    | 仪表模块(IC)      |
| sp00281 | IPC的更换          | 仪表模块(IC)      |
| sp00282 | 自学习马达测试         | 空调模块(HVAC)    |
| sp00283 | ABS静态测试         | 防抱死刹车模块(ABS)  |
| sp00284 | 纵向加速度传感器校准测试    | 防抱死刹车模块(ABS)  |
| sp00285 | 清除TPM警告         | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00286 | 清除TPM 传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00287 | TPM FGA Proxi配置 | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00288 | 更新前后轴标称轮胎压力值    | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00289 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00290 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00291 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00292 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00293 | TPM传感器滚动测试      | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00294 | CTM Proxi配置     | 集中信息处理模块(CTM) |
| sp00295 | 清除转向拖动补偿        | 电动助力转向模块(EPS) |
| sp00296 | 初始化EPS          | 电动助力转向模块(EPS) |
| sp00297 | 收音机Proxi配置      | 射频集线器模块(RFH)  |
| sp00298 | 退出运送模式          | 车身控制模块(BCM)   |
| sp00299 | IPC启用安全带提醒报警    | 仪表模块(IC)      |
| sp00300 | 重置维修信息          | 仪表模块(IC)      |
| sp00301 | IPC禁用安全带提醒报警    | 仪表模块(IC)      |
| sp00302 | IPC的更换          | 仪表模块(IC)      |
| sp00303 | 自学习马达测试         | 空调模块(HVAC)    |
| sp00304 | ABS静态测试         | 防抱死刹车模块(ABS)  |
| sp00305 | 纵向加速度传感器校准测试    | 防抱死刹车模块(ABS)  |
| sp00306 | 清除TPM警告         | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00307 | 清除TPM 传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00308 | TPM FGA Proxi配置 | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00309 | 更新前后轴标称轮胎压力值    | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00310 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00311 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块(TPMS)  |
| sp00312 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块(TPMS)  |

|         |                      |                  |
|---------|----------------------|------------------|
| sp00313 | 编程右后轮胎传感器ID          | 胎压监控模块 (TPMS)    |
| sp00314 | TPM传感器滚动测试           | 胎压监控模块 (TPMS)    |
| sp00315 | CTM Proxi配置          | 集中信息处理模块 (CTM)   |
| sp00316 | 清除转向拖动补偿             | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp00317 | 初始化EPS               | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp00318 | 收音机Proxi配置           | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00319 | 进气歧管更换               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00320 | 离合器组件和/或离合器电位计更换     | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00321 | 更换音轮                 | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00322 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00323 | 空挡信号学习               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00324 | 更换供油系统组件             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00325 | 电动节气门更换              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00326 | 出厂VIN码锁止             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00327 | 控制单元重新编程             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00328 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00329 | PROXI 校准程序           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00330 | 喷油器的更换               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00331 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00332 | 重置自学习到的功能            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00333 | 机动的节流阀自学习命令          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00334 | PROXI 校准程序           | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp00335 | ECU替换                | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00336 | 纵向和横向传感器校准           | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00337 | 压力传感器标定              | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00338 | 胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定 | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00339 | 激活防火系统               | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00340 | LIN线检查请求             | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00341 | 超声波传感器检查             | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00342 | 重置里程表                | 仪表模块 (IC)        |
| sp00343 | 重置维修信息               | 仪表模块 (IC)        |
| sp00344 | 上一次服务的日期             | 仪表模块 (IC)        |
| sp00345 | 出厂VIN码锁止             | 舒适座椅及车轮模块 (CSWM) |
| sp00346 | 出厂VIN码锁止             | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00347 | PROXI 校准程序           | 传动系统控制模块 (DTCM)  |

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| sp00348 | PROXI 校准程序           | 电子换挡杆模块 (ESM)   |
| sp00349 | 出厂VIN码锁止             | 电子换挡杆模块 (ESM)   |
| sp00350 | 断开电源                 | 无线接收模块 (RRM)    |
| sp00351 | 接通电源并禁用用户输入          | 无线接收模块 (RRM)    |
| sp00352 | 将参数重置为默认值            | 无线接收模块 (RRM)    |
| sp00353 | 自学习电机测试              | 空调模块 (HVAC)     |
| sp00354 | 清除TPM传感器审核           | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp00355 | 清除TPM传感器警告           | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp00356 | 转向角传感器               | 电动助力转向模块 (EPS)  |
| sp00357 | 拖车钩禁用                | 泊车辅助模块 (PAM)    |
| sp00358 | 拖车钩启用                | 泊车辅助模块 (PAM)    |
| sp00359 | 服务单极标定               | 触觉车道反馈模块 (HALF) |
| sp00360 | 进气歧管更换               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00361 | 离合器组件和/或离合器电位计更换     | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00362 | 更换音轮                 | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00363 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)    | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00364 | 空挡信号学习               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00365 | 更换供油系统组件             | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00366 | 电动节气门更换              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00367 | 出厂VIN码锁止             | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00368 | 控制单元重新编程             | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00369 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00370 | PROXI 校准程序           | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00371 | 喷油器的更换               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00372 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00373 | 重置自学习到的功能            | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00374 | 机动的节流阀自学习命令          | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00375 | PROXI 校准程序           | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp00376 | ECU替换                | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp00377 | 纵向和横向传感器校准           | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp00378 | 压力传感器标定              | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp00379 | 胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定 | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp00380 | 激活防火系统               | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp00381 | LIN线检查请求             | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp00382 | 超声波传感器检查             | 车身控制模块 (BCM)    |

|         |                   |                  |
|---------|-------------------|------------------|
| sp00383 | 重置里程表             | 仪表模块 (IC)        |
| sp00384 | 重置维修信息            | 仪表模块 (IC)        |
| sp00385 | 上一次服务的日期          | 仪表模块 (IC)        |
| sp00386 | 出厂VIN码锁止          | 舒适座椅及车轮模块 (CSWM) |
| sp00387 | 出厂VIN码锁止          | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00388 | PROXI 校准程序        | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00389 | PROXI 校准程序        | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00390 | 出厂VIN码锁止          | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00391 | 断开电源              | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00392 | 接通电源并禁用用户输入       | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00393 | 将参数重置为默认值         | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00394 | 自学习电机测试           | 空调模块 (HVAC)      |
| sp00395 | 清除TPM传感器审核        | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00396 | 清除TPM传感器警告        | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00397 | 转向角传感器            | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp00398 | 拖车钩禁用             | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00399 | 拖车钩启用             | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00400 | 服务单极标定            | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp00401 | 进气歧管更换            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00402 | 离合器组件和/或离合器电位计更换  | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00403 | 更换音轮              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00404 | 更换智能交流发动机模块 (IAM) | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00405 | 空挡信号学习            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00406 | 更换供油系统组件          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00407 | 电动节气门更换           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00408 | 出厂VIN码锁止          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00409 | 控制单元重新编程          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00410 | 自适应参数重置           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00411 | PROXI 校准程序        | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00412 | 喷油器的更换            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00413 | 自适应参数重置           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00414 | 重置自学习到的功能         | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00415 | 机动的节流阀自学习命令       | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00416 | PROXI 校准程序        | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp00417 | ECU替换             | 防抱死刹车模块 (ABS)    |

|         |                      |                  |
|---------|----------------------|------------------|
| sp00418 | 纵向和横向传感器校准           | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00419 | 压力传感器标定              | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00420 | 胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定 | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00421 | 激活防火系统               | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00422 | LIN线检查请求             | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00423 | 超声波传感器检查             | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00424 | 重置里程表                | 仪表模块 (IC)        |
| sp00425 | 重置维修信息               | 仪表模块 (IC)        |
| sp00426 | 上一次服务的日期             | 仪表模块 (IC)        |
| sp00427 | 出厂VIN码锁止             | 舒适座椅及车轮模块 (CSWM) |
| sp00428 | 出厂VIN码锁止             | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00429 | PROXI 校准程序           | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00430 | PROXI 校准程序           | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00431 | 出厂VIN码锁止             | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00432 | 断开电源                 | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00433 | 接通电源并禁用用户输入          | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00434 | 将参数重置为默认值            | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00435 | 自学习电机测试              | 空调模块 (HVAC)      |
| sp00436 | 清除TPM传感器审核           | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00437 | 清除TPM传感器警告           | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00438 | 转向角传感器               | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp00439 | 拖车钩禁用                | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00440 | 拖车钩启用                | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00441 | 服务单极标定               | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp00442 | 进气歧管更换               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00443 | 离合器组件和/或离合器电位计更换     | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00444 | 更换音轮                 | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00445 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00446 | 空挡信号学习               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00447 | 更换供油系统组件             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00448 | 电动节气门更换              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00449 | 出厂VIN码锁止             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00450 | 控制单元重新编程             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00451 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00452 | PROXI 校准程序           | 发动机控制模块 (ECM)    |

|         |                      |                  |
|---------|----------------------|------------------|
| sp00453 | 喷油器的更换               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00454 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00455 | 重置自学习到的功能            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00456 | 机动的节流阀自学习命令          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00457 | PROXI 校准程序           | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp00458 | ECU 替换               | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00459 | 纵向和横向传感器校准           | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00460 | 压力传感器标定              | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00461 | 胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定 | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00462 | 激活防火系统               | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00463 | LIN 线检查请求            | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00464 | 超声波传感器检查             | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00465 | 重置里程表                | 仪表模块 (IC)        |
| sp00466 | 重置维修信息               | 仪表模块 (IC)        |
| sp00467 | 上一次服务的日期             | 仪表模块 (IC)        |
| sp00468 | 出厂 VIN 码锁止           | 舒适座椅及车轮模块 (CSWM) |
| sp00469 | 出厂 VIN 码锁止           | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00470 | PROXI 校准程序           | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00471 | PROXI 校准程序           | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00472 | 出厂 VIN 码锁止           | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00473 | 断开电源                 | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00474 | 接通电源并禁用用户输入          | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00475 | 将参数重置为默认值            | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00476 | 自学习电机测试              | 空调模块 (HVAC)      |
| sp00477 | 清除 TPM 传感器审核         | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00478 | 清除 TPM 传感器警告         | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00479 | 转向角传感器               | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp00480 | 拖车钩禁用                | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00481 | 拖车钩启用                | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00482 | 服务单极标定               | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp00483 | 功率限制功能的减活            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00484 | 更换机动的节流阀             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00485 | 更换充气系统零部件            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00486 | 进气歧管更换               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00487 | 离合器组件和/或离合器电位计更换     | 发动机控制模块 (ECM)    |

|         |                   |                |
|---------|-------------------|----------------|
| sp00488 | 重置自学习到的功能         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00489 | 更换齿轮              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00490 | 更换智能交流发动机模块 (IAM) | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00491 | 空挡信号学习            | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00492 | 自适应参数重置           | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00493 | 复位传动装置            | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00494 | 纵向和横向传感器校准        | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00495 | 压力传感器标定           | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00496 | 转向角传感器            | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00497 | 重置里程表             | 仪表模块 (IC)      |
| sp00498 | 重置维修信息            | 仪表模块 (IC)      |
| sp00499 | 禁用安全带提醒           | 仪表模块 (IC)      |
| sp00500 | 启用安全带提醒           | 仪表模块 (IC)      |
| sp00501 | 上一次服务的日期          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00502 | 断开电源              | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00503 | 接通电源并禁用用户输入       | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00504 | 音频视频信号检测          | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00505 | 拖车钩禁用             | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp00506 | 拖车钩启用             | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp00507 | 清除TPM警告           | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00508 | 清除TPM 传感器滚动测试结果   | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00509 | TPM FGA Proxi配置   | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00510 | 更新前后轴标称轮胎压力值      | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00511 | 编程左前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00512 | 编程左后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00513 | 编程右前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00514 | 编程右后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00515 | TPM传感器滚动测试        | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00516 | 功率限制功能的减活         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00517 | 更换机动的节流阀          | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00518 | 更换充气系统零部件         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00519 | 进气歧管更换            | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00520 | 离合器组件和/或离合器电位计更换  | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00521 | 重置自学习到的功能         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00522 | 更换齿轮              | 发动机控制模块 (ECM)  |

|         |                   |                |
|---------|-------------------|----------------|
| sp00523 | 更换智能交流发动机模块 (IAM) | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00524 | 空挡信号学习            | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00525 | 自适应参数重置           | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00526 | 复位传动装置            | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00527 | 纵向和横向传感器校准        | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00528 | 压力传感器标定           | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00529 | 转向角传感器            | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00530 | 重置里程表             | 仪表模块 (IC)      |
| sp00531 | 重置维修信息            | 仪表模块 (IC)      |
| sp00532 | 禁用安全带提醒           | 仪表模块 (IC)      |
| sp00533 | 启用安全带提醒           | 仪表模块 (IC)      |
| sp00534 | 上一次服务的日期          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00535 | 断开电源              | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00536 | 接通电源并禁用用户输入       | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00537 | 音频视频信号检测          | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00538 | 拖车钩禁用             | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp00539 | 拖车钩启用             | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp00540 | 清除TPM警告           | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00541 | 清除TPM 传感器滚动测试结果   | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00542 | TPM FGA Proxi配置   | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00543 | 更新前后轴标称轮胎压力值      | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00544 | 编程左前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00545 | 编程左后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00546 | 编程右前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00547 | 编程右后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00548 | TPM传感器滚动测试        | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00549 | 空调系统自学习           | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00550 | 自动开关读取            | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00551 | 检查PCM里程表          | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00552 | 清除缺火 TLC          | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00553 | 重置加速踏板Adaptives   | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00554 | 重置存储              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00555 | 气门体自学习            | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00556 | 复位传动装置            | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00557 | 纵向和横向传感器校准        | 防抱死刹车模块 (ABS)  |

|         |                   |                |
|---------|-------------------|----------------|
| sp00558 | 压力传感器标定           | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00559 | 清除TPM警告           | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00560 | 清除TPM 传感器滚动测试结果   | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00561 | TPM FGA Proxi配置   | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00562 | 更新前后轴标称轮胎压力值      | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00563 | 编程左前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00564 | 编程左后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00565 | 编程右前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00566 | 编程右后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00567 | TPM传感器滚动测试        | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00568 | 拖车钩禁用             | 驻车辅助模块 (PAM)   |
| sp00569 | 拖车钩启用             | 驻车辅助模块 (PAM)   |
| sp00570 | 重置里程表             | 仪表模块 (IC)      |
| sp00571 | 重置维修信息            | 仪表模块 (IC)      |
| sp00572 | 禁用安全带提醒           | 仪表模块 (IC)      |
| sp00573 | 启用安全带提醒           | 仪表模块 (IC)      |
| sp00574 | 上一次服务的日期          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00575 | 断开电源              | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00576 | 接通电源并禁用用户输入       | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00577 | 音频视频信号检测          | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00578 | 转向角传感器            | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00579 | 功率限制功能的减活         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00580 | 更换机动的节流阀          | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00581 | 更换充气系统零部件         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00582 | 进气歧管更换            | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00583 | 离合器组件和/或离合器电位计更换  | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00584 | 重置自学习到的功能         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00585 | 更换音轮              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00586 | 更换智能交流发动机模块 (IAM) | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00587 | 空挡信号学习            | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00588 | 自适应参数重置           | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00589 | 复位传动装置            | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00590 | 纵向和横向传感器校准        | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00591 | 压力传感器标定           | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00592 | 转向角传感器            | 电动助力转向模块 (EPS) |

|         |                   |                |
|---------|-------------------|----------------|
| sp00593 | 重置里程表             | 仪表模块 (IC)      |
| sp00594 | 重置维修信息            | 仪表模块 (IC)      |
| sp00595 | 禁用安全带提醒           | 仪表模块 (IC)      |
| sp00596 | 启用安全带提醒           | 仪表模块 (IC)      |
| sp00597 | 上一次服务的日期          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00598 | 断开电源              | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00599 | 接通电源并禁用用户输入       | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00600 | 音频视频信号检测          | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00601 | 拖车钩禁用             | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp00602 | 拖车钩启用             | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp00603 | 清除TPM警告           | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00604 | 清除TPM 传感器滚动测试结果   | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00605 | TPM FGA Proxi配置   | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00606 | 更新前后轴标称轮胎压力值      | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00607 | 编程左前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00608 | 编程左后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00609 | 编程右前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00610 | 编程右后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00611 | TPM传感器滚动测试        | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00612 | 功率限制功能的减活         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00613 | 更换机动的节流阀          | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00614 | 更换充气系统零部件         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00615 | 进气歧管更换            | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00616 | 离合器组件和/或离合器电位计更换  | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00617 | 重置自学习到的功能         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00618 | 更换音轮              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00619 | 更换智能交流发动机模块 (IAM) | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00620 | 空挡信号学习            | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00621 | 自适应参数重置           | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp00622 | 复位传动装置            | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00623 | 纵向和横向传感器校准        | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00624 | 压力传感器标定           | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00625 | 转向角传感器            | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00626 | 重置里程表             | 仪表模块 (IC)      |
| sp00627 | 重置维修信息            | 仪表模块 (IC)      |

|         |                 |               |
|---------|-----------------|---------------|
| sp00628 | 禁用安全带提醒         | 仪表模块 (IC)     |
| sp00629 | 启用安全带提醒         | 仪表模块 (IC)     |
| sp00630 | 上一次服务的日期        | 仪表模块 (IC)     |
| sp00631 | 断开电源            | 娱乐信息模块 (ETM)  |
| sp00632 | 接通电源并禁用用户输入     | 娱乐信息模块 (ETM)  |
| sp00633 | 音频视频信号检测        | 娱乐信息模块 (ETM)  |
| sp00634 | 拖车钩禁用           | 泊车辅助模块 (PAM)  |
| sp00635 | 拖车钩启用           | 泊车辅助模块 (PAM)  |
| sp00636 | 清除TPM警告         | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00637 | 清除TPM 传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00638 | TPM FGA Proxi配置 | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00639 | 更新前后轴标称轮胎压力值    | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00640 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00641 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00642 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00643 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00644 | TPM传感器滚动测试      | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00645 | 空调系统自学习         | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00646 | 自动开关读取          | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00647 | 检查PCM里程表        | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00648 | 清除缺火 TLC        | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00649 | 重置加速踏板Adaptives | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00650 | 重置存储            | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00651 | 气门体自学习          | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00652 | 复位传动装置          | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp00653 | 纵向和横向传感器校准      | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp00654 | 压力传感器标定         | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp00655 | 清除TPM警告         | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00656 | 清除TPM 传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00657 | TPM FGA Proxi配置 | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00658 | 更新前后轴标称轮胎压力值    | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00659 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00660 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00661 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00662 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS) |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp00663 | TPM传感器滚动测试      | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00664 | 拖车钩禁用           | 驻车辅助模块 (PAM)   |
| sp00665 | 拖车钩启用           | 驻车辅助模块 (PAM)   |
| sp00666 | 重置里程表           | 仪表模块 (IC)      |
| sp00667 | 重置维修信息          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00668 | 禁用安全带提醒         | 仪表模块 (IC)      |
| sp00669 | 启用安全带提醒         | 仪表模块 (IC)      |
| sp00670 | 上一次服务的日期        | 仪表模块 (IC)      |
| sp00671 | 断开电源            | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00672 | 接通电源并禁用用户输入     | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00673 | 音频视频信号检测        | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00674 | 转向角传感器          | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp00675 | 复位传动装置          | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00676 | 纵向和横向传感器校准      | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00677 | 压力传感器标定         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp00678 | 清除TPM警告         | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00679 | 清除TPM 传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00680 | TPM FGA Proxi配置 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00681 | 更新前后轴标称轮胎压力值    | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00682 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00683 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00684 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00685 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00686 | TPM传感器滚动测试      | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp00687 | 拖车钩禁用           | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp00688 | 拖车钩启用           | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp00689 | 重置里程表           | 仪表模块 (IC)      |
| sp00690 | 重置维修信息          | 仪表模块 (IC)      |
| sp00691 | 禁用安全带提醒         | 仪表模块 (IC)      |
| sp00692 | 启用安全带提醒         | 仪表模块 (IC)      |
| sp00693 | 上一次服务的日期        | 仪表模块 (IC)      |
| sp00694 | 断开电源            | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00695 | 接通电源并禁用用户输入     | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00696 | 音频视频信号检测        | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp00697 | 转向角传感器          | 电动助力转向模块 (EPS) |

|         |                  |               |
|---------|------------------|---------------|
| sp00698 | 功率限制功能的减活        | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00699 | 更换音轮             | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00700 | 更换机动的节流阀         | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00701 | 更换充气系统零部件        | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00702 | 空挡信号学习           | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00703 | 进气歧管更换           | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00704 | 离合器组件和/或离合器电位计更换 | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00705 | 离合器踏板学习          | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00706 | 空挡信号学习           | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00707 | 重置自学习到的功能        | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00708 | 自适应参数重置          | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp00709 | 更换中央槽换挡杆         | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp00710 | 车轮操纵杆更换          | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp00711 | 更换泵继电器           | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp00712 | 重置自学习到的功能        | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp00713 | 复位传动装置           | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp00714 | 纵向和横向传感器校准       | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp00715 | 压力传感器标定          | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp00716 | 清除TPM警告          | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00717 | 清除TPM 传感器滚动测试结果  | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00718 | TPM FGA Proxi配置  | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00719 | 更新前后轴标称轮胎压力值     | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00720 | 编程左前轮胎传感器ID      | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00721 | 编程左后轮胎传感器ID      | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00722 | 编程右前轮胎传感器ID      | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00723 | 编程右后轮胎传感器ID      | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00724 | TPM传感器滚动测试       | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp00725 | 拖车钩禁用            | 驻车辅助模块 (PAM)  |
| sp00726 | 拖车钩启用            | 驻车辅助模块 (PAM)  |
| sp00727 | 重置里程表            | 仪表模块 (IC)     |
| sp00728 | 重置维修信息           | 仪表模块 (IC)     |
| sp00729 | 禁用安全带提醒          | 仪表模块 (IC)     |
| sp00730 | 启用安全带提醒          | 仪表模块 (IC)     |
| sp00731 | 上一次服务的日期         | 仪表模块 (IC)     |
| sp00732 | 断开电源             | 娱乐信息模块 (ETM)  |

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| sp00733 | 接通电源并禁用用户输入          | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp00734 | 音频视频信号检测             | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp00735 | 转向角传感器               | 电动助力转向模块 (EPS)  |
| sp00736 | 进气歧管更换               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00737 | 离合器组件和/或离合器电位计更换     | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00738 | 更换音轮                 | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00739 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)    | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00740 | 空挡信号学习               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00741 | 更换供油系统组件             | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00742 | 电动节气门更换              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00743 | 出厂VIN码锁止             | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00744 | 控制单元重新编程             | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00745 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00746 | PROXI 校准程序           | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00747 | 喷油器的更换               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00748 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00749 | 重置自学习到的功能            | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00750 | 机动的节流阀自学习命令          | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00751 | PROXI 校准程序           | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp00752 | ECU替换                | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp00753 | 纵向和横向传感器校准           | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp00754 | 压力传感器标定              | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp00755 | 胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定 | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp00756 | 激活防火系统               | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp00757 | LIN线检查请求             | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp00758 | 超声波传感器检查             | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp00759 | 断开电源                 | 无线接收模块 (RRM)    |
| sp00760 | 接通电源并禁用用户输入          | 无线接收模块 (RRM)    |
| sp00761 | 将参数重置为默认值            | 无线接收模块 (RRM)    |
| sp00762 | 清除TPM传感器审核           | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp00763 | 清除TPM传感器警告           | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp00764 | 出厂VIN码锁止             | 传动系统控制模块 (DTCM) |
| sp00765 | PROXI 校准程序           | 传动系统控制模块 (DTCM) |
| sp00766 | 重置里程表                | 仪表模块 (IC)       |
| sp00767 | 重置维修信息               | 仪表模块 (IC)       |

|         |                      |                  |
|---------|----------------------|------------------|
| sp00768 | 上一次服务的日期             | 仪表模块 (IC)        |
| sp00769 | 自学习电机测试              | 空调模块 (HVAC)      |
| sp00770 | 转向角传感器               | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp00771 | PROXI 校准程序           | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00772 | 出厂VIN码锁止             | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00773 | 拖车钩禁用                | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00774 | 拖车钩启用                | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00775 | 服务单极标定               | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp00776 | 出厂VIN码锁止             | 舒适座椅及车轮模块 (CSWM) |
| sp00777 | 进气歧管更换               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00778 | 离合器组件和/或离合器电位计更换     | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00779 | 更换音轮                 | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00780 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00781 | 空挡信号学习               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00782 | 更换供油系统组件             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00783 | 电动节气门更换              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00784 | 出厂VIN码锁止             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00785 | 控制单元重新编程             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00786 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00787 | PROXI 校准程序           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00788 | 喷油器的更换               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00789 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00790 | 重置自学习到的功能            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00791 | 机动的节流阀自学习命令          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00792 | PROXI 校准程序           | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp00793 | ECU替换                | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00794 | 纵向和横向传感器校准           | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00795 | 压力传感器标定              | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00796 | 胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定 | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00797 | 激活防火系统               | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00798 | LIN线检查请求             | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00799 | 超声波传感器检查             | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00800 | 断开电源                 | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00801 | 接通电源并禁用用户输入          | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00802 | 将参数重置为默认值            | 无线接收模块 (RRM)     |

|         |                      |                  |
|---------|----------------------|------------------|
| sp00803 | 清除TPM传感器审核           | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00804 | 清除TPM传感器警告           | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00805 | 出厂VIN码锁止             | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00806 | PROXI 校准程序           | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00807 | 重置里程表                | 仪表模块 (IC)        |
| sp00808 | 重置维修信息               | 仪表模块 (IC)        |
| sp00809 | 上一次服务的日期             | 仪表模块 (IC)        |
| sp00810 | 自学习电机测试              | 空调模块 (HVAC)      |
| sp00811 | 转向角传感器               | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp00812 | PROXI 校准程序           | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00813 | 出厂VIN码锁止             | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00814 | 拖车钩禁用                | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00815 | 拖车钩启用                | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00816 | 服务单极标定               | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp00817 | 出厂VIN码锁止             | 舒适座椅及车轮模块 (CSWM) |
| sp00818 | 进气歧管更换               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00819 | 离合器组件和/或离合器电位计更换     | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00820 | 更换音轮                 | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00821 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00822 | 空挡信号学习               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00823 | 更换供油系统组件             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00824 | 电动节气门更换              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00825 | 出厂VIN码锁止             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00826 | 控制单元重新编程             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00827 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00828 | PROXI 校准程序           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00829 | 喷油器的更换               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00830 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00831 | 重置自学习到的功能            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00832 | 机动的节流阀自学习命令          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00833 | PROXI 校准程序           | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp00834 | ECU替换                | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00835 | 纵向和横向传感器校准           | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00836 | 压力传感器标定              | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00837 | 胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定 | 防抱死刹车模块 (ABS)    |

|         |                   |                  |
|---------|-------------------|------------------|
| sp00838 | 激活防火系统            | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00839 | LIN线检查请求          | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00840 | 超声波传感器检查          | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00841 | 断开电源              | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00842 | 接通电源并禁用用户输入       | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00843 | 将参数重置为默认值         | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00844 | 清除TPM传感器审核        | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00845 | 清除TPM传感器警告        | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00846 | 拖车钩禁用             | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00847 | 拖车钩启用             | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00848 | 重置里程表             | 仪表模块 (IC)        |
| sp00849 | 重置维修信息            | 仪表模块 (IC)        |
| sp00850 | 上一次服务的日期          | 仪表模块 (IC)        |
| sp00851 | 自学习电机测试           | 空调模块 (HVAC)      |
| sp00852 | 服务单极标定            | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp00853 | PROXI 校准程序        | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00854 | 出厂VIN码锁止          | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00855 | 转向角传感器            | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp00856 | 出厂VIN码锁止          | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00857 | PROXI 校准程序        | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00858 | 出厂VIN码锁止          | 舒适座椅及车轮模块 (CSWM) |
| sp00859 | 进气歧管更换            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00860 | 离合器组件和/或离合器电位计更换  | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00861 | 更换音轮              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00862 | 更换智能交流发动机模块 (IAM) | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00863 | 空挡信号学习            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00864 | 更换供油系统组件          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00865 | 电动节气门更换           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00866 | 出厂VIN码锁止          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00867 | 控制单元重新编程          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00868 | 自适应参数重置           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00869 | PROXI 校准程序        | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00870 | 喷油器的更换            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00871 | 自适应参数重置           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00872 | 重置自学习到的功能         | 发动机控制模块 (ECM)    |

|         |                      |                  |
|---------|----------------------|------------------|
| sp00873 | 机动的节流阀自学习命令          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00874 | PROXI 校准程序           | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp00875 | ECU 替换               | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00876 | 纵向和横向传感器校准           | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00877 | 压力传感器标定              | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00878 | 胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定 | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00879 | 激活防火系统               | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00880 | LIN 线检查请求            | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00881 | 超声波传感器检查             | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00882 | 断开电源                 | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00883 | 接通电源并禁用用户输入          | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00884 | 将参数重置为默认值            | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00885 | 清除 TPM 传感器审核         | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00886 | 清除 TPM 传感器警告         | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00887 | 出厂 VIN 码锁止           | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00888 | PROXI 校准程序           | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00889 | 重置里程表                | 仪表模块 (IC)        |
| sp00890 | 重置维修信息               | 仪表模块 (IC)        |
| sp00891 | 上一次服务的日期             | 仪表模块 (IC)        |
| sp00892 | 自学习电机测试              | 空调模块 (HVAC)      |
| sp00893 | 转向角传感器               | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp00894 | PROXI 校准程序           | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00895 | 出厂 VIN 码锁止           | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00896 | 拖车钩禁用                | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00897 | 拖车钩启用                | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00898 | 服务单极标定               | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp00899 | 出厂 VIN 码锁止           | 舒适座椅及车轮模块 (CSWM) |
| sp00900 | 进气歧管更换               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00901 | 离合器组件和/或离合器电位计更换     | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00902 | 更换音轮                 | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00903 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00904 | 空挡信号学习               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00905 | 更换供油系统组件             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00906 | 电动节气门更换              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00907 | 出厂 VIN 码锁止           | 发动机控制模块 (ECM)    |

|         |                      |                  |
|---------|----------------------|------------------|
| sp00908 | 控制单元重新编程             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00909 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00910 | PROXI 校准程序           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00911 | 喷油器的更换               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00912 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00913 | 重置自学习到的功能            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00914 | 机动的节流阀自学习命令          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00915 | PROXI 校准程序           | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp00916 | ECU替换                | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00917 | 纵向和横向传感器校准           | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00918 | 压力传感器标定              | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00919 | 胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定 | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00920 | 激活防火系统               | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00921 | LIN线检查请求             | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00922 | 超声波传感器检查             | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp00923 | 断开电源                 | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00924 | 接通电源并禁用用户输入          | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00925 | 将参数重置为默认值            | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp00926 | 清除TPM传感器审核           | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00927 | 清除TPM传感器警告           | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp00928 | 拖车钩禁用                | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00929 | 拖车钩启用                | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp00930 | 重置里程表                | 仪表模块 (IC)        |
| sp00931 | 重置维修信息               | 仪表模块 (IC)        |
| sp00932 | 上一次服务的日期             | 仪表模块 (IC)        |
| sp00933 | 自学习电机测试              | 空调模块 (HVAC)      |
| sp00934 | 服务单极标定               | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp00935 | PROXI 校准程序           | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00936 | 出厂VIN码锁止             | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp00937 | 转向角传感器               | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp00938 | 出厂VIN码锁止             | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00939 | PROXI 校准程序           | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00940 | 出厂VIN码锁止             | 舒适座椅及车轮模块 (CSWM) |
| sp00941 | 进气歧管更换               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00942 | 离合器组件和/或离合器电位计更换     | 发动机控制模块 (ECM)    |

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| sp00943 | 更换音轮                 | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00944 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)    | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00945 | 空挡信号学习               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00946 | 更换供油系统组件             | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00947 | 电动节气门更换              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00948 | 出厂VIN码锁止             | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00949 | 控制单元重新编程             | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00950 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00951 | PROXI 校准程序           | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00952 | 喷油器的更换               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00953 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00954 | 重置自学习到的功能            | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00955 | 机动的节流阀自学习命令          | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp00956 | PROXI 校准程序           | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp00957 | ECU替换                | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp00958 | 纵向和横向传感器校准           | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp00959 | 压力传感器标定              | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp00960 | 胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定 | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp00961 | 激活防火系统               | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp00962 | LIN线检查请求             | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp00963 | 超声波传感器检查             | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp00964 | 断开电源                 | 无线接收模块 (RRM)    |
| sp00965 | 接通电源并禁用用户输入          | 无线接收模块 (RRM)    |
| sp00966 | 将参数重置为默认值            | 无线接收模块 (RRM)    |
| sp00967 | 清除TPM传感器审核           | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp00968 | 清除TPM传感器警告           | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp00969 | 拖车钩禁用                | 泊车辅助模块 (PAM)    |
| sp00970 | 拖车钩启用                | 泊车辅助模块 (PAM)    |
| sp00971 | 重置里程表                | 仪表模块 (IC)       |
| sp00972 | 重置维修信息               | 仪表模块 (IC)       |
| sp00973 | 上一次服务的日期             | 仪表模块 (IC)       |
| sp00974 | 自学习电机测试              | 空调模块 (HVAC)     |
| sp00975 | 服务单极标定               | 触觉车道反馈模块 (HALF) |
| sp00976 | PROXI 校准程序           | 电子换挡杆模块 (ESM)   |
| sp00977 | 出厂VIN码锁止             | 电子换挡杆模块 (ESM)   |

|         |                      |                  |
|---------|----------------------|------------------|
| sp00978 | 转向角传感器               | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp00979 | 出厂VIN码锁止             | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00980 | PROXI 校准程序           | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp00981 | 出厂VIN码锁止             | 舒适座椅及车轮模块 (CSWM) |
| sp00982 | 进气歧管更换               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00983 | 离合器组件和/或离合器电位计更换     | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00984 | 更换音轮                 | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00985 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00986 | 空挡信号学习               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00987 | 更换供油系统组件             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00988 | 电动节气门更换              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00989 | 出厂VIN码锁止             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00990 | 控制单元重新编程             | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00991 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00992 | PROXI 校准程序           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00993 | 喷油器的更换               | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00994 | 自适应参数重置              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00995 | 重置自学习到的功能            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00996 | 机动的节流阀自学习命令          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp00997 | PROXI 校准程序           | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp00998 | ECU替换                | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp00999 | 纵向和横向传感器校准           | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp01000 | 压力传感器标定              | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp01001 | 胎压监测系统模块 (TPMS) 重置标定 | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp01002 | 激活防火系统               | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp01003 | LIN线检查请求             | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp01004 | 超声波传感器检查             | 车身控制模块 (BCM)     |
| sp01005 | 断开电源                 | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp01006 | 接通电源并禁用用户输入          | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp01007 | 将参数重置为默认值            | 无线接收模块 (RRM)     |
| sp01008 | 清除TPM传感器审核           | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp01009 | 清除TPM传感器警告           | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp01010 | 拖车钩禁用                | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp01011 | 拖车钩启用                | 泊车辅助模块 (PAM)     |
| sp01012 | 重置里程表                | 仪表模块 (IC)        |

|         |                   |                  |
|---------|-------------------|------------------|
| sp01013 | 重置维修信息            | 仪表模块 (IC)        |
| sp01014 | 上一次服务的日期          | 仪表模块 (IC)        |
| sp01015 | 自学习电机测试           | 空调模块 (HVAC)      |
| sp01016 | 服务单极标定            | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp01017 | PROXI 校准程序        | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp01018 | 出厂VIN码锁止          | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp01019 | 转向角传感器            | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp01020 | 出厂VIN码锁止          | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp01021 | PROXI 校准程序        | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp01022 | 出厂VIN码锁止          | 舒适座椅及车轮模块 (CSWM) |
| sp01023 | 功率限制功能的减活         | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp01024 | 更换机动的节流阀          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp01025 | 更换充气系统零部件         | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp01026 | 进气歧管更换            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp01027 | 离合器组件和/或离合器电位计更换  | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp01028 | 更换音轮              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp01029 | 更换智能交流发动机模块 (IAM) | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp01030 | 空挡信号学习            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp01031 | 重置自学习到的功能         | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp01032 | 自适应参数重置           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp01033 | 更换中央槽换挡杆          | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp01034 | 车轮操纵杆更换           | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp01035 | 更换泵继电器            | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp01036 | 重置自学习到的功能         | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp01037 | 静态测试              | 防抱死刹车模块 (ABS)    |
| sp01038 | 拖车钩禁用             | 驻车辅助模块 (PAM)     |
| sp01039 | 拖车钩启用             | 驻车辅助模块 (PAM)     |
| sp01040 | 重置里程表             | 仪表模块 (IC)        |
| sp01041 | 重置维修信息            | 仪表模块 (IC)        |
| sp01042 | 禁用安全带提醒           | 仪表模块 (IC)        |
| sp01043 | 启用安全带提醒           | 仪表模块 (IC)        |
| sp01044 | 上一次服务的日期          | 仪表模块 (IC)        |
| sp01045 | 翼片致动器学习测试         | 空调模块 (HVAC)      |
| sp01046 | 音频视频信号检测          | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp01047 | 转向角校准             | 电动助力转向模块 (EPS)   |

|         |                       |                |
|---------|-----------------------|----------------|
| sp01048 | ECU重新启动程序             | 集中信息处理模块 (CTM) |
| sp01049 | 激活防火系统                | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp01050 | 离合器组件和/或离合器电位计更换      | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01051 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)     | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01052 | 更换差压传感器               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01053 | 更换机油                  | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01054 | 更换喷油器 (每排)            | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01055 | 读取喷油器代码               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01056 | 更换轨压传感器               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01057 | 更换气缸3喷油器              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01058 | 更换气缸2喷油器              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01059 | 更换气缸1喷油器              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01060 | 空挡信号学习                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01061 | 更换音轮                  | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01062 | 更换氧气传感器               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01063 | 速度限制设置                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01064 | 速度限制设置                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01065 | EGR阀测试                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01066 | 电热丝预热电路测试             | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01067 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离 | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01068 | 节流阀测试                 | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01069 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离       | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01070 | 重置自学习到的功能             | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01071 | 激活风扇制冷                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01072 | 更换中央槽换挡杆              | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp01073 | 更换泵继电器                | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp01074 | 重置自学习到的功能             | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp01075 | 纵向和横向传感器校准            | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp01076 | 压力传感器标定               | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp01077 | 转向角度传感器标定             | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp01078 | 写入前和后标定胎压值。           | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01079 | 清除TPM警告               | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01080 | 清除TPM传感器滚动测试结果        | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01081 | ECU序列号管理              | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01082 | TPM传感器滚动测试            | 胎压监控模块 (TPMS)  |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| sp01083 | 编程左前轮胎传感器ID    | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01084 | 编程左后轮胎传感器ID    | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01085 | 编程右前轮胎传感器ID    | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01086 | 编程右后轮胎传感器ID    | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01087 | 断开电源           | 收音机模块 (RADIO)  |
| sp01088 | 接通电源并禁用用户输入    | 收音机模块 (RADIO)  |
| sp01089 | 将参数重置为默认值      | 收音机模块 (RADIO)  |
| sp01090 | 拖车钩禁用          | 驻车辅助模块 (PAM)   |
| sp01091 | 拖车钩启用          | 驻车辅助模块 (PAM)   |
| sp01092 | 禁用安全带提醒        | 仪表板组模块 (IPC)   |
| sp01093 | 重置里程表          | 仪表板组模块 (IPC)   |
| sp01094 | 重置维修信息         | 仪表板组模块 (IPC)   |
| sp01095 | 上一次服务的日期       | 仪表板组模块 (IPC)   |
| sp01096 | 启用安全带提醒        | 仪表板组模块 (IPC)   |
| sp01097 | 翼片致动器学习测试      | 空调模块 (HVAC)    |
| sp01098 | 断开电源           | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp01099 | 接通电源并禁用用户输入    | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp01100 | 将参数重置为默认值      | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp01101 | 音频视频信号检测       | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp01102 | ECU重新启动程序      | 集中信息处理模块 (CTM) |
| sp01103 | 激活防火系统         | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp01104 | 速度限制设置         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01105 | 车辆配置复位         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01106 | 自适应参数复位        | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01107 | 更换中央槽换挡杆       | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp01108 | 更换泵继电器         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp01109 | 重置自学习到的功能      | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp01110 | 进气阀校准          | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp01111 | 纵向和横向传感器校准     | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp01112 | 先导阀校准          | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp01113 | 制动压力传感器校准      | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp01114 | 转向角度传感器标定      | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp01115 | 写入前和后标定胎压值。    | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01116 | 清除TPM警告        | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01117 | 清除TPM传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块 (TPMS)  |

|         |                       |               |
|---------|-----------------------|---------------|
| sp01118 | ECU序列号管理              | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp01119 | TPM传感器滚动测试            | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp01120 | 编程左前轮胎传感器ID           | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp01121 | 编程左后轮胎传感器ID           | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp01122 | 编程右前轮胎传感器ID           | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp01123 | 编程右后轮胎传感器ID           | 胎压监控模块 (TPMS) |
| sp01124 | 拖车钩禁用                 | 驻车辅助模块 (PAM)  |
| sp01125 | 拖车钩启用                 | 驻车辅助模块 (PAM)  |
| sp01126 | 重置里程表                 | 仪表模块 (IC)     |
| sp01127 | 重置维修信息                | 仪表模块 (IC)     |
| sp01128 | 禁用安全带提醒               | 仪表模块 (IC)     |
| sp01129 | 启用安全带提醒               | 仪表模块 (IC)     |
| sp01130 | 上一次服务的日期              | 仪表模块 (IC)     |
| sp01131 | 翼片致动器学习测试             | 空调模块 (HVAC)   |
| sp01132 | 激活防火系统                | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01133 | 离合器组件和/或离合器电位计更换      | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01134 | 更换差压传感器               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01135 | 更换机油                  | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01136 | 更换轨压传感器               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01137 | 更换音轮                  | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01138 | 更换氧气传感器               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01139 | 更换喷油器 (每排)            | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01140 | 读取喷油器代码               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01141 | 更换气缸3喷油器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01142 | 更换气缸2喷油器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01143 | 更换气缸1喷油器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01144 | 速度限制设置                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01145 | 重置自学习到的功能             | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01146 | 激活风扇制冷                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01147 | EGR阀测试                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01148 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离 | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01149 | 节流阀测试                 | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01150 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离       | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01151 | 纵向和横向传感器标定降级          | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp01152 | 纵向和横向传感器校准            | 防抱死刹车模块 (ABS) |

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| sp01153 | 静态测试             | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp01154 | 转向角度传感器标定        | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp01155 | 清除TPM警告          | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01156 | 清除TPM传感器滚动测试结果   | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01157 | 编程左后轮胎传感器ID      | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01158 | 编程右后轮胎传感器ID      | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01159 | ECU序列号管理         | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01160 | TPM传感器滚动测试       | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01161 | 写入前桥和后桥标定胎压      | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01162 | 编程左前轮胎传感器ID      | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01163 | 编程左后轮胎传感器ID      | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01164 | 编程右前轮胎传感器ID      | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01165 | 编程右后轮胎传感器ID      | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01166 | 断开电源             | 收音机模块 (RADIO)   |
| sp01167 | 接通电源并禁用用户输入      | 收音机模块 (RADIO)   |
| sp01168 | 将参数重置为默认值        | 收音机模块 (RADIO)   |
| sp01169 | 拖车钩禁用            | 泊车辅助模块 (PAM)    |
| sp01170 | 拖车钩启用            | 泊车辅助模块 (PAM)    |
| sp01171 | 重置里程表            | 仪表模块 (IC)       |
| sp01172 | 重置维修信息           | 仪表模块 (IC)       |
| sp01173 | 禁用安全带提醒          | 仪表模块 (IC)       |
| sp01174 | 启用安全带提醒          | 仪表模块 (IC)       |
| sp01175 | 上一次服务的日期         | 仪表模块 (IC)       |
| sp01176 | 自学习电机测试          | 空调模块 (HVAC)     |
| sp01177 | 断开电源             | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01178 | 接通电源并禁用用户输入      | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01179 | 将参数重置为默认值        | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01180 | 音频视频信号检测         | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01181 | 服务单极标定           | 触觉车道反馈模块 (HALF) |
| sp01182 | 离合器组件和/或离合器电位计更换 | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01183 | 更换差压传感器          | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01184 | 更换机油             | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01185 | 更换轨压传感器          | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01186 | 更换音轮             | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01187 | 更换氧气传感器          | 发动机控制模块 (ECM)   |

|         |                       |              |
|---------|-----------------------|--------------|
| sp01188 | 更换喷油器(每排)             | 发动机控制模块(ECM) |
| sp01189 | 读取喷油器代码               | 发动机控制模块(ECM) |
| sp01190 | 更换气缸3喷油器              | 发动机控制模块(ECM) |
| sp01191 | 更换气缸2喷油器              | 发动机控制模块(ECM) |
| sp01192 | 更换气缸1喷油器              | 发动机控制模块(ECM) |
| sp01193 | 速度限制设置                | 发动机控制模块(ECM) |
| sp01194 | 重置自学习到的功能             | 发动机控制模块(ECM) |
| sp01195 | 激活风扇制冷                | 发动机控制模块(ECM) |
| sp01196 | EGR阀测试                | 发动机控制模块(ECM) |
| sp01197 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离 | 发动机控制模块(ECM) |
| sp01198 | 节流阀测试                 | 发动机控制模块(ECM) |
| sp01199 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离       | 发动机控制模块(ECM) |
| sp01200 | 纵向和横向传感器标定降级          | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp01201 | 纵向和横向传感器校准            | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp01202 | 静态测试                  | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp01203 | 转向角度传感器标定             | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp01204 | 清除TPM警告               | 胎压监控模块(TPMS) |
| sp01205 | 清除TPM传感器滚动测试结果        | 胎压监控模块(TPMS) |
| sp01206 | 编程左后轮胎传感器ID           | 胎压监控模块(TPMS) |
| sp01207 | 编程右后轮胎传感器ID           | 胎压监控模块(TPMS) |
| sp01208 | ECU序列号管理              | 胎压监控模块(TPMS) |
| sp01209 | TPM传感器滚动测试            | 胎压监控模块(TPMS) |
| sp01210 | 写入前桥和后桥标定胎压           | 胎压监控模块(TPMS) |
| sp01211 | 编程左前轮胎传感器ID           | 胎压监控模块(TPMS) |
| sp01212 | 编程左后轮胎传感器ID           | 胎压监控模块(TPMS) |
| sp01213 | 编程右前轮胎传感器ID           | 胎压监控模块(TPMS) |
| sp01214 | 编程右后轮胎传感器ID           | 胎压监控模块(TPMS) |
| sp01215 | 断开电源                  | 收音机模块(RADIO) |
| sp01216 | 接通电源并禁用用户输入           | 收音机模块(RADIO) |
| sp01217 | 将参数重置为默认值             | 收音机模块(RADIO) |
| sp01218 | 拖车钩禁用                 | 泊车辅助模块(PAM)  |
| sp01219 | 拖车钩启用                 | 泊车辅助模块(PAM)  |
| sp01220 | 重置里程表                 | 仪表模块(IC)     |
| sp01221 | 重置维修信息                | 仪表模块(IC)     |
| sp01222 | 禁用安全带提醒               | 仪表模块(IC)     |

|         |                       |                 |
|---------|-----------------------|-----------------|
| sp01223 | 启用安全带提醒               | 仪表模块 (IC)       |
| sp01224 | 上一次服务的日期              | 仪表模块 (IC)       |
| sp01225 | 自学习电机测试               | 空调模块 (HVAC)     |
| sp01226 | 服务单极标定                | 触觉车道反馈模块 (HALF) |
| sp01227 | 断开电源                  | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01228 | 接通电源并禁用用户输入           | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01229 | 将参数重置为默认值             | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01230 | 音频视频信号检测              | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01231 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离 | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01232 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离       | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01233 | 激活风扇制冷                | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01234 | 空挡信号学习                | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01235 | 读取喷油器代码               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01236 | 氧化氮更换                 | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01237 | 出厂VIN码锁止              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01238 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)     | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01239 | 离合器组件和/或离合器电位计更换      | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01240 | 更换喷油器 (每排)            | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01241 | 更换气缸1喷油器              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01242 | 更换气缸2喷油器              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01243 | 更换气缸3喷油器              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01244 | 更换氧气传感器               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01245 | 更换机油                  | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01246 | 更换差压传感器               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01247 | 更换轨压传感器               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01248 | 更换EGR阀                | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01249 | 废气再循环模块 (EGR) 低压力阀更换  | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01250 | 电热丝预热电路测试             | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01251 | EGR阀测试                | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01252 | 废气再循环模块 (EGR) 低压力阀测试  | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01253 | 节流阀测试                 | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01254 | PROXI 校准程序            | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01255 | 空挡位置自学习               | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01256 | 清除自学习数据               | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01257 | 更换变速箱                 | 变速器控制模块 (TCM)   |

|         |                       |               |
|---------|-----------------------|---------------|
| sp01258 | 静态测试                  | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp01259 | 断开电源                  | 无线接收模块 (RRM)  |
| sp01260 | 接通电源并禁用用户输入           | 无线接收模块 (RRM)  |
| sp01261 | 将参数重置为默认值             | 无线接收模块 (RRM)  |
| sp01262 | 拖车钩禁用                 | 驻车辅助模块 (PAM)  |
| sp01263 | 拖车钩启用                 | 驻车辅助模块 (PAM)  |
| sp01264 | 重置维修信息                | 仪表模块 (IC)     |
| sp01265 | 重置里程表                 | 仪表模块 (IC)     |
| sp01266 | 上一次服务的日期              | 仪表模块 (IC)     |
| sp01267 | 自学习电机测试               | 空调模块 (HVAC)   |
| sp01268 | PROXI 校准程序            | 电子换挡杆模块 (ESM) |
| sp01269 | 出厂VIN码锁止              | 电子换挡杆模块 (ESM) |
| sp01270 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离 | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01271 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离       | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01272 | 激活风扇制冷                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01273 | 空挡信号学习                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01274 | 读取喷油器代码               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01275 | 氧化氮更换                 | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01276 | 出厂VIN码锁止              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01277 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)     | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01278 | 离合器组件和/或离合器电位计更换      | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01279 | 更换喷油器 (每排)            | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01280 | 更换气缸1喷油器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01281 | 更换气缸2喷油器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01282 | 更换气缸3喷油器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01283 | 更换氧气传感器               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01284 | 更换机油                  | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01285 | 更换差压传感器               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01286 | 更换轨压传感器               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01287 | 更换EGR阀                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01288 | 废气再循环模块 (EGR) 低压力阀更换  | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01289 | 电热丝预热电路测试             | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01290 | EGR阀测试                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01291 | 废气再循环模块 (EGR) 低压力阀测试  | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01292 | 节流阀测试                 | 发动机控制模块 (ECM) |

|         |                       |               |
|---------|-----------------------|---------------|
| sp01293 | PROXI 校准程序            | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01294 | 空挡位置自学习               | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01295 | 清除自学习数据               | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01296 | 更换变速箱                 | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01297 | 静态测试                  | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp01298 | 断开电源                  | 无线接收模块 (RRM)  |
| sp01299 | 接通电源并禁用用户输入           | 无线接收模块 (RRM)  |
| sp01300 | 将参数重置为默认值             | 无线接收模块 (RRM)  |
| sp01301 | 拖车钩禁用                 | 驻车辅助模块 (PAM)  |
| sp01302 | 拖车钩启用                 | 驻车辅助模块 (PAM)  |
| sp01303 | 重置维修信息                | 仪表模块 (IC)     |
| sp01304 | 重置里程表                 | 仪表模块 (IC)     |
| sp01305 | 上一次服务的日期              | 仪表模块 (IC)     |
| sp01306 | 自学习电机测试               | 空调模块 (HVAC)   |
| sp01307 | PROXI 校准程序            | 电子换挡杆模块 (ESM) |
| sp01308 | 出厂VIN码锁止              | 电子换挡杆模块 (ESM) |
| sp01309 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离 | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01310 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离       | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01311 | 激活风扇制冷                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01312 | 空挡信号学习                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01313 | 读取喷油器代码               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01314 | 氧化氮更换                 | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01315 | 出厂VIN码锁止              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01316 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)     | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01317 | 离合器组件和/或离合器电位计更换      | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01318 | 更换喷油器 (每排)            | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01319 | 更换气缸1喷油器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01320 | 更换气缸2喷油器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01321 | 更换气缸3喷油器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01322 | 更换氧气传感器               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01323 | 更换机油                  | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01324 | 更换差压传感器               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01325 | 更换轨压传感器               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01326 | 更换EGR阀                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01327 | 废气再循环模块 (EGR) 低压力阀更换  | 发动机控制模块 (ECM) |

|         |                       |               |
|---------|-----------------------|---------------|
| sp01328 | 电热丝预热电路测试             | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01329 | EGR阀测试                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01330 | 废气再循环模块 (EGR) 低压力阀测试  | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01331 | 节流阀测试                 | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01332 | PROXI 校准程序            | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01333 | 空挡位置自学习               | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01334 | 清除自学习数据               | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01335 | 更换变速箱                 | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01336 | 静态测试                  | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp01337 | 断开电源                  | 无线接收模块 (RRM)  |
| sp01338 | 接通电源并禁用用户输入           | 无线接收模块 (RRM)  |
| sp01339 | 将参数重置为默认值             | 无线接收模块 (RRM)  |
| sp01340 | 拖车钩禁用                 | 驻车辅助模块 (PAM)  |
| sp01341 | 拖车钩启用                 | 驻车辅助模块 (PAM)  |
| sp01342 | 重置维修信息                | 仪表模块 (IC)     |
| sp01343 | 重置里程表                 | 仪表模块 (IC)     |
| sp01344 | 上一次服务的日期              | 仪表模块 (IC)     |
| sp01345 | 自学习电机测试               | 空调模块 (HVAC)   |
| sp01346 | PROXI 校准程序            | 电子换挡杆模块 (ESM) |
| sp01347 | 出厂VIN码锁止              | 电子换挡杆模块 (ESM) |
| sp01348 | 更换差压传感器               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01349 | 更换机油                  | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01350 | 更换喷油器 (每排)            | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01351 | 读取喷油器代码               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01352 | 更换轨压传感器               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01353 | 更换气缸3喷油器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01354 | 更换气缸2喷油器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01355 | 更换气缸1喷油器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01356 | 更换音轮                  | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01357 | 更换氧气传感器               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01358 | 空挡信号学习                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01359 | EGR阀测试                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01360 | 电热丝预热电路测试             | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01361 | 重置自学习到的功能             | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01362 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离 | 发动机控制模块 (ECM) |

|         |                       |                |
|---------|-----------------------|----------------|
| sp01363 | 节流阀测试                 | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01364 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离       | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01365 | 激活风扇制冷                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01366 | 速度限制设置                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01367 | 更换中央槽换挡杆              | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp01368 | 更换泵继电器                | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp01369 | 重置自学习到的功能             | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp01370 | 纵向和横向传感器标定降级          | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp01371 | 纵向和横向传感器校准            | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp01372 | 静态测试                  | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp01373 | 拖车钩禁用                 | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp01374 | 拖车钩启用                 | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp01375 | 重置里程表                 | 仪表模块 (IC)      |
| sp01376 | 启用安全带提醒               | 仪表模块 (IC)      |
| sp01377 | 禁用安全带提醒               | 仪表模块 (IC)      |
| sp01378 | ECU重新启动程序             | 集中信息处理模块 (CTM) |
| sp01379 | 更换差压传感器               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01380 | 更换机油                  | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01381 | 更换喷油器 (每排)            | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01382 | 读取喷油器代码               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01383 | 更换轨压传感器               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01384 | 更换气缸3喷油器              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01385 | 更换气缸2喷油器              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01386 | 更换气缸1喷油器              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01387 | 更换音轮                  | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01388 | 更换氧气传感器               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01389 | 空挡信号学习                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01390 | EGR阀测试                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01391 | 电热丝预热电路测试             | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01392 | 重置自学习到的功能             | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01393 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离 | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01394 | 节流阀测试                 | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01395 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离       | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01396 | 激活风扇制冷                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp01397 | 速度限制设置                | 发动机控制模块 (ECM)  |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp01398 | 更换中央槽换挡杆        | 变速器控制模块(TCM)   |
| sp01399 | 更换泵继电器          | 变速器控制模块(TCM)   |
| sp01400 | 重置自学习到的功能       | 变速器控制模块(TCM)   |
| sp01401 | 纵向和横向传感器标定降级    | 防抱死刹车模块(ABS)   |
| sp01402 | 纵向和横向传感器校准      | 防抱死刹车模块(ABS)   |
| sp01403 | 静态测试            | 防抱死刹车模块(ABS)   |
| sp01404 | 拖车钩禁用           | 泊车辅助模块(PAM)    |
| sp01405 | 拖车钩启用           | 泊车辅助模块(PAM)    |
| sp01406 | 重置里程表           | 仪表模块(IC)       |
| sp01407 | 启用安全带提醒         | 仪表模块(IC)       |
| sp01408 | 禁用安全带提醒         | 仪表模块(IC)       |
| sp01409 | ECU重新启动程序       | 集中信息处理模块(CTM)  |
| sp01410 | 空气流量计更换         | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01411 | DPF重置选项         | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01412 | 氧传感器更换          | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01413 | 重置氧值            | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01414 | 复位机油更换指示器       | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01415 | 重置零油量标定         | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01416 | 保养柴油微粒过滤器再生     | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01417 | 节气阀学习           | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01418 | ABS排放制动         | 防抱死刹车模块(ABS)   |
| sp01419 | 制动踏板校准          | 防抱死刹车模块(ABS)   |
| sp01420 | 初始化ORC          | 安全气囊模块(SRS)    |
| sp01421 | 翻滚检测功能          | 安全气囊模块(SRS)    |
| sp01422 | 激活驾驶员和乘员头保护装置   | 安全气囊模块(SRS)    |
| sp01423 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块(TPMS)   |
| sp01424 | 执行器校准测试         | 空调模块(HVAC)     |
| sp01425 | 初始化 EPPM        | 电子行人保护模块(EPPM) |
| sp01426 | 配置牌照尺寸          | 电子驻车模块(EPB)    |
| sp01427 | 系统布线测试          | 电子驻车模块(EPB)    |
| sp01428 | 自动车门锁定          | 车身控制模块(BCM)    |
| sp01429 | 编程轮胎尺寸          | 车身控制模块(BCM)    |
| sp01430 | 退出运送模式          | 车身控制模块(BCM)    |
| sp01431 | 空气流量计更换         | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01432 | DPF重置选项         | 动力传动控制模块(PCM)  |

|         |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|
| sp01433 | 氧传感器更换          | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01434 | 重置氧值            | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01435 | 复位机油更换指示器       | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01436 | 重置零油量标定         | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01437 | 保养柴油微粒过滤器再生     | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01438 | 节气阀学习           | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01439 | ABS排放制动         | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp01440 | 制动踏板校准          | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp01441 | 初始化ORC          | 安全气囊模块 (SRS)    |
| sp01442 | 翻滚检测功能          | 安全气囊模块 (SRS)    |
| sp01443 | 激活驾驶员和乘员头保护装置   | 安全气囊模块 (SRS)    |
| sp01444 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01445 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01446 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01447 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01448 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01449 | 激活 TPM 高增益模式    | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01450 | TPM传感器位置参数值更新   | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01451 | 传感器滚动测试         | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01452 | 执行器校准测试         | 空调模块 (HVAC)     |
| sp01453 | 初始化 EPPM        | 电子行人保护模块 (EPPM) |
| sp01454 | 配置牌照尺寸          | 电子驻车模块 (EPB)    |
| sp01455 | 系统布线测试          | 电子驻车模块 (EPB)    |
| sp01456 | 自动车门锁定          | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp01457 | 编程轮胎尺寸          | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp01458 | 退出运送模式          | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp01459 | 重新读出凸轮/曲轴       | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01460 | 检查PCM里程表        | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01461 | 快速学习 (62TE)     | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01462 | 快速学习 (非RFE)     | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01463 | 重置存储            | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01464 | 写入齿轮系数          | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01465 | EGR系统测试         | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01466 | ETC节气门跟随测试      | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01467 | 设置发动机转速         | 动力传动控制模块 (PCM)  |

|         |                  |                |
|---------|------------------|----------------|
| sp01468 | 换挡杆位置测试(62TE)    | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01469 | 换挡杆位置测试(Non-RFE) | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01470 | ABS排放制动          | 防抱死刹车模块(ABS)   |
| sp01471 | 制动踏板校准           | 防抱死刹车模块(ABS)   |
| sp01472 | 初始化ORC           | 安全气囊模块(SRS)    |
| sp01473 | 翻滚检测功能           | 安全气囊模块(SRS)    |
| sp01474 | 激活驾驶员和乘员头保护装置    | 安全气囊模块(SRS)    |
| sp01475 | 编程左前轮胎传感器ID      | 胎压监控模块(TPMS)   |
| sp01476 | 编程左后轮胎传感器ID      | 胎压监控模块(TPMS)   |
| sp01477 | 编程右前轮胎传感器ID      | 胎压监控模块(TPMS)   |
| sp01478 | 编程右后轮胎传感器ID      | 胎压监控模块(TPMS)   |
| sp01479 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程  | 胎压监控模块(TPMS)   |
| sp01480 | 传感器滚动测试          | 胎压监控模块(TPMS)   |
| sp01481 | 执行器校准测试          | 空调模块(HVAC)     |
| sp01482 | 初始化 EPPM         | 电子行人保护模块(EPPM) |
| sp01483 | 配置牌照尺寸           | 电子驻车模块(EPB)    |
| sp01484 | 系统布线测试           | 电子驻车模块(EPB)    |
| sp01485 | 自动车门锁定           | 车身控制模块(BCM)    |
| sp01486 | 编程轮胎尺寸           | 车身控制模块(BCM)    |
| sp01487 | 退出运送模式           | 车身控制模块(BCM)    |
| sp01488 | 空气流量计更换          | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01489 | DPF重置选项          | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01490 | 氧传感器更换           | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01491 | 重置氧值             | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01492 | 复位机油更换指示器        | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01493 | 重置零油量标定          | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01494 | 保养柴油微粒过滤器再生      | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01495 | 节气阀学习            | 动力传动控制模块(PCM)  |
| sp01496 | ABS排放制动          | 防抱死刹车模块(ABS)   |
| sp01497 | 制动踏板校准           | 防抱死刹车模块(ABS)   |
| sp01498 | 初始化ORC           | 安全气囊模块(SRS)    |
| sp01499 | 翻滚检测功能           | 安全气囊模块(SRS)    |
| sp01500 | 激活驾驶员和乘员头保护装置    | 安全气囊模块(SRS)    |
| sp01501 | 编程左前轮胎传感器ID      | 胎压监控模块(TPMS)   |
| sp01502 | 编程左后轮胎传感器ID      | 胎压监控模块(TPMS)   |

|         |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|
| sp01503 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01504 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01505 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01506 | 传感器滚动测试         | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01507 | 执行器校准测试         | 空调模块 (HVAC)     |
| sp01508 | 初始化 EPPM        | 电子行人保护模块 (EPPM) |
| sp01509 | 配置牌照尺寸          | 电子驻车模块 (EPB)    |
| sp01510 | 系统布线测试          | 电子驻车模块 (EPB)    |
| sp01511 | 自动车门锁定          | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp01512 | 编程轮胎尺寸          | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp01513 | 退出运送模式          | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp01514 | 空气流量计更换         | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01515 | DPF重置选项         | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01516 | 氧传感器更换          | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01517 | 重置氧值            | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01518 | 复位机油更换指示器       | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01519 | 重置零油量标定         | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01520 | 保养柴油微粒过滤器再生     | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01521 | 节气阀学习           | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01522 | ABS排放制动         | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp01523 | 制动踏板校准          | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp01524 | 初始化ORC          | 安全气囊模块 (SRS)    |
| sp01525 | 翻滚检测功能          | 安全气囊模块 (SRS)    |
| sp01526 | 激活驾驶员和乘员头保护装置   | 安全气囊模块 (SRS)    |
| sp01527 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01528 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01529 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01530 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01531 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01532 | 传感器滚动测试         | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01533 | 执行器校准测试         | 空调模块 (HVAC)     |
| sp01534 | 初始化 EPPM        | 电子行人保护模块 (EPPM) |
| sp01535 | 配置牌照尺寸          | 电子驻车模块 (EPB)    |
| sp01536 | 系统布线测试          | 电子驻车模块 (EPB)    |
| sp01537 | 自动车门锁定          | 车身控制模块 (BCM)    |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp01538 | 编程轮胎尺寸          | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp01539 | 退出运送模式          | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp01540 | 空气流量计更换         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01541 | DPF重置选项         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01542 | 氧传感器更换          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01543 | 重置氧值            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01544 | 复位机油更换指示器       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01545 | 重置零油量标定         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01546 | 保养柴油微粒过滤器再生     | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01547 | 节气阀学习           | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01548 | ABS排放制动         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp01549 | 制动踏板校准          | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp01550 | 初始化ORC          | 安全气囊模块 (SRS)   |
| sp01551 | 翻滚检测功能          | 安全气囊模块 (SRS)   |
| sp01552 | 激活驾驶员和乘员头保护装置   | 安全气囊模块 (SRS)   |
| sp01553 | 自动车门锁定          | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp01554 | 编程轮胎尺寸          | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp01555 | 退出运送模式          | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp01556 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01557 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01558 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01559 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01560 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01561 | 传感器滚动测试         | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp01562 | 执行器校准测试         | 空调模块 (HVAC)    |
| sp01563 | 配置牌照尺寸          | 电子驻车模块 (EPB)   |
| sp01564 | 系统布线测试          | 电子驻车模块 (EPB)   |
| sp01565 | 空气流量计更换         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01566 | DPF重置选项         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01567 | 氧传感器更换          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01568 | 重置氧值            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01569 | 复位机油更换指示器       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01570 | 重置零油量标定         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01571 | 保养柴油微粒过滤器再生     | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp01572 | 节气阀学习           | 动力传动控制模块 (PCM) |

|         |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|
| sp01573 | ABS排放制动         | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp01574 | 制动踏板校准          | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp01575 | 初始化ORC          | 安全气囊模块 (SRS)    |
| sp01576 | 翻滚检测功能          | 安全气囊模块 (SRS)    |
| sp01577 | 激活驾驶员和乘员头保护装置   | 安全气囊模块 (SRS)    |
| sp01578 | 自动车门锁定          | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp01579 | 编程轮胎尺寸          | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp01580 | 退出运送模式          | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp01581 | 初始化 EPPM        | 电子行人保护模块 (EPPM) |
| sp01582 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPMS)   |
| sp01583 | 执行器校准测试         | 空调模块 (HVAC)     |
| sp01584 | 配置牌照尺寸          | 电子驻车 (EPB)      |
| sp01585 | 系统布线测试          | 电子驻车 (EPB)      |
| sp01586 | 空气流量计更换         | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01587 | DPF重置选项         | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01588 | 氧传感器更换          | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01589 | 重置氧值            | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01590 | 复位机油更换指示器       | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01591 | 重置零油量标定         | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01592 | 保养柴油微粒过滤器再生     | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01593 | 节气阀学习           | 动力传动控制模块 (PCM)  |
| sp01594 | ABS排放制动         | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp01595 | 制动踏板校准          | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp01596 | 初始化ORC          | 安全气囊模块 (SRS)    |
| sp01597 | 翻滚检测功能          | 安全气囊模块 (SRS)    |
| sp01598 | 激活驾驶员和乘员头保护装置   | 安全气囊模块 (SRS)    |
| sp01599 | ECM Proxi校准     | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01600 | 自适应参数复位         | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01601 | 车辆配置复位          | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01602 | 自学习激活节气门体       | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01603 | 一般停止执行器         | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01604 | 重置功能已自学习        | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01605 | 禁用所有执行器         | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01606 | 关闭执行器           | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01607 | 学习离合器触点         | 变速器控制模块 (TCM)   |

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| sp01608 | 快速学习                 | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01609 | 液压回路卸压               | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01610 | 令液压回路排液              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01611 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01612 | ECU更换, 传送值           | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01613 | 新执行器                 | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01614 | 重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定 | 防抱制动模块 (ABS)    |
| sp01615 | ORC(安全气囊)Proxi校准     | 乘员约束模块 (ORC)    |
| sp01616 | 重置参数。                | 低等级远程通信模块 (LTM) |
| sp01617 | 重置参数。                | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01618 | 复位参数                 | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01619 | 重置功能已自学习             | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01620 | 禁用所有执行器              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01621 | 关闭执行器                | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01622 | 学习离合器触点              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01623 | 快速学习                 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01624 | 液压回路卸压               | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01625 | 令液压回路排液              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01626 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01627 | ECU更换, 传送值           | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01628 | 新执行器                 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01629 | 锁门命令                 | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01630 | 挡风玻璃雨刮器              | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01631 | 后车窗清洗器指令             | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01632 | 解锁车门命令               | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01633 | 后车窗雨刮器指令             | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01634 | 警报器指令                | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01635 | ECM Proxi校准          | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01636 | 自适应参数复位              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01637 | 车辆配置复位               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01638 | 自学习激活节气门体            | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01639 | 一般停止执行器              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01640 | 重置功能已自学习             | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01641 | 禁用所有执行器              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01642 | 关闭执行器                | 变速器控制模块 (TCM)   |

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| sp01643 | 学习离合器触点              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01644 | 快速学习                 | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01645 | 液压回路卸压               | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01646 | 令液压回路排液              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01647 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01648 | ECU更换, 传送值           | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01649 | 新执行器                 | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01650 | 重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定 | 防抱制动模块 (ABS)    |
| sp01651 | ORC(安全气囊)Proxi校准     | 乘员约束模块 (ORC)    |
| sp01652 | 重置参数。                | 低等级远程通信模块 (LTM) |
| sp01653 | 重置参数。                | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01654 | 复位参数                 | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01655 | 重置功能已自学习             | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01656 | 禁用所有执行器              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01657 | 关闭执行器                | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01658 | 学习离合器触点              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01659 | 快速学习                 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01660 | 液压回路卸压               | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01661 | 令液压回路排液              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01662 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01663 | ECU更换, 传送值           | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01664 | 新执行器                 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01665 | 锁门命令                 | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01666 | 挡风玻璃雨刮器              | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01667 | 后车窗清洗器指令             | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01668 | 解锁车门命令               | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01669 | 后车窗雨刮器指令             | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01670 | 警报器指令                | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01671 | ECM Proxi校准          | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01672 | 自适应参数复位              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01673 | 车辆配置复位               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01674 | 自学习激活节气门体            | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01675 | 一般停止执行器              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01676 | 重置功能已自学习             | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01677 | 禁用所有执行器              | 变速器控制模块 (TCM)   |

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| sp01678 | 关闭执行器                | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01679 | 学习离合器触点              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01680 | 快速学习                 | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01681 | 液压回路卸压               | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01682 | 令液压回路排液              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01683 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01684 | ECU更换, 传送值           | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01685 | 新执行器                 | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01686 | 重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定 | 防抱制动模块 (ABS)    |
| sp01687 | ORC(安全气囊)Proxi校准     | 乘员约束模块 (ORC)    |
| sp01688 | 重置参数。                | 低等级远程通信模块 (LTM) |
| sp01689 | 重置参数。                | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01690 | 复位参数                 | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01691 | 重置功能已自学习             | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01692 | 禁用所有执行器              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01693 | 关闭执行器                | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01694 | 学习离合器触点              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01695 | 快速学习                 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01696 | 液压回路卸压               | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01697 | 令液压回路排液              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01698 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01699 | ECU更换, 传送值           | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01700 | 新执行器                 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01701 | 锁门命令                 | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01702 | 挡风玻璃雨刮器              | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01703 | 后车窗清洗器指令             | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01704 | 解锁车门命令               | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01705 | 后车窗雨刮器指令             | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01706 | 警报器指令                | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01707 | ECM Proxi校准          | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01708 | 自适应参数复位              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01709 | 车辆配置复位               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01710 | 自学习激活节气门体            | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01711 | 一般停止执行器              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01712 | 重置功能已自学习             | 变速器控制模块 (TCM)   |

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| sp01713 | 禁用所有执行器              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01714 | 关闭执行器                | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01715 | 学习离合器触点              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01716 | 快速学习                 | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01717 | 液压回路卸压               | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01718 | 令液压回路排液              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01719 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01720 | ECU更换, 传送值           | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01721 | 新执行器                 | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01722 | 重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定 | 防抱制动模块 (ABS)    |
| sp01723 | ORC(安全气囊)Proxi校准     | 乘员约束模块 (ORC)    |
| sp01724 | 重置参数。                | 低等级远程通信模块 (LTM) |
| sp01725 | 重置参数。                | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01726 | 复位参数                 | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01727 | 重置功能已自学习             | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01728 | 禁用所有执行器              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01729 | 关闭执行器                | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01730 | 学习离合器触点              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01731 | 快速学习                 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01732 | 液压回路卸压               | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01733 | 令液压回路排液              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01734 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01735 | ECU更换, 传送值           | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01736 | 新执行器                 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01737 | 锁门命令                 | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01738 | 挡风玻璃雨刮器              | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01739 | 后车窗清洗器指令             | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01740 | 解锁车门命令               | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01741 | 后车窗雨刮器指令             | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01742 | 警报器指令                | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01743 | ECM Proxi校准          | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01744 | 自适应参数复位              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01745 | 车辆配置复位               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01746 | 自学习激活节气门体            | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01747 | 一般停止执行器              | 发动机控制模块 (ECM)   |

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| sp01748 | 重置功能已自学习             | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01749 | 禁用所有执行器              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01750 | 关闭执行器                | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01751 | 学习离合器触点              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01752 | 快速学习                 | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01753 | 液压回路卸压               | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01754 | 令液压回路排液              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01755 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01756 | ECU更换, 传送值           | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01757 | 新执行器                 | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01758 | 重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定 | 防抱制动模块 (ABS)    |
| sp01759 | ORC(安全气囊)Proxi校准     | 乘员约束模块 (ORC)    |
| sp01760 | 重置参数。                | 低等级远程通信模块 (LTM) |
| sp01761 | 重置参数。                | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01762 | 复位参数                 | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01763 | 重置功能已自学习             | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01764 | 禁用所有执行器              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01765 | 关闭执行器                | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01766 | 学习离合器触点              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01767 | 快速学习                 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01768 | 液压回路卸压               | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01769 | 令液压回路排液              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01770 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01771 | ECU更换, 传送值           | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01772 | 新执行器                 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01773 | 锁门命令                 | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01774 | 挡风玻璃雨刮器              | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01775 | 后车窗清洗器指令             | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01776 | 解锁车门命令               | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01777 | 后车窗雨刮器指令             | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01778 | 警报器指令                | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01779 | ECM Proxi校准          | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01780 | 自适应参数复位              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01781 | 车辆配置复位               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01782 | 自学习激活节气门体            | 发动机控制模块 (ECM)   |

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| sp01783 | 一般停止执行器              | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01784 | 重置功能已自学习             | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01785 | 禁用所有执行器              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01786 | 关闭执行器                | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01787 | 学习离合器触点              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01788 | 快速学习                 | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01789 | 液压回路卸压               | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01790 | 令液压回路排液              | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01791 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01792 | ECU更换, 传送值           | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01793 | 新执行器                 | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp01794 | 重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定 | 防抱制动模块 (ABS)    |
| sp01795 | ORC(安全气囊)Proxi校准     | 乘员约束模块 (ORC)    |
| sp01796 | 重置参数。                | 低等级远程通信模块 (LTM) |
| sp01797 | 重置参数。                | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01798 | 复位参数                 | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp01799 | 重置功能已自学习             | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01800 | 禁用所有执行器              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01801 | 关闭执行器                | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01802 | 学习离合器触点              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01803 | 快速学习                 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01804 | 液压回路卸压               | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01805 | 令液压回路排液              | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01806 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01807 | ECU更换, 传送值           | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01808 | 新执行器                 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp01809 | 锁门命令                 | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01810 | 挡风玻璃雨刮器              | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01811 | 后车窗清洗器指令             | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01812 | 解锁车门命令               | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01813 | 后车窗雨刮器指令             | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01814 | 警报器指令                | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp01815 | 强加空燃 (AF) 汽油         | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01816 | 强制空燃 (AF) 学习         | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp01817 | ECM Proxi校准          | 发动机控制模块 (ECM)   |

|         |                        |               |
|---------|------------------------|---------------|
| sp01818 | 车辆配置复位                 | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01819 | 自学习激活节气门体              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01820 | 一般停止执行器                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01821 | 强加AF (空气燃料) 酒精         | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01822 | 燃油电路净化                 | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01823 | 净化燃油回路重置               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01824 | 离合器踏板学习                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01825 | 自适应参数复位                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01826 | 重置功能已自学习               | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01827 | 禁用所有执行器                | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01828 | 关闭执行器                  | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01829 | 学习离合器触点                | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01830 | 快速学习                   | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01831 | 液压回路卸压                 | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01832 | 令液压回路排液                | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01833 | MTA (手自一体变速箱) Proxi 配置 | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01834 | ECU 更换, 传送值            | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01835 | 新执行器                   | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01836 | 重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定   | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp01837 | ORC (安全气囊) Proxi 校准    | 安全气囊模块 (SRS)  |
| sp01838 | 锁门命令                   | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01839 | 挡风玻璃雨刮器                | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01840 | 后车窗清洗器指令               | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01841 | 解锁车门命令                 | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01842 | 后车窗雨刮器指令               | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01843 | 警报器指令                  | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01844 | 重置功能已自学习               | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01845 | 禁用所有执行器                | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01846 | 关闭执行器                  | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01847 | 学习离合器触点                | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01848 | 快速学习                   | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01849 | 液压回路卸压                 | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01850 | 令液压回路排液                | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01851 | MTA (手自一体变速箱) Proxi 配置 | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01852 | ECU 更换, 传送值            | 车门管理模块 (DMM)  |

|         |                       |               |
|---------|-----------------------|---------------|
| sp01853 | 新执行器                  | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01854 | 强加空燃 (AF) 汽油          | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01855 | 强制空燃 (AF) 学习          | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01856 | ECM Proxi校准           | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01857 | 车辆配置复位                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01858 | 自学习激活节气门体             | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01859 | 一般停止执行器               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01860 | 强加AF (空气燃料) 酒精        | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01861 | 燃油电路净化                | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01862 | 净化燃油回路重置              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01863 | 离合器踏板学习               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01864 | 自适应参数复位               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01865 | 重置功能已自学习              | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01866 | 禁用所有执行器               | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01867 | 关闭执行器                 | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01868 | 学习离合器触点               | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01869 | 快速学习                  | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01870 | 液压回路卸压                | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01871 | 令液压回路排液               | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01872 | MTA (手自一体变速箱) Proxi配置 | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01873 | ECU更换, 传送值            | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01874 | 新执行器                  | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01875 | 重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定  | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp01876 | ORC (安全气囊) Proxi校准    | 安全气囊模块 (SRS)  |
| sp01877 | 锁门命令                  | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01878 | 挡风玻璃雨刮器               | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01879 | 后车窗清洗器指令              | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01880 | 解锁车门命令                | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01881 | 后车窗雨刮器指令              | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01882 | 警报器指令                 | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01883 | 重置功能已自学习              | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01884 | 禁用所有执行器               | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01885 | 关闭执行器                 | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01886 | 学习离合器触点               | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01887 | 快速学习                  | 车门管理模块 (DMM)  |

|         |                      |               |
|---------|----------------------|---------------|
| sp01888 | 液压回路卸压               | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01889 | 令液压回路排液              | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01890 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01891 | ECU更换, 传送值           | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01892 | 新执行器                 | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01893 | 强加空燃 (AF) 汽油         | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01894 | 强制空燃 (AF) 学习         | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01895 | ECM Proxi校准          | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01896 | 车辆配置复位               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01897 | 自学习激活节气门体            | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01898 | 一般停止执行器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01899 | 强加AF(空气燃料)酒精         | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01900 | 燃油电路净化               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01901 | 净化燃油回路重置             | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01902 | 离合器踏板学习              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01903 | 自适应参数复位              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01904 | 重置功能已自学习             | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01905 | 禁用所有执行器              | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01906 | 关闭执行器                | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01907 | 学习离合器触点              | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01908 | 快速学习                 | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01909 | 液压回路卸压               | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01910 | 令液压回路排液              | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01911 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01912 | ECU更换, 传送值           | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01913 | 新执行器                 | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01914 | 重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定 | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp01915 | ORC(安全气囊)Proxi校准     | 安全气囊模块 (SRS)  |
| sp01916 | 锁门命令                 | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01917 | 挡风玻璃雨刮器              | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01918 | 后车窗清洗器指令             | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01919 | 解锁车门命令               | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01920 | 后车窗雨刮器指令             | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01921 | 警报器指令                | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01922 | 重置功能已自学习             | 车门管理模块 (DMM)  |

|         |                      |               |
|---------|----------------------|---------------|
| sp01923 | 禁用所有执行器              | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01924 | 关闭执行器                | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01925 | 学习离合器触点              | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01926 | 快速学习                 | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01927 | 液压回路卸压               | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01928 | 令液压回路排液              | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01929 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01930 | ECU更换, 传送值           | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01931 | 新执行器                 | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01932 | 强加空燃 (AF) 汽油         | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01933 | 强制空燃 (AF) 学习         | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01934 | ECM Proxi校准          | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01935 | 车辆配置复位               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01936 | 自学习激活节气门体            | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01937 | 一般停止执行器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01938 | 强加AF(空气燃料)酒精         | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01939 | 燃油电路净化               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01940 | 净化燃油回路重置             | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01941 | 离合器踏板学习              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01942 | 自适应参数复位              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01943 | 重置功能已自学习             | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01944 | 禁用所有执行器              | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01945 | 关闭执行器                | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01946 | 学习离合器触点              | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01947 | 快速学习                 | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01948 | 液压回路卸压               | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01949 | 令液压回路排液              | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01950 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01951 | ECU更换, 传送值           | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01952 | 新执行器                 | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01953 | 重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定 | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp01954 | ORC(安全气囊)Proxi校准     | 安全气囊模块 (SRS)  |
| sp01955 | 锁门命令                 | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01956 | 挡风玻璃雨刮器              | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01957 | 后车窗清洗器指令             | 车身控制模块 (BCM)  |

|         |                      |               |
|---------|----------------------|---------------|
| sp01958 | 解锁车门命令               | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01959 | 后车窗雨刮器指令             | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01960 | 警报器指令                | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp01961 | 重置功能已自学习             | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01962 | 禁用所有执行器              | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01963 | 关闭执行器                | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01964 | 学习离合器触点              | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01965 | 快速学习                 | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01966 | 液压回路卸压               | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01967 | 令液压回路排液              | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01968 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01969 | ECU更换, 传送值           | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01970 | 新执行器                 | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01971 | 强加空燃 (AF) 汽油         | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01972 | 强制空燃 (AF) 学习         | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01973 | ECM Proxi校准          | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01974 | 车辆配置复位               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01975 | 自学习激活节气门体            | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01976 | 一般停止执行器              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01977 | 强加AF(空气燃料)酒精         | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01978 | 燃油电路净化               | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01979 | 净化燃油回路重置             | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01980 | 离合器踏板学习              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01981 | 自适应参数复位              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp01982 | 重置功能已自学习             | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01983 | 禁用所有执行器              | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01984 | 关闭执行器                | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01985 | 学习离合器触点              | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01986 | 快速学习                 | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01987 | 液压回路卸压               | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01988 | 令液压回路排液              | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01989 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置  | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01990 | ECU更换, 传送值           | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01991 | 新执行器                 | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp01992 | 重置胎压监测系统模块 (TPMS) 标定 | 防抱制动模块 (ABS)  |

|         |                     |               |
|---------|---------------------|---------------|
| sp01993 | ORC(安全气囊)Proxi校准    | 乘员约束模块 (ORC)  |
| sp01994 | 重置功能已自学习            | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01995 | 禁用所有执行器             | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01996 | 关闭执行器               | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01997 | 学习离合器触点             | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01998 | 快速学习                | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp01999 | 液压回路卸压              | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp02000 | 令液压回路排液             | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp02001 | MTA(手自一体变速箱)Proxi配置 | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp02002 | ECU更换, 传送值          | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp02003 | 新执行器                | 车门管理模块 (DMM)  |
| sp02004 | 锁门命令                | 车身控制器模块 (BCM) |
| sp02005 | 挡风玻璃雨刮器             | 车身控制器模块 (BCM) |
| sp02006 | 后车窗清洗器指令            | 车身控制器模块 (BCM) |
| sp02007 | 解锁车门命令              | 车身控制器模块 (BCM) |
| sp02008 | 后车窗雨刮器指令            | 车身控制器模块 (BCM) |
| sp02009 | 警报器指令               | 车身控制器模块 (BCM) |
| sp02010 | 功率限制功能的减活           | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp02011 | 激活风扇制冷              | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp02012 | 自适应参数重置             | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp02013 | 重置自学习到的功能           | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp02014 | 更换变速箱               | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp02015 | 换挡杆松开电磁指令           | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp02016 | 静态测试                | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp02017 | 拖车钩禁用               | 泊车辅助模块 (PAM)  |
| sp02018 | 拖车钩启用               | 泊车辅助模块 (PAM)  |
| sp02019 | 重置里程表               | 仪表模块 (IC)     |
| sp02020 | 重置维修信息              | 仪表模块 (IC)     |
| sp02021 | 禁用安全带提醒             | 仪表模块 (IC)     |
| sp02022 | 启用安全带提醒             | 仪表模块 (IC)     |
| sp02023 | 上一次服务的日期            | 仪表模块 (IC)     |
| sp02024 | 执行器校准测试             | 空调模块 (HVAC)   |
| sp02025 | 激活防火系统              | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp02026 | 功率限制功能的减活           | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp02027 | 激活风扇制冷              | 发动机控制模块 (ECM) |

|         |           |                |
|---------|-----------|----------------|
| sp02028 | 自适应参数重置   | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02029 | 重置自学习到的功能 | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02030 | 更换变速箱     | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02031 | 换档杆松开电磁指令 | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02032 | 静态测试      | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02033 | 拖车钩禁用     | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp02034 | 拖车钩启用     | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp02035 | 重置里程表     | 仪表模块 (IC)      |
| sp02036 | 重置维修信息    | 仪表模块 (IC)      |
| sp02037 | 禁用安全带提醒   | 仪表模块 (IC)      |
| sp02038 | 启用安全带提醒   | 仪表模块 (IC)      |
| sp02039 | 上一次服务的日期  | 仪表模块 (IC)      |
| sp02040 | 执行器校准测试   | 空调模块 (HVAC)    |
| sp02041 | 激活防火系统    | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp02042 | 激活防火系统    | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp02043 | 重置自适应参数   | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02044 | 重置相的前段    | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02045 | 自学习节气门体   | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02046 | 更换中央槽换挡杆  | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02047 | 更换泵继电器    | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02048 | 重置自学习到的功能 | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02049 | 静态测试      | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02050 | 启动已有的牵引挂钩 | 驻车电子模块 (PTS)   |
| sp02051 | 禁用拖钩      | 驻车电子模块 (PTS)   |
| sp02052 | 重置里程表     | 仪表模块 (IC)      |
| sp02053 | 重置维修信息    | 仪表模块 (IC)      |
| sp02054 | 禁用安全带提醒   | 仪表模块 (IC)      |
| sp02055 | 上一次服务的日期  | 仪表模块 (IC)      |
| sp02056 | 启用安全带提醒   | 仪表模块 (IC)      |
| sp02057 | 翼片致动器学习测试 | 空调模块 (HVAC)    |
| sp02058 | 读取喷油器代码   | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02059 | 更换轨压传感器   | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02060 | 更换音轮      | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02061 | 更换氧气传感器   | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02062 | 更换气缸1喷油器  | 发动机控制模块 (ECM)  |

|         |               |                |
|---------|---------------|----------------|
| sp02063 | 更换气缸2喷油器      | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02064 | 更换气缸3喷油器      | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02065 | 更换喷油器 (每排)    | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02066 | 更换油轨压力传感器和喷油嘴 | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02067 | 重置自学习到的功能     | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02068 | 更换中央槽换挡杆      | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02069 | 车轮操纵杆更换       | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02070 | 更换泵继电器        | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02071 | 重置自学习到的功能     | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02072 | 纵向和横向传感器标定降级  | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02073 | 纵向和横向传感器校准    | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02074 | 静态测试          | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02075 | 删除警报          | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp02076 | 更换天线          | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp02077 | 控制单元激活        | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp02078 | 控制单元关闭        | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp02079 | 手动系统配置        | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp02080 | 自动配置读取        | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp02081 | 车轮发射设备自适应     | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp02082 | 写入自动配置        | 胎压监控模块 (TPMS)  |
| sp02083 | 拖车钩禁用         | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp02084 | 拖车钩启用         | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp02085 | 启用安全带提醒       | 仪表模块 (IC)      |
| sp02086 | 禁用安全带提醒       | 仪表模块 (IC)      |
| sp02087 | 重置里程表         | 仪表模块 (IC)      |
| sp02088 | 重置维修信息        | 仪表模块 (IC)      |
| sp02089 | 上一次服务的日期      | 仪表模块 (IC)      |
| sp02090 | 自学习马达测试       | 空调模块 (HVAC)    |
| sp02091 | ECU重新启动程序     | 集中信息处理模块 (CTM) |
| sp02092 | 激活防火系统        | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp02093 | 更换差压传感器       | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02094 | 更换机油          | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02095 | 更换喷油器 (每排)    | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02096 | 读取喷油器代码       | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02097 | 更换轨压传感器       | 发动机控制模块 (ECM)  |

|         |                       |                |
|---------|-----------------------|----------------|
| sp02098 | 更换气缸3喷油器              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02099 | 更换气缸2喷油器              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02100 | 更换气缸1喷油器              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02101 | 更换音轮                  | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02102 | 更换氧气传感器               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02103 | 空挡信号学习                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02104 | EGR阀测试                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02105 | 电热丝预热电路测试             | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02106 | 重置自学习到的功能             | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02107 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离 | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02108 | 节流阀测试                 | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02109 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离       | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02110 | 激活风扇制冷                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02111 | 速度限制设置                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02112 | 更换中央槽换挡杆              | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02113 | 更换泵继电器                | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02114 | 重置自学习到的功能             | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02115 | 纵向和横向传感器标定降级          | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02116 | 纵向和横向传感器校准            | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02117 | 静态测试                  | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02118 | 重置里程表                 | 仪表模块 (IC)      |
| sp02119 | 启用安全带提醒               | 仪表模块 (IC)      |
| sp02120 | 禁用安全带提醒               | 仪表模块 (IC)      |
| sp02121 | ECU重新启动程序             | 集中信息处理模块 (CTM) |
| sp02122 | 拖车钩禁用                 | 其它加热器模块 (AHM)  |
| sp02123 | 拖车钩启用                 | 其它加热器模块 (AHM)  |
| sp02124 | 燃油回路净化                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02125 | 一般停止执行器               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02126 | 自适应参数复位               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02127 | 重置净化燃油回路              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02128 | 重置音轮齿学习               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02129 | 重置凸轮轴自适应              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02130 | 转向角传感器                | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp02131 | 清除TPM传感器审核            | 射频集线器模块 (RFH)  |
| sp02132 | 清除TPM传感器警告            | 射频集线器模块 (RFH)  |

|         |            |                    |
|---------|------------|--------------------|
| sp02133 | 拖车钩禁用      | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp02134 | 拖车钩启用      | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp02135 | 重置里程表      | 仪表板组模块 (IPC)       |
| sp02136 | 自学习电机测试    | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) |
| sp02137 | 服务单极标定     | 触觉车道反馈模块 (HALF)    |
| sp02138 | PROXI 校准程序 | 电子换挡杆模块 (ESM)      |
| sp02139 | 出厂VIN码锁止   | 电子换挡杆模块 (ESM)      |
| sp02140 | 驾驶员后视镜轴x指令 | 车门管理模块 (DMM)       |
| sp02141 | 驾驶员后视镜轴y指令 | 车门管理模块 (DMM)       |
| sp02142 | 激活防火系统     | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02143 | 锁门命令       | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02144 | 解锁车门命令     | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02145 | 检查警报器      | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02146 | 警报器指令      | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02147 | 货舱解锁继电器    | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02148 | 货舱锁止继电器    | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02149 | 燃油回路净化     | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02150 | 一般停止执行器    | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02151 | 自适应参数复位    | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02152 | 重置净化燃油回路   | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02153 | 重置音轮齿学习    | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02154 | 重置凸轮轴自适应   | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02155 | 转向角传感器     | 电动助力转向模块 (EPS)     |
| sp02156 | 清除TPM传感器审核 | 射频集线器模块 (RFH)      |
| sp02157 | 清除TPM传感器警告 | 射频集线器模块 (RFH)      |
| sp02158 | 拖车钩禁用      | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp02159 | 拖车钩启用      | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp02160 | 重置里程表      | 仪表板组模块 (IPC)       |
| sp02161 | 自学习电机测试    | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) |
| sp02162 | 服务单极标定     | 触觉车道反馈模块 (HALF)    |
| sp02163 | PROXI 校准程序 | 电子换挡杆模块 (ESM)      |
| sp02164 | 出厂VIN码锁止   | 电子换挡杆模块 (ESM)      |
| sp02165 | 驾驶员后视镜轴x指令 | 车门管理模块 (DMM)       |
| sp02166 | 驾驶员后视镜轴y指令 | 车门管理模块 (DMM)       |
| sp02167 | 激活防火系统     | 车身控制器模块 (BCM)      |

|         |            |                    |
|---------|------------|--------------------|
| sp02168 | 锁门命令       | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02169 | 解锁车门命令     | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02170 | 检查警报器      | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02171 | 警报器指令      | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02172 | 货舱解锁继电器    | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02173 | 货舱锁止继电器    | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02174 | 燃油回路净化     | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02175 | 一般停止执行器    | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02176 | 自适应参数复位    | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02177 | 重置净化燃油回路   | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02178 | 重置音轮齿学习    | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02179 | 重置凸轮轴自适应   | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02180 | 转向角传感器     | 电动助力转向模块 (EPS)     |
| sp02181 | 清除TPM传感器审核 | 射频集线器模块 (RFH)      |
| sp02182 | 清除TPM传感器警告 | 射频集线器模块 (RFH)      |
| sp02183 | 拖车钩禁用      | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp02184 | 拖车钩启用      | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp02185 | 重置里程表      | 仪表板组模块 (IPC)       |
| sp02186 | 自学习电机测试    | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) |
| sp02187 | 服务单极标定     | 触觉车道反馈模块 (HALF)    |
| sp02188 | PROXI 校准程序 | 电子换挡杆模块 (ESM)      |
| sp02189 | 出厂VIN码锁止   | 电子换挡杆模块 (ESM)      |
| sp02190 | 驾驶员后视镜轴x指令 | 车门管理模块 (DMM)       |
| sp02191 | 驾驶员后视镜轴y指令 | 车门管理模块 (DMM)       |
| sp02192 | 激活防火系统     | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02193 | 锁门命令       | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02194 | 解锁车门命令     | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02195 | 检查警报器      | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02196 | 警报器指令      | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02197 | 货舱解锁继电器    | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02198 | 货舱锁止继电器    | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02199 | 燃油回路净化     | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02200 | 一般停止执行器    | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02201 | 自适应参数复位    | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02202 | 重置净化燃油回路   | 发动机控制模块 (ECM)      |

|         |            |                    |
|---------|------------|--------------------|
| sp02203 | 重置音轮齿学习    | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02204 | 重置凸轮轴自适应   | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02205 | 转向角传感器     | 电动助力转向模块 (EPS)     |
| sp02206 | 清除TPM传感器审核 | 射频集线器模块 (RFH)      |
| sp02207 | 清除TPM传感器警告 | 射频集线器模块 (RFH)      |
| sp02208 | 拖车钩禁用      | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp02209 | 拖车钩启用      | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp02210 | 重置里程表      | 仪表板组模块 (IPC)       |
| sp02211 | 自学习电机测试    | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) |
| sp02212 | 服务单极标定     | 触觉车道反馈模块 (HALF)    |
| sp02213 | PROXI 校准程序 | 电子换挡杆模块 (ESM)      |
| sp02214 | 出厂VIN码锁止   | 电子换挡杆模块 (ESM)      |
| sp02215 | 驾驶员后视镜轴x指令 | 车门管理模块 (DMM)       |
| sp02216 | 驾驶员后视镜轴y指令 | 车门管理模块 (DMM)       |
| sp02217 | 激活防火系统     | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02218 | 锁门命令       | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02219 | 解锁车门命令     | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02220 | 检查警报器      | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02221 | 警报器指令      | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02222 | 货舱解锁继电器    | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02223 | 货舱锁止继电器    | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02224 | 燃油回路净化     | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02225 | 一般停止执行器    | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02226 | 自适应参数复位    | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02227 | 重置净化燃油回路   | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02228 | 重置音轮齿学习    | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02229 | 重置凸轮轴自适应   | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02230 | 转向角传感器     | 电动助力转向模块 (EPS)     |
| sp02231 | 清除TPM传感器审核 | 射频集线器模块 (RFH)      |
| sp02232 | 清除TPM传感器警告 | 射频集线器模块 (RFH)      |
| sp02233 | 拖车钩禁用      | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp02234 | 拖车钩启用      | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp02235 | 重置里程表      | 仪表板组模块 (IPC)       |
| sp02236 | 自学习电机测试    | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) |
| sp02237 | 服务单极标定     | 触觉车道反馈模块 (HALF)    |

|         |            |                 |
|---------|------------|-----------------|
| sp02238 | PROXI 校准程序 | 电子换挡杆模块 (ESM)   |
| sp02239 | 出厂VIN码锁止   | 电子换挡杆模块 (ESM)   |
| sp02240 | 驾驶员后视镜轴x指令 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp02241 | 驾驶员后视镜轴y指令 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp02242 | 激活防火系统     | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp02243 | 锁门命令       | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp02244 | 解锁车门命令     | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp02245 | 检查警报器      | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp02246 | 警报器指令      | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp02247 | 货舱解锁继电器    | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp02248 | 货舱锁止继电器    | 车身控制器模块 (BCM)   |
| sp02249 | 燃油回路净化     | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp02250 | 一般停止执行器    | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp02251 | 自适应参数复位    | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp02252 | 重置净化燃油回路   | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp02253 | 重置音轮齿学习    | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp02254 | 重置凸轮轴自适应   | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp02255 | 清除自动读取数据   | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp02256 | 自动读取空挡位置   | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp02257 | 退出运送模式     | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp02258 | 锁门命令       | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp02259 | 解锁车门命令     | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp02260 | 警报器指令      | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp02261 | 激活防火系统     | 车身控制模块 (BCM)    |
| sp02262 | 重置维修信息     | 仪表模块 (IC)       |
| sp02263 | 清除TPM传感器审核 | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp02264 | 清除TPM传感器警告 | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp02265 | 服务单极标定     | 触觉车道反馈模块 (HALF) |
| sp02266 | 驾驶员后视镜轴x指令 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp02267 | 驾驶员后视镜轴y指令 | 车门管理模块 (DMM)    |
| sp02268 | 转向角传感器     | 电动助力转向模块 (EPS)  |
| sp02269 | 拖车钩禁用      | 驻车辅助模块 (PAM)    |
| sp02270 | 拖车钩启用      | 驻车辅助模块 (PAM)    |
| sp02271 | 自学习电机测试    | 空调模块 (HVAC)     |
| sp02272 | PROXI 校准程序 | 电子换挡杆模块 (ESM)   |

|         |                   |                |
|---------|-------------------|----------------|
| sp02273 | 出厂VIN码锁止          | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02274 | 功率限制功能的减活         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02275 | 激活风扇制冷            | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02276 | 自适应参数重置           | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02277 | 重置自学习到的功能         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02278 | 更换变速箱             | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02279 | 换挡杆松开电磁指令         | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02280 | 静态测试              | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02281 | 拖车钩禁用             | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp02282 | 拖车钩启用             | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp02283 | 重置里程表             | 仪表模块 (IC)      |
| sp02284 | 重置维修信息            | 仪表模块 (IC)      |
| sp02285 | 禁用安全带提醒           | 仪表模块 (IC)      |
| sp02286 | 启用安全带提醒           | 仪表模块 (IC)      |
| sp02287 | 上一次服务的日期          | 仪表模块 (IC)      |
| sp02288 | 执行器校准测试           | 空调模块 (HVAC)    |
| sp02289 | 激活防火系统            | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp02290 | 重新读出凸轮/曲轴         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02291 | 检查PCM里程表          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02292 | 快速学习 (62TE)       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02293 | 快速学习 (非RFE)       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02294 | 重置存储              | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02295 | EGR系统测试           | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02296 | ETC节气门跟随测试        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02297 | 设置发动机转速           | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02298 | 换挡杆位置测试 (62TE)    | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02299 | 换挡杆位置测试 (Non-RFE) | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02300 | ABS 初始化           | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02301 | 排放制动              | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02302 | 激活驾驶员和乘员头保护装置     | 乘员约束模块 (ORC)   |
| sp02303 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程   | 无线控制模块 (WCM)   |
| sp02304 | 重置里程表             | 乘客门模块 (PDM)    |
| sp02305 | 重置维修信息            | 乘客门模块 (PDM)    |
| sp02306 | 禁用安全带提醒           | 乘客门模块 (PDM)    |
| sp02307 | 启用安全带提醒           | 乘客门模块 (PDM)    |

|         |                       |                    |
|---------|-----------------------|--------------------|
| sp02308 | 执行器校准测试               | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) |
| sp02309 | 自动车门锁定                | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02310 | 自动车门解锁                | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02311 | 安全带警示提醒               | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02312 | 更新计量单位                | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02313 | 安全带警示提醒               | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02314 | 自检                    | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02315 | 重新读出凸轮/曲轴             | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02316 | 检查PCM里程表              | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02317 | 快速学习 (62TE)           | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02318 | 快速学习 (非RFE)           | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02319 | 重置存储                  | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02320 | EGR系统测试               | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02321 | ETC节气门跟随测试            | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02322 | 设置发动机转速               | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02323 | 换挡杆位置测试 (62TE)        | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02324 | 换挡杆位置测试 (Non-RFE)     | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02325 | ABS 初始化               | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp02326 | 排放制动                  | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp02327 | 激活驾驶员和乘员头保护装置         | 乘员约束模块 (ORC)       |
| sp02328 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程       | 无线控制模块 (WCM)       |
| sp02329 | 重置里程表                 | 乘客门模块 (PDM)        |
| sp02330 | 重置维修信息                | 乘客门模块 (PDM)        |
| sp02331 | 禁用安全带提醒               | 乘客门模块 (PDM)        |
| sp02332 | 启用安全带提醒               | 乘客门模块 (PDM)        |
| sp02333 | 执行器校准测试               | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) |
| sp02334 | 自动车门锁定                | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02335 | 自动车门解锁                | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02336 | 安全带警示提醒               | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02337 | 更新计量单位                | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02338 | 安全带警示提醒               | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02339 | 自检                    | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02340 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离 | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02341 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离       | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02342 | 激活风扇制冷                | 发动机控制模块 (ECM)      |

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| sp02343 | 空挡信号学习               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02344 | 读取喷油器代码              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02345 | 氧化氮更换                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02346 | 出厂VIN码锁止             | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02347 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)    | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02348 | 离合器组件和/或离合器电位计更换     | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02349 | 更换喷油器 (每排)           | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02350 | 更换气缸1喷油器             | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02351 | 更换气缸2喷油器             | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02352 | 更换气缸3喷油器             | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02353 | 更换氧气传感器              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02354 | 更换机油                 | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02355 | 更换差压传感器              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02356 | 更换轨压传感器              | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02357 | 更换EGR阀               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02358 | 废气再循环模块 (EGR) 低压力阀更换 | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02359 | 电热丝预热电路测试            | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02360 | EGR阀测试               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02361 | 废气再循环模块 (EGR) 低压力阀测试 | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02362 | 节流阀测试                | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02363 | PROXI 校准程序           | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02364 | PROXI 校准程序           | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02365 | ECU替换                | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02366 | 纵向和横向传感器校准           | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02367 | 压力传感器标定              | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02368 | 断开电源                 | 无线接收模块 (RRM)   |
| sp02369 | 接通电源并禁用用户输入          | 无线接收模块 (RRM)   |
| sp02370 | 将参数重置为默认值            | 无线接收模块 (RRM)   |
| sp02371 | 清除TPM传感器审核           | 射频集线器模块 (RFH)  |
| sp02372 | 清除TPM传感器警告           | 射频集线器模块 (RFH)  |
| sp02373 | 重新读出凸轮/曲轴            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02374 | 检查PCM里程表             | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02375 | 冷却的EGR H桥阀系统测试       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02376 | 复位增强的自动机油更换指示器       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02377 | 写入齿轮系数               | 动力传动控制模块 (PCM) |

|         |                |                    |
|---------|----------------|--------------------|
| sp02378 | 重置学习标志轮齿       | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02379 | EGR系统测试        | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02380 | ETC节气门跟随测试     | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02381 | 设置发动机转速        | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02382 | 换挡杆位置测试 (62TE) | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02383 | 拖车钩禁用          | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp02384 | 拖车钩启用          | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp02385 | 重置维修信息         | 仪表板组模块 (IPC)       |
| sp02386 | 重置里程表          | 仪表板组模块 (IPC)       |
| sp02387 | 禁用安全带提醒        | 仪表板组模块 (IPC)       |
| sp02388 | 启用安全带提醒        | 仪表板组模块 (IPC)       |
| sp02389 | 上一次服务的日期       | 仪表板组模块 (IPC)       |
| sp02390 | 自学习电机测试        | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) |
| sp02391 | 服务单极标定         | 触觉车道反馈模块 (HALF)    |
| sp02392 | PROXI 校准程序     | 电子换挡杆模块 (ESM)      |
| sp02393 | 出厂VIN码锁止       | 电子换挡杆模块 (ESM)      |
| sp02394 | 转向角传感器         | 电动助力转向模块 (EPS)     |
| sp02395 | 出厂VIN码锁止       | 传动系统控制模块 (DTCM)    |
| sp02396 | PROXI 校准程序     | 传动系统控制模块 (DTCM)    |
| sp02397 | 出厂VIN码锁止       | 舒适座椅及车轮模块 (CSWM)   |
| sp02398 | 重新读出凸轮/曲轴      | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02399 | 检查PCM里程表       | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02400 | 冷却的EGR H桥阀系统测试 | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02401 | 复位增强的自动机油更换指示器 | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02402 | 写入齿轮系数         | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02403 | 重置学习标志轮齿       | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02404 | 启用发动机怠速关闭功能    | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02405 | EGR系统测试        | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02406 | ETC节气门跟随测试     | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02407 | 设置发动机转速        | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02408 | 换挡杆位置测试 (62TE) | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02409 | 重置已学习自适应值      | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp02410 | 存储已读出的适配       | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp02411 | ABS排放制动        | 防抱死刹车模块 (ABS)      |
| sp02412 | 制动踏板校准         | 防抱死刹车模块 (ABS)      |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp02413 | 初始化ORC          | 安全气囊模块 (SRS)   |
| sp02414 | 编程左前轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02415 | 编程左后轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02416 | 编程右前轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02417 | 编程右后轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02418 | 传感器滚动测试         | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02419 | 系统布线测试          | 驻车电子模块 (PTS)   |
| sp02420 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02421 | FFCM标定          | 前向摄像机模块 (FFCM) |
| sp02422 | 禁用/启用安全带提醒      | 仪表板组模块 (IPC)   |
| sp02423 | AFLS 校正         | 自适应大灯模块 (AFLS) |
| sp02424 | 重新读出凸轮/曲轴       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02425 | 检查PCM里程表        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02426 | 冷却的EGR H桥阀系统测试  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02427 | 复位增强的自动机油更换指示器  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02428 | 写入齿轮系数          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02429 | 重置学习标志轮齿        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02430 | 启用发动机怠速关闭功能     | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02431 | EGR系统测试         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02432 | ETC节气门跟随测试      | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02433 | 设置发动机转速         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02434 | 换挡杆位置测试 (62TE)  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02435 | 重置已学习自适应值       | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02436 | 存储已读出的适配        | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02437 | ABS排放制动         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02438 | 制动踏板校准          | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02439 | 初始化ORC          | 安全气囊模块 (SRS)   |
| sp02440 | 编程左前轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02441 | 编程左后轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02442 | 编程右前轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02443 | 编程右后轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02444 | 传感器滚动测试         | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02445 | 系统布线测试          | 驻车电子模块 (PTS)   |
| sp02446 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02447 | FFCM标定          | 前向摄像机模块 (FFCM) |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp02448 | 禁用/启用安全带提醒      | 仪表板组模块 (IPC)   |
| sp02449 | AFLS 校正         | 自适应大灯模块 (AFLS) |
| sp02450 | 重新读出凸轮/曲轴       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02451 | 检查PCM里程表        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02452 | 冷却的EGR H桥阀系统测试  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02453 | 复位增强的自动机油更换指示器  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02454 | 写入齿轮系数          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02455 | 重置学习标志轮齿        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02456 | 启用发动机怠速关闭功能     | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02457 | EGR系统测试         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02458 | ETC节气门跟随测试      | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02459 | 设置发动机转速         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02460 | 换档杆位置测试 (62TE)  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02461 | 重置已学习自适应值       | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02462 | 存储已读出的适配        | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02463 | ABS排放制动         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02464 | 制动踏板校准          | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02465 | 初始化ORC          | 安全气囊模块 (SRS)   |
| sp02466 | 编程左前轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02467 | 编程左后轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02468 | 编程右前轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02469 | 编程右后轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02470 | 传感器滚动测试         | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02471 | 系统布线测试          | 驻车电子模块 (PTS)   |
| sp02472 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02473 | FFCM标定          | 前向摄像机模块 (FFCM) |
| sp02474 | 禁用/启用安全带提醒      | 仪表板组模块 (IPC)   |
| sp02475 | AFLS 校正         | 自适应大灯模块 (AFLS) |
| sp02476 | 重新读出凸轮/曲轴       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02477 | 检查PCM里程表        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02478 | 冷却的EGR H桥阀系统测试  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02479 | 复位增强的自动机油更换指示器  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02480 | 写入齿轮系数          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02481 | 重置学习标志轮齿        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02482 | 启用发动机怠速关闭功能     | 动力传动控制模块 (PCM) |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp02483 | EGR系统测试         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02484 | ETC节气门跟随测试      | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02485 | 设置发动机转速         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02486 | 换挡杆位置测试 (62TE)  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02487 | 重置已学习自适应值       | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02488 | 存储已读出的适配        | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02489 | ABS排放制动         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02490 | 制动踏板校准          | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02491 | 初始化ORC          | 安全气囊模块 (SRS)   |
| sp02492 | 编程左前轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02493 | 编程左后轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02494 | 编程右前轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02495 | 编程右后轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02496 | 传感器滚动测试         | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02497 | 系统布线测试          | 驻车电子模块 (PTS)   |
| sp02498 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02499 | FFCM标定          | 前向摄像机模块 (FFCM) |
| sp02500 | 禁用/启用安全带提醒      | 仪表板组模块 (IPC)   |
| sp02501 | AFLS 校正         | 自适应大灯模块 (AFLS) |
| sp02502 | 重新读出凸轮/曲轴       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02503 | 检查PCM里程表        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02504 | 冷却的EGR H桥阀系统测试  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02505 | 复位增强的自动机油更换指示器  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02506 | 写入齿轮系数          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02507 | 重置学习标志轮齿        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02508 | 启用发动机怠速关闭功能     | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02509 | EGR系统测试         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02510 | ETC节气门跟随测试      | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02511 | 设置发动机转速         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02512 | 换挡杆位置测试 (62TE)  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02513 | 重置已学习自适应值       | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02514 | 存储已读出的适配        | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02515 | ABS排放制动         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02516 | 制动踏板校准          | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02517 | 初始化ORC          | 安全气囊模块 (SRS)   |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp02518 | 编程左前轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02519 | 编程左后轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02520 | 编程右前轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02521 | 编程右后轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02522 | 传感器滚动测试         | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02523 | 系统布线测试          | 驻车电子模块 (PTS)   |
| sp02524 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02525 | FFCM标定          | 前向摄像机模块 (FFCM) |
| sp02526 | 禁用/启用安全带提醒      | 仪表板组模块 (IPC)   |
| sp02527 | AFLS 校正         | 自适应大灯模块 (AFLS) |
| sp02528 | 重新读出凸轮/曲轴       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02529 | 检查PCM里程表        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02530 | 冷却的EGR H桥阀系统测试  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02531 | 复位增强的自动机油更换指示器  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02532 | 写入齿轮系数          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02533 | 重置学习标志轮齿        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02534 | 启用发动机怠速关闭功能     | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02535 | EGR系统测试         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02536 | ETC节气门跟随测试      | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02537 | 设置发动机转速         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02538 | 换挡杆位置测试 (62TE)  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02539 | 重置已学习自适应值       | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02540 | 存储已读出的适配        | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02541 | ABS排放制动         | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02542 | 制动踏板校准          | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02543 | 初始化ORC          | 乘员约束模块 (ORC)   |
| sp02544 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02545 | 系统布线测试          | 驻车电子模块 (PTS)   |
| sp02546 | 禁用/启用安全带提醒      | 仪表板组模块 (IPC)   |
| sp02547 | FFCM标定          | 前向摄像机模块 (FFCM) |
| sp02548 | 编程左前轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02549 | 编程左后轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02550 | 编程右前轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02551 | 编程右后轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02552 | 传感器滚动测试         | 电子换挡杆模块 (ESM)  |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp02553 | AFLS 校正         | 自适应大灯模块 (AFLS) |
| sp02554 | 重新读出凸轮/曲轴       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02555 | 检查PCM里程表        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02556 | 快速学习 (62TE)     | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02557 | 重置存储            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02558 | 清除发动机自动重启计数器    | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02559 | 冷却的EGR H桥阀系统测试  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02560 | 复位增强的自动机油更换指示器  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02561 | EGR系统测试         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02562 | ETC节气门跟随测试      | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02563 | 设置发动机转速         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02564 | 换挡杆位置测试 (62TE)  | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02565 | ABS排放制动         | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02566 | 制动踏板校准          | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02567 | 初始化ORC          | 乘员约束模块 (ORC)   |
| sp02568 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02569 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02570 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02571 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02572 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02573 | 激活 TPM 高增益模式    | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02574 | TPM传感器位置参数值更新   | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02575 | 传感器滚动测试         | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02576 | 系统布线测试          | 驻车电子模块 (PTS)   |
| sp02577 | 禁用/启用安全带提醒      | 仪表板组模块 (IPC)   |
| sp02578 | FFCM标定          | 前向摄像机模块 (FFCM) |
| sp02579 | 编程左前轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02580 | 编程左后轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02581 | 编程右前轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02582 | 编程右后轮胎传感器ID     | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02583 | 传感器滚动测试         | 电子换挡杆模块 (ESM)  |
| sp02584 | AFLS 校正         | 自适应大灯模块 (AFLS) |
| sp02585 | 重新读出凸轮/曲轴       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02586 | 检查PCM里程表        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02587 | 快速学习 (62TE)     | 动力传动控制模块 (PCM) |

|         |                   |                |
|---------|-------------------|----------------|
| sp02588 | 快速学习 (非RFE)       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02589 | 重置存储              | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02590 | 冷却的EGR H桥阀系统测试    | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02591 | 复位增强的自动机油更换指示器    | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02592 | 写入齿轮系数            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02593 | EGR系统测试           | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02594 | ETC节气门跟随测试        | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02595 | 设置发动机转速           | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02596 | 换档杆位置测试 (62TE)    | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02597 | 换档杆位置测试 (Non-RFE) | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02598 | 重置自适应值            | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02599 | ABS排放制动           | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02600 | 制动踏板校准            | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02601 | 初始化ORC            | 乘员约束模块 (ORC)   |
| sp02602 | 编程左前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02603 | 编程左后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02604 | 编程右前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02605 | 编程右后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02606 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程   | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02607 | 传感器滚动测试           | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02608 | 配置牌照尺寸            | 驻车电子模块 (PTS)   |
| sp02609 | 系统布线测试            | 驻车电子模块 (PTS)   |
| sp02610 | 禁用/启用安全带提醒报警      | 仪表板组模块 (IPC)   |
| sp02611 | 自动车门锁定            | 车身控制器模块 (BCM)  |
| sp02612 | 编程轮胎尺寸            | 车身控制器模块 (BCM)  |
| sp02613 | 退出运送模式            | 车身控制器模块 (BCM)  |
| sp02614 | AFLS 校正           | 自适应大灯模块 (AFLS) |
| sp02615 | 空气流量计更换           | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02616 | DPF重置选项           | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02617 | 氧传感器更换            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02618 | 重置氧值              | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02619 | 复位机油更换指示器         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02620 | 重置零油量标定           | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02621 | 保养柴油微粒过滤器再生       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02622 | 节气阀学习             | 动力传动控制模块 (PCM) |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| sp02623 | 重置自适应值          | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02624 | ABS排放制动         | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02625 | 制动踏板校准          | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02626 | 初始化ORC          | 乘员约束模块 (ORC)   |
| sp02627 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02628 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02629 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02630 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02631 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02632 | 传感器滚动测试         | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02633 | 配置牌照尺寸          | 驻车电子模块 (PTS)   |
| sp02634 | 系统布线测试          | 驻车电子模块 (PTS)   |
| sp02635 | 禁用/启用安全带提醒报警    | 仪表板组模块 (IPC)   |
| sp02636 | 自动车门锁定          | 车身控制器模块 (BCM)  |
| sp02637 | 编程轮胎尺寸          | 车身控制器模块 (BCM)  |
| sp02638 | 退出运送模式          | 车身控制器模块 (BCM)  |
| sp02639 | AFLS 校正         | 自适应大灯模块 (AFLS) |
| sp02640 | 空气流量计更换         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02641 | DPF重置选项         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02642 | 氧传感器更换          | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02643 | 重置氧值            | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02644 | 复位机油更换指示器       | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02645 | 重置零油量标定         | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02646 | 保养柴油微粒过滤器再生     | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02647 | 节气阀学习           | 动力传动控制模块 (PCM) |
| sp02648 | 重置自适应值          | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02649 | ABS排放制动         | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02650 | 制动踏板校准          | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02651 | 初始化ORC          | 乘员约束模块 (ORC)   |
| sp02652 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02653 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02654 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02655 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02656 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02657 | 传感器滚动测试         | 胎压监控模块 (TPM)   |

|         |                 |                  |
|---------|-----------------|------------------|
| sp02658 | 配置牌照尺寸          | 驻车电子模块 (PTS)     |
| sp02659 | 系统布线测试          | 驻车电子模块 (PTS)     |
| sp02660 | 禁用/启用安全带提醒报警    | 仪表板组模块 (IPC)     |
| sp02661 | 自动车门锁定          | 车身控制器模块 (BCM)    |
| sp02662 | 编程轮胎尺寸          | 车身控制器模块 (BCM)    |
| sp02663 | 退出运送模式          | 车身控制器模块 (BCM)    |
| sp02664 | AFLS 校正         | 自适应大灯模块 (AFLS)   |
| sp02665 | 氧传感器1初始化        | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02666 | 保养柴油微粒过滤器再生     | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02667 | 轨道压力控制转换        | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02668 | 柴油微粒过滤器更换       | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02669 | 请求空调压缩机的防撞击     | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02670 | 氧传感器1初始化        | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02671 | 保养柴油微粒过滤器再生     | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02672 | 轨道压力控制转换        | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02673 | 柴油微粒过滤器更换       | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02674 | 请求空调压缩机的防撞击     | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02675 | ABS排放制动         | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp02676 | 初始化ORC          | 乘员约束模块 (ORC)     |
| sp02677 | 激活驾驶员和乘员头保护装置   | 乘员约束模块 (ORC)     |
| sp02678 | 重置WIN配置         | 无线控制模块 (WCM)     |
| sp02679 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 无线控制模块 (WCM)     |
| sp02680 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)     |
| sp02681 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)     |
| sp02682 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)     |
| sp02683 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)     |
| sp02684 | 关闭增益模式超越        | 胎压监控模块 (TPM)     |
| sp02685 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPM)     |
| sp02686 | TPM传感器滚动测试      | 胎压监控模块 (TPM)     |
| sp02687 | 自动刮水器           | 中央网关模块 (TIPMCGW) |
| sp02688 | 自动车门锁定          | 中央网关模块 (TIPMCGW) |
| sp02689 | 自动车门解锁          | 中央网关模块 (TIPMCGW) |
| sp02690 | 配置牌照尺寸          | 驻车电子模块 (PTS)     |
| sp02691 | 系统布线测试          | 驻车电子模块 (PTS)     |
| sp02692 | 启动离合器应用         | 右侧电动滑门 (PSDMR)   |

|         |                 |                    |
|---------|-----------------|--------------------|
| sp02693 | 滑动门关闭测试         | 右侧电动滑门 (PSDMR)     |
| sp02694 | 滑动门开启测试         | 右侧电动滑门 (PSDMR)     |
| sp02695 | 启动离合器应用         | 左侧电动滑门模块 (PSDML)   |
| sp02696 | 滑动门关闭测试         | 左侧电动滑门模块 (PSDML)   |
| sp02697 | 滑动门开启测试         | 左侧电动滑门模块 (PSDML)   |
| sp02698 | ITM初始化警笛        | 防盗系统模块 (ITM)       |
| sp02699 | 执行器校准测试         | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) |
| sp02700 | 加热式方向盘配置        | 加热式座椅模块 (HSM)      |
| sp02701 | 更新计量单位          | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02702 | 安全带警示提醒         | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02703 | 自检              | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02704 | 氧传感器1初始化        | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02705 | 保养柴油微粒过滤器再生     | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02706 | 轨道压力控制转换        | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02707 | 柴油微粒过滤器更换       | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02708 | 请求空调压缩机的防撞击     | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02709 | ABS排放制动         | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp02710 | 初始化ORC          | 乘员约束模块 (ORC)       |
| sp02711 | 激活驾驶员和乘员头保护装置   | 乘员约束模块 (ORC)       |
| sp02712 | 重置WIN配置         | 无线控制模块 (WCM)       |
| sp02713 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 无线控制模块 (WCM)       |
| sp02714 | 编程左前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp02715 | 编程左后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp02716 | 编程右前轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp02717 | 编程右后轮胎传感器ID     | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp02718 | TPM传感器位置参数值更新   | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp02719 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程 | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp02720 | TPM传感器滚动测试      | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp02721 | 自动刮水器           | 中央网关模块 (TIPMCGW)   |
| sp02722 | 自动车门锁定          | 中央网关模块 (TIPMCGW)   |
| sp02723 | 自动车门解锁          | 中央网关模块 (TIPMCGW)   |
| sp02724 | 配置牌照尺寸          | 驻车电子模块 (PTS)       |
| sp02725 | 系统布线测试          | 驻车电子模块 (PTS)       |
| sp02726 | 启动离合器应用         | 右侧电动滑门 (PSDMR)     |
| sp02727 | 滑动门关闭测试         | 右侧电动滑门 (PSDMR)     |

|         |                   |                    |
|---------|-------------------|--------------------|
| sp02728 | 滑动门开启测试           | 右侧电动滑门 (PSDMR)     |
| sp02729 | 启动离合器应用           | 左侧电动滑门模块 (PSDML)   |
| sp02730 | 滑动门关闭测试           | 左侧电动滑门模块 (PSDML)   |
| sp02731 | 滑动门开启测试           | 左侧电动滑门模块 (PSDML)   |
| sp02732 | ITM初始化警笛          | 防盗系统模块 (ITM)       |
| sp02733 | 执行器校准测试           | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) |
| sp02734 | 加热式方向盘配置          | 加热式座椅模块 (HSM)      |
| sp02735 | 更新计量单位            | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02736 | 安全带警示提醒           | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02737 | 自检                | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN)   |
| sp02738 | 重新读出凸轮/曲轴         | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02739 | 检查PCM里程表          | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02740 | 快速学习 (62TE)       | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02741 | 快速学习 (非RFE)       | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02742 | 重置存储              | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02743 | EGR系统测试           | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02744 | ETC节气门跟随测试        | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02745 | 设置发动机转速           | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02746 | 换挡杆位置测试 (62TE)    | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02747 | 换挡杆位置测试 (Non-RFE) | 动力传动控制模块 (PCM)     |
| sp02748 | ABS 初始化           | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp02749 | 排放制动              | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp02750 | 初始化ORC            | 乘员约束模块 (ORC)       |
| sp02751 | 激活驾驶员和乘员头保护装置     | 乘员约束模块 (ORC)       |
| sp02752 | 重置WIN配置           | 无线控制模块 (WCM)       |
| sp02753 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程   | 无线控制模块 (WCM)       |
| sp02754 | 编程左前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp02755 | 编程左后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp02756 | 编程右前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp02757 | 编程右后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp02758 | TPM传感器位置参数值更新     | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp02759 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程   | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp02760 | TPM传感器滚动测试        | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp02761 | 自动刮水器             | 中央网关模块 (TIPMGW)    |
| sp02762 | 自动车门锁定            | 中央网关模块 (TIPMGW)    |

|         |                   |                  |
|---------|-------------------|------------------|
| sp02763 | 自动车门解锁            | 中央网关模块 (TIPMCGW) |
| sp02764 | 配置牌照尺寸            | 驻车电子模块 (PTS)     |
| sp02765 | 系统布线测试            | 驻车电子模块 (PTS)     |
| sp02766 | 启动离合器应用           | 右侧电动滑门 (PSDMR)   |
| sp02767 | 滑动门关闭测试           | 右侧电动滑门 (PSDMR)   |
| sp02768 | 滑动门开启测试           | 右侧电动滑门 (PSDMR)   |
| sp02769 | 启动离合器应用           | 左侧电动滑门模块 (PSDML) |
| sp02770 | 滑动门关闭测试           | 左侧电动滑门模块 (PSDML) |
| sp02771 | 滑动门开启测试           | 左侧电动滑门模块 (PSDML) |
| sp02772 | ITM初始化警笛          | 防盗系统模块 (ITM)     |
| sp02773 | 加热式方向盘配置          | 加热式座椅模块 (HSM)    |
| sp02774 | 更新计量单位            | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN) |
| sp02775 | 安全带警示提醒           | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN) |
| sp02776 | 自检                | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN) |
| sp02777 | 重新读出凸轮/曲轴         | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02778 | 检查PCM里程表          | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02779 | 快速学习 (62TE)       | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02780 | 快速学习 (非RFE)       | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02781 | 重置存储              | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02782 | EGR系统测试           | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02783 | ETC节气门跟随测试        | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02784 | 设置发动机转速           | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02785 | 换挡杆位置测试 (62TE)    | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02786 | 换挡杆位置测试 (Non-RFE) | 动力传动控制模块 (PCM)   |
| sp02787 | ABS 初始化           | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp02788 | 排放制动              | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp02789 | 初始化ORC            | 乘员约束模块 (ORC)     |
| sp02790 | 翻滚检测功能            | 乘员约束模块 (ORC)     |
| sp02791 | 激活驾驶员和乘员头保护装置     | 乘员约束模块 (ORC)     |
| sp02792 | 重置WIN配置           | 无线控制模块 (WCM)     |
| sp02793 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程   | 无线控制模块 (WCM)     |
| sp02794 | 编程左前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)     |
| sp02795 | 编程左后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)     |
| sp02796 | 编程右前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)     |
| sp02797 | 编程右后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)     |

|         |                   |                  |
|---------|-------------------|------------------|
| sp02798 | TPM传感器位置参数值更新     | 胎压监控模块 (TPM)     |
| sp02799 | 使用TPM工具为轮胎传感器编程   | 胎压监控模块 (TPM)     |
| sp02800 | TPM传感器滚动测试        | 胎压监控模块 (TPM)     |
| sp02801 | 自动刮水器             | 中央网关模块 (TIPMCGW) |
| sp02802 | 自动车门锁定            | 中央网关模块 (TIPMCGW) |
| sp02803 | 自动车门解锁            | 中央网关模块 (TIPMCGW) |
| sp02804 | 配置牌照尺寸            | 驻车电子模块 (PTS)     |
| sp02805 | 系统布线测试            | 驻车电子模块 (PTS)     |
| sp02806 | 启动离合器应用           | 右侧电动滑门 (PSDMR)   |
| sp02807 | 滑动门关闭测试           | 右侧电动滑门 (PSDMR)   |
| sp02808 | 滑动门开启测试           | 右侧电动滑门 (PSDMR)   |
| sp02809 | 启动离合器应用           | 左侧电动滑门模块 (PSDML) |
| sp02810 | 滑动门关闭测试           | 左侧电动滑门模块 (PSDML) |
| sp02811 | 滑动门开启测试           | 左侧电动滑门模块 (PSDML) |
| sp02812 | ITM初始化警笛          | 防盗系统模块 (ITM)     |
| sp02813 | 加热式方向盘配置          | 加热式座椅模块 (HSM)    |
| sp02814 | 更新计量单位            | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN) |
| sp02815 | 安全带警示提醒           | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN) |
| sp02816 | 自检                | 组合仪表/驾驶室节点 (CCN) |
| sp02817 | 更换智能交流发动机模块 (IAM) | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02818 | 更换差压传感器           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02819 | 更换机油              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02820 | 更换喷油器 (每排)        | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02821 | 读取喷油器代码           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02822 | 更换轨压传感器           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02823 | 更换气缸3喷油器          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02824 | 更换气缸2喷油器          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02825 | 更换气缸1喷油器          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02826 | 更换音轮              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02827 | 更换氧气传感器           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02828 | 空挡信号学习            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02829 | 轨道过压排泄阀更换         | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02830 | EGR阀测试            | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02831 | 电热丝预热电路测试         | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02832 | 重置自学习到的功能         | 发动机控制模块 (ECM)    |

|         |                       |                    |
|---------|-----------------------|--------------------|
| sp02833 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离 | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02834 | 节流阀测试                 | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02835 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离       | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02836 | 激活风扇制冷                | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02837 | 更换中央槽换挡杆              | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp02838 | 更换泵继电器                | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp02839 | 重置自学习到的功能             | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp02840 | 纵向和横向传感器标定降级          | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp02841 | 纵向和横向传感器校准            | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp02842 | 静态测试                  | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp02843 | 轮速传感器类型测试             | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp02844 | 翼片致动器学习测试             | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) |
| sp02845 | 转向角校准                 | 电动助力转向模块 (EPS)     |
| sp02846 | ECU重新启动程序             | 集中信息处理模块 (CTM)     |
| sp02847 | 激活防火系统                | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp02848 | 功率限制功能的减活             | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02849 | 更换机动的节流阀              | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02850 | 更换充气系统零部件             | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02851 | 进气歧管更换                | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02852 | 离合器组件和/或离合器电位计更换      | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02853 | 更换音轮                  | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02854 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)     | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02855 | 空挡信号学习                | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02856 | 重置自学习到的功能             | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02857 | 自适应参数重置               | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp02858 | 更换中央槽换挡杆              | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp02859 | 车轮操纵杆更换               | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp02860 | 更换泵继电器                | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp02861 | 重置自学习到的功能             | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp02862 | 静态测试                  | 防抱死刹车模块 (ABS)      |
| sp02863 | 拖车钩禁用                 | 驻车辅助模块 (PAM)       |
| sp02864 | 拖车钩启用                 | 驻车辅助模块 (PAM)       |
| sp02865 | 重置里程表                 | 仪表模块 (IC)          |
| sp02866 | 重置维修信息                | 仪表模块 (IC)          |
| sp02867 | 禁用安全带提醒               | 仪表模块 (IC)          |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| sp02868 | 启用安全带提醒        | 仪表模块 (IC)      |
| sp02869 | 上一次服务的日期       | 仪表模块 (IC)      |
| sp02870 | 翼片致动器学习测试      | 空调模块 (HVAC)    |
| sp02871 | 音频视频信号检测       | 娱乐信息模块 (ETM)   |
| sp02872 | 转向角校准          | 电动助力转向模块 (EPS) |
| sp02873 | ECU重新启动程序      | 集中信息处理模块 (CTM) |
| sp02874 | 激活防火系统         | 车身控制模块 (BCM)   |
| sp02875 | 功率限制功能的减活      | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02876 | 更换充气系统零部件      | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02877 | 发动机更换          | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02878 | 更换机油           | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02879 | 激活风扇制冷         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02880 | 自适应参数重置        | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02881 | 重置自学习到的功能      | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02882 | 纵向和横向传感器标定降级   | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02883 | 纵向和横向传感器校准     | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02884 | 静态测试           | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02885 | 转向角度传感器标定      | 防抱制动模块 (ABS)   |
| sp02886 | 写入前和后标定胎压值。    | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02887 | 清除TPM警告        | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02888 | 清除TPM传感器滚动测试结果 | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02889 | ECU序列号管理       | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02890 | TPM传感器滚动测试     | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02891 | 编程左前轮胎传感器ID    | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02892 | 编程左后轮胎传感器ID    | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02893 | 编程右前轮胎传感器ID    | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02894 | 编程右后轮胎传感器ID    | 胎压监控模块 (TPM)   |
| sp02895 | 后牵引钩 消除        | 泊车辅助模块 (PAM)   |
| sp02896 | 重置里程表          | 仪表板模块 (IPC)    |
| sp02897 | 重置维修信息         | 仪表板模块 (IPC)    |
| sp02898 | 禁用安全带提醒        | 仪表板模块 (IPC)    |
| sp02899 | 启用安全带提醒        | 仪表板模块 (IPC)    |
| sp02900 | 激活防火系统         | 车身控制器模块 (BCM)  |
| sp02901 | 更换差压传感器        | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02902 | 更换机油           | 发动机控制模块 (ECM)  |

|         |                              |              |
|---------|------------------------------|--------------|
| sp02903 | 更换喷油器(每排)                    | 发动机控制模块(ECM) |
| sp02904 | 读取喷油器代码                      | 发动机控制模块(ECM) |
| sp02905 | 更换轨压传感器                      | 发动机控制模块(ECM) |
| sp02906 | 更换氧气传感器                      | 发动机控制模块(ECM) |
| sp02907 | 更换EGR阀                       | 发动机控制模块(ECM) |
| sp02908 | 空挡信号学习                       | 发动机控制模块(ECM) |
| sp02909 | 更换气缸3喷油器                     | 发动机控制模块(ECM) |
| sp02910 | 更换气缸2喷油器                     | 发动机控制模块(ECM) |
| sp02911 | 更换气缸1喷油器                     | 发动机控制模块(ECM) |
| sp02912 | EGR阀测试                       | 发动机控制模块(ECM) |
| sp02913 | 电热丝预热电路测试                    | 发动机控制模块(ECM) |
| sp02914 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离        | 发动机控制模块(ECM) |
| sp02915 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离              | 发动机控制模块(ECM) |
| sp02916 | 重置自学习到的功能                    | 发动机控制模块(ECM) |
| sp02917 | PROXI 校准程序                   | 变速器控制模块(TCM) |
| sp02918 | 防抱死制动模块(ABS)单元中的空气检测         | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02919 | 制动片替换(Brembo)                | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02920 | 制动片替换 电子驻车制动模块(EPB) (Brembo) | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02921 | 制动片替换(德国大陆)                  | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02922 | 制动盘管理Brembo                  | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02923 | 更换制动盘                        | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02924 | 控制单元重新编程                     | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02925 | 电子驻车制动管理                     | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02926 | 电子驻车制动马达替换                   | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02927 | 纵向和横向传感器校准                   | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02928 | 制动压力传感器校准                    | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02929 | 正在安置卡钳组件和制动片                 | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02930 | 生产状态                         | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02931 | 重置角度补偿                       | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02932 | 排气制动系统                       | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02933 | 启用/禁用滚动工作台模式                 | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02934 | 防抱死制动模块(ABS)单元排气             | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02935 | 校准双腔制动主缸传感器                  | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02936 | 正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气      | 防抱死刹车模块(ABS) |
| sp02937 | 正在启用制动踏板                     | 防抱死刹车模块(ABS) |

|         |                            |                  |
|---------|----------------------------|------------------|
| sp02938 | 机油更换重置                     | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp02939 | 变速箱数据传递                    | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp02940 | 离合器调整                      | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp02941 | 电动马达更换                     | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp02942 | 自检                         | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp02943 | 备用电池测试                     | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp02944 | 重置维修信息                     | 仪表模块 (IC)        |
| sp02945 | 测试模式显示                     | 仪表模块 (IC)        |
| sp02946 | 清除TPM传感器审核                 | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp02947 | 清除TPM传感器警告                 | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp02948 | 目标标定                       | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp02949 | 音频视频信号检测                   | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp02950 | 卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令 | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp02951 | 上传配置                       | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp02952 | 读取触控板配置                    | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp02953 | 触控板自测                      | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp02954 | 触控板自校准                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp02955 | 存储默认配置                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp02956 | 转向角校准                      | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp02957 | PROXI 校准程序                 | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp02958 | 出厂VIN码锁止                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp02959 | LED灯控制指令                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp02960 | PROXI 校准程序                 | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp02961 | 分动箱重置                      | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp02962 | 首次校准                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp02963 | 校准重置                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp02964 | 出厂VIN码锁止                   | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp02965 | 加速器校准                      | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp02966 | AFLS 校正                    | 自适应大灯模块 (AFLS)   |
| sp02967 | 主动对准程序: 雷达校准               | 自适应巡航控制模块 (ACC)  |
| sp02968 | 自学习-传感器校准                  | 主动空气动力模块右 (AAMR) |
| sp02969 | 更换差压传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02970 | 更换机油                       | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02971 | 更换喷油器 (每排)                 | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp02972 | 读取喷油器代码                    | 发动机控制模块 (ECM)    |

|         |                               |                |
|---------|-------------------------------|----------------|
| sp02973 | 更换轨压传感器                       | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02974 | 更换氧气传感器                       | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02975 | 更换EGR阀                        | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02976 | 空挡信号学习                        | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02977 | 更换气缸3喷油器                      | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02978 | 更换气缸2喷油器                      | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02979 | 更换气缸1喷油器                      | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02980 | EGR阀测试                        | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02981 | 电热丝预热电路测试                     | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02982 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02983 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02984 | 重置自学习到的功能                     | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp02985 | PROXI 校准程序                    | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp02986 | 防抱死制动模块 (ABS) 单元中的空气检测        | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02987 | 制动片替换 (Brembo)                | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02988 | 制动片替换 电子驻车制动模块 (EPB) (Brembo) | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02989 | 制动片替换 (德国大陆)                  | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02990 | 制动盘管理Brembo                   | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02991 | 更换制动盘                         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02992 | 控制单元重新编程                      | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02993 | 电子驻车制动管理                      | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02994 | 电子驻车制动马达替换                    | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02995 | 纵向和横向传感器校准                    | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02996 | 制动压力传感器校准                     | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02997 | 正在安置卡钳组件和制动片                  | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02998 | 生产状态                          | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp02999 | 重置角度补偿                        | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03000 | 排气制动系统                        | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03001 | 启用/禁用滚动工作台模式                  | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03002 | 防抱死制动模块 (ABS) 单元排气            | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03003 | 校准双腔制动主缸传感器                   | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03004 | 正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气       | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03005 | 正在启用制动踏板                      | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03006 | 机油更换重置                        | 扭矩分配控制模块 (TVM) |
| sp03007 | 变速箱数据传递                       | 扭矩分配控制模块 (TVM) |

|         |                            |                  |
|---------|----------------------------|------------------|
| sp03008 | 离合器调整                      | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03009 | 电动马达更换                     | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03010 | 自检                         | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp03011 | 备用电池测试                     | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp03012 | 重置维修信息                     | 仪表模块 (IC)        |
| sp03013 | 测试模式显示                     | 仪表模块 (IC)        |
| sp03014 | 清除TPM传感器审核                 | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp03015 | 清除TPM传感器警告                 | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp03016 | 目标标定                       | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp03017 | 音频视频信号检测                   | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03018 | 卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令 | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03019 | 上传配置                       | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03020 | 读取触控板配置                    | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03021 | 触控板自测                      | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03022 | 触控板自校准                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03023 | 存储默认配置                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03024 | 转向角校准                      | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp03025 | PROXI 校准程序                 | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03026 | 出厂VIN码锁止                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03027 | LED灯控制指令                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03028 | PROXI 校准程序                 | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03029 | 分动箱重置                      | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03030 | 首次校准                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03031 | 校准重置                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03032 | 出厂VIN码锁止                   | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03033 | 加速器校准                      | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03034 | AFLS 校正                    | 自适应大灯模块 (AFLS)   |
| sp03035 | 主动对准程序:雷达校准                | 自适应巡航控制模块 (ACC)  |
| sp03036 | 自学习-传感器校准                  | 主动空气动力模块右 (AAMR) |
| sp03037 | 更换差压传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03038 | 更换机油                       | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03039 | 更换喷油器 (每排)                 | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03040 | 读取喷油器代码                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03041 | 更换轨压传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03042 | 更换氧气传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |

|         |                               |                |
|---------|-------------------------------|----------------|
| sp03043 | 更换EGR阀                        | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp03044 | 空挡信号学习                        | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp03045 | 更换气缸3喷油器                      | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp03046 | 更换气缸2喷油器                      | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp03047 | 更换气缸1喷油器                      | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp03048 | EGR阀测试                        | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp03049 | 电热丝预热电路测试                     | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp03050 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离         | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp03051 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离               | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp03052 | 重置自学习到的功能                     | 发动机控制模块 (ECM)  |
| sp03053 | PROXI 校准程序                    | 变速器控制模块 (TCM)  |
| sp03054 | 防抱死制动模块 (ABS) 单元中的空气检测        | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03055 | 制动片替换 (Brembo)                | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03056 | 制动片替换 电子驻车制动模块 (EPB) (Brembo) | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03057 | 制动片替换 (德国大陆)                  | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03058 | 制动盘管理Brembo                   | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03059 | 更换制动盘                         | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03060 | 控制单元重新编程                      | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03061 | 电子驻车制动管理                      | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03062 | 电子驻车制动马达替换                    | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03063 | 纵向和横向传感器校准                    | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03064 | 制动压力传感器校准                     | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03065 | 正在安置卡钳组件和制动片                  | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03066 | 生产状态                          | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03067 | 重置角度补偿                        | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03068 | 排气制动系统                        | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03069 | 启用/禁用滚动工作台模式                  | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03070 | 防抱死制动模块 (ABS) 单元排气            | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03071 | 校准双腔制动主缸传感器                   | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03072 | 正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气       | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03073 | 正在启用制动踏板                      | 防抱死刹车模块 (ABS)  |
| sp03074 | 机油更换重置                        | 扭矩分配控制模块 (TVM) |
| sp03075 | 变速箱数据传递                       | 扭矩分配控制模块 (TVM) |
| sp03076 | 离合器调整                         | 扭矩分配控制模块 (TVM) |
| sp03077 | 电动马达更换                        | 扭矩分配控制模块 (TVM) |

|         |                            |                  |
|---------|----------------------------|------------------|
| sp03078 | 自检                         | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp03079 | 备用电池测试                     | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp03080 | 重置维修信息                     | 仪表模块 (IC)        |
| sp03081 | 测试模式显示                     | 仪表模块 (IC)        |
| sp03082 | 清除TPM传感器审核                 | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp03083 | 清除TPM传感器警告                 | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp03084 | 目标标定                       | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp03085 | 音频视频信号检测                   | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03086 | 卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令 | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03087 | 上传配置                       | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03088 | 读取触控板配置                    | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03089 | 触控板自测                      | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03090 | 触控板自校准                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03091 | 存储默认配置                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03092 | 转向角校准                      | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp03093 | PROXI 校准程序                 | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03094 | 出厂VIN码锁止                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03095 | LED灯控制指令                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03096 | PROXI 校准程序                 | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03097 | 分动箱重置                      | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03098 | 首次校准                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03099 | 校准重置                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03100 | 出厂VIN码锁止                   | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03101 | 加速器校准                      | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03102 | AFLS 校正                    | 自适应大灯模块 (AFLS)   |
| sp03103 | 主动对准程序: 雷达校准               | 自适应巡航控制模块 (ACC)  |
| sp03104 | 自学习-传感器校准                  | 主动空气动力模块右 (AAMR) |
| sp03105 | 更换差压传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03106 | 更换机油                       | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03107 | 更换喷油器 (每排)                 | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03108 | 读取喷油器代码                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03109 | 更换轨压传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03110 | 更换氧气传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03111 | 更换EGR阀                     | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03112 | 空挡信号学习                     | 发动机控制模块 (ECM)    |

|         |                               |                 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| sp03113 | 更换气缸3喷油器                      | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03114 | 更换气缸2喷油器                      | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03115 | 更换气缸1喷油器                      | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03116 | EGR阀测试                        | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03117 | 电热丝预热电路测试                     | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03118 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离         | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03119 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03120 | 重置自学习到的功能                     | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03121 | PROXI 校准程序                    | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp03122 | 防抱死制动模块 (ABS) 单元中的空气检测        | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03123 | 制动片替换 (Brembo)                | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03124 | 制动片替换 电子驻车制动模块 (EPB) (Brembo) | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03125 | 制动片替换 (德国大陆)                  | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03126 | 制动盘管理Brembo                   | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03127 | 更换制动盘                         | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03128 | 控制单元重新编程                      | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03129 | 电子驻车制动管理                      | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03130 | 电子驻车制动马达替换                    | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03131 | 纵向和横向传感器校准                    | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03132 | 制动压力传感器校准                     | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03133 | 正在安置卡钳组件和制动片                  | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03134 | 生产状态                          | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03135 | 重置角度补偿                        | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03136 | 排气制动系统                        | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03137 | 启用/禁用滚动工作台模式                  | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03138 | 防抱死制动模块 (ABS) 单元排气            | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03139 | 校准双腔制动主缸传感器                   | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03140 | 正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气       | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03141 | 正在启用制动踏板                      | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03142 | 机油更换重置                        | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03143 | 变速箱数据传递                       | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03144 | 离合器调整                         | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03145 | 电动马达更换                        | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03146 | 自检                            | 远程信息处理箱模块 (TBM) |
| sp03147 | 备用电池测试                        | 远程信息处理箱模块 (TBM) |

|         |                            |                  |
|---------|----------------------------|------------------|
| sp03148 | 清除TPM传感器审核                 | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp03149 | 清除TPM传感器警告                 | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp03150 | 重置维修信息                     | 仪表模块 (IC)        |
| sp03151 | 测试模式显示                     | 仪表模块 (IC)        |
| sp03152 | 目标标定                       | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp03153 | 音频视频信号检测                   | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03154 | 卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令 | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03155 | PROXI 校准程序                 | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03156 | 出厂VIN码锁止                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03157 | LED灯控制指令                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03158 | 转向角校准                      | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp03159 | 上传配置                       | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03160 | 读取触控板配置                    | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03161 | 触控板自测                      | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03162 | 触控板自校准                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03163 | 存储默认配置                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03164 | PROXI 校准程序                 | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03165 | 分动箱重置                      | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03166 | 首次校准                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03167 | 校准重置                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03168 | 出厂VIN码锁止                   | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03169 | 加速器校准                      | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03170 | AFLS 校正                    | 自适应大灯模块 (AFLS)   |
| sp03171 | 主动对准程序: 雷达校准               | 自适应巡航控制模块 (ACC)  |
| sp03172 | 自学习-传感器校准                  | 主动空气动力模块右 (AAMR) |
| sp03173 | 更换差压传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03174 | 更换机油                       | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03175 | 更换喷油器 (每排)                 | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03176 | 读取喷油器代码                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03177 | 更换轨压传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03178 | 更换氧气传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03179 | 更换EGR阀                     | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03180 | 空挡信号学习                     | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03181 | 更换气缸3喷油器                   | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03182 | 更换气缸2喷油器                   | 发动机控制模块 (ECM)    |

|         |                               |                 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| sp03183 | 更换气缸1喷油器                      | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03184 | EGR阀测试                        | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03185 | 电热丝预热电路测试                     | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03186 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离         | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03187 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03188 | 重置自学习到的功能                     | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03189 | PROXI 校准程序                    | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp03190 | 防抱死制动模块 (ABS) 单元中的空气检测        | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03191 | 制动片替换 (Brembo)                | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03192 | 制动片替换 电子驻车制动模块 (EPB) (Brembo) | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03193 | 制动片替换 (德国大陆)                  | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03194 | 制动盘管理Brembo                   | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03195 | 更换制动盘                         | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03196 | 控制单元重新编程                      | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03197 | 电子驻车制动管理                      | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03198 | 电子驻车制动马达替换                    | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03199 | 纵向和横向传感器校准                    | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03200 | 制动压力传感器校准                     | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03201 | 正在安置卡钳组件和制动片                  | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03202 | 生产状态                          | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03203 | 重置角度补偿                        | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03204 | 排气制动系统                        | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03205 | 启用/禁用滚动工作台模式                  | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03206 | 防抱死制动模块 (ABS) 单元排气            | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03207 | 校准双腔制动主缸传感器                   | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03208 | 正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气       | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03209 | 正在启用制动踏板                      | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03210 | 机油更换重置                        | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03211 | 变速箱数据传递                       | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03212 | 离合器调整                         | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03213 | 电动马达更换                        | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03214 | 自检                            | 远程信息处理箱模块 (TBM) |
| sp03215 | 备用电池测试                        | 远程信息处理箱模块 (TBM) |
| sp03216 | 清除TPM传感器审核                    | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp03217 | 清除TPM传感器警告                    | 射频集线器模块 (RFH)   |

|         |                            |                  |
|---------|----------------------------|------------------|
| sp03218 | 重置维修信息                     | 仪表模块 (IC)        |
| sp03219 | 测试模式显示                     | 仪表模块 (IC)        |
| sp03220 | 目标标定                       | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp03221 | 音频视频信号检测                   | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03222 | 卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令 | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03223 | PROXI 校准程序                 | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03224 | 出厂VIN码锁止                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03225 | LED灯控制指令                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03226 | 转向角校准                      | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp03227 | 上传配置                       | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03228 | 读取触控板配置                    | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03229 | 触控板自测                      | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03230 | 触控板自校准                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03231 | 存储默认配置                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03232 | PROXI 校准程序                 | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03233 | 分动箱重置                      | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03234 | 首次校准                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03235 | 校准重置                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03236 | 出厂VIN码锁止                   | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03237 | 加速器校准                      | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03238 | AFLS 校正                    | 自适应大灯模块 (AFLS)   |
| sp03239 | 主动对准程序:雷达校准                | 自适应巡航控制模块 (ACC)  |
| sp03240 | 自学习-传感器校准                  | 主动空气动力模块右 (AAMR) |
| sp03241 | 更换差压传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03242 | 更换机油                       | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03243 | 更换喷油器 (每排)                 | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03244 | 读取喷油器代码                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03245 | 更换轨压传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03246 | 更换氧气传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03247 | 更换EGR阀                     | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03248 | 空挡信号学习                     | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03249 | 更换气缸3喷油器                   | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03250 | 更换气缸2喷油器                   | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03251 | 更换气缸1喷油器                   | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03252 | EGR阀测试                     | 发动机控制模块 (ECM)    |

|         |                               |                 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| sp03253 | 电热丝预热电路测试                     | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03254 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离         | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03255 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03256 | 重置自学习到的功能                     | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03257 | PROXI 校准程序                    | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp03258 | 防抱死制动模块 (ABS) 单元中的空气检测        | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03259 | 制动片替换 (Brembo)                | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03260 | 制动片替换 电子驻车制动模块 (EPB) (Brembo) | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03261 | 制动片替换 (德国大陆)                  | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03262 | 制动盘管理Brembo                   | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03263 | 更换制动盘                         | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03264 | 控制单元重新编程                      | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03265 | 电子驻车制动管理                      | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03266 | 电子驻车制动马达替换                    | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03267 | 纵向和横向传感器校准                    | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03268 | 制动压力传感器校准                     | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03269 | 正在安置卡钳组件和制动片                  | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03270 | 生产状态                          | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03271 | 重置角度补偿                        | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03272 | 排气制动系统                        | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03273 | 启用/禁用滚动工作台模式                  | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03274 | 防抱死制动模块 (ABS) 单元排气            | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03275 | 校准双腔制动主缸传感器                   | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03276 | 正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气       | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03277 | 正在启用制动踏板                      | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03278 | 机油更换重置                        | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03279 | 变速箱数据传递                       | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03280 | 离合器调整                         | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03281 | 电动马达更换                        | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03282 | 自检                            | 远程信息处理箱模块 (TBM) |
| sp03283 | 备用电池测试                        | 远程信息处理箱模块 (TBM) |
| sp03284 | 清除TPM传感器审核                    | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp03285 | 清除TPM传感器警告                    | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp03286 | 重置维修信息                        | 仪表模块 (IC)       |
| sp03287 | 测试模式显示                        | 仪表模块 (IC)       |

|         |                            |                  |
|---------|----------------------------|------------------|
| sp03288 | 目标标定                       | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp03289 | 音频视频信号检测                   | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03290 | 卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令 | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03291 | PROXI 校准程序                 | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03292 | 出厂VIN码锁止                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03293 | LED灯控制指令                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03294 | 转向角校准                      | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp03295 | 上传配置                       | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03296 | 读取触控板配置                    | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03297 | 触控板自测                      | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03298 | 触控板自校准                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03299 | 存储默认配置                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03300 | PROXI 校准程序                 | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03301 | 分动箱重置                      | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03302 | 首次校准                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03303 | 校准重置                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03304 | 出厂VIN码锁止                   | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03305 | 加速器校准                      | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03306 | AFLS 校正                    | 自适应大灯模块 (AFLS)   |
| sp03307 | 主动对准程序: 雷达校准               | 自适应巡航控制模块 (ACC)  |
| sp03308 | 自学习-传感器校准                  | 主动空气动力模块右 (AAMR) |
| sp03309 | 更换差压传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03310 | 更换机油                       | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03311 | 更换喷油器 (每排)                 | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03312 | 读取喷油器代码                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03313 | 更换轨压传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03314 | 更换氧气传感器                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03315 | 更换EGR阀                     | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03316 | 空挡信号学习                     | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03317 | 更换气缸3喷油器                   | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03318 | 更换气缸2喷油器                   | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03319 | 更换气缸1喷油器                   | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03320 | EGR阀测试                     | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03321 | 电热丝预热电路测试                  | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03322 | 重置“柴油中含水”警告灯亮起期间行驶的距离      | 发动机控制模块 (ECM)    |

|         |                               |                 |
|---------|-------------------------------|-----------------|
| sp03323 | 在水温警告灯亮时重设已行驶距离               | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03324 | 重置自学习到的功能                     | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03325 | PROXI 校准程序                    | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp03326 | 防抱死制动模块 (ABS) 单元中的空气检测        | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03327 | 制动片替换 (Brembo)                | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03328 | 制动片替换 电子驻车制动模块 (EPB) (Brembo) | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03329 | 制动片替换 (德国大陆)                  | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03330 | 制动盘管理Brembo                   | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03331 | 更换制动盘                         | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03332 | 控制单元重新编程                      | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03333 | 电子驻车制动管理                      | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03334 | 电子驻车制动马达替换                    | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03335 | 纵向和横向传感器校准                    | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03336 | 制动压力传感器校准                     | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03337 | 正在安置卡钳组件和制动片                  | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03338 | 生产状态                          | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03339 | 重置角度补偿                        | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03340 | 排气制动系统                        | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03341 | 启用/禁用滚动工作台模式                  | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03342 | 防抱死制动模块 (ABS) 单元排气            | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03343 | 校准双腔制动主缸传感器                   | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03344 | 正在检测控制单元和制动钳之间的液压回路中的空气       | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03345 | 正在启用制动踏板                      | 防抱死刹车模块 (ABS)   |
| sp03346 | 机油更换重置                        | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03347 | 变速箱数据传递                       | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03348 | 离合器调整                         | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03349 | 电动马达更换                        | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03350 | 自检                            | 远程信息处理箱模块 (TBM) |
| sp03351 | 备用电池测试                        | 远程信息处理箱模块 (TBM) |
| sp03352 | 清除TPM传感器审核                    | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp03353 | 清除TPM传感器警告                    | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp03354 | 重置维修信息                        | 仪表模块 (IC)       |
| sp03355 | 测试模式显示                        | 仪表模块 (IC)       |
| sp03356 | 目标标定                          | 触觉车道反馈模块 (HALF) |
| sp03357 | 音频视频信号检测                      | 娱乐信息模块 (ETM)    |

|         |                            |                  |
|---------|----------------------------|------------------|
| sp03358 | 卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令 | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03359 | PROXI 校准程序                 | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03360 | 出厂VIN码锁止                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03361 | LED灯控制指令                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03362 | 转向角校准                      | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp03363 | 上传配置                       | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03364 | 读取触控板配置                    | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03365 | 触控板自测                      | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03366 | 触控板自校准                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03367 | 存储默认配置                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03368 | PROXI 校准程序                 | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03369 | 分动箱重置                      | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03370 | 首次校准                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03371 | 校准重置                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03372 | 出厂VIN码锁止                   | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03373 | 加速器校准                      | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03374 | AFLS 校正                    | 自适应大灯模块 (AFLS)   |
| sp03375 | 主动对准程序:雷达校准                | 自适应巡航控制模块 (ACC)  |
| sp03376 | 自学习-传感器校准                  | 主动空气动力模块右 (AAMR) |
| sp03377 | 功率限制功能的减活                  | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03378 | 更换机动的节流阀                   | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03379 | 更换充气系统零部件                  | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03380 | 更换音轮                       | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03381 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03382 | 自适应参数重置                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03383 | 重置自学习到的功能                  | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03384 | 液压回路卸压                     | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03385 | 更换变速箱                      | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03386 | 换档杆松开电磁指令                  | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03387 | 控制单元重新编程                   | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03388 | 进气阀校准                      | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03389 | 纵向和横向传感器校准                 | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03390 | 先导阀校准                      | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03391 | 制动压力传感器校准                  | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03392 | 方向盘角度传感器偏移校准               | 防抱制动模块 (ABS)     |

|         |                            |                  |
|---------|----------------------------|------------------|
| sp03393 | 音频视频信号检测                   | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03394 | 卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令 | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03395 | 转向角校准                      | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp03396 | 重置维修信息                     | 仪表板组模块 (IPC)     |
| sp03397 | 测试模式显示                     | 仪表板组模块 (IPC)     |
| sp03398 | 目标标定                       | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp03399 | PROXI 校准程序                 | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03400 | 出厂VIN码锁止                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03401 | LED灯控制指令                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03402 | 主动对准程序:雷达校准                | 自适应巡航控制模块 (ACC)  |
| sp03403 | 清除TPM传感器审核                 | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp03404 | 清除TPM传感器警告                 | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp03405 | 出厂VIN码锁止                   | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03406 | 加速器校准                      | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03407 | PROXI 校准程序                 | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03408 | 分动箱重置                      | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03409 | 首次校准                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03410 | 校准重置                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03411 | 上传配置                       | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03412 | 读取触控板配置                    | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03413 | 触控板自测                      | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03414 | 触控板自校准                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03415 | 存储默认配置                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03416 | 自检                         | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp03417 | 备用电池测试                     | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp03418 | 机油更换重置                     | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03419 | 变速箱数据传递                    | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03420 | 离合器调整                      | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03421 | 电动马达更换                     | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03422 | 功率限制功能的减活                  | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03423 | 更换机动的节流阀                   | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03424 | 更换充气系统零部件                  | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03425 | 更换音轮                       | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03426 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03427 | 自适应参数重置                    | 发动机控制模块 (ECM)    |

|         |                            |                  |
|---------|----------------------------|------------------|
| sp03428 | 重置自学习到的功能                  | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03429 | 液压回路卸压                     | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03430 | 更换变速箱                      | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03431 | 换档杆松开电磁指令                  | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03432 | 控制单元重新编程                   | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03433 | 进气阀校准                      | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03434 | 纵向和横向传感器校准                 | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03435 | 先导阀校准                      | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03436 | 制动压力传感器校准                  | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03437 | 方向盘角度传感器偏移校准               | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03438 | 音频视频信号检测                   | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03439 | 卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令 | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03440 | 转向角校准                      | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp03441 | 重置维修信息                     | 仪表板组模块 (IPC)     |
| sp03442 | 测试模式显示                     | 仪表板组模块 (IPC)     |
| sp03443 | 目标标定                       | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp03444 | PROXI 校准程序                 | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03445 | 出厂VIN码锁止                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03446 | LED灯控制指令                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03447 | 主动对准程序: 雷达校准               | 自适应巡航控制模块 (ACC)  |
| sp03448 | 清除TPM传感器审核                 | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp03449 | 清除TPM传感器警告                 | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp03450 | 出厂VIN码锁止                   | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03451 | 加速器校准                      | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03452 | PROXI 校准程序                 | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03453 | 分动箱重置                      | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03454 | 首次校准                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03455 | 校准重置                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03456 | 上传配置                       | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03457 | 读取触控板配置                    | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03458 | 触控板自测                      | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03459 | 触控板自校准                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03460 | 存储默认配置                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03461 | 自检                         | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp03462 | 备用电池测试                     | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |

|         |                            |                 |
|---------|----------------------------|-----------------|
| sp03463 | 机油更换重置                     | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03464 | 变速箱数据传递                    | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03465 | 离合器调整                      | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03466 | 电动马达更换                     | 扭矩分配控制模块 (TVM)  |
| sp03467 | 功率限制功能的减活                  | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03468 | 更换机动的节流阀                   | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03469 | 更换充气系统零部件                  | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03470 | 更换音轮                       | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03471 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)          | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03472 | 自适应参数重置                    | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03473 | 重置自学习到的功能                  | 发动机控制模块 (ECM)   |
| sp03474 | 液压回路卸压                     | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp03475 | 更换变速箱                      | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp03476 | 换档杆松开电磁指令                  | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp03477 | 控制单元重新编程                   | 变速器控制模块 (TCM)   |
| sp03478 | 进气阀校准                      | 防抱制动模块 (ABS)    |
| sp03479 | 纵向和横向传感器校准                 | 防抱制动模块 (ABS)    |
| sp03480 | 先导阀校准                      | 防抱制动模块 (ABS)    |
| sp03481 | 制动压力传感器校准                  | 防抱制动模块 (ABS)    |
| sp03482 | 方向盘角度传感器偏移校准               | 防抱制动模块 (ABS)    |
| sp03483 | 音频视频信号检测                   | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp03484 | 卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令 | 娱乐信息模块 (ETM)    |
| sp03485 | 转向角校准                      | 电动助力转向模块 (EPS)  |
| sp03486 | 重置维修信息                     | 仪表板组模块 (IPC)    |
| sp03487 | 测试模式显示                     | 仪表板组模块 (IPC)    |
| sp03488 | 目标标定                       | 触觉车道反馈模块 (HALF) |
| sp03489 | PROXI 校准程序                 | 电子换挡杆模块 (ESM)   |
| sp03490 | 出厂VIN码锁止                   | 电子换挡杆模块 (ESM)   |
| sp03491 | LED灯控制指令                   | 电子换挡杆模块 (ESM)   |
| sp03492 | 主动对准程序: 雷达校准               | 自适应巡航控制模块 (ACC) |
| sp03493 | 清除TPM传感器审核                 | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp03494 | 清除TPM传感器警告                 | 射频集线器模块 (RFH)   |
| sp03495 | 出厂VIN码锁止                   | 底盘域控制模块 (CDCM)  |
| sp03496 | 加速器校准                      | 底盘域控制模块 (CDCM)  |
| sp03497 | PROXI 校准程序                 | 传动系统控制模块 (DTCM) |

|         |                            |                  |
|---------|----------------------------|------------------|
| sp03498 | 分动箱重置                      | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03499 | 首次校准                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03500 | 校准重置                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03501 | 上传配置                       | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03502 | 读取触控板配置                    | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03503 | 触控板自测                      | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03504 | 触控板自校准                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03505 | 存储默认配置                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03506 | 自检                         | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp03507 | 备用电池测试                     | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp03508 | 机油更换重置                     | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03509 | 变速箱数据传递                    | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03510 | 离合器调整                      | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03511 | 电动马达更换                     | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03512 | 功率限制功能的减活                  | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03513 | 更换机动的节流阀                   | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03514 | 更换充气系统零部件                  | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03515 | 更换音轮                       | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03516 | 更换智能交流发动机模块 (IAM)          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03517 | 自适应参数重置                    | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03518 | 重置自学习到的功能                  | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03519 | 液压回路卸压                     | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03520 | 更换变速箱                      | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03521 | 换档杆松开电磁指令                  | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03522 | 控制单元重新编程                   | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03523 | 进气阀校准                      | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03524 | 纵向和横向传感器校准                 | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03525 | 先导阀校准                      | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03526 | 制动压力传感器校准                  | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03527 | 方向盘角度传感器偏移校准               | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03528 | 音频视频信号检测                   | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03529 | 卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令 | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03530 | 转向角校准                      | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp03531 | 重置维修信息                     | 仪表板组模块 (IPC)     |
| sp03532 | 测试模式显示                     | 仪表板组模块 (IPC)     |

|         |                   |                  |
|---------|-------------------|------------------|
| sp03533 | 目标标定              | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp03534 | PROXI 校准程序        | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03535 | 出厂VIN码锁止          | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03536 | LED灯控制指令          | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03537 | 主动对准程序: 雷达校准      | 自适应巡航控制模块 (ACC)  |
| sp03538 | 清除TPM传感器审核        | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp03539 | 清除TPM传感器警告        | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp03540 | 出厂VIN码锁止          | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03541 | 加速器校准             | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03542 | PROXI 校准程序        | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03543 | 分动箱重置             | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03544 | 首次校准              | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03545 | 校准重置              | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03546 | 上传配置              | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03547 | 读取触控板配置           | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03548 | 触控板自测             | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03549 | 触控板自校准            | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03550 | 存储默认配置            | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03551 | 自检                | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp03552 | 备用电池测试            | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp03553 | 机油更换重置            | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03554 | 变速箱数据传递           | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03555 | 离合器调整             | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03556 | 电动马达更换            | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03557 | 功率限制功能的减活         | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03558 | 更换机动的节流阀          | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03559 | 更换充气系统零部件         | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03560 | 更换音轮              | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03561 | 更换智能交流发动机模块 (IAM) | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03562 | 自适应参数重置           | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03563 | 重置自学习到的功能         | 发动机控制模块 (ECM)    |
| sp03564 | 液压回路卸压            | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03565 | 更换变速箱             | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03566 | 换挡杆松开电磁指令         | 变速器控制模块 (TCM)    |
| sp03567 | 控制单元重新编程          | 变速器控制模块 (TCM)    |

|         |                            |                  |
|---------|----------------------------|------------------|
| sp03568 | 进气阀校准                      | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03569 | 纵向和横向传感器校准                 | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03570 | 先导阀校准                      | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03571 | 制动压力传感器校准                  | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03572 | 方向盘角度传感器偏移校准               | 防抱制动模块 (ABS)     |
| sp03573 | 音频视频信号检测                   | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03574 | 卫星数字音频收音机模块 (SDARS) 模块同步指令 | 娱乐信息模块 (ETM)     |
| sp03575 | 转向角校准                      | 电动助力转向模块 (EPS)   |
| sp03576 | 重置维修信息                     | 仪表板组模块 (IPC)     |
| sp03577 | 测试模式显示                     | 仪表板组模块 (IPC)     |
| sp03578 | 目标标定                       | 触觉车道反馈模块 (HALF)  |
| sp03579 | PROXI 校准程序                 | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03580 | 出厂VIN码锁止                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03581 | LED灯控制指令                   | 电子换挡杆模块 (ESM)    |
| sp03582 | 主动对准程序:雷达校准                | 自适应巡航控制模块 (ACC)  |
| sp03583 | 清除TPM传感器审核                 | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp03584 | 清除TPM传感器警告                 | 射频集线器模块 (RFH)    |
| sp03585 | 出厂VIN码锁止                   | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03586 | 加速器校准                      | 底盘域控制模块 (CDCM)   |
| sp03587 | PROXI 校准程序                 | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03588 | 分动箱重置                      | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03589 | 首次校准                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03590 | 校准重置                       | 传动系统控制模块 (DTCM)  |
| sp03591 | 上传配置                       | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03592 | 读取触控板配置                    | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03593 | 触控板自测                      | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03594 | 触控板自校准                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03595 | 存储默认配置                     | 娱乐多媒体控制模块 (EMCM) |
| sp03596 | 自检                         | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp03597 | 备用电池测试                     | 远程信息处理箱模块 (TBM)  |
| sp03598 | 机油更换重置                     | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03599 | 变速箱数据传递                    | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03600 | 离合器调整                      | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03601 | 电动马达更换                     | 扭矩分配控制模块 (TVM)   |
| sp03602 | 功率限制功能的减活                  | 发动机控制模块 (ECM)    |

|         |                   |                    |
|---------|-------------------|--------------------|
| sp03603 | 更换机动的节流阀          | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03604 | 更换充气系统零部件         | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03605 | 更换音轮              | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03606 | 更换智能交流发动机模块 (IAM) | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03607 | 自适应参数重置           | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03608 | 重置自学习到的功能         | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03609 | 液压回路卸压            | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp03610 | 更换变速箱             | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp03611 | 换档杆松开电磁指令         | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp03612 | 控制单元重新编程          | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp03613 | 进气阀校准             | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp03614 | 纵向和横向传感器校准        | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp03615 | 先导阀校准             | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp03616 | 制动压力传感器校准         | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp03617 | 方向盘角度传感器偏移校准      | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp03618 | 拖车钩禁用             | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp03619 | 拖车钩启用             | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp03620 | 重置里程表             | 仪表板模块 (IPC)        |
| sp03621 | 重置维修信息            | 仪表板模块 (IPC)        |
| sp03622 | 禁用安全带提醒           | 仪表板模块 (IPC)        |
| sp03623 | 启用安全带提醒           | 仪表板模块 (IPC)        |
| sp03624 | 上一次服务的日期          | 仪表板模块 (IPC)        |
| sp03625 | 自学习马达测试           | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) |
| sp03626 | 断开电源              | 娱乐信息模块 (ETM)       |
| sp03627 | 接通电源并禁用用户输入       | 娱乐信息模块 (ETM)       |
| sp03628 | 音频视频信号检测          | 娱乐信息模块 (ETM)       |
| sp03629 | 转向角校准             | 电动助力转向模块 (EPS)     |
| sp03630 | ECU重新启动程序         | 集中信息处理模块 (CTM)     |
| sp03631 | 激活防火系统            | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp03632 | LIN线检查请求          | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp03633 | 警报器检查             | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp03634 | 超声波传感器检查          | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp03635 | AFLS 校正           | 自适应大灯模块 (AFLS)     |
| sp03636 | 功率限制功能的减活         | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03637 | 更换机动的节流阀          | 发动机控制模块 (ECM)      |

|         |                   |                    |
|---------|-------------------|--------------------|
| sp03638 | 更换充气系统零部件         | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03639 | 进气歧管更换            | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03640 | 更换音轮              | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03641 | 更换智能交流发动机模块 (IAM) | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03642 | 自适应参数重置           | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03643 | 重置自学习到的功能         | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03644 | 液压回路卸压            | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp03645 | 更换变速箱             | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp03646 | 换档杆松开电磁指令         | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp03647 | 控制单元重新编程          | 变速器控制模块 (TCM)      |
| sp03648 | 静态测试              | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp03649 | 纵向加速度传感器校准测试      | 防抱制动模块 (ABS)       |
| sp03650 | 清除TPM警告           | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp03651 | 清除TPM传感器滚动测试结果    | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp03652 | 更新前后轴标称轮胎压力值      | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp03653 | 编程左前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp03654 | 编程左后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp03655 | 编程右前轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp03656 | 编程右后轮胎传感器ID       | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp03657 | TPM传感器滚动测试        | 胎压监控模块 (TPM)       |
| sp03658 | 拖车钩禁用             | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp03659 | 拖车钩启用             | 泊车辅助模块 (PAM)       |
| sp03660 | 重置里程表             | 仪表板模块 (IPC)        |
| sp03661 | 重置维修信息            | 仪表板模块 (IPC)        |
| sp03662 | 禁用安全带提醒           | 仪表板模块 (IPC)        |
| sp03663 | 启用安全带提醒           | 仪表板模块 (IPC)        |
| sp03664 | 上一次服务的日期          | 仪表板模块 (IPC)        |
| sp03665 | 翼片致动器学习测试         | 加热, 通风和空调模块 (HVAC) |
| sp03666 | ECU重新启动程序         | 集中信息处理模块 (CTM)     |
| sp03667 | 激活防火系统            | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp03668 | LIN线检查请求          | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp03669 | LIN超声波传感器检查       | 车身控制器模块 (BCM)      |
| sp03670 | 功率限制功能的减活         | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03671 | 激活风扇制冷            | 发动机控制模块 (ECM)      |
| sp03672 | 自适应参数重置           | 发动机控制模块 (ECM)      |

|         |           |               |
|---------|-----------|---------------|
| sp03673 | 重置自学习到的功能 | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp03674 | 更换变速箱     | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp03675 | 换档杆松开电磁指令 | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp03676 | 静态测试      | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp03677 | 拖车钩禁用     | 泊车辅助模块 (PAM)  |
| sp03678 | 拖车钩启用     | 泊车辅助模块 (PAM)  |
| sp03679 | 重置里程表     | 仪表模块 (IC)     |
| sp03680 | 重置维修信息    | 仪表模块 (IC)     |
| sp03681 | 禁用安全带提醒   | 仪表模块 (IC)     |
| sp03682 | 启用安全带提醒   | 仪表模块 (IC)     |
| sp03683 | 上一次服务的日期  | 仪表模块 (IC)     |
| sp03684 | 执行器校准测试   | 空调模块 (HVAC)   |
| sp03685 | 激活防火系统    | 车身控制模块 (BCM)  |
| sp03686 | 功率限制功能的减活 | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp03687 | 激活风扇制冷    | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp03688 | 自适应参数重置   | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp03689 | 重置自学习到的功能 | 发动机控制模块 (ECM) |
| sp03690 | 更换变速箱     | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp03691 | 换档杆松开电磁指令 | 变速器控制模块 (TCM) |
| sp03692 | 静态测试      | 防抱死刹车模块 (ABS) |
| sp03693 | 拖车钩禁用     | 泊车辅助模块 (PAM)  |
| sp03694 | 拖车钩启用     | 泊车辅助模块 (PAM)  |
| sp03695 | 重置里程表     | 仪表模块 (IC)     |
| sp03696 | 重置维修信息    | 仪表模块 (IC)     |
| sp03697 | 禁用安全带提醒   | 仪表模块 (IC)     |
| sp03698 | 启用安全带提醒   | 仪表模块 (IC)     |
| sp03699 | 上一次服务的日期  | 仪表模块 (IC)     |
| sp03700 | 执行器校准测试   | 空调模块 (HVAC)   |
| sp03701 | 激活防火系统    | 车身控制模块 (BCM)  |