



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

车窗初始化功能表 V16.05

车型	类型1	类型2	类型3	类型4
中国车型	宝骏	手动方法		
中国车型	北京现代	手动方法	伊兰特 1.6MT	
中国车型	奔腾	手动方法	B50 2013款	
中国车型	奔腾	手动方法	其他	
中国车型	比亚迪	手动方法	速锐	
中国车型	东风标致	手动方法	307	
中国车型	东风风神	手动方法	S30	
中国车型	东风日产	手动方法	轩逸	
中国车型	东风日产	手动方法	骏逸	
中国车型	东风雪铁龙	手动方法	毕加索	
中国车型	东风雪铁龙	手动方法	塞纳	
中国车型	东风雪铁龙	手动方法	C5	
中国车型	东风雪铁龙	手动方法	C2	
中国车型	广汽传祺	手动方法	GS4	
中国车型	吉普	手动方法	指挥官2007	
中国车型	江淮	手动方法	宾悦	
中国车型	纳智捷	手动方法	大7 SUV	
中国车型	奇瑞	手动方法	类型1	
中国车型	奇瑞	手动方法	G5	
中国车型	奇瑞	手动方法	类型2	
中国车型	奇瑞	手动方法	E3 2013-2014	
中国车型	一汽	手动方法	威志	
中国车型	一汽	手动方法	夏利	
中国车型	一汽丰田	手动方法	皇冠	
中国车型	一汽马自达	手动方法	马6	
中国车型	长安福特	手动方法	新嘉年华	
中国车型	中华	手动方法	骏捷	
中国车型	荣威	手动方法	350	

中国车型	荣威	手动方法	550	
BENZ(奔驰)	手动方法	W220或S320		
BENZ(奔驰)	手动方法	M级-W164		
BENZ(奔驰)	手动方法	S级-221		
BENZ(奔驰)	软件方法	自动扫描		
BENZ(奔驰)	软件方法	手动选择	164 - ML系列	
BENZ(奔驰)	软件方法	手动选择	X164 - GL系列	
BENZ(奔驰)	软件方法	手动选择	203 - C系列(2003.08以前)	
BENZ(奔驰)	软件方法	手动选择	204 - C系列	
BENZ(奔驰)	软件方法	手动选择	X204 - GLK系列	
BENZ(奔驰)	软件方法	手动选择	209 - CLK系列(2004.03以前)	
BENZ(奔驰)	软件方法	手动选择	212 - E系列	
BENZ(奔驰)	软件方法	手动选择	215 - CL系列(2002.08以前)	
BENZ(奔驰)	软件方法	手动选择	215 - CL系列(2002.09以后)	
BENZ(奔驰)	软件方法	手动选择	218 - CLS系列	
BENZ(奔驰)	软件方法	手动选择	220 - S系列(2002.08以前)	
BENZ(奔驰)	软件方法	手动选择	220 - S系列(2002.09以后)	
BENZ(奔驰)	软件方法	手动选择	251 - R系列	
BMW(宝马)	手动方法	5系		
BMW(宝马)	手动方法	X3 E83		
BMW(宝马)	手动方法	其他		
BMW(宝马)	软件方法	自动扫描		
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	1系列	E81/E82/E87/E88
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	1系列	F20/F21
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	2系列	F22/F23
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	3系列	E90/E91/E92/E93
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	3系列	F30/F31/F34/F35
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	4系列	F32/F33
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	5系列	E60/E61
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	5系列	F07
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	5系列	F10/F11/F18
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	6系列	E63/E64
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	6系列	F06/F12/F13
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	7系列	E65/E66/E68
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	7系列	F01/F02/F04
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	I系列	I01/I12

BMW(宝马)	软件方法	手动选择	X系列	X1 E84
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	X系列	X3 F25
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	X系列	X4 F26
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	X系列	X5 E70
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	X系列	X5 F15
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	X系列	X6 E71
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	X系列	X6 E72
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	Z系列	Z4 E89
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	M系列	M3 E93
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	M系列	M5 E60
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	M系列	M6 E63/E64
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	M系列	M6 F6
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	MINI	R55/R56/R57/R58 /R59/R60/R61
BMW(宝马)	软件方法	手动选择	MINI	F56
CHRYSLER(克莱斯勒)	手动方法			
CHRYSLER(克莱斯勒)	软件方法	天窗初始化		
VOLVO(沃尔沃)	手动方法	C30		
HONDA(本田)	手动方法	新飞度		
HONDA(本田)	手动方法	CR-V		
HONDA(本田)	手动方法	本田轿车		
VW(大众)	手动方法	类型1-MD2电机		
VW(大众)	手动方法	类型2-MD4电机		
VW(大众)	手动方法	朗逸		
VW(大众)	手动方法	高尔夫6		
VW(大众)	手动方法	波罗		
VW(大众)	手动方法	捷达		
TOYOTA(丰田)	手动方法	皇冠/锐志		
TOYOTA(丰田)	手动方法	皇冠3.0		
TOYOTA(丰田)	手动方法	普拉多/霸道		
TOYOTA(丰田)	手动方法	佳美		
TOYOTA(丰田)	手动方法	佳美 2003		
TOYOTA(丰田)	手动方法	凯美瑞		
FORD(福特)	手动方法	蒙迪欧		

FORD(福特)	手动方法	蒙迪欧 2.5L		
FORD(福特)	手动方法	福特轿车		
CITROEN(雪铁龙)	手动方法			
NISSAN(日产)	手动方法	风度A33		
NISSAN(日产)	手动方法	贵士42/天籁/奇骏/西玛		
NISSAN(日产)	手动方法	新天籁		
RENAULT(雷诺)	手动方法			
MITSUBISHI(三菱)	手动方法	帕杰罗		
MITSUBISHI(三菱)	手动方法	劲炫		
MITSUBISHI(三菱)	手动方法	欧蓝德		
MITSUBISHI(三菱)	手动方法	格蓝迪MPV		
SUZUKI(铃木)	手动方法	天语SX4		
SUZUKI(铃木)	手动方法	羚羊		
SUBARU(斯巴鲁)	手动方法			
PORSCHE(保时捷)	手动方法	帕纳梅拉		
PORSCHE(保时捷)	手动方法	911		
PORSCHE(保时捷)	手动方法	卡宴-2010		
MAZDA(马自达)	手动方法	RX8		
MAZDA(马自达)	手动方法	马6/马3		
MAZDA(马自达)	手动方法	M6		
MAZDA(马自达)	手动方法	睿翼		
LANDROVER(路虎)	手动方法	发现4 2010-2014		
LANDROVER(路虎)	手动方法	揽胜 2009-2012		
LANDROVER(路虎)	手动方法	发现4 2010		
LANDROVER(路虎)	手动方法	揽胜 2014-		
LANDROVER(路虎)	手动方法	神行者 2006-2011		
LANDROVER(路虎)	手动方法	发现3 2005-2009		

LANDROVER(路虎)	手动方法	神行者2 2010-2014		
ROLLS-ROYCE(劳斯莱斯)	手动方法			
FIAT(菲亚特)	手动方法			
BUICK(别克)	手动方法	林荫大道		
BUICK(别克)	手动方法	老君越		
BUICK(别克)	手动方法	君越		
BUICK(别克)	手动方法	350		
BUICK(别克)	手动方法	550		
JAGUAR(捷豹)	手动方法	XF 2012-2014		
JAGUAR(捷豹)	手动方法	XJ 2012-2014		

XTOOL