



深圳市朗仁科技有限公司

Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

节气门匹配功能表

软件版本: 28.60

汽车	区域	车型	年款	系统	类型
英菲尼迪					手工匹配
雷克萨斯					手工匹配
日产		风度A33			手工匹配
日产		天籁			手工匹配
日产		骐达			手工匹配
日产		骊威			手工匹配
日产		颐达			手工匹配
日产		蓝鸟		方法1	手工匹配
日产		蓝鸟		方法2	手工匹配
日产		贵士			手工匹配
日产		玛驰			手工匹配
日产		西玛			手工匹配
日产		其它车型			手工匹配
丰田		凯美瑞			手工匹配
丰田		卡罗拉		方法一	手工匹配
丰田		卡罗拉		方法二	手工匹配
丰田		卡罗拉		方法三	手工匹配
丰田		花冠			手工匹配
丰田		C-HR			手工匹配
丰田		皇冠	13.5代		手工匹配
丰田		皇冠	其他		手工匹配
丰田		酷路泽			手工匹配
丰田		汉兰达			手工匹配
丰田		霸道/普拉多			手工匹配
丰田		雷凌			手工匹配
丰田		锐志			手工匹配
丰田		荣放			手工匹配
丰田		塞纳			手工匹配
丰田		其他车型		方法一	手工匹配

丰田		其他车型		方法二	手工匹配
本田		CR-V			手工匹配
本田		凌派			手工匹配
本田		奥德赛			手工匹配
本田		飞度			手工匹配
本田		冠道			手工匹配
马自达					手工匹配
斯巴鲁		IMPREZA/CROSSTREK/XV	1998-2011		手工匹配
斯巴鲁		森林人	1998-2013		手工匹配
斯巴鲁		傲虎	1998-2014		手工匹配
斯巴鲁		WRX/Levorg	1998-2018		手工匹配
斯巴鲁		迟鹏			手工匹配
斯巴鲁		其他			手工匹配
大宇		Cruze		1.6L汽油机(LXT)	
大宇		Gentra		1.2(西门子)	
大宇		Gentra		1.5SOHC(德尔福)	
大宇		Gentra		1.4/1.6DOHC(德尔福)	
大宇		Kalos/Aveo(-2005)		1.2SOHS(西门子)	
大宇		Kalos/Aveo(-2005)		1.5/1.6SOHC(德尔福)	
大宇		Kalos/Aveo/Barina(2006-)		1.2SOHS(西门子)	
大宇		Kalos/Aveo/Barina(2006-)		1.5SOHC(德尔福)	
大宇		Kalos/Aveo/Barina(2006-)		1.6/1.8DOHC(德尔福)	
大宇		LacettiPremiere/Cruze		ECM-GEN31.6D&1.8D	
大宇		Lacetti/Opra/Excelle(-2005)		1.5L	
大宇		Lacetti/Opra/Excelle/Viva(2006-)		1.5/1.6DOHC(西门子)	
大宇		Lacetti/Opra/Excelle/Viva(2006-)		1.8DOHC(德尔福)	
大宇		Leganza		1.8/2.0/2.2L	
大宇		Matiz(M200)		0.8SOHCKOBD(2007)	
大宇		Matiz(M200)		1.0SOHC(欧2/3/4)	
大宇		Matiz(M300)/Spark			
大宇		Matiz/Spark		0.8/1.0L	
大宇		Matiz/Spark		含/不含铅汽油	
大宇		New-Lanos			
大宇		New-Nexia		1.5L	
大宇		New-Nexia		1.6L	
大宇		Nexia		1.5L含/不含铅汽油	
大宇		Nubira2		1.5DOHC	
大宇		Rezzo/Tacuma		1.6L/1.8L	

太字		Rezzo/Tacuma		2.0L	
太字		Statelyman		V6	
太字		Tosca/Epica		汽油1.8L	
太字		Tosca/Epica		汽油2.0L/2.5L	
太字		Tosca/Epica		液化石油(LPG)2.0L(主)	
太字		Tosca/Epica		LPI(EMSECU)	
现代	北京现代	雅绅特(MC)	2005-2015		
现代	北京现代	伊兰特(XD)	2016-2017		
现代	北京现代	伊兰特(XD)	2007-2015	G1.6DOHC	
现代	北京现代	伊兰特(XD)	2007-2015	G1.8DOHC	
现代	北京现代	伊兰特(XD)	2006	G1.6DOHC	类型1(CVVT+)
现代	北京现代	伊兰特(XD)	2006	G1.6DOHC	类型2(CVVT-)
现代	北京现代	伊兰特(XD)	2006	G1.8DOHC	
现代	北京现代	伊兰特(XD)	2004-2005		
现代	北京现代	第七代伊兰特(CN7C)	2020	G1.4T-GDI	
现代	北京现代	第七代伊兰特(CN7C)	2020	G1.5MPI	
现代	北京现代	领动(ADC)	2019-2021	G1.4T-GDI	
现代	北京现代	领动(ADC)	2019-2021	G1.5MPI	
现代	北京现代	领动(ADC)	2019-2021	G1.6GDI	
现代	北京现代	领动(ADC)	2019-2021	G1.6MPI	
现代	北京现代	领动(ADC)	2016-2018	G1.4T-GDI	
现代	北京现代	领动(ADC)	2016-2018	G1.6GDI	
现代	北京现代	领动(ADC)	2016-2018	G1.6MPI	
现代	北京现代	领动插电式混动(ADCPHEV)	2019-2021	G1.6GDI	
现代	北京现代	朗动(MDC)	2012-2018		
现代	北京现代	悦动(HDC)	2016-2020	G1.6MPI	
现代	北京现代	悦动(HDC)	2010-2015	G1.6MPI	
现代	北京现代	悦动(HDC)	2010-2015	G1.8MPI	
现代	北京现代	悦动(HDC)	2009	G1.6MPI	Alpha
现代	北京现代	悦动(HDC)	2009	G1.6MPI	Gamma
现代	北京现代	悦动(HDC)	2009	G1.8MPI	
现代	北京现代	悦动(HDC)	2008	G1.6MPI	
现代	北京现代	悦动(HDC)	2008	G1.8MPI	
现代	北京现代	全新悦动(ID)	2018-2021	G1.4T-GDI	
现代	北京现代	全新悦动(ID)	2018-2021	G1.6MPI	
现代	北京现代	全新悦动(ID)	2017	G1.6MPI	
现代	北京现代	昂希诺(OSC)	2018-2021		
现代	北京现代	ix25(GC)	2017-2019	G1.4T-GDI	

现代	北京现代	ix25(GC)	2017-2019	G1.6T-GDI	
现代	北京现代	ix25(GC)	2017-2019	G1.6MPI	
现代	北京现代	ix25(GC)	2017-2019	G2.0MPI	
现代	北京现代	ix25(GC)	2014-2016		
现代	北京现代	新一代ix25(SU2)	2019-2021	G1.5MPI	
现代	北京现代	i30(FDC)	2009-2013	G1.6MPI	
现代	北京现代	i30(FDC)	2009-2013	G2.0MPI	清除学习值
现代	北京现代	i30(FDC)	2009-2013	G2.0MPI	怠速Rpm控制模式
现代	北京现代	ix35(LMC)	2014-2019	G2.0MPI	
现代	北京现代	ix35(LMC)	2014-2019	G2.4MPI	
现代	北京现代	ix35(LMC)	2012-2013	2.0Nu	
现代	北京现代	ix35(LMC)	2012-2013	2.0/2.4	
现代	北京现代	ix35(LMC)	2010-2011		
现代	北京现代	ix35(NU)	2018-2021	G1.4T-GDI	
现代	北京现代	ix35(NU)	2018-2021	G2.0MPI	
现代	北京现代	ix35(NU)	2017	G2.0MPI	
现代	北京现代	菲斯塔(SQ)	2018-2021		
现代	北京现代	名图(CF)	2018-2020	G1.6T-GDI	
现代	北京现代	名图(CF)	2018-2020	G1.8/2.0MPI	
现代	北京现代	名图(CF)	2017	G1.6T-GDI	改款前
现代	北京现代	名图(CF)	2017	G1.6T-GDI	改款后
现代	北京现代	名图(CF)	2017	G1.8/2.0MPI	
现代	北京现代	名图(CF)	2013-2016		
现代	北京现代	名图(DU2)	2021	G1.5T-GDI	
现代	北京现代	名图(DU2)	2021	G1.8I4MPI	
现代	北京现代	全新胜达(DMC)	2016-2019		类型1
现代	北京现代	全新胜达(DMC)	2016-2019		类型2
现代	北京现代	全新胜达(DMC)	2012-2015		
现代	北京现代	第四代胜达(TMC)	2019-2021	G2.0T-GDI	
现代	北京现代	名驭	2003-2018		
现代	北京现代	索纳塔(LFC)	2019	G1.6T-GDI	
现代	北京现代	索纳塔(LFC)	2019	G2.0MPI	
现代	北京现代	索纳塔(LFC)	2019	G2.0T-GDI	
现代	北京现代	索纳塔(LFC)	2017-2018	G1.6T-GDI	改款前
现代	北京现代	索纳塔(LFC)	2017-2018	G1.6T-GDI	改款后
现代	北京现代	索纳塔(LFC)	2017-2018	G2.0MPI	
现代	北京现代	索纳塔(LFC)	2017-2018	G2.0T-GDI	
现代	北京现代	索纳塔(LFC)	2017-2018	G2.4GDI	

现代	北京现代	索纳塔(LFC)	2015-2016	G1.6T-GDI	
现代	北京现代	索纳塔(LFC)	2015-2016	G2.0MPI	
现代	北京现代	索纳塔(LFC)	2015-2016	G2.4GDI	
现代	北京现代	索纳塔8代(YFC)	2011-2012		
现代	北京现代	索纳塔8代(YFC)	2013-2016	G2.0MPI	
现代	北京现代	索纳塔8代(YFC)	2013-2016	G2.4MPI	
现代	北京现代	索纳塔插电式混动(LFCPHEV)	2018-2021	G2.0PHEV	
现代	北京现代	索纳塔混动(LFCHEV)	2016-2018	G2.0HEV	
现代	北京现代	索纳塔(DN8C)	2020-2021	G1.5T-GDI	
现代	北京现代	索纳塔(DN8C)	2020-2021	G2.0T-GDI	
现代	北京现代	索纳塔领翔(NFC)	2009-2011		
现代	北京现代	索纳塔御翔(NF)	2007/2008/2010		清除学习值
现代	北京现代	索纳塔御翔(NF)	2007/2008/2010		怠速Rpm控制模式
现代	北京现代	索纳塔御翔(NF)	2004-2006	G2.0DOHC	清除学习值
现代	北京现代	索纳塔御翔(NF)	2004-2006	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	北京现代	索纳塔御翔(NF)	2004-2006	G2.4DOHC	
现代	北京现代	索纳塔MOINCA/名驭(EF)	2009-2018		
现代	北京现代	索纳塔MOINCA/名驭(EF)	2006-2008	G2.0DOHC	
现代	北京现代	索纳塔MOINCA/名驭(EF)	2006-2008	G2.7DOHC	清除学习值
现代	北京现代	索纳塔MOINCA/名驭(EF)	2006-2008	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	北京现代	索纳塔MOINCA/名驭(EF)	2005	G2.0DOHC	
现代	北京现代	索纳塔MOINCA/名驭(EF)	2005	G2.5DOHC	清除学习值
现代	北京现代	索纳塔MOINCA/名驭(EF)	2005	G2.5DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	北京现代	索纳塔MOINCA/名驭(EF)	2005	G2.7DOHC	清除学习值
现代	北京现代	索纳塔MOINCA/名驭(EF)	2005	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	北京现代	索纳塔MOINCA/名驭(EF)	2003-2004	G2.0MPI	
现代	北京现代	索纳塔MOINCA/名驭(EF)	2003-2004	G2.7DOHC	清除学习值
现代	北京现代	索纳塔MOINCA/名驭(EF)	2003-2004	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	北京现代	途胜(JM)	2016	G2.0DOHC	清除自学习
现代	北京现代	途胜(JM)	2016	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	北京现代	途胜(JM)	2005-2015	G2.0DOHC	清除自学习
现代	北京现代	途胜(JM)	2005-2015	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	北京现代	途胜(JM)	2005-2015	G2.7DOHC	
现代	北京现代	全新途胜(TLC)	2019-2021	G2.0GDI	
现代	北京现代	全新途胜(TLC)	2019-2021	G1.6T-GDI	
现代	北京现代	全新途胜(TLC)	2018	G2.0GDI	
现代	北京现代	全新途胜(TLC)	2018	G1.6T-GDI	改款前
现代	北京现代	全新途胜(TLC)	2018	G1.6T-GDI	改款后

现代	北京现代	全新途胜(TLC)	2015-2017		
现代	北京现代	瑞纳/瑞奕(RBC)	2010-2018		
现代	北京现代	悦纳(YC)	2020-2021	G1.4MPI	
现代	北京现代	悦纳(YC)	2016-2019	G1.4/1.6MPI	
现代	北京现代	全新瑞纳(CB)	2017-2021		
现代	普通区	Accent(雅绅特)(HC)	2018-2021		
现代	普通区	Accent(雅绅特)(HCI)	2017-2020	G1.4/1.6MPI	
现代	普通区	Accent(雅绅特)(HCI)	2021	G1.0T-GDI	
现代	普通区	Accent(雅绅特)(HCI)	2021	G1.4/1.6MPI	
现代	普通区	Accent(雅绅特)(HCI)	2021	G1.5MPI	
现代	普通区	Accent(雅绅特)(MC)	2006-2011	G1.4DOHC	
现代	普通区	Accent(雅绅特)(MC)	2006-2011	G1.6DOHC	
现代	普通区	Accent(雅绅特)(RB)	2014-2019	G1.4MPI-Kappa	
现代	普通区	Accent(雅绅特)(RB)	2014-2019	G1.4MPI-Gamma	
现代	普通区	Accent(雅绅特)(RB)	2014-2019	G1.6MPI	
现代	普通区	Accent(雅绅特)(RB)	2014-2019	G1.6GDI	
现代	普通区	Accent(雅绅特)(RB)	2013	G1.4MPI-Kappa	
现代	普通区	Accent(雅绅特)(RB)	2013	G1.4MPI-Gamma	
现代	普通区	Accent(雅绅特)(RB)	2013	G1.6MPI	
现代	普通区	Accent(雅绅特)(RB)	2011-2012	G1.4MPI	
现代	普通区	Accent(雅绅特)(RB)	2011-2012	G1.6MPI	
现代	普通区	Accent(雅绅特)/Solaris(RBr)	2011-2017	G1.4MPI	
现代	普通区	Accent(雅绅特)/Solaris(RBr)	2011-2017	G1.6MPI	
现代	普通区	Accent(雅绅特)/Solaris(HCR)	2018-2021		
现代	普通区	Atos(阿托斯)Prime(MXL)	2000-2004	G1.0SOHC	含铅ALL
现代	普通区	Atos(阿托斯)Prime(MXL)	2000-2004	G1.0SOHC	无铅NORMAL
现代	普通区	Atos(阿托斯)(MX)	1998-2004	G1.0SOHC	含铅ALL
现代	普通区	Atos(阿托斯)(MX)	1998-2004	G1.0SOHC	无铅NORMAL
现代	普通区	Atos(阿托斯)(MXI)-PDF	2003-2013	G1.0/1.1SOHC	
现代	普通区	Creta(GS)	2015-2019	G1.6MPI	
现代	普通区	Creta(GS)	2015-2019	D1.4TCI	节气门(ACV)阀变更
现代	普通区	Creta(GSB)	2018-2019	F1.6MPI	
现代	普通区	Creta(GSB)	2018-2019	F2.0MPI	
现代	普通区	Creta(GSB)	2018-2019	G1.6MPI	
现代	普通区	Creta(GSB)	2018-2019	G2.0MPI	
现代	普通区	Creta(GSR)	2017-2019	G1.6MPI	
现代	普通区	Creta(GSR)	2017-2019	G2.0MPI	
现代	普通区	Equus/Centennial(雅科仕/百年世纪)(VI)	2014-2016	G5.0GDI	

现代	普通区	Equus/Centennial(雅科仕/百年世纪)(VI)	2012-2013	G4.6MPI	
现代	普通区	Equus/Centennial(雅科仕/百年世纪)(VI)	2012-2013	G5.0GDI	
现代	普通区	Equus/Centennial(雅科仕/百年世纪)(VI)	2010-2011	G4.6MPI	
现代	普通区	ElantraCoupe(伊兰特酷派)(JK)	2013-2016	G1.6MPI	
现代	普通区	ElantraCoupe(伊兰特酷派)(JK)	2013-2016	G1.8MPI	
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(AD)	2016-2020	F2.0/G2.0MPI	
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(AD)	2016-2020	G1.6MPI	
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(AD)	2017-2020	G1.6T-GDI	
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(ADA)	2017-2018		
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(ADA)	2019	G2.0MPI	
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(ADA)	2019	G1.4T-GDI	
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(ADI)	2016-2018		
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(HD)	2007-2011	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(HD)	2007-2011	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(HD)	2007-2011	G1.6DOHC	清除学习值
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(HD)	2007-2011	G1.6DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(HD)	2007-2011	G1.6DOHC	清除学习值
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(HD)	2007-2011	G1.6DOHC	清除学习值
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(HD)	2007-2011	G1.6DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(MD)	2013-2016	F2.0/G1.8/G2.0MPI	
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(MD)	2013-2016	G1.6MPI	
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(MD)	2012	G1.6MPI	
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(MD)	2012	G1.8MPI	
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(MDI)	2013-2016	G1.8MPI	
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(UD)	2014-2016	G1.8MPI	
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G1.8DOHC	清除学习值
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G1.8DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G1.8DOHC	清除学习值
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G1.8DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G1.8DOHC	清除学习值
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G1.8DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G1.8DOHC	清除学习值
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G1.8DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G2.0DOHC	清除学习值

现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Eon(HA)	2014-2019	B0.8MPI	
现代	普通区	Eon(HA)	2014-2019	G0.8MPI	
现代	普通区	Eon(HA)	2014-2019	G1.0MPI	
现代	普通区	Eon(HA)	2012-2013	B0.8MPI	
现代	普通区	Eon(HA)	2012-2013	G0.8MPI	
现代	普通区	G70(IK)	2018-2021	G2.0T-GDI	
现代	普通区	G70(IK)	2018-2021	G3.3T-GDI	
现代	普通区	G80(DH)	2018-2020	G2.0T-GDI	
现代	普通区	G80(DH)	2018-2020	G3.3T-GDI	
现代	普通区	G80(DH)	2018-2020	G3.8GDI	
现代	普通区	G80(DH)	2018-2020	G5.0GDI	
现代	普通区	G80(DH)	2017	G2.0T-GDI	
现代	普通区	G80(DH)	2017	G3.8GDI	
现代	普通区	G80(DH)	2017	G5.0GDI	
现代	普通区	G80(RG3)	2021	G2.5T-GDI	
现代	普通区	G80(RG3)	2021	G3.5T-GDI	
现代	普通区	GV80(JX1)	2020-2021	G2.5T-GDI	
现代	普通区	GV80(JX1)	2020-2021	G3.5T-GDI	
现代	普通区	G90(HI)	2017-2021	G3.8GDI	
现代	普通区	G90(HI)	2017-2021	G5.0GDI	
现代	普通区	G90(HI)	2017-2021	G3.3T-GDI	
现代	普通区	GenesisCoupe(劳恩斯酷派)(BK)	2012-2017	G2.0T-MPI	
现代	普通区	GenesisCoupe(劳恩斯酷派)(BK)	2009-2011	G2.0T-MPI	清除学习值
现代	普通区	GenesisCoupe(劳恩斯酷派)(BK)	2009-2011	G2.0T-MPI	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	GenesisCoupe(劳恩斯酷派)(BK)	2009-2011	G2.0T-MPI	清除学习值
现代	普通区	GenesisCoupe(劳恩斯酷派)(BKUS)-U.S.	2013	G2.0T-MPI	
现代	普通区	Genesis(劳恩斯)(BH)	2012-2014	G4.6MPI	
现代	普通区	Genesis(劳恩斯)(BH)	2012-2014	G5.0GDI	
现代	普通区	Genesis(劳恩斯)(BH)	2009-2011	G4.6MPI	
现代	普通区	Genesis(劳恩斯)(BHUS)-U.S.	2013	G4.6MPI	
现代	普通区	Genesis(劳恩斯)(BHUS)-U.S.	2013	G5.0GDI	
现代	普通区	Genesis(劳恩斯)(DH)	2014-2017	G5.0GDI	
现代	普通区	Grandi10Nios/Aura(AI3)	2020-2021	D1.2TCI-U2(BS4)	节气门(ACV)阀变更

现代	普通区	Grandi10Nios/Aura(AI3)	2020-2021	D1.2TCI-U2(BS6)	节气门(ACV)阀变更
现代	普通区	Grandi10Nios/Aura(AI3)	2020-2021	G1.0MPI	
现代	普通区	Grandi10Nios/Aura(AI3)	2020-2021	G1.0T-GDI	
现代	普通区	Grandi10Nios/Aura(AI3)	2020-2021	G1.2MPI	类型1
现代	普通区	Grandi10Nios/Aura(AI3)	2020-2021	G1.2MPI	类型2
现代	普通区	Grandi10/Xcent(BA)	2014-2020	B1.0LPGI	
现代	普通区	Grandi10/Xcent(BA)	2014-2020	G1.0MPI	
现代	普通区	Grandi10/Xcent(BA)	2014-2020	G1.2MPI	
现代	普通区	Grandi10/Xcent(BA)	2014-2020	D1.2TCI-U2	节气门(ACV)阀变更
现代	普通区	GrandSantafe(格锐)(NC)	2016-2018	G2.0T-GDI	
现代	普通区	Grandeur(君爵)(XG)	1999-2005	G2.5DOHC	清除学习值
现代	普通区	Grandeur(君爵)(XG)	1999-2005	G2.5DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Grandeur(君爵)(XG)	1999-2005	G2.5DOHC	清除学习值
现代	普通区	Grandeur(君爵)(XG)	1999-2005	G2.5DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Grandeur(君爵)(XG)	1999-2005	G2.5DOHC	清除学习值
现代	普通区	Grandeur(君爵)(XG)	1999-2005	G2.5DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Grandeur(君爵)(XG)	1999-2005	G3.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Grandeur(君爵)(XG)	1999-2005	G3.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Grandeur(君爵)(XG)	1999-2005	G3.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Grandeur(君爵)(XG)	1999-2005	G3.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Grandeur(君爵)(XG)	1999-2005	G3.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Grandeur(君爵)(XG)	1999-2005	G3.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Grandeur(君爵)/Azera(雅尊)(HG)	2016-2017	G2.4MPI	
现代	普通区	Grandeur(君爵)/Azera(雅尊)(HG)	2016-2017	G3.0MPI	
现代	普通区	Grandeur(君爵)/Azera(雅尊)(HG)	2015	G2.4MPI	发动机系统
现代	普通区	Grandeur(君爵)/Azera(雅尊)(HG)	2015	G2.4MPI	含铅ALL
现代	普通区	Grandeur(君爵)/Azera(雅尊)(HG)	2015	G2.4MPI	无铅ALL
现代	普通区	Grandeur(君爵)/Azera(雅尊)(HG)	2015	G3.0MPI	
现代	普通区	Grandeur(君爵)/Azera(雅尊)(HG)	2012-2014	G2.4MPI	
现代	普通区	Grandeur(君爵)/Azera(雅尊)(HG)	2012-2014	G3.0MPI	
现代	普通区	Grandeur/Azera(IG)	2019-2020	G3.5MPI	
现代	普通区	Grandeur/Azera(IG)	2019-2020	G3.0MPI	
现代	普通区	Grandeur/Azera(IG)	2019-2020	G3.0GDI	
现代	普通区	Grandeur/Azera(IG)	2019-2020	G2.4GDI	
现代	普通区	Grandeur/Azera(IG)	2019-2020	G2.5GDI	
现代	普通区	Grandeur/Azera(IG)	2021	G2.4GDI	
现代	普通区	Grandeur/Azera(IG)	2021	G2.5GDI	
现代	普通区	Grandeur/Azera(IG)	2021	G3.5MPI	

现代	普通区	Grandeur(君爵)/Azera(雅尊)(TG)	2009-2011	G2.4DOHC	
现代	普通区	H-1/iMAX/iLOAD(TQ)	2019-2021	G2.4DOHC	
现代	普通区	H-1/iMAX/iLOAD(TQ)	2019-2021	D2.5TCI-A2(Euro-5)	节气门(ACV)阀变更
现代	普通区	H-1/iMAX/iLOAD(TQ)	2019-2021	D2.5TCI-A2(Euro-6)	节气门(ACV)阀变更
现代	普通区	H-1/iMAX/iLOAD(TQ)	2016-2018	G2.4DOHC	
现代	普通区	H-1/iMAX/iLOAD(TQ)	2016-2018	D2.5TCI-A2(Euro-5)	节气门(ACV)阀变更
现代	普通区	H-1/iMAX/iLOAD(TQ)	2016-2018	D2.5TCI-A2(Euro-6)	节气门(ACV)阀变更
现代	普通区	H-1/iMAX/iLOAD(TQ)	2008-2015	G2.4DOHC	清除学习值
现代	普通区	H-1/iMAX/iLOAD(TQ)	2008-2015	G2.4DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	H-100Truck(HR)	2020-2021	节气门(ACV)阀变更	类型1
现代	普通区	H-100Truck(HR)	2020-2021	节气门(ACV)阀变更	类型2
现代	普通区	H-100Truck(HR)	2017-2019	节气门(ACV)阀变更	
现代	普通区	H-100Truck(HR)	2013-2016	节气门(ACV)阀变更	
现代	普通区	H350(EU)	2015-2020	D2.5TCI-A2	节气门(ACV)阀变更
现代	普通区	HB20(HB)	2013-2019		
现代	普通区	HB20(BR2)	2020-2021	F1.0MPI	
现代	普通区	HB20(BR2)	2020-2021	F1.0T-GDI	
现代	普通区	HB20(BR2)	2020-2021	F1.6MPI	
现代	普通区	HB20(BR2)	2020-2021	G1.6MPI	
现代	普通区	HDCoupe(酷派)(GK)	2002-2008	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	HDCoupe(酷派)(GK)	2002-2008	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	HDCoupe(酷派)(GK)	2002-2008	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	HDCoupe(酷派)(GK)	2002-2008	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	HDCoupe(酷派)(GK)	2002-2008	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	HDCoupe(酷派)(GK)	2002-2008	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	HDCoupe(酷派)(GK)	2002-2008	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	HDCoupe(酷派)(GK)	2002-2008	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	HDCoupe(酷派)(GK)	2002-2008	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	HDCoupe(酷派)(GK)	2002-2008	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	i10(IA)	2020	B1.0LPGI	
现代	普通区	i10(IA)	2020	G1.0MPI	
现代	普通区	i10(IA)	2020	G1.2MPI	
现代	普通区	i10(IA)	2017-2019	B1.0LPGI	
现代	普通区	i10(IA)	2017-2019	G1.0MPI-KWP	
现代	普通区	i10(IA)	2017-2019	G1.0MPI-UDS	
现代	普通区	i10(IA)	2017-2019	G1.2MPI	
现代	普通区	i10(IA)	2014-2016		
现代	普通区	i10(PA)	2011-2017		

现代	普通区	i10(PA)	2009-2010	G1.1SOHC	
现代	普通区	i10(PA)	2009-2010	G1.2DOHC	
现代	普通区	i10(PA)	2008	G1.1SOHC	
现代	普通区	i10(AC3)	2020-2021		
现代	普通区	i20(GB)	2019-2021	G1.0T-GDI	
现代	普通区	i20(GB)	2019-2021	G1.2MPI	
现代	普通区	i20(GB)	2019-2021	G1.4MPI	
现代	普通区	i20(GB)	2016-2018	G1.0T-GDI	
现代	普通区	i20(GB)	2016-2018	G1.2MPI	
现代	普通区	i20(GB)	2016-2018	G1.4MPI	
现代	普通区	i20(GB)	2016-2018	D1.1TCI-U2	节气门(ACV)阀变更
现代	普通区	i20(GB)	2014-2015	G1.2MPI	
现代	普通区	i20(GB)	2014-2015	G1.4MPI	
现代	普通区	i20(IB)	2014-2019	G1.2MPI	
现代	普通区	i20(IB)	2014-2019	G1.4MPI	
现代	普通区	i20(PB)	2013-2016	G1.2/1.4MPI	
现代	普通区	i20(PB)	2013-2016	D1.1/1.4TCI-U2	节气门(ACV)阀变更
现代	普通区	i20(PB)	2009-2012	G1.2/1.4/1.6MPI	清除学习值
现代	普通区	i20(PB)	2009-2012	G1.2/1.4/1.6MPI	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	i20(PB)	2009-2012	G1.2/1.4/1.6MPI	清除学习值
现代	普通区	i20(PB)	2009-2012	G1.2/1.4/1.6MPI	清除学习值
现代	普通区	i20(PB)	2009-2012	G1.2/1.4/1.6MPI	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	i20(BC3)	2021	G1.0T-GDI	
现代	普通区	i20(BC3)	2021	G1.2MPI	
现代	普通区	i20(BC3)	2021	G1.4MPI	
现代	普通区	i30(FDe)	2009-2012	G1.4/1.6MPI	清除学习值
现代	普通区	i30(FDe)	2009-2012	G2.0MPI	清除学习值
现代	普通区	i30(FDe)	2009-2012	G2.0MPI	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	i30(GD)	2016-2018	F1.6MPI	
现代	普通区	i30(GD)	2016-2018	G1.6MPI	
现代	普通区	i30(GD)	2016-2018	G1.8MPI	
现代	普通区	i30(GD)	2016-2018	G2.0MPI	
现代	普通区	i30(GD)	2013-2015	F1.6MPI	
现代	普通区	i30(GD)	2013-2015	G1.6MPI	
现代	普通区	i30(GD)	2013-2015	G1.8MPI	
现代	普通区	i30(GD)	2013-2015	G2.0MPI	
现代	普通区	i30(GD)	2013-2015	G1.6GDI	
现代	普通区	i30(GDe)	2016-2017	G1.4MPI	

现代	普通区	i30(GDe)	2016-2017	G1.6MPI	
现代	普通区	i30(GDe)	2016-2017	G1.6GDI	
现代	普通区	i30(GDe)	2016-2017	G1.6T-GDI	
现代	普通区	i30(GDe)	2013-2015	G1.4MPI	
现代	普通区	i30(GDe)	2013-2015	G1.6MPI	
现代	普通区	i30(GDe)	2013-2015	G1.6GDI	
现代	普通区	i30(PD)	2018-2020	G1.4T-GDI	
现代	普通区	i30(PD)	2018-2020	G1.6T-GDI	
现代	普通区	i30(PD)	2018-2020	G1.6MPI	
现代	普通区	i30(PD)	2018-2020	G2.0GDI	
现代	普通区	i30(PDE)	2021	G1.0T-GDI	
现代	普通区	i30(PDE)	2021	G1.5MPI	
现代	普通区	i30(PDE)	2021	G1.5T-GDI	
现代	普通区	i30(PDE)	2021	D1.6NEW-U	
现代	普通区	i30(PDE)	2017-2020	G1.0T-GDI	
现代	普通区	i30(PDE)	2017-2020	G1.4T-GDI	
现代	普通区	i30(PDE)	2017-2020	G1.4MPI	
现代	普通区	i30(PDE)	2017-2020	G1.6MPI	
现代	普通区	i30(PDE)	2017-2020	D1.6TCI-NEW-U	
现代	普通区	i30N(PDEN)	2018	G2.0T-GDI	
现代	普通区	i30N(PDEN)	2019-2021	G2.0T-GDI	
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2011-2012	G1.4MPI	
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2011-2012	G1.6MPI	
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2011-2012	G2.0MPI	清除学习值
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2011-2012	G2.0MPI	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2009-2010	G1.4MPI	
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2009-2010	G1.6MPI	
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2009-2010	G2.0MPI	清除学习值
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2009-2010	G2.0MPI	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2008	G1.4/1.6MPI	清除学习值
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2008	G1.4/1.6MPI	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2008	G1.4/1.6MPI	清除学习值
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2008	G1.4/1.6MPI	清除学习值
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2008	G1.4/1.6MPI	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2008	G2.0MPI	清除学习值
现代	普通区	i30/ElantraNeos(FD)	2008	G2.0MPI	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	i40(VF)	2012-2018	G1.6GDI	
现代	普通区	i40(VF)	2012-2018	G2.0GDI	

现代	普通区	i40(VF)	2012-2018	G2.0MPI	
现代	普通区	i40(VF)	2019	G1.6GDI	
现代	普通区	i40(VF)	2019	G2.0GDI	
现代	普通区	i40(VF)	2019	D1.6TCI-NEW-U	节气门(ACV)阀更换
现代	普通区	IONIQ混合(AEHEV)	2017-2021	G1.6GDIHEV	
现代	普通区	IONIQPHEV(AEPHEV)	2017-2021	G1.6GDIPHEV	
现代	普通区	ix20(JC)	2011-2019	G1.4MPI	
现代	普通区	ix20(JC)	2011-2019	G1.6MPI	
现代	普通区	ix35(EL)	2014-2016	G1.6GDI	
现代	普通区	ix35(EL)	2014-2016	G2.0GDI	
现代	普通区	ix35(EL)	2014-2016	G2.0MPI	
现代	普通区	ix35(EL)	2011-2013	G1.6GDI	
现代	普通区	ix35(EL)	2011-2013	G2.0MPI	
现代	普通区	ix35(EL)	2010	G2.0MPI	
现代	普通区	Kona(OS)	2018	G1.0T-GDI	
现代	普通区	Kona(OS)	2018	G1.6T-GDI	
现代	普通区	Kona(OS)	2018	G2.0MPI	
现代	普通区	Kona(OS)	2019-2020	G1.0T-GDI	
现代	普通区	Kona(OS)	2019-2020	G1.6T-GDI	
现代	普通区	Kona(OS)	2019-2020	G2.0MPI	
现代	普通区	Kona(OS)	2019-2020	D1.6TCI-NEW-U	节气门(ACV)阀更换
现代	普通区	KonaHybrid(OSHEV)	2020		
现代	普通区	Matrix(美佳)(FC)	2002-2011	G1.8DOHC	清除学习值
现代	普通区	Matrix(美佳)(FC)	2002-2011	G1.8DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Palisade(LX2)	2020-2021	G3.5MPI	
现代	普通区	Palisade(LX2)	2020-2021	G3.8GDI	
现代	普通区	Reina(CB)	2020-2021	G1.4MPI	
现代	普通区	Santafe(TM)	2019-2020	G3.5MPI	
现代	普通区	Santafe(TM)	2019-2020	G2.4MPI	
现代	普通区	Santafe(TM)	2019-2020	G2.4GDI	
现代	普通区	Santafe(TMA)	2019-2020	G2.4GDI	
现代	普通区	Santafe(TMA)	2019-2020	G2.0T-GDI	
现代	普通区	Santero(AH2)	2019-2021	G1.1MPI	
现代	普通区	Santero(AH2)	2019-2021	G1.0MPI	
现代	普通区	Santafe(圣达菲)Sport(DMA)	2017-2018	G2.0T-GDI	
现代	普通区	Santafe(圣达菲)Sport(DMA)	2017-2018	G2.4GDI	
现代	普通区	Santafe(圣达菲)Sport(DMA)	2013-2016	G2.0T-GDI	
现代	普通区	Santafe(圣达菲)Sport(DMA)	2013-2016	G2.4GDI	

现代	普通区	Santafe(新胜达)(CM)	2010-2013	G2.4MPI	清除学习值
现代	普通区	Santafe(新胜达)(CM)	2010-2013	G2.4MPI	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Santafe(全新胜达)(DM)	2016-2018	G2.4GDI	
现代	普通区	Santafe(全新胜达)(DM)	2016-2018	G2.4MPI	
现代	普通区	Santafe(全新胜达)(DM)	2016-2018	D2.0/2.2TCI-R	节气门(ACV)阀更换
现代	普通区	Santafe(全新胜达)(DM)	2013-2015	G2.4GDI	
现代	普通区	Santafe(全新胜达)(DM)	2013-2015	G2.4MPI	
现代	普通区	Santafe(圣达菲)(SM)	2001-2006	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Santafe(圣达菲)(SM)	2001-2006	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	SonataHybrid(索纳塔混合动力)(LFHEV)	2015-2020	G2.0HEV	
现代	普通区	SonataHybrid(索纳塔混合动力)(LFHEV)-U.S.	2016-2018	G2.0HEV	
现代	普通区	SonataHybrid(索纳塔混合动力)(YFHEV)	2014-2015	G2.4HEV	
现代	普通区	SonataHybrid(索纳塔混合动力)(YFHEV)-U.S.	2014	G2.4HEV	
现代	普通区	SonataHybrid(索纳塔混合动力)(YFHEVUS)-U.S.	2013	G2.4HEV	
现代	普通区	Sonata(DN8)	2020-2021	G1.6T-GDI	
现代	普通区	Sonata(DN8)	2020-2021	G2.0MPI	
现代	普通区	Sonata(DN8)	2020-2021	G2.5MPI	
现代	普通区	Sonata(DN8)	2020-2021	G2.5T-GDI	
现代	普通区	SonataHybrid(DN8HEV)	2020-2021		
现代	普通区	Sonata(DN8A)-ForMexico	2020	G1.6T-GDI	
现代	普通区	Sonata(DN8A)-ForMexico	2020	G2.5GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2006	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2006	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2005	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2005	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2005	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2005	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2004	G2.0/2.4DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2004	G2.0/2.4DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2004	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2004	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2003	G2.0/2.4DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2003	G2.0/2.4DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2003	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2003	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2003	G2.7DOHC	清除学习值

现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2003	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2003	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2003	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2003	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2003	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2003	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2003	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2003	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2003	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2002	G2.0/2.4DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2002	G2.0/2.4DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2002	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2002	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2002	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2002	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2002	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2002	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2002	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	2002	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	1999-2001	G2.0/2.4DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	1999-2001	G2.0/2.4DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	1999-2001	G2.5/2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	1999-2001	G2.5/2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	1999-2001	G2.5/2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	1999-2001	G2.5/2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	1999-2001	G2.5/2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	1999-2001	G2.5/2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	1999-2001	G2.5/2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(EF)	1999-2001	G2.5/2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LF)	2018-2020	G1.6T-GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LF)	2018-2020	G2.0MPI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LF)	2018-2020	G2.4MPI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LF)	2018-2020	G2.0T-GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LF)	2018-2020	G2.4GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LF)	2017	G1.6T-GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LF)	2017	G2.0MPI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LF)	2017	G2.4MPI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LF)	2017	G2.0T-GDI	

现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LF)	2017	G2.4GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LFA)	2018-2019	G1.6T-GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LFA)	2018-2019	G2.0T-GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LFA)	2018-2019	G2.4GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LFA)	2015-2017	G1.6T-GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LFA)	2015-2017	G2.0T-GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(LFA)	2015-2017	G2.4GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(NF)	2009-2010	G2.0DOHC	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(NF)	2009-2010	G2.4DOHC	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(NF)	2005-2008	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(NF)	2005-2008	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(NF)	2005-2008	G2.4DOHC	清除学习值
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(NF)	2005-2008	G2.4DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(YFI)	2012-2015	G2.4GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(YFA)-U.S.	2011-2014	G2.0T-GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)(YFA)-U.S.	2011-2014	G2.4GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)/i45(YF)	2013-2015	G2.0MPI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)/i45(YF)	2013-2015	G2.4MPI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)/i45(YF)	2013-2015	G2.4GDI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)/i45(YF)	2011-2012	G2.0MPI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)/i45(YF)	2011-2012	G2.4MPI	
现代	普通区	Sonata(索纳塔)/i45(YF)	2011-2012	G2.4GDI	
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2005-2007	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2005-2007	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2005-2007	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2005-2007	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2004	G2.0DOHC(西门子)	清除学习值
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2004	G2.0DOHC(西门子)	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2004	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2004	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2003	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2003	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2003	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2003	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2003	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2003	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	2003	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Trajet(特杰)XG(FO)	1999-2002	G2.7DOHC	清除学习值

现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2012-2013	F2.0E-FFV	
现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2008-2010	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2008-2010	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2008-2010	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2008-2010	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2008-2010	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2008-2010	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2008-2010	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2008-2010	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2008-2010	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2008-2010	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2005-2007	G2.0DOHC	清除学习值
现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2005-2007	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2005-2007	G2.7DOHC	清除学习值
现代	普通区	Tucson(途胜)FFV(JMFFV)	2005-2007	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	普通区	Tucson(LM)-巴西	2017-2018	F2.0MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)/ix35(LM)	2014-2016	F2.0MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)/ix35(LM)	2014-2016	G2.0MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)/ix35(LM)	2014-2016	G2.4MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)/ix35(LM)	2014-2016	G2.0GDI	
现代	普通区	Tucson(途胜)/ix35(LM)	2014-2016	G2.4GDI	
现代	普通区	Tucson(途胜)/ix35(LM)	2012-2013	F2.0MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)/ix35(LM)	2012-2013	G2.0MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)/ix35(LM)	2012-2013	G2.4MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)/ix35(LM)	2012-2013	G1.6GDI	
现代	普通区	Tucson(途胜)/ix35(LM)	2011	G1.6GDI	
现代	普通区	Tucson(途胜)/ix35(LM)	2011	G2.0MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)/ix35(LM)	2011	G2.4MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)/ix35(LM)	2010	G2.0MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)/ix35(LM)	2010	G2.4MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)(TL)	2015-2018	F2.0MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)(TL)	2015-2018	G2.0MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)(TL)	2015-2018	G2.0GDI	
现代	普通区	Tucson(途胜)(TL)	2015-2018	G1.6T-GDI	
现代	普通区	Tucson(途胜)(TL)	2015-2018	D2.0TCI-R	节气门(ACV)阀更换
现代	普通区	Tucson(途胜)(TL)	2019-2021	G2.0MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)(TL)	2019-2021	G2.0GDI	
现代	普通区	Tucson(途胜)(TL)	2019-2021	G1.6T-GDI	

现代	普通区	Tucson(途胜)(TL)	2019-2021	D2.0TCI-R	节气门(ACV)阀更换
现代	普通区	Tucson(途胜)(TLe)	2015-2018	G1.6T-GDI	
现代	普通区	Tucson(途胜)(TLe)	2015-2018	G1.6GDI	
现代	普通区	Tucson(途胜)(TLe)	2015-2018	G2.4GDI	
现代	普通区	Tucson(途胜)(TLe)	2015-2018	G2.0MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)(TLe)	2015-2018	D2.0TCI-R	节气门(ACV)阀更换
现代	普通区	Tucson(途胜)(TLe)	2019-2021	G1.6T-GDI	
现代	普通区	Tucson(途胜)(TLe)	2019-2021	G1.6GDI	ECM(AFTERFL)
现代	普通区	Tucson(途胜)(TLe)	2019-2021	G1.6GDI	ECM(BEFOREFL)
现代	普通区	Tucson(途胜)(TLe)	2019-2021	G2.4GDI	
现代	普通区	Tucson(途胜)(TLe)	2019-2021	G2.0MPI	
现代	普通区	Tucson(途胜)(TLe)	2019-2021	D2.0TCI-R/MHEV	节气门(ACV)阀更换
现代	普通区	Tucson(途胜)(TLe)	2019-2021	D1.6TCI-NEW-U/MHEV	节气门(ACV)阀更换
现代	普通区	Tucson(TLI)	2017-2021	G2.0MPI	
现代	普通区	Tucson(TLI)	2017-2021	D2.0TCI-R	节气门(ACV)阀更换
现代	普通区	VELOSTER(飞思)(FS)	2013-2018	G1.6MPI	
现代	普通区	VELOSTER(飞思)(FS)	2013-2018	G1.6GDI	
现代	普通区	VELOSTER(飞思)(FS)	2013-2018	G1.6T-GDI	
现代	普通区	VELOSTER(飞思)(FS)	2011-2012	G1.6MPI	
现代	普通区	VELOSTER(飞思)(FS)	2011-2012	G1.6GDI	
现代	普通区	Verna(瑞纳)(RBI)	2011-2017	G1.4MPI	
现代	普通区	Verna(瑞纳)(RBI)	2011-2017	G1.6MPI	
现代	普通区	VelosterN(JSN)	2019-2021	G2.0T-GDI	
现代	普通区	Veloster(JS)	2019-2021	G2.0MPI	
现代	普通区	Veloster(JS)	2019-2021	G1.6T-GDI	
现代	普通区	Venue(QX)	2020-2021	G1.6MPIGAMMA	
现代	普通区	Venue(QX)	2020-2021	G1.6MPIGAMMA2	
现代	普通区	Venue(QXI)	2019-2021	D1.5TCI-U2(BS6)	节气门(ACV)阀更换
现代	普通区	Venue(QXI)	2019-2021	G1.0T-GDI	
现代	普通区	Venue(QXI)	2019-2021	G1.2MPI	
现代	美国区	Accent(雅绅特)(HC)	2018-2021		
现代	美国区	Accent(雅绅特)(MC)	2006-2011	G1.6DOHC	
现代	美国区	Accent(雅绅特)(RB)	2012-2017	G1.6GDI	
现代	美国区	Elantra(伊兰特)(AD)	2017-2020	G1.6T-GDI	
现代	美国区	Elantra(伊兰特)(AD)	2017-2020	G2.0MPI	
现代	美国区	Elantra(伊兰特)(ADA)	2017-2020	G1.4T-GDI	
现代	美国区	Elantra(伊兰特)(ADA)	2017-2020	G2.0MPI	
现代	美国区	Elantra(伊兰特)GT(PD)	2018-2021	G1.6T-GDI	

现代	美国区	Elantra(伊兰特)GT(PD)	2018-2021	G2.0GDI	
现代	美国区	Elantra(伊兰特)(MD)	2014-2016	G1.8MPI	
现代	美国区	Elantra(伊兰特)(MD)	2014-2016	G2.0GDI	
现代	美国区	Elantra(伊兰特)(MD)	2011-2013	G1.8MPI	
现代	美国区	Elantra(伊兰特)(UD)	2011-2016	G1.8MPI	
现代	美国区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006		清除学习值
现代	美国区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	类型1	怠速Rpm控制模式
现代	美国区	Elantra(伊兰特)(XD)	2001-2006	类型2	怠速Rpm控制模式
现代	美国区	ElantraCoupe(伊兰特酷派)(JK)	2013		
现代	美国区	ElantraCoupe(伊兰特酷派)(JK)	2014-2015	G1.8MPI	
现代	美国区	ElantraCoupe(伊兰特酷派)(JK)	2014-2015	G2.0GDI	
现代	美国区	Elantra(伊兰特)GT(GD)	2013		
现代	美国区	Elantra(伊兰特)GT(GD)	2014-2017	G1.8MPI	
现代	美国区	Elantra(伊兰特)GT(GD)	2014-2017	G2.0GDI	
现代	美国区	ElantraTouring(伊兰特旅行车)(FD)	2009-2012		清除学习值
现代	美国区	ElantraTouring(伊兰特旅行车)(FD)	2009-2012		怠速Rpm控制模式
现代	美国区	Entourage(EP)	2007-2010		
现代	美国区	Equus(雅科仕)(VI)	2012-2016	G5.0GDI	
现代	美国区	Equus(雅科仕)(VI)	2011	G4.6MPI	
现代	美国区	G80(DH)	2018-2020	G3.3T-GDI	
现代	美国区	G80(DH)	2018-2020	G3.8GDI	
现代	美国区	G80(DH)	2018-2020	G5.0GDI	
现代	美国区	G80(DH)	2017	G5.0GDI	
现代	美国区	G80(RG3)	2021	G2.5T-GDI	
现代	美国区	G80(RG3)	2021	G3.5T-GDI	
现代	美国区	GV80(JX1)	2021	G2.5T-GDI	
现代	美国区	GV80(JX1)	2021	G3.5T-GDI	
现代	美国区	G90(HI)	2017-2019	G3.3T-GDI	
现代	美国区	G90(HI)	2017-2019	G5.0GDI	
现代	美国区	G90(HI)	2020-2021	G3.3T-GDI	
现代	美国区	G90(HI)	2020-2021	G3.8GDI	
现代	美国区	G90(HI)	2020-2021	G5.0GDI	
现代	美国区	G70(IK)	2019-2021	G2.0/3.3T-GDI	
现代	美国区	Genesis(劳恩斯)(BH)	2012-2014	G4.6MPI	
现代	美国区	Genesis(劳恩斯)(BH)	2012-2014	G5.0GDI	
现代	美国区	Genesis(劳恩斯)(BH)	2009-2011	G4.6MPI	
现代	美国区	Genesis(劳恩斯)(DH)	2015-2017	G5.0GDI	
现代	美国区	GenesisCoupe(劳恩斯酷派)(BK)	G2.0T-MPI	2013-2017	

现代	美国区	GenesisCoupe(劳恩斯酷派)(BK)	G2.0T-MPI	2010-2012	
现代	美国区	IONIQ混合(AEHEV)	2017-2021	G1.6GDIHEV	
现代	美国区	IONIQPHEV(AEPHEV)	2018-2021	G1.6GDIPHEV	
现代	美国区	Kona(OS)	2018-2021	G1.6T-GDI	
现代	美国区	Kona(OS)	2018-2021	G2.0MPI	
现代	美国区	Palisade(LX2)	2020-2021	G3.8GDI	
现代	美国区	Santafe(TMA)	2019-2021	G2.4GDI	
现代	美国区	Santafe(TMA)	2019-2021	G2.0T-GDI	
现代	美国区	Santafe(圣达菲)(SM)	2003-2006	G2.7DOHC	清除学习值
现代	美国区	Santafe(圣达菲)(SM)	2003-2006	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	美国区	Santafe(圣达菲)Sport(DMA)	2017-2018	G2.0T-GDI	
现代	美国区	Santafe(圣达菲)Sport(DMA)	2017-2018	G2.4GDI	
现代	美国区	Santafe(圣达菲)Sport(DMA)	2013-2016	G2.0T-GDI	
现代	美国区	Santafe(圣达菲)Sport(DMA)	2013-2016	G2.4GDI	
现代	美国区	Sonata(索纳塔)HEV(LFHEV)	2016-2019	G2.0HEV	
现代	美国区	Sonata(索纳塔)PHEV(LFPHEV)	2016-2019	G2.0HEV	
现代	美国区	Sonata(索纳塔)(LFA)	2018-2019	G1.6T-GDI	
现代	美国区	Sonata(索纳塔)(LFA)	2018-2019	G2.0T-GDI	
现代	美国区	Sonata(索纳塔)(LFA)	2018-2019	G2.4GDI	
现代	美国区	Sonata(索纳塔)(LFA)	2015-2017	G1.6T-GDI	
现代	美国区	Sonata(索纳塔)(LFA)	2015-2017	G2.0T-GDI	
现代	美国区	Sonata(索纳塔)(LFA)	2015-2017	G2.4GDI	
现代	美国区	Sonata(索纳塔)(YFA)	2011-2014	G2.0T-GDI	
现代	美国区	Sonata(索纳塔)(YFA)	2011-2014	G2.4GDI	
现代	美国区	Sonata(索纳塔)(NF)	2006-2010	G2.4DOHC	清除学习值
现代	美国区	Sonata(索纳塔)(NF)	2006-2008	G2.4DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	美国区	Sonata(索纳塔)(EF)	2002-2005	G2.7DOHC	清除学习值
现代	美国区	Sonata(索纳塔)(EF)	2002-2005	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	美国区	Sonata(索纳塔)(EF)	1999-2001	G2.5DOHC	清除学习值
现代	美国区	Sonata(索纳塔)(EF)	1999-2001	G2.5DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	美国区	SonataHybrid(索纳塔混合动力)(YFHEV)	2011-2015	G2.4HEV	
现代	美国区	SonataHybrid(DN8HEV)	2020-2021		
现代	美国区	Sonata(DN8A)	2020-2021	G1.6T-GDI	
现代	美国区	Sonata(DN8A)	2020-2021	G2.5GDI	
现代	美国区	Tucson(途胜)(TL)	2016-2018	G1.6T-GDI	
现代	美国区	Tucson(途胜)(TL)	2016-2018	G2.0GDI	
现代	美国区	Tucson(途胜)(TL)	2016-2018	G2.4GDI	
现代	美国区	Tucson(途胜)(TL)	2019-2021	G1.6T-GDI	

现代	美国区	Tucson(途胜)(TL)	2019-2021	G2.0GDI	
现代	美国区	Tucson(途胜)(TL)	2019-2021	G2.4GDI	
现代	美国区	Tiburon(鲨鱼)(GK)	2007-2008	G2.0DOHC	清除学习值
现代	美国区	Tiburon(鲨鱼)(GK)	2003-2006	G2.0DOHC	清除学习值
现代	美国区	Tiburon(鲨鱼)(GK)	2003-2008	G2.7DOHC	清除学习值
现代	美国区	Tiburon(鲨鱼)(GK)	2007-2008	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	美国区	Tiburon(鲨鱼)(GK)	2004-2006	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	美国区	Tiburon(鲨鱼)(GK)		2003 G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	美国区	Tiburon(鲨鱼)(GK)	2003-2008	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	美国区	Tucson(途胜)(LM)	2014-2015	G2.0GDI	
现代	美国区	Tucson(途胜)(LM)	2014-2015	G2.4GDI	
现代	美国区	Tucson(途胜)(LM)	2010-2013	G2.0/2.4MPI	
现代	美国区	Tucson(途胜)(JM)	2007-2009	G2.0DOHC	清除学习值
现代	美国区	Tucson(途胜)(JM)	2007-2009	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	美国区	Tucson(途胜)(JM)	2007-2009	G2.7DOHC	清除学习值
现代	美国区	Tucson(途胜)(JM)	2007-2009	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	美国区	Tucson(途胜)(JM)	2005/2006	G2.0DOHC	清除学习值
现代	美国区	Tucson(途胜)(JM)	2005/2006	G2.0DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	美国区	Tucson(途胜)(JM)	2005/2006	G2.7DOHC	清除学习值
现代	美国区	Tucson(途胜)(JM)	2005/2006	G2.7DOHC	怠速Rpm控制模式
现代	美国区	VELOSTER(飞思)(FS)	2013-2018	G1.6GDI	
现代	美国区	VELOSTER(飞思)(FS)	2013-2018	G1.6T-GDI	
现代	美国区	VELOSTER(飞思)(FS)	2012	G1.6GDI	
现代	美国区	VelosterN(JSN)	2019-2021	G2.0T-GDI	
现代	美国区	Veloster(JS)	2019-2021	G2.0MPI	
现代	美国区	Veloster(JS)	2019-2021	G1.6T-GDI	
现代	美国区	Venue(QX)	2020-2021		
现代	提示(Tip)				
起亚	东风悦达起亚	福瑞迪(ND)	2017-2020	G1.6GammaMPI	
起亚	东风悦达起亚	K2(QBC)	2011-2019	G1.6MPIGAMMA	
起亚	东风悦达起亚	K2(QBC)	2011-2019	G1.4MPIKAPPA	
起亚	东风悦达起亚	K2(UC)	2016-2020		
起亚	东风悦达起亚	K3(BDC)	2019-2022	G1.4T-GDI	
起亚	东风悦达起亚	K3(BDC)	2019-2022	G1.5MPI	
起亚	东风悦达起亚	K3(YD)	2014-	G1.6T-GDI	
起亚	东风悦达起亚	K3(YD)	2014-	G2.0NUMPI	
起亚	东风悦达起亚	K3(YDC)	2012-2015		
起亚	东风悦达起亚	K3(YDC)	2016-2018	G1.4T-GDIKAPPA	

起亚	东风悦达起亚	K3(YDC)	2016-2018	G1.6MPIGAMMA	
起亚	东风悦达起亚	K3(YDC)	2016-2018	G1.8DOHC	
起亚	东风悦达起亚	K3(YDC)	2019	G1.4T-GDIKAPPA	
起亚	东风悦达起亚	K3(YDC)	2019	G1.6MPIGAMMA	
起亚	东风悦达起亚	K3PHEV(BDCPHEV)	2019-2021	G1.6GDIKAPPA	
起亚	东风悦达起亚	K4(PFC)	2014-2016		
起亚	东风悦达起亚	K4(PFC)	2017-2020		类型1(NU)
起亚	东风悦达起亚	K4(PFC)	2017-2020		类型2(Gamma)
起亚	东风悦达起亚	K5HEV(JFCHEV)	2013-2015		
起亚	东风悦达起亚	K5HEV(JFCHEV)	2016-2021		
起亚	东风悦达起亚	K5PHEV(JFCPHEV)	2017-2021		
起亚	东风悦达起亚	K5(DL3C)	2020-2021	G2.0T-GDINUPE	
起亚	东风悦达起亚	K5(DL3C)	2020-2021	G1.5T-GDIGAMMAII	
起亚	东风悦达起亚	K5(JFC)	2015-2018	G1.6T-GDIGAMMA	
起亚	东风悦达起亚	K5(JFC)	2015-2018	G2.0MPINU	
起亚	东风悦达起亚	K5(JFC)	2015-2018	G2.0T-GDITHETAII	
起亚	东风悦达起亚	K5(JFC)	2019-2020	G1.6T-GDIGAMMA	
起亚	东风悦达起亚	K5(JFC)	2019-2020	G2.0MPINU	
起亚	东风悦达起亚	K5(JFC)	2019-2020	G2.0T-GDITHETAII	
起亚	东风悦达起亚	K5(TFC)	2011-2012		
起亚	东风悦达起亚	K5(TFC)	2013-2017	G2.0MPINU	
起亚	东风悦达起亚	K5(TFC)	2013-2017	G2.0T-GDITHETAII	
起亚	东风悦达起亚	K5(TFC)	2013-2017	G2.4MPITHETAII	
起亚	东风悦达起亚	KX1(QE)	2018-2022	G1.4MPIKAPPA	
起亚	东风悦达起亚	KX3(KC)	2015-2017		
起亚	东风悦达起亚	KX3(KC)	2018-2019	G1.6T-GDIGAMMA	
起亚	东风悦达起亚	KX3(KC)	2018-2019	G1.6MPIGAMMA	
起亚	东风悦达起亚	KX5(QLC)	2016-2019		
起亚	东风悦达起亚	KX5(QLC)	2020-2021	G1.6T-GDI	
起亚	东风悦达起亚	KX5(QLC)	2020-2021	G2.0GDI-NU	
起亚	东风悦达起亚	KX7(QMC)	2017-2021	G2.0GDINU	
起亚	东风悦达起亚	KX7(QMC)	2017-2021	G2.0T-GDITHETAII	
起亚	东风悦达起亚	KX7(QMC)	2017-2021	G2.4GDITHETA	
起亚	东风悦达起亚	PEGAS(AB)	2017-2022		
起亚	东风悦达起亚	智跑(SLC)	2010-2013	G2.0DOHC	类型1(NU)
起亚	东风悦达起亚	智跑(SLC)	2010-2013	G2.0DOHC	类型2
起亚	东风悦达起亚	智跑(SLC)	2010-2013	G2.4DOHC	
起亚	东风悦达起亚	智跑(SLC)	2014	G2.0MPINU	

起亚	东风悦达起亚	智跑(SLC)	2014	G2.4MPITHETAI	类型1(NU)
起亚	东风悦达起亚	智跑(SLC)	2014	G2.4MPITHETAI	类型2
起亚	东风悦达起亚	智跑(SLC)	2015-2019	G2.0MPINU	
起亚	东风悦达起亚	智跑(SLC)	2015-2019	G2.4MPITHETAI	
起亚	东风悦达起亚	福瑞迪(TDC)	2013-2020		
起亚	东风悦达起亚	福瑞迪(TDC)	2009-2012	G1.6DOHC	
起亚	东风悦达起亚	福瑞迪(TDC)	2009-2012	G2.0DOHC	
起亚	东风悦达起亚	嘉华(GQ)	2006-2010	G2.7DOHC	
起亚	东风悦达起亚	嘉华(KA4C)	2021	G2.0T-GDI	
起亚	东风悦达起亚	锐欧(JBC)	2007-2014		
起亚	东风悦达起亚	赛拉图(LDC)	2016-2018	G1.6MPI	
起亚	东风悦达起亚	赛拉图(LDC)	2005-2015	G1.6DOHC	
起亚	东风悦达起亚	赛拉图(LDC)	2005-2015	G1.8DOHC	清除学习值
起亚	东风悦达起亚	赛拉图(LDC)	2005-2015	G1.8DOHC	怠速Rpm控制模式
起亚	东风悦达起亚	狮跑(KMC)	2007-2016		清除学习值
起亚	东风悦达起亚	狮跑(KMC)	2007-2016		怠速Rpm控制模式
起亚	东风悦达起亚	秀尔(AMC)	2010-2015	G1.6DOHC	
起亚	东风悦达起亚	秀尔(AMC)	2010-2015	G2.0DOHC	
起亚	东风悦达起亚	远舰(MSC)	2004-2014		
起亚	东风悦达起亚	新一代智跑	2018	G2.0MPINU	
起亚	东风悦达起亚	新一代智跑	2019-2020	G1.4T-GDI	
起亚	东风悦达起亚	新一代智跑	2019-2020	G2.0MPINU	
起亚	东风悦达起亚	新一代智跑	2021	G1.5T-GDIGAMMAII	
起亚	东风悦达起亚	新一代智跑	2021	G2.0MPI	
起亚	东风悦达起亚	新一代KX3(SP2C)	2019-2021	G1.5MPIGAMMAII	
起亚	普通区	凯尊(VG)	2012	G2.4DOHC	
起亚	普通区	凯尊(VG)	2012	G3.0双置顶凸轮轴	
起亚	普通区	凯尊(VG)	2013	G3.0双置顶凸轮轴	
起亚	普通区	凯尊(VG)	2013	G2.4DOHC	
起亚	普通区	凯尊(VG)	2013	G2.4MPI-THETA2	
起亚	普通区	凯尊(VG)	2014-2016	G2.4MPI-THETA2	
起亚	普通区	凯尊(YG)	2017-2018	G3.3GDI	
起亚	普通区	凯尊(YG)	2019	G3.3GDI	
起亚	普通区	凯尊(YG)	2020-2021	G3.3GDI	
起亚	普通区	凯尊(YG)	2020-2021	G3.5MPI	
起亚	普通区	威客(VQ)	2006-2009	G2.7双置顶凸轮轴	
起亚	普通区	威客(VQ)	2006-2009	G3.8DOHC	
起亚	普通区	威客(VQ)	2010	G2.7双置顶凸轮轴	

起亚	普通区	威客(VQ)	2010	D2.2TCI-R	节气门阀更换
起亚	普通区	威客(VQ)	2010	G3.8DOHC	
起亚	普通区	威客(VQ)	2011-2015	G2.7双置顶凸轮轴	
起亚	普通区	威客(VQ)	2011-2015	D2.2TCI-R	节气门阀更换
起亚	普通区	佳乐(RP)	2016-2019	G2.0MPI-NU	
起亚	普通区	佳乐(RP)	2016-2019	G2.0GDI-NU	
起亚	普通区	佳乐(RP)	2016-2019	G1.6GDI	
起亚	普通区	佳乐(RP)	2016-2019	D1.7TCI-U2	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	全新嘉华(YP)	2015-2018	D2.2TCI-R	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	全新嘉华(YP)	2019-2020	G3.3MPI	
起亚	普通区	全新嘉华(YP)	2019-2020	G3.3GDI	
起亚	普通区	全新嘉华(YP)	2019-2020	D2.2TCI-R	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	嘉华(YP)-Israel	2019-2021	G3.3GDI	
起亚	普通区	Carnival(YPI)	2020-2021		节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	Cee'd(JD)	2016-2018	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	Cee'd(JD)	2016-2018	G1.6MPI	
起亚	普通区	Cee'd(JD)	2016-2018	G1.6GDI	
起亚	普通区	Cee'd(JD)	2016-2018	G1.4MPI	
起亚	普通区	Cee'd(JD)	2016-2018	G1.0T-GDI	
起亚	普通区	Cee'd(JD)	2016-2018	D1.6TCI-U2	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	Cee'd(JD)	2016-2018	D1.4TCI-U2	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	Cee'd(ED)	2010-2013	G2.0DOHC	
起亚	普通区	Cee'd(ED)	2010-2013	G1.4/1.6DOHC	
起亚	普通区	Cee'd(ED)	2010-2013	D1.6TCI-U2	节气门阀更换
起亚	普通区	Cee'd(CD)	2019-2020	G1.0/1.4/1.6T-GDI	
起亚	普通区	Cee'd(CD)	2019-2020	G1.4/1.6MPI	
起亚	普通区	Cee'd(CD)	2019-2020	D1.6TCI-NEWU	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	CeedPHEV	2020	G1.6GDI	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(BD)	2019-2020	G2.0MPINU	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(BD)	2019-2020	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(BD)	2019-2020	G1.6MPI	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(BD)	2019-2020	D1.6TCI-NEWU	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(BDM)	2019-2020	G2.0MPINU	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(BDM)	2019-2020	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(BDM)	2019-2020	G1.6MPI	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(YD)	2018-2019	G2.0MPINU	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(YD)	2018-2019	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(YD)	2018-2019	G1.6MPI	

起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(YD)	2018-2019	D1.6TCI-U2	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(YDM)	2017-2019	G2.0MPINU	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(YDM)	2017-2019	G1.6MPI	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(YDM)	2017-2019	F1.6MPI	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(TD)	2009-2010	G2.0DOHC	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(TD)	2009-2010	G1.6DOHC	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(TD)	2011-2013	G2.0DOHC	
起亚	普通区	赛拉图/福瑞迪(TD)	2011-2013	G1.6DOHC	
起亚	普通区	K900(RJ)	2019-2021	G5.0GDITAU	
起亚	普通区	K900(RJ)	2019-2021	G3.3/3.8GDI	
起亚	普通区	K2500/K2700/K3000/K3000S(PU)	2013-2015	D2.5TCI-A2	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	K2500/K2700/K3000/K3000S(PU)	2016-2020	L2.4THETA	
起亚	普通区	K2500/K2700/K3000/K3000S(PU)	2016-2020	D2.5TCI-A2	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	K5HEV(DL3HEV)	2020-2021		
起亚	普通区	K5(DL3)	2020-2021	G2.0NUMPI	
起亚	普通区	K5(DL3)	2020-2021	G2.5GDI	
起亚	普通区	霸锐(HM)	2017-2020	G3.0TCI-S2	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	Niro(DEHEV)	2016-2020	G1.6GDI	
起亚	普通区	Niro(DEHEV)-墨西哥地区	2017-2019	G1.6GDI	
起亚	普通区	Niro(DEPHEV)	2020	G1.6GDI	
起亚	普通区	Niro(DEPHEV)	2018-2019	G1.6GDI	
起亚	普通区	Niro(DEPHEV)-墨西哥地区	2017-2020	G1.6GDI	
起亚	普通区	欧菲莱斯(GH)	2007-2010	G2.7DOHC	
起亚	普通区	欧菲莱斯(GH)	2007-2010	G3.8DOHC	
起亚	普通区	远舰HEV(JFHEV)	2016-2020	G2.0UGDI	
起亚	普通区	远舰HEV(TFHEV)	2012-2014	G2.0HEV	
起亚	普通区	远舰HEV(TFHEV)	2015	G2.0HEV	
起亚	普通区	远舰PHEV(JFPHEV)	2016-2020	G2.0UGDI	
起亚	普通区	远舰(JF)	2016-2018	G2.0/2.4MPI	
起亚	普通区	远舰(JF)	2016-2018	G2.4GDI	
起亚	普通区	远舰(JF)	2016-2018	G2.0T-GDI	
起亚	普通区	远舰(JF)	2016-2018	G2.0CVVL-NU	
起亚	普通区	远舰(JF)	2016-2018	D1.7TCI-U2	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	远舰(JF)	2019-2020	G2.0/2.4MPI	
起亚	普通区	远舰(JF)	2019-2020	G2.4GDI	
起亚	普通区	远舰(JF)	2019-2020	G2.0T-GDI	
起亚	普通区	远舰(JF)	2019-2020	G2.0CVVL-NU	
起亚	普通区	远舰(JF)	2019-2020	D1.7TCI-U2	节气门(ACV)阀更换

起亚	普通区	远舰(JF)	2019-2020	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	远舰(JF)	2019-2020	D1.6TCI-NEWU	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	远舰(JFA)	2016-2018	G2.4GDI	
起亚	普通区	远舰(JFA)	2016-2018	G2.0T-GDI	
起亚	普通区	远舰(JFA)	2016-2018	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	远舰(JFA)	2019-2020	G2.4GDI	
起亚	普通区	远舰(JFA)	2019-2020	G2.0T-GDI	
起亚	普通区	远舰(JFA)	2019-2020	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	远舰(TF)	2011-2013	G2.4GDI	
起亚	普通区	远舰(TF)	2011-2013	G2.4DOHC	
起亚	普通区	远舰(TF)	2011-2013	G2.0MPI-NU	
起亚	普通区	远舰(TF)	2011-2013	G2.0DOHC	
起亚	普通区	远舰(TF)	2011-2013	D1.7TCI-U2	节气门阀更换
起亚	普通区	远舰(TF)	2014-2016	G2.4MPITHETA2	
起亚	普通区	远舰(TF)	2014-2016	G2.4GDITHETA2	
起亚	普通区	远舰(TF)	2014-2016	G2.0T-GDITHETA2	
起亚	普通区	远舰(TF)	2014-2016	G2.0NUMPI	
起亚	普通区	远舰(TF)	2014-2016	D1.7TCI-U2	节气门阀更换
起亚	普通区	Pegas(焕驰)/索鲁托(AB)	2018-2021	G1.4MPI	
起亚	普通区	Picanto(TA)	2012-2019		
起亚	普通区	Picanto/Morning(JA)	2018-2020	F1.0	
起亚	普通区	Picanto/Morning(JA)	2018-2020	G1.0/1.2MPI	
起亚	普通区	Picanto/Morning(JA)	2018-2020	G1.0T-GDI	
起亚	普通区	Quoris(KH)	2015-2018	G5.0GDI-TAU	
起亚	普通区	千里马(QBR)	2012-2018	G1.4/1.6MPI	
起亚	普通区	千里马(UB)	2012-2018	G1.6GDI	
起亚	普通区	千里马(UB)	2012-2018	G1.4双顶置凸轮轴	
起亚	普通区	千里马(UB)	2012-2018	G1.2DOHC	
起亚	普通区	千里马(UB)	2012-2018	D1.1/1.4TCI-U2	节气门阀更换(类型1)
起亚	普通区	千里马(UB)	2012-2018	D1.1/1.4TCI-U2	节气门阀更换(类型2)
起亚	普通区	千里马(FB)	2018-2021	G1.4/1.6MPI	
起亚	普通区	千里马(SC)	2017-2020	G1.4/1.6MPI	
起亚	普通区	千里马(SC)	2017-2020	F1.6MPI	
起亚	普通区	千里马(YB)	2017-2021	G1.2/1.4MPI	
起亚	普通区	千里马(YB)	2017-2021	G1.0T-GDI	
起亚	普通区	千里马(YB)	2017-2021	D1.4/1.6TCI-U2	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	Seltos(SP2)	2019-2021	G1.6MPI	
起亚	普通区	Seltos(SP2)	2019-2021	G1.6T-GDI	

起亚	普通区	Seltos(SP2)	2019-2021	G2.0MPI	
起亚	普通区	Seltos(SP2i)	2019-2021	G1.4T-GDI	
起亚	普通区	Seltos(SP2i)	2019-2021	G1.5MPI	
起亚	普通区	Seltos(SP2i)	2019-2021	G1.6MPI	
起亚	普通区	索兰托(UM)	2015-2020	G3.5V6MPI	
起亚	普通区	索兰托(UM)	2015-2020	G2.4MPI	
起亚	普通区	索兰托(UM)	2015-2020	G2.4GDI	
起亚	普通区	索兰托(UM)	2015-2020	D2.0/2.2TCI-R	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	索纳塔(UMA)	2016-2018	G2.4GDI	
起亚	普通区	索纳塔(UMA)	2019	G2.4GDI	
起亚	普通区	索纳塔(UMA)	2019	G3.3GDI	
起亚	普通区	秀尔(AM)	2011-2014	G2.0DOHC	
起亚	普通区	秀尔(AM)	2011-2014	G1.6MPI	
起亚	普通区	秀尔(AM)	2011-2014	G1.6GDI	
起亚	普通区	秀尔(AM)	2011-2014	F1.6DOHC	
起亚	普通区	秀尔(AM)	2011-2014	D1.6TCI-U2	
起亚	普通区	秀尔(SK3)	2019-2021	G2.0MPINU	
起亚	普通区	秀尔(SK3)	2019-2021	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	秀尔(SK3)	2019-2021	G1.6MPI	
起亚	普通区	秀尔(SK3)-墨西哥地区	2019-2020	G2.0MPINU	
起亚	普通区	秀尔(SK3)-墨西哥地区	2019-2020	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	秀尔(SK3A)	2019-2020	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	秀尔(SK3A)	2019-2020	G2.0MPINU	
起亚	普通区	秀尔(PS)	2016	G2.0MPINU	
起亚	普通区	秀尔(PS)	2016	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	秀尔(PS)	2016	G1.6MPI	
起亚	普通区	秀尔(PS)	2016	G1.6GDI	
起亚	普通区	秀尔(PS)	2016	F1.6MPI	
起亚	普通区	秀尔(PS)	2016	D1.6TCI-U2	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	秀尔(PS)	2017-2019	G2.0MPINU	
起亚	普通区	秀尔(PS)	2017-2019	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	秀尔(PS)	2017-2019	G1.6MPI	
起亚	普通区	秀尔(PS)	2017-2019	G1.6GDI	
起亚	普通区	秀尔(PS)	2017-2019	F1.6MPI	
起亚	普通区	秀尔(PS)	2017-2019	D1.6TCI-U2	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	秀尔(PS)-墨西哥地区	2016-2019	G2.0MPINU	
起亚	普通区	秀尔(PS)-墨西哥地区	2016-2019	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	秀尔(PS)-墨西哥地区	2016-2019	G1.6MPI	

起亚	普通区	秀尔(PS)-墨西哥地区	2016-2019	G1.6GDI	
起亚	普通区	秀尔(PS)-墨西哥地区	2016-2019	D1.6TCI-U2	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	狮跑(SLE)	2011-2016	G2.0MPI-NU	
起亚	普通区	狮跑(SLE)	2011-2016	G1.6/2.0GDI	
起亚	普通区	狮跑(SLE)	2011-2016	D1.7/2.0TCI	节气门阀更换(类型1)
起亚	普通区	狮跑(SLE)	2011-2016	D1.7/2.0TCI	节气门阀更换(类型2)
起亚	普通区	狮跑(SLE)	2011-2016	D2.4DOHC	
起亚	普通区	狮跑(SLE)	2011-2016	G2.0MPI-THETA2	
起亚	普通区	狮跑(QL)	2016-2018	G2.4GDI	
起亚	普通区	狮跑(QL)	2016-2018	G2.0MPINU	
起亚	普通区	狮跑(QL)	2016-2018	G2.0MPI	
起亚	普通区	狮跑(QL)	2016-2018	D2.0TCI-R	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	狮跑(QL)	2019-2021	G2.4GDI	
起亚	普通区	狮跑(QL)	2019-2021	G2.0MPINU	
起亚	普通区	狮跑(QL)	2019-2021	G2.0MPI	
起亚	普通区	狮跑(QL)	2019-2021	D2.0TCI-R	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	狮跑(QL)	2019-2021	D1.6TCI	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	狮跑(QLE)	2016-2018	G2.4GDI	
起亚	普通区	狮跑(QLE)	2016-2018	G2.0MPINU	
起亚	普通区	狮跑(QLE)	2016-2018	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	狮跑(QLE)	2016-2018	G1.6GDI	
起亚	普通区	狮跑(QLE)	2016-2018	D2.0TCI-R	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	狮跑(QLE)	2016-2018	D1.7U-II(低功率)	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	狮跑(QLE)	2019-2021	G2.4GDI	
起亚	普通区	狮跑(QLE)	2019-2021	G2.0MPINU	
起亚	普通区	狮跑(QLE)	2019-2021	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	狮跑(QLE)	2019-2021	G1.6GDI	
起亚	普通区	狮跑(QLE)	2019-2021	D2.0TCI-R	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	狮跑(QLE)	2019-2021	D1.6TCI	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	智跑(QL)-墨西哥地区	2019-2021	G2.4GDI	
起亚	普通区	智跑(QL)-墨西哥地区	2019-2021	G2.0T-GDI	
起亚	普通区	智跑(QLE)-墨西哥地区	2016-2018	G2.0MPINU	
起亚	普通区	智跑(QLE)-墨西哥地区	2016-2018	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	智跑(QLE)-墨西哥地区	2016-2018	G1.6GDI	
起亚	普通区	智跑(QLE)-墨西哥地区	2016-2018	D2.0TCI-R	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	智跑(QLE)-墨西哥地区	2016-2018	D1.6TCI	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	智跑(QLE)-墨西哥地区	2016-2018	G2.4GDI	
起亚	普通区	智跑(QLE)-墨西哥地区	2019-2021	G2.0MPINU	

起亚	普通区	智跑(QLE)-墨西哥地区	2019-2021	G1.6T-GDI	
起亚	普通区	智跑(QLE)-墨西哥地区	2019-2021	G1.6GDI	
起亚	普通区	智跑(QLE)-墨西哥地区	2019-2021	D2.0TCI-R	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	智跑(QLE)-墨西哥地区	2019-2021	D1.6TCI	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	智跑(QLE)-墨西哥地区	2019-2021	G2.4GDI	
起亚	普通区	Stinger(CK)	2018	D2.2RVGT	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	Stinger(CK)	2018	G3.3T-GDI	
起亚	普通区	Stinger(CK)	2018	G2.0T-GDI	
起亚	普通区	Stinger(CK)	2019-2020	D2.2RVGT	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	Stinger(CK)	2019-2020	G3.3T-GDI	
起亚	普通区	Stinger(CK)	2019-2020	G2.0T-GDI	
起亚	普通区	Stonic(YBCUV)	2018	D1.6NEWU2TCI	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	Stonic(YBCUV)	2018	G1.2/1.4MPI	
起亚	普通区	Stonic(YBCUV)	2018	G1.0T-GDI	
起亚	普通区	Stonic(YBCUV)	2018	D1.6U2TCI	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	Stonic(YBCUV)	2019-2020	G1.2/1.4MPI	
起亚	普通区	Stonic(YBCUV)	2019-2020	D1.6NEWU2TCI	节气门(ACV)阀更换
起亚	普通区	Stonic(YBCUV)	2021		
起亚	普通区	Telluride(ON)	2020-2021	G3.8GDI	
起亚	普通区	Telluride(ON)-墨西哥地区	2020-2021	G3.8GDI	
起亚	普通区	Venga(YN)	2010-2020	G1.4/1.6双置顶凸轮轴	
起亚	普通区	Venga(YN)	2010-2020	D1.4/1.6TCI-U2	节气门阀更换(类型1)
起亚	普通区	Venga(YN)	2010-2020	D1.4/1.6TCI-U2	节气门阀更换(类型2)
起亚	普通区	Venga(YN)	2010-2020	D1.4/1.6TCI-U2	节气门阀更换(类型3)
起亚	普通区	XCeedPHEV	2020	G1.6GDI	
起亚	普通区	XCeed(CDCUV)	2020	D1.6TCI-NEW	
起亚	普通区	XCeed(CDCUV)	2020	G1.0/1.4/1.6T-GDI	
起亚	普通区	XCeed(CDCUV)	2021	D1.6TCI-NEW	
起亚	普通区	XCeed(CDCUV)	2021	G1.0/1.6T-GDI	
起亚	普通区	XCeed(CDCUV)	2021	G1.6MPI	
起亚	美国区	凯尊(YG)	2017-2020	G3.3GDI	
起亚	美国区	霸锐(HM)	2011	G4.6DOHC	类型1
起亚	美国区	霸锐(HM)	2011	G4.6DOHC	类型2
起亚	美国区	福瑞迪(BDM)	2019-2021	G2.0MPINU	
起亚	美国区	福瑞迪(BDM)	2019-2021	G1.6T-GDI	
起亚	美国区	福瑞迪(BD)	2020-2021	G2.0MPINU	
起亚	美国区	福瑞迪(BD)	2020-2021	G1.6T-GDI	
起亚	美国区	赛拉图/福瑞迪(YD)	2014-2018	G2.0GDINU	

起亚	美国区	赛拉图/福瑞迪(YD)	2014-2018	G1.8MPI	
起亚	美国区	赛拉图/福瑞迪(YD)	2014-2018	G1.6T-GDI	
起亚	美国区	赛拉图/福瑞迪(YDM)	2017-2018	G1.6T-GDI	
起亚	美国区	赛拉图/福瑞迪(YDM)	2017-2018	G2.0GDINU	
起亚	美国区	赛拉图/福瑞迪(YDM)	2017-2018	G2.0MPINU	
起亚	美国区	赛拉图/福瑞迪(TD)	2010-2013		
起亚	美国区	K5(DL3A)	2021	G1.6T-GDI	
起亚	美国区	K5(DL3A)	2021	G2.5T-GDI	
起亚	美国区	K900(RJ)	2019-2020	G3.3T-GDI	
起亚	美国区	K900(KH)	2015-2018	G5.0GDI	
起亚	美国区	Niro(DEHEV)	2017-2020	G1.6GDI	
起亚	美国区	Niro(DEPHEV)	2018-2020	G1.6GDI	
起亚	美国区	远舰Hybrid(JFHEV)	2016-2020	G2.0NUGDI	
起亚	美国区	远舰Hybrid(TFHEV)	2011-2016	G2.4THETA2	
起亚	美国区	远舰PHEV(JFPHEV)	2017-2020	G2.0NUGDI	
起亚	美国区	远舰(JF)	2016-2020	G2.4GDI	
起亚	美国区	远舰(JFA)	2016-2018	G1.6T-GDI	
起亚	美国区	远舰(JFA)	2016-2018	G2.0T-GDI	
起亚	美国区	远舰(JFA)	2016-2018	G2.4GDI	
起亚	美国区	远舰(JFA)	2019-2020	G1.6T-GDI	
起亚	美国区	远舰(JFA)	2019-2020	G2.0T-GDI	
起亚	美国区	远舰(JFA)	2019-2020	G2.4GDI	
起亚	美国区	Opitma(TF/QF)	2011-2013	G2.0T-GDI	
起亚	美国区	Opitma(TF/QF)	2011-2013	G2.4GDI	
起亚	美国区	Opitma(TF/QF)	2014-2015	G2.0T-GDI	
起亚	美国区	Opitma(TF/QF)	2014-2015	G2.4MPI/GDI	
起亚	美国区	千里马(SC)	2018-2020		
起亚	美国区	千里马(UB)	2012-2017	G1.6GDI	
起亚	美国区	千里马(JB)	2008-2012	G1.6DOHC	
起亚	美国区	新佳乐(UN)	2007-2010	G2.4DOHC	
起亚	美国区	全新嘉华(YP)	2019-2021	G3.3GDI	
起亚	美国区	威客(VQ)	2006-2010	G3.8DOHC	
起亚	美国区	索兰托(UMA)	2019-2020	G3.3GDI	
起亚	美国区	索兰托(UMA)	2019-2020	G2.4GDI	
起亚	美国区	索兰托(UMA)	2016-2018	G2.4GDI	
起亚	美国区	索兰托(UMA)	2016-2018	G2.0T-GDI	
起亚	美国区	索兰托(XM)	2011-2015	G2.4GDI	
起亚	美国区	索兰托(XM)	2011-2015	G2.4MPI	

起亚	美国区	索兰托(XMA)	2011-2013	G2.4GDI	
起亚	美国区	索兰托(XMA)	2011-2013	G2.4MPI	
起亚	美国区	索兰托(XMA)	2014-2015	G2.4GDI	
起亚	美国区	Seltos(SP2)	2021	G1.6T-GDI	
起亚	美国区	Seltos(SP2)	2021	G2.0MPI	
起亚	美国区	秀尔(PS)	2016	G1.6GDI	
起亚	美国区	秀尔(PS)	2016	G1.6T-GDI	
起亚	美国区	秀尔(PS)	2016	G2.0NUGDI	
起亚	美国区	秀尔(PS)	2017-2019	G1.6GDI	
起亚	美国区	秀尔(PS)	2017-2019	G1.6T-GDI	
起亚	美国区	秀尔(PS)	2017-2019	G2.0NUGDI	
起亚	美国区	秀尔(SK3)	2019-2021	G2.0MPI	
起亚	美国区	秀尔(SK3)	2019-2021	G1.6T-GDI	
起亚	美国区	狮跑(QL)	2016-2021	G2.4GDI	
起亚	美国区	狮跑(QL)	2016-2021	G2.0T-GDI	
起亚	美国区	狮跑(SL)	2014-2016	G2.0T-GDI	
起亚	美国区	狮跑(SL)	2014-2016	G2.4GDI	
起亚	美国区	狮跑(SL)	2014-2016	G2.4MPI	
起亚	美国区	狮跑(SL)	2011-2013	G2.0T-GDI	
起亚	美国区	狮跑(SL)	2011-2013	G2.4DOHC	
起亚	美国区	Stinger(CK)	2018-2021	G3.3T-GDI	
起亚	美国区	Stinger(CK)	2018-2021	G2.0T-GDI	
起亚	美国区	Telluride(ON)	2020-2021	G3.8GDI	
起亚	提示(Tip)				
丰田		4RUNNER			
丰田		ALLEX			
丰田		ALTEZZA			
丰田		ALTEZZA GITA			
丰田		AQUA			
丰田		ARISTO			
丰田		AURION			
丰田		AVALON HV			
丰田		AVANZA			
丰田		AVENSIS			
丰田		AVENSIS VERSO			
丰田		AYGO			
丰田		BB			
丰田		BELTA			

丰田		BLADE			
丰田		BREVIS			
丰田		CALDINA			
丰田		CAMROAD			
丰田		CAMRY GRACIA			
丰田		CARINA			
丰田		CELSIOR			
丰田		COMFORT			
丰田		COROLLA CROSS			
丰田		COROLLA CROSS HV			
丰田		COROLLA IM			
丰田		COROLLA RUMION			
丰田		COROLLA RUNX			
丰田		COROLLA SPACIO			
丰田		COROLLA SPORT			
丰田		COROLLA SPORT HV			
丰田		CORONA			
丰田		CURREN			
丰田		ESQUIRE			
丰田		ESQUIRE HV			
丰田		ESTIMA			
丰田		ESTIMA HV			
丰田		ETIOS			
丰田		FJ CRUISER			
丰田		FIELDER			
丰田		FIELDER HV			
丰田		FORTUNER			
丰田		FUN CARGO			
丰田		GRAN ACE			
丰田		GAIA			
丰田		GRAND HIACE			
丰田		GRANVIA			
丰田		HARRIER			
丰田		HARRIER HV			
丰田		HIMEDIC			
丰田		IQ			
丰田		INNOVA			
丰田		IPSUM			

丰田		ISIS			
丰田		IST			
丰田		JPN TAXI			
丰田		KIJANG INNOVA			
丰田		LITEACE			
丰田		LEVIN PHV			
丰田		MR-S			
丰田		MR2			
丰田		MR2 SPYDER			
丰田		MARK X			
丰田		MARK X ZIO			
丰田		MARK2			
丰田		MARK2 BLIT			
丰田		MARK2 QUALIS			
丰田		MATRIX			
丰田		NAV1			
丰田		NADIA			
丰田		NOAH			
丰田		NOAH HV			
丰田		OPA			
丰田		PASEO			
丰田		PASSO			
丰田		PICNIC			
丰田		PLATZ			
丰田		PORTE			
丰田		PREMIO			
丰田		PROBOX			
丰田		PROBOX HV			
丰田		PROGRES			
丰田		PRONARD			
丰田		QUICKDELIVERY			
丰田		RACTIS			
丰田		RAUM			
丰田		REGIUS HIACE			
丰田		REGIUSACE			
丰田		RUKUS			
丰田		SDF VEHICLE			
丰田		SAI			

丰田		SIENTA			
丰田		SIENTA HEV			
丰田		SOARER			
丰田		SOLARA			
丰田		SPADE			
丰田		SUCCEED			
丰田		SUCCEED HV			
丰田		SUPRA			
丰田		T100			
丰田		TACOMA			
丰田		TERCEL			
丰田		TOURING HIACE			
丰田		TOYOACE			
丰田		TUNDRA			
丰田		VANGUARD			
丰田		VEIIFIRE			
丰田		VEIIFIRE HV			
丰田		VENZA HV			
丰田		VEROSSA			
丰田		VERSO			
丰田		VERSO-S			
丰田		VISTA			
丰田		VISTA ARDEO			
丰田		VITZ			
丰田		VITZ HV			
丰田		VOLTZ			
丰田		VOXY			
丰田		VOXY HV			
丰田		WILD LANDER			
丰田		WILL VS			
丰田		WILL CYPHA			
丰田		WILL VI			
丰田		WINDDOM			
丰田		WISH			
丰田		XA			
丰田		YARIS CROSS			
丰田		世纪(CENTURY)			
丰田		两厢卡拉(AURIS)			

丰田		亚洲狮(ALLION)			
丰田		亚洲龙(AVALON)			
丰田		兰德酷路泽(LAND CRUISER)			
丰田		凯美瑞(CAMRY)			
丰田		卡罗拉/花冠AXIO(COROLLA AXIO)			
丰田		卡罗拉/花冠PHV(COROLLA PHV)			
丰田		卡罗拉/花冠VERSO(COROLLA VERSO)			
丰田		卡罗拉/花冠旅行(COROLLA TOURING)			
丰田		卡罗拉/花冠(COROLLA)			
丰田		回声威姿(ECHO VERSO)			
丰田		回声(ECHO)			
丰田		埃尔法(ALPHARD)			
丰田		城市之花(TOWNACE)			
丰田		城市巡洋舰			
丰田		塞纳(SIENNA)			
丰田		奕泽(IZOA)/C-HR			
丰田		威飒(VENZA)			
丰田		威驰(VIOS)			
丰田		戴娜(DYNA)			
丰田		戴娜(DYNA)100/150/200			
丰田		普拉多(LAND CRUISER PRADO)			
丰田		普瑞维亚(PREVIA)			
丰田		普锐斯(PRIUS)			
丰田		柯斯达(COASTER)			
丰田		汉兰达(HIGHLANDER)			
丰田		泽拉斯(ZELAS)			
丰田		海外版普瑞维亚(TARAGO)			
丰田		海外版汉兰达(KLUGER)			
丰田		海拉克斯SW4(HILUX SW4)			
丰田		海拉克斯SURF(HILUX SURF)			
丰田		海拉克斯(HILUX)			
丰田		海狮(HIACE)			
丰田		皇冠(CROWN)			
丰田		皇冠巡逻车(CROWN PATROL CAR)			
丰田		皇冠旅行车(CROWN ESTATE)			
丰田		皇冠玛捷斯塔(CROWN MAJESTA)			
丰田		红旗(HONGQI)			
丰田		红杉(SEQUOIA)			

丰田		荣放(RAV4)			
丰田		赛利卡(CELICA)			
丰田		骏逸(E'Z)			
丰田		锐志(REIZ)			
丰田		雅力士/致炫(YARIS)			
丰田		雷凌(LEVIN)			
丰田					自动匹配
雷克萨斯		CT200H			
雷克萨斯		ES200			
雷克萨斯		ES240			
雷克萨斯		ES250			
雷克萨斯		ES260			
雷克萨斯		ES300			
雷克萨斯		ES300H			
雷克萨斯		ES330			
雷克萨斯		ES350			
雷克萨斯		GS F			
雷克萨斯		GS200T			
雷克萨斯		GS250			
雷克萨斯		GS300			
雷克萨斯		GS300H			
雷克萨斯		GS350			
雷克萨斯		GS400			
雷克萨斯		GS430			
雷克萨斯		GS450H			
雷克萨斯		GS460			
雷克萨斯		GX400			
雷克萨斯		GX460			
雷克萨斯		GX470			
雷克萨斯		HS250H			
雷克萨斯		IS F			
雷克萨斯		IS200			
雷克萨斯		IS200D			
雷克萨斯		IS200T			
雷克萨斯		IS220D			
雷克萨斯		IS250			
雷克萨斯		IS250C			
雷克萨斯		IS300			

雷克萨斯		IS300C			
雷克萨斯		IS300H			
雷克萨斯		IS350			
雷克萨斯		IS350C			
雷克萨斯		LC500			
雷克萨斯		LC500C			
雷克萨斯		LC500H			
雷克萨斯		LFA			
雷克萨斯		LM300H			
雷克萨斯		LM350			
雷克萨斯		LS350			
雷克萨斯		LS400			
雷克萨斯		LS430			
雷克萨斯		LS460			
雷克萨斯		LS500			
雷克萨斯		LS500H			
雷克萨斯		LS600H			
雷克萨斯		LX450			
雷克萨斯		LX450D			
雷克萨斯		LX460			
雷克萨斯		LX470			
雷克萨斯		LX570			
雷克萨斯		NX200			
雷克萨斯		NX200T			
雷克萨斯		NX300			
雷克萨斯		NX300H			
雷克萨斯		RC F			
雷克萨斯		RC200T			
雷克萨斯		RC300			
雷克萨斯		RC300H			
雷克萨斯		RC350			
雷克萨斯		RX200T			
雷克萨斯		RX270			
雷克萨斯		RX300			
雷克萨斯		RX330			
雷克萨斯		RX350			
雷克萨斯		RX400H			
雷克萨斯		RX450H			

雷克萨斯		SC300			
雷克萨斯		SC400			
雷克萨斯		SC430			
雷克萨斯		UX200			
雷克萨斯		UX250H			
雷克萨斯		UX260H			
雷克萨斯					自动匹配
日产					自动匹配
英菲尼迪					自动匹配
三菱					自动匹配
三菱	日本	ECLIPSE CROSS			
三菱	日本	RVR	2011-2020		
三菱	日本	得利卡D5	2007-2018		
三菱	日本	戈蓝	2008-2015		
三菱	日本	蓝瑟翼豪陆神	2008-2015		
三菱	日本	欧蓝德	2006-2020		
三菱	日本	欧蓝德(插电式混动)	2013-2021		
三菱	日本	奕歌	2018-2021		
三菱	北美	OUTLANDER SPORT/RVR	2011-2021		
三菱	北美	LANCER	2008-2017		
三菱	北美	LANCER EVOLUTION	2008-2015		
三菱	北美	OUTLANDER	2007-2020		
三菱	北美	OUTLANDER-PHEV	2018-2021		
三菱	北美	奕歌	2018-2022		
三菱	欧洲	AXS	2011-2021		
三菱	欧洲	ECLIPSE CROSS			
三菱	欧洲	蓝瑟	2008-2017		
三菱	欧洲	蓝瑟翼豪陆神	2008-2014		
三菱	欧洲	欧蓝德	2007-2021		
三菱	欧洲	欧蓝德(插电式混动)	2014-2020		
三菱	欧洲	奕歌	2018-2021		
三菱	澳大利亚	ASX	2011-2021		
三菱	澳大利亚	蓝瑟	2008-2017		
三菱	澳大利亚	蓝瑟翼豪陆神	2009-2015		
三菱	澳大利亚	欧蓝德	2007-2020		
三菱	澳大利亚	欧蓝德(插电式混动)	2014-2020		
三菱	澳大利亚	奕歌	2018-2021		
三菱	其他	XPANDER/XPANDER CROSS	2018-2021		

三菱	其他	得利卡D5	2007-2018		
三菱	其他	劲炫(ASX)	2011-2021		
三菱	其他	蓝瑟/蓝瑟翼神	2008-2017		
三菱	其他	蓝瑟翼豪陆神	2009-2015		
三菱	其他	欧蓝德	2013-2021		
三菱	其他	欧蓝德/欧蓝德EX	2006-2014		
三菱	其他	奕歌	2018-2021		
马自达		阿特兹(日本)/马自达6(General)		2.0L(LF)	
马自达		阿特兹(日本)/马自达6(General)		2.5L(L5)	
马自达		马自达6(中国)		2.0L(LF)	
马自达		马自达6(中国)		2.5L(L5)	
马自达		马自达6 GH(改进之后)/阿特兹		1.8L(L8)	
马自达		马自达6 GH(改进之后)/阿特兹		2.0L(LF)	
马自达		马自达6 GH(改进之后)/阿特兹		2.2L(R2T)	
马自达		马自达6 GH(改进之后)/阿特兹		2.5L(L5)	
马自达		马自达6 GH(改进之后)/阿特兹		3.7L(CA)	
马自达		马自达6中东/通用	2009-2010	2.5L(L5)	
马自达		马自达6中东/通用	2009-2010	3.7L(CA)	
马自达		马自达6北美/通用	2009-2010	2.5L(L5)	
马自达		马自达6北美/通用	2009-2010	3.7L(CA)	
马自达		马自达6		L5	
马自达		马自达6		CA	
马自达		马自达2(中国)	2007	1.3L(ZJ)	
马自达		马自达2(中国)	2007	1.5L(ZY)	
马自达		马自达2欧洲	2007	1.3L(ZJ)	
马自达		马自达2欧洲	2007	1.4L(Y4)	
马自达		马自达2欧洲	2007	1.5L(ZY)	
马自达		马自达2欧洲	2007	1.6L(Y6)	
马自达		马自达2(欧洲STG3/4规格)			
马自达		马自达3(中国)			
马自达		马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)			
马自达		翼虎/丘比特/水星			
马自达		翼虎(亚洲)/丘比特/水星	2009-2012	2.5L(DURATEC-HE/I4/HEV/4V)	
马自达		翼虎(亚洲)/丘比特/水星	2008	3.0L(4V)	
马自达		翼虎(亚洲)/丘比特/水星	2009-2012	3.0L(4V)	
马自达		翼虎(亚洲/欧洲)/丘比特/水星	2005		
马自达		翼虎(北美/欧洲)/丘比特	2001-2004		
马自达		漫游者/马自达 B系列/信使	1995-2006		

马自达		漫游者/马自达 B系列/Troller			
马自达		比安特(日本)	2008	2.0L(LF)	HSCAN
马自达		比安特(日本)	2008	2.0L(LF)	VISO
马自达		比安特(日本)	2012	2.0L(PE)	
马自达		比安特(日本)	2008	2.3L(L3)	
宝腾		ARENA/JUMBUCK			
宝腾		EXORA			
宝腾		EXORABOLD			
宝腾		GEN2			
宝腾		INSPIRA			
宝腾		PERSONA			
宝腾		PERSONAELEGANCE(DOM)			
宝腾		PREVE			
宝腾		SAGA			
宝腾		SAGABLM			
宝腾		SAGAFL			
宝腾		SATRIANEO			
宝腾		SATRIANEOGTI			
宝腾		SAGAFLX			
宝腾		SUPRIMAS			
宝腾		WAJACAMPRO/IMPIAN			
宝腾		WIRA/PERSONAEXPORT			
铃木		EQUATOR			
铃木		LANDYC26			
铃木		LANDYC27			
铃木		天语SX4		1.6柴油	
双龙	KORANDO		2016-2017	D2.2DOHC	
双龙	KORANDO		2011-2015	D2.0双置顶凸轮轴	
双龙	TIVOLI-XLV			柴油发动机	D16DTF
双龙	REXTONW			D20DTR	
双龙	RODIUS-STAVICII			D20DTR	
纳智捷	大7MPV				自动匹配
纳智捷	大7SUV				自动匹配
纳智捷	纳5				自动匹配
纳智捷	优6				自动匹配
纳智捷	锐3				自动匹配
纳智捷	CE0				自动匹配