



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

道奇功能表 V9.21

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO, H6PRO大师版产品.

* 表示此功能为新增功能.

✓ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

年份	车型	系统名称	读取 版本信息	读取 故障码	清除 故障码	读取 数据流	动作测试	特殊功能
2019	RT-Caravan	动力控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2019	RT-Caravan	变速器控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2019	RT-Caravan	防抱死制动	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2019	RT-Caravan	安全气囊	✓	✓	✓	✓		✓
2019	RT-Caravan	转向角传感器	✓	✓	✓	✓		
2019	RT-Caravan	无线控制	✓	✓	✓	✓	✓	
2019	RT-Caravan	自动远光灯	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2019	RT-Caravan	放大器	✓	✓	✓	✓		✓
2019	RT-Caravan	仪表组/车内节点	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2019	RT-Caravan	左前车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2019	RT-Caravan	右前车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2019	RT-Caravan	左后车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2019	RT-Caravan	右后车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2019	RT-Caravan	DVD 换碟器	✓	✓	✓	✓		
2019	RT-Caravan	折叠装载模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2019	RT-Caravan	免提模块(电话)	✓	✓	✓	✓	✓	
2019	RT-Caravan	高强度放电转换器	✓	✓	✓	✓	✓	
2019	RT-Caravan	加热座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2019	RT-Caravan	空调系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2019	RT-Caravan	干扰	✓	✓	✓	✓	✓	
2019	RT-Caravan	记忆座椅	✓	✓	✓	✓	✓	
2019	RT-Caravan	被动进入模块	✓	✓	✓	✓		
2019	RT-Caravan	电动升降门	✓	✓	✓	✓	✓	

2019	RT-Caravan	电动滑门（左）	√	√	√	√		
2019	RT-Caravan	电动滑门（右）	√	√	√	√		
2019	RT-Caravan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2019	RT-Caravan	收音机	√	√	√	√		
2019	RT-Caravan	天窗	√	√	√	√	√	
2019	RT-Caravan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2019	RT-Caravan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2019	RT-Caravan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2019	RT-Caravan	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2019	RT-Caravan	电子行人保护模块	√	√	√	√		
2019	RT-Caravan	左盲点传感器	√	√	√	√		
2019	RT-Caravan	右盲点传感器	√	√	√	√		
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2019	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√

2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	打吨控制装置	√	√	√			
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	可变几何体涡轮	√	√	√			
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	收音机	√	√	√	√	√	
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	放大器	√	√	√	√		√
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	

2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√		
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2019	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√

2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2019	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电力转向	√	√	√	√		√
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电子换挡器	√	√	√	√		
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	

2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2019	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2019	DX-Ram(墨西哥)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	DX-Ram(墨西哥)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	DX-Ram(墨西哥)	打盹控制装置	√	√	√			
2019	DX-Ram(墨西哥)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2019	DX-Ram(墨西哥)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	DX-Ram(墨西哥)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	DX-Ram(墨西哥)	电力转向	√	√	√	√		√
2019	DX-Ram(墨西哥)	电子换挡器	√	√	√	√		
2019	DX-Ram(墨西哥)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2019	DX-Ram(墨西哥)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2019	DX-Ram(墨西哥)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2019	DX-Ram(墨西哥)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	DX-Ram(墨西哥)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2019	DX-Ram(墨西哥)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	DX-Ram(墨西哥)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	DX-Ram(墨西哥)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	DX-Ram(墨西哥)	收音机	√	√	√	√	√	
2019	DX-Ram(墨西哥)	放大器	√	√	√	√		√
2019	DX-Ram(墨西哥)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2019	DX-Ram(墨西哥)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	DX-Ram(墨西哥)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2019	DX-Ram(墨西哥)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2019	DX-Ram(墨西哥)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	DX-Ram(墨西哥)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2019	DX-Ram(墨西哥)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2019	DX-Ram(墨西哥)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2019	JC-Journey(酷威)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	JC-Journey(酷威)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	JC-Journey(酷威)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	JC-Journey(酷威)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	JC-Journey(酷威)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	

2019	JC-Journey (酷威)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	JC-Journey (酷威)	安全气囊	√	√	√	√		√
2019	JC-Journey (酷威)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	JC-Journey (酷威)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2019	JC-Journey (酷威)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	JC-Journey (酷威)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	JC-Journey (酷威)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	JC-Journey (酷威)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2019	JC-Journey (酷威)	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2019	JC-Journey (酷威)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2019	JC-Journey (酷威)	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√		
2019	JC-Journey (酷威)	放大器	√	√	√	√		√
2019	JC-Journey (酷威)	干扰	√	√	√	√	√	
2019	JC-Journey (酷威)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2019	JC-Journey (酷威)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2019	JC-Journey (酷威)	免提模块 (电话)	√	√	√	√		
2019	JC-Journey (酷威)	电子行人保护模块	√	√	√	√		
2019	JC-Journey (酷威)	车辆跟踪模块	√	√	√	√		
2019	LA-Challenger (挑战者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	LA-Challenger (挑战者)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2019	LA-Challenger (挑战者)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2019	LA-Challenger (挑战者)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	LA-Challenger (挑战者)	电力转向	√	√	√	√		√
2019	LA-Challenger (挑战者)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2019	LA-Challenger (挑战者)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	LA-Challenger (挑战者)	安全气囊	√	√	√	√		√
2019	LA-Challenger (挑战者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	LA-Challenger (挑战者)	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2019	LA-Challenger (挑战者)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	LA-Challenger (挑战者)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2019	LA-Challenger (挑战者)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2019	LA-Challenger (挑战者)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2019	LA-Challenger (挑战者)	放大器	√	√	√	√		√
2019	LA-Challenger (挑战者)	收音机	√	√	√	√	√	
2019	LA-Challenger (挑战者)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2019	LA-Challenger (挑战者)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	LA-Challenger (挑战者)	空调系统	√	√	√	√	√	√

2019	LA-Challenger(挑战者)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	LA-Challenger(挑战者)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2019	LA-Challenger(挑战者)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	LA-Challenger(挑战者)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2019	LA-Challenger(挑战者)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2019	LA-Challenger(挑战者)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2019	LD-Charger(战马)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	LD-Charger(战马)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2019	LD-Charger(战马)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2019	LD-Charger(战马)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	LD-Charger(战马)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2019	LD-Charger(战马)	电力转向	√	√	√	√		√
2019	LD-Charger(战马)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2019	LD-Charger(战马)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2019	LD-Charger(战马)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	LD-Charger(战马)	安全气囊	√	√	√	√		√
2019	LD-Charger(战马)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	LD-Charger(战马)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√		
2019	LD-Charger(战马)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	LD-Charger(战马)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2019	LD-Charger(战马)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2019	LD-Charger(战马)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2019	LD-Charger(战马)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2019	LD-Charger(战马)	放大器	√	√	√	√		√
2019	LD-Charger(战马)	收音机	√	√	√	√	√	
2019	LD-Charger(战马)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2019	LD-Charger(战马)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	LD-Charger(战马)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	LD-Charger(战马)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	LD-Charger(战马)	干扰	√	√	√	√	√	
2019	LD-Charger(战马)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2019	LD-Charger(战马)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	LD-Charger(战马)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2019	LD-Charger(战马)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2019	LD-Charger(战马)	显示屏模块	√	√	√	√		
2019	LX-Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	LX-Magnum	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√

2019	LX-Magnum	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2019	LX-Magnum	自适应前部照明系统	√	√	√	√	√	√
2019	LX-Magnum	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	LX-Magnum	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2019	LX-Magnum	电力转向	√	√	√	√		√
2019	LX-Magnum	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2019	LX-Magnum	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2019	LX-Magnum	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	LX-Magnum	安全气囊	√	√	√	√		√
2019	LX-Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	LX-Magnum	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√		
2019	LX-Magnum	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	LX-Magnum	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2019	LX-Magnum	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2019	LX-Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2019	LX-Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2019	LX-Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	LX-Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	LX-Magnum	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	LX-Magnum	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	LX-Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2019	LX-Magnum	放大器	√	√	√	√		√
2019	LX-Magnum	干扰	√	√	√	√	√	
2019	LX-Magnum	左盲点传感器	√	√	√	√		
2019	LX-Magnum	右盲点传感器	√	√	√	√		
2019	LX-Magnum	收音机	√	√	√	√	√	
2019	PD-Neon(霓虹)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	PD-Neon(霓虹)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2019	PD-Neon(霓虹)	其它加热器模块	√	√	√	√		√
2019	PD-Neon(霓虹)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	PD-Neon(霓虹)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	PD-Neon(霓虹)	电力转向	√	√	√	√		√
2019	PD-Neon(霓虹)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2019	PD-Neon(霓虹)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2019	PD-Neon(霓虹)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	PD-Neon(霓虹)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	PD-Neon(霓虹)	安全气囊	√	√	√	√		√

2019	PD-Neon(霓虹)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2019	PD-Neon(霓虹)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2019	PD-Neon(霓虹)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2019	VF-ProMaster	防抱死制动	√	√	√	√		√
2019	VF-ProMaster	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	VF-ProMaster	电子驻车制动	√	√	√	√		√
2019	VF-ProMaster	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2019	VF-ProMaster	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	VF-ProMaster	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	VF-ProMaster	安全气囊	√	√	√	√		√
2019	VF-ProMaster	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2019	VF-ProMaster	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	VF-ProMaster	收音机	√	√	√	√	√	
2019	VF-ProMaster	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	VF-ProMaster	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2019	VM-ProMaster City	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	VM-ProMaster City	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	VM-ProMaster City	电子换挡器	√	√	√	√		
2019	VM-ProMaster City	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2019	VM-ProMaster City	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	VM-ProMaster City	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	VM-ProMaster City	安全气囊	√	√	√	√		√
2019	VM-ProMaster City	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2019	VM-ProMaster City	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	VM-ProMaster City	收音机	√	√	√	√	√	
2019	VM-ProMaster City	变速器控制模块	√	√	√			√
2019	VM-ProMaster City	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2019	VM-ProMaster City	挂车牵引模块	√	√	√	√		
2019	WD-Durango(杜兰戈)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	WD-Durango(杜兰戈)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2019	WD-Durango(杜兰戈)	前大灯调平	√	√	√	√		√
2019	WD-Durango(杜兰戈)	放大器	√	√	√	√		√
2019	WD-Durango(杜兰戈)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	WD-Durango(杜兰戈)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2019	WD-Durango(杜兰戈)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2019	WD-Durango(杜兰戈)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2019	WD-Durango(杜兰戈)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√		

2019	WD-Durango(杜兰戈)	电力转向	√	√	√	√		√
2019	WD-Durango(杜兰戈)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2019	WD-Durango(杜兰戈)	面向前方相机模块	√	√	√			
2019	WD-Durango(杜兰戈)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	WD-Durango(杜兰戈)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	WD-Durango(杜兰戈)	后部空调	√	√	√	√	√	
2019	WD-Durango(杜兰戈)	集成中央堆栈	√	√	√	√		
2019	WD-Durango(杜兰戈)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	WD-Durango(杜兰戈)	干扰	√	√	√	√	√	
2019	WD-Durango(杜兰戈)	左盲点传感器	√	√	√			
2019	WD-Durango(杜兰戈)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	WD-Durango(杜兰戈)	安全气囊	√	√	√	√		√
2019	WD-Durango(杜兰戈)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	WD-Durango(杜兰戈)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2019	WD-Durango(杜兰戈)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2019	WD-Durango(杜兰戈)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2019	WD-Durango(杜兰戈)	收音机	√	√	√	√	√	
2019	WD-Durango(杜兰戈)	右盲点传感器	√	√	√			
2019	WD-Durango(杜兰戈)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	WD-Durango(杜兰戈)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2019	WD-Durango(杜兰戈)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2019	WD-Durango(杜兰戈)	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2019	WD-Durango(杜兰戈)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	RT-Caravan	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	RT-Caravan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	RT-Caravan	安全气囊	√	√	√	√		√
2018	RT-Caravan	转向角传感器	√	√	√	√		
2018	RT-Caravan	无线控制	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2018	RT-Caravan	放大器	√	√	√	√		√
2018	RT-Caravan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2018	RT-Caravan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	DVD 换碟器	√	√	√	√		

2018	RT-Caravan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	高强度放电电转换器	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	RT-Caravan	干扰	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	被动进入模块	√	√	√	√		
2018	RT-Caravan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	电动滑门（左）	√	√	√	√		
2018	RT-Caravan	电动滑门（右）	√	√	√	√		
2018	RT-Caravan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	收音机	√	√	√	√		
2018	RT-Caravan	天窗	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2018	RT-Caravan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2018	RT-Caravan	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2018	RT-Caravan	电子行人保护模块	√	√	√	√		
2018	RT-Caravan	左盲点传感器	√	√	√	√		
2018	RT-Caravan	右盲点传感器	√	√	√	√		
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	

2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2018	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	打吨控制装置	√	√	√			
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	可变几何体涡轮	√	√	√			

2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	收音机	√	√	√	√	√	
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	放大器	√	√	√	√		√
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	打盹控制装置	√	√	√			
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√		

2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2018	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2018	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电力转向	√	√	√	√		√
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电子换挡器	√	√	√	√		
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√

2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2018	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2018	DX-Ram(墨西哥)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	DX-Ram(墨西哥)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	DX-Ram(墨西哥)	打吨控制装置	√	√	√			
2018	DX-Ram(墨西哥)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2018	DX-Ram(墨西哥)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	DX-Ram(墨西哥)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	DX-Ram(墨西哥)	电力转向	√	√	√	√		√
2018	DX-Ram(墨西哥)	电子换挡器	√	√	√	√		
2018	DX-Ram(墨西哥)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2018	DX-Ram(墨西哥)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2018	DX-Ram(墨西哥)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2018	DX-Ram(墨西哥)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	DX-Ram(墨西哥)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2018	DX-Ram(墨西哥)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	DX-Ram(墨西哥)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	DX-Ram(墨西哥)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	DX-Ram(墨西哥)	收音机	√	√	√	√	√	
2018	DX-Ram(墨西哥)	放大器	√	√	√	√		√
2018	DX-Ram(墨西哥)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2018	DX-Ram(墨西哥)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	DX-Ram(墨西哥)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2018	DX-Ram(墨西哥)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	

2018	DX-Ram(墨西哥)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	DX-Ram(墨西哥)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2018	DX-Ram(墨西哥)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2018	DX-Ram(墨西哥)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2018	JC-Journey(酷威)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	JC-Journey(酷威)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	JC-Journey(酷威)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	JC-Journey(酷威)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	JC-Journey(酷威)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2018	JC-Journey(酷威)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	JC-Journey(酷威)	安全气囊	√	√	√	√		√
2018	JC-Journey(酷威)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	JC-Journey(酷威)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2018	JC-Journey(酷威)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	JC-Journey(酷威)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	JC-Journey(酷威)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	JC-Journey(酷威)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2018	JC-Journey(酷威)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2018	JC-Journey(酷威)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2018	JC-Journey(酷威)	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√		
2018	JC-Journey(酷威)	放大器	√	√	√	√		√
2018	JC-Journey(酷威)	干扰	√	√	√	√	√	
2018	JC-Journey(酷威)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2018	JC-Journey(酷威)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2018	JC-Journey(酷威)	免提模块(电话)	√	√	√	√		
2018	JC-Journey(酷威)	电子行人保护模块	√	√	√	√		
2018	JC-Journey(酷威)	车辆跟踪模块	√	√	√	√		
2018	LA-Challenger(挑战者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	LA-Challenger(挑战者)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2018	LA-Challenger(挑战者)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2018	LA-Challenger(挑战者)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	LA-Challenger(挑战者)	电力转向	√	√	√	√		√
2018	LA-Challenger(挑战者)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2018	LA-Challenger(挑战者)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	LA-Challenger(挑战者)	安全气囊	√	√	√	√		√
2018	LA-Challenger(挑战者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	LA-Challenger(挑战者)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	

2018	LA-Challenger(挑战者)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	LA-Challenger(挑战者)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2018	LA-Challenger(挑战者)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	LA-Challenger(挑战者)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2018	LA-Challenger(挑战者)	放大器	√	√	√	√		√
2018	LA-Challenger(挑战者)	收音机	√	√	√	√	√	
2018	LA-Challenger(挑战者)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2018	LA-Challenger(挑战者)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	LA-Challenger(挑战者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	LA-Challenger(挑战者)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	LA-Challenger(挑战者)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2018	LA-Challenger(挑战者)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	LA-Challenger(挑战者)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2018	LA-Challenger(挑战者)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2018	LA-Challenger(挑战者)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2018	LD-Charger(战马)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	LD-Charger(战马)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2018	LD-Charger(战马)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2018	LD-Charger(战马)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	LD-Charger(战马)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2018	LD-Charger(战马)	电力转向	√	√	√	√		√
2018	LD-Charger(战马)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2018	LD-Charger(战马)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2018	LD-Charger(战马)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	LD-Charger(战马)	安全气囊	√	√	√	√		√
2018	LD-Charger(战马)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	LD-Charger(战马)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√		
2018	LD-Charger(战马)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	LD-Charger(战马)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2018	LD-Charger(战马)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2018	LD-Charger(战马)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	LD-Charger(战马)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2018	LD-Charger(战马)	放大器	√	√	√	√		√
2018	LD-Charger(战马)	收音机	√	√	√	√	√	
2018	LD-Charger(战马)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2018	LD-Charger(战马)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	LD-Charger(战马)	空调系统	√	√	√	√	√	√

2018	LD-Charger (战马)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	LD-Charger (战马)	干扰	√	√	√	√	√	
2018	LD-Charger (战马)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2018	LD-Charger (战马)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	LD-Charger (战马)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2018	LD-Charger (战马)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2018	LD-Charger (战马)	显示屏模块	√	√	√	√		
2018	LX-Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	LX-Magnum	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2018	LX-Magnum	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2018	LX-Magnum	自适应前部照明系统	√	√	√	√	√	√
2018	LX-Magnum	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	LX-Magnum	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2018	LX-Magnum	电力转向	√	√	√	√		√
2018	LX-Magnum	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2018	LX-Magnum	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2018	LX-Magnum	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	LX-Magnum	安全气囊	√	√	√	√		√
2018	LX-Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	LX-Magnum	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√		
2018	LX-Magnum	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	LX-Magnum	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2018	LX-Magnum	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2018	LX-Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	LX-Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2018	LX-Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	LX-Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	LX-Magnum	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	LX-Magnum	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	LX-Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2018	LX-Magnum	放大器	√	√	√	√		√
2018	LX-Magnum	干扰	√	√	√	√	√	
2018	LX-Magnum	左盲点传感器	√	√	√	√		
2018	LX-Magnum	右盲点传感器	√	√	√	√		
2018	LX-Magnum	收音机	√	√	√	√	√	
2018	PD-Neon (霓虹)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	PD-Neon (霓虹)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√

2018	PD-Neon(霓虹)	其它加热器模块	√	√	√	√		√
2018	PD-Neon(霓虹)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	PD-Neon(霓虹)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	PD-Neon(霓虹)	电力转向	√	√	√	√		√
2018	PD-Neon(霓虹)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2018	PD-Neon(霓虹)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2018	PD-Neon(霓虹)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	PD-Neon(霓虹)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	PD-Neon(霓虹)	安全气囊	√	√	√	√		√
2018	PD-Neon(霓虹)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2018	PD-Neon(霓虹)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2018	PD-Neon(霓虹)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	VF-ProMaster	防抱死制动	√	√	√	√		√
2018	VF-ProMaster	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	VF-ProMaster	电子驻车制动	√	√	√	√		√
2018	VF-ProMaster	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2018	VF-ProMaster	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	VF-ProMaster	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	VF-ProMaster	安全气囊	√	√	√	√		√
2018	VF-ProMaster	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2018	VF-ProMaster	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	VF-ProMaster	收音机	√	√	√	√	√	
2018	VF-ProMaster	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	VF-ProMaster	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2018	VM-ProMaster City	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	VM-ProMaster City	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	VM-ProMaster City	电子换挡器	√	√	√	√		
2018	VM-ProMaster City	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2018	VM-ProMaster City	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	VM-ProMaster City	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	VM-ProMaster City	安全气囊	√	√	√	√		√
2018	VM-ProMaster City	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2018	VM-ProMaster City	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	VM-ProMaster City	收音机	√	√	√	√	√	
2018	VM-ProMaster City	变速器控制模块	√	√	√			√
2018	VM-ProMaster City	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2018	VM-ProMaster City	挂车牵引模块	√	√	√	√		

2018	WD-Durango(杜兰戈)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	WD-Durango(杜兰戈)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2018	WD-Durango(杜兰戈)	前大灯调平	√	√	√	√		√
2018	WD-Durango(杜兰戈)	放大器	√	√	√	√		√
2018	WD-Durango(杜兰戈)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	WD-Durango(杜兰戈)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2018	WD-Durango(杜兰戈)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2018	WD-Durango(杜兰戈)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2018	WD-Durango(杜兰戈)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√		
2018	WD-Durango(杜兰戈)	电力转向	√	√	√	√		√
2018	WD-Durango(杜兰戈)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2018	WD-Durango(杜兰戈)	面向前方相机模块	√	√	√			
2018	WD-Durango(杜兰戈)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	WD-Durango(杜兰戈)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	WD-Durango(杜兰戈)	后部空调	√	√	√	√	√	
2018	WD-Durango(杜兰戈)	集成中央堆栈	√	√	√	√		
2018	WD-Durango(杜兰戈)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	WD-Durango(杜兰戈)	干扰	√	√	√	√	√	
2018	WD-Durango(杜兰戈)	左盲点传感器	√	√	√			
2018	WD-Durango(杜兰戈)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	WD-Durango(杜兰戈)	安全气囊	√	√	√	√		√
2018	WD-Durango(杜兰戈)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	WD-Durango(杜兰戈)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2018	WD-Durango(杜兰戈)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2018	WD-Durango(杜兰戈)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2018	WD-Durango(杜兰戈)	收音机	√	√	√	√	√	
2018	WD-Durango(杜兰戈)	右盲点传感器	√	√	√			
2018	WD-Durango(杜兰戈)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	WD-Durango(杜兰戈)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2018	WD-Durango(杜兰戈)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	WD-Durango(杜兰戈)	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2018	WD-Durango(杜兰戈)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	RT-Caravan	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	RT-Caravan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	RT-Caravan	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	RT-Caravan	转向角传感器	√	√	√	√		

2017	RT-Caravan	无线控制	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2017	RT-Caravan	放大器	√	√	√	√		√
2017	RT-Caravan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2017	RT-Caravan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	DVD 换碟器	√	√	√	√		
2017	RT-Caravan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	RT-Caravan	干扰	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	被动进入模块	√	√	√	√		
2017	RT-Caravan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	电动滑门（左）	√	√	√	√		
2017	RT-Caravan	电动滑门（右）	√	√	√	√		
2017	RT-Caravan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	收音机	√	√	√	√		
2017	RT-Caravan	天窗	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2017	RT-Caravan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2017	RT-Caravan	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2017	RT-Caravan	电子行人保护模块	√	√	√	√		
2017	RT-Caravan	左盲点传感器	√	√	√	√		
2017	RT-Caravan	右盲点传感器	√	√	√	√		
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	打盹控制装置	√	√	√			
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		

2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	打盹控制装置	√	√	√			
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	

2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	打吨控制装置	√	√	√			
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	可变几何体涡轮	√	√	√			
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	收音机	√	√	√	√	√	
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	放大器	√	√	√	√		√
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	

2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√		
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		

2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电力转向	√	√	√	√		√
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电子换挡器	√	√	√	√		
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2017	DX-Ram(墨西哥)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	DX-Ram(墨西哥)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	DX-Ram(墨西哥)	打吨控制装置	√	√	√			
2017	DX-Ram(墨西哥)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2017	DX-Ram(墨西哥)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	DX-Ram(墨西哥)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	DX-Ram(墨西哥)	电力转向	√	√	√	√		√
2017	DX-Ram(墨西哥)	电子换挡器	√	√	√	√		
2017	DX-Ram(墨西哥)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2017	DX-Ram(墨西哥)	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2017	DX-Ram(墨西哥)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2017	DX-Ram(墨西哥)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	DX-Ram(墨西哥)	转向柱控制模块	√	√	√	√		

2017	DX-Ram(墨西哥)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	DX-Ram(墨西哥)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	DX-Ram(墨西哥)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	DX-Ram(墨西哥)	收音机	√	√	√	√	√	
2017	DX-Ram(墨西哥)	放大器	√	√	√	√		√
2017	DX-Ram(墨西哥)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	DX-Ram(墨西哥)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	DX-Ram(墨西哥)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2017	DX-Ram(墨西哥)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2017	DX-Ram(墨西哥)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	DX-Ram(墨西哥)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2017	DX-Ram(墨西哥)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	DX-Ram(墨西哥)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2017	JC-Journey(酷威)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	JC-Journey(酷威)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	JC-Journey(酷威)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	JC-Journey(酷威)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	JC-Journey(酷威)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	JC-Journey(酷威)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	JC-Journey(酷威)	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	JC-Journey(酷威)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	JC-Journey(酷威)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	JC-Journey(酷威)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	JC-Journey(酷威)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	JC-Journey(酷威)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	JC-Journey(酷威)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2017	JC-Journey(酷威)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2017	JC-Journey(酷威)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2017	JC-Journey(酷威)	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√		
2017	JC-Journey(酷威)	放大器	√	√	√	√		√
2017	JC-Journey(酷威)	干扰	√	√	√	√	√	
2017	JC-Journey(酷威)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2017	JC-Journey(酷威)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2017	JC-Journey(酷威)	免提模块(电话)	√	√	√	√		
2017	JC-Journey(酷威)	电子行人保护模块	√	√	√	√		
2017	JC-Journey(酷威)	车辆跟踪模块	√	√	√	√		
2017	JF-Fremont	动力控制模块	√	√	√	√	√	√

2017	JF-Freemont	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	JF-Freemont	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	JF-Freemont	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	JF-Freemont	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	JF-Freemont	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	JF-Freemont	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	JF-Freemont	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	JF-Freemont	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	JF-Freemont	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	JF-Freemont	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	JF-Freemont	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	JF-Freemont	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2017	JF-Freemont	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2017	JF-Freemont	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2017	JF-Freemont	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√		
2017	JF-Freemont	放大器	√	√	√	√		√
2017	JF-Freemont	干扰	√	√	√	√	√	
2017	JF-Freemont	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2017	JF-Freemont	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2017	JF-Freemont	免提模块 (电话)	√	√	√	√		
2017	JF-Freemont	电子行人保护模块	√	√	√	√		
2017	JF-Freemont	车辆跟踪模块	√	√	√	√		
2017	LA-Challenger (挑战者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	LA-Challenger (挑战者)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2017	LA-Challenger (挑战者)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2017	LA-Challenger (挑战者)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	LA-Challenger (挑战者)	电力转向	√	√	√	√		√
2017	LA-Challenger (挑战者)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2017	LA-Challenger (挑战者)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	LA-Challenger (挑战者)	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	LA-Challenger (挑战者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	LA-Challenger (挑战者)	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2017	LA-Challenger (挑战者)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	LA-Challenger (挑战者)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2017	LA-Challenger (挑战者)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	LA-Challenger (挑战者)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2017	LA-Challenger (挑战者)	放大器	√	√	√	√		√

2017	LA-Challenger(挑战者)	收音机	√	√	√	√	√	
2017	LA-Challenger(挑战者)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	LA-Challenger(挑战者)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	LA-Challenger(挑战者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	LA-Challenger(挑战者)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	LA-Challenger(挑战者)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2017	LA-Challenger(挑战者)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	LA-Challenger(挑战者)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2017	LA-Challenger(挑战者)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2017	LA-Challenger(挑战者)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	电力转向	√	√	√	√		√
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√		
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	放大器	√	√	√	√		√
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	LD-Charger(战马) (Post-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	

2017	LD-Charger (战马) (Post-2011)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2017	LD-Charger (战马) (Post-2011)	显示屏模块	√	√	√	√		
2017	LX-Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	LX-Magnum	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2017	LX-Magnum	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2017	LX-Magnum	自适应前部照明系统	√	√	√	√	√	√
2017	LX-Magnum	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	LX-Magnum	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	LX-Magnum	电力转向	√	√	√	√		√
2017	LX-Magnum	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2017	LX-Magnum	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2017	LX-Magnum	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	LX-Magnum	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	LX-Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	LX-Magnum	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√		
2017	LX-Magnum	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	LX-Magnum	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2017	LX-Magnum	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2017	LX-Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	LX-Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	LX-Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	LX-Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	LX-Magnum	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	LX-Magnum	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	LX-Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2017	LX-Magnum	放大器	√	√	√	√		√
2017	LX-Magnum	干扰	√	√	√	√	√	
2017	LX-Magnum	左盲点传感器	√	√	√	√		
2017	LX-Magnum	右盲点传感器	√	√	√	√		
2017	LX-Magnum	收音机	√	√	√	√	√	
2017	PD-Neon (霓虹)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	PD-Neon (霓虹)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2017	PD-Neon (霓虹)	其它加热器模块	√	√	√	√		√
2017	PD-Neon (霓虹)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	PD-Neon (霓虹)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	PD-Neon (霓虹)	电力转向	√	√	√	√		√
2017	PD-Neon (霓虹)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	

2017	PD-Neon(霓虹)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2017	PD-Neon(霓虹)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	PD-Neon(霓虹)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	PD-Neon(霓虹)	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	PD-Neon(霓虹)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2017	PD-Neon(霓虹)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2017	PD-Neon(霓虹)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	VF-ProMaster	防抱死制动	√	√	√	√		√
2017	VF-ProMaster	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	VF-ProMaster	电子驻车制动	√	√	√	√		√
2017	VF-ProMaster	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2017	VF-ProMaster	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	VF-ProMaster	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	VF-ProMaster	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	VF-ProMaster	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2017	VF-ProMaster	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	VF-ProMaster	收音机	√	√	√	√	√	
2017	VF-ProMaster	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	VF-ProMaster	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2017	VM-ProMaster City	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	VM-ProMaster City	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	VM-ProMaster City	电子换挡器	√	√	√	√		
2017	VM-ProMaster City	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2017	VM-ProMaster City	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	VM-ProMaster City	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	VM-ProMaster City	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	VM-ProMaster City	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2017	VM-ProMaster City	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	VM-ProMaster City	收音机	√	√	√	√	√	
2017	VM-ProMaster City	变速器控制模块	√	√	√			√
2017	VM-ProMaster City	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2017	VM-ProMaster City	挂车牵引模块	√	√	√	√		
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	前大灯调平	√	√	√	√		√
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	放大器	√	√	√	√		√
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	车身控制器	√	√	√	√	√	√

2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√		
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	电力转向	√	√	√	√		√
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	面向前方相机模块	√	√	√			
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	后部空调	√	√	√	√	√	
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	集成中央堆栈	√	√	√	√		
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	左盲点传感器	√	√	√			
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	右盲点传感器	√	√	√			
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2017	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	乘员分类	√	√	√	√		
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	乘员门模块	√	√	√	√	√	

2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	放大器	√	√	√	√		√
2017	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	收音机	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	Caravan	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	Caravan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	Caravan	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	Caravan	转向角传感器	√	√	√	√		
2016	Caravan	无线控制	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2016	Caravan	放大器	√	√	√	√		√
2016	Caravan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2016	Caravan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	DVD 换碟器	√	√	√	√		
2016	Caravan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	Caravan	干扰	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	被动进入模块	√	√	√	√		
2016	Caravan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	电动滑门（左）	√	√	√	√		
2016	Caravan	电动滑门（右）	√	√	√	√		
2016	Caravan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	收音机	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	天窗	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2016	Caravan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2016	Caravan	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2016	Caravan	电子行人保护模块	√	√	√	√		
2016	Caravan	左盲点传感器	√	√	√	√		

2016	Caravan	右盲点传感器	√	√	√	√		
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√

2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	打吨控制装置	√	√	√			
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	可变几何体涡轮	√	√	√			
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	收音机	√	√	√	√	√	
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	放大器	√	√	√	√		√
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	DF-Ram 3500 Cab Chassis 10K	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√

2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	打盹控制装置	√	√	√			
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√		
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	打盹控制装置	√	√	√			
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√

2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电力转向	√	√	√	√		√
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电子换挡器	√	√	√	√		
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2016	DX-Ram(墨西哥)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	DX-Ram(墨西哥)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2016	DX-Ram(墨西哥)	打盹控制装置	√	√	√			
2016	DX-Ram(墨西哥)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2016	DX-Ram(墨西哥)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√

2016	DX-Ram(墨西哥)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	DX-Ram(墨西哥)	电力转向	√	√	√	√		√
2016	DX-Ram(墨西哥)	电子换挡器	√	√	√	√		
2016	DX-Ram(墨西哥)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2016	DX-Ram(墨西哥)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	DX-Ram(墨西哥)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2016	DX-Ram(墨西哥)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	DX-Ram(墨西哥)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	DX-Ram(墨西哥)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	DX-Ram(墨西哥)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	DX-Ram(墨西哥)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	DX-Ram(墨西哥)	收音机	√	√	√	√	√	
2016	DX-Ram(墨西哥)	放大器	√	√	√	√		√
2016	DX-Ram(墨西哥)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2016	DX-Ram(墨西哥)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	DX-Ram(墨西哥)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2016	DX-Ram(墨西哥)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2016	DX-Ram(墨西哥)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	DX-Ram(墨西哥)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	DX-Ram(墨西哥)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	DX-Ram(墨西哥)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2016	JC-Journey(酷威)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	JC-Journey(酷威)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	JC-Journey(酷威)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	JC-Journey(酷威)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	JC-Journey(酷威)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2016	JC-Journey(酷威)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	JC-Journey(酷威)	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	JC-Journey(酷威)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	JC-Journey(酷威)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	JC-Journey(酷威)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	JC-Journey(酷威)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	JC-Journey(酷威)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	JC-Journey(酷威)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	JC-Journey(酷威)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	JC-Journey(酷威)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	JC-Journey(酷威)	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√		

2016	JC-Journey(酷威)	放大器	√	√	√	√		√
2016	JC-Journey(酷威)	干扰	√	√	√	√	√	
2016	JC-Journey(酷威)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2016	JC-Journey(酷威)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2016	JC-Journey(酷威)	免提模块(电话)	√	√	√	√		
2016	JC-Journey(酷威)	电子行人保护模块	√	√	√	√		
2016	JC-Journey(酷威)	车辆跟踪模块	√	√	√	√		
2016	JF-Freemont	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	JF-Freemont	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	JF-Freemont	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	JF-Freemont	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	JF-Freemont	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2016	JF-Freemont	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	JF-Freemont	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	JF-Freemont	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	JF-Freemont	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	JF-Freemont	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	JF-Freemont	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	JF-Freemont	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	JF-Freemont	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	JF-Freemont	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	JF-Freemont	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	JF-Freemont	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√		
2016	JF-Freemont	放大器	√	√	√	√		√
2016	JF-Freemont	干扰	√	√	√	√	√	
2016	JF-Freemont	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2016	JF-Freemont	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2016	JF-Freemont	免提模块(电话)	√	√	√	√		
2016	JF-Freemont	电子行人保护模块	√	√	√	√		
2016	JF-Freemont	车辆跟踪模块	√	√	√	√		
2016	LA-Challenger(挑战者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	LA-Challenger(挑战者)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2016	LA-Challenger(挑战者)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2016	LA-Challenger(挑战者)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	LA-Challenger(挑战者)	电力转向	√	√	√	√		√
2016	LA-Challenger(挑战者)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2016	LA-Challenger(挑战者)	仪表板组	√	√	√	√	√	√

2016	LA-Challenger(挑战者)	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	LA-Challenger(挑战者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	LA-Challenger(挑战者)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	LA-Challenger(挑战者)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	LA-Challenger(挑战者)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	LA-Challenger(挑战者)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2016	LA-Challenger(挑战者)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2016	LA-Challenger(挑战者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2016	LA-Challenger(挑战者)	收音机	√	√	√	√	√	
2016	LA-Challenger(挑战者)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	LA-Challenger(挑战者)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	LA-Challenger(挑战者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	LA-Challenger(挑战者)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	LA-Challenger(挑战者)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2016	LA-Challenger(挑战者)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	LA-Challenger(挑战者)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	LA-Challenger(挑战者)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	电力转向	√	√	√	√		√
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	放大器	√	√	√	√		√
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	LD-Charger(战马)(Post-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	

2016	LD-Charger(战马) (Post-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	LD-Charger(战马) (Post-2011)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	LD-Charger(战马) (Post-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2016	LD-Charger(战马) (Post-2011)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2016	LD-Charger(战马) (Post-2011)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	LD-Charger(战马) (Post-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	LD-Charger(战马) (Post-2011)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2016	LD-Charger(战马) (Post-2011)	显示屏模块	√	√	√	√		
2016	Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	Magnum	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2016	Magnum	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2016	Magnum	自适应前部照明系统	√	√	√	√	√	√
2016	Magnum	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	Magnum	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2016	Magnum	电力转向	√	√	√	√		√
2016	Magnum	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2016	Magnum	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2016	Magnum	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	Magnum	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	Magnum	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	Magnum	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	Magnum	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	Magnum	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2016	Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2016	Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	Magnum	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	Magnum	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	Magnum	放大器	√	√	√	√	√	√
2016	Magnum	干扰	√	√	√	√	√	
2016	Magnum	左盲点传感器	√	√	√	√		
2016	Magnum	右盲点传感器	√	√	√	√		
2016	Magnum	收音机	√	√	√	√	√	
2016	PF-Dart	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	PF-Dart	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	PF-Dart	电力转向	√	√	√	√		√
2016	PF-Dart	防抱死制动	√	√	√	√		√

2016	PF-Dart	放大器	√	√	√	√		√
2016	PF-Dart	集中远程信息处理模块	√	√	√	√		
2016	PF-Dart	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	PF-Dart	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	PF-Dart	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2016	PF-Dart	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	PF-Dart	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	PF-Dart	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	PF-Dart	电子换挡器	√	√	√	√		
2016	PF-Dart	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2016	PF-Dart	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2016	PF-Dart	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	PF-Dart	乘员分类	√	√	√	√		
2016	PF-Dart	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	PF-Dart	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2016	PF-Dart	收音机	√	√	√	√	√	
2016	PF-Dart	外部盘模块	√	√	√		√	
2016	VF-ProMaster	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	VF-ProMaster	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	VF-ProMaster	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	VF-ProMaster	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	VF-ProMaster	娱乐车载通信模块	√	√	√	√		
2016	VF-ProMaster	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	VF-ProMaster	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	VF-ProMaster	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	VF-ProMaster	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2016	VF-ProMaster	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2016	VF-ProMaster	收音机	√	√	√	√	√	
2016	VM-ProMaster City	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	VM-ProMaster City	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2016	VM-ProMaster City	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	VM-ProMaster City	电子换挡器	√	√	√	√		
2016	VM-ProMaster City	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	VM-ProMaster City	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2016	VM-ProMaster City	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	VM-ProMaster City	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	VM-ProMaster City	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	VM-ProMaster City	收音机	√	√	√	√	√	
2016	VM-ProMaster City	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2016	VM-ProMaster City	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√

2016	VM-ProMaster City	挂车牵引模块	√	√	√	√		
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	电力转向	√	√	√	√		√
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	电子换挡器	√	√	√	√		
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	面向前方相机模块	√	√	√			
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	集成中央堆栈	√	√	√	√		
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	放大器	√	√	√	√		√
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	后部空调	√	√	√	√	√	
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√		
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	前大灯调平	√	√	√	√		√
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	右盲点传感器	√	√	√			
2016	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	左盲点传感器	√	√	√			
2016	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2016	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2016	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2016	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	乘员分类	√	√	√	√		

2016	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	放大器	√	√	√	√		√
2016	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	收音机	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	Caravan	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	Caravan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	Caravan	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	Caravan	转向角传感器	√	√	√	√		
2015	Caravan	无线控制	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2015	Caravan	放大器	√	√	√	√		√
2015	Caravan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2015	Caravan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	DVD 换碟器	√	√	√	√		
2015	Caravan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	Caravan	干扰	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	被动进入模块	√	√	√	√		
2015	Caravan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	电动滑门（左）	√	√	√	√		
2015	Caravan	电动滑门（右）	√	√	√	√		
2015	Caravan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	收音机	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	天窗	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2015	Caravan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2015	Caravan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	

2015	Caravan	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2015	Caravan	电子行人保护模块	√	√	√	√		
2015	Caravan	左盲点传感器	√	√	√	√		
2015	Caravan	右盲点传感器	√	√	√	√		
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√

2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2015	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√		
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√

2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√			
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电力转向	√	√	√	√		√
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电子换挡器	√	√	√	√		
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√		√
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	

2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2015	DX-Ram(墨西哥)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	DX-Ram(墨西哥)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2015	DX-Ram(墨西哥)	打吨控制装置	√	√	√			
2015	DX-Ram(墨西哥)	可变几何体涡轮	√	√	√			
2015	DX-Ram(墨西哥)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	DX-Ram(墨西哥)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	DX-Ram(墨西哥)	电力转向	√	√	√	√		√
2015	DX-Ram(墨西哥)	电子换挡器	√	√	√	√		
2015	DX-Ram(墨西哥)	集成挂车制动模块	√	√	√	√		
2015	DX-Ram(墨西哥)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2015	DX-Ram(墨西哥)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2015	DX-Ram(墨西哥)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	DX-Ram(墨西哥)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	DX-Ram(墨西哥)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	DX-Ram(墨西哥)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	DX-Ram(墨西哥)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2015	DX-Ram(墨西哥)	收音机	√	√	√	√	√	
2015	DX-Ram(墨西哥)	放大器	√	√	√	√		√
2015	DX-Ram(墨西哥)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2015	DX-Ram(墨西哥)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	DX-Ram(墨西哥)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2015	DX-Ram(墨西哥)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2015	DX-Ram(墨西哥)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	DX-Ram(墨西哥)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	DX-Ram(墨西哥)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	DX-Ram(墨西哥)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2015	JC-Journey(酷威)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	JC-Journey(酷威)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	JC-Journey(酷威)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	JC-Journey(酷威)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	JC-Journey(酷威)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2015	JC-Journey(酷威)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	JC-Journey(酷威)	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	JC-Journey(酷威)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	JC-Journey(酷威)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	JC-Journey(酷威)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	JC-Journey(酷威)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	

2015	JC-Journey(酷威)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	JC-Journey(酷威)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	JC-Journey(酷威)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2015	JC-Journey(酷威)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	JC-Journey(酷威)	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√		
2015	JC-Journey(酷威)	放大器	√	√	√	√		√
2015	JC-Journey(酷威)	干扰	√	√	√	√	√	
2015	JC-Journey(酷威)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2015	JC-Journey(酷威)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2015	JC-Journey(酷威)	免提模块(电话)	√	√	√	√		
2015	JC-Journey(酷威)	电子行人保护模块	√	√	√	√		
2015	JC-Journey(酷威)	车辆跟踪模块	√	√	√	√		
2015	JF-Freemont	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	JF-Freemont	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	JF-Freemont	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	JF-Freemont	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	JF-Freemont	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2015	JF-Freemont	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	JF-Freemont	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	JF-Freemont	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	JF-Freemont	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	JF-Freemont	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	JF-Freemont	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2015	JF-Freemont	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	JF-Freemont	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	JF-Freemont	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2015	JF-Freemont	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	JF-Freemont	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√		
2015	JF-Freemont	放大器	√	√	√	√		√
2015	JF-Freemont	干扰	√	√	√	√	√	
2015	JF-Freemont	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2015	JF-Freemont	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2015	JF-Freemont	免提模块(电话)	√	√	√	√		
2015	JF-Freemont	电子行人保护模块	√	√	√	√		
2015	JF-Freemont	车辆跟踪模块	√	√	√	√		
2015	LA-Challenger(挑战者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	LA-Challenger(挑战者)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2015	LA-Challenger(挑战者)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2015	LA-Challenger(挑战者)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	LA-Challenger(挑战者)	电力转向	√	√	√	√		√

2015	LA-Challenger(挑战者)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2015	LA-Challenger(挑战者)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	LA-Challenger(挑战者)	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	LA-Challenger(挑战者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	LA-Challenger(挑战者)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√		
2015	LA-Challenger(挑战者)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	LA-Challenger(挑战者)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	LA-Challenger(挑战者)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2015	LA-Challenger(挑战者)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2015	LA-Challenger(挑战者)	放大器	√	√	√	√		√
2015	LA-Challenger(挑战者)	收音机	√	√	√	√	√	
2015	LA-Challenger(挑战者)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	LA-Challenger(挑战者)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	LA-Challenger(挑战者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	LA-Challenger(挑战者)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2015	LA-Challenger(挑战者)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2015	LA-Challenger(挑战者)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	LA-Challenger(挑战者)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	LA-Challenger(挑战者)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	电力转向	√	√	√	√		√
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√		
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	放大器	√	√	√	√		√
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	LD-Charger(战马)(Post-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	

2015	LD-Charger(战马) (Post-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	LD-Charger(战马) (Post-2011)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2015	LD-Charger(战马) (Post-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2015	LD-Charger(战马) (Post-2011)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2015	LD-Charger(战马) (Post-2011)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	LD-Charger(战马) (Post-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	LD-Charger(战马) (Post-2011)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2015	Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	Magnum	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2015	Magnum	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2015	Magnum	自适应前部照明系统	√	√	√	√	√	√
2015	Magnum	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	Magnum	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2015	Magnum	电力转向	√	√	√	√		√
2015	Magnum	电子换挡器	√	√	√	√		
2015	Magnum	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2015	Magnum	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	Magnum	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	Magnum	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√		
2015	Magnum	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	Magnum	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	Magnum	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2015	Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2015	Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	Magnum	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2015	Magnum	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	Magnum	放大器	√	√	√	√		√
2015	Magnum	干扰	√	√	√	√	√	
2015	Magnum	左盲点传感器	√	√	√	√		
2015	Magnum	右盲点传感器	√	√	√	√		
2015	Magnum	收音机	√	√	√	√	√	
2015	PF-Dart	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	PF-Dart	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	PF-Dart	电力转向	√	√	√	√		√
2015	PF-Dart	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	PF-Dart	放大器	√	√	√	√		√

2015	PF-Dart	集中远程信息处理模块	√	√	√	√		
2015	PF-Dart	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	PF-Dart	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2015	PF-Dart	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2015	PF-Dart	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	PF-Dart	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	PF-Dart	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	PF-Dart	电子换挡器	√	√	√	√		
2015	PF-Dart	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2015	PF-Dart	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2015	PF-Dart	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	PF-Dart	乘员分类	√	√	√	√		
2015	PF-Dart	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	PF-Dart	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2015	PF-Dart	收音机	√	√	√	√	√	
2015	PF-Dart	外部盘模块	√	√	√		√	
2015	VF-ProMaster	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	VF-ProMaster	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	VF-ProMaster	防抱死制动	√	√	√	√		√
2015	VF-ProMaster	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	VF-ProMaster	娱乐车载通信模块	√	√	√	√		
2015	VF-ProMaster	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	VF-ProMaster	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	VF-ProMaster	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	VF-ProMaster	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2015	VF-ProMaster	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2015	VM-ProMaster City	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	VM-ProMaster City	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2015	VM-ProMaster City	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	VM-ProMaster City	电子换挡器	√	√	√	√		
2015	VM-ProMaster City	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	VM-ProMaster City	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2015	VM-ProMaster City	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	VM-ProMaster City	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	VM-ProMaster City	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	VM-ProMaster City	收音机	√	√	√	√	√	
2015	VM-ProMaster City	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2015	VM-ProMaster City	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2015	VM-ProMaster City	挂车牵引模块	√	√	√	√		
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√

2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	电力转向	√	√	√	√		√
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	电子换挡器	√	√	√	√		
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	集成中央堆栈	√	√	√	√		
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	放大器	√	√	√	√		√
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	后部空调	√	√	√	√	√	
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√		
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	前大灯调平	√	√	√	√		√
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	右盲点传感器	√	√	√			
2015	WD-Durango(杜兰戈)(Post-2011)	左盲点传感器	√	√	√			
2015	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2015	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2015	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2015	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	乘员分类	√	√	√	√		
2015	ZD-Viper(蝰蛇)(Post-2013)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	

2015	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2015	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	放大器	√	√	√	√		√
2015	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	收音机	√	√	√	√	√	
2014	Avenger	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	Avenger	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	Avenger	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2014	Avenger	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	Avenger	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2014	Avenger	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	Avenger	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2014	Avenger	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	Avenger	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	Avenger	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	Avenger	收音机	√	√	√	√	√	
2014	Avenger	中央网关	√	√	√	√	√	√
2014	Avenger	无线控制	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	Caravan	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	Caravan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	Caravan	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	Caravan	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	无线控制	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2014	Caravan	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	Caravan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2014	Caravan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	DVD 换碟器	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	空调系统	√	√	√	√	√	√

2014	Caravan	干扰	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	电动滑门（左）	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	电动滑门（右）	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	收音机	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	天窗	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2014	Caravan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2014	Caravan	电子行人保护模块	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	Caravan	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	打盹控制装置	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√

2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√	√	√	
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√	√	√	
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	

2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√

2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	DX-Ram(墨西哥)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	DX-Ram(墨西哥)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	DX-Ram(墨西哥)	打吨控制装置	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	可变几何体涡轮	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	DX-Ram(墨西哥)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	DX-Ram(墨西哥)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2014	DX-Ram(墨西哥)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	DX-Ram(墨西哥)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	DX-Ram(墨西哥)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	DX-Ram(墨西哥)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	收音机	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	DX-Ram(墨西哥)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	DX-Ram(墨西哥)	空气悬架控制模块	√	√	√	√	√	√

2014	JC-Journey (酷威)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	JC-Journey (酷威)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	JC-Journey (酷威)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	JC-Journey (酷威)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	JC-Journey (酷威)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2014	JC-Journey (酷威)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	JC-Journey (酷威)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	JC-Journey (酷威)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	JC-Journey (酷威)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	JC-Journey (酷威)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	JC-Journey (酷威)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	JC-Journey (酷威)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	JC-Journey (酷威)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	JC-Journey (酷威)	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2014	JC-Journey (酷威)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	JC-Journey (酷威)	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	
2014	JC-Journey (酷威)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	JC-Journey (酷威)	干扰	√	√	√	√	√	
2014	JC-Journey (酷威)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2014	JC-Journey (酷威)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2014	JC-Journey (酷威)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2014	JC-Journey (酷威)	电子行人保护模块	√	√	√	√	√	
2014	JC-Journey (酷威)	车辆跟踪模块	√	√	√	√	√	
2014	JF-Freemont	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	JF-Freemont	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	JF-Freemont	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	JF-Freemont	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	JF-Freemont	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2014	JF-Freemont	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	JF-Freemont	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	JF-Freemont	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	JF-Freemont	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	JF-Freemont	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	JF-Freemont	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	JF-Freemont	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	JF-Freemont	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	JF-Freemont	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2014	JF-Freemont	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	JF-Freemont	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	
2014	JF-Freemont	放大器	√	√	√	√	√	√

2014	JF-Freemont	干扰	√	√	√	√	√	
2014	JF-Freemont	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2014	JF-Freemont	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2014	JF-Freemont	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2014	JF-Freemont	电子行人保护模块	√	√	√	√	√	
2014	JF-Freemont	车辆跟踪模块	√	√	√	√	√	
2014	LC-Challenger(挑战者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	LC-Challenger(挑战者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	LC-Challenger(挑战者)	激活衰减控制模块	√	√	√	√	√	
2014	LC-Challenger(挑战者)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2014	LC-Challenger(挑战者)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2014	LC-Challenger(挑战者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	LC-Challenger(挑战者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2014	LC-Challenger(挑战者)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2014	LC-Challenger(挑战者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	LC-Challenger(挑战者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2014	LC-Challenger(挑战者)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	LC-Challenger(挑战者)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2014	LC-Challenger(挑战者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2014	LC-Challenger(挑战者)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2014	LC-Challenger(挑战者)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	LC-Challenger(挑战者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	LC-Challenger(挑战者)	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2014	LC-Challenger(挑战者)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	LC-Challenger(挑战者)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2014	LC-Challenger(挑战者)	收音机	√	√	√	√	√	
2014	LC-Challenger(挑战者)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2014	LC-Challenger(挑战者)	天窗	√	√	√	√	√	
2014	LC-Challenger(挑战者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	激活衰减控制模块	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√

2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	LD-Charger(战马) (Post-2011)	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	Magnum	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2014	Magnum	激活衰减控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	自适应前部照明系统	√	√	√	√	√	√
2014	Magnum	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	Magnum	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	电力转向	√	√	√	√	√	√
2014	Magnum	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	Magnum	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	Magnum	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2014	Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	Magnum	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	

2014	Magnum	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	Magnum	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	干扰	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	Magnum	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	PF-Dart	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	PF-Dart	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	PF-Dart	电力转向	√	√	√	√	√	√
2014	PF-Dart	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	PF-Dart	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	PF-Dart	集中远程信息处理模块	√	√	√	√	√	
2014	PF-Dart	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	PF-Dart	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	PF-Dart	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2014	PF-Dart	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	PF-Dart	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	PF-Dart	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	PF-Dart	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2014	PF-Dart	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	PF-Dart	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	PF-Dart	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	PF-Dart	乘员分类	√	√	√	√	√	
2014	PF-Dart	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	PF-Dart	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2014	PF-Dart	收音机	√	√	√	√	√	
2014	PF-Dart	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	RM-Routan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	RM-Routan	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	RM-Routan	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	无线控制	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	RM-Routan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2014	RM-Routan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	DVD 换碟器	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	

2014	RM-Routan	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	RM-Routan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	电动滑门（左）	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	电动滑门（右）	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	收音机	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	天窗	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2014	RM-Routan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2014	RM-Routan	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	RM-Routan	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	VF-ProMaster	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	VF-ProMaster	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	VF-ProMaster	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	VF-ProMaster	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	VF-ProMaster	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2014	VF-ProMaster	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	VF-ProMaster	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	VF-ProMaster	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	VF-ProMaster	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2014	VF-ProMaster	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	面向前方相机模块	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	仪表板组	√	√	√	√	√	√

2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	后部空调	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	前大灯调平	√	√	√	√	√	√
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	激活衰减控制模块	√	√	√	√	√	
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	收音机	√	√	√	√	√	
2013	Avenger	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	Avenger	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	Avenger	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2013	Avenger	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	Avenger	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√

2013	Avenger	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2013	Avenger	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2013	Avenger	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	Avenger	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	Avenger	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2013	Avenger	收音机	√	√	√	√	√	
2013	Avenger	中央网关	√	√	√	√	√	√
2013	Avenger	无线控制	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	Caravan	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	Caravan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	Caravan	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	Caravan	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	无线控制	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2013	Caravan	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	Caravan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2013	Caravan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	DVD 换碟器	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	Caravan	干扰	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	电动滑门（左）	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	电动滑门（右）	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	收音机	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	天窗	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2013	Caravan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√

2013	Caravan	电子行人保护模块	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2013	Caravan	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2013	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√	√	√	
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√	√	√	
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	

2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2013	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	打盹控制装置	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2013	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√

2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	可变几何体涡轮	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2013	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	

2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2013	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空气悬架控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	DX-Ram(墨西哥)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	DX-Ram(墨西哥)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	DX-Ram(墨西哥)	打吨控制装置	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	可变几何体涡轮	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	DX-Ram(墨西哥)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2013	DX-Ram(墨西哥)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2013	DX-Ram(墨西哥)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	DX-Ram(墨西哥)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	DX-Ram(墨西哥)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2013	DX-Ram(墨西哥)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	收音机	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	DX-Ram(墨西哥)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2013	DX-Ram(墨西哥)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2013	DX-Ram(墨西哥)	空气悬架控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	JC-Journey(酷威)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	JC-Journey(酷威)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	JC-Journey(酷威)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	JC-Journey(酷威)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2013	JC-Journey(酷威)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2013	JC-Journey(酷威)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2013	JC-Journey(酷威)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	JC-Journey(酷威)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2013	JC-Journey(酷威)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2013	JC-Journey(酷威)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	

2013	JC-Journey(酷威)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2013	JC-Journey(酷威)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	JC-Journey(酷威)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2013	JC-Journey(酷威)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	JC-Journey(酷威)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	JC-Journey(酷威)	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	
2013	JC-Journey(酷威)	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	JC-Journey(酷威)	干扰	√	√	√	√	√	
2013	JC-Journey(酷威)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2013	JC-Journey(酷威)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2013	JC-Journey(酷威)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2013	JC-Journey(酷威)	电子行人保护模块	√	√	√	√	√	
2013	JC-Journey(酷威)	车辆跟踪模块	√	√	√	√	√	
2013	JF-Freemont	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	JF-Freemont	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	JF-Freemont	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	JF-Freemont	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2013	JF-Freemont	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2013	JF-Freemont	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2013	JF-Freemont	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	JF-Freemont	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2013	JF-Freemont	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2013	JF-Freemont	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	JF-Freemont	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2013	JF-Freemont	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	JF-Freemont	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2013	JF-Freemont	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	JF-Freemont	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	JF-Freemont	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	
2013	JF-Freemont	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	JF-Freemont	干扰	√	√	√	√	√	
2013	JF-Freemont	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2013	JF-Freemont	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2013	JF-Freemont	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2013	JF-Freemont	电子行人保护模块	√	√	√	√	√	
2013	JF-Freemont	车辆跟踪模块	√	√	√	√	√	
2013	LC-Challenger(挑战者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	LC-Challenger(挑战者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	LC-Challenger(挑战者)	激活衰减控制模块	√	√	√	√	√	
2013	LC-Challenger(挑战者)	电力转向	√	√	√	√	√	√

2013	LC-Challenger(挑战者)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2013	LC-Challenger(挑战者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	LC-Challenger(挑战者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2013	LC-Challenger(挑战者)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2013	LC-Challenger(挑战者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	LC-Challenger(挑战者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2013	LC-Challenger(挑战者)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2013	LC-Challenger(挑战者)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2013	LC-Challenger(挑战者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2013	LC-Challenger(挑战者)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2013	LC-Challenger(挑战者)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	LC-Challenger(挑战者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	LC-Challenger(挑战者)	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2013	LC-Challenger(挑战者)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2013	LC-Challenger(挑战者)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	LC-Challenger(挑战者)	收音机	√	√	√	√	√	
2013	LC-Challenger(挑战者)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2013	LC-Challenger(挑战者)	天窗	√	√	√	√	√	
2013	LC-Challenger(挑战者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	激活衰减控制模块	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马)(Post-2011)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	

2013	LD-Charger(战马) (Post-2011)	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马) (Post-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	LD-Charger(战马) (Post-2011)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马) (Post-2011)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马) (Post-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马) (Post-2011)	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2013	LD-Charger(战马) (Post-2011)	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	Magnum	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2013	Magnum	激活衰减控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	自适应前部照明系统	√	√	√	√	√	√
2013	Magnum	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2013	Magnum	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	电力转向	√	√	√	√	√	√
2013	Magnum	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2013	Magnum	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	Magnum	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2013	Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	Magnum	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	Magnum	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	干扰	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2013	Magnum	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2013	PF-Dart	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	PF-Dart	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	PF-Dart	电力转向	√	√	√	√	√	√
2013	PF-Dart	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	PF-Dart	放大器	√	√	√	√	√	√

2013	PF-Dart	集中远程信息处理模块	√	√	√	√	√	
2013	PF-Dart	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2013	PF-Dart	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2013	PF-Dart	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2013	PF-Dart	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	PF-Dart	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2013	PF-Dart	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2013	PF-Dart	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2013	PF-Dart	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2013	PF-Dart	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2013	PF-Dart	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	PF-Dart	乘员分类	√	√	√	√	√	
2013	PF-Dart	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	PF-Dart	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2013	PF-Dart	收音机	√	√	√	√	√	
2013	PF-Dart	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	RM-Routan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	RM-Routan	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	RM-Routan	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	无线控制	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	RM-Routan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2013	RM-Routan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	DVD 换碟器	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	RM-Routan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	电动滑门（左）	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	电动滑门（右）	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	收音机	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	天窗	√	√	√	√	√	

2013	RM-Routan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2013	RM-Routan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2013	RM-Routan	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2013	RM-Routan	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	前大灯调平	√	√	√	√	√	√
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	无线控制	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2013	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	激活衰减控制模块	√	√	√	√	√	
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	安全气囊	√	√	√	√	√	√

2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	ZD-Viper(蝰蛇) (Post-2013)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	Avenger	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	Avenger	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	Avenger	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	Avenger	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	Avenger	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	Avenger	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2012	Avenger	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2012	Avenger	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	Avenger	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	Avenger	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2012	Avenger	收音机	√	√	√	√	√	
2012	Avenger	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	Avenger	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	Caravan	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	Caravan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	Caravan	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	Caravan	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2012	Caravan	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	Caravan	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√
2012	Caravan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	Caravan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	DVD 换碟器	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	

2012	Caravan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	Caravan	干扰	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	电动滑门（左）	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	电动滑门（右）	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	收音机	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	天窗	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	Caravan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2012	Caravan	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2012	Caravan	电子行人保护模块	√	√	√	√	√	
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2012	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√

2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√	√	√	
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√

2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√	√	√	
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2012	DX-Ram(墨西哥)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	DX-Ram(墨西哥)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	DX-Ram(墨西哥)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2012	DX-Ram(墨西哥)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√

2012	DX-Ram(墨西哥)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	DX-Ram(墨西哥)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	DX-Ram(墨西哥)	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	DX-Ram(墨西哥)	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	DX-Ram(墨西哥)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	DX-Ram(墨西哥)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	DX-Ram(墨西哥)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	DX-Ram(墨西哥)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2012	DX-Ram(墨西哥)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	DX-Ram(墨西哥)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	DX-Ram(墨西哥)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2012	DX-Ram(墨西哥)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2012	DX-Ram(墨西哥)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2012	DX-Ram(墨西哥)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	DX-Ram(墨西哥)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	DX-Ram(墨西哥)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2012	JC-Journey(酷威)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	JC-Journey(酷威)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	JC-Journey(酷威)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	JC-Journey(酷威)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2012	JC-Journey(酷威)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2012	JC-Journey(酷威)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2012	JC-Journey(酷威)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	JC-Journey(酷威)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2012	JC-Journey(酷威)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2012	JC-Journey(酷威)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	JC-Journey(酷威)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2012	JC-Journey(酷威)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	JC-Journey(酷威)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2012	JC-Journey(酷威)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2012	JC-Journey(酷威)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	JC-Journey(酷威)	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	
2012	JC-Journey(酷威)	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	JC-Journey(酷威)	干扰	√	√	√	√	√	
2012	JC-Journey(酷威)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2012	JC-Journey(酷威)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2012	JC-Journey(酷威)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2012	JC-Journey(酷威)	电子行人保护模块	√	√	√	√	√	
2012	JF-Fremont	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	JF-Fremont	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√

2012	JF-Freemont	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	JF-Freemont	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2012	JF-Freemont	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2012	JF-Freemont	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2012	JF-Freemont	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	JF-Freemont	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2012	JF-Freemont	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2012	JF-Freemont	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	JF-Freemont	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2012	JF-Freemont	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	JF-Freemont	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2012	JF-Freemont	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2012	JF-Freemont	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	JF-Freemont	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	
2012	JF-Freemont	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	JF-Freemont	干扰	√	√	√	√	√	
2012	JF-Freemont	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2012	JF-Freemont	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2012	JF-Freemont	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2012	JF-Freemont	电子行人保护模块	√	√	√	√	√	
2012	KA-Nitro	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	KA-Nitro	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	KA-Nitro	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	KA-Nitro	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2012	KA-Nitro	乘员分类	√	√	√	√	√	
2012	KA-Nitro	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	KA-Nitro	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	KA-Nitro	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	KA-Nitro	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	KA-Nitro	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	KA-Nitro	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	KA-Nitro	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	KA-Nitro	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2012	KA-Nitro	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	KA-Nitro	干扰	√	√	√	√	√	
2012	KA-Nitro	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2012	KA-Nitro	收音机	√	√	√	√	√	
2012	KA-Nitro	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	LC-Challenger(挑战者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	LC-Challenger(挑战者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√

2012	LC-Challenger(挑战者)	激活衰减控制模块	√	√	√	√	√	
2012	LC-Challenger(挑战者)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2012	LC-Challenger(挑战者)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2012	LC-Challenger(挑战者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	LC-Challenger(挑战者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	LC-Challenger(挑战者)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2012	LC-Challenger(挑战者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	LC-Challenger(挑战者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	LC-Challenger(挑战者)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2012	LC-Challenger(挑战者)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2012	LC-Challenger(挑战者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	LC-Challenger(挑战者)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2012	LC-Challenger(挑战者)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	LC-Challenger(挑战者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	LC-Challenger(挑战者)	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2012	LC-Challenger(挑战者)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2012	LC-Challenger(挑战者)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	LC-Challenger(挑战者)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	LC-Challenger(挑战者)	天窗	√	√	√	√	√	
2012	LC-Challenger(挑战者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	激活衰减控制模块	√	√	√	√	√	
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	LD-Charger(战马)(Post-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	

2012	LD-Charger(战马) (Post-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2012	LD-Charger(战马) (Post-2011)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	LD-Charger(战马) (Post-2011)	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	
2012	LD-Charger(战马) (Post-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	LD-Charger(战马) (Post-2011)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2012	LD-Charger(战马) (Post-2011)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2012	LD-Charger(战马) (Post-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2012	Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	Magnum	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2012	Magnum	激活衰减控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Magnum	自适应前部照明系统	√	√	√	√	√	√
2012	Magnum	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2012	Magnum	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Magnum	电力转向	√	√	√	√	√	√
2012	Magnum	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2012	Magnum	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2012	Magnum	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	Magnum	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2012	Magnum	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2012	Magnum	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√
2012	Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2012	Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	Magnum	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2012	Magnum	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2012	Magnum	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2012	Magnum	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	Magnum	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	
2012	Magnum	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	Magnum	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2012	Magnum	干扰	√	√	√	√	√	
2012	ND-Dakota	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	ND-Dakota	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	ND-Dakota	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	ND-Dakota	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	ND-Dakota	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	ND-Dakota	电子顶置	√	√	√	√	√	

2012	ND-Dakota	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	ND-Dakota	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2012	ND-Dakota	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	ND-Dakota	收音机	√	√	√	√	√	
2012	ND-Dakota	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	PF-Dart	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	PF-Dart	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	PF-Dart	电力转向	√	√	√	√	√	√
2012	PF-Dart	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	PF-Dart	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	PF-Dart	集中远程信息处理模块	√	√	√	√	√	
2012	PF-Dart	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2012	PF-Dart	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2012	PF-Dart	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2012	PF-Dart	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	PF-Dart	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2012	PF-Dart	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2012	PF-Dart	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2012	PF-Dart	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2012	PF-Dart	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2012	PF-Dart	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	PF-Dart	乘员分类	√	√	√	√	√	
2012	PF-Dart	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	PF-Dart	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2012	PF-Dart	收音机	√	√	√	√	√	
2012	PF-Dart	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2012	PM-Caliber(酷博)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	PM-Caliber(酷博)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	PM-Caliber(酷博)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	PM-Caliber(酷博)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2012	PM-Caliber(酷博)	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	PM-Caliber(酷博)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	PM-Caliber(酷博)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2012	PM-Caliber(酷博)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	PM-Caliber(酷博)	干扰	√	√	√	√	√	
2012	PM-Caliber(酷博)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	PM-Caliber(酷博)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	PM-Caliber(酷博)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	PM-Caliber(酷博)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	PM-Caliber(酷博)	无线控制	√	√	√	√	√	

2012	RM-Routan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	RM-Routan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	RM-Routan	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	RM-Routan	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	RM-Routan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	RM-Routan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	DVD 换碟器	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	RM-Routan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	电动滑门（左）	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	电动滑门（右）	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	收音机	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	天窗	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	RM-Routan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2012	RM-Routan	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2012	RM-Routan	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√
2012	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	前大灯调平	√	√	√	√	√	√
2012	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2012	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2012	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2012	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√

2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2012	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	Avenger	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	Avenger	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	Avenger	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2011	Avenger	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	Avenger	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	Avenger	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	Avenger	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2011	Avenger	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2011	Avenger	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	Avenger	干扰	√	√	√	√	√	
2011	Avenger	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	Avenger	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2011	Avenger	收音机	√	√	√	√	√	
2011	Avenger	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	Avenger	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2011	Avenger	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	Avenger	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	Avenger	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	Caravan	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	Caravan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	Caravan	安全气囊	√	√	√	√	√	√

2011	Caravan	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2011	Caravan	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2011	Caravan	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	Caravan	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√
2011	Caravan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	Caravan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	DVD 换碟器	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	Caravan	干扰	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	电动滑门（左）	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	电动滑门（右）	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	收音机	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	天窗	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	Caravan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2011	Caravan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	右前车门模块	√	√	√	√	√	

2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2011	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	打吨控制装置	√	√	√	√	√	
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	DD-Ram 3500 Cab Chassis(公羊皮卡)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	左前车门模块	√	√	√	√	√	

2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	打盹控制装置	√	√	√	√	√	
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	DP-Ram 4500/5500(公羊皮卡)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	附件电源模块	√	√	√	√	√	√
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电池热模块	√	√	√	√	√	√
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	车载充电模块	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电池组控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	数据记录器模块	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电动空调压缩机	√	√	√	√	√	

2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	混合控制处理器	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	混合网关模块	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	马达控制处理器 A	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	马达控制处理器 B	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	插入式混合网关模块	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2011	DX-Ram(墨西哥)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	DX-Ram(墨西哥)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	DX-Ram(墨西哥)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2011	DX-Ram(墨西哥)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2011	DX-Ram(墨西哥)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	DX-Ram(墨西哥)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	DX-Ram(墨西哥)	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	DX-Ram(墨西哥)	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	DX-Ram(墨西哥)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	DX-Ram(墨西哥)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	DX-Ram(墨西哥)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	DX-Ram(墨西哥)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2011	DX-Ram(墨西哥)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	DX-Ram(墨西哥)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	DX-Ram(墨西哥)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2011	DX-Ram(墨西哥)	记忆座椅	√	√	√	√	√	

2011	DX-Ram(墨西哥)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2011	DX-Ram(墨西哥)	收音机	√	√	√	√	√	
2011	DX-Ram(墨西哥)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2011	DX-Ram(墨西哥)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	DX-Ram(墨西哥)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2011	JC-Journey(酷威)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	JC-Journey(酷威)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	JC-Journey(酷威)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2011	JC-Journey(酷威)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2011	JC-Journey(酷威)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2011	JC-Journey(酷威)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	JC-Journey(酷威)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2011	JC-Journey(酷威)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2011	JC-Journey(酷威)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	JC-Journey(酷威)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2011	JC-Journey(酷威)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	JC-Journey(酷威)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2011	JC-Journey(酷威)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2011	JC-Journey(酷威)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2011	JC-Journey(酷威)	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	
2011	JC-Journey(酷威)	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	JC-Journey(酷威)	干扰	√	√	√	√	√	
2011	JC-Journey(酷威)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2011	JC-Journey(酷威)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2011	JC-Journey(酷威)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2011	JF-Freemont	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	JF-Freemont	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	JF-Freemont	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2011	JF-Freemont	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2011	JF-Freemont	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2011	JF-Freemont	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	JF-Freemont	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2011	JF-Freemont	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2011	JF-Freemont	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	JF-Freemont	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2011	JF-Freemont	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	JF-Freemont	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2011	JF-Freemont	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2011	JF-Freemont	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2011	JF-Freemont	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	

2011	JF-Freemont	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	JF-Freemont	干扰	√	√	√	√	√	
2011	JF-Freemont	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2011	JF-Freemont	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2011	JF-Freemont	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2011	KA-Nitro	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	KA-Nitro	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	KA-Nitro	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	KA-Nitro	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2011	KA-Nitro	乘员分类	√	√	√	√	√	
2011	KA-Nitro	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	KA-Nitro	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	KA-Nitro	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	KA-Nitro	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	KA-Nitro	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	KA-Nitro	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	KA-Nitro	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	KA-Nitro	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2011	KA-Nitro	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	KA-Nitro	干扰	√	√	√	√	√	
2011	KA-Nitro	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2011	KA-Nitro	收音机	√	√	√	√	√	
2011	KA-Nitro	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	LC-Challenger(挑战者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	LC-Challenger(挑战者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	LC-Challenger(挑战者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	LC-Challenger(挑战者)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2011	LC-Challenger(挑战者)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2011	LC-Challenger(挑战者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	LC-Challenger(挑战者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	LC-Challenger(挑战者)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2011	LC-Challenger(挑战者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	LC-Challenger(挑战者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	LC-Challenger(挑战者)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2011	LC-Challenger(挑战者)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2011	LC-Challenger(挑战者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	LC-Challenger(挑战者)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2011	LC-Challenger(挑战者)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	LC-Challenger(挑战者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	LC-Challenger(挑战者)	被动进入模块	√	√	√	√	√	

2011	LC-Challenger(挑战者)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2011	LC-Challenger(挑战者)	收音机	√	√	√	√	√	
2011	LC-Challenger(挑战者)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	LC-Challenger(挑战者)	天窗	√	√	√	√	√	
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	模块系统接口模块	√	√	√	√	√	
2011	LD-Charger(战马) (Post-2011)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2011	Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	Magnum	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2011	Magnum	自适应前部照明系统	√	√	√	√	√	√
2011	Magnum	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2011	Magnum	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Magnum	电力转向	√	√	√	√	√	√
2011	Magnum	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2011	Magnum	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2011	Magnum	安全气囊	√	√	√	√	√	√

2011	Magnum	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2011	Magnum	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2011	Magnum	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√
2011	Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2011	Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	Magnum	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2011	Magnum	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2011	Magnum	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2011	Magnum	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2011	Magnum	远程信息处理通道收音机	√	√	√	√	√	
2011	Magnum	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	Magnum	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2011	ND-Dakota	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	ND-Dakota	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	ND-Dakota	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	ND-Dakota	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	ND-Dakota	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	ND-Dakota	电子顶置	√	√	√	√	√	
2011	ND-Dakota	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	ND-Dakota	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2011	ND-Dakota	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	ND-Dakota	收音机	√	√	√	√	√	
2011	ND-Dakota	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	PM-Caliber(酷博)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	PM-Caliber(酷博)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	PM-Caliber(酷博)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	PM-Caliber(酷博)	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	PM-Caliber(酷博)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	PM-Caliber(酷博)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2011	PM-Caliber(酷博)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	PM-Caliber(酷博)	干扰	√	√	√	√	√	
2011	PM-Caliber(酷博)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	PM-Caliber(酷博)	收音机	√	√	√	√	√	
2011	PM-Caliber(酷博)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	PM-Caliber(酷博)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	PM-Caliber(酷博)	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	RM-Routan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√

2011	RM-Routan	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	RM-Routan	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	RM-Routan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	RM-Routan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	DVD 换碟器	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	RM-Routan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	电动滑门（左）	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	电动滑门（右）	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	收音机	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	天窗	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	RM-Routan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2011	RM-Routan	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2011	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2011	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	前大灯调平	√	√	√	√	√	√
2011	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2011	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2011	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2011	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√
2011	WD-Durango(杜兰戈) (Post-2011)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√

2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2011	WD-Durango (杜兰戈) (Post-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2010	Avenger	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	Avenger	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	Avenger	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	Avenger	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2010	Avenger	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	Avenger	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	Avenger	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	Avenger	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2010	Avenger	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2010	Avenger	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	Avenger	干扰	√	√	√	√	√	
2010	Avenger	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	Avenger	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2010	Avenger	收音机	√	√	√	√	√	
2010	Avenger	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	Avenger	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2010	Avenger	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	Caravan	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	Caravan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	Caravan	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	Caravan	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	自动远光灯	√	√	√	√	√	√

2010	Caravan	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	Caravan	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√
2010	Caravan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	Caravan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	DVD 换碟器	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	Caravan	干扰	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	电动滑门（左）	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	电动滑门（右）	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	收音机	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	天窗	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	Caravan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2010	Caravan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	Charger(战马)(Pre-2011)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	

2010	Charger(战马) (Pre-2011)	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马) (Pre-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马) (Pre-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	Charger(战马) (Pre-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马) (Pre-2011)	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马) (Pre-2011)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马) (Pre-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马) (Pre-2011)	警察/出租车接口模块	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马) (Pre-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马) (Pre-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马) (Pre-2011)	转向柱	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马) (Pre-2011)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马) (Pre-2011)	天窗	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马) (Pre-2011)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2010	Charger(战马) (Pre-2011)	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2010	D2-Ram 3500 Pickup(公羊皮卡)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	

2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	DJ-Ram 2500(公羊皮卡)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2010	DR-Dodge Ram	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	DR-Dodge Ram	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	DR-Dodge Ram	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	DR-Dodge Ram	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2010	DR-Dodge Ram	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	DR-Dodge Ram	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	DR-Dodge Ram	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	DR-Dodge Ram	电子顶置	√	√	√	√	√	
2010	DR-Dodge Ram	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2010	DR-Dodge Ram	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	DR-Dodge Ram	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	DR-Dodge Ram	收音机	√	√	√	√	√	
2010	DR-Dodge Ram	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2010	DR-Dodge Ram	天窗	√	√	√	√	√	
2010	DR-Dodge Ram	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	DR-Dodge Ram	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	DR-Dodge Ram	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	转向角传感器	√	√	√	√	√	

2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2010	DX-Ram(墨西哥)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	DX-Ram(墨西哥)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	DX-Ram(墨西哥)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2010	DX-Ram(墨西哥)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2010	DX-Ram(墨西哥)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	DX-Ram(墨西哥)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	DX-Ram(墨西哥)	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	DX-Ram(墨西哥)	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	DX-Ram(墨西哥)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	DX-Ram(墨西哥)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	DX-Ram(墨西哥)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	DX-Ram(墨西哥)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2010	DX-Ram(墨西哥)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	DX-Ram(墨西哥)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	DX-Ram(墨西哥)	集成挂车制动模块	√	√	√	√	√	
2010	DX-Ram(墨西哥)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2010	DX-Ram(墨西哥)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2010	DX-Ram(墨西哥)	收音机	√	√	√	√	√	
2010	DX-Ram(墨西哥)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2010	DX-Ram(墨西哥)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	DX-Ram(墨西哥)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2010	JC-Journey(酷威)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	JC-Journey(酷威)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	JC-Journey(酷威)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	JC-Journey(酷威)	全轮驱动	√	√	√	√	√	

2010	JC-Journey(酷威)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	JC-Journey(酷威)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	JC-Journey(酷威)	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	JC-Journey(酷威)	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	JC-Journey(酷威)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	JC-Journey(酷威)	前显示屏	√	√	√	√	√	
2010	JC-Journey(酷威)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	JC-Journey(酷威)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	JC-Journey(酷威)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2010	JC-Journey(酷威)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	JC-Journey(酷威)	干扰	√	√	√	√	√	
2010	JC-Journey(酷威)	收音机	√	√	√	√	√	
2010	JC-Journey(酷威)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	JC-Journey(酷威)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2010	JC-Journey(酷威)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2010	KA-Nitro	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	KA-Nitro	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	KA-Nitro	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	KA-Nitro	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2010	KA-Nitro	乘员分类	√	√	√	√	√	
2010	KA-Nitro	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	KA-Nitro	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	KA-Nitro	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	KA-Nitro	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	KA-Nitro	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	KA-Nitro	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	KA-Nitro	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	KA-Nitro	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2010	KA-Nitro	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	KA-Nitro	干扰	√	√	√	√	√	
2010	KA-Nitro	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2010	KA-Nitro	收音机	√	√	√	√	√	
2010	KA-Nitro	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	LC-Challenger(挑战者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	LC-Challenger(挑战者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	LC-Challenger(挑战者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	LC-Challenger(挑战者)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2010	LC-Challenger(挑战者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	LC-Challenger(挑战者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	LC-Challenger(挑战者)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√

2010	LC-Challenger(挑战者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	LC-Challenger(挑战者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	LC-Challenger(挑战者)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2010	LC-Challenger(挑战者)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2010	LC-Challenger(挑战者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	LC-Challenger(挑战者)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2010	LC-Challenger(挑战者)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	LC-Challenger(挑战者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	LC-Challenger(挑战者)	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2010	LC-Challenger(挑战者)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2010	LC-Challenger(挑战者)	收音机	√	√	√	√	√	
2010	LC-Challenger(挑战者)	转向柱	√	√	√	√	√	
2010	LC-Challenger(挑战者)	天窗	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	Magnum	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2010	Magnum	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	Magnum	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2010	Magnum	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2010	Magnum	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	Magnum	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	电子顶置	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	Magnum	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	Magnum	干扰	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	警察/出租车接口模块	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	收音机	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	转向柱	√	√	√	√	√	

2010	Magnum	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	天窗	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2010	Magnum	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2010	ND-Dakota	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	ND-Dakota	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	ND-Dakota	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	ND-Dakota	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	ND-Dakota	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	ND-Dakota	电子顶置	√	√	√	√	√	
2010	ND-Dakota	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	ND-Dakota	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2010	ND-Dakota	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	ND-Dakota	收音机	√	√	√	√	√	
2010	ND-Dakota	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	NM-Raider	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	NM-Raider	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	NM-Raider	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	NM-Raider	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	NM-Raider	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	NM-Raider	电子顶置	√	√	√	√	√	
2010	NM-Raider	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	NM-Raider	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2010	NM-Raider	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	NM-Raider	收音机	√	√	√	√	√	
2010	NM-Raider	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	PM-Caliber(酷博)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	PM-Caliber(酷博)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	PM-Caliber(酷博)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	PM-Caliber(酷博)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2010	PM-Caliber(酷博)	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	PM-Caliber(酷博)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	PM-Caliber(酷博)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2010	PM-Caliber(酷博)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	PM-Caliber(酷博)	干扰	√	√	√	√	√	
2010	PM-Caliber(酷博)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	PM-Caliber(酷博)	收音机	√	√	√	√	√	
2010	PM-Caliber(酷博)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	PM-Caliber(酷博)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	PM-Caliber(酷博)	无线控制	√	√	√	√	√	

2010	PM-Caliber(酷博)	电子促进器仪表	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	RM-Routan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	RM-Routan	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	RM-Routan	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	RM-Routan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	RM-Routan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	DVD 换碟器	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	RM-Routan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	电动滑门（左）	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	电动滑门（右）	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	收音机	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	天窗	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	RM-Routan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2010	RM-Routan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2010	ZB-Viper(蝰蛇)(Pre-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	ZB-Viper(蝰蛇)(Pre-2011)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2009	Avenger	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	Avenger	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	Avenger	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	Avenger	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2009	Avenger	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2009	Avenger	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	Avenger	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	Avenger	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2009	Avenger	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2009	Avenger	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	Avenger	干扰	√	√	√	√	√	
2009	Avenger	安全气囊	√	√	√	√	√	√

2009	Avenger	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2009	Avenger	收音机	√	√	√	√	√	
2009	Avenger	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	Avenger	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2009	Avenger	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	Caravan	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	Caravan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	Caravan	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	Caravan	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2009	Caravan	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	Caravan	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√
2009	Caravan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	Caravan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	DVD 换碟器	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	Caravan	干扰	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	电动滑门（左）	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	电动滑门（右）	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	收音机	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	天窗	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	Caravan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2009	Caravan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2009	Charger(战马)(Pre-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	Charger(战马)(Pre-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	Charger(战马)(Pre-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	Charger(战马)(Pre-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√

2009	Charger(战马) (Pre-2011)	行驶测试控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	电子换挡器	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	安全气囊	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	无线控制	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	轮胎压力监控	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	自动远光灯	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	放大器	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	仪表组/车内节点	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	驾驶员门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	电子顶置	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	中央网关	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	免提模块（电话）	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	高强度放电转换器	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	加热座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	空调系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	干扰	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	光照雨水传感器模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	记忆座椅	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	乘员门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	警察/出租车接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	驻车定位系统(PTS)	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	转向柱	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	卫星视频接收器	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	天窗	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	最后一行屏幕	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	Charger(战马) (Pre-2011)	被动进入模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	DR-Dodge Ram	动力控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	DR-Dodge Ram	变速器控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	DR-Dodge Ram	防抱死制动	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	DR-Dodge Ram	最终驱动控制/全部车轮驱动	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	DR-Dodge Ram	转向角传感器	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	DR-Dodge Ram	放大器	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	DR-Dodge Ram	仪表组/车内节点	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	DR-Dodge Ram	电子顶置	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	DR-Dodge Ram	免提模块（电话）	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	DR-Dodge Ram	空调系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	DR-Dodge Ram	安全气囊	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2009	DR-Dodge Ram	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	
2009	DR-Dodge Ram	卫星无线电	✓	✓	✓	✓	✓	

2009	DR-Dodge Ram	天窗	√	√	√	√	√	
2009	DR-Dodge Ram	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	DR-Dodge Ram	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	DR-Dodge Ram	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	收音机	√	√	√	√	√	
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	DS-Ram 1500(公羊皮卡)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	附件电源模块	√	√	√	√	√	√
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	电池组控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	电动空调压缩机	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	混合控制处理器	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	混合网关模块	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	马达控制处理器 A	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	马达控制处理器 B	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	电子顶置	√	√	√	√	√	

2009	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2009	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	JC-Journey (酷威)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	JC-Journey (酷威)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	JC-Journey (酷威)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	JC-Journey (酷威)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2009	JC-Journey (酷威)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	JC-Journey (酷威)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2009	JC-Journey (酷威)	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	JC-Journey (酷威)	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	JC-Journey (酷威)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	JC-Journey (酷威)	前显示屏	√	√	√	√	√	
2009	JC-Journey (酷威)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2009	JC-Journey (酷威)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2009	JC-Journey (酷威)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2009	JC-Journey (酷威)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	JC-Journey (酷威)	干扰	√	√	√	√	√	
2009	JC-Journey (酷威)	收音机	√	√	√	√	√	
2009	JC-Journey (酷威)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	JC-Journey (酷威)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2009	JC-Journey (酷威)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2009	KA-Nitro	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	KA-Nitro	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	KA-Nitro	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	KA-Nitro	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2009	KA-Nitro	乘员分类	√	√	√	√	√	
2009	KA-Nitro	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2009	KA-Nitro	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	KA-Nitro	无线控制	√	√	√	√	√	

2009	KA-Nitro	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	KA-Nitro	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	KA-Nitro	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2009	KA-Nitro	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2009	KA-Nitro	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2009	KA-Nitro	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	KA-Nitro	干扰	√	√	√	√	√	
2009	KA-Nitro	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2009	KA-Nitro	收音机	√	√	√	√	√	
2009	KA-Nitro	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	KA-Nitro	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2009	LC-Challenger(挑战者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	LC-Challenger(挑战者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	LC-Challenger(挑战者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	LC-Challenger(挑战者)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2009	LC-Challenger(挑战者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	LC-Challenger(挑战者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	LC-Challenger(挑战者)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2009	LC-Challenger(挑战者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	LC-Challenger(挑战者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	LC-Challenger(挑战者)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2009	LC-Challenger(挑战者)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2009	LC-Challenger(挑战者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	LC-Challenger(挑战者)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2009	LC-Challenger(挑战者)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	LC-Challenger(挑战者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	LC-Challenger(挑战者)	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2009	LC-Challenger(挑战者)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2009	LC-Challenger(挑战者)	收音机	√	√	√	√	√	
2009	LC-Challenger(挑战者)	转向柱	√	√	√	√	√	
2009	LC-Challenger(挑战者)	天窗	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	Magnum	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2009	Magnum	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	Magnum	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√

2009	Magnum	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2009	Magnum	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	Magnum	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	电子顶置	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	Magnum	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	Magnum	干扰	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	警察/出租车接口模块	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	收音机	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	转向柱	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	天窗	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2009	Magnum	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2009	ND-Dakota	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	ND-Dakota	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	ND-Dakota	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	ND-Dakota	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	ND-Dakota	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	ND-Dakota	电子顶置	√	√	√	√	√	
2009	ND-Dakota	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	ND-Dakota	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2009	ND-Dakota	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	ND-Dakota	收音机	√	√	√	√	√	
2009	ND-Dakota	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	NM-Raider	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	NM-Raider	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	NM-Raider	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	NM-Raider	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	NM-Raider	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	NM-Raider	电子顶置	√	√	√	√	√	
2009	NM-Raider	中央网关	√	√	√	√	√	√

2009	NM-Raider	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2009	NM-Raider	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	NM-Raider	收音机	√	√	√	√	√	
2009	NM-Raider	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	PM-Caliber(酷博)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	PM-Caliber(酷博)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	PM-Caliber(酷博)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	PM-Caliber(酷博)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2009	PM-Caliber(酷博)	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	PM-Caliber(酷博)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	PM-Caliber(酷博)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2009	PM-Caliber(酷博)	干扰	√	√	√	√	√	
2009	PM-Caliber(酷博)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	PM-Caliber(酷博)	收音机	√	√	√	√	√	
2009	PM-Caliber(酷博)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2009	PM-Caliber(酷博)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	PM-Caliber(酷博)	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	PM-Caliber(酷博)	电子促进器仪表	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	RM-Routan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	RM-Routan	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	RM-Routan	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	RM-Routan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	RM-Routan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	DVD 换碟器	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	RM-Routan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	电动滑门（左）	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	电动滑门（右）	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	收音机	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	天窗	√	√	√	√	√	

2009	RM-Routan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	RM-Routan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2009	RM-Routan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2009	ZB-Viper(蝰蛇) (Pre-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	ZB-Viper(蝰蛇) (Pre-2011)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2008	Avenger	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	Avenger	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	Avenger	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	Avenger	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2008	Avenger	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2008	Avenger	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	Avenger	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	Avenger	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2008	Avenger	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2008	Avenger	空调系统	√	√	√	√	√	√
2008	Avenger	干扰	√	√	√	√	√	
2008	Avenger	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	Avenger	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2008	Avenger	收音机	√	√	√	√	√	
2008	Avenger	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	Avenger	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2008	Avenger	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	Caravan	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	Caravan	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	Caravan	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	Caravan	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	Caravan	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	Caravan	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	左后车门模块	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	右后车门模块	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	DVD 换碟器	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	折叠装载模块	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	空调系统	√	√	√	√	√	√
2008	Caravan	干扰	√	√	√	√	√	

2008	Caravan	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	电动升降门	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	电动滑门（左）	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	电动滑门（右）	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	收音机	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	天窗	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	Caravan	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2008	Caravan	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2008	DR-Dodge Ram	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	DR-Dodge Ram	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	DR-Dodge Ram	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	DR-Dodge Ram	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2008	DR-Dodge Ram	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2008	DR-Dodge Ram	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	DR-Dodge Ram	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	DR-Dodge Ram	电子顶置	√	√	√	√	√	
2008	DR-Dodge Ram	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2008	DR-Dodge Ram	空调系统	√	√	√	√	√	√
2008	DR-Dodge Ram	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	DR-Dodge Ram	收音机	√	√	√	√	√	
2008	DR-Dodge Ram	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2008	DR-Dodge Ram	天窗	√	√	√	√	√	
2008	DR-Dodge Ram	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	DR-Dodge Ram	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2008	DR-Dodge Ram	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2008	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2008	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2008	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2008	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2008	HB-Durango(杜兰戈)(Pre-2011)	记忆座椅	√	√	√	√	√	

2008	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2008	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2008	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2008	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2008	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2008	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	警察/出租车接口模块	√	√	√	√	√	
2008	JC-Journey (酷威)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	JC-Journey (酷威)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	JC-Journey (酷威)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	JC-Journey (酷威)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2008	JC-Journey (酷威)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	JC-Journey (酷威)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2008	JC-Journey (酷威)	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	JC-Journey (酷威)	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	JC-Journey (酷威)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	JC-Journey (酷威)	前显示屏	√	√	√	√	√	
2008	JC-Journey (酷威)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2008	JC-Journey (酷威)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2008	JC-Journey (酷威)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2008	JC-Journey (酷威)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2008	JC-Journey (酷威)	干扰	√	√	√	√	√	
2008	JC-Journey (酷威)	收音机	√	√	√	√	√	
2008	JC-Journey (酷威)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	JC-Journey (酷威)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2008	KA-Nitro	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	KA-Nitro	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	KA-Nitro	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	KA-Nitro	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2008	KA-Nitro	乘员分类	√	√	√	√	√	
2008	KA-Nitro	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2008	KA-Nitro	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	KA-Nitro	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	KA-Nitro	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	KA-Nitro	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	KA-Nitro	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2008	KA-Nitro	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2008	KA-Nitro	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2008	KA-Nitro	空调系统	√	√	√	√	√	√

2008	KA-Nitro	干扰	√	√	√	√	√	
2008	KA-Nitro	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2008	KA-Nitro	收音机	√	√	√	√	√	
2008	KA-Nitro	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	KA-Nitro	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2008	LC-Challenger(挑战者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	LC-Challenger(挑战者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	LC-Challenger(挑战者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	LC-Challenger(挑战者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	LC-Challenger(挑战者)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2008	LC-Challenger(挑战者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	LC-Challenger(挑战者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	LC-Challenger(挑战者)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2008	LC-Challenger(挑战者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	LC-Challenger(挑战者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	LC-Challenger(挑战者)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2008	LC-Challenger(挑战者)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2008	LC-Challenger(挑战者)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2008	LC-Challenger(挑战者)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	LC-Challenger(挑战者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2008	LC-Challenger(挑战者)	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2008	LC-Challenger(挑战者)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2008	LC-Challenger(挑战者)	收音机	√	√	√	√	√	
2008	LC-Challenger(挑战者)	转向柱	√	√	√	√	√	
2008	LC-Challenger(挑战者)	天窗	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	Magnum	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2008	Magnum	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	Magnum	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	Magnum	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2008	Magnum	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	Magnum	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	电子顶置	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	

2008	Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2008	Magnum	干扰	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	警察/出租车接口模块	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	收音机	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	转向柱	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	天窗	√	√	√	√	√	
2008	Magnum	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2008	ND-Dakota	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	ND-Dakota	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	ND-Dakota	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	ND-Dakota	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	ND-Dakota	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	ND-Dakota	电子顶置	√	√	√	√	√	
2008	ND-Dakota	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	ND-Dakota	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2008	ND-Dakota	空调系统	√	√	√	√	√	√
2008	ND-Dakota	收音机	√	√	√	√	√	
2008	ND-Dakota	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	NM-Raider	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	NM-Raider	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	NM-Raider	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	NM-Raider	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	NM-Raider	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	NM-Raider	电子顶置	√	√	√	√	√	
2008	NM-Raider	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	NM-Raider	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2008	NM-Raider	空调系统	√	√	√	√	√	√
2008	NM-Raider	收音机	√	√	√	√	√	
2008	NM-Raider	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	PM-Caliber(酷博)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	PM-Caliber(酷博)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	PM-Caliber(酷博)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	PM-Caliber(酷博)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2008	PM-Caliber(酷博)	转向角传感器	√	√	√	√	√	

2008	PM-Caliber(酷博)	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	PM-Caliber(酷博)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	PM-Caliber(酷博)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2008	PM-Caliber(酷博)	干扰	√	√	√	√	√	
2008	PM-Caliber(酷博)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	PM-Caliber(酷博)	收音机	√	√	√	√	√	
2008	PM-Caliber(酷博)	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2008	PM-Caliber(酷博)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	PM-Caliber(酷博)	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	PM-Caliber(酷博)	电子促进器仪表	√	√	√	√	√	
2008	ZB-Viper(蝰蛇)(Pre-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	ZB-Viper(蝰蛇)(Pre-2011)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2007	Avenger	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	Avenger	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	Avenger	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2007	Avenger	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2007	Avenger	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2007	Avenger	放大器	√	√	√	√	√	√
2007	Avenger	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2007	Avenger	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2007	Avenger	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2007	Avenger	空调系统	√	√	√	√	√	√
2007	Avenger	干扰	√	√	√	√	√	
2007	Avenger	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2007	Avenger	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2007	Avenger	收音机	√	√	√	√	√	
2007	Avenger	中央网关	√	√	√	√	√	√
2007	Avenger	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2007	Avenger	无线控制	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马)(Pre-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	Charger(战马)(Pre-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	Charger(战马)(Pre-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2007	Charger(战马)(Pre-2011)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2007	Charger(战马)(Pre-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马)(Pre-2011)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2007	Charger(战马)(Pre-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2007	Charger(战马)(Pre-2011)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2007	Charger(战马)(Pre-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马)(Pre-2011)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马)(Pre-2011)	中央网关	√	√	√	√	√	√

2007	Charger(战马) (Pre-2011)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	警察/出租车接口模块	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	转向柱	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	天窗	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2007	Charger(战马) (Pre-2011)	无线控制	√	√	√	√	√	
2007	DR-Dodge Ram	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	DR-Dodge Ram	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	DR-Dodge Ram	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2007	DR-Dodge Ram	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2007	DR-Dodge Ram	放大器	√	√	√	√	√	√
2007	DR-Dodge Ram	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2007	DR-Dodge Ram	电子顶置	√	√	√	√	√	
2007	DR-Dodge Ram	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2007	DR-Dodge Ram	空调系统	√	√	√	√	√	√
2007	DR-Dodge Ram	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2007	DR-Dodge Ram	收音机	√	√	√	√	√	
2007	DR-Dodge Ram	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2007	DR-Dodge Ram	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2007	DR-Dodge Ram	天窗	√	√	√	√	√	
2007	DR-Dodge Ram	中央网关	√	√	√	√	√	√
2007	DR-Dodge Ram	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2007	DR-Dodge Ram	无线控制	√	√	√	√	√	
2007	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2007	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2007	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2007	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2007	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	

2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	无线控制	√	√	√	√	√	
2007	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	警察/出租车接口模块	√	√	√	√	√	
2007	KA-Nitro	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	KA-Nitro	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	KA-Nitro	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2007	KA-Nitro	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2007	KA-Nitro	乘员分类	√	√	√	√	√	
2007	KA-Nitro	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2007	KA-Nitro	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2007	KA-Nitro	无线控制	√	√	√	√	√	
2007	KA-Nitro	放大器	√	√	√	√	√	√
2007	KA-Nitro	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2007	KA-Nitro	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2007	KA-Nitro	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2007	KA-Nitro	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2007	KA-Nitro	空调系统	√	√	√	√	√	√
2007	KA-Nitro	干扰	√	√	√	√	√	
2007	KA-Nitro	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2007	KA-Nitro	收音机	√	√	√	√	√	
2007	KA-Nitro	中央网关	√	√	√	√	√	√
2007	KA-Nitro	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2007	Magnum	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2007	Magnum	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	自动远光灯	√	√	√	√	√	√

2007	Magnum	放大器	√	√	√	√	√	√
2007	Magnum	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2007	Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	电子顶置	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	中央网关	√	√	√	√	√	√
2007	Magnum	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2007	Magnum	干扰	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2007	Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	警察/出租车接口模块	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	收音机	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	转向柱	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	天窗	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2007	Magnum	无线控制	√	√	√	√	√	
2007	ND-Dakota	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	ND-Dakota	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2007	ND-Dakota	放大器	√	√	√	√	√	√
2007	ND-Dakota	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2007	ND-Dakota	电子顶置	√	√	√	√	√	
2007	ND-Dakota	中央网关	√	√	√	√	√	√
2007	ND-Dakota	空调系统	√	√	√	√	√	√
2007	ND-Dakota	乘员分类	√	√	√	√	√	
2007	ND-Dakota	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2007	ND-Dakota	收音机	√	√	√	√	√	
2007	ND-Dakota	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2007	ND-Dakota	无线控制	√	√	√	√	√	
2007	NM-Raider	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	NM-Raider	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2007	NM-Raider	放大器	√	√	√	√	√	√
2007	NM-Raider	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2007	NM-Raider	电子顶置	√	√	√	√	√	
2007	NM-Raider	中央网关	√	√	√	√	√	√

2007	NM-Raider	空调系统	√	√	√	√	√	√
2007	NM-Raider	乘员分类	√	√	√	√	√	
2007	NM-Raider	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2007	NM-Raider	收音机	√	√	√	√	√	
2007	NM-Raider	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2007	NM-Raider	无线控制	√	√	√	√	√	
2007	PM-Caliber(酷博)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	PM-Caliber(酷博)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	PM-Caliber(酷博)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2007	PM-Caliber(酷博)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2007	PM-Caliber(酷博)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2007	PM-Caliber(酷博)	放大器	√	√	√	√	√	√
2007	PM-Caliber(酷博)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2007	PM-Caliber(酷博)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2007	PM-Caliber(酷博)	干扰	√	√	√	√	√	
2007	PM-Caliber(酷博)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2007	PM-Caliber(酷博)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2007	PM-Caliber(酷博)	收音机	√	√	√	√	√	
2007	PM-Caliber(酷博)	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2007	PM-Caliber(酷博)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2007	PM-Caliber(酷博)	无线控制	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	干扰	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马)(Pre-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√

2006	Charger(战马) (Pre-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马) (Pre-2011)	警察/出租车接口模块	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马) (Pre-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马) (Pre-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马) (Pre-2011)	转向柱	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马) (Pre-2011)	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马) (Pre-2011)	天窗	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马) (Pre-2011)	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2006	Charger(战马) (Pre-2011)	无线控制	√	√	√	√	√	
2006	DR-Dodge Ram	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	DR-Dodge Ram	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	DR-Dodge Ram	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2006	DR-Dodge Ram	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2006	DR-Dodge Ram	放大器	√	√	√	√	√	√
2006	DR-Dodge Ram	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2006	DR-Dodge Ram	电子顶置	√	√	√	√	√	
2006	DR-Dodge Ram	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2006	DR-Dodge Ram	空调系统	√	√	√	√	√	√
2006	DR-Dodge Ram	乘员分类	√	√	√	√	√	
2006	DR-Dodge Ram	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2006	DR-Dodge Ram	收音机	√	√	√	√	√	
2006	DR-Dodge Ram	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2006	DR-Dodge Ram	天窗	√	√	√	√	√	
2006	DR-Dodge Ram	中央网关	√	√	√	√	√	√
2006	DR-Dodge Ram	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2006	DR-Dodge Ram	无线控制	√	√	√	√	√	
2006	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2006	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2006	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2006	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2006	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2006	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2006	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2006	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2006	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2006	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2006	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√

2006	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2006	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2006	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2006	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2006	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2006	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2006	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	无线控制	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2006	Magnum	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	Magnum	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2006	Magnum	放大器	√	√	√	√	√	√
2006	Magnum	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2006	Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	电子顶置	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	中央网关	√	√	√	√	√	√
2006	Magnum	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2006	Magnum	干扰	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	乘员分类	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2006	Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	警察/出租车接口模块	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	收音机	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	转向柱	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	天窗	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2006	Magnum	无线控制	√	√	√	√	√	
2006	ND-Dakota	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	ND-Dakota	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	ND-Dakota	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2006	ND-Dakota	放大器	√	√	√	√	√	√
2006	ND-Dakota	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√

2006	ND-Dakota	电子顶置	√	√	√	√	√	
2006	ND-Dakota	中央网关	√	√	√	√	√	√
2006	ND-Dakota	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2006	ND-Dakota	空调系统	√	√	√	√	√	√
2006	ND-Dakota	乘员分类	√	√	√	√	√	
2006	ND-Dakota	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2006	ND-Dakota	收音机	√	√	√	√	√	
2006	ND-Dakota	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2006	ND-Dakota	无线控制	√	√	√	√	√	
2006	NM-Raider	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	NM-Raider	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	NM-Raider	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2006	NM-Raider	放大器	√	√	√	√	√	√
2006	NM-Raider	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2006	NM-Raider	电子顶置	√	√	√	√	√	
2006	NM-Raider	中央网关	√	√	√	√	√	√
2006	NM-Raider	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2006	NM-Raider	空调系统	√	√	√	√	√	√
2006	NM-Raider	乘员分类	√	√	√	√	√	
2006	NM-Raider	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2006	NM-Raider	收音机	√	√	√	√	√	
2006	NM-Raider	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2006	NM-Raider	无线控制	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√

2005	Charger(战马) (Pre-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	转向柱	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	天窗	√	√	√	√	√	
2005	Charger(战马) (Pre-2011)	无线控制	√	√	√	√	√	
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	收音机	√	√	√	√	√	
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2005	HB-Durango(杜兰戈) (Pre-2011)	无线控制	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2005	Magnum	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2005	Magnum	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2005	Magnum	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	放大器	√	√	√	√	√	√
2005	Magnum	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2005	Magnum	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	电子顶置	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	中央网关	√	√	√	√	√	√
2005	Magnum	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	高强度放电转换器	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	空调系统	√	√	√	√	√	√
2005	Magnum	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	

2005	Magnum	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	乘员分类	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2005	Magnum	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	收音机	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	转向柱	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	天窗	√	√	√	√	√	
2005	Magnum	无线控制	√	√	√	√	√	
2005	ND-Dakota	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2005	ND-Dakota	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2005	ND-Dakota	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2005	ND-Dakota	放大器	√	√	√	√	√	√
2005	ND-Dakota	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2005	ND-Dakota	电子顶置	√	√	√	√	√	
2005	ND-Dakota	中央网关	√	√	√	√	√	√
2005	ND-Dakota	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2005	ND-Dakota	空调系统	√	√	√	√	√	√
2005	ND-Dakota	乘员分类	√	√	√	√	√	
2005	ND-Dakota	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2005	ND-Dakota	收音机	√	√	√	√	√	
2005	ND-Dakota	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2005	ND-Dakota	无线控制	√	√	√	√	√	
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	放大器	√	√	√	√	√	√
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	收音机	√	√	√	√	√	

2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2004	HB-Durango (杜兰戈) (Pre-2011)	无线控制	√	√	√	√	√	

X100L