



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

吉普功能表 V9.21

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO, H6PRO大师版产品.

* 表示此功能为新增功能.

✓ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

年份	车型	系统名称	读取 版本信息	读取 故障码	清除 故障码	读取 数据流	动作测试	特殊功能
2019	B1-Renegade	发动机控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2019	B1-Renegade	动力控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2019	B1-Renegade	变速器控制模块	✓	✓	✓	✓		✓
2019	B1-Renegade	自适应巡航控制系统	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2019	B1-Renegade	车身控制器	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2019	B1-Renegade	行驶测试控制模块	✓	✓	✓	✓		
2019	B1-Renegade	电子换挡器	✓	✓	✓	✓	✓	
2019	B1-Renegade	仪表板组	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2019	B1-Renegade	无线电频率集线器	✓	✓	✓	✓	✓	
2019	B1-Renegade	防抱死制动	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2019	B1-Renegade	电力转向	✓	✓	✓	✓		✓
2019	B1-Renegade	电子转向锁		✓	✓	✓		
2019	B1-Renegade	感触车道反馈	✓	✓	✓	✓		

2019	B1-Renegade	安全气囊	√	√	√	√		√
2019	B1-Renegade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2019	B1-Renegade	放大器	√	√	√	√	√	√
2019	B1-Renegade	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2019	B1-Renegade	娱乐车载通信模块	√	√	√	√		
2019	B1-Renegade	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	B1-Renegade	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2019	B1-Renegade	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2019	B1-Renegade	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2019	B1-Renegade	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2019	BQ-Renegade	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	BQ-Renegade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	BQ-Renegade	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2019	BQ-Renegade	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2019	BQ-Renegade	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	BQ-Renegade	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2019	BQ-Renegade	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2019	BQ-Renegade	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	BQ-Renegade	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	BQ-Renegade	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	BQ-Renegade	电力转向	√	√	√	√		√
2019	BQ-Renegade	电子转向锁		√	√	√		
2019	BQ-Renegade	感触车道反馈	√	√	√	√		
2019	BQ-Renegade	安全气囊	√	√	√	√		√
2019	BQ-Renegade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2019	BQ-Renegade	放大器	√	√	√	√	√	√
2019	BQ-Renegade	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	

2019	BQ-Renegade	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2019	BQ-Renegade	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	BQ-Renegade	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2019	BQ-Renegade	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2019	BQ-Renegade	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2019	BQ-Renegade	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2019	KL-Cherokee(自由光)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	KL-Cherokee(自由光)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2019	KL-Cherokee(自由光)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	KL-Cherokee(自由光)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2019	KL-Cherokee(自由光)	前大灯调平	√	√	√	√		√
2019	KL-Cherokee(自由光)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	KL-Cherokee(自由光)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2019	KL-Cherokee(自由光)	电子驻车制动	√	√	√	√		√
2019	KL-Cherokee(自由光)	电力转向	√	√	√	√		√
2019	KL-Cherokee(自由光)	电子换挡器	√	√	√	√		
2019	KL-Cherokee(自由光)	电子转向锁	√	√	√	√		
2019	KL-Cherokee(自由光)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2019	KL-Cherokee(自由光)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	KL-Cherokee(自由光)	乘员分类	√	√	√	√		
2019	KL-Cherokee(自由光)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2019	KL-Cherokee(自由光)	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2019	KL-Cherokee(自由光)	后部驱动模块	√	√	√			
2019	KL-Cherokee(自由光)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	KL-Cherokee(自由光)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2019	KL-Cherokee(自由光)	放大器	√	√	√	√		√
2019	KL-Cherokee(自由光)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	

2019	KL-Cherokee(自由光)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2019	KL-Cherokee(自由光)	数字电视	√	√	√	√	√	
2019	KL-Cherokee(自由光)	外部盘模块	√	√	√		√	
2019	KL-Cherokee(自由光)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	KL-Cherokee(自由光)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	KL-Cherokee(自由光)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2019	KL-Cherokee(自由光)	记忆座椅模块	√	√	√	√		
2019	KL-Cherokee(自由光)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2019	KL-Cherokee(自由光)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2019	KL-Cherokee(自由光)	收音机	√	√	√	√	√	
2019	KL-Cherokee(自由光)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2019	KL-Cherokee(自由光)	电动传送装置	√	√	√			
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	放大器	√	√	√	√	√	√
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	数字电视	√	√	√	√	√	
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	电力转向	√	√	√	√		√
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	电子转向锁		√	√	√		
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	电子换挡器	√	√	√	√		
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	

2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	乘员分类	√	√	√	√		
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	车载通信盒模块	√	√	√	√	√	
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2019	M1-Compass(指南者)(巴西)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	放大器	√	√	√	√	√	√
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	数字电视	√	√	√	√	√	
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	电力转向	√	√	√	√		√
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	电子转向锁		√	√	√		
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	电子换挡器	√	√	√	√		
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	面向前方相机模块	√	√	√	√		

2019	M4-Compass(指南者)(中国)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	乘员分类	√	√	√	√		
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	车载通信盒模块	√	√	√	√	√	
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2019	M4-Compass(指南者)(中国)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2019	M6-Compass(指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	M6-Compass(指南者)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2019	M6-Compass(指南者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2019	M6-Compass(指南者)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	M6-Compass(指南者)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2019	M6-Compass(指南者)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2019	M6-Compass(指南者)	数字电视	√	√	√	√	√	
2019	M6-Compass(指南者)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	M6-Compass(指南者)	电力转向	√	√	√	√		√
2019	M6-Compass(指南者)	电子转向锁		√	√	√		
2019	M6-Compass(指南者)	电子换挡器	√	√	√	√		

2019	M6-Compass(指南者)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2019	M6-Compass(指南者)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2019	M6-Compass(指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	M6-Compass(指南者)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	M6-Compass(指南者)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	M6-Compass(指南者)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2019	M6-Compass(指南者)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2019	M6-Compass(指南者)	乘员分类	√	√	√	√		
2019	M6-Compass(指南者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2019	M6-Compass(指南者)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2019	M6-Compass(指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	M6-Compass(指南者)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2019	M6-Compass(指南者)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2019	M6-Compass(指南者)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	M6-Compass(指南者)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2019	M6-Compass(指南者)	车载通信盒模块	√	√	√	√	√	
2019	M6-Compass(指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2019	M6-Compass(指南者)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2019	MK-Patriot(自由客)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	MK-Patriot(自由客)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	MK-Patriot(自由客)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	MK-Patriot(自由客)	放大器	√	√	√	√		√
2019	MK-Patriot(自由客)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2019	MK-Patriot(自由客)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2019	MK-Patriot(自由客)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2019	MK-Patriot(自由客)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	MK-Patriot(自由客)	干扰	√	√	√	√	√	

2019	MK-Patriot(自由客)	安全气囊	√	√	√	√		√
2019	MK-Patriot(自由客)	收音机	√	√	√	√		
2019	MK-Patriot(自由客)	转向角传感器	√	√	√	√		
2019	MK-Patriot(自由客)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2019	MK-Patriot(自由客)	无线控制	√	√	√	√		
2019	MP-Compass(指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	MP-Compass(指南者)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2019	MP-Compass(指南者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2019	MP-Compass(指南者)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	MP-Compass(指南者)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2019	MP-Compass(指南者)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2019	MP-Compass(指南者)	数字电视	√	√	√	√	√	
2019	MP-Compass(指南者)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	MP-Compass(指南者)	电力转向	√	√	√	√		√
2019	MP-Compass(指南者)	电子转向锁		√	√	√		
2019	MP-Compass(指南者)	电子换挡器	√	√	√	√		
2019	MP-Compass(指南者)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2019	MP-Compass(指南者)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2019	MP-Compass(指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	MP-Compass(指南者)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	MP-Compass(指南者)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2019	MP-Compass(指南者)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2019	MP-Compass(指南者)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2019	MP-Compass(指南者)	乘员分类	√	√	√	√		
2019	MP-Compass(指南者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2019	MP-Compass(指南者)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2019	MP-Compass(指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√

2019	MP-Compass(指南者)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2019	MP-Compass(指南者)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2019	MP-Compass(指南者)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	MP-Compass(指南者)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2019	MP-Compass(指南者)	车载通信盒模块	√	√	√	√	√	
2019	MP-Compass(指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2019	MP-Compass(指南者)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自适应前部照明系统	√	√	√	√		√
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	放大器	√	√	√	√		√
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	活动噪音消除	√	√	√	√		
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	数字电视	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√		
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电力转向	√	√	√	√		√
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	面向前方相机模块	√	√	√			
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	仪表板组	√	√	√	√	√	√

2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	左盲点传感器	√	√	√			
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√		√
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	右盲点传感器	√	√	√			
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2019	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	紧急辅助模块	√	√	√	√	√	
2018	B1-Renegade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	B1-Renegade	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	B1-Renegade	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	B1-Renegade	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2018	B1-Renegade	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	B1-Renegade	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2018	B1-Renegade	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2018	B1-Renegade	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	B1-Renegade	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	B1-Renegade	防抱死制动	√	√	√	√	√	√

2018	B1-Renegade	电力转向	√	√	√	√		√
2018	B1-Renegade	电子转向锁		√	√	√		
2018	B1-Renegade	感触车道反馈	√	√	√	√		
2018	B1-Renegade	安全气囊	√	√	√	√		√
2018	B1-Renegade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2018	B1-Renegade	放大器	√	√	√	√	√	√
2018	B1-Renegade	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2018	B1-Renegade	娱乐车载通信模块	√	√	√	√		
2018	B1-Renegade	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	B1-Renegade	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2018	B1-Renegade	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2018	B1-Renegade	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2018	B1-Renegade	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2018	BU-Renegade(自由侠)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	BU-Renegade(自由侠)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	BU-Renegade(自由侠)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	BU-Renegade(自由侠)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2018	BU-Renegade(自由侠)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	BU-Renegade(自由侠)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2018	BU-Renegade(自由侠)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2018	BU-Renegade(自由侠)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	BU-Renegade(自由侠)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	BU-Renegade(自由侠)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	BU-Renegade(自由侠)	电力转向	√	√	√	√		√
2018	BU-Renegade(自由侠)	电子转向锁		√	√	√		
2018	BU-Renegade(自由侠)	感触车道反馈	√	√	√	√		
2018	BU-Renegade(自由侠)	安全气囊	√	√	√	√		√

2018	BU-Renegade(自由侠)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2018	BU-Renegade(自由侠)	放大器	√	√	√	√	√	√
2018	BU-Renegade(自由侠)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2018	BU-Renegade(自由侠)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√		
2018	BU-Renegade(自由侠)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	BU-Renegade(自由侠)	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2018	BU-Renegade(自由侠)	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2018	BU-Renegade(自由侠)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2018	BU-Renegade(自由侠)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2018	BQ-Renegade	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	BQ-Renegade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	BQ-Renegade	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	BQ-Renegade	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2018	BQ-Renegade	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	BQ-Renegade	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2018	BQ-Renegade	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2018	BQ-Renegade	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	BQ-Renegade	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	BQ-Renegade	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	BQ-Renegade	电力转向	√	√	√	√		√
2018	BQ-Renegade	电子转向锁		√	√	√		
2018	BQ-Renegade	感触车道反馈	√	√	√	√		
2018	BQ-Renegade	安全气囊	√	√	√	√		√
2018	BQ-Renegade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2018	BQ-Renegade	放大器	√	√	√	√	√	√
2018	BQ-Renegade	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2018	BQ-Renegade	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	

2018	BQ-Renegade	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	BQ-Renegade	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2018	BQ-Renegade	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2018	BQ-Renegade	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2018	BQ-Renegade	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2018	J8-Wrangler (Export)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	J8-Wrangler (Export)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	J8-Wrangler (Export)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2018	J8-Wrangler (Export)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	J8-Wrangler (Export)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2018	J8-Wrangler (Export)	安全气囊	√	√	√	√		√
2018	J8-Wrangler (Export)	转向角传感器	√	√	√	√		
2018	J8-Wrangler (Export)	无线控制	√	√	√	√		
2018	J8-Wrangler (Export)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2018	J8-Wrangler (Export)	收音机	√	√	√	√	√	
2018	J8-Wrangler (Export)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	JK-Wrangler (牧马人)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	JK-Wrangler (牧马人)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	JK-Wrangler (牧马人)	自动防倾杆系统	√	√	√	√		
2018	JK-Wrangler (牧马人)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2018	JK-Wrangler (牧马人)	安全气囊	√	√	√	√		√
2018	JK-Wrangler (牧马人)	转向角传感器	√	√	√	√		
2018	JK-Wrangler (牧马人)	无线控制	√	√	√	√		
2018	JK-Wrangler (牧马人)	放大器	√	√	√	√		√
2018	JK-Wrangler (牧马人)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2018	JK-Wrangler (牧马人)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2018	JK-Wrangler (牧马人)	干扰	√	√	√	√	√	

2018	JK-Wrangler(牧马人)	收音机	√	√	√	√	√	
2018	JK-Wrangler(牧马人)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2018	JK-Wrangler(牧马人)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	JK-Wrangler(牧马人)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	JK-Wrangler(牧马人)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2018	KL-Cherokee(自由光)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	KL-Cherokee(自由光)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	KL-Cherokee(自由光)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	KL-Cherokee(自由光)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2018	KL-Cherokee(自由光)	前大灯调平	√	√	√	√		√
2018	KL-Cherokee(自由光)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	KL-Cherokee(自由光)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2018	KL-Cherokee(自由光)	电子驻车制动	√	√	√	√		√
2018	KL-Cherokee(自由光)	电力转向	√	√	√	√		√
2018	KL-Cherokee(自由光)	电子换挡器	√	√	√	√		
2018	KL-Cherokee(自由光)	电子转向锁	√	√	√	√		
2018	KL-Cherokee(自由光)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2018	KL-Cherokee(自由光)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	KL-Cherokee(自由光)	乘员分类	√	√	√	√		
2018	KL-Cherokee(自由光)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2018	KL-Cherokee(自由光)	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2018	KL-Cherokee(自由光)	后部驱动模块	√	√	√			
2018	KL-Cherokee(自由光)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	KL-Cherokee(自由光)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2018	KL-Cherokee(自由光)	放大器	√	√	√	√		√
2018	KL-Cherokee(自由光)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2018	KL-Cherokee(自由光)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	

2018	KL-Cherokee(自由光)	数字电视	√	√	√	√	√	
2018	KL-Cherokee(自由光)	外部盘模块	√	√	√		√	
2018	KL-Cherokee(自由光)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	KL-Cherokee(自由光)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	KL-Cherokee(自由光)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2018	KL-Cherokee(自由光)	记忆座椅模块	√	√	√	√		
2018	KL-Cherokee(自由光)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2018	KL-Cherokee(自由光)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2018	KL-Cherokee(自由光)	收音机	√	√	√	√	√	
2018	KL-Cherokee(自由光)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2018	KL-Cherokee(自由光)	电动传送装置	√	√	√			
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	放大器	√	√	√	√	√	√
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	数字电视	√	√	√	√	√	
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	电力转向	√	√	√	√		√
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	电子转向锁		√	√	√		
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	电子换挡器	√	√	√	√		
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	仪表板组	√	√	√	√	√	√

2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	乘员分类	√	√	√	√		
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	车载通信盒模块	√	√	√	√	√	
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	M1-Compass(指南者)(巴西)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	放大器	√	√	√	√	√	√
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	数字电视	√	√	√	√	√	
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	电力转向	√	√	√	√		√
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	电子转向锁		√	√	√		
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	电子换挡器	√	√	√	√		
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	空调系统	√	√	√	√	√	√

2018	M4-Compass(指南者)(中国)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	乘员分类	√	√	√	√		
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	车载通信盒模块	√	√	√	√	√	
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	M4-Compass(指南者)(中国)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2018	M6-Compass(指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	M6-Compass(指南者)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2018	M6-Compass(指南者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2018	M6-Compass(指南者)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	M6-Compass(指南者)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2018	M6-Compass(指南者)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2018	M6-Compass(指南者)	数字电视	√	√	√	√	√	
2018	M6-Compass(指南者)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	M6-Compass(指南者)	电力转向	√	√	√	√		√
2018	M6-Compass(指南者)	电子转向锁		√	√	√		
2018	M6-Compass(指南者)	电子换挡器	√	√	√	√		
2018	M6-Compass(指南者)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	

2018	M6-Compass (指南者)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2018	M6-Compass (指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	M6-Compass (指南者)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	M6-Compass (指南者)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	M6-Compass (指南者)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2018	M6-Compass (指南者)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2018	M6-Compass (指南者)	乘员分类	√	√	√	√		
2018	M6-Compass (指南者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2018	M6-Compass (指南者)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2018	M6-Compass (指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	M6-Compass (指南者)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2018	M6-Compass (指南者)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2018	M6-Compass (指南者)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	M6-Compass (指南者)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2018	M6-Compass (指南者)	车载通信盒模块	√	√	√	√	√	
2018	M6-Compass (指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	M6-Compass (指南者)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2018	MK-Compass (指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	MK-Compass (指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	MK-Compass (指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	MK-Compass (指南者)	放大器	√	√	√	√		√
2018	MK-Compass (指南者)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2018	MK-Compass (指南者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2018	MK-Compass (指南者)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2018	MK-Compass (指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	MK-Compass (指南者)	干扰	√	√	√	√	√	
2018	MK-Compass (指南者)	安全气囊	√	√	√	√		√

2018	MK-Compass (指南者)	收音机	√	√	√	√		
2018	MK-Compass (指南者)	转向角传感器	√	√	√	√		
2018	MK-Compass (指南者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2018	MK-Compass (指南者)	无线控制	√	√	√	√		
2018	MP-Compass (指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	MP-Compass (指南者)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2018	MP-Compass (指南者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2018	MP-Compass (指南者)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	MP-Compass (指南者)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2018	MP-Compass (指南者)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2018	MP-Compass (指南者)	数字电视	√	√	√	√	√	
2018	MP-Compass (指南者)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	MP-Compass (指南者)	电力转向	√	√	√	√		√
2018	MP-Compass (指南者)	电子转向锁		√	√	√		
2018	MP-Compass (指南者)	电子换挡器	√	√	√	√		
2018	MP-Compass (指南者)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2018	MP-Compass (指南者)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2018	MP-Compass (指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	MP-Compass (指南者)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	MP-Compass (指南者)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	MP-Compass (指南者)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2018	MP-Compass (指南者)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2018	MP-Compass (指南者)	乘员分类	√	√	√	√		
2018	MP-Compass (指南者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2018	MP-Compass (指南者)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2018	MP-Compass (指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	MP-Compass (指南者)	电动升降门	√	√	√	√	√	

2018	MP-Compass(指南者)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2018	MP-Compass(指南者)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	MP-Compass(指南者)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2018	MP-Compass(指南者)	车载通信盒模块	√	√	√	√	√	
2018	MP-Compass(指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	MP-Compass(指南者)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自适应前部照明系统	√	√	√	√		√
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	放大器	√	√	√	√		√
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	活动噪音消除	√	√	√	√		
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	数字电视	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√		
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电力转向	√	√	√	√		√
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	面向前方相机模块	√	√	√			
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	

2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	左盲点传感器	√	√	√			
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√		√
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	右盲点传感器	√	√	√			
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2018	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	紧急辅助模块	√	√	√	√	√	
2017	B1-Renegade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	B1-Renegade	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	B1-Renegade	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	B1-Renegade	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2017	B1-Renegade	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	B1-Renegade	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2017	B1-Renegade	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2017	B1-Renegade	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	B1-Renegade	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	B1-Renegade	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	B1-Renegade	电力转向	√	√	√	√		√

2017	B1-Renegade	电子转向锁		√	√	√		
2017	B1-Renegade	感触车道反馈	√	√	√	√		
2017	B1-Renegade	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	B1-Renegade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2017	B1-Renegade	放大器	√	√	√	√	√	√
2017	B1-Renegade	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2017	B1-Renegade	娱乐车载通信模块	√	√	√	√		
2017	B1-Renegade	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	B1-Renegade	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2017	B1-Renegade	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2017	B1-Renegade	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2017	B1-Renegade	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2017	BU-Renegade(自由侠)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	BU-Renegade(自由侠)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	BU-Renegade(自由侠)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	BU-Renegade(自由侠)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2017	BU-Renegade(自由侠)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	BU-Renegade(自由侠)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2017	BU-Renegade(自由侠)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2017	BU-Renegade(自由侠)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	BU-Renegade(自由侠)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	BU-Renegade(自由侠)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	BU-Renegade(自由侠)	电力转向	√	√	√	√		√
2017	BU-Renegade(自由侠)	电子转向锁		√	√	√		
2017	BU-Renegade(自由侠)	感触车道反馈	√	√	√	√		
2017	BU-Renegade(自由侠)	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	BU-Renegade(自由侠)	驻车辅助模块	√	√	√	√		

2017	BU-Renegade(自由侠)	放大器	√	√	√	√	√	√
2017	BU-Renegade(自由侠)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2017	BU-Renegade(自由侠)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√		
2017	BU-Renegade(自由侠)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	BU-Renegade(自由侠)	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2017	BU-Renegade(自由侠)	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2017	BU-Renegade(自由侠)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2017	BU-Renegade(自由侠)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2017	J8-Wrangler(Export)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	J8-Wrangler(Export)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	J8-Wrangler(Export)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2017	J8-Wrangler(Export)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	J8-Wrangler(Export)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2017	J8-Wrangler(Export)	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	J8-Wrangler(Export)	转向角传感器	√	√	√	√		
2017	J8-Wrangler(Export)	无线控制	√	√	√	√		
2017	J8-Wrangler(Export)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2017	J8-Wrangler(Export)	收音机	√	√	√	√	√	
2017	J8-Wrangler(Export)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	JK-Wrangler(牧马人)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	JK-Wrangler(牧马人)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	JK-Wrangler(牧马人)	自动防倾杆系统	√	√	√	√		
2017	JK-Wrangler(牧马人)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2017	JK-Wrangler(牧马人)	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	JK-Wrangler(牧马人)	转向角传感器	√	√	√	√		
2017	JK-Wrangler(牧马人)	无线控制	√	√	√	√		
2017	JK-Wrangler(牧马人)	放大器	√	√	√	√		√

2017	JK-Wrangler(牧马人)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2017	JK-Wrangler(牧马人)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2017	JK-Wrangler(牧马人)	干扰	√	√	√	√	√	
2017	JK-Wrangler(牧马人)	收音机	√	√	√	√	√	
2017	JK-Wrangler(牧马人)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2017	JK-Wrangler(牧马人)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	JK-Wrangler(牧马人)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	JK-Wrangler(牧马人)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2017	KL-Cherokee(自由光)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	KL-Cherokee(自由光)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	KL-Cherokee(自由光)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	KL-Cherokee(自由光)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2017	KL-Cherokee(自由光)	前大灯调平	√	√	√	√		√
2017	KL-Cherokee(自由光)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	KL-Cherokee(自由光)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	KL-Cherokee(自由光)	电子驻车制动	√	√	√	√		√
2017	KL-Cherokee(自由光)	电力转向	√	√	√	√		√
2017	KL-Cherokee(自由光)	电子换挡器	√	√	√	√		
2017	KL-Cherokee(自由光)	电子转向锁	√	√	√	√		
2017	KL-Cherokee(自由光)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2017	KL-Cherokee(自由光)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	KL-Cherokee(自由光)	乘员分类	√	√	√	√		
2017	KL-Cherokee(自由光)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2017	KL-Cherokee(自由光)	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2017	KL-Cherokee(自由光)	后部驱动模块	√	√	√			
2017	KL-Cherokee(自由光)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	KL-Cherokee(自由光)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	

2017	KL-Cherokee(自由光)	放大器	√	√	√	√		√
2017	KL-Cherokee(自由光)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2017	KL-Cherokee(自由光)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	KL-Cherokee(自由光)	数字电视	√	√	√	√	√	
2017	KL-Cherokee(自由光)	外部盘模块	√	√	√		√	
2017	KL-Cherokee(自由光)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	KL-Cherokee(自由光)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	KL-Cherokee(自由光)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2017	KL-Cherokee(自由光)	记忆座椅模块	√	√	√	√		
2017	KL-Cherokee(自由光)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2017	KL-Cherokee(自由光)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2017	KL-Cherokee(自由光)	收音机	√	√	√	√	√	
2017	KL-Cherokee(自由光)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2017	KL-Cherokee(自由光)	电动传送装置	√	√	√			
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	放大器	√	√	√	√	√	√
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	数字电视	√	√	√	√	√	
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	电力转向	√	√	√	√		√
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	电子转向锁		√	√	√		
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	电子换挡器	√	√	√	√		
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	面向前方相机模块	√	√	√	√		

2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	乘员分类	√	√	√	√		
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	车载通信盒模块	√	√	√	√	√	
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	M1-Compass(指南者)(巴西)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	放大器	√	√	√	√	√	√
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	数字电视	√	√	√	√	√	
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	电力转向	√	√	√	√		√
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	电子转向锁		√	√	√		
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	电子换挡器	√	√	√	√		

2017	M4-Compass(指南者)(中国)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	乘员分类	√	√	√	√		
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	车载通信盒模块	√	√	√	√	√	
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	M4-Compass(指南者)(中国)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2017	M6-Compass(指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	M6-Compass(指南者)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2017	M6-Compass(指南者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2017	M6-Compass(指南者)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	M6-Compass(指南者)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2017	M6-Compass(指南者)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2017	M6-Compass(指南者)	数字电视	√	√	√	√	√	
2017	M6-Compass(指南者)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	M6-Compass(指南者)	电力转向	√	√	√	√		√

2017	M6-Compass (指南者)	电子转向锁		√	√	√		
2017	M6-Compass (指南者)	电子换挡器	√	√	√	√		
2017	M6-Compass (指南者)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2017	M6-Compass (指南者)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2017	M6-Compass (指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	M6-Compass (指南者)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	M6-Compass (指南者)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	M6-Compass (指南者)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2017	M6-Compass (指南者)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2017	M6-Compass (指南者)	乘员分类	√	√	√	√		
2017	M6-Compass (指南者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2017	M6-Compass (指南者)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2017	M6-Compass (指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	M6-Compass (指南者)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2017	M6-Compass (指南者)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2017	M6-Compass (指南者)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	M6-Compass (指南者)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2017	M6-Compass (指南者)	车载通信盒模块	√	√	√	√	√	
2017	M6-Compass (指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	M6-Compass (指南者)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2017	MK-Compass (指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	MK-Compass (指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	MK-Compass (指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	MK-Compass (指南者)	放大器	√	√	√	√		√
2017	MK-Compass (指南者)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2017	MK-Compass (指南者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2017	MK-Compass (指南者)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	

2017	MK-Compass (指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	MK-Compass (指南者)	干扰	√	√	√	√	√	
2017	MK-Compass (指南者)	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	MK-Compass (指南者)	收音机	√	√	√	√		
2017	MK-Compass (指南者)	转向角传感器	√	√	√	√		
2017	MK-Compass (指南者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2017	MK-Compass (指南者)	无线控制	√	√	√	√		
2017	MP-Compass (指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	MP-Compass (指南者)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2017	MP-Compass (指南者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2017	MP-Compass (指南者)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	MP-Compass (指南者)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2017	MP-Compass (指南者)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2017	MP-Compass (指南者)	数字电视	√	√	√	√	√	
2017	MP-Compass (指南者)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	MP-Compass (指南者)	电力转向	√	√	√	√		√
2017	MP-Compass (指南者)	电子转向锁		√	√	√		
2017	MP-Compass (指南者)	电子换挡器	√	√	√	√		
2017	MP-Compass (指南者)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2017	MP-Compass (指南者)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2017	MP-Compass (指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2017	MP-Compass (指南者)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	MP-Compass (指南者)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	MP-Compass (指南者)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2017	MP-Compass (指南者)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2017	MP-Compass (指南者)	乘员分类	√	√	√	√		
2017	MP-Compass (指南者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√

2017	MP-Compass (指南者)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2017	MP-Compass (指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	MP-Compass (指南者)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2017	MP-Compass (指南者)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2017	MP-Compass (指南者)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	MP-Compass (指南者)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2017	MP-Compass (指南者)	车载通信盒模块	√	√	√	√	√	
2017	MP-Compass (指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	MP-Compass (指南者)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	自适应前部照明系统	√	√	√	√		√
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	放大器	√	√	√	√		√
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	活动噪音消除	√	√	√	√		
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	数字电视	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√		
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	电力转向	√	√	√	√		√
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	面向前方相机模块	√	√	√			
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√

2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	左盲点传感器	√	√	√			
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√		√
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	右盲点传感器	√	√	√			
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2017	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	紧急辅助模块	√	√	√	√	√	
2016	B1-Renegade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	B1-Renegade	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	B1-Renegade	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	B1-Renegade	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2016	B1-Renegade	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	B1-Renegade	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2016	B1-Renegade	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2016	B1-Renegade	仪表板组	√	√	√	√	√	√

2016	B1-Renegade	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	B1-Renegade	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	B1-Renegade	电力转向	√	√	√	√		√
2016	B1-Renegade	电子转向锁		√	√	√		
2016	B1-Renegade	感触车道反馈	√	√	√	√		
2016	B1-Renegade	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	B1-Renegade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2016	B1-Renegade	放大器	√	√	√	√	√	√
2016	B1-Renegade	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2016	B1-Renegade	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2016	B1-Renegade	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	B1-Renegade	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2016	B1-Renegade	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2016	B1-Renegade	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2016	B1-Renegade	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2016	BQ-Renegade	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	BQ-Renegade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	BQ-Renegade	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2016	BQ-Renegade	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2016	BQ-Renegade	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	BQ-Renegade	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2016	BQ-Renegade	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2016	BQ-Renegade	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	BQ-Renegade	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	BQ-Renegade	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	BQ-Renegade	电力转向	√	√	√	√		√
2016	BQ-Renegade	电子转向锁		√	√	√		

2016	BQ-Renegade	感触车道反馈	√	√	√	√		
2016	BQ-Renegade	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	BQ-Renegade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2016	BQ-Renegade	放大器	√	√	√	√	√	√
2016	BQ-Renegade	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2016	BQ-Renegade	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	
2016	BQ-Renegade	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	BQ-Renegade	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2016	BQ-Renegade	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2016	BQ-Renegade	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2016	BQ-Renegade	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2016	BU-Renegade(自由侠)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	BU-Renegade(自由侠)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	BU-Renegade(自由侠)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2016	BU-Renegade(自由侠)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2016	BU-Renegade(自由侠)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	BU-Renegade(自由侠)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2016	BU-Renegade(自由侠)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2016	BU-Renegade(自由侠)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	BU-Renegade(自由侠)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	BU-Renegade(自由侠)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	BU-Renegade(自由侠)	电力转向	√	√	√	√		√
2016	BU-Renegade(自由侠)	电子转向锁		√	√	√		
2016	BU-Renegade(自由侠)	感触车道反馈	√	√	√	√		
2016	BU-Renegade(自由侠)	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	BU-Renegade(自由侠)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2016	BU-Renegade(自由侠)	放大器	√	√	√	√	√	√

2016	BU-Renegade(自由侠)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2016	BU-Renegade(自由侠)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√		
2016	BU-Renegade(自由侠)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	BU-Renegade(自由侠)	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2016	BU-Renegade(自由侠)	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2016	BU-Renegade(自由侠)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2016	BU-Renegade(自由侠)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2016	J8-Wrangler(Export)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	J8-Wrangler(Export)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2016	J8-Wrangler(Export)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2016	J8-Wrangler(Export)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	J8-Wrangler(Export)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2016	J8-Wrangler(Export)	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	J8-Wrangler(Export)	转向角传感器	√	√	√	√		
2016	J8-Wrangler(Export)	无线控制	√	√	√	√		
2016	J8-Wrangler(Export)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2016	J8-Wrangler(Export)	收音机	√	√	√	√	√	
2016	J8-Wrangler(Export)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	JK-Wrangler(牧马人)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	JK-Wrangler(牧马人)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	JK-Wrangler(牧马人)	自动防倾杆系统	√	√	√	√		
2016	JK-Wrangler(牧马人)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2016	JK-Wrangler(牧马人)	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	JK-Wrangler(牧马人)	转向角传感器	√	√	√	√		
2016	JK-Wrangler(牧马人)	无线控制	√	√	√	√		
2016	JK-Wrangler(牧马人)	放大器	√	√	√	√		√
2016	JK-Wrangler(牧马人)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√

2016	JK-Wrangler(牧马人)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2016	JK-Wrangler(牧马人)	干扰	√	√	√	√	√	
2016	JK-Wrangler(牧马人)	收音机	√	√	√	√	√	
2016	JK-Wrangler(牧马人)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2016	JK-Wrangler(牧马人)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	JK-Wrangler(牧马人)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2016	JK-Wrangler(牧马人)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2016	KL-Cherokee(自由光)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	KL-Cherokee(自由光)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2016	KL-Cherokee(自由光)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	KL-Cherokee(自由光)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2016	KL-Cherokee(自由光)	前大灯调平	√	√	√	√		√
2016	KL-Cherokee(自由光)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	KL-Cherokee(自由光)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2016	KL-Cherokee(自由光)	电子驻车制动	√	√	√	√		√
2016	KL-Cherokee(自由光)	电力转向	√	√	√	√		√
2016	KL-Cherokee(自由光)	电子换挡器	√	√	√	√		
2016	KL-Cherokee(自由光)	电子转向锁	√	√	√	√		
2016	KL-Cherokee(自由光)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2016	KL-Cherokee(自由光)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	KL-Cherokee(自由光)	乘员分类	√	√	√	√		
2016	KL-Cherokee(自由光)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2016	KL-Cherokee(自由光)	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2016	KL-Cherokee(自由光)	后部驱动模块	√	√	√			
2016	KL-Cherokee(自由光)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	KL-Cherokee(自由光)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2016	KL-Cherokee(自由光)	放大器	√	√	√	√		√

2016	KL-Cherokee(自由光)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2016	KL-Cherokee(自由光)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	KL-Cherokee(自由光)	数字电视	√	√	√	√	√	
2016	KL-Cherokee(自由光)	外部盘模块	√	√	√		√	
2016	KL-Cherokee(自由光)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	KL-Cherokee(自由光)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2016	KL-Cherokee(自由光)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2016	KL-Cherokee(自由光)	记忆座椅模块	√	√	√	√		
2016	KL-Cherokee(自由光)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	KL-Cherokee(自由光)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2016	KL-Cherokee(自由光)	收音机	√	√	√	√	√	
2016	KL-Cherokee(自由光)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2016	KL-Cherokee(自由光)	电动传送装置	√	√	√			
2016	MK-Compass(指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	MK-Compass(指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	MK-Compass(指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	MK-Compass(指南者)	放大器	√	√	√	√		√
2016	MK-Compass(指南者)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2016	MK-Compass(指南者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2016	MK-Compass(指南者)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2016	MK-Compass(指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	MK-Compass(指南者)	干扰	√	√	√	√	√	
2016	MK-Compass(指南者)	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	MK-Compass(指南者)	收音机	√	√	√	√		
2016	MK-Compass(指南者)	转向角传感器	√	√	√	√		
2016	MK-Compass(指南者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2016	MK-Compass(指南者)	无线控制	√	√	√	√		

2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电力转向	√	√	√	√		√
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√		
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√		√
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	面向前方相机模块	√	√	√			
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	集成中央堆栈	√	√	√	√		
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	放大器	√	√	√	√	√	√
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自适应前部照明系统	√	√	√	√		√

2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	活动噪音消除	√	√	√	√		
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	数字电视	√	√	√	√	√	
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√		
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	右盲点传感器	√	√	√			
2016	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	左盲点传感器	√	√	√			
2015	B1-Renegade	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	B1-Renegade	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	B1-Renegade	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2015	B1-Renegade	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2015	B1-Renegade	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	B1-Renegade	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2015	B1-Renegade	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2015	B1-Renegade	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	B1-Renegade	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	B1-Renegade	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	B1-Renegade	电力转向	√	√	√	√		√
2015	B1-Renegade	电子转向锁		√	√	√		
2015	B1-Renegade	感触车道反馈	√	√	√	√		
2015	B1-Renegade	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	B1-Renegade	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2015	B1-Renegade	放大器	√	√	√	√	√	√
2015	B1-Renegade	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2015	B1-Renegade	娱乐车载通信模块	√	√	√	√	√	

2015	B1-Renegade	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	B1-Renegade	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2015	B1-Renegade	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2015	B1-Renegade	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	
2015	B1-Renegade	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2015	BU-Renegade(自由侠)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	BU-Renegade(自由侠)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	BU-Renegade(自由侠)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2015	BU-Renegade(自由侠)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2015	BU-Renegade(自由侠)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	BU-Renegade(自由侠)	行驶测试控制模块	√	√	√	√		
2015	BU-Renegade(自由侠)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2015	BU-Renegade(自由侠)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	BU-Renegade(自由侠)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	BU-Renegade(自由侠)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	BU-Renegade(自由侠)	电力转向	√	√	√	√		√
2015	BU-Renegade(自由侠)	电子转向锁		√	√	√		
2015	BU-Renegade(自由侠)	感触车道反馈	√	√	√	√		
2015	BU-Renegade(自由侠)	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	BU-Renegade(自由侠)	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2015	BU-Renegade(自由侠)	放大器	√	√	√	√	√	√
2015	BU-Renegade(自由侠)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2015	BU-Renegade(自由侠)	娱乐车载通信模块	√	√	√	√		
2015	BU-Renegade(自由侠)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	BU-Renegade(自由侠)	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2015	BU-Renegade(自由侠)	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2015	BU-Renegade(自由侠)	无线电接收器模块	√	√	√	√	√	

2015	BU-Renegade(自由侠)	挂车牵引模块	√	√	√	√	√	
2015	J8-Wrangler(Export)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	J8-Wrangler(Export)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2015	J8-Wrangler(Export)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2015	J8-Wrangler(Export)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	J8-Wrangler(Export)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2015	J8-Wrangler(Export)	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	J8-Wrangler(Export)	转向角传感器	√	√	√	√		
2015	J8-Wrangler(Export)	无线控制	√	√	√	√		
2015	J8-Wrangler(Export)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2015	J8-Wrangler(Export)	收音机	√	√	√	√		
2015	J8-Wrangler(Export)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	JK-Wrangler(牧马人)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	JK-Wrangler(牧马人)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	JK-Wrangler(牧马人)	自动防倾杆系统	√	√	√	√		
2015	JK-Wrangler(牧马人)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2015	JK-Wrangler(牧马人)	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	JK-Wrangler(牧马人)	转向角传感器	√	√	√	√		
2015	JK-Wrangler(牧马人)	无线控制	√	√	√	√		
2015	JK-Wrangler(牧马人)	放大器	√	√	√	√		√
2015	JK-Wrangler(牧马人)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2015	JK-Wrangler(牧马人)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2015	JK-Wrangler(牧马人)	干扰	√	√	√	√	√	
2015	JK-Wrangler(牧马人)	收音机	√	√	√	√		
2015	JK-Wrangler(牧马人)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2015	JK-Wrangler(牧马人)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	JK-Wrangler(牧马人)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2015	JK-Wrangler(牧马人)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2015	KK-Liberty	动力控制模块	√	√	√	√	√	√

2015	KK-Liberty	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	KK-Liberty	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2015	KK-Liberty	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2015	KK-Liberty	乘员分类	√	√	√	√		
2015	KK-Liberty	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	KK-Liberty	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2015	KK-Liberty	中央网关	√	√	√	√	√	√
2015	KK-Liberty	转向角传感器	√	√	√	√		
2015	KK-Liberty	无线控制	√	√	√	√		
2015	KK-Liberty	放大器	√	√	√	√		√
2015	KK-Liberty	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2015	KK-Liberty	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2015	KK-Liberty	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2015	KK-Liberty	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2015	KK-Liberty	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	KK-Liberty	干扰	√	√	√	√	√	
2015	KK-Liberty	记忆座椅	√	√	√	√		
2015	KK-Liberty	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2015	KK-Liberty	收音机	√	√	√	√	√	
2015	KK-Liberty	天窗	√	√	√	√		
2015	KL-Cherokee(自由光)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	KL-Cherokee(自由光)	变速器控制模块	√	√	√			√
2015	KL-Cherokee(自由光)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	KL-Cherokee(自由光)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2015	KL-Cherokee(自由光)	前大灯调平	√	√	√	√		√
2015	KL-Cherokee(自由光)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	KL-Cherokee(自由光)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	

2015	KL-Cherokee(自由光)	电子驻车制动	√	√	√	√		√
2015	KL-Cherokee(自由光)	电力转向	√	√	√	√		√
2015	KL-Cherokee(自由光)	电子换挡器	√	√	√	√		
2015	KL-Cherokee(自由光)	电子转向锁	√	√	√	√		
2015	KL-Cherokee(自由光)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2015	KL-Cherokee(自由光)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2015	KL-Cherokee(自由光)	乘员分类	√	√	√	√		
2015	KL-Cherokee(自由光)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2015	KL-Cherokee(自由光)	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2015	KL-Cherokee(自由光)	后部驱动模块	√	√	√			
2015	KL-Cherokee(自由光)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	KL-Cherokee(自由光)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2015	KL-Cherokee(自由光)	放大器	√	√	√	√		√
2015	KL-Cherokee(自由光)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2015	KL-Cherokee(自由光)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	KL-Cherokee(自由光)	数字电视	√	√	√	√	√	
2015	KL-Cherokee(自由光)	外部盘模块	√	√	√		√	
2015	KL-Cherokee(自由光)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	KL-Cherokee(自由光)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2015	KL-Cherokee(自由光)	左盲点传感器	√	√	√	√		
2015	KL-Cherokee(自由光)	记忆座椅模块	√	√	√	√		
2015	KL-Cherokee(自由光)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	KL-Cherokee(自由光)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2015	KL-Cherokee(自由光)	收音机	√	√	√	√	√	
2015	KL-Cherokee(自由光)	右盲点传感器	√	√	√	√		
2015	KL-Cherokee(自由光)	电动传送装置	√	√	√			
2015	MK-Compass(指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√

2015	MK-Compass (指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	MK-Compass (指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	MK-Compass (指南者)	放大器	√	√	√	√		√
2015	MK-Compass (指南者)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2015	MK-Compass (指南者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2015	MK-Compass (指南者)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2015	MK-Compass (指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	MK-Compass (指南者)	干扰	√	√	√	√	√	
2015	MK-Compass (指南者)	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	MK-Compass (指南者)	收音机	√	√	√	√		
2015	MK-Compass (指南者)	转向角传感器	√	√	√	√		
2015	MK-Compass (指南者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2015	MK-Compass (指南者)	无线控制	√	√	√	√		
2015	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2015	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√		√
2015	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2015	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2015	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√		√
2015	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	电力转向	√	√	√	√		√
2015	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√		
2015	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2015	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√		√
2015	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	面向前方相机模块	√	√	√	√		
2015	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	转向柱控制模块	√	√	√	√		
2015	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2015	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	仪表板组	√	√	√	√	√	√

2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	集成中央堆栈	√	√	√	√		
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	放大器	√	√	√	√		√
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	轮胎压力监控	√	√	√	√		√
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空气悬架控制模块	√	√	√	√		√
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	激活衰减控制模块	√	√	√	√		
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自适应前部照明系统	√	√	√	√		√
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	活动噪音消除	√	√	√	√		
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	数字电视	√	√	√	√	√	
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√		
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	右盲点传感器	√	√	√			
2015	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	左盲点传感器	√	√	√			
2014	J8-Wrangler(Export)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	J8-Wrangler(Export)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	J8-Wrangler(Export)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	J8-Wrangler(Export)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2014	J8-Wrangler(Export)	无线控制	√	√	√	√	√	

2014	J8-Wrangler (Export)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2014	J8-Wrangler (Export)	收音机	√	√	√	√	√	
2014	J8-Wrangler (Export)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2014	J8-Wrangler (Export)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	J8-Wrangler (Export)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	J8-Wrangler (Export)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2014	JK-Wrangler (牧马人)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	JK-Wrangler (牧马人)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	JK-Wrangler (牧马人)	自动防倾杆系统	√	√	√	√	√	
2014	JK-Wrangler (牧马人)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2014	JK-Wrangler (牧马人)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	JK-Wrangler (牧马人)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2014	JK-Wrangler (牧马人)	无线控制	√	√	√	√	√	
2014	JK-Wrangler (牧马人)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	JK-Wrangler (牧马人)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2014	JK-Wrangler (牧马人)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2014	JK-Wrangler (牧马人)	干扰	√	√	√	√	√	
2014	JK-Wrangler (牧马人)	收音机	√	√	√	√	√	
2014	JK-Wrangler (牧马人)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2014	JK-Wrangler (牧马人)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	JK-Wrangler (牧马人)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	JK-Wrangler (牧马人)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2014	KK-Liberty	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	KK-Liberty	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	KK-Liberty	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2014	KK-Liberty	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2014	KK-Liberty	乘员分类	√	√	√	√	√	

2014	KK-Liberty	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	KK-Liberty	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	KK-Liberty	中央网关	√	√	√	√	√	√
2014	KK-Liberty	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2014	KK-Liberty	无线控制	√	√	√	√	√	
2014	KK-Liberty	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	KK-Liberty	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2014	KK-Liberty	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2014	KK-Liberty	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2014	KK-Liberty	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2014	KK-Liberty	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	KK-Liberty	干扰	√	√	√	√	√	
2014	KK-Liberty	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2014	KK-Liberty	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2014	KK-Liberty	收音机	√	√	√	√	√	
2014	KK-Liberty	天窗	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	KL-Cherokee(自由光)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	KL-Cherokee(自由光)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	KL-Cherokee(自由光)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2014	KL-Cherokee(自由光)	前大灯调平	√	√	√	√	√	√
2014	KL-Cherokee(自由光)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	KL-Cherokee(自由光)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	电子驻车制动	√	√	√	√	√	√
2014	KL-Cherokee(自由光)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2014	KL-Cherokee(自由光)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	面向前方相机模块	√	√	√	√	√	

2014	KL-Cherokee(自由光)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	KL-Cherokee(自由光)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	KL-Cherokee(自由光)	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	KL-Cherokee(自由光)	舒适座椅车轮模块	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	KL-Cherokee(自由光)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	收音机	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	电子转向锁	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	后部驱动模块	√	√	√	√	√	
2014	KL-Cherokee(自由光)	电动传送装置	√	√	√	√	√	
2014	MK-Compass(指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	MK-Compass(指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	MK-Compass(指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	MK-Compass(指南者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	MK-Compass(指南者)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2014	MK-Compass(指南者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√

2014	MK-Compass(指南者)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2014	MK-Compass(指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	MK-Compass(指南者)	干扰	√	√	√	√	√	
2014	MK-Compass(指南者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	MK-Compass(指南者)	收音机	√	√	√	√	√	
2014	MK-Compass(指南者)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2014	MK-Compass(指南者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2014	MK-Compass(指南者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	车身控制器	√	√	√	√	√	√
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	面向前方相机模块	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	转向柱控制模块	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	仪表板组	√	√	√	√	√	√
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	集成中央堆栈	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	放大器	√	√	√	√	√	√
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√

2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	外部盘模块	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	无线电频率集线器	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空气悬架控制模块	√	√	√	√	√	√
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	激活衰减控制模块	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自适应前部照明系统	√	√	√	√	√	√
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	第二行屏幕	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	右盲点传感器	√	√	√	√	√	
2014	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	左盲点传感器	√	√	√	√	√	
2013	J8-Wrangler(Export)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	J8-Wrangler(Export)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	J8-Wrangler(Export)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	J8-Wrangler(Export)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2013	J8-Wrangler(Export)	无线控制	√	√	√	√	√	
2013	J8-Wrangler(Export)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2013	J8-Wrangler(Export)	收音机	√	√	√	√	√	
2013	J8-Wrangler(Export)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2013	J8-Wrangler(Export)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	J8-Wrangler(Export)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	J8-Wrangler(Export)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2013	JK-Wrangler(牧马人)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√

2013	JK-Wrangler(牧马人)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	JK-Wrangler(牧马人)	自动防倾杆系统	√	√	√	√	√	
2013	JK-Wrangler(牧马人)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2013	JK-Wrangler(牧马人)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	JK-Wrangler(牧马人)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2013	JK-Wrangler(牧马人)	无线控制	√	√	√	√	√	
2013	JK-Wrangler(牧马人)	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	JK-Wrangler(牧马人)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2013	JK-Wrangler(牧马人)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2013	JK-Wrangler(牧马人)	干扰	√	√	√	√	√	
2013	JK-Wrangler(牧马人)	收音机	√	√	√	√	√	
2013	JK-Wrangler(牧马人)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2013	JK-Wrangler(牧马人)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	JK-Wrangler(牧马人)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	JK-Wrangler(牧马人)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2013	KK-Liberty	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	KK-Liberty	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	KK-Liberty	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2013	KK-Liberty	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2013	KK-Liberty	乘员分类	√	√	√	√	√	
2013	KK-Liberty	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	KK-Liberty	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2013	KK-Liberty	无线控制	√	√	√	√	√	
2013	KK-Liberty	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	KK-Liberty	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2013	KK-Liberty	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2013	KK-Liberty	右前车门模块	√	√	√	√	√	

2013	KK-Liberty	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2013	KK-Liberty	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	KK-Liberty	干扰	√	√	√	√	√	
2013	KK-Liberty	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2013	KK-Liberty	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	KK-Liberty	收音机	√	√	√	√	√	
2013	KK-Liberty	天窗	√	√	√	√	√	
2013	KK-Liberty	中央网关	√	√	√	√	√	√
2013	KK-Liberty	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	MK-Compass(指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	MK-Compass(指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	MK-Compass(指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	MK-Compass(指南者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	MK-Compass(指南者)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2013	MK-Compass(指南者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2013	MK-Compass(指南者)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2013	MK-Compass(指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	MK-Compass(指南者)	干扰	√	√	√	√	√	
2013	MK-Compass(指南者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	MK-Compass(指南者)	收音机	√	√	√	√	√	
2013	MK-Compass(指南者)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2013	MK-Compass(指南者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2013	MK-Compass(指南者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	前大灯调平	√	√	√	√	√	√

2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空气悬架控制模块	√	√	√	√	√	√
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	无线控制	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	放大器	√	√	√	√	√	√
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	激活衰减控制模块	√	√	√	√	√	

2013	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	J8-Wrangler(Export)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	J8-Wrangler(Export)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	J8-Wrangler(Export)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	J8-Wrangler(Export)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	J8-Wrangler(Export)	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	J8-Wrangler(Export)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	J8-Wrangler(Export)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	J8-Wrangler(Export)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	J8-Wrangler(Export)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	J8-Wrangler(Export)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	J8-Wrangler(Export)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2012	JK-Wrangler(牧马人)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	JK-Wrangler(牧马人)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	JK-Wrangler(牧马人)	自动防倾杆系统	√	√	√	√	√	
2012	JK-Wrangler(牧马人)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2012	JK-Wrangler(牧马人)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	JK-Wrangler(牧马人)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	JK-Wrangler(牧马人)	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	JK-Wrangler(牧马人)	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	JK-Wrangler(牧马人)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	JK-Wrangler(牧马人)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2012	JK-Wrangler(牧马人)	干扰	√	√	√	√	√	
2012	JK-Wrangler(牧马人)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	JK-Wrangler(牧马人)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	JK-Wrangler(牧马人)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	JK-Wrangler(牧马人)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√

2012	KK-Liberty	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	KK-Liberty	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	KK-Liberty	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2012	KK-Liberty	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2012	KK-Liberty	乘员分类	√	√	√	√	√	
2012	KK-Liberty	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	KK-Liberty	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	KK-Liberty	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	KK-Liberty	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	KK-Liberty	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	KK-Liberty	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	KK-Liberty	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	KK-Liberty	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2012	KK-Liberty	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	KK-Liberty	干扰	√	√	√	√	√	
2012	KK-Liberty	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2012	KK-Liberty	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2012	KK-Liberty	收音机	√	√	√	√	√	
2012	KK-Liberty	天窗	√	√	√	√	√	
2012	KK-Liberty	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	KK-Liberty	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	MK-Compass(指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	MK-Compass(指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	MK-Compass(指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	MK-Compass(指南者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	MK-Compass(指南者)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2012	MK-Compass(指南者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√

2012	MK-Compass(指南者)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2012	MK-Compass(指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	MK-Compass(指南者)	干扰	√	√	√	√	√	
2012	MK-Compass(指南者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	MK-Compass(指南者)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	MK-Compass(指南者)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	MK-Compass(指南者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	MK-Compass(指南者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	前大灯调平	√	√	√	√	√	√
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空气悬架控制模块	√	√	√	√	√	√
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电力转向	√	√	√	√	√	√
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	无线控制	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	放大器	√	√	√	√	√	√
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	

2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	激活衰减控制模块	√	√	√	√	√	
2012	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	J8-Wrangler(Export)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	J8-Wrangler(Export)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	J8-Wrangler(Export)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	J8-Wrangler(Export)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	J8-Wrangler(Export)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	J8-Wrangler(Export)	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	J8-Wrangler(Export)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	J8-Wrangler(Export)	收音机	√	√	√	√	√	
2011	J8-Wrangler(Export)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	J8-Wrangler(Export)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	J8-Wrangler(Export)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2011	JK-Wrangler(牧马人)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	JK-Wrangler(牧马人)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	JK-Wrangler(牧马人)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√

2011	JK-Wrangler(牧马人)	自动防倾杆系统	√	√	√	√	√	
2011	JK-Wrangler(牧马人)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2011	JK-Wrangler(牧马人)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	JK-Wrangler(牧马人)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	JK-Wrangler(牧马人)	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	JK-Wrangler(牧马人)	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	JK-Wrangler(牧马人)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	JK-Wrangler(牧马人)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2011	JK-Wrangler(牧马人)	干扰	√	√	√	√	√	
2011	JK-Wrangler(牧马人)	收音机	√	√	√	√	√	
2011	JK-Wrangler(牧马人)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	JK-Wrangler(牧马人)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	KK-Liberty	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	KK-Liberty	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	KK-Liberty	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	KK-Liberty	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2011	KK-Liberty	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2011	KK-Liberty	乘员分类	√	√	√	√	√	
2011	KK-Liberty	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	KK-Liberty	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	KK-Liberty	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	KK-Liberty	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	KK-Liberty	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	KK-Liberty	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	KK-Liberty	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	KK-Liberty	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2011	KK-Liberty	空调系统	√	√	√	√	√	√

2011	KK-Liberty	干扰	√	√	√	√	√	
2011	KK-Liberty	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2011	KK-Liberty	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2011	KK-Liberty	收音机	√	√	√	√	√	
2011	KK-Liberty	天窗	√	√	√	√	√	
2011	KK-Liberty	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	MK-Compass(指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	MK-Compass(指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	MK-Compass(指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	MK-Compass(指南者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	MK-Compass(指南者)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2011	MK-Compass(指南者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	MK-Compass(指南者)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2011	MK-Compass(指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	MK-Compass(指南者)	干扰	√	√	√	√	√	
2011	MK-Compass(指南者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	MK-Compass(指南者)	收音机	√	√	√	√	√	
2011	MK-Compass(指南者)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	MK-Compass(指南者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	MK-Compass(指南者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自适应巡航控制系统	√	√	√	√	√	√
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	前大灯调平	√	√	√	√	√	√
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空气悬架控制模块	√	√	√	√	√	√
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电力转向	√	√	√	√	√	√

2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	行驶测试控制模块	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	有限滑行电子差速器	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	轮胎压力监控	√	√	√	√	√	√
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	无线控制	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	放大器	√	√	√	√	√	√
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	盲点检测模块	√	√	√	√	√	√
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	被动进入模块	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电动升降门	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2011	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2010	J8-Wrangler(Export)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	J8-Wrangler(Export)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√

2010	J8-Wrangler (Export)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	J8-Wrangler (Export)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	J8-Wrangler (Export)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	J8-Wrangler (Export)	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	J8-Wrangler (Export)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	J8-Wrangler (Export)	收音机	√	√	√	√	√	
2010	J8-Wrangler (Export)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	J8-Wrangler (Export)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	JK-Wrangler (牧马人)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	JK-Wrangler (牧马人)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	JK-Wrangler (牧马人)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	JK-Wrangler (牧马人)	自动防倾杆系统	√	√	√	√	√	
2010	JK-Wrangler (牧马人)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	JK-Wrangler (牧马人)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	JK-Wrangler (牧马人)	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	JK-Wrangler (牧马人)	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	JK-Wrangler (牧马人)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	JK-Wrangler (牧马人)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2010	JK-Wrangler (牧马人)	干扰	√	√	√	√	√	
2010	JK-Wrangler (牧马人)	收音机	√	√	√	√	√	
2010	JK-Wrangler (牧马人)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	KK-Liberty	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	KK-Liberty	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	KK-Liberty	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	KK-Liberty	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2010	KK-Liberty	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2010	KK-Liberty	乘员分类	√	√	√	√	√	

2010	KK-Liberty	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	KK-Liberty	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	KK-Liberty	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	KK-Liberty	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	KK-Liberty	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	KK-Liberty	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	KK-Liberty	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2010	KK-Liberty	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2010	KK-Liberty	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	KK-Liberty	干扰	√	√	√	√	√	
2010	KK-Liberty	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2010	KK-Liberty	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2010	KK-Liberty	收音机	√	√	√	√	√	
2010	KK-Liberty	天窗	√	√	√	√	√	
2010	KK-Liberty	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	MK-Compass(指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	MK-Compass(指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	MK-Compass(指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	MK-Compass(指南者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	MK-Compass(指南者)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2010	MK-Compass(指南者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	MK-Compass(指南者)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2010	MK-Compass(指南者)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	MK-Compass(指南者)	干扰	√	√	√	√	√	
2010	MK-Compass(指南者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	MK-Compass(指南者)	收音机	√	√	√	√	√	
2010	MK-Compass(指南者)	转向角传感器	√	√	√	√	√	

2010	MK-Compass (指南者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	MK-Compass (指南者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	前大灯调平	√	√	√	√	√	√
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	

2010	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	天窗	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	挂车	√	√	√	√	√	
2010	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	XK-Commander	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2010	XK-Commander	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2010	XK-Commander	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2010	XK-Commander	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	无线控制	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2010	XK-Commander	前大灯调平	√	√	√	√	√	√
2010	XK-Commander	放大器	√	√	√	√	√	√
2010	XK-Commander	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2010	XK-Commander	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	中央网关	√	√	√	√	√	√
2010	XK-Commander	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	空调系统	√	√	√	√	√	√
2010	XK-Commander	干扰	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	电动升降门	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	收音机	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	天窗	√	√	√	√	√	
2010	XK-Commander	挂车	√	√	√	√	√	

2010	XK-Commander	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2009	J8-Wrangler (Export)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	J8-Wrangler (Export)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	J8-Wrangler (Export)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	J8-Wrangler (Export)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2009	J8-Wrangler (Export)	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	J8-Wrangler (Export)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	J8-Wrangler (Export)	收音机	√	√	√	√	√	
2009	J8-Wrangler (Export)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	J8-Wrangler (Export)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	J8-Wrangler (Export)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	JK-Wrangler (牧马人)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	JK-Wrangler (牧马人)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	JK-Wrangler (牧马人)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	JK-Wrangler (牧马人)	自动防倾杆系统	√	√	√	√	√	
2009	JK-Wrangler (牧马人)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	JK-Wrangler (牧马人)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2009	JK-Wrangler (牧马人)	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	JK-Wrangler (牧马人)	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	JK-Wrangler (牧马人)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	JK-Wrangler (牧马人)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2009	JK-Wrangler (牧马人)	干扰	√	√	√	√	√	
2009	JK-Wrangler (牧马人)	收音机	√	√	√	√	√	
2009	JK-Wrangler (牧马人)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	KK-Liberty	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	KK-Liberty	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	KK-Liberty	防抱死制动	√	√	√	√	√	√

2009	KK-Liberty	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2009	KK-Liberty	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2009	KK-Liberty	乘员分类	√	√	√	√	√	
2009	KK-Liberty	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	KK-Liberty	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2009	KK-Liberty	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	KK-Liberty	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	KK-Liberty	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	KK-Liberty	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2009	KK-Liberty	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2009	KK-Liberty	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2009	KK-Liberty	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	KK-Liberty	干扰	√	√	√	√	√	
2009	KK-Liberty	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2009	KK-Liberty	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2009	KK-Liberty	收音机	√	√	√	√	√	
2009	KK-Liberty	天窗	√	√	√	√	√	
2009	KK-Liberty	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	KK-Liberty	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2009	MK-Compass(指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	MK-Compass(指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	MK-Compass(指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	MK-Compass(指南者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	MK-Compass(指南者)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2009	MK-Compass(指南者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	MK-Compass(指南者)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2009	MK-Compass(指南者)	干扰	√	√	√	√	√	

2009	MK-Compass (指南者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	MK-Compass (指南者)	收音机	√	√	√	√	√	
2009	MK-Compass (指南者)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2009	MK-Compass (指南者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	MK-Compass (指南者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	前大灯调平	√	√	√	√	√	√
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	乘员门模块	√	√	√	√	√	

2009	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	天窗	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	挂车	√	√	√	√	√	
2009	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	XK-Commander	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2009	XK-Commander	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2009	XK-Commander	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2009	XK-Commander	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	无线控制	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2009	XK-Commander	前大灯调平	√	√	√	√	√	√
2009	XK-Commander	放大器	√	√	√	√	√	√
2009	XK-Commander	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2009	XK-Commander	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	中央网关	√	√	√	√	√	√
2009	XK-Commander	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	空调系统	√	√	√	√	√	√
2009	XK-Commander	干扰	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	乘员门模块	√	√	√	√	√	

2009	XK-Commander	电动升降门	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	驻车定位系统 (PTS)	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	收音机	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	天窗	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	挂车	√	√	√	√	√	
2009	XK-Commander	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2008	J8-Wrangler (Export)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	J8-Wrangler (Export)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	J8-Wrangler (Export)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	J8-Wrangler (Export)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2008	J8-Wrangler (Export)	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	J8-Wrangler (Export)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	J8-Wrangler (Export)	收音机	√	√	√	√	√	
2008	J8-Wrangler (Export)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	J8-Wrangler (Export)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	J8-Wrangler (Export)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2008	JK-Wrangler (牧马人)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	JK-Wrangler (牧马人)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	JK-Wrangler (牧马人)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	JK-Wrangler (牧马人)	自动防倾杆系统	√	√	√	√	√	
2008	JK-Wrangler (牧马人)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	JK-Wrangler (牧马人)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2008	JK-Wrangler (牧马人)	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	JK-Wrangler (牧马人)	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	JK-Wrangler (牧马人)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	JK-Wrangler (牧马人)	干扰	√	√	√	√	√	

2008	JK-Wrangler(牧马人)	收音机	√	√	√	√	√	
2008	JK-Wrangler(牧马人)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	KK-Liberty	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	KK-Liberty	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	KK-Liberty	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	KK-Liberty	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2008	KK-Liberty	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2008	KK-Liberty	乘员分类	√	√	√	√	√	
2008	KK-Liberty	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	KK-Liberty	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2008	KK-Liberty	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	KK-Liberty	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	KK-Liberty	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	KK-Liberty	左前车门模块	√	√	√	√	√	
2008	KK-Liberty	右前车门模块	√	√	√	√	√	
2008	KK-Liberty	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2008	KK-Liberty	空调系统	√	√	√	√	√	√
2008	KK-Liberty	干扰	√	√	√	√	√	
2008	KK-Liberty	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2008	KK-Liberty	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2008	KK-Liberty	收音机	√	√	√	√	√	
2008	KK-Liberty	天窗	√	√	√	√	√	
2008	KK-Liberty	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	KK-Liberty	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2008	MK-Compass(指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	MK-Compass(指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	MK-Compass(指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√

2008	MK-Compass (指南者)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2008	MK-Compass (指南者)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2008	MK-Compass (指南者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	MK-Compass (指南者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	MK-Compass (指南者)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2008	MK-Compass (指南者)	干扰	√	√	√	√	√	
2008	MK-Compass (指南者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	MK-Compass (指南者)	收音机	√	√	√	√	√	
2008	MK-Compass (指南者)	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2008	MK-Compass (指南者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	MK-Compass (指南者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	前大灯调平	√	√	√	√	√	√
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	

2008	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2008	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	天窗	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	挂车	√	√	√	√	√	
2008	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	XK-Commander	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2008	XK-Commander	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2008	XK-Commander	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2008	XK-Commander	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	无线控制	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2008	XK-Commander	放大器	√	√	√	√	√	√
2008	XK-Commander	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2008	XK-Commander	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	中央网关	√	√	√	√	√	√
2008	XK-Commander	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	加热座椅模块	√	√	√	√	√	

2008	XK-Commander	空调系统	√	√	√	√	√	√
2008	XK-Commander	干扰	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	电动升降门	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	收音机	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	卫星视频接收器	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	天窗	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	挂车	√	√	√	√	√	
2008	XK-Commander	最后一行屏幕	√	√	√	√	√	
2007	JK-Wrangler(牧马人)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	JK-Wrangler(牧马人)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	JK-Wrangler(牧马人)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2007	JK-Wrangler(牧马人)	自动防倾杆系统	√	√	√	√	√	
2007	JK-Wrangler(牧马人)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2007	JK-Wrangler(牧马人)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2007	JK-Wrangler(牧马人)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2007	JK-Wrangler(牧马人)	无线控制	√	√	√	√	√	
2007	JK-Wrangler(牧马人)	放大器	√	√	√	√	√	√
2007	JK-Wrangler(牧马人)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2007	JK-Wrangler(牧马人)	干扰	√	√	√	√	√	
2007	JK-Wrangler(牧马人)	收音机	√	√	√	√	√	
2007	JK-Wrangler(牧马人)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2007	KJ-Liberty	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	KJ-Liberty	防抱死制动	√	√	√	√	√	√

2007	KJ-Liberty	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2007	MK-Compass (指南者)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	MK-Compass (指南者)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	MK-Compass (指南者)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2007	MK-Compass (指南者)	全轮驱动	√	√	√	√	√	
2007	MK-Compass (指南者)	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2007	MK-Compass (指南者)	放大器	√	√	√	√	√	√
2007	MK-Compass (指南者)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2007	MK-Compass (指南者)	免提模块 (电话)	√	√	√	√	√	
2007	MK-Compass (指南者)	干扰	√	√	√	√	√	
2007	MK-Compass (指南者)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2007	MK-Compass (指南者)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2007	MK-Compass (指南者)	收音机	√	√	√	√	√	
2007	MK-Compass (指南者)	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2007	MK-Compass (指南者)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2007	MK-Compass (指南者)	无线控制	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2007	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2007	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	放大器	√	√	√	√	√	√
2007	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2007	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee (大切诺基)	中央网关	√	√	√	√	√	√

2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	转向柱	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	天窗	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	挂车	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2007	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	无线控制	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	XK-Commander	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2007	XK-Commander	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2007	XK-Commander	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2007	XK-Commander	放大器	√	√	√	√	√	√
2007	XK-Commander	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2007	XK-Commander	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	中央网关	√	√	√	√	√	√
2007	XK-Commander	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	

2007	XK-Commander	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	空调系统	√	√	√	√	√	√
2007	XK-Commander	干扰	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2007	XK-Commander	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	电动升降门	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	收音机	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	转向柱	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	天窗	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	挂车	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2007	XK-Commander	无线控制	√	√	√	√	√	
2006	KJ-Liberty	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	KJ-Liberty	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2006	KJ-Liberty	转向角传感器	√	√	√	√	√	
2006	KJ-Liberty	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	放大器	√	√	√	√	√	√

2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	转向柱	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	天窗	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	挂车	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2006	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	无线控制	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	XK-Commander	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2006	XK-Commander	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2006	XK-Commander	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	自动远光灯	√	√	√	√	√	√

2006	XK-Commander	放大器	√	√	√	√	√	√
2006	XK-Commander	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2006	XK-Commander	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	中央网关	√	√	√	√	√	√
2006	XK-Commander	免提模块（电话）	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	空调系统	√	√	√	√	√	√
2006	XK-Commander	干扰	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	乘员分类	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2006	XK-Commander	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	收音机	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	转向柱	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	天窗	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	挂车	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2006	XK-Commander	无线控制	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	动力控制模块	√	√	√	√	√	√
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	变速器控制模块	√	√	√	√	√	√
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	防抱死制动	√	√	√	√	√	√
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电子换挡器	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	最终驱动控制/全部车轮驱动	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	自动远光灯	√	√	√	√	√	√

2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	放大器	√	√	√	√	√	√
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	仪表组/车内节点	√	√	√	√	√	√
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驾驶员门模块	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	电子顶置	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	中央网关	√	√	√	√	√	√
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	免提模块(电话)	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	加热座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	空调系统	√	√	√	√	√	√
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	干扰	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	光照雨水传感器模块	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	记忆座椅	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	乘员分类	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	安全气囊	√	√	√	√	√	√
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	乘员门模块	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	驻车定位系统(PTS)	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	收音机	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	转向柱	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	卫星无线电	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	天窗	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	车辆娱乐系统	√	√	√	√	√	
2005	WK-Grand Cherokee(大切诺基)	无线控制	√	√	√	√	√	