

雷克萨斯新能源功能表 V5.40

提示及说明:

* 表示此功能为新增功能。

√ 表示此功能支持。

表示此功能不支持。

※ 表示此功能部分支持。

区域	车型	模式	年份	系统	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0064, SP0065
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0125
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017, SP0056, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	防盗系统	√	√	√		0304, 0308, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	PM1 网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	

欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	SP0089
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	

欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0083
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, SP0008	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053, SP0107, SP0108
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0054, SP0055, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0040, SP0051
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	SP0060, SP0061, SP0062, SP0063
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	

欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	路标辅助	√	√	√	√	1022	
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	CT200h	ZWA	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√		SP0048, SP0049

欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0050, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	巡航控制	√	√	√	√	0017, 0018	SP0058, SP0101

欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0125
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0786, 0787	SP0060, SP0063

欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017, SP0056
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	SP0003

欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	

欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, SP0008	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018

欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053, SP0107, SP0108
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0054, SP0055, SP0078, SP0079, SP0114
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0095, SP0096
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0058, SP0101
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	SP0060, SP0063
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	中央网关	√	√	√	√		

欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, SP0008	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
欧洲及其它	ES300h	AVV	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0067, 0076, 0077, 0106, 0107, 0110, 0133, 0145, 0151, 0154, 0164, 0176, 0178, 0181, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0200, 0202, 0207, 0232, 0233, 0245, 0246, 0250, 0254, 0258, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0066, 0067, 0075, 0077, 0176, 0190, 0191, 1041, 1042, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1319, 1320	

欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	胎压系统	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367

欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	前识 别摄 像机	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	车道 控制	√	√	√		0787, 0951
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	全景 监视 器	√	√	√	√	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	转向 角度 传感 器	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	驻车 辅助 摄像 机	√	√	√	√	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	安全 气囊	√	√	√	√	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1339, 1340, 1341

欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	副网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	

欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√		1328, 1329	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	组合仪表	√	√	√		0262, 0368, 0444, 0457, 0587, 0591, 0593, 0594, 0605, 0615, 0617, 0618, 0619, 0623, 0624, 0626, 0627, 0637, 0638, 0642, 0643, 0651, 0653, 0657, 0660, 0668, 0669, 0671, 0677, 0690, 0691, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0701, 0702, 0703, 0704, 0719, 0720, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0045, 0046, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	路标辅助	√	√	√			
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	雨刮	√	√	√	√	0030, 0031
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	自适应前大灯系统(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	前大灯自动调平(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	乘员检测	√	√	√	√	

欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0035, 0036, 0037, 0038	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0040, 0041, 0042	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	有源噪声控制	√	√	√		1330, 1331, 1332, 1333, 1334	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	行人保护	√	√	√			
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0034, 1336, 1337	
欧洲及其它	ES300h	AXZH10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0050, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0064, SP0065
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440	SP0001, SP0007

欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0090
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0080, SP0081, SP0082
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	SP0003, SP0004

欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017, SP0056, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	

欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	

欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	SP0089
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0083
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	SP0008, SP0102
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052

欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	夜视	√	√	√	√	0259, 0260, 0261, 0262	SP0112, SP0113
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053, SP0107, SP0108
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0054, SP0055, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	右前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	左前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0093, SP0094, SP0095, SP0096
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√	√	0035, 0036, 0037, 0038	SP0091, SP0092
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0058, SP0062, SP0101
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051, SP0062, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0102
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	SP0060, SP0061, SP0062, SP0063
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	

欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0043, 0044, 0045, 0046, 0047	
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS300h	AWL10	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0050, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071

欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0064, SP0065
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440	SP0001, SP0007
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0090
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0080, SP0081, SP0082

欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	SP0003, SP0004
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	DRS	√	√	√	√		SP0004, SP0115, SP0116, SP0117
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017, SP0056, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001

欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	多总线网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	1号多总线监控	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	2号多总线监控	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	

欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	SP0089
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0083

欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	SP0008, SP0102
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	夜视	√	√	√	√	0259, 0260, 0261, 0262	SP0112, SP0113
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053, SP0107, SP0108
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0054, SP0055, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0114
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	右前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	左前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0093, SP0094, SP0095, SP0096
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0035, 0036, 0037, 0038	SP0091, SP0092
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0058, SP0062, SP0101

欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051, SP0062, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	SP0060, SP0061, SP0062, SP0063
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0043, 0044, 0045, 0046, 0047	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	路标辅助	√	√	√	√	1022	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	GS450h	GWL	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√		

欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0113	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	EMS	√	√	√		0408, 0409, 0415, 0416, 0419, 0420, 0423, 0424, 0425, 0426, 0433, 0434, 0435, 0436, 0438, 0439, 0440, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019	SP0001
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	稳定器	√	√	√			SP0057

欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	空调	√	√	√		0523, 0524, 0525, 0528, 0529, 0536, 0540, 0552, 0553, 0555, 0561, 0565, 0566, 0577, 0578, 0581, 0582, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0001

欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	车身	√	√	√		0030, 0031, 0294, 0306, 0308, 0310, 0312, 0314, 0399, 0467, 0468, 0469, 0470, 0750, 0751, 0752, 0768, 0769, 0772, 0773, 0774, 0776, 0782, 0783, 0885, 0886, 0887, 0905, 0913, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934	SP0005
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	网关	√	√	√			
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	HV网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	3号车身	√	√	√		0030, 0031, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0295, 0296, 0300, 0304, 0305, 0307, 0312, 0313, 0772, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	4号车身	√		√		0030, 0031, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0295, 0296, 0300, 0304, 0305, 0307, 0312, 0313, 0772, 0884, 0885, 0886, 0887, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913	

欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	5号车身			√		0030, 0031, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0295, 0296, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0312, 0313, 0772, 0884, 0885, 0886, 0887, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0292, 0399, 0400, 0406, 0472, 0476, 0477, 0478, 0497, 0952, 0953	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	乘客车门	√	√	√		0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0292, 0399, 0400, 0406, 0472, 0476, 0477, 0478, 0497, 0952, 0953	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	左后门	√	√	√		0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0292, 0399, 0400, 0406, 0472, 0476, 0477, 0478, 0497, 0952, 0953	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	右后车门	√	√	√		0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0292, 0399, 0400, 0406, 0472, 0476, 0477, 0478, 0497, 0952, 0953	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	驾驶员座椅			√		0392, 0393, 0394, 0484, 0485, 0486	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	乘客座椅			√		0392, 0393, 0394, 0484, 0485, 0486	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	主开关			√		0880, 0881, 0882, 0883	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	驾驶员座椅开关			√			
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	滑动天窗			√		0498	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442, 0955	

欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	组合仪表			√	0262, 0583, 0584, 0585, 0586, 0596, 0629, 0632, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0659, 0686, 0712, 0713, 0716, 0723, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	组合开关			√		
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	间隙声呐	√	√	√	0023, 0024	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	雨量传感器			√		
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	0008, 0444, 0445, 0446, 0914	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	进入&启动	√	√	√	0501, 0505, 0506, 0511, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0774, 0878, 0879	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	电源控制	√	√	√	0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0785, 0877	
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	乘员检测	√	√	√		SP0034, SP0035, SP0036

欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0054, SP0055
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0059
欧洲及其它	GS450h	GWS	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0113	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0125
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	

欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	

欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, SP0008	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	乘员检测	√	√	√	√		SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0054, SP0055
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0101
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
欧洲及其它	HS250h	ANF	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0040, SP0051

欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0050, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0064, SP0065
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440	SP0001, SP0007

欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0090
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0080, SP0081, SP0082
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0786, 0787	SP0060, SP0063

欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017, SP0056, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	SP0003

欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	SP0089
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	

欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0083
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0054, SP0055, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0114
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0093, SP0094, SP0095, SP0096
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0035, 0036, 0037, 0038	SP0091, SP0092
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	ASC	√	√	√	√	1021	
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0058, SP0062, SP0101
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051, SP0062, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	SP0060, SP0061, SP0062, SP0063
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)				√		
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	IS300h	AVE30	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0034	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	发动机	√	√	√	√	0067, 0076, 0077, 0106, 0107, 0110, 0133, 0145, 0151, 0154, 0164, 0176, 0178, 0181, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0200, 0202, 0207, 0232, 0233, 0245, 0246, 0250, 0254, 0258, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0066, 0067, 0075, 0077, 0176, 0190, 0191, 1041, 1042, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		

欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	高压蓄电池	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	胎压系统	√	√	√			

欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	DRS	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			

欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	副网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	

欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√		1328, 1329	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0045, 0046, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327	

欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	路标辅助	√	√	√	√	1022	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	雨刮	√	√	√	√	0030, 0031	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	自适应前大灯系统(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	前大灯自动调平(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	

欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	乘员检测	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	右前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	左前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	主动后尾翼	√	√	√		1023, 1024, 1025, 1026, 1027	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	有源噪声控制	√	√	√		1330, 1331, 1332, 1333, 1334	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	行人保护	√	√	√			SP0004
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	子电池模块	√	√	√		0028, 0029	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	功率集成1号	√	√	√			
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	功率集成2号	√	√	√			
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	功率集成3号	√	√	√			
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0034, 1336, 1337	
欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	LC500h	GWZ100	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0040, 0041, 0042	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	胎压系统	√	√	√			
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	车道控制	√	√	√		0787, 0951	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	安全气囊	√	√	√	√	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1339, 1340, 1341
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	中央网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	左后门	√	√	√	√	0266, 0272, 0292, 0398, 0399, 0406, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481

欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0266, 0272, 0292, 0398, 0399, 0406, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	左后座椅	√	√	√		0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	右后座椅	√	√	√		0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	后控制台开关	√	√	√		0325, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	

欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462

欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0040, 0041, 0042	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	车顶照明				√	0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063	
欧洲及其它	LM300h	AYH3	全部年款	远程信息系统	√	√	√		1336, 1337	

欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0067, 0076, 0077, 0106, 0107, 0110, 0133, 0145, 0151, 0154, 0164, 0176, 0178, 0181, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0200, 0202, 0207, 0232, 0233, 0245, 0246, 0250, 0254, 0258, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0066, 0067, 0075, 0077, 0176, 0190, 0191, 1041, 1042, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	高压蓄电池	√	√	√	√	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	1319, 1320
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	空气悬架	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	自适应可变悬架系统	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440

欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	胎压系统	√	√	√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	车道控制	√	√	√		0787, 0951	

欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	DRS	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	行驶辅助系统	√	√	√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	安全带控制	√	√	√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1339, 1340, 1341	

欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	副网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	中央网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	左后门	√	√	√	√	0266, 0272, 0292, 0398, 0399, 0406, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0266, 0272, 0292, 0398, 0399, 0406, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488

欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	左后座椅	√	√	√		0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	右后座椅	√	√	√		0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	后控制台开关	√	√	√		0325, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√		1328, 1329	

欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	组合仪表	√	√	√	0262, 0368, 0444, 0457, 0587, 0591, 0593, 0594, 0605, 0615, 0617, 0618, 0619, 0623, 0624, 0626, 0627, 0637, 0638, 0642, 0643, 0651, 0653, 0657, 0660, 0668, 0669, 0671, 0677, 0690, 0691, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0701, 0702, 0703, 0704, 0719, 0720, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,	
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0045, 0046, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327	
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	路标辅助	√	√	√	1022	
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5 #	全部年款	雨刮	√	√	√	0030, 0031	

欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	自适应前大灯系统(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	乘员检测	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	右前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	左前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	前侧主雷达	√	√	√			

欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	前侧副雷达	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0035, 0036, 0037, 0038
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0040, 0041, 0042
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	有源噪声控制	√	√	√		1330, 1331, 1332, 1333, 1334
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	行人保护	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	子电模块	√	√	√		0028, 0029
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	功率集成1号	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	功率集成2号	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	功率集成3号	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0034
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	车道保持辅助 / 车道偏离警告 (副)			√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0022

欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	LS500h	GVF5#	全部年款	前大灯自动调平(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0066, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0124
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0113	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440	SP0001, SP0007
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	前稳定器	√	√	√		0496	SP0110, SP0111
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	后稳定器	√	√	√		0496	SP0110, SP0111
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0090
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0080, SP0081, SP0082

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	电子动力方向盘	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	SP0003, SP0004
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017, SP0056
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	发动机控制模块网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	电控制动网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	颈椎保护功能网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	4号车身	√	√	√		0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	5号车身	√	√	√		0030, 0031, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0292, 0396, 0397, 0398, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	乘客车门	√	√	√		0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0292, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401	

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	左后门	√	√	√	√	0266, 0272, 0292, 0398, 0399, 0406, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0266, 0272, 0292, 0398, 0399, 0406, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	左后座椅	√	√	√		0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	右后座椅	√	√	√		0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员座椅开关	√	√	√	√	0325, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	中央控制台开关			√		0325, 0326, 0327	

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	后控制台开关	√	√	√		0325, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	左前座椅空调	√	√	√		0321, 0322, 0323, 0324	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	右前座椅空调	√	√	√		0321, 0322, 0323, 0324	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	左后座椅空调	√	√	√		0321, 0322, 0323, 0324	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	右后座椅空调	√	√	√		0321, 0322, 0323, 0324	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	SP0089
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	组合开关			√			
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	方向盘多功能按键总成开关			√			
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0083
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	雨量传感器	√	√	√			
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	SP0008, SP0102

欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	主动头枕右	√	√	√		0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	主动头枕左	√	√	√		0281, 0282, 0283, 0284	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0022	SP0005, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0118
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	副网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	夜视	√	√	√	√	0259, 0260, 0261, 0262	SP0112, SP0113
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0054, SP0055, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0114
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0093, SP0094, SP0095, SP0096
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	LS600h	UVF	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0058, SP0062, SP0101

欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0050, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0064, SP0065
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440	SP0001, SP0007

欧洲及其它	NX300h	AYZ1 #	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0125
欧洲及其它	NX300h	AYZ1 #	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0080, SP0081, SP0082
欧洲及其它	NX300h	AYZ1 #	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	NX300h	AYZ1 #	全部年款	电动车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	SP0003, SP0004
欧洲及其它	NX300h	AYZ1 #	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300h	AYZ1 #	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0786, 0787	SP0060, SP0063

欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017, SP0056, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	HV 网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	副网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	

欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	

欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	SP0089
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0109, SP0126
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018

欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053, SP0107, SP0108
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0054, SP0055, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0114
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0093, SP0094, SP0095, SP0096
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	ASC	√	√	√	√	1021	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0034, 1336, 1337	SP0103, SP0128, SP0129
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051, SP0062, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	SP0060, SP0061, SP0062, SP0063
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	车道保持辅助 / 车道偏离警告 (副)			√			

欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0043, 0044, 0045, 0046, 0047	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	路标辅助	√	√	√	√	1022	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	SP0008, SP0102
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018, 1319, 1320	SP0058, SP0062, SP0101
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	车道控制	√	√	√		0787, 0951	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1339, 1340, 1341	
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	NX300h	AYZ1#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0073, SP0074, SP0127

欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0050, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0064, SP0065
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440	SP0001, SP0007

欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0090
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0080, SP0081, SP0082
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0786, 0787	SP0060, SP0063

欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017, SP0056, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	

欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	SP0089
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	

欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0083
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0102
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0054, SP0055, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0114
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0093, SP0094, SP0095, SP0096
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	ASC	√	√	√	√	1021	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0058, SP0062, SP0101
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	SP0060, SP0061, SP0062, SP0063
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	

欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051, SP0062, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	路标辅助	√	√	√	√	1022	
欧洲及其它	RC300h	AVC10	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	SP0008, SP0102

欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0050, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0064, SP0065
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440	SP0001, SP0007

欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0090
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0080, SP0081, SP0082
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0786, 0787	SP0060, SP0063

欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017, SP0056, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	网关	√	√		√		SP0005
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	

欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	SP0089
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	

欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0083
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0102
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0054, SP0055, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0114
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0093, SP0094, SP0095, SP0096
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	ASC	√	√	√	√	1021	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0058, SP0062, SP0101
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	SP0060, SP0061, SP0062, SP0063
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	

欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051, SP0062, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	路标辅助	√	√	√	√	1022	
欧洲及其它	RC300h	AVE30	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	SP0008, SP0102

欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0113	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0026
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	激光巡航	√	√	√	√		

欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0090
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	空调	√	√	√		0523, 0524, 0525, 0528, 0529, 0536, 0540, 0552, 0553, 0555, 0561, 0565, 0566, 0577, 0578, 0581, 0582, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970	

欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	停机系统状态由认证 ECU 或智能钥匙 ECU 确定	√	√	√		0470, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951	SP0132, SP0133
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	安全气囊	√	√				
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	车身	√	√	√		0030, 0031, 0294, 0306, 0308, 0310, 0312, 0314, 0399, 0467, 0468, 0469, 0470, 0750, 0751, 0752, 0768, 0769, 0772, 0773, 0774, 0776, 0782, 0783, 0885, 0886, 0887, 0905, 0913, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934	SP0005, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	网关	√	√	√			
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	后门	√	√	√		0291, 0399, 0490, 0491, 0492, 0493, 0495, 0497, 0912, 0954	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	驾驶员座椅			√		0392, 0393, 0394, 0484, 0485, 0486	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	主开关			√		0880, 0881, 0882, 0883	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	滑动天窗			√		0498	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442, 0955	

欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	组合仪表			√		0262, 0583, 0584, 0585, 0586, 0596, 0629, 0632, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0659, 0686, 0712, 0713, 0716, 0723, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	左后视镜			√		0267, 0268, 0269, 0270, 0271	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	右后视镜			√		0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	雨量传感器			√			
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	雨刮			√		0030, 0031, 0307	
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√		0008, 0444, 0445, 0446, 0914	SP0131
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	RX400h	MHU	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0027, SP0028, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0033, SP0050, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0064, SP0065
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440	SP0001, SP0007
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	前稳定器	√	√	√		0496	SP0110, SP0111

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	后稳定器	√	√	√		0496	SP0110, SP0111
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0090
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0080, SP0081, SP0082
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017, SP0056, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	SP0003

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	SP0003
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	SP0089
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	SP0008, SP0102

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0005, SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	乘员检测	√	√	√	√		SP0034, SP0035, SP0036
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053, SP0107, SP0108
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0054, SP0055, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0114
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	1336, 1337	SP0048, SP0049, SP0103, SP0104, SP0105, SP0106, SP0128, SP0129, SP0130
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018, 1319, 1320	SP0058, SP0062, SP0101
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0040, SP0051, SP0062, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0093, SP0094, SP0095, SP0096
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	SP0003, SP0004

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	SP0060, SP0061, SP0062, SP0063
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)				√		
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	副网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0005
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		1020	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0043, 0044, 0045, 0046, 0047	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0109
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	雨刮	√	√	√	√	0030, 0031	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0102

欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	路标辅助	√	√	√	√	1022	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	车道控制	√	√	√		0787, 0951	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1339, 1340, 1341	
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			SP0073, SP0074, SP0127
欧洲及其它	RX450h	GYL	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0040, 0041, 0042	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	EV	√	√	√		0066, 0067, 0075, 0077, 0176, 0190, 0191, 1041, 1042, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	电动机发电机	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	EV蓄电池	√	√	√		1315, 1335	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	插入式系统控制	√	√	√		1338	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	直流快速充电控制	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		

欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1319, 1320	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	胎压系统	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	车道控制	√	√	√		0787, 0951	

欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1339, 1340, 1341	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	

欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	主开关	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√		1328, 1329	

欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	组合仪表	√	√	√	0262, 0368, 0444, 0457, 0587, 0591, 0593, 0594, 0605, 0615, 0617, 0618, 0619, 0623, 0624, 0626, 0627, 0637, 0638, 0642, 0643, 0651, 0653, 0657, 0660, 0668, 0669, 0671, 0677, 0690, 0691, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0701, 0702, 0703, 0704, 0719, 0720, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	抬头显示器	√	√	√	0045, 0046, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	路标辅助	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	雨刮	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	

欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	自适应前大灯系统(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	前大灯自动调平(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		

欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	格栅隔板	√	√	√	√	0035, 0036, 0037, 0038, 0039	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0040, 0041, 0042	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	ASC	√	√	√	√	1021	
欧洲及其它	UX EV	KMA10	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1336, 1337	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0067, 0076, 0077, 0106, 0107, 0110, 0133, 0145, 0151, 0154, 0164, 0176, 0178, 0181, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0200, 0202, 0207, 0232, 0233, 0245, 0246, 0250, 0254, 0258, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0066, 0067, 0075, 0077, 0176, 0190, 0191, 1041, 1042, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	后电动机发电机	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1319, 1320	

欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	自适应可变悬架系统	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	胎压系统	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367

欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	前识 别摄 像机	√	√	√			
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	车道 控制	√	√	√		0787, 0951	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	全景 监视 器	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	转向 角度 传感 器	√	√	√			
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	智能 驻车 辅助 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	安全 气囊	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1339, 1340, 1341	

欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	副网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	中央网关	√	√	√	√	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	主开关	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498

欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√		1328, 1329	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	组合仪表	√	√	√		0262, 0368, 0444, 0457, 0587, 0591, 0593, 0594, 0605, 0615, 0617, 0618, 0619, 0623, 0624, 0626, 0627, 0637, 0638, 0642, 0643, 0651, 0653, 0657, 0660, 0668, 0669, 0671, 0677, 0690, 0691, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0701, 0702, 0703, 0704, 0719, 0720, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0045, 0046, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	路标辅助	√	√	√			
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	间隙警告	√	√	√		0023, 0024	

欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√			
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	雨刮	√	√	√	√	0030, 0031	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	自适应前大灯系统(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	前大灯自动调平(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	乘员检测	√	√	√			

欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0040, 0041, 0042	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	ASC	√	√	√	√	1021	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√	√	0034	
欧洲及其它	UX250h/UX260h	MZAH1#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0050, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0134
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	ABS/ VSC/ TRAC	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0125, SP0136
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	变速器控制	√	√	√	√		

美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	防盗系统	√	√	√		0304, 0308, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0130
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	乘客车门模块	√	√	√		0497	SP0003

美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	左后 车门 模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	右后 车门 模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 03 93, 0394, 0482, 0483 , 0484, 0485, 0486, 0 487, 0488	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	主开 关	√	√	√			
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	滑动 天窗	√	√	√		0498	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	组合 仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 05 85, 0586, 0587, 0588 , 0589, 0590, 0591, 0 592, 0593, 0594, 059 5, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 06 02, 0603, 0604, 0605 , 0606, 0607, 0608, 0 609, 0610, 0611, 061 2, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 06 19, 0620, 0621, 0622 , 0623, 0624, 0625, 0 626, 0627, 0628, 062 9, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 06 36, 0637, 0638, 0639 , 0640, 0641, 0642, 0 643, 0644, 0645, 064 6, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 06 53, 0654, 0655, 0656 , 0657, 0658, 0659, 0 660, 0661, 0662, 066 3, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 06 70, 0671, 0672, 0673 , 0674, 0675, 0676, 0 677, 0678, 0679, 068 0, 0681, 0682, 0683,	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	左后 视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 02 66, 0267, 0268, 0269 , 0270, 0271, 0272	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	右后 视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 02 66, 0267, 0268, 0269 , 0270, 0271, 0272	

美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	直观 停车 辅助 系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0007, SP0008	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	智能 钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0135
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	电源 控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0053
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	远程 信息 处理 系统	√	√	√	√		
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0101
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	碰撞 前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	预碰 撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		

美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	车辆 接近 通知 系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
美洲	CT200h	ZWA	2011 - 2017	智能 进入	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 04 67, 0470, 0471, 0499 , 0500, 0501, 0502, 0 503, 0504, 0505, 050 6, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 05 13, 0514, 0515, 0516 , 0517, 0518, 0519, 0 520, 0521, 0522	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	发动 机	√	√	√	√	0067, 0076, 0077, 01 06, 0107, 0110, 0133 , 0145, 0151, 0154, 0 164, 0176, 0178, 018 1, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0189, 01 90, 0191, 0200, 0202 , 0207, 0232, 0233, 0 245, 0246, 0250, 025 4, 0258, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 10 33, 1034, 1035, 1036 , 1037, 1038, 1039, 1 040, 1041, 1042, 104 3, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 10 50, 1051, 1052, 1053 , 1054, 1055, 1056, 1 057, 1058, 1059, 106 0, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	混合 动力 控制	√	√	√		0066, 0067, 0075, 00 77, 0176, 0190, 0191 , 1041, 1042, 1314, 1 315, 1316, 1317, 131 8	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	电动 机发 电机	√	√	√			
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	雷达 巡航 2	√	√	√		1319, 1320	

美洲	ES300h	***	2019 - 2021	ABS/ VSC/ TRAC	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	胎压系统	√	√	√			
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	电子动力方向机	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	前识别摄像机	√	√	√			
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	车道控制	√	√	√		0787, 0951	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	全景监视器	√	√	√	√		

美洲	ES300h	***	2019 - 2021	转向 角度 传感器	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	驻车 辅助 摄像机	√	√	√	√	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	安全 气囊	√	√	√	√	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	预碰 撞系 统	√	√	√		1339, 1340, 1341
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	主车 身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	副网 关	√	√	√	√	

美洲	ES300h	***	2019 - 2021	中央 网关	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	驾驶员车 门模块	√	√	√		0497	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	乘客 车门 模块	√	√	√		0497	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	左后 车门 模块	√	√	√		0497	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	右后 车门 模块	√	√	√		0497	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	乘客 座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	主开 关	√	√	√			
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	滑动 天窗	√	√	√		0498	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	倾斜 与伸 缩式 方向 盘	√	√	√		1328, 1329	

美洲	ES300h	***	2019 - 2021	组合 仪表	√	√	√	0262, 0368, 0444, 04 57, 0587, 0591, 0593 , 0594, 0605, 0615, 0 617, 0618, 0619, 062 3, 0624, 0626, 0627, 0637, 0638, 0642, 06 43, 0651, 0653, 0657 , 0660, 0668, 0669, 0 671, 0677, 0690, 069 1, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0701, 07 02, 0703, 0704, 0719 , 0720, 1067, 1068, 1 069, 1070, 1071, 107 2, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 10 79, 1080, 1081, 1082 , 1083, 1084, 1085, 1 086, 1087, 1088, 108 9, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 10 96, 1097, 1098, 1099 , 1100, 1101, 1102, 1 103, 1104, 1105, 110 6, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 11 13, 1114, 1115, 1116 , 1117, 1118, 1119, 1 120, 1121, 1122, 112 3, 1124, 1125, 1126,	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	抬头 显示器	√	√	√	0045, 0046, 1321, 13 22, 1323, 1324, 1325 , 1326, 1327	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	路标 辅助	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	左后 视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 02 66, 0267, 0268, 0269 , 0270, 0271, 0272
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	右后 视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 02 66, 0267, 0268, 0269 , 0270, 0271, 0272
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	高级 驻车 导引/ 智能 间隙 声呐 系统/ 直观 驻车 辅助	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 00 26

美洲	ES300h	***	2019 - 2021	雨量 和湿 度传 感器	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	雨刮	√	√	√	√	0030, 0031
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	自适 应前 大灯 系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 43, 0444, 0445, 0446 , 0447, 0448, 0449, 0 450, 0451, 0452, 045 3, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 04 60, 0461, 0462
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	自适 应前 大灯 系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0027
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006, 0007 , 0008, 0009, 0010, 0 011, 0012, 0013, 001 4, 0015
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	前大 灯自 动调 平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0027
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	前部 识别 摄像 头 (前 照灯 控制)	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	智能 进入	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 04 67, 0470, 0471, 0499 , 0500, 0501, 0502, 0 503, 0504, 0505, 050 6, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 05 13, 0514, 0515, 0516 , 0517, 0518, 0519, 0 520, 0521, 0522
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	电源 控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 02 77, 0278, 0279, 0280
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	乘员 检测	√	√	√	√	

美洲	ES300h	***	2019 - 2021	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	导 航 系 统	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	前 雷 达 传 感 器	√	√	√			
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	主 盲 点 监 视 器	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	副 盲 点 监 视 器	√	√	√	√		
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	格 栅 隔 板	√	√	√	√	0035, 0036, 0037, 0038, 0039	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	车 辆 接 近 通 知 系 统	√	√	√	√	0040, 0041, 0042	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	有 源 噪 声 控 制	√	√	√		1330, 1331, 1332, 1333, 1334	
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	行 人 保 护	√	√	√			
美洲	ES300h	***	2019 - 2021	远 程 信 息 处 理 系 统	√	√	√	√	1336, 1337	

美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0050, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0134
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	ABS/ VSC/ TRAC	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0125, SP0136
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	车道偏离警告	√	√	√	√	0786, 0787	SP0060, SP0063

美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0130
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	乘客车门模块	√	√	√		0497	SP0003

美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	左后 车门 模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	右后 车门 模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	乘客 座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	主开 关	√	√	√			
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	滑动 天窗	√	√	√		0498	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	倾斜 与伸 缩式 方向 盘	√	√	√	√	0441, 0442	

美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	组合 仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	左后 视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	右后 视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	直观 停车 辅助 系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0007, SP0008	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	智能 钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0135

美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	导航系统	√	√	√	√		
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0095, SP0096
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0095, SP0096
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	远程信息处理系统	√	√	√	√		
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	雷达巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0101
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	碰撞前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0138, SP0139, SP0140
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	

美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	车道保持辅助/车道偏离警告(副)	√	√	√	√		
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	中央网关	√	√	√	√		
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0058, SP0101
美洲	ES300h	AVV	2013 - 2018	智能进入	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0050, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0134
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	空气悬架	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440	SP0001, SP0007

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	ABS/ VSC/ TRAC	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0136
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	SP0003, SP0004
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	DRS	√	√	√	√		SP0004, SP0115, SP0116, SP0117

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0130
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	乘客车门模块	√	√	√		0497	SP0003

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	左后 车门 模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	右后 车门 模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	乘客 座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	主开 关	√	√	√			
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	滑动 天窗	√	√	√		0498	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	倾斜 与伸 缩式 方向 盘	√	√	√	√	0441, 0442	

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	组合 仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	直观 停车 辅助 系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	自适 应前 大灯 系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	智能 钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0135
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	电源 控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	夜视	√	√	√	√	0259, 0260, 0261, 0262	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	导航系统	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	多总线网关	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	1号多总线监控	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	2号多总线监控	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	右前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	左前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0095, SP0096
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0095, SP0096
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	远程信息处理系统	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	雷达巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0101
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	碰撞前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051

美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	车辆 接近 通知 系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0048	SP0060, SP0063
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 告 (副)	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	中央 网关	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	抬头 显示 器	√	√	√	√	0043, 0044, 0045, 0046, 0047	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	
美洲	GS450h	GWL	2013 - 2018	智能 进入	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	

美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0032, SP0071, SP0134
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0113	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	EMS	√	√	√		0408, 0409, 0415, 0416, 0419, 0420, 0423, 0424, 0425, 0426, 0433, 0434, 0435, 0436, 0438, 0439, 0440, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019	SP0001
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	稳定器	√	√	√			SP0057

美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	ABS/ VSC/ TRAC	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0136
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	空调	√	√	√		0523, 0524, 0525, 0528, 0529, 0536, 0540, 0552, 0553, 0555, 0561, 0565, 0566, 0577, 0578, 0581, 0582, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970	SP0017
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	安全气囊	√	√	√			SP0001

美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	碰撞 前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	车身	√	√	√		0030, 0031, 0294, 0306, 0308, 0310, 0312, 0314, 0399, 0467, 0468, 0469, 0470, 0750, 0751, 0752, 0768, 0769, 0772, 0773, 0774, 0776, 0782, 0783, 0885, 0886, 0887, 0905, 0913, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934	SP0005
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	网关	√	√	√		0030, 0031, 0294, 0306, 0308, 0310, 0312, 0314, 0399, 0468, 0469, 0470, 0750, 0751, 0752, 0768, 0769, 0772, 0773, 0774, 0776, 0782, 0783, 0885, 0886, 0887, 0905, 0913, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	HV 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	3号 车身	√	√	√		0030, 0031, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0295, 0296, 0300, 0304, 0305, 0307, 0312, 0313, 0772, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913	

美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	4号 车身	√	√	√	0030, 0031, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0295, 0296, 0300, 0304, 0305, 0307, 0312, 0313, 0772, 0884, 0885, 0886, 0887, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	5号 车身			√	0030, 0031, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0295, 0296, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0312, 0313, 0772, 0884, 0885, 0886, 0887, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	驾驶员 车门	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0292, 0399, 0400, 0406, 0472, 0476, 0477, 0478, 0497, 0952, 0953
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	乘客 车门	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0292, 0399, 0400, 0406, 0472, 0476, 0477, 0478, 0497, 0952, 0953
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	左后 门	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0292, 0399, 0400, 0406, 0472, 0476, 0477, 0478, 0497, 0952, 0953
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	右后 车门	√	√	√	0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0292, 0399, 0400, 0406, 0472, 0476, 0477, 0478, 0497, 0952, 0953
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	驾驶员 座椅			√	0392, 0393, 0394, 0484, 0485, 0486
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	乘客 座椅			√	0392, 0393, 0394, 0484, 0485, 0486

美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	主开关			√		0880, 0881, 0882, 0883	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	驾驶员座椅开关			√			
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	滑动天窗			√		0498	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442, 0955	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	组合仪表			√		0262, 0583, 0584, 0585, 0586, 0596, 0629, 0632, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0659, 0686, 0712, 0713, 0716, 0723, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	组合开关			√			
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	直观停车辅助系统	√	√	√		0023, 0024	SP0006
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	雨量传感器			√			

美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	自适应前大灯系统	√	√	√		0008, 0444, 0445, 0446, 0914	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	智能进入	√	√	√		0501, 0505, 0506, 0511, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0774, 0878, 0879	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0135
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	电源控制	√	√	√		0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0785, 0877	
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	乘员检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	雷达巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0059
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	导航系统	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	远程信息处理系统	√	√	√	√		
美洲	GS450h	GWS	2007 - 2012	副网关	√	√	√	√		SP0005

美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0032, SP0071, SP0134
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0113	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	ABS/ VSC/ TRAC	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0125, SP0136
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	变速器控制	√	√	√	√		

美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0130
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	乘客车门模块	√	√	√		0497	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	左后车门模块	√	√	√		0497	

美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	右后 车门 模块	√	√	√		0497	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 03 93, 0394, 0482, 0483 , 0484, 0485, 0486, 0 487, 0488	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	主开 关	√	√	√			
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	滑动 天窗	√	√	√		0498	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	倾斜 与伸 缩式 方向 盘	√	√	√	√	0441, 0442	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	组合 仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 05 85, 0586, 0587, 0588 , 0589, 0590, 0591, 0 592, 0593, 0594, 059 5, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 06 02, 0603, 0604, 0605 , 0606, 0607, 0608, 0 609, 0610, 0611, 061 2, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 06 19, 0620, 0621, 0622 , 0623, 0624, 0625, 0 626, 0627, 0628, 062 9, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 06 36, 0637, 0638, 0639 , 0640, 0641, 0642, 0 643, 0644, 0645, 064 6, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 06 53, 0654, 0655, 0656 , 0657, 0658, 0659, 0 660, 0661, 0662, 066 3, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 06 70, 0671, 0672, 0673 , 0674, 0675, 0676, 0 677, 0678, 0679, 068 0, 0681, 0682, 0683,	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	左后 视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 02 66, 0267, 0268, 0269 , 0270, 0271, 0272	

美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	智能钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0135
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	乘员检测	√	√	√	√		SP0034, SP0035, SP0036
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	导航系统	√	√	√	√		
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	PM2.5 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	远程信息处理系统	√	√	√	√		
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	雷达巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0101
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	碰撞前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	

美洲	HS250h	ANF	2010 - 2012	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	发动机	√	√	√	√	0067, 0076, 0077, 0106, 0107, 0110, 0133, 0145, 0151, 0154, 0164, 0176, 0178, 0181, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0200, 0202, 0207, 0232, 0233, 0245, 0246, 0250, 0254, 0258, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066	SP0004, SP0026, SP0029, SP0032, SP0050, SP0066, SP0068, SP0070, SP0119, SP0120, SP0121, SP0123, SP0134, SP0151, SP0152, SP0153
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	混合动力控制	√	√	√		0066, 0067, 0075, 0077, 0176, 0190, 0191, 1041, 1042, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	电动机发电机	√	√	√			
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	混合动力蓄电池	√	√	√		1315, 1335	SP0004, SP0044, SP0045, SP0047
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	雷达巡航1	√	√	√	√		
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0058, SP0062, SP0101
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	空气悬架	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440	SP0001, SP0007

美洲	LC500h	***	2018 - 2021	ABS/ VSC/ TRAC	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0136
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0080, SP0081, SP0082
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	SP0003, SP0004
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

美洲	LC500h	***	2018 - 2021	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	SP0060, SP0061, SP0062, SP0138, SP0139, SP0140
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	车道保持辅助/车道偏离警告(副)	√	√	√	√		
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	DRS	√	√	√	√		SP0004, SP0115, SP0116, SP0117
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	转向角度传感器	√	√	√			SP0148
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0056, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	防盗系统	√	√	√		0304, 0308, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051, SP0062, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075

美洲	LC500h	***	2018 - 2021	主车 身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0130, SP0149
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	中央 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	乘客 车 门模 块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	乘客 座 椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	主开 关	√	√	√			
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	倾斜 与伸 缩式 方向 盘	√	√	√		1328, 1329	

美洲	LC500h	***	2018 - 2021	组合 仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	SP0089
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	抬头 显示器	√	√	√		0045, 0046, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	直观 停车 辅助 系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	雨量 和湿 度传 感器	√	√	√			
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	雨刮	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0102

美洲	LC500h	***	2018 - 2021	前大灯自动调平(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	智能进入	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0012, SP0014, SP0015, SP0018, SP0135, SP0146
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	乘员检测	√	√	√			
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	导航系统	√	√	√	√		SP0054, SP0055, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0143, SP0144, SP0145
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	右前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	左前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	主动后尾翼	√	√	√		1023, 1024, 1025, 1026, 1027	SP0150
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0093, SP0094, SP0095, SP0096
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0040, 0041, 0042	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	有源噪声控制	√	√	√		1330, 1331, 1332, 1333, 1334	
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	行人保护	√	√	√			SP0004
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	子电池模块	√	√	√		0028, 0029	

美洲	LC500h	***	2018 - 2021	功率 集成 1号	√	√	√			SP0147
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	功率 集成 2号	√	√	√			SP0147
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	功率 集成 3号	√	√	√			SP0147
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	远程 信息 处理 系统	√	√	√	√	1336, 1337	SP0103, SP0141, SP0142
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	自适 应前 大灯 系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	SP0008, SP0102
美洲	LC500h	***	2018 - 2021	自适 应前 大灯 系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	发动 机	√	√	√	√	0067, 0076, 0077, 0106, 0107, 0110, 0133, 0145, 0151, 0154, 0164, 0176, 0178, 0181, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0200, 0202, 0207, 0232, 0233, 0245, 0246, 0250, 0254, 0258, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	混合 动力 控制	√	√	√		0066, 0067, 0075, 0077, 0176, 0190, 0191, 1041, 1042, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318	

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	电动机发 电机	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	混合 动力蓄 电池	√	√	√		1315, 1335	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	雷达 巡航 2	√	√	√	√	0017, 0018, 1319, 13 20	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	空气 悬架	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	自适 应可 变悬 架系 统	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 04 10, 0411, 0412, 0413 , 0414, 0415, 0416, 0 417, 0418, 0419, 042 0, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 04 27, 0428, 0429, 0430 , 0431, 0432, 0433, 0 434, 0435, 0436, 043 7, 0438, 0439, 0440	

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	ABS/ VSC/ TRAC	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	胎压系统	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	电子动力方向机	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	可变齿比转向系统	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	车道控制	√	√	√		0787, 0951	

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	全景 监视 器	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	DRS	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	转向 角度 传感 器	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	驻车 辅助 摄像 机	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	安全 气囊	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	行驶 辅助 系统	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	安全 带控 制	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	预碰 撞系 统	√	√	√		1339, 1340, 1341	

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	主车 身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	中央 网关	√	√	√	√	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	左后 门	√	√	√	√	0266, 0272, 0292, 0398, 0399, 0406, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	右后 车门	√	√	√	√	0266, 0272, 0292, 0398, 0399, 0406, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0497
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	乘客 车门 模块	√	√	√		0497
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	左后 车门 模块	√	√	√		0497
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	右后 车门 模块	√	√	√		0497
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	乘客 座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	左后 座椅	√	√	√		0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	右后 座椅	√	√	√		0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	主开 关	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	后控 制台 开关	√	√	√		0325, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	滑动 天窗	√	√	√		0498	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	倾斜 与伸 缩式 方向 盘	√	√	√		1328, 1329	

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	组合 仪表	√	√	√	0262, 0368, 0444, 04 57, 0587, 0591, 0593 , 0594, 0605, 0615, 0 617, 0618, 0619, 062 3, 0624, 0626, 0627, 0637, 0638, 0642, 06 43, 0651, 0653, 0657 , 0660, 0668, 0669, 0 671, 0677, 0690, 069 1, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0701, 07 02, 0703, 0704, 0719 , 0720, 1067, 1068, 1 069, 1070, 1071, 107 2, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 10 79, 1080, 1081, 1082 , 1083, 1084, 1085, 1 086, 1087, 1088, 108 9, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 10 96, 1097, 1098, 1099 , 1100, 1101, 1102, 1 103, 1104, 1105, 110 6, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 11 13, 1114, 1115, 1116 , 1117, 1118, 1119, 1 120, 1121, 1122, 112 3, 1124, 1125, 1126,	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	抬头 显示器	√	√	√	0045, 0046, 1321, 13 22, 1323, 1324, 1325 , 1326, 1327	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	路标 辅助	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	高级 驻车 导引/ 智能 间隙 声呐 系统/ 直观 驻车 辅助	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 00 26
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	雨量 和湿 度传 感器	√	√	√		

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	雨刮	√	√	√		0030, 0031, 0032, 0033	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	自适应前大灯系统(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	智能进入	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	乘员检测	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	导航系统	√	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	右前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	左前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前雷达传感器	√	√	√			
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前侧主雷达	√	√	√			

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前侧副雷达	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	主盲点监视器	√	√	√	√	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	副盲点监视器	√	√	√	√	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	有源噪声控制	√	√	√		1330, 1331, 1332, 1333, 1334
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	行人保护	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	子电池模块	√	√	√		0028, 0029
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	功率集成1号	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	功率集成2号	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	功率集成3号	√	√	√		
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	远程信息处理系统	√	√	√	√	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	车道保持辅助/车道偏离警告(副)	√	√	√	√	
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273
美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015

美洲	LS500h	***	2018 - 2020	前大 灯自 动调 平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0027	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 00 77, 0078, 0079, 0080 , 0081, 0082, 0083, 0 084, 0085, 0092, 009 3, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 01 00, 0101, 0102, 0103 , 0104, 0105, 0106, 0 107, 0108, 0109, 011 0, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 01 17, 0118, 0119, 0120 , 0121, 0122, 0123, 0 124, 0125, 0126, 012 7, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 01 34, 0135, 0136, 0137 , 0138, 0139, 0140, 0 141, 0142, 0143, 014 4, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 01 51, 0152, 0154, 0155 , 0156, 0157, 0158, 0 159, 0160, 0161, 016 2, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 01 69, 0170, 0171, 0172 , 0173, 0174, 0175, 0 176, 0177, 0178, 017 9, 0180, 0181, 0182,	SP0003, SP0004, S P0026, SP0032, SP 0068, SP0069, SP0 070, SP0071, SP01 34
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	混合 动力 控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 00 67, 0068, 0071, 0072 , 0073, 0074, 0075, 0 076, 0077, 0113	SP0003, SP0004, S P0005, SP0024, SP 0025, SP0026
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	空气 悬架	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 04 10, 0411, 0412, 0413 , 0414, 0415, 0416, 0 417, 0418, 0419, 042 0, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 04 27, 0428, 0429, 0430 , 0431, 0432, 0433, 0 434, 0435, 0436, 043 7, 0438, 0439, 0440	SP0001, SP0007

美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	前稳定器	√	√	√		0496	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	后稳定器	√	√	√		0496	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	ABS/ VSC/ TRAC	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0136
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0037
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	SP0003, SP0004

美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	高级 驻车 引导 /驻 车辅 助监 视器	√	√	√	√		
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017, SP0156
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	安全 气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	主车 身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0130
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	发动 机控 制模 块网 关	√	√	√	√		SP0005
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	电控 制动 网关	√	√	√	√		SP0005

美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	Mayday网 关	√	√	√			
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	4号 车身	√	√	√		0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	5号 车身	√	√	√		0030, 0031, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	驾驶员车 门	√	√	√		0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0292, 0396, 0397, 0398, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	乘客车 门	√	√	√		0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0292, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	左后 门	√	√	√	√	0266, 0272, 0292, 0398, 0399, 0406, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	右后 车门	√	√	√	√	0266, 0272, 0292, 0398, 0399, 0406, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	驾驶员车 门模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	乘客车 门模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	左后 车门模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	右后 车门模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	驾驶员座 椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	

美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	乘客 座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	左后 座椅	√	√	√		0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	右后 座椅	√	√	√		0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	主开 关	√	√	√			
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	驾 驶 员 座 椅 开 关				√		
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	中 央 控 制 台 开 关				√	0325, 0326, 0327	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	后 控 制 台 开 关	√	√	√		0325, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	左 前 座 椅 空 调	√	√	√		0321, 0322, 0323, 0324	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	右 前 座 椅 空 调	√	√	√		0321, 0322, 0323, 0324	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	左 后 座 椅 空 调	√	√	√		0321, 0322, 0323, 0324	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	右 后 座 椅 空 调	√	√	√		0321, 0322, 0323, 0324	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	滑 动 天 窗	√	√	√		0498	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	倾 斜 与 伸 缩 式 方 向 盘	√	√	√	√	0441, 0442	

美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	组合 仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	组合 开关			√			
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	方向 盘多 功能 按键 总成 开关			√			
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	直观 停车 辅助 系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	雨量 传感 器	√	√	√			
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	自适 应前 大灯 系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	

美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	智能 钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0135
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0101
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	车道 保持 辅助	√	√	√	√		SP0038, SP0039
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	碰撞 前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	预碰 撞2	√	√	√	√	0022	SP0005, SP0038, SP0039
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	远程 信息 处理 系统	√	√	√	√		
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	副网 关	√	√	√	√		SP0005
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	夜视	√	√	√	√	0259, 0260, 0261, 0262	
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	主盲 点监 视器	√	√	√	√		SP0095, SP0096
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	副盲 点监 视器	√	√	√	√		SP0095, SP0096
美洲	LS600h	UVF	2008 - 2016	网关	√	√	√	√		SP0005

美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0030, SP0032, SP0050, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0134
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	巡航控制	√	√	√	√		

美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	ABS/ VSC/ TRAC	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0125
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	SP0003, SP0004
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	车道偏离警告	√	√	√	√	0786, 0787	SP0060, SP0063

美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0130
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	HV网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	乘客车门模块	√	√	√		0497	SP0003

美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	左后 车门 模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	右后 车门 模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	主开 关	√	√	√			
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	滑动 天窗	√	√	√		0498	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	倾斜 与伸 缩式 方向 盘	√	√	√	√	0441, 0442	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	组合 仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	

美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	前大灯自动调平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	智能钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0135
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	乘员检测	√	√	√	√		SP0034, SP0035, SP0036
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	导航系统	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0095, SP0096
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	副盲点监视器	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0040, 0041, 0042	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	ASC	√	√	√	√	1021	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	远程信息处理系统	√	√	√	√	1336, 1337	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	雷达巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0101

美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	副网 关	√	√	√	√		SP0005
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0053
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	智能 进入	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0048	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	车道 保持 辅助 / 车 道偏 离警 告 (副)	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	全景 监视 器	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	驻车 辅助 摄像 机	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	中央 网关	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	抬头 显示 器	√	√	√	√	0043, 0044, 0045, 0046, 0047	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	自适 应前 大灯 系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	

美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	雷达 巡航 2	√	√	√	√	1319, 1320	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	车道 控制	√	√	√		0787, 0951	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	预碰 撞系 统	√	√	√		1339, 1340, 1341	
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	路标 辅助	√	√	√			
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	前部 识别 摄像 头 (前 照灯 控制)	√	√	√			
美洲	NX300h	AYZ	2015 - 2021	前雷 达传 感器	√	√	√			

美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0032, SP0066, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0134
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0113	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0026
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	激光巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0059

美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	ABS/ VSC/ TRAC	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0136
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	空调	√	√	√		0523, 0524, 0525, 0528, 0529, 0536, 0540, 0552, 0553, 0555, 0561, 0565, 0566, 0577, 0578, 0581, 0582, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	停机 系统 状态 由认 证 ECU 或智 能钥 匙 ECU 确定	√	√	√		0470, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951	SP0132, SP0133, SP0155

美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	安全气囊	√	√					SP0004
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	车身	√	√	√			0030, 0031, 0294, 0306, 0308, 0310, 0312, 0314, 0399, 0467, 0468, 0469, 0470, 0750, 0751, 0752, 0768, 0769, 0772, 0773, 0774, 0776, 0782, 0783, 0885, 0886, 0887, 0905, 0913, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934	SP0005, SP0019, SP0020
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	网关	√	√	√			0030, 0031, 0294, 0306, 0308, 0310, 0312, 0314, 0399, 0468, 0469, 0470, 0750, 0751, 0752, 0768, 0769, 0772, 0773, 0774, 0776, 0782, 0783, 0885, 0886, 0887, 0905, 0913, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	后门	√	√	√			0291, 0399, 0490, 0491, 0492, 0493, 0495, 0497, 0912, 0954	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	驾驶员座椅			√			0392, 0393, 0394, 0484, 0485, 0486	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	主开关			√			0880, 0881, 0882, 0883	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	滑动天窗			√			0498	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√		0441, 0442, 0955	

美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	组合 仪表			√		0262, 0583, 0584, 0585, 0586, 0596, 0629, 0632, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0659, 0686, 0712, 0713, 0716, 0723, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	左后 视镜			√		0267, 0268, 0269, 0270, 0271	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	右后 视镜			√		0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	雨量 传感器			√			
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	雨刮			√		0030, 0031, 0307	
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	自适应前 大灯系统	√	√	√		0008, 0444, 0445, 0446, 0914	SP0131
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	乘员 检测	√	√	√			SP0034, SP0035, SP0036, SP0154
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	巡航 控制	√	√	√	√		
美洲	RX400h	MHU	2006 - 2008	胎压 系统	√	√	√			SP0001, SP0002

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182,	SP0003, SP0004, SP0026, SP0029, SP0030, SP0032, SP0050, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123, SP0134
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025, SP0026, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0046, SP0047, SP0065
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	巡航控制	√	√	√	√		
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	空气悬架	√	√	√	√	0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440	SP0001, SP0007
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	前稳定器	√	√	√		0496	

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	后稳定器	√	√	√		0496	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	ABS/ VSC/ TRAC	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361	SP0001, SP0003, SP0021, SP0022, SP0023, SP0136
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0080, SP0081, SP0082
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0009, SP0010
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	高级驻车引导/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	SP0016, SP0017, SP0056, SP0084, SP0085, SP0086, SP0087, SP0088
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	安全气囊	√	√	√	√		SP0001
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020, SP0130
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	乘客车门模块	√	√	√		0497	SP0003

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	左后 车门 模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	右后 车门 模块	√	√	√		0497	SP0003
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	主开 关	√	√	√			
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	滑动 天窗	√	√	√		0498	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	倾斜 与伸 缩式 方向 盘	√	√	√	√	0441, 0442	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	组合 仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0682, 0683,	SP0089

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	左后 视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	右后 视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	直观 停车 辅助 系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	自适 应前 大灯 系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	SP0102
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	智能 钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0011, SP0013, SP0014, SP0015, SP0018, SP0135
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	电源 控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280	SP0052
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	乘员 检测	√	√	√	√	0034, 0035, 0036	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0053, SP0107, SP0108
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	导航 系统	√	√	√	√		SP0054, SP0055, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0143, SP0144, SP0145
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	PM2 网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	远程 信息 处理 系统	√	√	√	√	1336, 1337	SP0103, SP0141, SP0142
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0101
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	碰撞 前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051, SP0062, SP0072, SP0073, SP0074, SP0075
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0093, SP0094, SP0095, SP0096
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	副盲点监视器	√	√	√	√		SP0095, SP0096, SP0097, SP0098, SP0099, SP0100
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	SP0003, SP0004
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0138, SP0139, SP0140
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	车道保持辅助/车道偏离警告(副)	√	√	√	√		
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	全景监视器	√	√	√	√		
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	副网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	中央网关	√	√	√	√		SP0005
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	滑动遮阳帘	√	√	√		1020	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	抬头显示器	√	√	√	√	0043, 0044, 0045, 0046, 0047	

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	高级 驻车 导引/ 智能 间隙 声呐 系统/ 直观 驻车 辅助	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006, SP0109, SP0137
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	雨量 传感器	√	√	√			
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	雨刮	√	√	√	√	0030, 0031	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0008, SP0102
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	车辆 接近 通知 系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	雷达 巡航 1	√	√	√	√		
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	雷达 巡航 2	√	√	√	√	0017, 0018, 1319, 1320	SP0058, SP0101
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	智能 进入	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0467, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522	SP0012, SP0014, SP0015, SP0018, SP0135, SP0146
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	乘客 座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	车道 控制	√	√	√		0787, 0951	
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	路标 辅助	√	√	√			

美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	前部 识别 摄像头 (前 照灯 控制)	√	√	√		
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	前雷 达传 感器	√	√	√		
美洲	RX450h	GYL	2010 - 2020	车辆 接近 通知 系统	√	√	√	√	0040, 0041, 0042
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	发动 机	√	√	√	√	0067, 0076, 0077, 0106, 0107, 0110, 0133, 0145, 0151, 0154, 0164, 0176, 0178, 0181, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0200, 0202, 0207, 0232, 0233, 0245, 0246, 0250, 0254, 0258, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	混合 动力 控制	√	√	√		0066, 0067, 0075, 0077, 0176, 0190, 0191, 1041, 1042, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	电动 机发 电机	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	后电 动机 发电 机	√	√	√	√	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	雷达 巡航 1	√	√	√	√	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	雷达 巡航 2	√	√	√		1319, 1320

美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	ABS/ VSC/ TRAC	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0440, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	胎压系统	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	电子动力方向机	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	前识别摄像机	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	车道控制	√	√	√		0787, 0951	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	转向角度传感器	√	√	√			

美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	驻车 辅助 摄像 机	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	安全 气囊	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	预碰 撞系 统	√	√	√		1339, 1340, 1341	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	主车 身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	中央 网关	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	

美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	乘客车门模块	√	√	√		0497	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	左后车门模块	√	√	√		0497	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	右后车门模块	√	√	√		0497	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	主开关	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	滑动天窗	√	√	√		0498	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√		1328, 1329	

美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	组合 仪表	√	√	√	0262, 0368, 0444, 04 57, 0587, 0591, 0593 , 0594, 0605, 0615, 0 617, 0618, 0619, 062 3, 0624, 0626, 0627, 0637, 0638, 0642, 06 43, 0651, 0653, 0657 , 0660, 0668, 0669, 0 671, 0677, 0690, 069 1, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0701, 07 02, 0703, 0704, 0719 , 0720, 1067, 1068, 1 069, 1070, 1071, 107 2, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 10 79, 1080, 1081, 1082 , 1083, 1084, 1085, 1 086, 1087, 1088, 108 9, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 10 96, 1097, 1098, 1099 , 1100, 1101, 1102, 1 103, 1104, 1105, 110 6, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 11 13, 1114, 1115, 1116 , 1117, 1118, 1119, 1 120, 1121, 1122, 112 3, 1124, 1125, 1126,		
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	抬头 显示器	√	√	√	0045, 0046, 1321, 13 22, 1323, 1324, 1325 , 1326, 1327		
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	路标 辅助	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	左后 视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 02 66, 0267, 0268, 0269 , 0270, 0271, 0272	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	右后 视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 02 66, 0267, 0268, 0269 , 0270, 0271, 0272	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	间隙 警告	√	√	√		0023, 0024	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	雨量 和湿 度传 感器	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	雨刮	√	√	√		0030, 0031, 0032, 00 33	

美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	自适应前 大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 43, 0444, 0445, 0446 , 0447, 0448, 0449, 0 450, 0451, 0452, 045 3, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 04 60, 0461, 0462	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	自适应前 大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0027	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	前大 灯自动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006, 0007 , 0008, 0009, 0010, 0 011, 0012, 0013, 001 4, 0015	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	前大 灯自动调 平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0027	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	前部 识别摄像 头 (前照灯控 制)	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	智能 进入	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 04 67, 0470, 0471, 0499 , 0500, 0501, 0502, 0 503, 0504, 0505, 050 6, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 05 13, 0514, 0515, 0516 , 0517, 0518, 0519, 0 520, 0521, 0522	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	电源 控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 02 77, 0278, 0279, 0280	
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	乘员 检测	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	导航 系统	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	前雷 达传感 器	√	√	√			
美洲	UX250h /UX260 h	***	2019 - 2020	主盲 点监 视器	√	√	√	√		

美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	副盲点 监视器	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	车辆接近 通知系统	√	√	√	√	0040, 0041, 0042	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	ASC	√	√	√	√	1021	
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	远程信息 处理系统	√	√	√	√		
美洲	UX250h /UX260h	***	2019 - 2020	巡航控制	√	√	√	√		
日本	CT200h	ZWA	全部 年款	发动机	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114, 0118, 0120, 0121, 0126, 0127, 0131, 0133, 0134, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0050, SP0134, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166
日本	CT200h	ZWA	全部 年款	混合动力 控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 1362, 1363	

日本	CT200h	ZWA	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	CT200h	ZWA	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0125
日本	CT200h	ZWA	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	CT200h	ZWA	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		
日本	CT200h	ZWA	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0527, 0528, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0555, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447	SP0016, SP0017, SP0056

日本	CT200h	ZWA	全部年款	防盗系统	√	√	√		0308, 0467, 0468, 0470, 0471, 1433	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	CT200h	ZWA	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 0783, 0784, 0785, 1451, 1452, 1453, 1454	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
日本	CT200h	ZWA	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
日本	CT200h	ZWA	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0005
日本	CT200h	ZWA	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	CT200h	ZWA	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	

日本	CT200h	ZWA	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688,	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	CT200h	ZWA	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, SP0008	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	进入和启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0169

日本	CT200h	ZWA	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 1400, 1401, 1402, 1403	SP0052
日本	CT200h	ZWA	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053
日本	CT200h	ZWA	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0055
日本	CT200h	ZWA	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0101
日本	CT200h	ZWA	全部年款	碰撞前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0040, SP0051, SP0167, SP0168
日本	CT200h	ZWA	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
日本	CT200h	ZWA	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√		
日本	CT200h	ZWA	全部年款	ABS/VSC/TRC (TRAC)	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462	

日本	CT200h	ZWA	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	CT200h	ZWA	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
日本	CT200h	ZWA	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	
日本	CT200h	ZWA	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	发动机	√	√	√	√	0067, 0076, 0077, 0106, 0107, 0110, 0133, 0145, 0151, 0154, 0164, 0176, 0178, 0181, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0200, 0202, 0207, 0232, 0233, 0245, 0246, 0250, 0254, 0258, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066	
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√			

日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	雷达 巡航 2	√	√	√		1319, 1320	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0410, 0411, 0433, 0434, 0435, 0438, 0439, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	防抱 死制 动系 统- 车身 稳定 控制 系 统- 牵 引 力 控 制 系 统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	胎压 系统	√	√	√			
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√			

日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	全景 监视 器	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0787, 0951	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	转向 角度 传感 器	√	√	√			
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	驻车 辅助 摄像 机	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0527, 0528, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0555, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1339, 1340, 1341	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 0783, 0784, 0785, 1451, 1452, 1453, 1454	

日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	副网 关	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 04 92, 0493, 0494, 0495	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0497	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	乘客 车门 模块	√	√	√		0497	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	左后 车门 模块	√	√	√		0497	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	右后 车门 模块	√	√	√		0497	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 03 93, 0394, 0482, 0483 , 0484, 0485, 0486, 0 487, 0488	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	乘客 座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 03 93, 0394, 0395, 0482 , 0483, 0484, 0485, 0 486, 0488	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	主开 关	√	√	√			
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0498	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	倾斜 与伸 缩式 方向 盘	√	√	√		1328, 1329	

日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	0262, 0368, 0444, 04 57, 0587, 0591, 0593 , 0594, 0605, 0615, 0 617, 0618, 0619, 062 3, 0624, 0626, 0627, 0637, 0638, 0642, 06 43, 0651, 0653, 0657 , 0660, 0668, 0669, 0 671, 0677, 0690, 069 1, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0701, 07 02, 0703, 0704, 0719 , 0720, 1067, 1068, 1 069, 1070, 1071, 107 2, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 10 79, 1080, 1081, 1082 , 1083, 1084, 1085, 1 086, 1087, 1088, 108 9, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 10 96, 1097, 1098, 1099 , 1100, 1101, 1102, 1 103, 1104, 1105, 110 6, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 11 13, 1114, 1115, 1116 , 1117, 1118, 1119, 1 120, 1121, 1122, 112 3, 1124, 1125, 1126,	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	抬头 显示器	√	√	√	0045, 0046, 1321, 13 22, 1323, 1324, 1325 , 1326, 1327	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	路标 辅助	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	右后 视镜	√	√	√	0263, 0264, 0265, 02 66, 0268, 0269, 0270 , 0271, 0272, 0396, 0 397, 1399	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	左后 视镜	√	√	√	0263, 0264, 0265, 02 66, 0268, 0269, 0270 , 0271, 0272, 0396, 0 397, 1399	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	数字 侧视 监视 器	√	√	√		SP0171

日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	智能 驻车 辅助 /智 能间 隙声 呐/ 间 隙声 呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 00 26	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	雨量 和湿 度传 感器	√	√	√			
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	雨刮	√	√	√		0030, 0031, 0032, 00 33	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	自适 应前 大灯 系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 43, 0444, 0445, 0446 , 0447, 0448, 0449, 0 450, 0451, 0452, 045 3, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 04 60, 0461, 0462	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	自适 应前 大灯 系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0027	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 00 05, 0006, 0007, 0008 , 0009, 0013, 0014, 0 015	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	前大 灯自 动调 平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	前部 识别 摄像 头 (前 照灯 控制)	√	√	√			
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	进入 &启 动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 04 70, 0471, 0499, 0500 , 0501, 0502, 0503, 0 504, 0505, 0506, 050 7, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 05 15, 0516, 0517, 0518 , 0519, 0520, 0521, 0 522, 1434	

日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 14 00, 1401, 1402, 1403	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	前雷 达传 感器	√	√	√			
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	主盲 点监 视器	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	副盲 点监 视器	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	进气 隔栅 执行 器	√	√	√		0035, 0036, 0037, 00 38	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	车辆 接近 通知 系统	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	有源 噪声 控制	√	√	√		1330, 1331, 1332, 13 33, 1334	
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	ITS 连接	√	√	√	√		
日本	ES300h	AXZH 10	全部 年款	行人 保护	√	√	√			SP0004

日本	GS300h	AWL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114, 0118, 0120, 0121, 0126, 0127, 0131, 0133, 0134, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0050, SP0134, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166
日本	GS300h	AWL	全部年款	HV	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 1362, 1363	
日本	GS300h	AWL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	GS300h	AWL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0410, 0411, 0433, 0434, 0435, 0438, 0439, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432	SP0001, SP0004, SP0007

日本	GS300h	AWL	全部年款	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统- 牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	GS300h	AWL	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	GS300h	AWL	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	GS300h	AWL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	SP0003, SP0004

日本	GS300h	AWL	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0527, 0528, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0555, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447	SP0016, SP0017, SP0056
日本	GS300h	AWL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	GS300h	AWL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 0783, 0784, 0785, 1451, 1452, 1453, 1454	SP0005, SP0018
日本	GS300h	AWL	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS300h	AWL	全部年款	右前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	GS300h	AWL	全部年款	左前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	GS300h	AWL	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
日本	GS300h	AWL	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	

日本	GS300h	AWL	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
日本	GS300h	AWL	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	
日本	GS300h	AWL	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	
日本	GS300h	AWL	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
日本	GS300h	AWL	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
日本	GS300h	AWL	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	GS300h	AWL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
日本	GS300h	AWL	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	

日本	GS300h	AWL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688,	
日本	GS300h	AWL	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	GS300h	AWL	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
日本	GS300h	AWL	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0018, SP0169
日本	GS300h	AWL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 1400, 1401, 1402, 1403	SP0052

日本	GS300h	AWL	全部年款	夜视	√	√	√	√	0259, 0260, 0261, 0262, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398	SP0112, SP0113
日本	GS300h	AWL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053
日本	GS300h	AWL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0055
日本	GS300h	AWL	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0095, SP0096
日本	GS300h	AWL	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	GS300h	AWL	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0035, 0036, 0037, 0038	SP0092
日本	GS300h	AWL	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
日本	GS300h	AWL	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0058, SP0101
日本	GS300h	AWL	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038
日本	GS300h	AWL	全部年款	碰撞前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
日本	GS300h	AWL	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051
日本	GS300h	AWL	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	
日本	GS300h	AWL	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
日本	GS300h	AWL	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
日本	GS300h	AWL	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	GS300h	AWL	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0043, 0044, 0045, 0046, 0047	

日本	GS450h	GWL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114, 0118, 0120, 0121, 0126, 0127, 0131, 0133, 0134, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0050, SP0134, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166
日本	GS450h	GWL	全部年款	HV	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 1362, 1363	
日本	GS450h	GWL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	GS450h	GWL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0410, 0411, 0433, 0434, 0435, 0438, 0439, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432	SP0001, SP0004, SP0007

日本	GS450h	GWL	全部年款	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统- 牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	GS450h	GWL	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	GS450h	GWL	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	GS450h	GWL	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0004, SP0037
日本	GS450h	GWL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	SP0003, SP0004
日本	GS450h	GWL	全部年款	DRS	√	√	√	√		SP0004, SP0115, SP0116, SP0117

日本	GS450h	GWL	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0527, 0528, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0555, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447	SP0016, SP0017, SP0056
日本	GS450h	GWL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	GS450h	GWL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 0783, 0784, 0785, 1451, 1452, 1453, 1454	SP0005, SP0018
日本	GS450h	GWL	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS450h	GWL	全部年款	多总线网关	√	√	√	√		
日本	GS450h	GWL	全部年款	1号多总线监控	√	√	√	√		SP0005
日本	GS450h	GWL	全部年款	2号多总线监控	√	√	√	√		SP0005

日本	GS450h	GWL	全部年款	右前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	GS450h	GWL	全部年款	左前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	GS450h	GWL	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
日本	GS450h	GWL	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
日本	GS450h	GWL	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
日本	GS450h	GWL	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	
日本	GS450h	GWL	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	
日本	GS450h	GWL	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
日本	GS450h	GWL	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
日本	GS450h	GWL	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	GS450h	GWL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
日本	GS450h	GWL	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	

日本	GS450h	GWL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688,	
日本	GS450h	GWL	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	GS450h	GWL	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
日本	GS450h	GWL	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0018, SP0169
日本	GS450h	GWL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 1400, 1401, 1402, 1403	SP0052

日本	GS450h	GWL	全部年款	夜视	√	√	√	√	0259, 0260, 0261, 0262, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398	SP0112, SP0113
日本	GS450h	GWL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053
日本	GS450h	GWL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0055
日本	GS450h	GWL	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0095, SP0096
日本	GS450h	GWL	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	GS450h	GWL	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0035, 0036, 0037, 0038	SP0091, SP0092
日本	GS450h	GWL	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0058, SP0101
日本	GS450h	GWL	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038
日本	GS450h	GWL	全部年款	碰撞前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
日本	GS450h	GWL	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051
日本	GS450h	GWL	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
日本	GS450h	GWL	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	
日本	GS450h	GWL	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
日本	GS450h	GWL	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
日本	GS450h	GWL	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	GS450h	GWL	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0043, 0044, 0045, 0046, 0047	

日本	GS450h	GWS	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114, 0118, 0120, 0121, 0126, 0127, 0131, 0133, 0134, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0134, SP0157, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0170
日本	GS450h	GWS	全部年款	HV	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0113, 1362, 1363	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025
日本	GS450h	GWS	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	GS450h	GWS	全部年款	空气悬挂	√	√	√		0438, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498	SP0001, SP0004, SP0007
日本	GS450h	GWS	全部年款	稳定器	√	√	√			SP0001

日本	GS450h	GWS	全部年款	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统- 牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	GS450h	GWS	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	GS450h	GWS	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	GS450h	GWS	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0037
日本	GS450h	GWS	全部年款	车道保持辅助	√	√	√			
日本	GS450h	GWS	全部年款	空调	√	√	√		0523, 0524, 0525, 0528, 0529, 0540, 0561, 0565, 0566, 0582, 0958, 0959, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484	SP0017
日本	GS450h	GWS	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0004
日本	GS450h	GWS	全部年款	碰撞前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	SP0058

日本	GS450h	GWS	全部年款	车身	√	√	√		0294, 0306, 0308, 0312, 0314, 0399, 0467, 0468, 0469, 0470, 0750, 0751, 0752, 0768, 0772, 0773, 0776, 0782, 0783, 0885, 0886, 0887, 0905, 0915, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0927, 0928, 0929, 0931, 1434, 1451, 1452, 1470, 1471	SP0005
日本	GS450h	GWS	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS450h	GWS	全部年款	HV网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS450h	GWS	全部年款	3号车身	√	√	√		0030, 0031, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0295, 0296, 0300, 0304, 0305, 0307, 0312, 0313, 0772, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0896, 0897, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0906, 0907, 0912, 0913, 1463, 1464, 1465, 1466	
日本	GS450h	GWS	全部年款	4号车身	√		√		0030, 0031, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0295, 0296, 0300, 0304, 0305, 0307, 0312, 0313, 0886, 0887, 0897, 0899, 0900, 0901, 0902, 0905, 0906, 0907, 0912, 0913, 1463, 1464, 1465, 1466	
日本	GS450h	GWS	全部年款	5号车身			√		0030, 0031, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0295, 0296, 0304, 0305, 0307, 0312, 0313, 0886, 0887, 0897, 0899, 0900, 0901, 0902, 0906, 0907, 0912, 0913, 1463, 1464, 1465, 1466, 1472	
日本	GS450h	GWS	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0292, 0399, 0406, 0497, 0953	
日本	GS450h	GWS	全部年款	乘客车门	√	√	√		0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0292, 0399, 0400, 0406, 0497, 0953	

日本	GS450h	GWS	全部年款	左后门	√	√	√		0272, 0292, 0399, 0406, 0497, 0952, 0953	
日本	GS450h	GWS	全部年款	右后车门	√	√	√		0272, 0292, 0399, 0406, 0497, 0952, 0953	
日本	GS450h	GWS	全部年款	驾驶员座椅			√		0392, 0393, 0394, 0484, 0485, 0486	
日本	GS450h	GWS	全部年款	乘客座椅			√		0392, 0393, 0394, 0484, 0485, 0486	
日本	GS450h	GWS	全部年款	主开关			√		0880, 0881, 0882, 0883	
日本	GS450h	GWS	全部年款	驾驶员座椅开关			√			
日本	GS450h	GWS	全部年款	滑动天窗			√		0498	
日本	GS450h	GWS	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442, 0955	
日本	GS450h	GWS	全部年款	组合仪表			√		0262, 0583, 0584, 0585, 0586, 0596, 0636, 0637, 0639, 0640, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0686, 0712, 0713, 0716, 0723, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0971, 0972, 0973, 0974, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0990, 0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1449, 1450	
日本	GS450h	GWS	全部年款	组合开关			√			
日本	GS450h	GWS	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√		0023, 0024	SP0006

日本	GS450h	GWS	全部年款	雨量传感器			√			
日本	GS450h	GWS	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√		0008, 0009, 0444, 1467, 1468, 1469	
日本	GS450h	GWS	全部年款	进入&启动	√	√	√		0505, 0506, 0511, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0879	SP0011, SP0013, SP0014, SP0169
日本	GS450h	GWS	全部年款	电源控制	√	√	√		0275, 0276, 0785, 0877	
日本	GS450h	GWS	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0059
日本	GS450h	GWS	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	GS450h	GWS	全部年款	副网关	√	√	√	√		SP0005
日本	GS450h	GWS	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0055

日本	HS250h	ANF	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114, 0118, 0120, 0121, 0126, 0127, 0131, 0133, 0134, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0134, SP0157, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0170
日本	HS250h	ANF	全部年款	HV	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0113, 1362, 1363	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025
日本	HS250h	ANF	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

日本	HS250h	ANF	全部年款	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统- 牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0125
日本	HS250h	ANF	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	HS250h	ANF	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	HS250h	ANF	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		

日本	HS250h	ANF	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0527, 0528, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0555, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447	SP0016, SP0017, SP0056
日本	HS250h	ANF	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	HS250h	ANF	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 0783, 0784, 0785, 1451, 1452, 1453, 1454	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
日本	HS250h	ANF	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
日本	HS250h	ANF	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0005
日本	HS250h	ANF	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
日本	HS250h	ANF	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
日本	HS250h	ANF	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	

日本	HS250h	ANF	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	
日本	HS250h	ANF	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
日本	HS250h	ANF	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
日本	HS250h	ANF	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	HS250h	ANF	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
日本	HS250h	ANF	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	
日本	HS250h	ANF	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688,	

日本	HS250h	ANF	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	HS250h	ANF	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	HS250h	ANF	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	HS250h	ANF	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
日本	HS250h	ANF	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0169
日本	HS250h	ANF	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 1400, 1401, 1402, 1403	SP0052
日本	HS250h	ANF	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053
日本	HS250h	ANF	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0055
日本	HS250h	ANF	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0101
日本	HS250h	ANF	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038
日本	HS250h	ANF	全部年款	主动头枕右	√	√	√		0281, 0282, 0283, 0284	
日本	HS250h	ANF	全部年款	主动头枕左	√	√	√		0281, 0282, 0283, 0284	
日本	HS250h	ANF	全部年款	碰撞前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
日本	HS250h	ANF	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0040, SP0051, SP0167, SP0168

日本	HS250h	AZK	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114, 0118, 0120, 0121, 0126, 0127, 0131, 0133, 0134, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0134, SP0157, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0170
日本	HS250h	AZK	全部年款	HV	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0113, 1362, 1363	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025
日本	HS250h	AZK	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0101

日本	HS250h	AZK	全部年款	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统- 牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0125
日本	HS250h	AZK	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	HS250h	AZK	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	HS250h	AZK	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038
日本	HS250h	AZK	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		

日本	HS250h	AZK	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0527, 0528, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0555, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447	SP0016, SP0017, SP0056
日本	HS250h	AZK	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	HS250h	AZK	全部年款	主动头枕右	√	√	√		0281, 0282, 0283, 0284	
日本	HS250h	AZK	全部年款	主动头枕左	√	√	√		0281, 0282, 0283, 0284	
日本	HS250h	AZK	全部年款	碰撞前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
日本	HS250h	AZK	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0040, SP0051, SP0167, SP0168
日本	HS250h	AZK	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 0783, 0784, 0785, 1451, 1452, 1453, 1454	SP0005, SP0018
日本	HS250h	AZK	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
日本	HS250h	AZK	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0005

日本	HS250h	AZK	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
日本	HS250h	AZK	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
日本	HS250h	AZK	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	
日本	HS250h	AZK	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	
日本	HS250h	AZK	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
日本	HS250h	AZK	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
日本	HS250h	AZK	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	HS250h	AZK	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
日本	HS250h	AZK	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	

日本	HS250h	AZK	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688,	
日本	HS250h	AZK	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	HS250h	AZK	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	HS250h	AZK	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	HS250h	AZK	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	

日本	HS250h	AZK	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0169
日本	HS250h	AZK	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 1400, 1401, 1402, 1403	SP0052
日本	HS250h	AZK	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053
日本	HS250h	AZK	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0055
日本	HS250h	AZK	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	IS300h	AVE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114, 0118, 0120, 0121, 0126, 0127, 0131, 0133, 0134, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0050, SP0134, SP0157, SP0158, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166

日本	IS300h	AVE	全部年款	HV	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 1362, 1363	
日本	IS300h	AVE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	IS300h	AVE	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0410, 0411, 0433, 0434, 0435, 0438, 0439, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432	SP0001, SP0004, SP0007
日本	IS300h	AVE	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	IS300h	AVE	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	IS300h	AVE	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	IS300h	AVE	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0786, 0787	SP0060, SP0063

日本	IS300h	AVE	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0527, 0528, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0555, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447	SP0016, SP0017, SP0056
日本	IS300h	AVE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	IS300h	AVE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 0783, 0784, 0785, 1451, 1452, 1453, 1454	SP0005, SP0018
日本	IS300h	AVE	全部年款	网关	√	√	√	√		SP0005
日本	IS300h	AVE	全部年款	副网关	√	√	√	√		SP0005
日本	IS300h	AVE	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
日本	IS300h	AVE	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
日本	IS300h	AVE	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	

日本	IS300h	AVE	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	
日本	IS300h	AVE	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
日本	IS300h	AVE	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	IS300h	AVE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
日本	IS300h	AVE	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	
日本	IS300h	AVE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688,	
日本	IS300h	AVE	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	

日本	IS300h	AVE	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	IS300h	AVE	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	IS300h	AVE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, SP0008	
日本	IS300h	AVE	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0018, SP0169
日本	IS300h	AVE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 1400, 1401, 1402, 1403	SP0052
日本	IS300h	AVE	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053
日本	IS300h	AVE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0055
日本	IS300h	AVE	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0095, SP0096
日本	IS300h	AVE	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	IS300h	AVE	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
日本	IS300h	AVE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0101
日本	IS300h	AVE	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0051
日本	IS300h	AVE	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	
日本	IS300h	AVE	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

日本	IS300h	AVE	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	
日本	IS300h	AVE	全部年款	前识别人像机	√	√	√	√	0048	
日本	IS300h	AVE	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
日本	IS300h	AVE	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)				√		
日本	IS300h	AVE	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	发动机	√	√	√	√	0067, 0076, 0077, 0106, 0107, 0110, 0133, 0145, 0151, 0154, 0164, 0176, 0178, 0181, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0200, 0202, 0207, 0232, 0233, 0245, 0246, 0250, 0254, 0258, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	HV电池	√	√	√		1315, 1335	

日本	LC500h	GWZ100	全部年款	雷达巡航1	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0410, 0411, 0433, 0434, 0435, 0438, 0439, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	防抱死制动系统-车身稳定控制系统-牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	胎压系统	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√	

日本	LC500h	GWZ100	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	DRS	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	转向角度传感器	√	√	√			
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0527, 0528, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0555, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		

日本	LC500h	GWZ100	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 0783, 0784, 0785, 1451, 1452, 1453, 1454	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	副网关	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	右前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	左前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√		1328, 1329	

日本	LC500h	GWZ100	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688,	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	抬头显示器	√	√	√		0045, 0046, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	雨量和湿度传感器	√	√	√			
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	雨刮	√	√	√	√	0030, 0031	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	自适应前大灯系统(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	

日本	LC500h	GWZ100	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	前大灯自动调平(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 1400, 1401, 1402, 1403	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	主动后尾翼	√	√	√		1023, 1024, 1025, 1026, 1027	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	有源噪声控制	√	√	√		1330, 1331, 1332, 1333, 1334	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	行人保护	√	√	√			
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	子电池模块	√	√	√			
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	功率集成1号	√	√	√			SP0147
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	功率集成2号	√	√	√			SP0147

日本	LC500h	GWZ100	全部年款	功率集成3号	√	√	√			SP0147
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504	
日本	LC500h	GWZ100	全部年款	远程信息处理系统	√	√	√		1336, 1337	
日本	LS500h	GVF5#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0067, 0076, 0077, 0106, 0107, 0110, 0133, 0145, 0151, 0154, 0164, 0176, 0178, 0181, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0200, 0202, 0207, 0232, 0233, 0245, 0246, 0250, 0254, 0258, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066	
日本	LS500h	GVF5#	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5#	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5#	全部年款	HV电池	√	√	√		1315, 1335	SP0004
日本	LS500h	GVF5#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	1319, 1320	

日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	自适 应可 变悬 架系 统	√	√	√	√	0410, 0411, 0433, 04 34, 0435, 0438, 0439 , 1406, 1407, 1408, 1 409, 1410, 1411, 141 2, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 14 19, 1420, 1421, 1422 , 1423, 1424, 1425, 1 426, 1427, 1428, 142 9, 1430, 1431, 1432	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	空气 悬架	√	√	√			SP0007
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	防抱 死制 动系 统- 车身 稳定 控制 系统 - 牵 引力 控制 系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 03 49, 0350, 0352, 0353 , 0789, 0790, 0791, 0 792, 0795, 0796, 079 7, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 08 04, 0805, 0806, 0807 , 0808, 0809, 0810, 0 811, 0812, 0814, 081 5, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 08 22, 0823, 0824, 0825 , 0826, 0827, 0828, 0 829, 0830, 0831, 083 2, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 08 40, 0847, 0848, 0849 , 0850, 0851, 0852, 0 853, 0854, 0855, 085 6, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 08 72, 0876, 1353, 1455 , 1456, 1457, 1458, 1 459, 1460, 1461, 146 2	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	胎压 系统	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	可变 齿比 转向 系统	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 03 49, 0350, 0351, 0352 , 0353, 0354, 0355, 0 356, 0357, 0358, 035 9, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 03 66, 0367	

日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0048	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 告 (副)				√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	全景 监视 器	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	DRS	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	转向 角度 传感 器	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	驻车 辅助 摄像 机	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0527, 0528, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0555, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	安全 气囊	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	预碰 撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	

日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 0783, 0784, 0785, 1451, 1452, 1453, 1454	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	副网关	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	右前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	左前车门	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	左后门	√	√	√	√	0266, 0272, 0292, 0398, 0399, 0406, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0266, 0272, 0292, 0398, 0399, 0406, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	

日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	右后 车门 模块	√	√	√		0497	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	乘客 座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	左后 座椅	√	√	√		0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	右后 座椅	√	√	√		0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	主开 关	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	后控 制台 开关	√	√	√		0325, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0498	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	倾斜 与伸 缩式 方向 盘	√	√	√		1328, 1329	

日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	0262, 0368, 0444, 04 57, 0587, 0591, 0593 , 0594, 0605, 0615, 0 617, 0618, 0619, 062 3, 0624, 0626, 0627, 0637, 0638, 0642, 06 43, 0651, 0653, 0657 , 0660, 0668, 0669, 0 671, 0677, 0690, 069 1, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0701, 07 02, 0703, 0704, 0719 , 0720, 1067, 1068, 1 069, 1070, 1071, 107 2, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 10 79, 1080, 1081, 1082 , 1083, 1084, 1085, 1 086, 1087, 1088, 108 9, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 10 96, 1097, 1098, 1099 , 1100, 1101, 1102, 1 103, 1104, 1105, 110 6, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 11 13, 1114, 1115, 1116 , 1117, 1118, 1119, 1 120, 1121, 1122, 112 3, 1124, 1125, 1126,	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	抬头 显示器	√	√	√	0045, 0046, 1321, 13 22, 1323, 1324, 1325 , 1326, 1327	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	智能 驻车 辅助 /智 能间 隙声 呐/ 间隙 声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 00 26
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	雨量 和湿 度传 感器	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	雨刮	√	√	√	√	0030, 0031

日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	自适应前大灯系统(副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 1400, 1401, 1402, 1403	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	进气隔栅执行器	√	√	√		0035, 0036, 0037, 0038	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	有源噪声控制	√	√	√		1330, 1331, 1332, 1333, 1334	
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	ITS连接	√	√	√	√		
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	行人保护	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部年款	子电池模块	√	√	√			

日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	功率 集成 1号	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	功率 集成 2号	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	功率 集成 3号	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0787, 0951	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	行驶 辅助 系统	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	安全 带控 制	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1339, 1340, 1341	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	路标 辅助	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	前部 识别 摄像 头 (前 照灯 控制)	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	前雷 达传 感器	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	前侧 主雷 达	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	前侧 副雷 达	√	√	√			
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 00 05, 0006, 0007, 0008 , 0009, 0013, 0014, 0 015	
日本	LS500h	GVF5 #	全部 年款	前大 灯自 动调 平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006	

日本	LS600h	UVF	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114, 0118, 0120, 0121, 0126, 0127, 0131, 0133, 0134, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0134, SP0157, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0170
日本	LS600h	UVF	全部年款	HV	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0113, 1362, 1363	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025
日本	LS600h	UVF	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	LS600h	UVF	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0410, 0411, 0433, 0434, 0435, 0438, 0439, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432	SP0001, SP0004, SP0007
日本	LS600h	UVF	全部年款	前稳定器	√	√	√		0496	SP0110, SP0111
日本	LS600h	UVF	全部年款	后稳定器	√	√	√		0496	SP0110, SP0111

日本	LS600h	UVF	全部年款	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统- 牵引力控制系统	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	LS600h	UVF	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	LS600h	UVF	全部年款	可变齿比转向系统	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0037
日本	LS600h	UVF	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	SP0003, SP0004
日本	LS600h	UVF	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		

日本	LS600h	UVF	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0527, 0528, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0555, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447	SP0016, SP0017, SP0056
日本	LS600h	UVF	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	LS600h	UVF	全部年款	主动头枕右	√	√	√		0281, 0282, 0283, 0284	
日本	LS600h	UVF	全部年款	主动头枕左	√	√	√		0281, 0282, 0283, 0284	
日本	LS600h	UVF	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 0783, 0784, 0785, 1451, 1452, 1453, 1454	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
日本	LS600h	UVF	全部年款	发动机控制模块网关	√	√	√	√		SP0005
日本	LS600h	UVF	全部年款	电控制动网关	√	√	√	√		SP0005

日本	LS600h	UVF	全部年款	颈椎保护功能网关	√	√	√	√		SP0005
日本	LS600h	UVF	全部年款	副网关	√	√	√	√		SP0005
日本	LS600h	UVF	全部年款	4号车身	√	√	√		0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 1404, 1405	
日本	LS600h	UVF	全部年款	5号车身	√	√	√		0030, 0031, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316	
日本	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0292, 0396, 0397, 0398, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	
日本	LS600h	UVF	全部年款	乘客车门	√	√	√		0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0292, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401	
日本	LS600h	UVF	全部年款	左后门	√	√	√	√	0266, 0272, 0292, 0398, 0399, 0406, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481	
日本	LS600h	UVF	全部年款	右后车门	√	√	√	√	0266, 0272, 0292, 0398, 0399, 0406, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481	
日本	LS600h	UVF	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
日本	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
日本	LS600h	UVF	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
日本	LS600h	UVF	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	
日本	LS600h	UVF	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	

日本	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
日本	LS600h	UVF	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
日本	LS600h	UVF	全部年款	左后座椅	√	√	√		0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395	
日本	LS600h	UVF	全部年款	右后座椅	√	√	√		0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395	
日本	LS600h	UVF	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	LS600h	UVF	全部年款	驾驶员座椅开关				√		
日本	LS600h	UVF	全部年款	中央控制台开关				√	0325, 0326, 0327	
日本	LS600h	UVF	全部年款	后控制台开关	√	√	√		0325, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345	
日本	LS600h	UVF	全部年款	左前座椅空调	√	√	√		0321, 0322, 0323, 0324	
日本	LS600h	UVF	全部年款	右前座椅空调	√	√	√		0321, 0322, 0323, 0324	
日本	LS600h	UVF	全部年款	左后座椅空调	√	√	√		0321, 0322, 0323, 0324	
日本	LS600h	UVF	全部年款	右后座椅空调	√	√	√		0321, 0322, 0323, 0324	
日本	LS600h	UVF	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
日本	LS600h	UVF	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	

日本	LS600h	UVF	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688,	
日本	LS600h	UVF	全部年款	组合开关			√			
日本	LS600h	UVF	全部年款	方向盘多功能按键总成开关			√			
日本	LS600h	UVF	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006
日本	LS600h	UVF	全部年款	雨量传感器	√	√	√			
日本	LS600h	UVF	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, SP0008	

日本	LS600h	UVF	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0169
日本	LS600h	UVF	全部年款	远程防盗	√	√	√		1505	
日本	LS600h	UVF	全部年款	夜视	√	√	√	√	0259, 0260, 0261, 0262, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398	SP0112, SP0113
日本	LS600h	UVF	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0055
日本	LS600h	UVF	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0058, SP0101
日本	LS600h	UVF	全部年款	车道保持辅助	√	√	√	√		SP0038
日本	LS600h	UVF	全部年款	碰撞前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
日本	LS600h	UVF	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0022	SP0005, SP0038, SP0039, SP0040, SP0041
日本	LS600h	UVF	全部年款	胎压系统	√	√	√			SP0001, SP0002, SP0004
日本	LS600h	UVF	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		SP0095, SP0096
日本	LS600h	UVF	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	LS600h	UVF	全部年款	巡航控制(内置控制器局域网HV)	√	√	√	√		
日本	LS600h	UVF	全部年款	后视镜	√	√	√		0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0292, 0396, 0397, 0398, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	

日本	NX300h	AYZ	全部年款	发动机	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114, 0118, 0120, 0121, 0126, 0127, 0131, 0133, 0134, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203,
日本	NX300h	AYZ	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 1362, 1363
日本	NX300h	AYZ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0410, 0411, 0433, 0434, 0435, 0438, 0439, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432

日本	NX300h	AYZ	全部年款	ABS-VSC-TRC (TRAC)	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	胎压系统	√	√	√			
日本	NX300h	AYZ	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0786, 0787	

日本	NX300h	AYZ	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0527, 0528, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0555, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 0783, 0784, 0785, 1451, 1452, 1453, 1454	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	HV网关	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	副网关	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	

日本	NX300h	AYZ	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	NX300h	AYZ	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688,	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	

日本	NX300h	AYZ	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 1400, 1401, 1402, 1403	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	ASC	√	√	√	√	1021	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	1319, 1320	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	

日本	NX300h	AYZ	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
日本	NX300h	AYZ	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0043, 0044, 0045, 0046, 0047	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	ITS连接	√	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	车道控制	√	√	√		0787, 0951	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1339, 1340, 1341	
日本	NX300h	AYZ	全部年款	路标辅助	√	√	√			

日本	NX300h	AYZ	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	前雷达传感器	√	√	√		
日本	NX300h	AYZ	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	
日本	RC300h	AVC	全部年款	发动机	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114, 0118, 0120, 0121, 0126, 0127, 0131, 0133, 0134, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203,
日本	RC300h	AVC	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 1362, 1363
日本	RC300h	AVC	全部年款	巡航控制	√	√	√	√	

日本	RC300h	AVC	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0410, 0411, 0433, 0434, 0435, 0438, 0439, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432	
日本	RC300h	AVC	全部年款	ABS-VSC-TRC (TRAC)	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462	
日本	RC300h	AVC	全部年款	胎压系统	√	√	√			
日本	RC300h	AVC	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0786, 0787	

日本	RC300h	AVC	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0527, 0528, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0555, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447	
日本	RC300h	AVC	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 0783, 0784, 0785, 1451, 1452, 1453, 1454	
日本	RC300h	AVC	全部年款	网关	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	副网关	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
日本	RC300h	AVC	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
日本	RC300h	AVC	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	

日本	RC300h	AVC	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488
日本	RC300h	AVC	全部年款	主开关	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498
日本	RC300h	AVC	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442
日本	RC300h	AVC	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688,
日本	RC300h	AVC	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399
日本	RC300h	AVC	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399

日本	RC300h	AVC	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	RC300h	AVC	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	RC300h	AVC	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	
日本	RC300h	AVC	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 1400, 1401, 1402, 1403	
日本	RC300h	AVC	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
日本	RC300h	AVC	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
日本	RC300h	AVC	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	
日本	RC300h	AVC	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	RC300h	AVC	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		

日本	RC300h	AVC	全部年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0048	
日本	RC300h	AVC	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	
日本	RC300h	AVC	全部年款	车道 保持 辅助 /车 道偏 离警 告 (副)				√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	中央 网关	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVC	全部年款	自适 应前 大灯 系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 43, 0444, 0445, 0446 , 0447, 0448, 0449, 0 450, 0451, 0452, 045 3, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 04 60, 0461, 0462	
日本	RC300h	AVC	全部年款	进入 &启 动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 04 70, 0471, 0499, 0500 , 0501, 0502, 0503, 0 504, 0505, 0506, 050 7, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 05 15, 0516, 0517, 0518 , 0519, 0520, 0521, 0 522, 1434	
日本	RC300h	AVC	全部年款	远程 信息 处理 系统	√	√	√		1336, 1337	

日本	RC300h	AVE	全部年款	发动机	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114, 0118, 0120, 0121, 0126, 0127, 0131, 0133, 0134, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203,	
日本	RC300h	AVE	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 1362, 1363	
日本	RC300h	AVE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0410, 0411, 0433, 0434, 0435, 0438, 0439, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432	

日本	RC300h	AVE	全部年款	ABS-VSC-TRC (TRAC)	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462
日本	RC300h	AVE	全部年款	胎压系统	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	电动液压助力转向系统	√	√	√	√	
日本	RC300h	AVE	全部年款	车道偏离警告	√	√	√	√	0786, 0787
日本	RC300h	AVE	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0527, 0528, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0555, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447

日本	RC300h	AVE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 0783, 0784, 0785, 1451, 1452, 1453, 1454	
日本	RC300h	AVE	全部年款	网关	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	副网关	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
日本	RC300h	AVE	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
日本	RC300h	AVE	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
日本	RC300h	AVE	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
日本	RC300h	AVE	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	RC300h	AVE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	
日本	RC300h	AVE	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	

日本	RC300h	AVE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688,
日本	RC300h	AVE	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399
日本	RC300h	AVE	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399
日本	RC300h	AVE	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026
日本	RC300h	AVE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015

日本	RC300h	AVE	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	
日本	RC300h	AVE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 1400, 1401, 1402, 1403	
日本	RC300h	AVE	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√	0040, 0041, 0042	
日本	RC300h	AVE	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	
日本	RC300h	AVE	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	
日本	RC300h	AVE	全部年款	间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	RC300h	AVE	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助监视器	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	
日本	RC300h	AVE	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	

日本	RC300h	AVE	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
日本	RC300h	AVE	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	RC300h	AVE	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
日本	RC300h	AVE	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	
日本	RC300h	AVE	全部年款	远程信息系统	√	√	√		1336, 1337	

日本	RX450h	GYL	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114, 0118, 0120, 0121, 0126, 0127, 0131, 0133, 0134, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203,	SP0003, SP0004, SP0027, SP0029, SP0030, SP0031, SP0032, SP0134, SP0157, SP0159, SP0160, SP0161, SP0162, SP0163, SP0164, SP0165, SP0166, SP0170
日本	RX450h	GYL	全部年款	HV	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0113, 1362, 1363	SP0003, SP0004, SP0005, SP0024, SP0025
日本	RX450h	GYL	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0410, 0411, 0433, 0434, 0435, 0438, 0439, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432	SP0001, SP0004, SP0007
日本	RX450h	GYL	全部年款	前稳定器	√	√	√		0496	
日本	RX450h	GYL	全部年款	后稳定器	√	√	√		0496	

日本	RX450h	GYL	全部年款	ABS-VSC-TRC (TRAC)	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462	SP0001, SP0003, SP0004, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024
日本	RX450h	GYL	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0001, SP0004, SP0009, SP0010
日本	RX450h	GYL	全部年款	智能驻车辅助倒车监视器	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 0527, 0528, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0555, 0561, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447	SP0016, SP0017, SP0056

日本	RX450h	GYL	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0004
日本	RX450h	GYL	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 0276, 0292, 0294, 0308, 0310, 0312, 0314, 0396, 0397, 0399, 0402, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 0783, 0784, 0785, 1451, 1452, 1453, 1454	SP0005, SP0018, SP0019, SP0020
日本	RX450h	GYL	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0005
日本	RX450h	GYL	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0005
日本	RX450h	GYL	全部年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495	
日本	RX450h	GYL	全部年款	驾驶员车门模块	√	√	√		0497	
日本	RX450h	GYL	全部年款	乘客车门模块	√	√	√		0497	
日本	RX450h	GYL	全部年款	左后车门模块	√	√	√		0497	
日本	RX450h	GYL	全部年款	右后车门模块	√	√	√		0497	
日本	RX450h	GYL	全部年款	驾驶员座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488	
日本	RX450h	GYL	全部年款	乘客座椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0488	
日本	RX450h	GYL	全部年款	主开关	√	√	√			
日本	RX450h	GYL	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0498	

日本	RX450h	GYL	全部年款	倾斜与伸缩式方向盘	√	√	√	√	0441, 0442	
日本	RX450h	GYL	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0368, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688,	
日本	RX450h	GYL	全部年款	右后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	RX450h	GYL	全部年款	左后视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	RX450h	GYL	全部年款	直观停车辅助系统	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0006

日本	RX450h	GYL	全部年款	自适应前大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462	
日本	RX450h	GYL	全部年款	智能钥匙	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	SP0011, SP0012, SP0013, SP0014, SP0169
日本	RX450h	GYL	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 1400, 1401, 1402, 1403	SP0052
日本	RX450h	GYL	全部年款	远程发动机启动	√	√	√	√		SP0053
日本	RX450h	GYL	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0055
日本	RX450h	GYL	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0058, SP0101
日本	RX450h	GYL	全部年款	碰撞前	√	√	√	√	0317, 0318, 0319, 0320	
日本	RX450h	GYL	全部年款	碰撞预测	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	SP0005, SP0038, SP0039, SP0040, SP0051, SP0167, SP0168

日本	RX450h	GYL	全部年款	发动机	√	√	√	√	0067, 0075, 0076, 0077, 0078, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114, 0118, 0120, 0121, 0126, 0127, 0131, 0133, 0134, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203,	
日本	RX450h	GYL	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 1362, 1363	
日本	RX450h	GYL	全部年款	胎压系统	√	√	√			
日本	RX450h	GYL	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367	
日本	RX450h	GYL	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0048	
日本	RX450h	GYL	全部年款	LKA / LDA	√	√	√	√	0786, 0787	

日本	RX450h	GYL	全部年款	车道保持辅助/车道偏离警告(副)			√			
日本	RX450h	GYL	全部年款	全景监视器	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	副网关	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		1020	
日本	RX450h	GYL	全部年款	抬头显示器	√	√	√	√	0043, 0044, 0045, 0046, 0047	
日本	RX450h	GYL	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
日本	RX450h	GYL	全部年款	雨量传感器	√	√	√			
日本	RX450h	GYL	全部年款	雨刮	√	√	√	√	0030, 0031	
日本	RX450h	GYL	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	
日本	RX450h	GYL	全部年款	主盲点监视器	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	副盲点监视器	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√		0040, 0041, 0042	
日本	RX450h	GYL	全部年款	ITS连接	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		

日本	RX450h	GYL	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	1319, 1320	
日本	RX450h	GYL	全部年款	驻车辅助摄像机	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	预碰撞2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0273	
日本	RX450h	GYL	全部年款	雨量湿度传感器	√	√	√			
日本	RX450h	GYL	全部年款	进入&启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 0470, 0471, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 1434	
日本	RX450h	GYL	全部年款	车道控制	√	√	√		0787, 0951	
日本	RX450h	GYL	全部年款	预碰撞系统	√	√	√		1339, 1340, 1341	
日本	RX450h	GYL	全部年款	路标辅助	√	√	√			
日本	RX450h	GYL	全部年款	前部识别摄像头(前照灯控制)	√	√	√			
日本	RX450h	GYL	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
日本	RX450h	GYL	全部年款	车辆接近通知系统	√	√	√	√		
日本	RX450h	GYL	全部年款	远程信息系统	√	√	√		1336, 1337	

日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0067, 0076, 0077, 01 06, 0107, 0110, 0133 , 0145, 0151, 0154, 0 164, 0176, 0178, 018 1, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0189, 01 90, 0191, 0200, 0202 , 0207, 0232, 0233, 0 245, 0246, 0250, 025 4, 0258, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 10 33, 1034, 1035, 1036 , 1037, 1038, 1039, 1 040, 1041, 1042, 104 3, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 10 50, 1051, 1052, 1053 , 1054, 1055, 1056, 1 057, 1058, 1059, 106 0, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	电动 机发 电机	√	√	√	√	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	后电 动机 发电 机	√	√	√	√	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	雷达 巡航 1	√	√	√		
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	雷达 巡航 2	√	√	√		1319, 1320
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	自适 应可 变悬 架系 统	√	√	√	√	0410, 0411, 0433, 04 34, 0435, 0438, 0439 , 1406, 1407, 1408, 1 409, 1410, 1411, 141 2, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 14 19, 1420, 1421, 1422 , 1423, 1424, 1425, 1 426, 1427, 1428, 142 9, 1430, 1431, 1432

日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	ABS/ VSC/ TRC (TRAC)	√	√	√	√	0026, 0346, 0347, 0349, 0350, 0352, 0353, 0789, 0790, 0791, 0792, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0839, 0840, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0859, 0860, 0861, 0870, 0871, 0872, 0876, 1353, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	胎压系统	√	√	√		
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	电子动力方向机	√	√	√	√	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	前识别摄像机	√	√	√		
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	全景监视器	√	√	√	√	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	车道控制	√	√	√		0787, 0951
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	转向角度传感器	√	√	√		

日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	驻车 辅助 摄像 机	√	√	√	√		
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	空调	√	√	√	√	0523, 0524, 0525, 05 27, 0528, 0530, 0531 , 0532, 0533, 0534, 0 535, 0536, 0537, 053 8, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 05 46, 0547, 0548, 0549 , 0550, 0551, 0552, 0 553, 0555, 0561, 056 6, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 05 73, 0574, 0575, 0576 , 0577, 0578, 0579, 0 580, 0581, 0582, 143 5, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 14 42, 1443, 1444, 1445 , 1446, 1447	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1339, 1340, 1341	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0270, 0275, 02 76, 0292, 0294, 0308 , 0310, 0312, 0314, 0 396, 0397, 0399, 040 2, 0403, 0404, 0405, 0459, 0465, 0466, 04 67, 0468, 0469, 0470 , 0471, 0750, 0751, 0 752, 0753, 0754, 075 5, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0763, 07 64, 0765, 0766, 0767 , 0768, 0770, 0771, 0 772, 0773, 0774, 077 5, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0782, 07 83, 0784, 0785, 1451 , 1452, 1453, 1454	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	副网 关	√	√	√	√		
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		

日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	后门	√	√	√	√	0489, 0490, 0491, 04 92, 0493, 0494, 0495	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	驾驶 员车 门模 块	√	√	√		0497	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	乘客 车门 模块	√	√	√		0497	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	左后 车门 模块	√	√	√		0497	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	右后 车门 模块	√	√	√		0497	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	驾驶 员座 椅	√	√	√	√	0026, 0391, 0392, 03 93, 0394, 0482, 0483 , 0484, 0485, 0486, 0 487, 0488	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	主开 关	√	√	√			
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0498	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	倾斜 与伸 缩式 方向 盘	√	√	√		1328, 1329	

日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	0262, 0368, 0444, 0457, 0587, 0591, 0593, 0594, 0605, 0615, 0617, 0618, 0619, 0623, 0624, 0626, 0627, 0637, 0638, 0642, 0643, 0651, 0653, 0657, 0660, 0668, 0669, 0671, 0677, 0690, 0691, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0701, 0702, 0703, 0704, 0719, 0720, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,		
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	抬头 显示器	√	√	√	0045, 0046, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327		
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	路标 辅助	√	√	√			
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	右后 视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	左后 视镜	√	√	√	√	0263, 0264, 0265, 0266, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0396, 0397, 1399	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	间隙 警告	√	√	√		0023, 0024	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	雨量 和湿度 传感器	√	√	√			

日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	雨刮	√	√	√	√	0030, 0031	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	自适应前 大灯系统	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 43, 0444, 0445, 0446 , 0447, 0448, 0449, 0 450, 0451, 0452, 045 3, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 04 60, 0461, 0462	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	自适应前 大灯系统 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0027	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	前大 灯自动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 00 05, 0006, 0007, 0008 , 0009, 0013, 0014, 0 015	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	前大 灯自动调 平 (副)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	前部 识别摄像 头 (前照灯 控制)	√	√	√			
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	进入 &启动	√	√	√	√	0304, 0308, 0465, 04 70, 0471, 0499, 0500 , 0501, 0502, 0503, 0 504, 0505, 0506, 050 7, 0508, 0509, 0511, 0512, 0513, 0514, 05 15, 0516, 0517, 0518 , 0519, 0520, 0521, 0 522, 1434	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0274, 0275, 0276, 14 00, 1401, 1402, 1403	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	启动 控制	√	√	√	√	0252, 0253	
日本	UX250h /UX260h	MZAH 1#	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		

日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	前雷 达传 感器	√	√	√			
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	主盲 点监 视器	√	√	√	√		
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	副盲 点监 视器	√	√	√	√		
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	车 辆 接 近 通 知 系 统	√	√	√	√		
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	ASC	√	√	√	√	1021	
日本	UX250h /UX260 h	MZAH 1#	全部 年款	ITS 连接	√	√	√	√		

动作测试列表

编号	动作测试名称	系统名称
0001	大灯清洁器	自适应前大灯系统(副), 前大灯自动调平, 前大灯自动调平(副)
0002	示宽灯 (小灯)	自适应前大灯系统(副), 前大灯自动调平, 前大灯自动调平(副)
0003	前大灯近光	自适应前大灯系统(副), 前大灯自动调平, 前大灯自动调平(副)
0004	前大灯远光	自适应前大灯系统(副), 前大灯自动调平, 前大灯自动调平(副)
0005	日间行车灯	主车身, 自适应前大灯系统(副), 前大灯自动调平, 前大灯自动调平(副)
0006	转弯灯	前大灯自动调平, 前大灯自动调平(副)
0007	水平驱动器驱动大灯向上	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0008	启动水平驱动器	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0009	水平驱动器驱动大灯向下	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0010	前大灯指示灯	前大灯自动调平
0011	前大灯调平指示灯	前大灯自动调平
0012	电控单元状态指示灯	前大灯自动调平
0013	前雾灯	前大灯自动调平
0014	右转信号灯	前大灯自动调平
0015	左转信号灯	前大灯自动调平
0016	面向方位检查	预碰撞2, 预碰撞2, 碰撞预测
0017	雷达巡停止蜂鸣器	雷达巡航2, 预碰撞2, 雷达巡航, 预碰撞2, 巡航控制, 碰撞预测
0018	雷达巡航接近警报蜂鸣器	雷达巡航2, 预碰撞2, 雷达巡航, 预碰撞2, 巡航控制, 碰撞预测
0019	预碰撞安全系统碰撞报警蜂鸣	预碰撞2
0020	预碰撞安全系统接近警报蜂鸣	预碰撞2, 预碰撞2, 碰撞预测
0021	车道保持辅助车道出界报警蜂鸣器	预碰撞2, 预碰撞2, 碰撞预测
0022	红外信号状态	预碰撞2, 预碰撞2, 碰撞预测
0023	前蜂鸣器	间隙声呐, 智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐, 间隙警告, 直观停车辅助系统, 高级驻车导引/智能间隙声呐系统/直观驻车辅助
0024	后蜂鸣器	间隙声呐, 智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐, 间隙警告, 直观停车辅助系统, 高级驻车导引/智能间隙声呐系统/直观驻车辅助
0025	前后蜂鸣器	间隙声呐, 智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐, 直观停车辅助系统, 高级驻车导引/智能间隙声呐系统/直观驻车辅助
0026	蜂鸣器	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 驾驶员座椅, 间隙声呐, 乘客座椅, 智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐, 左后座椅, 右后座椅, ABS/VSC/TRAC, 直观停车辅助系统, 高级驻车导引/智能间隙声呐系统/直观驻车辅助, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0027	转弯时前侧照明灯	自适应前大灯系统(副), 前大灯自动调平(副)
0028	保护继电器	子电池模块
0029	备份继电器	子电池模块
0030	雨刮器电机(低速)	雨刮, 车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 网关

0031	雨刮器电机(高速)	雨刮, 车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 网关
0032	前洗衣机	雨刮
0033	后垫圈	雨刮
0034	提示音	远程信息处理系统
0035	遮阳帘打开操作锁止检测	进气隔栅执行器, 格栅隔板
0036	百叶窗闭合操作固定长度	进气隔栅执行器, 格栅隔板
0037	百叶窗打开操作固定长度	进气隔栅执行器, 格栅隔板
0038	遮阳帘闭合操作锁止检测	进气隔栅执行器, 格栅隔板
0039	遮阳帘半开操作	格栅隔板
0040	接近提醒指示灯	车辆接近通知系统, 车辆接近通知系统
0041	接近提醒(车辆停止)	车辆接近通知系统, 车辆接近通知系统
0042	接近提醒(低速)	车辆接近通知系统, 车辆接近通知系统
0043	主指示器	抬头显示器
0044	导航指示灯	抬头显示器
0045	显示器亮度	抬头显示器
0046	显示位置	抬头显示器
0047	彩色测试屏	抬头显示器
0048	预碰撞安全系统蜂鸣器	前识别摄像机
0049	左后个人用灯2调制光	车顶照明
0050	休闲模式	车顶照明
0051	左后个人用灯2	车顶照明
0052	右后个人用灯1调制光	车顶照明
0053	右后个人用灯2调制光	车顶照明
0054	左后个人用灯1调制光。	车顶照明
0055	彩色LED(蓝)调制光	车顶照明
0056	右后个人用灯1	车顶照明
0057	右后个人用灯2	车顶照明
0058	左后个人用灯1	车顶照明
0059	彩色LED(绿)	车顶照明
0060	彩色LED(蓝)	车顶照明
0061	彩色LED(黄)调制光。	车顶照明
0062	彩色LED(绿)调制光。	车顶照明
0063	彩色LED(黄)	车顶照明
0064	电池充电	混合动力控制, HV
0065	反相器驱动的强迫停止	混合动力控制, HV
0066	压缩测试	混合动力控制, EV, HV
0067	激活电磁阀 (SL1)	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 发动机, EV, HV
0068	激活电磁阀(管路压力)	混合动力控制, HV
0069	变速器冷却器机油泵	混合动力控制, HV
0070	激活(逆变器)水泵	混合动力控制, HV
0071	驱动电瓶冷却风扇	混合动力控制, HV
0072	激活油泵(500rpm)	混合动力控制, HV
0073	放电检查弱电池	混合动力控制, HV
0074	激活油泵(1000rpm)	混合动力控制, HV
0075	连接OBD诊断接口TC和TE1端子状态	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, EV, 发动机, HV
0076	挡位位置控制	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 发动机, EV, HV
0077	激活电磁阀 (SL2)	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 发动机, EV, HV
0078	HICM系统检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0079	控制空燃比传感器喷油量(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统
0080	控制喷油量(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机

0081	控制调节器截止阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0082	控制选择气缸燃油切断(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0083	制动助力器真空喷射器真空电磁阀检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0084	控制所有气缸燃油切断(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0085	怠速控制 (ISC) 步进位置控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0086	喷射正时选择气缸	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0087	柴油喷油嘴预燃喷射油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0088	选择气缸预喷油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0089	喷油正时	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0090	喷油正时值	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0091	预喷油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0092	激活电磁阀 (SC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0093	激活电磁阀 (SLP)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0094	柴油节气门目标角度 - 2号	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0095	测试涡轮增压器步进电机#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0096	激活燃油路径转换阀继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0097	激活进油泵继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0098	激活燃油回流管阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0099	VN可变喷嘴涡轮增压器打开激活	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0100	激活电磁阀 (SLN)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0101	激活空气泵加热器	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0102	激活制动喷射真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0103	激活电磁阀 (DSU)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0104	激活电磁阀 (SLC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0105	激活真空转换阀 (VSV) - 漩涡控制阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0106	控制所有气缸燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0107	检查汽缸压缩情况	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0108	测试涡轮增压器步进电机	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0109	柴油节气门目标角度	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0110	控制选择气缸燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0111	激活水流量阀2	发动机和自动变速箱系统
0112	激活水流量阀1	发动机和自动变速箱系统
0113	激活水泵	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, HV
0114	2列电机控制进气可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0115	激活水流阀5	发动机和自动变速箱系统
0116	激活水流阀4	发动机和自动变速箱系统
0117	激活水流阀3	发动机和自动变速箱系统
0118	1列电机控制进气可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0119	激活真空转换阀 (VSV) - 碳罐控制	发动机和自动变速箱系统
0120	激活排气切换阀VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0121	燃油泵转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0122	2列可变气门升程系统控制	发动机和自动变速箱系统
0123	1列可变气门升程系统控制	发动机和自动变速箱系统
0124	激活真空转换阀 (VSV) - 油箱旁通	发动机和自动变速箱系统
0125	激活 Evap(净化)控制的 VSV	发动机和自动变速箱系统

0126	激活真空转换阀 (VSV) — 蒸发排放系统 (EVAP) 控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0127	控制空调电磁离合器	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0128	激活真空转换阀 (VSV) — 净化切断阀	发动机和自动变速箱系统
0129	空调切断信号控制	发动机和自动变速箱系统
0130	激活进气控制VSV2	发动机和自动变速箱系统
0131	2列VVT可变气门正时系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0132	激活蒸气压力的 VSV	发动机和自动变速箱系统
0133	激活真空转换阀 (VSV) — 进气控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0134	废气再循环系统 (EGR) 控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0135	激活真空电磁阀—燃油压力增压控制	发动机和自动变速箱系统
0136	激活可变进气控制真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0137	激活真空转换阀 (VSV) — 涡轮压力	发动机和自动变速箱系统
0138	手册项目8和支票类型支持I	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0139	手册项目7和检查类型支持J	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0140	手册项目10和检查类型支持Y.	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0141	手册项目9和检查类型支持X	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0142	手册项目2和检查类型支持G	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0143	手册项目1和检查类型支持H	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0144	手册项目4和检查类型支持E	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0145	激活燃油蒸发—密封阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0146	手册项目3和检查类型支持F	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0147	手册项目6和支票类型支持C	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0148	手册项目5和检查类型支持D	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0149	激活放空阀和真空泵的VSV	发动机和自动变速箱系统
0150	控制气缸燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0151	D-4S (喷油量)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0152	喷油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0153	自动项目 1	发动机和自动变速箱系统
0154	D-4S (A/F控制)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0155	喷油方式控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0156	D-4S (燃油切断)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0157	激活排气制动真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0158	激活废气再循环系统 (EGR) 冷却器旁通的VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0159	净化稀释阀占空比控制缸组1	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0160	净化稀释阀占空比控制缸组2	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0161	燃油泵占空比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0162	暖机后激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0163	暖机前激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0164	激活电子水泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0165	子油箱真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0166	激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC) (发动机熄火)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0167	激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC) (发动机启动)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0168	激活燃油泵2的转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0169	激活该回位电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机

0170	激活该LPG电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0171	激活紧急电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0172	激活燃油压力切换阀	发动机和自动变速箱系统
0173	激活真空转换阀(VSV)-空调怠速提速控制	发动机和自动变速箱系统
0174	激活真空转换阀(VSV)-排气旁通控制	发动机和自动变速箱系统
0175	激活电磁阀(SLS)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0176	激活电磁阀(SLT)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 混合动力控
0177	激活电磁阀(SB)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0178	激活电磁阀(SR)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0179	激活电磁阀(ST)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0180	控制SLS压力	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0181	激活电磁阀(S1)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0182	激活电磁阀(DSL)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0183	激活电磁阀(SLU)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0184	激活电磁阀(SL)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0185	激活电磁阀(DS1)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0186	激活电磁阀(S4)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0187	激活电磁阀(S3)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0188	激活电磁阀(S2)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0189	激活电磁阀(SL5)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0190	激活电磁阀(SL4)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 混合动力控
0191	激活电磁阀(SL3)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 混合动力控
0192	激活电磁阀(DS2)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0193	激活柴油颗粒滤清器再生(S)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0194	激活柴油颗粒滤清器再生(PM)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0195	锁止	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0196	检查暖通空调系统真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0197	激活暖通空调系统真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0198	燃油压力减压阀关闭	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0199	燃油压力减压阀打开	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0200	激活燃油滤清器打开装置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0201	激活真空电磁阀-废气再循环系统(EGR)切断阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0202	废气再循环(EGR)步进位置控	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0203	激活EGR阀闭合	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0204	控制废气再循环的步进马达位置#2	发动机和自动变速箱系统
0205	激活真空转换阀(VSV)-排气	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0206	输送关断阀控制	发动机和自动变速箱系统
0207	ACM电控机脚胶系统禁止控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0208	锁止控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0209	激活真空转换阀(VSV)-HCAC系统	发动机和自动变速箱系统
0210	燃烧分层充压(气)控制	发动机和自动变速箱系统
0211	燃烧论量比控制	发动机和自动变速箱系统
0212	管路压力增压控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0213	C/D控制	发动机和自动变速箱系统
0214	O/D切断控制	发动机和自动变速箱系统
0215	机油供给系统控制	发动机和自动变速箱系统
0216	激活VVT系统(组1)	发动机和自动变速箱系统
0217	机械增压器控制	发动机和自动变速箱系统
0218	激活防滑控制系统	发动机和自动变速箱系统

0219	激活真空转换阀(VSV)一放气控制	发动机和自动变速箱系统
0220	激活真空转换阀(VSV)一进气控制	发动机和自动变速箱系统
0221	激活真空转换阀(VSV)一废气控制	发动机和自动变速箱系统
0222	激活空气泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0223	激活空气开关阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0224	SCV占空比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0225	怠速空气控制(IAC)占空比控	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0226	测试燃油泄漏	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0227	1列排气可变气门正时线性控	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0228	2列排气可变气门正时线性控	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0229	1列进气VVT可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0230	1列VVT可变气门正时系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0231	2列进气VVT可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0232	智能电子节气门控制系统(ETCS)打开/关闭慢速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0233	智能电子节气门控制系统(ETCS)打开/关闭快速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0234	喷油正时控制#1	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0235	喷油正时控制#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0236	喷油正时控制#6	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0237	喷油正时控制#5	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0238	喷油正时控制#4	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0239	喷油正时控制#3	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0240	喷油正时控制#8	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0241	喷油正时控制#7	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0242	目标燃油压力控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0243	电动冷却风扇控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0244	激活真空转换阀(VSV)-AICS	发动机和自动变速箱系统
0245	激活真空泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0246	激活真空转换阀(VSV)一通风	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0247	怠速燃油切断禁止控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0248	禁止催化剂过热失火引起阻止燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0249	怠速燃油切断缸组2	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0250	喷油量控制一空燃比传感器	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0251	空燃比控制	发动机和自动变速箱系统
0252	激活点火开关ACC电源切断继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 启动控制
0253	激活起动机继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 启动控制
0254	控制交流发电机电压	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0255	激活真空转换阀(VSV)一涡轮增压控制	发动机和自动变速箱系统
0256	激活真空电磁阀一二次空气喷射控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0257	激活燃油泵转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0258	喷油量控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0259	红外泛光灯	夜视
0260	显示警告	夜视
0261	夜视系统操作	夜视

0262	夜视指示灯	组合仪表, 夜视
0263	车内照明灯定制设置状态	左后视镜, 右后视镜, 右前车门, 左前车门
0264	电动车窗开关LED	左后视镜, 右后视镜, 右前车门, 左前车门
0265	门把手内侧灯	左后视镜, 右后视镜, 右前车门, 左前车门
0266	门控灯	左后视镜, 右后视镜, 右前车门, 左前车门, 左后门, 右后车门, 驾驶员车门, 乘客车门, 后视镜
0267	后视镜折叠/回位	左后视镜, 右后视镜, 右前车门, 左前车门, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
0268	左/右后视镜	左后视镜, 右后视镜, 右前车门, 左前车门, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门, 后视镜
0269	后视镜上升/下降	左后视镜, 右后视镜, 右前车门, 左前车门, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门, 后视镜
0270	后视镜加热	主车身, 左后视镜, 右后视镜, 右前车门, 左前车门, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门, 后视镜
0271	踏板灯	左后视镜, 右后视镜, 右前车门, 左前车门, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门, 后视镜
0272	烟灰缸灯	左后视镜, 右后视镜, 右前车门, 左前车门, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
0273	预碰撞安全系统碰撞警报蜂鸣	预碰撞2, 预碰撞2, 碰撞预测
0274	IGP点火开关ON位置电源信号	电源控制
0275	指示灯状况	主车身, 电源控制
0276	动力转向锁	主车身, 电源控制
0277	自适应巡航控制	电源控制
0278	启动开关	电源控制
0279	点火2	电源控制
0280	点火1	电源控制
0281	头枕传感器	主动头枕右, 主动头枕左
0282	头枕自动调节	主动头枕右, 主动头枕左
0283	头枕手动调节向前	主动头枕右, 主动头枕左
0284	头枕手动调节向后	主动头枕右, 主动头枕左
0285	前雨刮器清洗器喷嘴加热器状	4号车身
0286	后踏板灯	4号车身
0287	行李灯控制	3号车身, 4号车身, 5号车身
0288	刹车灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0289	后雾灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0290	高位刹车灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0291	倒车灯	3号车身, 4号车身, 5号车身, 后门
0292	车内把手照明	主车身, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门, 4号车身, 后视镜
0293	前乘客侧安全带扣灯	4号车身
0294	照明进入系统	主车身, 车身, 4号车身, 网关
0295	油箱盖打开	3号车身, 4号车身, 5号车身
0296	行李箱盖打开	3号车身, 4号车身, 5号车身
0297	后挡板打开	4号车身
0298	驾驶侧安全带扣灯	4号车身
0299	前乘客侧肩锚定器	4号车身
0300	后遮阳板操作	3号车身, 4号车身
0301	后雨刷低位	4号车身
0302	后部空调电磁阀	4号车身
0303	驾驶员侧安全带肩锚定器	4号车身
0304	尾灯	防盗系统, 进入&启动, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 智能钥匙, 智能进入, 进入和起动
0305	喇叭继电器操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0306	无线蜂鸣器(连续声响)	车身, 5号车身, 网关

0307	清洗器电机操作	3号车身,4号车身,5号车身,雨刮
0308	防盗喇叭	防盗系统,主车身,进入&启动,车身,5号车身,智能钥匙,智能进入,网关,进入和启动
0309	雨刮器防冰装置	5号车身
0310	大灯清洗器	主车身,车身,5号车身,网关
0311	后除雾器操作	5号车身
0312	前雾灯继电器	主车身,车身,3号车身,4号车身,5号车身,网关
0313	示宽灯操作	3号车身,4号车身,5号车身
0314	大灯(远光)	主车身,车身,5号车身,网关
0315	前大灯远光日间行车灯操作	5号车身
0316	前大灯(近光)	5号车身
0317	安全带电机向后操作	碰撞预测,碰撞前
0318	驾驶员安全带电机	碰撞预测,碰撞前
0319	乘客安全带电机	碰撞预测,碰撞前
0320	驾驶员和乘客安全带马达	碰撞预测,碰撞前
0321	座椅加热器目标温度	左前座椅空调,右前座椅空调,左后座椅空调,右后座椅空调
0322	气流	左前座椅空调,右前座椅空调,左后座椅空调,右后座椅空调
0323	暖风	左前座椅空调,右前座椅空调,左后座椅空调,右后座椅空调
0324	冷风	左前座椅空调,右前座椅空调,左后座椅空调,右后座椅空调
0325	夜晚照明	后控制台开关,驾驶员座椅开关,中央控制台开关
0326	后座空调指示灯全满	中央控制台开关
0327	后座空调指示灯减弱	中央控制台开关
0328	右后座椅空调自动指示灯-红	后控制台开关
0329	左后座椅空调自动指示灯-红色	后控制台开关
0330	右后座椅空调电平指示灯-全部	后控制台开关
0331	左后座椅空调电平指示灯-红色	后控制台开关
0332	右后座椅空调电平指示灯-红色	后控制台开关
0333	左后座椅空调电平指示灯-全部	后控制台开关
0334	右后座椅空调自动指示灯-全部	后控制台开关
0335	左后座椅空调自动指示灯-全部	后控制台开关
0336	音频/加热器电源	后控制台开关
0337	音频/加热器IG	后控制台开关
0338	右/左选择开关右指示灯红色	后控制台开关
0339	右/左选择开关左指示灯红色	后控制台开关
0340	右后座空调指示灯-红色	后控制台开关
0341	左后座空调指示灯-红色	后控制台开关
0342	右/左选择开关右指示灯全满	后控制台开关
0343	右/左选择开关左指示灯全满	后控制台开关
0344	右后座空调指示灯全满	后控制台开关
0345	左后座空调指示灯-全部	后控制台开关

0346	自动模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统-车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0347	驻车制动锁止控制	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统-车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0348	锁定显示	电动驻车制动
0349	电子驻车制动系统警示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统-车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0350	驻车制动释放控制	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统-车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0351	松开显示	电动驻车制动
0352	驻车制动灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统-车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0353	PKB完全释放控制	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统-车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0354	驻车挡显示	电动驻车制动
0355	自动灯光状态	电动驻车制动
0356	过热显示	电动驻车制动
0357	检查显示	电动驻车制动
0358	电动驻车系统不可用警告显示	电动驻车制动
0359	驻车制动释放1	电动驻车制动
0360	全释放模式失效	电动驻车制动
0361	测试模式	电动驻车制动
0362	驻车制动锁1	电动驻车制动
0363	全释放模式激活	电动驻车制动
0364	锁定显示错误	电动驻车制动
0365	联锁换挡关闭显示	电动驻车制动
0366	互锁换挡打开显示	电动驻车制动
0367	电动驻车系统拖车救援运输警告显示	电动驻车制动
0368	缓行指示灯	组合仪表, 驾驶员座椅开关
0369	越野指导指示灯	驾驶员座椅开关
0370	BSM(盲点检测系统)开关指示灯(夜间/移动)	驾驶员座椅开关
0371	BSM(盲点检测系统)开关指示灯(夜间/停止)	驾驶员座椅开关
0372	BSM(盲点检测系统)开关指示灯(白天)	驾驶员座椅开关
0373	2档起步开关激活	驾驶员座椅开关
0374	间隙声呐系统开关激活	驾驶员座椅开关
0375	越野3指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关
0376	越野4指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关
0377	越野开关灯	驾驶员座椅开关

0378	越野3指示灯(日间)	驾驶员座椅开关
0379	越野1指示灯(日间)	驾驶员座椅开关
0380	越野2指示灯(日间)	驾驶员座椅开关
0381	转向加热器活动请求(直线)	驾驶员座椅开关
0382	越野4指示灯(日间)	驾驶员座椅开关
0383	越野2指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关
0384	越野1指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关
0385	间隙声呐系统指示灯(夜间运	驾驶员座椅开关
0386	后视镜自动指示灯(夜间停止)	驾驶员座椅开关
0387	间隙声呐系统指示灯(夜间停	驾驶员座椅开关
0388	后视镜自动指示灯(夜间运行)	驾驶员座椅开关
0389	后视镜自动指示灯(日间)	驾驶员座椅开关
0390	间隙声呐系统指示灯(白天)	驾驶员座椅开关
0391	后排座椅腰部调节	驾驶员座椅, 乘客座椅, 左后座椅, 右后座椅
0392	头枕操作	驾驶员座椅, 乘客座椅, 左后座椅, 右后座椅
0393	座椅倾斜	驾驶员座椅, 乘客座椅, 左后座椅, 右后座椅
0394	座椅滑动操作	驾驶员座椅, 乘客座椅, 左后座椅, 右后座椅
0395	脚凳	乘客座椅, 左后座椅, 右后座椅
0396	后视镜折叠	主车身, 驾驶员车门, 乘客车门, 右后视镜, 左后视镜, 右前车门, 左前车门, 后视镜
0397	后视镜回位	主车身, 驾驶员车门, 乘客车门, 右后视镜, 左后视镜, 右前车门, 左前车门, 后视镜
0398	座椅记忆灯	左后门, 右后车门, 驾驶员车门, 乘客车门, 后视镜
0399	车门上锁状态	主车身, 车身, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门, 后门, 网关, 后视镜
0400	驻车挡手动开关LED指示灯	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
0401	双重锁未设定	乘客车门
0402	右后视镜向右/向左	主车身, 驾驶员车门, 后视镜
0403	左后视镜向上/向下	主车身, 驾驶员车门, 后视镜
0404	左后视镜向右/向左	主车身, 驾驶员车门, 后视镜
0405	右后视镜向上/向下	主车身, 驾驶员车门, 后视镜
0406	双重锁未设定	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门, 后视镜
0407	前轮向上/向下	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0408	排气电磁阀	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0409	后闸阀状态	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0410	四轮阻尼力最软	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0411	四轮阻尼力最硬	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0412	左后高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0413	前闸阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0414	后闸阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0415	左前电磁阀	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0416	右前电磁阀	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0417	压缩机电机继电器	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0418	KDSS稳定器控制电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0419	左后电磁阀	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0420	右后电磁阀	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0421	前轮由蓄电池升起	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0422	用储能器来升高后轮	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0423	右前轮向上/向下	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0424	左前轮向上/向下	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0425	右后电动车窗升/降	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0426	左后轮向上/向下	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0427	右前高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0428	气泵电机继电器	空气悬架, 自适应可变悬架系统

0429	左前空气弹簧开关阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0430	右前空气弹簧开关阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0431	右后高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0432	左前高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0433	右前减震器等级	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0434	左前减震器等级	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0435	右后减震器等级	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0436	后部调平阀状态	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0437	后轮向上/向下	空气悬架, 自适应可变悬架系统
0438	低压油罐电磁阀	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统, 空气悬挂
0439	左后减震器等级	空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系统
0440	气泵电动机继电器	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 空气悬架, EMS, 自适应可变悬架系
0441	倾斜操作	倾斜与伸缩式方向盘
0442	伸缩操作	倾斜与伸缩式方向盘
0443	右驱动旋转电机 - 右	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0444	弯道辅助照明系统关闭指示灯	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统, 组合仪表
0445	右驱动旋转电机	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0446	左驱动旋转电机	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0447	左侧/右侧可变色光光束	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0448	左侧可变色光光束	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0449	右侧可变色光光束	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0450	额外远光灯	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0451	AHS	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0452	右大灯	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0453	自动远光灯控制指示灯	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0454	自动远光灯警告指示灯	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0455	弯道辅助照明系统报警显示	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0456	左侧远光	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0457	远光灯指示灯	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统, 组合仪表
0458	建议显示	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0459	自动远光灯操作	主车身, 前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0460	右驱动旋转电机 - 左	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0461	左侧旋转电机驱动大灯向左	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0462	左侧旋转电机驱动大灯向右	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
0463	附件输出呼叫器	防盗系统
0464	附件输出蜂鸣器	防盗系统
0465	入侵传感器电源	防盗系统, 主车身, 进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和起动
0466	入侵传感器2电源	防盗系统, 主车身
0467	防盗喇叭2	防盗系统, 主车身, 进入&启动, 车身, 智能钥匙, 智能进入
0468	行车喇叭	防盗系统, 主车身, 车身, 网关
0469	大灯继电器	防盗系统, 主车身, 车身, 网关
0470	防盗指示灯	防盗系统, 主车身, 进入&启动, 车身, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 智能钥匙, 智能进入, 网关, 进入和起动
0471	倾角传感器电源	防盗系统, 主车身, 进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和起动
0472	释放执行器	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
0473	电动滑门闭合	左后门, 右后车门
0474	电动滑门打开	左后门, 右后车门
0475	电动滑门打开信号	左后门, 右后车门
0476	电动滑门蜂鸣器	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门

0477	电动滑门电机	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
0478	电动滑门离合器	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
0479	后门挡阳板向上	左后门, 右后车门
0480	后门挡阳板向下	左后门, 右后车门
0481	记忆取消指示灯	左后门, 右后车门
0482	侧面支撑操作	驾驶员座椅, 乘客座椅
0483	盆骨支撑操作	驾驶员座椅, 乘客座椅
0484	坐垫长度	驾驶员座椅, 乘客座椅
0485	前垂直操作	驾驶员座椅, 乘客座椅
0486	座椅升降操作	驾驶员座椅, 乘客座椅
0487	腰部提升	驾驶员座椅
0488	腰部滑动	驾驶员座椅, 乘客座椅
0489	电动后门打开/关闭	后门
0490	门控开关信号	后门
0491	电动后门电机	后门
0492	电动后门离合器	后门
0493	电动后门蜂鸣器	后门
0494	电动后门关闭开关灯	后门
0495	释放栓锁	后门
0496	稳定器检查	前稳定器, 后稳定器
0497	电动车窗	驾驶员车门模块, 乘客车门模块, 左后车门模块, 右后车门模块, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门, 后门
0498	滑动天窗	滑动天窗
0499	电源开关灯	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0500	多通道开关	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0501	背门侧触摸传感器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0502	无线蜂鸣器操作	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0503	乘客座椅传感器电源	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0504	驾驶员后排座椅传感器电源	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0505	左后侧触摸传感器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0506	右后侧触摸传感器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0507	电源/发动机开关指示灯	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0508	防盗指示灯	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0509	乘客后排座椅传感器电源	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0510	后门传感器电源	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入
0511	左后智能钥匙振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0512	右后智能钥匙振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0513	副驾驶侧触摸传感器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0514	行李箱侧门锁接收器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0515	进入车门控制的门锁接收器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0516	后座室内钥匙振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0517	行李箱内部振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0518	行李箱外部振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0519	驾驶员侧触摸传感器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0520	副驾驶侧智能钥匙振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0521	控制台室内钥匙振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0522	驾驶员侧智能钥匙振荡器	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
0523	除冰器继电器(前)	空调
0524	后视镜加热器继电器	空调
0525	后窗玻璃除雾继电器	空调
0526	空滤器模式	空调
0527	辅助风扇	空调
0528	电动风扇	空调

0529	水泵	空调
0530	加热器激活级别	空调
0531	HWD继电器	空调
0532	电动水加热器	空调
0533	电池电磁阀	空调
0534	蒸发器电磁阀	空调
0535	电磁阀操作	空调
0536	前乘员侧出风模式切换风门伺服电机目标脉冲	空调
0537	离子发生器	空调
0538	空气净化器(离子)	空调
0539	空气净化器(净化)	空调
0540	压缩机目标转速	空调
0541	乘客侧后排气口伺服脉冲	空调
0542	乘客侧冷气旁通脉冲	空调
0543	发射脉冲(后)	空调
0544	扩散脉冲(后)	空调
0545	驾驶员侧后排气口伺服脉冲	空调
0546	乘客侧前后排气口伺服脉冲	空调
0547	驾驶员侧前后排气口伺服脉冲	空调
0548	后排空气混合伺服目标脉冲	空调
0549	电池下部冷却伺服电机目标脉	空调
0550	排气口标定伺服脉冲(驾驶员)	空调
0551	乘客后部空气混合伺服脉冲	空调
0552	后鼓风机电机	空调
0553	前乘员侧空气混合风门伺服电机目标脉冲	空调
0554	热交换阀截止阀	空调
0555	驾驶员侧空气混合风门伺服电机目标脉冲	空调
0556	加热三向阀	空调
0557	高压电磁阀	空调
0558	低压电磁阀	空调
0559	除湿电磁阀	空调
0560	加热器错误	空调
0561	电热器2	空调
0562	电热器3	空调
0563	后空调电磁阀	空调
0564	氧气驱动	空调
0565	电磁离合器继电器	空调
0566	电热器1	空调
0567	空气混合伺服目标脉冲(驾驶员侧)	空调
0568	驾驶员侧前后空气混合伺服脉	空调
0569	M/H支管冷风伺服脉冲	空调
0570	乘客脚部排气口伺服脉冲	空调
0571	M/H支管热风伺服脉冲	空调
0572	乘客面部排气口伺服脉冲	空调
0573	驾驶员面部排气伺服脉冲	空调
0574	驾驶员脚部排气口伺服脉冲	空调
0575	乘客侧冷气混合伺服脉冲	空调
0576	乘客侧热风口空气混合伺服脉	空调
0577	内外循环1号鼓风机风门电机目标脉冲	空调

0578	冷气旁通风门伺服电机目标脉	空调
0579	驾驶员侧热出风口空气混合伺	空调
0580	冷气混合伺服脉冲(驾驶员侧)	空调
0581	驾驶员侧出风模式切换风门伺	空调
0582	鼓风机电机	空调
0583	自动变速器指示灯操作2	组合仪表
0584	耗油表操作	组合仪表
0585	功率计操作	组合仪表
0586	自动变速器指示灯操作1	组合仪表
0587	电子驻车制动系统自动关闭指	组合仪表
0588	燃油指示灯(压缩天然气)	组合仪表
0589	燃油表操作(压缩天然气)	组合仪表
0590	请到经销店保养检查提示	组合仪表
0591	超速关闭指示灯	组合仪表
0592	制动失效指示灯	组合仪表
0593	压缩天然气模式指示灯	组合仪表
0594	拖车牵引指示灯	组合仪表
0595	车辆停止指示灯	组合仪表
0596	主电池(HV)指示灯	组合仪表
0597	智能间隙声呐关闭指示灯	组合仪表
0598	就绪(EV)指示灯	组合仪表
0599	EV系统指示灯	组合仪表
0600	充电警告指示灯	组合仪表
0601	充电状态仪表	组合仪表
0602	ASL警告指示灯	组合仪表
0603	充电状态警告指示灯	组合仪表
0604	充电指示器	组合仪表
0605	功率受限指示灯	组合仪表
0606	右车道偏离警告控制指示灯	组合仪表
0607	右车道偏离警告指示灯	组合仪表
0608	盲点监控系统控制指示灯	组合仪表
0609	左侧车道偏离警告控制指示灯	组合仪表
0610	左侧车道偏离警告指示灯	组合仪表
0611	检查发动机指示灯	组合仪表
0612	车道偏离警告控制指示灯	组合仪表
0613	车道偏离警告指示灯	组合仪表
0614	保养指示灯	组合仪表
0615	混合动力系统警告	组合仪表
0616	雷达巡航指示灯	组合仪表
0617	车辆接近警告关闭指示灯	组合仪表
0618	后内轮控制指示灯	组合仪表
0619	后内轮控制警告	组合仪表
0620	蠕行警告灯	组合仪表
0621	主动牵引力控制系统警告灯	组合仪表
0622	座椅安全带信息指示灯	组合仪表
0623	停止和启动开启指示灯	组合仪表
0624	停止和启动关闭指示灯	组合仪表
0625	盲点监测指示灯	组合仪表
0626	智能钥匙系统指示灯	组合仪表
0627	智能钥匙系统警告	组合仪表
0628	自动远光灯指示灯	组合仪表

0629	直观驻车辅助LCD指示灯	组合仪表
0630	经济模式指示灯	组合仪表
0631	锂电池充电指示	组合仪表
0632	尾灯取消指示灯	组合仪表
0633	钥匙指示灯	组合仪表
0634	正时皮带指示灯	组合仪表
0635	EV(纯电动)模式指示灯	组合仪表
0636	就绪(HV)指示灯	组合仪表
0637	主警告状态	组合仪表
0638	超速指示灯	组合仪表
0639	电动助力转向系统指示灯	组合仪表
0640	偏航	组合仪表
0641	雷达巡航就绪指示灯	组合仪表
0642	间隙声呐LCD指示灯	组合仪表
0643	高度高指示灯	组合仪表
0644	自动变速器油温	组合仪表
0645	ABS指示灯	组合仪表
0646	预碰撞指示灯	组合仪表
0647	胎压警告系统指示灯	组合仪表
0648	前雾灯指示灯	组合仪表
0649	燃油过滤器指示灯	组合仪表
0650	KDSS指示灯	组合仪表
0651	越野引导指示灯	组合仪表
0652	空气悬挂(高)指示灯	组合仪表
0653	空气悬架标准指示灯	组合仪表
0654	空气悬挂(低)指示灯	组合仪表
0655	空调自动指示器	组合仪表
0656	后座安全带	组合仪表
0657	行李模式指示灯	组合仪表
0658	尾灯关闭指示灯	组合仪表
0659	设置指示灯	组合仪表
0660	ASL指示器	组合仪表
0661	运动模式(CVT运动模式)指示	组合仪表
0662	指示经济模式	组合仪表
0663	A/T P指示器	组合仪表
0664	SIL指示灯(向上)	组合仪表
0665	SIL指示灯(向下)	组合仪表
0666	后部差速锁指示灯	组合仪表
0667	低速四驱指示灯	组合仪表
0668	驾驶模式指示器	组合仪表
0669	车身稳定控制关闭指示灯	组合仪表
0670	SIL指示灯	组合仪表
0671	二挡启动指示灯	组合仪表
0672	控制差速锁指示灯	组合仪表
0673	TEMS舒适模式指示灯	组合仪表
0674	驻车指示灯	组合仪表
0675	NAVI无级变速器指示灯	组合仪表
0676	四轮驱动自动指示灯	组合仪表
0677	自动限滑差速器指示灯	组合仪表
0678	显示下坡辅助控制	组合仪表
0679	指示制动保持	组合仪表
0680	指示保持	组合仪表
0681	多模手动变速器M模式指示灯	组合仪表
0682	多模手动变速器E模式指示灯	组合仪表

0683	四轮驱动锁指示灯	组合仪表
0684	前排乘客侧车门打开	组合仪表
0685	右侧后门打开指示灯	组合仪表
0686	前排乘客侧座椅安全带	组合仪表
0687	车门全部打开指示灯	组合仪表
0688	驾驶员侧车门打开	组合仪表
0689	仪表显示2	组合仪表
0690	平视显示器指示灯	组合仪表
0691	柴油颗粒滤清器警告	组合仪表
0692	HV系统指示灯	组合仪表
0693	HV系统认证模式指示灯	组合仪表
0694	LED大灯警告	组合仪表
0695	左转信号指示灯	组合仪表
0696	右转信号指示灯	组合仪表
0697	驻车挡指示灯	组合仪表
0698	锂电池过热指示灯	组合仪表
0699	纯电动模式指示灯	组合仪表
0700	HV单元热警告灯	组合仪表
0701	锂电池检查指示灯	组合仪表
0702	巡航控制指示灯状态	组合仪表
0703	雷达巡航指示灯	组合仪表
0704	线控换挡警告	组合仪表
0705	自动变速箱指示器操作3	组合仪表
0706	仪表显示1	组合仪表
0707	动力转向指示灯	组合仪表
0708	辅助电池充电警告	组合仪表
0709	左后门打开指示灯	组合仪表
0710	水位指示灯	组合仪表
0711	指示经济模式	组合仪表
0712	四轮驱动指示灯	组合仪表
0713	电控悬架系统运动模式指示灯	组合仪表
0714	冷却液温度低指示灯	组合仪表
0715	冷却液温度高指示灯	组合仪表
0716	预热指示灯	组合仪表
0717	机油压力指示灯	组合仪表
0718	电控制动指示灯	组合仪表
0719	主动牵引力控制系统指示灯	组合仪表
0720	VSC车身稳定控制/TRC牵引力控制指示器	组合仪表
0721	四轮驱动警告指示灯	组合仪表
0722	指示大灯自动调平	组合仪表
0723	弯道辅助照明系统指示灯	组合仪表
0724	行李箱门开启指示灯	组合仪表
0725	后门开启指示灯	组合仪表
0726	发动机罩门开启指示灯	组合仪表
0727	尾灯指示灯	组合仪表
0728	前灯指示灯	组合仪表
0729	后雾灯指示灯	组合仪表
0730	电控变速箱动力模式指示灯	组合仪表
0731	电控变速箱雪地模式指示灯	组合仪表
0732	巡航指示灯	组合仪表
0733	燃油指示灯	组合仪表
0734	后部灯光指示灯	组合仪表
0735	机油液位指示灯	组合仪表

0736	驾驶员侧座椅安全带	组合仪表
0737	制动系统警告灯	组合仪表
0738	充电指示灯	组合仪表
0739	转速表操作	组合仪表
0740	燃油表操作	组合仪表
0741	水温表操作	组合仪表
0742	速度表操作	组合仪表
0743	车辆稳定性控制系统指示灯	组合仪表
0744	打滑指示灯	组合仪表
0745	远光指示灯	组合仪表
0746	安全气囊指示灯	组合仪表
0747	喷洗器指示灯	组合仪表
0748	电压表操作	组合仪表
0749	油压表操作	组合仪表
0750	左转向灯继电器操作	主车身, 车身, 网关
0751	右转向灯继电器操作	主车身, 车身, 网关
0752	尾灯继电器	主车身, 车身, 网关
0753	高级照明系统	主车身
0754	内部照明灯1	主车身
0755	内部照明灯2	主车身
0756	电动脚踏板强制缩回	主车身
0757	车内灯自动切断继电器功能	主车身
0758	油箱盖锁定	主车身
0759	油箱盖开启器	主车身
0760	倒挡信号	主车身
0761	白天/夜间时间信号	主车身
0762	后雨刮器喷洗器电机继电器	主车身
0763	后雨刮器电源	主车身
0764	后尾箱指示灯	主车身
0765	车外后视镜下角照明灯	主车身
0766	踏板灯	主车身
0767	驻车制动信号	主车身
0768	后雾灯继电器	主车身, 车身, 网关
0769	解锁震动检测	主车身, 车身, 网关
0770	右侧门控灯	主车身
0771	左门控灯	主车身
0772	车内仪表板继电器	主车身, 车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 网关
0773	亮度调节器信号	主车身, 车身, 网关
0774	遥控门锁应答蜂鸣器	主车身, 车身, 进入&启动, 网关, 智能进入
0775	后部照明灯	主车身
0776	点火开关关闭时电动车窗控制允许输出	主车身, 车身, 网关
0777	车门锁止/解锁状态指示灯	主车身
0778	中控台照明灯	主车身
0779	脚步空间灯	主车身
0780	车顶灯	主车身
0781	后尾门玻璃窗打开状态	主车身
0782	后备箱和背门打开	主车身, 车身, 网关
0783	危险警告灯	主车身, 车身, 网关
0784	驾驶员门解锁状态	主车身
0785	指示灯照明	主车身, 电源控制
0786	车道偏离警告蜂鸣器	LKA / LDA, 车道偏离警告
0787	方向盘振动	LKA / LDA, 车道偏离警告, 车道控制

0788	车身稳定性控制系统/牵引力控制系统关闭指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统
0789	制动系统警示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0790	防滑调节系统警告灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0791	防抱死制动系统警示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0792	防滑警告灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0793	电子制动系统继电器	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC
0794	蓄能器零点下降	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC
0795	轮胎压力监测系统警告灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0796	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0797	主动牵引力控制系统指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0798	车身稳定控制关闭指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0799	牵引力控制系统关闭指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0800	电控制动电磁阀 (SCC)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0801	电控制动电磁阀 (SSC)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0802	电子控制制动系统主继电器工作请求	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)

0803	冲程模拟器切断阀模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0804	ECB电磁阀 (SRC)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0805	电控制动电磁阀 (SMC)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0806	电控制动电磁阀 (SC2)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0807	电控制动电磁阀 (SC1)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0808	电控制动电磁阀 (SMC/SRC/SCC)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0809	下坡辅助控制指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0810	自动防滑差速器指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0811	右后轮排气模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0812	左后轮排气模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0813	电控制动控制无效	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC
0814	胎压指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0815	电控制动警告灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0816	DAB指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)

0817	电子控制制动系统主继电器2工作请求	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0818	电源排气模式1	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0819	电源排气模式2	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0820	执行器空气排放模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0821	电控制动电磁阀(左后SLR) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0822	电控制动电磁阀(右后SLR) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0823	电控制动电磁阀(左后SLA) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0824	电控制动电磁阀(右前SLR) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0825	电控制动电磁阀(左前SLA) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0826	电控制动电磁阀(左前SLR) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0827	电控制动电磁阀(右后SLA) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0828	电控制动电磁阀(SLR) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0829	电控制动电磁阀(SLA) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)

0830	电控制动电磁阀(右前SLA) 阀门打开	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0831	电控制动电磁阀(右后SLR) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0832	电控制动电磁阀(左后SLA) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0833	电控制动电磁阀(左后SLR) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0834	电控制动电磁阀(右前SLR) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0835	电控制动电磁阀(左前SLA) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0836	电控制动电磁阀(左前SLR) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0837	电控制动电磁阀(右后SLA) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0838	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SPFL)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统
0839	电动助力转向电磁阀	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0840	电控制动电磁阀(右前SLA) 阀门关闭	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0841	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SMR)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统
0842	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SPFR)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统
0843	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SMF)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统
0844	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRMF)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统
0845	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRMR)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统
0846	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCR)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统

0847	侧倾控制信号蜂鸣器	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0848	电子控制制动系统电机继电器工作请求	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0849	电子控制制动系统电机继电器2工作请求	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0850	防抱死制动系统电磁阀	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0851	刹车灯系统指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0852	排水系统排气模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0853	泵检查模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0854	预碰撞制动系统关闭指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0855	制动保持备用指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0856	制动保持工作指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0857	低速巡航开启指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0858	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCF)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统
0859	电控制动电磁阀 (SCSS)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0860	电控制动电磁阀 (SMC1)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)

0861	电控制动电磁阀 (SMC2)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0862	防抱死制动系统电磁线圈 (右后释放)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC
0863	防抱死制动系统电磁线圈 (右后保持)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC
0864	防抱死制动系统电磁线圈 (左后释放)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC
0865	防抱死制动系统电磁线圈 (左前释放)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC
0866	防抱死制动系统电磁线圈 (右前释放)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC
0867	防抱死制动系统电磁线圈 (右前保持)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC
0868	防抱死制动系统电磁线圈 (左前保持)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC
0869	防抱死制动系统电磁线圈 (左后保持)	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC
0870	H/B电机继电器	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0871	防滑指示灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0872	4WD警告灯	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0873	牵引力控制系统电机继电器	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC
0874	预充电泵	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC
0875	刹车灯控制继电器或刹车灯开关总成端子 STP2 输入	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC
0876	电磁阀继电器	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
0877	钥匙锁定	电源控制
0878	防盗指示灯	进入&启动, 智能进入
0879	右后智能钥匙振荡器	进入&启动, 智能进入
0880	左后电动车窗	主开关
0881	驾驶员侧电动车窗	主开关
0882	乘客侧电动车窗	主开关
0883	右后车窗	主开关
0884	行李箱盖指示灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0885	后车厢灯	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 网关
0886	中控台照明操作	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 网关
0887	踏板灯操作	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 网关
0888	内部灯操作	3号车身

0889	车内灯调光操作	3号车身
0890	外部脚踏灯操作	3号车身
0891	座椅灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0892	转向灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0893	换挡指示灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0894	转向灯左转状态	3号车身, 4号车身, 5号车身
0895	油膜清洗器电机操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0896	转向灯右转状态	3号车身, 4号车身, 5号车身
0897	插扣灯1	3号车身, 4号车身, 5号车身
0898	加热器继电器	3号车身, 4号车身, 5号车身
0899	倒车信号控制	3号车身, 4号车身, 5号车身
0900	左后车厢灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0901	右后车厢灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0902	前车厢灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0903	交流发电机 L 信号输出	3号车身, 4号车身, 5号车身
0904	插扣灯2	3号车身, 4号车身, 5号车身
0905	后除霜器	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 网关
0906	安全带肩式固定器操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0907	前大灯(远光)	3号车身, 4号车身, 5号车身
0908	前大灯近光	3号车身, 4号车身, 5号车身
0909	左转向灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0910	右转向灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0911	前照灯远光灯日间行车灯功能	3号车身, 4号车身, 5号车身
0912	牌照灯	3号车身, 4号车身, 5号车身, 后门
0913	雨刷角度控制	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 网关
0914	检查大灯指示灯	自适应前大灯系统
0915	驾驶员侧插扣指示灯输出	车身, 网关
0916	乘客安全带扣灯输出	车身, 网关
0917	后安全带扣灯	车身, 网关
0918	日间行车灯继电器	车身, 网关
0919	牌照灯磨损	车身, 网关
0920	右后电动窗升降上/下	车身, 网关
0921	左后电动车窗升/降	车身, 网关
0922	乘客电动窗上升/下降	车身, 网关
0923	车顶灯继电器切断	车身, 网关
0924	倒挡信号	车身, 网关
0925	入侵传感器电源	车身, 网关
0926	切断其他电控单元电力	车身, 网关
0927	地图和门控照明灯	车身
0928	车门打开警告灯	车身, 网关
0929	肩带上调/下调	车身, 网关
0930	变阻器取消操作	车身, 网关
0931	钥匙提醒蜂鸣器	车身, 网关
0932	后窗清洗器继电器操作	车身, 网关
0933	后雨刮器电机	车身, 网关
0934	雨刮器电机	车身, 网关
0935	乘客位后视镜折迭/回位	右后视镜
0936	乘客脚灯	右后视镜
0937	乘客后视镜加热器	右后视镜
0938	驾驶座脚灯	右后视镜
0939	驾驶座后视镜加热器	右后视镜
0940	后视镜上升/下降	右后视镜
0941	乘客座后视镜向右/向左	右后视镜
0942	驾驶座后视镜向上/向下	右后视镜

0943	驾驶座后视镜向右/向左	右后视镜
0944	驾驶座后视镜折叠/复位	右后视镜
0945	仪表发出连续警报声音	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0946	不在驻车挡警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0947	电缆断裂警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0948	钥匙警报不匹配	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0949	转向卡住警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0950	测量仪鸣响	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0951	测量仪蜂鸣器	车道控制, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0952	记忆取消灯	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
0953	门控灯	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
0954	后雨刮器	后门
0955	座椅安全带固定座操作	倾斜与伸缩式方向盘
0956	乘客侧出风口伺服电机步进	空调
0957	后排气风门位置	空调
0958	后部空气混合风门伺服电机目标脉冲	空调
0959	后出风口风门位置	空调
0960	驾驶员侧出风口伺服电机步进	空调
0961	驾驶员侧空气混合伺服电机步	空调
0962	乘客侧空气混合伺服电机步进	空调
0963	进气口风门位置(线性)	空调
0964	驾驶员侧冷却空气旁通风门	空调
0965	乘客侧冷却空气旁通风门	空调
0966	驾驶员侧空气混合风门	空调
0967	乘客侧空气混合风门	空调
0968	驾驶员侧出风口风门位置	空调
0969	乘客侧出风口风门位置	空调
0970	启动器检查	空调
0971	自动变速箱指示灯操作	组合仪表
0972	冷却液温度液晶屏	组合仪表
0973	智能钥匙指示等	组合仪表
0974	需要维护	组合仪表
0975	可变齿比转向系统指示灯	组合仪表
0976	多功能显示器	组合仪表
0977	电控制动指示灯	组合仪表
0978	自动挡LCD指示灯	组合仪表
0979	里程表/行程显示指示灯	组合仪表
0980	超速关闭指示灯	组合仪表
0981	L巡航就绪指示灯	组合仪表
0982	L巡航检测指示灯	组合仪表
0983	雷达巡航显示指示灯	组合仪表
0984	牵引力控制系统关闭指示灯	组合仪表
0985	日行灯关闭指示灯	组合仪表
0986	电路模式指示灯	组合仪表
0987	速度计液晶显示	组合仪表
0988	经济模式开启指示灯	组合仪表
0989	发动机(超速发动机不停转模	组合仪表
0990	指示DABS	组合仪表
0991	前大灯自动调整指示灯	组合仪表
0992	车辆稳定性控制关闭指示灯	组合仪表
0993	罗盘显示器指示灯	组合仪表
0994	速度蜂鸣器	组合仪表

0995	警告蜂鸣器	组合仪表
0996	就绪蜂鸣器	组合仪表
0997	变矩器油温指示灯	组合仪表
0998	蜂鸣器运动挡换挡失败	组合仪表
0999	倒挡蜂鸣器	组合仪表
1000	安全带蜂鸣器	组合仪表
1001	灯光仍然照亮蜂鸣器	组合仪表
1002	激光巡航控制处在恒速	组合仪表
1003	钥匙剩余蜂鸣器	组合仪表
1004	节能指示灯	组合仪表
1005	车门指示灯	组合仪表
1006	排气温度指示灯	组合仪表
1007	机油指示灯	组合仪表
1008	发动机指示灯	组合仪表
1009	防滑调节系统指示灯	组合仪表
1010	左转指示灯	组合仪表
1011	右转指示灯	组合仪表
1012	蓄能器电磁阀	EMS
1013	前方调平电磁阀	EMS
1014	前门电磁阀	EMS
1015	右后减震器测试	EMS
1016	主继电器的状态	EMS
1017	右前减震器测试	EMS
1018	右后高度	EMS
1019	右前高度	EMS
1020	滑动遮阳帘	滑动遮阳帘
1021	声音	ASC
1022	后悬架臂简单显示请求	路标辅助
1023	手动开关指示灯	主动后尾翼
1024	车翼展开	主动后尾翼
1025	车翼折叠	主动后尾翼
1026	车翼和导流板展开/折叠	主动后尾翼
1027	车翼角度	主动后尾翼
1028	激活EVAP清除VSV	发动机
1029	控制进气VVT OCV占空比组1	发动机
1030	控制排气VVT OCV占空比组1	发动机
1031	控制目标燃油压力偏移	发动机
1032	控制中冷器水泵	发动机
1033	控制燃油泵占空比	发动机
1034	控制发动机冷却风扇占空比	发动机
1035	启动空气旁路阀	发动机
1036	控制废气阀门占空比	发动机
1037	激活OBD诊断接头TC端子	发动机
1038	激活燃油压力排放	发动机
1039	启动电路继电器	发动机
1040	控制发动机冷却风扇	发动机
1041	激活电磁阀(SC2)	发动机, 混合动力控制, EV
1042	激活电磁阀(SC1)	发动机, 混合动力控制, EV
1043	激活电磁阀(SLP)	发动机
1044	激活电磁阀(SLS)最大 / 最小	发动机
1045	激活电磁阀(SLS)高/低	发动机
1046	激活电磁阀(SC)	发动机
1047	ACM禁用激活	发动机
1048	启动冷却水路径切换阀	发动机

1049	控制进气VVT OCV占空比组2	发动机
1050	控制排气VVT OCV占空比组2	发动机
1051	ACIS谐振控制进气系统控制阀电机占空比控制	发动机
1052	燃油泵单相通电	发动机
1053	激活电磁阀 (SL6)	发动机
1054	激活电磁阀 (SC3)	发动机
1055	控制电动恒温器占空比	发动机
1056	控制1组VVT-iE可变气门正时开角	发动机
1057	激活冷却水路径切换阀2	发动机
1058	激活发动机油压控制阀	发动机
1059	控制2组VVT-iE可变气门正时开角2组	发动机
1060	禁止怠速燃油切断	发动机
1061	禁止催化剂过热失火防止燃油切断	发动机
1062	控制燃油喷射模式	发动机
1063	激活锁定电磁阀	发动机
1064	D-4S (4缸燃油切断)	发动机
1065	控制换挡区域 (CVT)	发动机
1066	D-4S (6缸燃油切断)	发动机
1067	蜂鸣器操作 (800Hz, Vol L, 带阻尼)	组合仪表
1068	蜂鸣器操作 (800Hz, Vol L, 不带阻尼)	组合仪表
1069	蜂鸣器操作 (800Hz, Vol S, 带阻尼)	组合仪表
1070	蜂鸣器操作 (800Hz, Vol S, 不带阻尼)	组合仪表
1071	蜂鸣器操作 (1.6kHz, Vol S, 不带阻尼)	组合仪表
1072	蜂鸣器操作 (2.0kHz, Vol S, 不带阻尼)	组合仪表
1073	蜂鸣器操作 (2.4kHz, Vol L, 不带阻尼)	组合仪表
1074	多功能显示器所有 (白色)	组合仪表
1075	多功能显示器默认屏幕	组合仪表
1076	燃油量表指示灯	组合仪表
1077	车辆停止警告	组合仪表
1078	转至服务警告	组合仪表
1079	前照灯指示灯	组合仪表
1080	尾灯指示灯	组合仪表
1081	前雾灯指示灯	组合仪表
1082	后雾灯指示灯	组合仪表
1083	自动调平前照灯指示灯	组合仪表
1084	自动远光指示灯 (绿色)	组合仪表
1085	自动远光指示灯 (黄色)	组合仪表
1086	LED头灯警告	组合仪表
1087	尾灯指示灯	组合仪表
1088	驾驶员侧座椅安全带警告	组合仪表
1089	乘客侧安全带警告	组合仪表
1090	后座安全带警告	组合仪表
1091	喷洗器警告	组合仪表

1092	门打开警告	组合仪表
1093	安全气囊警告	组合仪表
1094	行人保护警告	组合仪表
1095	自动空调指示灯	组合仪表
1096	紧急出口警告	组合仪表
1097	油压警告	组合仪表
1098	油位警告	组合仪表
1099	预热警告	组合仪表
1100	冷却液热警告灯	组合仪表
1101	冷却液冷却警告灯	组合仪表
1102	水位警告	组合仪表
1103	节能指示灯	组合仪表
1104	维修警告	组合仪表
1105	正时皮带警告	组合仪表
1106	燃油滤清器警告	组合仪表
1107	检查发动机警告	组合仪表
1108	燃油警告(压缩天然气)	组合仪表
1109	LPG指示灯	组合仪表
1110	还原剂警告	组合仪表
1111	电控变速器电源指示灯	组合仪表
1112	电控变速器雪地模式指示器	组合仪表
1113	运动指示器(CVT 运动)	组合仪表
1114	节能模式指示灯	组合仪表
1115	MMT E模式警告	组合仪表
1116	SIL指示灯(向上)	组合仪表
1117	SIL指示灯(向下)	组合仪表
1118	自动变速器油温警告	组合仪表
1119	自动变速器压力警告	组合仪表
1120	四轮驱动警告	组合仪表
1121	四轮驱动自动指示灯	组合仪表
1122	四轮驱动指示灯(绿色)	组合仪表
1123	四轮驱动指示灯(黄色)	组合仪表
1124	中央差速锁指示灯	组合仪表
1125	后差速锁指示灯	组合仪表
1126	四轮驱动锁定指示灯	组合仪表
1127	低速四驱指示灯	组合仪表
1128	iMT指示灯(绿色)	组合仪表
1129	iMT指示器(黄色)	组合仪表
1130	NAVI无极变速器指示灯	组合仪表
1131	刹车警告	组合仪表
1132	驻车警告	组合仪表
1133	防抱死制动系统警告	组合仪表
1134	电控制动警告	组合仪表
1135	防滑警告灯	组合仪表
1136	ACTIVE TRC警告	组合仪表
1137	制动保持指示灯	组合仪表
1138	自动保持指示器	组合仪表
1139	下坡辅助控制指示灯	组合仪表
1140	下坡辅助控制警告	组合仪表
1141	缓行警告灯	组合仪表
1142	关闭道路指导警告	组合仪表
1143	轮胎压力警告系统指示灯	组合仪表
1144	电动助力转向警告	组合仪表
1145	电子动力转向警告	组合仪表

1146	可变齿比转向系统警告	组合仪表
1147	自适应可变悬架系统运动指示	组合仪表
1148	自适应可变悬架系统舒适指示	组合仪表
1149	KDSS警告	组合仪表
1150	高度高警告	组合仪表
1151	空气悬架指示灯(高)	组合仪表
1152	空气悬架指示灯(低)	组合仪表
1153	行李箱模式指示灯(黄色)	组合仪表
1154	预碰撞安全系统关闭警告	组合仪表
1155	预碰撞安全系统警告	组合仪表
1156	雷达巡航指示灯(黄色)	组合仪表
1157	巡航指示灯(黄色)	组合仪表
1158	SET指示灯	组合仪表
1159	车道偏离警告转向控制指示灯	组合仪表
1160	车道漂移指示灯	组合仪表
1161	车道漂移警告	组合仪表
1162	LDA车道偏离警示指示灯	组合仪表
1163	车道偏离警告	组合仪表
1164	左车道偏离警告指示灯	组合仪表
1165	左车道偏离警告	组合仪表
1166	右车道偏离警告指示灯	组合仪表
1167	右车道偏离警告	组合仪表
1168	ASL警告	组合仪表
1169	盲点监控系统指示灯	组合仪表
1170	盲点监测系统警告	组合仪表
1171	RCTA指示灯	组合仪表
1172	智能间隙声呐关闭警告	组合仪表
1173	智能停车辅助指示灯	组合仪表
1174	制动优先警告	组合仪表
1175	READY指示灯	组合仪表
1176	纯电动驱动指示灯	组合仪表
1177	高压单元热警告	组合仪表
1178	SOC警告	组合仪表
1179	充电指示灯	组合仪表
1180	充电警告	组合仪表
1181	氢气泄漏警告	组合仪表
1182	所有指示器	组合仪表
1183	辅助电池警告	组合仪表
1184	ODO/TRIP切换开关	组合仪表
1185	TRIP复位开关	组合仪表
1186	多功能显示器选择开关	组合仪表
1187	仪表白天模式灯	组合仪表
1188	灯控开关(单个)	组合仪表
1189	定时器开关(单路)	组合仪表
1190	车速表操作(0km / h, 0MPH)	组合仪表
1191	车速表操作(40km / h, 40MPH)	组合仪表
1192	车速表操作(80km / h, 80MPH)	组合仪表
1193	车速表操作(120km / h, 120MPH)	组合仪表
1194	车速表操作(160km / h, 160MPH)	组合仪表
1195	车速表操作(200km / h, 200MPH)	组合仪表

1196	车速表操作 (240km / h, 240MPH)	组合仪表
1197	车速表操作 (280km / h, 280MPH)	组合仪表
1198	车速表操作 (320km / h, 320MPH)	组合仪表
1199	车速表操作 (360km / h, 360MPH)	组合仪表
1200	车速表操作 (400km / h, 400MPH)	组合仪表
1201	转速表操作 (0转/分钟)	组合仪表
1202	转速表操作 (1000rpm)	组合仪表
1203	转速表操作 (2000rpm)	组合仪表
1204	转速表操作 (3000rpm)	组合仪表
1205	转速表操作 (4000rpm)	组合仪表
1206	转速表操作 (5000rpm)	组合仪表
1207	转速表操作 (6000rpm)	组合仪表
1208	转速表操作 (7000rpm)	组合仪表
1209	转速表操作 (8000rpm)	组合仪表
1210	转速表操作 (9000rpm)	组合仪表
1211	转速表操作 (10000rpm)	组合仪表
1212	燃油表操作 (引向器E)	组合仪表
1213	燃油表操作 (空)	组合仪表
1214	燃油表操作 (警告)	组合仪表
1215	燃油表操作 (1/4)	组合仪表
1216	燃油表操作 (1/2)	组合仪表
1217	燃油表操作 (3/4)	组合仪表
1218	燃油表操作 (满)	组合仪表
1219	燃油表操作 (引向器F)	组合仪表
1220	子燃油量表操作 (引向器E)	组合仪表
1221	子燃油量表操作 (空)	组合仪表
1222	子燃油量表操作 (1/4)	组合仪表
1223	子燃油量表操作 (1/2)	组合仪表
1224	子燃油量表操作 (3/4)	组合仪表
1225	子燃油量表操作 (满)	组合仪表
1226	子燃油量表操作 (引向器F)	组合仪表
1227	水温计操作 (50C, 122F)	组合仪表
1228	水温表操作 (60C, 140F)	组合仪表
1229	水温表操作 (70C, 158F)	组合仪表
1230	水温表操作 (80C, 176F)	组合仪表
1231	水温表操作 (中)	组合仪表
1232	水温表操作 (110C, 230F)	组合仪表
1233	水温表操作 (120C, 248F)	组合仪表
1234	水温计操作 (127C, 260F)	组合仪表
1235	电压表操作 (0V)	组合仪表
1236	电压表操作 (3V)	组合仪表
1237	电压表操作 (6V)	组合仪表
1238	电压表操作 (9V)	组合仪表
1239	电压表操作 (12V)	组合仪表
1240	电压表操作 (15V)	组合仪表
1241	电压表操作 (18V)	组合仪表
1242	油压表操作 (低)	组合仪表
1243	油压表操作 (1/4)	组合仪表
1244	油压表操作 (1/2)	组合仪表

1245	油压表操作 (3/4)	组合仪表
1246	油压表操作 (高)	组合仪表
1247	HV系统指示灯 (最小)	组合仪表
1248	HV系统指示灯 (-50%)	组合仪表
1249	HV系统指示灯 (0%)	组合仪表
1250	HV系统指示灯 (100%)	组合仪表
1251	高压系统指示灯 (200%)	组合仪表
1252	HV系统指示灯 (300%)	组合仪表
1253	HV系统指示灯 (400%)	组合仪表
1254	HV系统指示灯 (最大)	组合仪表
1255	SOC 指示器 (最低)	组合仪表
1256	SOC 指示器 (1/4)	组合仪表
1257	SOC 指示器 (1/2)	组合仪表
1258	SOC 指示器 (3/4)	组合仪表
1259	SOC 指示器 (最高)	组合仪表
1260	CNG的燃油计操作 (引向器E)	组合仪表
1261	CNG的燃油计操作 (空)	组合仪表
1262	CNG的燃油计操作 (警告)	组合仪表
1263	CNG的燃油计操作 (1/4)	组合仪表
1264	CNG的燃油计操作 (1/2)	组合仪表
1265	CNG的燃油计操作 (3/4)	组合仪表
1266	CNG的燃油计操作 (满)	组合仪表
1267	CNG的燃油计操作 (引向器F)	组合仪表
1268	仪表显示 (全部)	组合仪表
1269	仪表显示 (0)	组合仪表
1270	仪表显示 (1)	组合仪表
1271	仪表显示 (2)	组合仪表
1272	仪表显示 (3)	组合仪表
1273	仪表显示 (4)	组合仪表
1274	仪表显示 (5)	组合仪表
1275	仪表显示 (6)	组合仪表
1276	仪表显示 (7)	组合仪表
1277	仪表显示 (8)	组合仪表
1278	仪表显示 (9)	组合仪表
1279	自动变速箱指示器操作 (驻车)	组合仪表
1280	自动变速箱指示器操作 (倒挡)	组合仪表
1281	自动变速箱指示器操作 (空挡)	组合仪表
1282	自动变速箱指示器操作 (前进)	组合仪表
1283	自动变速箱指示器操作 (4)	组合仪表
1284	自动变速箱指示器操作 (3)	组合仪表
1285	自动变速箱指示器操作 (2)	组合仪表
1286	自动变速箱指示器操作 (低速)	组合仪表
1287	自动变速箱指示器操作 (制动)	组合仪表
1288	自动变速箱指示器操作 (运动)	组合仪表
1289	自动变速箱指示器操作 (运动)	组合仪表
1290	自动变速箱指示器操作 (运动)	组合仪表
1291	速度信号输入 (0)	组合仪表
1292	速度信号输入 (40)	组合仪表
1293	速度信号输入 (80)	组合仪表
1294	速度信号输入 (120)	组合仪表
1295	速度信号输入 (160)	组合仪表
1296	速度信号输入 (200)	组合仪表
1297	速度信号输入 (240)	组合仪表
1298	速度信号输入 (280)	组合仪表

1299	速度信号输入(320)	组合仪表
1300	速度信号输入(360)	组合仪表
1301	速度信号输入(400)	组合仪表
1302	灯控开关(向上)	组合仪表
1303	灯控开关(向下)	组合仪表
1304	定时器开关(H)	组合仪表
1305	定时器开关(M)	组合仪表
1306	定时器开关(00)	组合仪表
1307	多路开关(向上)	组合仪表
1308	多路开关(向下)	组合仪表
1309	多路开关(左)	组合仪表
1310	多路开关(右)	组合仪表
1311	多路开关(输入)	组合仪表
1312	多路开关(向后)	组合仪表
1313	多路开关(顶部)	组合仪表
1314	激活逆变器水泵	混合动力控制, EV
1315	控制混合动力电池冷却风扇	混合动力控制, EV, EV蓄电池, 混合动力蓄电池, HV电
1316	混动电池充电	混合动力控制, EV
1317	控制电动机/发电机冷却油泵	混合动力控制, EV
1318	控制变速箱油泵	混合动力控制, EV
1319	雷达巡航接近警告蜂鸣器	雷达巡航2
1320	雷达巡航停止蜂鸣器发声	雷达巡航2
1321	色彩测试屏(黑色)	抬头显示器
1322	色彩测试屏(白色)	抬头显示器
1323	色彩测试屏(红色)	抬头显示器
1324	色彩测试屏(绿色)	抬头显示器
1325	色彩测试屏(蓝色)	抬头显示器
1326	色彩测试屏(彩条)	抬头显示器
1327	色彩测试屏幕(调整)	抬头显示器
1328	倾斜电机	倾斜与伸缩式方向盘
1329	伸缩电机	倾斜与伸缩式方向盘
1330	声音(所有CH)	有源噪声控制
1331	声音' CH1'	有源噪声控制
1332	声音' CH2'	有源噪声控制
1333	声音' CH3'	有源噪声控制
1334	声音' CH4'	有源噪声控制
1335	HV动力电池加热器工作状态	EV蓄电池, 混合动力蓄电池, HV电池
1336	绿色指示灯	远程信息处理系统
1337	红色指示灯	远程信息处理系统
1338	激活充电器冷却风扇	插入式系统控制
1339	PCS蜂鸣器	预碰撞系统
1340	PCS提醒蜂鸣器	预碰撞系统
1341	PCS避撞辅助	预碰撞系统
1342	检查类型支持B	发动机和自动变速箱系统, 发动机
1343	激活坦克旁路和罐控制的VSV	发动机和自动变速箱系统
1344	#6	发动机和自动变速箱系统
1345	#7	发动机和自动变速箱系统
1346	#8	发动机和自动变速箱系统
1347	#2	发动机和自动变速箱系统
1348	#3	发动机和自动变速箱系统
1349	#4	发动机和自动变速箱系统
1350	#5	发动机和自动变速箱系统
1351	检查气缸不平衡	发动机和自动变速箱系统
1352	#1	发动机和自动变速箱系统

1353	车身稳定性控制系统/牵引力控制系统关闭指示灯	ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
1354	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SPFL)	ABS/VSC/TRAC
1355	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SPFR)	ABS/VSC/TRAC
1356	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SMF)	ABS/VSC/TRAC
1357	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SMR)	ABS/VSC/TRAC
1358	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRMF)	ABS/VSC/TRAC
1359	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRMR)	ABS/VSC/TRAC
1360	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCR)	ABS/VSC/TRAC
1361	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCF)	ABS/VSC/TRAC
1362	均衡充电继电器	混合动力控制, HV
1363	冷却风扇风量	混合动力控制, HV
1364	VSV可变进气	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1365	空调切断信号	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1366	进气控制真空转换阀2	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1367	燃油压力上升VSV	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1368	碳罐关闭阀	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1369	NFU通风口	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1370	VSV进气通道控制	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1371	智能可变气门正时升程机油控制阀2号	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1372	智能可变气门正时升程机油控制阀1号	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1373	油箱旁路	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1374	前进倒退开关电磁阀	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1375	锁止控制电磁阀	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1376	关断阀传送	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1377	电控机脚胶	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1378	分层燃烧控制力	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1379	强制计量控制	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1380	关断阀调节器	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1381	接合压力控制电磁阀	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1382	O/D切断电磁阀	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1383	自动润滑油	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1384	VSV增压控制	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1385	充电器控制	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1386	滑动控制电磁阀	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1387	排气旁通阀控制	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1388	排气阀控制开关	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1389	进气阀控制开关	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1390	排气	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1391	净化切断SV	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1392	怠速升高	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1393	VSV三通	发动机, 发动机和自动变速箱系统
1394	摄像机参考图像	夜视

1395	行人检测帧	夜视
1396	行人探测指示灯	夜视
1397	提示框	夜视
1398	行人不可探测指示灯	夜视
1399	脚灯	右后视镜, 左后视镜, 右前车门, 左前车门
1400	点火电源开关ON位置IG1电源	电源控制
1401	ACC开关(MPX)	电源控制
1402	点火2信号	电源控制
1403	发动机开关信号	电源控制
1404	RL座椅安全带扣照明	4号车身
1405	RR座椅安全带扣照明	4号车身
1406	右前车轮弹簧切换阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1407	后轮蓄能器上升	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1408	前轮蓄能器上升	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1409	前轮高度控制	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1410	左前大车轮车辆电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1411	右前轮车辆高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1412	燃油泵继电器	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1413	左前车轮弹簧切换阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1414	后板阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1415	前门阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1416	左后轮车辆高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1417	右后大车轮车辆电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1418	SLRG	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1419	SLRL	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1420	电机继电器	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1421	蓄能器阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1422	后轮高度控制	空气悬架, 自适应可变悬架系统
1423	排气电磁阀	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1424	FR 电磁阀	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1425	左前电磁阀	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1426	RR电磁阀	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1427	RL电磁阀	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1428	左后轮高度控制	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1429	右后轮高度控制	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1430	左前轮高度控制	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1431	右前轮高度控制	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1432	电机继电器	空气悬架, 空气悬挂, 自适应可变悬架系统
1433	顶灯	防盗系统
1434	自供电汽笛	进入和启动, 进入&启动, 智能钥匙, 车身
1435	热交换截止阀驱动	空调
1436	电动压缩机转动	空调
1437	等离子仪表运行	空调
1438	冷却液泵' B' 控制电路开路	空调
1439	高压电磁阀	空调
1440	低压电磁阀	空调
1441	除湿电磁阀驱动	空调
1442	后部空调磁力	空调
1443	富氧驱动	空调
1444	粘滞加热器驱动	空调
1445	三通阀驱动加热	空调
1446	压缩机驱动阀	空调
1447	电加热器 3	空调
1448	ETC指示灯	组合仪表

1449	水温计	组合仪表
1450	燃油量表	组合仪表
1451	P/W操作权限	主车身, 车身
1452	防震感应解锁	主车身, 车身
1453	全部座椅门控开关信号	主车身
1454	远光灯灯泡调光输出	主车身
1455	电机继电器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
1456	预充电泵	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
1457	刹车灯继电器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
1458	制动控制禁止	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
1459	执行器操作确认	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
1460	TRC马达继电器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
1461	紧急刹车警示系统继电器	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
1462	自动LSD 灯	防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS/VSC/TRC (TRAC), ABS-VSC-TRC (TRAC)
1463	插扣照明	3号车身, 4号车身, 5号车身
1464	Lh转向灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
1465	Rh转向灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
1466	油膜清洗器电机	3号车身, 4号车身, 5号车身
1467	左旋转电机	自适应前大灯系统
1468	右旋转电机	自适应前大灯系统
1469	电机关闭	自适应前大灯系统
1470	无线蜂鸣器(锁止)	车身
1471	调谐器电源	车身
1472	后洗衣机电机	5号车身
1473	旁通(脉冲)	空调
1474	P A/M (脉冲)	空调
1475	D漏气(脉冲)	空调
1476	进气口(脉冲)	空调
1477	D A/M(脉冲)	空调
1478	后空调指示灯	空调
1479	后部空气净化器	空调
1480	后排气风门位置	空调
1481	水泵	空调
1482	进气口(伺服电机)	空调
1483	后鼓风机风量	空调
1484	动作测试	空调
1485	右前减震器最大等级	空气悬挂
1486	左前减震器最大等级	空气悬挂
1487	右后减震器最大等级	空气悬挂
1488	左后减震器最大等级	空气悬挂
1489	主继电器待命状态	空气悬挂
1490	前方阻尼力控制	空气悬挂
1491	后侧阻尼力控制	空气悬挂
1492	后板	空气悬挂
1493	前部调平	空气悬挂
1494	前板	空气悬挂

1495	蓄能器	空气悬挂
1496	前部车辆高度控制	空气悬挂
1497	后部车辆高度控制	空气悬挂
1498	后部调平	空气悬挂
1499	接近声音 (10 km/h, 6 MPH)	车辆接近通知系统
1500	接近声音 (5 km/h, 3 MPH)	车辆接近通知系统
1501	接近声音 (15 km/h, 9 MPH)	车辆接近通知系统
1502	接近声音 (20 km/h, 12 MPH)	车辆接近通知系统
1503	接近声音 (反向6 km/h, 3.6 MPH)	车辆接近通知系统
1504	接近声音 (30 km/h, 18 MPH)	车辆接近通知系统
1505	监控摄像机电源	远程防盗



特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	信号检测	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 胎压系统, 电子动力方向机, 安全气囊, 空气悬架, EMS, 可变齿比转向系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 电动液压助力转向系统, 空气悬挂, 稳定器, ABS-
SP0002	ID 注册	胎压系统
SP0003	重置记忆	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, 驾驶员车门模块, 乘客车门模块, 左后车门模块, 右后车门模块, 电动驻车制动, ABS/VSC/TRAC, 发动机, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, HV, ABS-VSC-TRC (TRAC)
SP0004	检测模式	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 电动驻车制动, 可变齿比转向系统, DRS, 行人保护, 电子动力方向机, 发动机, 混合动力蓄电池, 安全气囊, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, 电动液压助力转向系统, 空气悬架, 胎压系统, HV, 空气悬挂, HV电池, ABS-VSC-TRC (TRAC)
SP0005	程序初始化	混合动力控制, 主车身, PM1网关, PM2网关, 进入&启动, 预碰撞2, 中央网关, 网关, 1号多总线监控, 2号多总线监控, 车身, HV 网关, 发动机控制模块网关, 电控制动网关, 颈椎保护功能网关, 副网关, 预碰撞2, 碰撞预测, HV
SP0006	转向初始化	间隙声呐, 智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐, 直观停车辅助系统, 高级驻车导引/智能间隙声呐系统/直观驻车辅助
SP0007	高度偏置	空气悬架, 空气悬挂
SP0008	高度传感器初始化	前大灯自动调平, 自适应前大灯系统
SP0009	异常工作状况历史	电子动力方向机, 可变齿比转向系统, 电动液压助力转向系统
SP0010	扭矩传感器校准	电子动力方向机, 电动液压助力转向系统
SP0011	钥匙码登记	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
SP0012	驾驶员信息登记	进入&启动, 智能进入, 进入和启动, 智能钥匙
SP0013	钥匙代码清除	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
SP0014	ECU通信标识登记	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入, 进入和启动
SP0015	通信检查(钥匙通话模式)	进入&启动, 智能钥匙, 智能进入
SP0016	制冷剂气体容量检查	空调
SP0017	伺服马达初始化	空调
SP0018	无线门锁诊断模式	主车身, 进入&启动, 智能钥匙, 智能进入
SP0019	无线码擦除	主车身, 车身
SP0020	无线码登记	主车身, 车身
SP0021	测试模式	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC)
SP0022	ECB电子制动系统多功能工具	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC)

SP0023	排气	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, ABS-VSC-TRC (TRAC)
SP0024	检测模式	混合动力控制, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统, HV, ABS-VSC-TRC (TRAC)
SP0025	排气 - 组1	混合动力控制, HV
SP0026	车辆识别码 (VIN)	发动机和自动变速箱系统, 混合动力控制, 发动机
SP0027	底盘测功机模式	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0028	加热式喷油器控制模块电阻学习值重置	发动机和自动变速箱系统
SP0029	无级变速器油压校准	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0030	减速传感器零点校准	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0031	自动变速器单元校正 (初始化)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0032	自动变速器编码注册	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0033	电节气门学习	发动机和自动变速箱系统
SP0034	零点位置校准	乘员检测
SP0035	更换电控单元	乘员检测
SP0036	灵敏度检查	乘员检测
SP0037	转向角度调整	可变齿比转向系统
SP0038	摄像机/目标位置记忆	预碰撞2, 车道保持辅助, 预碰撞2, 碰撞预测
SP0039	照相机光轴学习	预碰撞2, 车道保持辅助, 预碰撞2, 碰撞预测
SP0040	后侧雷达光轴调整	预碰撞2, 碰撞预测
SP0041	后雷达传感器检查	预碰撞2, 碰撞预测
SP0042	正常蓄电池组的平均电压计算	混合动力控制
SP0043	高压蓄电池单元低电压READY指示灯打开预防取消	混合动力控制
SP0044	蓄电池状态信息更新	混合动力控制, 混合动力蓄电池
SP0045	电池诊断	混合动力控制, 混合动力蓄电池
SP0046	车辆临时起动	混合动力控制
SP0047	预诊断电池充电	混合动力控制, 混合动力蓄电池
SP0048	辅助蓄电池更换	远程信息处理系统
SP0049	数据通信模块模式设置	远程信息处理系统
SP0050	学习值重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0051	识别电控单元高温历史重置	预碰撞2, 预碰撞2, 碰撞预测
SP0052	自动电源关闭取消	电源控制
SP0053	清除故障原因代码	远程发动机起动
SP0054	地图信息	导航系统
SP0055	视频设备连接检查	导航系统
SP0056	鼓风机马达电刷磨损量初始化	空调
SP0057	稳定器系统检查	稳定器
SP0058	光束轴调整	巡航控制, 雷达巡航2, 雷达巡航, 激光巡航, 碰撞前
SP0059	激光/雷达巡航初始化	雷达巡航, 激光巡航
SP0060	识别摄像机轴调整	前识别摄像机, 车道偏离警告
SP0061	初始轴调整值显示	前识别摄像机
SP0062	历史记录清除	前识别摄像机, 雷达巡航2, 预碰撞2, 雷达巡航, 预碰撞2
SP0063	识别摄像机 / 目标位置记忆	前识别摄像机, 车道偏离警告
SP0064	电池状态信息重置	混合动力控制
SP0065	高压熔丝累计负载历史复位	混合动力控制
SP0066	二次空气喷射检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0067	自动变速器油热降解评估重置	发动机和自动变速箱系统

SP0068	切换机油保养显示	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0069	iMT 安装信息重置	发动机和自动变速箱系统
SP0070	切换蓄电池类型	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0071	燃油浓度学习值重置	发动机和自动变速箱系统
SP0072	控制模式	预碰撞2, 预碰撞2
SP0073	前光轴调整	预碰撞2, 前雷达传感器, 预碰撞2
SP0074	前光轴未对准读数	预碰撞2, 前雷达传感器, 预碰撞2
SP0075	前光轴偏移读数	预碰撞2, 预碰撞2
SP0076	代客模式取消	导航系统
SP0077	相机同步错误历史记录	导航系统
SP0078	软件错误历史记录	导航系统
SP0079	光盘错误历史	导航系统
SP0080	ID注册/轮胎编号注册	胎压系统
SP0081	ID注册/轮胎位置写入	胎压系统
SP0082	写轮胎位置	胎压系统
SP0083	间隙声呐检测调整(简单)	间隙声呐
SP0084	制冷剂填充模式	空调
SP0085	制冷剂高压历史清除	空调
SP0086	制冷剂回收准备模式	空调
SP0087	空调操作限制历史记录计数清除	空调
SP0088	中压差阀状态检查	空调
SP0089	巡航航程复位	组合仪表
SP0090	ECB2.0/2.5实用程序	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系
SP0091	格栅隔板初始化	进气格栅执行器
SP0092	格栅隔板控制模式切换	进气格栅执行器
SP0093	BSM主光轴调整	主盲点监视器
SP0094	BSM主光轴显示	主盲点监视器
SP0095	主 BSM 异常历史记录	主盲点监视器, 副盲点监视器
SP0096	盲点监视器主光束轴检查	主盲点监视器, 副盲点监视器
SP0097	BSM从动异常历史	副盲点监视器
SP0098	BSM从动光轴检查	副盲点监视器
SP0099	BSM从光轴调整	副盲点监视器
SP0100	BSM从光轴显示	副盲点监视器
SP0101	光束轴未对准读取	巡航控制, 雷达巡航2, 雷达巡航
SP0102	ECU信息同步	自适应前大灯系统, 前大灯自动调平
SP0103	备用电池更换重置	远程信息处理系统
SP0104	紧急呼叫设置	远程信息处理系统
SP0105	身份证信息显示	远程信息处理系统
SP0106	紧急呼叫检查	远程信息处理系统
SP0107	遥控发动机起动机 ID 注册	远程发动机起动机
SP0108	遥控发动机起动机初始注册	远程发动机起动机
SP0109	轮胎周长设置	间隙声呐, 智能驻车辅助/智能间隙声呐/间隙声呐, 高级驻车导引/智能间隙声呐系统/直观驻车辅助
SP0110	稳定剂检查	前稳定器, 后稳定器
SP0111	电机旋转角度传感器校准	前稳定器, 后稳定器
SP0112	摄像头自动调整	夜视
SP0113	摄像头手动调整	夜视
SP0114	诊断模式	导航系统
SP0115	激活后转向马达	DRS
SP0116	DRS 偏离中心位置校正	DRS

SP0117	动态后轮转向中位记忆	DRS
SP0118	后光轴调整	预碰撞2
SP0119	GPF沉积值保存	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0120	GPF沉积值写入	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0121	GPF沉积值清除	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0122	PM再生模式	发动机和自动变速箱系统
SP0123	PM恢复活力模式	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0124	喷油嘴维护学习值重置	发动机和自动变速箱系统
SP0125	电控制动-R 工具	防抱死制动系统/车身稳定控制系统/牵引力控制系统, ABS/VSC/TRAC, 防抱死制动系统- 车身稳定控制系统 - 牵引力控制系统
SP0126	间隙声呐检测/转向调整	间隙声呐
SP0127	前雷达加速度传感器校准	前雷达传感器
SP0128	取消通讯功能暂停	远程信息处理系统
SP0129	DCM固件更新	远程信息处理系统
SP0130	遥控门锁设置	远程信息处理系统, 主车身
SP0131	转向传感器初始化	自适应前大灯系统
SP0132	应答器编码注册	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0133	应答器编码清除	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0134	自动变速器码复位	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0135	钥匙码重置	智能钥匙, 智能进入
SP0136	电控制动2.0/2.5 Utility	ABS/VSC/TRAC
SP0137	直观的P/A检测/转向调整	高级驻车导引/智能间隙声呐系统/直观驻车辅助
SP0138	PCS图像信息清除	前识别摄像机
SP0139	PCS图像记录设置	前识别摄像机
SP0140	大灯类型设置	前识别摄像机
SP0141	DCM服务	远程信息处理系统
SP0142	NAD固件更新	远程信息处理系统
SP0143	Wi-Fi连接历史记录	导航系统
SP0144	蓝牙连接历史	导航系统
SP0145	诊断模式	导航系统
SP0146	智能代码擦除	智能进入
SP0147	保险丝关闭历史	功率集成1号, 功率集成2号, 功率集成3号
SP0148	雨刮器规格开关	转向角度传感器
SP0149	雨刮器安装	主车身
SP0150	后尾翼零点校准	主动后尾翼
SP0151	交换机规格信息	发动机
SP0152	发动机严重爆震历史	发动机
SP0153	发动机活塞冷却机油喷嘴控制检查	发动机
SP0154	零点校准和灵敏度检查	乘员检测
SP0155	密钥注册	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0156	后部冷却装置检查	空调
SP0157	i-ART 学习值重置	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0158	换挡控制同步	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0159	发动机控制值初始化	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0160	识别值确认	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0161	预喷油量学习(详细)	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0162	气缸间宽度修正学习值初始化	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0163	空燃比传感器学习值初始化	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0164	喷油嘴补偿	发动机, 发动机和自动变速箱系统

SP0165	预喷油量学习	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0166	供应泵学习值初始化	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0167	左前侧雷达光轴调整	碰撞预测
SP0168	右前侧雷达光轴调整	碰撞预测
SP0169	智能通信检查	进入和起动, 智能钥匙, 进入&启动
SP0170	发动机机油压力控制检查	发动机和自动变速箱系统
SP0171	相机角度调整模式	数字侧视监视器

X-TOOL