

JLR SDD 驱动安装完成,单击[close]完成安装

XVCI Max Install	- • •
XVCI Max - JLR SDD (SPX - i-VIEW) DVD_139.07A	XVCI Max
JAGUAR	ND- WER
CD	
	stics
Install Complete.	Close

四、启动 OEM 诊断软件

单击 XVCI Max 软件的[车辆诊断]选项卡,然后单击页面左侧的[我的应用],单击[JLR SDD],在弹出的对话框中,单击[运行],启动JLR SDD 诊断程序。



快速入门指南

以使用 JLR SDD 为例

- 一、打开 XVCI Max软件
- 二、XVCI Max设备连接
- 三、安装 OEM 驱动
- 四、启动 OEM 诊断软件

售后服务热线: 4008803086

以使用 JLR SDD 为例

一、打开 XVCI Max

本司产品中已安装了 XVCI Max 管理软件



二、设备连接

开始使用设备之前,必须正确连接硬件,车辆端通过 OBD-II 诊断电缆连接至车辆, PC 端通过 USB 通信电缆连接至 PC。



XVCI Max 设备连接示意图



三、安装 OEM 驱动

单击 XVCI Max 软件的[车辆诊断]选项卡,然后单击页面左侧 的[我的应用],这里显示了客户具有的授权。

NTOOL	😭 设备管理	🧮 车辆诊断	₩12534编程	🧮 应用商店		×
					1000000000	
Automotive	PASS	THRU	royota TIS	HONDA HDS	JLR SDD	
Heavy Duty	Subar	u SSM				

单击"JLR SDD",则会弹出驱动安装界面:单击[安装]

如果 JLR-SDD 系统中,已安装了 JLR SDD 驱动,如有 JLR SDD 驱动更新,则这里单击[更新],进行 JLR SDD 驱动的更新

