

## H6 汽车智能诊断平台

# 操作手册



高效 智能 便携

使用前请仔细阅读本手册



#### 商标:

深圳市朗仁科技有限公司已进行了商标注册,其标志为 **次下口已 即仁** 在深圳 市朗仁科技有限公司之商标、服务标志、域名、图标和公司名称还未注册之国 家,深圳市朗仁科技有限公司声明其对未注册商标服务标志、域名、图标和公 司名称仍享有其所有权。本操作手册所提及的其它产品及公司名称商标仍属于 原注册公司所有。在未得到拥有人的书面同意之前,任何人不得使用深圳市朗 仁科技有限公司或所提及的其它公司之商标、服务标志、域名、图标和公司名 称。

#### 版权:

未经深圳市朗仁科技有限公司的书面同意,任何公司或个人不得以任何形式(电 子、机械、影印、录制或其它形式)对本操作手册进行复制或备份。

#### 责任:

本操作手册仅提供使用方法,因使用本产品或资料而触犯国家法律,使用者承 担一切后果,我公司不承担任何法律责任。因使用者个人或第三方导致的意外 事故;或因使用者滥用、误用该设备;或因擅自更改,拆解该设备;或因未按 本操作手册操作而导致设备损坏、遗失所产生的费用及损失等,深圳市朗仁科 技有限公司不承担任何法律责任。本操作手册是根据产品的现有配置和功能编 写,如产品增加新的配置或功能时,新版操作手册也随之更改,恕不另行通知。

#### 售后:

售后服务热线(400-880-3086) 官网 http://www.xtooltech.com

#### 安全:

- 本产品仅供汽车维修专业技术人员使用。
- 发动机正在运转时,请保持维修区域通风良好,妥善连接发动机与建筑的排气系统,发动机产生的一氧化碳会导致人体反应迟钝,甚至产生严重的人身伤害或者死亡。
- 操作时需佩戴符合 ANSI 标准的护目镜,并让衣服、头发、手、工具、诊断 仪等远离正在运转或发热的发动机部件。



目录

第一章 产品认知1
1.1 主机外观
1.2 主机接口2
1.2.1 主机上方接口
1.2.2 主机下方接口2
1.3 VCI 诊断盒外观
1.4 VCI 诊断盒技术参数
1.5 H6 技术参数3
第二章 产品使用4
2.1 主机接口
2.1.1 主界面
2.1.2 界面图标
2.1.3 界面任务栏
2.2 连接车辆
2.2.1 连车
2.2.2 连车诊断注意事项
2.3 诊断
2.3.1 菜单选择
2.3.2 诊断功能
2.3.3 功能菜单
2.4 设置
2.4.1 【语言】
2.4.2 【单位】
2.4.3 【蓝牙】
2.5 诊断报告
2.5.1 查看报告
2.5.2 数据回放
2.6 一键升级
2.7 郎仁云
2.8 远程控制17



## 第一章 产品认知

- 1.1 主机外观
- 1.1.1 正面



1.1.2 背面





## 1.2 主机接口

## 1.2.1 主机上方接口



① USB3.0接口: 有线数据传输
 ② Mini HDMI 接口: 传输音频和视频
 ③ DB15 接口: 后续扩展预留端口
 ④ DC 充电口: 设备充电,使用 12V 电源
 ⑤ 电源键: 开/关机按键

#### 1.2.2 主机下方接口



① 座充接口此为预留座充接口



#### 1.3 VCI 诊断盒外观



① 显示屏:

显示电压

指示灯不亮

2	0BD    接口(公头):	连接车辆 OBD	□Ⅱ诊断座		
3	照明灯开关:	按压该按键,	照明灯将亮起,	方便用户查找(	OBD    诊
		断座或其它照	照明使用		

- ④ 蓝牙指示灯:
- ⑤ 电源指示灯:
- ⑥ 车辆诊断指示灯:
- 接上电源后灯显示红色 进入诊断系统显示为绿灯闪烁

蓝牙连接成功,指示灯显示为蓝色;蓝牙未连接,

#### 1.4 VCI 诊断盒技术参数

0.96 英寸
100mAh
3.0/4.0 蓝牙兼容
0BD    标准接口
蓝牙
$87 \times 177 \times 30$ (mm)
0.085 (kg)

#### 1.5 H6 技术参数

操作系统:	Android
处理器:	四核处理器 1.8GHz
存储器:	2G RAM, 64G ROM
显示器:	1024×768 分辨率



	8 英寸 LED 电容触摸屏(高亮阳光屏)
摄像头:	后置摄像头,800万像素,带闪光灯自动对焦
传感器:	重力传感器
音频输入:	麦克风
音频输出:	4 频段 3.5 毫米立体声
接口:	USB3.0、DC 充电口、MINI HDMI、DB15 接口
电池:	10000mAh 3.7V 锂聚合物电池
输入电压:	12V 电压
工作温度:	−20~50°C(−4°F~126°F)
相对湿度:	<90%
外观尺寸:	275.0×183.0×33.9 (mm)

## 第二章 产品使用

## 2.1 主机接口

## 2.1.1 主界面

XTOOL 88							
🐑 н6-000039	Конструкций						
	设	置	朗仁云				
		Eð					
诊断	一键升级	诊断报告	远程控制				
		 ()					



## 2.1.2 界面图标

【功能键】	【功能说明】
16-000032	用户名
Ð	【诊断】诊断车辆故障
<b>\</b>	【设置】语言,单位,蓝牙
Ð	【朗仁云】在线交流
$\textcircled{\bullet}$	【一键升级】升级软件
	【诊断报告】读取车辆报告
	【远程控制】郎仁公司技术支持中心及功能键

## 2.1.3 界面任务栏

【功能键】	【功能说明】
0	【屏幕截图】
Ŷ	【减小音量】
$\nabla$	【返回上一个界面】
0	【返回安卓系统主界面】



	【显示最近使用程序】
	【增大音量】
L.	【蓝牙连接显示为蓝色】
ц С	【回到诊断车型界面】
	【可实时录制诊断数据】

#### 2.2 连接车辆

#### 2.2.1 连车

打开汽车点火开关,将 VCI 诊断盒连接到汽车 OBDII 诊断座,等待 5 秒蓝牙成功连接后,选择功能进行车辆故障诊断。



- ① H6主机
- ② VCI盒(可直接连接车辆诊断座或选用③⑤配件后连接车辆诊断座)
- ③ 转接线(诊断座为非标准OBD || 16pin接头时选用)
- ④ 被测车辆
- ⑤ 转接头(诊断座为非标准OBD || 16pin接头时选用)



#### 2.2.2 连车诊断注意事项

1、车上蓄电池电压范围:+9~+36VDC;

2、在拔插测试线束时应用手捏住线束前端大头进行拔插,不可斜着插接以免损 坏端子;

3、进行一些特殊功能的测试时,操作人员务必按照提示进行操作并且满足测试 条件,如有的车型【特殊功能】需要满足的条件有:引擎水温 80°C~105°C、关 闭大灯及空调、加速踏板保持在松开位置等;

4、由于国内车型配备的电控系统比较复杂,如遇到无法测试或大量测试数据异常等情况,可查找该车 ECU,通过 ECU 铭牌上的型号进行菜单选择;

5、在 H6 诊断功能中未找到待检测车型或电控系统时,请将车型诊断软件升级 到最新版本或向公司技术服务部咨询;

6、禁止使用非朗仁科技公司配套的线束进行连接测试,以免造成不必要的损失; 7、在 H6 与车辆通讯中,禁止直接关机,应先将任务取消后再返到主界面。

#### 2.3 诊断

#### 2.3.1 菜单选择

1、VCI诊断盒通过无线蓝牙将主机和诊断盒连接成功后,便可执行诊断菜单选择。



2、可根据您的需求选择【特殊功能】【美洲车】【亚洲车】【澳洲车】【国产车】【欧 洲车】【新能源】进行诊断,并可点击右上角搜索图标,输入车型进行快速搜索。



H6 汽车智能诊断平台

3、除了诊断功能外,研发团队还针对一些主流车型开发了一系列的【特殊功能】

	美洲车 亚洲3	车 澳洲车	国产车 欧洲车	新能源 🔾	
		+ -		<b>(P)</b>	
ABS自动排气	EEPROM适配器	蓄电池匹配	ECU复位	EPB电子刹车	
<b>(</b>	0			*	
电子转向匹配	尾气后处理	防盗匹配	仪表板修复	保养灯归零	
	6			()	
气缸	电子水泵激活	变速箱匹配	悬挂系统	刷隐藏	
			<b>x (</b>		

#### 2.3.2 诊断功能

下面以吉利车系为例,进入【发动机系统】菜单→找到联电发动机系统(UDS) →点击进入后显示。

< D	联电发动机系统(UDS)	
读版本信息	读当前故障码	读历史故障码
清除故障码	读数据流	动作测试
特殊功能		



#### 2.3.3 功能菜单

【读版本信息】【读当前和历史故障码】【清除故障码】【读数据流】【动作 测试】【特殊功能】

#### 1、读版本信息

该功能是读取ECU版本信息,有的电控系统中显示为系统识别或系统信息菜单, 其意义相同,都是读取与该ECU有关的软硬件版本号和零件号等信息。



#### 2、读取当前和历史故障码

选择读取当前或历史故障码功能,可读取电控ECU中存储的故障码,读取故障码 时屏幕将显示所读取的故障码及故障码定义。





提示:对故障车进行检测时,如果显示系统正常或无故障码,则说明ECU中未存储相关故障码或某些故障现象不在ECU监控范围内,多属于机械故障,也可能是传感器在范围内出现信号偏差,这可在数据流功能中进行判断。

#### 3、清除故障码

1、选择清除故障码功能可清除ECU中存储的当前和历史故障码,执行此功能将 把当前故障码和历史故障码全部清除,清除故障码前要确认是否对故障码需要 做记录。



< D	① 联电发动机系统(UDS)								
读版本信	18	读当前故障码					读历史故障码		
清除故障	8643	清除故障码 要清除所有故障码吗?					动作测试		
特殊功	it		是			否			
ĺo 1	¢	$\triangleleft$	0		J)	<b>I</b> ₩	<i>ه</i>	lacksquare	

2、点击【是】确认清除故障码后,将显示故障码清除成功或故障码已经清除, 通常清除故障码后需再读取故障码以确认故障码是否被清除。

#### 4、读数据流

点击读数据流功能键,可以读取该控制单元的数据值。

<	Ì			读数	据流		
	最大标示扭矩						
	期望发动机扭矩						
	实际发动机扭矩						
	发动机温度						
	发动机转速						
	启动结束时的时间						
	车速						
	环境压力						
					全选	全部不选	确定
	<u>ې</u>	$\triangleleft$	0			<b>.</b>	



## 5、动作测试

根据提示进行操作,例如:发动机不运转且点火开关打开。如果发动机启动或 识别出转速信号,则动作测试被迫中断。

< D	动作测试			
炭罐控制阀	燃油泵继电器	冷却风扇继电器1		
冷却风扇继电器2	空调离合器	怠速转速控制		
节气门位置阀	复位ECU自学习值	复位长期燃油自学习调节		
o ¢ <	0 0 0 \$	s, D		

#### 6、特殊功能

不同车系的特殊功能会有所区别。

<	D				特殊	功能			
	写	∕IN码							
	0	Ŷ	$\bigtriangledown$	0		$\Box$	đ	ightarrow	



## 2.4 设置

2.4.1 【语言】在界面右侧众多语言选项中勾选所需语言即可。

<			设置	
<b>M</b>	语言	简体中文	语言	
90000 900 90 9 900 9000 9 9000 9	单位	公制	简体中文	~
*	蓝牙 84:89	EC:9F:BF:D6	Deutsch	
لم	我的车间信息		فارسی English	
-	<b>关于</b> si	App: V3.1.7 N: H6-000039	عربي	
			Bahasa	
			ελληνικά	
			Norsk (bokmål)	
		0 🗆		

## 2.4.2 【单位】选择计量单位,勾选公制或英制即可。

<		设置	
	语言简句	体中文 <b>单位</b>	
93333 030 030 0 5033 0 503 0 503 0 0 503 0 503 0 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	单位	公制 ✓	
*	<b>蓝牙</b> 84:89:EC:9F:I	<b>英制</b> :BF:D6	
کھ	我的车间信息		
-	关于         App: V           SN: H6-00	V3.1.7 000039	



## 2.4.3 【蓝牙】

1、主机进入设置,点击蓝牙,然后点击搜索,蓝牙名称为对应的序列号或是Diagnostic。

E P							* 🗸	2 10:20
	蓝牙		蓝牙	于配对请求				ŧ
开启			设备 H6-000	0001				
	可用设计	άř.	通常为	s常为 0000 或 1234				
	在rk32	88上开启基习	□ PI 設置 您可能 取对之后	N码由字母或符号组成 还需要在另一设备上转 ,所取对的设备转可以在建立	會入此PIN码。 2连接后访问题的通讯录和J	ngiar.		
			_		取消	确定		
	-	+	·	1	2	3	•21	
	*	/	,	4	5	6	Done	
	(	)		7	8	9		
				*	0	#		
Ō		Ĵ	$\bigtriangledown$	0		, L	ightarrow	

2、进入H6设置选项,任务栏蓝牙图标显示蓝色即连接成功。

<	_	_	设置	_
	语言	简体中文	蓝牙	
00000 000 00 0 0000 0 0000 0	单位	公制	H6-000039 84:89:EC:9F:BF:D6	~
8	蓝牙	84:89:EC:9F:BF:D6		
لم	我的车间信息			
-	关于	App: V3.1.7 SN: H6-000039		
			打开蓝牙设置	
	<u>с</u>			



2.5 诊断报告

**TOOL**朗仁

查看已保存的文件,包括诊断报告、数据回放、文件管理三个部分。

<	诊断报告	
じ 断 报告	数据回放 定 文件管理	
¢ []	< ○ □ < 2 € €.	

#### 2.5.1 查看报告

查看不同车型的诊断报告。





#### 2.5.2 数据回放

数据回放功能可查看已测车型,系统,并播放已录制的数据。

<		ž	数据回放			
<b>吉利汽车</b> 2018/12/19 08:57:02					删除	
Ō	\$ \$			R C	ightarrow	

#### 2.6 一键升级

设备不再需要插卡进行升级,只需打开此应用,点击【升级】即可。

<			—ŧ	建升级	升级全部
22	诊断奇瑞新能源	V5.22	2018-09-19 03:42:07		升级
23	诊断东风风神新能源	V5.01	2018-09-19 03:42:08		升级
24	诊断东风小康新能源	V5.01	2018-09-19 03:42:09	0%	升级
25	诊断东南新能源	V5.01	2018-09-19 03:42:10		升级
26	诊断广汽传祺新能源	V5.11	2018-09-19 03:42:13	0%	升级
27	诊断海马新能源	V5.01	2018-09-19 03:42:14	0%	升级
28	诊断华晨新能源	V5.01	2018-09-19 03:42:21	0%	升级
29	诊断江淮新能源	V5.01	2018-09-19 03:42:24		升级
30	诊断吉利新能源	V5.01	2018-09-19 03:42:27		升级
		$\bigtriangledown$	0 🗆	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	



## 2.7 郎仁云

所有使用我们设备的汽车维修技师可方便的查询我们放在云服务平台的维修资料,并 且可结合汽车诊断出来的结果去查询使用,以及使用论坛与其他朗仁用户进行网络交 流。



#### 2.8 远程控制

维修技师在维修过程中遇到问题,可打开此应用寻求远程协助,接受来自朗仁 技术中心的支持。

- 1、开机,进入 App;
- 2、点击【远程控制】图标,生成并显示设备ID;
- 3、把您的ID提供给售后技术支持人员;
- 4、系统弹出窗口,允许对方控制即可进行远程控制。



	≱ 💎 53‰ 10:36
TeamViewer QuickSupport	:
如何连接至此设备 / C ● https://start.teamviewer.com   在任何其他设备上转至	您的ID 1315 459 804 发送我的ID
●●● ●●● ● 连接准备已就绪(安全连接)	
	♡ 35° ⊄⊐ ⊙

## 深圳市朗仁科技有限公司

公司地址: 深圳市福田区梅林街道中康路128号卓越城1期2栋2楼 工厂地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头第三工业区12栋2楼 服务热线: 400-880-3086 传真: 0755-83461644 网址: www.xtooltech.com