

亚洲车功能表

软件版本: 16.80

汽车	型号	年款	系统	功能
讴歌	自动归零	车身系统		
讴歌	自动归零	仪表系统		
讴歌	手动归零	2.2CL	1997	
讴歌	手动归零	2.3CL	1998	
讴歌	手动归零	2.5TL	1996	
讴歌	手动归零	2.5TL	1997	
讴歌	手动归零	3.0CL	1997-1998	
讴歌	手动归零	3.2CL	2001-2003	
讴歌	手动归零	3.2TL	1996	
讴歌	手动归零	3.2TL	1997	
讴歌	手动归零	3.2TL	2001-2003	
讴歌	手动归零	3.2TL	2004-2005	
讴歌	手动归零	3.5RL	2001-2004	

讴歌	手动归零	3.5RL	2005	
讴歌	手动归零	CL	1997-1998	
讴歌	手动归零	CL	1999-2003	
讴歌	手动归零	CSX	2006-2010	
讴歌	手动归零	EL	1997-1999	
讴歌	手动归零	EL	2000	
讴歌	手动归零	EL	2001-2005	
讴歌	手动归零	ILX	2014	
讴歌	手动归零	INTEGRA	1986-1990	
讴歌	手动归零	INTEGRA	1991-1993	
讴歌	手动归零	INTEGRA	1994-1995	
讴歌	手动归零	INTEGRA	1996-2001	
讴歌	手动归零	LEGEND	1986-1990	
讴歌	手动归零	LEGEND	1991-1995	
讴歌	手动归零	MDX	2001-2005	
讴歌	手动归零	MDX	2006-2010	

讴歌	手动归零	MDX	2011-2012	
讴歌	手动归零	RDX	2007-2010	
讴歌	手动归零	RDX	2011-2012	
讴歌	手动归零	RL	1996-1998	
讴歌	手动归零	RL	2000	
讴歌	手动归零	RL	2001-2004	
讴歌	手动归零	RL	2005	
讴歌	手动归零	RL	2006-2010	
讴歌	手动归零	RSX	2002-2006	
讴歌	手动归零	TL	1995-1998	
讴歌	手动归零	TL	1999-2000	
讴歌	手动归零	TL	2001-2003	
讴歌	手动归零	TL	2004-2005	
讴歌	手动归零	TL	2006-2010	
讴歌	手动归零	TL	2011-2012	
讴歌	手动归零	TSX	2004-2005	
讴歌	手动归零	TSX	2006-2010	
讴歌	手动归零	TSX	2011	
讴歌	手动归零	TSX	2012	
讴歌	手动归零	VIGOR	1992-1994	
讴歌	手动归零	ZDX	2010	
讴歌	手动归零	ZDX	2011	
讴歌	手动归零	ZDX	2012	
本田	自动归零	车身系统		

本田	自动归零	仪表系统		
本田	手动归零	ACCORD	1982-1985	
本田	手动归零	ACCORD	1986-1990	
本田	手动归零	ACCORD	1991	
本田	手动归零	ACCORD	1992-1996	
本田	手动归零	ACCORD	1997-1999	
本田	手动归零	ACCORD	2000	
本田	手动归零	ACCORD	2001-2002	
本田	手动归零	ACCORD	2003-2005	
本田	手动归零	ACCORD	2006-2010	
本田	手动归零	ACCORD	2013-2014	
本田	手动归零	CIVIC	1982-1990	
本田	手动归零	CIVIC	1997-1999	
本田	手动归零	CIVIC	2000	
本田	手动归零	CIVIC	2001-2005	
本田	手动归零	CRV	1997-1999	
本田	手动归零	CRV	2001-2002	
本田	手动归零	CRV	2002-2005	
本田	手动归零	CRX	1984-1990	
本田	手动归零	ELEMENT	2003-2005	
本田	手动归零	INSIGHT	2000-2005	
本田	手动归零	ODYSSAY	1997-1999	
本田	手动归零	ODYSSAY	2000-2004	
本田	手动归零	ODYSSAY	2005	
本田	手动归零	PILOT	2003-2005	
本田	手动归零	PILOT	2006-2012	
本田	手动归零	PRELUDE	1982-1989	
本田	手动归零	PRELUDE	1997-1999	
本田	手动归零	PRELUDE	2000-2002	

本田	手动归零	S2000	2000-2005	
本田	手动归零	S2000	2006	
本田	手动归零	S2000	2007-2009	
本田	手动归零	RIDGELINE	2006-2008	
本田	手动归零	RIDGELINE	2009-2010	
本田	手动归零	RIDGELINE	2011	
本田	手动归零	RIDGELINE	2012	
现代	自动归零			
现代	手动归零	名图		
五十铃	手动归零	ASOENDER	2003-2005	
五十铃	手动归零	ASOENDER	2006	
五十铃	手动归零	ASOENDER	2007	
五十铃	手动归零	OASIS	1998-1999	
五十铃	手动归零	I-280	2006	
五十铃	手动归零	I-290	2007	
五十铃	手动归零	I-350	2006	
五十铃	手动归零	I-370	2007	
起亚	自动归零			
起亚	手动归零	K3	2013-	
起亚	手动归零	K5	2011-	
起亚	手动归零	CADENZA	2014	
起亚	手动归零	FORTE	2010	
起亚	手动归零	K900	2014	
起亚	手动归零	OPTIMA	2013-2014	
三菱	自动归零			
三菱	手动归零	LANCER SPORTBACK (CX A)	2008-2010	
三菱	手动归零	LANCER EVOLUTION X	2008-2011	

三菱	手动归零	LANCER EVOLUTION 10	2008-2010	
三菱	手动归零	LANCER (CY\Z_A)	2008-2010	
三菱	手动归零	LANCER EVOLUTION	2008-2010	
三菱	手动归零	LANCER SPORTBACK	2009-2010	
三菱	手动归零	OUTLANDER	2007-2010	
三菱	手动归零	COLT	2004-2011	
尼桑	天籁	新天籁	机油保养归零	
尼桑	天籁	新天籁	机油滤清器归零	
尼桑	天籁	天籁2.5	机油保养归零	
尼桑	天籁	天籁2.5	机油滤清器归零	
尼桑	350Z	2005		
尼桑	370Z	2009-2010		
尼桑	ALMERA TINO	2000-2006		
尼桑	ALTIMA	2007-2010		
尼桑	ARMADA	2004-2007		
尼桑	ARMADA	2008-2012		
尼桑	CUBE	2009-2012		
尼桑	FRONTIER	2005-2010		
尼桑	FRONTIER	2011-2012		
尼桑	GT-R	2009-2012		
尼桑	MAXIMA	1990-1996		
尼桑	MAXIMA	2003-2008		
尼桑	MAXIMA	2009-2012		
尼桑	MICRA			
尼桑	MURANO	2003-2008		
尼桑	MURANO	2009-2012		

尼桑	N16 ALMERA	2002		
尼桑	P12 PRIMERA	2002-2008		
尼桑	PATHFINDER	2005-2007		
尼桑	PATHFINDER	2008-2012		
尼桑	PRIMERA	2002-2008		
尼桑	QUEST	2005-2010		
尼桑	TITAN	2004-2012		
尼桑	X-Trail	2007-2011	设定方法	
尼桑	X-Trail	2007-2011	保养间隔周期, 设置可以改变, 按如下操作进行	
尼桑	Z	2003-2005		
尼桑	Z	2006-2008		
尼桑	Z	2009-2010		
英菲尼迪	手动归零	EX SERIES	2008-2010	
英菲尼迪	手动归零	G SERIES	2005-2006	
英菲尼迪	手动归零	G SERIES	2007-2012	
英菲尼迪	手动归零	FX SERIES	2004-2005	
英菲尼迪	手动归零	FX SERIES	2006-2008	
英菲尼迪	手动归零	FX SERIES	2009-2012	
英菲尼迪	手动归零	M SERIES	2003-2004	
英菲尼迪	手动归零	M SERIES	2006-2007	
英菲尼迪	手动归零	M SERIES	2008-2012	
英菲尼迪	手动归零	QX56	2004-2007	
英菲尼迪	手动归零	QX56	2008-2010	
英菲尼迪	手动归零	Q50	2014	
铃木	手动归零	新奥拓	2013-	
铃木	手动归零	SX4天语	2013-	
铃木	手动归零	SPlash	2008-2011	

铃木	手动归零	XL-7	2007-2009	
铃木	手动归零	Grand Vitara	2013	
铃木	手动归零	DF40		
丰田	4 RUNNER	2003		
丰田	4 RUNNER	2004		
丰田	4 RUNNER	2005-2009		
丰田	4 RUNNER	2010		
丰田	AVALON	2004-2005		
丰田	AVALON	2006-2007		
丰田	AVALON	2008-2010		
丰田	CAMRY	2004		
丰田	CAMRY	2005-2008		
丰田	CAMRY	2009		
丰田	CAMRY	2010		
丰田	CAMRY HYBRID	2006-2009		
丰田	COASTER	N04C-TY Diesel		
丰田	COROLLA	2005-2008		
丰田	COROLLA	2009-2010		
丰田	ES330	2004		
丰田	ES330	2005		
丰田	FJ CRUISER	2006-2010		
丰田	GX470	2004		
丰田	GX470	2005		
丰田	HIGHLANDER	2004		
丰田	HIGHLANDER	2005-2008		
丰田	HIGHLANDER	2009-2010		
丰田	HIGHLANDER	2012-2014		
丰田	IS330	2004		

丰田	LAND CRUISER	2003-2005		
丰田	LAND CRUISER	2006-2009		
丰田	LAND CRUISER	2010		
丰田	LAND CRUISER 200	2008-2014		
丰田	LAND CRUISER LC200	2007-2011 (1VD-FTV)		
丰田	LX470	2004		
丰田	MATRIX	2004		
丰田	MATRIX	2005-2008		
丰田	MATRIX	2009-2010		
丰田	PREVIA	1991-1997		
丰田	PRIUS	2001-2003		
丰田	PRIUS	2004-2005		
丰田	PRIUS	2006-2009		
丰田	PRIUS	2010		
丰田	PRIUS (二代XW20)	2003-2008		
丰田	PRIUS (三代XW20)	2009-2013		
丰田	RAV4	2004		
丰田	RAV4	2005-2008		
丰田	RAV4	2009-2010		
丰田	RAV4 (三代XA30)	2009-2013		
丰田	RX330	2004		
丰田	RX330	2005		
丰田	SEQUOIA	2001-2003		
丰田	SEQUOIA	2004		
丰田	SEQUOIA	2005-2008		
丰田	SEQUOIA	2009-2010		
丰田	SIENNA	1998-2003		
丰田	SIENNA	2004		

丰田	SIENNA	2005-2010		
丰田	SOLARA	2004		
丰田	SOLARA	2005		
丰田	SOLARA	2006-2008		
丰田	SOLARA二代	2004-2008		
丰田	TACOMA	2005-2008		
丰田	TACOMA	2009-2010		
丰田	TACOMA2	2004-2014		
丰田	TUNDRA	2003		
丰田	TUNDRA	2005-2008		
丰田	TUNDRA	2009-2010		
丰田	TUNDRA2	2005-2014		
丰田	VENZA	2008-2013		
丰田	YARIS	2006-2008		
丰田	YARIS	2009-2010		
丰田	YARIS	2011-2013		
丰田	其他	北美		
丰田	其他	其他		
雷克萨斯	美洲区	ES (XV40)	2007-2012	
雷克萨斯	美洲区	EX (XV30)	2004-2012	
雷克萨斯	美洲区	ES 350	2007-2012	
雷克萨斯	美洲区	ES 330	2004-2006	
雷克萨斯	美洲区	GS (S190)	2006	
雷克萨斯	美洲区	GS (S190)	2007	
雷克萨斯	美洲区	GS (S190)	2008-2012	
雷克萨斯	美洲区	GS 450h	2007-2012	
雷克萨斯	美洲区	GS 460	2008-2012	
雷克萨斯	美洲区	GS 350	2007	
雷克萨斯	美洲区	GS 350	2008-2012	

雷克萨斯	美洲区	GS 430	2006	
雷克萨斯	美洲区	GS 430	2007	
雷克萨斯	美洲区	GS 300	2006-2007	
雷克萨斯	美洲区	GX (J150)	2010-2012	
雷克萨斯	美洲区	GX (J120)	2003-2006	
雷克萨斯	美洲区	GX (J120)	2007-2009	
雷克萨斯	美洲区	GX 460	2010-2012	
雷克萨斯	美洲区	GX 470	2003-2006	
雷克萨斯	美洲区	GX 470	2007-2009	
雷克萨斯	美洲区	IS350		
雷克萨斯	美洲区	IS (XE20)	2006-2007	
雷克萨斯	美洲区	IS (XE20)	2008-2012	
雷克萨斯	美洲区	IS (XE10)	2004-2005	
雷克萨斯	中国区	ES330	2004	
雷克萨斯	中国区	ES330	2005	
雷克萨斯	中国区	ES350	2007-2011	
雷克萨斯	中国区	GX460	2008-2010	
雷克萨斯	中国区	GS350	2008-2010	
雷克萨斯	中国区	GS450H	2008-2011	
雷克萨斯	中国区	GX470	2004	
雷克萨斯	中国区	GX470	2005	
雷克萨斯	中国区	GX470	2006-2009	
雷克萨斯	中国区	HS250	2010	
雷克萨斯	中国区	IS250/C	2006-2010	
雷克萨斯	中国区	IS350/C	2006-2010	
雷克萨斯	中国区	IS330	2004	
雷克萨斯	中国区	ISF	2008-2010	
雷克萨斯	中国区	LS460	2007-2010	
雷克萨斯	中国区	LS430	2001-2006	

雷克萨斯	中国区	LS600H	2008-2010	
雷克萨斯	中国区	LX470	2004	
雷克萨斯	中国区	LX470	2005-2007	
雷克萨斯	中国区	LX570	2008-2010	
雷克萨斯	中国区	RX330	2004	
雷克萨斯	中国区	RX330	2005	
雷克萨斯	中国区	SC430	2006-2010	
SUBARU斯巴鲁	自动归零			
SUBARU斯巴鲁	手动归零	Impreza	2012	
SUBARU斯巴鲁	手动归零	Impreza	2013	
SUBARU斯巴鲁	手动归零	Impreza	2014	
SUBARU斯巴鲁	手动归零	Forester	2014	
宝腾	IRIZ			
马自达	马2/DEMIO			
马自达	马3/昂克赛拉			
马自达	马6/阿特兹			
马自达	CX-3			
马自达	CX-5			