

迪奈斯后处理功能表 V20.12

提示及说明： * 表示此功能为新增功能。 √ 表示此功能支持。 表示此功能不支持。 ※ 表示此功能部分支持。									
系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
迪奈斯后处理	进入诊断	√	√	√	√		√		功能测试 1. 空气阀测试 2. 冷却水阀测试 3. 尿素泵泄露测试 4. 尿素泵测试 5. 尿素泵喷射测试 6. 尿素泵雾化测试 7. 超温保护故障去活