

解放后处理功能表											
软件版本:		20.31									
系统	系统	系统	系统	系统	版本信息	读故障码	清故障码	读数据流	动作测试	读冻结帧	备注
DN0X2.0后处理系统(博世)					√	√	√	√	√		1. 冷却回路调节阀 2. 配量阀 3. AdBlue二位四通阀 4. AdBlue储罐加热装置 5. 滤清器壳体加热元件 6. 滤清器输出端接口加热元件
DN0X2.2后处理系统(博世)					√	√	√	√			
天纳克DCU OBD											
后处理系统(天纳克)					√	√	√	√		√	
后处理系统(BOSCH) EDC17CV44_SC R					√	√	√	√	√		1. 泄露测试 2. 小喷射速率及小喷射量测试 3. 中等喷射速率及中等喷射量测试 4. 大喷射速率及大喷射量测试 5. EOL测试(减压及最小量喷射) 6. 系统清空
博世DCU(发动机系统:电装 DENS0 C31)					√	√	√	√			1. 配量阀 2. Adblue尿素输送泵 3. Adblue尿素四二通阀
锡柴 EDC17CV44 DN0X2.2后处理系统(博世)					√	√	√	√	√		1. 泄露测试 2. 小喷射速率及小喷射量测试 3. 中等喷射速率及中等喷射量测试 4. 大喷射速率及大喷射量测试 5. EOL测试(建压及最小量喷射) 6. 系统清空