



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

康明斯刷写功能表V20.20

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- ✓ 表示此功能支持。
表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

车系	菜单	诊断接头	系统	模式	读取版本信息	数据刷写	数据读取	模板读写
康明斯刷写	康明斯发动机 (J1939)	01.Cummins 6&9 02.Cummins 16 03.OBD 16	自动扫描	普通模式	√	√	√	√
				强制模式	×	√	×	×