

曼动力发动机功能表

软件版本:		V20.1										
系统	系统	系统	系统	系统	系统	版本信息	读故障码	清故障码	读数数据流	动作测试	读冻结帧	备注
曼动力	按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC MS5/M(S)5系统			√	√	√	√			
曼动力	按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC MS6.1系统	博世柴油喷射电子控制EDC MS6.1系统(版本1)		√	√	√	√			
曼动力	按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC MS6.1系统	博世柴油喷射电子控制EDC MS6.1系统(版本2)		√	√	√	√			
曼动力	按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC MS6.4系统			√	√	√	√			
曼动力	按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统(版本1)		√	√	√	√			
曼动力	按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统(版本2)	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统	√	√	√	√			
曼动力	按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统(版本2)	博世柴油喷射电子控制EDC 7主系统	√	√	√	√			
曼动力	按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7系统(版本2)	博世柴油喷射电子控制EDC 7副系统	√	√	√	√			
曼动力	按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32系统		√	√	√	√	√		动作测试 1. 废气再循环激活
曼动力	按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32主系统		√	√	√	√			
曼动力	按电控系统分	曼动力博世系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32系统	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32副系统		√	√	√	√			
曼动力	按发动机型号分	D2866L0H23	博世EDC MS5 欧2发动机系统			√	√	√	√	√		动作测试 1. 安全电磁阀 2. 调速正时装置
曼动力	按发动机型号分	D2866L0H25	博世EDC MS5 欧2发动机系统			√	√	√	√	√		动作测试 1. 安全电磁阀 2. 调速正时装置 3. 废气再循环阀
曼动力	按发动机型号分	D2866L0H27	博世EDC MS5 欧3发动机系统			√	√	√	√	√		动作测试 1. 安全电磁阀 2. 调速正时装置 3. 废气再循环阀
曼动力	按发动机型号分	D2866L0H28	博世EDC MS5 欧3发动机系统			√	√	√	√	√		动作测试 1. 安全电磁阀 2. 调速正时装置 3. 废气再循环阀
曼动力	按发动机型号分	D2866L0H29	博世EDC MS5 欧3发动机系统			√	√	√	√	√		动作测试 1. 安全电磁阀 2. 调速正时装置 3. 废气再循环阀
曼动力	按发动机型号分	D2876L0H01	博世EDC MS5 欧2发动机系统			√	√	√	√	√		动作测试 1. 安全电磁阀 2. 调速正时装置