深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

秦泰泵后处理功能表 V20.3

提示及说明:

* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持。

表示此功能不支持。

※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
秦泰泵	进入诊断		√	√	√				参数标定 1.手动控制模式 2.手动泵启动开关 3.手动喷射量 4.冬季加气排液温度阀值 5.ACU参数标定保存标志位 6.DCU参数标定保存标志位 7.初始加热阀值 8.结冰温度点 9.温升阀值 10.泵喷射指令最大值 11.泵吹扫时间 12.喷嘴堵阀值 尿素喷射测试(车上) 尿素喷射测试(车下)