

比亚迪新能源 V5.00 功能列表 (注意: 仅供参考)

备注: ●代表该功能支持 ○代表没有此功能

车型	系统	系统名	版本信息	读故障码	清故障码	读数据流	动作测试	特殊功能
秦	发动机系统	比亚迪TI发动机系统	●	●	●	●	●	清除所有自学习值, 点火角长期修正值, 燃油长期修正值, 怠速长期修正值, 倾角长期修正值, 燃油排空控制
秦	变速箱系统	DCT自动变速箱系统	●	●	●	●	●	档位动作自适应, 离合器自适应, 坡度传感器自适应
秦	EPS系统	比亚迪R-EPS	●	●	●	●	○	
秦	动力网模块	高压电池管理器	●	●	●	●	○	电池包出厂容量读取, 电池包出厂容量标定, 电池包实际容量标定
秦	动力网模块	低压电池管理器	●	●	●	●	●	
秦	动力网模块	驱动电机控制器	●	●	●	●	○	倾角传感器标定, 电机系统配置设置
秦	动力网模块	档位控制器	●	●	●	●	○	
秦	动力网模块	DC_DC总成	●	●	●	●	○	
秦	动力网模块	P档电机控制器	●	●	●	●	○	
秦	动力网模块	仪表	●	●	●	○	○	
秦	动力网模块	车载充电器	●	●	●	●	○	
秦	动力网模块	EV_HEV开关	●	●	●	○	○	
秦	车身模块	智能钥匙	●	●	●	●	○	
秦	车身模块	车身控制模块	●	●	●	●	●	超速闭锁, 外后视镜灯点亮时间, 开锁方式, 室内照明时间, 自动上锁时间, 恢复默认设置
秦	车身模块	转向轴锁	●	●	●	○	○	
秦	车身模块	驻车辅助系统	●	●	●	○	○	
秦	车身模块	安全气囊	●	●	●	●	○	ECU解锁
秦	车身模块	OCS	●	●	●	●	●	
秦	车身模块	组合开关	●	●	●	○	○	
秦	车身模块	继电器控制模块	●	●	●	○	●	
秦	车身模块	胎压监测系统	●	●	●	●	○	
秦	车身模块	网关	●	●	●	○	○	
秦	车身模块	左前车窗控制模块	●	●	●	●	●	
秦	车身模块	空调压缩机模块	●	●	●	●	○	
秦	车身模块	空调控制器	●	●	●	●	●	
秦	车身模块	PTC(电加热)控制模块	●	●	●	●	○	
秦	车身模块	电动管柱调节模块	●	●	●	●	●	
秦	车身模块	右前门控ECU	●	●	●	●	●	
秦	车身模块	左前门控ECU	●	●	●	●	●	
秦	车身模块	座椅ECU	●	●	●	●	●	
秦	车身模块	全景控制器	●	●	●	○	○	
秦	车身模块	全景转向盘开关	●	●	●	●	●	
秦	车身模块	后排座椅	●	●	●	●	●	
秦	车身模块	信息站	●	●	●	○	○	

秦	博世ACM系统	博世ACM系统	●	●	●	●	●	ACM标定, PTS标定, BppSpp标定, BivBov标定
秦	ESP系统	博世ESP9系统	●	●	●	●	○	下线检测例程, 偏航率传感器标定, 转角传感器标定, 读取EPB变量配置, 写入EPB变量配置, 清除EPB变量配置, 第一阶段-左后轮排气, 第二阶段-左前轮排气, 第三阶段-右前轮排气, 第四阶段-右后轮排气
秦	EPB系统	EPB	●	●	●	●	●	
E6A	动力网系统	MG2电机控制器	●	●	●	●	○	
E6A	动力网系统	P档电机控制器	●	●	●	●	○	
E6A	动力网系统	档位控制器	●	●	●	●	○	
E6A	动力网系统	动力电池管理	●	●	●	●	○	
E6A	动力网系统	空调驱动器	●	●	●	●	○	
E6A	动力网系统	主控制器	●	●	●	●	○	
E6A	动力网系统	组合仪表	●	●	●	○	○	
E6A	动力网系统	空调控制器	●	●	●	●	○	
E6A	动力网系统	EHPS	●	●	●	●	○	
E6A	车身网系统	转向轴锁系统	●	●	●	○	○	
E6A	车身网系统	安全气囊系统	●	●	●	●	●	
E6A	车身网系统	倒车雷达	●	●	●	○	○	
E6A	车身网系统	车身控制系统	●	●	●	○	○	
E6A	车身网系统	智能钥匙	●	●	●	●	○	
E6A	车身网系统	车门多路控制器	●	●	●	○	○	
E6A	车身网系统	组合开关	●	●	●	○	○	
E6A	车身网系统	继电器控制	●	●	●	○	○	
E6A	车身网系统	网关	●	●	●	○	○	
E6A	防抱死刹车系统	博世ABS9系统	●	●	●	●	○	制动排气
E6A	防抱死刹车系统	博世ABS V30系统	●	●	●	●	○	制动排气
E6A	Has_Hev和ACM系统	博世ESP9系统	●	●	●	●	○	制动排气
E6A	Has_Hev和ACM系统	博世ACM系统	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	动力网系统	MG2电机控制器	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	动力网系统	P档电机控制器	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	动力网系统	档位控制器	●	●	●	●	○	制动排气

E6B	动力网系统	动力电池管理	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	动力网系统	空调驱动器	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	动力网系统	主控制器	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	动力网系统	组合仪表	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	动力网系统	空调控制器	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	动力网系统	EHPS	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	车身网系统	转向轴锁系统	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	车身网系统	安全气囊系统	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	车身网系统	倒车雷达	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	车身网系统	车身控制系统	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	车身网系统	智能钥匙	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	车身网系统	车门多路控制器	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	车身网系统	组合开关	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	车身网系统	继电器控制	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	车身网系统	网关	●	●	●	●	○	制动排气
E6B	车身网系统	胎压监测系统	●	●	●	●	●	
E6B	防抱死刹车系统	博世ABS系统	●	●	●	●	●	
E6B	Has_Hev和ACM系统	博世ESP9系统	●	●	●	●	●	
E6B	Has_Hev和ACM系统	博世ACM系统	●	●	●	●	●	
E6Y	E6Y动力网系统	高压电池管理器	●	●	●	●	○	
E6Y	E6Y动力网系统	VT0G(双向逆变充放电)控制器	●	●	●	●	○	
E6Y	E6Y动力网系统	档位控制器	●	●	●	●	○	
E6Y	E6Y动力网系统	12伏DC_1	●	●	●	●	○	
E6Y	E6Y动力网系统	12伏DC_2	●	●	●	●	○	
E6Y	E6Y动力网系统	主控制器	●	●	●	●	○	
E6Y	E6Y动力网系统	空调压缩机模块	●	●	●	●	○	
E6Y	E6Y动力网系统	空调控制器	●	●	●	●	○	
E6Y	E6Y动力网系统	PTC(电加热)控制模块	●	●	●	●	○	
E6Y	E6Y动力网系统	P档电机控制器	●	●	●	●	○	
E6Y	E6Y动力网系统	组合仪表	●	●	●	○	○	
E6Y	E6Y动力网系统	EHPS(电动液压助力转向)	●	●	●	●	○	

E6Y	E6Y车身网系统	智能钥匙	●	●	●	●	○	
E6Y	E6Y车身网系统	BCM(车身控制器)	●	●	●	○	○	
E6Y	E6Y车身网系统	转向轴锁	●	●	●	○	○	
E6Y	E6Y车身网系统	倒车雷达	●	●	●	○	○	
E6Y	E6Y车身网系统	车门多路控制	●	●	●	○	○	
E6Y	E6Y车身网系统	安全气囊	●	●	●	●	●	
E6Y	E6Y车身网系统	后部碰撞ECU	●	●	●	●	●	
E6Y	E6Y车身网系统	组合开关	●	●	●	●	●	
E6Y	E6Y车身网系统	继电器控制	●	●	●	○	○	
E6Y	E6Y车身网系统	胎压监测系统	●	●	●	○	○	
E6Y	E6Y车身网系统	网关	●	●	●	○	○	
E6Y	E6Y车身网系统	OCS	●	●	●	○	○	
E6Y	Has_Hev和ACM系统	博世ESP9系统	●	●	●	○	○	
E6Y	Has_Hev和ACM系统	博世ACM系统	●	●	●	○	○	
E6Y	防抱死刹车系统	博世ABS9系统	●	●	●	○	○	
E6Y	EPB系统	EPB	●	●	●	○	○	
K9	K9A\K9动力网诊断	左VTOG电机控制器	●	●	●	●	○	倾角传感器标定, 倾角信息
K9	K9A\K9动力网诊断	右VTOG电机控制器	●	●	●	●	○	倾角传感器标定, 倾角信息
K9	K9A\K9动力网诊断	24V DC	●	●	●	●	○	
K9	K9A\K9动力网诊断	主网关控制器	●	●	●	○	○	
K9	K9A\K9动力网诊断	J1939网关	●	●	●	○	○	
K9	K9A\K9动力网诊断	动力电池管理器	●	●	●	●	○	VIN标定, 电池管理器ID标定, 电池箱ID标定, 电池管理器状态
K9	K9A\K9动力网诊断	前辅助控制器	●	●	●	●	○	
K9	K9A\K9动力网诊断	后辅助控制器	●	●	●	●	○	
K9	K9A\K9动力网诊断	空压机控制器	●	●	●	●	○	
K9	K9A\K9动力网诊断	转向电机控制器	●	●	●	●	○	
K9	K9A\K9动力网诊断	电动水泵	●	●	●	○	○	
K9	K9A\K9车身网诊断	转向轴锁	●	●	●	○	○	
K9	K9A\K9车身网诊断	BCM	●	●	●	○	○	
K9	K9A\K9车身网诊断	智能钥匙	●	●	●	●	○	
K9	K9A\K9车身网诊断	空调	●	●	●	●	○	

K9	K9A\K9车身网诊断	配电箱	●	●	●	○	○	
K9	K9A\K9车身网诊断	组合仪表	●	●	●	○	○	
K9	K9A\K9车身网诊断	车载终端	●	●	●	●	○	
K9	K9B大运版\K9B动力网诊断	左电机控制器	●	●	●	●	○	倾角传感器复位, 倾角传感器校准
K9	K9B大运版\K9B动力网诊断	右电机控制器	●	●	●	●	○	倾角传感器复位, 倾角传感器校准
K9	K9B大运版\K9B动力网诊断	24VDC模块	●	●	●	●	○	
K9	K9B大运版\K9B动力网诊断	太阳能充电器模块	●	●	●	●	○	
K9	K9B大运版\K9B动力网诊断	动力电池管理器	●	●	●	●	○	
K9	K9B大运版\K9B动力网诊断	前辅	●	●	●	●	○	
K9	K9B大运版\K9B动力网诊断	后辅	●	●	●	●	○	
K9	K9B大运版\K9B动力网诊断	空压机控制器1	●	●	●	●	○	
K9	K9B大运版\K9B动力网诊断	空压机控制器2	●	●	●	●	○	
K9	K9B大运版\K9B动力网诊断	空压机控制器3	●	●	●	●	○	
K9	K9B大运版\K9B动力网诊断	转向电机控制器	●	●	●	●	○	
K9	K9B大运版\K9B动力网诊断	网关	●	●	●	○	○	
K9	K9B大运版\K9B动力网诊断	电动水泵	●	●	●	○	○	
K9	K9B大运版\K9B车身网诊断	转向轴锁	●	●	●	○	○	
K9	K9B大运版\K9B车身网诊断	BCM	●	●	●	○	○	
K9	K9B大运版\K9B车身网诊断	智能钥匙	●	●	●	○	○	
K9	K9B大运版\K9B车身网诊断	空调	●	●	●	○	○	
K9	K9B大运版\K9B车身网诊断	配电箱	●	●	●	○	○	
K9	K9B大运版\K9B车身网诊断	组合仪表	●	●	●	○	○	
唐	动力网系统模块	动力电池管理器	●	●	●	●	○	模组电池信息

唐	动力网系统模块	起动铁电池	●	●	●	●	●	超低功能时间设定, 恢复到默认
唐	动力网系统模块	档位控制器	●	●	●	●	○	
唐	动力网系统模块	组合仪表	●	●	●	○	○	
唐	动力网系统模块	前驱电机控制器模块	●	●	●	●	○	
唐	动力网系统模块	后驱电机控制器模块	●	●	●	●	○	
唐	动力网系统模块	DC-DC模块	●	●	●	●	○	
唐	动力网系统模块	漏电传感器	●	●	●	○	○	
唐	车身网系统模块	智能钥匙	●	●	●	●	○	
唐	车身网系统模块	车身控制模块	●	●	●	●	●	个性化设置, 恢复默认设置
唐	车身网系统模块	转向轴锁	●	●	●	○	○	
唐	车身网系统模块	驻车辅助系统	●	●	●	○	○	
唐	车身网系统模块	安全气囊	●	●	●	●	○	ECU解锁
唐	车身网系统模块	OCS	●	●	●	●	●	OSC标定
唐	车身网系统模块	组合开关	●	●	●	○	○	
唐	车身网系统模块	继电器控制模块	●	●	●	○	●	
唐	车身网系统模块	胎压监测系统	●	●	●	●	○	胎压监测模块注册, 左前轮(单向), 右前轮(单向), 左后轮(单向), 右后轮(单向)
唐	车身网系统模块	网关	●	●	●	○	○	
唐	车身网系统模块	左前车窗控制模块	●	●	●	●	●	左前门玻璃升降器上升开关, 左前门玻璃升降器下降开关, 右前门玻璃升降器上升开关, 右前门玻璃升降器下降开关, 左后门玻璃升降器上升开关, 左后门玻璃升降器下降开关, 右后门玻璃升降器上升开关, 右后门玻璃升降器下降开关, 恢复出厂设置
唐	车身网系统模块	空调压缩机模块	●	●	●	●	○	
唐	车身网系统模块	空调控制器	●	●	●	●	●	
唐	车身网系统模块	PTC控制模块	●	●	●	●	○	
唐	车身网系统模块	电动管柱调节模块	●	●	●	●	●	下线标定
唐	车身网系统模块	右前门控模块	●	●	●	●	●	
唐	车身网系统模块	左前门控模块	●	●	●	●	●	
唐	车身网系统模块	座椅记忆系统	●	●	●	●	●	
唐	车身网系统模块	全景控制器	●	●	●	○	○	

唐	车身网系统模块	全景方向盘	●	●	●	●	●	
唐	车身网系统模块	后排座椅	●	●	●	●	●	
唐	车身网系统模块	信息站	●	●	●	○	○	
唐	车身网系统模块	绿净系统	●	●	●	○	○	
唐	车身网系统模块	多功能屏	●	●	●	○	○	
唐	车身网系统模块	抬头显示屏系统	●	●	●	○	○	
唐	车身网系统模块	夜视系统	●	●	●	○	○	
唐	变速箱系统	比亚迪DCT变速箱	●	●	●	●	●	档位动作自适应, 离合器自适应, 坡度传感器自适应
唐	发动机系统	比亚迪TI发动机管理系统	●	●	●	●	●	清除所有字学习值, 点火角长期修正值, 燃油长期修正值, 怠速长期修正值, 车型自学习, 燃油排空控制
唐	EPS系统	比亚迪R-EPS	●	●	●	●	○	
唐	EPB系统	比亚迪EPB	●	●	●	●	●	
唐	ESP系统	比亚迪ESP	●	●	●	●	○	下线检测例程, 偏航率传感器标定, 转角传感器标定, 读取EPB变量配置, 写入EPB变量配置, 清除EPB变量配置, 第一阶段-左后轮排气, 第二阶段-左前轮排气, 第三阶段-右前轮排气, 第四阶段-右后轮排气, RollenBenchTest Session