

马自达功能表 V11.70

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO, H6PRO大师版, A80Pro, A80Pro大师版, Nitro GT, Nitro XT产品.

* 表示此功能为新增功能.

✓ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

车型	排量	发动机类型	年份	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	编程功能	
											可编程模块	可编程参数
(所有05年款的车辆) 翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲) / 水星 (Mariner)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
(所有05年款的车辆) 翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲) / 水星 (Mariner)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002		
(所有05年款的车辆) 翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲) / 水星 (Mariner)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
(所有05年款的车辆) 翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲) / 水星 (Mariner)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
(所有05年款的车辆) 翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲) / 水星 (Mariner)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
(所有05年款的车辆) 翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲) / 水星 (Mariner)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001		
(所有05年款的车辆) 翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲) / 水星 (Mariner)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0014		
(所有05年款的车辆) 翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲) / 水星 (Mariner)	3. 0L (升)	4V	2005年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
(所有05年款的车辆) 翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲) / 水星 (Mariner)	3. 0L (升)	4V	2005年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002		
(所有05年款的车辆) 翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲) / 水星 (Mariner)	3. 0L (升)	4V	2005年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
(所有05年款的车辆) 翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲) / 水星 (Mariner)	3. 0L (升)	4V	2005年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
(所有05年款的车辆) 翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲) / 水星 (Mariner)	3. 0L (升)	4V	2005年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
(所有05年款的车辆) 翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲) / 水星 (Mariner)	3. 0L (升)	4V	2005年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001		
(所有05年款的车辆) 翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲) / 水星 (Mariner)	3. 0L (升)	4V	2005年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0014		
626/626_旅行车/天王星 (TELSTAR)	2. 0L (升)	RF-T	1999年款	A/C (空调)	✓	✓	✓					
626/626_旅行车/天王星 (TELSTAR)	2. 0L (升)	RF-T	1999年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
626/626_旅行车/天王星 (TELSTAR)	2. 0L (升)	RF-T	1999年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
626/626_旅行车/天王星 (TELSTAR)	2. 0L (升)	FS	2001年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
626/626_旅行车/天王星 (TELSTAR)	2. 0L (升)	FS	2001年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001		

626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 5L(升)	KL	1997年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 5L(升)	KL	1997年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 5L(升)	KL	1997年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	1. 8L(升)	FP发动机	1999年款	A/C(空调)	√	√	√					
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	1. 8L(升)	FP发动机	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	1. 8L(升)	FP发动机	1999年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	1. 8L(升)	FP发动机	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	1997年款	A/C(空调)	√	√	√					
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	1997年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	1997年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	1997年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	1997年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	1998年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	1998年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 5L(升)	KL	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 5L(升)	KL	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 5L(升)	KL	2001年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 5L(升)	KL	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	RF-T	2000年款	A/C(空调)	√	√	√					
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	RF-T	2000年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	RF-T	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 5L(升)	KL	1998年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 5L(升)	KL	1998年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	1. 8L(升)	FP发动机	1997年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	1. 8L(升)	FP发动机	1997年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	1. 8L(升)	FP发动机	1997年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	1. 8L(升)	FP发动机	1997年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	1999年款	A/C(空调)	√	√	√					
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	1999年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	1999年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	RF-T	1997年款	A/C(空调)	√	√	√					
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	RF-T	1997年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
626/626_旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	RF-T	1997年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	2000年款	A/C(空调)	√	√	√					
626/626旅行车/天王星(TELSTAR)	2. 0L(升)	FS	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			

626/626旅行车/天王星 (TELSTAR)	2. 0L (升)	FS	2000年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
626/626旅行车/天王星 (TELSTAR)	2. 0L (升)	FS	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626旅行车/天王星 (TELSTAR)	1. 8L (升)	FP发动机	2000年款	A/C(空调)	√	√	√					
626/626旅行车/天王星 (TELSTAR)	1. 8L (升)	FP发动机	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
626/626旅行车/天王星 (TELSTAR)	1. 8L (升)	FP发动机	2000年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
626/626旅行车/天王星 (TELSTAR)	1. 8L (升)	FP发动机	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	AM(放大器模块)	√	√	√					
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	F BCM(前车身控制模块)	√	√	√	√	√			
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√					
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086		
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
ATENZA	2. 5L (升)	PY	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	AM(放大器模块)	√	√	√					
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	F BCM(前车身控制模块)	√	√	√	√	√			
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√					
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√			SP0084, SP0086		
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			

ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	SBS/MRCC (智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	SCBS (智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	SSU (智能起动单元)	√	√	√	√	√			
ATENZA	2. 0L (升)	PE	其它	TCM (变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	2000年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	2000年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	2000年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	F6A-T	1999年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	F6A-T	1999年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	F6A-T	1999年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	2001年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	2001年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	2001年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	1998年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	1998年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	1998年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	1998年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	1998年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	F6A-T	其他	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	F6A-T	其他	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	F6A-T	其他	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	1999年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	1999年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	1999年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	2000年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	2000年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	2000年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	F6A-T	1998年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	F6A-T	1998年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	F6A-T	1998年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	2005年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	2005年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	2005年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	1999年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	1999年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	1999年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	F6A-T	2000年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	F6A-T	2000年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	F6A-T	2000年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	1998年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	1998年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	1998年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	2002年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	2002年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A	2002年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	其他	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	其他	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车 (MD/MJ 系列) /SPIANO (HF 系列)	660cc	K6A_T	其他	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			

AZ旅行车(MD/MJ系列)/SPIANO(HF系列)	660cc	K6A T	其他	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ旅行车(MD/MJ系列)/SPIANO(HF系列)	660cc	K6A	2001年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ旅行车(MD/MJ系列)/SPIANO(HF系列)	660cc	K6A	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ旅行车(MD/MJ系列)/SPIANO(HF系列)	660cc	K6A	2001年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A T	2005年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A T	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A T	2005年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A	2005年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A	2005年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A T	2003年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A T	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A T	2003年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A	2003年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A	2003年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ-旅行车(MJ系列)	660cc	K6A	2006年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	A-STOP(A-STOP系统(无怠速系统))	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	A-STOP(A-STOP系统(无怠速系统))	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				

AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A_T	其它	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A_T	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A_T	其它	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A_T	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A_T	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A_T	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A_T	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A_T	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A_T	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A_T	其它	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A_T	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A_T	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A_T	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A	其它	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A	其它	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√			

AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A	其它	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	R06A	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A S	其它	A-STOP(A-STOP系统(无怠速系统))	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A S	其它	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A S	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A S	其它	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A S	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A S	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A S	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A S	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A S	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A S	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A S	其它	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A S	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A S	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A S	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A	其它	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ 越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A	其它	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√			

AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A	其它	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
AZ-旅行车/马自达CAROL(欢乐之歌)/斯科拉姆(SCRUM)/AZ越野车/FLAIR WAGON/FLAIR	660cc	K6A	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	2004年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	2004年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ越野车	660cc	K6A_T	2004年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	2004年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	2002年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ越野车	660cc	K6A_T	2002年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	2002年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ越野车	660cc	K6A_T	1999年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	1999年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	2008年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	2008年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ越野车	660cc	K6A_T	2008年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	2008年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	2003年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
AZ越野车	660cc	K6A_T	2003年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
AZ越野车	660cc	K6A_T	2003年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
BT-50/漫游者(Ranger)	2. 5L(升)	WL_CD	2007年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
BT-50/漫游者(Ranger)	2. 5L(升)	WL_CD	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
BT-50/漫游者(Ranger)	2. 5L(升)	WL_CD	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
BT-50/漫游者(Ranger)	2. 5L(升)	WL_CD	2007年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
BT-50/漫游者(Ranger)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2007年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
BT-50/漫游者(Ranger)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2007年款	ESOF(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
BT-50/漫游者(Ranger)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
BT-50/漫游者(Ranger)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
BT-50/漫游者(Ranger)	2. 2L(升)	F2	2007年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			

BT-50/漫游者(Ranger)	2. 2L(升)	F2	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
BT-50/漫游者(Ranger)	2. 2L(升)	F2	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
BT-50/漫游者(Ranger)	2. 5L(升)	WL	2007年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
BT-50/漫游者(Ranger)	2. 5L(升)	WL	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
BT-50/漫游者(Ranger)	2. 5L(升)	WL	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
BT-50/漫游者(Ranger)	3. 0L(升)	WE-CD	2007年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
BT-50/漫游者(Ranger)	3. 0L(升)	WE-CD	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
BT-50/漫游者(Ranger)	3. 0L(升)	WE-CD	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
BT-50/漫游者(Ranger)	3. 0L(升)	WE-CD	2007年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
BT-50/漫游者(Ranger)	2. 6L(升)	G6	2007年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
BT-50/漫游者(Ranger)	2. 6L(升)	G6	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
BT-50/漫游者(Ranger)	2. 6L(升)	G6	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
BT-50/漫游者(Ranger)	2. 5L(升)	L5	2012年款	IC(仪表组)	√	√	√					
BT-50/漫游者(Ranger)	2. 5L(升)	L5	2012年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√				
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 2L(升)	F2	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 2L(升)	F2	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL_T	2001年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL_T	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL_T	2001年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√					
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 2L(升)	F2	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√				
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 2L(升)	F2	2002年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL	1999年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√					
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL	1999年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√					
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 9L(升)	W9	2002年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 9L(升)	W9	2002年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√					
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL_T	2002年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL_T	2002年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√					
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL_T	2002年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√					
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL_T	2005年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL_T	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL_T	2005年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√					
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 6L(升)	G6	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			

B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 6L(升)	G6	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 9L(升)	W9	1999年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√					
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 2L(升)	F2	1996年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL	2002年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL	2002年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√					
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL	2001年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 6L(升)	G6	1996年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
B-系列/博悦(Bravo)/战士(Fighter)/信使(Courier)/漫游者(Ranger)/珠穆朗玛峰(Everest)/奋斗者(Endeavour)	2. 5L(升)	WL_T	1999年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√					
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A-T	其它	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A-T	其它	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A-T	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A-T	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A-T	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A-T	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A-T	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A-T	其它	RBS(雷达制动辅助)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A-T	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A-T	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	BMU(电瓶管理单元)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	ISG(整合式启动马达发电机)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	RBS(雷达制动辅助)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	SCAM(立体摄影机)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A (A STOP)	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	A-STOP(A-STOP系统(无怠速系统))	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	AVAS(车辆声音警告系统)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	BMU(电瓶管理单元)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	CGW(中央闸道)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	DSBS(双感知器刹车支持系统)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				

CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	ISG(整合式启动马达发电机)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	L/T SW(照明和转向讯号开关)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	RBS(雷达制动辅助)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	REBS(后声纳刹车支援)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	SCAM(立体摄影机)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	SCAM(立体摄影机)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	A-STOP(A-STOP系统(无怠速系统))	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	AVAS(车辆声音警告系统)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	BMU(电瓶管理单元)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	CGW(中央闸道)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	DSBS(双感知器刹车支持系统)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	ISG(整合式启动马达发电机)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	L/T SW(照明和转向讯号开关)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	RBS(雷达制动辅助)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	REBS(后声纳刹车支援)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	SCAM(立体摄影机)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	SCAM(立体摄影机)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	R06A T (A STOP)	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	A-STOP(A-STOP系统(无怠速系统))	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	AVAS(车辆声音警告系统)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	BMU(电瓶管理单元)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	CGW(中央闸道)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	DSBS(双感知器刹车支持系统)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				

CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	ISG(整合式启动马达发电机)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	L/T_SW(照明和转向讯号开关)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	RBS(雷达制动辅助)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	REBS(后声纳刹车支援)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	SCAM(立体摄影机)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	SCAM(立体摄影机)	√	√	√	√				
CAROL/FLAIR_WAGON/SCRUM/FLAIR	660cc	K6A	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0016
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	ESU(电力供应单元)		√	√					
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086	√	
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√		√	PG0020
CX-3	1. 5L(升)	S5	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	ESU(电力供应单元)		√	√					
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√	√			
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√			SP0084, SP0086		
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				

CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	✓	✓	✓	✓		SP0073, SP0074		
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	SSU(智能起动单元)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	TCM(变速箱控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-3	1. 8L(升)	S8	其它	VMC(检视监视摄影机)	✓	✓	✓					
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	4X4(4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	ABS(防抱死制动系统)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	BCM#1(车身控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0016
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	BSM(盲点监视)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	CMU(联机主单元)	✓	✓	✓					
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓				
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	ESU(电力供应单元)		✓	✓					
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	FSC(向前感知摄影机)	✓	✓	✓	✓		SP0101	✓	PG0036
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0006
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	PCM(发动机控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0084, SP0086	✓	
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	✓	✓	✓	✓		SP0073, SP0074		
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	SCBS(智能型城市刹车支援)	✓	✓	✓	✓				
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	SSU(智能起动单元)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0020
CX-3	2. 0L(升)	PE	其它	TCM(变速箱控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	4X4(4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	BSM(盲点监视)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	CMU(联机主单元)	✓	✓	✓					
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓				
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	EPB(电子驻车制动)	✓	✓	✓	✓				
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	F BCM(前车身控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	PCM(发动机控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	R BCM(后车身控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	SCBS(智能型城市刹车支援)	✓	✓	✓	✓				
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	SSU(智能起动单元)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-4	2. 0L(升)	PE	其它	TCM(变速箱控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	4X4(4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	BSM(盲点监视)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	CMU(联机主单元)	✓	✓	✓					

CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	F BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
CX-4	2. 5L(升)	PY	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√					
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√		SP0100		
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	F BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	PLG(电动尾门)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY_T	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	AM(放大器模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√					

CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√		SP0100		
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0085, SP0086		
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	PLG(电动尾门)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	R_BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√		√	
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	AM(放大器模块)	√	√	√					
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	CMU(联机主单元)	√	√	√					
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√		SP0100		
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√		√	
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0085, SP0086	√	
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0040
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	R_BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0017
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	SBS/MRCC(智慧刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√		√	PG0020
CX-5	2. 5L(升)	PY	其他	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			

CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√					
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√		SP0100		
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	F BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0085, SP0086		
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	PLG(电动尾门)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	SCRCU(选择性触媒还原控制单元)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√		√	
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√		SP0100		
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	F BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0043
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0085, SP0086	√	
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	PLG(电动尾门)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
CX-5	2. 2L(升)	SH发动机	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0017

CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其它	SBS/MRCC (智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其它	SSU (智能起动单元)	√	√	√	√	√		√	PG0020
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其它	TCM (变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其它	VMC (检视监视摄影机)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	4X4 (4X4控制模块)	√	√	√	√	√		√	
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	ACU (音响控制单元)	√	√	√					
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	AFS (自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	AM (放大器模块)	√	√	√					
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	BSM (盲点监视)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	BSML (盲点监视 (左侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	BSMR (盲点监视 (右侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	CMU (联机主单元)	√	√	√					
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	DCM (数据通讯模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	DSM (驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	EATC (电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	EPB (电子驻车制动)	√	√	√	√		SP0100		
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	EPS (电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	FSC (向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	F_BCM (前车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	PCM (发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0038, SP0084, SP0085, SP0086	√	
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	PSM#1 (停车感知器模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0040
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	RVM (车辆后部监视)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	R_BCM (后车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0017
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	SBS/MRCC (智慧刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	SBS/MRCC (智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	SCBS (智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	SSU (智能起动单元)	√	√	√	√	√		√	PG0020
CX-5	2. 2L (升)	SH发动机	其他	TCM (变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	4X4 (4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	AFS/ALM (主动转向大灯系统/自动校准模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	AM (放大器模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	BSML (盲点监视 (左侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	BSMR (盲点监视 (右侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	CMU (联机主单元)	√	√	√					
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	DCDC (DC转DC转换器控制模块)	√	√	√					
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	DCM (数据通讯模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	DSM (驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	EATC (电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	EPB (电子驻车制动)	√	√	√	√		SP0100		
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	EPS (电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	FSC (向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		

CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0085, SP0086		
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	PLG(电动尾门)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	R_BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 0L (升)	PE	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√		SP0070		
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	AM(放大器模块)	√	√	√					
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	F_BCM(前车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0085, SP0086	√	
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0072	√	PG0040
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√			
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	R_BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0017
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0020
CX-5	2. 0L (升)	PE	其他	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√		SP0100		
CX-7(北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
CX-7(北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	AM(放大器模块)	√	√	√				√	
CX-7(北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
CX-7(北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
CX-7(北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
CX-7(北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0015	√	
CX-7(北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
CX-7(北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
CX-7(北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-7(北美/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2010年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
CX-7(北美/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2010年款	ACU(音响控制单元)	√	√	√			SP0024, SP0046		
CX-7(北美/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2010年款	AM(放大器模块)	√	√	√				√	
CX-7(北美/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2010年款	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		
CX-7(北美/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2010年款	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			PG0029

CX-7 (北美/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2010年款	EATC (电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
CX-7 (北美/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2010年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				PG0010, PG0015, PG0022, PG0019, PG0027, PG0050
CX-7 (北美/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2010年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
CX-7 (北美/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2010年款	LCM (照明控制模块)	✓	✓	✓				✓	PG0024
CX-7 (北美/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2010年款	MID#1 (多重讯息显示)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (北美/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2010年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CX-7 (北美/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2010年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (北美/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2010年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
CX-7 (北美/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2010年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2007年款	4X4 (4X4控制模块)		✓	✓					
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2007年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2007年款	AM (放大器模块)	✓	✓	✓				✓	
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2007年款	EATC (电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2007年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2007年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2007年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2007年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2007年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2007年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2008年款	4X4 (4X4控制模块)		✓	✓					
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2008年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2008年款	AM (放大器模块)	✓	✓	✓				✓	
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2008年款	EATC (电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2008年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2008年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2008年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2008年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2008年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2008年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2010年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2010年款	ACU (音响控制单元)	✓	✓	✓			SP0024, SP0046		
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2010年款	AM (放大器模块)	✓	✓	✓				✓	
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2010年款	BSML (盲点监视 (左侧))	✓	✓	✓	✓	✓	SP0032		
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2010年款	BSMR (盲点监视 (右侧))	✓	✓	✓	✓	✓			PG0029
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2010年款	EATC (电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2010年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				PG0010, PG0015, PG0022, PG0019, PG0027, PG0050
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2010年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2010年款	LCM (照明控制模块)	✓	✓	✓				✓	PG0024
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2010年款	MID#1 (多重讯息显示)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2010年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2010年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2010年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
CX-7 (北美/通用规格)	2. 3L (升)	L3 T	2010年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0037		
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2 T	2009年款	4X4 (4X4控制模块)		✓	✓					
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	ACU (音响控制单元)	✓	✓	✓			SP0024, SP0046		

CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	AM(放大器模块)	✓	✓	✓				✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	FFH(燃油冷却剂加热模块)	✓	✓	✓	✓		SP0047		
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0010, PG0015, PG0019, PG0027, PG0050
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	LCM(照明控制模块)	✓	✓	✓				✓	PG0024
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	MID#1(多重讯息显示)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0020	✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	RVM(车辆后部监视)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0044
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 2L (升)	R2_T	2009年款	SCR_CU(选择性催化还原)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0048, SP0049	✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	4X4(4X4控制模块)		✓	✓					
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	AM(放大器模块)	✓	✓	✓				✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0010
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	LCM(照明控制模块)	✓	✓	✓				✓	PG0024
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	4X4(4X4控制模块)		✓	✓					
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	ACU(音响控制单元)	✓	✓	✓			SP0024, SP0046		
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	AM(放大器模块)	✓	✓	✓				✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0010, PG0015, PG0019, PG0027, PG0050
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	LCM(照明控制模块)	✓	✓	✓				✓	PG0024
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	MID#1(多重讯息显示)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	RVM(车辆后部监视)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0044
CX-7 (欧洲/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0037		
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	4X4(4X4控制模块)		✓	✓					
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	ACU(音响控制单元)	✓	✓	✓			SP0024, SP0046		
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	AM(放大器模块)	✓	✓	✓				✓	
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0015, PG0019, PG0027
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	ICCM(智能定速控制模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	LCM(照明控制模块)	✓	✓	✓				✓	PG0024
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	MID#1(多重讯息显示)	✓	✓	✓	✓			✓	

CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	RVM(车辆后部监视)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0044
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0037		
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	AM(放大器模块)	✓	✓	✓				✓	
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	ICCM(智能定速控制模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	LCM(照明控制模块)	✓	✓	✓				✓	PG0024
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0015	✓	
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
CX-7 (日本/通用规格)	2. 3L (升)	L3_T	2006年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-7 (日本/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2009年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
CX-7 (日本/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2009年款	ACU(音响控制单元)	✓	✓	✓			SP0024, SP0046		
CX-7 (日本/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2009年款	AM(放大器模块)	✓	✓	✓				✓	
CX-7 (日本/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2009年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
CX-7 (日本/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2009年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0015, PG0019, PG0027
CX-7 (日本/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2009年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
CX-7 (日本/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2009年款	ICCM(智能定速控制模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-7 (日本/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2009年款	LCM(照明控制模块)	✓	✓	✓				✓	PG0024
CX-7 (日本/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2009年款	MID#1(多重讯息显示)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (日本/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2009年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CX-7 (日本/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2009年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-7 (日本/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2009年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
CX-7 (日本/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2009年款	RVM(车辆后部监视)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0044
CX-7 (日本/通用规格)	2. 5L (升)	L5	2009年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	4X4(4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校准模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	AM(放大器模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	BSML(盲点监视(左侧))	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	CMU(联机主单元)	✓	✓	✓					
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓				
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	EPB(电子驻车制动)	✓	✓	✓	✓				
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	FSC(向前感知摄像机)	✓	✓	✓	✓		SP0101		
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	F BCM(前车体控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	PCM(发动机控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0084, SP0086		
CX-8	2. 2L (升)	SH	其它	PLG(电动尾门)	✓	✓	✓	✓				

CX-8	2. 2L(升)	SH	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
CX-8	2. 2L(升)	SH	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CX-8	2. 2L(升)	SH	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 2L(升)	SH	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√			SP0073, SP0074		
CX-8	2. 2L(升)	SH	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 2L(升)	SH	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 2L(升)	SH	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	F BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	PLG(电动尾门)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	RSML/RWM(电动后座控制模块(左)/后单触式进出控制模块)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	RSMR(电动后座控制模块(右))	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		

CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	PLG(电动尾门)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	RSML/RWM(电动后座控制模块 (左)/ 后单触式进出控制模块)	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	RSMR(电动后座控制模块 (右))	√	√	√	√				
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	R_BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷 达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-8	2. 5L(升)	PY_T	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校 平模块)	√	√	√	√				
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	AM(放大器模块)	√	√	√					
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√	√			
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0086		
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	PLG(电动尾门)	√	√	√	√				
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	R_BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷 达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
CX-9	2. 5L(升)	PY_T	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-9(北美/通用规格)	3. 7L(升)	CA	2009年款	4X4(4X4控制模块)		√	√					
CX-9(北美/通用规格)	3. 7L(升)	CA	2009年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002, SP0012		
CX-9(北美/通用规格)	3. 7L(升)	CA	2009年款	AM(放大器模块)	√	√	√				√	
CX-9(北美/通用规格)	3. 7L(升)	CA	2009年款	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		
CX-9(北美/通用规格)	3. 7L(升)	CA	2009年款	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			PG0014
CX-9(北美/通用规格)	3. 7L(升)	CA	2009年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				

CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2009年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2009年款	LCM (照明控制模块)	√	√	√	√			√	PG0024
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2009年款	LTM (尾门/行李箱模块)	√	√	√	√				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2009年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0015		
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2009年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2009年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2009年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	其他	4X4 (4X4控制模块)		√	√					
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	其他	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	其他	AM (放大器模块)	√	√	√					
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	其他	GEM (通用电子模块)	√	√	√	√				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	其他	IC (仪表组)	√	√	√	√	√			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	其他	LCM (照明控制模块)	√	√	√					
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	其他	LTM (尾门/行李箱模块)	√	√	√	√				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	其他	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	其他	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	其他	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	其他	TCM (变速控制模块)	√	√	√					
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	2007年款	4X4 (4X4控制模块)		√	√					
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	2007年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	2007年款	AM (放大器模块)	√	√	√				√	
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	2007年款	GEM (通用电子模块)	√	√	√	√				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	2007年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	2007年款	LCM (照明控制模块)	√	√	√				√	PG0024
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	2007年款	LTM (尾门/行李箱模块)	√	√	√	√				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	2007年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	2007年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	2007年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
CX-9 (北美/通用规格)	3. 5L (升)	CY	2007年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	4X4 (4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002, SP0012		
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	ACU (音响控制单元)	√	√	√					
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	AM (放大器模块)	√	√	√				√	
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	BSML (盲点监视 (左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	BSMR (盲点监视 (右侧))	√	√	√	√	√			PG0014
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	DSM (驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	GEM (通用电子模块)	√	√	√	√				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	LCM (照明控制模块)	√	√	√	√			√	PG0024
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	LTM (尾门/行李箱模块)	√	√	√	√				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0015		
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2010年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	4X4 (4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002, SP0012		
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	ACU (音响控制单元)	√	√	√					
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	AM (放大器模块)	√	√	√				√	
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	BSML (盲点监视 (左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		

CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	BSML (盲点监视 (左侧))	✓	✓	✓	✓	✓	SP0032		
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	BSML (盲点监视 (左侧))	✓	✓	✓	✓	✓	SP0032		PG0028
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	BSMR (盲点监视 (右侧))	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	BSMR (盲点监视 (右侧))	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	BSMR (盲点监视 (右侧))	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	DSM (驾驶员侧座位模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	FSC (向前感知摄像机)	✓	✓	✓	✓		SP0101	✓	PG0036
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	LCM (照明控制模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0024
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	LTM (尾门/行李箱模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0037		
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2011年款	VSM (车辆安全模块)	✓	✓	✓	✓				PG0038
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2008年款	4X4 (4X4控制模块)		✓	✓					
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2008年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2008年款	AM (放大器模块)	✓	✓	✓				✓	
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2008年款	BSML (盲点监视 (左侧))	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2008年款	BSMR (盲点监视 (右侧))	✓	✓	✓	✓	✓			PG0014
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2008年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2008年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2008年款	LCM (照明控制模块)	✓	✓	✓				✓	PG0024
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2008年款	LTM (尾门/行李箱模块)	✓	✓	✓	✓				
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2008年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2008年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2008年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
CX-9 (北美/通用规格)	3. 7L (升)	CA	2008年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 5L (升)	WL T	1999年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 5L (升)	WL T	1999年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 5L (升)	WL T	1999年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 0L (升)	FE发动机	1997年款	A/C (空调)	✓	✓	✓					
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 0L (升)	FE发动机	1997年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 0L (升)	FE发动机	1997年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 0L (升)	FE发动机	1997年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓					
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 0L (升)	FE发动机	1999年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 0L (升)	FE发动机	1999年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 0L (升)	FE发动机	1999年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 5L (升)	WL T	1997年款	A/C (空调)	✓	✓	✓					
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 5L (升)	WL T	1997年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 5L (升)	WL T	1997年款	PCM (动力传动系控制模块)	✓	✓	✓					
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 5L (升)	WL T	1997年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓					
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 0L (升)	FE发动机	2002年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 0L (升)	FE发动机	2002年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 0L (升)	FE发动机	2002年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 5L (升)	J5	1997年款	A/C (空调)	✓	✓	✓					
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 5L (升)	J5	1997年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
FRIENDEE/FREDA/BONGO FRIENDEE	2. 5L (升)	J5	1997年款	PCM (动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			

[illegible]

[illegible]

MPV(多用途汽车或商务车)(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2003年款	ABS/TCS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
MPV(多用途汽车或商务车)(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
MPV(多用途汽车或商务车)(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2002年款	A/C(空调)	√	√	√				
MPV(多用途汽车或商务车)(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
MPV(多用途汽车或商务车)(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
MPV(多用途汽车或商务车)(日本/通用)	3. 0L(升)	AJ	2004年款	A/C(空调)	√	√	√				
MPV(多用途汽车或商务车)(日本/通用)	3. 0L(升)	AJ	2004年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
MPV(多用途汽车或商务车)(日本/通用)	3. 0L(升)	AJ	2004年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
MPV(多用途汽车或商务车)(日本/通用)	3. 0L(升)	AJ	2004年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√		
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	4X4(4X4控制模块)		√	√				
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	AM(放大器模块)	√	√	√			√	
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√			
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√			
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√ PG0005
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	ICCM(智能定速控制模块)	√	√	√	√			
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√				PG0024
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√				
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	LTM(尾门/行李箱模块)	√	√	√	√			
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√ PG0011
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√				
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√		
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	4X4(4X4控制模块)		√	√				
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	AM(放大器模块)	√	√	√			√	
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√			
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√			
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√ PG0005
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	ICCM(智能定速控制模块)	√	√	√	√			
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√				PG0024
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√				
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	LTM(尾门/行李箱模块)	√	√	√	√			
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√ PG0011
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√				
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√		
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2006年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√		
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	AM(放大器模块)	√	√	√			√	
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√			
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√			
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√ PG0005
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	ICCM(智能定速控制模块)	√	√	√	√			
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√				PG0024

MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√					
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	LTM(尾门/行李箱模块)	√	√	√	√				
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√				√	
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√					
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 5L(升)	L5	2012年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	4X4(4X4控制模块)		√	√					
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	AM(放大器模块)	√	√	√				√	
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	ICCM(智能定速控制模块)	√	√	√	√				
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√					
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	LTM(尾门/行李箱模块)	√	√	√	√				
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√					
MPV(多用途汽车或商务车)/马自达8(日本/通用)	2. 3L(升)	L3	2013年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
MX_5	1. 6L(升)	B6	1997年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√					
MX_5	1. 6L(升)	B6	1997年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
MX_5	1. 8L(升)	BP福特车队	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
MX_5	1. 8L(升)	BP福特车队	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
MX_5	1. 8L(升)	BP福特车队	1997年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√					
MX_5	1. 8L(升)	BP福特车队	1997年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
MX_5	1. 6L(升)	B6	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
MX_5	1. 6L(升)	B6	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
MX-5(北美/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
MX-5(北美/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
MX-5(北美/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MX-5(北美/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
MX-5(北美/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	RHT(收纳式硬顶)	√	√	√	√				
MX-5(北美/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
MX-5(北美/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
MX-5(北美/通用规格)	2. 0L(升)	LF	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
MX-5(北美/通用规格)	2. 0L(升)	LF	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
MX-5(北美/通用规格)	2. 0L(升)	LF	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√				
MX-5(北美/通用规格)	2. 0L(升)	LF	其他	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
MX-5(北美/通用规格)	2. 0L(升)	LF	其他	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√			
MX-5(北美/通用规格)	2. 0L(升)	LF	其他	TCM(变速控制模块)	√	√	√					
MX-5(北美/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2010年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	

MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2010年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2010年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2010年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2010年款	RHT (收纳式硬顶)	√	√	√	√				
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2010年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2010年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√	√			
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2009年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2009年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2009年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2009年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2009年款	RHT (收纳式硬顶)	√	√	√	√				
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2009年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2009年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√	√			
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2006年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2006年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2006年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2006年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2006年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2006年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√	√			
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	RHT (收纳式硬顶)	√	√	√	√				
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
MX-5 (北美/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√	√			
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2008年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2008年款	DHS (可展开机罩系统)	√	√	√	√				
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2008年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2008年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2008年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2008年款	RHT (收纳式硬顶)	√	√	√	√				
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2008年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2008年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√	√			
MX-5 (欧洲/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
MX-5 (欧洲/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	DHS (可展开机罩系统)	√	√	√	√				
MX-5 (欧洲/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
MX-5 (欧洲/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MX-5 (欧洲/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
MX-5 (欧洲/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	RHT (收纳式硬顶)	√	√	√	√				
MX-5 (欧洲/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
MX-5 (欧洲/通用规格)	2.0L (升)	LF	2008年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√	√			
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2005年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2005年款	DHS (可展开机罩系统)	√	√	√	√				
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2005年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2005年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2005年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2005年款	RHT (收纳式硬顶)	√	√	√	√				
MX-5 (欧洲/通用规格)	1.8L (升)	L8	2005年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
MX-5 (欧洲/通用规格)	2.0L (升)	LF	2005年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	

MX-5 (欧洲/通用规格)	2. 0L (升)	LF	2005年款	DHS(可展开机罩系统)	√	√	√	√				
MX-5 (欧洲/通用规格)	2. 0L (升)	LF	2005年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
MX-5 (欧洲/通用规格)	2. 0L (升)	LF	2005年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MX-5 (欧洲/通用规格)	2. 0L (升)	LF	2005年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
MX-5 (欧洲/通用规格)	2. 0L (升)	LF	2005年款	RHT (收纳式硬顶)	√	√	√	√				
MX-5 (欧洲/通用规格)	2. 0L (升)	LF	2005年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
MX-5 (欧洲/通用规格)	2. 0L (升)	LF	2005年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√	√			
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	ABS (防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	AFS/ALM (主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	AFS/ALM (主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	AM (放大器模块)	√	√	√					
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	BCM#1 (车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0016
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	BSM (盲点监视)	√	√	√	√	√			
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	CMU (联机主单元)	√	√	√					
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	EATC (电子自动温度控制)	√	√	√	√				
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	EPS (电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	ESU (电力供应单元)		√	√					
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	EVP#1 (电子真空泵)	√	√	√	√	√			
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	FSC (向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	FSC (向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	PCM (发动机控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	PSM#1 (停车感知器模块)	√	√	√	√				
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	RHT (可折叠式硬顶)	√	√	√	√				
MX-5/ROADSTER	1. 5L (升)	P5	其它	SSU (智能起动单元)	√	√	√	√	√		√	PG0020
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	ABS (防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	AFS/ALM (主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	AFS/ALM (主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	AM (放大器模块)	√	√	√					
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	BCM#1 (车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0016
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	BSM (盲点监视)	√	√	√	√	√			
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	CMU (联机主单元)	√	√	√					
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	DCDC (直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√	√			
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	EATC (电子自动温度控制)	√	√	√	√				
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	EPS (电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	ESU (电力供应单元)		√	√					
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	EVP#1 (电子真空泵)	√	√	√	√	√			
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	FSC (向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	FSC (向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	PCM (发动机控制模块)	√	√	√	√	√		√	
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	PSM#1 (停车感知器模块)	√	√	√	√				
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	RHT (可折叠式硬顶)	√	√	√	√				
MX-5/ROADSTER	2. 0L (升)	PE	其它	SSU (智能起动单元)	√	√	√	√	√		√	PG0020

NONE	2. 5L(升)	L5	2012年款	IC(仪表组)	√	√	√					
NONE	2. 5L(升)	L5	2012年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2006年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2006年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2006年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√	√	SP0010		
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2006年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√					
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2006年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2006年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√			√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2004年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2004年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2004年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2004年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2004年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√				
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2004年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2004年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√				
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2004年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√					
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2004年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2004年款	TPM(胎压监视)	√	√	√	√				
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2008年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2008年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2008年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√	√	SP0010		
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2008年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2008年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2008年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2008年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2008年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2008年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√					
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2008年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2008年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√			√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B	2010年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B	2010年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B	2010年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B	2010年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√	√	SP0010		
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B	2010年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B	2010年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√			√	PG0024
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B	2010年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B	2010年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
RX-8(北美规格)	654x2cc	13B	2010年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	

RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2010年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2010年款	SASM (转向角度传感器模块)	✓	✓	✓					
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2010年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2010年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2010年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2005年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2005年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2005年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2005年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2005年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2005年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2005年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2005年款	SASM (转向角度传感器模块)	✓	✓	✓					
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2005年款	TPM (胎压监视)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2004年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2004年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2004年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2004年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2004年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2004年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2004年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2004年款	SASM (转向角度传感器模块)	✓	✓	✓					
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2004年款	TPM (胎压监视)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2005年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2005年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2005年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2005年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2005年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2005年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2005年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2005年款	SASM (转向角度传感器模块)	✓	✓	✓					
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2005年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2005年款	TPM (胎压监视)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2009年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2009年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2009年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2009年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0010		
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2009年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2009年款	LCM (照明控制模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0024
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2009年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2009年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2009年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2009年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011

RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2009年款	SASM (转向角度传感器模块)	✓	✓	✓					
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2009年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2009年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B	2009年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2007年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2007年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2007年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0010		
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2007年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2007年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2007年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2007年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2007年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2007年款	SASM (转向角度传感器模块)	✓	✓	✓					
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2007年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
RX-8 (北美规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2007年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓			✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B	2008年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B	2008年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B	2008年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0010		
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B	2008年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B	2008年款	LCM (照明控制模块)	✓	✓	✓				✓	PG0024
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B	2008年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B	2008年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B	2008年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B	2008年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B	2008年款	SASM (转向角度传感器模块)	✓	✓	✓					
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B	2008年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2003年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2003年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2003年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓	✓			
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2003年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2003年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2003年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2003年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2003年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2003年款	SASM (转向角度传感器模块)	✓	✓	✓					
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型标准功率	2003年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2003年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2003年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2003年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓	✓			
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2003年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2003年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2003年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2003年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2003年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011

RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2003年款	SASM(转向角度传感器模块)	✓	✓	✓					
RX-8 (欧洲/通用/日本规格)	654x2cc	13B-MSP型高功率	2003年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓		✓	✓			
VX-1	1. 4L(升)	K14B	其它	ABS(防抱死制动系统)	✓	✓	✓	✓				
VX-1	1. 4L(升)	K14B	其它	BCM#1(车身控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
VX-1	1. 4L(升)	K14B	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
VX-1	1. 4L(升)	K14B	其它	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
VX-1	1. 4L(升)	K14B	其它	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
VX-1	1. 4L(升)	K14B	其它	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	1998年款	4WS(四轮转向装置)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	1998年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	1998年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	1998年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	1998年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	1998年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	1996年款	4WS(四轮转向装置)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	1996年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	1996年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	1996年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	1996年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	1996年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
XEDOS9	2. 3L(升)	KJ	1996年款	4WS(四轮转向装置)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 3L(升)	KJ	1996年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 3L(升)	KJ	1996年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
XEDOS9	2. 3L(升)	KJ	1996年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 3L(升)	KJ	1996年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 3L(升)	KJ	1996年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
XEDOS9	2. 3L(升)	KJ	1998年款	4WS(四轮转向装置)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 3L(升)	KJ	1998年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 3L(升)	KJ	1998年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
XEDOS9	2. 3L(升)	KJ	1998年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 3L(升)	KJ	1998年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 3L(升)	KJ	1998年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	2000年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	2000年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	2000年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	2000年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
XEDOS9	2. 5L(升)	KL	2000年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
XEDOS9	2. 0L(升)	KF	1996年款	4WS(四轮转向装置)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 0L(升)	KF	1996年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 0L(升)	KF	1996年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
XEDOS9	2. 0L(升)	KF	1996年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 0L(升)	KF	1996年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
XEDOS9	2. 0L(升)	KF	1996年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	ACN#1(空调电子控制单元)	✓	✓	✓	✓	✓			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校准模块)	✓	✓	✓	✓				
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	AM(放大器模块)	✓	✓	✓					

昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	EATC#1(电子空气温度控制器)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	ECRB(电子控制能量回收式刹车)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	F BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√		√	
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	HV-ECU(油电混合车电子控制单元)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√		√	
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	PLK#1(停车锁定电子控制单元)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0040
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0017
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 0L (升)	PE	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√		√	PG0020
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	ACN#1(空调电子控制单元)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	AM(放大器模块)	√	√	√					
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	EATC#1(电子空气温度控制器)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	ECRB(电子控制能量回收式刹车)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	F BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	HV-ECU(油电混合车电子控制单元)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	PLK#1(停车锁定电子控制单元)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 2L (升)	SH发动机	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 5L (升)	PY	其它	ACN#1(空调电子控制单元)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 5L (升)	PY	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 5L (升)	PY	其它	AM(放大器模块)	√	√	√					
昂克赛拉 (混动)	2. 5L (升)	PY	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 5L (升)	PY	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 5L (升)	PY	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 5L (升)	PY	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
昂克赛拉 (混动)	2. 5L (升)	PY	其它	EATC#1(电子空气温度控制器)	√	√	√	√	√			

昂克赛拉 (混动)	2. 5L(升)	PY	其它	ECRB(电子控制能量回收式刹车)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 5L(升)	PY	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 5L(升)	PY	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
昂克赛拉 (混动)	2. 5L(升)	PY	其它	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 5L(升)	PY	其它	HV-ECU(油电混合车电子控制单元)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 5L(升)	PY	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 5L(升)	PY	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 5L(升)	PY	其它	PLK#1(停车锁定电子控制单元)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 5L(升)	PY	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 5L(升)	PY	其它	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 5L(升)	PY	其它	R_BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 5L(升)	PY	其它	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 5L(升)	PY	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	ACN#1(空调电子控制单元)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	AM(放大器模块)	√	√	√					
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	EATC#1(电子空气温度控制器)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	ECRB(电子控制能量回收式刹车)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	HV-ECU(油电混合车电子控制单元)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	PLK#1(停车锁定电子控制单元)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	R_BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	1. 3L(升)	P3	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	ACN#1(空调电子控制单元)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	AM(放大器模块)	√	√	√					
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√		√			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√		√			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	EATC#1(电子空气温度控制器)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	ECRB(电子控制能量回收式刹车)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
昂克赛拉 (混动)	2. 0L(升)	PE	其它	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			

昂克赛拉(混动)	2.0L(升)	PE	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
昂克赛拉(混动)	2.0L(升)	PE	其它	HV-ECU(油电混合车电子控制单元)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉(混动)	2.0L(升)	PE	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉(混动)	2.0L(升)	PE	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉(混动)	2.0L(升)	PE	其它	PLK#1(停车锁定电子控制单元)	√	√	√	√				
昂克赛拉(混动)	2.0L(升)	PE	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
昂克赛拉(混动)	2.0L(升)	PE	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
昂克赛拉(混动)	2.0L(升)	PE	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉(混动)	2.0L(升)	PE	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
昂克赛拉(混动)	2.0L(升)	PE	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L(升)	F8	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L(升)	F8	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L(升)	F8	1999年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L(升)	F8	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L(升)	F8	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L(升)	F8	2002年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.2L(升)	R2发动机	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.2L(升)	R2发动机	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L(升)	RF-T	2003年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L(升)	RF-T	2003年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√					
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L(升)	RF-T	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L(升)	RF-T	2003年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L(升)	RF-T	2007年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L(升)	RF-T	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L(升)	RF-T	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L(升)	RF-T	2007年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L(升)	L8	2010年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L(升)	L8	2010年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L(升)	L8	2010年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1.8L(升)	L8	2010年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L(升)	RF-T	2004年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格·布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2.0L(升)	RF-T	2004年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√					

本格(BONGO)/本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2. 0L(升)	RF-T	2004年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	2. 0L(升)	RF-T	2004年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1. 8L(升)	L8	2016年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1. 8L(升)	L8	2016年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
本格(BONGO)/本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1. 8L(升)	L8	2016年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格(BONGO)/本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/斯佩克特隆(SPECTRON)	1. 8L(升)	L8	2016年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	1. 8L(升)	F8	1999年款	A/C(空调)	√	√	√					
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	1. 8L(升)	F8	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	1. 8L(升)	F8	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 0L(升)	FE发动机	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 0L(升)	FE发动机	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 0L(升)	FE发动机	2002年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 0L(升)	FE发动机	1998年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 0L(升)	FE发动机	1998年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 0L(升)	FE发动机	1997年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 0L(升)	FE发动机	1997年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 2L(升)	R2发动机	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 2L(升)	R2发动机	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 0L(升)	FE发动机	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 0L(升)	FE发动机	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 0L(升)	FE发动机	1999年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 5L(升)	WL	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 5L(升)	WL	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
本格・布罗尼(BONGO BRAWNY)/载卡多(ECONOVAN)/马自达E-系列	2. 5L(升)	WL	1999年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
大力神(Titan)	4. 0L(升)	TF	2000年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
大力神(Titan)	4. 0L(升)	TF	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2007年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2007年款	GEM(通用电气模块)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2007年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN)(五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				

大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2007年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	5. 2L(升)	4HK1_T	2007年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	5. 2L(升)	4HK1_T	2007年款	GEM(通用电气模块)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	5. 2L(升)	4HK1_T	2007年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	5. 2L(升)	4HK1_T	2007年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	5. 2L(升)	4HK1_T	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	5. 2L(升)	4HK1_T	2007年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2014年款	ISS/HSA(空转启动和停止/坡道起步辅助)	√	√	√					
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2014年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√					
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JZ1_T	2018年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JZ1_T	2018年款	EDU(电子驱动器单元)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JZ1_T	2018年款	GEM(通用电气模块)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JZ1_T	2018年款	ISS/HSA(空转启动和停止/坡道起步辅助)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JZ1_T	2018年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JZ1_T	2018年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JZ1_T	2018年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JZ1_T	2018年款	SCAM(立体摄影机)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JZ1_T	2018年款	SCRCU(选择性触媒还原控制单元)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JZ1_T	2018年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HG1液化石油气	2004年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2011年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2011年款	GEM(通用电气模块)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2011年款	GEM(通用电气模块)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2011年款	ISS/HSA(空转启动和停止/坡道起步辅助)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2011年款	ISS/HSA(空转启动和停止/坡道起步辅助)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2011年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2011年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2011年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2011年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2011年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2011年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2011年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2011年款	GEM(通用电气模块)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2011年款	GEM(通用电气模块)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2011年款	ISS/HSA(空转启动和停止/坡道起步辅助)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2011年款	ISS/HSA(空转启动和停止/坡道起步辅助)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2011年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2011年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2011年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2011年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2011年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 8L(升)	4HL1	2004年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 8L(升)	4HL1	2004年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√				
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2007年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			

大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2007年款	GEM(通用电气模块)	√	√	√	√	√		
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2007年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2007年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 0L(升)	4JJ1_T	2007年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 1L(升)	4JG2	2004年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	3. 1L(升)	4JG2液化石油气	2004年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2004年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 6L(升)	4HV1压缩天然气	2004年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 8L(升)	4HL1_T	2004年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 8L(升)	4HL1_T	2004年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√			
大力神(TITAN) (五十铃贴牌生产)	4. 3L(升)	4HF1压缩天然气	2004年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神_DASH	2. 0L(升)	RF-T	2004年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神_DASH	2. 0L(升)	RF-T	2004年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√				
大力神_DASH	2. 0L(升)	RF-T	2004年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神_DASH	2. 5L(升)	WL	2000年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√				
大力神_DASH	2. 5L(升)	WL	2000年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神_DASH	2. 5L(升)	WL	2000年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神_DASH	2. 0L(升)	FE发动机	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神_DASH	2. 0L(升)	FE发动机	2002年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神_DASH	2. 0L(升)	FE发动机	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神_DASH	2. 0L(升)	FE发动机	2000年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神_DASH	2. 0L(升)	RF-T	2004年款及以后 (2004. 5年款)	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神_DASH	2. 0L(升)	RF-T	2004年款及以后 (2004. 5年款)	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√				
大力神_DASH	2. 0L(升)	RF-T	2004年款及以后 (2004. 5年款)	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√		
大力神_DASH	2. 0L(升)	FE液化石油气	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√			
大力神_DASH	2. 0L(升)	FE液化石油气	2002年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来(FAMILIA) /激光	1. 5L(升)	ZL	1998年款	A/C(空调)	√	√	√				
福美来(FAMILIA) /激光	1. 5L(升)	ZL	1998年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来(FAMILIA) /激光	1. 5L(升)	ZL	1998年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√				
福美来(FAMILIA) /激光	1. 5L(升)	ZL	1998年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来(FAMILIA) /激光	2. 0L(升)	FS	2002年款	A/C(空调)	√	√	√				
福美来(FAMILIA) /激光	2. 0L(升)	FS	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来(FAMILIA) /激光	2. 0L(升)	FS	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来(FAMILIA) /激光	1. 5L(升)	Z5	1996年款	A/C(空调)	√	√	√				
福美来(FAMILIA) /激光	1. 5L(升)	Z5	1996年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√				
福美来(FAMILIA) /激光	1. 5L(升)	Z5	1996年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来(FAMILIA) /激光	2. 0L(升)	FS	2000年款	A/C(空调)	√	√	√				
福美来(FAMILIA) /激光	2. 0L(升)	FS	2000年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来(FAMILIA) /激光	2. 0L(升)	FS	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来(FAMILIA) /激光	2. 0L(升)	RF发动机	1998年款	A/C(空调)	√	√	√				
福美来(FAMILIA) /激光	2. 0L(升)	RF发动机	1998年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来(FAMILIA) /激光	2. 0L(升)	RF发动机	1998年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√				
福美来(FAMILIA) /激光	2. 0L(升)	RF发动机	1998年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来(FAMILIA) /激光	1. 8L(升)	FP发动机	1998年款	A/C(空调)	√	√	√				
福美来(FAMILIA) /激光	1. 8L(升)	FP发动机	1998年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		

福美来(FAMILIA)/激光	1. 8L(升)	FP发动机	1998年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
福美来(FAMILIA)/激光	1. 8L(升)	FP发动机	1998年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来(FAMILIA)/激光	1. 3L(升)	B3	1996年款	A/C(空调)	√	√	√					
福美来(FAMILIA)/激光	1. 3L(升)	B3	1996年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
福美来(FAMILIA)/激光	1. 3L(升)	B3	1996年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来(FAMILIA)/激光	1. 8L(升)	BP福特车队	1996年款	A/C(空调)	√	√	√					
福美来(FAMILIA)/激光	1. 8L(升)	BP福特车队	1996年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
福美来(FAMILIA)/激光	1. 8L(升)	BP福特车队	1996年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来(FAMILIA)/激光	1. 5L(升)	ZL	2000年款	A/C(空调)	√	√	√					
福美来(FAMILIA)/激光	1. 5L(升)	ZL	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来(FAMILIA)/激光	1. 5L(升)	ZL	2000年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来(FAMILIA)/激光	1. 5L(升)	ZL	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来(FAMILIA)/激光	1. 5L(升)	ZL	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来(FAMILIA)/激光	1. 6L(升)	B6	1996年款	A/C(空调)	√	√	√					
福美来(FAMILIA)/激光	1. 6L(升)	B6	1996年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
福美来(FAMILIA)/激光	1. 6L(升)	B6	1996年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来(FAMILIA)/激光	1. 3L(升)	B3	1998年款	A/C(空调)	√	√	√					
福美来(FAMILIA)/激光	1. 3L(升)	B3	1998年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来(FAMILIA)/激光	1. 3L(升)	B3	1998年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
福美来(FAMILIA)/激光	1. 3L(升)	B3	1998年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来(FAMILIA)/激光	1. 5L(升)	ZL	2002年款	A/C(空调)	√	√	√					
福美来(FAMILIA)/激光	1. 5L(升)	ZL	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来(FAMILIA)/激光	1. 5L(升)	ZL	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来(FAMILIA)/激光	2. 0L(升)	FS	1999年款	A/C(空调)	√	√	√					
福美来(FAMILIA)/激光	2. 0L(升)	FS	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来(FAMILIA)/激光	2. 0L(升)	FS	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 2L(升)	CR12	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 2L(升)	CR12	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 2L(升)	CR12	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√					
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 2L(升)	CR12	2007年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 2L(升)	CR12	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 2L(升)	CR12	2007年款	IPDM(智能动力分配模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 2L(升)	CR12	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 2L(升)	CR12	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√					
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 2L(升)	CR12	2007年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√					
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2007年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2007年款	IPDM(智能动力分配模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√					
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2007年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√					

福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2007年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2007年款	IPDM(智能动力分配模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2007年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2007年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2007年款	IPDM(智能动力分配模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2007年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2017年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2017年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2017年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2017年款	ADAS(进阶驾驶辅助系统)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2017年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2017年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2017年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2017年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2017年款	IPDM(智能动力分配模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2017年款	LDW(车道偏离警告)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2017年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2017年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2017年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2017年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2013年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2013年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2013年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2013年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2013年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2013年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2013年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2013年款	IPDM(智能动力分配模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2013年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2013年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2013年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2013年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	ADAS(进阶驾驶辅助系统)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√		
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			

福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	IPDM(智能动力分配模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	LDW(车道偏离警告)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√					
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√					
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 5L(升)	HR15发动机	2017年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2013年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2013年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2013年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2013年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2013年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2013年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2013年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2013年款	IPDM(智能动力分配模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2013年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√					
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2013年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 6L(升)	HR16发动机	2013年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√					
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2013年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2013年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2013年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2013年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2013年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2013年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2013年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2013年款	IPDM(智能动力分配模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2013年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√					
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2013年款	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA VAN)(BV*Y12)	1. 8L(升)	MR18	2013年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√					
福美来旅行车(FAMILIA WAGON/VAN)(B*Y11 500000)	1. 8L(升)	QG18发动机	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA WAGON/VAN)(B*Y11 500000)	1. 8L(升)	QG18发动机	2002年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA WAGON/VAN)(B*Y11 500000)	1. 3L(升)	QG13发动机	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA WAGON/VAN)(B*Y11 500000)	1. 5L(升)	QG15发动机	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA WAGON/VAN)(B*Y11 500000)	1. 8L(升)	QG18发动机	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA WAGON/VAN)(B*Y11 500000)	1. 5L(升)	QG15发动机	2002年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA WAGON/VAN)(B*Y11 500000)	1. 5L(升)	QG15发动机	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA WAGON/VAN)(B*Y11 500000)	1. 5L(升)	QG15发动机	2002年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√				
福美来旅行车(FAMILIA WAGON/VAN)(B*Y11 500000)	1. 3L(升)	QG13发动机	2002年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA WAGON/VAN)(B*Y11 500000)	1. 3L(升)	QG13发动机	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福美来旅行车(FAMILIA WAGON/VAN)(B*Y11 500000)	1. 3L(升)	QG13发动机	2002年款	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√				
福特MARVIE	2. 5L(升)	G5	1996年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1. 6L(升)	B6	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1. 6L(升)	B6	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1. 8L(升)	BP涡轮	2003年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1. 8L(升)	BP涡轮	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1. 8L(升)	BP福特车队	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1. 8L(升)	BP福特车队	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			

福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1. 6L(升)	B6	2000年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1. 6L(升)	B6	2000年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1. 6L(升)	B6	1997年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓					
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1. 6L(升)	B6	1997年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1. 8L(升)	BP福特车队	2000年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1. 8L(升)	BP福特车队	2000年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1. 8L(升)	BP福特车队	1997年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓					
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5	1. 8L(升)	BP福特车队	1997年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2008年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2008年款	DHS(可展开机罩系统)	✓	✓	✓	✓				
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2008年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2008年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2008年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2008年款	RHT(收纳式硬顶)	✓	✓	✓	✓				
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2008年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2008年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	DHS(可展开机罩系统)	✓	✓	✓	✓				
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	RHT(收纳式硬顶)	✓	✓	✓	✓				
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
福特ROADSTER敞篷跑车/MX-5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1996年款及以后 (1996. 75年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1996年款及以后 (1996. 75年款)	CSM(安全模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1996年款及以后 (1996. 75年款)	CSM(安全模块)	✓	✓	✓					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1996年款及以后 (1996. 75年款)	HEC(混合动力电控)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1996年款及以后 (1996. 75年款)	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	CSM(安全模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	CSM(安全模块)	✓	✓	✓					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	ECS(撞车电子传感器)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	HEC(混合动力电控)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1996年款及以后 (1996. 5年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1996年款及以后 (1996. 5年款)	CSM(安全模块)	✓	✓	✓	✓				

福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1996年款及以后 (1996. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1996年款及以后 (1996. 5年款)	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1996年款及以后 (1996. 5年款)	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Zetec发动机	1994年款及以后 (1994. 5年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Zetec发动机	1994年款及以后 (1994. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Zetec发动机	1994年款及以后 (1994. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Zetec发动机	1994年款及以后 (1994. 5年款)	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Zetec发动机	1994年款及以后 (1994. 5年款)	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	1. 4汽油发动机顺序式燃油喷射	1994年款及以后 (1994. 5年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	1. 4汽油发动机顺序式燃油喷射	1994年款及以后 (1994. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	1. 4汽油发动机顺序式燃油喷射	1994年款及以后 (1994. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	1. 4汽油发动机顺序式燃油喷射	1994年款及以后 (1994. 5年款)	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	1. 4汽油发动机顺序式燃油喷射	1994年款及以后 (1994. 5年款)	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1996年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1996年款	CSM(安全模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1996年款	CSM(安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1996年款	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1996年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	Zetec Rocam发动机	1999年款及以后 (1999. 75年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	Zetec Rocam发动机	1999年款及以后 (1999. 75年款)	CSM(安全模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	Zetec Rocam发动机	1999年款及以后 (1999. 75年款)	CSM(安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	Zetec Rocam发动机	1999年款及以后 (1999. 75年款)	ECS(撞车电子传感器)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	Zetec Rocam发动机	1999年款及以后 (1999. 75年款)	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	Zetec Rocam发动机	1999年款及以后 (1999. 75年款)	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√			

福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	Zetec Rocam发动机	1999年款及以后 (1999. 75年款)	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	其它	2001年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	其它	2001年款	CSM(安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	其它	2001年款	CSM(安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	其它	2001年款	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	其它	2001年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	其它	2001年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	其它	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款及以后 (1997. 5年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款及以后 (1997. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款及以后 (1997. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款及以后 (1997. 5年款)	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款及以后 (1997. 5年款)	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	2000年款	CSM(安全模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	2000年款	ECS(撞车电子传感器)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	2000年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	2000年款	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	2000年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1996年款及以后 (1996. 75年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1996年款及以后 (1996. 75年款)	CSM(安全模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1996年款及以后 (1996. 75年款)	CSM(安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1996年款及以后 (1996. 75年款)	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1996年款及以后 (1996. 75年款)	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	Zetec-SE发动机	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	Zetec-SE发动机	2000年款	CSM(安全模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	Zetec-SE发动机	2000年款	CSM(安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	Zetec-SE发动机	2000年款	ECS(撞车电子传感器)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	Zetec-SE发动机	2000年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	Zetec-SE发动机	2000年款	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	Zetec-SE发动机	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√					

福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 25L (升)	Zetec-SE发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	ECS (撞车电子传感器)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 25L (升)	Zetec-SE发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	GEM (通用电子模块)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 25L (升)	Zetec-SE发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	HEC (混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 25L (升)	Zetec-SE发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 25L (升)	Zetec-SE发动机	1996年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 25L (升)	Zetec-SE发动机	1996年款	CSM (安全模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 25L (升)	Zetec-SE发动机	1996年款	CSM (安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 25L (升)	Zetec-SE发动机	1996年款	HEC (混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 25L (升)	Zetec-SE发动机	1996年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 3L (升)	Endura-E发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 3L (升)	Endura-E发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	CSM (安全模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 3L (升)	Endura-E发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	CSM (安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 3L (升)	Endura-E发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	HEC (混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 3L (升)	Endura-E发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 4L (升)	1. 4汽油发动机顺序式燃油喷射	1994年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 4L (升)	1. 4汽油发动机顺序式燃油喷射	1994年款	CSM (安全模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 4L (升)	1. 4汽油发动机顺序式燃油喷射	1994年款	CSM (安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 4L (升)	1. 4汽油发动机顺序式燃油喷射	1994年款	HEC (混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 4L (升)	1. 4汽油发动机顺序式燃油喷射	1994年款	PCM (动力传动系控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 8L (升)	Endura-DE发动机	其它	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 8L (升)	Endura-DE发动机	其它	CSM (安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 8L (升)	Endura-DE发动机	其它	CSM (安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 8L (升)	Endura-DE发动机	其它	ECS (撞车电子传感器)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 8L (升)	Endura-DE发动机	其它	HEC (混合动力电控)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 8L (升)	Endura-DE发动机	其它	PATS (被动防盗系统)	√	√	√	√	√			
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 8L (升)	Endura-DE发动机	其它	PATS (被动防盗系统)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 8L (升)	Endura-DE发动机	其它	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 8L (升)	Endura-DE发动机	1996年款及以后 (1996. 25年款)	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 8L (升)	Endura-DE发动机	1996年款及以后 (1996. 25年款)	CSM (安全模块)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 8L (升)	Endura-DE发动机	1996年款及以后 (1996. 25年款)	CSM (安全模块)	√	√	√					
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 8L (升)	Endura-DE发动机	1996年款及以后 (1996. 25年款)	ECS (撞车电子传感器)	√	√	√	√				
福特嘉年华 (Fiesta)/马自达_121/班塔姆 (Bantam)	1. 8L (升)	Endura-DE发动机	1996年款及以后 (1996. 25年款)	HEC (混合动力电控)	√	√	√	√	√			

福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Endura-DE发动机	1996年款及以后 (1996. 25年款)	PATS(被动防盗系统)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Endura-DE发动机	1996年款及以后 (1996. 25年款)	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款	CSM(安全模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款	CSM(安全模块)	✓	✓	✓					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款	HEC(混合动力电控)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Endura DI发动机	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Endura DI发动机	2000年款	CSM(安全模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Endura DI发动机	2000年款	CSM(安全模块)	✓	✓	✓					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Endura DI发动机	2000年款	ECS(撞车电子传感器)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Endura DI发动机	2000年款	FIP(喷油泵)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Endura DI发动机	2000年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Endura DI发动机	2000年款	HEC(混合动力电控)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Endura DI发动机	2000年款	PATS(被动防盗系统)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Endura DI发动机	2000年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	CSM(安全模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	CSM(安全模块)	✓	✓	✓					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	HEC(混合动力电控)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	1998年款及以后 (1998. 5年款)	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1997年款及以后 (1997. 5年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1997年款及以后 (1997. 5年款)	CSM(安全模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1997年款及以后 (1997. 5年款)	CSM(安全模块)	✓	✓	✓					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1997年款及以后 (1997. 5年款)	HEC(混合动力电控)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1997年款及以后 (1997. 5年款)	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	CSM(安全模块)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	CSM(安全模块)	✓	✓	✓					
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	ECS(撞车电子传感器)	✓	✓	✓	✓				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	HEC(混合动力电控)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 3L(升)	Endura-E发动机	1999年款及以后 (1999. 5年款)	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001		

[illegible]

福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	1. 4汽油发动机顺序式燃油喷射	1996年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1999年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1999年款	CSM(安全模块)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1999年款	CSM(安全模块)	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1999年款	ECS(撞车电子传感器)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1999年款	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001	
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款及以后(1997. 5年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款及以后(1997. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款及以后(1997. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款及以后(1997. 5年款)	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 25L(升)	Zetec-SE发动机	1997年款及以后(1997. 5年款)	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001	
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1997年款及以后(1997. 5年款)	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1997年款及以后(1997. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1997年款及以后(1997. 5年款)	CSM(安全模块)	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1997年款及以后(1997. 5年款)	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 0L(升)	HCS发动机	1997年款及以后(1997. 5年款)	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001	
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Zetec发动机	1992年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Zetec发动机	1992年款	CSM(安全模块)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Zetec发动机	1992年款	CSM(安全模块)	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Zetec发动机	1992年款	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 8L(升)	Zetec发动机	1992年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	Zetec Rocam发动机	1999年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	Zetec Rocam发动机	1999年款	CSM(安全模块)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	Zetec Rocam发动机	1999年款	CSM(安全模块)	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	Zetec Rocam发动机	1999年款	ECS(撞车电子传感器)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	Zetec Rocam发动机	1999年款	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 6L(升)	Zetec Rocam发动机	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001	
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	PT-E	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	PT-E	2000年款	CSM(安全模块)	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	PT-E	2000年款	CSM(安全模块)	√	√	√				
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	PT-E	2000年款	ECS(撞车电子传感器)	√	√	√	√			
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	PT-E	2000年款	HEC(混合动力电控)	√	√	√	√	√		
福特嘉年华(Fiesta)/马自达_121/班塔姆(Bantam)	1. 4L(升)	PT-E	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√			
福特美洲狮(Cougar)	2. 5L(升)	Duratec-VE	2001年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√				
福特美洲狮(Cougar)	2. 5L(升)	Duratec-VE	2001年款	IC(仪表线束)	√	√	√				
福特美洲狮(Cougar)	2. 5L(升)	Duratec-VE	2001年款	MC(讯息中心)	√	√	√				

福特美洲狮 (Cougar)	2. 5L (升)	Duratec-VE	2001年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓					
福特美洲狮 (Cougar)	2. 5L (升)	Duratec-VE	2001年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特美洲狮 (Cougar)	2. 5L (升)	Duratec-VE	2001年款	REM(后部电子模块)	✓	✓	✓	✓				
福特探针 (PROBE) /MX-6	2. 0L (升)	其它	1997年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001		
福特探针 (PROBE) /MX-6	2. 0L (升)	其它	1996年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001		
福特探针 (PROBE) /MX-6	2. 5L (升)	KL	1997年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特探针 (PROBE) /MX-6	2. 5L (升)	KL	1997年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特探针 (PROBE) /MX-6	2. 5L (升)	KL	1996年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特探针 (PROBE) /MX-6	2. 5L (升)	KL	1996年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0022		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	ACM(音响控制模块)		✓	✓	✓	✓	SP0024		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	APIM(附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0026		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	BCM#1(车身控制模块)		✓	✓	✓	✓	SP0064, SP0077		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	BCM#1(车身控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	DDM(司机前门模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	DSM(司机前座模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0076		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	FCIM(前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	GPSM(全球定位系统模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	HCM(头灯控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	HVAC(加热通风空调)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	IPC(仪表板控制模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	IPM-B(图像处理模块B)		✓	✓					
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	PAM(驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0004, SP0005, SP0006, SP0078		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) /福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	PDM(乘客前门模块)	✓	✓	✓	✓	✓			

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0075, SP0050		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	RCM (安全气囊模块)		✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	RFA (遥控功能激活器)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	RGTM (后门/行李厢模块)	✓	✓	✓	✓		SP0079		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	SASM (转向角度传感器模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	SOD-L (侧面障碍侦测控制模块-左)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	SOD-R (侧面障碍侦测控制模块-右)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	TRM (拖车模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)		✓	✓	✓	✓	SP0022		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	ACM (音响控制模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	BCM#1 (车身控制模块)		✓	✓	✓	✓	SP0064, SP0077		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	DDM (司机前门模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	DSM (司机前座模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0076		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	DSP ((音响) 数码讯号处理模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	FCDIM (前控制器/显示界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	FCDIM (前控制器/显示界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	FCDIM (前控制器/显示界面模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	GPSM (全球定位系统模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	HCM (头灯控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	IPC (仪表板控制模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006, SP0078		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	PDM (乘客前门模块)	✓	✓	✓	✓	✓			

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0075, SP0050		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	RCM (安全气囊模块)		✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	RFA (遥控功能激活器)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	RGTM (后门/行李厢模块)	✓	✓	✓	✓		SP0079		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	SASM (转向角度传感器模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	SOD-L (侧面障碍侦测控制模块-左)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	SOD-R (侧面障碍侦测控制模块-右)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	TRM (拖车模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)		✓	✓	✓	✓	SP0022		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	ACM (音响控制模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	BCM#1 (车身控制模块)		✓	✓	✓	✓	SP0064, SP0077		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	DDM (司机前门模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	DSM (司机前座模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0076		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	DSP ((音响) 数码讯号处理模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	FCDIM (前控制器/显示界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	FCDIM (前控制器/显示界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	FCDIM (前控制器/显示界面模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	GPSM (全球定位系统模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	HCM (头灯控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	IPC (仪表板控制模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006, SP0078		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	PDM (乘客前门模块)	✓	✓	✓	✓	✓			

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0075, SP0050		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	RCM(安全气囊模块)		✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	RFA(遥控功能激活器)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	RGTM(后门/行李厢模块)	✓	✓	✓	✓		SP0079		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	SASM(转向角度传感器模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	1. 6L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2014年款	TRM(拖车模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0022		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	ACM(音响控制模块)		✓	✓	✓	✓	SP0024		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	APIM(附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0026		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	BCM#1(车身控制模块)		✓	✓	✓	✓	SP0064, SP0077		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	BCM#1(车身控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	DDM(司机前门模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	DSM(司机前座模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0076		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	FCIM(前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	GPSM(全球定位系统模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	HCM(头灯控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	HVAC(加热通风空调)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	IPC(仪表板控制模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	IPM-B(图像处理模块B)		✓	✓					
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	PAM(驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	PDM(乘客前门模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0075, SP0050		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	RCM(安全气囊模块)		✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	RFA(遥控功能激活器)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	RGTM(后门/行李厢模块)	✓	✓	✓	✓		SP0079		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	SASM(转向角度传感器模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2013年款	TRM(拖车模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0022		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	ACM(音响控制模块)		✓	✓	✓	✓	SP0024		

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√		SP0026		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	BCM#1 (车身控制模块)		√	√	√	√	SP0064, SP0077		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	BCM#1 (车身控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	DSM(司机前座模块)	√	√	√	√	√	SP0076		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	DSP((音响)数码讯号处理模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)		√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)		√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	HVAC(加热通风空调)		√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	IPC(仪表板控制模块)		√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	IPM-B(图像处理模块B)		√	√					
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0004, SP0005, SP0006, SP0078		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√		SP0075, SP0050		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	RCM(安全气囊模块)		√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	RFA(遥控功能激活器)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√		SP0079		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	SASM(转向角度传感器模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√			

福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 0L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2013年款	TRM (拖车模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)		✓	✓	✓	✓	SP0022		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	ACM (音响控制模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	BCM#1 (车身控制模块)		✓	✓	✓	✓	SP0064, SP0077		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	DDM (司机前门模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	DSM (司机前座模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0076		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	DSP ((音响) 数码讯号处理模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	FCDIM (前控制器/显示界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	FCDIM (前控制器/显示界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	FCDIM (前控制器/显示界面模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	GPSM (全球定位系统模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	HCM (头灯控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	IPC (仪表板控制模块)		✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	PDM (乘客前门模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0075, SP0050		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	RCM (安全气囊模块)		✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	RFA (遥控功能激活器)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	RGIM (后门/行李厢模块)	✓	✓	✓	✓		SP0079		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	SASM (转向角度传感器模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	SOD-L (侧面障碍侦测控制模块-左)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	SOD-R (侧面障碍侦测控制模块-右)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/福特新翼虎 (Kuga)	2. 5L (升)	进气可变凸轮正时发动机	2014年款	TRM (拖车模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute) (2006/3)	2. 3L (升)	L3	2003年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute) (2006/3)	2. 3L (升)	L3	2003年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute) (2006/3)	2. 3L (升)	L3	2003年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute) (2006/3)	2. 3L (升)	L3	2003年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute) (2006/3)	2. 3L (升)	L3	2003年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute) (2006/4-)	2. 3L (升)	L3	2006年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute) (2006/4-)	2. 3L (升)	L3	2006年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute) (2006/4-)	2. 3L (升)	L3	2006年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute) (2006/4-)	2. 3L (升)	L3	2006年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute) (2006/4-)	2. 3L (升)	L3	2006年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec 发动机	2004年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec 发动机	2004年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec 发动机	2004年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec 发动机	2004年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec 发动机	2004年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec发动机	2004年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec发动机	2003年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec发动机	2003年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0003, PG0010
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec发动机	2003年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec发动机	2003年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec发动机	2003年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec发动机	2003年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2002年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2002年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2002年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2002年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2002年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec发动机	2002年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec发动机	2002年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec发动机	2002年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec发动机	2002年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec发动机	2002年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2007年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2007年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2007年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2007年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2007年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2007年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2007年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2007年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2007年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2004年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2004年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0003, PG0010
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2004年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2004年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2004年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2004年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec 发动机	2001年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec 发动机	2001年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec 发动机	2001年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec 发动机	2001年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 0L (升)	Zetec 发动机	2001年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	4X4 (4X4 控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		

福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2001年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2001年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2001年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2001年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2001年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2003年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2003年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0003, PG0010
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2003年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2003年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2003年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2003年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2006年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2006年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2006年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2006年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2006年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2006年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2006年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2006年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/翼虎 (Maverick) (欧洲)	3. 0L (升)	4V	2006年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	ACCM#2 (空调系统控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲)/丘比特 (Tribute)/水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0026, SP0036		

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	BCM (电瓶控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0030
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0027	✓	PG0001, PG0004, PG0042, PG0047
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	GPSM (全球定位系统模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0002
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0050	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2010年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002, SP0022, SP0028	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0026, SP0036		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0026, SP0036		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0030
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0027	✓	PG0001, PG0004, PG0042, PG0047
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0002

福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014, SP0029		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0028	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0028	✓	PG0045
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	SDARS (卫星数码音响接收器系统)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002, SP0022	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0026		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0030
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0027	✓	PG0001, PG0004, PG0042, PG0047
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	GPSM (全球定位系统模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0002
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014, SP0029		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0050	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2012年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002, SP0022, SP0028	✓	

福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0036		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0036		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0030
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0027	✓	PG0001, PG0004, PG0042, PG0047
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0002
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0028	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0028	✓	PG0045
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2009年款	SDARS (卫星数码音响接收器系统)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0026	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002, SP0022	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0026		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0030
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0027	✓	PG0001, PG0004, PG0042, PG0047
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	GPSM (全球定位系统模块)	✓	✓	✓	✓				

福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0002
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0050	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2012年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002, SP0022	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0026		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0030
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0027	✓	PG0001, PG0004, PG0042, PG0047
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	GPSM (全球定位系统模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0002
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014, SP0029		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0050	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2011年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	ACCM#2 (空调系统控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0026		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	BCM (电瓶控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0030
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0027	✓	PG0001, PG0004, PG0042, PG0047
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	GPSM (全球定位系统模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0002
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014, SP0029		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0050	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2012年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002, SP0022, SP0028		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0023, SP0024, SP0025		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0023, SP0024, SP0025		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0027		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014, SP0029		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0028		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0028		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2008年款	SDARS (卫星数码音响接收器系统)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0026		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0028	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0026, SP0036		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0026, SP0036		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	BCM (电瓶控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0030
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0027	✓	PG0001, PG0004, PG0042, PG0047
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0002
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014		

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0028	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0028	✓	PG0045
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	SDARS (卫星数码音响接收器系统)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2009年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002, SP0022, SP0028		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0023, SP0024, SP0025		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0023, SP0024, SP0025		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0027		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014, SP0029		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0028		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0028		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	SDARS (卫星数码音响接收器系统)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0026		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002, SP0022	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0026, SP0036		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0030
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0027	✓	PG0001, PG0004, PG0042, PG0047
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	GPSM (全球定位系统模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0002
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0050	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	3. 0L (升)	4V	2010年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	ACCM#2 (空调系统控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0026		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	BCM (电瓶控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0030
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0027	✓	PG0001, PG0004, PG0042, PG0047
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	GPSM (全球定位系统模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	HVAC (加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	HVAC (加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0002
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014, SP0029		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	PAM (驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	√	√	√			SP0050	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2011年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	4X4 (4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002, SP0022	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	ACM (音响控制模块)	√	√	√	√		SP0024, SP0025	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	ACM (音响控制模块)	√	√	√	√		SP0024, SP0025	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	ACM (音响控制模块)	√	√	√	√		SP0024, SP0025	√	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	APIM (附件协议界面模块)	√	√	√	√		SP0026		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	FCIM (前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	FDIM (前显示器界面模块)	√	√	√	√			√	PG0030
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0027	√	PG0001, PG0004, PG0042, PG0047
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	GPSM (全球定位系统模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	HVAC (加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	HVAC (加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0002
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	PAM (驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	√	√	√			SP0050	√	

福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0002, SP0022	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓		SP0024, SP0025	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓		SP0026, SP0036		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0030
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0027	✓	PG0001, PG0004, PG0042, PG0047
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	GPSM (全球定位系统模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	HVAC (加热通风空调)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0002
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	✓	✓	✓	✓		SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	PAM (驻车辅助模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	✓	✓	✓			SP0050	✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 5L (升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	ACM (音响控制模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	APIM (附件协议界面模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	FCIM (前控制器界面模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	FDIM (前显示器界面模块)	✓	✓	✓	✓				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) _/ 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0027		

福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	GPSM (全球定位系统模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	HVAC (加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	HVAC (加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	PAM (驻车辅助模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	√	√	√					
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	其他	其他	2012年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√				
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	4X4 (4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0022, SP0028		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	ACM (音响控制模块)	√	√	√	√	√	SP0023, SP0024, SP0025		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	ACM (音响控制模块)	√	√	√	√	√	SP0023, SP0024, SP0025		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	BCM (电瓶控制模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	FCIM (前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	FDIM (前显示器界面模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	GEM / SJB (一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0027		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	HVAC (加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	HVAC (加热通风空调)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	OCSM (乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	PAM (驻车辅助模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	√	√	√			SP0028		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	PSCM (动力转向装置控制模块)	√	√	√			SP0028		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	SDARS (卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√	SP0026		
福特翼虎 (Escape) (亚洲) / 丘比特 (Tribute) / 水星 (Marine)	2. 3L (升)	混合动力汽车/Atkinson 4V发动机	2008年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√				
激光 (LASER) / 323 / 福特 TIERRA	1. 3L (升)	B3	其他	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					

激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 3L (升)	B3	其他	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 3L (升)	B3	其他	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 5L (升)	ZL	其他	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 5L (升)	ZL	其他	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 5L (升)	ZL	其他	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	FS	2001年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	FS	2001年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	FS	2001年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	FS	2001年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	RF发动机	其他	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	RF发动机	其他	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	RF发动机	其他	PCM (动力传动系控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	RF发动机	其他	TCM (变速控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 8L (升)	BP福特车队	1996年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 8L (升)	BP福特车队	1996年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 8L (升)	BP福特车队	1996年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 3L (升)	其它	其它	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 3L (升)	其它	其它	PCM (动力传动系控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 3L (升)	其它	其它	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	RF发动机	1998年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	RF发动机	1998年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	RF发动机	1998年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	RF发动机	1998年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	RF-T	1998年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	RF-T	1998年款	PCM (动力传动系控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	RF-T	1998年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 8L (升)	其它	其它	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 8L (升)	其它	其它	PCM (动力传动系控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 8L (升)	其它	其它	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	KF	其他	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	KF	其他	PCM (动力传动系控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	2. 0L (升)	KF	其他	TCM (变速控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 3L (升)	B3	1998年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 3L (升)	B3	1998年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 3L (升)	B3	1998年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 8L (升)	BP福特车队	其他	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 8L (升)	BP福特车队	其他	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 6L (升)	B6	1996年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 6L (升)	B6	1996年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 6L (升)	B6	1996年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 6L (升)	ZM	2000年款	A/C (空调)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 6L (升)	ZM	2000年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 6L (升)	ZM	2000年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 6L (升)	ZM	2000年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 6L (升)	ZM	2000年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√				
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 6L (升)	ZM	2000年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
激光 (LASER) /323/福特TIERRA	1. 5L (升)	ZL	1998年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					

[illegible]

激光(LASER)/323/福特TIERRA	1. 6L(升)	B6	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
激光(LASER)/323/福特TIERRA	1. 6L(升)	B6	其他	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
激光(LASER)/323/福特TIERRA	1. 3L(升)	B3	1996年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓				
激光(LASER)/323/福特TIERRA	1. 3L(升)	B3	1996年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
激光(LASER)/323/福特TIERRA	1. 3L(升)	B3	1996年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2. 0L(升)	FS	1997年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓					
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2. 0L(升)	FS	1997年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2. 0L(升)	RF发动机	1997年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓					
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2. 0L(升)	RF发动机	1997年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2. 0L(升)	FS	1999年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2. 0L(升)	FS	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2. 0L(升)	FS	1999年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2. 5L(升)	KL	1999年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2. 5L(升)	KL	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	2. 5L(升)	KL	1999年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	1. 8L(升)	FP发动机	1997年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓					
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	1. 8L(升)	FP发动机	1997年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	1. 8L(升)	FP发动机	1999年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	1. 8L(升)	FP发动机	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
卡佩拉(CAPELLA)/卡佩拉(CAPELLA)_W/天王星(TELSTAR)/天王星(TELSTAR)W	1. 8L(升)	FP发动机	1999年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达2(欧洲)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达2(欧洲)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达2(欧洲)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达2(欧洲)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0009
马自达2(欧洲)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达2(欧洲)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达2(欧洲)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达2(欧洲)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0006
马自达2(欧洲)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达2(欧洲)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓		SP0031	✓	PG0041
马自达2(欧洲)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0011
马自达2(欧洲)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	VSM(车辆安全模块)	✓	✓	✓	✓				PG0038
马自达2(欧洲)	1. 6L(升)	Y6	2008年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达2(欧洲)	1. 6L(升)	Y6	2008年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	

马自达2(欧洲)	1. 6L(升)	Y6	2008年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达2(欧洲)	1. 6L(升)	Y6	2008年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	PG0009
马自达2(欧洲)	1. 6L(升)	Y6	2008年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达2(欧洲)	1. 6L(升)	Y6	2008年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	
马自达2(欧洲)	1. 6L(升)	Y6	2008年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	
马自达2(欧洲)	1. 6L(升)	Y6	2008年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达2(欧洲)	1. 6L(升)	Y6	2008年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√		SP0038, SP0039, SP0040, SP0041, SP0042, SP0043, SP0044, SP0045	√	
马自达2(欧洲)	1. 6L(升)	Y6	2008年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0031	√	PG0041
马自达2(欧洲)	1. 6L(升)	Y6	2008年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√			√	PG0011
马自达2(欧洲)	1. 6L(升)	Y6	2008年款	VSM(车辆安全模块)	√	√	√	√				PG0038
马自达2(欧洲)	1. 4L(升)	Y4	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达2(欧洲)	1. 4L(升)	Y4	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达2(欧洲)	1. 4L(升)	Y4	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达2(欧洲)	1. 4L(升)	Y4	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	PG0009
马自达2(欧洲)	1. 4L(升)	Y4	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达2(欧洲)	1. 4L(升)	Y4	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	
马自达2(欧洲)	1. 4L(升)	Y4	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	
马自达2(欧洲)	1. 4L(升)	Y4	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达2(欧洲)	1. 4L(升)	Y4	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0033		
马自达2(欧洲)	1. 4L(升)	Y4	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0031	√	PG0041
马自达2(欧洲)	1. 4L(升)	Y4	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√			√	PG0011
马自达2(欧洲)	1. 4L(升)	Y4	2007年款	VSM(车辆安全模块)	√	√	√	√				PG0038
马自达2(欧洲)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达2(欧洲)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达2(欧洲)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	PG0009
马自达2(欧洲)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达2(欧洲)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	
马自达2(欧洲)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	
马自达2(欧洲)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达2(欧洲)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达2(欧洲)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0031	√	PG0041
马自达2(欧洲)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√			√	PG0011
马自达2(欧洲)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	VSM(车辆安全模块)	√	√	√	√				PG0038
马自达2(欧洲STG3/4规格)	1. 4L(升)	MZI	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
马自达2(欧洲STG3/4规格)	1. 4L(升)	MZI	2002年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	
马自达2(欧洲STG3/4规格)	1. 4L(升)	MZI	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达2(欧洲STG3/4规格)	1. 4L(升)	MZI	2002年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达2(欧洲STG3/4规格)	1. 4L(升)	MZI	2002年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达2(欧洲STG3/4规格)	1. 4L(升)	MZI	2002年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√		SP0011		

[illegible]

马自达2(中国)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达2(中国)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0023
马自达2(中国)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达2(中国)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
马自达2(中国)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达2(中国)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达2(中国)	1. 3L(升)	ZJ	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0011
马自达2(中国)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达2(中国)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0023
马自达2(中国)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达2(中国)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
马自达2(中国)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达2(中国)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达2(中国)	1. 5L(升)	ZY	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0011
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	ALM#1(自动校平模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	BCM#1(车身控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0016
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	BSM(盲点监视)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	CMU(联机主单元)	✓	✓	✓					
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓				
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	ESU(电力供应单元)		✓	✓					
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	FSC(向前感知摄像机)	✓	✓	✓	✓		SP0101	✓	PG0036
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0006
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	PCM(发动机控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0084, SP0085, SP0086	✓	
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	SCBS(智能型城市刹车支援)	✓	✓	✓	✓				
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	SSU(智能起动单元)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0020
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	P5	其它	TCM(变速箱控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达2/DEMIO	1. 3L(升)	P3	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达2/DEMIO	1. 3L(升)	P3	其它	ALM#1(自动校平模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达2/DEMIO	1. 3L(升)	P3	其它	BCM#1(车身控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0016
马自达2/DEMIO	1. 3L(升)	P3	其它	BSM(盲点监视)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达2/DEMIO	1. 3L(升)	P3	其它	CMU(联机主单元)	✓	✓	✓					
马自达2/DEMIO	1. 3L(升)	P3	其它	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓				
马自达2/DEMIO	1. 3L(升)	P3	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
马自达2/DEMIO	1. 3L(升)	P3	其它	ESU(电力供应单元)		✓	✓					
马自达2/DEMIO	1. 3L(升)	P3	其它	FSC(向前感知摄像机)	✓	✓	✓	✓		SP0101	✓	PG0036
马自达2/DEMIO	1. 3L(升)	P3	其它	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0006
马自达2/DEMIO	1. 3L(升)	P3	其它	PCM(发动机控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0084, SP0085, SP0086	✓	
马自达2/DEMIO	1. 3L(升)	P3	其它	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达2/DEMIO	1. 3L(升)	P3	其它	SCBS(智能型城市刹车支援)	✓	✓	✓	✓				
马自达2/DEMIO	1. 3L(升)	P3	其它	SSU(智能起动单元)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0020
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	ALM#1(自动校平模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	BCM#1(车身控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0016

马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	ESU(电力供应单元)		√	√					
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0085, SP0086	√	
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√		√	PG0020
马自达2/DEMIO	1. 5L(升)	S5	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012, SP0099		
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	AFS(自动调整前照明系统)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086	√	
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0072	√	PG0040
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	R_BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0017
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	SBS/MRCC(智慧刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其他	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0020
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012, SP0099		
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	AFS(自动调整前照明系统)	√	√	√					

马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086	√	
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0072	√	PG0040
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	R_BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0017
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	SBS/MRCC(智慧刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其他	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0020
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012, SP0099		
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校正模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	AFS(自动调整前照明系统)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086	√	
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0072	√	PG0040
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	R_BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0017
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	SBS/MRCC(智慧刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				

马自达3 / 昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其他	SSU(智能启动单元)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0020
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012, SP0099		
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校正模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	AFS(自动调整前照明系统)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	F BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√			√	
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0072	√	PG0040
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0017
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	SBS/MRCC(智慧刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 6L(升)	Z6	其他	SSU(智能启动单元)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0020
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012, SP0099		
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校正模块)	√	√	√	√		SP0070		
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	AFS(自动调整前照明系统)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√			√	PG0036

马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	F_BCM(前车身控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0006
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	PCM(发动机控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0084, SP0086	✓	
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	PSM#1(停车感知器模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓		SP0072	✓	PG0040
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	RVM(车辆后部监视)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	R_BCM(后车身控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0017
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	SBS/MRCC(智慧刹车支持/马自达雷达循迹控制)	✓	✓	✓	✓		SP0074, SP0073		
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	SCBS(智能型城市刹车支援)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 / 昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其他	SSU(智能起动单元)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0034	✓	PG0020
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	4X4(4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0099		
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校正模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	AM(放大器模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	BSM(盲点监视)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	BSML(盲点监视(左侧))	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	BSMR(盲点监视(右侧))	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	CMU(联机主单元)	✓	✓	✓					
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	DCM(数据通讯模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	DSM(驾驶员侧座位模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓		SP0016		
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	EPB(电子驻车制动)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	FSC(向前感知摄像机)	✓	✓	✓	✓		SP0101	✓	
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	F_BCM(前车身控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	HUD(挡风玻璃影像显示)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	PCM(发动机控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0084, SP0086	✓	
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	PSM#1(停车感知器模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	R_BCM(后车身控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	✓	✓	✓	✓		SP0073, SP0074		
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	SSU(智能起动单元)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0034	✓	
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	TCM(变速箱控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 / 昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其他	VMC(检视监视摄影机)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达3(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			

马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2007年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2007年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2007年款	EATC (电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2007年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2007年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2007年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2007年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2007年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2007年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	EATC (电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	1. 6L (升)	Z6	2006年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
马自达3 (北美/通用)	1. 6L (升)	Z6	2006年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0003
马自达3 (北美/通用)	1. 6L (升)	Z6	2006年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
马自达3 (北美/通用)	1. 6L (升)	Z6	2006年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3 (北美/通用)	1. 6L (升)	Z6	2006年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3 (北美/通用)	1. 6L (升)	Z6	2006年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2004年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2004年款	EATC (电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2004年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2004年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2004年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2004年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2004年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2004年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2008年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2008年款	EATC (电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2008年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2008年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2008年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2008年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2008年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2008年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2008年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2008年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2008年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2008年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2008年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2008年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2008年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2008年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2008年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2009年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		

马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2009年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2009年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2009年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2009年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2009年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2009年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2009年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2009年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	EATC (电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3_T	2009年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2006年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2006年款	EATC (电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2006年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2006年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0003
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2006年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2006年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2006年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2006年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2006年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2006年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2006年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2008年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2008年款	EATC (电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2008年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2008年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2008年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2008年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2008年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2008年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2008年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2008年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 3L (升)	L3	2008年款	TPM (轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2004年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达3 (北美/通用)	2. 0L (升)	LF	2004年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				

马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2004年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2004年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2004年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2004年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2004年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2004年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2005年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2005年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2005年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	1.6L(升)	Z6	2012年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3(北美/通用)	1.6L(升)	Z6	2012年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	1.6L(升)	Z6	2012年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	1.6L(升)	Z6	2012年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3(北美/通用)	1.6L(升)	Z6	2012年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2006年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√			√	PG0003
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	
马自达3(北美/通用)	2.0L(升)	LF	2006年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√			√	
马自达3(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2009年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达3(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2009年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√					
马自达3(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2009年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2009年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2009年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2009年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2009年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2009年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2009年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达3(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2009年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2009年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1.3L(升)	ZJ	2003年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1.3L(升)	ZJ	2003年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√					
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1.3L(升)	ZJ	2003年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1.3L(升)	ZJ	2003年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1.3L(升)	ZJ	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1.3L(升)	ZJ	2003年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2.0L(升)	LF	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2.0L(升)	LF	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√					
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2.0L(升)	LF	2006年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2.0L(升)	LF	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√			√	PG0003
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2.0L(升)	LF	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005

马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2003年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2003年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2003年款	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2003年款	FACM(燃油添加剂控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2003年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0003
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2003年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2003年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0013		
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2003年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Z6	2003年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Z6	2003年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Z6	2003年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Z6	2003年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Z6	2003年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Z6	2003年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2003年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2003年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2003年款	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2003年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2003年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2003年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2003年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0003
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0003
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 3L(升)	L3 T	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Z6	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Z6	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Z6	2006年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0003
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Z6	2006年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Z6	2006年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Z6	2006年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Z6	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	RF-T	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	RF-T	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	RF-T	2006年款	FFH(燃油冷却剂加热模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	

马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	RF-T	2006年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0003
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	RF-T	2006年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	RF-T	2006年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	RF-T	2006年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	RF-T	2006年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	RF-T	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2006年款	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2006年款	FACM(燃油添加剂控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2006年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0003
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2006年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2006年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0013		
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2006年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 6L(升)	Y6	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	LF	2003年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	LF	2003年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	LF	2003年款	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	LF	2003年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	LF	2003年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	LF	2003年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	2. 0L(升)	LF	2003年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 3L(升)	ZJ	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 3L(升)	ZJ	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 3L(升)	ZJ	2006年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0003
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 3L(升)	ZJ	2006年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 3L(升)	ZJ	2006年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 3L(升)	ZJ	2006年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(欧洲STG3/4/5和通用规格)	1. 3L(升)	ZJ	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
马自达3(中国/通用)	1. 6L(升)	Z6	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3(中国/通用)	1. 6L(升)	Z6	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3(中国/通用)	1. 6L(升)	Z6	2007年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0003
马自达3(中国/通用)	1. 6L(升)	Z6	2007年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
马自达3(中国/通用)	1. 6L(升)	Z6	2007年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3(中国/通用)	1. 6L(升)	Z6	2007年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(中国/通用)	1. 6L(升)	Z6	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
马自达3(中国/通用)	2. 0L(升)	LF	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3(中国/通用)	2. 0L(升)	LF	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓					
马自达3(中国/通用)	2. 0L(升)	LF	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(中国/通用)	2. 0L(升)	LF	2007年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0003
马自达3(中国/通用)	2. 0L(升)	LF	2007年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
马自达3(中国/通用)	2. 0L(升)	LF	2007年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达3(中国/通用)	2. 0L(升)	LF	2007年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达3(中国/通用)	2. 0L(升)	LF	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012, SP0099		
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校正模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	AM(放大器模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	BSM(盲点监视)	✓	✓	✓	✓	✓			

马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086		
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	R_BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√	SP0034		
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 0L(升)	PE	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012, SP0099		
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校正模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086		
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	R_BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√	SP0034		
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	S5	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			

马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012, SP0099		
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	F BCM(前车身控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086		
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√	SP0034		
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 2L(升)	SH发动机	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012, SP0099		
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	F BCM(前车身控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086		
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			

马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√	SP0034		
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	2. 5L(升)	PY	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012, SP0099		
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√		SP0070		
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	FSC(向前感知摄影机)	√	√	√	√		SP0101		
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086		
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0072		
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	R_BCM(后车身分控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0074, SP0073		
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√	SP0034		
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达3/昂克赛拉	1. 5L(升)	P5	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2010年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2010年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2010年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2010年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2010年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2010年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2010年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2010年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2010年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2010年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2010年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			

马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2009年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2009年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2009年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2009年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2009年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2009年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2009年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2009年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2009年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2009年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2009年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2008年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2008年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2008年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2008年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2008年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2008年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2008年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2008年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2008年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2008年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√				
马自达5(北美规格)	2. 3L(升)	L3	2008年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√	√			
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2005年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2005年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2005年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√		SP0017		PG0003
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2005年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√			
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2007年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√			√	PG0003
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005, PG0035
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2007年款	LPSPDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2. 0L(升)	LF	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011

马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	LF	2007年款	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	LF	2007年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2005年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2005年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2005年款	FFH(燃油冷却剂加热模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√		SP0017		PG0003
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0008, SP0021, SP0020		
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2005年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2007年款	FFH(燃油冷却剂加热模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2007年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√		SP0017	√	PG0003
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005, PG0035
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2007年款	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0008, SP0021, SP0020		
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	2.0L(升)	RF-T	2007年款	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2005年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2005年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2005年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√		SP0017	√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√		SP0017	√	PG0003
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005, PG0035
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2005年款	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2005年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2005年款	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√			
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2007年款	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√					
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√			
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2007年款	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达5(欧洲STG3/4/5和通用规格)/i-MAX	1.8L(升)	L8	2007年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√					
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	3.7L(升)	CA	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	3.7L(升)	CA	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	3.7L(升)	CA	其它	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	3.7L(升)	CA	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	PG0009
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	3.7L(升)	CA	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	3.7L(升)	CA	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			PG0029
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	3.7L(升)	CA	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		

马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	3. 7L(升)	CA	其它	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0098	✓	PG0006
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	3. 7L(升)	CA	其它	LCM(照明控制模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0026
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	3. 7L(升)	CA	其它	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	3. 7L(升)	CA	其它	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0040
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	3. 7L(升)	CA	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0034	✓	PG0011
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	3. 7L(升)	CA	其它	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0037		
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	1. 8L(升)	L8	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	1. 8L(升)	L8	其它	ACU(音响控制单元)	✓	✓	✓					
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	1. 8L(升)	L8	其它	AFS(自适应前端灯光系统)	✓	✓	✓	✓				
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	1. 8L(升)	L8	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0009
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	1. 8L(升)	L8	其它	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	1. 8L(升)	L8	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓		SP0010	✓	
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	1. 8L(升)	L8	其它	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0098	✓	PG0006
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	1. 8L(升)	L8	其它	ICCM(智能定速控制模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	1. 8L(升)	L8	其它	MPM(马达预张紧器模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	1. 8L(升)	L8	其它	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	1. 8L(升)	L8	其它	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0040
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	1. 8L(升)	L8	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0034	✓	PG0011
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	1. 8L(升)	L8	其它	RVM(车辆后部监视)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0044
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 5L(升)	L5	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 5L(升)	L5	其它	ACU(音响控制单元)	✓	✓	✓					
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 5L(升)	L5	其它	AFS(自适应前端灯光系统)	✓	✓	✓	✓				
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 5L(升)	L5	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0009
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 5L(升)	L5	其它	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 5L(升)	L5	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓		SP0010	✓	
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 5L(升)	L5	其它	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0098	✓	PG0006
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 5L(升)	L5	其它	ICCM(智能定速控制模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 5L(升)	L5	其它	MPM(马达预张紧器模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 5L(升)	L5	其它	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 5L(升)	L5	其它	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0040
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 5L(升)	L5	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0034	✓	PG0011
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 5L(升)	L5	其它	RVM(车辆后部监视)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0044
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 5L(升)	L5	其它	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 0L(升)	LF	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 0L(升)	LF	其它	ACU(音响控制单元)	✓	✓	✓					
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 0L(升)	LF	其它	AFS(自适应前端灯光系统)	✓	✓	✓	✓				
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 0L(升)	LF	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0009
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 0L(升)	LF	其它	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 0L(升)	LF	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓		SP0010	✓	
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 0L(升)	LF	其它	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0098	✓	PG0006
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 0L(升)	LF	其它	ICCM(智能定速控制模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 0L(升)	LF	其它	MPM(马达预张紧器模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 0L(升)	LF	其它	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 0L(升)	LF	其它	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0040
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 0L(升)	LF	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0034	✓	PG0011
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 0L(升)	LF	其它	RVM(车辆后部监视)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0044
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 0L(升)	LF	其它	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			

马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 2L(升)	R2_T	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 2L(升)	R2_T	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 2L(升)	R2_T	其它	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 2L(升)	R2_T	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	PG0009
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 2L(升)	R2_T	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 2L(升)	R2_T	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√		SP0010	√	
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 2L(升)	R2_T	其它	FFH(燃油冷却剂加热模块)	√	√	√	√		SP0035		
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 2L(升)	R2_T	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√	SP0098	√	PG0006
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 2L(升)	R2_T	其它	ICCM(智能定速控制模块)	√	√	√	√				
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 2L(升)	R2_T	其它	MPM(马达预张紧器模块)	√	√	√	√	√			
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 2L(升)	R2_T	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0020, SP0089	√	
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 2L(升)	R2_T	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0040
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 2L(升)	R2_T	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达6 (GH, 改进之后) / 阿特兹	2. 2L(升)	R2_T	其它	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		√	PG0044
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 5L(升)	L5	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 5L(升)	L5	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	PG0008
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 5L(升)	L5	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 5L(升)	L5	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√		SP0010	√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 5L(升)	L5	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 5L(升)	L5	2007年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 5L(升)	L5	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 5L(升)	L5	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 5L(升)	L5	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 5L(升)	L5	2007年款	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		√	PG0013
马自达6 (GH, 改进之前)	1. 8L(升)	L8	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6 (GH, 改进之前)	1. 8L(升)	L8	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	PG0008
马自达6 (GH, 改进之前)	1. 8L(升)	L8	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达6 (GH, 改进之前)	1. 8L(升)	L8	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√		SP0010	√	
马自达6 (GH, 改进之前)	1. 8L(升)	L8	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√	SP0098	√	PG0005
马自达6 (GH, 改进之前)	1. 8L(升)	L8	2007年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达6 (GH, 改进之前)	1. 8L(升)	L8	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6 (GH, 改进之前)	1. 8L(升)	L8	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达6 (GH, 改进之前)	1. 8L(升)	L8	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达6 (GH, 改进之前)	1. 8L(升)	L8	2007年款	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		√	PG0013
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	RF-T	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	RF-T	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	PG0008
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	RF-T	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	RF-T	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√		SP0010	√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	RF-T	2007年款	FFH(燃油冷却剂加热模块)	√	√	√	√		SP0035		
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	RF-T	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√	SP0098	√	PG0005
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	RF-T	2007年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	RF-T	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0020, SP0089	√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	RF-T	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	RF-T	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	RF-T	2007年款	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		√	PG0013
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	LF	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	

马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	LF	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	PG0008
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	LF	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	LF	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√		SP0010	√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	LF	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√	SP0098	√	PG0005
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	LF	2007年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	LF	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	LF	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	LF	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 0L(升)	LF	2007年款	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		√	PG0013
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2008年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2008年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√				
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2008年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2008年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√		SP0093		
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2008年款	FFH(燃油冷却剂加热模块)	√	√	√	√				
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2008年款	IC(仪表组)	√	√	√	√		SP0098		
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2008年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√					
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2008年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√			SP0090, SP0091, SP0089		
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2008年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2008年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√		SP0034		
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2008年款	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√				
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2008年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√					
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	PG0008
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√		SP0010	√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2007年款	FFH(燃油冷却剂加热模块)	√	√	√	√		SP0035		
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√	SP0098	√	PG0005
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2007年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0020, SP0089	√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达6 (GH, 改进之前)	2. 2L(升)	R2_T	2007年款	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		√	PG0013
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√		SP0012, SP0097		
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	F_BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√		√	

马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086	√	
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0072	√	PG0040
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0017
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	SBS/MRCC(智慧刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0020
马自达6 / 阿特兹	2. 5L(升)	PY	其他	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√		SP0012, SP0097		
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	DCDC(直流至直流转换器控制模块)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√	PG0036
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	F BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086, SP0089, SP0095	√	
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0072	√	PG0040
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√		√	PG0017
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	SBS/MRCC(智慧刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其他	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0020
马自达6 / 阿特兹	2. 0L(升)	PE	其他	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 0L(升)	PE	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012, SP0097		
马自达6 / 阿特兹	2. 0L(升)	PE	其他	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达6 / 阿特兹	2. 0L(升)	PE	其他	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 0L(升)	PE	其他	AM(放大器模块)	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 0L(升)	PE	其他	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 0L(升)	PE	其他	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 0L(升)	PE	其他	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2. 0L(升)	PE	其他	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达6 / 阿特兹	2. 0L(升)	PE	其他	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达6 / 阿特兹	2. 0L(升)	PE	其他	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		

马自达6 / 阿特兹	2.0L(升)	PE	其他	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2.0L(升)	PE	其他	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2.0L(升)	PE	其他	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101	√ PG0036
马自达6 / 阿特兹	2.0L(升)	PE	其他	F_BCM(前车身控制模块)	√	√	√	√	√		√
马自达6 / 阿特兹	2.0L(升)	PE	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√ PG0006
马自达6 / 阿特兹	2.0L(升)	PE	其他	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086	√
马自达6 / 阿特兹	2.0L(升)	PE	其他	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2.0L(升)	PE	其他	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0072	√ PG0040
马自达6 / 阿特兹	2.0L(升)	PE	其他	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		
马自达6 / 阿特兹	2.0L(升)	PE	其他	R_BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√		√ PG0017
马自达6 / 阿特兹	2.0L(升)	PE	其他	SBS/MRCC(智慧刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074	
马自达6 / 阿特兹	2.0L(升)	PE	其他	SCBS(智能型城市刹车支援)	√	√	√	√			
马自达6 / 阿特兹	2.0L(升)	PE	其他	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√	SP0034	√ PG0020
马自达6 / 阿特兹	2.0L(升)	PE	其他	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达6(北美/通用)	2.5L(升)	L5	2010年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√
马自达6(北美/通用)	2.5L(升)	L5	2010年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√ PG0018
马自达6(北美/通用)	2.5L(升)	L5	2010年款	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√	SP0032	
马自达6(北美/通用)	2.5L(升)	L5	2010年款	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√		PG0014
马自达6(北美/通用)	2.5L(升)	L5	2010年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016	
马自达6(北美/通用)	2.5L(升)	L5	2010年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√	SP0098	√ PG0005
马自达6(北美/通用)	2.5L(升)	L5	2010年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√			√ PG0024
马自达6(北美/通用)	2.5L(升)	L5	2010年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√
马自达6(北美/通用)	2.5L(升)	L5	2010年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0092	√
马自达6(北美/通用)	2.5L(升)	L5	2010年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√ PG0011
马自达6(北美/通用)	3.0L(升)	AJ	2005年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0088	
马自达6(北美/通用)	3.0L(升)	AJ	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3.0L(升)	AJ	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达6(北美/通用)	3.0L(升)	AJ	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0092	
马自达6(北美/通用)	3.0L(升)	AJ	2005年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达6(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2006年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0088	
马自达6(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达6(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2006年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达6(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2008年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达6(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2008年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2008年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2008年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达6(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2008年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0092	
马自达6(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2008年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达6(北美/通用)	2.3L(升)	L3	2008年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3.0L(升)	AJ	2006年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0088	
马自达6(北美/通用)	3.0L(升)	AJ	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√			

马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0092		
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2006年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	其他	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0088		
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	其他	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	其他	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2003年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2003年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2003年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2003年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3_T	2007年款	4X4(4X4控制模块)		√	√					
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3_T	2007年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3_T	2007年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3_T	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3_T	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3_T	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0092	√	
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3_T	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3_T	2006年款	4X4(4X4控制模块)		√	√					
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3_T	2006年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3_T	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3_T	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3_T	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3_T	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0092	√	
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3_T	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2004年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0088		
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2004年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2004年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2004年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2004年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2008年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2008年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				

马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2008年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2008年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2008年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓		SP0092		
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2008年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2008年款	TPM(轮胎气压监视器)	✓	✓	✓	✓				
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0088	✓	
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓		SP0092		
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2003年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0088		
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2003年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2003年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2003年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2003年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0018
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	BSML(盲点监视(左侧))	✓	✓	✓	✓	✓	SP0032		
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	BSMR(盲点监视(右侧))	✓	✓	✓	✓	✓			PG0014
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0098	✓	PG0005
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	LCM(照明控制模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0024
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0001		
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0092	✓	
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0034	✓	PG0011
马自达6(北美/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0037		
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2004年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0088		
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2004年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2004年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2004年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2004年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6(北美/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6(北美/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0018
马自达6(北美/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	BSML(盲点监视(左侧))	✓	✓	✓	✓	✓	SP0032		
马自达6(北美/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	BSMR(盲点监视(右侧))	✓	✓	✓	✓	✓			PG0014
马自达6(北美/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
马自达6(北美/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0098	✓	PG0005
马自达6(北美/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	LCM(照明控制模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0024
马自达6(北美/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6(北美/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓		SP0092	✓	
马自达6(北美/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0034	✓	PG0011
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2007年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0088		
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2007年款	GEM(通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				

马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0092		
马自达6(北美/通用)	3. 0L(升)	AJ	2007年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0092		
马自达6(北美/通用)	2. 3L(升)	L3	2007年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2005年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2005年款	FFH(燃油冷却剂加热模块)	√	√	√	√	√	SP0009		
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2005年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2005年款	LHID(左大灯模块)	√	√	√	√	√	SP0007	√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0008, SP0021, SP0020		
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2005年款	RHID(右大灯模块)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2005年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	LHID(左大灯模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	RHID(右大灯模块)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2005年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2004年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2004年款	FFH(燃油冷却剂加热模块)	√	√	√	√	√	SP0009		
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2004年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2004年款	LHID(左大灯模块)	√	√	√	√	√	SP0007	√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2004年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0008, SP0089		
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2004年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2004年款	RHID(右大灯模块)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2002年款	FFH(燃油冷却剂加热模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2002年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2002年款	LHID(左大灯模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0089		
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√					
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2002年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√					
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2002年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				

马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2002年款	RHID(右大灯模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2002年款	4X4(4X4控制模块)		√	√					
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2002年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2002年款	LHID(左大灯模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2002年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2002年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2002年款	RHID(右大灯模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2002年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2005年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2005年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2005年款	LHID(左大灯模块)	√	√	√	√	√	SP0007	√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2005年款	RHID(右大灯模块)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2005年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2003年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2003年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2003年款	LHID(左大灯模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2003年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2003年款	RHID(右大灯模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3	2003年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3_T	2005年款	4X4(4X4控制模块)		√	√					
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3_T	2005年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3_T	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3_T	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3_T	2005年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3_T	2005年款	LHID(左大灯模块)	√	√	√	√	√	SP0007	√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3_T	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3_T	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3_T	2005年款	RHID(右大灯模块)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 3L(升)	L3_T	2005年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2003年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2003年款	FFH(燃油冷却剂加热模块)	√	√	√	√	√	SP0009		
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2003年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2003年款	LHID(左大灯模块)	√	√	√	√	√	SP0007	√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0008, SP0089		
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2003年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	RF-T	2003年款	RHID(右大灯模块)	√	√	√	√			√	

马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2005年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2005年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2005年款	LHID(左大灯模块)	√	√		√	√		√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2005年款	RHID(右大灯模块)	√	√	√	√			√	
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2005年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2005年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2002年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2002年款	LHID(左大灯模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2002年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2002年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	2. 0L(升)	LF	2002年款	RHID(右大灯模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2002年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2002年款	LHID(左大灯模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2002年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达6(欧洲STG3/4和通用)	1. 8L(升)	L8	2002年款	RHID(右大灯模块)	√	√	√	√				
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	PG0018
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			PG0014
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√	SP0098	√	PG0005
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√			√	PG0024
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0092	√	
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2009年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√	SP0037		
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√				
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√			
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	LCM(照明控制模块)	√	√	√	√				
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√			
马自达6(中东/通用)	3. 7L(升)	CA	2010年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			

马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0018
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	BSML(盲点监视(左侧))	✓	✓	✓	✓	✓	SP0032		
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	BSMR(盲点监视(右侧))	✓	✓	✓	✓	✓			PG0014
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0098	✓	PG0005
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	LCM(照明控制模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0024
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓		SP0092	✓	
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2009年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0034	✓	PG0011
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2010年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2010年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0018
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2010年款	BSML(盲点监视(左侧))	✓	✓	✓	✓	✓	SP0032		
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2010年款	BSMR(盲点监视(右侧))	✓	✓	✓	✓	✓			PG0014
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2010年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2010年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0098	✓	PG0005
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2010年款	LCM(照明控制模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0024
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2010年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2010年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓		SP0092	✓	
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2010年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0034	✓	PG0011
马自达6(中东/通用)	2. 5L(升)	L5	2010年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6(中国)	2. 5L(升)	L5	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6(中国)	2. 5L(升)	L5	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0008
马自达6(中国)	2. 5L(升)	L5	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
马自达6(中国)	2. 5L(升)	L5	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓		SP0010	✓	
马自达6(中国)	2. 5L(升)	L5	2007年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
马自达6(中国)	2. 5L(升)	L5	2007年款	LCM(照明控制模块)	✓	✓	✓					PG0024
马自达6(中国)	2. 5L(升)	L5	2007年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6(中国)	2. 5L(升)	L5	2007年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达6(中国)	2. 5L(升)	L5	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0034	✓	PG0011
马自达6(中国)	2. 5L(升)	L5	2007年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6(中国)	2. 0L(升)	LF	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6(中国)	2. 0L(升)	LF	2007年款	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0008
马自达6(中国)	2. 0L(升)	LF	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
马自达6(中国)	2. 0L(升)	LF	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓		SP0010	✓	
马自达6(中国)	2. 0L(升)	LF	2007年款	IC(仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
马自达6(中国)	2. 0L(升)	LF	2007年款	LCM(照明控制模块)	✓	✓	✓					PG0024
马自达6(中国)	2. 0L(升)	LF	2007年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达6(中国)	2. 0L(升)	LF	2007年款	RCM(安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达6(中国)	2. 0L(升)	LF	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0034	✓	PG0011
马自达6/阿特兹	2. 0L(升)	PE	其它	4X4(4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6/阿特兹	2. 0L(升)	PE	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达6/阿特兹	2. 0L(升)	PE	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达6/阿特兹	2. 0L(升)	PE	其它	AM(放大器模块)	✓	✓	✓		✓			
马自达6/阿特兹	2. 0L(升)	PE	其它	BSM(盲点监视)	✓	✓	✓	✓	✓			

马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	F BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086		
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	R BCM(后车身分控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.0L(升)	PE	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校正模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	AM(放大器模块)	√	√	√					
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√					
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	F BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086		
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0072		
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	R BCM(后车身分控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√	SP0034		
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY_T	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2.5L(升)	PY	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			

马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	AM(放大器模块)	√	√	√		√			
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	F BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086		
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 5L(升)	PY	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	AM(放大器模块)	√	√	√		√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	F BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086		
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			

马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH发动机	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	AFS/ALM(主动转向大灯系统/自动校平模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	AM(放大器模块)	√	√	√		√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	BSM(盲点监视)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	CMU(联机主单元)	√	√	√					
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	DCDC(DC转DC转换器控制模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	DCM(数据通讯模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	DSM(驾驶员侧座位模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√		SP0016		
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	EPB(电子驻车制动)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	FSC(向前感知摄像机)	√	√	√	√		SP0101		
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	F BCM(前车体控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	PCM(发动机控制模块)	√	√	√	√	√	SP0084, SP0086, SP0089, SP0095		
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	PSM#1(停车感知器模块)	√	√	√	√				
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√		SP0072		
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	R BCM(后车身控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)	√	√	√	√		SP0073, SP0074		
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	SSU(智能起动单元)	√	√	√	√	√	SP0034		
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	TCM(变速箱控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达6/阿特兹	2. 2L(升)	SH	其它	VMC(检视监视摄影机)	√	√	√	√				
马自达929	3. 0L(升)	JE	1997年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达Astina	2. 0L(升)	其它	其它	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√					
马自达Astina	1. 8L(升)	其它	其它	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√			SP0046		
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	PG0008, PG0018, PG0021, PG0037
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			PG0029
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	FFH(燃油冷却剂加热模块)	√	√	√	√	√			
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005, PG0046, PG0034
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					

马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	MID#1(多重讯息显示)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0020	√	
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0041
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达AXELA/马自达3	2. 2L(升)	R2_T	其它	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		√	PG0013
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√			SP0024, SP0046		
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	PG0008, PG0018, PG0021, PG0037
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			PG0029
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	FACM(燃油添加剂控制模块)	√	√	√	√	√	SP0051	√	
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005, PG0046, PG0034
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	MID#1(多重讯息显示)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0013, SP0052, SP0053, SP0054		
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0041
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Y6	其它	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		√	PG0013
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√			SP0046		
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	PG0008, PG0018, PG0021, PG0037
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			PG0029
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005, PG0046, PG0034
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	MID#1(多重讯息显示)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0041
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	PE	其它	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		√	PG0013
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√			SP0024, SP0046		
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				

马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	PG0008, PG0018, PG0021, PG0037
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			PG0029
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005, PG0046, PG0034
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	MID#1(多重讯息显示)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0041
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		√	PG0013
马自达AXELA/马自达3	2. 5L(升)	L5	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√			SP0046		
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	PG0008, PG0018, PG0021, PG0037
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			PG0029
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005, PG0046, PG0034
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	MID#1(多重讯息显示)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0041
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达AXELA/马自达3	1. 6L(升)	Z6	其它	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		√	PG0013
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√			SP0046		
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	PG0008, PG0018, PG0021, PG0037
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			PG0029
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005, PG0046, PG0034

马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	MID#1(多重讯息显示)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0041
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		√	PG0013
马自达AXELA/马自达3	1. 5L(升)	ZY	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√			SP0024, SP0046		
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	PG0008, PG0018, PG0021, PG0037
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			PG0029
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005, PG0046, PG0034
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	MID#1(多重讯息显示)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0041
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		√	PG0013
马自达AXELA/马自达3	2. 0L(升)	LF	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√			SP0024, SP0046		
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	AFS(自适应前端灯光系统)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√			√	PG0008, PG0018, PG0021, PG0037
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	BSML(盲点监视(左侧))	√	√	√	√	√	SP0032		
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	BSMR(盲点监视(右侧))	√	√	√	√	√			PG0029
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005, PG0046, PG0034
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	LCM(照明控制模块)	√	√	√					PG0024
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	MID#1(多重讯息显示)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0041
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	SP0034	√	PG0011
马自达AXELA/马自达3	2. 3L(升)	L3_T	其它	RVM(车辆后部监视)	√	√	√	√	√		√	PG0013
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2003年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		

马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2003年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2003年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2003年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2003年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2003年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2006年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√			√	PG0003
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3 T	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3 T	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3 T	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√			√	PG0003
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3 T	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3 T	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3 T	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3 T	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2003年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2003年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2003年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2003年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2003年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	1.5L(升)	ZY	2003年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2006年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√			√	PG0003
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.0L(升)	LF	2006年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3	2003年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3	2003年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3	2003年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3	2003年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3	2003年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3	2003年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√					
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3	2006年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√			√	PG0003
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2.3L(升)	L3	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005

马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达AXELA/马自达3(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2006年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	PE	2012年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	PE	2012年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	PE	2012年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	PE	2012年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	PE	2012年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				PG0003, PG0019, PG0027
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	PE	2012年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0005
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	PE	2012年款	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	PE	2012年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	PE	2012年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	PE	2012年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	PE	2012年款	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	PE	2012年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	LF	2008年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	LF	2008年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	LF	2008年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	LF	2008年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	LF	2008年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				PG0003, PG0019, PG0027
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	LF	2008年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	LF	2008年款	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	LF	2008年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	LF	2008年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	LF	2008年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	LF	2008年款	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达Biante(日本)	2. 0L(升)	LF	2008年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达Biante(日本)	2. 3L(升)	L3	2008年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达Biante(日本)	2. 3L(升)	L3	2008年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达Biante(日本)	2. 3L(升)	L3	2008年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达Biante(日本)	2. 3L(升)	L3	2008年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达Biante(日本)	2. 3L(升)	L3	2008年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				PG0003, PG0019, PG0027
马自达Biante(日本)	2. 3L(升)	L3	2008年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
马自达Biante(日本)	2. 3L(升)	L3	2008年款	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达Biante(日本)	2. 3L(升)	L3	2008年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达Biante(日本)	2. 3L(升)	L3	2008年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达Biante(日本)	2. 3L(升)	L3	2008年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达Biante(日本)	2. 3L(升)	L3	2008年款	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达Biante(日本)	2. 3L(升)	L3	2008年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达LAPUTA	660cc	K6A T	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A T	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达LAPUTA	660cc	K6A T	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达LAPUTA	660cc	K6A T	其他	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达LAPUTA	660cc	K6A	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			

马自达LAPUTA	660cc	K6A	其他	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A_T	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A_T	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达LAPUTA	660cc	K6A_T	1999年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√					
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√		√			
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	其他	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A_T	2001年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A_T	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达LAPUTA	660cc	K6A_T	2001年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	1998年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	1998年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√					
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	1998年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√		√			
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	1998年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	1998年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A	2001年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达LAPUTA	660cc	K6A	2001年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	1999年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A	2001年款及以后 (2001.5年款)	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A	2001年款及以后 (2001.5年款)	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达LAPUTA	660cc	K6A	2001年款及以后 (2001.5年款)	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A	2002年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达LAPUTA	660cc	K6A	2002年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A_T	2001年款及以后 (2001.5年款)	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A_T	2001年款及以后 (2001.5年款)	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达LAPUTA	660cc	K6A_T	2001年款及以后 (2001.5年款)	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	2001年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达LAPUTA	660cc	F6A-T	2001年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A	2000年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
马自达LAPUTA	660cc	K6A	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达LAPUTA	660cc	K6A	2000年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
马自达MX-5米亚达	1.8L(升)	BP福特车队	2001年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达MX-5米亚达	1.8L(升)	BP福特车队	2001年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
马自达MX-5米亚达	1.8L(升)	BP福特车队	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达MX-5米亚达	1.8L(升)	BP福特车队	2005年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达MX-5米亚达	1.8L(升)	BP福特车队	2005年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
马自达MX-5米亚达	1.8L(升)	BP福特车队	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			

马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	2004年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	2004年款	CCM (巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	2004年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	2003年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	2003年款	CCM (巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	2003年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	1999年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	1999年款	CCM (巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	1999年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	2000年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	2000年款	CCM (巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	2000年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	1997年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	1997年款	CCM (巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP福特车队	1997年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP涡轮	2004年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP涡轮	2004年款	CCM (巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达MX-5米亚达	1. 8L (升)	BP涡轮	2004年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达RX-7	654x2cc	13B	1998年款	PCM (动力传动系控制模块)	✓	✓	✓					
马自达RX-7	654x2cc	13B	1998年款	PCM (发动机控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	4X4 (4X4控制模块)		✓	✓					
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	LCM (照明控制模块)	✓	✓	✓					PG0024
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	LHID (左大灯模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	RHID (右大灯模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2005年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 5L (升)	L5	2007年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 5L (升)	L5	2007年款	BCM/GEM (车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 5L (升)	L5	2007年款	EATC (电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 5L (升)	L5	2007年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓		SP0010	✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 5L (升)	L5	2007年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 5L (升)	L5	2007年款	ICCM (智能定速控制模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 5L (升)	L5	2007年款	LCM (照明控制模块)	✓	✓	✓					PG0024
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 5L (升)	L5	2007年款	MPM (马达预张紧器模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 5L (升)	L5	2007年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 5L (升)	L5	2007年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 5L (升)	L5	2007年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0034	✓	PG0011
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 5L (升)	L5	2007年款	RVM (车辆后部监视)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0013
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2005年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	

马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2005年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2005年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓		✓		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2005年款	LCM (照明控制模块)	✓	✓	✓				PG0024	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2005年款	LHID (左大灯模块)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2005年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2005年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓		✓		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2005年款	RHID (右大灯模块)	✓	✓	✓	✓		✓		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2005年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PG0011	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2005年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3_T	2005年款	4X4 (4X4控制模块)		✓	✓					
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3_T	2005年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012	✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3_T	2005年款	GEM (通用电子模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3_T	2005年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓		✓		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3_T	2005年款	LCM (照明控制模块)	✓	✓	✓				PG0024	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3_T	2005年款	LHID (左大灯模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0007	✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3_T	2005年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3_T	2005年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓		✓		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3_T	2005年款	RHID (右大灯模块)	✓	✓	✓	✓		✓		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3_T	2005年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PG0011	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2002年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2002年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2002年款	LHID (左大灯模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0007		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2002年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2002年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2002年款	RHID (右大灯模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2002年款	4X4 (4X4控制模块)		✓	✓					
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2002年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0012		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2002年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2002年款	LHID (左大灯模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2002年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2002年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2002年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2002年款	RHID (右大灯模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 3L (升)	L3	2002年款	TCM (变速控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	BCM/GEM (车身控制模块/一般电子模块)	✓	✓	✓	✓		✓		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	EATC (电子自动温度控制)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0016		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓		SP0010	✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0005
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	ICCM (智能定速控制模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	LCM (照明控制模块)	✓	✓	✓				PG0024	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	MPM (马达预张紧器模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓		✓		
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓	SP0034	✓	PG0011
马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	RVM (车辆后部监视)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0013

马自达阿特兹 (ATENZA) (日本) / 马自达6 (通用)	2. 0L (升)	LF	2007年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2007年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2007年款	BCM / GEM (车身控制模块 / 一般电子模块)	√	√	√	√	√	√	PG0023
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2007年款	EPS (电子控制动力转向装置)	√	√	√	√		√	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2007年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√	√	PG0005, PG0034
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2007年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√	√	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2007年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√		√	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2007年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√		√	PG0011
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2007年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2007年款	BCM / GEM (车身控制模块 / 一般电子模块)	√	√	√	√	√	√	PG0023
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2007年款	EPS (电子控制动力转向装置)	√	√	√	√		√	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2007年款	IC (仪表组)	√	√	√	√	√	√	PG0005, PG0034
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2007年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√	√	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2007年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√		√	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2007年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√		√	PG0011
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2005年款	ABS / TCS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2005年款	EPS (电子控制动力转向装置)	√	√	√	√		√	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2005年款	IC (仪表组)	√	√	√	√		√	PG0005
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2005年款	LCM (照明控制模块)	√	√	√				PG0024
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2005年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√	√	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2005年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√		√	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2005年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√	√	PG0011
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2002年款	4X4 (4X4控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2002年款	ABS / TCS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2002年款	IC (仪表组)	√	√	√	√			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2002年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2002年款	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2002年款	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	其他	4X4 (4X4控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	其他	ABS / TCS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	其他	IC (仪表组)	√	√	√	√			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	其他	RCM (安全气囊模块)	√	√	√	√			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	其他	RKE (遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		

马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	其他	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	其他	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	其他	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	其他	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	其他	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2005年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2005年款	EPS (电子控制动力转向装置)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2005年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	PG0005
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2005年款	LCM (照明控制模块)	✓	✓	✓					PG0024
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2005年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2005年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2005年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2004年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2004年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2004年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2004年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2004年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓				
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2004年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2004年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2004年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2004年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2004年款	RCM (安全气囊模块)	✓	✓	✓	✓			✓	
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 5L (升)	ZY	2004年款	RKE (遥控无钥匙进入)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	PG0011
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2002年款	4X4 (4X4控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2002年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2002年款	IC (仪表组)	✓	✓	✓	✓				
马自达德米欧 (DEMIO) (日本) / 马自达VERISA (日本) / 马自达2 (通用)	1. 3L (升)	ZJ	2002年款	PCM (动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			

[illegible]

马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 5L(升)	ZY	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 5L(升)	ZY	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 5L(升)	ZY	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 5L(升)	ZY	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0040
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 5L(升)	ZY	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 5L(升)	ZY	其它	VSM(车辆安全模块)	√	√	√	√			√	PG0039
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	P3	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	P3	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	P3	其它	ALM#1(自动校平模块)	√	√	√	√				
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	P3	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	P3	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	PG0009
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	P3	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	P3	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	P3	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	P3	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	P3	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0040
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	P3	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	P3	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	P3	其它	VSM(车辆安全模块)	√	√	√	√			√	PG0039
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	ZJ	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	ZJ	其它	ALM#1(自动校平模块)	√	√	√	√				
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	ZJ	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	ZJ	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	PG0009
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	ZJ	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	ZJ	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	ZJ	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	ZJ	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0040
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	ZJ	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 3L(升)	ZJ	其它	VSM(车辆安全模块)	√	√	√	√			√	PG0039
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 6L(升)	Y6	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 6L(升)	Y6	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 6L(升)	Y6	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	PG0009
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 6L(升)	Y6	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 6L(升)	Y6	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 6L(升)	Y6	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 6L(升)	Y6	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0040
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 6L(升)	Y6	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达德米欧 (DEMIO)_(日本)/马自达2_(其它)	1. 6L(升)	Y6	其它	VSM(车辆安全模块)	√	√	√	√			√	PG0039
马自达福美来 (Etude)(南非)	2. 0L(升)	其它	其它	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√					
马自达福美来 (Etude)(南非)	1. 8L(升)	其它	其它	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√					
马自达行进牌汽车 (PROCEED)	2. 6L(升)	G6	1996年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达行进牌汽车 (PROCEED)	2. 6L(升)	G6	1996年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√					
马自达行进牌汽车 (PROCEED)	2. 5L(升)	G5	1996年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达俊朗Cosmo (JCESE/JC3SE)	654x3cc	20B	1990年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					

马自达俊朗Cosmo (JCESE/JC3SE)	654x3cc	20B	1990年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达俊朗Cosmo (JCESE/JC3SE)	654x3cc	20B	1990年款	PCM(发动机控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达俊朗Cosmo (JCESE/JC3SE)	654x3cc	20B	1990年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓					
马自达俊朗Cosmo (JCESE/JC3SE)	654x3cc	20B	1990年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓					
马自达俊朗Cosmo (JCESE/JC3SE)	654x2cc	13B	1990年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
马自达俊朗Cosmo (JCESE/JC3SE)	654x2cc	13B	1990年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达俊朗Cosmo (JCESE/JC3SE)	654x2cc	13B	1990年款	PCM(发动机控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达俊朗Cosmo (JCESE/JC3SE)	654x2cc	13B	1990年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓					
马自达俊朗Cosmo (JCESE/JC3SE)	654x2cc	13B	1990年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓					
马自达兰迪斯(LANTIS)	2. 0L(升)	KF	1996年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
马自达兰迪斯(LANTIS)	2. 0L(升)	KF	1996年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓					
马自达兰迪斯(LANTIS)	2. 0L(升)	KF	1996年款	TCM(变速控制模块)	✓	✓	✓					
马自达兰迪斯(LANTIS)	1. 8L(升)	BP福特车队	1996年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
马自达兰迪斯(LANTIS)	1. 8L(升)	BP福特车队	1996年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
马自达兰迪斯(LANTIS)	1. 8L(升)	BP福特车队	1996年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	2. 0L(升)	RF-T	2003年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	2. 0L(升)	RF-T	2003年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	1. 8L(升)	FP发动机	2000年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
马自达普力马(PREMACY)	1. 8L(升)	FP发动机	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	1. 8L(升)	FP发动机	2000年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	2. 0L(升)	FS	2001年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
马自达普力马(PREMACY)	2. 0L(升)	FS	2001年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	2. 0L(升)	FS	2001年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	2. 0L(升)	FS	2001年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	2. 0L(升)	FS	2001年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	1. 8L(升)	FP发动机	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	1. 8L(升)	FP发动机	1999年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	2. 0L(升)	RF-T	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	2. 0L(升)	RF-T	2000年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	2. 0L(升)	RF-T	2000年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	2. 0L(升)	RF-T	2000年款	PCM(动力传动系控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	2. 0L(升)	RF-T	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)	2. 0L(升)	RF-T	1999年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	2. 0L(升)	FS	2001年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	2. 0L(升)	FS	2001年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	2. 0L(升)	FS	2001年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	2. 0L(升)	RF-T	1999年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	2. 0L(升)	RF-T	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓					
马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	2. 0L(升)	RF-T	1999年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1. 8L(升)	FP发动机	2002年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1. 8L(升)	FP发动机	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1. 8L(升)	FP发动机	2002年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1. 8L(升)	FP_DE发动机	1999年款	A/C(空调)	✓	✓	✓					
马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1. 8L(升)	FP_DE发动机	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			

马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1. 8L(升)	FP_DE发动机	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1. 8L(升)	FP发动机	1999年款	A/C(空调)	√	√	√					
马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1. 8L(升)	FP发动机	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/福特爱客新(IXION)	1. 8L(升)	FP发动机	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 8L(升)	L8	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 8L(升)	L8	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 8L(升)	L8	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 8L(升)	L8	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	PG0009
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 8L(升)	L8	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 8L(升)	L8	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 8L(升)	L8	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 8L(升)	L8	其它	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 8L(升)	L8	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 8L(升)	L8	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0040
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 8L(升)	L8	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 8L(升)	L8	其它	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	PE	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012		
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	PE	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	PE	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	PE	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	PG0009
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	PE	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	PE	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	PE	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	PE	其它	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	PE	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	PE	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0040
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	PE	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	PE	其它	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	PE	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	LF	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	LF	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	LF	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	LF	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	PG0009
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	LF	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	LF	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	LF	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	LF	其它	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	LF	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	LF	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0040
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	LF	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	LF	其它	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 0L(升)	LF	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 5L(升)	L5	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 5L(升)	L5	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 5L(升)	L5	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 5L(升)	L5	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	PG0009

马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 5L(升)	L5	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 5L(升)	L5	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 5L(升)	L5	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 5L(升)	L5	其它	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 5L(升)	L5	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 5L(升)	L5	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0040
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 5L(升)	L5	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 5L(升)	L5	其它	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	2. 5L(升)	L5	其它	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 6L(升)	Y6	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 6L(升)	Y6	其它	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 6L(升)	Y6	其它	ACU(音响控制单元)	√	√	√					
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 6L(升)	Y6	其它	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)	√	√	√	√	√		√	PG0009
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 6L(升)	Y6	其它	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 6L(升)	Y6	其它	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 6L(升)	Y6	其它	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		√	PG0006
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 6L(升)	Y6	其它	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 6L(升)	Y6	其它	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0038, SP0044, SP0055	√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 6L(升)	Y6	其它	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	PG0040
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 6L(升)	Y6	其它	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达普力马(PREMACY)/马自达5	1. 6L(升)	Y6	其它	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√		SP0017		PG0003
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2005年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2005年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2005年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2005年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√		SP0017		PG0003
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2005年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√					
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√		SP0017		PG0003
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0035, PG0005
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				

马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2007年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√					
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√				PG0003
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0035, PG0005
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 0L(升)	LF	2006年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0012	√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	EATC(电子自动温度控制)	√	√	√	√	√	SP0016		
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	EPS(电子控制动力转向装置)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√		SP0017		PG0003
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0035, PG0005
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	LPSDM(左侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			√	
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	RKE(遥控无钥匙进入)	√	√	√	√	√		√	PG0011
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	RPSDM(右侧电动滑动车门模块)	√	√	√	√				
马自达普力马(PREMACY)/马自达5(日本/通用规格)	2. 3L(升)	L3	2007年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年(Millenia)	2. 5L(升)	KL	1997年款	A/C(空调)	√	√	√					
马自达千年(Millenia)	2. 5L(升)	KL	1997年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年(Millenia)	2. 5L(升)	KL	1997年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
马自达千年(Millenia)	2. 5L(升)	KL	1997年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年(Millenia)	2. 3L(升)	KJ	2001年款	A/C(空调)	√	√	√					
马自达千年(Millenia)	2. 3L(升)	KJ	2001年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年(Millenia)	2. 3L(升)	KJ	2001年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
马自达千年(Millenia)	2. 3L(升)	KJ	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年(Millenia)	2. 3L(升)	KJ	1999年款	A/C(空调)	√	√	√					
马自达千年(Millenia)	2. 3L(升)	KJ	1999年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年(Millenia)	2. 3L(升)	KJ	1999年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
马自达千年(Millenia)	2. 3L(升)	KJ	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年(Millenia)	2. 5L(升)	KL	1998年款	A/C(空调)	√	√	√					
马自达千年(Millenia)	2. 5L(升)	KL	1998年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年(Millenia)	2. 5L(升)	KL	1998年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
马自达千年(Millenia)	2. 5L(升)	KL	1998年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年(Millenia)	2. 5L(升)	KL	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年(Millenia)	2. 5L(升)	KL	2000年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年(Millenia)	2. 5L(升)	KL	2000年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
马自达千年(Millenia)	2. 5L(升)	KL	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年(Millenia)	2. 3L(升)	KJ	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年(Millenia)	2. 3L(升)	KJ	2000年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年(Millenia)	2. 3L(升)	KJ	2000年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					

马自达千年 (Millenia)	2. 3L (升)	KJ	2000年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (Millenia)	2. 3L (升)	KJ	1997年款	A/C (空调)	√	√	√					
马自达千年 (Millenia)	2. 3L (升)	KJ	1997年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年 (Millenia)	2. 3L (升)	KJ	1997年款	CCM (巡航控制)	√	√	√					
马自达千年 (Millenia)	2. 3L (升)	KJ	1997年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (Millenia)	2. 3L (升)	KJ	1998年款	A/C (空调)	√	√	√					
马自达千年 (Millenia)	2. 3L (升)	KJ	1998年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年 (Millenia)	2. 3L (升)	KJ	1998年款	CCM (巡航控制)	√	√	√					
马自达千年 (Millenia)	2. 3L (升)	KJ	1998年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (Millenia)	2. 5L (升)	KL	1999年款	A/C (空调)	√	√	√					
马自达千年 (Millenia)	2. 5L (升)	KL	1999年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年 (Millenia)	2. 5L (升)	KL	1999年款	CCM (巡航控制)	√	√	√					
马自达千年 (Millenia)	2. 5L (升)	KL	1999年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (Millenia)	2. 5L (升)	KL	2001年款	A/C (空调)	√	√	√					
马自达千年 (Millenia)	2. 5L (升)	KL	2001年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (Millenia)	2. 5L (升)	KL	2001年款	CCM (巡航控制)	√	√	√					
马自达千年 (Millenia)	2. 5L (升)	KL	2001年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 5L (升)	KL	2002年款	A/C (空调)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 5L (升)	KL	2002年款	ABS/TCS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 5L (升)	KL	2002年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 0L (升)	KF	2000年款	A/C (空调)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 0L (升)	KF	2000年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 0L (升)	KF	2000年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 0L (升)	KF	2000年款	PCM (动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 5L (升)	KL	1996年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 5L (升)	KL	1996年款	PCM (动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 0L (升)	KF	1998年款	A/C (空调)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 0L (升)	KF	1998年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 0L (升)	KF	1998年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 0L (升)	KF	1998年款	PCM (动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 3L (升)	KJ	1996年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 3L (升)	KJ	1996年款	PCM (动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 3L (升)	KJ	2000年款	4WS (四轮转向装置)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 3L (升)	KJ	2000年款	A/C (空调)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 3L (升)	KJ	2000年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 3L (升)	KJ	2000年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 3L (升)	KJ	2000年款	CCM (巡航控制)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 3L (升)	KJ	2000年款	PCM (动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 5L (升)	KL	1998年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 5L (升)	KL	1998年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 5L (升)	KL	1998年款	PCM (动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 5L (升)	KL	2000年款	4WS (四轮转向装置)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 5L (升)	KL	2000年款	A/C (空调)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 5L (升)	KL	2000年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 5L (升)	KL	2000年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 5L (升)	KL	2000年款	CCM (巡航控制)	√	√	√					
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗EUNOS800	2. 5L (升)	KL	2000年款	PCM (动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			

马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗 EUNOS800	2. 3L (升)	KJ	1998年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗 EUNOS800	2. 3L (升)	KJ	1998年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√				
马自达千年 (MILLENNIA) / 马自达俊朗 EUNOS800	2. 3L (升)	KJ	1998年款	PCM (动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	其他	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	其他	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	其他	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	其他	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	其他	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	F6A	1998年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	F6A	1998年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	F6A	1998年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	F6A	1998年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	F6A	其他	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	F6A	其他	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	F6A	其他	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	2000年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	2000年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	2000年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	2001年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	2001年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	2001年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	2001年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	1998年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	1998年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	1998年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	1998年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	2002年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	2002年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	2002年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	1999年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	1999年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	1999年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL)	660cc	K6A	1999年款	TCM (变速控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL) (2003/9-)	660cc	K6A	2003年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL) (2003/9-)	660cc	K6A	2003年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达颂歌 (CAROL) (2003/9-)	660cc	K6A	2003年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL) (2003/9-)	660cc	K6A	其他	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√				
马自达颂歌 (CAROL) (2003/9-)	660cc	K6A	其他	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√				
马自达颂歌 (CAROL) (2003/9-)	660cc	K6A	2004年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL) (2003/9-)	660cc	K6A	2004年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达颂歌 (CAROL) (2003/9-)	660cc	K6A	2004年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL) (HB24S)	660cc	K6A	2004年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL) (HB24S)	660cc	K6A	2004年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达颂歌 (CAROL) (HB24S)	660cc	K6A	2004年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL) (HB24S)	660cc	K6A	2005年款	ABS (防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
马自达颂歌 (CAROL) (HB24S)	660cc	K6A	2005年款	PCM (动力控制模块)	√	√	√	√	√		
马自达颂歌 (CAROL) (HB24S)	660cc	K6A	2005年款	RCM (束缚控制模块 (用于VSTM))	√	√	√	√			
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 8L (升)	FP发动机	1999年款	ABS (防抱死制动 / 牵引控制模块)	√	√	√				

马自达万事得 (PROTEGE)	1. 8L (升)	FP发动机	1999年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 8L (升)	FP发动机	1999年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	2. 0L (升)	FS	2003年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	2. 0L (升)	FS	2003年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	2. 0L (升)	FS	2003年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 6L (升)	ZM	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 6L (升)	ZM	2000年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 6L (升)	ZM	2000年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 8L (升)	FP发动机	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 8L (升)	FP发动机	2000年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 8L (升)	FP发动机	2000年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 5L (升)	Z5	1997年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 5L (升)	Z5	1997年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 8L (升)	BP福特车队	1997年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 8L (升)	BP福特车队	1997年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	2. 0L (升)	FS	2001年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	2. 0L (升)	FS	2001年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	2. 0L (升)	FS	2001年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	2. 0L (升)	FS	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	2. 0L (升)	FS	2002年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	2. 0L (升)	FS	2002年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 6L (升)	ZM	1999年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 6L (升)	ZM	1999年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 6L (升)	ZM	1999年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 8L (升)	BP福特车队	1998年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 8L (升)	BP福特车队	1998年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 8L (升)	BP福特车队	1998年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 5L (升)	Z5	1998年款	ABS(防抱死制动 / 牵引控制模块)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 5L (升)	Z5	1998年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 6L (升)	ZM	2001年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 6L (升)	ZM	2001年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	1. 6L (升)	ZM	2001年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	2. 0L (升)	FS_T发动机	2003年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
马自达万事得 (PROTEGE)	2. 0L (升)	FS_T发动机	2003年款	CCM(巡航控制)	✓	✓	✓					
马自达万事得 (PROTEGE)	2. 0L (升)	FS_T发动机	2003年款	PCM(动力控制模块)	✓	✓	✓	✓	✓			
漫游者 (Ranger) / 马自达B系列/Troller	2. 3L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	ABS(防抱死制动系统)	✓	✓	✓	✓				
漫游者 (Ranger) / 马自达B系列/Troller	2. 3L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	APIM(附件协议界面模块)	✓	✓	✓					
漫游者 (Ranger) / 马自达B系列/Troller	2. 3L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	BCM#1(车身控制模块)	✓	✓	✓					
漫游者 (Ranger) / 马自达B系列/Troller	2. 3L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	DDM(司机前门模块)	✓	✓	✓					
漫游者 (Ranger) / 马自达B系列/Troller	2. 3L (升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	✓	✓	✓					

漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	GWM(网关模块A)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	RDCM#1(燃料控制模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	TBM(跟踪和闭锁模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2019年款	TRM(拖车模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	ATCM(全部地形控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√			

漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	TBM(跟踪和闭锁模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	进气可变凸轮正时发动机	2015年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)		√	√	√	√	SP0002, SP0012, SP0060	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002, SP0012	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)		√	√	√	√	SP0002, SP0012, SP0060	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	ACM(音响控制模块)		√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	BCM i i(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0064	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0038, SP0039, SP0040, SP0065, SP0043, SP0044, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0055	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	SRM(语音识别模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	TBM(跟踪和闭锁模块)		√	√			SP0061, SP0062, SP0063	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	TCM(变速控制模块)		√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√			

漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	ATCM(全部地形控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	RDCM#1(燃料控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√				

漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	TBM(跟踪和闭锁模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 3L(升)	EcoBoost-涡轮增压直喷汽油发动机	2020年款	TBM(跟踪和闭锁模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	ACM(音响控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	ATCM(全部地形控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	C-CM(定速控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	GWM(网关模块A)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√				

漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	RDCM#1(燃料控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	SOD-L(侧面障碍侦测控制模块-左)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	SOD-R(侧面障碍侦测控制模块-右)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	TBM(跟踪和闭锁模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2015年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)		√	√	√	√	SP0002, SP0012, SP0060		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002, SP0012		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)		√	√	√	√	SP0002, SP0012, SP0060		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	ACM(音响控制模块)		√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	BCMii(车身控制模块)	√	√	√	√	√	SP0064		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	SRM(语音识别模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	TBM(跟踪和闭锁模块)		√	√			SP0061, SP0062, SP0063		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	TCM(变速控制模块)		√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 5L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)		√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)		√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	ACM(音响控制模块)		√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	BCMii(车身控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√			

漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	SRM(语音识别模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	TBM(跟踪和闭锁模块)		√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	TCM(变速控制模块)		√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	3. 2L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2011年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	ABS(防抱死制动系统)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	APIM(附件协议界面模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	BCM#1(车身控制模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	FCIM(前控制器界面模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	GPSM(全球定位系统模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	GWM(网关模块A)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	HCM(头灯控制模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	HUD(挡风玻璃影像显示)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	IPM-A(图像处理模块A)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	PAM(停车帮助模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	PSCM(动力转向装置控制模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2. 0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√					

漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2.0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	RDCM#1(燃料控制模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2.0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	RGTM(后门/行李厢模块)	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2.0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	RTM(收音机收发机模块)	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2.0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	SCCM(转向柱控制模块)	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2.0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	TBM(跟踪和闭锁模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2.0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2.0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	TCU#1(远程信息系统控制单元模块)	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	2.0L(升)	Duratorq涡轮增压柴油共轨直喷发动机	2018年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)		√	√	√	√	SP0060	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)		√	√	√	√	SP0060	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	ACM(音响控制模块)		√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	BCMii(车身控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	DDM(司机前门模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	FCDIM(前控制器/显示界面模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	HVAC(加热通风空调)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	IPC(仪表板控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	PAM(驻车辅助模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	PDM(乘客前门模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	SRM(语音识别模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	TBM(跟踪和闭锁模块)		√	√			SP0061, SP0062, SP0063	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	TCM(变速控制模块)		√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/Troller	其他	其他	2011年款	TRM(拖车模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L(升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L(升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L(升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0027	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L(升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L(升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L(升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L(升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L(升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L(升)	DURATEC-HE/I4	2009年款	SDARS(卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√	SP0026	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L(升)	其它	1997年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L(升)	其它	1997年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L(升)	其它	1997年款	IAB(整体式安全气囊模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L(升)	其它	1997年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4.0L(升)	其它	1997年款	RAP(遥控个性化防盗模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2.3L(升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√		

漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√	SP0014		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2005年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2005年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2005年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√	SP0014		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2005年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1998年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002	√	PG0031, PG0033
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1998年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1998年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	PG0049
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1998年款	IAB(整体式安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1998年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1998年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√		√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2007年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2007年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2007年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2007年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2007年款	SDARS(卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2001年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2001年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2001年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√		√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2001年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2001年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			

漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002, SP0022		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0027		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2011年款	SDARS(卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√	SP0026		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2006年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2006年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√	SP0014		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2007年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2007年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2007年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2007年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2007年款	SDARS(卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2002年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2002年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2002年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2002年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2003年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2003年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2003年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2003年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2003年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2002年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2002年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		

漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2002年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2002年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1999年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002	√	PG0031, PG0033
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1999年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1999年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1999年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	PG0049
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1999年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√		√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1999年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1993年款	PCM(动力传动系控制模块)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	顶置凸轮轴	1995年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	顶置凸轮轴	1995年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	顶置凸轮轴	1995年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	顶置凸轮轴	1995年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2001年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2001年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2001年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√		√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2001年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2001年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2000年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2000年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2000年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2000年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2000年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2000年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2009年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2009年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2009年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0027		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2009年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2009年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2009年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2009年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2009年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2009年款	SDARS(卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√	SP0026		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	1999年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002	√	PG0031, PG0033

漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	1999年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	1999年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	1999年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	PG0049
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	1999年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√					
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	1999年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√		√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	1999年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)		其他	2004年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	其他	其他	2004年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	其他	其他	2004年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	其他	其他	2004年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	其他	其他	2004年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	其他	其他	2004年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2005年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2005年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2005年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2005年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2005年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√	SP0014		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2005年款	TPM(轮胎气压监视器)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	1996年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	1996年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	1996年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002, SP0022		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0027		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2010年款	SDARS(卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√	SP0026		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	顶置凸轮轴	1997年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	顶置凸轮轴	1997年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	顶置凸轮轴	1997年款	IAB(整体式安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	顶置凸轮轴	1997年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	顶置凸轮轴	1997年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002	√	PG0031, PG0033
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2000年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2000年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2000年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	PG0049

漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2000年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2000年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√		√
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2000年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	1997年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	1997年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	1997年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2000年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2000年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2000年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2000年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2000年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1995年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1995年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1995年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1995年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	1998年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002	√ PG0031, PG0033
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	1998年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	1998年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√ PG0049
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	1998年款	IAB(整体式安全气囊模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	1998年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	1998年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√		√
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1996年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1996年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1996年款	IAB(整体式安全气囊模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1996年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1996年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2008年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2008年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2008年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0027	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2008年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2008年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2008年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2008年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2008年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2008年款	SDARS(卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2006年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2006年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002	

漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√	SP0014		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2001年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2001年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2001年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√		√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2001年款	RAP(遥控个性化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 5L(升)	其它	2001年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1997年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1997年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1997年款	IAB(整体式安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1997年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1997年款	RAP(遥控个性化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	2000年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	2000年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	2000年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	2000年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	2000年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	2000年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	2000年款	RAP(遥控个性化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	2000年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1996年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1996年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1996年款	IAB(整体式安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1996年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1996年款	RAP(遥控个性化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2001年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2001年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2001年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√		√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2001年款	RAP(遥控个性化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	2001年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2004年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2004年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		

漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2004年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2004年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2004年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2004年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2004年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1995年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1995年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1995年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1995年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2004年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2004年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2004年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	PG0010
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2004年款	IC(仪表组)	√	√	√	√			√	PG0005
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2004年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2004年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0027		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2008年款	SDARS(卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√	SP0026		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2003年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2003年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2003年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2003年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	其它	2003年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1998年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002	√	PG0031, PG0033
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1998年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1998年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	PG0049
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1998年款	IAB(整体式安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1998年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	1998年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√		√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2002年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2002年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2002年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		

漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2002年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2002年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2002年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2007年款	SDARS(卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2010年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2010年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002, SP0022		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2010年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0027		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2010年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2010年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2010年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2010年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2010年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2010年款	SDARS(卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√	SP0026		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	1999年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	1999年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	1999年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	1999年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	1999年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	1999年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	弹性燃料车辆	1999年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2004年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2004年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2004年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2004年款	IC(仪表组)	√	√	√	√				
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2004年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2004年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2008年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2008年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2008年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0027		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2008年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2008年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√		SP0014		

漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2008年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2008年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2008年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2008年款	SDARS(卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√	SP0026		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 8L(升)	其它	2001年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 8L(升)	其它	2001年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 8L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 8L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 8L(升)	其它	2001年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 8L(升)	其它	2001年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 8L(升)	其它	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 8L(升)	其它	2001年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 8L(升)	其它	2001年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1999年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002	√	PG0031, PG0033
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1999年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1999年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1999年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003	√	PG0049
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1999年款	PATS(被动防盗系统)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1999年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√		√	
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	其它	1999年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2003年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2003年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2003年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2003年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	3. 0L(升)	其它	2003年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2011年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2011年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002, SP0022		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2011年款	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)	√	√	√	√	√	SP0027		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2011年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2011年款	OCSM(乘员占座识别系统模块)	√	√	√	√	√	SP0014		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2011年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001, SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2011年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2011年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2011年款	SDARS(卫星数码音响接收器系统)	√	√	√	√	√	SP0026		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	顶置凸轮轴	1996年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	顶置凸轮轴	1996年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	顶置凸轮轴	1996年款	IAB(整体式安全气囊模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	顶置凸轮轴	1996年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	顶置凸轮轴	1996年款	RAP(遥控个人化防盗模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	4X4(4X4控制模块)	√	√	√	√	√			

漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	GEM(通用电子模块)	√	√	√	√	√	SP0003		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	IC(仪表组)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0004, SP0005, SP0006		
漫游者(Ranger)/马自达B系列/信使(Courier)	2. 3L(升)	DURATEC-HE/I4	2006年款	RCM(安全气囊模块)	√	√	√	√	√	SP0014		
漫游者(Ranger)/信使(Courier)/马自达B系列/博悦(Bravo)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2003年款	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√	SP0002		
漫游者(Ranger)/信使(Courier)/马自达B系列/博悦(Bravo)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2003年款	ESOF(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√	√			
漫游者(Ranger)/信使(Courier)/马自达B系列/博悦(Bravo)	4. 0L(升)	V6单顶置凸轮轴发动机	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√	SP0001		
赛蒂娅(SENTIA)	3. 0L(升)	JE	1997年款	4WS(四轮转向装置)	√	√	√					
赛蒂娅(SENTIA)	3. 0L(升)	JE	1997年款	A/C(空调)	√	√	√					
赛蒂娅(SENTIA)	3. 0L(升)	JE	1997年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√					
赛蒂娅(SENTIA)	3. 0L(升)	JE	1997年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
赛蒂娅(SENTIA)	3. 0L(升)	JE	1997年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
赛蒂娅(SENTIA)	3. 0L(升)	JE_HO	1997年款	4WS(四轮转向装置)	√	√	√					
赛蒂娅(SENTIA)	3. 0L(升)	JE_HO	1997年款	A/C(空调)	√	√	√					
赛蒂娅(SENTIA)	3. 0L(升)	JE_HO	1997年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√					
赛蒂娅(SENTIA)	3. 0L(升)	JE_HO	1997年款	CCM(巡航控制)	√	√	√					
赛蒂娅(SENTIA)	3. 0L(升)	JE_HO	1997年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A-T	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A-T	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A-T	1999年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√	√			
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A-T	1999年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	K6A	2005年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	K6A	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	K6A	2005年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A	其他	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	K6A_T	2001年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	K6A_T	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	K6A_T	2001年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	K6A_T	2001年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	K6A_T	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	K6A_T	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	K6A_T	其他	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	K6A_T	其他	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A	1999年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A	1999年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A	1999年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A-T	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A-T	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A-T	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯科拉姆(SCRUM)	660cc	F6A-T	其他	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				

斯克拉姆 (SCRUM)	660cc	F6A-T	其他	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
斯克拉姆 (SCRUM)	660cc	K6A	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
斯克拉姆 (SCRUM)	660cc	K6A	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯克拉姆 (SCRUM)	660cc	K6A	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯克拉姆 (SCRUM)	660cc	K6A	其他	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
斯克拉姆 (SCRUM)	660cc	K6A	2001年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
斯克拉姆 (SCRUM)	660cc	K6A	2001年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯克拉姆 (SCRUM)	660cc	K6A	2001年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
斯克拉姆 (SCRUM) (2005/9) DG64V/DG64W	660cc	K6A T	2005年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
斯克拉姆 (SCRUM) (2005/9) DG64V/DG64W	660cc	K6A T	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯克拉姆 (SCRUM) (2005/9) DG64V/DG64W	660cc	K6A T	2005年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
斯克拉姆 (SCRUM) (2005/9) DG64V/DG64W	660cc	K6A	2005年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
斯克拉姆 (SCRUM) (2005/9) DG64V/DG64W	660cc	K6A	2005年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯克拉姆 (SCRUM) (2005/9) DG64V/DG64W	660cc	K6A	2005年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A T	2003年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A T	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A T	2003年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A T	2003年款	TCM(变速控制模块)	√	√	√	√				
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A T	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√					
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A T	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√					
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A T	其他	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√					
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A T	其他	TCM(变速控制模块)	√	√	√					
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A	其他	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√					
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√					
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A	其他	PCM(动力控制模块)	√	√	√					
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A	其他	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√					
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A	2003年款	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)	√	√	√	√				
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A	2003年款	PCM(动力控制模块)	√	√	√	√	√			
斯克拉姆 (SCRUM) (2003/9 -)	660cc	K6A	2003年款	RCM(束缚控制模块(用于VSTM))	√	√	√	√				

编程功能列表

编号	功能名称	系统名称
PG0001	电动门锁	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)
PG0002	个人化	IC(仪表组)
PG0003	外部照明	GEM(通用电子模块)
PG0004	外部照明	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)
PG0005	警告灯 / 警铃	IC(仪表组)
PG0006	IC (组合仪表)	IC(仪表组)
PG0007	速度项目	IC(仪表组)
PG0008	安全	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)
PG0009	BCM/GEM(通用电子模块)	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)
PG0010	安全	GEM(通用电子模块)
PG0011	RKE (遥控无钥匙进入)	RKE(遥控无钥匙进入)
PG0012	个人化	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)
PG0013	个人化	RVM(车辆后部监视)
PG0014	个人化	BSMR(盲点监视(右侧))
PG0015	个人化	GEM(通用电子模块)
PG0016	BCM#1	BCM#1(车身控制模块)
PG0017	R BCM	R BCM(后车身控制模块)
PG0018	车内照明	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)
PG0019	车内照明	GEM(通用电子模块)
PG0020	SSU(智能起动单元)	SSU(智能起动单元)
PG0021	电动门锁	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)
PG0022	电动门锁	GEM(通用电子模块)
PG0023	外部照明	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)
PG0024	外部照明	LCM(照明控制模块)
PG0025	外部照明	RKE(遥控无钥匙进入)
PG0026	LCM(照明控制模块)	LCM(照明控制模块)
PG0027	洗窗器 / 雨刷	GEM(通用电子模块)
PG0028	个人化	BSML(盲点监视(左侧))
PG0029	BSM	BSMR(盲点监视(右侧))
PG0030	音响系统配置	FDIM(前显示器界面模块)
PG0031	轮胎大小	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)

PG0032	轮胎尺寸 / 车轴比	GEM(通用电子模块)
PG0033	轮胎尺寸 / 车轴比	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)
PG0034	轮胎大小	IC(仪表组)
PG0035	车内照明	IC(仪表组)
PG0036	FSC	FSC(向前感知摄像机)
PG0037	洗窗器 / 雨刷	BCM/GEM(车身控制模块/一般电子模块)
PG0038	安全	VSM(车辆安全模块)
PG0039	VSM	VSM(车辆安全模块)
PG0040	RCM(限制控制模块)	RCM(安全气囊模块)
PG0041	乘客安全气囊停用	RCM(安全气囊模块)
PG0042	安全	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)
PG0043	F_BCM	F_BCM(前车体控制模块)
PG0044	RVM	RVM(车辆后部监视)
PG0045	助力转向	PSCM(动力转向装置控制模块)
PG0046	音响系统配置	IC(仪表组)
PG0047	轮胎压力监视系统	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)
PG0048	车辆	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)
PG0049	车辆	GEM(通用电子模块)
PG0050	电动窗	GEM(通用电子模块)

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	重设PCM(动力链控制模块)KAM(保持存储器在线工作)	PCM(动力控制模块)
SP0002	ABS(防抱死制动系统)维修泄放	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)
SP0003	前窗雨刷测试	GEM(通用电子模块)
SP0004	清除变速箱自适应表	PCM(动力控制模块)
SP0005	停止变速箱适应性学习	PCM(动力控制模块)
SP0006	恢复变速箱适应性学习	PCM(动力控制模块)
SP0007	头灯零设定	LHID(左大灯模块)
SP0008	数据复位	PCM(动力控制模块)
SP0009	锁定模式重设	FFH(燃油冷却剂加热模块)
SP0010	空档位置设定	EPS(电子控制动力转向装置)
SP0011	ASM服务功能	TCM(变速控制模块)
SP0012	传感器初始化	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)
SP0013	部件参数重置	PCM(动力控制模块)
SP0014	乘客座系统重设	RCM(安全气囊模块)
SP0015	变速箱学习	PCM(动力控制模块)
SP0016	EATC操作检查	EATC(电子自动温度控制)
SP0017	雨刷传感器重设	GEM(通用电子模块)
SP0018	FFH(燃油点燃冷却液加热模块)自我测试和预先充电	FFH(燃油冷却剂加热模块)
SP0019	FFH(燃油点燃冷却液加热模块)开锁应用程序	FFH(燃油冷却剂加热模块)
SP0020	电子节气门/废气循环初始化	PCM(动力控制模块)
SP0021	柴油颗粒过滤器	PCM(动力控制模块)
SP0022	IVD(车辆动力互动)启用指令序列	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)
SP0023	麦克风测试	ACM(音响控制模块)
SP0024	音响扬声器轮流测试	ACM(音响控制模块)
SP0025	信息娱乐系统显示测试	ACM(音响控制模块)
SP0026	声调测试	SDARS(卫星数码音响接收器系统)
SP0027	轮胎压力监视系统	GEM / SJB(一般电子模块/智能型接线盒)
SP0028	设置转向角传感器	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)
SP0029	乘客座椅重量传感器零点重置	OCSM(乘员占座识别系统模块)
SP0030	重设TCM(变速箱控制模块)KAM(保持存储器在线工作)	TCM(变速控制模块)
SP0031	RCM(安全气囊模块)校准	RCM(安全气囊模块)

SP0032	BSM(盲点监视)雷达测试	BSML(盲点监视(左侧))
SP0033	自适应值重置s	PCM(动力控制模块)
SP0034	特殊点火ON	RKE(遥控无钥匙进入)
SP0035	FFH操作检验	FFH(燃油冷却剂加热模块)
SP0036	后部音调测试	APIM(附件协议界面模块)
SP0037	空档位置学习	TCM(变速控制模块)
SP0038	燃油喷油嘴修正系数	PCM(动力控制模块)
SP0039	重设柴油颗粒过滤器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0040	重设废气再循环阀学习值	PCM(动力控制模块)
SP0041	初始化排气相关部件	PCM(动力控制模块)
SP0042	重设空调压缩机学习值.	PCM(动力控制模块)
SP0043	重设柴油颗粒过滤器压力差感知器学习值	PCM(动力控制模块)
SP0044	重设废气温度值	PCM(动力控制模块)
SP0045	重设机油更换指示器.	PCM(动力控制模块)
SP0046	AM天线接收灵敏度测试	ACU(音响控制单元)
SP0047	FFH(燃油点燃冷却液加热模块)燃油加注	FFH(燃油冷却剂加热模块)
SP0048	尿素喷油嘴测试	SCR CU(选择性催化还原)
SP0049	尿素泵测试	SCR CU(选择性催化还原)
SP0050	方向盘位置传感器校准	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0051	新FACM	FACM(燃油添加剂控制模块)
SP0052	加注FAT(燃油添加剂罐).	PCM(动力控制模块)
SP0053	系统预启动	PCM(动力控制模块)
SP0054	柴油颗粒过滤器动态再生	PCM(动力控制模块)
SP0055	重新设定高压燃油系统学习值	PCM(动力控制模块)
SP0056	ABS	ABS(防抱死制动系统)
SP0057	清除学习值	TCM(变速控制模块)
SP0058	CVT(连续可调变速箱)学习值设定	TCM(变速控制模块)
SP0059	CVT(连续可调变速箱)斜度传感器校准	TCM(变速控制模块)
SP0060	ABS(防抱死制动系统)重设与设置	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)
SP0061	集成电路卡ID	TBM(跟踪和闭锁模块)
SP0062	重设密码	TBM(跟踪和闭锁模块)
SP0063	TBM(跟踪与阻止模块)转换模式	TBM(跟踪和闭锁模块)
SP0064	BMS重设	BCMii(车身控制模块)
SP0065	重设进气空气节气门阀学习值	PCM(动力控制模块)
SP0066	重设喷油器学习值	PCM(动力控制模块)

SP0067	重设动力系控制模块学习值	PCM(动力控制模块)
SP0068	重设涡轮增压器学习值.	PCM(动力控制模块)
SP0069	重设燃油中水分警告指示器.	PCM(动力控制模块)
SP0070	自动调平传感器	AFS(自适应前端灯光系统)
SP0071	环境空气温度感知器设置	PCM(动力控制模块)
SP0072	SWS(座椅重量传感器)校准	RCM(安全气囊模块)
SP0073	雷达瞄准	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)
SP0074	系统初始化	SBS/MRCC(智能刹车支持/马自达雷达循迹控制)
SP0075	PDC重设	PSCM(动力转向装置控制模块)
SP0076	驾驶员侧座位模块	DSM(司机前座模块)
SP0077	WMM(雨刷马达模块)校准	BCM#1(车身控制模块)
SP0078	ATC(自动温度控制器)条形码输入	PCM(动力控制模块)
SP0079	电动尾门的初始化	RGTM(后门/行李厢模块)
SP0080	起动机行驶计数器	A-STOP(A-STOP系统(无怠速系统))
SP0081	液压控制测试	ABS(防抱死制动系统)
SP0082	高度传感器初始设定	LCM(照明控制模块)
SP0083	斜坡传感器初始化	A-STOP(A-STOP系统(无怠速系统))
SP0084	发动机机油维护监控(弹性)	PCM(发动机控制模块)
SP0085	机油手动归零	PCM(发动机控制模块)
SP0086	机油变更设定	PCM(发动机控制模块)
SP0087	DCM	DCM(数据通讯模块)
SP0088	ABS 维修放气	ABS/TCS(防抱死制动/牵引控制模块)
SP0089	数据重置	PCM(动力控制模块)
SP0090	DPF	PCM(动力控制模块)
SP0091	ETB(电子节气门体)/EGR(废气再循环)	PCM(动力控制模块)
SP0092	乘客侧座椅重置传感器重新归零	RCM(安全气囊模块)
SP0093	EPS 空挡位置设定	EPS(电子控制动力转向装置)
SP0094	重置 KAM PCM	PCM(动力控制模块)
SP0095	初始化	PCM(发动机控制模块)
SP0096	SCR功能	SCRCU(选择性触媒还原控制单元)
SP0097	TPMS(胎压监控系统)重设	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)
SP0098	TPMS(轮胎压力监测系统) 功能	IC(仪表组)
SP0099	TPMS(轮胎压力监测系统)重设	ABS(防抱死制动/牵引控制模块)
SP0100	EPB(电子驻车制动)	EPB(电子驻车制动)
SP0101	FSC光束校准	FSC(向前感知摄像机)