



克莱斯勒防盗功能表 V27.05

车系	系统类型	年款/型号/车名		功能菜单
克莱斯勒	防盗系统		自动	自动
			手动 CAN自动	1、读取密码 2、清除钥匙 3、编程全新钥匙 4、编程旧钥匙 5、读取钥匙数量
			CAN 类型 1	1、读取钥匙数量 2、编程旧钥匙 3、编程新钥匙 4、清除钥匙 5、遥控匹配
			CAN 类型 2	1、读数据流 2、匹配旧钥匙 3、匹配新钥匙
			CAN 类型 3	4、清除钥匙 5、读防盗密码 6、更换 PCM
			CAN 类型 4	7、更换 WCM 8、更改 PCM VIN
			VPW 类型 5	1、编程钥匙 2、清除钥匙 3、更改 VIN 4、PCM 更换 5、SKM 更换
	智能钥匙	2015-	200	1、读取密码 2、编程钥匙 3、清除钥匙
		11-	300 菲跃(Freemont)	1、新增智能钥匙 2、清除智能钥匙 3、读防盗密码
	遥控匹配	1999-2000	300M	1、遥控匹配
		1998-2004	Concorde	
		1999-2001	LHS	
		2001-2006	Sebring	1、遥控匹配
		2001-2005	PT cruiser	
2001-2003		Town&country		