



深圳市朗仁科技有限公司

Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

东风风光防盗功能表 V26.23

符号说明： ○：全部支持通过OBD直接做 △：部分支持通过OBD直接做 □：全部支持（拆防盗模块）
 ●：全部支持通过OBD直接做（需要配件） ▲：部分支持通过OBD直接做（需要配件） ■：部分支持（拆防盗模块）
 ×：不支持 /：不需要 ◎：有条件支持

品牌	车型	年份/类型	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
东风风光	370	类型1(老款)	智能钥匙	/	○	○	/	1、电子转向柱锁学习 2、匹配IMMO/PEPS 3、匹配发动机ECM 4、整套系统匹配
东风风光	370	类型2(新款)	智能钥匙	/	○	○	/	1、读钥匙数量 2、车身电脑匹配
东风风光	370		机械钥匙	/	○	○	○	1、读钥匙数量 2、发动机电脑匹配 3、车身电脑匹配
东风风光	370年度款		智能钥匙	/	○	○	/	1、电子转向柱锁匹配 2、匹配智能电脑 3、匹配发动机电脑
东风风光	370年度款		机械钥匙	/	○	○	○	1、读钥匙数量 2、车身电脑匹配 3、车身电脑复位 4、发动机电脑匹配
东风风光	500		智能钥匙	/	○	○	/	1、读钥匙数量
东风风光	500		机械钥匙	/	○	○	○	1、读钥匙数量
东风风光	560		智能钥匙	/	○	○	/	1、读钥匙数量
东风风光	560		机械钥匙	/	○	○	○	1、读钥匙数量
东风风光	580	类型1(老款)	智能钥匙	/	○	○	/	1、电子转向柱锁学习 2、匹配IMMO/PEPS 3、匹配发动机ECM 4、整套系统匹配
东风风光	580	类型2(新款)	智能钥匙	/	○	○	/	1、读钥匙数量 2、车身电脑匹配
东风风光	580		机械钥匙	/	○	○	○	1、读钥匙数量 2、发动机电脑匹配 3、车身电脑匹配
东风风光	580HEV		智能钥匙	/	○	○	/	1、检测钥匙状态 2、读钥匙数量 3、匹配转向柱锁
东风风光	580PHEV		智能钥匙	/	○	○	/	1、检测钥匙状态 2、读钥匙数量 3、匹配转向柱锁
东风风光	580PRO		智能钥匙	/	○	○	/	1、检测钥匙状态 2、读钥匙数量 3、匹配转向柱锁
东风风光	IX5		智能钥匙	/	○	○	/	1、读钥匙数量 2、车身电脑匹配
东风风光	IX5		机械钥匙	/	○	○	○	1、读钥匙数量 2、发动机电脑匹配 3、车身电脑匹配
东风风光	IX5动力升级款		智能钥匙	/	○	○	/	1、读钥匙数量 2、车身电脑匹配
东风风光	IX7		智能钥匙	/	○	○	/	1、读钥匙数量 2、车身电脑匹配
东风风光	S560		智能钥匙	/	○	○	/	1、读钥匙数量 2、车身电脑匹配
东风风光	S560		机械钥匙	/	○	○	○	1、读钥匙数量 2、发动机电脑匹配 3、车身电脑匹配
东风风光	瑞驰E3		智能钥匙	/	○	○	/	1、检测钥匙状态 2、读钥匙数量 3、匹配转向柱锁