



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

海马汽车 V26. 81

系统类型	包含车型	功能菜单	需要密码	密码可读	密码位数
实业交通防盗系统	海马3(1.6/1.8)	1、版本信息	是	否	4
	福美来2代	2、读取故障码			
	福美来3代	3、清除故障码			
	海马骑士(Haima 7)	4、读数据流			
	王子1.0	5、密码设置			
	海福星1.6	5.1、密码设置			
	欢动(1.6/1.8)	5.2、密码输入			
	丘比特(1.3/1.5)	6、编程功能			
	普力马	6.1、全新系统匹配			
联创防盗系统(旧)	福美来2代	6.2、钥匙匹配	是	否	8
	海王子M1	6.3、钥匙清除			
	海福星1.3/1.5	6.4、防盗器ECU匹配			
		6.5、发动机ECU匹配			
		6.6、编程防盗器VIN			
		6.7、编程发动机VIN			
		6.8、发动机ECU复位			
		6.9、防盗器ECU复位			
		1、版本信息			
联电防盗系统(M3)	福美来4代	2、读取故障码	是	否	8
	福美来F5	3、清除故障码			
	福美来F7	4、读取数据流			
	海马M3	5、编程功能			
	海马M5	5.1、钥匙增加			
	海马S7	5.2、钥匙清除			
		5.3、全新系统匹配			
		5.4、防盗器ECU匹配			
		5.5、发动机ECU匹配			
联电防盗系统(S7 1.8T/F7 1.5T)	福美来F7	5.6、防盗器ECU复位	是	否	8
	海马S7	5.7、发动机ECU复位			
		5.8、读VIN码			
		5.9、钥匙检测			
		5.10、发动机ECU检测			
		5.11、编程发动机VIN			
		5.12、编程防盗器VIN			
		5.13、锁定防盗器			
		1、读数据流			
联电防盗系统(S7 1.8T/F7 1.5T)	福美来F7	2、编程功能	是	否	8
	海马S7	2.1、增加新钥匙			
		2.2、增加旧钥匙			
		2.3、清除所有钥匙			
		2.4、复位发动机ECU			
		2.5、锁止防盗器ECU			
		2.6、更换发动机ECU			
		2.7、更换防盗盒ECU			
		2.8、全新系统匹配			
联电防盗系统(S7 1.8T/F7 1.5T)	福美来F7	2.9、钥匙检测	是	否	8
	海马S7	2.10、发动机模块检测			
		1、检测钥匙状态			
		2、增加新钥匙			
		3、增加旧钥匙			
		4、清除所有钥匙			
		5、匹配防盗器电脑			
		6、匹配发动机电脑			
		7、解锁防盗器电脑			
联电防盗系统(S7 1.8T/F7 1.5T)	福美来F7	8、锁定防盗器电脑	是	否	8
	海马S7	9、复位发动机电脑			
		10、重启防盗器			
		1、检测钥匙状态			
		2、增加新钥匙			
		3、增加旧钥匙			
		4、清除所有钥匙			
		5、匹配防盗器电脑			
		6、匹配发动机电脑			

联电防盗系统 (M8/V70)	海马M8	1、读故障码 2、清除故障码 3、读数据流 4、编程功能 4.1、增加新钥匙 4.2、增加旧钥匙 4.3、删除所有钥匙 4.4、全新系统匹配 4.5、更换防盗盒ECU 4.6、更换发动机ECU 4.7、复位发动机ECU 4.8、锁止防盗器ECU 4.9、读取钥匙状态 4.10、读取ECM状态	是	否	8
	海马V70 Family				
防盗控制器 (M6/S5 不带PEPS)	海马M6	1、读数据流 2、编程功能 2.1、钥匙测试 2.2、增加新钥匙 2.3、增加旧钥匙 2.4、清除所有钥匙 2.5、匹配防盗电脑 2.6、匹配发动机电脑 2.7、解锁防盗电脑 2.8、锁定防盗电脑 2.9、复位发动机电脑 2.10、防盗盒硬件复位 2.11、全新系统匹配	是	否	8
	海马S5				
	海福星1.3/1.5				
防盗控制器 (M3(2016)/M6/S5 带PEPS)	海马M3	1、读数据流 2、编程功能 2.1、钥匙测试 2.2、清除所有钥匙 2.3、匹配防盗电脑(霍富)	是	否	8
	海马M6	2.4、匹配防盗电脑(阜新德尔) 2.5、匹配发动机电脑 2.6、解锁防盗电脑 2.7、解锁定防盗电脑 2.8、复位发动机电脑 2.9、防盗盒硬件复位 2.10、全新系统匹配(霍富)			
	海马S5	2.11、全新系统匹配(阜新德尔)			
	海福星1.3/1.5				
防盗系统	S5(青春版)	1、钥匙匹配 2、BCM学习 3、车型配置 4、解锁BCM	是	是	8
霍富智能钥匙系统	海马E7	1、钥匙匹配 2、防盗器ECU匹配 3、发动机ECU匹配 4、转向柱锁匹配 5、PEPS匹配 6、全新系统匹配 7、清除ESCL防盗标志位	是	否	8
	福美来2代				
	福美来4代				
	福美来F5				
	福美来F7				
	海马M3				
	海马M5				
	海马M6				
	海马M8				
	海马S5				
	海马S5青春版				
	海马S7				
	海马V70 Family				
阜新德尔智能系统	海马E3	1、匹配智能钥匙 2、PEPS匹配	是	否	8
	海马S5	3、PEPS匹配ESCL			

	海马S5二代	4、PEPS匹配IMMO			
同治车身控制系统	福仕达腾达M11	1、遥控匹配	否		
	海马M3				
	海马8S	1、智能钥匙 1-1、智能钥匙匹配 1-2、智能防盗(PEPS)匹配(带ESCL) 1-3、智能防盗(PEPS)匹配(不带ESCL) 1-4、转向柱(ESCL)匹配 2、机械钥匙 2-1、钥匙匹配 2-2、遥控匹配 2-3、防盗系统匹配 3、写入车身配置 4、防盗下线匹配 5、发动机防盗下线匹配	是	否	8
铁将军车身控制器	海马E7				
	福美来4代				
	福美来F5	1、遥控匹配	否		
	福美来F7				
	海马M5				
	海马V70 Family				
	海马S5二代	1、复位BCM 2、写入VIN码和PIN码 3、写入车身配置 4、防盗匹配(低配) 4-1、遥控钥匙匹配 4-2、机械钥匙匹配 4-3、BCM学习 5、防盗匹配(高配) 5-1、BCM学习(霍富) 5-2、BCM学习(阜新德尔)	是	否	8
金证卡尔车身控制系统	海马M3				
	海马M6	1、遥控匹配	否		
	海马S5				
	海马S5二代	1、写VIN码 2、遥控匹配	否		
防盗系统	S5(青春版)	1、钥匙匹配 2、BCM学习 3、车型配置 4、解锁BCM	是	是	8
遥控系统	海马E3	1、遥控匹配	否	否	