



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

路虎防盗功能表 V26.67

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做 △: 部分支持通过OBD直接做 □: 全部支持 (拆防盗模块)
●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件) ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件) ■: 部分支持 (拆防盗模块)
×: 不支持 /: 不需要 ◎: 有条件支持

品牌	车型	年份	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
路虎	揽胜 (运动版)	2005-2009	智能钥匙	/	○	×	/	
路虎	揽胜 (运动版)	-2015	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
路虎	揽胜 (行政版)	2006-2009	智能钥匙	/	○	×	/	
路虎	揽胜 (运动版)	-2015	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
路虎	揽胜极光	-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
路虎	揽胜极光	2014-2015	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
路虎	发现3	2004-2009	智能钥匙	/	○	×	/	
路虎	发现4	-2013	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
路虎	发现4	2014-2015	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
路虎	神行者	-2007	机械钥匙	/	○	○	/	
路虎	神行者	-2007	机械钥匙	/	○	○	○	
路虎	神行者	2007-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙信息 2. 清除故障码
路虎	神行者2	-2012	智能钥匙	/	○	○	/	1. 钥匙信息 2. 清除故障码
路虎	神行者2	2012-	智能钥匙	/	○	○	/	1. 读取版本信息
路虎	新款车型	2015-2018	智能钥匙	/	▲	▲	/	1. 拆写启动 2. OBD免拆 3. 读取钥匙