

防盗系统功能表				
软件版本: 26.75				
汽车	车型I/Ecu	系统	年款	功能
日产/英菲尼迪	类型 1(4 位密码)	密码计算器		
日产/英菲尼迪	类型 2(4 位密码)	密码计算器		1. Made in Mexico 2. Made in Germany 3. Made in Europe
日产/英菲尼迪	类型 3(20 位密码)	密码计算器		
日产/英菲尼迪	帮助			
日产/英菲尼迪	读车身内码与解除方向锁			1. 读BCM内码 2. 解除转向锁
日产/英菲尼迪	4位密码 - 类型 1	防盗系统		1. 读取故障码 2. 清除故障码 3. 钥匙匹配
日产/英菲尼迪	4位密码 - 类型 2	防盗系统		1. 清除故障码 2. 钥匙匹配
日产/英菲尼迪	12位密码 - 类型 1	防盗系统		1. 钥匙数量 2. 钥匙匹配
日产/英菲尼迪	12位密码 - 类型 2	防盗系统		1. 读钥匙数量 2. 匹配钥匙
日产/英菲尼迪	20位密码 - 类型 2	防盗系统		1. 钥匙匹配
日产/英菲尼迪	4位密码 - 类型 1	智能钥匙系统		1. 读取故障码 2. 清除故障码 3. 钥匙匹配
日产/英菲尼迪	4位密码 - 类型 2	智能钥匙系统		1. 清除故障码 2. 钥匙匹配
日产/英菲尼迪	4位密码 - 类型 3	智能钥匙系统		1. 匹配智能钥匙 2. 清除智能钥匙 3. 匹配转向锁

日产/英菲尼迪	4位密码 - 类型 4	智能钥匙系统		1. 匹配智能钥匙 2. 清除全部智能钥匙
日产/英菲尼迪	4位密码 - 类型 5	智能钥匙系统		1. 读BCM内码 2. 解除转向锁 3. 匹配智能钥匙
日产/英菲尼迪	4位密码 - 类型 6	智能钥匙系统		1. 解除转向锁 2. 智能钥匙匹配
日产/英菲尼迪	12位密码	智能钥匙系统		1. 读钥匙数量 2. 匹配钥匙 3. 匹配遥控 4. 清除遥控
日产/英菲尼迪	20位密码 - 类型1	智能钥匙系统		1. 智能钥匙匹配 2. 更换发动机
日产/英菲尼迪	20位密码 - 类型2	智能钥匙系统		1. 智能钥匙匹配
日产/英菲尼迪	天籁公爵	车身系统	-2012	1. 读BCM内码 2. 解除转向锁
日产/英菲尼迪	天籁公爵	智能钥匙系统	-2012	1. 清除故障码 2. 钥匙匹配
日产/英菲尼迪	天籁公爵	智能钥匙系统	-2012	1. 读取故障码 2. 清除故障码 3. 钥匙匹配
日产/英菲尼迪	天籁公爵	智能钥匙系统	2013-	1. 智能钥匙匹配 2. 更换发动机
日产/英菲尼迪	新玛驰	智能钥匙系统		1. 读BCM内码 2. 解除转向锁 3. 匹配智能钥匙
日产/英菲尼迪	新阳光	智能钥匙系统		1. 读BCM内码 2. 解除转向锁 3. 匹配智能钥匙

日产/英菲尼迪	新骐达	智能钥匙系统		1. 读BCM内码 2. 解除转向锁 3. 匹配智能钥匙
日产/英菲尼迪	天籁 混合动力	智能钥匙系统	07-11	1. 解除转向锁 2. 智能钥匙匹配
日产/英菲尼迪	新蓝鸟	智能钥匙系统	2015-	1. 读BCM内码 2. 解除转向锁 3. 匹配智能钥匙
日产/英菲尼迪	启辰	车身系统		1. 读BCM内码 2. 解除转向锁
日产/英菲尼迪	启辰	防盗系统		1. 读取故障码 2. 清除故障码 3. 钥匙匹配
日产/英菲尼迪	启辰	防盗系统		1. 清除故障码 2. 钥匙匹配
日产/英菲尼迪	新奇骏	不带智能		1. 钥匙匹配
日产/英菲尼迪	新奇骏	智能钥匙系统		1. 智能钥匙匹配
日产/英菲尼迪	新轩逸	智能钥匙系统		1. 读BCM内码 2. 解除转向锁 3. 匹配智能钥匙
日产/英菲尼迪	新轩逸	不带智能		1. 清除故障码 2. 钥匙匹配
日产/英菲尼迪	楼兰	智能钥匙系统		1. 智能钥匙匹配 2. 更换发动机
日产/英菲尼迪	逍客	智能钥匙系统	2015-	1. 智能钥匙匹配
日产/英菲尼迪	逍客	不带智能	2015-	1. 钥匙匹配
日产/英菲尼迪	逍客	不带智能	2015-	1. 清除故障码 2. 钥匙匹配
日产/英菲尼迪	JX35	智能钥匙系统		1. 智能钥匙匹配 2. 更换发动机
日产/英菲尼迪	Q50	智能钥匙系统		1. 智能钥匙匹配 2. 更换发动机

日产/英菲尼迪	QX60	智能钥匙系统		1. 智能钥匙匹配 2. 更换发动机
日产/英菲尼迪	西玛	智能钥匙系统		1. 智能钥匙匹配 2. 更换发动机
日产/英菲尼迪	类型 1	遥控系统		1. 匹配遥控 2. 清除遥控
日产/英菲尼迪	类型 2	遥控系统		1. 匹配遥控 2. 清除遥控

XTOOL