| Immobiliser Function List | | | |
|---|---|---|---|
| **Software Version: 26.43** | | | |
| **Automaker** | **Model** | **System** | **Function** |
| ZZNISSNA | Shuaike 1.6/2.0 | Get security code | |
| ZZNISSNA | Shuaike 1.5 | Immobiliser | 1.ECU identification<br>2.Fault codes<br>3.Erase DTC<br>4.Live data<br>5.Set security code<br> (1)Set security code<br> (2)Input security code<br>6.Program function<br> (1)Program new system<br> (2)Program keys<br> (3)Erase keys<br> (4)Replace immobiliser ECU<br> (5)Replace engine ECU<br> (6)Program immobiliser VIN<br> (7)Program engine VIN<br> (8)Reset engine ECU<br> (9)Reset immobiliser |

| ZZNISSNA | Shuaike 1.6/2.0 | Immobiliser | 1.ECU identification<br>2.Fault codes<br>3.Erase DTC<br>4.Live data<br>5.Program function<br>(1)Add a key<br>(2)Erase keys<br>(3)Program new system<br>(4)Replace immobiliser ECU<br>(5)Replace engine ECU<br>(6)Reset immobiliser<br>(7)Reset engine ECU<br>(8)Read VIN<br>(9)Check key<br>(10)Check engine ECU<br>(11)Program engine VIN<br>(12)Program immobiliser VIN<br>(13)Lock immobiliser<br>6.Actuation test |
|---|---|---|---|
| ZZNISSNA | Ruiqi | Immobiliser | 1.ECU identification<br>2.Fault codes<br>3.Erase DTC<br>4.Live data<br>5.Set security code<br>(1)Set security code<br>(2)Input security code<br>6.Program function<br>(1)Program new system<br>(2)Program keys<br>(3)Erase keys<br>(4)Replace immobiliser ECU<br>(5)Replace engine ECU<br>(6)Program immobiliser VIN<br>(7)Program engine VIN<br>(8)Reset engine ECU<br>(9)Reset immobiliser |

| ZZNISSNA | Odin | Immobiliser | 1.ECU identification<br>2.Fault codes<br>3.Erase DTC<br>4.Live data<br>5.Set security code<br> (1)Set security code<br> (2)Input security code<br>6.Program function<br> (1)Program new system<br> (2)Program keys<br> (3)Erase keys<br> (4)Replace immobiliser ECU<br> (5)Replace engine ECU<br> (6)Program immobiliser VIN<br> (7)Program engine VIN<br> (8)Reset engine ECU<br> (9)Reset immobiliser |
|---|---|---|---|
| ZZNISSNA | Dongfeng Cefiro MX6 | Immobiliser | 1.Erase DTC<br>2.Program keys |
| ZZNISSNA | NV200(type 1) | Immobiliser | 1.Erase DTC<br>2.Program keys |
| ZZNISSNA | NV200(type 2) | Immobiliser | 1.Fault codes<br>2.Erase DTC<br>3.Program keys |
| ZZNISSNA | NV200 | Smart key system | 1.Program smart keys<br>2.Erase all smart keys<br>3.Program steering lock |
| ZZNISSNA | Dongfeng Cefiro MX6 | Smart key system | 1.Program smart keys<br>2.Erase all smart keys<br>3.Program steering lock |
| ZZNISSNA | | Release steering lock | 1.Release steering lock |