



深圳市朗仁科技有限公司  
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

## 捷豹新能源功能表 V5.00

### 提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO, H6PRO大师版产品.

\* 表示此功能为新增功能.

✓ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

车型	年份	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试
XE	2018	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	
XE	2018	网关模块	✓	✓	✓	✓	
XE	2018	组合仪表控制模块	✓	✓	✓	✓	
XE	2018	传动系控制模块	✓	✓	✓	✓	
NEW XF	2018-	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	
NEW XF	2018-	网关模块	✓	✓	✓	✓	
NEW XF	2018-	组合仪表控制模块.	✓	✓	✓	✓	
NEW XF	2018-	传动系控制模块	✓	✓	✓	✓	
E-Pace	2018-	音频放大器模块	✓	✓	✓	✓	
E-Pace	2018-	ABS 控制模块	✓	✓	✓	✓	
E-Pace	2018-	全部地形控制模块	✓	✓	✓	✓	
E-Pace	2018-	全轮驱动模块	✓	✓	✓	✓	
E-Pace	2018-	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	
E-Pace	2018-	速度控制模块	✓	✓	✓	✓	
E-Pace	2018-	底盘控制模块	✓	✓	✓	✓	
E-Pace	2018-	驾驶员一侧车门模块	✓	✓	✓	✓	
E-Pace	2018-	驾驶员一侧后门模块	✓	✓	✓	✓	
E-Pace	2018-	驾驶员一侧座椅模块	✓	✓	✓	✓	
E-Pace	2018-	换档模块	✓	✓	✓	✓	
E-Pace	2018-	网关模块	✓	✓	✓	✓	
E-Pace	2018-	前照灯控制模块'A'	✓	✓	✓	✓	
E-Pace	2018-	前照灯控制模块'B'	✓	✓	✓	✓	

E-Pace	2018-	平视显示器	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	暖风空调控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	信息娱乐主控制器	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	组合仪表控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	自动远光灯控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	图像处理模块' B'	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	约束乘员分类系统模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	乘员监视模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	传动系控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	乘客一侧车门模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	乘客一侧后门模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	动力转向控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	乘客一侧座椅模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	约束装置控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	遥控功能执行器	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	后门/行李箱模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	后部 暖风空调控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	转向角传感器模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	侧面物体探测控制模块 - 左	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	侧面物体探测控制模块 - 右	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	牵引杆控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	变速器控制模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	油门控制单元	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	轮胎压力监测器模块	√	√	√	√	
E-Pace	2018-	车辆防盗锁止控制模块	√	√	√	√	
I-Pace	2019-	车身控制模块	√	√	√	√	
I-Pace	2019-	网关模块	√	√	√	√	
I-Pace	2019-	组合仪表控制模块	√	√	√	√	
I-Pace	2019-	传动系统控制模块	√	√	√	√	