

三菱新能源 功能表 V5.00

注释:											
√	表示当前版本完全支持										
*	表示当前版本新增功能										
#	表示当前功能部分车型支持										
	表示当前版本不支持										
区域	车型	年份	类型	种类	系统名称	版本信息	读码	清码	数据流	动作测试	特殊功能
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	空调	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	车道偏离警示系统	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	无钥匙操作系统 (KOS) /防盗锁止系统 (IMMO) /无钥匙系统	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	电动汽车 (EV) /三菱创新型电动汽车 (MiEV) 遥控系统	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	压缩机	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	ACC (自适应巡航控制) /FCM (前方碰撞预防辅助制动系统)	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	驻车档锁止	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	仪表	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	转向角传感器	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	音响导航显示	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	音响	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	LIN	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	电动门	√	√	√	√	√	

日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	点火钥匙	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	车身控制模块	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	IPDM E/R	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	OSS	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	停车传感器/倒车传感	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDHHZ	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	空调	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	无钥匙操作系统 （KOS）/防盗锁止系统 （IMMO）/无钥匙系统	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	压缩机	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	驻车档锁止	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	仪表	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	转向角传感器	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	点火钥匙	√	√	√	√	√	

日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	车身控制模块	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	IPDM E/R	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	OSS	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	欧蓝德-插电式混合动力车	2013	DLA-GG2W	XDSHZ	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	空调	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	直流/直流转换器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	仪表	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	转向角传感器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	单片机	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	

日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	空调	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	直流/直流转换器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	仪表	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	转向角传感器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	单片机	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDB	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	

日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDb	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDb	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2013	ZAA-HA4W	LDDb	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	空调	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	电动汽车（EV）/三菱 创新型电动汽车 （MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	仪表	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	转向角传感器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	LIN	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	单片机	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDDb	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDDb	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	

日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	空调	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	仪表	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	转向角传感器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	LIN	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	单片机	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2012	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	空调	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	仪表	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	LIN	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	

日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	单片机	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	空调	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	主动稳定性及牵引力控制 系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	仪表	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	LIN	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	单片机	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	

日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	空调	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	主动稳定性及牵引力控 制系统	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	仪表	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	LIN	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	MCU(CAN ID:564)	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
日本	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	MCU(CAN ID:565)	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	空调	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	主动稳定性及牵引力控 制系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	电动汽车（EV）/三菱 创新型电动汽车 （MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	直流/直流转换器	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	胎压侦测系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	仪表	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	转向角传感器	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	OCM	√	√	√	√	√	

北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	单片机	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	空调	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	电动汽车（EV）/三菱 创新型电动汽车 （MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	胎压侦测系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	仪表	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	转向角传感器	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	OCM	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	

北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	单片机	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2012	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	空调	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	仪表	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	单片机	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	

北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	空调	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	仪表	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	单片机	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	空调	√	√	√	√	√	

北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	仪表	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	LIN	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	单片机	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	空调	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	仪表	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	LIN	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	MCU(CAN ID:564)	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	

北美	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
北美	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	MCU(CAN ID:565)	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	车道偏离警示系统	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	无钥匙操作系统 (KOS)/防盗锁止系统 (IMMO)/无钥匙系统	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	电动汽车(EV)/三菱 创新型电动汽车 (MiEV) 遥控系统	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	压缩机	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	ACC(自适应巡航控制)/FCM(前方碰撞预 防辅助制动系统)	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	驻车档锁止	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	音响导航显示	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	音响	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	音响	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	LIN	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	电动门	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	OBC(车载电脑)	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	BMU(电池管理单元)	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	点火钥匙	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	车身控制模块	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	IPDM E/R	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	OSS	√	√	√	√	√	

欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	停车传感器/倒车传感	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	车道偏离警示系统	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	主动稳定性及牵引力控制 系统	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	无钥匙操作系统 （KOS）/防盗锁止系统 （IMMO）/无钥匙系统	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	电动汽车（EV）/三菱 创新型电动汽车 （MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	压缩机	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	ACC（自适应巡航控 制）/FCM（前方碰撞预 防辅助制动系统）	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	驻车档锁止	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	音响导航显示	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	音响	√	√	√	√	√	

欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	音响	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	LIN	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	电动门	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	点火钥匙	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	车身控制模块	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	IPDM E/R	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	OSS	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	停车传感器/倒车传感	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	主动稳定性及牵引力控制 系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	电动汽车（EV）/三菱 创新型电动汽车 （MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	

欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	电动汽车（EV）/三菱 创新型电动汽车 （MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	

欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	

欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	

欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	直流/直流转换器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	

欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	电动汽车（EV）/三菱 创新型电动汽车 （MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	直流/直流转换器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	主动稳定性及牵引力控制 系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	电动汽车（EV）/三菱 创新型电动汽车 （MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	直流/直流转换器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	仪表	√	√	√	√	√	

欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	电动汽车（EV）/三菱 创新型电动汽车 （MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	直流/直流转换器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	

欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	

欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	

欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	空调	√	√	√	√	√	

欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	

欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	主动稳定性及牵引力控制 系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	

欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	主动稳定性及牵引力控制 系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	LIN	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	单片机	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	安全气囊系统	√	√	√	√	√	

欧洲	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	空调	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	仪表	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	LIN	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	MCU (CAN ID:564)	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	OBC (车载电脑)	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	BMU (电池管理单元)	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
欧洲	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	MCU (CAN ID:565)	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	空调	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	无钥匙操作系统 (KOS) / 防盗锁止系统 (IMMO) / 无钥匙系统	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	电动汽车 (EV) / 三菱创新型电动汽车 (MiEV) 遥控系统	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	压缩机	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	ACC (自适应巡航控制) / FCM (前方碰撞预防辅助制动系统)	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	驻车档锁止	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	仪表	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	音响导航显示	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	音响	√	√	√	√	√	

其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	音响	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	LIN	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	电动门	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	点火钥匙	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	车身控制模块	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	IPDM E/R	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	OSS	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	停车传感器/倒车传感	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	主动稳定性及牵引力控制 系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	电动汽车（EV）/三菱 创新型电动汽车 （MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	主动稳定性及牵引力控制 系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	电动汽车（EV）/三菱 创新型电动汽车 （MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	胎压侦测系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	OCM	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	电动汽车(EV)/三菱 创新型电动汽车 (MiEV) 遥控系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	BMU(电池管理单元)	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	OBC(车载电脑)	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU(电池监测单元)1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU(电池监测单元)2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU(电池监测单元)3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU(电池监测单元)4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU(电池监测单元)5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU(电池监测单元)6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU(电池监测单元)7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU(电池监测单元)8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU(电池监测单元)9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU(电池监测单元)	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU(电池监测单元)	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU(电池监测单元)	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	主动稳定性及牵引力控 制系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	电动汽车(EV)/三菱 创新型电动汽车 (MiEV) 遥控系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	直流/直流转换器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	胎压侦测系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	仪表	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	OCM	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	GLDDL#	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	直流/直流转换器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	直流/直流转换器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3V	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	空调	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	仪表	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	主动稳定性及牵引力控制 系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	主动稳定性及牵引力控制 系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDL6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	LIN	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	无钥匙操作	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	主动稳定性及牵引力控制 系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	LIN	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	单片机	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	

其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU (电池监测单元) 5	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU (电池监测单元) 6	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU (电池监测单元) 7	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU (电池监测单元) 8	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU (电池监测单元) 9	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU (电池监测单元)	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU (电池监测单元)	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU (电池监测单元)	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	空调	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	仪表	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	LIN	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	MCU (CAN ID:564)	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	OBC (车载电脑)	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	BMU (电池管理单元)	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
其他	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	MCU (CAN ID:565)	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	多点式燃油喷射	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	空调	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	无钥匙操作系统 (KOS) / 防盗锁止系统 (IMMO) / 无钥匙系统	√	√	√	√	√	

澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	电动汽车（EV）/三菱 创新型电动汽车 （MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	压缩机	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	ACC（自适应巡航控 制）/FCM（前方碰撞预 防辅助制动系统）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	驻车档锁止	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	仪表	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	转向角传感器	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	插电式混合动力车	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	音响导航显示	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	音响	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	音响	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	LIN	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	电动门	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	点火钥匙	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	车身控制模块	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	IPDM E/R	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	OSS	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	停车传感器/倒车传感	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	欧蓝德-插电式混合动力车	2014	GG2W	XDHHZR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	

澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	空调	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	电动汽车（EV）/三菱创新型电动汽车（MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	仪表	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	转向角传感器	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	单片机	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	空调	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	

澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	电动汽车（EV）/三菱 创新型电动汽车 （MiEV）遥控系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	直流/直流转换器	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	仪表	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	转向角传感器	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	单片机	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2013	HA4W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	空调	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	主动稳定性及牵引力控 制系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	仪表	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	转向角传感器	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	

澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	单片机	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2012	HA3W	LDDR8	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	发动机防盗锁止系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	空调	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	仪表	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	转向角传感器	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	单片机	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	

澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	HA3W	LDDR6	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	空调	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	仪表	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	LIN	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	单片机	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2011	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	空调	√	√	√	√	√	

澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	仪表	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	LIN	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	单片机	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）1	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）2	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）3	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）4	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）5	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）6	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）7	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）8	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）9	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2010	ZAA-HA3W	LDD	CMU（电池监测单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	电动转向系统/四轮转	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	安全气囊系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	空调	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	主动稳定性及牵引力控制系统	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	仪表	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	LIN	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	无钥匙操作	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	MCU(CAN ID:564)	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	OBC（车载电脑）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	BMU（电池管理单元）	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	压缩机&加热器	√	√	√	√	√	

澳大利亚	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	电动车-电控单元	√	√	√	√	√	
澳大利亚	i-MiEV电动车	2009	i-MiEV	ALL	MCU (CAN ID:565)	√	√	√	√	√	

X100L