

日本电装V21.02功能表										
系统	系统	系统	系统	版本信息	读故障码	清故障码	读数据流	动作测试	读冻结帧	备注
中国重汽电装系统	重汽杭发电装			√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试 2. 燃油泄漏检查 3. 排气制动开/关 4. 油泵学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 QR码 1. 读全部QR码 2. 写QR码
中国重汽电装系统	WD615/D10/D12型电装共轨(国3)			√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试 2. 燃油泄漏检查 3. 排气制动开/关 4. 油泵学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 QR码 1. 读全部QR码 2. 写QR码
中国重汽电装系统	WD615/D10/D12型电装共轨(国4)			√	√	√	√	√		动作测试 1. 燃油污漏检查功能 2. 排气制动检查 3. 断缸测试 4. 里程表和燃油使用总量清零 5. 油泵学习 QR码 1. 读全部QR码 2. 写QR码
锡柴电装	国三	锡柴电装		√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试 2. 燃油泄漏检查 3. ODDDIS FULTAL 重启功能 4. 排气制动检查 5. 里程表与燃油使用总量清零 6. 油泵学习 QR码 1. 读全部QR码 2. 写QR码 写VIN 写EIN
锡柴电装	国四	锡柴欧四发动机		√	√	√	√	√		动作测试 1. 燃油污漏检查功能 2. 排气制动检查 3. 断缸测试 4. 里程表和燃油使用总量清零 5. 油泵学习 6. MAF测试 特殊功能 1. 读取QR码 2. 修改QR码 匹配设置 1. 读取QR补偿量 2. 读取QLQC修正码
锡柴电装	国四	锡柴CA6DL(带EGR)		√	√	√	√	√		动作测试 1. 1# 气缸喷射器喷射停止 2. 2# 气缸喷射器喷射停止 3. 3# 气缸喷射器喷射停止 4. 4# 气缸喷射器喷射停止 5. 5# 气缸喷射器喷射停止 6. 6# 气缸喷射器喷射停止 7. 燃油污漏检查功能 8. 排气制动开关 9. MAF检查功能 特殊功能 1. 读写QR码 2. 油泵学习

锡柴电装	国四	锡柴4DD 发动机系统 (电装 D33)		√	√	√	√		泵学习 输入输出控制 1. 喷油器1断缸测试 2. 喷油器2断缸测试 3. 喷油器3断缸测试 4. 喷油器4断缸测试 5. 燃油泄露检测 6. 清除泵学习值 7. 排气闸开关 8. 少量喷油量学习(工作站) 修改电控系统数据 1. 写入EIN 2. 写入VIN 3. 发动机类型 4. 汽车类型 读写喷油嘴 1. 读取补偿量 2. 写入补偿量 配置信息 1. 读取配置信息 2. 修改配置信息
锡柴电装	国四	锡柴 4/6DL1发 动机系统 (电装 C31)		√	√	√	√		1. 发动机控制信息 2. 车辆控制信息 3. CR控制信息 写入厂商信息 1. 写入EIN 2. 写入VIN 写入油缸补偿量 1. 写入第一缸补偿量 2. 写入第二缸补偿量 3. 写入第三缸补偿量 4. 写入第四缸补偿量 5. 写入第五缸补偿量 6. 写入第六缸补偿量
锡柴电装	国五	锡柴 4/6DL1发 动机系统 (电装 C31)		√	√	√	√		1. 发动机控制信息 2. 车辆控制信息 3. CR控制信息 写入厂商信息 1. 写入EIN 2. 写入VIN 写入油缸补偿量 1. 写入第一缸补偿量 2. 写入第二缸补偿量 3. 写入第三缸补偿量 4. 写入第四缸补偿量 5. 写入第五缸补偿量 6. 写入第六缸补偿量
上柴电装	D系列	SC5DK国 三		√	√	√	√	√	动作测试 1. 燃油泄露检查功能 2. 排气制动检查 3. 断缸测试 4. 油泵学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息
上柴电装	D系列	SC5DK国 四		√	√	√	√	√	动作测试 1. 油泵泄漏检查 2. 排气制动测试 3. 断缸测试 4. 油泵自学习 5. 燃油消耗清零 6. 里程清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息

上柴电装	D系列	SC9DF国三		√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试 2. 发动机漏油检查 3. 发动机排气制动检查 4. 油泵学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息
上柴电装	D系列	SC9DF国四		√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试 2. 油泵泄漏检查 3. 排气制动测试 4. 油泵自学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息
上柴电装	D系列	SC8DK/9DK国三		√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试 2. 发动机漏油检查 3. 发动机排气制动检查 4. 油泵学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息
上柴电装	D系列	SC8DK/9DK国四		√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试 2. 油泵泄漏检查 3. 排气制动测试 4. 油泵自学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息
上柴电装	D系列	8DK/4DK		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. 燃料泄漏检查 3. ODDDIS FULTAL重启功能 4. 排气制动开/关 QR码 1. 读全部QR码 2. 写QR码
上柴电装	H系列	SC4H		√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试 2. 油泵泄漏检查 3. 排气制动测试 4. 油泵自学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息
上柴电装	H系列	SC7H		√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试 2. 油泵泄漏检查 3. 排气制动测试 4. 油泵自学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息

上柴电装	E系列	SC10E/12E		√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 预热灯测试 3. MIL灯测试 4. 故障灯测试 5. 吸热管加热继电器测试 6. 压力管加热继电器测试 7. 回液管加热继电器测试 8. 后处理加热总继电器测试 9. 尿素箱加热继电器测试 10. 尿素泵加热继电器测试 11. 尿素泵换向阀继电器测试 12. 停机测试 13. 停缸测试
上柴电装	R系列	SC25R/28R		√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 预热灯测试 3. MIL灯测试 4. 故障灯测试 5. 停缸测试 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码
上柴电装	其他	上柴电装 (商用车 辆)		√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. 燃油泄漏检查 3. ODDDIS FULTAL 重启功能 4. 排气制动检查 5. 里程表与燃油使用总量清零 6. 油泵学习 QR码 1. 读全部QR码 2. 写QR码 写VIN 写EIN
日野电装	P11C型 DENSO系 统			√	√	√	√		
日野电装	JOSE型发 动机系统			√	√	√	√		