

### 迪奈斯功能表 V21.00

**提示及说明:**

- \* 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
迪奈斯ACU		√	√	√	√		√		动作测试 1. 空气阀开关 2. 冷却水阀测试 3. 尿素泵泄露测试 4. 尿素泵测试 5. 尿素泵喷射测试 6. 尿素泵雾化测试 7. 超温保护故障去活
迪奈斯A2CU		√	√	√	√		√		动作测试 1. 空气阀测试 2. 冷却水阀测试 3. 尿素泵测试 4. 测试加热电磁阀2
迪奈斯E-box		√	√	√					