

斗山动力功能表 V21.00

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能。
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统路径		读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
自动识别	博士共轨系统(K线)								
系统诊断	EDC7C1系统(DL 06/DL 08)	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 停车制动开关 2. 脚制动器开关 3. 巡航控制模式开关 4. 离合器开关 5. 进气/排气制动 1 开关 6. 巡航控制关闭开关 7. 巡航控制恢复开关 8. 巡航控制加速开关 9. 巡航控制减速开关 10. 进气/排气制动 2 开关 特殊功能 1. 断缸测试 2. 传感器测试
系统诊断	EDC16C39系统(DL 06/DL 08)	√	√	√	√		√		动作测试 1. 空调压缩机信号测试量 2. 发动机转速测试 3. 预热指示灯测试 4. 预热控制器测试 5. 关闭轨压波动修订 6. 诊断仪的怠速设定值 7. 诊断仪的轨压设定替代值 8. 关闭喷油嘴信号测试 9. ECU中冷旁通阀控制测试 功能测试 1. 油轨高压测试 2. 提速测试 3. 压缩测试2
系统诊断	EDC16C39系统(DL 06/DL 08)		√	√	√		√		功能测试 1. 汽缸1 2. 汽缸2 3. 汽缸3 4. 汽缸4
系统诊断	EDC16C39系统(DL 06/DL 08)	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 时间校准修正 3. 照明灯信号测试 4. 里程表灯测试 5. 系统灯测试 6. 外部检测器测试 7. 气缸关闭测试 8. 排气灯阀测试 9. 时间校准修正解除 10. 发动机转速测试 11. 照明控制测试 12. 前供给泵测试 13. 压力波形修正解除 14. 共轨压力测试 15. EGR冷却液输出控制 发动机测试 1. 高压测试 2. 加速测试 3. 压缩测试 特殊功能 1. 读取喷油嘴编码

系统诊断	DV 11		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 停车制动开关 2. 脚制动器开关 3. 巡航控制模式开关 4. 离合器开关 5. 进气/排气制动 1 开关 6. 巡航控制关闭开关 7. 巡航控制恢复开关 8. 巡航控制加速开关 9. 巡航控制减速开关 10. 进气/排气制动 2 开关 特殊功能 1. 断缸测试 2. 传感器测试
------	-------	--	---	---	---	---	--	---	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XTOOL