

易控功能表 V21.02

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

系统路径			读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	备注
易控道路车发动机	玉柴动力	玉柴动力共轨 (YCD国3国4)	√	√	√	√			
易控道路车发动机	玉柴动力	玉柴动力F02共轨 (YC4E国3国4)	√	√	√	√			
易控道路车发动机	玉柴动力	玉柴动力F02共轨 (YCD4国5)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. EGR目标位置控制 3. 启动继电器控制 4. 预热继电器 5. 敲缸测试 特殊功能 1. 写里程 2. 写ECU上电时间 3. 写发动机正常运转时
易控道路车发动机	云内动力	云内 YNF40 (CAN250 K国3国4)	√	√	√	√			
易控道路车发动机	云内动力	云内 YNF40 (CAN500 K国3国4)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 敲所有缸测试 2. 敲1缸测试 3. 敲2缸测试 4. 敲3缸测试 5. 敲4缸测试 特殊功能 1. 修改车辆运行距离(公里) 2. 修改ECU上电总时间(秒) 3. 修改发动机运行总时间(秒)
易控道路车发动机	云内动力	云内YN4D(农机)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试 2. EGR目标位置控制 3. 启动继电器控制 4. 预热继电器 5. 敲缸测试
易控道路车发动机	云内动力	云内YN38CR	√	√	√	√			
易控道路车发动机	一汽解放 (FAW)	衡阳泵 (M8 T3, 4DC T3易控80针脚)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. EGR目标位置控制 3. 启动继电器控制 4. 预热继电器 5. 敲缸测试 特殊功能 1. 写里程 2. 写ECU上电时间 3. 写发动机正常运转时

易控道路车发动机	一汽解放 (FAW)	衡阳泵 (4DW, 4DX, 4DF 易控80/48针脚)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. EGR目标位置控制 3. 启动继电器控制 4. 预热继电器 5. 敲缸测试 特殊功能 1. 写里程 2. 写ECU上电时间 3. 写发动机正常运转时
易控道路车发动机	一汽解放 (FAW)	博世泵 (BFM1013/BFM 2012 T3易控 121针脚)	√	√	√	√			
易控道路车发动机	一汽解放 (FAW)	衡阳泵 (BFM1013/BFM 2012 T3易控 121针脚)	√	√	√	√			
易控道路车发动机	易控 F05 (P349V109)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. 敲缸测试 特殊功能 1. 写里程 2. 写ECU上电时间 3. 写发动机正常运转时 时间 4. 写热试外特性开关 5. 写发动机下线测试开
易控道路车发动机	北油易控 F02/F06		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. 启动继电器控制 3. 预热继电器 4. 敲缸测试 特殊功能 1. 写里程 2. 写ECU上电时间 3. 写发动机正常运转时 时间 4. 写热试外特性开关 5. 写发动机下线测试开 关
易控工程机械发动机	雷沃易控单体 泵F05/F06		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. 启动继电器控制 3. 预热继电器 4. 敲缸测试
易控农用机械发动机	全柴农机		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. EGR目标位置控制 3. 启动继电器控制 4. 预热继电器 5. 敲缸测试 特殊功能 1. 写里程 2. 写ECU上电时间 3. 写发动机正常运转时
易控农用机械发动机	科林农机		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. EGR目标位置控制 3. 启动继电器控制 4. 预热继电器 5. 敲缸测试 特殊功能 1. 写里程 2. 写ECU上电时间 3. 写发动机正常运转时

易控农用机械发动机	雷沃农机		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. EGR目标位置控制 3. 启动继电器控制 4. 预热继电器 5. 敲缸测试 特殊功能 1. 写里程 2. 写ECU上电时间 3. 写发动机正常运转时
易控农用机械发动机	鲁工农机		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. EGR目标位置控制 3. 启动继电器控制 4. 预热继电器 5. 敲缸测试 特殊功能 1. 写里程 2. 写ECU上电时间 3. 写发动机正常运转时
易控农用机械发动机	龙工农机		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. EGR目标位置控制 3. 启动继电器控制 4. 预热继电器 5. 敲缸测试 特殊功能 1. 写里程 2. 写ECU上电时间 3. 写发动机正常运转时
易控农用机械发动机	锡柴农机	衡阳泵 (M8 T3, 4DC T3易控80针脚)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. EGR目标位置控制 3. 启动继电器控制 4. 预热继电器 5. 敲缸测试 特殊功能 1. 写里程 2. 写ECU上电时间 3. 写发动机正常运转时
易控农用机械发动机	锡柴农机	衡阳泵 (4DW, 4DX, 4DF易控80/48针脚)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. EGR目标位置控制 3. 启动继电器控制 4. 预热继电器 5. 敲缸测试 特殊功能 1. 写里程 2. 写ECU上电时间 3. 写发动机正常运转时
易控农用机械发动机	锡柴农机	博世泵 (BFM1013/BFM2012 T3易控121针脚)	√	√	√	√			
易控农用机械发动机	锡柴农机	衡阳泵 (BFM1013/BFM2012 T3易控121针脚)	√	√	√	√			
易控农用机械发动机	云内农机		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. EGR目标位置控制 3. 启动继电器控制 4. 预热继电器 5. 敲缸测试