

拆板刷写救活刷死ECU功能表 V20.30

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能。
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

车系	菜单	ECU硬件版本/芯片型号		读取数据	刷写数据
拆板刷写救活刷死ECU	EDC17CV41(芯片型号TC1797)	EDC17CV41系列	TC1797	x	√
拆板刷写救活刷死ECU	EDC17CV44/54(芯片型号TC1767)	EDC17CV44/54系列	TC1767	x	√
拆板刷写救活刷死ECU	EDC17C53(芯片型号TC1767)	EDC17C53系列	TC1767	x	√
拆板刷写救活刷死ECU	EDC17C55(芯片型号TC1767)	EDC17C55系列	TC1767	x	√
拆板刷写救活刷死ECU	EDC17C63(芯片型号TC1724)	EDC17C63系列	TC1724	x	√
拆板刷写救活刷死ECU	EDC17C81(芯片型号TC1782)	EDC17C81系列	TC1782	x	√
拆板刷写救活刷死ECU	EDC17C04/55(芯片型号TC1766)	EDC17C04/55系列	TC1766	x	√
拆板刷写救活刷死ECU	博世天然气EGC4(芯片型号TC1797)	博世天然气EGC4	TC1797	x	√
拆板刷写救活刷死ECU	博世DCU 2.2(芯片型号TC1766)	博世DCU 2.2	TC1766	x	√