



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

长城汽车防盗功能表 V20.11

汽车	车型/协议	系统	功能
长城		防盗密码读取	1. 上海实业防盗系统 2. 联创防盗系统
长城	哈佛 H1	实业交通防盗系统	1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 (1) 密码设置 (2) 密码输入 6. 编程功能 (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 防盗器ECU匹配 (5) 发动机ECU匹配 (6) 编程防盗器VIN (7) 编程发动机VIN (8) 发动机ECU复位 (9) 防盗器ECU复位
长城	哈佛 H1	遥控系统	1. 遥控匹配
长城	哈佛 H2	无钥匙启动系统	1. 钥匙匹配 2. ECU匹配 3. 清除ECU学习状态 (1) 清除ESCL学习状态 (2) 清除EMS学习状态 (3) 清除CAPE学习状态 4. 下线钥匙匹配
长城	哈佛 H2S	无钥匙启动系统	1. 钥匙全丢 2. 钥匙匹配 3. 钥匙清除后匹配

长城	哈佛 H3	德尔福汽油防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码设置 (2) 密码输入 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 防盗器ECU匹配 (3) 发动机ECU匹配 (4) 钥匙匹配 (5) 编程发动机VIN (6) 编程防盗器VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位 (9) 钥匙清除
长城	哈佛 H3	德尔福柴油(博世2.8TC)防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 读故障码 2. 清除故障码 3. 数据流 4. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 5. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 防盗器ECU匹配 (3) 发动机ECU匹配 (4) 钥匙匹配 (5) 编程发动机VIN (6) 编程防盗器VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位 (9) 钥匙清除 6. 读发动机VIN
长城	哈佛 H3	遥控系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遥控匹配

长城	哈佛 H5	德尔福汽油防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码设置 (2) 密码输入 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 防盗器ECU匹配 (3) 发动机ECU匹配 (4) 钥匙匹配 (5) 编程发动机VIN (6) 编程防盗器VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位 (9) 钥匙清除
长城	哈佛 H5	德尔福柴油(博世2.8TC)防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 读故障码 2. 清除故障码 3. 数据流 4. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 5. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 防盗器ECU匹配 (3) 发动机ECU匹配 (4) 钥匙匹配 (5) 编程发动机VIN (6) 编程防盗器VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位 (9) 钥匙清除 6. 读发动机VIN

长城	哈佛 H5	德尔福柴油(德尔福4D20)防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1)密码输入 (2)密码设置 3. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1)全新系统匹配 (2)钥匙匹配 (3)钥匙清除 (4)发动机ECU匹配 (5)防盗器ECU匹配 (6)编程发动机VIN (7)编程防盗器VIN (8)发动机ECU复位 (9)防盗器ECU复位
长城	哈佛 H5 edition	德尔福汽油(4G63T MT80)防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1)密码输入 (2)密码设置 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1)全新系统匹配 (2)防盗器ECU匹配 (3)发动机ECU匹配 (4)钥匙匹配 (5)编程发动机VIN (6)编程防盗器VIN (7)发动机ECU复位 (8)防盗器ECU复位 (9)钥匙清除

长城	哈佛 H5 edition	德尔福柴油(博世4D20)防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 密码设置 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 防盗器ECU匹配 (3) 发动机ECU匹配 (4) 钥匙匹配 (5) 编程发动机VIN (6) 编程防盗器VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位 (9) 钥匙清除
长城	哈佛 H6	实业交通防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码设置 (2) 密码输入 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 防盗器ECU匹配 (5) 发动机ECU匹配 (6) 编程防盗器VIN (7) 编程发动机VIN (8) 发动机ECU复位 (9) 防盗器ECU复位

长城	哈佛 H6	同致防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. PEPS匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)清除K-SK, 重新匹配钥匙 (2)匹配电磁阀 (3)将ECU数据写入PEPS 3. EMS匹配 4. 带原车钥匙匹配 5. 钥匙匹配全丢模式 6. 电磁阀匹配 7. EOL下线模式匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)全新匹配PEPS和EMS (2)不清除K-SK, 重新匹配钥匙
长城	哈佛 H6	旋钮式PEPS系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. PEPS匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)清除K-SK, 重新匹配钥匙 (2)匹配电磁阀 (3)将ECU数据写入PEPS 3. EMS匹配 4. 带原车钥匙匹配 5. 钥匙匹配全丢模式 6. 电磁阀匹配 7. EOL下线模式匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)全新匹配PEPS和EMS (2)不清除K-SK, 重新匹配钥匙
长城	哈佛 H6	按键式PEPS系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. PEPS匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)清除K-SK, 重新匹配钥匙 (2)匹配电磁阀 (3)将ECU数据写入PEPS 3. EMS匹配 4. 带原车钥匙匹配 5. 钥匙匹配全丢模式 6. 电磁阀匹配 7. EOL下线模式匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)全新匹配PEPS和EMS (2)不清除K-SK, 重新匹配钥匙
长城	哈佛 H6	遥控系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遥控匹配

长城	哈佛 H6 coupe	无钥匙启动系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 钥匙匹配 2. ECU匹配 3. 清除ECU学习状态 <ol style="list-style-type: none"> (1)清除ESCL学习状态 (2)清除EMS学习状态 (3)清除CAPE学习状态 4. 下线钥匙匹配
长城	哈佛 H7	按键式PEPS系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. PEPS匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)清除K-SK, 重新匹配钥匙 (2)匹配电磁阀 (3)将ECU数据写入PEPS 3. EMS匹配 4. 带原车钥匙匹配 5. 钥匙匹配全丢模式 6. 电磁阀匹配 7. EOL下线模式匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)全新匹配PEPS和EMS (2)不清除K-SK, 重新匹配钥匙
长城	哈佛 H8	智能钥匙系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. PEPS匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)清除K-SK, 重新匹配钥匙 (2)匹配电磁阀 (3)将ECU数据写入PEPS 3. EMS匹配 4. 带原车钥匙匹配 5. 钥匙匹配全丢模式 6. 电磁阀匹配 7. EOL下线模式匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)全新匹配PEPS和EMS (2)不清除K-SK, 重新匹配钥匙

长城	哈佛 H9	智能钥匙系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. PEPS匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)清除K-SK, 重新匹配钥匙 (2)匹配电磁阀 (3)将ECU数据写入PEPS 3. EMS匹配 4. 带原车钥匙匹配 5. 钥匙匹配全丢模式 6. 电磁阀匹配 7. EOL下线模式匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)全新匹配PEPS和EMS (2)不清除K-SK, 重新匹配钥匙
长城	哈佛 M1	实业交通防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1)密码设置 (2)密码输入 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1)全新系统匹配 (2)钥匙匹配 (3)钥匙清除 (4)防盗器ECU匹配 (5)发动机ECU匹配 (6)编程防盗器VIN (7)编程发动机VIN (8)发动机ECU复位 (9)防盗器ECU复位

长城	哈佛 M2	联创防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 钥匙增加 (2) 钥匙清除 (3) 全新系统匹配 (4) 防盗器ECU匹配 (5) 发动机ECU匹配 (6) 防盗器ECU复位 (7) 发动机ECU复位 (8) 读VIN码 (9) 钥匙检查 (10) 发动机ECU检查 (11) 编程发动机VIN (12) 编程防盗器VIN (13) 锁定防盗器
长城	哈佛 M4	实业交通防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码设置 (2) 密码输入 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 防盗器ECU匹配 (5) 发动机ECU匹配 (6) 编程防盗器VIN (7) 编程发动机VIN (8) 发动机ECU复位 (9) 防盗器ECU复位

长城	长城精灵	实业交通防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码设置 (2) 密码输入 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 防盗器ECU匹配 (5) 发动机ECU匹配 (6) 编程防盗器VIN (7) 编程发动机VIN (8) 发动机ECU复位 (9) 防盗器ECU复位
长城	嘉誉	德尔福汽油防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 防盗器ECU匹配 (3) 发动机ECU匹配 (4) 钥匙匹配 (5) 编程发动机VIN (6) 编程防盗器VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位 (9) 钥匙清除

长城	风骏	德尔福汽油防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 防盗器ECU匹配 (3) 发动机ECU匹配 (4) 钥匙匹配 (5) 编程发动机VIN (6) 编程防盗器VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位 (9) 钥匙清除
长城	风骏	德尔福柴油(博世2.8TC)防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 读故障码 2. 清除故障码 3. 数据流 4. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 5. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 防盗器ECU匹配 (3) 发动机ECU匹配 (4) 钥匙匹配 (5) 编程发动机VIN (6) 编程防盗器VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位 (9) 钥匙清除 6. Read engine VIN

长城	风骏	德尔福柴油(德尔福4D20)防盗系统 /德尔福柴油(德尔福4D20)防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 3. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 发动机ECU匹配 (5) 防盗器ECU匹配 (6) 编程发动机VIN (7) 编程防盗器VIN (8) 发动机ECU复位 (9) 防盗器ECU复位
长城	风骏	德尔福汽油防盗系统(联电)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 3. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 发动机ECU匹配 (5) 防盗器ECU匹配 (6) 编程发动机VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位
长城	风骏	德尔福(博世EDC17C63)防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 3. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 发动机ECU匹配 (5) 防盗器ECU匹配 (6) 编程发动机VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位

长城	风骏 5	德尔福汽油防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 防盗器ECU匹配 (3) 发动机ECU匹配 (4) 钥匙匹配 (5) 编程发动机VIN (6) 编程防盗器VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位 (9) 钥匙清除
长城	风骏 5	德尔福柴油(博世2.8TC)防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 读故障码 2. 清除故障码 3. 数据流 4. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 5. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 防盗器ECU匹配 (3) 发动机ECU匹配 (4) 钥匙匹配 (5) 编程发动机VIN (6) 编程防盗器VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位 (9) 钥匙清除<ACT9> 6. Read engine VIN

长城	风骏 5	德尔福柴油(德尔福4D20)防盗系统 /德尔福柴油(博世4D20)防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 3. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 发动机ECU匹配 (5) 防盗器ECU匹配 (6) 编程发动机VIN (7) 编程防盗器VIN (8) 发动机ECU复位 (9) 防盗器ECU复位
长城	风骏 5	德尔福汽油防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 3. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 发动机ECU匹配 (5) 防盗器ECU匹配 (6) 编程发动机VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位
长城	风骏 5	德尔福(博世EDC17C63)防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 3. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 发动机ECU匹配 (5) 防盗器ECU匹配 (6) 编程发动机VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位

长城	风骏 6	德尔福汽油防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 防盗器ECU匹配 (3) 发动机ECU匹配 (4) 钥匙匹配 (5) 编程发动机VIN (6) 编程防盗器VIN (7) 发动机ECU复位 (8) 防盗器ECU复位 (9) 钥匙清除
长城	风骏 6	德尔福柴油(德尔福4D20)防盗系统 /德尔福柴油(博世4D20)防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码输入 (2) 密码设置 3. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 发动机ECU匹配 (5) 防盗器ECU匹配 (6) 编程发动机VIN (7) 编程防盗器VIN (8) 发动机ECU复位 (9) 防盗器ECU复位
长城	风骏 6	遥控系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遥控匹配

长城	炫丽	实业交通防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码设置 (2) 密码输入 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 防盗器ECU匹配 (5) 发动机ECU匹配 (6) 编程防盗器VIN (7) 编程发动机VIN (8) 发动机ECU复位 (9) 防盗器ECU复位
长城	酷熊	联创防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 钥匙匹配 (2) 钥匙清除 (3) 全新系统匹配 (4) 防盗器ECU匹配 (5) 发动机ECU匹配 (6) 防盗器ECU复位 (7) 发动机ECU复位 (8) 读VIN码 (9) 钥匙检查 (10) 发动机ECU检查 (11) 编程发动机VIN (12) 编程防盗器VIN (13) 锁定防盗器 6. 动作测试

长城	凌傲	实业交通防盗系统	<ul style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ul style="list-style-type: none"> (1) 密码设置 (2) 密码输入 6. 编程功能 <ul style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 防盗器ECU匹配 (5) 发动机ECU匹配 (6) 编程防盗器VIN (7) 编程发动机VIN (8) 发动机ECU复位 (9) 防盗器ECU复位
长城	C10	实业交通防盗系统	<ul style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ul style="list-style-type: none"> (1) 密码设置 (2) 密码输入 6. 编程功能 <ul style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 防盗器ECU匹配 (5) 发动机ECU匹配 (6) 编程防盗器VIN (7) 编程发动机VIN (8) 发动机ECU复位 (9) 防盗器ECU复位

长城	C20R	实业交通防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码设置 (2) 密码输入 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 防盗器ECU匹配 (5) 发动机ECU匹配 (6) 编程防盗器VIN (7) 编程发动机VIN (8) 发动机ECU复位 (9) 防盗器ECU复位
长城	C30	实业交通防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1) 密码设置 (2) 密码输入 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1) 全新系统匹配 (2) 钥匙匹配 (3) 钥匙清除 (4) 防盗器ECU匹配 (5) 发动机ECU匹配 (6) 编程防盗器VIN (7) 编程发动机VIN (8) 发动机ECU复位 (9) 防盗器ECU复位

长城	C30	智能钥匙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. PEPS匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)清除K-SK, 重新匹配钥匙 (2)匹配电磁阀 (3)将ECU数据写入PEPS 3. EMS匹配 4. 带原车钥匙匹配 5. 钥匙匹配全丢模式 6. 电磁阀匹配 7. EOL下线模式匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)全新匹配PEPS和EMS (2)不清除K-SK, 重新匹配钥匙
长城	C30	遥控系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遥控匹配
长城	C50	实业交通防盗系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版本信息 2. 读故障码 3. 清除故障码 4. 数据流 5. 设置安全码 <ol style="list-style-type: none"> (1)密码设置 (2)密码输入 6. 编程功能 <ol style="list-style-type: none"> (1)全新系统匹配 (2)钥匙匹配 (3)钥匙清除 (4)防盗器ECU匹配 (5)发动机ECU匹配 (6)编程防盗器VIN (7)编程发动机VIN (8)发动机ECU复位 (9)防盗器ECU复位

长城	C50	旋钮式PEPS系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. PEPS匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)清除K-SK, 重新匹配钥匙 (2)匹配电磁阀 (3)将ECU数据写入PEPS 3. EMS匹配 4. 带原车钥匙匹配 5. 钥匙匹配全丢模式 6. 电磁阀匹配 7. EOL下线模式匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)全新匹配PEPS和EMS (2)不清除K-SK, 重新匹配钥匙
长城	C50	按键式PEPS系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数据流 2. PEPS匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)清除K-SK, 重新匹配钥匙 (2)匹配电磁阀 (3)将ECU数据写入PEPS 3. EMS匹配 4. 带原车钥匙匹配 5. 钥匙匹配全丢模式 6. 电磁阀匹配 7. EOL下线模式匹配 <ol style="list-style-type: none"> (1)全新匹配PEPS和EMS (2)不清除K-SK, 重新匹配钥匙
长城	C50	遥控系统	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遥控匹配

长城	V80	德尔福汽油防盗系统	<ol style="list-style-type: none">1. 版本信息2. 读故障码3. 清除故障码4. 数据流5. 设置安全码<ol style="list-style-type: none">(1) 密码输入(2) 密码设置6. 编程功能<ol style="list-style-type: none">(1) 全新系统匹配(2) 防盗器ECU匹配(3) 发动机ECU匹配(4) 钥匙匹配(5) 编程发动机VIN(6) 编程防盗器VIN(7) 发动机ECU复位(8) 防盗器ECU复位(9) 钥匙清除
----	-----	-----------	---

XTOOL