

防盗功能列表

软件版本 V20.1

汽车	车型/协议	系统	功能
陆风	X8(柴油)	上海实业防盗系统	1.版本信息 2.读取故障码 3.清除故障码 4.读取数据流 5.密码设置 6.编程功能
陆风	X9(柴油)	上海实业防盗系统	1.版本信息 2.读取故障码 3.清除故障码 4.读取数据流 5.密码设置 6.编程功能