



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

江铃功能表 V21.10

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能。
- ✓ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	系统	系统	系统	系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
按车型选择	MU-X	柴油发动机	4JJ1-TC				✓	✓	✓	✓		✓	✓	动作测试 1. 燃油压力控制 2. 预喷控制 3. 喷射正时控制 4. 喷油嘴1强制驱动 5. 喷油嘴2强制驱动 6. 喷油嘴3强制驱动 7. 喷油嘴4强制驱动 8. 缸1平衡率测试 9. 缸2平衡率测试 特殊功能 1. 柴油颗粒捕集器正常再生控制 2. 柴油颗粒捕集器慢再生控制
按车型选择	MU-X	变速器	AT					✓	✓	✓		✓	✓	动作测试 1. 电磁阀S-1控制 2. 电磁阀S-2控制 3. 压力控制电磁阀控制 4. 变矩离合器(TCC)电磁阀控制 5. 检查变速箱灯控制 特殊功能 1. 清除学习值
按车型选择	MU-X	底盘	防抱死刹车系统					✓	✓	✓		✓	✓	动作测试 1. ABS 警告灯 2. 刹车警告灯 3. ESC 警告灯 4. 左前值测试 5. 右前值测试 6. 左后值测试 7. 右后值测试 8. ABS 泵马达 特殊功能 1. 清除转向居中的位置 2. 注册转向居中的位置
按车型选择	MU-X	底盘	分动箱模块				✓	✓	✓	✓		✓		动作测试 1. 分动电机向前方向 2. 分动电机反向方向 3. 车轴电机向前方向 4. 车轴电机反向方向 5. 检查4轮驱动指示灯 6. 4轮驱动指示灯(2赫兹) 7. 4轮驱动指示灯(4赫兹) 8. 4L指示灯(2赫兹) 9. 4L指示灯(4赫兹)
按车型选择	MU-X	车身	防盗器(BETA)				✓	✓	✓	✓				
按车型选择	MU-X	车身	PSS(被动进入和启动系统)				✓	✓	✓			✓		动作测试 1. 外部蜂鸣器 2. 仪表指示灯 3. 天线控制-驾驶员车门 4. 天线控制-辅助车门 5. 天线控制-中央 6. 天线控制-地板后部 7. 天线控制-尾门
按车型选择	MU-X	车身	车身控制模块				✓	✓	✓	✓				
按车型选择	MU-X	车身	仪表				✓	✓	✓	✓				
按车型选择	驭胜系列	全新驭胜(S350)	汽油-联电-EMS				✓	✓	✓	✓				

按车型选择	驭胜系列	全新驭胜(S350)	柴油发动机-EMS(大陆马牌)				√	√	√	√		√	执行器测试 1. 电阻冷却风扇PWM1 2. 电阻冷却风扇PWM2 3. 发动机转速控制 4. 发动机冷却液温度 5. 进气温度 6. 空调 7. 电热塞继电器 8. EGR阀 9. 节气门 特殊功能 1. 写入VIN码 2. 写入IQA 3. 断缸测试
按车型选择	驭胜系列	全新驭胜(S350)	采埃孚-6速变速箱-TCU				√	√	√	√		√	特殊功能 1. 自学习值复位 2. 数据刷写
按车型选择	驭胜系列	全新驭胜(S350)	博世-车身稳定控制-ESP				√	√	√	√		√	动作测试 1. 左前出油阀 2. 左前进油阀 3. 右前出油阀 4. 右前进油阀 5. 左后出油阀 6. 左后进油阀 7. 右后出油阀 8. 右后进油阀 9. HSV1 10. HSV2 11. USV1 12. USV2 13. 泵电机 14. 阀继电器失效 15. 速度限制禁用/使能
按车型选择	驭胜系列	全新驭胜(S350)	大陆-安全气囊-SRS				√	√	√	√		√	动作测试 1. 气囊警告灯 2. 碰撞输出 特殊功能 1. ECU复位 2. 写入下线锁定代码 3. 写入VIN码 4. 写入编程日期
按车型选择	驭胜系列	全新驭胜(S350)	同致-车身控制器-BCM				√	√	√	√		√	动作测试 1. 后背门锁解锁 2. 车门锁上锁/解锁 3. 后洗涤动作 4. 后雨刮动作 5. 前洗涤动作 6. 前雨刮动作 7. 关窗输出 8. 电子转向柱锁信号输出 9. 防盗喇叭输出
按车型选择	驭胜系列	全新驭胜(S350)	伟世通-仪表-IC				√	√	√	√		√	动作测试 1. 左转向灯 2. 右转向灯 3. 前雾灯 4. 后雾灯 5. 远光灯 6. ABS指示灯 7. 自动巡航 8. 发动机水温
按车型选择	驭胜系列	全新驭胜(S350)	伟世通-空调-AC				√	√	√	√			
按车型选择	驭胜系列	全新驭胜(S350)	汽油-李尔-PESP				√	√	√	√			
按车型选择	驭胜系列	全新驭胜(S350)	柴油-李尔-PESP				√	√	√	√			
按车型选择	驭胜系列	全新驭胜(S350)	东方久乐-防夹系统-APM				√	√	√	√		√	动作测试 1. 左前车窗升降控制 2. 右前车窗升降控制 3. 左后车窗升降控制 4. 右后车窗升降控制 特殊功能 1. 匹配/设置
按车型选择	驭胜系列	全新驭胜(S350)	博格华纳-四驱系统-TCCU				√	√	√	√		√	动作测试 1. 系统运行模式
按车型选择	驭胜系列	全新驭胜(S350)	辉创-360°环视影像AVM				√	√	√	√			

按车型选择	驭胜系列	驭胜(S330)	大陆-发动机控制模块-EMS				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 电子冷却风扇PWM1 2. 电子冷却风扇PWM2 3. 空调压缩机继电器 4. 炭罐控制电磁阀 5. 燃油泵继电器 6. IVVT 电磁阀1 特殊功能 1. 并行测试 2. 空调压缩机继电器自检 3. 空气流通阀自检 4. 可变进气歧管开关自检 5. 涡轮增压自检 6. 喷油器1#自检 7. 喷油器2#自检
按车型选择	驭胜系列	驭胜(S330)	博世-车身电子稳定系统-ESP9				√	√	√	√				
按车型选择	驭胜系列	驭胜(S330)	大陆AVL-自动变速箱-TCU				√	√	√	√		√		动作测试 1. 硬件复位
按车型选择	驭胜系列	驭胜(S330)	采埃孚-电动助力转向系统-				√	√	√	√				
按车型选择	驭胜系列	驭胜(S330)	博世-安全气囊-SRS				√	√	√			√		动作测试 1. 系统警告灯 2. 硬件复位
按车型选择	驭胜系列	驭胜(S330)	李尔-无钥匙进入系统-PESP				√	√	√	√				
按车型选择	驭胜系列	驭胜(S330)	同致-车身控制模块-BCM				√	√	√	√		√		动作测试 1. 后视镜输出控制 2. 后背门锁解锁 3. 车门锁上锁/解锁 4. 后洗涤动作 5. 后雨刮动作 6. 前洗涤动作 7. 前雨刮动作
按车型选择	驭胜系列	驭胜(S330)	伟世通-组合仪表-ICM				√	√	√			√		动作测试 1. 左转向灯 2. 右转向灯 3. 前雾灯 4. 后雾灯 5. 远光灯 6. ABS 7. 自动巡航 8. 发动机水温 9. IMMO
按车型选择	驭胜系列	驭胜(S330)	辉创-360°环视影像-AVM				√	√	√	√				
按车型选择	驭胜系列	驭胜(S330)	辉创-发动机防盗锁止系统-				√	√	√	√				
按车型选择	驭胜系列	驭胜(S330)	宝隆-胎压监控系统-TPMS				√	√	√	√				
按车型选择	驭胜系列	驭胜(S330)	新电-自动空调(高配)-AC				√	√	√	√		√		动作测试 1. 软件复位
按车型选择	驭胜系列	驭胜(S330)	华阳-多媒体(高配)-MP5				√	√	√	√		√		动作测试 1. 来源模式 2. 音量 3. 低音[-14dB~0dB] 4. 低音[2dB~14dB] 5. 高音[-14dB~0dB] 6. 高音[2dB~14dB] 7. 均衡[左14~8] 8. 均衡[左7~0] 9. 均衡[右1~7]
按车型选择	驭胜系列	驭胜(S330)	摄像机				√	√	√	√				

按车型选择	驭胜系列	驭胜(手动档)	发动机管理系统	博世柴油系统			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 照明灯信号测试(预热丝指示灯) 3. 系统灯测试 4. 共轨压力测试 5. 气缸关闭测试 功能测试 1. 启动故障码信息 2. 加速测试 3. 压缩测试 4. 喷射关闭测试 5. 发动机转速比较 6. 高压测试 特殊功能 1. EGR零点触发学习 2. 清除ZFC学习值 3. VIN码刷写 4. 喷油嘴数据刷写
按车型选择	驭胜系列	驭胜(手动档)	发动机管理系统	德尔福欧四汽油机			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 故障灯 2. 碳罐净化 3. 燃油泵 4. 低速风扇 5. 高速风扇 6. 空调离合器 7. IAC步进 8. IAC转速 9. IAC复位 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 刷写维修站代码或诊断仪序列号 3. 程序刷写日期 4. 齿迅学习
按车型选择	驭胜系列	驭胜(手动档)	防抱死刹车	博世防抱死刹车			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 泵马达 2. 左前进气阀 3. 右前进气阀 4. 左后进气阀 5. 右后进气阀 6. 左前排气阀 7. 右前排气阀 8. 左后排气阀 9. 右后排气阀 10. 限速禁用 11. 非能使阀门中转关闭 特殊功能 1. 排气功能 2. 写入数据
按车型选择	驭胜系列	驭胜(手动档)	防抱死刹车	ABS9			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 左前出油阀 2. 左前进油阀 3. 右前出油阀 4. 右前进油阀 5. 左后出油阀 6. 左后进油阀 7. 右后出油阀 8. 右后进油阀 9. 泵电机 特殊功能 1. 刷写车辆VIN码 2. 转向角传感器标定 3. 横摆加速度传感器标定 4. 修改填充状态 5. 修改下线测试状态 6. 二驱车型配置 7. 四驱车型配置
按车型选择	驭胜系列	驭胜(手动档)	安全气囊	大陆安全气囊			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 气囊警告灯 2. 碰撞输出 特殊功能 1. ECU复位 2. 写入下线锁定代码 3. 写入VIN码 4. 写入编程日期

按车型选择	驭胜系列	新驭胜 (手动档)	发动机管理系统	博世柴油系统			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 照明灯信号测试 (预热丝指示灯) 3. 系统灯测试 4. 共轨压力测试 5. 气缸关闭测试 功能测试 1. 启动故障码信息 2. 加速测试 3. 压缩测试 4. 喷射关闭测试 5. 发动机转速比较 6. 高压测试 特殊功能 1. EGR零点触发学习 2. 清除ZFC学习值 3. VIN码刷写 4. 喷油嘴数据刷写
按车型选择	驭胜系列	新驭胜 (手动档)	发动机管理系统	德尔福欧四汽油机			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 故障灯 2. 碳罐净化 3. 燃油泵 4. 低速风扇 5. 高速风扇 6. 空调离合器 7. IAC步进 8. IAC转速 9. IAC复位 10. 点火提前角 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 刷写维修站代码或诊断仪序列号 3. 程序刷写日期 4. 齿迅学习
按车型选择	驭胜系列	新驭胜 (手动档)	ABS9				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 左前出油阀 2. 左前进油阀 3. 右前出油阀 4. 右前进油阀 5. 左后出油阀 6. 左后进油阀 7. 右后出油阀 8. 右后进油阀 9. 泵电机 特殊功能 1. 刷写车辆VIN码 2. 转向角传感器标定 3. 横摆加速度传感器标定 4. 修改填充状态 5. 修改下线测试状态 6. 二驱车型配置 7. 四驱车型配置
按车型选择	驭胜系列	新驭胜 (手动档)	安全气囊	大陆安全气囊			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 气囊警告灯 2. 碰撞输出 特殊功能 1. ECU复位 2. 写入下线锁定代码 3. 写入VIN码 4. 写入编程日期
按车型选择	驭胜系列	新驭胜 (手动档)	防盗系统 IMMO (出口智利)				√	√	√	√				
按车型选择	驭胜系列	新驭胜 (手动档)	防盗系统				√	√	√	√				
按车型选择	驭胜系列	新驭胜 (自动档)	发动机管理系统	德尔福汽油机系统 (国四)			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 故障灯 2. 碳罐净化 3. 燃油泵 4. 低速风扇 5. 高速风扇 6. 空调离合器 7. IAC步进 8. IAC转速 9. IAC复位 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 刷写维修站代码或诊断仪序列号 3. 程序刷写日期 4. 齿迅学习
按车型选择	驭胜系列	新驭胜 (自动档)	发动机管理系统	江铃P978 EDC17C55			√	√	√	√				

按车型选择	驭胜系列	新驭胜(自动挡)	发动机管理系统	江铃P1517 EDC17C81/C53+SCR			√	√	√	√		√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试
按车型选择	驭胜系列	新驭胜(自动挡)	发动机管理系统	江铃P1614 EDC17C63(K线)			√	√	√	√			
按车型选择	驭胜系列	新驭胜(自动挡)	发动机管理系统	江铃 EDC17C63/C53/C55 /C81+DPF			√	√	√	√		√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试
按车型选择	驭胜系列	新驭胜(自动挡)	发动机管理系统	江铃P1574 EDC17C81/C53+SCR			√	√	√	√		√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试
按车型选择	驭胜系列	新驭胜(自动挡)	发动机管理系统	江铃清除不可清除 故障码(后处理)			√	√	√	√			
按车型选择	驭胜系列	新驭胜(自动挡)	变速箱系统	采埃孚变速箱			√	√	√	√		√	特殊功能 1. 自学习值复位 2. 数据刷写
按车型选择	驭胜系列	新驭胜(自动挡)	分动器系统	博格华纳分动器			√	√	√	√		√	动作测试 1. 线圈电流 2. 离合器扭矩 3. 系统运行模式 特殊功能 1. 刷写车辆VIN码 2. 刷写编程位置 3. 刷写编程日期
按车型选择	驭胜系列	新驭胜(自动挡)	ESP	博世ESP			√	√	√	√		√	动作测试 1. 左前出油阀 2. 左前进油阀 3. 右前出油阀 4. 右前进油阀 5. 左后出油阀 6. 左后进油阀 7. 右后出油阀 8. 右后进油阀 9. HSV1 特殊功能 1. 刷写车辆VIN码 2. 转向角传感器标定 3. 横摆加速度传感器标定 4. 修改填充状态 5. 修改下线测试状态
按车型选择	驭胜系列	新驭胜(自动挡)	网关				√	√	√	√			
按车型选择	驭胜系列	新驭胜(自动挡)	PEPS				√	√	√	√			
按车型选择	驭胜系列	新驭胜(自动挡)	车身控制器				√	√	√	√		√	动作测试 1. 门锁控制 2. 后备箱锁 3. 右转向灯 4. 左转向灯 5. 后雾灯 6. 后除霜 7. 前雾灯 8. 位置灯 9. 室内灯

按车型选择	驭胜系列	新驭胜(自动挡)	仪表				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 仪表灯测试 2. LCD灯测试 特殊功能 1. 刷写车辆制造商零件号 2. 刷写系统供应商ID 3. 刷写ECU序列号 4. 刷写VIN码 5. 刷写ECU硬件号 6. 刷写ECU硬件版本号 7. 刷写ECU软件号 8. 刷写ECU软件版本号
按车型选择	驭胜系列	新驭胜(自动挡)	安全气囊	大陆安全气囊			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 气囊警告灯 2. 碰撞输出 特殊功能 1. ECU复位 2. 写入下线锁定代码 3. 写入VIN码 4. 写入编程日期
按车型选择	皮卡系列	域虎系列	发动机管理系统	德尔福汽油机系统(国四)			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 故障灯 2. 碳罐净化 3. 燃油泵 4. 低速风扇 5. 高速风扇 6. 空调离合器 7. IAC步进 8. IAC转速 9. IAC复位 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 刷写维修站代码或诊断仪序列号 3. 程序刷写日期 4. 齿迅学习
按车型选择	皮卡系列	域虎系列	发动机管理系统	江铃P978 EDC17C55			√	√	√	√				
按车型选择	皮卡系列	域虎系列	发动机管理系统	江铃P1517 EDC17C81/C53+SCR			√	√	√	√		√		动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试
按车型选择	皮卡系列	域虎系列	发动机管理系统	江铃P1614 EDC17C63(K线)			√	√	√	√				
按车型选择	皮卡系列	域虎系列	发动机管理系统	江铃 EDC17C63/C53/C55 /C81+DPF			√	√	√	√		√		动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环)阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试
按车型选择	皮卡系列	域虎系列	发动机管理系统	江铃P1574 EDC17C81/C53+SCR			√	√	√	√		√		动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试
按车型选择	皮卡系列	域虎系列	发动机管理系统	江铃清除不可清除故障码(后处理)			√	√	√	√				

按车型选择	皮卡系列	域虎系列	ABS9				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 左前出油阀 2. 左前进油阀 3. 右前出油阀 4. 右前进油阀 5. 左后出油阀 6. 左后进油阀 7. 右后出油阀 8. 右后进油阀 9. 泵电机 特殊功能 1. 刷写车辆VIN码 2. 转向角传感器标定 3. 横摆加速度传感器标定 4. 修改填充状态 5. 修改下线测试状态 6. 二驱车型配置 7. 四驱车型配置
按车型选择	皮卡系列	域虎系列	安全气囊	大陆安全气囊			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 气囊警告灯 2. 碰撞输出 特殊功能 1. ECU复位 2. 写入下线锁定代码 3. 写入VIN码 4. 写入编程日期
按车型选择	皮卡系列	域虎系列	发动机管理系统	域虎5			√	√	√	√			√	特殊功能 1. DPF再生
按车型选择	皮卡系列	宝典系列	博世共轨 _EDC16C39 _自识别				√	√	√	√		√		动作测试 1. 空调压缩机 2. 时间校准修正 3. 照明灯信号测试 4. 里程表灯测试 5. 系统灯测试 6. 外部检测器测试 7. 气缸关闭测试 8. 排气灯测试 9. 时间校准修正解除
按车型选择	皮卡系列	宝典系列	柴油发动机(博世欧III)				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 时间校准修正解除 3. 时间校准修正 4. 发动机转速测试 5. 照明灯信号测试 6. 照明控制测试 7. 里程表灯测试 8. 前供给泵测试 9. 系统灯测试 特殊功能 1. 发动机测试 2. 喷油嘴数据 3. 车型数据
按车型选择	皮卡系列	宝典系列	德尔福欧III电控系统					√	√	√		√		动作测试 1. 故障指示灯 2. 碳罐控制阀 3. 燃油泵继电器 4. 风扇1 5. 风扇2 6. 空调离合器
按车型选择	皮卡系列	宝典系列	博世柴油(欧IV)				√	√	√	√			√	特殊功能 1. 喷油嘴数据
按车型选择	皮卡系列	宝典系列	江铃博世P1614 EDC17C63(国四)				√	√	√	√				
按车型选择	皮卡系列	宝典系列	江铃EDC17C63/C53/C55/C81+DPF(国五)				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环)阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间修正 6. 油中有水指示灯测试

按车型选择	皮卡系列	宝典系列	德尔福汽油机(欧五)				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 发动机故障指示灯 2. 燃油泵继电器 3. 冷却风扇继电器#1 4. 冷却风扇继电器#2 5. 空调离合器 6. 断缸1 7. 断缸2 8. 断缸3 9. 断缸4 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 齿讯学习
按车型选择	皮卡系列	宝典系列	电喷欧2汽油机				√	√	√			√		动作测试 1. 故障指示灯 2. 碳罐控制阀 3. 燃油泵继电器 4. 风扇1 5. 风扇2 6. 空调离合器
按车型选择	皮卡系列	宝典系列	电喷欧2汽油机2				√	√	√			√		动作测试 1. 故障指示灯 2. 碳罐控制阀 3. 燃油泵继电器 4. 风扇1 5. 风扇2 6. 空调离合器
按车型选择	皮卡系列	宝典系列	电喷欧3汽油机带EOBD				√	√	√	√		√		动作测试 1. 故障灯 2. 碳罐净化 3. 燃油泵 4. 低速风扇 5. 高速风扇 6. 空调离合器 7. IAC步进 8. IAC转速 9. IAC复位 10. 点火提前角 11. 喷油嘴 12. 冷冻液测量 13. BLM学习 14. 燃油开环控制 15. BLM复位 16. 怠速催化剂量监测
按车型选择	皮卡系列	宝典系列	东方久乐安全气囊				√	√	√	√			√	特殊功能 1. 修改ECU的VIN码 2. 修改最后服务日期
按车型选择	皮卡系列	宝典系列	东方久乐安全气囊(AB10)				√	√	√	√				
按车型选择	皮卡系列	宝典系列	亚太ABS系统	亚太ABS_VER2				√	√	√		√		动作测试 1. 泵电机 2. 阀线圈 3. 后左常闭阀 4. 后左常开阀 5. 后右常闭阀 6. 后右常开阀 7. 前左常闭阀 8. 前左常开阀 9. 前右常闭阀 10. 前右常开阀
按车型选择	皮卡系列	宝典系列	亚太ABS系统	亚太防抱死刹车系统(APG) K线			√	√	√	√				
按车型选择	皮卡系列	宝典系列	亚太ABS系统	亚太ABS系统(BOSCH)			√	√	√	√		√		动作测试
按车型选择	皮卡系列	新宝典N310	N310发动机1.8T				√	√	√	√				
按车型选择	皮卡系列	宝威系列	博世共轨_EDC16C39_自识别				√	√	√	√		√		动作测试 1. 空调压缩机 2. 时间校准修正 3. 照明灯信号测试 4. 里程表灯测试 5. 系统灯测试 6. 外部检测器测试 7. 气缸关闭测试 8. 排气灯测试 9. 时间校准修正解除 10. 发动机转速测试

按车型选择	皮卡系列	宝威系列	柴油发动机(博世欧III)				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 时间校准修正解除 3. 时间校准修正 4. 发动机转速测试 5. 照明灯信号测试 6. 照明控制测试 7. 里程表灯测试 8. 前供给泵测试 9. 系统灯测试 特殊功能 1. 发动机测试 2. 喷油嘴数据 3. 车型数据
按车型选择	皮卡系列	宝威系列	博世柴油(欧IV)				√	√	√	√			√	特殊功能 1. 喷油嘴数据
按车型选择	皮卡系列	宝威系列	江铃博世P1614 EDC17C63(国四)				√	√	√	√				
按车型选择	皮卡系列	宝威系列	江铃 EDC17C63/C53/C55/C81+DPF(国五)				√	√	√	√			√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环)阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试
按车型选择	皮卡系列	宝威系列	德尔福汽油机(欧五)				√	√	√	√			√	动作测试 1. 发动机故障指示灯 2. 燃油泵继电器 3. 冷却风扇继电器#1 4. 冷却风扇继电器#2 5. 空调离合器 6. 断缸1 7. 断缸2 8. 断缸3 9. 断缸4 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 齿讯学习
按车型选择	皮卡系列	宝威系列	电喷欧2汽油机					√	√	√			√	动作测试 1. 故障指示灯 2. 碳罐控制阀 3. 燃油泵继电器 4. 风扇1 5. 风扇2 6. 空调离合器
按车型选择	皮卡系列	宝威系列	电喷欧2汽油机2					√	√	√			√	动作测试 1. 故障指示灯 2. 碳罐控制阀 3. 燃油泵继电器 4. 风扇1 5. 风扇2 6. 空调离合器
按车型选择	皮卡系列	宝威系列	电喷欧3汽油机带EOBD				√	√	√	√			√	动作测试 1. 故障灯 2. 碳罐净化 3. 燃油泵 4. 低速风扇 5. 高速风扇 6. 空调离合器 7. IAC步进 8. IAC转速
按车型选择	皮卡系列	宝威系列	江铃P978 EDC17C55				√	√	√	√				
按车型选择	皮卡系列	宝威系列	东方久乐安全气囊				√	√	√	√			√	特殊功能 1. 修改ECU的VIN码 2. 修改最后服务日期
按车型选择	皮卡系列	宝威系列	亚太ABS系统	亚太ABS_VER2				√	√	√			√	动作测试 1. 泵电机 2. 阀线圈 3. 后左常闭阀 4. 后左常开阀 5. 后右常闭阀 6. 后右常开阀 7. 前左常闭阀 8. 前左常开阀 9. 前右常闭阀 10. 前右常开阀

按车型选择	皮卡系列	宝威系列	亚太ABS系统	亚太防抱死刹车系统 (APG) K线			√	√	√	√				
按车型选择	皮卡系列	宝威系列	亚太ABS系统	亚太ABS系统 (BOSCH)			√	√	√	√		√		动作测试
按车型选择	特顺系列	特顺_N526_国六	发动机 (JX493ZLQ6国六)				√	√	√	√		√		动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. MeUn测试 5. 转速输入测试 6. 节流阀测试 7. 电子风扇1控制测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. EGR阀自学习测试 11. 增压器控制阀自学习测试 12. 电子风扇2控制测试 13. MeUn电流设定值测试 14. 预热器控制测试 15. DPF再生锁定解锁 16. DPF模拟碳烟量复位 特殊功能 1. DPF功能/DPF再生功能激活 2. DPF功能/DPF模拟碳烟量复位 (写里程) 3. 诱导系统重启计数 4. 后处理尿素系统测试/系统排空测试 5. 后处理尿素系统测试/压力准备测试 6. 后处理尿素系统测试/泄露测试 7. 后处理尿素系统测试/倒抽泵测试
按车型选择	全顺系列	发动机系统	德尔福发动机系统	电喷欧2汽油机				√	√	√		√		动作测试 1. 故障指示灯 2. 碳罐控制阀 3. 燃油泵继电器 4. 风扇1 5. 风扇2 6. 空调离合器
按车型选择	全顺系列	发动机系统	德尔福发动机系统	电喷欧2汽油机2				√	√	√		√		动作测试 1. 故障指示灯 2. 碳罐控制阀 3. 燃油泵继电器 4. 风扇1 5. 风扇2 6. 空调离合器
按车型选择	全顺系列	发动机系统	德尔福发动机系统	电喷欧3汽油机带EOBD			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 故障灯 2. 碳罐净化 3. 燃油泵 4. 低速风扇 5. 高速风扇 6. 空调离合器 7. IAC步进 8. IAC转速 9. IAC复位 10. 点火提前角 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 刷写维修站代码或诊断仪序列号 3. 程序刷写日期 4. 齿迅学习
按车型选择	全顺系列	发动机系统	德尔福发动机系统	电喷欧3汽油机				√	√	√		√	√	动作测试 1. 故障灯 2. 碳罐阀 3. 燃油泵继电器 4. 空调切断继电器 5. 风扇1 6. 风扇2 特殊功能 1. ECU复位 2. 刷写VIN码

按车型选择	全顺系列	发动机系统	德尔福发动机系统	电喷欧3柴油机3.1			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 电热塞 2. IMV 3. VGT阀执行器 4. 风扇2 5. 风扇1 6. 电源继电器 7. 发动机检测灯 8. 电热塞灯 9. 防盗器指示输出 特殊功能 1. 断缸测试
按车型选择	全顺系列	发动机系统	德尔福发动机系统	电喷欧3柴油机3.2升级版			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. EGR节气门执行器(仅限5缸) 2. EGR阀 3. 电热塞 4. IMV 5. VGT执行器 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 电源继电器 9. 发动机检测灯 特殊功能
按车型选择	全顺系列	发动机系统	德尔福发动机系统	德尔福汽油机(欧五)			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 发动机故障指示灯 2. 燃油泵继电器 3. 冷却风扇继电器#1 4. 冷却风扇继电器#2 5. 空调离合器 6. 断缸1 7. 断缸2 8. 断缸3 9. 断缸4 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 齿讯学习
按车型选择	全顺系列	发动机系统	德尔福发动机系统	德尔福柴油欧III				√	√	√		√	√	动作测试 1. EGR阀 2. 电热塞 3. IMV阀测试 4. 风扇2 5. 风扇1 6. 电源主继电器 7. 发动机故障灯 8. 电热塞等 9. 空调继电器 特殊功能 1. 读全部喷油嘴编码 2. 写喷油嘴编码 3. 写VIN
按车型选择	全顺系列	发动机系统	福特全顺2.2L(大陆国五)				√	√	√	√			√	特殊功能 1. 读取喷油嘴数据 2. 写入喷油嘴数据 3. 车辆速度限制 4. 重设进气空气节气门阀学习值 5. 重设废气再循环学习值 6. 重设柴油颗粒过滤器学习值 7. 重设柴油颗粒过滤器压力差传感器学习值 8. 重设燃油含水警告指示器 9. 重设动力系统控制模块学习值
按车型选择	全顺系列	发动机系统	福特全顺2.4L				√	√	√	√			√	特殊功能 1. 读写喷油嘴编码 2. 重设柴油颗粒过滤器压力差感知器学习值 3. 重设柴油颗粒过滤器学习值 4. 重设燃油中水分警告指示器 5. 重设废气温度值 6. 重设燃油减压阀开启计数器学习值

按车型选择	全顺系列	发动机系统	博世柴油发动机欧IV				√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 照明灯信号测试(预热丝指示灯) 3. 系统灯测试 4. 共轨压力测试 5. 气缸关闭测试 功能测试 1. 喷射关闭测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 特殊功能 1. 喷嘴数据
按车型选择	全顺系列	发动机系统	发动机(PCM)				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	发动机系统	福特发动机DURATORQ4 D243H				√	√	√	√			√	特殊功能 1. 读全部喷嘴编码 2. 写喷嘴编码
按车型选择	全顺系列	发动机系统	江铃P978 EDC17C55				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	发动机系统	江铃P1517 EDC17C81/C53+SCR				√	√	√	√			√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预燃塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试
按车型选择	全顺系列	发动机系统	江铃P1614 EDC17C63(K线)				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	发动机系统	江铃EDC17C63/C53/C55/C81+DPF				√	√	√	√			√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环)阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试
按车型选择	全顺系列	发动机系统	江铃P1574 EDC17C81/C53+SCR				√	√	√	√			√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预燃塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试

按车型选择	全顺系列	发动机系统	新全顺 2.0L发动机控制系统_国六				√	√	√	√		√	动作测试 1. EGR油门 2. EGR开度 3. 燃油系统-高压侧 4. 燃油系统-低压侧 5. 初始化选择性触媒还原剂[SCR]上的学习 6. MAF感测器 7. 张玉霞燃油质量自适应-所有汽缸 8. 氮氧化物感知器1 9. 氮氧化物感知器2 10. 机油服务计数器 11. 氧化催化剂 12. 微粒过滤器 13. 微粒过滤器压差感知器 14. 微粒过滤器上游压力表感知器 15. 重设自动再生控制追踪信息 16. 重设汽缸1的UI地燃油调节 17. 重设汽缸2的UI地燃油调节 18. 重设汽缸3的UI地燃油调节 19. 重设汽缸4的UI地燃油调节 20. 重设氧气感知器已学习值 21. 重设微粒质量感知器已学
按车型选择	全顺系列	发动机系统	新全顺 2.2L发动机控制系统_国六				√	√	√	√		√	动作测试 1. EGR油门 2. EGR开度 3. 燃油系统-高压侧 4. 燃油系统-低压侧 5. 初始化选择性触媒还原剂[SCR]上的学习 6. MAF感测器 7. 张玉霞燃油质量自适应-所有汽缸 8. 氮氧化物感知器1 9. 氮氧化物感知器2 10. 机油服务计数器 11. 氧化催化剂 12. 微粒过滤器 13. 微粒过滤器压差感知器 14. 微粒过滤器上游压力表感知器 15. 重设自动再生控制追踪信息 16. 重设汽缸1的UI地燃油调节 17. 重设汽缸2的UI地燃油调节 18. 重设汽缸3的UI地燃油调节 19. 重设汽缸4的UI地燃油调节 20. 重设氧气感知器已学习值 21. 重设微粒质量感知器已学
按车型选择	全顺系列	发动机系统	江淮 EDC17C81+DPF (P1466 V800)				√	√	√	√		√	特殊功能 1. DPF功能/DPF再生功能激活 2. DPF功能/模拟碳烟量写入
按车型选择	全顺系列	发动机系统	江铃清除不可清除故障码(后)				√	√	√	√			
按车型选择	全顺系列	全顺2.4系列	车身控制模块				√	√	√	√			
按车型选择	全顺系列	全顺2.4系列	防抱死刹车	ABS1.0			√	√	√	√			
按车型选择	全顺系列	全顺2.4系列	防抱死刹车	ABS2.0			√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 泵马达 2. 左前进气阀 3. 右前进气阀 4. 左后进气阀 5. 右后进气阀 6. 左前排气阀 7. 右前排气阀 8. 左后排气阀 9. 右后排气阀 特殊功能 1. 排气功能
按车型选择	全顺系列	全顺2.4系列	防抱死刹车	ABS3.0			√	√	√	√		√	特殊功能 1. ABS检测
按车型选择	全顺系列	全顺2.4系列	仪表系统				√	√	√	√			

按车型选择	全顺系列	全顺2.4系列	安全气囊				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.4系列	大陆安全气囊				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.4系列	驻车制动系统				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.4系列	倒车辅助系统				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.4系列	EGR系统				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.2系列	发动机控制系统				√	√	√	√		√		特殊功能 1. 读取喷油嘴数据 2. 写入喷油嘴数据 3. 车辆速度限制 4. 重设进气空气节气门学习值 5. 重设废气再循环学习值 6. 重设柴油颗粒过滤器学习值 7. 重设柴油颗粒过滤器压力差传感器学习值 8. 重设燃油含水警告指示器 9. 重设动力系统控制模块学习值 10. 重设废气温度值
按车型选择	全顺系列	全顺2.2系列	车身控制系统				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.2系列	防抱死控制系统				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.2系列	汽车驻车辅助模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.2系列	仪表控制系统				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	发动机控制系统				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	防抱死制动系统				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	音频控制模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	车身控制模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	前控制显示接口模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	暖气通风和空调1				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	仪表盘控制模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	停车辅助模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	约束控制模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	遥控暖风和空调2				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	转向角度传感器模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	汽车动力学模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	全轮驱动模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	变速控制模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	头灯控制模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	全顺2.0系列	附件协议模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	新世纪全顺2.2L	BCM 车身控制系统				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	新世纪全顺2.2L	ABS 防抱死控制系统					√	√	√		√		特殊功能 1. IVC传感器初始化 2. 配置转向角传感器 3. 重置压力传感器偏置 4. 校准纵向加速度传感器 5. 启用\禁用坡道起步辅助 6. 变量和VIN数据学习程序 7. ABS加注
按车型选择	全顺系列	新世纪全顺2.2L	TC 仪表控制系统				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	新世纪全顺2.2L	PAM 驻车辅助模块					√	√	√				
按车型选择	全顺系列	新世纪全顺2.2L	后处理_国六									√		特殊功能 1. SCR相关/SCR系统排空 2. SCR相关/SCR首次填充 3. SCR相关/SCR压力准备
按车型选择	全顺系列	新世纪全顺2.0L	防抱死控制系统				√	√	√	√		√		特殊功能 1. IVC传感器初始化

按车型选择	全顺系列	新世紀全順2.0L	车身控制系统				√	√	√	√		√		动作测试 1. BMS重置
按车型选择	全顺系列	新世紀全順2.0L	变速控制模块				√	√	√	√			√	特殊功能 1. 模块编程
按车型选择	全顺系列	新世紀全順2.0L	仪表盘控制模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	新世紀全順2.0L	头灯控制模块				√	√	√	√			√	特殊功能 1. SCR测试/SCR系统排空 2. SCR测试/SCR参数重置 3. SCR测试/SCR目视检漏 4. SCR测试/计量测定测试
按车型选择	全顺系列	新世紀全順2.0L	后处理SCR系统 国六				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	新世紀全順2.0L	汽车动力学模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	新世紀全順2.0L	全轮驱动模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	新世紀全順2.0L	音频控制模块				√	√	√	√				
按车型选择	全顺系列	新世紀全順2.0L	遥控暖风和空调				√	√	√	√				
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X6系列	发动机	X6发动机(欧III_EOBD)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 故障灯指示灯 2. 碳罐净化 3. 燃油泵 4. 点火线圈A 5. 点火线圈B 6. 点火线圈C 7. 点火线圈D 8. 空调继电器 9. 喷嘴1 10. 喷嘴2 11. 喷嘴3 12. 喷嘴4 特殊功能 1. 下线检测
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X6系列	发动机	德尔福发动机系统	德尔福发动机系统 EOBD(国三)			√	√	√		√	动作测试 1. 检查灯 2. 碳罐 3. 燃油泵继电器 4. 空调继电器 5. 点火线圈A 6. 点火线圈B 7. 点火线圈C 8. 点火线圈D 9. 喷嘴A 10. 喷嘴B 11. 喷嘴C 12. 喷嘴D 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 氧传感器下线诊断 3. 催化器下线诊断 4. 齿讯学习
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X6系列	发动机	德尔福发动机系统	德尔福发动机系统(国三)			√	√	√		√	动作测试 1. 故障灯 2. 碳罐 3. 燃油泵继电器 4. 空调切断继电器 5. 风扇1 6. 风扇2 特殊功能 1. ECU复位 2. 刷写VIN码
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X6系列	发动机	德尔福发动机系统	发动机系统(德尔福)	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. EGR节气门执行器(仅限5缸) 2. EGR阀 3. 电热塞 4. IMV 5. VGT执行器 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 电源继电器 9. 发动机检测灯 特殊功能
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X6系列	发动机	德尔福发动机系统	JE493共轨发动	√	√	√	√				

按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X6系列	发动机	博士 EDC16C39系统	4JB1共 轨发动 机	√	√	√	√		√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 时间校准修正解除 3. 时间校准修正 4. 发动机转速测试 5. 照明灯信号测试 6. 照明灯控制测试 7. 里程表灯测试 8. 前供给泵测试 9. 系统灯测试 10. 压力波形修正解除
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X6系列	发动机	博士 EDC16C39系统	VM共轨 发动机	√	√	√	√		√	√ 动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 时间校准修正解除 3. 时间校准修正 4. 发动机转速测试 5. 照明灯信号测试 6. 照明灯控制测试 7. 里程表灯测试 8. 前供给泵测试 9. 系统灯测试 10. 压力波形修正解除 11. 外部检测器测试 12. 共轨压力测试 13. 气缸关闭测试 14. EGR冷却器输出测试 15. 排气阀灯测试 特殊功能 1. 发动机测试 2. 喷油嘴数据
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X6系列	防抱死刹车				√	√	√		√	动作测试 1. 系统继电器 2. 制动系统警告灯 3. ABS警告灯 4. 泵马达 5. 使能阀 6. 后释压阀 7. 后阻断阀 8. 右前释压阀 9. 右前阻断阀
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X6系列	防盗系统			√	√	√	√			
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X8系列	发动机	4G69发动机			√	√	√		√	动作测试 1. 故障灯指示灯 2. 碳罐净化 3. 燃油泵 4. 点火线圈A 5. 点火线圈B 6. 点火线圈C 7. 点火线圈D 8. 空调继电器 9. 喷油嘴A 10. 喷油嘴B 11. 喷油嘴C 12. 喷油嘴D
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X8系列	发动机	4G63发动机 系统			√	√	√		√	√ 动作测试 1. 检查灯 2. 碳罐 3. 燃油泵继电器 4. 空调继电器 5. 点火线圈A 6. 点火线圈B 7. 点火线圈C 8. 点火线圈D 9. 喷油嘴A 10. 喷油嘴B 11. 喷油嘴C 12. 喷油嘴D 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 氧传感器下线诊断 3. 催化器下线诊断 4. 齿讯学习

按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X8系列	发动机	博世 EDC16C39系统	4JB1共轨发动机	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 时间校准修正解除 3. 时间校准修正 4. 发动机转速测试 5. 照明灯信号测试 6. 照明灯控制测试 7. 里程表灯测试 8. 前供给泵测试 9. 系统灯测试 发动机测试 1. 压缩测试 2. 加速测试 3. 高压测试
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X8系列	发动机	博世 EDC16C39系统	VM共轨发动机	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 时间校准修正解除 3. 时间校准修正 4. 发动机转速测试 5. 照明灯信号测试 6. 照明灯控制测试 7. 里程表灯测试 8. 前供给泵测试 9. 系统灯测试 特殊功能 1. 发动机测试 2. 喷油嘴数据
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X8系列	防抱死刹车	防抱死刹车			√	√	√		√		动作测试 1. 系统继电器 2. 制动系统警告灯 3. ABS警告灯 4. 泵马达 5. 使能阀 6. 后释压阀 7. 后阻断阀 8. 右前释压阀 9. 右前阻断阀
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X8系列	防抱死刹车	万都ABS		√	√	√	√		√		动作测试 1. 马达 2. 左前阀(输入) 3. 右前阀(输入) 4. 左后阀(输入) 5. 右后阀(输入) 6. 左前阀(输出) 7. 右前阀(输出) 8. 左后阀(输出) 9. 右后阀(输出)
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X8系列	防盗系统	上海实业交通防盗		√	√	√	√				
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X8系列	防盗系统	德尔福防盗		√	√	√	√				
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X8系列	防盗系统	西门子防盗系统		√	√	√	√				
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X8系列	锦恒气囊			√	√	√	√				
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X5系列	发动机管理系统	德尔福MT80		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. OBD指示灯 2. 燃油泵 3. 低速风扇 4. 高速风扇 5. 空调器压缩机 6. 关闭喷油嘴 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 刷写维修站编码 3. 刷写编程日期 4. 齿讯学习
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X5系列	发动机管理系统	EOBD排放诊		√	√	√	√				1. 读诊断数据
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X5系列	ABS (ESC)			√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 左前加注阀 2. 左前释放阀 3. 右前加注阀 4. 右前释放阀 5. 左后加注阀 6. 左后释放阀 7. 右后加注阀 8. 右后释放阀 9. 泵电机 特殊功能 1. 数据写入 2. SAS标定 3. 加注排气

按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X5系列	仪表系统			√	√	√	√		√	动作测试 1. ESC指示灯 2. OBD指示灯 3. AT指示灯 4. 4WD指示灯 5. 发动机故障灯 6. 安全带指示灯 7. 气囊指示灯 8. 冬季模式指示灯 9. 运动模式指示灯
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X5系列	安全气囊			√	√	√	√		√	动作测试 1. 气囊状态指示灯 2. 碰撞输出1测试 3. 碰撞输出2测试 特殊功能 1. 写VIN码 2. 写维修日期 3. 锁定ACU
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X5系列	智能四驱控制系统			√	√	√	√			
按车型选择	陆风系列	陆风SUV	X5系列	德尔福防盗			√	√	√	√			
按车型选择	陆风系列	陆风风尚	发动机	ME797电喷系统				√	√	√		√	动作测试 1. 故障指示灯 2. 炭罐控制阀 3. 燃油泵继电器 4. 风扇1 5. 风扇2 6. 空调离合器 7. 维修保养灯
按车型选择	陆风系列	陆风风尚	发动机	CV9 OBD			√	√	√	√			
按车型选择	陆风系列	陆风风尚	变速箱				√	√	√	√			
按车型选择	陆风系列	安全气囊					√	√	√	√			
按车型选择	陆风系列	防盗					√	√	√	√			
按车型选择	陆风系列	陆风风华	发动机					√	√	√		√	动作测试 1. 故障指示灯 2. 炭罐控制阀 3. 燃油泵继电器 4. 风扇1 5. 风扇2 6. 空调离合器 7. 维修保养灯
按车型选择	陆风系列	安全气囊	安全气囊1				√	√	√		√	√	动作测试 1. 警告灯关闭禁止灯关闭 2. 警告灯关闭禁止灯打开 3. 警告灯打开禁止灯关闭 4. 警告灯打开禁止灯打开 5. 碰撞输出激活 6. 高 G输出激活 7. 安吉星链路激活
按车型选择			安全气囊	安全气囊2			√	√	√	√			
按车型选择			安全气囊	奥托立夫气囊				√	√	√			激活碰撞输出 锁止点火系统
按车型选择			防盗	奥托立夫气囊			√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800 BEV	VCU整车控制器				√	√	√	√		√	动作测试 1. CG继电器使能 2. CG继电器开关 3. 风扇继电器使能 4. 风扇低速继电器开关 5. 风扇高速继电器开关 6. 水泵继电器使能 7. 水泵占空比 8. 刹车踏板位置学习使能
按车型选择	轻卡系列	N800 BEV	MCU电机控制器				√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800 BEV	OBC车载充电机				√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800 BEV	BMS高压电池管理系统				√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800 BEV	DCDC直流转换器				√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800 BEV	ABS防抱死系统				√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800 BEV	SCI换挡器				√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800 BEV	BCM车身控制器				√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800 BEV	ICM组合仪表				√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800 BEV	ACM空调面板				√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800 BEV	TBOX				√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800 BEV	GW网管控制器				√	√	√	√			

按车型选择	轻卡系列	N800	N800凯锐配博世系统				√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 照明灯信号测试(预热丝指示灯) 3. 系统灯测试 4. 共轨压力测试 5. 气缸关闭测试
按车型选择	轻卡系列	N800	N800凯锐配博世系统(4D30国四)				√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 照明灯信号测试(预热丝指示灯) 3. 系统灯测试 4. 共轨压力测试 5. 气缸关闭测试 功能测试 1. 喷射关闭测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 特殊功能 1. 喷油嘴数据
按车型选择	轻卡系列	N800	N800凯锐配博世系统(4D30国五)				√	√	√	√		√	特殊功能 1. 喷油嘴数据 2. ZFC学习值清除
按车型选择	轻卡系列	N800	N800凯锐配博世系统(PUMA国四)				√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800	N800凯锐配博世系统(PUMA国五)				√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800	博世EDC17C81(国6, DPF+尿素+DOC)				√	√	√	√	√		
按车型选择	轻卡系列	N800	云内动力DEV系列国六柴油机				√	√	√	√		√	动作测试 1. 增压器测试 2. EGR阀测试 3. 发动机刹车开关 4. 预热指示灯测试 5. 低速速刹车开关 6. OBD灯测试 7. 油量计量单元测试 8. 系统灯测试 9. 节流阀测试
按车型选择	轻卡系列	N800	亚太ABS系统	亚太ABS_VER2				√	√	√		√	动作测试 1. 泵电机 2. 阀线圈 3. 后左常闭阀 4. 后左常开阀 5. 后右常闭阀 6. 后右常开阀 7. 前左常闭阀 8. 前左常开阀 9. 前右常闭阀 10. 前右常开阀
按车型选择	轻卡系列	N800	亚太ABS系统	亚太防抱死刹车系统(APG) K线			√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800	亚太ABS系统	亚太ABS系统(BOSCH)			√	√	√	√		√	动作测试
按车型选择	轻卡系列	N800	亚太ABS系统	亚太ABS系统(KWP)			√	√	√	√		√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 照明信号灯测试(预热丝指示灯) 3. 系统灯测试 4. 共轨压力测试 5. 气缸关闭测试
按车型选择	轻卡系列	N800	亚太ABS系统	亚太ABS系统-液刹			√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N800	万安气制动ABS				√	√	√	√		√	动作测试 1. ABS警告灯 2. 左前轮电磁阀 3. 右前轮电磁阀 4. 左后轮电磁阀 5. 右后轮电磁阀
按车型选择	轻卡系列	N800	久乐安全气囊KD5.2				√	√	√	√			

按车型选择	轻卡系列	N800	威孚力达 (非气助 SCR系统)				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 尿素罐加热功能 2. 尿素管路加热功能 3. 尿素解冻时间 4. 禁止NOX排放OBD 5. 禁止所有OBD 后处理功能测试 1. 泄漏测试 2. 计量泵加载试验 3. 计量泵超越测试 4. 喷嘴电磁阀咔哒测试 5. 加热电磁阀咔哒测试 6. 倒抽电磁阀咔哒测试 7. 后处理加热测试 8. 氮氧化物传感器测试 9. 高氮氧化物复位
按车型选择	轻卡系列	N800	威孚力达 (气助SCR 系统)				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 尿素罐加热功能 2. 尿素管路加热功能 3. 尿素解冻时间 后处理功能测试 1. 计量泵电机测试 2. 计量泵超越测试 3. 加热电磁阀咔哒测试 4. 计算泵空气电磁阀咔哒测试 5. 电加热系统测试 6. 氮氧化物传感器测试
按车型选择	轻卡系列	N800	电子离合器ICS-涡				√	√	√	√				
按车型选择	轻卡系列	N800	电子离合器ICS				√	√	√	√				
按车型选择	轻卡系列	N800	组合仪表 (IC)				√	√	√	√				
按车型选择	轻卡系列	N800	ESP-芜湖 伯特利				√	√	√	√				
按车型选择	轻卡系列	N800	AMT变速箱 (TCU)				√	√	√	√				
按车型选择	轻卡系列	N800	TBOX-恒润				√	√	√	√				
按车型选择	轻卡系列	N800	组合仪表				√	√	√	√				
按车型选择	轻卡系列	N800	车身控制 模块-BCM				√	√	√	√				
按车型选择	轻卡系列	N800	车载终端 (TBOX2.0)				√	√	√	√				
按车型选择	轻卡系列	N800	北京重型 国五T-box				√	√	√	√				
按车型选择	轻卡系列	N601	亚太ABS系 统	亚太ABS_VER2				√	√	√		√		动作测试 1. 泵电机 2. 阀线圈 3. 后左常闭阀 4. 后左常开阀 5. 后右常闭阀 6. 后右常开阀 7. 前左常闭阀 8. 前左常开阀 9. 前右常闭阀 10. 前右常开阀
按车型选择	轻卡系列	N601	亚太ABS系 统	亚太防抱死刹车系 统(APG) K线			√	√	√	√				
按车型选择	轻卡系列	N601	亚太ABS系 统	亚太ABS系统 (BOSCH)			√	√	√	√		√		动作测试
按车型选择	轻卡系列	N601	久乐气囊 KD5.2				√	√	√	√				
按车型选择	轻卡系列	N600	江铃P978 EDC17C55				√	√	√	√				
按车型选择	轻卡系列	N600	江铃P1517 EDC17C81/ C53+SCR				√	√	√	√		√		动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试
按车型选择	轻卡系列	N600	江铃P1614 EDC17C63(K线)				√	√	√	√				

按车型选择	轻卡系列	N600	江铃 EDC17C63/ C53/C55/C 81+DPF				√	√	√	√		√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试
按车型选择	轻卡系列	N600	江铃P1574 EDC17C81/ C53+SCR				√	√	√	√		√	√ 动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试
按车型选择	轻卡系列	N600	江铃清除 不可清除 故障码(后				√	√	√	√			
按车型选择	轻卡系列	N806	EMS_博世 C81_国六				√	√	√	√		√	√ 动作测试 1. 空调压缩机 2. OBD灯测试 3. 油量计量单元测试 4. 系统灯测试 5. 轨压目标值测试 6. 排气制动阀测试 7. SCR系统喷射阀测试 8. SCR系统压力管加热测试 9. SCR系统尿素箱加热测试 10. SCR系统尿素泵测试 11. SCR系统倒抽泵测试 12. SCR系统回流管加热测试 13. SCR系统尿素供给泵测试 14. SCR系统吸气管加热测试 15. SCR系统加热继电器测试 16. SCR系统尿素液位灯测试 17. SCR系统继电器测试 特殊功能 1. 断缸测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 4. 颗粒捕集器DPF值强制再生 5. 颗粒捕集器DPF值复位 6. 刷写VIN码 7. 喷油嘴 8. 刷写CALID 9. 后处理尿素系统测试
按车型选择	轻卡系列	N900	N900凯威 (朝柴发动 机)	静态数据诊断			√	√	√			√	特殊功能 1. 高压测试 2. 断缸测试 3. 压缩测试
按车型选择	轻卡系列	N900	N900凯威 (朝柴发动 机)	动态数据诊断						√		√	动作测试 1. 故障灯 2. 冷启动灯
按车型选择	轻卡系列	N900	N900凯威 (朝柴发动 机)	朝柴维修手册				√		√			各个电控元件的功能 柴油机故障常用的诊断方法 诊断知识问答
按车型选择	轻卡系列	N900	N900凯威 (玉柴发动 机)	静态诊断			√	√	√			√	特殊功能 1. 高压测试 2. 断缸测试 3. 压缩测试
按车型选择	轻卡系列	N900	N900凯威 (玉柴发动 机)	动态诊断						√		√	动作测试 1. 发动机制动器的排气节流 阀 2. 故障灯
按车型选择	轻卡系列	凯运/顺 达	493发动机 欧IV				√	√	√	√		√	√ 动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 照明灯信号测试(预热线指 示灯) 3. 系统灯测试 4. 共轨压力测试 5. 气缸关闭测试 特殊功能 1. 喷油嘴数据

按车型选择	轻卡系列	凯运/顺达	博世共轨_EDC16C39_自识别				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 时间校准修正 3. 照明灯信号测试 4. 里程表灯测试 5. 系统灯测试 6. 外部检测器测试 7. 气缸关闭测试 8. 排气灯阀测试 9. 时间校准修正解除 发动机测试 1. 高压测试 2. 加速测试 3. 压缩测试
按车型选择	轻卡系列	凯运/顺达	朝柴(博世欧_III_24V)				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 特殊功能 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 匹配/设置 1. 清除PRV阀超时次数 2. 清除PRV阀超时时间 3. 读写CAL_ID
按车型选择		柴油发动机(德尔福欧III)					√	√	√		√	√	√	动作测试 1. EGR节气门执行器(仅限5缸) 2. EGR阀 3. 电热塞 4. IMV 5. VGT执行器 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 电源继电器 9. 发动机检测灯 特殊功能
按车型选择			柴油发动机(博世柴油欧III)				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 预热指示灯测试 3. 预热模块控制测试 4. 发动机故障灯测试 5. 系统故障灯测试 6. 汽缸关闭测试 特殊功能 1. 燃油嘴数据 2. 读写车型数据
按车型选择	骐铃系列	沃尔沃EDC17CV54_CAN系统(493轻卡)					√	√	√				√	特殊功能 1. 读写校准标识CAL_ID 2. 刷写VIN码 3. 燃油嘴数据
按车型选择	江铃轻汽	骐铃系列	德尔福汽油机(4G22B)				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 发动机故障指示灯 2. 燃油泵继电器 3. 冷却风扇继电器#1 4. 冷却风扇继电器#2 5. 空调离合器 6. 断缸1 7. 断缸2 8. 断缸3 9. 断缸4 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 齿讯学习
按车型选择	江铃轻汽	骐铃系列	德尔福电控国五(4D20)				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 怠速强制再生 2. 主动再生 3. 高压泵诊断 4. 进油计量阀测试诊断 5. 液压测试诊断 6. 燃油嘴最小驱动脉冲周期更新测试诊断 7. 压缩行程测试诊断 特殊功能 1. 读写燃油嘴编码 2. EGR清空自学习 3. 读写VIN码 4. DPF颗粒捕集器

按车型选择	江铃轻汽	骐铃系列	威特ECU30国五				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. OBD灯 2. 故障诊断灯 3. 预热指示灯 4. 预热继电器 5. 排气制动灯 6. 排气制动阀 7. 电子风扇 8. 断缸测试 特殊功能 1. 读取喷油嘴编码 2. 修改喷油嘴编码 3. DPF功能
按车型选择	江铃轻汽	骐铃系列	威孚金宁VP泵	威孚金宁VP泵_CAN线			√	√	√	√				
按车型选择	江铃轻汽	骐铃系列	威孚金宁VP泵	威孚金宁VP泵_K线			√	√	√	√			√	特殊功能 1. VIN
按车型选择	江铃轻汽	骐铃系列	博世柴油(4JB1)				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 照明灯信号测试(预热丝指示灯) 3. 系统灯测试 4. 共轨压力测试 5. 气缸关闭测试 特殊功能 1. 加速测试 2. 喷射关闭测试 3. 发动机转速比较 4. EGR零点触发学习 5. 刷写VIN码
按车型选择	江铃轻汽	骐铃系列	博世EDC17柴油系统(国四)				√	√	√	√				
按车型选择	江铃彪马	发动机(PCM)					√	√	√	√				
按车型选择		PCM					√	√	√					
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙					√	√	√					
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙JH476	发动机系统				√	√	√	√			√	特殊功能 1. 机油更换警告重置 2. 喷油器开关检测 3. 发动机制动测试
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙JH476	ABS刹车系统					√	√	√		√		动作测试 1. 气喇叭 2. 刹车灯 3. 中控锁 4. 轮差 5. 电喇叭 6. 左前车窗 7. 右前车窗 8. 前雾灯 9. 前挡风清洗
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙JH476	仪表系统				√	√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙JH476	车身控制系统				√	√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙JH476	胎压模块				√	√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙JH476	记录仪					√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙JH476	车载T-Box					√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙JH476	MP5					√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙JH625HV5	发动机系统					√	√	√		√		动作测试 1. 后轴左侧排气阀 2. 后轴右侧排气阀 3. 前轴左侧排气阀 4. 前轴右侧排气阀 5. ASR阀
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙JH625HV5	ABS刹车系统					√	√	√		√		动作测试 1. 气喇叭 2. 刹车灯 3. 中控锁 4. 轮差 5. 电喇叭 6. 左前车窗 7. 右前车窗 8. 前雾灯 9. 前挡风清洗
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙JH625HV5	仪表系统				√	√	√	√				

按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5	自动空调				√	√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5	车身控制系统				√	√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5	胎压模块					√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5	记录仪					√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5	车载T-Box					√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5	MP5					√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5	摄像头				√	√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5	防疲劳控制器					√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5(天然气)	ABS刹车系统					√	√	√		√		动作测试 1. 气喇叭 2. 刹车灯 3. 中控锁 4. 轮差 5. 电喇叭 6. 左前车窗 7. 右前车窗 8. 前雾灯 9. 前挡风清洗
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5(天然气)	仪表系统				√	√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5(天然气)	自动空调				√	√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5(天然气)	车身控制系统				√	√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5(天然气)	胎压模块					√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5(天然气)	记录仪					√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5(天然气)	车载T-Box					√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5(天然气)	MP5					√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5(天然气)	摄像头				√	√	√	√				
按车型选择	江铃重卡	江铃威龙 JH625 HV5(天然气)	防疲劳控制器					√	√	√				
按系统选择	德尔福系统	德尔福电控国五(4D20)					√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 怠速强制再生 2. 主动再生 3. 高压泵诊断 4. 进油计量阀测试诊断 5. 液压测试诊断 6. 喷油嘴最小驱动脉冲周期 更新测试诊断 7. 压缩行程测试诊断 特殊功能 1. 读写喷油嘴编码 2. EGR清空自学习 3. 读写VIN码 4. DPF颗粒捕集器

按系统选择	德尔福系统	电喷欧3柴油 3.1					√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 电热塞 2. IMV 3. VGT阀执行器 4. 风扇2 5. 风扇1 6. 电源继电器 7. 发动机检测灯 8. 电热塞灯 9. 防盗器指示输出 特殊功能 1. 断缸测试
按系统选择	德尔福系统	电喷欧3柴油 3.2					√	√	√	√		√	√	动作测试 1. EGR节气门执行器(仅限5缸) 2. EGR阀 3. 电热塞 4. IMV 5. VGT执行器 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 电源继电器 9. 发动机检测灯 特殊功能
按系统选择	德尔福系统	电喷欧3柴油 3.2升级版					√	√	√	√		√	√	动作测试 1. EGR节气门执行器(仅限5缸) 2. EGR阀 3. 电热塞 4. IMV 5. VGT执行器 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 电源继电器 9. 发动机检测灯 特殊功能
按系统选择	德尔福系统	电喷欧3汽油机带 EOBD					√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 故障灯 2. 碳罐净化 3. 燃油泵 4. 低速风扇 5. 高速风扇 6. 空调离合器 7. IAC步进 8. IAC转速 9. IAC复位 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 刷写维修站代码或诊断仪序列号 3. 程序刷写日期 4. 齿迅学习
按系统选择	德尔福系统	德尔福发动机系统 EOBD(国三)						√	√	√		√	√	动作测试 1. 检查灯 2. 碳罐 3. 燃油泵继电器 4. 空调继电器 5. 点火线圈A 6. 点火线圈B 7. 点火线圈C 8. 点火线圈D 9. 喷油嘴A 10. 喷油嘴B 11. 喷油嘴C 12. 喷油嘴D 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 氧传感器下线诊断 3. 催化器下线诊断 4. 齿迅学习
按系统选择	德尔福系统	德尔福发动机系统 (国三)						√	√	√		√	√	动作测试 1. 故障灯 2. 碳罐 3. 燃油泵继电器 4. 空调切断继电器 5. 风扇1 6. 风扇2 特殊功能 1. ECU复位 2. 刷写VIN码

按系统选择	博世系统	沃尔沃博 世 EDC16C39 _国三柴 油系统	博世 EDC16C39 系统(江铃 发动机)				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 时间校准修正解除 3. 时间校准修正 4. 发动机转速测试 5. 照明灯信号测试 6. 照明控制测试 7. 里程表灯测试 8. 前供给泵测试 9. 系统灯测试 特殊功能 1. 发动机测试 2. 喷油嘴数据 3. 车型数据
按系统选择	博世系统	沃尔沃博 世 EDC16C39 _国三柴 油系统	博世 EDC16C39 系统(凯运 /顺达)				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 预热指示灯测试 3. 预热模块控制测试 4. 发动机故障灯测试 5. 系统故障灯测试 6. 汽缸关闭测试 特殊功能 1. 喷油嘴数据 2. 读写车型数据
按系统选择	博世系统	沃尔沃博 世 EDC16C39 _国三柴 油系统	博世 EDC16C39 系统(VM陆 风发动机)				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 时间校准修正解除 3. 时间校准修正 4. 发动机转速测试 5. 照明灯信号测试 6. 照明灯控制测试 7. 里程表灯测试 8. 前供给泵测试 9. 系统灯测试 特殊功能 1. 发动机测试 2. 喷油嘴数据
按系统选择	博世系统	沃尔沃博 世 EDC17CV5 4_国四 +EGR	沃尔沃博 世 EDC17CV54 _国四 +EGR_K				√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 特殊功能 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 4. 清除PRV阀超时次数 5. 清除PRV阀超时时间 6. 读写CAL_ID 7. VIN码刷写
按系统选择	博世系统	沃尔沃博 世 EDC17CV5 4_国四 +EGR	沃尔沃博 世 EDC17CV54 _国四 +EGR CAN				√	√	√	√				
按系统选择	博世系统	沃尔沃博 世 EDC17CV5 4_国四 +EGR	沃尔沃博 世 EDC17CV54 _CAN系统 (493轻卡)				√	√	√	√			√	特殊功能 1. 读写校准标识CAL_ID 2. 刷写VIN码 3. 喷油嘴数据
按系统选择	博世系统	江铃P978 EDC17C55					√	√	√	√				
按系统选择	博世系统	江铃 P1517 EDC17C81 /C53+SCR					√	√	√	√		√		动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试
按系统选择	博世系统	江铃 P1614 EDC17C63 (K线)					√	√	√	√				

按系统选择	博世系统	江铃 EDC17C63 /C53/C55 /C81+DPF					√	√	√	√		√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试
按系统选择	博世系统	江铃 P1574 EDC17C81 /C53+SCR					√	√	√	√		√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试
按系统选择	博世系统	云内动力 DEV系列 国六柴油机					√	√	√	√		√	动作测试 1. 增压器测试 2. EGR阀测试 3. 发动机刹车开关 4. 预热指示灯测试 5. 低怠速刹车开关 6. OBD灯测试 7. 油量计量单元测试 8. 系统灯测试 9. 节流阀测试 10. 轨压目标值测试
按系统选择	博世系统	江铃清除 不可清除 故障码 (后处理)					√	√	√	√			
按系统选择	电控分配 泵系统	进入测试					√	√	√	√			
按系统选择	江铃福特	撼路者柴 油发动机 (2. 2L)					√	√	√	√		√	特殊功能 1. 重设柴油颗粒过滤器学习 值 2. 重设柴油颗粒过滤器压力 差感知器学习值 3. 柴油颗粒过滤器静态再生 4. 主燃油系统蒸发器