

凯德斯功能表 V21.00

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能。
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

| 系统 | 系统 | 读取版本信息 | 读取故障码 | 清除故障码 | 读取数据流 | 读取冻结帧 | 动作测试 | 特殊功能 | 备注 |
|-----------------------------|----|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|
| 凯德斯后处理 | | √ | √ | √ | √ | | √ | | 动作测试 1. 计量泵驱动测试 |
| 凯德斯后处理 KDS3.1(云内动力发动机) | | √ | √ | √ | √ | | | √ | 特殊功能 1. 计量泵驱动测试 |
| 凯德斯后处理 KDS3.1(重汽MC04发动机) | | √ | √ | √ | √ | | | √ | 特殊功能 1. 计量泵驱动测试 |
| 凯德斯后处理 KDS3.1(玉柴动力发动机) | | √ | √ | √ | √ | | | √ | 特殊功能 1. 计量泵驱动测试 |
| 凯德斯后处理 KDS3.1(J1939) | | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 秦泰泵后处理 | | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | 动作测试 1. 手动控制模式 2. 手动泵启动开关 3. 手动喷射量 4. 冬季加气排液温度阈值 5. ACU参数标定保存标志位 6. DCU参数标定保存标志位 7. 初始加热阈值 8. 结冰温度点 9. 温升阈值 10. 泵喷射指令最大值 11. 泵吹扫时间 12. 喷嘴堵阈值 特殊功能 1. 尿素喷射测试(车上) 2. 尿素喷射测试(车下) |