

东风雷诺功能表

软件版本:				20.21									
系统	系统	系统	系统	系统	系统	系统	版本信息	读故障码	清故障码	读数据流	动作测试	读冻结帧	备注
发动机系统	国三系列	博世EDC7UC31系统	EDC7UC31(K)				√	√	√	√	√	√	1. 动作测试 空调压缩机 计量单元 2. 特殊功能 断缸测试/压缩测试1 压缩测试2 高压测试 RIN IP测试/高速测试
发动机系统	国三系列	博世EDC7UC31系统	EDC7UC31(CANBUS)				√	√	√	√	√	√	1. 系统灯 2. 空调继电器 3. 排气制动继电器 4. 预热灯 5. 预热继电器
发动机系统	国三系列	博世EDC16UC40系统	EDC16(K)	静态数据 诊断			√	√	√		√		1. 高压测试 2. 加速测试 3. 断缸测试 4. 压缩测试
发动机系统	国三系列	博世EDC16UC40系统	EDC16(K)	动态数据 诊断			√			√	√		1. 故障灯 2. 冷启动灯
发动机系统	国三系列	博世EDC16UC40系统	EDC16(CANBUS)				√	√	√	√	√		1. 动作测试 空调压缩机 计量单元 系统灯 空调继电器 排气制动继电器 预热灯 预热继电器
发动机系统	国四系列	博世EDC17系统	雷诺EDC17CV44国四(DCI/X7)				√	√	√	√	√		1. 动作测试 执行器测试 空调继电器测试 仪表盘转速表测试 启动测试 转速比较测试 断缸测试 关闭喷油嘴全部喷射 关闭喷油嘴预喷 保养提醒清除 A保养提醒灯清除功能 B保养提醒灯清除功能
发动机系统	国四系列	博世EDC17系统	雷诺EDC17CV54				√	√	√	√	√		1. 动作测试 空调压缩机 增压强执行器 废气再循环执行器 发动机转速测试 预热指示灯测试 故障灯测试 燃油计量执行器测试 系统灯测试 节气门执行器测试 可变涡流执行器测试 替代轨压设定点信号测试 外部测试值 选定缸喷油特性状态测试 2. 功能测试 断缸(喷射关闭)测试 发动机转速比较 启动故障信息测试 3. 匹配/设置 清除PRV 阀超时次数 清除PRV 阀超时时间 读写CAL_ID 读CAL_ID 写CAL_ID VIN码刷写 读VIN码 写VIN码 喷油嘴数据刷写 读全部喷油嘴数据 写全部喷油嘴数据 写#1喷油嘴数据 写#2喷油嘴数据 写#3喷油嘴数据
发动机系统	其它系列	博世MS6.3						√	√	√	√		1. 预热灯 2. 预热继电器 3. 故障灯
其它系统	博世	VECU (KWP2000)					√	√	√	√	√		1. 车辆配置
其它系统	博世	VECU (CANBUS)						√	√	√	√		1. 系统灯 2. 空调继电器 3. 排气制动继电器 4. 预热灯 5. 预热继电器 6. 功能测试
其它系统	WABCO	ABS					√	√	√	√	√		1. ABS (防抱死制动系统) 开关 2. ASR灯开关
其它系统	仪表油耗									√			