



大陆电子马牌V21.05功能表

提示及说明:

- \* 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	备注
康明斯	康明斯发动机自动扫描		√	√	√	√			
锡柴自主马牌	解放自主气驱国四/国五电控系统		√	√	√	√		√	修改电控系统数据 补偿量写入 1. 电装喷油器 2. 衡阳单体泵 输入输出控制 1. 进气预热继电器诊断仪远程控制 2. 进气预热灯诊断仪远程控制 3. 排气制动继电器诊断仪远程控制 4. 排气制动灯诊断仪远程控制 5. 发动机制动继电器诊断仪远程控制 6. 发动机故障灯诊断仪远程控制 7. OBD故障灯诊断仪远程控制 8. 空调继电器诊断仪远程控制 9. 起动继电器诊断仪远程控制 10. 尿素箱水加热阀诊断仪远程控制 11. 尿素管路加热继电器诊断仪远程控制 12. 尿素泵加热继电器诊断仪远程控制 13. 尿素换向阀诊断仪远程控制 14. 风扇继电器控制诊断仪远程控制 15. 空气供给阀诊断仪远程控制 16. 尿素泵控制 17. 换向阀控制
锡柴自主马牌	FAW自主电控系统 OBD		√	√	√	√			
锡柴自主马牌	解放自主国六电控系统		√	√	√	√			
潍柴自主马牌	WISE15 道路国四、国五或非道路三阶段		√	√	√	√	√		动作测试 1. AC继电器 2. 进气加热继电器 3. 进气加热继电器2 4. 进气加热灯 5. OBD故障灯 6. 报警灯 7. 错误灯 8. 转速代替 9. 轨压代替 10. 油量计量单元 功能测试 1. 断缸测试 2. PRV阀参数重置 整车厂信息标定

潍柴自主马牌	WISE15C 道路国五或内河I		√	√	√	√	√	动作测试 1. AC继电器 2. 进气加热继电器 3. 进气加热继电器2 4. 进气加热灯 5. OBD故障灯 6. 报警灯 7. 错误灯 8. 转速代替 9. 轨压代替 10. 油量计量单元 功能测试 1. 断缸测试 2. 尿素喷射测试 3. PRV阀重置 整车厂信息标定 1. 读取 2. 写入
潍柴自主马牌	WISE15 (WP17V8机型)		√	√	√	√	√	动作测试 1. A/C继电器 2. 发动机转速替代 3. 进气加热灯 (冷启动灯) 4. OBD故障灯 5. 油量计量单元 6. 错误灯 7. 轨压替代 8. 报警灯 9. 发动机关闭路径控制 10. 进气加热继电器1 11. 进气加热继电器2
大柴道依茨马牌	FAW自主电控系统	FAW自主气驱国四/国五电控系统	√	√	√	√	√	修改电控系统数据 补偿量写入 1. 电装喷油器 2. 衡阳单体泵 输入输出控制 1. 进气预热继电器诊断仪远程控制 2. 进气预热灯诊断仪远程控制 3. 排气制动继电器诊断仪远程控制 4. 排气制动灯诊断仪远程控制 5. 发动机制动继电器诊断仪远程控制 6. 发动机故障灯诊断仪远程控制 7. OBD故障灯诊断仪远程控制 8. 空调继电器诊断仪远程控制 9. 起动机继电器诊断仪远程控制 10. 尿素箱水加热阀诊断仪远程控制 11. 尿管路加热继电器诊断仪远程控制 12. 尿素泵加热继电器诊断仪远程控制 13. 尿素换向阀诊断仪远程控制 14. 风扇继电器控制诊断仪远程控制 15. 空气供给阀诊断仪远程控制 16. 尿素泵控制 17. 换向阀控制
大柴道依茨马牌	FAW自主电控系统	FAW自主电控系统 OBD	√	√	√	√		
大柴道依茨马牌	衡阳泵 (DEUTZ、4DF3、6DE3、6DL) FEUP_A		√	√	√	√	√	特殊功能 1. 写入发动机型号 2. 写入EIN 3. 写入整车车型号 4. 写入VIN 5. 维修站代码或者诊断仪代码
大柴道依茨马牌	衡阳泵大陆电子马牌 (摩托罗拉)		√	√	√	√		

大柴道依茨马牌	德尔福（大陆） MOTOROLA 6DE3/4DE3 FEUP B(K线)		√	√	√	√			
大柴道依茨马牌	德尔福（大陆） MOTOROLA 6DE3/4DE3 (CAN线)		√	√	√	√			
江铃马牌	全新驭胜 (S350)柴油 发动机- EMS(大陆马 牌+DPF)		√	√	√	√	√		执行器测试 1. 电阻冷却风扇PWM1 2. 电阻冷却风扇PWM2 3. 发动机转速控制 4. 发动机冷却液温度 5. 进气温度 6. 空调 7. 电热塞继电器 8. EGR阀 9. 节气门 10. 增压压力调整 11. 喷油器测试 12. 警告灯1 13. 警告灯2 14. 发动机故障灯 15. 发动机转速显示 16. 压力控制阀 17. 电热塞指示灯 特殊功能 1. 写入VIN码 2. 写入IQA 3. 断缸测试
江铃马牌	福特全顺 2.2L(大陆国 五+DPF)		√	√	√	√	√		特殊功能 1. 读取喷油嘴数据 2. 写入喷油嘴数据 3. 车辆速度限制 4. 重设进气空气节气门阀学习值 5. 重设废气再循环学习值 6. 重设柴油颗粒过滤器学习值 7. 重设柴油颗粒过滤器压力差传感器学习值 8. 重设燃油含水警告指示器 9. 重设动力系统控制模块学习值 10. 重设废气温度值 11. 重设高压燃油系统学习值 12. 重设质量空气流量传感器学习值 13. 重设喷油器学习值 14. 重设涡轮增压器学习值 15. 停止-启动动作器 16. 排气温度传感器设置 17. 柴油颗粒过滤器静态再生 机油归零方法
江淮马牌	3.2L国四/国 五大陆电子		√	√	√	√			