



农用机械(电控系统)功能表 V20.3

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	备注
锐科	锐科单体泵	√	√	√	√			
龙泵	新柴龙泵DB36	√	√	√	√			
龙泵	全柴龙口VE泵	√	√	√	√			
龙泵	四达龙泵	√	√	√	√			
龙泵	全柴龙泵单体泵	√	√	√	√			
南岳	新柴南岳非道路T3-ECU022	√	√	√	√			
金宁	全柴金宁VE泵	√	√	√	√			
金宁	新柴金宁VE36	√	√	√	√			
易控	易控共轨(玉动动力YCD4N1L)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障指示灯 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变漩涡执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 功能测试 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息 匹配/设置 1. 清除PRV阀超时次数 2. 清除PRV阀超时时间 3. 读写CAL ID
易控	易控鲁工	√	√	√	√			
易控	易控天利	√	√	√	√			
易控	易控科林	√	√	√	√			
易控	易控雷沃	√	√	√	√			
易控	易控后处理(亿利蓝洁DCU)	√	√	√	√			尿素泵测试