

上柴天然气 功能表 V21.00

提示及说明:

* 表示此功能为新增功能.

√ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
上柴伍德沃德OH1.2天然气	√	√	√	√				
上柴伍德沃德OH2.0天然气	√	√	√	√			√	特殊功能 1. 喷嘴切断 2. 点火通道 3. 车速限制控制 4. 氧传感器大气标定 5. 气耗显示 6. 节气门测试 7. 废气控制阀测试 8. 喷嘴清洗 9. 自适应清零
上柴Econtrols天然气(串口)	√	√	√	√			√	特殊功能 1. 点火断缸测试 2. 喷嘴切断测试 3. 电子节气门测试 4. 压缩测试 5. 闭环测试 6. 清除自适应值
上柴Econtrols天然气(CAN)	√	√	√	√		√		功能测试 1. 点火断缸测试 2. 喷嘴切断测试 3. 电子节气门测试 4. 压缩测试 5. 闭环测试