



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

上海申龙V21.00功能表

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

系统路径						读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	备注
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世国3系列	玉柴博世EDC7UC31系统	玉柴博世EDC7UC31 (K线)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世国3系列	玉柴博世EDC7UC31系统	玉柴博世EDC7UC31 (CAN线)	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 启动故障信息测试
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世国3系列	玉柴博世EDC7UC31系统	玉柴博世EDC7UC31_V70 (CPV)	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世国3系列	玉柴博世EDC7UC31系统	玉柴博世EDC7UC31_V70 (CPV) (K线)	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 断缸测试
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世国3系列	玉柴博世EDC7UC31系统	博世EDC7UC31系统(通用型)	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 断缸测试/压缩测试1 2. 压缩测试2 3. 高压测试 4. RUN UP测试/高速测试 5. 启动故障信息
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世国3系列	玉柴博世EDC7UC31系统	博世EDC7UC31系统(通用型)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 发动机制动器的排气节流阀 2. 故障灯 3. 冷启动灯 4. 断缸测试 5. 进气歧管预热继电器 6. 空调压缩机 特殊功能 1. 启动故障信息 2. 压缩测试 3. 高压测试 4. 加速测试 5. 怠速比较测试
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世国3系列	玉柴博世EDC16UC40系统	玉柴博世EDC16UC40 (通用型1)	√	√	√		√		动作测试 1. 高压测试 2. 加速测试 3. 断缸测试 4. 压缩测试 5. 启动故障信息 6. 空调继电器驱动测试 7. 冷启动灯测试 8. 排气制动阀
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世国3系列	玉柴博世EDC16UC40系统	玉柴博世EDC16UC40 (通用型1)	√			√	√	√	动作测试 1. 故障灯 2. 冷启动灯 特殊功能 1. 启动故障信息 2. 压缩测试 3. 怠速转速比较 4. 高压测试 5. 高速测试
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世国3系列	玉柴博世EDC16UC40系统	玉柴博世EDC16UC40 (通用型2)	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世国4国5系列	玉柴博世EDC7UC31系统	玉柴博世EDC7UC31 (K线)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世国4国5系列	玉柴博世EDC7UC31系统	玉柴博世EDC7UC31 (CAN线)	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 启动故障信息测试

发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世世国4国5系列	玉柴博世EDC17CV44/CV54系统	玉柴博世EDC17CV44/CV54(K线)	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世世国4国5系列	玉柴博世EDC17CV44/CV54系统	玉柴博世EDC17CV44/CV54(CAN线)	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世世国4国5系列	玉柴博世EDC17CV44/CV54系统	玉柴EDC17清除不可清除故障码(后处理)	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世世国4国5系列	玉柴博世EDC17CV43/CV54	玉柴博世P1730 EDC17CV43/CV54(K线)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 特殊功能 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 4. 清除PRV阀超时次数 5. 清除PRV阀超时时间
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世世国4国5系列	玉柴博世EDC17C62		√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世世国6(MD1CE P1960)			√	√	√	√		√	特殊功能 1. 读写VIN码
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世_T4_SCR国6			√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	博世系统	玉柴博世_T4_EGR国6			√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	德尔福系统	德尔福共轨系统	德尔福欧3柴油3.2版(升级版)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. EGR节气门执行器(仅限5缸) 2. EGR阀 3. 电热塞 4. IMV 5. VGT执行器 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 电源继电器 9. 发动机检测灯 10. 电热塞灯 11. 防盗器指示输出 12. 空调继电器 13. 辅助加热器#2 14. 辅助加热器#1 15. 滤油器指示器 16. 故障灯 17. 发动机装备水平控制 18. 遥控启动使能输出 19. 涡流执行器 特殊功能

发动机系统	玉柴发动机	德尔福系统	德尔福共轨系统	德尔福欧3柴油3.2版	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. EGR节气门执行器(仅限5缸) 2. EGR阀 3. 电热塞 4. IMV 5. VGT执行器 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 电源继电器 9. 发动机检测灯 10. 电热塞灯 11. 防盗器指示输出 12. 空调继电器 13. 辅助加热器#2 14. 辅助加热器#1 15. 滤油指示器 16. 故障灯 17. 发动机装备水平控制 18. 遥控启动使能输出 19. 涡流执行器 特殊功能
发动机系统	玉柴发动机	德尔福系统	德尔福共轨系统	德尔福欧3柴油3.1版	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电热塞 2. IMV 3. VGT阀执行器 4. 风扇2 5. 风扇1 6. 电源继电器 7. 发动机检测灯 8. 电热塞灯 9. 防盗器指示输出 10. 空调继电器 11. 辅助加热器#2 12. 辅助加热器#1 13. 滤油器指示器 特殊功能 1. 断缸测试
发动机系统	玉柴发动机	德尔福系统	德尔福共轨系统	德尔福欧4	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	德尔福系统	德尔福共轨系统	德尔福共轨系统(玉柴国5 DCM6.24)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 轨压控制测试 2. IMV阀测试 3. 喷油器1关闭测试 4. 喷油器2关闭测试 5. 喷油器3关闭测试 6. 喷油器4关闭测试 7. 发动机动力平衡测试 8. 喷油器飘移测试 9. 启动时喷油器阻止于开启测试 10. 喷油器1蜂鸣测试 11. 喷油器2蜂鸣测试 12. 喷油器3蜂鸣测试 13. 喷油器4蜂鸣测试 14. 高压系统液压测试 15. 气缸压缩测试 16. 最小驱动脉宽更新周期调整 17. 怠速时最小驱动脉宽学习 18. IMV阀蜂鸣测试 特殊功能 1. 写VIN

发动机系统	玉柴发动机	德尔福系统	德尔福共轨系统	德尔福系统(玉柴4D20国5)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 进气节气阀 2. EGR阀 3. 预热塞 4. 进油计量阀 5. VGT(可变几何形状涡轮增压阀) 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 主继电器 9. 故障指示灯 10. 预热塞灯 11. 起动机继电器 12. SAS激活灯 13. 空调继电器 14. 主巡航控制灯 15. 巡航控制开起灯 16. 交流发电机调节器 17. 油水分离器水量超限报警灯 18. 喷油嘴1 19. 喷油嘴2 20. 喷油嘴3
发动机系统	玉柴发动机	德尔福系统	德尔福共轨系统	德尔福共轨系统(玉柴发动机国6 DCM7. 24)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 喷油嘴喷射测试 2. 喷油嘴在启动状态下堵塞测试 3. 喷油嘴1蜂鸣测试 4. 喷油嘴2蜂鸣测试 5. 喷油嘴3蜂鸣测试 6. 喷油嘴4蜂鸣测试 7. 风扇驱动1 8. 风扇驱动2 9. 起动机继电器测试 10. 排气制动测试 11. IMV蜂鸣测试 12. VGTH阀测试 13. 辉光塞测试 14. 空调压缩机测试 15. 故障指示灯测试 16. 电热塞测试 17. 防盗灯测试 18. ISG灯测试 19. DPF灯测试 20. 电压测试 21. 检查发动机测试
发动机系统	玉柴发动机	德尔福系统	德尔福单体泵系统	德尔福单体泵	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	德尔福系统	德尔福单体泵系统	德尔福单体泵 II	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	玉柴自主系统		玉柴自主单体泵YCECU系统自动识别	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	玉柴自主系统	玉柴自主单体泵YCECU系统手动选择	玉柴自主单体泵YCECU型号1		√	√	√		√	特殊功能 1. 断缸测试
发动机系统	玉柴发动机	玉柴自主系统	玉柴自主单体泵YCECU系统手动选择	玉柴自主单体泵YCECU型号2	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	玉柴自主系统	玉柴自主单体泵YCECU系统手动选择	玉柴自主单体泵YCECU型号3	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	玉柴自主系统	玉柴自主单体泵YCECU系统手动选择	玉柴自主单体泵YCECU型号4	√	√	√	√			

发动机系统	玉柴发动机	玉柴自主系统	玉柴自主单体泵YCECU系统手动选择	玉柴自主单体泵YCECU型号5	√	√	√	√				
发动机系统	玉柴发动机	玉柴自主系统	玉柴自主单体泵YCECU系统手动选择	玉柴自主单体泵YCECU型号6	√	√	√	√				
发动机系统	玉柴发动机	玉柴自主系统	玉柴自主单体泵YCECU系统手动选择	玉柴YCECU_ST_1B000	√	√	√	√				
发动机系统	玉柴发动机	易控系统	玉柴动力共轨 (YCD4N1L国3国4)		√	√	√	√				
发动机系统	玉柴发动机	易控系统	玉柴动力F02共轨 (YC4E国3国4)		√	√	√	√				
发动机系统	玉柴发动机	易控系统	玉柴动力F02共轨 (YCD4国4国5)		√	√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试 2. EGR目标位置控制 3. 启动继电器控制 4. 预热继电器 5. 敲缸测试 特殊功能 1. 写里程 2. 写ECU上电时间 3. 写发动机正常运转时间
发动机系统	玉柴发动机	易控系统	易控系统系统 (J1939协议)		√	√	√	√				
发动机系统	玉柴发动机	易控系统	易控后处理 (CAN)		√	√	√	√	√			动作测试 1. 泵功能测试
发动机系统	玉柴发动机	天然气发动机系统	玉柴EControls天然气	玉柴天然气EControls 3G系统 (RS232诊断)	√	√	√	√				点火系统/断缸测试 1. 点火线圈1/缸1测试 2. 点火线圈2/缸5测试 3. 点火线圈3/缸3测试 4. 点火线圈4/缸6测试 5. 点火线圈5/缸2测试 6. 点火线圈6/缸4测试 喷嘴系统测试 1. 喷射阀1测试 2. 喷射阀2测试 3. 喷射阀3测试 4. 喷射阀4测试 节气门/脚踏板测试 废气旁通阀测试
发动机系统	玉柴发动机	天然气发动机系统	玉柴EControls天然气	玉柴天然气EControls 3G系统 (CAN诊断)	√	√	√	√				
发动机系统	玉柴发动机	天然气发动机系统	玉柴EControls天然气	玉柴天然气EControls 4G系统 (CAN诊断)	√	√	√	√				
发动机系统	玉柴发动机	天然气发动机系统	玉柴EControls天然气	玉柴天然气Econtrol 4G系统 (CAN 第四代平台)	√	√	√	√				

发动机系统	玉柴发动机	天然气发动机系统	玉柴自主天然气	玉柴自主天然气HCGCU系统(第一代)	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	天然气发动机系统	玉柴自主天然气	玉柴自主天然气YCGCU系统(第二代)	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	天然气发动机系统		玉柴博世(EGC4)天然气	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 读写车架号VIN码
发动机系统	玉柴发动机	天然气发动机系统		玉柴ECI气体机系统(国6)	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	天然气发动机系统		玉柴国6燃气(CNG&LNG, OBD)	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	南岳单体泵系统		南岳单体泵R01(四缸)		√	√	√		√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 怠速调整
发动机系统	玉柴发动机	南岳单体泵系统		南岳单体泵R01(六缸)		√	√	√		√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 怠速调整
发动机系统	玉柴发动机	南岳单体泵系统		南岳单体泵R02(四缸)		√	√	√		√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 怠速调整
发动机系统	玉柴发动机	南岳单体泵系统		南岳单体泵R02(六缸)	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	南岳单体泵系统		南岳单体泵R03	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	南岳单体泵系统	南岳发动机R04(ECU 4PH)	南岳单体泵R04(OBD)	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	南岳单体泵系统	南岳发动机R04(ECU 4PH)	南岳单体泵R04(J1939)	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	南岳单体泵系统		南岳发动机非道路ECU022	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	威特系统		威特单体泵系统(J1939)	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	威特系统		威特单体泵系统(ECU25)(J1939)	√	√	√	√			
发动机系统	玉柴发动机	威特系统		威特单体泵系统(ECU25老版本)(CAN)		√	√	√	√		动作测试 1. OBD灯 2. 故障诊断灯 3. 预热指示灯 4. 预热继电器 5. 排气制动灯 6. 排气制动阀 7. 电子风扇

发动机系统	玉柴发动机	威特系统	威特单体泵ECU25国4/ECU30国5(CAN_500)		√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. 电磁阀测试 3. OBD 灯 4. 故障诊断灯 5. 预热指示灯 6. 预热继电器 7. 排气制动灯 8. 排气制阀 9. 电子风扇 10. 强制激活ECU 11. 复位ECU 12. 强制关机 13. 强制开机	
发动机系统	玉柴发动机	威特系统	威特单体泵系统(玉柴) (RS232)		√	√	√	√		
发动机系统	玉柴发动机	玉柴利勃海尔系统			√	√	√	√		
发动机系统	玉柴发动机	玉柴动力(YCD4F4S-115)			√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. EGR阀目标位置控制 3. 启动机继电器控制 4. 预热继电器控制	
发动机系统	玉柴发动机	手动操作							博世共轨系统怠速微调功能使用说明 1. 1. 怠速微调的使用条件 2. 2. 怠速调整步骤 3. 3. 保持和恢复 威特闪码查询	
发动机系统	玉柴发动机	润威(eng_S3110)			√	√	√	√		
发动机系统	玉柴发动机	玉柴TCU			√	√	√	√		
发动机系统	玉柴发动机	玉柴混合动力			√	√	√	√		
发动机系统	玉柴发动机	玉柴混合动力/纯电动HCU				√	√	√		
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴自主	WISE15 道路国4、国5或非道路三阶段	√	√	√	√	√	动作测试 1. AC继电器 2. 进气加热继电器 3. 进气加热继电器2 4. 进气加热灯 5. OBD故障灯 6. 报警灯 7. 错误灯 8. 转速代替 9. 轨压代替 10. 油量计量单元 特殊功能 1. 断缸测试 2. PRV阀参数重置 3. 整车厂信息标定

发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴自主	WISE15C 道路国5或内河I	√	√	√	√	√	动作测试 1. AC继电器 2. 进气加热继电器 3. 进气加热继电器2 4. 进气加热灯 5. OBD故障灯 6. 报警灯 7. 错误灯 8. 转速代替 9. 轨压代替 10. 油量计量单元 功能测试 1. 断缸测试 2. 尿素喷射测试 3. PRV阀重置 4. 整车厂信息标定
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴自主	WISE15 (WP17V8机型)	√	√	√	√	√	动作测试 1. A/C继电器 2. 发动机转速替代 3. 进气加热灯 (冷启动灯) 4. OBD故障灯 5. 油量计量单元 6. 错误灯 7. 轨压替代 8. 报警灯 9. 发动机关闭路径控制 10. 进气加热继电器1 11. 进气加热继电器2
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴自主	WISE13A 非道路四阶段	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电控放气阀执行器测试 2. EGR位置执行器测试 3. 节气门位置执行器测试 4. VGT执行器测试 5. 排气蝶阀执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 风扇PWM驱动执行器测试 8. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素泵驱动执行器测试 特殊功能 1. VIN车架号标定 2. 尿素喷射测试
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴自主	WISE13A (MD1) 国5、非道路三阶段	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电控放气阀执行器测试 2. EGR位置执行器测试 3. 节气门位置执行器测试 4. VGT执行器测试 5. 排气蝶阀执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 风扇PWM驱动执行器测试 8. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素泵驱动执行器测试 特殊功能 1. VIN车架号标定 2. 尿素喷射测试

发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴自主	WISE13A 国6、欧6	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电控放气阀执行器测试 2. EGR位置执行器测试 3. 节气门位置执行器测试 4. VGT执行器测试 5. 排气蝶阀执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 风扇PWM驱动执行器测试 8. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素泵驱动执行器测试 特殊功能 1. VIN车架号标定 2. 尿素喷射测试
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴自主	WISE13B	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机继电器控制 (ACCD) 2. 转速设定值 (EngM) 3. 进气加热灯 (冷启动灯) 控制 (CSLPCD) 4. Wring灯控制 (Wrnlmp) 5. 进气加热继电器1 (AirHt1) 6. 进气加热继电器2 (AirHt2) 7. 发动机关闭路径 (stShut0ff) 8. STOP灯控制 (StopLmp) 特殊功能
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴自主	WISE12A	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机继电器测试 2. 发动机转速控制测试 3. 冷启动灯测试 4. OBD灯测试 5. 油量计量单位测试 6. 错误灯测试 7. 轨压值测试 8. 报警灯测试 9. 发动机关闭路径测试 10. 加热继电器1测试 11. 加热继电器2测试 特殊功能 1. 断缸测试
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴自主	WISE12B 12V;非道路三、四阶段	√	√	√	√			

发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴自主	WISE10A (MDG1) 柴油中、重型国6		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调继电器执行器测试 2. 冷起动灯执行器测试 3. MIL灯执行器测试 4. 柴油预供油泵执行器测试 5. SVS灯执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 燃油加热执行器测试 8. 起动继电器执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素压力管加热继电器执行器测试 11. 尿素吸管加热继电器执行器测试 12. 尿素泵加热继电器执行器测试 13. 尿素箱加热电磁阀执行器测试 14. 反向阀驱动执行器测试 15. 后处理加热主继电器执行器测试 16. Warning灯执行器
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴自主	WISE10B 大缸径、重型国6、非道路四		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 关闭路径服务测试 2. 排气蝶阀执行器测试 3. 进气加热继电器1执行器测试 4. 起动继电器执行器测试 5. 风扇PWM驱动执行器测试 6. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 7. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 8. 禁止延迟停机执行器测试 9. MeUn阀占空比执行器测试 10. MeUn阀流量执行器测试 11. MeUn阀电流执行器测试 12. 柴油预供油泵执行器测试 13. 燃油加热执行器测试 14. 轨压设定值替代值测试 15. MIL灯执行器测试 16. SVS灯执行器测试
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴博世	潍柴博世 EDC7UC31 系列(国3)	潍柴EDC7UC31 (K线)	√	√	√	√			
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴博世	潍柴博世 EDC7UC31 系列(国3)	潍柴EDC7UC31 (CAN线)	√	√	√	√			

发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴博世	潍柴博世EDC17系列(国4/国5)	潍柴博世国4EDC17_K线扫描	√	√	√	√	√	动作测试 1. OBD灯测试 2. 闪码灯测试 3. 冷启动灯控制 4. 尿素箱加热测试 5. 进液管路加热测试 6. 尿素管路加热总继电器测试 7. 回流管路加热测试 8. 压力管路加热测试 9. 尿素泵加热测试 10. 尿素喷嘴测试 11. 尿素泵占空比测试
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴博世	潍柴博世EDC17系列(国4/国5)	潍柴博世国4EDC17_CAN线扫描(6/14引脚)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障码灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 14. SCR-喷射阀 15. SCR-加热压力曲线 16. SCR-尿素罐加热 17. AdBlue供给泵 18. AdBlue 4/2通路阀 19. SCR加热回流曲线 20. AdBlue加热供给模块 21. AdBlue加热抽力
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴博世	潍柴博世EDC17系列(国4/国5)	潍柴博世国4EDC17_CAN线扫描(1/9引脚)	√	√	√	√	√	动作测试 1. OBD灯 2. 闪码灯 3. 进液管路加热 4. 冷启动灯 5. 进气加热继电器 6. 回流管路加热 7. 压力管路加热 8. 尿素泵加热 9. 尿素泵换向阀 10. 尿素箱加热电磁阀 11. 尿素管路加热总
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴博世	潍柴博世EDC17系列(国4/国5)	清除EDC17系列不可清除故障码(后处理)	√	√	√	√		

发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴博世	潍柴特京五BEK5 (欧5/欧6)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 14. SCR-喷射阀 15. SCR-加热压力曲线 16. SCR-尿素罐加热 17. AdBlue供给泵 18. AdBlue4/2通路阀 19. SCR加热回流曲线 20. AdBlue加热供给模块 21. AdBlue加热抽力
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴博世	潍柴锐动力系列	锐动力WP3 (24V) 国4BOSCH P1124 EDC17CV54 (1000K)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. OBD灯 2. 闪码灯 3. 冷启动灯 4. 进气加热继电器 5. 压力管路加热 6. 进液管路加热 7. 回流管路加热 8. 尿素泵加热 9. 尿素泵换向阀 10. 尿素箱加热电磁阀 11. 尿素管路加热总继电器 特殊功能
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴博世	潍柴锐动力系列	锐动力共轨BOSCH P1329 EDC17CV54 (1000K)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. OBD灯 2. 闪码灯 3. 冷启动灯 4. 进气加热继电器 5. 压力管路加热 6. 进液管路加热 7. 回流管路加热 8. 尿素泵加热 9. 尿素泵换向阀 10. 尿素箱加热电磁阀 11. 尿素管路加热总继电器 特殊功能
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴博世	潍柴锐动力系列	锐动力YEDC17V301 (24V) 国5BOSCH EDC17CV44 (1000K, 1/9引脚)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. OBD灯 2. 闪码灯 3. 进液管路加热 4. 冷启动灯 5. 进气加热继电器 6. 回流管路加热 7. 压力管路加热 8. 尿素泵加热 9. 尿素泵换向阀 10. 尿素箱加热电磁阀 11. 尿素管路加热总
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴博世	潍柴锐动力系列	锐动力WP2.1 (12V) 国4BOSCH EDC17C63/C55 (500K)	√	√	√	√			

发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴博世	潍柴锐动力系列	锐动力C81(12V)国5BOSCH EDC17C81(500K)	锐动力博世EDC17国5带尿素	√	√	√	√			
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴博世	潍柴锐动力系列	锐动力C81(12V)国5BOSCH EDC17C81(500K)	锐动力12V国5(EDC17C81)	√	√	√	√	√	特殊功能 1. 读写VIN码	
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	龙口龙泵	VE南京泵			√	√	√	√			
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	龙口龙泵	VE(龙口)			√	√	√	√			
发动机系统	潍柴发动机	柴油发动机	潍柴单体泵系统					√	√		√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. 电磁阀测试 特殊功能 1. 读取喷嘴编码 2. 修改喷嘴编码
发动机系统	潍柴发动机	天然气发动机	潍柴伍德沃德天然气	潍柴WoodWard天然气(OH1.2)			√	√	√	√			
发动机系统	潍柴发动机	天然气发动机	潍柴伍德沃德天然气	潍柴WoodWard天然气(OH2.0/2.2)			√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试 2. 断喷嘴测试 3. 电子节气门测试 4. 压缩测试 5. 闭环测试
发动机系统	潍柴发动机	天然气发动机	潍柴伍德沃德天然气	潍柴WoodWard天然气(OH5)			√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试 2. 断喷嘴测试 3. 电子节气门测试 4. 压缩测试 5. 闭环测试
发动机系统	潍柴发动机	天然气发动机	潍柴伍德沃德天然气	潍柴WoodWard天然气(OH6)			√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 发动机故障指示灯 2. 过热指示灯 3. 锁止 4. 发电机禁止 5. 发动机检测灯 6. 发动机刹车 7. RSG巡航PTO 8. 燃油不足显示灯 9. 起动机控制 10. 冷却风扇1 11. 冷却风扇2 12. 燃油表 13. EGR阀系统 14. 发动机停止指示灯 15. 关门火花1 16. 关门火花2 17. 关门火花3 18. 关门火花4 19. 关门火花5 20. 关门火花6

发动机系统	潍柴发动机	天然气发动机	潍柴伍德沃德天然气	潍柴WoodWard天然气(OH6)国6	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 节气门 2. 废气旁通控制阀 3. 喷嘴清洁 4. 排气制动 5. 点火和喷嘴 6. 氧传感器测试 7. 自学习表清空功能 8. 节气门清洁 9. 氧传感器BurnOff功能 10. 断开1缸点火 11. 断开2缸点火 12. 断开3缸点火 13. 断开4缸点火 14. 断开5缸点火 15. 断开6缸点火 16. 断开1号喷嘴 17. 断开2号喷嘴 18. 断开3号喷嘴 19. 断开4号喷嘴 20. 断开5号喷嘴 21. 断开6号喷嘴
发动机系统	潍柴发动机	天然气发动机	潍柴博世天然气(EGC4)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机信号测试 2. MIL灯 3. 系统指示灯 4. 节气门 5. 冷却风扇电机PWM 6. 气罐高压关断阀 7. 气罐低压关断阀 8. 数字输出0-3级风扇 9. 数字输出1-3级风扇
发动机系统	潍柴发动机	天然气发动机	潍柴自主天然气WNG(非道路)		√	√	√	√			
发动机系统	潍柴发动机	天然气发动机	WISE17 道路国5燃气		√	√	√	√	√		动作测试 1. 发动机转速控制测试 2. MIL灯测试 3. 故障灯测试 4. 硅油风扇测试 5. 低压关断阀测试 6. 三速风扇1测试 7. 三速风扇2测试 8. 氧传感器加热测试 9. 点火线圈1测试 10. 点火线圈2测试 11. 点火线圈3测试 12. 点火线圈4测试 13. 点火线圈5测试 14. 点火线圈6测试 15. 废气旁通阀测试 16. 喘振阀测试

发动机系统	潍柴发动机	天然气发动机	WISE11 道路国6燃气	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电控放气阀执行器测试 2. EGR位置执行器测试 3. 节气门位置执行器测试 4. EGR位置自学习执行器测试 5. 节气门位置自学习执行器测试 6. MIL灯执行器测试 7. SVS灯执行器测试 8. Warning灯执行器测试 9. Stop灯执行器测试 10. NCD灯执行器测试 11. 空调继电器执行器测试 12. 排气蝶阀执行器测试 13. 起动机继电器执行器测试 14. 风扇PWM驱动执行器测试 15. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 16. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 17. 点火角执行器测试
发动机系统	潍柴发动机	天然气发动机	WISE10B 燃气HPDI国6	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 关闭路径服务测试 2. 排气蝶阀执行器测试 3. 进气加热继电器1执行器测试 4. 起动机继电器执行器测试 5. 风扇PWM驱动执行器测试 6. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 7. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 8. 禁止延迟停机执行器测试 9. MeUn阀占空比执行器测试 10. MeUn阀流量执行器测试 11. MeUn阀电流执行器测试 12. 柴油预供油泵执行器测试 13. 燃油加热执行器测试 14. 轨压设定值替代值测试 15. MIL灯执行器测试 16. SVS灯执行器测试

发动机系统	潍柴发动机	天然气发动机	WISE11 道路国6燃气（一汽专用）	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电控放气阀执行器测试 2. EGR位置执行器测试 3. 节气门位置执行器测试 4. EGR位置自学习执行器测试 5. 节气门位置自学习执行器测试 6. MIL灯执行器测试 7. SVS灯执行器测试 8. Warning灯执行器测试 9. Stop灯执行器测试 10. NCD灯执行器测试 11. 空调继电器执行器测试 12. 排气蝶阀执行器测试 13. 起动机继电器执行器测试 14. 风扇PWM驱动执行器测试 15. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 16. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 17. 点火角执行器测试
发动机系统	潍柴发动机	新能源发动机	新能源控制器（WISEPLUS）	√	√	√	√			
发动机系统	潍柴发动机	新能源发动机	新能源控制器（WISE15）	√	√	√	√			
发动机系统	潍柴发动机	新能源发动机	潍柴新能源GVCU	√	√	√	√			
发动机系统	潍柴发动机	新能源发动机	亚星新能源VMU	√	√	√	√			
发动机系统	潍柴发动机	新能源发动机	潍柴WISE70	√	√	√	√			
发动机系统	潍柴发动机	后处理系统	潍柴博世DNOX1.0后处理	√	√	√	√	√		动作测试 1. 故障指示灯 2. AdBlue输送泵 3. 排气阀 4. 空气调节阀 5. 配量阀 6. AdBlue 储罐加热装置 7. 泵/过滤器加热元件 8. 压力管/配量模块加热元件 9. 回流管加热元件 10. 输入管加热元件
发动机系统	潍柴发动机	后处理系统	潍柴博世DNOX2.0后处理（EDC7UC31）	√	√	√	√	√		动作测试 1. 冷却回路调节阀 2. 配量阀 3. AdBlue二位四通阀 4. AdBlue储罐加热装置 5. 滤清器壳体加热元件 6. 滤清器输出端接口加热元件
发动机系统	潍柴发动机	后处理系统	潍柴博世DNOX2.2/6.5后处理	√	√	√	√			

发动机系统	潍柴发动机	后处理系统	潍柴博世DNOX2.2后处理(老版本)	√	√	√	√	√	特殊功能 1. 泄露测试 2. 小喷射速率及小喷射量测试 3. 中等喷射速率及中等喷射量测试 4. 大喷射速率及大喷射量测试 5. EOL测试(建压及最小量喷射) 6. 系统清空
发动机系统	潍柴发动机	后处理系统	潍柴博世DNOX2.2/6.5后处理(老版本)	√	√	√	√		
发动机系统	潍柴发动机	后处理系统	潍柴自主DCU(天纳克)后处理	√	√	√	√	√	特殊功能 1. 尿素喷射测试
发动机系统	潍柴发动机	后处理系统	潍柴自主WISE10A后处理	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调继电器执行器测试 2. 冷起动灯执行器测试 3. MIL灯执行器测试 4. 柴油预供油泵执行器测试 5. SVS灯执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 燃油加热执行器测试 8. 起动继电器执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素压力管加热继电器执行器测试 11. 尿素吸管加热继电器执行器测试 12. 尿素泵加热继电器执行器测试 13. 尿素箱加热电磁阀执行器测试 14. 反向阀驱动执行器测试 15. 后处理加热主继电器执行器测试 16. Warning灯执行器

发动机系统	潍柴发动机	后处理系统	潍柴自主WISE10B后处理	✓	✓	✓	✓	✓	动作测试 1. 关闭路径服务测试 2. 排气蝶阀执行器测试 3. 进气加热继电器1执行器测试 4. 起动机继电器执行器测试 5. 风扇PWM驱动执行器测试 6. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 7. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 8. 禁止延迟停机执行器测试 9. MeUn阀占空比执行器测试 10. MeUn阀流量执行器测试 11. MeUn阀电流执行器测试 12. 柴油预供油泵执行器测试 13. 燃油加热执行器测试 14. 轨压设定值替代值测试 15. MIL灯执行器测试 16. SVS灯执行器测试
发动机系统	潍柴发动机	后处理系统	潍柴自主WISE15C后处理	✓	✓	✓	✓	✓	动作测试 1. AC继电器 2. 进气加热继电器 3. 进气加热继电器2 4. 进气加热灯 5. OBD故障灯 6. 报警灯 7. 错误灯 8. 转速代替 9. 轨压代替 10. 油量计量单元 功能测试 1. 断缸测试 2. 尿素喷射测试 3. PRV阀重置 4. 整车厂信息标定
发动机系统	潍柴发动机	后处理系统	潍柴自主WISE13A后处理	✓	✓	✓	✓	✓	动作测试 1. 电控放气阀执行器测试 2. EGR位置执行器测试 3. 节气门位置执行器测试 4. VGT执行器测试 5. 排气蝶阀执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 风扇PWM驱动执行器测试 8. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素泵驱动执行器测试 特殊功能 1. VIN车架号标定 2. 尿素喷射测试

发动机系统	潍柴发动机	后处理系统	潍柴BEK5(特京五)后处理	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 14. SCR-喷射阀 15. SCR-加热压力曲线 16. SCR-尿素罐加热 17. AdBlue供给泵 18. AdBlue4/2通路阀 19. SCR加热回流曲线 20. AdBlue加热供给模块 21. AdBlue加热抽力
发动机系统	潍柴发动机	后处理系统	凯龙后处理系统	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 尿素喷射测试 特殊功能 1. 故障屏蔽 2. 超5, 超7故障屏蔽 3. VIN
发动机系统	潍柴发动机	后处理系统	秦泰泵	√	√	√	√			
发动机系统	江西五十铃发动机		江西五十铃博世EDC17C81(国6, DPF+尿素+DOC)	√	√	√	√			
发动机系统	江西五十铃发动机		江西五十铃博世EDC17C81(国5, 带DPF)	√	√	√	√			

发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃博世EDC17C81(国5, 尿素)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 激活加电时间校正 4. 预热指示灯测试 5. 预热塞控制测试 6. OBD灯测试 7. 油量计量单元(MeUn)测试 8. 系统灯测试 9. 轨压目标值测试 10. 停机测试 11. 排气制动阀测试 12. 燃油滤清加热测试 13. 关闭MeUn测试 14. 低电压控制预热塞测试 特殊功能 1. 断缸测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息 4. 读写VIN码 5. 读写喷嘴编码
发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃 JE493 ZLQ5D 型威特(国5)发动机	威特共轨ECU25can系统			√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. 电磁阀测试 3. OBD 灯 4. 故障诊断灯 5. 预热指示灯 6. 预热继电器 7. 排气制动灯 8. 排气制阀 9. 电子风扇 10. 强制激活ECU 11. 复位ECU 12. 强制关机 13. 强制开机
发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃 JE493 ZLQ5D 型威特(国5)发动机	威特共轨ECU30系统	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. OBD灯 2. 故障诊断灯 3. 预热指示灯 4. 预热继电器 5. 排气制动灯 6. 排气制动阀 7. 电子风扇 8. 断缸测试 特殊功能 1. 读写车架号 2. 读取喷嘴编码 3. 修改喷嘴编码 4. DPF功能
发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃德尔福柴油发动机(国5)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 怠速强制再生 2. 主动再生 3. 高压泵诊断 4. 进油计量阀测试诊断 5. 液压测试诊断 6. 喷嘴最小驱动脉冲周期更新测试诊断 7. 压缩行程测试诊断 特殊功能 1. 读写喷嘴编码 2. EGR清空自学习 3. 读写VIN码 4. DPF颗粒捕集器
发动机系统	江西五十铃发动机	五十铃 4JB1 博世 EDC17C55(国四)	五十铃493博世EDC17C55	√	√	√	√			

发动机系统	江西五十铃发动机	五十铃4JB1博世EDC17C55(国四)	庆铃4JB1-100P国四	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压压力执行器 3. EGR电磁阀 4. 预热指示灯 5. 预热时间控制 6. 故障指示灯 7. 燃油滤清器加热器 8. 油耗显示测试 功能测试 1. 启动故障信息 2. 发动机转速比较 特殊功能 1. VIN码刷写 2. VDS信息刷写 3. 喷油嘴数据刷写 4. EGR零点触发学习 5. 清除ZFC学习值
发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃博世EDC17CV54(国4)	五十铃P1229 EDC17CV54带EGR(K)	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 特殊功能 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 4. 清除PRV阀超时次数 5. 清除PRV阀超时时间
发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃博世EDC17CV54(国4)	五十铃P1229 EDC17CV54带EGR(CAN)	√	√	√	√				
发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃JE493ZLQ4E威孚电控VP泵系统(国4)	威孚金宁VP泵(K)		√	√	√			√	特殊功能 1. 读写VIN码
发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃JE493ZLQ4E威孚电控VP泵系统(国4)	威孚金宁VP泵(CAN)	√	√	√	√				

发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃博世EDC16C39(国3)	博世EDC16C39系统自识别	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 时间校准修正 3. 照明灯信号测试 4. 里程表灯测试 5. 系统灯测试 6. 外部检测器测试 7. 气缸关闭测试 8. 排气灯测试 9. 时间校准修正解除 10. 发动机转速测试 11. 照明控制测试 12. 前供给泵测试 13. 压力波形修正解除 14. 共轨压力测试 15. EGR冷却液输出控制 发动机测试 1. 高压测试 2. 加速测试 3. 压缩测试 特殊功能
发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃博世EDC16C39(国3)	博世EDC16C39系统(VM发动机)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 时间校准修正解除 3. 时间校准修正 4. 发动机转速测试 5. 照明灯信号测试 6. 照明灯控制测试 7. 里程表灯测试 8. 前供给泵测试 9. 系统灯测试 10. 压力波形修正解除 11. 外部检测器测试 12. 共轨压力测试 13. 气缸关闭测试 14. EGR冷却器输出测试 15. 排气灯测试 特殊功能 1. 发动机测试 2. 喷油嘴数据
发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃博世EDC16C39(国3)	博世EDC16C39系统(江铃发动机)	√	√	√	√			
发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃Mu-X(SUV)车型	4JK1 Ddi超压共轨柴油机	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴强制驱动 3. 气缸平衡率测试 4. 辉光继电器控制 5. 排气制动控制 6. 排气节流控制 功能测试 1. 燃油压力控制 2. 喷射正时控制 3. 进气节流电磁阀控制 4. EGR电磁阀控制 5. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. 读取喷油嘴编码 2. 写入喷油嘴编码 3. 供油泵初始化 4. DPD状态重设 5. DPD正常再生控制 6. DPD慢再生控制

发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃Mux(SUV)车型	4JJ1 Ddi超压共轨柴油机	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴强制驱动 3. 气缸平衡率测试 4. 辉光继电器控制 5. 排气制动控制 6. 排气节流控制 功能测试 1. 燃油压力控制 2. 喷射正时控制 3. 进气节流电磁阀控制 4. EGR电磁阀控制 5. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. 读取喷嘴编码 2. 写入喷嘴编码 3. 供油泵初始化 4. DPD状态重设 5. DPD正常再生控制 6. DPD慢再生控制
发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃Mux(SUV)车型	AW30变速器	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电磁阀S-1控制 2. 电磁阀S-2控制 3. 压力控制电磁阀控制 4. TCC电磁阀控制 5. 检查变速器灯控制
发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃D-MAX(皮卡)车型	4JK1 Ddi超压共轨柴油机	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴强制驱动 3. 气缸平衡率测试 4. 辉光继电器控制 5. 排气制动控制 6. 排气节流控制 功能测试 1. 燃油压力控制 2. 喷射正时控制 3. 进气节流电磁阀控制 4. EGR电磁阀控制 5. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. 读取喷嘴编码 2. 写入喷嘴编码 3. 供油泵初始化 4. DPD状态重设 5. DPD正常再生控制 6. DPD慢再生控制
发动机系统	江西五十铃发动机	江西五十铃D-MAX(皮卡)车型	4JJ1 Ddi超压共轨柴油机	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴强制驱动 3. 气缸平衡率测试 4. 辉光继电器控制 5. 排气制动控制 6. 排气节流控制 功能测试 1. 燃油压力控制 2. 喷射正时控制 3. 进气节流电磁阀控制 4. EGR电磁阀控制 5. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. 读取喷嘴编码 2. 写入喷嘴编码 3. 供油泵初始化 4. DPD状态重设 5. DPD正常再生控制 6. DPD慢再生控制

发动机系统	江淮发动机/江淮锐捷特发动机	江淮博世 EDC17 C53/C63/CV54 (HFC4DA1-2C) 国4	江淮博世 EDC17CV54 国4	江淮EDC17CV54带EGR (K)	√	√	√	√			
发动机系统	江淮发动机/江淮锐捷特发动机	江淮博世 EDC17 C53/C63/CV54 (HFC4DA1-2C) 国4	江淮博世 EDC17CV54 国4	江淮EDC17CV54带EGR (CAN)	√	√	√	√			
发动机系统	江淮发动机/江淮锐捷特发动机	江淮博世 EDC17 C53/CV54 (HFC4DA1-2C) 国4	江淮博世EDC17C63国4国5		√	√	√	√			
发动机系统	江淮发动机/江淮锐捷特发动机	国4VP泵系统 (HFC4DA1-1C)			√	√	√	√		√	特殊功能 1. VIN
发动机系统	江淮发动机/江淮锐捷特发动机	江淮博世 EDC17 C81 (HFC4DE/HFC4DA/HFC4DB) 国4国5	江淮1466 EDC17C81+SCR (国4国5)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热器控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭MeUn测试 13. 低电压控制预热器测试 14. 燃油消耗显示测试 15. SCR系统喷射阀测试 16. SCR系统压力管加热测试 17. SCR系统尿素箱加热测试 18. SCR尿素泵测试 19. SCR系统倒抽泵测试 20. SCR系统回流管加热测试

发动机系统	江淮发动机/江淮锐捷特发动机	江淮博世 EDC17 C81 (HFC4DE/DA/HFC4DB) 国4国5	江淮1673 EDC17C81+DPF(国5)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环)阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环)自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制
发动机系统	江淮发动机/江淮锐捷特发动机	江淮德尔福共轨国5DCM6. 2AP系统 (HFC4DB)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. MIL灯 3. 预热指示灯 4. 防盗指示灯 5. 风扇2继电器 6. 预热塞 7. EGR电磁阀 8. 进气节流阀 9. 风扇1继电器 10. EGR旁通阀 11. DPF灯 12. IMV蜂鸣 13. 涡轮增压器 14. 怠速控制 15. 巡航指示灯 16. CE灯 功能测试 1. 空调压缩机 2. MIL灯 3. 预热指示灯 4. 防盗指示灯
发动机系统	江淮发动机/江淮锐捷特发动机	EMS德尔福汽油2.0T系统 (MT62)		√	√	√	√			

发动机系统	江淮发动机/江淮锐捷特发动机	江淮德尔福发动机系统E0BD (HFC4GA1-C)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 故障指示灯 2. 碳罐净化 3. 燃油泵 4. 风扇低速 5. 风扇高速 6. 空调离合器 7. 按步数控制步进电机 8. 按转速控制步进电机 9. 怠速空气控制阀复位 10. 点火提前 11. 点火延迟 12. 喷油嘴 13. 燃油系统开环 特殊功能 1. 刷写VIN码 2. 氧传感器下线诊断 3. 催化器下线诊断 4. 齿讯学习 5. 故障码诊断测试
发动机系统	江淮发动机/江淮锐捷特发动机	江淮博世EDC16C39 (HFC4DA1-2B/2C、HFC4DB1-2B/2C) 国3		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 时间校准修正解除 3. 时间校准修正 4. 发动机转速测试 5. 照明灯信号测试 6. 照明控制测试 7. 里程表灯测试 8. 前供给泵测试 9. 系统灯测试 10. 压力波形修正解除 11. 外部检测器测试 12. 共轨压力测试 13. 汽缸关闭测试 14. EGR冷却器输出测试 15. 排气阀灯测试 特殊功能 1. 发动机测试 2. 喷油嘴数据 3. 车型数据
发动机系统	江淮发动机/江淮锐捷特发动机	HFC4DA1-1B自产单体泵 (国3)		√	√	√				匹配/配置 1. ECU复位
发动机系统	上柴发动机	电装发动机系统	SC5DK国3	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 燃油泄漏检查功能 2. 排气制动检查 3. 断缸测试 4. 油泵学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息

发动机系统	上柴发动机	电装发动机系统	SC5DK国4	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 油泵泄漏检查 2. 排气制动测试 3. 断缸测试 4. 油泵自学习 5. 燃油消耗清零 6. 里程清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息
发动机系统	上柴发动机	电装发动机系统	SC9DF国3	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. 发动机漏油检查 3. 发动机排气制动检查 4. 油泵学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息
发动机系统	上柴发动机	电装发动机系统	SC9DF国4	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. 油泵泄漏检查 3. 排气制动测试 4. 油泵自学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息
发动机系统	上柴发动机	电装发动机系统	SC8DK/9DK国3	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. 发动机漏油检查 3. 发动机排气制动检查 4. 油泵学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息
发动机系统	上柴发动机	电装发动机系统	SC8DK/9DK国4	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. 油泵泄漏检查 3. 排气制动测试 4. 油泵自学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息

发动机系统	上柴发动机	电装发动机系统	SC4H/SC7H柴油国4	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. 油泵泄漏检查 3. 排气制动测试 4. 油泵自学习 5. 里程表和燃油使用总量清零 特殊功能 1. 读全部QR码 2. 写QR码 3. 写VIN码 4. 写EIN码 5. 读写整车功能信息
发动机系统	上柴发动机	电装发动机系统	SC9DK/6CKL国3	√	√	√	√			
发动机系统	上柴发动机	电装发动机系统	SC9DF 国3	√	√	√	√			
发动机系统	上柴发动机	博世发动机系统	上柴博世EDC17CV44(SC10E/SC12E)国4国5 上柴博世P1108 EDC17CV44带尿素(K)	√	√	√	√			
发动机系统	上柴发动机	博世发动机系统	上柴博世EDC17CV44(SC10E/SC12E)国4国5 上柴博世P1108 EDC17CV44带尿素(CAN)	√	√	√	√			
发动机系统	上柴发动机	博世发动机系统	上柴博世EDC17C53/C81(SC25R/28R)国4国5 上柴924EDC17C53(K线)	√	√	√	√			
发动机系统	上柴发动机	博世发动机系统	上柴博世EDC17C53/C81(SC25R/28R)国4国5 上柴924EDC17C53(CAN线, 皮卡)	√	√	√	√			
发动机系统	上柴发动机	博世发动机系统	上柴博世EDC17C53/C81(SC25R/28R)国4国5 上汽大通轻客-SV61-V80(P924, 国4)	√	√	√	√			
发动机系统	上柴发动机	博世发动机系统	上柴博世EDC17C53/C81(SC25R/28R)国4国5 上柴1924EDC17C53+SCR(CAN线)	√	√	√	√			

发动机系统	上柴发动机	博世发动机系统	上柴博世EDC17C53/C81(SC25R/28R)国4国5	上汽924/1924EDC17C53+DPF(CAN线)	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环)阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环)自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制
发动机系统	上柴发动机	博世发动机系统	上柴博世EDC17C53/C81(SC25R/28R)国4国5	上柴VM发动机(依维柯, CAN线 国4系统)	√	√	√	√				
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	P904EDC17CV54+EGR	解放P904EDC17CV54+EGR(K)	√	√	√	√			
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	P904EDC17CV54+EGR	解放P904EDC17CV54+EGR(CAN)	√	√	√	√			
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	P1074EDC17CV54(4DC-26E, 4DC2, 4DC3)	解放P1074EDC17CV54+EGR(4DC2)(K)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 特殊功能 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 4. 清除PRV阀超时次数 5. 清除PRV阀超时时间
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	P1074EDC17CV54(4DC-26E, 4DC2, 4DC3)	解放P1074EDC17CV54+EGR(4DC2)(CAN)	√	√	√	√			

发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	P1074EDC17CV54 (4DC-26E, 4DC2, 4DC3)	解放P1074 EDC17CV54+EGR (4DC2) (UDS)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压压力执行器测试 3. EGR执行器测试 4. 预热指示灯测试 5. 进气预热执行器 6. OBD指示灯测试 7. 油量计量单元测试 8. 故障指示灯测试 9. 节气门执行器测试 10. 可变进气门执行器测试 11. 故障时的轨压替代值测试 12. 诊断仪器测试值测试 13. 发动机转速测试 功能测试 1. 断缸测试 匹配/设置 1. 写入新EIN 2. 写入新VIN
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	P903EDC17CV44 (6DL, 6DL1/2, 6DM, 6DM2, 6DN, 4/6DK, 4/6DF4, 6DLL, 6DFL, 4DX, WP7, WP10, WP12)	解放P903 EDC17CV44+SCR (K)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 14. SCR-喷射阀 15. SCR-加热压力曲线 16. SCR-尿素罐加热 17. AdBlue供给泵 18. AdBlue4/2通路阀 19. SCR加热回流曲线 20. AdBlue加热供给模块 21. AdBlue加热抽力

发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	P903EDC17 CV44 (6DL, 6DL1/2, 6D M, 6DM2, 6D N, 4/6DK, 4 /6DK1, 4/6 DF4, 6DLL, 6DFL, 4DX, WP7, WP10, WP12)	解放P903 EDC17CV44+SCR (CAN)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 14. SCR-喷射阀 15. SCR-加热压力曲线 16. SCR-尿素罐加热 17. AdBlue供给泵 18. AdBlue4/2通路阀 19. SCR加热回流曲线 20. AdBlue加热供给模块 21. AdBlue加热抽力
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	P903EDC17 CV44 (6DL, 6DL1/2, 6D M, 6DM2, 6D N, 4/6DK, 4 /6DK1, 4/6 DF4, 6DLL, 6DFL, 4DX, WP7, WP10, WP12)	解放P903 EDC17CV44+SCR (UDS)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机的信号测试 2. 预热指示灯 3. 进气预热执行器 4. 故障灯测试 5. 故障指示灯 6. 诊断仪测试值 7. 选定缸的喷油特性状态测试 8. 定量给料阀 9. 加热压力曲线 10. 加热罐 11. 4/2通路阀 12. 加热逆流曲线 13. 加热供给模块 14. 加热吸力曲线 15. 外部尿素加热继电器 特殊功能 1. SCR后处理测试 2. 修改电控单元数据 3. 最高车速设置 4. 断缸测试
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	P1651EDC17CV54 (4DXR, 4DW, 4DB1)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 输入输出控制 特殊功能 1. 参数修改 2. DPF更新流程

发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	P1724EDC17CV54(4B2)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 14. SCR-喷射阀 15. SCR-加热压力曲线 16. SCR-尿素罐加热 17. AdBlue供给泵 18. AdBlue4/2通路阀 19. SCR加热回流曲线 20. AdBlue加热供给模块 21. AdBlue加热抽力
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	P1905EDC17C62(S3非道路4DW)	√	√	√	√			
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	博世共轨国6电控系统(CV41)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机信号测试 2. 增压执行器测试 3. EGR阀测试 4. 发动机平均转速测试 5. GLOW灯测试 6. m11灯测试 7. 油量计量单元测试 8. 压力控制阀测试 9. 输油泵测试 10. SVS灯测试 11. 节流阀开度测试 12. 涡流阀位置测试 13. 轨压设定 14. 断缸测试_1缸断缸 15. 断缸测试_2缸断缸 16. 断缸测试_3缸断缸 17. 断缸测试_4缸断缸 18. 断缸测试_5缸断缸

发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	EDC16C39 (4DC-55D)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机的信号测试 2. 增压压力执行器测试 3. EGR执行器测试 4. 禁止激活时间校准 5. 允许激活时间使用转鼓实验台校准 6. 发动机平均转速的测试 7. 预热灯的信号测试 8. 预热控制测试 9. 故障灯的信号测试 10. 燃油调整器执行器测试 11. 预供应泵的信号测试 12. 系统灯的信号测试 13. 气门阀的执行器测试 14. 可变涡流的执行器测试 15. 禁止压力波动校准 16. 外部检测器的试验值 17. 关缸的信号测试 18. 从ECU输出的EGR
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	EDC7UC31 (6DL, 6DL1/2, 6DM, 6DN, 6DF3, WP7, WP10, WP12)	EDC7UC31 (锡柴专用K线)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 故障灯断开 2. 冷却灯打开 3. 排气阀打开 4. 空调压缩机的信号测试 5. 增加压力执行器测试 6. EGR执行器测试 7. 发动机平均转速的测试 8. 故障灯测试 9. 燃油调整器的执行器测试 10. 系统灯测试 11. 气门阀的执行器测试 12. 低怠速设定点的转速 13. 选定缸的喷油特性状态 特殊功能 1. 断缸/断预喷测试 2. 压缩测试 3. 高压测试 4. RUN UP测试/高速测试 5. 启动故障信息 执行器控制 1. 故障灯断开
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	EDC7UC31 (6DL, 6DL1/2, 6DM, 6DN, 6DF3, WP7, WP10, WP12)	EDC7UC31 (锡柴专用CAN线)	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 启动故障信息 3. 匹配/设置

发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	博世系统	EDC16UC40(4DF3)	√	√	√	√	√	功能测试 1. 断缸测试 2. 压缩测试 3. 高压测试 4. RUN UP测试 执行器控制 1. 空调压缩机的信号测试 2. 增压压力执行器测试 3. EGR执行器测试 4. 禁止激活时间校准 5. 允许激活时间使用转鼓实验台校准 6. 发动机平均转速的测试 7. 预热灯的信号测试 8. 预热控制测试 9. 故障灯测试 10. 燃油调整器的执行器测试 11. 预供油泵的信号测试 12. 系统灯测试 13. 气门阀的执行器测试 14. 可变涡流的执行器测试 15. 禁止压力波动校准
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	锡柴自主	锡柴共轨国6电控系统	√	√	√	√		
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	锡柴自主	锡柴国4/国5电控系统	√	√	√	√	√	修改电控系统数据 补偿量写入 1. 电装喷油器 2. 衡阳单体泵 输入输出控制 1. 进气预热继电器诊断仪远程控制 2. 进气预热灯诊断仪远程控制 3. 排气制动继电器诊断仪远程控制 4. 排气制动灯诊断仪远程控制 5. 发动机制动继电器诊断仪远程控制 6. 发动机故障灯诊断仪远程控制 7. OBD故障灯诊断仪远程控制 8. 空调继电器诊断仪远程控制 9. 起动继电器诊断仪远程控制 10. 尿素箱水加热阀诊断仪远程控制 11. 尿素管路加热继电器诊断仪远程控制 12. 尿素泵加热继电器诊断仪远程控制 13. 尿素换向阀诊断
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	锡柴自主	锡柴国4/国5电控系统 OBD	√	√	√	√		

发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	电装共轨	电装共轨(4DD)(D33)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 喷油器1断缸测试 2. 喷油器2断缸测试 3. 喷油器3断缸测试 4. 喷油器4断缸测试 5. 燃油泄露检测 6. 清除泵学习值 7. 排气阀开关 8. 少量喷油量学习(工作站) 特殊功能 1. 泵学习 2. 修改电控系统数据 3. 读写喷油嘴 4. 配置信息
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	电装共轨	电装共轨(6DL1)(275800-4281)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. 燃油泄漏检查 3. ODDDIS FULTAL 重启功能 4. 排气制动检查 5. 里程表与燃油使用总量清零 6. 油泵学习 特殊功能 1. QR码 2. 写VIN 3. 写EIN
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	电装共轨	电装共轨(4/6DL1, 4/6DL1)(C31包含OBD)	√	√	√	√		√	1. 发动机控制信息 2. 车辆控制信息 3. CR控制信息 特殊功能 1. 写入厂商信息 2. 写入油缸补偿量
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	南岳衡阳泵	衡阳泵(4DW, 4DX, 4DF, 6DF)	√	√	√	√			输入输出控制 1. 1#断缸测试 2. 2#断缸测试 3. 3#断缸测试 4. 4#断缸测试 例程控制 1. 敲所有缸 2. 敲1#缸 3. 敲2#缸 4. 敲3#缸 5. 敲4#缸 6. 敲5#缸 7. 敲6#缸 8. 敲7#缸 9. 敲8#缸 10. 敲9#缸 11. 敲10#缸 12. 敲11#缸 13. 敲12#缸
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	南岳衡阳泵	衡阳泵(M8 T3, 4DC T3)	√	√	√	√			输入输出控制 1. 1#断缸测试 2. 2#断缸测试 3. 3#断缸测试 4. 4#断缸测试 例程控制 1. 敲所有缸 2. 敲1#缸 3. 敲2#缸 4. 敲3#缸 5. 敲4#缸 6. 敲5#缸 7. 敲6#缸 8. 敲7#缸 9. 敲8#缸 10. 敲9#缸 11. 敲10#缸 12. 敲11#缸 13. 敲12#缸

发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	南岳衡阳泵	衡阳, 博世泵-F02 (BFM1013 T3, BFM2012 T3)		√	√	√	√			
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	南岳衡阳泵	衡阳, 博世泵-F06 (BFM1013 T3, BFM2012 T3)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 断缸测试 2. EGR目标位置控制 3. 启动继电器控制 4. 预热继电器 5. 敲缸测试 特殊功能 1. 写里程 2. 写ECU上电时间 3. 写发动机正常运转时间
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	南岳衡阳泵	衡阳泵 (DEUTZ, 4D F3, 6DE3, 6 DL)	FEUP_A+EGR	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 写入发动机型号 2. 写入EIN 3. 写入整车车型号 4. 写入VIN 5. 维修站代码或者诊断仪代码
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	南岳衡阳泵	衡阳泵 (DEUTZ, 4D F3, 6DE3, 6 DL)	FEUP_B+SCR	√	√	√	√			
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	南岳衡阳泵	衡阳泵 (DEUTZ, 4D F3, 6DE3, 6 DL)	FEUPI-OBD诊断	√	√	√	√			
发动机系统	锡柴发动机	柴油发动机	南岳衡阳泵	博世泵 (BF4M, BF6M) EDC16UC40		√	√	√	√			执行器控制 1. 空调压缩机的信号测试 2. 燃油滤清器加热测试 3. 故障灯测试 4. 系统灯测试 5. 空气加热器1 6. 空气加热器2 7. 冷启动灯 8. 冷却器旁路阀驱动器 9. 排气阀测试 10. 可调速度限值灯 11. 起动机控制 12. 发动机运行灯 13. 风扇控制1 14. 燃油调整期测试 15. EGR阀的测试 16. 发动机制动开关 17. Kick Down状态 18. 巡航控制-开关 19. 巡航控制+开关 20. 巡航控制Resume开关 21. 巡航控制OFF开关
发动机系统	锡柴发动机	天然气发动机	Econtrol电控系统			√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试

发动机系统	锡柴发动机	天然气发动机	FAW电控单元 (FNG) (CAN线)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 节气门诊断仪远程控制目标值 2. 排气制动继电器诊断仪远程控制目标值 3. 排气制动灯诊断仪远程控制目标值 4. 发动机故障灯诊断仪远程控制目标值 5. OBD故障灯诊断仪远程控制目标值 6. 空调继电器诊断仪远程控制目标值 7. 起动机继电器诊断仪远程控制目标值 8. 进气泄压阀诊断仪远程控制目标值 9. 减压器截止阀诊断仪远程控制目标值 10. 增压器废气旁通阀控制阀诊断仪远程控制目标值 11. 风扇继电器控制诊断仪远程控制目标值 12. 喷嘴诊断仪关闭功能 13. 喷嘴诊断仪打开功能 14. 点火驱动诊断仪
发动机系统	锡柴发动机	天然气发动机	FAW电控单元 (FNG) (K线)	√	√	√	√			
发动机系统	锡柴发动机	天然气发动机	Woodward OH6 ECU	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 发动机故障指示灯 2. 过热指示灯 3. 锁止 4. 发电机禁止 5. 发动机检测灯 6. 发动机刹车 7. RSG巡航PTO 8. 燃油不足显示灯 9. 起动机控制 10. 冷却风扇1 11. 冷却风扇2 12. 燃油表 13. EGR阀系统 14. 发动机停止指示灯 15. 关门火花1 16. 关门火花2 17. 关门火花3 18. 关门火花4 19. 关门火花5 20. 关门火花6
发动机系统	锡柴发动机	天然气发动机	潍柴-博世EGC4	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机信号测试 2. MIL灯 3. 系统指示灯 4. 节气门 5. 冷却风扇电机PWM 6. 气罐高压关断阀 7. 气罐低压关断阀 8. 数字输出0-3级风扇 9. 数字输出1-3级风扇

发动机系统	锡柴发动机	天然气发动机	博世EGC4 (6SM2, M4Q)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. SVS灯状态 2. 低压切断阀状态 3. 发动机仓停止开关状态 4. 发动机仓启动开关状态 5. 转速需求开关状态 6. 转速控制开关状态 7. 巡航控制OFF键状态 8. 巡航控制RESUME键状态 9. 巡航控制SET-键状态 10. 巡航控制SET+键状态 11. 发动机制动开关状态 12. 启动机继电器状态 参数设置/标定 1. 风扇输出DutyCycle 2. 改变点火提前角 3. 改变氧传感器开环学习值 4. 最高车速限制 特殊功能
发动机系统	锡柴发动机	天然气发动机	博世国6电控系统 (MD1)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电子节气门位置自学习功能 2. 点火线圈1驱动 3. 点火线圈5驱动 4. 点火线圈3驱动 5. 点火线圈6驱动 6. 点火线圈2驱动 7. 点火线圈4驱动 8. 燃气喷嘴驱动 9. 电气节气门驱动 10. 启动机继电器驱动 11. 废气旁通阀驱动占空比 12. 发动机制动请求开关控制 13. 发动机制动阀1驱动 14. 发动机制动阀2驱动 15. 低压燃料截止阀驱动 (减压器) 16. 空调继电器驱动 17. 风扇电磁阀驱动 18. MIL灯控制 19. SVS灯控制 20. 怠速转速设定功
发动机系统	康明斯发动机			√	√	√	√			

发动机系统	曼动力发动机	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32系统		√	√	√	√	动作测试 1. 驾驶室按钮指示灯 2. 左前位置灯和右前轮廊灯+右后位置灯+标牌灯 3. 右前位置灯和左前示廊灯+右后位置灯+后示廊灯 4. 近光灯 5. 远光灯 6. 雾灯 7. 后雾灯 8. 左方向灯 9. 右方向灯 10. 踏步行灯 11. 阅读灯 12. 制动灯 13. 雨刷低速 14. 雨刷高速 15. 雨刮器/车窗洗涤器	
发动机系统	曼动力发动机	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32主系统	√				√	√	动作测试 1. 所有报警灯开启(同一位置多色报警灯, 开启其中一个) 2. 所有报警灯开启(同一位置多色报警灯, 开启另一个) 3. 所有表头指示最大刻度 4. 所有表头指示中间位置 5. 所有表头归零 6. 蜂鸣器开 7. 蜂鸣器关闭 8. 显示屏所有段开 9. 显示屏所有段关闭 10. 仪表重启后照明开(100%亮度) 11. 照明关闭(0%亮度) 12. 所有报警灯关闭 13. 仪表重启 高级功能 1. 参数设置 2. 仪表里程
发动机系统	曼动力发动机	博世柴油喷射电子控制EDC 7C32副系统		√	√	√			读取参数 写入参数
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	博世系统 博世MD1CE共轨系统(国6)	√	√	√	√			

发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	博世系统	博世EDC17系列(国4, 5)	朝柴P1188 EDC17CV44+SCR(K)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 14. SCR-喷射阀 15. SCR-加热压力曲线 16. SCR-尿素罐加热 17. AdBlue供给泵 18. AdBlue4/2通路阀 19. SCR加热回流曲线 20. AdBlue加热供给模块 21. AdBlue加热抽力
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	博世系统	博世EDC17系列(国4, 5)	朝柴P1188 EDC17CV44+SCR(CAN)	√	√	√	√	√	√	动作测试(部分) 1. 执行器测试 2. 启动测试 3. 转速比较测试 4. 断缸测试 5. 保养提醒清除 动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 预热指示灯测试 4. 故障灯测试 5. 燃油计量执行器测试 6. 系统灯测试 7. 节气阀执行器测试 8. 可变涡流执行器测试 9. 替代轨压设定点信号测试 10. 外部测试值 11. 选定缸喷油特性 状态测试 功能测试 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试

发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	博世系统	博世EDC17系列(国4, 5)	朝柴P880 EDC17CV54+EGR(K线)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 特殊功能 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 匹配/设置 1. 清除PRV阀超时次数 2. 清除PRV阀超时时
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	博世系统	博世EDC17系列(国4, 5)	朝柴P880 EDC17CV54+EGR(CAN)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压强执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 特殊功能 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 4. 清除PRV阀超时次数 5. 清除PRV阀超时时
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	博世系统	博世EDC17系列(国4, 5)	朝柴P924 EDC17C53	√	√	√	√			
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	博世系统	博世EDC17系列(国4, 5)	朝柴P978 EDC17C55	√	√	√	√			
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	博世系统	博世EDC17系列(国4, 5)	朝柴485型发动机EDC17C04系统	√	√	√	√	√		动作测试 1. 预热灯 2. 预热继电器 3. 故障灯
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	博世系统	博世EDC16UC40系列(国3, 4)	EDC16UC40_K线(国3_静态数据)	√	√	√		√		动作测试 1. 高压测试 2. 加速测试 3. 断缸测试 4. 压缩测试 5. 启动故障信息 6. 空调继电器驱动测试 7. 冷启动灯测试 8. 排气制动阀

发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	博世系统	博世EDC16UC40系列(国3,4)	EDC16UC40_K线(国3_动态数据)	√			√	√	√	动作测试 1.故障灯 2.冷启动灯 特殊功能 1.启动故障信息 2.压缩测试 3.怠速转速比较 4.高压测试 5.高速测试
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	博世系统	博世EDC16UC40系列(国3,4)	EDC16UC40_CAN(国3)	√	√	√	√	√	√	博世EDC16UC40 V48 1.动作测试 2.特殊功能 博世EDC16UC40 V49 1.动作测试 2.特殊功能
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	博世系统	博世EDC16UC40系列(国3,4)	EDC16UC40_CAN(国4配凯龙后处理)	√	√	√	√			
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统ECU10	共轨ECU10	√	√	√	√			
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统ECU10	ECU10(12V)	√	√	√	√			
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统ECU10	ECU10(CAN)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1.高压油泵电磁阀 2.空调执行器 3.EGR执行器 4.预热执行器 5.预热指示灯 6.OBD故障灯 7.系统故障灯 8.发动机功能测试 特殊功能 1.写VIN 2.读写喷油嘴编程(4位) 3.ZFC喷射时间自学习值清除 4.断缸测试 5.怠速下学习喷油量偏差 6.怠速驻车再生 7.负荷再生
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统ECU10	ECU10(UDS)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1.高压油泵电磁阀 2.空调执行器 3.EGR执行器 4.预热执行器 5.预热指示灯 6.OBD故障灯 7.系统故障灯 8.发动机功能测试 特殊功能 1.写VIN 2.读写喷油嘴编程(4位) 3.ZFC喷射时间自学习值清除 4.断缸测试 5.怠速下学习喷油量偏差 6.怠速驻车再生 7.负荷再生
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统ECU10	ECU10(OBD)	√	√	√	√			

发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统ECU13	ECU13 (12V)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调执行器 2. 预热执行器 3. 预热指示灯 4. OBD故障灯 5. 系统故障灯 特殊功能 1. 写VIN 2. 读写喷油嘴编程(4位) 3. ZFC喷射时间自学习值清除 4. 断缸测试 5. 怠速下学习喷油量偏差 6. 怠速驻车再生 7. 负荷再生 8. 清再生次数 9. 清保养里程 10. 清零平均车速
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统ECU13	ECU13 (24V)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调执行器 2. 预热执行器 3. 预热指示灯 4. OBD故障灯 5. 系统故障灯 特殊功能 1. 写VIN 2. 读写喷油嘴编程(4位) 3. ZFC喷射时间自学习值清除 4. 断缸测试 5. 怠速下学习喷油量偏差 6. 怠速驻车再生 7. 负荷再生 8. 清再生次数 9. 清保养里程 10. 清零平均车速
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统ECU13	ECU13 (CAN)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 高压油泵电磁阀 2. 空调执行器 3. EGR执行器 4. 预热执行器 5. 预热指示灯 6. OBD故障灯 7. 系统故障灯 特殊功能 1. 读写VIN码 2. 发动机功能测试 3. 写入数据列表
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统ECU13	ECU13_DPF (OBD)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 高压油泵电磁阀 2. 空调执行器 3. EGP执行器 4. 预热执行器 5. 预热指示灯 6. OBD故障灯 7. 系统故障灯 8. 怠速喷油修正 9. 断缸测试 特殊功能 1. 写VIN码
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统ECU13	ECU13_DPF (UDS)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 高压油泵电磁阀 2. 空调执行器 3. EGR执行器 4. 预热执行器 5. 预热指示灯 6. OBD故障灯 7. 系统故障灯 特殊功能 1. 读写VIN码 2. 发动机功能测试 3. 写入数据列表

发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统ECU14	ECU14_CAN	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 高压油泵电磁阀 2. 预热执行器 3. 预热指示灯 4. 系统故障灯 特殊功能 1. 读写VIN码 2. 低怠速修正
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统ECU14	ECU14_OBD	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 高压油泵电磁阀 2. 预热执行器 3. 预热指示灯 4. 系统故障灯 特殊功能 1. 读写VIN码 2. 低怠速修正
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统ECU15		√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 高压油泵电磁阀 2. 空调执行器 3. EGR执行器 4. 预热执行器 5. 预热指示灯 6. OBD故障灯 7. 系统故障灯 特殊功能 1. 读写VIN码 2. 断缸测试 3. 发动机再生 4. 写入里程 5. 怠速下学习喷油量偏差 6. 清除数据列表
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统ECU18(国6)		√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调执行器 2. 预热执行器 3. 预热指示灯 4. OBD故障灯 5. 系统故障灯 特殊功能 1. 写VIN 2. 写低怠速修正 3. 写EGR控制进气量修正系数 4. 写EGR阀全关位置自学习次数 5. 写EGR阀全开位置自学习次数 6. ZFC喷射时间自学习值清除 7. 断缸测试 8. 怠速下学习喷油量偏差 9. 怠速驻车再生 10. 负荷再生 11. 清再生次数 12. 清保养里程 13. 清零平均车速 14. 清零怠速下学习喷油量偏差
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	ECU6.2(朝柴4102国3)			√	√	√				读取当前故障状态
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统(长城车型)		√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 高压油泵电磁阀 2. 空调执行器 3. EGP执行器 4. 预热执行器 5. 预热指示灯 6. OBD故障灯 7. 系统故障灯 8. 怠速喷油修正 9. 断缸测试 特殊功能 1. 写VIN码

发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	辽宁新风电控系统	电控系统(北汽福田)	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调执行器 2. 预热执行器 3. 预热指示灯 4. OBD故障灯 5. 系统故障灯 特殊功能 1. 写VIN 2. 读写喷油嘴编程(4位) 3. ZFC喷射时间自学习值清除 4. 断缸测试 5. 怠速下学习喷油量偏差 6. 怠速驻车再生 7. 负荷再生
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	西门子VDO发动机系统		√	√	√	√				
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	朝柴锐琪系列	QD80型VE泵	√	√	√					匹配/配置 1. ECU复位
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	朝柴锐琪系列	ZD28发动机	√	√	√	√				
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	朝柴锐琪系列	ZD22发动机	√	√	√	√				
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	威特电控系统	ECU30国5系统(CAN)	√	√	√	√	√	√		动作测试 1. OBD灯 2. 故障诊断灯 3. 预热指示灯 4. 预热继电器 5. 排气制动灯 6. 排气制动阀 7. 电子风扇 8. 断缸测试 特殊功能 1. 读写车架号 2. 读取喷油嘴编码 3. 修改喷油嘴编码 4. DPF功能
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	威特电控系统	ECU25国4系统(J1939)	√	√	√	√				
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	威特电控系统	ECU25国4系统(CAN)		√	√	√	√			动作测试 1. 断缸测试 2. 电磁阀测试 3. OBD灯 4. 故障诊断灯 5. 预热指示灯 6. 预热继电器 7. 排气制动灯 8. 排气制动阀 9. 电子风扇 10. 强制激活ECU 11. 复位ECU 12. 强制关机 13. 强制开机
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	威特电控系统	ECU25国4系统老版本(CAN)		√	√	√	√			动作测试 1. OBD灯 2. 故障诊断灯 3. 预热指示灯 4. 预热继电器 5. 排气制动灯 6. 排气制动阀 7. 电子风扇

发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	威特电控系统	单体泵国3系统 (J1939)	√	√	√	√			
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	龙泵系统	龙口龙泵VE泵系统		√	√	√		标定功能 1. 油门位置 2. EGR阀开度 3. TS阀行程 4. 大气压	
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	龙泵系统	龙口龙泵VE泵	√	√	√	√			
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	龙泵系统	龙口龙泵共轨系统	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调执行器 2. 预热执行器 3. 预热指示灯 4. OBD故障灯 5. 系统故障灯 特殊功能 1. 写入VIN码 2. 写1缸喷油器IQA码 3. 写2缸喷油器IQA码 4. 写3缸喷油器IQA码 5. 写4缸喷油器IQA码 6. 写5缸喷油器IQA码 7. 写6缸喷油器IQA码
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	龙泵系统	龙口龙泵单体泵	√	√	√	√			
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	天然气系统	4102恩吉威NGV (KWP)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 故障指示灯 2. 节流阀 3. 燃油泵继电器 4. 空调压缩机继电器 5. 节流阀常开 6. 防盗系统控制灯 (CNTL_IMBO) 7. 冷却风扇高速继电器 8. 冷却风扇高速继电器 (CFL) 9. 主继电器 (MAIN) 10. 碳罐净化阀 11. 怠速执行器 12. 断缸 13. 点火线圈 (IGC_0) 14. 点火线圈 (IGC_1) 15. 点火线圈 (IGC_2) 16. 解除所有执行器 测试	
发动机系统	朝柴发动机/朝阳发动机	天然气系统	4102恩吉威NGV (OBD)	√	√	√	√			
发动机系统	东风南充发动机	南充天然气	南充天然气	√	√	√	√			
发动机系统	东风南充发动机	南充天然气	南充天然气 (南内CNG系统)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 燃气阀测试 2. 排气制动阀测试 3. 启动继电器测试 4. 系统灯测试 5. OBD灯测试 6. 当前节气门开度 7. 点火测试 8. 降低功率标定 9. 喷嘴测试 特殊功能 1. 目标怠速修正标定 2. 车辆标定

发动机系统	东风南充发动机	南充天然气(EXON依相CNG系统)	√	√	√	√	√	标定数据修正 1. 起动修正 2. 喷嘴1流量 3. 喷嘴2流量 4. 喷嘴3流量 5. 喷嘴4流量 6. 怠速偏移 7. 功率偏移 8. 空气修正 9. VE修正A 10. VE修正B 11. VE修正C 12. VE修正D 13. 车速开关 14. 最高车速 15. 车速P校正 16. 车速I校正 17. 空档开关 18. 自动怠速 19. 排温开关 20. 油压开关 21. 启动开关
发动机系统	东风南充发动机	十堰科纳天然气系统		√	√	√		标定功能 1. 油门位置 2. EGR阀开度 3. TS阀行程 4. 大气压
博世ABS	博世ABS		√	√	√	√	√	动作测试 1. ABS安全灯 2. EBD安全灯 3. MRA马达泵继电器 4. EVVL 左前进油阀 5. AVVL 左前出油阀 6. EVVR 右前进油阀 7. AVVR 右前出油阀 8. EVHR 右后进油阀 9. AVHR 右后出油阀 10. EVHL 左后进油阀 11. AVHL 左后出油阀 12. 过热保护 13. 阀继电器不激励 14. 用户车间模式速度限制 15. 排气模式
博世ABS	长城博世ABS		√	√	√	√	√	动作测试 1. ABS-安全灯 2. EBD-安全灯 3. MRA马达泵继电器 4. EVVL左前进油阀 5. AVVL左前出油阀 6. EVVR右前进油阀 7. AVVR右前出油阀 8. EVHR右后进油阀 9. AVHR右后出油阀 10. EVHL左后进油阀 11. AVHL左后出油阀 12. 过热保护 13. 阀继电器不激励 14. 用户车间模式速度限制 特殊功能 1. 排气模式

博世 ABS	江铃博世ABS	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 泵马达 2. 左前进气阀 3. 右前进气阀 4. 左后进气阀 5. 右后进气阀 6. 左前排气阀 7. 右前排气阀 8. 左后排气阀 9. 右后排气阀 10. 限速禁用 11. 非能使阀门中转关闭 特殊功能 1. 排气功能 2. 写入数据
博世 ABS	博世ABS (CAN)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 左前进油阀 2. 右前进油阀 3. 左后进油阀 4. 右后进油阀 5. 左前出油阀 6. 右前出油阀 7. 左后出油阀 8. 右后出油阀 9. 回路控制阀2 (ESP 专有) 10. 回路控制阀1 (ESP 专有) 11. 高压开关阀2 (ESP 专有) 12. 高压开关阀1 (ESP 专有) 13. 泵马达 特殊功能 1. 限速器解除 2. 转向传感器标定 3. 网络配置信息 4. 读网络配置信息 5. 写网络配置信息 6. 排气功能
博世 ABS	博世ABS8 (K)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 泵电机 2. 左前阀 (进油) 3. 右前阀 (进油) 4. 左后阀 (进油) 5. 右后阀 (进油) 6. 左前阀 (出油) 7. 右前阀 (出油) 8. 左后阀 (出油) 9. 右后阀 (出油) 10. 限速失效 (车速 10km/h) 11. 阀继电器切断失
博世 ABS	博世ABS8 (CAN)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 泵电机 2. 左前进液阀 3. 右前进液阀 4. 左后进液阀 5. 右后进液阀 6. 左前出液阀 7. 右前出液阀 8. 左后出液阀 9. 右后出液阀 10. 限速禁用 (车速 10km/h) 11. 禁止阀门中转关闭 匹配设置 1. 写配置信息

博世 ABS	博世ABS9 (K)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 泵电机 2. 左前进油阀 3. 右前进油阀 4. 左后进油阀 5. 右后进油阀 6. 左前出油阀 7. 右前出油阀 8. 左后出油阀 9. 右后出油阀
博世 ABS	博世ABS9 (CAN)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 左前出油阀 2. 左前进油阀 3. 右前出油阀 4. 右前进油阀 5. 左后出油阀 6. 左后进油阀 7. 右后出油阀 8. 右后进油阀 9. 泵电机 特殊功能 1. 修改填充状态 2. 修改下线测试状态 3. 二驱车型配置 4. 四驱车型配置
博世 ABS	博世ABS9.0 (K)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 马达 2. 左前电磁阀(进) 3. 右前电磁阀(进) 4. 左后电磁阀(进) 5. 右后电磁阀(进) 6. 左前电磁阀(出) 7. 右前电磁阀(出) 8. 左后电磁阀(出) 9. 右后电磁阀(出) 10. 速度限制禁用 11. 禁用中继阀关闭
博世 ABS	博世ABS8.0	√	√	√	√			
博世 ABS	博世ESP系统	√	√	√	√			
威伯科 ABS	威伯科电控系统	√	√	√	√			输入输出控制 1. ABS警告灯-亮 2. ABS警告灯-灭 例程控制 1. ASR使无能 2. ASR使能 3. 右前RF 加压 4. 右前RF 保压 5. 右前RF 卸压 6. 左后LR 加压 7. 左后LR 保压 8. 左后LR 卸压 9. 左前LF 加压 10. 左前LF 保压 11. 左前LF 卸压 12. 右后RR 加压 13. 右后RR 保压 14. 右后RR 卸压 15. 左中LM 加压 16. 左中LM 保压 17. 左中LM 卸压 18. 右中RM 加压
威伯科 ABS	威伯科ABS_K12	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 左引导轮轴 2. 右引导轮轴 3. 左驱动轮轴 4. 右驱动轮轴 5. 左第三轮轴 6. 右第三轮轴 7. DIF阀标准脉冲 8. ASR灯 9. 警告灯 特殊功能 1. 匹配/设置

威伯科ABS	威伯科ABS		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. ABS报警灯 2. 转向轴左轮电磁阀检测 3. 转向轴右轮电磁阀检测 4. 驱动轴左轮电磁阀检测 5. 驱动轴右轮电磁阀检测
威伯科ABS	威伯科ABS_K08			√	√	√	√	√	动作测试 1. 左引导轮轴 2. 右引导轮轴 3. 左驱动轮轴 4. 右驱动轮轴 5. 左第三轮轴 6. 右第三轮轴 7. DIF阀标准脉冲 8. ASR灯 9. 警告灯
威伯科ABS	威伯科ABS_E		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 左引导轮轴 2. 右引导轮轴 3. 左驱动轮轴 4. 右驱动轮轴 5. 左第三轮轴 6. 右第三轮轴 7. DIF阀标准脉冲 8. ASR灯 9. 警告灯
威伯科ABS	威伯科ABS(中国重汽)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. ABS警告灯 2. ASR指示灯 3. 促动发动机接口 4. 促动电磁阀 5. 促动差动阀
威伯科ABS	ABS WABCO D/E/E2		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 前右ABS电磁阀 2. 前左ABS电磁阀 3. 后右ABS电磁阀 4. 后左ABS电磁阀 5. ASR电磁阀
威伯科ABS	Wabco ABS系统		√	√	√	√			
威伯科ABS	威伯科ABS/ESC(CAN)	威伯科ABS/ESC(UDS)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 第1轴右轮阀 2. 第1轴左轮阀 3. 第2轴左轮阀 4. 第2轴右轮阀 5. 第3轴左轮阀 6. 第3轴右轮阀 7. 后轴差速阀 8. 前轴差速阀 9. 挂车制动阀 10. DBR 11. 警告灯 12. ASR灯 13. 挂车警告灯 14. 辅助阀1 15. 辅助阀2 16. 辅助阀3 17. 辅助阀4 18. 辅助阀5 特殊功能 1. 发动机控制 2. ATC禁止
威伯科ABS	威伯科ABS/ESC(CAN)	威伯科ABS/ESC(J1939)	√	√	√	√			
威伯科ABS	东风科技ABS系统(DETC)			√	√	√	√	√	动作测试 1. 警告灯测试 2. ASR灯测试 匹配/设置 1. ASR功能

亚太 ABS	亚太ABS系统 (KWP)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 泵马达 2. 左前进气阀 3. 右前进气阀 4. 左后进气阀 5. 右后进气阀 6. 左前排气阀 7. 右前排气阀 8. 左后排气阀 9. 右后排气阀 排气功能
亚太 ABS	亚太ABS_VER2		√	√	√	√	√	动作测试 1. 泵电机 2. 阀线圈 3. 后左常闭阀 4. 后左常开阀 5. 后右常闭阀 6. 后右常开阀 7. 前左常闭阀 8. 前左常开阀 9. 前右常闭阀 10. 前右常开阀
亚太 ABS	亚太ABS_VER3	√	√	√	√	√	√	动作测试
亚太 ABS	亚太防ABS (APG)_K线	√	√	√	√			
亚太 ABS	亚太ABS系统 (BOSCH)	√	√	√	√	√	√	动作测试
亚太 ABS	ABS 6 (防抱死制动系统)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 排气制动电磁阀 2. ASR信息指示灯 3. ABS指示灯
亚太 ABS	SABS_MK20		√	√	√	√	√	动作测试 1. 泵电机 2. 阀线圈 3. 后左常闭阀 4. 后左常开阀 5. 后右常闭阀 6. 后右常开阀 7. 前左常闭阀 8. 前左常开阀 9. 前右常闭阀 10. 前右常开阀
亚太 ABS	SABS_MK60	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 阀控制测试 2. 泵控制测试 特殊功能 1. 液压控制单元诊断 2. 排气加液测试 3. 编码功能
汉德 ABS	汉德ABS		√					

德尔福 ABS	德尔福ABS	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 系统继电器 2. 红色警告灯 3. ABS警告灯 4. 脉宽调制电磁阀 5. 泵马达 6. 电磁阀开关 7. 右后释放电磁阀开关 8. 右后保持电磁阀开关 9. 左后释放电磁阀开关 10. 左后保持电磁阀开关 11. 右前释放电磁阀开关 12. 右前保持电磁阀开关 13. 左前释放电磁阀开关 14. 左前保持电磁阀开关 特殊功能 1. 放气模式
宏鼎 ABS	宏鼎电控系统	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 输入输出控制 2. 例程控制 特殊功能 1. VIN 2. 车型代码
科密 ABS	科密ABS(气压制动)	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 读写VIN码
万安 ABS	万安(VIE)ABS系统	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 输入输出控制 2. 例程控制 特殊功能 1. VIN 2. 车型代码
万安 ABS	万安(青汽)ABS系统	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 输入输出控制 2. 例程控制 特殊功能 1. 写入
万安 ABS	万安ABS_K线	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. ABS报警灯 特殊功能 1. ECU编号 2. 车辆VIN 3. 车辆车型代码 4. 车轮电磁阀测试
万安 ABS	万安气制动ABS	√	√	√	√	√		动作测试 1. ABS警告灯 2. 左前轮电磁阀 3. 右前轮电磁阀 4. 左后轮电磁阀 5. 右后轮电磁阀

元丰 ABS	元丰ABS (K线)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 单独控制电机 2. 单独控制左前阀增压阀 3. 单独控制右前阀增压阀 4. 单独控制左后阀增压阀 5. 单独控制右后阀增压阀 6. 单独控制左前阀减压阀 7. 单独控制右前阀减压阀 8. 单独控制左后阀减压阀 9. 单独控制右后阀减压阀 10. 速度限制失效 11. 关闭阀继电器关断功能 特殊功能 1. 维修排气
元丰 ABS	元丰ABS (CAN线)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 泵电机 2. 左前进液阀 3. 左前出液阀 4. 右前进液阀 5. 右前出液阀 6. 左后进液阀 7. 左后出液阀 8. 右后进液阀 9. 右后出液阀 10. ABS指示灯 11. ESP指示灯 12. EBD指示灯 13. 速度限制禁用/使用 14. 禁用中继阀关闭 特殊功能 1. ABS测试 2. 人工排气 3. 轮速传感器测试 4. 写入数据 5. 软件复位
元丰 ABS	元丰ESP	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 泵电机 2. 左前进液阀 3. 左前出液阀 4. 右前进液阀 5. 右前出液阀 6. 左后进液阀 7. 左后出液阀 8. 右后进液阀 9. 右后出液阀 10. USV1 11. USV2 12. HSV1 13. HSV2 14. ABS指示灯 15. ESP指示灯 16. EBD指示灯 17. 速度限制禁用/使用 18. 禁用中继阀关闭 特殊功能 1. ABS测试 2. 人工排气
元丰 ABS	元丰(青汽)电控系统	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 写数据 2. 排气

元丰 ABS	江淮元丰ABS	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 泵电机 2. ABS警告灯 3. 前左进油阀 4. 前左出油阀 5. 前右进油阀 6. 前右出油阀 7. 后左进油阀 8. 后左出油阀 9. 后右进油阀 10. 后右出油阀 11. 阀、电机控制
一汽聚 能ABS	一汽聚能ABS	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. ASR测试 2. ABS警告灯 3. ASR灯 4. 缓速器 5. 右前RF 6. 左前LF 7. 左后 8. 右后 9. 左中 10. 右中
克诺尔 ABS	克诺尔ABS/ESC	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 驱动轴右边电磁阀的出气阀门 2. 驱动轴右边电磁阀的进气阀门 3. 转向轴左边电磁阀的出气阀门 4. 转向轴左边电磁阀的进气阀门 5. 附加轴右边电磁阀的出气阀门 6. 附加轴右边电磁阀的进气阀门 7. 差速器 8. 缓速器 9. 驱动轴左边电磁阀的出气阀门 10. 驱动轴左边电磁阀的进气阀门 11. 转向轴右边电磁阀的出气阀门 12. 转向轴右边电磁阀的进气阀门 13. 附加轴左边电磁阀的出气阀门 14. 附加轴左边电磁阀的进气阀门 15. 两位三通电磁阀 (ASR/TCV阀) 转向轴 16. 两位三通电磁阀
克诺尔 ABS	克诺尔EBS/ESP	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 读写VIN码 2. 硬件复位

京西重工ABS	ABS(京西重工7.4系统)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电磁阀开/关控制 2. 马达泵控制 3. 电磁阀脉宽调制控制 4. ABS警告灯控制 5. 红色警告灯控制 6. 系统电磁阀控制 7. 左前供油电磁阀控制 8. 左前泄压电磁阀控制 9. 右前供油电磁阀控制 10. 右前泄压电磁阀控制 11. 左后供油电磁阀控制 12. 左后泄压电磁阀控制 13. 右后供油电磁阀控制 14. 右后泄压电磁阀控制 特殊功能 1. 人工排气
京西重工ABS	ABS(京西重工7.8系统)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 右后泄压阀关控制 2. 右后增压阀关控制 3. 左后泄压阀关控制 4. 左后增压阀关控制 5. 右前泄压阀关控制 6. 右前增压阀关控制 7. 左前泄压阀关控制 8. 左前增压阀关控制 9. 泵电机关控制 10. 系统继电器控制
京西重工ABS	ABS(京西重工DBC7.8系统)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 右后泄压阀关控制 2. 右后增压阀关控制 3. 左后泄压阀关控制 4. 左后增压阀关控制 5. 右前泄压阀关控制 6. 右前增压阀关控制 7. 左前泄压阀关控制 8. 左前增压阀关控制 9. 泵电机关控制 10. 系统继电器控制
京西重工ABS	ABS(京西重工DBC1200)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 系统启用继电器控制指令 2. 红色警告灯控制指令 3. ABS警告灯控制指令 4. 启用电磁阀PWM(脉宽调制)控制指令 5. 泵电机关控制 6. 系统继电器控制 7. 左前供油电磁阀控制 8. 左前泄压电磁阀控制 9. 右前供油电磁阀控制 10. 右前泄压电磁阀控制 11. 左后供油电磁阀控制 12. 左后泄压电磁阀控制 13. 右后供油电磁阀控制 14. 右后泄压电磁阀控制 15. 恶劣路况PWM(脉

京西重工ABS	ABS(京西重工ESC/ABS)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 右后电磁阀减压 2. 右后电磁阀增压 3. 左后电磁阀减压 4. 左后电磁阀增压 5. 右前电磁阀减压 6. 右前电磁阀增压 7. 左前电磁阀减压 8. 左前电磁阀增压 9. 泵电机 10. 系统继电器 特殊功能 1. 硬件复位 2. 开关键复位 3. 软件复位
万都ABS	万都ABS 2WD	√	√	√	√	√		动作测试 1. 马达 2. 左前阀(输入) 3. 右前阀(输入) 4. 左后阀(输入) 5. 右后阀(输入) 6. 左前阀(输出) 7. 右前阀(输出) 8. 左后阀(输出) 9. 右后阀(输出) 10. 牵引电磁阀(左前) 11. 牵引电磁阀(右前) 12. 电子SHUTTLE阀(右前) 13. 电子SHUTTLE阀(左前)
万都ABS	万都ABS 4WD	√	√	√	√			
万都ABS	万都ABS(MGH-40)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 马达 2. 左前阀(输入) 3. 右前阀(输入) 4. 左后阀(输入) 5. 右后阀(输入) 6. 左前阀(输出) 7. 右前阀(输出) 8. 左后阀(输出) 9. 右后阀(输出) 多项控制测试 1. 左前阀(输入输出)和马达 2. 右前阀(输入输出)和马达 3. 左后阀(输入输出)和马达 4. 右后阀(输入输出)和马达 5. 所有阀和马达

万都ABS	万都ABS(江铃)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 马达 2. 左前阀(输入) 3. 右前阀(输入) 4. 左后阀(输入) 5. 右后阀(输入) 6. 左前阀(输出) 7. 右前阀(输出) 8. 左后阀(输出) 9. 右后阀(输出) 10. TCS左前阀 11. TCS右前阀 12. ESV-R电气传送阀 13. ESV-L电气传送阀 多项控制测试 1. 左前阀(输入输出)和马达 2. 右前阀(输入输出)和马达 3. 左后阀(输入输出)和马达 4. 右后阀(输入输出)和马达 5. 所有阀和马达
东风科技ABS	东风科技ABS		√	√	√	√	动作测试 1. 警告灯测试 2. ASR灯测试 匹配/设置 1. ASR功能
其他ABS	长城ABS系统	√	√	√	√	√	动作测试 1. ABS-安全灯 2. EBD-安全灯 3. MRA马达泵继电器 4. EVVL左前进油阀 5. AVVL左前出油阀 6. EVVR右前进油阀 7. AVVR右前出油阀 8. EVHR右后进油阀 9. AVHR右后出油阀 10. EVHL左后进油阀 11. AVHL左后出油阀 12. 过热保护 13. 阀继电器不激励 14. 用户车间模式速度限制 特殊功能 1. 排气模式
其他ABS	SABS_MK20		√	√	√	√	动作测试 1. 泵电机 2. 阀线圈 3. 后左常闭阀 4. 后左常开阀 5. 后右常闭阀 6. 后右常开阀 7. 前左常闭阀 8. 前左常开阀 9. 前右常闭阀 10. 前右常开阀
其他ABS	SABS_MK60	√	√	√	√	√	动作测试 1. 阀控制测试 2. 泵控制测试 特殊功能 1. 液压控制单元诊断 2. 排气加液测试 3. 编码功能
其他ABS	亚太ABS_VER2		√	√	√	√	动作测试 1. 泵电机 2. 阀线圈 3. 后左常闭阀 4. 后左常开阀 5. 后右常闭阀 6. 后右常开阀 7. 前左常闭阀 8. 前左常开阀 9. 前右常闭阀 10. 前右常开阀

其他 ABS	福特全顺2.4L ABS	√	√	√	√			ABS检测
其他 ABS	福特全顺2.2L ABS	√	√	√	√			
其他 ABS	福特全顺2.0L ABS	√	√	√	√			
三立后 处理			√	√	√			尿素泵驱动测试
中国重 汽后处 理	电机尿素泵(重汽一代, 直流电机)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 标准测试 2. 单步测试 3. 尿素泵压力加热测试
中国重 汽后处 理	空气辅助尿素泵(重汽二代, 气助+电磁泵)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 尿素泵压力测试 2. 气路压力测试 3. 雾化测试 4. 排气电磁阀测试 5. 排空测试
中国重 汽后处 理	国五空气辅助(重汽三代, 气助+步进电机)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 泵建压测试 2. 泄压阀测试 3. 回吹阀测试 4. 稳压阀测试 5. 计量阀流量测试 6. 雾化测试 7. 排空(测试后必须进行排空处理)
添蓝后 处理		√	√	√	√	√		后处理喷射测试 动作测试 1. 空气电磁阀测试 2. 尿素泵电机使能测试
康明斯 后处理	康明斯CM1880国四国五后处理系统(配非康明斯发动机)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 空气电磁阀测试 2. 尿素加热电磁阀测试 3. 尿素泵泄漏测试 4. 尿素泵超控测试 5. 行程尿素统计
康明斯 后处理	康明斯后处理系统(配康明斯发动机)	√	√	√	√			
东风自 主后处 理	东风商用ACM(ECS)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 空气电磁阀测试 2. 尿素加热电磁阀测试 3. 尿素泵泄漏测试 4. 尿素泵超控测试 5. 行程尿素统计
东风自 主后处 理	东风ZD(C63)后处理	√	√	√	√	√		动作测试 1. 启动尿素计量泵状态扫描 2. 启动单次喷射测试 3. 启动回抽控制阀 4. 启动电磁水阀
东风自 主后处 理	东风ZD(C53)后处理		√	√	√			

博世后处理	潍柴发动机后处理	潍柴博世DNOX2.0后处理(EDC7UC31)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 冷却回路调节阀 2. 配量阀 3. AdBlue二位四通阀 4. AdBlue储罐加热装置 5. 滤清器壳体加热元件 6. 滤清器输出端接口加热元件
博世后处理	潍柴发动机后处理	潍柴博世P949/P1499 DNOX2.2/6.5后处理	√	√	√	√			
博世后处理	潍柴发动机后处理	潍柴自主WISE10A后处理	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调继电器执行器测试 2. 冷起动灯执行器测试 3. MIL灯执行器测试 4. 柴油预供油泵执行器测试 5. SVS灯执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 燃油加热执行器测试 8. 起动继电器执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素压力管加热继电器执行器测试 11. 尿素吸管加热继电器执行器测试 12. 尿素泵加热继电器执行器测试 13. 尿素箱加热电磁阀执行器测试 14. 反向阀驱动执行器测试 15. 后处理加热主继电器执行器测试 16. Warning灯执行器
博世后处理	潍柴发动机后处理	潍柴WISE13A 国五后处理	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电控放气阀执行器测试 2. EGR位置执行器测试 3. 节气门位置执行器测试 4. VGT执行器测试 5. 排气蝶阀执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 风扇PWM驱动执行器测试 8. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素泵驱动执行器测试 特殊功能 1. VIN车架号标定 2. 尿素喷射测试

博世后处理	潍柴发动机后处理	潍柴WISE13A(MD1) 国六后处理	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电控放气阀执行器测试 2. EGR位置执行器测试 3. 节气门位置执行器测试 4. VGT执行器测试 5. 排气蝶阀执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 风扇PWM驱动执行器测试 8. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素泵驱动执行器测试 特殊功能 1. VIN车架号标定 2. 尿素喷射测试
博世后处理	潍柴发动机后处理	潍柴博世国六EDC17CV41 BEK5(特京五)后处理	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 14. SCR-喷射阀 15. SCR-加热压力曲线 16. SCR-尿素罐加热 17. AdBlue供给泵 18. AdBlue4/2通路阀 19. SCR加热回流曲线 20. AdBlue加热供给模块 21. AdBlue加热抽力
博世后处理	潍柴发动机后处理	潍柴博世P949 DNOX2.2后处理(老版本)	√	√	√	√			√	特殊功能 1. 泄露测试 2. 小喷射速率及小喷射量测试 3. 中等喷射速率及中等喷射量测试 4. 大喷射速率及大喷射量测试 5. EOL测试(建压及最小量喷射) 6. 系统清空
博世后处理	潍柴发动机后处理	潍柴博世P949/P1499 DNOX2.2/6.5后处理(老版本)	√	√	√	√				

博世后处理	玉柴博世后处理	玉柴 DNOx2.2后处理 (EDC17CV44)	√	√	√	√	√	特殊功能 1. 泄露测试 2. 小喷射速率及小喷射量测试 3. 中等喷射速率及中等喷射量测试 4. 大喷射速率及大喷射量测试 5. EOL测试 (建压及最小量喷射) 6. 系统清空
博世后处理	玉柴博世后处理	玉柴 DNOx2.2/6.5后处理	√	√	√	√		
博世后处理	一汽解放博世后处理	解放P903 DNOx2.2后处理 (EDC17CV44) (国4, 5)	√	√	√	√	√	特殊功能 1. 泄露测试 2. 小喷射速率及小喷射量测试 3. 中等喷射速率及中等喷射量测试 4. 大喷射速率及大喷射量测试 5. EOL测试 (建压及最小量喷射) 6. 系统清空
博世后处理	一汽解放博世后处理	解放P903 DNOx2.2/6.5后处理 (国4, 5)	√	√	√	√	√	动作测试 1. SCR-喷射阀 2. SCR-加热压力曲线 3. SCR-尿素罐加热 4. AdBlue供给泵 5. AdBlue 4/2通路阀 6. SCR加热回流曲线 7. AdBlue加热供给模块 8. AdBlue加热抽力曲线 9. 外部尿素加热继电器 特殊功能
博世后处理	一汽解放博世后处理	博世DCU(发动机系统: 电装DENSO C31)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 配量阀 2. Adblue尿素输送泵 3. Adblue尿素四二通阀
博世后处理	上柴博世后处理	上柴P1108 DNOx2.2/6.5后处理	√	√	√	√		
博世后处理	全柴博世后处理	全柴重卡/中卡 (EDC17CV44)	√	√	√	√	√	动作测试 1. SCR-喷射阀 2. SCR-加热压力曲线 3. SCR-尿素罐加热 4. AdBlue供给泵 5. AdBlue4/2通路阀 6. SCR加热回流曲线 7. AdBlue加热供给模块 8. AdBlue加热抽力曲线 9. 外部尿素加热继电器 特殊功能 1. 尿素喷射测试

博世后处理	全柴博世后处理	全柴轻卡/乘用车(P1687EDC17C81)	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭MeUn测试 13. 低电压控制预热塞测试 14. 燃油消耗显示测试 15. SCR系统喷射阀测试 16. SCR系统压力管加热测试 17. SCR系统尿素箱加热测试 18. SCR尿素泵测试 19. SCR系统倒抽泵测试 20. SCR系统回流管加热测试
博世后处理	福田博世后处理	福田雷沃P1065 DNOX2.2/6.5后处理(EDC17CV44)	√	√	√	√				
博世后处理	福田博世后处理	福田P1409 轻卡/乘用车(EDC17C81)	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭MeUn测试 13. 低电压控制预热塞测试 14. 燃油消耗显示测试 15. SCR系统喷射阀测试 16. SCR系统压力管加热测试 17. SCR系统尿素箱加热测试 18. SCR尿素泵测试 19. SCR系统倒抽泵测试 20. SCR系统回流管加热测试

博世后处理	福田博 世后处 理	福田P1941 轻卡/乘用车 (EDC17C81)	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. MeUn测试 5. 节流阀测试 6. EGR旁通阀 7. 轨压目标值测试 8. EGR阀自学习测试 9. 节流阀自学习测试 10. 燃油滤清加热测试 11. 低速风扇测试 12. 关闭MeUn测试 特殊功能 1. 匹配设置 2. 功能测试 3. 更换(刷写)ECU 4. DPF功能 5. EGR阀位置修正值自学习 6. TVA阀全关位置修正值自学习 7. HFM漂移修正值复
博世后处理	华菱博 世后处 理	华菱P1288 DNOx2.2后处理 (EDC17CV44)	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. SCR喷射阀 2. SCR加热压力曲线 3. SCR尿素罐加热 4. AdBlue供给泵 5. AdBlue 4/2通路阀 6. SCR加热回流曲线 7. AdBlue加热供给模块 8. AdBlue加热抽力曲线 9. 外部尿素加热继电器 特殊功能 1. 泄露测试 2. 小喷射速率及小喷射量测试 3. 中等喷射速率及中等喷射量测试 4. 大喷射速率及大喷射量测试 5. EOL测试(建压及最小量喷射) 6. 系统清空
博世后处理	华菱博 世后处 理	华菱重卡P1288V160 DNOx6.5后处理	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. SCR喷射阀 2. SCR加热压力曲线 3. SCR尿素罐加热 4. AdBlue供给泵 5. AdBlue 4/2通路阀 6. SCR加热回流曲线 7. AdBlue加热供给模块 8. AdBlue加热抽力曲线 9. 外部尿素加热继电器 特殊功能 1. 小喷射速率及小喷射量测试 2. 大喷射速率及大喷射量测试 3. 中等喷射速率及中等喷射量测试 4. EOL测试(建压及最小量喷射) 5. 泄露测试 6. 大喷射量测试(喷射量: 200g, 速率: 1000mg/s)

博世后处理	中国重汽博世后处理	中国重汽P1158 DNOx2.2后处理(EDC17CV44)	√	√	√	√	√	特殊功能 1. 泄露测试 2. 小喷射速率及小喷射量测试 3. 中等喷射速率及中等喷射量测试 4. 大喷射速率及大喷射量测试 5. EOL测试(建压及最小量喷射) 6. 系统清空
博世后处理	中国重汽博世后处理	中国重汽P1158 DNOx2.2/6.5后处理	√	√	√	√	√	动作测试 1. SCR-喷射阀 2. SCR-加热压力曲线 3. SCR-尿素罐加热 4. AdBlue供给泵 5. AdBlue 4/2通路阀 6. SCR加热回流曲线 7. AdBlue加热供给模块 8. AdBlue加热抽力曲线 9. 外部尿素加热继电器 特殊功能 1. 后处理测试(模式1) 2. 后处理测试(模式2)
博世后处理	中国重汽博世后处理	中国重汽P1158V774 DNOx2.2/6.5后处理	√	√	√	√	√	特殊功能 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 4. 清除PRV阀超时次数 5. 清除PRV阀超时时间 6. 读写VIN码
博世后处理	中国重汽博世后处理	中国重汽博世(欧六)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 启动故障信息 2. 后处理喷射测试 参数标定 1. K值读写 2. 车架号读写 3. 最高车速读写 4. 停车运行怠速读写 5. 行车运行怠速读写
博世后处理	东风雷诺/朝柴博世后处理	东风朝柴P1188 DNOx2.2/6.5后处理	√	√	√	√		

博世后处理	江淮博世后处理	江淮发动机轻卡/乘用车P1466 (EDC17C81)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭MeUn测试 13. 低电压控制预热塞测试 14. 燃油消耗显示测试 15. SCR系统喷射阀测试 16. SCR系统压力管加热测试 17. SCR系统尿素箱加热测试 18. SCR尿素泵测试 19. SCR系统倒抽泵测试 20. SCR系统回流管加热测试
博世后处理	庆铃博世后处理	庆铃(五十铃)轻卡/乘用车P1696 (EDC17C81)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭MeUn测试 13. 低电压控制预热塞测试 14. 燃油消耗显示测试 15. SCR系统喷射阀测试 16. SCR系统压力管加热测试 17. SCR系统尿素箱加热测试 18. SCR尿素泵测试 19. SCR系统倒抽泵测试 20. SCR系统回流管加热测试

博世后处理	江铃博世后处理	江铃轻卡P1517 (EDC17C81)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭MeUn测试 13. 低电压控制预热塞测试 14. 燃油消耗显示测试 15. SCR系统喷射阀测试 16. SCR系统压力管加热测试 17. SCR系统尿素箱加热测试 18. SCR尿素泵测试 19. SCR系统倒抽泵测试 20. SCR系统回流管加热测试
博世后处理	江铃博世后处理	江铃轻卡P1574 (EDC17C81)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭MeUn测试 13. 低电压控制预热塞测试 14. 燃油消耗显示测试 15. SCR系统喷射阀测试 16. SCR系统压力管加热测试 17. SCR系统尿素箱加热测试 18. SCR尿素泵测试 19. SCR系统倒抽泵测试 20. SCR系统回流管加热测试

博世后处理	江西五十铃博世后处理	江西五十铃(沃尔福)轻卡/乘用车1409 EDC17C81+SCR	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 激活加电时间校正 4. 预热指示灯测试 5. 预热塞控制测试 6. OBD灯测试 7. 油量计量单元(MeUn)测试 8. 系统灯测试 9. 轨压目标值测试 10. 停机测试 11. 排气制动阀测试 12. 燃油滤清加热测试 13. 关闭MeUn测试 14. 低电压控制预热塞测试 特殊功能 1. 断缸测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息 4. 读写VIN码 5. 读写喷嘴编码
博世后处理	日野博世后处理	日野DCU17后处理	√	√	√	√				
博世后处理	DNOX2.0后处理系统	博世DNOX2.0后处理(EDC7UC31)	√	√	√	√	√			动作测试 1. 冷却回路调节阀 2. 配量阀 3. AdBlue二位四通阀 4. AdBlue储罐加热装置 5. 滤清器壳体加热元件 6. 滤清器输出端接口加热元件
博世后处理	DNOX2.0后处理系统	博世DCU(玉柴)	√	√	√	√				
博世后处理	DNOX2.0后处理系统	博世DCU(发动机系统:电装DENSO C31)	√	√	√	√	√			动作测试 1. 配量阀 2. AdBlue尿素输送泵 3. AdBlue尿素四二通阀
博世后处理	DNOX1.0后处理	日产UD DNOX1后处理系统	√	√	√	√	√			动作测试 1. 故障指示灯 2. AdBlue输送泵 3. 排气阀 4. 空气调节阀 5. 配量阀 6. AdBlue 储罐加热装置 7. 泵/过滤器加热元件 8. 压力管/配量模块加热元件 9. 回流管加热元件 10. 输入管加热元件
博世后处理	DNOX1.0后处理	斯堪尼亚后处理DNOX1系统	√	√	√	√	√			动作测试 1. 故障指示灯 2. AdBlue输送泵 3. 排气阀 4. 空气调节阀 5. 配量阀 6. AdBlue 储罐加热装置 7. 泵/过滤器加热元件 8. 压力管/配量模块加热元件 9. 回流管加热元件 10. 输入管加热元件

天纳克后处理	江淮纳威司达(天纳克)后处理	纳威司达7.1后处理(3.2L)	√	√	√	√			
天纳克后处理	江淮纳威司达(天纳克)后处理	纳威司达1.2后处理(4.8L)	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 尿素系统喷射测试 2. 泵测试 3. 喷油器开度测试 4. 管式加热器 5. 箱式加热器 6. 油罐加热器
天纳克后处理	江淮纳威司达(天纳克)后处理	纳威司达7.1后处理(4.8L)(CAN, 250K)	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 尿素系统喷射测试 2. 泵测试 3. 喷油器开度测试 4. 管式加热器 5. 箱式加热器 6. 油罐加热器
天纳克后处理	江淮纳威司达(天纳克)后处理	纳威司达7.1后处理(4.8L)(CAN, 500K)	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 尿素系统喷射测试 2. 泵测试 3. 喷油器开度测试 4. 管式加热器 5. 箱式加热器 6. 油罐加热器
天纳克后处理	江淮纳威司达(天纳克)后处理	天纳克DCU(解放)		√	√	√			
天纳克后处理	天纳克DCU(华菱)		√	√	√	√			
天纳克后处理	天纳克DCU(重汽)		√	√	√	√			
天纳克后处理	天纳克DCU(潍柴)		√	√	√	√		√	特殊功能 1. 尿素喷射测试
天纳克后处理	天纳克DCU OBD(J1939)		√	√	√	√			
天纳克后处理	天纳克后处理7.0		√	√	√	√			
天纳克后处理	天纳克后处理1.0		√	√	√	√	√		动作测试 1. 计量泵自检
凯龙后处理	凯龙后处理(J1939)		√	√	√	√			
凯龙后处理	凯龙后处理(UDS)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 尿素喷射测试 特殊功能 1. 故障屏蔽 2. 超5, 超7故障屏蔽 3. VIN
凯龙后处理	凯龙后处理(UDS福田汽车)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 尿素喷射测试 特殊功能 1. 故障屏蔽 2. 超5, 超7故障屏蔽 3. VIN

艾可蓝 ActBlue 后处理	艾可蓝后处理	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 压缩空气阀 2. 加热水阀 3. 尿素供应单元加热器 4. 尿素吸入管加热器 5. 尿素喷射管加热器 6. 计量泵 特殊功能
艾可蓝 ActBlue 后处理	艾可蓝后处理(OBD)	√	√	√	√			读车辆信息
解放自主 气驱后处理	解放自主气驱后处理	√	√	√	√		√	修改电控系统数据 补偿量写入 1. 电装喷油器 2. 衡阳单体泵 输入输出控制 1. 进气预热继电器诊断 仪远程控制 2. 进气预热灯诊断仪 远程控制 3. 排气制动继电器诊断 仪远程控制 4. 排气制动灯诊断仪 远程控制 5. 发动机制动继电器 诊断仪远程控制 6. 发动机故障灯诊断 仪远程控制 7. OBD故障灯诊断仪 远程控制 8. 空调继电器诊断仪 远程控制 9. 起动继电器诊断仪 远程控制 10. 尿素箱水加热阀 诊断仪远程控制 11. 尿管加热继电器 诊断仪远程控制 12. 尿素泵加热继电器 诊断仪远程控制 13. 尿素换向阀诊断
潍柴自 主后处 理	潍柴自主DCU(天纳克)后处理	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 尿素喷射测试
潍柴自 主后处 理	潍柴自主WISE10A后处理	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调继电器执行器 测试 2. 冷起动灯执行器测 试 3. MIL灯执行器测试 4. 柴油预供油泵执行 器测试 5. SVS灯执行器测试 6. 进气加热继电器1 执行器测试 7. 燃油加热执行器测 试 8. 起动继电器执行器 测试 9. 风扇数字驱动针脚 2执行器测试 10. 尿素压力管加热 继电器执行器测试 11. 尿素吸管加热继 电器执行器测试 12. 尿素泵加热继电 器执行器测试 13. 尿素箱加热电磁 阀执行器测试 14. 反向阀驱动执行 器测试 15. 后处理加热主继 电器执行器测试 16. Warning灯执行器

潍柴自主后处理	潍柴自主WISE10B后处理	√	√	√	√	√	动作测试 1. 关闭路径服务测试 2. 排气蝶阀执行器测试 3. 进气加热继电器1执行器测试 4. 起动机继电器执行器测试 5. 风扇PWM驱动执行器测试 6. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 7. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 8. 禁止延迟停机执行器测试 9. MeUn阀占空比执行器测试 10. MeUn阀流量执行器测试 11. MeUn阀电流执行器测试 12. 柴油预供油泵执行器测试 13. 燃油加热执行器测试 14. 轨压设定值替代值测试 15. MIL灯执行器测试 16. SVS灯执行器测试
潍柴自主后处理	潍柴自主WISE15C后处理	√	√	√	√	√	动作测试 1. AC继电器 2. 进气加热继电器 3. 进气加热继电器2 4. 进气加热灯 5. OBD故障灯 6. 报警灯 7. 错误灯 8. 转速代替 9. 轨压代替 10. 油量计量单元 功能测试 1. 断缸测试 2. 尿素喷射测试 3. PRV阀重置 4. 整车厂信息标定
潍柴自主后处理	潍柴自主WISE13A后处理	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电控放气阀执行器测试 2. EGR位置执行器测试 3. 节气门位置执行器测试 4. VGT执行器测试 5. 排气蝶阀执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 风扇PWM驱动执行器测试 8. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素泵驱动执行器测试 特殊功能 1. VIN车架号标定 2. 尿素喷射测试
亿利蓝洁后处理	亿利蓝洁DCU (CAN)		√	√	√		
亿利蓝洁后处理	亿利蓝洁DCU (J1939)		√	√	√		
凯德斯后处理	凯德斯后处理	√	√	√	√	√	动作测试 1. 计量泵驱动测试

凯德斯后处理	凯德斯后处理KDS3.1(重汽MC04发动机)	√	√	√	√			
凯德斯后处理	凯德斯后处理KDS3.1(玉柴动力发动机)	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 计量泵驱动测试
凯德斯后处理	凯德斯后处理KDS3.1(J1939)	√	√	√	√			
秦泰泵后处理		√	√	√	√			
迪耐斯后处理	迪耐斯后处理ACU国五诊断	√	√	√	√	√		功能测试 1. 空气阀测试 2. 冷却水阀测试 3. 尿素泵泄露测试 4. 尿素泵测试 5. 尿素泵喷射测试 6. 尿素泵雾化测试 7. 超温保护故障去活
迪耐斯后处理	迪耐斯后处理A2CU国五诊断	√	√	√	√	√		功能测试 1. 空气阀测试 2. 冷却水阀测试 3. 尿素泵测试 4. 测试加热电磁阀2
迪耐斯后处理	迪耐斯后处理E-box(迪耐斯, 易控)	√	√	√	√			
日野后处理	日野DCU17后处理	√	√	√	√			
日野后处理	广汽日野SRS系统	√	√	√	√			
凯瑞伟柯斯后处理	凯瑞伟柯斯后处理	√	√	√	√	√		动作测试 1. 计量泵自检
凯瑞伟柯斯后处理	凯瑞伟柯斯后处理(红岩杰狮)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 计量泵自检
依柯卡特后处理(CAN)		√	√	√	√	√		动作测试 1. 尿素泵测试 2. 尿素管道加热继电器 3. 主继电器 4. 尿素罐加热电磁阀
威孚力达后处理	威孚力达NOX2.0后处理(非气助)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 尿素罐加热功能 2. 尿素管路加热功能 3. 尿素解冻时间 4. 禁止NOX排放OBD 5. 禁止所有OBD 特殊功能 1. 泄漏测试 2. 计量泵加载试验 3. 计量泵超越测试 4. 喷嘴电磁阀咔哒测试 5. 加热电磁阀咔哒测试 6. 倒抽电磁阀咔哒测试 7. 后处理加热测试 8. 氮氧化物传感器测试 9. 高氮氧化物复位

威孚力达后处理	威孚力达NOX2.0后处理(气助)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 尿素罐加热功能 2. 尿素管路加热功能 3. 尿素解冻时间 特殊功能 1. 计量泵电机测试 2. 计量泵超越测试 3. 加热电磁阀咔哒测试 4. 计算泵空气电磁阀咔哒测试 5. 电加热系统测试 6. 氮氧化物传感器测试 7. 高氮氧化物复位
威孚力达后处理	威孚力达(DPF系统)	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 泄露测试 2. 小喷射速率及小喷射量测试 3. 中等喷射速率及中等喷射量测试 4. 大喷射速率及大喷射量测试 5. EOL测试(减压及最小量喷射) 6. 系统清空
福爱后处理	福爱后处理系统	√	√	√	√	√		动作测试 1. 启动尿素计量泵装填扫描 2. 启动单次喷射测试 3. 启动空气电磁阀/回收控制阀 4. 启动电磁阀
福爱后处理	东风ZD(C63)福爱后处理	√	√	√	√	√		动作测试 1. 启动尿素计量泵状态扫描 2. 启动单次喷射测试 3. 启动回抽控制阀 4. 启动电磁水阀
福爱后处理	东风ZD(C53)福爱后处理		√	√	√			
恒和后处理		√	√	√	√	√		功能测试 1. 启动尿素计量泵状态扫描 2. 启动单次喷射测试 3. 启动空气电磁阀/回抽控制阀 4. 启动电磁水阀
四川现代尾气后处理		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 计量阀门 2. 加热罐 3. AdBlue供应泵 特殊功能 1. 尿素喷射测试
神州后处理SCR		√	√	√	√			
星洁后处理(48pin针脚)			√	√	√			