



洋马机械功能表V21.00

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	备注
日野发动机	日野欧四P11C-VL发动机	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 燃料泄漏检查 2. 排气制动电磁阀强制驱动 3. 减速器2电磁阀强制驱动 4. 减速器1电磁阀强制驱动 5. 发动机停机强制驱动 6. 进气加热强制工作 7. PM允许复位开关阻塞 8. DPR模式 9. 重置尿素选择性催化还原SCR相关存储器 10. 复位燃烧室的保养里程 11. 重置尿素选择性催化器还原SCR保养里程 12. 复位尿素过滤器的保养里程 13. 复位DPR保养里程 14. 复位DPR有关的记忆 15. 启用尿素质量重调 16. 还原剂喷油嘴强制传动 17. FCV强制传动 18. 重置行车历史记录 19. 废气阀门强制传动 20. EGR开度 21. VNT开度
日野发动机	发动机系统(ENG)	√			√	√		动作测试 1. 故障灯 2. 冷启动灯 功能测试 1. 启动故障信息 2. 压缩测试 3. 怠速转速比较 4. 高压测试 5. 高速测试 6. 汽缸关断