

# 北汽新能源 V5.00 功能列表 (注意: 仅供参考)

备注: ●代表该功能支持 ○代表没有此功能

车型	系统	系统名	版本信息	读故障码	清故障码	读数据流	动作测试	特殊功能
威旺306	整车控制器 (VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	
威旺M307 (M30) 经济型	驱动电机系统 (MCU)	驱动电机系统 (MCU)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺M307 (M30) 经济型	集成控制器 (VMS)	集成控制器 (VMS)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺307-2015 年度型	整车控制器 (VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺307-2015 年度型	充电机控制系统 (CHG)	充电机控制系统 (CHG)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺307-2015 年度型	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以前生产)	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺307-2015 年度型	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以后生产)	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹, 写入电机编码
威旺307-2015 年度型	电池高压管理系统 (BCU) (2017年4月1日以前生产)	电池高压管理系统 (BCU) (2017年4月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺307-2015 年度型	电池高压管理系统 (BCU) (2017年4月1日以后生产)	电池高压管理系统 (BCU) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹, 写入电机编码
威旺307-2015 年度型	仪表系统	组合仪表 (ICM)	●	●	●	●	●	写入VIN码, 保养里程写入, 总里程写入
威旺307-2015 年度型	压缩机控制器 (EAS)	压缩机控制器 (EAS)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺307-2015 年度型	数据采集终端 (RMS)	数据采集终端 (RMS)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺608EV	整车控制器 (VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺608EV	驱动电机系统 (MCU)	驱动电机系统 (MCU)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺608EV	充电机控制系统 (CHG)	充电机控制系统 (CHG)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺608EV	动力电池系统 (BMS)	动力电池系统 (BMS)	●	●	●	●	○	写入VIN
威旺608EV	远程监控系统 (RMS)	远程监控系统 (RMS)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺308EV	整车控制器 (VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺308EV	驱动电机系统 (MCU)	驱动电机系统 (MCU)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺308EV	充电机控制系统 (CHG)	充电机控制系统 (CHG)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺308EV	电池高压管理系统 (BCU)	电池高压管理系统 (BCU)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺308EV	远程监控系统 (RMS)	远程监控系统 (RMS)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
威旺308EV	仪表系统	组合仪表 (ICM)	●	●	●	●	●	写入VIN, 写总里程, 剩余保养里程
威旺308EV	EPS系统	电动助力转向系统 (EPS)	●	●	●	●	○	

EV150	车身控制系统	车身电控模块 (BCM)	○	●	●	●	●	
EV150	安全气囊系统	安全气囊 (SDM)	●	●	●	●	○	
EV150	防抱死刹车系统	制动防抱死 (ABS)	●	●	●	●	○	
EV150	整车控制器 (VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	
EV150经济型	电池高压管理系统 (BCU) (2017年4月1日以前生产)	电池高压管理系统 (BCU) (2017年4月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EV150经济型	电池高压管理系统 (BCU) (2017年4月1日以后生产)	电池高压管理系统 (BCU) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入电池编码
EV150经济型	充电机控制系统 (CHG)	充电机控制系统 (CHG)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EV150经济型	整车控制器 (VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EV150经济型	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以前生产)	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV150经济型	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以后生产)	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹, 写入电机编码
EV150经济型	仪表系统	组合仪表 (ICM)	●	●	●	●	●	写入VIN码, 保养里程写入, 总里程写入
EV150经济型	压缩机控制器 (EAS)	压缩机控制器 (EAS)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EV150经济型	暖风加热系统 (PTC)	暖风加热系统 (PTC)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EV150经济型	数据采集终端 (RMS)	数据采集终端 (RMS)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
EV150经济型	车身控制系统	车身电控模块 (BCM)	○	●	●	●	●	
EV150经济型	安全气囊系统	安全气囊 (SDM)	●	●	●	●	○	
EV150经济型	EPS系统	电动助力转向系统 (EPS)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EV150经济型	防抱死刹车系统	制动防抱死 (ABS)	●	●	●	●	○	
EV160	整车控制器 (VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV160	驱动电机系统 (MCU)	驱动电机系统 (MCU)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV160	动力电池系统 (BMS PPST)	动力电池系统 (BMS PPST)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV160	仪表系统	组合仪表 (ICM)	●	●	●	●	●	写入VIN码, 写入应用软件指纹, 写入剩余保养里程, 总里程写入, 倒车雷达配置
EV160	车载充电机 (CHG)	车载充电机 (CHG)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV160	动力电池系统 (BMS BESK)	动力电池系统 (BMS BESK)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV160	远程监控系统 (RMS)	远程监控系统 (RMS)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
EV160	EPS系统	电动助力转向系统 (EPS)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EV160	中控信息娱乐系统 (EHU)	中控信息娱乐系统 (EHU)	●	●	●	●	●	写入VIN, 写入应用软件指纹

EV160	车身控制系统	车身电控模块 (BCM)	○	●	●	●	●	
EV160	安全气囊系统	安全气囊 (SDM)	●	●	●	●	○	
EV160	防抱死刹车系统	制动防抱死 (ABS)	●	●	●	●	○	
EV160-2016款	整车控制器 (VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EV160-2016款	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以前生产)	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EV160-2016款	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以后生产)	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹, 写入电机编码
EV160-2016款	远程监控系统 (RMS)	远程监控系统 (RMS)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
EV160-2016款	仪表系统	组合仪表 (ICM)	●	●	●	●	●	写入VIN码, 写入应用软件指纹, 写入剩余保养里程, 总里程写入, 倒车雷达配置
EV160-2016款	充电机控制系统 (CHG)	充电机控制系统 (CHG)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV160-2016款	空调系统 (ECC)	空调系统 (ECC)	●	●	●	○	○	写入VIN
EV160-2016款	空调压缩机 (EAS)	空调压缩机 (EAS)	○	●	●	●	○	写入EAS过流实时电压, 写入EAS过流实时电流, 写入EAS过流转速高位, 写入EAS过流转速低位, 写入母线过压, 写入母线欠压, 写入EAS堵转母线实时电压, 写入EAS堵转实时电流值, 写入EAS堵转转速高位, 写入EAS堵转转速低位, 写入EAS功率管故障母线电压, 写入EAS功率管故障电流
EV160-2016款	中控显示屏 (T-BOX)	中控显示屏 (T-BOX)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹, 写入分时租赁模式
EV160-2016款	防抱死刹车系统	制动防抱死 (ABS)	●	●	●	●	○	
EV160-2016款	车身控制系统	车身电控模块 (BCM)	●	●	●	●	●	写入VIN, 写入车辆定义位图, 钥匙桶形锁
EV160-2016款	安全气囊系统	安全气囊 (SDM)	●	●	●	●	○	
EV160-2016款	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以前生产)	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV160-2016款	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以后生产)	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入电池编码
EV200	整车控制器 (VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV200	驱动电机系统 (MCU)	驱动电机系统 (MCU)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV200	动力电池系统 (BMS PPST)	动力电池系统 (BMS PPST)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV200	仪表系统	组合仪表 (ICM)	●	●	●	●	●	写入VIN码, 写入应用软件指纹, 写入剩余保养里程, 总里程写入, 倒车雷达配置

EV200	车载充电机 (CHG)	车载充电机 (CHG)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV200	动力电池系统 (BMS BESK)	动力电池系统 (BMS BESK)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV200	远程监控系统 (RMS)	远程监控系统 (RMS)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
EV200	EPS系统	电动助力转向系统 (EPS)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EV200	中控信息娱乐系统 (EHU)	中控信息娱乐系统 (EHU)	●	●	●	●	●	写入VIN, 写入应用软件指纹
EV200	车身控制系统	车身电控模块 (BCM)	○	●	●	●	●	
EV200	安全气囊系统	安全气囊 (CDM)	●	●	●	●	○	
EV200	防抱死刹车系统	制动防抱死 (ABS)	●	●	●	●	○	
EV200-2016款	整车控制器 (VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EV200-2016款	驱动电机系统 (MCU)	驱动电机系统 (MCU)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EV200-2016款	远程监控系统 (RMS)	远程监控系统 (RMS)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
EV200-2016款	仪表系统	组合仪表 (ICM)	●	●	●	●	●	写VIN码, 写入应用软件指纹, 写入剩余保养里程, 总里程写入, 倒车雷达配置
EV200-2016款	充电机控制系统 (CHG)	充电机控制系统 (CHG)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV200-2016款	空调系统 (ECC)	空调系统 (ECC)	●	●	●	○	○	写入VIN
EV200-2016款	压缩机控制器 (EAS)	压缩机控制器 (EAS)	○	●	●	●	○	写入EAS过流实时电压, 写入EAS过流实时电流, 写入EAS过流转速高位, 写入EAS过流转速低位, 写入母线过压, 写入母线欠压, 写入EAS堵转母线实时电压, 写入EAS堵转实时电流值, 写入EAS堵转转速高位, 写入EAS堵转转速低位, 写入EAS功率管故障母线电压, 写入EAS功率管故障电流
EV200-2016款	中控显示屏 (T-BOX)	中控显示屏 (T-BOX)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹, 写入分时租赁模式
EV200-2016款	防抱死刹车系统	制动防抱死 (ABS)	●	●	●	●	○	
EV200-2016款	车身控制系统	车身电控模块 (BCM)	●	●	●	●	●	写入VIN, 写入车辆定义位图, 钥匙桶形锁
EV200-2016款	安全气囊系统	安全气囊 (SDM)	●	●	●	●	○	
EV200-2016款	动力电池系统 (BMS)	动力电池系统 (BMS)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV200-2016款	EPS系统	电动助力转向系统 (EPS)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV200-2016款	暖风加热系统 (PTC)	暖风加热系统 (PTC)	●	●	●	●	○	写VIN码
EV200/EV1600-2016款 (西门子)	驱动电机系统 (MCU)	驱动电机系统 (MCU)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV200/EV1600-2016款 (西门子)	动力电池系统 (BMS)	动力电池系统 (BMS)	●	●	●	●	○	
EV200/EV1600-2016款 (西门子)	EPS系统	电动助力转向系统 (EPS)	●	●	●	●	○	写入VIN

EV200/EV1600-2016款(西门子)	仪表系统	组合仪表(ICM)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入应用软件指纹, 写入剩余保养里程, 总里程写入, 倒车雷达配置
EV200/EV1600-2016款(西门子)	暖风加热系统(PTC)	暖风加热系统(PTC)	●	●	●	●	○	写VIN码
EV200/EV1600-2016款(西门子)	远程监控系统(RMS)	远程监控系统(RMS)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
EV200/EV1600-2016款(西门子)	车载充电机(CHG)	车载充电机(CHG)	●	●	●	●	○	写入VIN
EV200/EV1600-2016款(西门子)	空调系统(ECC)	空调系统(ECC)	●	●	●	○	○	写入VIN
EV200/EV1600-2016款(西门子)	压缩机控制器(EAS)	压缩机控制器(EAS)	○	●	●	●	○	写入EAS过流实时电压, 写入EAS过流实时电流, 写入EAS过流转速高位, 写入EAS过流转速低位, 写入母线过压, 写入母线欠压, 写入EAS堵转母线实时电压, 写入EAS堵转实时电流值, 写入EAS堵转转速高位, 写入EAS堵转转速低位, 写入EAS功率管故障母线电压, 写入EAS功率管故障电流
EV200/EV1600-2016款(西门子)	中控显示屏(T-BOX)	中控显示屏(T-BOX)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹, 写入分时租赁模式
EV200/EV1600-2016款(西门子)	防抱死刹车系统	制动防抱死(ABS)	●	●	●	●	○	
EV200/EV1600-2016款(西门子)	车身控制系统	车身电控模块(BCM)	●	●	●	●	●	写入VIN, 写入车辆定义位图, 钥匙桶形锁
EV200/EV1600-2016款(西门子)	安全气囊系统	安全气囊(SDM)	●	●	●	●	○	
EX200	整车控制器(VCU)	整车控制器(VCU)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EX200	动力电池系统(BMS)	动力电池系统(BMS)	●	●	●	●	○	写入VIN
EX200	驱动电机系统(MCU)	驱动电机系统(MCU)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EX200	空调系统(ECC)	空调系统(ECC)	●	●	●	○	○	写入VIN
EX200	压缩机控制器(EAS)	压缩机控制器(EAS)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EX200	暖风加热系统(PTC)	暖风加热系统(PTC)	●	●	●	●	○	写入VIN
EX200	远程监控系统(RMS)	远程监控系统(RMS)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
EX200	充电机控制系统(CHG)	充电机控制系统(CHG)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EX200	仪表系统	组合仪表(ICM)	●	●	●	●	●	写入VIN
EX200	娱乐主控单元(EHU)	娱乐主控单元(EHU)	●	●	●	●	○	写入VIN
EX200	EPS系统	电动助力转向系统(EPS)	●	●	●	●	○	写入VIN
EX200	防抱死刹车系统	制动防抱死(ABS)	●	●	●	●	●	写入VIN

EX200	车身控制系统	车身电控模块 (BCM)	●	●	●	●	●	写入VIN码, 写入车辆定义位图, 钥匙学习, 钥匙删除, 更换BCM, 日行灯开关
EX260	整车控制器 (VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EX260	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以前生产)	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EX260	驱动电机系统 (MCU) (孚能电池+巨一电机) (2017年4月1日以后生产)	驱动电机系统 (MCU) (孚能电池+巨一电机) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹, 写入电机编码
EX260	驱动电机系统 (MCU) (普莱德电池+巨一电机) (2017年4月1日以后生产)	驱动电机系统 (MCU) (普莱德电池+巨一电机) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹, 写入电机编码
EX260	空调系统 (ECC)	空调系统 (ECC)	●	●	●	○	○	写入VIN
EX260	压缩机控制器 (EAS)	压缩机控制器 (EAS)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EX260	暖风加热系统 (PTC)	暖风加热系统 (PTC)	●	●	●	●	○	写入VIN
EX260	远程监控系统 (RMS)	远程监控系统 (RMS)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
EX260	充电机控制系统 (CHG)	充电机控制系统 (CHG)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EX260	仪表系统	组合仪表 (ICM)	●	●	●	●	●	写入VIN
EX260	娱乐主控单元 (EHU)	娱乐主控单元 (EHU)	●	●	●	●	○	写入VIN
EX260	EPS系统	电动助力转向系统 (EPS)	●	●	●	●	○	写入VIN
EX260	防抱死刹车系统	制动防抱死 (ABS)	●	●	●	●	○	写入VIN
EX260	车身控制系统	车身电控模块 (BCM)	●	●	●	●	●	写入VIN码, 写入车辆定义位图, 钥匙学习, 钥匙删除, 更换BCM, 日行灯开关
EX260	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以前生产)	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写入VIN
EX260	动力电池系统 (BMS) (孚能电池+巨一电机) (2017年4月1日以后生产)	动力电池系统 (BMS) (孚能电池+巨一电机) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入电池编码
EX260	动力电池系统 (BMS) (普莱德电池+巨一电机) (2017年4月1日以后生产)	动力电池系统 (BMS) (普莱德电池+巨一电机) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入电池编码
EX260	行人接近语音预警 (VSP)	行人接近语音预警 (VSP)	●	●	●	●	○	写入VIN
EX260	充电口管理模块 (CMU)	充电口管理模块 (CMU)	●	●	●	●	○	写入VIN
EU260	充电机控制系统 (CHG)	充电机控制系统 (CHG)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EU260	整车控制器 (VBU)	整车控制器 (VBU)	●	●	●	●	○	写入VIN

EU260	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以前生产)	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EU260	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以后生产)	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹, 写入电机编码
EU260	仪表系统	组合仪表 (ICM)	●	●	●	●	●	写入VIN, 写入应用软件指纹, 保养里程写入, 总里程写入
EU260	远程监控系统 (RMS)	远程监控系统 (RMS)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
EU260	空调系统 (ECC)	空调系统 (ECC)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EU260	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以前生产)	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EU260	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以后生产)	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入电池编码
EU260	EPS系统	电动助力转向系统A (EPS)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EU260	EPS系统	电动助力转向系统B (EPS)	●	●	●	●	○	写入VIN
EU260	ESP系统	制动液压控制模块 (大陆) (ESP Conti)	●	●	●	●	●	写入VIN
EU260	ESP系统	制动液压控制模块 (京西) (ESP BWI)	●	●	●	●	○	写入OEM独有配置1, 写入应用程序数据标识符, 写入车辆制造商备用零件数字编号, 写入VIN, 写入校准日期信息, 写入ECU安装日期数据标识符, 写入OEM独有配置2, 写入OEM独有配置3, 写入供应商EHCU追溯, 写入厂家运行计数
EU260	防抱死刹车系统	制动防抱死 (ABS)	●	●	●	●	●	写入VIN
EU260	车身控制系统	车身电控模块 (BCM)	●	●	●	●	●	写入VIN, 写入应用软件指纹, 写入PIN码, 写入ESK码, 钥匙擦除, 钥匙学习, 更换BCM
EU260	安全气囊系统	安全气囊 (SDM)	●	●	●	●	●	写VIN码, 写入生产日期, 运行/禁止ECU点火
EU260	PEPS系统	无钥匙启动控制器 (PEPS)	●	●	●	●	●	写VIN码
EU260	电子转向柱锁 (ESCL)	电子转向柱锁 (ESCL)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入用户类型
EU260	胎压监测系统 (TPMS)	胎压监测系统 (TPMS)	●	●	●	●	○	写入轮胎传感器ID, 轮胎传感器学习, 写VIN码
EU260	中央显示屏 (MFD)	中央显示屏 (MFD)	●	●	●	●	●	写VIN码, 写入车辆定义位图

EU260	压缩机控制器 (EAS)	压缩机控制器 (EAS)	○	●	●	●	○	写入EAS过流实时电压, 写入EAS过流实时电流, 写入运行过压, 写入运行欠压, 写入待机过压, 写入待机欠压, 写入通讯故障实时电压值, 写入通讯故障实时电流值, 写入过功率降频实时电流值, 写入速度异常实时电流值
EU220	充电机控制系统 (CHG)	充电机控制系统 (CHG)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EU220	整车控制器 (VBU)	整车控制器 (VBU)	●	●	●	●	○	写入VIN
EU220	驱动电机系统 (MCU)	驱动电机系统 (MCU)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EU220	仪表系统	组合仪表 (ICM)	●	●	●	●	●	写入VIN, 写入应用软件指纹, 保养里程写入, 总里程写入
EU220	远程监控系统 (RMS)	远程监控系统 (RMS)	●	●	●	●	○	ECU 重设, 写入VIN, 写入应用软件指纹
EU220	空调系统 (ECC)	空调系统 (ECC)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EU220	动力电池系统 (BMS)	动力电池系统 (BMS)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EU220	EPS系统	电动助力转向系统A (EPS)	●	●	●	●	○	写入VIN, 写入应用软件指纹
EU220	EPS系统	电动助力转向系统B (EPS)	●	●	●	●	○	写入VIN
EU220	ESP系统	制动液压控制模块 (大陆) (ESP Conti)	●	●	●	●	●	写入VIN
EU220	ESP系统	制动液压控制模块 (京西) (ESP BWI)	●	●	●	●	○	写入OEM独有配置1, 写入应用程序数据标识符, 写入车辆制造商备用零件数字编号, 写入VIN, 写入校准日期信息, 写入ECU安装日期数据标识符, 写入OEM独有配置2, 写入OEM独有配置3, 写入供应商EHC追溯, 写入厂家运行计数
EU220	防抱死刹车系统	制动防抱死 (ABS)	●	●	●	●	●	写入VIN
EU220	车身控制系统	车身电控模块 (BCM)	●	●	●	●	●	写入VIN, 写入应用软件指纹, 写入PIN码, 写入ESK码, 钥匙擦除, 钥匙学习, 更换BCM
EU220	安全气囊系统	安全气囊 (SDM)	●	●	●	●	●	写VIN码, 写入生产日期, 运行/禁止ECU点火
EU220	PEPS系统	无钥匙启动控制器 (PEPS)	●	●	●	●	●	写VIN码
EU220	电子转向柱锁 (ESCL)	电子转向柱锁 (ESCL)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入用户类型
EU220	胎压监测系统 (TPMS)	胎压监测系统 (TPMS)	●	●	●	●	○	写入轮胎传感器ID, 轮胎传感器学习, 写VIN码
EU220	中央显示屏 (MFD)	中央显示屏 (MFD)	●	●	●	●	●	写VIN码, 写入车辆定义位图

EU220	压缩机控制器 (EAS)	压缩机控制器 (EAS)	○	●	●	●	○	写入EAS过流实时电压, 写入EAS过流实时电流, 写入运行过压, 写入运行欠压, 写入待机过压, 写入待机欠压, 写入通讯故障实时电压值, 写入通讯故障实时电流值, 写入过功率降频实时电流值, 写入速度异常实时电流值
绅宝EV (2014年9月以前)	ESP系统	制动液压控制模块 (ESP)	●	●	●	●	●	写VIN码
绅宝EV (2014年9月以前)	自动前照灯调平系统 (AHL)	自动前照灯调平系统 (AHL)	●	●	●	●	●	写VIN码, 底盘零点校正
绅宝EV (2014年9月以前)	PEPS系统	无钥匙启动控制器 (PEPS)	●	●	●	●	●	写VIN码
绅宝EV (2014年9月以前)	安全气囊系统	安全气囊 (SDM)	●	●	●	●	○	写VIN码
绅宝EV (2014年9月以前)	后摄像头 (RVC)	后摄像头 (RVC)	●	●	●	●	○	写VIN码
绅宝EV (2014年9月以前)	侧视辅助系统-倒车雷达 (SVA-PAS)	侧视辅助系统-倒车雷达 (SVA-PAS)	●	●	●	●	○	写VIN码
绅宝EV (2014年9月以前)	DVD导航模块 (EHU)	DVD导航模块 (EHU)	●	●	●	●	●	写VIN码
绅宝EV (2014年9月以前)	电子转向柱锁 (ESCL)	电子转向柱锁 (ESCL)	●	●	●	●	○	写VIN码
绅宝EV (2014年9月以前)	胎压监测系统 (TPMS)	胎压监测系统 (TPMS)	●	●	●	●	○	写VIN码
绅宝EV (2014年9月以前)	驾驶员座椅模块 (DSM)	驾驶员座椅模块 (DSM)	●	●	●	●	●	写VIN码
绅宝EV (2014年9月以前)	T模块 (T-Module)	T模块 (T-Module)	●	●	●	●	●	写VIN码
绅宝EV (2014年9月以前)	车身控制系统	车身电控模块 (李尔) (BCM)	●	●	●	●	●	写VIN码
绅宝EV (2014年9月以前)	发动机系统	车身电控模块 (联电) (BCM)	●	●	●	●	●	写VIN码
绅宝EV (2014年9月以前)	整车控制器 (VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	
绅宝 ES210 (2014年9月以后)	ESP系统	制动液压控制模块 (ESP)	●	●	●	●	●	写VIN码
绅宝 ES210 (2014年9月以后)	自动前照灯调平系统 (AHL)	自动前照灯调平系统 (AHL)	●	●	●	●	●	写VIN码, 底盘零点校正
绅宝 ES210 (2014年9月以后)	PEPS系统	无钥匙启动控制器 (PEPS)	●	●	●	●	●	写VIN码
绅宝 ES210 (2014年9月以后)	安全气囊系统	安全气囊 (SDM)	●	●	●	●	○	写VIN码
绅宝 ES210 (2014年9月以后)	后摄像头 (RVC)	后摄像头 (RVC)	●	●	●	●	○	写VIN码
绅宝 ES210 (2014年9月以后)	倒车雷达-侧视辅助系统 (SVA-PAS)	倒车雷达-侧视辅助系统 (SVA-PAS)	●	●	●	●	○	写VIN码
绅宝 ES210 (2014年9月以后)	DVD导航模块 (EHU)	DVD导航模块 (EHU)	●	●	●	●	●	写VIN码
绅宝 ES210 (2014年9月以后)	电子转向柱锁 (ESCL)	电子转向柱锁 (ESCL)	●	●	●	●	○	写VIN码

绅宝 ES210(2014年9 月以后)	胎压监测系统 (TPMS)	胎压监测系统 (TPMS)	●	●	●	●	○	写VIN码
绅宝 ES210(2014年9 月以后)	驾驶员座椅模块 (DSM)	驾驶员座椅模块 (DSM)	●	●	●	●	●	写VIN码
绅宝 ES210(2014年9 月以后)	T模块(T-Module)	T模块(T- Module)	●	●	●	●	●	写VIN码
绅宝 ES210(2014年9 月以后)	车身控制系统	车身电控模块 (李尔)(BCM)	●	●	●	●	●	写VIN码
绅宝 ES210(2014年9 月以后)	发动机系统	车身电控模块 (联电)(BCM)	●	●	●	●	●	写VIN码
绅宝 ES210(2014年9 月以后)	整车控制器(VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	写入VIN
绅宝 ES210(2014年9 月以后)	驱动电机系统 (MCU)	驱动电机系统 (MCU)	●	●	●	●	○	写入VIN
绅宝 ES210(2014年9 月以后)	动力电池系统 (BMS PPST)	动力电池系统 (BMS PPST)	●	●	●	●	○	写入VIN
绅宝 ES210(2014年9 月以后)	车载充电机(CHG)	车载充电机 (CHG)	●	●	●	●	○	写入VIN
绅宝 ES210(2014年9 月以后)	动力电池系统 (BMS BESK)	动力电池系统 (BMS BESK)	●	●	●	●	○	写入VIN
EC180	动力电池系统 (BMS)(2017年4月 1日以前生产)	动力电池系统 (BMS)(2017年4 月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写VIN码
EC180	动力电池系统 (BMS)(2017年4月 1日以后生产)	动力电池系统 (BMS)(2017年4 月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入应用软件 指纹
EC180	驱动电机系统 (MCU)(2017年4月 1日以前生产)	驱动电机系统 (MCU)(2017年4 月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写VIN码
EC180	驱动电机系统 (MCU)(2017年4月 1日以后生产)	驱动电机系统 (MCU)(2017年4 月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入电机编码
EC180	远程监控系统 (RMS)	远程监控系统 (RMS)	●	●	●	●	○	写VIN码
EC180	车载充电机(CHG)	车载充电机 (CHG)	●	●	●	●	○	写VIN码
EC180	EPS系统	电动助力转向系 统(EPS)	●	●	●	●	○	写VIN码, 转向角零位标 定
EC180	仪表系统	组合仪表(ICM)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写总里程
EC180	娱乐主控单元 (EHU)	娱乐主控单元 (EHU)	●	●	●	●	●	写VIN码
EC180	防抱死刹车系统	制动防抱死 (ABS)	●	●	●	●	●	写入VIN码
EC180	安全气囊系统	安全气囊(SDM)	○	●	●	●	○	
EC180	行人接近语音预 警(VSP)	行人接近语音预 警(VSP)	●	●	●	●	○	写VIN码
EC180	仪表系统	仪表板保险丝盒 (智能电 器盒)(IEC)	●	●	●	●	○	写VIN码
EC180	空调系统(ECC)	空调系统(ECC)	●	●	●	●	○	写VIN码

北斗星E	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以前生产)	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写VIN码
北斗星E	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以后生产)	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入应用软件指纹
北斗星E	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以前生产)	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写VIN码
北斗星E	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以后生产)	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入电机编码
北斗星E	远程监控系统 (RMS)	远程监控系统 (RMS)	●	●	●	●	○	写VIN码
北斗星E	车载充电机 (CHG)	车载充电机 (CHG)	●	●	●	●	○	写VIN码
北斗星E	EPS系统	电动助力转向系统 (EPS)	●	●	●	●	○	写VIN码, 转向角零位标定
北斗星E	仪表系统	组合仪表 (ICM)	●	●	●	●	○	写VIN码
北斗星E	娱乐主控单元 (EHU)	娱乐主控单元 (EHU)	●	●	●	●	●	写VIN码
北斗星E	防抱死刹车系统	制动防抱死 (ABS)	●	●	●	●	●	写入VIN码
北斗星E	安全气囊系统	安全气囊 (SDM)	○	●	●	●	○	
北斗星E	行人接近语音预警 (VSP)	行人接近语音预警 (VSP)	●	●	●	●	○	写VIN码
北斗星E	仪表系统	仪表板保险丝盒 (智能电器盒) (IEC)	●	●	●	●	○	写VIN码
北斗星E	空调系统 (ECC)	空调系统 (ECC)	●	●	●	●	○	写VIN码
EH300	整车控制器 (VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	写VIN码
EH300	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以前生产)	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写VIN码
EH300	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以后生产)	动力电池系统 (BMS) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入电池编码
EH300	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以前生产)	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以前生产)	●	●	●	●	○	写VIN码
EH300	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以后生产)	驱动电机系统 (MCU) (2017年4月1日以后生产)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入电池编码
EH300	远程监控系统 (RMS)	远程监控系统 (RMS)	●	●	●	●	○	写VIN码
EH300	仪表系统	组合仪表 (ICM)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入总里程, 写入剩余保养里程
EH300	EPS系统	电动助力转向系统 (EPS)	●	●	●	●	○	写VIN码
EH300	空调系统 (ECC)	空调系统 (ECC)	●	●	●	●	○	写VIN码
EH300	行人接近语音预警 (VSP)	行人接近语音预警 (VSP)	●	●	●	●	○	写VIN码

EH300	压缩机控制器 (EAS)	压缩机控制器 (EAS)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入母线实时电压1, 写入压缩机实时电流1, 写入压缩机实时电流2, 写入压缩机实时电流3, 写入母线实时电压2, 写入母线实时电压3, 写入母线实时电压4, 写入压缩机实时电流4, 写入母线实时电流, 写入母线实时电压5
EH300	车载充电机 (CHG)	车载充电机 (CHG)	●	●	●	●	○	写VIN码
EH300	ESP系统	制动液压控制模块 (ESP)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入填充状态, 写入EOL状态, 写入发动机排量
EH300	自动前照灯调平系统 (AHL)	自动前照灯调平系统 (AHL)	●	●	●	●	●	写VIN码, 底盘零点校正
EH300	PEPS系统	无钥匙启动控制器 (PEPS)	●	●	●	●	●	写VIN码
EH300	安全气囊系统	安全气囊 (SDM)	●	●	●	●	○	写VIN码
EH300	娱乐主控单元 (HUM)	娱乐主控单元 (HUM)	●	●	●	●	●	写VIN码
EH300	后摄像头 (RVC)	后摄像头 (RVC)	●	●	●	●	○	写VIN码
EH300	侧视辅助系统-倒车雷达 (SVA-PAS)	侧视辅助系统-倒车雷达 (SVA-PAS)	●	●	●	●	○	写VIN码
EH300	电子转向柱锁 (ESCL)	电子转向柱锁 (ESCL)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入用户类型
EH300	胎压监测系统 (TPMS)	胎压监测系统 (TPMS)	●	●	●	●	○	写入轮胎传感器ID, 轮胎传感器学习, 写VIN码
EH300	驾驶员座椅模块 (DSM)	驾驶员座椅模块 (DSM)	●	●	●	●	●	写VIN码
EH300	车身控制系统	车身电控模块 (BCM)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入车辆定义位图, 写入应用指纹
ARCFOX-1	整车控制器 (VCU)	整车控制器 (VCU)	●	●	●	●	○	写VIN码
ARCFOX-1	动力电池系统 (BMS)	动力电池系统 (BMS)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入电池编码
ARCFOX-1	驱动电机系统 (MCU)	驱动电机系统 (MCU)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入电机编码
ARCFOX-1	车载充电机 (CHG)	车载充电机 (CHG)	●	●	●	●	○	写VIN码
ARCFOX-1	远程监控系统 (T-Box)	远程监控系统 (T-Box)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入分时租赁模式
ARCFOX-1	行人接近语音预警 (VSP)	行人接近语音预警 (VSP)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入VSP默认音量
ARCFOX-1	后摄像头 (RVC)	后摄像头 (RVC)	●	●	●	●	○	写VIN码
ARCFOX-1	暖风加热系统 (PTC)	暖风加热系统 (PTC)	●	●	●	●	○	写VIN码
ARCFOX-1	压缩机控制器 (EAS)	压缩机控制器 (EAS)	●	●	●	●	○	写VIN码
ARCFOX-1	娱乐主控单元 (EHU)	娱乐主控单元 (EHU)	●	●	●	●	○	写VIN码
ARCFOX-1	EPS系统	电动助力转向系统 (EPS)	●	●	●	●	○	写VIN码
ARCFOX-1	防抱死刹车系统	制动防抱死 (ABS)	●	●	●	●	○	写VIN码
ARCFOX-1	EPB系统	电子驻车制动 (EPB)	●	●	●	●	○	写VIN码
ARCFOX-1	空调系统 (ECC)	空调系统 (ECC)	●	●	●	●	○	写VIN码
ARCFOX-1	仪表系统	组合仪表 (ICM)	●	●	●	●	○	写VIN码, 总里程, 剩余保养里程
ARCFOX-1	PEPS系统	无钥匙启动控制器 (PEPS)	●	●	●	●	●	写VIN码, 写入车辆状态, 写入学习状态

ARCFOX-1	安全气囊系统	安全气囊 (SDM)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入客户模式, 配置驾驶员安全气囊, 配置乘员安全气囊, 配置驾驶员安全带预紧器, 配置乘员安全带预紧器, 配置驾驶员侧面安全气囊, 配置乘员侧面安全气囊, 配置驾驶员安全气帘, 配置乘员安全气帘, 配置驾驶员侧外围加速传感器, 配置乘员侧外围加速传感器, 配置驾驶员侧前碰撞加速传感器, 配置乘员侧前碰撞加速传感器, 配置系统警告灯 (通过CAN), 配置碰撞输出 (通过CAN)
ARCFOX-1	机舱电器驱动控制器 (UEC)	机舱电器驱动控制器 (UEC)	●	●	●	●	○	写VIN码
ARCFOX-1	胎压监测系统 (TPMS)	胎压监测系统 (TPMS)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入左前轮传感器ID, 写入右前轮传感器ID, 写入左后轮传感器ID, 写入右后轮传感器ID, 写入学习左前轮传感器ID, 写入学习右前轮传感器ID, 写入学习左后轮传感器ID, 写入学习右后轮传感器ID
ARCFOX-1	倒车雷达-侧视辅助系统 (SVA-PAS)	倒车雷达-侧视辅助系统 (SVA-PAS)	●	●	●	●	○	写VIN码
ARCFOX-1	车身控制系统	车身电控模块 (BCM)	●	●	●	●	○	写VIN码, 写入车辆特征符号