



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

北京现代功能表 V13.60

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO,H6PRO大师版产品.

* 表示此功能为新增功能.

✓ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

车型	年份	发动机排量	系统	子系统	读取版本 信息	读取故障 码	清除故障 码	读取数 据流	动作测试	特殊功能
i30 (FDC)	2013-2009	G 2.0 MPI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0012 0002 0003
i30 (FDC)	2013-2009	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	0006
i30 (FDC)	2013-2009	G 2.0 MPI	防抱死	防抱死制动	✓	✓	✓	✓	✓	0007
i30 (FDC)	2013-2009	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊	✓	✓	✓	✓	✓	0008
i30 (FDC)	2013-2009	G 2.0 MPI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
i30 (FDC)	2013-2009	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓	✓	000A 0009
i30 (FDC)	2013-2009	G 2.0 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000F 0010 000E 000D
i30 (FDC)	2013-2009	G 2.0 MPI	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	000B
i30 (FDC)	2013-2009	G 2.0 MPI	发射器注册	发射器注册	✓	✓	✓	✓	✓	0011
i30 (FDC)	2013-2009	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0004
i30 (FDC)	2013-2009	G 1.6 MPI	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	0006
i30 (FDC)	2013-2009	G 1.6 MPI	防抱死	防抱死制动	✓	✓	✓	✓	✓	0007
i30 (FDC)	2013-2009	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊	✓	✓	✓	✓	✓	0008
i30 (FDC)	2013-2009	G 1.6 MPI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
i30 (FDC)	2013-2009	G 1.6 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓	✓	000A 0009
i30 (FDC)	2013-2009	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000F 0010 000D
i30 (FDC)	2013-2009	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	000B
i30 (FDC)	2013-2009	G 1.6 MPI	发射器注册	发射器注册	✓	✓	✓	✓	✓	0011
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0004 0012
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	0006
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	电子稳定	电子稳定程序	✓	✓	✓	✓	✓	0007 001D 001E 001F 0092
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓	✓	0021 0009 0020
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	四轮驱动	四轮驱动	✓	✓	✓	✓	✓	0024 0025 0026 0022 0023
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000F 0010 000E 000D
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	002F 002E 0034 0029 002A 0028 002B 002C 0030 002D
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	车身	全部系统	✓	✓	✓	✓	✓	000B
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	车身	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	000B
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	发射器注册	发射器注册	✓	✓	✓	✓	✓	0011
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0012 0002 0003
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	0006
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	电子稳定	电子稳定程序	✓	✓	✓	✓	✓	0007 001D 001E 001F 0092
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓	✓	0021 0009 0020
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	四轮驱动	四轮驱动	✓	✓	✓	✓	✓	0024 0025 0026 0022 0023
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗	✓	✓	✓	✓	✓	000C 000F 0010 000E 000D
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	002F 002E 0034 0029 002A 0028 002B 002C 0030 002D
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	车身	全部系统	✓	✓	✓	✓	✓	000B
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	车身	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	

ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	000B
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	发射器注册	发射器注册				✓		0011
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	发动机	发动机控制 (NU-ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0002 0003 0004
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	智能钥匙	电源分配模块	✓	✓	✓	✓	✓	0030
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙注册				✓		002F
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	智能钥匙	全部系统	✓	✓	✓	✓	✓	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	智能钥匙	电源分配模块	✓	✓	✓	✓	✓	0030
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	智能钥匙	智能钥匙注册				✓		002F
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	智能钥匙	全部系统	✓	✓	✓	✓	✓	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓	✓	0003 0038 0035
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.0 MPI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	✓	✓	✓	✓	✓	005D
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓	✓	0003 0038 0035
ix35 (LMC)	2016-2010	G 2.4 MPI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	✓	✓	✓	✓	✓	005D
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	电子稳定	电子稳定程序	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	✓	✓	✓	✓		
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	✓	✓	✓	✓		
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓		
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	四轮驱动	四轮驱动	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		✓	✓	✓		
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				✓		
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	智能接线盒	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	发射器注册	发射器注册				✓		
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.0 MPI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	电子稳定	电子稳定程序	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	✓	✓	✓	✓		
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	✓	✓	✓	✓		
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓		
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	四轮驱动	四轮驱动	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		✓	✓	✓		
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				✓		
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	智能接线盒	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	发射器注册	发射器注册				✓		
ix35 (LMC)	2018-2017	G 2.4 MPI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	0001, 0012, 0083, 0002, 0003, 0004, 0FA2
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	变速器	双离合变速器	✓	✓	✓	✓	✓	00D9, 018B, 019B, 019A
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	ABSESP	ABS/ESP	✓	✓	✓	✓	✓	0007, 0104, 001E, 001F
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	前方防撞辅助	前方防撞辅助	✓	✓	✓	✓		00ED, 0F8C
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	✓	✓	✓	✓		0041
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	✓	✓	✓	✓		0041
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向 (MDPS)	✓	✓	✓	✓		0F9C, 0169, 016E
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统	✓	✓	✓	✓		0F8E
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	盲点影像监测	盲点影像监测系统	✓	✓	✓	✓		0F8E
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	四轮驱动	四轮驱动	✓	✓	✓	✓	✓	0024, 0025, 0026
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		✓	✓	✓		000C, 000F, 0010, 0148
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	0034, 002A, 002B, 002D, 002F, 0028

ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	√	√	√	√		0035, 0037
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	000B, 0195
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0033, 0074, 0EB0
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
ix35 (NU)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		0092, 0117
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0016
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	0007, 0104, 001E, 001F
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	前方防撞辅助	前方防撞辅助	√	√	√	√		00ED, 0F8C
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向 (MDPS)	√	√	√	√		0F9C, 0169, 016E
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统	√	√	√	√		0F8E
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	盲点影像监测	盲点影像监测系统	√	√	√	√		0F8E
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√	√	√	0024, 0025, 0026
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		000C, 000F, 0010, 0148
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0034, 002A, 002B, 002D, 002F, 0028
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	√	√	√	√		0035, 0037
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	000B, 0195
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0033, 0074, 0EB0
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
ix35 (NU)	2021-2017	G 2.0 MPI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		0092, 0117
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0012, 0083, 0002, 0003, 0004, 0FA2
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	00D9, 018B, 019B, 019A
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	00BE, 0104, 001E, 001F
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	前方防撞辅助	前方防撞辅助	√	√	√	√		00ED, 0F8C
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向 (MDPS)	√	√	√	√		0F9C, 0169, 016E
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	盲点碰撞警告	盲点碰撞警告	√	√	√	√	√	009D
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	前方照相机	前方照相机	√	√	√	√		0116, 0117
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		000C, 000F, 0010, 0148
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002F, 002A, 002B, 002C, 002D, 0034, 0029, 0030, 0028
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	√	√	√	√		0035, 0037, 01A4
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0033, 0074, 0EB0
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	电子驻车	电子驻车制动	√	√	√	√	√	
昂希诺 (OSC)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	集成网关电源控制模块	集成网关电源控制模块	√	√	√	√	√	000B, 0181
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	驱动电机控制模块	驱动电机控制模块	√	√	√	√		
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	蓄电池管理系统	蓄电池管理系统	√	√	√	√	√	01A2, 0FA3
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	前方防撞辅助	前方防撞辅助	√	√	√	√		0F8C, 00ED
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	空调	空调	√	√	√	√	√	
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	动力转向	电机驱动动力转向 (MDPS)	√	√	√	√		0F9C, 0169, 016E
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	盲点碰撞警告	盲点碰撞警告	√	√	√	√	√	009D
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	主动式风门 (AAF)	主动空气风门	√	√	√	√	√	
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	前方照相机	前方照相机	√	√	√	√		0116, 0117
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	电子变速操作杆	电子档杆	√	√	√	√	√	
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		000C, 000F, 0010, 0148
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0034, 002A, 002B, 002D, 0028, 002F
昂希诺 electric (OSC EV)	2021-2019	150KW	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	000B

昂希诺 electric(OSC EV)	2021-2019	150KW	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	√	√	√	√		0035,0037,01A4
昂希诺 electric(OSC EV)	2021-2019	150KW	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074,0033,0EB0
昂希诺 electric(OSC EV)	2021-2019	150KW	集成充电控制单元	集成充电控制单元	√	√	√			
昂希诺 electric(OSC EV)	2021-2019	150KW	集成网关电源控制模块	集成网关电源控制模块	√	√	√	√	√	000B,0181,0EB5
昂希诺 electric(OSC EV)	2021-2019	150KW	新能源汽车监控系统	新能源汽车监控系统	√	√	√			
昂希诺 electric(OSC EV)	2021-2019	150KW	汽车控制单元	汽车控制	√	√	√	√	√	0105,0158,0FBC,0FBF,0FBE
昂希诺 electric(OSC EV)	2021-2019	150KW	虚拟引擎音浪系统(VES)	虚拟发动机声音	√	√	√		√	
昂希诺 electric(OSC EV)	2021-2019	150KW	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001,0012,0083,0002,0003,0004,0FA2
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	00D9,018B,019B,019A
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	ABSESC	防抱死制动	√	√	√	√	√	00BE,0040,001D,001E,0E93,0EB7,0EB3,0173,0EB0
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	前方防撞辅助	前方防撞辅助(FCA/SCC)	√	√	√	√		0FDD,0177
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		0041
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		0041
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		0F9C,0169,016E
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	驻车引导系统	驻车引导系统	√	√	√	√		0F8E
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	盲点碰撞警告	盲点碰撞警告	√	√	√	√	√	009D,009E
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	轮胎压力监测	i-轮胎压力监测	√	√	√	√		0EBF,0EBC
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	前方照相机	前方照相机	√	√	√	√		00ED,0117
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	综合车身控制模块-智能	综合车身控制模块-智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002A,002B,002C,002D,002F,0078
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	√	√	√	√		0035,0037
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074,0033,0EB0
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	综合车身控制模块-钥匙	综合车身控制模块-钥匙防盗		√	√	√		008A,0F88,008C,0010
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	中央网关	中央网关	√	√	√	√	√	0062,0EB5
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001,0012,0083,0002,0003,0004,0FA2
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	00D9,018B,019B,019A
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	ABSESC	防抱死制动	√	√	√	√	√	00BE,0040,001D,001E,0E93,0EB7,0EB3,0173,0EB0
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	前方防撞辅助	前方防撞辅助(FCA/SCC)	√	√	√	√		0FDD,0177
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		0041
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		0041
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		0F9C,0169,016E
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	驻车引导系统	驻车引导系统	√	√	√	√		0F8E
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	盲点碰撞警告	盲点碰撞警告	√	√	√	√	√	009D,009E
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	轮胎压力监测	i-轮胎压力监测	√	√	√	√		0EBF,0EBC
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	前方照相机	前方照相机	√	√	√	√		00ED,0117
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	综合车身控制模块-智能	综合车身控制模块-智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002A,002B,002C,002D,002F,0078
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	√	√	√	√		0035,0037
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074,0033,0EB0
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	综合车身控制模块-钥匙	综合车身控制模块-钥匙防盗		√	√	√		008A,0F88,008C,0010
菲斯塔(SQ)	2021-2018	G 1.6 T-GDI	中央网关	中央网关	√	√	√	√	√	0062,0EB5
菲斯塔纯电动(SQ EV)	2021-2019	135kW	驱动电机控制模块	驱动电机控制模块	√	√	√	√		
菲斯塔纯电动(SQ EV)	2021-2019	135kW	蓄电池管理系统	蓄电池管理系统	√	√	√	√	√	
菲斯塔纯电动(SQ EV)	2021-2019	135kW	ABSESC	ABS/ESC	√	√	√	√	√	
菲斯塔纯电动(SQ EV)	2021-2019	135kW	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		0041
菲斯塔纯电动(SQ EV)	2021-2019	135kW	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		0041
菲斯塔纯电动(SQ EV)	2021-2019	135kW	空调	空调	√	√	√	√	√	
菲斯塔纯电动(SQ EV)	2021-2019	135kW	动力转向	电机驱动动力转向(MDPS)	√	√	√	√		0F9C,0169,016E
菲斯塔纯电动(SQ EV)	2021-2019	135kW	驻车引导系统	驻车引导系统	√	√	√	√		0F8E
菲斯塔纯电动(SQ EV)	2021-2019	135kW	前方照相机	前方照相机	√	√	√	√		
菲斯塔纯电动(SQ EV)	2021-2019	135kW	综合车身控制模块-智能	综合车身控制模块-智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002A,002B,002D,002F,0078
菲斯塔纯电动(SQ EV)	2021-2019	135kW	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
菲斯塔纯电动(SQ EV)	2021-2019	135kW	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	√	√	√	√		0035,0037

菲斯塔纯电动 (SQ EV)	2021-2019	135kW	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074, 0033, 0EB0
菲斯塔纯电动 (SQ EV)	2021-2019	135kW	电子档杆	电子变速操作杆	√	√	√	√	√	
菲斯塔纯电动 (SQ EV)	2021-2019	135kW	前视雷达	前视雷达	√	√	√	√		
菲斯塔纯电动 (SQ EV)	2021-2019	135kW	集成充电控制单元	集成充电控制单元	√	√	√			
菲斯塔纯电动 (SQ EV)	2021-2019	135kW	中央网关	中央网关	√	√	√	√	√	
菲斯塔纯电动 (SQ EV)	2021-2019	135kW	新能源汽车监控系统	新能源汽车监控系统	√	√	√			
菲斯塔纯电动 (SQ EV)	2021-2019	135kW	后侧视雷达	后侧视雷达	√	√	√	√	√	
菲斯塔纯电动 (SQ EV)	2021-2019	135kW	汽车控制单元	汽车控制	√	√	√	√	√	0105, 0158, 0FBC, 0FBF, 0FBE
菲斯塔纯电动 (SQ EV)	2021-2019	135kW	虚拟引擎音浪系统 (VESA)	虚拟发动机声音	√	√	√		√	
菲斯塔纯电动 (SQ EV)	2021-2019	135kW	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.0 DOHC	发动机	无铅 EOB	√	√	√	√	√	0001 0012
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.0 DOHC	发动机	无铅 一般	√	√	√	√	√	0001 0012
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.0 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.0 DOHC	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√	0007
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.0 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.0 DOHC	空调	空调	√	√	√	√	√	
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.0 DOHC	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√			
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.0 DOHC	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000D 000F 0010
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.0 DOHC	电子时间警报控制系	电子时间警报控制系统	√			√	√	
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.0 DOHC	统发射器注册	发射器注册				√		0011
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.7 DOHC	发动机	无铅 EOB	√	√	√	√	√	0001 0012
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.7 DOHC	发动机	无铅 一般	√	√	√	√	√	0001 0012
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.7 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.7 DOHC	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√	0007
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.7 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.7 DOHC	空调	空调	√	√	√	√	√	
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.7 DOHC	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√			
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.7 DOHC	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		000C 000D 000F 0010
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.7 DOHC	电子时间警报控制系	电子时间警报控制系统	√			√	√	
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.7 DOHC	统发射器注册	发射器注册				√		0011
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.0 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012
途胜 (JM)	2016-2005	G 2.7 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006 018B 016C
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	车身	智能接线盒	√	√	√	√	√	0197
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0197
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	防抱死/电子稳定	防抱死/电子稳定	√	√	√	√	√	0007 001D 001E 001F 0070
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	0045 0059
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√	√	√	0202 0203 0204
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		0205 019D
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	盲点检测	盲点检测左右	√	√	√	√	√	019E
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	电动尾门	电动后备箱门	√	√	√	√		0206
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002F 0207 0208 0209 020A 020B 020C 020D
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√		020F
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		0009 000A
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	车身	智能接线盒	√	√	√	√	√	0197
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0197
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	防抱死/电子稳定	防抱死/电子稳定	√	√	√	√	√	0007 001D 001E 001F 0070
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	0045 0059
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√	√	√	0202 0203 0204

全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		0205 019D
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	盲点检测	盲点检测左右	√	√	√	√	√	019E
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	电动尾门	电动后备箱门	√	√	√	√		0206
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002F 0207 0208 0209 020A 020B 020C 020D
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√		020F
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		0009 000A
全新途胜 (TLC)	2016-2015	G 2.0 GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0012, 0083, 0002, 0003, 0004, 0FA2
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	变速器	双离合器变速器	√	√	√	√	√	00D9, 018B, 019B, 019A
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	001D, 001E, 001F, 00BE, 006F, 00EE
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	前方防撞辅助	前方防撞辅助	√	√	√	√		0198
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		00A0, 0020, 0191
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		0035, 0089, 0037, 01A4
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统	√	√	√	√		0F8E
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	多功能相机 (MFC)	多功能相机	√	√	√	√		0117
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	盲点检测 (BSD)- 左	盲点监测系统-左	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	盲点检测 (BSD)- 右	盲点监测系统-右	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√	√	√	0024, 0025, 0026
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗	√	√	√	√		000C, 000F, 0010, 0148
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002F, 002A, 002B, 002C, 002D, 0034, 0029, 0030, 0028
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	0195, 0EB5, 000B
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	全景式监控影像系统 (A)	环车鸟瞰监测系统	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074, 0033, 0EB0
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门	√	√	√	√		0042, 0196
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 1.6 T-GDI	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0016
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	变速器	自动变速器 (4WD)	√	√	√	√	√	0006
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	变速器	自动变速器 (2WD)	√	√	√	√	√	0006
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	001D, 001E, 001F, 00BE, 006F, 00EE
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		00A0, 0020, 0191
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		0035, 0089, 0037, 01A4
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	盲点检测 (BSD)- 左	盲点监测系统-左	√	√	√	√	√	009D
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	盲点检测 (BSD)- 右	盲点监测系统-右	√	√	√	√	√	009D
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√	√	√	0024, 0025, 0026
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	0059, 005A
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		000C, 000F, 0010, 0148
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002F, 002A, 002B, 002C, 002D, 0034, 0029, 0030, 0028
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	000B, 0195
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0033, 0074, 0EB0
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		005E, 005F
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门	√	√	√	√		0042, 0196
全新途胜 (TLC)	2021-2019	G 2.0 GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√		005D
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	发动机	发动机控制 (改款后)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	发动机	发动机控制 (改款后)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	发动机	发动机控制 (改款前)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	前方防撞辅助	前方防撞辅助 (改款后)	√	√	√	√		

全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统 (改款后)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	多功能相机 (MFC)	多功能相机 (改款后)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 左	盲点监测系统-左 (改款前)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 左	盲点监测系统-左 (改款后)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 右	盲点监测系统-右 (改款前)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 右	盲点监测系统-右 (改款后)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统 (改款前)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒 (改款前)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒 (改款后)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	全景式监控影像系统 (A	环车鸟瞰监测系统 (改款后)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块 (改款前)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块 (改款后)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	发射器注册	发射器注册	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	车道偏离警报	车道偏离警报 (改款前)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门 (改款前)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门 (改款前)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门 (改款后)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统 (改款前)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 1.6 T-GDI	无线充电系统	无线充电系统 (改款后)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	变速器	自动变速器 (2WD)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	变速器	自动变速器 (4WD)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	盲点检测 (BSD) - 左	盲点监测系统-左	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	盲点检测 (BSD) - 右	盲点监测系统-右	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	钥匙防盗	钥匙防盗	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	发射器注册	发射器注册	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2018	G 2.0 GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		

全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 左	盲点监测系统-左	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 右	盲点监测系统-右	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 1.6 T-GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	变速器	自动变速器 (4WD)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	变速器	自动变速器 (2WD)	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	盲点检测 (BSD) - 左	盲点监测系统-左	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	盲点检测 (BSD) - 右	盲点监测系统-右	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	发射器注册	发射器注册				√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门	√	√	√	√		
全新途胜 (TLC)	2017	G 2.0 GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√		
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004 0195
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	防抱死/电子稳定	防抱死/电子稳定	√	√	√	√	√	0007 001D
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	防抱死/电子稳定	电子动力转向	√	√	√	√	√	0009 000A
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		000A 0009
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	0035 0003 0037 0038
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 000E 000D
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002F 0034 0029 002A 0028 002B 002C 0030 002D
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	车身	全部系统	√	√	√	√	√	000B
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	车身	智能接线盒	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	车身	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	车身	维护保养提示						0033
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.6 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006

朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	防抱死/电子稳定	防抱死/电子稳定	√	√	√	√	√	0007 001D
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		000A 0009
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	0035 0003 0037 0038
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 000E 000D
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002F 0034 0029 002A 0028 002B 002C 0030 002D
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	车身	全部系统	√	√	√	√	√	000B
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	车身	智能接线盒	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	车身	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	车身	维护保养提示						0033
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
朗动 (MDC)	2016-2012	G 1.8 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				√		
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	发射器注册	发射器注册				√		
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.6 MPI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				√		
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	发射器注册	发射器注册				√		
朗动 (MDC)	2018-2017	G 1.8 MPI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			
名驭 (EF)	2016-2003	G 2.0 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012
名驭 (EF)	2016-2003	G 2.0 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
名驭 (EF)	2016-2003	G 2.0 DOHC	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√	0007
名驭 (EF)	2016-2003	G 2.0 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		
名驭 (EF)	2016-2003	G 1.8 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012
名驭 (EF)	2016-2003	G 1.8 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
名驭 (EF)	2016-2003	G 1.8 DOHC	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√	0007
名驭 (EF)	2016-2003	G 1.8 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		
名驭 (EF)	2016-2003	G 2.7 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012
名驭 (EF)	2016-2003	G 2.7 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
名驭 (EF)	2016-2003	G 2.7 DOHC	防抱死	防抱死制动		√	√	√	√	0007

名驭 (EF)	2016-2003	G 2.7 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		
名驭 (EF)	2016-2003	G 2.0 DOHC	发动机	发动机控制 (EOBD)	√	√	√	√	√	0001 0012
名驭 (EF)	2016-2003	G 2.0 DOHC	发动机	发动机控制 (一般)	√	√	√	√	√	0001 0012
名驭 (EF)	2016-2003	G 2.5 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012
名驭 (EF)	2016-2003	G 2.5 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
名驭 (EF)	2016-2003	G 2.5 DOHC	防抱死	防抱死制动		√	√	√	√	0007
名驭 (EF)	2016-2003	G 2.5 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		
名驭 (EF)	2016-2003	G 1.8 DOHC	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√		0044 0045
名驭 (EF)	2016-2003	G 2.0 DOHC	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√		0044 0045
名驭 (EF)	2018-2017	G 1.8 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
名驭 (EF)	2018-2017	G 1.8 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
名驭 (EF)	2018-2017	G 1.8 DOHC	防抱死	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
名驭 (EF)	2018-2017	G 1.8 DOHC	防抱死	防抱死制动系统		√	√	√	√	
名驭 (EF)	2018-2017	G 1.8 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		
名驭 (EF)	2018-2017	G 1.8 DOHC	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√		
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004 0012
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	0007 0040 001D 001E
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		000A 0009
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	0035 0003 0037
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√		0044 0045
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 000E 000D
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	智能钥匙	电源分配模块	√	√	√	√	√	0030
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	智能钥匙	全部系统	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙注册				√		002F
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	车身	全部系统	√	√	√	√	√	000B
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	车身	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	车身	智能接线盒	√	√	√	√	√	
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	车身	仪表板模块	√	√	√	√	√	000B
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	车身	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	车身	电动座椅模块	√	√	√	√	√	000B 0043
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	车身	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012 0002 0003
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	0007 0040 001D 001E
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		000A 0009
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	0035 0003 0037
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√		0044 0045
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 000E 000D
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	智能钥匙	电源分配模块	√	√	√	√	√	0030
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	智能钥匙	全部系统	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	智能钥匙	智能钥匙注册				√		002F
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	车身	全部系统	√	√	√	√	√	000B
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	车身	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	车身	智能接线盒	√	√	√	√	√	
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	车身	仪表板模块	√	√	√	√	√	000B
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	车身	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	车身	电动座椅模块	√	√	√	√	√	000B 0043
索纳塔 (YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	车身	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	

索纳塔(YFC)	2016-2011	G 2.4 MPI	发射器注册	发射器注册					√		0011
索纳塔(YFC)	2016-2011	G 2.0 MPI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√				
索纳塔(YFC)	2004-2003	G 2.0 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√		0001 0012
索纳塔(YFC)	2004-2003	G 2.0 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√		
索纳塔(YFC)	2004-2003	G 2.0 DOHC	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√		0007
索纳塔(YFC)	2004-2003	G 2.0 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√			
索纳塔(YFC)	2004-2003	G 2.7 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√		0001 0012
索纳塔(YFC)	2004-2003	G 2.7 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√		
索纳塔(YFC)	2004-2003	G 2.7 DOHC	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√		0007
索纳塔(YFC)	2004-2003	G 2.7 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√			
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.4 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√		0001 0002 0003 0004 0016
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.4 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√		0006
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.4 MPI	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√		0007
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.4 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√			
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.4 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√			
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.4 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√		√		
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.4 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				√			000C 000F 0010 000E 000D
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.4 MPI	车身	车身控制模块	√			√	√		000B
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.4 MPI	发射器注册	发射器注册				√			
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√		0001 0002 0003 0004 0016
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.6 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√		0006
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.6 MPI	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√		0007
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√			
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√			
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.6 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√		√		
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				√			000C 000F 0010 000E 000D
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块	√			√	√		000B
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.6 MPI	发射器注册	发射器注册				√			
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.4 MPI	车身	车身控制模块(智能钥匙模块-)	√			√	√		000B
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.4 MPI	车身	车身控制模块(智能钥匙模块+)	√	√	√	√	√		000B
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.4 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√		002F 0028 0029 002A 002B 002C 002D 0030 0034
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块(智能钥匙模块-)	√			√	√		000B
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块(智能钥匙模块+)	√	√	√	√	√		000B
瑞纳(RBC)	2016-2010	G 1.6 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√		002F 0028 0029 002A 002B 002C 002D 0030 0034
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.4 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√		
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.4 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√		
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.4 MPI	防抱死	防抱死制动系统	√	√	√	√	√		
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.4 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√			
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.4 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√			
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.4 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√		√		
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.4 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√			
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.4 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				√			
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.4 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√		
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.4 MPI	车身	车身控制模块(智能钥匙模块-)	√			√	√		
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.4 MPI	车身	车身控制模块(智能钥匙模块+)	√	√	√	√	√		
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.4 MPI	发射器注册	发射器注册				√			
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√		
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.6 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√		
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.6 MPI	防抱死	防抱死制动系统	√	√	√	√	√		
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√			
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√			
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.6 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√	√		
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√			
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				√			
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.6 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√		
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块(智能钥匙模块-)	√			√	√		
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块(智能钥匙模块+)	√	√	√	√	√		
瑞纳/瑞奕(RBC)	2018-2017	G 1.6 MPI	发射器注册	发射器注册				√			

全新瑞纳 (CB)	2021-2020	G 1.4 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0016
全新瑞纳 (CB)	2021-2020	G 1.4 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
全新瑞纳 (CB)	2021-2020	G 1.4 MPI	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
全新瑞纳 (CB)	2021-2020	G 1.4 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
全新瑞纳 (CB)	2021-2020	G 1.4 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
全新瑞纳 (CB)	2021-2020	G 1.4 MPI	动力转向	电机驱动动力转向 (MDPS)	√	√	√	√		00A0, 00BF
全新瑞纳 (CB)	2021-2020	G 1.4 MPI	轮胎压力监测	i-轮胎压力监测	√	√	√	√		0EBF, 0EBC
全新瑞纳 (CB)	2021-2020	G 1.4 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		000C, 000F, 0010, 0148
全新瑞纳 (CB)	2021-2020	G 1.4 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
全新瑞纳 (CB)	2021-2020	G 1.4 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√			√	√	0033
全新瑞纳 (CB)	2021-2020	G 1.4 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
全新瑞纳 (CB)	2019-2017	G 1.4 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
全新瑞纳 (CB)	2019-2017	G 1.4 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
全新瑞纳 (CB)	2019-2017	G 1.4 MPI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
全新瑞纳 (CB)	2019-2017	G 1.4 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
全新瑞纳 (CB)	2019-2017	G 1.4 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
全新瑞纳 (CB)	2019-2017	G 1.4 MPI	动力转向	电机驱动动力转向 (MDPS)	√	√	√	√		
全新瑞纳 (CB)	2019-2017	G 1.4 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
全新瑞纳 (CB)	2019-2017	G 1.4 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
全新瑞纳 (CB)	2019-2017	G 1.4 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√			√	√	
全新瑞纳 (CB)	2019-2017	G 1.4 MPI	发射器注册	发射器注册				√		
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0016
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	00BE, 0040, 001D, 001E, 0EB3
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	动力转向	电机驱动动力转向 (MDPS)	√	√	√	√		00A0, 0009
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	轮胎压力监测	i-轮胎压力监测	√	√	√	√		0EBF, 0EBC
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	前方照相机	前方照相机	√	√	√	√		
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		000C, 000F, 0010, 0148
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	综合车身控制模块-智能	综合车身控制模块-智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002A, 002B, 002D, 002F, 0078
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0033, 0074, 0EB0
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	无级变速	无级变速	√	√	√	√	√	0006
悦纳 (YC)	2021-2020	G 1.4 MPI	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	空调	空调	√	√	√	√	√	
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	发射器注册	发射器注册				√		
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	空调	空调	√	√	√	√	√	
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	轮胎压力监测	i-轮胎压力监测	√	√	√	√		
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	前方照相机	前方照相机	√	√	√	√		
悦纳 (YC)	2019	G 1.4 MPI (改款)	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		

悦纳(YC)	2019	G 1.4 MPI(改款)	综合车身控制模块-智能	综合车身控制模块-智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2019	G 1.4 MPI(改款)	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2019	G 1.4 MPI(改款)	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2019	G 1.4 MPI(改款)	发射器注册	发射器注册				√		
悦纳(YC)	2019	G 1.4 MPI(改款)	无级变速	无级变速	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2019	G 1.4 MPI(改款)	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2018-2016	G 1.4 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2018-2016	G 1.4 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2018-2016	G 1.4 MPI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2018-2016	G 1.4 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		
悦纳(YC)	2018-2016	G 1.4 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		
悦纳(YC)	2018-2016	G 1.4 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2018-2016	G 1.4 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
悦纳(YC)	2018-2016	G 1.4 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2018-2016	G 1.4 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
悦纳(YC)	2018-2016	G 1.4 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2018-2016	G 1.4 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2018-2016	G 1.4 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2018-2016	G 1.4 MPI	发射器注册	发射器注册				√		
悦纳(YC)	2019-2016	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2019-2016	G 1.6 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2019-2016	G 1.6 MPI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2019-2016	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		
悦纳(YC)	2019-2016	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		
悦纳(YC)	2019-2016	G 1.6 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2019-2016	G 1.6 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
悦纳(YC)	2019-2016	G 1.6 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2019-2016	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
悦纳(YC)	2019-2016	G 1.6 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2019-2016	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2019-2016	G 1.6 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
悦纳(YC)	2019-2016	G 1.6 MPI	发射器注册	发射器注册				√		
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.4 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0002 0003
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.4 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.4 DOHC	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√	0007
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.4 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		0008
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.4 DOHC	空调	空调	√	√	√	√	√	
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.4 DOHC	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.4 DOHC	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 000E 000D
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.6 DOHC	发动机	无铅 EOBD	√	√	√	√	√	0001
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.6 DOHC	发动机	无铅 一般	√	√	√	√	√	0001
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.6 DOHC	发动机	有铅	√	√	√	√	√	0001 004D
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.6 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.6 DOHC	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√	0007
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.6 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		0008
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.6 DOHC	空调	空调	√	√	√	√	√	
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.6 DOHC	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.6 DOHC	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 000E 000D
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.6 DOHC	防抱死	防抱死制动(MGH-25)	√	√	√	√	√	0007
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.6 DOHC	防抱死	防抱死制动(MGH-40)	√	√	√	√	√	0007
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.4 DOHC	防抱死	防抱死制动(MGH-25)	√	√	√	√	√	0007
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.4 DOHC	防抱死	防抱死制动(MGH-40)	√	√	√	√	√	0007
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.4 DOHC	发动机	无铅 EOBD	√	√	√	√	√	0001
雅绅特(MC)	2015-2005	G 1.4 DOHC	发动机	无铅 一般	√	√	√	√	√	0001
御翔(NF)	2008-2004	G 2.0 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012
御翔(NF)	2008-2004	G 2.0 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
御翔(NF)	2008-2004	G 2.0 DOHC	防抱死/电子稳定	防抱死/电子稳定	√	√	√	√	√	0040 0051 0007 001D
御翔(NF)	2008-2004	G 2.0 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		0008

御翔(NF)	2008-2004	G 2.0 DOHC	空调	空调	√	√	√	√	√	
御翔(NF)	2008-2004	G 2.0 DOHC	动力转向	电子动力转向	√	√	√	√		
御翔(NF)	2008-2004	G 2.0 DOHC	电子控制悬架	电子控制悬架	√	√	√	√	√	
御翔(NF)	2008-2004	G 2.0 DOHC	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 0031
御翔(NF)	2008-2004	G 2.0 DOHC	车身	车身控制模块	√			√	√	000B
御翔(NF)	2008-2004	G 2.0 DOHC	发射器注册	发射器注册				√		0011
御翔(NF)	2008-2004	G 2.4 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012
御翔(NF)	2008-2004	G 2.4 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
御翔(NF)	2008-2004	G 2.4 DOHC	防抱死/电子稳定	防抱死/电子稳定	√	√	√	√	√	0040 0051 0007 001D
御翔(NF)	2008-2004	G 2.4 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		0008
御翔(NF)	2008-2004	G 2.4 DOHC	空调	空调	√	√	√	√	√	
御翔(NF)	2008-2004	G 2.4 DOHC	动力转向	电子动力转向	√	√	√	√		
御翔(NF)	2008-2004	G 2.4 DOHC	电子控制悬架	电子控制悬架	√	√	√	√	√	
御翔(NF)	2008-2004	G 2.4 DOHC	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 0031
御翔(NF)	2008-2004	G 2.4 DOHC	车身	车身控制模块	√			√	√	000B
御翔(NF)	2008-2004	G 2.4 DOHC	发射器注册	发射器注册				√		0011
御翔(NF)	2008-2004	G 2.0 DOHC	发动机	发动机控制(EOBD)	√	√	√	√	√	0001 0012
御翔(NF)	2008-2004	G 2.0 DOHC	发动机	发动机控制(一般)	√	√	√	√	√	0001 0012
御翔(NF)	2008-2004	G 2.4 DOHC	发动机	发动机控制(EOBD)	√	√	√	√	√	0001 0012
御翔(NF)	2008-2004	G 2.4 DOHC	发动机	发动机控制(一般)	√	√	√	√	√	0001 0012
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.6 DOHC	发动机	发动机控制(ISG-)	√	√	√	√	√	0001
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.6 DOHC	发动机	发动机控制(ISG+)	√	√	√	√	√	0001
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.6 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.6 DOHC	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√	0007
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.6 DOHC	牵引力控制	牵引力控制		√	√	√	√	
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.6 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.8 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.8 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.8 DOHC	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√	0007
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.8 DOHC	牵引力控制	牵引力控制		√	√	√	√	
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.8 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.6 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.6 DOHC	发动机	发动机控制(EOBD)	√	√	√	√	√	0001
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.6 DOHC	发动机	发动机控制(一般)	√	√	√	√	√	0001
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.8 DOHC	发动机	发动机控制(EOBD)	√	√	√	√	√	0001 0012
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.8 DOHC	发动机	发动机控制(一般)	√	√	√	√	√	0001 0012
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.6 DOHC	发动机	发动机控制(CVVT-)	√	√	√	√	√	0001 0012
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.6 DOHC	发动机	发动机控制(CVVT+)	√	√	√	√	√	0001
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.6 DOHC	变速器	自动变速器(CVVT-)	√	√	√	√	√	0006
伊兰特(XD)	2016-2004	G 1.6 DOHC	变速器	自动变速器(CVVT+)	√	√	√	√	√	0006
伊兰特(XD)	2017	G 1.6 DOHC	发动机	发动机控制(ISG-)	√	√	√	√	√	
伊兰特(XD)	2017	G 1.6 DOHC	发动机	发动机控制(ISG+)	√	√	√	√	√	
伊兰特(XD)	2017	G 1.6 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
伊兰特(XD)	2017	G 1.6 DOHC	防抱死	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
伊兰特(XD)	2017	G 1.6 DOHC	防抱死	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
伊兰特(XD)	2017	G 1.6 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		
伊兰特(XD)	2017	G 1.6 DOHC	安全气囊	安全气囊		√	√	√	√	
名图(DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0083, 0004
名图(DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	双离合变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	00D9, 019B
名图(DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	防抱死/电子稳定	防抱死/电子稳定	√	√	√	√	√	00BE, 0FA6, 001E, 001F, 0F93, 0EB7
名图(DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		0041
名图(DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		0041
名图(DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
名图(DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	动力转向	动力转向	√	√	√	√		00A0, 0009
名图(DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	驻车引导(PGS)	驻车引导(PGS)	√	√	√	√		0F8E
名图(DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	前方照相机	前方照相机	√	√	√	√		0117, 0092, 0EB0
名图(DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	电子变速操作杆	电子变速操作杆	√	√	√	√		

名图 (DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	综合车身控制模块-钥匙	综合车身控制模块-钥匙防盗		✓	✓	✓		008A, 0F88, 008C, 0010
名图 (DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	综合车身控制模块-智能	综合车身控制模块-智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	002A, 002B, 002D, 002F, 0078
名图 (DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓		0035, 0037
名图 (DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图 (DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	音频视频导航	音频视频导航	✓	✓	✓	✓		0FA0, 0F89
名图 (DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	✓	✓	✓	✓	✓	0074, 0033, 0EB0
名图 (DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	发射器注册	发射器注册				✓		0011
名图 (DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	前视雷达	前视雷达	✓	✓	✓	✓		0FDD
名图 (DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	后侧视雷达	后侧视雷达	✓	✓	✓	✓		009D, 0EB0, 009E
名图 (DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	SBW控制单元	SBW控制单元	✓	✓	✓	✓	✓	0EB1
名图 (DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	中央网关	中央网关	✓	✓	✓	✓	✓	0062, 0EB5
名图 (DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	电热椅通风控制装置	电热椅通风控制装置	✓	✓	✓	✓	✓	
名图 (DU2)	2021	G 1.5 T-GDI	无线充电系统	无线充电系统	✓	✓	✓	✓	✓	
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	0080, 0002, 0003
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	防抱死/电子稳定	防抱死/电子稳定	✓	✓	✓	✓	✓	00BE, 0FA6, 001E, 001F, 0F93, 0EB7
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	✓	✓	✓	✓		0041
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	✓	✓	✓	✓		0041
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	空调	空调		✓	✓	✓	✓	017C
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	动力转向	动力转向	✓	✓	✓	✓		00A0, 0009
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	驻车引导 (PGS)	驻车引导 (PGS)	✓	✓	✓	✓		0F8E
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	前方照相机	前方照相机	✓	✓	✓	✓		0117, 0092, 0EB0
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	电子变速操作杆	电子变速操作杆	✓	✓	✓	✓		
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	综合车身控制模块-钥匙	综合车身控制模块-钥匙防盗		✓	✓	✓		008A, 0F88, 008C, 0010
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	综合车身控制模块-智能	综合车身控制模块-智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	002A, 002B, 002D, 002F, 0078
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓		0035, 0037
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	音频视频导航	音频视频导航	✓	✓	✓	✓		0FA0, 0F89
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	✓	✓	✓	✓	✓	0074, 0033, 0EB0
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	发射器注册	发射器注册				✓		0011
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	无级变速	无级变速	✓	✓	✓	✓	✓	0006
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	前视雷达	前视雷达	✓	✓	✓	✓		0FDD
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	后侧视雷达	后侧视雷达	✓	✓	✓	✓		009D, 0EB0, 009E
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	SBW控制单元	SBW控制单元	✓	✓	✓	✓	✓	0EB1
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	中央网关	中央网关	✓	✓	✓	✓	✓	0EB5, 000B
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	电热椅通风控制装置	电热椅通风控制装置	✓	✓	✓	✓	✓	
名图 (DU2)	2021	G 1.8 MPI	无线充电系统	无线充电系统	✓	✓	✓	✓	✓	
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	0001, 0179, 0012, 019E, 0002, 0003, 0016, 0FA2
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓		
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	ABSESC	防抱死制动 (+EPB)	✓	✓	✓	✓	✓	00BE, 0104, 001E, 001F, 00EE, 0EB7, 0092
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	前方防撞辅助	前方防撞辅助	✓	✓	✓	✓		00ED
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	✓	✓	✓	✓		0041
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	✓	✓	✓	✓		0041
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向 (MDPS)	✓	✓	✓	✓		0F9C, 0169, 016E
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	驻车引导系统	驻车引导系统	✓	✓	✓	✓		0F8E
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	盲点碰撞警告	盲点碰撞警告	✓	✓	✓	✓	✓	009D, 009E
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	前方照相机	前方照相机	✓	✓	✓	✓		0117
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	四轮驱动	四轮驱动	✓	✓	✓	✓	✓	0024, 0025, 0026
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	综合车身控制模块-智能	综合车身控制模块-智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	002A, 002B, 002D, 002F, 0078
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	000B
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓		0035, 0037
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	0042
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	音频视频导航	音频视频导航	✓			✓		0FA0
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	全景式监控影像系统 (A)	环车鸟瞰监测系统	✓	✓	✓	✓	✓	017E
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	✓	✓	✓	✓	✓	0033, 0074, 0EB0
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	发射器注册	发射器注册				✓		0011
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	电子档杆	电子变速操作杆	✓	✓	✓	✓		
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	身份认证单元	身份认证单元	✓	✓	✓	✓		

第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	综合车身控制模块-钥匙	综合车身控制模块-钥匙防盗		✓	✓	✓		008A, 0F88, 008C, 0010
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	中央网关	中央网关	✓		✓	✓	✓	000B, 0EB5
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	0043, 0042
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门	✓	✓	✓	✓		0196
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	SBW控制单元	SBW控制单元	✓	✓	✓	✓	✓	0EB1
第四代胜达 (TMC)	2021-2019	G 2.0 T-GDI	无线充电系统	无线充电系统	✓	✓	✓	✓	✓	
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0012 0002 0003 0014 0015 0198
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	0006 0211
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	防抱死/电子稳定	电子稳定程序	✓	✓	✓	✓	✓	0007 001D 001E 001F
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	电子驻车	电子驻车制动	✓	✓	✓	✓	✓	0055
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	✓	✓	✓	✓		0041
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	✓	✓	✓	✓		0041
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓		000A 0009 0169 016A
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	四轮驱动	四轮驱动	✓	✓	✓	✓	✓	0024 0025 0026
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓	✓	0035 0003 0037
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	✓	✓	✓	✓	✓	005D
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	✓	✓	✓	✓		005E 005F 0182 0213 0214
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	✓	✓	✓	✓	✓	0059 005A
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	自适应前大灯	自适应前大灯系统	✓	✓	✓	✓	✓	005B 005C
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	远程信息处理	远程信息处理模块	✓	✓	✓	✓		
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗	✓	✓	✓	✓		000C 000F 0010 000D
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	智能巡航控制	智能巡航控制	✓	✓	✓	✓		0072 0177
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	002F 0207 0208 0209 020A 020B 020C 020D 020E 0197
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	车身	全部系统	✓	✓	✓	✓	✓	
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	车身	助手席车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	车身	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	000B
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	车身	仪表盘模块	✓	✓	✓	✓	✓	0033
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	车身	电动座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	0043 000B 0196 0197
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	000B
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	车身	驾驶席车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	盲点检测	盲点检测左右	✓	✓	✓	✓	✓	019E
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	发射器注册	发射器注册				✓		0011
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.0 T-GDI	电动尾门	电动后备箱门	✓	✓	✓	✓		0206
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	0001 0012 0002 0003 0014 0015 0198
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	0006 0211
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	防抱死/电子稳定	电子稳定程序	✓	✓	✓	✓	✓	0007 001D 001E 001F
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	电子驻车	电子驻车制动	✓	✓	✓	✓	✓	0055
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	✓	✓	✓	✓		0041
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	✓	✓	✓	✓		0041
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓		000A 0009 0169 016A
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	四轮驱动	四轮驱动	✓	✓	✓	✓	✓	0024 0025 0026
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓	✓	0035 0003 0037
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	✓	✓	✓	✓	✓	005D
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	✓	✓	✓	✓		005E 005F 0182 0213 0214
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	✓	✓	✓	✓	✓	0059 005A
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	自适应前大灯	自适应前大灯系统	✓	✓	✓	✓	✓	005B 005C
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	远程信息处理	远程信息处理模块	✓	✓	✓	✓		
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		✓	✓	✓		000C 000F 0010 000D
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	002F 0207 0208 0209 020A 020B 020C 020D 020E 0197
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	智能巡航控制	智能巡航控制	✓	✓	✓	✓		0072 0177
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	车身	全部系统	✓	✓	✓	✓	✓	
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	车身	助手席车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	车身	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	000B
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	车身	仪表盘模块	✓	✓	✓	✓	✓	0033
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	车身	电动座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	0043 000B 0196 0197
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	000B

全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	车身	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	盲点检测	盲点检测左右	√	√	√	√	√	019E
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
全新胜达 (DMC)	2016-2012	G 2.4 GDI	电动尾门	电动后备箱门	√	√	√	√		0206
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	智能巡航控制 (SCC)	智能巡航控制	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 左	盲点监测系统 - 左	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 右	盲点监测系统 - 右	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统 (改款前)	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统 (改款后)	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	自适应前大灯	自适应前大灯系统 (改款后)	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	自适应前大灯	自适应前大灯系统 (改款前)	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	全景式监控影像系统 (A)	环车鸟瞰监测系统	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	电子驻车	电子驻车制动	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	智能巡航控制 (SCC)	智能巡航控制	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	

全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	盲点检测 (BSD) - 左	盲点监测系统-左	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	盲点检测 (BSD) - 右	盲点监测系统-右	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统(改款后)	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统(改款前)	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	自适应前大灯	自适应前大灯系统(改款后)	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	自适应前大灯	自适应前大灯系统(改款前)	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	钥匙防盗	钥匙防盗	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	全景式监控影像系统 (A)	环车鸟瞰监测系统	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	发射器注册	发射器注册	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	电子驻车	电子驻车制动	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	电动尾门 (PTG)	电动后备箱门	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
全新胜达 (DMC)	2018-2017	G 2.4 GDI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0012, 0083, 0002, 0003, 0004, 0FA2
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	00D9, 018B, 019B, 019A
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	ABSESP	ABS/ESP (改款前)	√	√	√	√	√	00BE, 001D, 001E, 0092, 0EB0
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	ABSESP	ABS/ESP (改款后)	√	√	√	√	√	00BE, 0040, 001D, 001E, 0E93, 0EB7, 0EB3, 0EB0
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	SCCAEB	智能巡航控制/紧急自动制动 (改款前)	√	√	√	√	√	0F8C
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√	√	0041
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√	√	0041
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向 (改款后)	√	√	√	√	√	000A, 0009, 0169, 016A, 0191
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向 (改款前)	√	√	√	√	√	00A0, 0009, 0169, 016A, 0115, 0191
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	0035, 0037, 01A4
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	轮胎压力监测	i-轮胎压力监测	√	√	√	√	√	0EBF, 0EBC
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统 (改款前)	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	多功能相机 (MFC)	多功能相机 (改款前)	√	√	√	√	√	0092, 0117
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	多功能相机 (MFC)	多功能相机 (改款后)	√	√	√	√	√	0117
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	盲点检测系统 (BSD)	盲点监测系统 (改款后)	√	√	√	√	√	009D, 009E
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	盲点检测系统 (BSD)	盲点监测系统 (改款前)	√	√	√	√	√	009D
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗	√	√	√	√	√	000C, 000F, 0010, 0148
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块 (改款后)	√	√	√	√	√	0034, 002A, 002B, 002D, 002F, 0028
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块 (改款前)	√	√	√	√	√	0034, 0029, 002A, 002B, 002C, 0030, 002D, 014D, 002F, 0028, 0027
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒 (改款前)	√	√	√	√	√	000B, 0195
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒 (改款后)	√	√	√	√	√	000B, 0EB5, 0195
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块 (改款前)	√	√	√	√	√	0033, 0074, 0EB0
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块 (改款后)	√	√	√	√	√	0074, 0033, 0EB0
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	发射器注册	发射器注册	√	√	√	√	√	0011
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	电动座椅模块	电动座椅模块 (改款前)	√	√	√	√	√	0043, 0042
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.4 T-GDI	无线充电系统	无线充电系统 (改款后)	√	√	√	√	√	

领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0012, 0083, 0002, 0004, 0003
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	00BE, 0040, 001D, 001E, 0E93, 0EB7, 0EB3, 0EB0
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		000A, 0009, 0169, 016A, 0191
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		0035, 0037, 01A4
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	轮胎压力监测	i-轮胎压力监测	√	√	√	√		0EBF, 0EBC
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	多功能相机 (MFC)	多功能相机	√	√	√	√		0117
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	盲点检测系统 (BSD)	盲点监测系统	√	√	√	√	√	009D, 009E
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗	√	√	√	√		000C, 000F, 0010, 0148
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0034, 002A, 002B, 002D, 002F, 0028
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	000B, 0EB5, 0195
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074, 0033, 0EB0
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	无级变速	无级变速	√	√	√	√	√	0006
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.5 MPI	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0012, 0083, 0002, 0003, 0004, 0FA2
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006, 019C, 0090, 0091
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	00BE, 001D, 001E, 0092, 0EB0
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	SCCAEB	SCC/AEB	√	√	√	√		0F8C
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		00A0, 0009, 0169, 016A, 0115, 0191
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		0035, 0037, 01A4
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	多功能相机 (MFC)	多功能相机	√	√	√	√		0092, 0117
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	盲点检测系统 (BSD)	盲点监测系统	√	√	√	√	√	009D
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		000C, 000F, 0010, 0148
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0034, 0029, 002A, 002B, 002C, 0030, 002D, 014D, 002F, 0028, 0027
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	000B, 0195
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0033, 0074, 0EB0
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	0043, 0042
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0016
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	00BE, 001D, 001E, 0092, 0EB0
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	SCCAEB	SCC/AEB	√	√	√	√		0F8C
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		00A0, 0009, 0169, 016A, 0115, 0191
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		0035, 0037, 01A4
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	多功能相机 (MFC)	多功能相机	√	√	√	√		0092, 0117
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	盲点检测系统 (BSD)	盲点监测系统	√	√	√	√	√	009D
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		000C, 000F, 0010, 0148
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0034, 0029, 002A, 002B, 002C, 0030, 002D, 014D, 002F, 0028, 0027
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	000B, 0195
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0033, 0074, 0EB0
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
领动 (ADC)	2021-2020	G 1.6 MPI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	0043, 0042
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	

领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	防抱死电子稳定	ABS/ESP (改款后)	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	防抱死电子稳定	ABS/ESP (改款前)	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	SCCAEB	智能巡航控制/紧急自动制动 (改款前)	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向 (改款前)	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向 (改款后)	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	轮胎压力监测	i-轮胎压力监测	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统 (改款前)	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	多功能相机 (MFC)	多功能相机 (改款后)	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	多功能相机 (MFC)	多功能相机 (改款前)	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	盲点检测系统 (BSD)	盲点监测系统 (改款前)	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	盲点检测系统 (BSD)	盲点监测系统 (改款后)	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块 (改款前)	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块 (改款后)	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒 (改款前)	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒 (改款后)	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	音频视频导航	音频视频导航 (改款后)	√			√		
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块 (改款前)	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块 (改款后)	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	电动座椅模块	电动座椅模块 (改款前)	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.4 T-GDI	无线充电系统	无线充电系统 (改款后)	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	轮胎压力监测	i-轮胎压力监测	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	多功能相机 (MFC)	多功能相机	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	盲点检测系统 (BSD)	盲点监测系统	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	音频视频导航	音频视频导航	√			√		
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√		√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	发射器注册	发射器注册				√		
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	无级变速	无级变速	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.5 MPI	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	SCCAEB	SCC/AEB	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	多功能相机 (MFC)	多功能相机	√	√	√	√		

领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	盲点检测系统 (BSD)	盲点监测系统	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	智能接线盒	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	发射器注册	发射器注册				✓		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	SCCAEB	SCC/AEB	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	多功能相机 (MFC)	多功能相机	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	盲点检测系统 (BSD)	盲点监测系统	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	智能接线盒	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	发射器注册	发射器注册				✓		
领动 (ADC)	2019	G 1.6 MPI	电动座椅模块	电动座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	变速器	双离合变速器	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	SCCAEB	SCC/AEB	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	多功能相机 (MFC)	多功能相机	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	盲点检测系统 (BSD)	盲点监测系统	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	发射器注册	发射器注册				✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.4 T-GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	SCCAEB	SCC/AEB	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统	✓	✓	✓	✓		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	多功能相机 (MFC)	多功能相机	✓	✓	✓	✓		

领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	盲点检测系统 (BSD)	盲点监测系统	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	发射器注册	发射器注册				√		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	SCCAEB	SCC/AEB	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	多功能相机 (MFC)	多功能相机	√	√	√	√		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	盲点检测系统 (BSD)	盲点监测系统	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	发射器注册	发射器注册				√		
领动 (ADC)	2018-2016	G 1.6 MPI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0012, 019E, 0002, 0003, 0016, 0FA2
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	驱动电机控制模块	驱动电机控制模块	√	√	√	√		00FE, 00FF, 0FBD, 0FBA
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	液压控制单元 (HCU)	混合动力控制模块	√	√	√	√		00FB, 00FC, 01A3
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	LDC	低电压直流-直流转换器	√	√	√	√	√	00FD, 0E84, 0FB0, 0E86, 0E81, 0FB4
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	蓄电池管理系统	蓄电池管理系统	√	√	√	√	√	01A1, 01A2, 0FA3
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	0FA6, 001E, 00A4, 00F8, 00EE, 0F92
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	动力转向	电机驱动动力转向 (MDPS)	√	√	√	√		000A, 0009, 0169, 016A, 0191
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	驻车引导系统	驻车引导系统	√	√	√	√		
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	盲点碰撞警告	盲点碰撞警告	√	√	√	√	√	009D
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	主动式风门 (AAF)	主动空气风门	√	√	√	√	√	
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	前方照相机	前方照相机	√	√	√	√		0117, 0116
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		000C, 000F, 0010, 0148
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0034, 002A, 002B, 002D, 002F, 0028
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	√	√	√	√		0035, 0037, 01A4
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074, 0033, 0EB0
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	发射器注册	发射器注册				√		0011
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	集成网关电源控制模块	集成网关电源控制模块	√	√	√	√	√	000B, 0181
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	缓速蓄电池	车载缓速充电器	√	√	√	√		
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	0043, 0042
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	虚拟引擎音浪系统 (VES)	虚拟发动机声音	√	√	√	√	√	
领动 插电式混合动力 (ADC PHEV)	2021-2019	G 1.6 GDI PHEV	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	
全新悦动 (ID)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0012, 0083, 0002, 0003, 0004, 0FA2
全新悦动 (ID)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	00D9, 018B, 019B, 019A
全新悦动 (ID)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	00BE, 001D, 001E, 0040
全新悦动 (ID)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
全新悦动 (ID)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
全新悦动 (ID)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	017C

全新悦动 (ID)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		00A0, 0009
全新悦动 (ID)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	轮胎压力监测	i-轮胎压力监测	√	√	√	√		0EBC, 0EBF
全新悦动 (ID)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统	√	√	√	√		
全新悦动 (ID)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗	√	√	√	√		000C, 000D, 000F, 0010
全新悦动 (ID)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002F, 002A, 002B, 002C, 002D, 0034, 0029, 0030, 0028
全新悦动 (ID)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
全新悦动 (ID)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0033, 0074, 0EB0
全新悦动 (ID)	2021-2018	G 1.4 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
全新悦动 (ID)	2021-2017	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0016
全新悦动 (ID)	2021-2017	G 1.6 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
全新悦动 (ID)	2021-2017	G 1.6 MPI	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	00BE, 001D, 001E, 0040
全新悦动 (ID)	2021-2017	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
全新悦动 (ID)	2021-2017	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
全新悦动 (ID)	2021-2017	G 1.6 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
全新悦动 (ID)	2021-2017	G 1.6 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		00A0, 0009
全新悦动 (ID)	2021-2017	G 1.6 MPI	轮胎压力监测	i-轮胎压力监测	√	√	√	√		0EBC, 0EBF
全新悦动 (ID)	2021-2017	G 1.6 MPI	驻车引导 (PGS)	驻车引导系统	√	√	√	√		
全新悦动 (ID)	2021-2017	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗	√	√	√	√		000C, 000D, 000F, 0010
全新悦动 (ID)	2021-2017	G 1.6 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002F, 002A, 002B, 002C, 002D, 0034, 0029, 0030, 0028
全新悦动 (ID)	2021-2017	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
全新悦动 (ID)	2021-2017	G 1.6 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0033, 0074, 0EB0
全新悦动 (ID)	2021-2017	G 1.6 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
悦动 电动 (HDC EV)	2018-2017	81.4kW	驱动电机	驱动电机控制模块	√	√	√	√	√	
悦动 电动 (HDC EV)	2018-2017	81.4kW	LDC	低电压直流-直流转换器	√	√	√	√		
悦动 电动 (HDC EV)	2018-2017	81.4kW	电池管理系统 (BMS)	蓄电池管理系统	√	√	√	√	√	
悦动 电动 (HDC EV)	2018-2017	81.4kW	ESPAHB	ESP/AHB	√	√	√	√	√	
悦动 电动 (HDC EV)	2018-2017	81.4kW	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
悦动 电动 (HDC EV)	2018-2017	81.4kW	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
悦动 电动 (HDC EV)	2018-2017	81.4kW	空调	空调	√	√	√	√	√	
悦动 电动 (HDC EV)	2018-2017	81.4kW	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
悦动 电动 (HDC EV)	2018-2017	81.4kW	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
悦动 电动 (HDC EV)	2018-2017	81.4kW	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
悦动 电动 (HDC EV)	2018-2017	81.4kW	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
悦动 电动 (HDC EV)	2018-2017	81.4kW	仪表盘模块	仪表盘模块	√				√	
悦动 电动 (HDC EV)	2018-2017	81.4kW	发射器注册	发射器注册				√		
悦动 电动 (HDC EV)	2018-2017	81.4kW	缓速蓄电池	车载缓速充电器	√	√	√	√	√	
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.8 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012 0002 0003 0016
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.8 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.8 MPI	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√	0007
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.8 MPI	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.8 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.8 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		000A 0009
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.8 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 000E 000D
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.8 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002F 0034 0029 002A 0028 002B 002C 0030 002D
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.8 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.8 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004 0016
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.6 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.6 MPI	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√	0007
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.6 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.6 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		000A 0009
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 000E 000D
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.6 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002F 0034 0029 002A 0028 002B 002C 0030 002D
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.6 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制 (Alpha)	√	√	√	√	√	0001
悦动 (HDC)	2016-2008	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制 (Gamma)	√	√	√	√	√	0001

悦动(HDC)	2020-2017	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001,0002,0003,0004,0016,0083
悦动(HDC)	2020-2017	G 1.6 MPI	变速器	自动变速器	√		√	√	√	0006
悦动(HDC)	2020-2017	G 1.6 MPI	防抱死	防抱死制动	√	√	√	√	√	0007
悦动(HDC)	2020-2017	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		
悦动(HDC)	2020-2017	G 1.6 MPI	空调		√	√	√	√	√	
悦动(HDC)	2020-2017	G 1.6 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		0009,000A,0191
悦动(HDC)	2020-2017	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		000C,000F,0010,0148
悦动(HDC)	2020-2017	G 1.6 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0078,0029,002A,002B,002C,002D,002F,0030,0034
悦动(HDC)	2020-2017	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
悦动(HDC)	2020-2017	G 1.6 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.0 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.0 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.0 DOHC	防抱死/电子稳定	防抱死/电子稳定	√	√	√	√	√	0007
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.0 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		0008
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.0 DOHC	空调		√	√	√	√	√	
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.0 DOHC	动力转向	电子动力转向	√	√	√	√		
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.0 DOHC	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 000E 000D
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.0 DOHC	智能钥匙	智能钥匙注册				√		002F
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.0 DOHC	智能钥匙	全部系统	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.0 DOHC	智能钥匙	电源分配模块	√	√	√	√	√	0030
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.0 DOHC	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.0 DOHC	车身	车身控制模块	√			√	√	000B
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.0 DOHC	发射器注册	发射器注册				√		0011
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.4 DOHC	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012 0002 0003
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.4 DOHC	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.4 DOHC	防抱死/电子稳定	防抱死/电子稳定	√	√	√	√	√	0040 0051 0007 001D
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.4 DOHC	安全气囊	安全气囊	√	√	√	√		0008
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.4 DOHC	空调		√	√	√	√	√	
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.4 DOHC	动力转向	电子动力转向	√	√	√	√		
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.4 DOHC	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 000E 000D
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.4 DOHC	智能钥匙	智能钥匙注册				√		002F
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.4 DOHC	智能钥匙	全部系统	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.4 DOHC	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.4 DOHC	智能钥匙	电源分配模块	√	√	√	√	√	0030
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.4 DOHC	车身	车身控制模块	√			√	√	000B
领翔(NFC)	2011-2009	G 2.4 DOHC	发射器注册	发射器注册				√		0011
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	防抱死/电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	0007 0040 001D 001E
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	防抱死/电子稳定	防抱死制动	√	√	√	√	√	0007 001D
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		0041
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		0041
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		000A 0009 0169 016A 0191
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	0035 0003 0037
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	0059 005A
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			0074 0033
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		000C 000F 0010 000D
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0034 0029 002A 002B 002C 0030 002D 002F 0028
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B 0197
名图(CF)	2016-2013	G 2.0 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	防抱死/电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	0007 0040 001D 001E
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	防抱死/电子稳定	防抱死制动	√	√	√	√	√	0007 001D
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		0041
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		0041
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	

名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		000A 0009 0169 016A 0191
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	0035 0003 0037
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	0059 005A
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			0074 0033
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		000C 000F 0010 000D
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0034 0029 002A 002B 002C 0030 002D 002F 0028
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B 0197
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074 0033
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	0043 000B
名图(CF)	2016-2013	G 1.8 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	000B
名图(CF)	2016-2013	G 1.6 GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	00D9 018B
名图(CF)	2016-2013	G 1.6 GDI	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2016-2013	G 1.6 GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074 0033
名图(CF)	2016-2013	G 1.6 GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		000A 0009 0169 016A 0191
名图(CF)	2016-2013	G 1.6 GDI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2016-2013	G 1.6 GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	0043 000B
名图(CF)	2016-2013	G 1.6 GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0197
名图(CF)	2016-2013	G 1.6 GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	000B
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	驻车引导(PGS)	驻车引导系统	√	√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	盲点影像监测	盲点影像监测系统	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		
名图(CF)	2019-2018	G 1.6 T-GDI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	驻车引导(PGS)	驻车引导系统	√	√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	盲点影像监测	盲点影像监测系统	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	

名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	发射器注册	发射器注册				√		
名图(CF)	2019-2018	G 1.8 MPI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	防抱死电子稳定	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	发射器注册	发射器注册				√		
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2019-2018	G 2.0 MPI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	防抱死电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	空调	空调	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	驻车引导(PGS)	驻车引导系统	√	√	√	√		
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	盲点影像监测	盲点影像监测系统	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	仪表盘模块	仪表盘模块	√		√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	发射器注册	发射器注册				√		
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√	√		
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	防抱死电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	防抱死电子稳定	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	空调	空调	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	

名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改款)	钥匙防盗	钥匙防盗		✓	✓	✓		
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改款)	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改款)	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改款)	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改款)	助手席车门模块	助手席车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改款)	智能接线盒	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改款)	智能接线盒	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改款)	仪表盘模块	仪表盘模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改款)	发射器注册	发射器注册				✓		
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改款)	电动座椅模块	电动座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.6 T-GDI(改款)	远程信息处理	远程信息处理模块	✓	✓	✓			
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	防抱死电子稳定	电子稳定程序	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	✓	✓	✓	✓		
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	✓	✓	✓	✓		
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓		
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓		
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	轮胎压力监测	轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	驻车引导(PGS)	驻车引导系统	✓	✓	✓	✓		
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	盲点影像监测	盲点影像监测系统	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	自动大灯调平	自动大灯调平系统	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	钥匙防盗	钥匙防盗		✓	✓	✓		
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	助手席车门模块	助手席车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	智能接线盒	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	仪表盘模块	仪表盘模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	发射器注册	发射器注册				✓		
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	远程信息处理	远程信息处理模块	✓	✓	✓			
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	防抱死电子稳定	电子稳定程序	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	防抱死电子稳定	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	✓	✓	✓	✓		
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	✓	✓	✓	✓		
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓		
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	轮胎压力监测	轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	自动大灯调平	自动大灯调平系统	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	钥匙防盗	钥匙防盗		✓	✓	✓		
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	助手席车门模块	助手席车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	智能接线盒	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	智能接线盒	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	仪表盘模块	仪表盘模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	发射器注册	发射器注册				✓		
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	电动座椅模块	电动座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 1.8 MPI(改款)	远程信息处理	远程信息处理模块	✓	✓	✓			
名图(CF)	2017	G 2.0 MPI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 2.0 MPI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 2.0 MPI	防抱死制动系统	防抱死制动系统	✓	✓	✓	✓	✓	
名图(CF)	2017	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	✓	✓	✓	✓		

名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	发射器注册	发射器注册						
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
名图 (CF)	2017	G 2.0 MPI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0083, 0004
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	双离合变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	00D9, 019B
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	防抱死/电子稳定	防抱死/电子稳定	√	√	√	√	√	00BE, 0FA6, 001E, 001F, 0F93, 0EB7
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	动力转向	动力转向	√	√	√	√		00A0, 0009
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	驻车引导 (PGS)	驻车引导 (PGS)	√	√	√	√		0F8E
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	前方照相机	前方照相机	√	√	√	√		0117, 0092, 0EB0
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	电子变速操作杆	电子变速操作杆	√	√	√	√		
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	综合车身控制模块-钥匙	综合车身控制模块-钥匙防盗		√	√	√		008A, 0F88, 008C, 0010
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	综合车身控制模块-智能	综合车身控制模块-智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002A, 002B, 002D, 002F, 0078
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	√	√	√	√		0035, 0037
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	音频视频导航	音频视频导航	√	√	√	√		0FA0, 0F89
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074, 0033, 0EB0
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	前视雷达	前视雷达	√	√	√	√		0FDD
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	后侧视雷达	后侧视雷达	√	√	√	√		009D, 0EB0, 009E
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	SBW控制单元	SBW控制单元	√	√	√	√	√	0EB1
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	中央网关	中央网关	√	√	√	√	√	0062, 0EB5
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	电热椅通风控制装置	电热椅通风控制装置	√	√	√	√	√	
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0080, 0002, 0003
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	防抱死/电子稳定	防抱死/电子稳定	√	√	√	√	√	00BE, 0FA6, 001E, 001F, 0F93, 0EB7
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	动力转向	动力转向	√	√	√	√		00A0, 0009
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	驻车引导 (PGS)	驻车引导 (PGS)	√	√	√	√		0F8E
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	前方照相机	前方照相机	√	√	√	√		0117, 0092, 0EB0
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	电子变速操作杆	电子变速操作杆	√	√	√	√		
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	综合车身控制模块-钥匙	综合车身控制模块-钥匙防盗		√	√	√		008A, 0F88, 008C, 0010
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	综合车身控制模块-智能	综合车身控制模块-智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002A, 002B, 002D, 002F, 0078
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	√	√	√	√		0035, 0037
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	音频视频导航	音频视频导航	√	√	√	√		0FA0, 0F89
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074, 0033, 0EB0
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	无级变速	无级变速	√	√	√	√	√	0006
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	前视雷达	前视雷达	√	√	√	√		0FDD
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	后侧视雷达	后侧视雷达	√	√	√	√		009D, 0EB0, 009E

名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	SBW控制单元	SBW控制单元	√	√	√	√	√	0EB1
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	中央网关	中央网关	√	√	√	√	√	0EB5, 000B
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	电热椅通风控制装置	电热椅通风控制装置	√	√	√	√	√	
名图 (DU2)	2021-2020	G 1.8 MPI	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	驱动电机控制模块	驱动电机控制模块	√	√	√	√	√	
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	蓄电池管理系统	蓄电池管理系统	√	√	√	√	√	01A2, 0FA3
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	防抱死/电子稳定程序	防抱死/电子稳定	√	√	√	√	√	00BE, 0FA6, 001E, 001F, 0F93, 0EB7
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√	√	0041
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√	√	0041
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	动力转向	电机驱动动力转向 (MDPS)	√	√	√	√	√	00A0, 0009
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	驻车引导系统	驻车引导系统	√	√	√	√	√	0F8E
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	前方照相机	多功能相机	√	√	√	√	√	0117, 0092, 0EB0
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	电子档杆	电子变速操作杆	√	√	√	√	√	
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	综合车身控制模块-智能	综合车身控制模块-智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002A, 002B, 002D, 002F, 0078
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	√	√	√	√	√	0035, 0037
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	音频视频导航	音频视频导航	√	√	√	√	√	0FA0, 0F89
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074, 0033, 0EB0
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	发射器注册	发射器注册	√	√	√	√	√	0011
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	前视雷达	前视雷达	√	√	√	√	√	0FDD
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	综合车身控制模块-钥匙	综合车身控制模块-钥匙防盗	√	√	√	√	√	008A, 0F88, 008C, 0010
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	集成充电控制单元	集成充电控制单元	√	√	√	√	√	
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	中央网关	中央网关	√	√	√	√	√	0EB5, 000B
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	后侧视雷达	后侧视雷达	√	√	√	√	√	009D, 0EB0, 009E
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	SBW控制单元	SBW控制单元	√	√	√	√	√	0EB1
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	电热椅通风控制装置	电热椅通风控制装置	√	√	√	√	√	
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	汽车控制单元	汽车控制	√	√	√	√	√	0105, 0158, 0FBC, 0FBF, 0FBE
名图 纯电动 (DU2 EV)	2021	135kW	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	ABS/ESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√	√	0041
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√	√	0041
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	动力转向	电机驱动动力转向 (MDPS)	√	√	√	√	√	
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	驻车引导系统	驻车引导系统	√	√	√	√	√	0F8E
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	轮胎压力监测	i-轮胎压力监测	√	√	√	√	√	0EBC, 0EBF
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	前方照相机	前方照相机	√	√	√	√	√	
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	综合车身控制模块-智能	综合车身控制模块-智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002A, 002B, 002C, 002D, 002F, 0078
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	音频视频导航	音频视频导航	√	√	√	√	√	0FA0, 0F89
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074, 0033, 0EB0
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	发射器注册	发射器注册	√	√	√	√	√	0011
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	无级变速	无级变速	√	√	√	√	√	
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	前视雷达	前视雷达	√	√	√	√	√	
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	综合车身控制模块-钥匙	综合车身控制模块-钥匙防盗	√	√	√	√	√	008A, 0F88, 008C, 0010
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	中央网关	中央网关	√	√	√	√	√	0062, 0EB5
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	电热椅通风控制装置	电热椅通风控制装置	√	√	√	√	√	
新一代 ix25 (SU2)	2021-2019	G 1.5 MPI GAMMA	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2015-2014	G 1.6 MPI	发射器注册	发射器注册	√	√	√	√	√	0011
ix25 (GC)	2015-2014	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004
ix25 (GC)	2015-2014	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗	√	√	√	√	√	000C 000F 0010 000D
ix25 (GC)	2015-2014	G 1.6 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0034 0028 0029 002A 002B 002C 0030 002D 014D 002F
ix25 (GC)	2015-2014	G 1.6 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√	√	0009 000A
ix25 (GC)	2015-2014	G 1.6 MPI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2015-2014	G 1.6 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
ix25 (GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√	√	0041
ix25 (GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√	√	0041

ix25(GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
ix25(GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074 0033
ix25(GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	000B
ix25(GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
ix25(GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	防抱死/电子稳定	防抱死/电子稳定	√	√	√	√	√	0007 001D 001E 001F
ix25(GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
ix25(GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√	√	√	0024 0025 0026
ix25(GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004
ix25(GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		000C 000F 0010 000D
ix25(GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0034 0028 0029 002A 002B 002C 0030 002D 014D 002F
ix25(GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		0009 000A
ix25(GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			
ix25(GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器(二轮驱动)	√	√	√	√	√	0006
ix25(GC)	2015-2014	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器(四轮驱动)	√	√	√	√	√	0006
ix25(GC)	2015-2014	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		0041
ix25(GC)	2015-2014	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		0041
ix25(GC)	2015-2014	G 1.6 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
ix25(GC)	2015-2014	G 1.6 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074 0033
ix25(GC)	2015-2014	G 1.6 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	000B
ix25(GC)	2015-2014	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
ix25(GC)	2015-2014	G 1.6 MPI	防抱死/电子稳定	防抱死/电子稳定	√	√	√	√	√	0007 001D 001E 001F
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	盲点影像监测	盲点影像监测系统	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		
ix25(GC)	2019-2017	G 1.4 T-GDI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	动力转向	电机驱动动力转向(MDPS)	√	√	√	√		
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	盲点影像监测	盲点影像监测系统	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	发射器注册	发射器注册				√		
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 MPI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
ix25(GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		

ix25 (GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
ix25 (GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
ix25 (GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
ix25 (GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		
ix25 (GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		
ix25 (GC)	2019-2017	G 1.6 T-GDI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器 (二轮驱动)	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器 (四轮驱动)	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	防抱死电子稳定	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	四轮驱动	四轮驱动	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	发射器注册	发射器注册				√		
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	发射器注册	发射器注册				√		
ix25 (GC)	2019-2017	G 2.0 MPI	远程信息处理	远程信息处理模块	√	√	√			
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向 (MDPS)	√	√	√	√		
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	驻车引导系统	驻车引导系统	√	√	√	√		0F8E
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	前方照相机	前方照相机	√	√	√	√		
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	电子变速操作杆	电子档杆	√	√	√	√		
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	综合车身控制模块-智能	综合车身控制模块-智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002A, 002B, 002D, 002F, 0078
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	√	√	√	√		
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	音频视频导航	音频视频导航	√	√	√	√		0FA0, 0F89
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074, 0033, 0EB0
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	前视雷达	前视雷达	√	√	√	√		
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	综合车身控制模块-钥匙	综合车身控制模块-钥匙防盗		√	√	√		008A, 0F88, 008C, 0010
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	中央网关	中央网关	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	心境灯模块	心境灯模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	后侧视雷达-左侧	后侧视雷达-左	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	后侧视雷达-右侧	后侧视雷达-右	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	SBW控制单元	SBW控制单元	√	√	√	√	√	0EB1
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	电热椅通风控制装置-前	电热椅通风控制装置-前	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	电热椅通风控制装置-后	电热椅通风控制装置-后	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 1.5 T-GDI	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	

索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	017C
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向 (MDPS)	√	√	√	√		
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	驻车引导系统	驻车引导系统	√	√	√	√		0F8E
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	前方照相机	前方照相机	√	√	√	√		
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	电子变速操作杆	电子档杆	√	√	√	√		
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	综合车身控制模块-智能	综合车身控制模块-智能钥匙模块	√	√	√	√	√	002A, 002B, 002D, 002F, 0078
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	综合车身控制模块-车身	综合车身控制模块-车身控制模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	综合车身控制模块-轮胎	综合车身控制模块-轮胎压力监测	√	√	√	√		
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	音频视频导航	音频视频导航	√	√	√	√		0FA0, 0F89
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0074, 0033, 0EB0
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	前视雷达	前视雷达	√	√	√	√		
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	综合车身控制模块-钥匙	综合车身控制模块-钥匙防盗		√	√	√		008A, 0F88, 008C, 0010
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	中央网关	中央网关	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	心境灯模块	心境灯模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	后侧视雷达-左侧	后侧视雷达-左	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	后侧视雷达-右侧	后侧视雷达-右	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	SBW控制单元	SBW控制单元	√	√	√	√	√	0EB1
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	电热椅通风控制装置-前	电热椅通风控制装置-前	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	电热椅通风控制装置-后	电热椅通风控制装置-后	√	√	√	√	√	
索纳塔 (DN8C)	2021-2020	G 2.0 T-GDI	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0002 0003 0004 0012
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	0007 0040 001D 001E
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		000A 0009
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	0035 0003 0037
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√		0044 0045
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 000E 000D
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	智能钥匙	电源分配模块	√	√	√	√	√	0030
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	智能钥匙	全部系统	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙注册				√		002F
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	车身	全部系统	√	√	√	√	√	000B
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	车身	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	车身	智能接线盒	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	车身	仪表板模块	√	√	√	√	√	000B
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	车身	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	车身	电动座椅模块	√	√	√	√	√	000B 0043 0197
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	车身	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	0197
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 GDI	车身	车身控制系统	√	√	√	√	√	0196 0197
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	发射器注册	发射器注册				√		0011
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		019D
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	智能巡航控制	智能巡航控制	√	√	√	√		0201
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.0 MPI	盲点检测	盲点检测左右	√	√	√	√	√	019E
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012 0002 0003
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	0007 0040 001D 001E
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		000A 0009
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	0035 0003 0037

索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√		0044 0045
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 000E 000D
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	智能钥匙	电源分配模块	√	√	√	√	√	0030
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	智能钥匙	全部系统	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	智能钥匙	智能钥匙注册				√		002F
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	车身	全部系统	√	√	√	√	√	000B
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	车身	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	车身	智能接线盒	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	车身	仪表板模块	√	√	√	√	√	000B
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	车身	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	车身	电动座椅模块	√	√	√	√	√	000B 0043 0197
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	车身	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	0197
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	车身	车身控制系统	√	√	√	√	√	0196 0197
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		019D
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	智能巡航控制	智能巡航控制	√	√	√	√		0201
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 2.4 GDI	盲点检测	盲点检测左右	√	√	√	√	√	019E
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012 0002 0003
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006 018B 016C
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	0007 0040 001D 001E
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		0041
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		0041
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		000A 0009
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	0035 0003 0037
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√		0044 0045
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 000E 000D
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	智能钥匙	电源分配模块	√	√	√	√	√	0030
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	智能钥匙	全部系统	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙注册				√		002F
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	车身	全部系统	√	√	√	√	√	000B
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	车身	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	车身	智能接线盒	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	车身	仪表板模块	√	√	√	√	√	000B
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	车身	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	车身	电动座椅模块	√	√	√	√	√	000B 0043 0197
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	车身	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	0197
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	车身	车身控制系统	√	√	√	√	√	0196 0197
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		0011
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		019D
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	智能巡航控制	智能巡航控制	√	√	√	√		0201
索纳塔 (LFC)	2016-2015	G 1.6 T-GDI	盲点检测	盲点检测左右	√	√	√	√	√	019E
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	紧急自动制动	紧急自动制动	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	智能巡航控制 (SCC)	智能巡航控制	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	多功能相机 (MFC)	多功能相机	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 左	盲点监测系统-左	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 右	盲点监测系统-右	√	√	√	√	√	

索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	助手席车门模块	助手席车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	全景式监控影像系统 (A)	环车鸟瞰监测系统	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	发射器注册	发射器注册				✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	电子驻车	电子驻车制动	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 1.6 T-GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	紧急自动制动	紧急自动制动	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	智能巡航控制 (SCC)	智能巡航控制	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	多功能相机 (MFC)	多功能相机	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	盲点检测 (BSD) - 左	盲点监测系统-左	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	盲点检测 (BSD) - 右	盲点监测系统-右	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	助手席车门模块	助手席车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	智能接线盒	智能接线盒	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	全景式监控影像系统 (A)	环车鸟瞰监测系统	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	发射器注册	发射器注册				✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	电子驻车	电子驻车制动	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	电动座椅模块	电动座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 MPI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	发动机	发动机控制	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	变速器	自动变速器	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	紧急自动制动	紧急自动制动	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	智能巡航控制 (SCC)	智能巡航控制	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	空调	空调	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	多功能相机 (MFC)	多功能相机	✓	✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 左	盲点监测系统-左	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 右	盲点监测系统-右	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		✓	✓	✓		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	✓	✓	✓	✓	✓	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	车身	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	

索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	全景式监控影像系统 (A	环车鸟瞰监测系统	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	电子驻车	电子驻车制动	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2019	G 2.0 T-GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	发动机	发动机控制 (改款后)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	发动机	发动机控制 (改款前)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	变速器	双离合变速器	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	紧急自动制动	紧急自动制动 (改款后)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	智能巡航控制 (SCC)	智能巡航控制 (改款前)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	智能巡航控制 (SCC)	智能巡航控制 (改款后)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	多功能相机 (MFC)	多功能相机 (改款后)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 左	盲点监测系统 - 左 (改款前)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 左	盲点监测系统 - 左 (改款后)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 右	盲点监测系统 - 右 (改款前)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	盲点检测 (BSD) - 右	盲点监测系统 - 右 (改款后)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统 (改款后)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统 (改款前)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	全景式监控影像系统 (A	环车鸟瞰监测系统 (改款后)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	电子驻车	电子驻车制动	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	车道偏离警报	车道偏离警报 (改款前)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 1.6 T-GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器 (改款后)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	变速器	自动变速器 (改款前)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	紧急自动制动	紧急自动制动	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	智能巡航控制 (SCC)	智能巡航控制 (改款前)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	智能巡航控制 (SCC)	智能巡航控制 (改款后)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	空调	空调	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	多功能相机 (MFC)	多功能相机 (改款后)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	盲点检测 (BSD) - 左	盲点监测系统 - 左 (改款前)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	盲点检测 (BSD) - 左	盲点监测系统 - 左 (改款后)	√	√	√	√	√	

索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	盲点检测 (BSD)- 右	盲点监测系统-右 (改款前)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	盲点检测 (BSD)- 右	盲点监测系统-右 (改款后)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	自动大灯调平	自动大灯调平系统 (改款后)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	自动大灯调平	自动大灯调平系统 (改款前)	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	全景式监控影像系统 (A)	环车鸟瞰监测系统	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	发射器注册	发射器注册				√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	电子驻车	电子驻车制动	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	车道偏离警报	车道偏离警报 (改款前)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 MPI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	紧急自动制动	紧急自动制动	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	智能巡航控制 (SCC)	智能巡航控制	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	多功能相机 (MFC)	多功能相机	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	盲点检测 (BSD)- 左	盲点监测系统-左	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	盲点检测 (BSD)- 右	盲点监测系统-右	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	全景式监控影像系统 (A)	环车鸟瞰监测系统	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	发射器注册	发射器注册				√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	电子驻车	电子驻车制动	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.0 T-GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	防抱死电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	智能巡航控制 (SCC)	智能巡航控制	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #1)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	安全气囊	安全气囊 (项目 #2)	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	空调	空调	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	盲点检测 (BSD)- 左	盲点监测系统-左	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	盲点检测 (BSD)- 右	盲点监测系统-右	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	
索纳塔 (LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	钥匙防盗	钥匙防盗		√	√	√		

索纳塔(LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
索纳塔(LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
索纳塔(LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔(LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔(LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
索纳塔(LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
索纳塔(LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	发射器注册	发射器注册				√		
索纳塔(LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	电子驻车	电子驻车制动	√	√	√	√	√	
索纳塔(LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		
索纳塔(LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
索纳塔(LFC)	2018-2017	G 2.4 GDI	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001 0012 0002 0003 0102 0198 0016 0199
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006 0190 0200
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	电子稳定	电子稳定程序	√	√	√	√	√	0007 0040 001D 001E
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	防抱死/电子稳定	电子动力转向	√	√	√	√	√	0009 000A
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		0041
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		0041
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	空调	空调	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		000A 0009
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√	√	0035 0003 0037 019F
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√		0044 0045 0059
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	钥匙防盗	钥匙防盗				√		000C 000F 0010 000E 000D
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	智能钥匙	电源分配模块	√	√	√	√	√	0030
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	智能钥匙	全部系统	√	√	√	√	√	0029 002A 0028 002B 002C 002E 002D
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	智能钥匙	智能钥匙注册				√		002F
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	车身	全部系统	√	√	√	√	√	000B
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	车身	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	车身	智能接线盒	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	车身	仪表板模块	√	√	√	√	√	000B
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	车身	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	车身	电动座椅模块	√	√	√	√	√	000B 0043 0196 0197
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	车身	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	0197
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	0197
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	主动式风门	主动空气风门	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	智能巡航控制	智能巡航控制	√	√	√	√	√	0072 0177
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	中央网关	中央网关	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	电池管理系统	蓄电池管理模块	√	√	√	√	√	019A 019B
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	液压控制单元	混合动力控制模块	√	√	√	√	√	00FB 00FC 019C
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	盲点检测	盲点检测左右	√	√	√	√	√	019E
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	驱动电机控制	驱动电机控制	√	√	√	√	√	00FE 00FF
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	虚拟引擎音浪系统	虚拟发动机声音	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	低电压直流转换器	低电压直流-直流转换器	√	√	√	√	√	00FA 00FD
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2016-2016	G 2.0 HEV	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		019D
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	驱动电机	驱动电机控制模块	√	√	√	√		
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	液压控制单元(HCU)	混合动力控制模块	√	√	√	√		
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	LDC	低电压直流-直流转换器	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	电池管理系统(BMS)	蓄电池管理系统	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	防抱死电子稳定	ESP/AHB	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	智能巡航控制(SCC)	智能巡航控制	√	√	√	√		
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	空调	空调	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	动力转向	电机驱动动力转向	√	√	√	√		
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		

索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	盲点检测(BSD)- 左	盲点监测系统-左	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	盲点检测(BSD)- 右	盲点监测系统-右	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	主动式风门(AAF)	主动空气风门	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	中央网关(CGW)	中央网关	√	√	√			
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	电子驻车	电子驻车制动	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	车道偏离警报	车道偏离警报	√	√	√	√		
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
索纳塔混合动力(LFC HEV)	2018-2017	G 2.0 HEV	虚拟引擎音浪系统(VES)	虚拟发动机声音	√	√	√		√	
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	发动机	发动机控制	√	√	√	√	√	0001, 0012, 019E, 0002, 0003, 0016, 0FA2
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	驱动电机控制模块	驱动电机控制模块	√	√	√	√		00FE, 00FF
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	液压控制单元(HCU)	混合动力控制模块	√	√	√	√		00FB, 00FC, 01A3
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	LDC	低电压直流-直流转换器	√	√	√	√	√	0E90, 00FD
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	蓄电池管理系统	蓄电池管理系统	√	√	√	√	√	01A1, 01A2
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	变速器	自动变速器	√	√	√	√	√	0006, 0190, 01A5
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	ABSESP	ABS/ESP	√	√	√	√	√	0007, 0104, 001E, 0F9C, 00A4, 00F8, 0185
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	智能巡航控制(SCC)	智能巡航控制	√	√	√	√		0F8C, 0177
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	安全气囊	安全气囊(项目 #2)	√	√	√	√		0041
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	安全气囊	安全气囊(项目 #1)	√	√	√	√		0041
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	空调	空调	√	√	√	√	√	
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	动力转向	电机驱动动力转向(MDPS)	√	√	√	√		000A, 00BF, 0169, 016A, 0115, 0191
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	驻车引导系统	驻车引导系统	√	√	√	√		
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	轮胎压力监测	轮胎压力监测	√	√	√	√		0035, 0037, 01A4, 0036
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	多功能相机(MFC)	多功能相机	√	√	√	√		00ED, 0117
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	主动式风门(AAF)	主动空气风门	√	√	√	√	√	
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	自动大灯调平	自动大灯调平系统	√	√	√	√	√	005A, 0059
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	智能钥匙	智能钥匙模块	√	√	√	√	√	0028, 0029, 002A, 002B, 002C, 002D, 002F, 0030, 0034, 014D
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	车身	车身控制模块	√	√	√	√	√	000B
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	驾驶席车门模块	驾驶席车门模块	√	√	√	√	√	0042
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	助手席车门模块	助手席车门模块	√	√	√	√	√	
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	智能接线盒	智能接线盒	√	√	√	√	√	000B, 0195
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	全景式监控影像系统(A	环车鸟瞰监测系统	√	√	√	√	√	
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	盲点检测-左	盲点监测系统-左	√	√	√	√	√	009D
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	盲点检测-右	盲点监测系统-右	√	√	√	√	√	009D
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	中央网关(CGW)	中央网关	√	√	√			0181
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	仪表盘模块	仪表盘模块	√	√	√	√	√	0033, 0074, 0EB0
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	电子驻车	电子驻车制动	√	√	√	√	√	
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	缓速蓄电池	车载缓速充电器	√	√	√	√		
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	电动座椅模块	电动座椅模块	√	√	√	√	√	0043, 0042
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	智能驻车辅助	智能驻车辅助系统	√	√	√	√	√	
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	虚拟引擎音浪系统(VES)	虚拟发动机声音	√	√	√	√	√	
索纳塔插电式混合动力(LFC PHEV)	2021-2018	G 2.0 PHEV	无线充电系统	无线充电系统	√	√	√	√	√	

特殊功能表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	重设自适应值	发动机控制
SP0002	读取VIN	发动机控制
SP0003	写入VIN	发动机控制
SP0004	起动发电一体机(ISG)测试(选项)	发动机控制

SP0005	发动机转速（ERM）/REC检测	发动机控制
SP0006	重置自动驱动轴值	变速器
SP0007	液压控制单元（HCU）排气模式	防抱死，电子稳定程序
SP0008	助手席安全气囊实时信息	安全气囊
SP0009	电动助力转向（EPS）类型识别	电机驱动动力转向
SP000A	绝对转向位置（ASP）校准	电机驱动动力转向
SP000C	口令记录/更改	钥匙防盗
SP000D	学习	钥匙防盗
SP000E	Smatra空档模式	钥匙防盗
SP000F	空档模式	钥匙防盗
SP0010	失效保护模式	钥匙防盗
SP0011	存储代码	发射器注册
SP0012	自动检测配置初始化	发动机控制
SP0013	气缸功率平衡（选项）	发动机控制
SP0014	连续可变气门正时机构（CVVT）测试	发动机控制
SP0015	曲轴位置凸轮轴位置信号测试	发动机控制
SP0016	电子节气门控制（ETC）测试（选项）	发动机控制
SP0017	净化控制电磁阀（PCSV）测试（选项）	发动机控制
SP001D	自动检测配置初始化（仅ESP/ESC电子稳定系统）	电子稳定程序
SP001E	纵向加速度传感器校准（仅HAC上坡起步辅助系统/DBC下坡制动控制系统）	电子稳定程序
SP001F	SAS 校准（仅CAN - ESP电子稳定系统）	电子稳定程序
SP0020	电动助力转向（EPS）变量编码	电机驱动动力转向
SP0021	绝对转向位置（ASP）标定（CAN）	电机驱动动力转向
SP002F	智能钥匙代码保存	智能钥匙模块
SP0035	车轮传感器ID写入	轮胎压力监测
SP0036	写入VIN	轮胎压力监测
SP0037	车辆名称写入	轮胎压力监测
SP0038	胎压监测系统（TPMS）模式配置	轮胎压力监测
SP0040	转向角传感器校准	电子稳定程序
SP0041	安全气囊（ACU/SRSCM）变量编码	安全气囊
SP0044	调平初始化	自动大灯调平系统
SP0045	大灯水平调整	自动大灯调平系统
SP004D	怠速CO调整	发动机 有铅
SP0051	电磁阀测试	防抱死/电子稳定
SP0055	电子驻车制动系统（EPB）变量编码	电子驻车制动
SP0059	参数设置&零点位置初始化	自动大灯调平系统
SP005B	校正	自适应前大灯系统
SP005C	参数下载	自适应前大灯系统
SP006F	总成检查	防抱死/电子稳定
SP0070	制动块更换模式（更换前）	防抱死/电子稳定
SP0071	制动块更换模式（更换后）	防抱死/电子稳定
SP0072	智能巡航控制（SCC）校准	智能巡航控制
SP0083	蒸发泄漏测试	发动机控制
SP0090	机油压力特性输入（变速器交换）	自动变速器
SP0091	机油压力特性备份和输入（变速器控制单元交换）	自动变速器
SP0092	变量编码	电子稳定程序
SP00A2	纵向G传感器标定（仅EPB电子驻车制动系统）	电子稳定程序
SP00A3	横向G传感器标定	电子稳定程序
SP00A4	压力传感器标定	电子稳定程序
SP00D6	燃油泄漏测试	发动机控制
SP00D9	故障码（DTC）手动学习	双离合器变速器
SP00EE	上坡起步辅助控制功能设置	电子稳定程序
SP00EE	制动块更换模式	防抱死/电子稳定
SP00FD	低压直流转换器（LDC）激活测试	低电压直流-直流转换器
SP00FE	电机/混合起动发电机（HSG）分解器标定	驱动电机控制模块
SP00FF	电动水泵控制	驱动电机控制模块
SP0102	燃油蒸发排放系统（EVAP）测试	发动机控制
SP0103	排气模式	防抱死制动系统

SP0108	VIN写入	发动机控制
SP0128	胎压侦测系统（TPMS）ID写入	轮胎压力监测
SP013A	怠速转速调整模式	发动机 有铅
SP0168	ECU数据备用和写入	电机驱动动力转向
SP0169	部件更换（动力转向电机）	电机驱动动力转向
SP016A	部件更换（动力转向ECU）	电机驱动动力转向
SP016B	车身传感器初始化	自动变速器
SP016C	DCT 手动学习	自动变速器
SP0174	扭矩耦合驱动测试	四轮驱动
SP0175	4WD指示灯驱动测试	四轮驱动
SP0176	参数下载	自适应前大灯系统
SP0177	智能巡航控制（SCC）变量编码	智能巡航控制
SP0179	重设E-CVT值	发动机控制
SP017B	TPMS ID 写入	轮胎压力监测
SP017C	空调压缩机测试（ECV类型）	空调
SP017D	ASP - 未校准	电机驱动动力转向
SP0180	SCC校准	智能巡航控制
SP0182	SPC校准	车道偏离警报
SP018B	DCT 手动输入功能（更换变速器时）	自动变速器
SP018C	部件更换后必要的工作	电机驱动动力转向
SP018D	TPMS ID 写入（E）	轮胎压力监测
SP0190	EOP测试（电动油泵测试）	自动变速器
SP0191	MDPS测试（电机从动动力转向）	电机驱动动力转向
SP0192	MDPS测试（电机从动动力转向）	电机驱动动力转向
SP0195	ETC（电子节气门控制）测试（可选）	发动机控制
SP0196	座椅限制位置设定	车门控制，驾驶席车门控制
SP0197	用户选项	驾驶席车门控制
SP0198	版本配置	发动机控制
SP0199	发动机冷却液加注模式	发动机控制
SP019A	绝缘故障检测	蓄电池管理系统
SP019B	SOC标定	蓄电池管理系统
SP019C	发动机汽缸压缩压力测试	混合动力控制模块
SP019D	车道偏离参考点校准	车道偏离报警
SP019E	盲点检测系统校准	盲点检测左右
SP019F	TPMS测试	轮胎压力监测
SP0200	EOP控制自适应	自动变速器
SP0201	雷达传感器校准（SCC/AEB）	智能巡航控制
SP0202	离合器学习复位	四轮驱动
SP0203	离合器学习读取	四轮驱动
SP0204	离合器学习写入	四轮驱动
SP0205	车道偏离变量编码	车道偏离警报
SP0206	电动尾门模式配置	电动后备箱门
SP0207	中立模式	智能钥匙模块
SP0208	SMK（智能钥匙控制模块）状态信息	智能钥匙模块
SP0209	ESCL（电子转向柱锁）状态信息	智能钥匙模块
SP020A	智能钥匙状态信息	智能钥匙模块
SP020B	当前智能钥匙检查	智能钥匙模块
SP020C	串行通信线路检查	智能钥匙模块
SP020D	ESCL（电子转向柱锁）开启状态检查	智能钥匙模块
SP020E	天线检查状态	智能钥匙模块
SP020F	SPAS（智能驻车辅助）变量编码	智能驻车辅助系统
SP0210	电子转向柱锁（ESCL）启用输出确认	智能钥匙模块
SP0211	自动自适应模式	自动变速器
SP0212	检查离合器磨损量	双离合变速器
SP0213	车道保持辅助系统变量编码	车道偏离警报
SP0214	SPTAC校正	车道偏离警报