



深圳市朗仁科技有限公司

Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

雪佛兰功能表 V12.70

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO,H6PRO大师版产品.

- * 表示此功能为新增功能.
- ✓ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

年份	制造商	车型	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
2023	雪佛兰	爱唯欧	发动机控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0156 0020 0252
2023	雪佛兰	爱唯欧	变速器控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0034
2023	雪佛兰	爱唯欧	电子制动控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0111 0090
2023	雪佛兰	爱唯欧	充气式约束系统传感和诊断模块	✓	✓	✓	✓	✓	0172 0261 0111
2023	雪佛兰	爱唯欧	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0263
2023	雪佛兰	爱唯欧	HVAC控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0007 0129
2023	雪佛兰	爱唯欧	收音机/HVAC控制装置	✓	✓	✓	✓	✓	0150
2023	雪佛兰	爱唯欧	动力转向控制模块	✓	✓	✓	✓		0103 0089
2023	雪佛兰	爱唯欧	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	
2023	雪佛兰	爱唯欧	方向盘转角传感器模块	✓	✓	✓			0104 0090
2023	雪佛兰	爱唯欧	远程通信接口控制模块	✓	✓	✓		✓	
2023	雪佛兰	Blazer	发动机控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0263 0209 0115 0756 0086 0085 0757 0223 0258 0139 0006 075E 0760 0768 0761 0212 0144 0764 0763
2023	雪佛兰	Blazer	变速器控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0017

2023	雪佛兰	Blazer	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2023	雪佛兰	Blazer	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2023	雪佛兰	Blazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2023	雪佛兰	Blazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2023	雪佛兰	Blazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	Blazer	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	雪佛兰	Blazer	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Blazer	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2023	雪佛兰	Blazer	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Blazer	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2023	雪佛兰	Blazer	放大器	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Blazer	收音机	√	√	√	√	√	0269 078A 0267 0226
2023	雪佛兰	Blazer	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Blazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	Blazer	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2023	雪佛兰	Blazer	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2023	雪佛兰	Blazer	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	Blazer	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	Blazer	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2023	雪佛兰	Blazer	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Blazer	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2023	雪佛兰	Blazer	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2023	雪佛兰	Blazer	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2023	雪佛兰	Blazer	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2023	雪佛兰	Blazer	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106

2023	雪佛兰	Bolt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0258 0263 0744
2023	雪佛兰	Bolt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0175 0229
2023	雪佛兰	Bolt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2023	雪佛兰	Bolt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2023	雪佛兰	Bolt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	Bolt	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	雪佛兰	Bolt	变速器档位控制模块	√	√	√	√		0014 0078 0013
2023	雪佛兰	Bolt	空调压缩机	√					
2023	雪佛兰	Bolt	蓄电池能量控制模块	√			√		
2023	雪佛兰	Bolt	混合动力/电动汽车动力系统控制模块1	√	√	√	√	√	0202 0018
2023	雪佛兰	Bolt	混合动力系控制模块 2	√	√	√	√	√	0125 0262 0079 0122 0123 0127 0202
2023	雪佛兰	Bolt	电源线路通信模块	√			√		
2023	雪佛兰	Bolt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2023	雪佛兰	Bolt	收音机	√	√	√	√	√	0269 078A 0267 0226
2023	雪佛兰	Bolt	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Bolt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	Bolt	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2023	雪佛兰	Bolt	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2023	雪佛兰	Bolt	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	Bolt	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	Bolt	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Bolt	主动安全控制模块1 - 处理器A	√	√	√	√		0268 0735
2023	雪佛兰	Bolt	主动安全控制模块1 - 处理器B	√	√	√	√		0175 0268
2023	雪佛兰	Bolt	主动安全控制模块1 - 处理器C	√	√	√	√		0268
2023	雪佛兰	Bolt	主动安全控制模块2 - 处理器A	√	√	√	√		0268 0735
2023	雪佛兰	Bolt	主动安全控制模块2 - 处理器B	√	√	√	√		0175 0268

2023	雪佛兰	Bolt	主动安全控制模块2 - 处理器C	√	√	√	√		0268
2023	雪佛兰	Bolt	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Bolt	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2023	雪佛兰	Bolt	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2023	雪佛兰	Bolt	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Bolt	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2023	雪佛兰	Bolt	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Bolt	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Bolt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2023	雪佛兰	Bolt	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	科迈罗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0768 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0077 0756 0085 0757
2023	雪佛兰	科迈罗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034 078B 078C
2023	雪佛兰	科迈罗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229
2023	雪佛兰	科迈罗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2023	雪佛兰	科迈罗	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2023	雪佛兰	科迈罗	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制装置	√	√	√	√		

2023	雪佛兰	科迈罗	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	雪佛兰	科迈罗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2023	雪佛兰	科迈罗	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2023	雪佛兰	科迈罗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2023	雪佛兰	科迈罗	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2023	雪佛兰	科迈罗	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	科迈罗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	科迈罗	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	科迈罗	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	科迈罗	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	科迈罗	放大器	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	科迈罗	收音机控制装置	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	科迈罗	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 078A 0267 0226
2023	雪佛兰	科迈罗	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	科迈罗	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2023	雪佛兰	科迈罗	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084
2023	雪佛兰	科迈罗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2023	雪佛兰	科迈罗	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2023	雪佛兰	科迈罗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2023	雪佛兰	科迈罗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	科迈罗	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2023	雪佛兰	科迈罗	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2023	雪佛兰	Cavalier	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0252 0263
2023	雪佛兰	Cavalier	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2023	雪佛兰	Cavalier	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2023	雪佛兰	Cavalier	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0111
2023	雪佛兰	Cavalier	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Cavalier	组合仪表	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Cavalier	串行数据网关模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Cavalier	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Cavalier	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089
2023	雪佛兰	Cavalier	电源变压器	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Cavalier	收音机	√	√	√	√	√	

2023	雪佛兰	Cavalier	收音机控制装置	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Cavalier	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2023	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139
2023	雪佛兰	Cobalt	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2023	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2023	雪佛兰	Cobalt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2023	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2023	雪佛兰	Cobalt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	Cobalt	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	雪佛兰	Cobalt	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Cobalt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Cobalt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2023	雪佛兰	Cobalt	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2023	雪佛兰	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075E 0760 0768 0115 0061 0761 0086 0769 0212 0223 0006 0144 0258 0139
2023	雪佛兰	Colorado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033
2023	雪佛兰	Colorado	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2023	雪佛兰	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2023	雪佛兰	Colorado	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	雪佛兰	Colorado	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0100 0749

2023	雪佛兰	Colorado	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270 0755
2023	雪佛兰	Colorado	挂车灯控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Colorado	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Colorado	视频处理模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Colorado	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Colorado	音频放大器	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Colorado	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2023	雪佛兰	Colorado	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Colorado	收音机	√	√	√	√	√	079C
2023	雪佛兰	Colorado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Colorado	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√			
2023	雪佛兰	Colorado	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2023	雪佛兰	Colorado	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Colorado	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2023	雪佛兰	科尔维特	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 076B 076D 076E 0768 0790 0086 0769 0223 0763 07C0 0258 0767 0115 0757 0212 076F 0764 0139
2023	雪佛兰	科尔维特	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 07C1 078E 07C2
2023	雪佛兰	科尔维特	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0737 0736 0743 0729 0229 078F
2023	雪佛兰	科尔维特	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2023	雪佛兰	科尔维特	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2023	雪佛兰	科尔维特	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	科尔维特	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	雪佛兰	科尔维特	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	科尔维特	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270 0755
2023	雪佛兰	科尔维特	音频放大器	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	科尔维特	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	科尔维特	收音机控制装置	√	√	√	√		

2023	雪佛兰	科尔维特	收音机	√	√	√	√	√	0269 0765 079B 079C
2023	雪佛兰	科尔维特	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	科尔维特	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	科尔维特	视频处理模块	√	√	√			
2023	雪佛兰	科尔维特	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶控制模块 - 左侧	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶控制模块 - 右侧	√	√	√			
2023	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶存储室控制模块 - 左侧	√	√	√			
2023	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶存储室控制模块 - 右侧	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	科尔维特	换挡控制模块	√					
2023	雪佛兰	科尔维特	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	科尔维特	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	科尔维特	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√			
2023	雪佛兰	科尔维特	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2023	雪佛兰	科尔维特	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	科尔维特	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2023	雪佛兰	科尔维特	电动转向控制模块	√	√	√	√		0743
2023	雪佛兰	科尔维特	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2023	雪佛兰	科尔维特	前悬架水平调节/升高液压动力组模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	科鲁兹	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0115 0768 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139
2023	雪佛兰	科鲁兹	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2023	雪佛兰	科鲁兹	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2023	雪佛兰	科鲁兹	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2023	雪佛兰	科鲁兹	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2023	雪佛兰	科鲁兹	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	科鲁兹	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2023	雪佛兰	科鲁兹	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 078A 0267 0226
2023	雪佛兰	科鲁兹	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2023	雪佛兰	科鲁兹	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2023	雪佛兰	科鲁兹	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2023	雪佛兰	科鲁兹	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	科鲁兹	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084
2023	雪佛兰	科鲁兹	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	科鲁兹	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2023	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0147 0768 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 075E 0760 0761 0757
2023	雪佛兰	Equinox	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2023	雪佛兰	Equinox	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229
2023	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0229 0175
2023	雪佛兰	Equinox	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2023	雪佛兰	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2023	雪佛兰	Equinox	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	Equinox	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	雪佛兰	Equinox	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Equinox	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2023	雪佛兰	Equinox	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2023	雪佛兰	Equinox	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Equinox	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2023	雪佛兰	Equinox	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	Equinox	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2023	雪佛兰	Equinox	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Equinox	放大器	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Equinox	收音机控制装置	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 078A 0267 0226
2023	雪佛兰	Equinox	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2023	雪佛兰	Equinox	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Equinox	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2023	雪佛兰	Equinox	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2023	雪佛兰	Equinox	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Equinox	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2023	雪佛兰	Equinox	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084
2023	雪佛兰	Equinox	蓄电池能量控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Equinox	驱动电机控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Equinox	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092

2023	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0757 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0212 0214 0223 0258 0768 0115 0088 0006 0131 0139
2023	雪佛兰	Express	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2023	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175 0277 0090
2023	雪佛兰	Express	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2023	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2023	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Express	组合仪表	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Express	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2023	雪佛兰	Express	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	Express	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	Express	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	Express	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2023	雪佛兰	Express	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2023	雪佛兰	Express	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091 0106
2023	雪佛兰	Express	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111

2023	雪佛兰	迈锐宝	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0147 0768 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139
2023	雪佛兰	迈锐宝	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034 0732
2023	雪佛兰	迈锐宝	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229 0739 0740
2023	雪佛兰	迈锐宝	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2023	雪佛兰	迈锐宝	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2023	雪佛兰	迈锐宝	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2023	雪佛兰	迈锐宝	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	迈锐宝	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	迈锐宝	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2023	雪佛兰	迈锐宝	放大器	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	迈锐宝	收音机控制装置	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	迈锐宝	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 078A 0267 0226
2023	雪佛兰	迈锐宝	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2023	雪佛兰	迈锐宝	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2023	雪佛兰	迈锐宝	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2023	雪佛兰	迈锐宝	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	

2023	雪佛兰	迈锐宝	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	迈锐宝	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	迈锐宝	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	迈锐宝	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2023	雪佛兰	迈锐宝	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2023	雪佛兰	迈锐宝	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	迈锐宝	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2023	雪佛兰	迈锐宝	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2023	雪佛兰	Max	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2023	雪佛兰	Max	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Max	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Move	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2023	雪佛兰	Move	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Move	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Onix	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 076E 0212 0223 0258 0086 076F 0139 0793 0085 0154 0144 0115 0140 0147 07C3 0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2023	雪佛兰	Onix	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2023	雪佛兰	Onix	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2023	雪佛兰	Onix	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0175 0172 0134 0111 0729
2023	雪佛兰	Onix	车身控制模块	√	√	√	√	√	0269 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2023	雪佛兰	Onix	组合仪表	√	√	√	√	√	0247

2023	雪佛兰	Onix	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007
2023	雪佛兰	Onix	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	雪佛兰	Onix	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Onix	电动转向控制模块	√	√	√	√		0794 0269
2023	雪佛兰	Onix	远程通信接口控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Onix	收音机	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Onix	防火墙控制模块	√	√	√	√	√	0269
2023	雪佛兰	Onix	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2023	雪佛兰	Onix	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2023	雪佛兰	Onix	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2023	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2023	雪佛兰	Optra	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2023	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Optra	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2023	雪佛兰	Optra	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Optra	组合仪表	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Optra	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0103 0250
2023	雪佛兰	Prisma	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2023	雪佛兰	Prisma	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2023	雪佛兰	Prisma	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2023	雪佛兰	Prisma	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2023	雪佛兰	Prisma	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	Prisma	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	雪佛兰	Prisma	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2023	雪佛兰	Prisma	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2023	雪佛兰	Prisma	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090

2023	雪佛兰	S10	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0210 0224 0130 0222 0066 0147 0060 0044 0045 0086 0223 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2023	雪佛兰	S10	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2023	雪佛兰	S10	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2023	雪佛兰	S10	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2023	雪佛兰	S10	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2023	雪佛兰	S10	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	S10	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	雪佛兰	S10	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	S10	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	雪佛兰	S10	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 078A 0267 0226
2023	雪佛兰	S10	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2023	雪佛兰	S10	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2023	雪佛兰	S10	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2023	雪佛兰	S10	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2023	雪佛兰	S10	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	S10	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	S10	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196
2023	雪佛兰	S10	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2023	雪佛兰	S10	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	赛欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0020 0252

2023	雪佛兰	赛欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2023	雪佛兰	赛欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0111 0090
2023	雪佛兰	赛欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261 0111
2023	雪佛兰	赛欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263
2023	雪佛兰	赛欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	雪佛兰	赛欧	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0150
2023	雪佛兰	赛欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0089
2023	雪佛兰	赛欧	收音机	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	赛欧	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2023	雪佛兰	赛欧	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	

XTOOL

2023	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 079D 0768 0115 0061 0058 0790 0045 0044 0086 0088 0097 0219 0221 0788 0757 079E 0223 0073 0072 0070 0071 0117 0118 0119 0258 0777 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0246 0067 0214 0006 0131 0139 0263 0209 075E 0760 0768 0115 0061 0761 0086 0769 0212 0223 0006 0144 0258 0139 075F 0771 0772 0085 0097 0219 0221 0757 0773 0774 0775 0776 0764 0763 0117 0119 0777 0778 0779 077A 077B 077C 077D 076F
2023	雪佛兰	Silverado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0017 0017 0033 0034
2023	雪佛兰	Silverado	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0736 0229 0225 0738 0737 0729 0090 0739 0740
2023	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0744 0277 0739 0740

2023	雪佛兰	Silverado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2023	雪佛兰	Silverado	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2023	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159 0263 0226 0754 0007 0129 0267
2023	雪佛兰	Silverado	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Silverado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	雪佛兰	Silverado	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Silverado	尾门模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Silverado	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270 0755
2023	雪佛兰	Silverado	音频放大器	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Silverado	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269 0267 0269 0765 079B 079C
2023	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0749 0750 0099 0037 0100 0749
2023	雪佛兰	Silverado	踏板板控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Silverado	视频处理模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Silverado	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Silverado	挂车灯控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Silverado	自动驾驶地图模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Silverado	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A 0084
2023	雪佛兰	Silverado	视频显示器 - 右前座椅靠背	√	√	√			
2023	雪佛兰	Silverado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247

2023	雪佛兰	Silverado	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Silverado	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Silverado	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	Silverado	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	Silverado	前排座椅安全带卷收电机 - 左侧	√	√	√	√	√	0733
2023	雪佛兰	Silverado	前排座椅安全带卷收电机 - 右侧	√	√	√	√	√	0733
2023	雪佛兰	Silverado	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2023	雪佛兰	Silverado	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Silverado	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√			
2023	雪佛兰	Silverado	图像处理模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Silverado	图像处理模块1 - 处理器1	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Silverado	图像处理模块1 - 处理器2	√	√	√			0729
2023	雪佛兰	Silverado	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	雪佛兰	Silverado	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	雪佛兰	Silverado	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	雪佛兰	Silverado	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	雪佛兰	Silverado	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2023	雪佛兰	Silverado	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2023	雪佛兰	Silverado	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2023	雪佛兰	Silverado	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2023	雪佛兰	Silverado	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0257
2023	雪佛兰	Silverado	取力器控制模块	√	√	√	√	√	0102 0121 0110 079F 07A0 0748
2023	雪佛兰	Silverado	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Silverado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2023	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2023	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2023	雪佛兰	Silverado	挂车胎压指示灯模块	√	√	√	√		0742
2023	雪佛兰	Silverado	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Silverado	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Silverado	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Silverado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2023	雪佛兰	Silverado	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	

2023	雪佛兰	Silverado	放大器	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Silverado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090 0106
2023	雪佛兰	Spark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087
2023	雪佛兰	Spark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2023	雪佛兰	Spark	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2023	雪佛兰	Spark	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2023	雪佛兰	Spark	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	Spark	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	雪佛兰	Spark	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2023	雪佛兰	Spark	收音机	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Spark	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2023	雪佛兰	Spin	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2023	雪佛兰	Spin	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2023	雪佛兰	Spin	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2023	雪佛兰	Spin	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2023	雪佛兰	Spin	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2023	雪佛兰	Spin	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	Spin	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	雪佛兰	Spin	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	Spin	收音机	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Spin	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2023	雪佛兰	Spin	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090

2023	雪佛兰	Spin	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2023	雪佛兰	Spin	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2023	雪佛兰	Suburban	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075E 075F 0771 0768 0115 0061 0772 0086 0085 0097 0221 0757 0773 0774 0775 0776 0764 0763 0117 0119 0258 07C5 0777 0778 0779 077A 077B 077C 077D 0769 0212 0223 076F 0139
2023	雪佛兰	Suburban	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2023	雪佛兰	Suburban	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0736 0229 0225 0738 0737 0729 0090 0739 0740
2023	雪佛兰	Suburban	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2023	雪佛兰	Suburban	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2023	雪佛兰	Suburban	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Suburban	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	雪佛兰	Suburban	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Suburban	尾门模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Suburban	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270 0755
2023	雪佛兰	Suburban	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0100 0749
2023	雪佛兰	Suburban	音频放大器	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Suburban	加热器和空调辅助控制	√	√	√			
2023	雪佛兰	Suburban	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Suburban	收音机	√	√	√	√	√	0269 0765 079B 079C
2023	雪佛兰	Suburban	视频显示器 - 右前座椅靠背	√	√	√			
2023	雪佛兰	Suburban	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2023	雪佛兰	Suburban	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Suburban	无线附件充电模块	√	√	√	√		

2023	雪佛兰	Suburban	视频处理模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Suburban	踏脚板控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Suburban	挂车灯控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Suburban	差速器控制模块	√	√	√	√	√	07AE 07AF
2023	雪佛兰	Suburban	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Suburban	换档控制模块	√					
2023	雪佛兰	Suburban	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√			
2023	雪佛兰	Suburban	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2023	雪佛兰	Suburban	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Suburban	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Suburban	图像处理模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Suburban	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2023	雪佛兰	Suburban	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	雪佛兰	Suburban	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	雪佛兰	Suburban	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	雪佛兰	Suburban	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	雪佛兰	Suburban	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2023	雪佛兰	Suburban	UHF短程低能遥控收发器	√	√	√			
2023	雪佛兰	Suburban	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2023	雪佛兰	Suburban	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2023	雪佛兰	Suburban	自动水平控制模块	√	√	√	√	√	077E 077F 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0245 0786
2023	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075E 075F 0771 0768 0115 0061 0772 0086 0085 0097 0221 0757 0773 0774 0775 0776 0764 0763 0117 0119 0258 07C5 0777 0778 0779 077A 077B 077C 077D 0769 0212 0223 076F 0139

2023	雪佛兰	Tahoe	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2023	雪佛兰	Tahoe	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0736 0229 0225 0738 0737 0729 0090 0739 0740
2023	雪佛兰	Tahoe	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2023	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2023	雪佛兰	Tahoe	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Tahoe	串行数据网关模块	√	√	√			
2023	雪佛兰	Tahoe	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Tahoe	尾门模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Tahoe	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270 0755
2023	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0100 0749
2023	雪佛兰	Tahoe	音频放大器	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Tahoe	加热器和空调辅助控制	√	√	√			
2023	雪佛兰	Tahoe	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	0269 0765 079B 079C
2023	雪佛兰	Tahoe	视频显示器 - 右前座椅靠背	√	√	√			
2023	雪佛兰	Tahoe	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2023	雪佛兰	Tahoe	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Tahoe	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Tahoe	视频处理模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Tahoe	踏脚板控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Tahoe	挂车灯控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Tahoe	差速器控制模块	√	√	√	√	√	07AE 07AF
2023	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Tahoe	换挡控制模块	√					
2023	雪佛兰	Tahoe	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√			
2023	雪佛兰	Tahoe	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2023	雪佛兰	Tahoe	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Tahoe	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2023	雪佛兰	Tahoe	图像处理模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Tahoe	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	雪佛兰	Tahoe	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	雪佛兰	Tahoe	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C

2023	雪佛兰	Tahoe	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2023	雪佛兰	Tahoe	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2023	雪佛兰	Tahoe	UHF短程低能遥控收发器	√	√	√			
2023	雪佛兰	Tahoe	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Tahoe	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2023	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2023	雪佛兰	Tahoe	自动水平控制模块	√	√	√	√	√	077E 077F 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0245 0786
2023	雪佛兰	Tracker	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 076E 0212 0223 0258 0086 076F 0139 0793 0085 0154 0144 0115 0140 0147 07C3
2023	雪佛兰	Tracker	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2023	雪佛兰	Tracker	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0269
2023	雪佛兰	Tracker	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Tracker	车身控制模块	√	√	√	√	√	0269
2023	雪佛兰	Tracker	组合仪表	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Tracker	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007
2023	雪佛兰	Tracker	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Tracker	电动转向控制模块	√	√	√	√		0794 0269
2023	雪佛兰	Tracker	收音机	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Tracker	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0269
2023	雪佛兰	Tracker	远程通信接口控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Tracker	防火墙控制模块	√	√	√	√	√	0269
2023	雪佛兰	Tracker	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		0269

2023	雪佛兰	Trailblazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075E 075F 0760 0115 0761 0086 0213 0757 0212 0223 0762 0006 0144 0258 0139 0763 0764 0731 0085 0132 0214 0263 0209 0066 0086 0223 0258 0006 0139 0210 0224 0130 0222 0147 0060 0044 0045 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2023	雪佛兰	Trailblazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0732 0017
2023	雪佛兰	Trailblazer	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229
2023	雪佛兰	Trailblazer	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2023	雪佛兰	Trailblazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2023	雪佛兰	Trailblazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2023	雪佛兰	Trailblazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Trailblazer	串行数据网关模块	√	√	√			

2023	雪佛兰	Trailblazer	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 078A 0267 0226
2023	雪佛兰	Trailblazer	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089 0106 0093 0091
2023	雪佛兰	Trailblazer	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2023	雪佛兰	Trailblazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0247 0271
2023	雪佛兰	Trailblazer	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	Trailblazer	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	Trailblazer	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196
2023	雪佛兰	Trailblazer	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2023	雪佛兰	Trailblazer	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	Trailblazer	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2023	雪佛兰	Trailblazer	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2023	雪佛兰	Trailblazer	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2023	雪佛兰	Trailblazer	放大器	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Trailblazer	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2023	雪佛兰	Trailblazer	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2023	雪佛兰	Trailblazer	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Trailblazer	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2023	雪佛兰	Trailblazer	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Traverse	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0115 0756 0086 0085 0757 0223 0258 0139 0006
2023	雪佛兰	Traverse	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2023	雪佛兰	Traverse	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2023	雪佛兰	Traverse	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2023	雪佛兰	Traverse	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159

2023	雪佛兰	Traverse	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2023	雪佛兰	Traverse	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2023	雪佛兰	Traverse	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Traverse	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2023	雪佛兰	Traverse	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Traverse	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2023	雪佛兰	Traverse	放大器	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Traverse	收音机控制装置	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Traverse	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 078A 0267 0226
2023	雪佛兰	Traverse	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	Traverse	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2023	雪佛兰	Traverse	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Traverse	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2023	雪佛兰	Traverse	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2023	雪佛兰	Traverse	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2023	雪佛兰	Traverse	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2023	雪佛兰	Traverse	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2023	雪佛兰	Traverse	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2023	雪佛兰	Traverse	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2023	雪佛兰	Traverse	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2023	雪佛兰	Traverse	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2023	雪佛兰	Traverse	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Traverse	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2023	雪佛兰	Work	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2023	雪佛兰	Work	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Work	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Montana	收音机	√	√	√	√	√	
2023	雪佛兰	Montana	远程通信接口控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	爱唯欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0020 0252
2022	雪佛兰	爱唯欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2022	雪佛兰	爱唯欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0111 0090
2022	雪佛兰	爱唯欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261 0111
2022	雪佛兰	爱唯欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263
2022	雪佛兰	爱唯欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	雪佛兰	爱唯欧	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0150

2022	雪佛兰	爱唯欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0089
2022	雪佛兰	爱唯欧	收音机	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	爱唯欧	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2022	雪佛兰	爱唯欧	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Beat	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0393 0173 0149 0069 0087 0209 0156 0147 0223
2022	雪佛兰	Beat	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2022	雪佛兰	Beat	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2022	雪佛兰	Beat	组合仪表	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Beat	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	雪佛兰	Beat	收音机	√	√	√	√	√	0226
2022	雪佛兰	Beat	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2022	雪佛兰	Blazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0156 0077 0132 0067 0154 0213 0214 0756
2022	雪佛兰	Blazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2022	雪佛兰	Blazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2022	雪佛兰	Blazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2022	雪佛兰	Blazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247

2022	雪佛兰	Blazer	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	雪佛兰	Blazer	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Blazer	放大器	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Blazer	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2022	雪佛兰	Blazer	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2022	雪佛兰	Blazer	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2022	雪佛兰	Blazer	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Blazer	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	雪佛兰	Blazer	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Blazer	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Blazer	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2022	雪佛兰	Blazer	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2022	雪佛兰	Blazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Blazer	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2022	雪佛兰	Blazer	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2022	雪佛兰	Blazer	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Blazer	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Blazer	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2022	雪佛兰	Blazer	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2022	雪佛兰	Blazer	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2022	雪佛兰	Bolt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0258
2022	雪佛兰	Bolt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0175 0229
2022	雪佛兰	Bolt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2022	雪佛兰	Bolt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2022	雪佛兰	Bolt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Bolt	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	雪佛兰	Bolt	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0014 0078
2022	雪佛兰	Bolt	变速器档位控制模块	√	√	√	√		0014 0078 0013

2022	雪佛兰	Bolt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	雪佛兰	Bolt	收音机	√	√	√	√	√	0269 0121 078A 0267 0226
2022	雪佛兰	Bolt	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Bolt	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Bolt	空调压缩机	√					
2022	雪佛兰	Bolt	蓄电池能量控制模块	√			√		
2022	雪佛兰	Bolt	混合动力/电动汽车动力系控制模块1	√	√	√	√	√	0202 0018
2022	雪佛兰	Bolt	混合动力系控制模块 2	√	√	√	√	√	0125 0202 0262 0079 0122 0123 0127
2022	雪佛兰	Bolt	电源线路通信模块	√			√		
2022	雪佛兰	Bolt	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084
2022	雪佛兰	Bolt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Bolt	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2022	雪佛兰	Bolt	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2022	雪佛兰	Bolt	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Bolt	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Bolt	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2022	雪佛兰	Bolt	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Bolt	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Bolt	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Bolt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2022	雪佛兰	Bolt	数字地图控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Bolt	主动安全控制模块1 - 处理器A	√	√	√	√		0735 0268
2022	雪佛兰	Bolt	主动安全控制模块1 - 处理器B	√	√	√	√		0175 0268
2022	雪佛兰	Bolt	主动安全控制模块1 - 处理器C	√	√	√	√		0268
2022	雪佛兰	Bolt	主动安全控制模块2 - 处理器A	√	√	√	√		0735 0268
2022	雪佛兰	Bolt	主动安全控制模块2 - 处理器B	√	√	√	√		0175 0268
2022	雪佛兰	Bolt	主动安全控制模块2 - 处理器C	√	√	√	√		0268
2022	雪佛兰	Bolt	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Bolt	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260

2022	雪佛兰	科迈罗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085 0757 0077
2022	雪佛兰	科迈罗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034 078B 078C
2022	雪佛兰	科迈罗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229
2022	雪佛兰	科迈罗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2022	雪佛兰	科迈罗	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2022	雪佛兰	科迈罗	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	科迈罗	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	雪佛兰	科迈罗	放大器	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	科迈罗	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2022	雪佛兰	科迈罗	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2022	雪佛兰	科迈罗	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2022	雪佛兰	科迈罗	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	科迈罗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2022	雪佛兰	科迈罗	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759

2022	雪佛兰	科迈罗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	雪佛兰	科迈罗	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	科迈罗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	科迈罗	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	科迈罗	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	科迈罗	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	科迈罗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	科迈罗	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2022	雪佛兰	科迈罗	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084
2022	雪佛兰	科迈罗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2022	雪佛兰	科迈罗	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2022	雪佛兰	科迈罗	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2022	雪佛兰	Cavalier	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0020 0252 0263
2022	雪佛兰	Cavalier	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2022	雪佛兰	Cavalier	串行数据网关模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Cavalier	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2022	雪佛兰	Cobalt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2022	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2022	雪佛兰	Cobalt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Cobalt	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	雪佛兰	Cobalt	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	雪佛兰	Cobalt	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Cobalt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269
2022	雪佛兰	Colorado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2022	雪佛兰	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111

2022	雪佛兰	Colorado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2022	雪佛兰	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2022	雪佛兰	Colorado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Colorado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	雪佛兰	Colorado	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Colorado	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	雪佛兰	Colorado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	雪佛兰	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2022	雪佛兰	Colorado	放大器	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Colorado	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2022	雪佛兰	Colorado	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196
2022	雪佛兰	Colorado	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Colorado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2022	雪佛兰	Colorado	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Colorado	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Colorado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2022	雪佛兰	Colorado	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2022	雪佛兰	Colorado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2022	雪佛兰	科尔维特	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 076B 0767 076E 0768 0115 0086 0757 0212 0223 076F 0258 0139
2022	雪佛兰	科尔维特	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 078D 078E
2022	雪佛兰	科尔维特	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0737 0736 0743 0729 0229 078F
2022	雪佛兰	科尔维特	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134

2022	雪佛兰	科尔维特	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2022	雪佛兰	科尔维特	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	科尔维特	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	雪佛兰	科尔维特	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	科尔维特	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	科尔维特	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2022	雪佛兰	科尔维特	音频放大器	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	科尔维特	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	科尔维特	收音机控制装置	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	科尔维特	收音机	√	√	√	√	√	0269 0765
2022	雪佛兰	科尔维特	混合动力/电动汽车动力系控制模块1		√	√			
2022	雪佛兰	科尔维特	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	科尔维特	视频处理模块	√	√	√			
2022	雪佛兰	科尔维特	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	科尔维特	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶控制模块 - 左侧	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶控制模块 - 右侧	√	√	√			
2022	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶存储室控制模块 - 左侧	√	√	√			
2022	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶存储室控制模块 - 右侧	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	科尔维特	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	科尔维特	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	科尔维特	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2022	雪佛兰	科尔维特	前悬架水平调节/升高液压动力组模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	科尔维特	电动转向控制模块	√	√	√	√		0743
2022	雪佛兰	科尔维特	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2022	雪佛兰	科鲁兹	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139
2022	雪佛兰	科鲁兹	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2022	雪佛兰	科鲁兹	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225

2022	雪佛兰	科鲁兹	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2022	雪佛兰	科鲁兹	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2022	雪佛兰	科鲁兹	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	科鲁兹	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	雪佛兰	科鲁兹	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2022	雪佛兰	科鲁兹	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2022	雪佛兰	科鲁兹	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2022	雪佛兰	科鲁兹	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2022	雪佛兰	科鲁兹	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	科鲁兹	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	科鲁兹	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2022	雪佛兰	科鲁兹	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084
2022	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0147 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0077 0132 0067
2022	雪佛兰	Equinox	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034 0732
2022	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0229 0175
2022	雪佛兰	Equinox	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2022	雪佛兰	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2022	雪佛兰	Equinox	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Equinox	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	雪佛兰	Equinox	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Equinox	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	雪佛兰	Equinox	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2022	雪佛兰	Equinox	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2022	雪佛兰	Equinox	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Equinox	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	雪佛兰	Equinox	放大器	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Equinox	收音机控制装置	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2022	雪佛兰	Equinox	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Equinox	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2022	雪佛兰	Equinox	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Equinox	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Equinox	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Equinox	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2022	雪佛兰	Equinox	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084
2022	雪佛兰	Equinox	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2022	雪佛兰	Equinox	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092

2022	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0768 0115 0061 0060 0790 0044 0045 0086 0097 0171 0219 0788 0223 0084 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184 0156 0076 0077 0132 0067 0154 0212 0214 0258 0757 0006 0131 0139
2022	雪佛兰	Express	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034
2022	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175 0277 0090
2022	雪佛兰	Express	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2022	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2022	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Express	组合仪表	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Express	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2022	雪佛兰	Express	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2022	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Express	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Express	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Express	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	

2022	雪佛兰	Express	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2022	雪佛兰	Express	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2022	雪佛兰	Express	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2022	雪佛兰	Express	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091 0106
2022	雪佛兰	Labo	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	迈锐宝	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075D 075E 075F 0760 0115 0756 0761 0086 0213 0757 0212 0223 0762 0006 0144 0258 0139 0763 0764 0731 0156 0147 0085 0154 0221 0214 0076 0132 0067 0236
2022	雪佛兰	迈锐宝	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034 0732
2022	雪佛兰	迈锐宝	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229
2022	雪佛兰	迈锐宝	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2022	雪佛兰	迈锐宝	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2022	雪佛兰	迈锐宝	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2022	雪佛兰	迈锐宝	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129

2022	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	迈锐宝	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2022	雪佛兰	迈锐宝	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	迈锐宝	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	雪佛兰	迈锐宝	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	迈锐宝	放大器	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	迈锐宝	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2022	雪佛兰	迈锐宝	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2022	雪佛兰	迈锐宝	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	迈锐宝	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2022	雪佛兰	迈锐宝	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2022	雪佛兰	迈锐宝	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2022	雪佛兰	迈锐宝	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2022	雪佛兰	迈锐宝	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	迈锐宝	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	迈锐宝	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	迈锐宝	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2022	雪佛兰	迈锐宝	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	迈锐宝	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2022	雪佛兰	迈锐宝	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2022	雪佛兰	Max	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2022	雪佛兰	Max	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Max	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Move	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2022	雪佛兰	Move	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Move	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Nexia	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2022	雪佛兰	Nexia	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2022	雪佛兰	Nexia	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Nexia	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2022	雪佛兰	Nexia	组合仪表	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Nexia	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234
2022	雪佛兰	Nexia	无钥匙进入控制模块				√		
2022	雪佛兰	Nexia	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175

2022	雪佛兰	Nexia	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2022	雪佛兰	Onix	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 076E 0212 0223 0258 0086 076F 0139 0793 0085 0154 0144 0115 0132 0067
2022	雪佛兰	Onix	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2022	雪佛兰	Onix	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2022	雪佛兰	Onix	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0175 0172 0134 0111 0729
2022	雪佛兰	Onix	车身控制模块	√	√	√	√	√	0269 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2022	雪佛兰	Onix	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Onix	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007
2022	雪佛兰	Onix	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	雪佛兰	Onix	防火墙控制模块	√	√	√	√	√	0269
2022	雪佛兰	Onix	收音机	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Onix	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Onix	电动转向控制模块	√	√	√	√		0794
2022	雪佛兰	Onix	远程通信接口控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Onix	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2022	雪佛兰	Onix	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2022	雪佛兰	Onix	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2022	雪佛兰	Optra	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2022	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Optra	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2022	雪佛兰	Optra	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Optra	组合仪表	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Optra	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0103 0250

2022	雪佛兰	Prisma	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2022	雪佛兰	Prisma	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2022	雪佛兰	Prisma	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2022	雪佛兰	Prisma	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2022	雪佛兰	Prisma	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Prisma	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	雪佛兰	Prisma	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2022	雪佛兰	Prisma	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2022	雪佛兰	Prisma	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2022	雪佛兰	S10	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0154 0213 0214 0223 0258 0139 0210 0224 0130 0222 0066 0147 0060 0044 0045 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2022	雪佛兰	S10	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2022	雪佛兰	S10	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2022	雪佛兰	S10	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2022	雪佛兰	S10	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2022	雪佛兰	S10	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	S10	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	雪佛兰	S10	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	S10	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	雪佛兰	S10	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196
2022	雪佛兰	S10	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0121 078A 0267 0226
2022	雪佛兰	S10	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2022	雪佛兰	S10	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	S10	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	S10	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	S10	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	雪佛兰	S10	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2022	雪佛兰	S10	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2022	雪佛兰	S10	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2022	雪佛兰	S10	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2022	雪佛兰	赛欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0020 0252
2022	雪佛兰	赛欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2022	雪佛兰	赛欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0111 0090
2022	雪佛兰	赛欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261 0111
2022	雪佛兰	赛欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263
2022	雪佛兰	赛欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	雪佛兰	赛欧	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0150
2022	雪佛兰	赛欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0089
2022	雪佛兰	赛欧	收音机	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	赛欧	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2022	雪佛兰	赛欧	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	

2022	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0768 0115 0086 0223 0006 0131 0258 0139 0067 0212 079D 0061 0058 0790 0045 0044 0088 0097 0219 0221 0788 0757 079E 0073 0072 0070 0071 0117 0118 0119 0777 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0246 0214
2022	雪佛兰	Silverado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0017
2022	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0229 0225 0091 0729 0737 0736 0738 0739 0740
2022	雪佛兰	Silverado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2022	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2022	雪佛兰	Silverado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0749 0750 0099
2022	雪佛兰	Silverado	取力器控制模块	√	√	√	√	√	0102 0121 0110 079F 07A0 0748
2022	雪佛兰	Silverado	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0257

2022	雪佛兰	Silverado	尾门模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Silverado	音频放大器	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Silverado	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	0765 0269
2022	雪佛兰	Silverado	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Silverado	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Silverado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2022	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2022	雪佛兰	Silverado	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Silverado	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Silverado	挂车胎压指示灯模块	√	√	√	√		0742
2022	雪佛兰	Silverado	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Silverado	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Silverado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2022	雪佛兰	Silverado	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Silverado	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A 0084
2022	雪佛兰	Silverado	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Silverado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	雪佛兰	Silverado	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089 0106 0273 0082 0274
2022	雪佛兰	Silverado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090 0106
2022	雪佛兰	Spark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2022	雪佛兰	Spark	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2022	雪佛兰	Spark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2022	雪佛兰	Spark	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2022	雪佛兰	Spark	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2022	雪佛兰	Spark	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Spark	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	雪佛兰	Spark	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Spark	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	雪佛兰	Spark	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269
2022	雪佛兰	Spark	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2022	雪佛兰	Spark	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2022	雪佛兰	Spark	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2022	雪佛兰	Spark	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Spark	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Spark	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2022	雪佛兰	Spark	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Spark	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2022	雪佛兰	Spark	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2022	雪佛兰	Spin	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2022	雪佛兰	Spin	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2022	雪佛兰	Spin	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2022	雪佛兰	Spin	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2022	雪佛兰	Spin	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2022	雪佛兰	Spin	组合仪表	√	√	√	√	√	0247

2022	雪佛兰	Spin	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	雪佛兰	Spin	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Spin	收音机	√	√	√	√	√	0226
2022	雪佛兰	Spin	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2022	雪佛兰	Spin	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2022	雪佛兰	Spin	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2022	雪佛兰	Suburban	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 076E 0768 0115 0086 0085 0757 0212 0223 076F 0258 0139 0770 075E 075F 0771 0061 0772 0097 0221 0773 0774 0775 0776 0764 0763 0117 0119 0777 0778 0779 077A 077B 077C 077D
2022	雪佛兰	Suburban	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2022	雪佛兰	Suburban	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0736 0229 0225 0738 0737 0729 0090 0739 0740
2022	雪佛兰	Suburban	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2022	雪佛兰	Suburban	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2022	雪佛兰	Suburban	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Suburban	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	雪佛兰	Suburban	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Suburban	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2022	雪佛兰	Suburban	踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Suburban	挂车灯控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Suburban	视频处理模块	√	√	√			
2022	雪佛兰	Suburban	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Suburban	音频放大器	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Suburban	加热器和空调辅助控制	√	√	√			
2022	雪佛兰	Suburban	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		

2022	雪佛兰	Suburban	视频显示器 - 右前座椅靠背	√	√	√			
2022	雪佛兰	Suburban	收音机	√	√	√	√	√	0765
2022	雪佛兰	Suburban	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0100 0749
2022	雪佛兰	Suburban	换挡控制模块	√					
2022	雪佛兰	Suburban	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Suburban	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2022	雪佛兰	Suburban	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2022	雪佛兰	Suburban	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Suburban	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Suburban	尾门模块	√	√	√	√		0753
2022	雪佛兰	Suburban	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2022	雪佛兰	Suburban	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2022	雪佛兰	Suburban	图像处理模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Suburban	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2022	雪佛兰	Suburban	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2022	雪佛兰	Suburban	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2022	雪佛兰	Suburban	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2022	雪佛兰	Suburban	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2022	雪佛兰	Suburban	UHF短程低能遥控收发器	√	√	√			
2022	雪佛兰	Suburban	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Suburban	自动水平控制模块	√	√	√	√	√	077E 077F 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0245 0786
2022	雪佛兰	Suburban	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2022	雪佛兰	Suburban	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089

2022	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 076E 0768 0115 0086 0085 0757 0212 0223 076F 0258 0139 0770 075E 075F 0771 0061 0772 0097 0221 0773 0774 0775 0776 0764 0763 0117 0119 0777 0778 0779 077A 077B 077C 077D
2022	雪佛兰	Tahoe	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2022	雪佛兰	Tahoe	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0736 0229 0225 0738 0737 0729 0090 0739 0740
2022	雪佛兰	Tahoe	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2022	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2022	雪佛兰	Tahoe	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tahoe	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tahoe	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tahoe	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√	√	0270
2022	雪佛兰	Tahoe	音频放大器	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0100 0749
2022	雪佛兰	Tahoe	加热器和空调辅助控制	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tahoe	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	0765
2022	雪佛兰	Tahoe	视频显示器 - 右前座椅靠背	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tahoe	踏脚板控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tahoe	挂车灯控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tahoe	视频处理模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tahoe	无线附件充电模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tahoe	换档控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tahoe	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	

2022	雪佛兰	Tahoe	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2022	雪佛兰	Tahoe	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2022	雪佛兰	Tahoe	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Tahoe	尾门模块	√	√	√	√		0753
2022	雪佛兰	Tahoe	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2022	雪佛兰	Tahoe	图像处理模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Tahoe	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2022	雪佛兰	Tahoe	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2022	雪佛兰	Tahoe	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2022	雪佛兰	Tahoe	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2022	雪佛兰	Tahoe	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2022	雪佛兰	Tahoe	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2022	雪佛兰	Tahoe	UHF短程低能遥控收发器	√	√	√			
2022	雪佛兰	Tahoe	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Tahoe	自动水平控制模块	√	√	√	√	√	077E 077F 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0245 0786
2022	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2022	雪佛兰	Tahoe	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2022	雪佛兰	Tracker	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 076E 0212 0223 0258 0086 076F 0139 0793 0085 0154 0144 0115
2022	雪佛兰	Tracker	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2022	雪佛兰	Tracker	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tracker	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tracker	车身控制模块	√	√	√	√	√	0269
2022	雪佛兰	Tracker	组合仪表	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tracker	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007
2022	雪佛兰	Tracker	防火墙控制模块	√	√	√	√	√	0269
2022	雪佛兰	Tracker	收音机	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tracker	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Tracker	远程通信接口控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Tracker	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0269

2022	雪佛兰	Tracker	电动转向控制模块	√	√	√	√		0794
2022	雪佛兰	Trailblazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0132 0115 0086 0212 0214 0223 0006 0144 0139 0757 0085 075D 075E 075F 0760 0756 0761 0213 0762 0258 0763 0764 0731 0787 0768 0061 0058 0097 0219 0221 0788 0073 0072 0070 0071 0117 0119 0777 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0246
2022	雪佛兰	Trailblazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0034 0732
2022	雪佛兰	Trailblazer	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229
2022	雪佛兰	Trailblazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2022	雪佛兰	Trailblazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2022	雪佛兰	Trailblazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Trailblazer	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2022	雪佛兰	Trailblazer	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2022	雪佛兰	Trailblazer	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	雪佛兰	Trailblazer	放大器	√	√	√	√		

2022	雪佛兰	Trailblazer	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0121 078A 0267 0226
2022	雪佛兰	Trailblazer	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2022	雪佛兰	Trailblazer	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Trailblazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Trailblazer	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2022	雪佛兰	Trailblazer	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2022	雪佛兰	Trailblazer	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Trailblazer	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Trailblazer	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Trailblazer	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197 075A
2022	雪佛兰	Trailblazer	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089 0106
2022	雪佛兰	Trailblazer	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2022	雪佛兰	Traverse	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085 0757
2022	雪佛兰	Traverse	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2022	雪佛兰	Traverse	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2022	雪佛兰	Traverse	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2022	雪佛兰	Traverse	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Traverse	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	雪佛兰	Traverse	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Traverse	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2022	雪佛兰	Traverse	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	

2022	雪佛兰	Traverse	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2022	雪佛兰	Traverse	放大器	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Traverse	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2022	雪佛兰	Traverse	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2022	雪佛兰	Traverse	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Traverse	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2022	雪佛兰	Traverse	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2022	雪佛兰	Traverse	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2022	雪佛兰	Traverse	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2022	雪佛兰	Traverse	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2022	雪佛兰	Traverse	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Traverse	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Traverse	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Traverse	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Traverse	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2022	雪佛兰	Traverse	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2022	雪佛兰	Traverse	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2022	雪佛兰	Trax	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0147 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0077 0132 0067 0066 0061
2022	雪佛兰	Trax	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2022	雪佛兰	Trax	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2022	雪佛兰	Trax	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2022	雪佛兰	Trax	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2022	雪佛兰	Trax	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2022	雪佛兰	Trax	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2022	雪佛兰	Trax	串行数据网关模块	√	√	√			
2022	雪佛兰	Trax	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Trax	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0755
2022	雪佛兰	Trax	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269
2022	雪佛兰	Trax	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2022	雪佛兰	Trax	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2022	雪佛兰	Trax	后驱控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2022	雪佛兰	Trax	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2022	雪佛兰	Trax	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2022	雪佛兰	Trax	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Trax	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2022	雪佛兰	Trax	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2022	雪佛兰	Trax	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2022	雪佛兰	Trax	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2022	雪佛兰	Work	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2022	雪佛兰	Work	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2022	雪佛兰	Work	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	爱唯欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223 0020 0252
2021	雪佛兰	爱唯欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034
2021	雪佛兰	爱唯欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0111 0090
2021	雪佛兰	爱唯欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0261 0111
2021	雪佛兰	爱唯欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263
2021	雪佛兰	爱唯欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	爱唯欧	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0150
2021	雪佛兰	爱唯欧	无钥匙进入控制模块				√		

2021	雪佛兰	爱唯欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0089
2021	雪佛兰	爱唯欧	收音机	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	爱唯欧	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	爱唯欧	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2021	雪佛兰	Beat	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0393 0173 0149 0069 0087 0209 0156 0147 0223
2021	雪佛兰	Beat	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2021	雪佛兰	Beat	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2021	雪佛兰	Beat	组合仪表	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Beat	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	雪佛兰	Beat	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2021	雪佛兰	Beat	收音机	√	√	√	√	√	0226
2021	雪佛兰	Blazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0156 0077 0132 0067 0154 0213 0214 0756
2021	雪佛兰	Blazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2021	雪佛兰	Blazer	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2021	雪佛兰	Blazer	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2021	雪佛兰	Blazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2021	雪佛兰	Blazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2021	雪佛兰	Blazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Blazer	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	Blazer	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Blazer	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2021	雪佛兰	Blazer	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Blazer	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	雪佛兰	Blazer	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2021	雪佛兰	Blazer	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Blazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Blazer	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2021	雪佛兰	Blazer	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2021	雪佛兰	Blazer	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Blazer	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Blazer	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2021	雪佛兰	Blazer	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2021	雪佛兰	Blazer	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Blazer	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2021	雪佛兰	Blazer	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2021	雪佛兰	Blazer	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2021	雪佛兰	Blazer	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2021	雪佛兰	Blazer	放大器	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Blazer	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2021	雪佛兰	Bolt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0258
2021	雪佛兰	Bolt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0175 0229
2021	雪佛兰	Bolt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2021	雪佛兰	Bolt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2021	雪佛兰	Bolt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Bolt	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	Bolt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	雪佛兰	Bolt	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Bolt	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Bolt	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0014 0078
2021	雪佛兰	Bolt	变速器档位控制模块	√	√	√	√		0014 0078 0013
2021	雪佛兰	Bolt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Bolt	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2021	雪佛兰	Bolt	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2021	雪佛兰	Bolt	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Bolt	空调压缩机	√					
2021	雪佛兰	Bolt	蓄电池能量控制模块	√			√		
2021	雪佛兰	Bolt	混合动力/电动汽车动力系控制模块1	√	√	√	√	√	0202 0018
2021	雪佛兰	Bolt	混合动力系控制模块 2	√	√	√	√	√	0125 0202 0262 0079 0122 0123 0127
2021	雪佛兰	Bolt	电源线路通信模块	√			√		
2021	雪佛兰	Bolt	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2021	雪佛兰	Bolt	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Bolt	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2021	雪佛兰	Bolt	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Bolt	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197
2021	雪佛兰	Bolt	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Bolt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106

2021	雪佛兰	科迈罗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085 0757 0077
2021	雪佛兰	科迈罗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034 078B 078C
2021	雪佛兰	科迈罗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229
2021	雪佛兰	科迈罗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2021	雪佛兰	科迈罗	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2021	雪佛兰	科迈罗	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	科迈罗	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	科迈罗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2021	雪佛兰	科迈罗	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2021	雪佛兰	科迈罗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	雪佛兰	科迈罗	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	科迈罗	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	科迈罗	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	科迈罗	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	科迈罗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	科迈罗	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		

2021	雪佛兰	科迈罗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	科迈罗	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2021	雪佛兰	科迈罗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2021	雪佛兰	科迈罗	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2021	雪佛兰	科迈罗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2021	雪佛兰	科迈罗	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2021	雪佛兰	科迈罗	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084
2021	雪佛兰	科迈罗	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2021	雪佛兰	科迈罗	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2021	雪佛兰	科迈罗	放大器	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	科迈罗	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2021	雪佛兰	科迈罗	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2021	雪佛兰	Cavalier	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0020 0252 0263
2021	雪佛兰	Cavalier	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2021	雪佛兰	Cavalier	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2021	雪佛兰	Cavalier	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0111
2021	雪佛兰	Cavalier	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Cavalier	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Cavalier	串行数据网关模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Cavalier	驻车辅助控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Cavalier	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089
2021	雪佛兰	Cavalier	收音机	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Cavalier	收音机控制装置	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Cavalier	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2021	雪佛兰	Cavalier	电源变压器	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139
2021	雪佛兰	Cobalt	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2021	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2021	雪佛兰	Cobalt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2021	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2021	雪佛兰	Cobalt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Cobalt	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	Cobalt	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	Cobalt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2021	雪佛兰	Cobalt	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2021	雪佛兰	Cobalt	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269
2021	雪佛兰	Cobalt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Cobalt	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2021	雪佛兰	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0154 0213 0214 0223 0258 0139 0210 0224 0130 0222 0066 0147 0060 0044 0045 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0756 0085 0757 0006 0768 0061 0790 0097 0171 0219 0788 0072 0073 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184

2021	雪佛兰	Colorado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2021	雪佛兰	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2021	雪佛兰	Colorado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2021	雪佛兰	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2021	雪佛兰	Colorado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Colorado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	Colorado	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Colorado	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	Colorado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	雪佛兰	Colorado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2021	雪佛兰	Colorado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2021	雪佛兰	Colorado	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Colorado	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0267 0226
2021	雪佛兰	Colorado	放大器	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Colorado	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196
2021	雪佛兰	Colorado	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2021	雪佛兰	Colorado	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2021	雪佛兰	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2021	雪佛兰	Colorado	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2021	雪佛兰	Colorado	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2021	雪佛兰	Colorado	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Colorado	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Colorado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090

2021	雪佛兰	科尔维特	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 076B 0767 076E 0768 0115 0086 0757 0212 0223 076F 0258 0139
2021	雪佛兰	科尔维特	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 078D 078E
2021	雪佛兰	科尔维特	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0737 0736 0743 0729 0229 078F
2021	雪佛兰	科尔维特	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2021	雪佛兰	科尔维特	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2021	雪佛兰	科尔维特	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	科尔维特	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	科尔维特	换档控制模块	√					
2021	雪佛兰	科尔维特	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	科尔维特	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	科尔维特	视频处理模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	科尔维特	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	科尔维特	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	科尔维特	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶控制模块 - 左侧	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶控制模块 - 右侧	√	√	√			
2021	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶存储室控制模块 - 左侧	√	√	√			
2021	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶存储室控制模块 - 右侧	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	科尔维特	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2021	雪佛兰	科尔维特	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2021	雪佛兰	科尔维特	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	科尔维特	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	科尔维特	电动转向控制模块	√	√	√	√		0743
2021	雪佛兰	科尔维特	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2021	雪佛兰	科尔维特	前悬架水平调节/升高液压动力组模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	科尔维特	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	科尔维特	收音机	√	√	√	√	√	0269 0765
2021	雪佛兰	科尔维特	收音机控制装置	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	科尔维特	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2021	雪佛兰	科尔维特	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057

2021	雪佛兰	科尔维特	音频放大器	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	科鲁兹	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139
2021	雪佛兰	科鲁兹	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2021	雪佛兰	科鲁兹	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2021	雪佛兰	科鲁兹	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2021	雪佛兰	科鲁兹	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2021	雪佛兰	科鲁兹	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	科鲁兹	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	雪佛兰	科鲁兹	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2021	雪佛兰	科鲁兹	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2021	雪佛兰	科鲁兹	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2021	雪佛兰	科鲁兹	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	科鲁兹	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	科鲁兹	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084
2021	雪佛兰	科鲁兹	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2021	雪佛兰	科鲁兹	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2021	雪佛兰	Damas	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087
2021	雪佛兰	Damas	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Damas	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234

2021	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0147 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0077 0132 0067 075D 075E 0760 0761 0757 0076 0236
2021	雪佛兰	Equinox	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034 0732
2021	雪佛兰	Equinox	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229
2021	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0229 0175
2021	雪佛兰	Equinox	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2021	雪佛兰	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2021	雪佛兰	Equinox	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Equinox	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	Equinox	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Equinox	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	Equinox	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Equinox	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084
2021	雪佛兰	Equinox	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2021	雪佛兰	Equinox	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2021	雪佛兰	Equinox	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Equinox	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	雪佛兰	Equinox	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092

2021	雪佛兰	Equinox	无钥匙进入控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2021	雪佛兰	Equinox	乘客感知模块	✓	✓	✓	✓	✓	0057
2021	雪佛兰	Equinox	驻车辅助控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0247 0271
2021	雪佛兰	Equinox	转向柱锁止控制模块	✓	✓	✓	✓		
2021	雪佛兰	Equinox	侧面物体检测控制模块 - 左侧	✓	✓	✓		✓	
2021	雪佛兰	Equinox	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	0150 0758 0269 0267
2021	雪佛兰	Equinox	放大器	✓	✓	✓	✓		
2021	雪佛兰	Equinox	收音机控制装置	✓	✓	✓	✓		
2021	雪佛兰	Equinox	后驱控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0003
2021	雪佛兰	Express	发动机控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0263 0209 0768 0115 0061 0060 0790 0044 0045 0086 0097 0171 0219 0788 0223 0084 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184 0156 0076 0077 0132 0067 0154 0212 0214 0258 0757 0006 0131 0139
2021	雪佛兰	Express	变速器控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2021	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0225 0175 0277 0090
2021	雪佛兰	Express	充气式约束系统传感和诊断模块	✓	✓	✓	✓	✓	0172 0261
2021	雪佛兰	Express	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0263 0261
2021	雪佛兰	Express	防盗模块	✓	✓	✓	✓		
2021	雪佛兰	Express	组合仪表	✓	✓	✓	✓	✓	

2021	雪佛兰	Express	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2021	雪佛兰	Express	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2021	雪佛兰	Express	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2021	雪佛兰	Express	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Express	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Express	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Express	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2021	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Express	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2021	雪佛兰	Express	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091 0106
2021	雪佛兰	Gentra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2021	雪佛兰	Gentra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Gentra	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2021	雪佛兰	Gentra	可变动力转向控制模块				√	√	
2021	雪佛兰	Labo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087
2021	雪佛兰	Labo	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Labo	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234
2021	雪佛兰	Lacetti	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2021	雪佛兰	Lacetti	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2021	雪佛兰	Lacetti	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Lacetti	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2021	雪佛兰	Lacetti	可变动力转向控制模块				√	√	
2021	雪佛兰	Lacetti	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	

2021	雪佛兰	迈锐宝	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075D 075E 075F 0760 0115 0756 0761 0086 0213 0757 0212 0223 0762 0006 0144 0258 0139 0763 0764 0731 0156 0147 0085 0154 0221 0214 0132 0067 0176 0215 0076 0236
2021	雪佛兰	迈锐宝	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0732 0017 0036
2021	雪佛兰	迈锐宝	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229
2021	雪佛兰	迈锐宝	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2021	雪佛兰	迈锐宝	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2021	雪佛兰	迈锐宝	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2021	雪佛兰	迈锐宝	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	迈锐宝	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	迈锐宝	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	迈锐宝	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2021	雪佛兰	迈锐宝	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	迈锐宝	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	雪佛兰	迈锐宝	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271

2021	雪佛兰	迈锐宝	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2021	雪佛兰	迈锐宝	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2021	雪佛兰	迈锐宝	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	迈锐宝	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	迈锐宝	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	迈锐宝	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2021	雪佛兰	迈锐宝	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	迈锐宝	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2021	雪佛兰	迈锐宝	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2021	雪佛兰	迈锐宝	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2021	雪佛兰	迈锐宝	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2021	雪佛兰	迈锐宝	放大器	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	迈锐宝	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2021	雪佛兰	迈锐宝	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Max	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2021	雪佛兰	Max	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Max	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Move	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2021	雪佛兰	Move	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Move	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Nexia	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2021	雪佛兰	Nexia	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2021	雪佛兰	Nexia	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Nexia	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2021	雪佛兰	Nexia	组合仪表	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Nexia	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2021	雪佛兰	Nexia	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2021	雪佛兰	Nexia	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234
2021	雪佛兰	Nexia	无钥匙进入控制模块				√		

2021	雪佛兰	Onix	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 076E 0212 0223 0258 0086 076F 0139 0793 0085 0154 0144 0115 0132 0067
2021	雪佛兰	Onix	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2021	雪佛兰	Onix	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0269 0090
2021	雪佛兰	Onix	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0175 0172 0134 0111 0729
2021	雪佛兰	Onix	车身控制模块	√	√	√	√	√	0269 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2021	雪佛兰	Onix	组合仪表	√	√	√	√	√	0269 0247
2021	雪佛兰	Onix	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0269
2021	雪佛兰	Onix	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	Onix	收音机	√	√	√	√	√	0269
2021	雪佛兰	Onix	远程通信接口控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Onix	防火墙控制模块	√	√	√	√	√	0269
2021	雪佛兰	Onix	电动转向控制模块	√	√	√	√		0794
2021	雪佛兰	Onix	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2021	雪佛兰	Onix	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Onix	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2021	雪佛兰	Onix	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2021	雪佛兰	Onix	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2021	雪佛兰	Onix	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2021	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2021	雪佛兰	Optra	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2021	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Optra	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172

2021	雪佛兰	Optra	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Optra	组合仪表	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Optra	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0103 0250
2021	雪佛兰	Prisma	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2021	雪佛兰	Prisma	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2021	雪佛兰	Prisma	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2021	雪佛兰	Prisma	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2021	雪佛兰	Prisma	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Prisma	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	Prisma	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2021	雪佛兰	Prisma	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2021	雪佛兰	Prisma	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2021	雪佛兰	Prisma	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2021	雪佛兰	Prisma	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2021	雪佛兰	S10	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0154 0213 0214 0223 0258 0139 0210 0224 0130 0222 0066 0147 0060 0044 0045 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232

2021	雪佛兰	S10	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2021	雪佛兰	S10	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2021	雪佛兰	S10	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2021	雪佛兰	S10	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2021	雪佛兰	S10	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	S10	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	S10	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	S10	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	S10	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	S10	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	S10	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	雪佛兰	S10	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2021	雪佛兰	S10	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	S10	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2021	雪佛兰	S10	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196
2021	雪佛兰	S10	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2021	雪佛兰	S10	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2021	雪佛兰	S10	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2021	雪佛兰	S10	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2021	雪佛兰	赛欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0020 0252
2021	雪佛兰	赛欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2021	雪佛兰	赛欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0111 0090
2021	雪佛兰	赛欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261 0111
2021	雪佛兰	赛欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263
2021	雪佛兰	赛欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	赛欧	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0150
2021	雪佛兰	赛欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0089
2021	雪佛兰	赛欧	收音机	√	√	√	√	√	

2021	雪佛兰	赛欧	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	赛欧	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2021	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 075F 0216 079D 0768 0061 0058 0097 0219 0221 0788 0215 0773 0073 0072 0070 0071 0117 0119 0777 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0246 0131 0067 0790 0045 0044 0088 079E 0118 0190 0192 0214
2021	雪佛兰	Silverado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 078B 078C
2021	雪佛兰	Silverado	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0229 0225 0091 0729 0737 0736 0738 0739 0740
2021	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0744 0277 0739 0740
2021	雪佛兰	Silverado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2021	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2021	雪佛兰	Silverado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	Silverado	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Silverado	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089 0106 0273 0082 0274
2021	雪佛兰	Silverado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090 0106
2021	雪佛兰	Silverado	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Silverado	尾门模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Silverado	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Silverado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	雪佛兰	Silverado	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0257
2021	雪佛兰	Silverado	取力器控制模块	√	√	√	√	√	0102 0121 0110 079F 07A0 0748
2021	雪佛兰	Silverado	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Silverado	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Silverado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2021	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2021	雪佛兰	Silverado	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Silverado	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Silverado	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Silverado	挂车胎压指示灯模块	√	√	√	√		0742
2021	雪佛兰	Silverado	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Silverado	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Silverado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2021	雪佛兰	Silverado	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A 0084

2021	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0749 0750 0099
2021	雪佛兰	Silverado	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2021	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2021	雪佛兰	Silverado	放大器	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Spark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0140 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0069 0087 0115
2021	雪佛兰	Spark	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0034
2021	雪佛兰	Spark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2021	雪佛兰	Spark	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2021	雪佛兰	Spark	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0267
2021	雪佛兰	Spark	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Spark	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	Spark	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Spark	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2021	雪佛兰	Spark	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2021	雪佛兰	Spark	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2021	雪佛兰	Spark	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Spark	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Spark	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2021	雪佛兰	Spark	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Spark	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	雪佛兰	Spark	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2021	雪佛兰	Spark	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092

2021	雪佛兰	Spark	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269
2021	雪佛兰	Spin	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2021	雪佛兰	Spin	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2021	雪佛兰	Spin	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2021	雪佛兰	Spin	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2021	雪佛兰	Spin	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2021	雪佛兰	Spin	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Spin	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	Spin	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2021	雪佛兰	Spin	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2021	雪佛兰	Spin	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Spin	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2021	雪佛兰	Spin	收音机	√	√	√	√	√	0226
2021	雪佛兰	Spin	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2021	雪佛兰	Suburban	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0770 075E 075F 0771 0768 0115 0061 0772 0086 0085 0097 0221 0773 0774 0775 0776 0764 0763 0117 0119 0258 0777 0778 0779 077A 077B 077C 077D 076E 0757 0212 0223 076F 0139

2021	雪佛兰	Suburban	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2021	雪佛兰	Suburban	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0736 0229 0225 0738 0737 0729 0090 0739 0740
2021	雪佛兰	Suburban	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2021	雪佛兰	Suburban	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2021	雪佛兰	Suburban	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Suburban	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	Suburban	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Suburban	尾门模块	√	√	√	√		0753
2021	雪佛兰	Suburban	挂车灯控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Suburban	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Suburban	视频处理模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	Suburban	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2021	雪佛兰	Suburban	图像处理模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Suburban	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2021	雪佛兰	Suburban	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0100 0749
2021	雪佛兰	Suburban	自动水平控制模块	√	√	√	√	√	077E 077F 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0245 0786
2021	雪佛兰	Suburban	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2021	雪佛兰	Suburban	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2021	雪佛兰	Suburban	踏脚板控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Suburban	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Suburban	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Suburban	前排座椅安全带卷收电机 - 左侧	√	√	√	√	√	0733
2021	雪佛兰	Suburban	前排座椅安全带卷收电机 - 右侧	√	√	√	√	√	0733
2021	雪佛兰	Suburban	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Suburban	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2021	雪佛兰	Suburban	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2021	雪佛兰	Suburban	换挡控制模块	√					
2021	雪佛兰	Suburban	驾驶员监测系统控制模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	Suburban	收音机	√	√	√	√	√	0269 0765 079B 079C

2021	雪佛兰	Suburban	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Suburban	视频显示器 - 右前座椅靠背	√	√	√			
2021	雪佛兰	Suburban	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Suburban	UHF短程低能遥控收发器	√	√	√			
2021	雪佛兰	Suburban	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	雪佛兰	Suburban	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	雪佛兰	Suburban	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	雪佛兰	Suburban	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	雪佛兰	Suburban	差速器控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Suburban	加热器和空调辅助控制	√	√	√			
2021	雪佛兰	Suburban	收音机控制装置	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Suburban	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2021	雪佛兰	Suburban	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2021	雪佛兰	Suburban	音频放大器	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0770 075E 075F 0771 0768 0115 0061 0772 0086 0085 0097 0221 0773 0774 0775 0776 0764 0763 0117 0119 0258 0777 0778 0779 077A 077B 077C 077D 076E 0757 0212 0223 076F 0139
2021	雪佛兰	Tahoe	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0033 0034
2021	雪佛兰	Tahoe	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0736 0229 0225 0738 0737 0729 0090 0739 0740
2021	雪佛兰	Tahoe	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2021	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2021	雪佛兰	Tahoe	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Tahoe	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	Tahoe	视频处理模块	√	√	√			

2021	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2021	雪佛兰	Tahoe	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2021	雪佛兰	Tahoe	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Tahoe	换挡控制模块	√					
2021	雪佛兰	Tahoe	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Tahoe	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2021	雪佛兰	Tahoe	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2021	雪佛兰	Tahoe	挂车灯控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Tahoe	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Tahoe	尾门模块	√	√	√	√		0753
2021	雪佛兰	Tahoe	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2021	雪佛兰	Tahoe	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2021	雪佛兰	Tahoe	图像处理模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Tahoe	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Tahoe	音频放大器	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	0269 0765 079B 079C
2021	雪佛兰	Tahoe	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0100 0749
2021	雪佛兰	Tahoe	自动水平控制模块	√	√	√	√	√	077E 077F 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0245 0786
2021	雪佛兰	Tahoe	踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Tahoe	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Tahoe	视频显示器 - 右前座椅靠背	√	√	√			
2021	雪佛兰	Tahoe	UHF短程低能遥控收发器	√	√	√			
2021	雪佛兰	Tahoe	左前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	雪佛兰	Tahoe	左后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	雪佛兰	Tahoe	右前短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	雪佛兰	Tahoe	右后短程雷达传感器	√	√	√			076C
2021	雪佛兰	Tahoe	差速器控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Tahoe	加热器和空调辅助控制	√	√	√			
2021	雪佛兰	Tahoe	收音机控制装置	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Tahoe	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270

2021	雪佛兰	Tahoe	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2021	雪佛兰	Tracker	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0757 0066 076E 0212 0223 0258 0086 076F 0139 0793 0085 0154 0144 0115 0140 0147
2021	雪佛兰	Tracker	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2021	雪佛兰	Tracker	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0269
2021	雪佛兰	Tracker	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0175
2021	雪佛兰	Tracker	车身控制模块	√	√	√	√	√	0269
2021	雪佛兰	Tracker	组合仪表	√	√	√	√	√	0269
2021	雪佛兰	Tracker	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0269
2021	雪佛兰	Tracker	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0269
2021	雪佛兰	Tracker	收音机	√	√	√	√	√	0269
2021	雪佛兰	Tracker	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0269
2021	雪佛兰	Tracker	远程通信接口控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Tracker	防火墙控制模块	√	√	√	√	√	0269
2021	雪佛兰	Tracker	电动转向控制模块	√	√	√	√		0794 0269
2021	雪佛兰	Tracker	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		

2021	雪佛兰	Trailblazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0132 0115 0086 0212 0214 0223 0006 0144 0139 0757 0085 075D 075E 075F 0760 0756 0761 0213 0762 0258 0763 0764 0731 0787 0768 0061 0058 0097 0219 0221 0788 0073 0072 0070 0071 0117 0119 0777 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0246 0066 0210 0224 0130 0222 0147 0060 0044 0045 0109 0068 0084 0074 0075 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2021	雪佛兰	Trailblazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0732 0017
2021	雪佛兰	Trailblazer	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229
2021	雪佛兰	Trailblazer	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2021	雪佛兰	Trailblazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2021	雪佛兰	Trailblazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159

2021	雪佛兰	Trailblazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Trailblazer	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	Trailblazer	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196
2021	雪佛兰	Trailblazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2021	雪佛兰	Trailblazer	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Trailblazer	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	雪佛兰	Trailblazer	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Trailblazer	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Trailblazer	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2021	雪佛兰	Trailblazer	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Trailblazer	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2021	雪佛兰	Trailblazer	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2021	雪佛兰	Trailblazer	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089 0106 0093 0091
2021	雪佛兰	Trailblazer	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2021	雪佛兰	Trailblazer	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2021	雪佛兰	Trailblazer	放大器	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Trailblazer	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2021	雪佛兰	Trailblazer	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2021	雪佛兰	Trailblazer	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Trailblazer	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2021	雪佛兰	Trailblazer	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2021	雪佛兰	Traverse	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085 0757
2021	雪佛兰	Traverse	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2021	雪佛兰	Traverse	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740

2021	雪佛兰	Traverse	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2021	雪佛兰	Traverse	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2021	雪佛兰	Traverse	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2021	雪佛兰	Traverse	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Traverse	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	Traverse	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Traverse	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2021	雪佛兰	Traverse	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Traverse	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2021	雪佛兰	Traverse	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Traverse	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2021	雪佛兰	Traverse	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2021	雪佛兰	Traverse	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2021	雪佛兰	Traverse	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2021	雪佛兰	Traverse	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Traverse	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2021	雪佛兰	Traverse	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2021	雪佛兰	Traverse	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Traverse	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2021	雪佛兰	Traverse	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2021	雪佛兰	Traverse	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2021	雪佛兰	Traverse	放大器	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Traverse	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2021	雪佛兰	Traverse	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2021	雪佛兰	Traverse	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Traverse	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		

2021	雪佛兰	Trax	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0066 0061 0222 0044 0045 0171 0219 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0117 0119 0777 0178 0180 0182 0184
2021	雪佛兰	Trax	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2021	雪佛兰	Trax	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2021	雪佛兰	Trax	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2021	雪佛兰	Trax	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2021	雪佛兰	Trax	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2021	雪佛兰	Trax	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2021	雪佛兰	Trax	HVAC控制装置	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Trax	串行数据网关模块	√	√	√			
2021	雪佛兰	Trax	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Trax	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0755
2021	雪佛兰	Trax	电源变压器	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Trax	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2021	雪佛兰	Trax	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√		√	
2021	雪佛兰	Trax	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Trax	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Trax	乘客感知模块	√	√	√	√		0057

2021	雪佛兰	Trax	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2021	雪佛兰	Trax	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2021	雪佛兰	Trax	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2021	雪佛兰	Trax	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2021	雪佛兰	Trax	放大器	√	√	√	√		
2021	雪佛兰	Trax	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2021	雪佛兰	Trax	后驱控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2021	雪佛兰	Trax	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269
2021	雪佛兰	Work	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2021	雪佛兰	Work	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2021	雪佛兰	Work	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	爱唯欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0077 0066 0061 0213 0006 0144 0258 0147 0068 0210 0020 0252
2020	雪佛兰	爱唯欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034
2020	雪佛兰	爱唯欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111
2020	雪佛兰	爱唯欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0261 0175
2020	雪佛兰	爱唯欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	爱唯欧	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	爱唯欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	爱唯欧	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0150
2020	雪佛兰	爱唯欧	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	爱唯欧	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	爱唯欧	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	爱唯欧	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217

2020	雪佛兰	爱唯欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207 0103 0089
2020	雪佛兰	爱唯欧	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	雪佛兰	爱唯欧	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	爱唯欧	收音机	√	√	√	√	√	0226
2020	雪佛兰	爱唯欧	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	爱唯欧	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Beat	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0393 0173 0149 0069 0087 0209 0156 0147 0223
2020	雪佛兰	Beat	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2020	雪佛兰	Beat	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2020	雪佛兰	Beat	组合仪表	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Beat	无钥匙进入控制模块				√		
2020	雪佛兰	Beat	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2020	雪佛兰	Beat	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2020	雪佛兰	Beat	收音机	√	√	√	√	√	0226
2020	雪佛兰	Beat	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2020	雪佛兰	Blazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0156 0077 0132 0067 0154 0213 0214 0756 0236
2020	雪佛兰	Blazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2020	雪佛兰	Blazer	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2020	雪佛兰	Blazer	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229

2020	雪佛兰	Blazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	Blazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2020	雪佛兰	Blazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Blazer	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	Blazer	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Blazer	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2020	雪佛兰	Blazer	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2020	雪佛兰	Blazer	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Blazer	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2020	雪佛兰	Blazer	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2020	雪佛兰	Blazer	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Blazer	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2020	雪佛兰	Blazer	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2020	雪佛兰	Blazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Blazer	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Blazer	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Blazer	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2020	雪佛兰	Blazer	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	雪佛兰	Blazer	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Blazer	放大器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Blazer	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2020	雪佛兰	Blazer	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	雪佛兰	Blazer	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2020	雪佛兰	Blazer	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2020	雪佛兰	Bolt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0258
2020	雪佛兰	Bolt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0175 0229
2020	雪佛兰	Bolt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2020	雪佛兰	Bolt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	Bolt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Bolt	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	Bolt	蓄电池能量控制模块	√			√		
2020	雪佛兰	Bolt	电源线路通信模块	√			√		
2020	雪佛兰	Bolt	混合动力系控制模块 2	√	√	√	√	√	0125 0202 0262 0079 0122 0123 0127
2020	雪佛兰	Bolt	混合动力/电动汽车动力系控制模块1	√	√	√	√	√	0202 0018
2020	雪佛兰	Bolt	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0014 0078
2020	雪佛兰	Bolt	变速器档位控制模块	√	√	√	√		0014 0078 0013
2020	雪佛兰	Bolt	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2020	雪佛兰	Bolt	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2020	雪佛兰	Bolt	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Bolt	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Bolt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Bolt	前大灯远光控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Bolt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Bolt	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197
2020	雪佛兰	Bolt	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Bolt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2020	雪佛兰	Bolt	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Bolt	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Bolt	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	雪佛兰	Bolt	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Bolt	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2020	雪佛兰	Bolt	空调压缩机	√					
2020	雪佛兰	Bolt	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	

2020	雪佛兰	科迈罗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085 0077
2020	雪佛兰	科迈罗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034 078B 078C
2020	雪佛兰	科迈罗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229
2020	雪佛兰	科迈罗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	科迈罗	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	科迈罗	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	科迈罗	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	科迈罗	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2020	雪佛兰	科迈罗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2020	雪佛兰	科迈罗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2020	雪佛兰	科迈罗	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	科迈罗	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	科迈罗	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	科迈罗	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	科迈罗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	科迈罗	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084

2020	雪佛兰	科迈罗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2020	雪佛兰	科迈罗	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2020	雪佛兰	科迈罗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	雪佛兰	科迈罗	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2020	雪佛兰	科迈罗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	科迈罗	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	雪佛兰	科迈罗	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2020	雪佛兰	科迈罗	放大器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	科迈罗	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	雪佛兰	科迈罗	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2020	雪佛兰	科迈罗	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2020	雪佛兰	科迈罗	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Cavalier	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0020 0252 0263
2020	雪佛兰	Cavalier	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2020	雪佛兰	Cavalier	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2020	雪佛兰	Cavalier	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0111
2020	雪佛兰	Cavalier	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Cavalier	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Cavalier	串行数据网关模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Cavalier	收音机控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Cavalier	电源变压器	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Cavalier	驻车辅助控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Cavalier	收音机	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Cavalier	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	雪佛兰	Cavalier	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089
2020	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0115
2020	雪佛兰	Cobalt	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2020	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2020	雪佛兰	Cobalt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2020	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	Cobalt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Cobalt	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	Cobalt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Cobalt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Cobalt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2020	雪佛兰	Cobalt	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Cobalt	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Cobalt	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2020	雪佛兰	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0210 0224 0130 0222 0066 0147 0060 0044 0045 0086 0223 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0154 0213 0214 0258 0139 0768 0061 0790 0097 0171 0219 0788 0072 0073 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184 0006 0756 0085 0236

2020	雪佛兰	Colorado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2020	雪佛兰	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175 0225 0111
2020	雪佛兰	Colorado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	Colorado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Colorado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	Colorado	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Colorado	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	Colorado	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2020	雪佛兰	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2020	雪佛兰	Colorado	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Colorado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2020	雪佛兰	Colorado	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2020	雪佛兰	Colorado	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196
2020	雪佛兰	Colorado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	雪佛兰	Colorado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Colorado	放大器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Colorado	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2020	雪佛兰	Colorado	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269 0267
2020	雪佛兰	Colorado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	雪佛兰	Colorado	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	雪佛兰	Colorado	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	

2020	雪佛兰	Colorado	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	科尔维特	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 076B 0767 076E 0768 0115 0086 0757 0212 0223 076F 0258 0139
2020	雪佛兰	科尔维特	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 078D 078E
2020	雪佛兰	科尔维特	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0737 0736 0743 0729 0229 078F
2020	雪佛兰	科尔维特	约束系统控制模块	√	√	√	√	√	0729 0134
2020	雪佛兰	科尔维特	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0226 0754 0007 0129 0267
2020	雪佛兰	科尔维特	组合仪表控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	科尔维特	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	科尔维特	视频处理模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	科尔维特	电子悬架控制模块	√	√	√	√	√	0198
2020	雪佛兰	科尔维特	电动转向控制模块	√	√	√	√		0743
2020	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶控制模块 - 左侧	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶控制模块 - 右侧	√	√	√			
2020	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶存储室控制模块 - 左侧	√	√	√			
2020	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶存储室控制模块 - 右侧	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	科尔维特	侧面物体检测控制模块 - 左侧	√	√	√	√		076A
2020	雪佛兰	科尔维特	侧面物体检测控制模块 - 右侧	√	√	√			
2020	雪佛兰	科尔维特	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	科尔维特	转向柱锁模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	科尔维特	照明控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	科尔维特	换挡控制模块	√					
2020	雪佛兰	科尔维特	驾驶员座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	科尔维特	乘客座椅调节器记忆模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	科尔维特	无线附件充电模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	科尔维特	音频放大器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	科尔维特	收音机	√	√	√	√	√	0269 0765
2020	雪佛兰	科尔维特	加热器与空调用户界面控制 - 前	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	科尔维特	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	科尔维特	前悬架水平调节/升高液压动力组模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	科尔维特	收音机控制装置	√	√	√	√		

2020	雪佛兰	科尔维特	远程信息处理系统控制模块	√	√	√	√		0270
2020	雪佛兰	科尔维特	乘员分类约束系统模块 - 乘客	√	√	√	√		0057
2020	雪佛兰	科鲁兹	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0222 0061 0790 0044 0045 0171 0219 0788 0109 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184
2020	雪佛兰	科鲁兹	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2020	雪佛兰	科鲁兹	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2020	雪佛兰	科鲁兹	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	科鲁兹	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	科鲁兹	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	科鲁兹	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2020	雪佛兰	科鲁兹	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2020	雪佛兰	科鲁兹	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	科鲁兹	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2020	雪佛兰	科鲁兹	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	

2020	雪佛兰	科鲁兹	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	科鲁兹	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	科鲁兹	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2020	雪佛兰	科鲁兹	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	科鲁兹	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084
2020	雪佛兰	科鲁兹	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	科鲁兹	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2020	雪佛兰	科鲁兹	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2020	雪佛兰	Damas	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087
2020	雪佛兰	Damas	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234
2020	雪佛兰	Damas	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0147 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0077 0132 0067 0076 0236 0222 0061 0790 0171 0219 0788 0109 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 07A2 0777 0178 0180 0182 0184 0044 0045
2020	雪佛兰	Equinox	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2020	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0229 0175
2020	雪佛兰	Equinox	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2020	雪佛兰	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	Equinox	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Equinox	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	Equinox	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Equinox	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	Equinox	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2020	雪佛兰	Equinox	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2020	雪佛兰	Equinox	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2020	雪佛兰	Equinox	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2020	雪佛兰	Equinox	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Equinox	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Equinox	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Equinox	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Equinox	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	雪佛兰	Equinox	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Equinox	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084
2020	雪佛兰	Equinox	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Equinox	放大器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Equinox	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2020	雪佛兰	Equinox	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269 0267
2020	雪佛兰	Equinox	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003

2020	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0212 0214 0223 0258 0088 0139 0768 0115 0061 0060 0790 0044 0045 0097 0171 0219 0788 0084 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184
2020	雪佛兰	Express	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034
2020	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175 0277 0090
2020	雪佛兰	Express	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2020	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2020	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Express	组合仪表	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Express	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2020	雪佛兰	Express	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2020	雪佛兰	Express	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Express	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Express	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2020	雪佛兰	Express	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Express	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247

2020	雪佛兰	Express	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2020	雪佛兰	Express	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091 0106
2020	雪佛兰	Express	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2020	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2020	雪佛兰	Impala	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2020	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2020	雪佛兰	Impala	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	Impala	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	Impala	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Impala	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	Impala	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Impala	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2020	雪佛兰	Impala	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Impala	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2020	雪佛兰	Impala	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2020	雪佛兰	Impala	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2020	雪佛兰	Impala	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2020	雪佛兰	Impala	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	雪佛兰	Impala	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089 0092

2020	雪佛兰	Impala	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2020	雪佛兰	Impala	放大器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Impala	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2020	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2020	雪佛兰	Impala	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	雪佛兰	Impala	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Impala	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Impala	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Impala	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Impala	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Labo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087
2020	雪佛兰	Labo	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234
2020	雪佛兰	Labo	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Lacetti	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2020	雪佛兰	Lacetti	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2020	雪佛兰	Lacetti	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Lacetti	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2020	雪佛兰	Lacetti	可变动力转向控制模块				√	√	
2020	雪佛兰	Lacetti	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	

2020	雪佛兰	迈锐宝	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075D 075E 075F 0760 0115 0756 0761 0086 0213 0757 0212 0223 0762 0006 0144 0258 0139 0763 0764 0731 0156 0147 0085 0154 0221 0214 0222 0061 0790 0171 0219 0788 0109 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 07A2 0777 0178 0180 0182 0184 0132 0067 0176 0215 0076 0236
2020	雪佛兰	迈锐宝	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034 0732
2020	雪佛兰	迈锐宝	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229
2020	雪佛兰	迈锐宝	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2020	雪佛兰	迈锐宝	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	迈锐宝	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	迈锐宝	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129

2020	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	迈锐宝	混合动力系控制模块 2	√	√	√	√	√	0202 0218 0122
2020	雪佛兰	迈锐宝	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	迈锐宝	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	迈锐宝	混合动力/电动汽车动力系控制模块1	√	√	√	√	√	0018
2020	雪佛兰	迈锐宝	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	迈锐宝	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2020	雪佛兰	迈锐宝	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2020	雪佛兰	迈锐宝	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	迈锐宝	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	雪佛兰	迈锐宝	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	迈锐宝	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2020	雪佛兰	迈锐宝	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2020	雪佛兰	迈锐宝	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	迈锐宝	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2020	雪佛兰	迈锐宝	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	迈锐宝	放大器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	迈锐宝	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	迈锐宝	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2020	雪佛兰	迈锐宝	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	雪佛兰	迈锐宝	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2020	雪佛兰	迈锐宝	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	迈锐宝	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2020	雪佛兰	迈锐宝	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	迈锐宝	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	迈锐宝	空调压缩机	√					
2020	雪佛兰	Max	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2020	雪佛兰	Max	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Max	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Move	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2020	雪佛兰	Move	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Move	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Nexia	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2020	雪佛兰	Nexia	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036

2020	雪佛兰	Nexia	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Nexia	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2020	雪佛兰	Nexia	组合仪表	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Nexia	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2020	雪佛兰	Nexia	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	雪佛兰	Nexia	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234
2020	雪佛兰	Onix	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139 076E 0212 0258 076F 0793 0085 0154 0144
2020	雪佛兰	Onix	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2020	雪佛兰	Onix	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0269
2020	雪佛兰	Onix	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729 0175
2020	雪佛兰	Onix	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159 0269
2020	雪佛兰	Onix	组合仪表	√	√	√	√	√	0247 0269
2020	雪佛兰	Onix	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0269
2020	雪佛兰	Onix	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	Onix	收音机	√	√	√	√	√	0226 0269
2020	雪佛兰	Onix	防火墙控制模块	√	√	√	√	√	0269
2020	雪佛兰	Onix	电动转向控制模块	√	√	√	√		0794 0269
2020	雪佛兰	Onix	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Onix	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271 0269
2020	雪佛兰	Onix	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2020	雪佛兰	Onix	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2020	雪佛兰	Onix	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090

2020	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2020	雪佛兰	Optra	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2020	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Optra	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2020	雪佛兰	Optra	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Optra	组合仪表	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Optra	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0103 0250
2020	雪佛兰	Prisma	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2020	雪佛兰	Prisma	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2020	雪佛兰	Prisma	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	Prisma	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	Prisma	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Prisma	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	Prisma	收音机	√	√	√	√	√	0226
2020	雪佛兰	Prisma	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Prisma	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Prisma	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2020	雪佛兰	Prisma	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090

2020	雪佛兰	S10	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0210 0224 0130 0222 0066 0147 0060 0044 0045 0086 0223 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0154 0213 0214 0258 0139
2020	雪佛兰	S10	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2020	雪佛兰	S10	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2020	雪佛兰	S10	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	S10	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	S10	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	S10	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	S10	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	S10	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	S10	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	S10	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	S10	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2020	雪佛兰	S10	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	雪佛兰	S10	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	S10	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2020	雪佛兰	S10	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2020	雪佛兰	S10	收音机控制装置	√	√	√	√		0241

2020	雪佛兰	S10	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196
2020	雪佛兰	S10	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2020	雪佛兰	S10	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	S10	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	赛欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0087 0209 0223 0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0393 0173 0149 0156 0020 0252
2020	雪佛兰	赛欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0200 0157 0153 0136 0035 0034
2020	雪佛兰	赛欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0111 0090
2020	雪佛兰	赛欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0064 0040 0063 0039 0227 0172 0062 0038 0177 0261 0175
2020	雪佛兰	赛欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263
2020	雪佛兰	赛欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	赛欧	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0150
2020	雪佛兰	赛欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0089
2020	雪佛兰	赛欧	收音机	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	赛欧	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	赛欧	无钥匙进入控制模块						0204

2020	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0768 0131 0067 079D 0061 0058 0790 0045 0044 0088 0097 0219 0221 0788 079E 0073 0072 0070 0071 0117 0118 0119 0777 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0246 0214 075F 0216 0215 0773
2020	雪佛兰	Silverado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 078B 078C
2020	雪佛兰	Silverado	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0229 0225 0091 0729 0737 0736 0738 0739 0740
2020	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0744 0277 0739 0740
2020	雪佛兰	Silverado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2020	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2020	雪佛兰	Silverado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	Silverado	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Silverado	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Silverado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Silverado	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Silverado	挂车胎压指示灯模块	√	√	√	√		0742
2020	雪佛兰	Silverado	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A 0084
2020	雪佛兰	Silverado	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Silverado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0749 0750 0099
2020	雪佛兰	Silverado	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0257
2020	雪佛兰	Silverado	取力器控制模块	√	√	√	√	√	0102 0121 0110 079F 07A0 0748
2020	雪佛兰	Silverado	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089 0106 0273 0082 0274
2020	雪佛兰	Silverado	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2020	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2020	雪佛兰	Silverado	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Silverado	尾门模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Silverado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2020	雪佛兰	Silverado	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Silverado	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Silverado	放大器	√	√	√	√		

2020	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2020	雪佛兰	Silverado	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Silverado	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Silverado	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2020	雪佛兰	Silverado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090 0106
2020	雪佛兰	Sonic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0077 0066 0061 0213 0006 0144 0258
2020	雪佛兰	Sonic	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2020	雪佛兰	Sonic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2020	雪佛兰	Sonic	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	Sonic	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	Sonic	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Sonic	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	Sonic	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2020	雪佛兰	Sonic	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2020	雪佛兰	Sonic	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	雪佛兰	Sonic	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Sonic	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2020	雪佛兰	Sonic	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Sonic	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2020	雪佛兰	Sonic	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Sonic	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2020	雪佛兰	Sonic	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269

2020	雪佛兰	Spark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0140 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0069 0087 0115
2020	雪佛兰	Spark	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0034
2020	雪佛兰	Spark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2020	雪佛兰	Spark	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	Spark	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0267
2020	雪佛兰	Spark	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Spark	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	Spark	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Spark	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Spark	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269
2020	雪佛兰	Spark	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2020	雪佛兰	Spark	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Spark	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	雪佛兰	Spark	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Spark	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2020	雪佛兰	Spark	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2020	雪佛兰	Spark	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2020	雪佛兰	Spark	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2020	雪佛兰	Spark	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Spark	蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Spin	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2020	雪佛兰	Spin	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036

2020	雪佛兰	Spin	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2020	雪佛兰	Spin	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	Spin	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	Spin	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Spin	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	Spin	收音机	√	√	√	√	√	0226
2020	雪佛兰	Spin	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Spin	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Spin	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2020	雪佛兰	Spin	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	雪佛兰	Suburban	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258 0139
2020	雪佛兰	Suburban	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0034
2020	雪佛兰	Suburban	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2020	雪佛兰	Suburban	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	Suburban	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	Suburban	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Suburban	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129

2020	雪佛兰	Suburban	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Suburban	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	Suburban	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Suburban	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2020	雪佛兰	Suburban	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091 0106
2020	雪佛兰	Suburban	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2020	雪佛兰	Suburban	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Suburban	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2020	雪佛兰	Suburban	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2020	雪佛兰	Suburban	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2020	雪佛兰	Suburban	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	雪佛兰	Suburban	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2020	雪佛兰	Suburban	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2020	雪佛兰	Suburban	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Suburban	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Suburban	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Suburban	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Suburban	挂车胎压指示灯模块	√	√	√	√		0742
2020	雪佛兰	Suburban	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Suburban	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2020	雪佛兰	Suburban	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197 075A
2020	雪佛兰	Suburban	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2020	雪佛兰	Suburban	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Suburban	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Suburban	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Suburban	放大器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Suburban	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2020	雪佛兰	Suburban	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Suburban	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2020	雪佛兰	Suburban	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	雪佛兰	Suburban	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2020	雪佛兰	Suburban	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037

2020	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2020	雪佛兰	Tahoe	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034
2020	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2020	雪佛兰	Tahoe	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	Tahoe	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Tahoe	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	Tahoe	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Tahoe	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Tahoe	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2020	雪佛兰	Tahoe	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2020	雪佛兰	Tahoe	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2020	雪佛兰	Tahoe	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2020	雪佛兰	Tahoe	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2020	雪佛兰	Tahoe	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2020	雪佛兰	Tahoe	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	雪佛兰	Tahoe	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266

2020	雪佛兰	Tahoe	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2020	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Tahoe	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Tahoe	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Tahoe	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Tahoe	挂车胎压指示灯模块	√	√	√	√		0742
2020	雪佛兰	Tahoe	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197 075A
2020	雪佛兰	Tahoe	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Tahoe	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2020	雪佛兰	Tahoe	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2020	雪佛兰	Tahoe	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Tahoe	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Tahoe	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Tahoe	放大器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Tahoe	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2020	雪佛兰	Tahoe	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2020	雪佛兰	Tahoe	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	雪佛兰	Tahoe	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2020	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2020	雪佛兰	Tracker	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0140 0147 0086 0223 0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0006 0144 0258 0139 0066 0061 0222 0790 0764 0171 0219 0788 0109 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 07A2 0777 0178 0180 0182 0184

2020	雪佛兰	Tracker	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2020	雪佛兰	Tracker	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0269 0090
2020	雪佛兰	Tracker	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0175 0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	Tracker	车身控制模块	√	√	√	√	√	0269 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	Tracker	组合仪表	√	√	√	√	√	0269 0247
2020	雪佛兰	Tracker	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	Tracker	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	Tracker	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Tracker	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Tracker	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2020	雪佛兰	Tracker	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	雪佛兰	Tracker	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Tracker	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2020	雪佛兰	Tracker	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2020	雪佛兰	Tracker	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Tracker	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2020	雪佛兰	Tracker	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Tracker	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Tracker	收音机	√	√	√	√	√	0269 0226
2020	雪佛兰	Tracker	防火墙控制模块	√	√	√	√	√	0269
2020	雪佛兰	Tracker	电动转向控制模块	√	√	√	√		0794 0269

2020	雪佛兰	Trailblazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0066 0086 0223 0258 0210 0224 0130 0222 0147 0060 0044 0045 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2020	雪佛兰	Trailblazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2020	雪佛兰	Trailblazer	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2020	雪佛兰	Trailblazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	Trailblazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	Trailblazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Trailblazer	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	Trailblazer	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Trailblazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Trailblazer	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2020	雪佛兰	Trailblazer	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	雪佛兰	Trailblazer	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Trailblazer	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2020	雪佛兰	Trailblazer	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2020	雪佛兰	Trailblazer	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	雪佛兰	Trailblazer	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196
2020	雪佛兰	Trailblazer	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037

2020	雪佛兰	Trailblazer	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Trailblazer	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Traverse	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085
2020	雪佛兰	Traverse	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2020	雪佛兰	Traverse	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0090 0729 0736 0737 0738 0225 0229 0739 0740
2020	雪佛兰	Traverse	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2020	雪佛兰	Traverse	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	Traverse	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159
2020	雪佛兰	Traverse	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Traverse	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	Traverse	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Traverse	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2020	雪佛兰	Traverse	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2020	雪佛兰	Traverse	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Traverse	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Traverse	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2020	雪佛兰	Traverse	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2020	雪佛兰	Traverse	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2020	雪佛兰	Traverse	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	雪佛兰	Traverse	主动安全控制模块	√	√	√	√		

2020	雪佛兰	Traverse	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2020	雪佛兰	Traverse	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2020	雪佛兰	Traverse	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2020	雪佛兰	Traverse	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Traverse	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Traverse	放大器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Traverse	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	雪佛兰	Traverse	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2020	雪佛兰	Traverse	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Traverse	前视远程雷达传感器	√	√	√	√		0260
2020	雪佛兰	Traverse	后驱控制模块	√	√	√	√	√	0003
2020	雪佛兰	Traverse	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Trax	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0066 0061 0222 0044 0045 0171 0219 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0117 0119 0777 0178 0180 0182 0184
2020	雪佛兰	Trax	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2020	雪佛兰	Trax	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2020	雪佛兰	Trax	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2020	雪佛兰	Trax	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2020	雪佛兰	Trax	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Trax	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	Trax	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	Trax	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Trax	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010 0755
2020	雪佛兰	Trax	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2020	雪佛兰	Trax	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2020	雪佛兰	Trax	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Trax	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2020	雪佛兰	Trax	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Trax	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Trax	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Trax	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2020	雪佛兰	Trax	电源变压器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Trax	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Trax	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2020	雪佛兰	Trax	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269
2020	雪佛兰	Trax	后驱控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2020	雪佛兰	Work	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2020	雪佛兰	Work	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Work	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	

2019	雪佛兰	爱唯欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0077 0066 0061 0213 0006 0144 0258 0147 0068 0210 0020 0252
2019	雪佛兰	爱唯欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034
2019	雪佛兰	爱唯欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111
2019	雪佛兰	爱唯欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0261
2019	雪佛兰	爱唯欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	爱唯欧	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	爱唯欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	爱唯欧	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0150
2019	雪佛兰	爱唯欧	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	爱唯欧	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	爱唯欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207 0103 0089
2019	雪佛兰	爱唯欧	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	爱唯欧	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	爱唯欧	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	爱唯欧	收音机	√	√	√	√	√	0226
2019	雪佛兰	爱唯欧	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2019	雪佛兰	爱唯欧	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Beat	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0393 0173 0149 0069 0087 0209 0156 0147 0223

2019	雪佛兰	Beat	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2019	雪佛兰	Beat	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2019	雪佛兰	Beat	组合仪表	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Beat	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2019	雪佛兰	Beat	收音机	√	√	√	√	√	0226
2019	雪佛兰	Beat	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2019	雪佛兰	Beat	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2019	雪佛兰	Beat	无钥匙进入控制模块				√		
2019	雪佛兰	Beat	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Blazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0154 0213 0214 0223 0258 0139 0006 0756 0085 0236
2019	雪佛兰	Blazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2019	雪佛兰	Blazer	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2019	雪佛兰	Blazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Blazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Blazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Blazer	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	Blazer	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Blazer	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2019	雪佛兰	Blazer	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2019	雪佛兰	Blazer	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Blazer	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Blazer	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	

2019	雪佛兰	Blazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Blazer	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2019	雪佛兰	Blazer	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2019	雪佛兰	Blazer	放大器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Blazer	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	雪佛兰	Blazer	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2019	雪佛兰	Blazer	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Blazer	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2019	雪佛兰	Blazer	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Blazer	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Blazer	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Blazer	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2019	雪佛兰	Blazer	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2019	雪佛兰	Blazer	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Blazer	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0003
2019	雪佛兰	Blazer	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2019	雪佛兰	Blazer	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2019	雪佛兰	Blazer	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Bolt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0258
2019	雪佛兰	Bolt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0175 0229
2019	雪佛兰	Bolt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Bolt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Bolt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Bolt	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	Bolt	蓄电池能量控制模块	√			√		
2019	雪佛兰	Bolt	电动空调压缩机控制模块	√					
2019	雪佛兰	Bolt	电源线路通信模块	√			√		

2019	雪佛兰	Bolt	混合动力系控制模块 2	√	√	√	√	√	0125 0202 0262 0079 0122 0123 0127
2019	雪佛兰	Bolt	混合动力/电动汽车动力系控制模块1	√	√	√	√	√	0202 0018
2019	雪佛兰	Bolt	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Bolt	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Bolt	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0014 0078
2019	雪佛兰	Bolt	变速器档位控制模块	√	√	√	√		0014 0078 0013
2019	雪佛兰	Bolt	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Bolt	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2019	雪佛兰	Bolt	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Bolt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Bolt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2019	雪佛兰	Bolt	收音机	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Bolt	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Bolt	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197
2019	雪佛兰	Bolt	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Bolt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2019	雪佛兰	Bolt	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Bolt	前大灯远光控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Bolt	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2019	雪佛兰	Bolt	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2019	雪佛兰	科迈罗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085 0077
2019	雪佛兰	科迈罗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034
2019	雪佛兰	科迈罗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229

2019	雪佛兰	科迈罗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	科迈罗	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	科迈罗	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	科迈罗	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	科迈罗	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2019	雪佛兰	科迈罗	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	科迈罗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2019	雪佛兰	科迈罗	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084
2019	雪佛兰	科迈罗	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2019	雪佛兰	科迈罗	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	科迈罗	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	科迈罗	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	科迈罗	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2019	雪佛兰	科迈罗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	科迈罗	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2019	雪佛兰	科迈罗	放大器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	科迈罗	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	雪佛兰	科迈罗	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	科迈罗	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2019	雪佛兰	科迈罗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2019	雪佛兰	科迈罗	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2019	雪佛兰	科迈罗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	科迈罗	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2019	雪佛兰	科迈罗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247

2019	雪佛兰	科迈罗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2019	雪佛兰	Cavalier	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0020 0252 0263
2019	雪佛兰	Cavalier	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2019	雪佛兰	Cavalier	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2019	雪佛兰	Cavalier	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0111
2019	雪佛兰	Cavalier	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Cavalier	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Cavalier	串行数据网关模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Cavalier	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	Cavalier	收音机控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Cavalier	驻车辅助控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Cavalier	电源变压器	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Cavalier	收音机	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Cavalier	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089
2019	雪佛兰	City Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0217 0067 0140
2019	雪佛兰	City Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0175
2019	雪佛兰	City Express	充气式约束系统传感和诊断模块		√	√			
2019	雪佛兰	City Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0041
2019	雪佛兰	City Express	组合仪表		√	√	√		
2019	雪佛兰	City Express	动力转向控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	City Express	胎压指示灯模块	√	√	√	√	√	0160
2019	雪佛兰	City Express	乘客感知模块						0057
2019	雪佛兰	City Express	发动机舱盖下保险丝盒	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0115
2019	雪佛兰	Cobalt	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2019	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2019	雪佛兰	Cobalt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2019	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Cobalt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Cobalt	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Cobalt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2019	雪佛兰	Cobalt	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	Cobalt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Cobalt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	0226
2019	雪佛兰	Cobalt	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2019	雪佛兰	Cobalt	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0154 0213 0214 0223 0258 0139 0210 0224 0130 0222 0066 0147 0060 0044 0045 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0006 0756 0085 0236 0061 0790 0097 0171 0219 0788 0072 0073 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184

2019	雪佛兰	Colorado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2019	雪佛兰	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0112 0175
2019	雪佛兰	Colorado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Colorado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Colorado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	Colorado	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Colorado	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Colorado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2019	雪佛兰	Colorado	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196
2019	雪佛兰	Colorado	放大器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Colorado	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	雪佛兰	Colorado	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0267 0269 0758
2019	雪佛兰	Colorado	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	雪佛兰	Colorado	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2019	雪佛兰	Colorado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2019	雪佛兰	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2019	雪佛兰	Colorado	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2019	雪佛兰	Colorado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Colorado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	Colorado	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Colorado	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	

2019	雪佛兰	Colorado	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	科尔维特	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0214 0223 0258 0115 0215 0006 0131 0139
2019	雪佛兰	科尔维特	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2019	雪佛兰	科尔维特	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229
2019	雪佛兰	科尔维特	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2019	雪佛兰	科尔维特	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	科尔维特	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	科尔维特	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	科尔维特	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	科尔维特	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	科尔维特	举升门控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	科尔维特	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2019	雪佛兰	科尔维特	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	科尔维特	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	科尔维特	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	科尔维特	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2019	雪佛兰	科尔维特	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	科尔维特	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2019	雪佛兰	科尔维特	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084

2019	雪佛兰	科尔维特	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	科尔维特	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2019	雪佛兰	科尔维特	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2019	雪佛兰	科尔维特	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	科尔维特	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	0256
2019	雪佛兰	科尔维特	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2019	雪佛兰	科尔维特	放大器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	科尔维特	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	雪佛兰	科尔维特	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2019	雪佛兰	科尔维特	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	科鲁兹	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0222 0061 0060 0790 0044 0045 0097 0171 0219 0788 0109 0084 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184 0210 0224 0130 0066 0147 0068 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2019	雪佛兰	科鲁兹	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034 0732
2019	雪佛兰	科鲁兹	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2019	雪佛兰	科鲁兹	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2019	雪佛兰	科鲁兹	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	科鲁兹	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	科鲁兹	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2019	雪佛兰	科鲁兹	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010 0755
2019	雪佛兰	科鲁兹	电源变压器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	科鲁兹	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	科鲁兹	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2019	雪佛兰	科鲁兹	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	科鲁兹	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	科鲁兹	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	科鲁兹	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	科鲁兹	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196 0084 0205 075A
2019	雪佛兰	科鲁兹	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2019	雪佛兰	科鲁兹	放大器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	科鲁兹	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	科鲁兹	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	雪佛兰	科鲁兹	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	雪佛兰	科鲁兹	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269 0267
2019	雪佛兰	科鲁兹	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2019	雪佛兰	科鲁兹	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	科鲁兹	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2019	雪佛兰	科鲁兹	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2019	雪佛兰	Damas	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087
2019	雪佛兰	Damas	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234
2019	雪佛兰	Damas	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	

2019	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0222 0061 0060 0790 0044 0045 0097 0171 0219 0788 0109 0084 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184 0210 0224 0130 0066 0147 0068 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0076 0236
2019	雪佛兰	Equinox	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2019	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0229 0175
2019	雪佛兰	Equinox	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Equinox	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Equinox	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	Equinox	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Equinox	串行数据网关模块	√	√	√			

2019	雪佛兰	Equinox	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Equinox	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Equinox	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Equinox	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2019	雪佛兰	Equinox	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0003
2019	雪佛兰	Equinox	放大器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Equinox	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	雪佛兰	Equinox	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269 0267
2019	雪佛兰	Equinox	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Equinox	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2019	雪佛兰	Equinox	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2019	雪佛兰	Equinox	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2019	雪佛兰	Equinox	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Equinox	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196 0084
2019	雪佛兰	Equinox	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2019	雪佛兰	Equinox	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Equinox	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2019	雪佛兰	Equinox	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2019	雪佛兰	Equinox	前大灯远光控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Essentia	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0393 0173 0149 0069 0087
2019	雪佛兰	Essentia	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2019	雪佛兰	Essentia	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2019	雪佛兰	Essentia	组合仪表	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Essentia	收音机	√	√	√	√	√	0226
2019	雪佛兰	Essentia	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Essentia	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2019	雪佛兰	Essentia	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2019	雪佛兰	Essentia	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	

2019	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0115 0061 0060 0790 0044 0045 0086 0097 0171 0219 0788 0223 0084 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184 0156 0076 0077 0132 0067 0154 0212 0214 0258 0088 0139
2019	雪佛兰	Express	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034
2019	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175 0277 0090
2019	雪佛兰	Express	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2019	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2019	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Express	组合仪表	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Express	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2019	雪佛兰	Express	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2019	雪佛兰	Express	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Express	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Express	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Express	蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	

2019	雪佛兰	Express	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Express	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2019	雪佛兰	Express	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2019	雪佛兰	Express	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091 0106
2019	雪佛兰	Express	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2019	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2019	雪佛兰	Impala	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034
2019	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2019	雪佛兰	Impala	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Impala	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	Impala	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Impala	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Impala	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2019	雪佛兰	Impala	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Impala	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2019	雪佛兰	Impala	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Impala	放大器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Impala	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	雪佛兰	Impala	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2019	雪佛兰	Impala	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Impala	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	

2019	雪佛兰	Impala	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2019	雪佛兰	Impala	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2019	雪佛兰	Impala	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2019	雪佛兰	Impala	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089 0092
2019	雪佛兰	Impala	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	Impala	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Impala	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Impala	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Impala	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2019	雪佛兰	Labo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087
2019	雪佛兰	Labo	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234
2019	雪佛兰	Labo	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Lacetti	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2019	雪佛兰	Lacetti	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2019	雪佛兰	Lacetti	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Lacetti	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2019	雪佛兰	Lacetti	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Lacetti	可变动力转向控制模块				√	√	

2019	雪佛兰	迈锐宝	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 075D 075E 075F 0760 0115 0756 0761 0086 0213 0757 0212 0223 0762 0006 0144 0258 0139 0763 0764 0731 0156 0077 0132 0067 0085 0154 0221 0214 0210 0224 0130 0222 0066 0147 0060 0044 0045 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0176 0215 0076 0236
2019	雪佛兰	迈锐宝	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0732 0017 0036
2019	雪佛兰	迈锐宝	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0743 0729 0737 0736 0229
2019	雪佛兰	迈锐宝	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2019	雪佛兰	迈锐宝	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	迈锐宝	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	迈锐宝	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129

2019	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	迈锐宝	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	迈锐宝	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2019	雪佛兰	迈锐宝	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2019	雪佛兰	迈锐宝	电动空调压缩机控制模块	√					
2019	雪佛兰	迈锐宝	混合动力系控制模块 2	√	√	√	√	√	0202 0218 0122
2019	雪佛兰	迈锐宝	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	迈锐宝	混合动力/电动汽车动力系控制模块1	√	√	√	√	√	0018
2019	雪佛兰	迈锐宝	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	迈锐宝	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	迈锐宝	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	迈锐宝	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2019	雪佛兰	迈锐宝	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	迈锐宝	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	迈锐宝	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2019	雪佛兰	迈锐宝	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	迈锐宝	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	迈锐宝	放大器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	迈锐宝	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	雪佛兰	迈锐宝	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	迈锐宝	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2019	雪佛兰	迈锐宝	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	迈锐宝	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2019	雪佛兰	迈锐宝	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2019	雪佛兰	迈锐宝	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2019	雪佛兰	迈锐宝	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2019	雪佛兰	Max	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2019	雪佛兰	Max	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Max	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Move	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2019	雪佛兰	Move	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Move	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Nexia	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2019	雪佛兰	Nexia	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036

2019	雪佛兰	Nexia	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Nexia	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2019	雪佛兰	Nexia	组合仪表	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Nexia	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2019	雪佛兰	Nexia	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	Nexia	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234
2019	雪佛兰	Onix	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2019	雪佛兰	Onix	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2019	雪佛兰	Onix	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2019	雪佛兰	Onix	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Onix	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Onix	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Onix	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Onix	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Onix	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2019	雪佛兰	Onix	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Onix	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269
2019	雪佛兰	Onix	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2019	雪佛兰	Optra	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2019	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Optra	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2019	雪佛兰	Optra	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Optra	组合仪表	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Optra	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0103 0250

2019	雪佛兰	Prisma	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2019	雪佛兰	Prisma	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2019	雪佛兰	Prisma	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2019	雪佛兰	Prisma	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Prisma	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Prisma	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Prisma	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Prisma	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Prisma	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2019	雪佛兰	Prisma	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Prisma	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269
2019	雪佛兰	Prisma	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	S10	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0154 0213 0214 0223 0258 0139 0210 0224 0130 0222 0066 0147 0060 0044 0045 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2019	雪佛兰	S10	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034

2019	雪佛兰	S10	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2019	雪佛兰	S10	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	S10	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	S10	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	S10	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	S10	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	S10	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	S10	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	S10	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	S10	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	S10	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	S10	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	S10	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196
2019	雪佛兰	S10	放大器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	S10	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	雪佛兰	S10	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	雪佛兰	S10	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2019	雪佛兰	S10	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2019	雪佛兰	S10	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2019	雪佛兰	赛欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0087 0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0393 0173 0149 0209 0223 0156 0020 0252
2019	雪佛兰	赛欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0200 0157 0153 0136 0035 0034
2019	雪佛兰	赛欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0111 0090

2019	雪佛兰	赛欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0064 0040 0063 0039 0227 0172 0062 0038 0177 0261 0111
2019	雪佛兰	赛欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263
2019	雪佛兰	赛欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	赛欧	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0150
2019	雪佛兰	赛欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0089
2019	雪佛兰	赛欧	收音机	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	赛欧	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	赛欧	无钥匙进入控制模块						0204
2020	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 075D 075E 0760 0115 0263 0761 0086 0085 0757 0212 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0768 0131 0067 079D 0061 0058 0790 0045 0044 0088 0097 0219 0221 0788 079E 0073 0072 0070 0071 0117 0118 0119 0777 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0246 0214 075F 0216 0215 0773 0156 0076 0077 0132 0154 0787

2020	雪佛兰	Silverado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 078B 078C 0248
2020	雪佛兰	Silverado	制动系统控制模块	√	√	√	√	√	0229 0225 0091 0729 0737 0736 0738 0739 0740
2020	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0744 0277 0739 0740 0111
2020	雪佛兰	Silverado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2020	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0298 0233 0159 0160
2020	雪佛兰	Silverado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2020	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2020	雪佛兰	Silverado	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块	√	√	√			
2020	雪佛兰	Silverado	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0257
2020	雪佛兰	Silverado	取力器控制模块	√	√	√	√	√	0102 0121 0110 079F 07A0 0748
2020	雪佛兰	Silverado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755 0259 0048 0011 0010
2020	雪佛兰	Silverado	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0089 0106 0273 0082 0274 0150
2020	雪佛兰	Silverado	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245

2020	雪佛兰	Silverado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090 0106 0093 0091
2020	雪佛兰	Silverado	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Silverado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2020	雪佛兰	Silverado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2020	雪佛兰	Silverado	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A 0084 0197
2020	雪佛兰	Silverado	放大器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Silverado	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2020	雪佛兰	Silverado	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2020	雪佛兰	Silverado	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	0150 0758 0269 0226 0267
2020	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037 0749 0750 0099
2020	雪佛兰	Silverado	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2020	雪佛兰	Silverado	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2020	雪佛兰	Silverado	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Silverado	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Silverado	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Silverado	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	
2020	雪佛兰	Silverado	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Silverado	挂车胎压指示灯模块	√	√	√	√		0742
2020	雪佛兰	Silverado	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Silverado	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Silverado	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Silverado	尾门模块	√	√	√	√		
2020	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2020	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2020	雪佛兰	Silverado	侧面物体传感器模块 - 左	√	√	√		√	
2020	雪佛兰	Silverado	侧面物体传感器模块 - 右	√	√	√		√	

2019	雪佛兰	Sonic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0077 0066 0061 0213 0006 0144 0258
2019	雪佛兰	Sonic	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2019	雪佛兰	Sonic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2019	雪佛兰	Sonic	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Sonic	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Sonic	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Sonic	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Sonic	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Sonic	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2019	雪佛兰	Sonic	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2019	雪佛兰	Sonic	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	Sonic	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Sonic	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2019	雪佛兰	Sonic	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Sonic	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Sonic	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269
2019	雪佛兰	Sonic	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2019	雪佛兰	Sonic	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2019	雪佛兰	Spark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0140 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0069 0087 0255 0147 0258

2019	雪佛兰	Spark	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0017 0136 07A3 0157
2019	雪佛兰	Spark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2019	雪佛兰	Spark	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Spark	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0267
2019	雪佛兰	Spark	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Spark	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	Spark	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Spark	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Spark	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0755
2019	雪佛兰	Spark	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2019	雪佛兰	Spark	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Spark	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2019	雪佛兰	Spark	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269
2019	雪佛兰	Spark	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Spark	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2019	雪佛兰	Spark	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Spin	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2019	雪佛兰	Spin	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2019	雪佛兰	Spin	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2019	雪佛兰	Spin	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2019	雪佛兰	Spin	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Spin	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Spin	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Spin	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Spin	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2019	雪佛兰	Spin	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	Spin	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Spin	收音机	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Suburban	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258 0139
2019	雪佛兰	Suburban	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0017
2019	雪佛兰	Suburban	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2019	雪佛兰	Suburban	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Suburban	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Suburban	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Suburban	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	Suburban	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Suburban	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Suburban	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091 0106

2019	雪佛兰	Suburban	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2019	雪佛兰	Suburban	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	雪佛兰	Suburban	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2019	雪佛兰	Suburban	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2019	雪佛兰	Suburban	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Suburban	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Suburban	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Suburban	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2019	雪佛兰	Suburban	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Suburban	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2019	雪佛兰	Suburban	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2019	雪佛兰	Suburban	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2019	雪佛兰	Suburban	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Suburban	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197 075A
2019	雪佛兰	Suburban	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Suburban	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Suburban	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Suburban	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Suburban	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Suburban	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2019	雪佛兰	Suburban	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Suburban	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Suburban	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2019	雪佛兰	Suburban	放大器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Suburban	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Suburban	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	雪佛兰	Suburban	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2019	雪佛兰	Suburban	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	雪佛兰	Suburban	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Suburban	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2019	雪佛兰	Suburban	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2019	雪佛兰	Suburban	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	

2019	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2019	雪佛兰	Tahoe	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2019	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2019	雪佛兰	Tahoe	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Tahoe	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Tahoe	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Tahoe	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Tahoe	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2019	雪佛兰	Tahoe	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2019	雪佛兰	Tahoe	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	雪佛兰	Tahoe	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2019	雪佛兰	Tahoe	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2019	雪佛兰	Tahoe	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Tahoe	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Tahoe	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Tahoe	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057

2019	雪佛兰	Tahoe	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2019	雪佛兰	Tahoe	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2019	雪佛兰	Tahoe	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2019	雪佛兰	Tahoe	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Tahoe	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Tahoe	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0197 075A
2019	雪佛兰	Tahoe	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Tahoe	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Tahoe	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Tahoe	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Tahoe	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2019	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Tahoe	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2019	雪佛兰	Tahoe	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Tahoe	放大器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Tahoe	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Tahoe	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	雪佛兰	Tahoe	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2019	雪佛兰	Tahoe	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Tahoe	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2019	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2019	雪佛兰	Tahoe	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	

2019	雪佛兰	Tracker	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0066 0061 0210 0224 0130 0222 0147 0060 0790 0044 0045 0097 0788 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2019	雪佛兰	Tracker	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2019	雪佛兰	Tracker	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2019	雪佛兰	Tracker	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Tracker	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Tracker	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Tracker	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Tracker	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Tracker	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Tracker	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Tracker	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2019	雪佛兰	Tracker	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	Tracker	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2019	雪佛兰	Tracker	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195

2019	雪佛兰	Tracker	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Tracker	收音机	√	√	√	√	√	0226
2019	雪佛兰	Tracker	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2019	雪佛兰	Tracker	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Tracker	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2019	雪佛兰	Tracker	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Trailblazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0066 0086 0223 0258 0210 0224 0130 0222 0147 0060 0044 0045 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2019	雪佛兰	Trailblazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2019	雪佛兰	Trailblazer	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2019	雪佛兰	Trailblazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Trailblazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Trailblazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Trailblazer	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Trailblazer	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	Trailblazer	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Trailblazer	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Trailblazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271

2019	雪佛兰	Trailblazer	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Trailblazer	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0196
2019	雪佛兰	Trailblazer	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2019	雪佛兰	Trailblazer	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	雪佛兰	Trailblazer	放大器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Trailblazer	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	雪佛兰	Trailblazer	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0267 0269 0758
2019	雪佛兰	Trailblazer	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2019	雪佛兰	Traverse	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085
2019	雪佛兰	Traverse	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2019	雪佛兰	Traverse	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2019	雪佛兰	Traverse	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Traverse	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Traverse	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Traverse	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	Traverse	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Traverse	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2019	雪佛兰	Traverse	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Traverse	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0014 0078
2019	雪佛兰	Traverse	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057

2019	雪佛兰	Traverse	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2019	雪佛兰	Traverse	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Traverse	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Traverse	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Traverse	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√		0196
2019	雪佛兰	Traverse	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2019	雪佛兰	Traverse	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Traverse	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Traverse	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Traverse	放大器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Traverse	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2019	雪佛兰	Traverse	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	雪佛兰	Traverse	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2019	雪佛兰	Traverse	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2019	雪佛兰	Traverse	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Traverse	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2019	雪佛兰	Traverse	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Traverse	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0003
2019	雪佛兰	Traverse	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2019	雪佛兰	Traverse	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2019	雪佛兰	Traverse	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		

2019	雪佛兰	Trax	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0066 0061 0210 0224 0130 0222 0147 0060 0790 0044 0045 0097 0788 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2019	雪佛兰	Trax	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2019	雪佛兰	Trax	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2019	雪佛兰	Trax	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	Trax	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	Trax	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Trax	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Trax	串行数据网关模块	√	√	√			
2019	雪佛兰	Trax	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010 0755
2019	雪佛兰	Trax	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Trax	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2019	雪佛兰	Trax	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2019	雪佛兰	Trax	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A

2019	雪佛兰	Trax	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Trax	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2019	雪佛兰	Trax	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	Trax	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	Trax	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2019	雪佛兰	Trax	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Trax	电源变压器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Trax	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0759
2019	雪佛兰	Trax	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269
2019	雪佛兰	Trax	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	Trax	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	Trax	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2019	雪佛兰	沃蓝达	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0132 0067 0263 0086 0223 0176 0212 0215
2019	雪佛兰	沃蓝达	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229
2019	雪佛兰	沃蓝达	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2019	雪佛兰	沃蓝达	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2019	雪佛兰	沃蓝达	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2019	雪佛兰	沃蓝达	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2019	雪佛兰	沃蓝达	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	沃蓝达	蓄电池能量控制模块	√			√		
2019	雪佛兰	沃蓝达	电动空调压缩机控制模块	√					
2019	雪佛兰	沃蓝达	混合动力系控制模块 2	√	√	√	√	√	07A4 0125 0202 0079 0218 0122 0123 0127
2019	雪佛兰	沃蓝达	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0755
2019	雪佛兰	沃蓝达	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		

2019	雪佛兰	沃蓝达	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2019	雪佛兰	沃蓝达	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	沃蓝达	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2019	雪佛兰	沃蓝达	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	沃蓝达	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	沃蓝达	混合动力/电动汽车动力系控制模块1	√	√	√	√	√	0018
2019	雪佛兰	沃蓝达	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2019	雪佛兰	沃蓝达	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	沃蓝达	放大器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	沃蓝达	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2019	雪佛兰	沃蓝达	收音机	√	√	√	√	√	0226 0267 0269
2019	雪佛兰	沃蓝达	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	沃蓝达	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	沃蓝达	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2019	雪佛兰	沃蓝达	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2019	雪佛兰	沃蓝达	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	沃蓝达	前视摄像头 - 挡风玻璃	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2019	雪佛兰	沃蓝达	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2019	雪佛兰	沃蓝达	短程遥控收发器	√	√	√	√		
2019	雪佛兰	沃蓝达	串行数据网关模块 - 处理器1	√	√	√			
2019	雪佛兰	沃蓝达	串行数据网关模块 - 处理器2	√	√	√			
2019	雪佛兰	Work	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2019	雪佛兰	Work	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2019	雪佛兰	Work	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	爱唯欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0147 0068 0210 0020 0252
2018	雪佛兰	爱唯欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034
2018	雪佛兰	爱唯欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111
2018	雪佛兰	爱唯欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0261

2018	雪佛兰	爱唯欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	爱唯欧	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	爱唯欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	爱唯欧	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	爱唯欧	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	爱唯欧	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	爱唯欧	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	爱唯欧	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2018	雪佛兰	爱唯欧	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	爱唯欧	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	爱唯欧	收音机	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	爱唯欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207 0103 0089
2018	雪佛兰	爱唯欧	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	Beat	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0393 0173 0149 0069 0087 0209 0156 0147 0223
2018	雪佛兰	Beat	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2018	雪佛兰	Beat	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2018	雪佛兰	Beat	组合仪表	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Beat	无钥匙进入控制模块				√		
2018	雪佛兰	Beat	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	Beat	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2018	雪佛兰	Beat	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2018	雪佛兰	Beat	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	Beat	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	

2018	雪佛兰	Beat	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2018	雪佛兰	Beat	收音机	√	√	√	√	√	0226
2018	雪佛兰	Bolt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0258
2018	雪佛兰	Bolt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0175 0229
2018	雪佛兰	Bolt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	Bolt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Bolt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Bolt	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	Bolt	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Bolt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	Bolt	电动空调压缩机控制模块	√					
2018	雪佛兰	Bolt	蓄电池能量控制模块	√			√		
2018	雪佛兰	Bolt	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0125 0262 0079 0122 0123 0127
2018	雪佛兰	Bolt	电源线路通信模块	√			√		
2018	雪佛兰	Bolt	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0018
2018	雪佛兰	Bolt	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0014 0078
2018	雪佛兰	Bolt	变速器档位控制模块	√	√	√	√		0014 0078 0013
2018	雪佛兰	Bolt	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Bolt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Bolt	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Bolt	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Bolt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2018	雪佛兰	Bolt	收音机	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Bolt	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Bolt	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0247
2018	雪佛兰	Bolt	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Bolt	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	

2018	雪佛兰	Bolt	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	雪佛兰	科迈罗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085 0077 0131
2018	雪佛兰	科迈罗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034
2018	雪佛兰	科迈罗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229
2018	雪佛兰	科迈罗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	科迈罗	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	科迈罗	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科迈罗	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	科迈罗	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2018	雪佛兰	科迈罗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	科迈罗	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科迈罗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	科迈罗	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	科迈罗	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	科迈罗	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113

2018	雪佛兰	科迈罗	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	科迈罗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科迈罗	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	雪佛兰	科迈罗	放大器	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	科迈罗	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	科迈罗	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	雪佛兰	科迈罗	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科迈罗	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	科迈罗	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	雪佛兰	科迈罗	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科迈罗	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2018	雪佛兰	科迈罗	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	科迈罗	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	科迈罗	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	科迈罗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2018	雪佛兰	科迈罗	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2018	雪佛兰	科迈罗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	科迈罗	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245

2018	雪佛兰	科帕奇	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0210 0224 0130 0156 0222 0066 0147 0115 0060 0790 0044 0045 0086 0097 0221 0788 0223 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0209 0098 0216 0449 0143 0450 0265 0108 0452 0237 0135 07A5 07A6 07A7 07A8 0132 0067 0213 0006 0131 0258
2018	雪佛兰	科帕奇	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0020 0106 0017 0036
2018	雪佛兰	科帕奇	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0091 0111
2018	雪佛兰	科帕奇	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2018	雪佛兰	科帕奇	车身控制模块	√	√	√	√	√	0242 0263 0261
2018	雪佛兰	科帕奇	防盗模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	科帕奇	组合仪表	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科帕奇	HVAC控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	科帕奇	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195 0065
2018	雪佛兰	科帕奇	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	科帕奇	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155
2018	雪佛兰	科帕奇	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	科帕奇	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	科帕奇	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2018	雪佛兰	科帕奇	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2018	雪佛兰	科帕奇	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089

2018	雪佛兰	科帕奇	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233 0110
2018	雪佛兰	科帕奇	收音机	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科帕奇	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0050
2018	雪佛兰	Cavalier	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0020 0252 0263
2018	雪佛兰	Cavalier	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2018	雪佛兰	Cavalier	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2018	雪佛兰	Cavalier	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0111
2018	雪佛兰	Cavalier	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Cavalier	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Cavalier	串行数据网关模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Cavalier	收音机	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Cavalier	驻车辅助控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Cavalier	电源变压器	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Cavalier	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	Cavalier	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089
2018	雪佛兰	Cavalier	收音机控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	City Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0217 0067 0140
2018	雪佛兰	City Express	变速器控制模块	√	√	√	√		0276 0036
2018	雪佛兰	City Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0175
2018	雪佛兰	City Express	充气式约束系统传感和诊断模块		√	√			
2018	雪佛兰	City Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0041
2018	雪佛兰	City Express	组合仪表		√	√	√		
2018	雪佛兰	City Express	动力转向控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	City Express	胎压指示灯模块	√	√	√	√	√	0160
2018	雪佛兰	City Express	乘客感知模块						0057
2018	雪佛兰	City Express	发动机舱盖下保险丝盒	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0115
2018	雪佛兰	Cobalt	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2018	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090

2018	雪佛兰	Cobalt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Cobalt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Cobalt	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Cobalt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Cobalt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Cobalt	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	0226
2018	雪佛兰	Cobalt	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Cobalt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2018	雪佛兰	Cobalt	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A

2018	雪佛兰	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0154 0213 0214 0223 0258 0139 0210 0224 0130 0222 0066 0147 0060 0790 0044 0045 0097 0221 0788 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0061 0171 0219 0072 0073 0119 0777 0178 0180 0182 0184 0006 0756 0085 0236
2018	雪佛兰	Colorado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2018	雪佛兰	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0112 0175
2018	雪佛兰	Colorado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Colorado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247

2018	雪佛兰	Colorado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	Colorado	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Colorado	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Colorado	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	雪佛兰	Colorado	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	Colorado	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	雪佛兰	Colorado	放大器	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Colorado	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2018	雪佛兰	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2018	雪佛兰	Colorado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	雪佛兰	Colorado	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2018	雪佛兰	Colorado	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2018	雪佛兰	Colorado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	Colorado	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Colorado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Colorado	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Colorado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	Colorado	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	科尔维特	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2018	雪佛兰	科尔维特	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2018	雪佛兰	科尔维特	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229
2018	雪佛兰	科尔维特	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2018	雪佛兰	科尔维特	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	科尔维特	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	科尔维特	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	科尔维特	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科尔维特	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	科尔维特	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2018	雪佛兰	科尔维特	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科尔维特	举升门控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科尔维特	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	科尔维特	车内后视镜	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科尔维特	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	雪佛兰	科尔维特	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科尔维特	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	科尔维特	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2018	雪佛兰	科尔维特	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科尔维特	放大器	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	科尔维特	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	科尔维特	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	科尔维特	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	雪佛兰	科尔维特	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2018	雪佛兰	科尔维特	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2018	雪佛兰	科尔维特	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2018	雪佛兰	科尔维特	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	科尔维特	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245

2018	雪佛兰	科鲁兹	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0222 0061 0060 0790 0044 0045 0097 0171 0219 0788 0109 0084 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184 0210 0224 0130 0066 0147 0068 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2018	雪佛兰	科鲁兹	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2018	雪佛兰	科鲁兹	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2018	雪佛兰	科鲁兹	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	科鲁兹	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	科鲁兹	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科鲁兹	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	科鲁兹	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092

2018	雪佛兰	科鲁兹	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2018	雪佛兰	科鲁兹	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	科鲁兹	电源变压器	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	科鲁兹	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	科鲁兹	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	科鲁兹	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	科鲁兹	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科鲁兹	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	科鲁兹	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	科鲁兹	放大器	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	科鲁兹	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	科鲁兹	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	雪佛兰	科鲁兹	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	雪佛兰	科鲁兹	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科鲁兹	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2018	雪佛兰	科鲁兹	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2018	雪佛兰	科鲁兹	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2018	雪佛兰	科鲁兹	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	科鲁兹	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	科鲁兹	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2018	雪佛兰	科鲁兹	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	科鲁兹	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2018	雪佛兰	科鲁兹	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0247
2018	雪佛兰	Damas	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087
2018	雪佛兰	Damas	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Damas	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234

2018	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0222 0061 0060 0790 0044 0045 0097 0171 0219 0788 0109 0084 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184 0210 0224 0130 0066 0147 0068 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0076 0236
2018	雪佛兰	Equinox	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2018	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0229 0175
2018	雪佛兰	Equinox	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Equinox	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Equinox	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	Equinox	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Equinox	串行数据网关模块	√	√	√			

2018	雪佛兰	Equinox	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0247 0205 0196 075A
2018	雪佛兰	Equinox	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2018	雪佛兰	Equinox	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	Equinox	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Equinox	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2018	雪佛兰	Equinox	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Equinox	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Equinox	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	雪佛兰	Equinox	放大器	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Equinox	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	雪佛兰	Equinox	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Equinox	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Equinox	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Equinox	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2018	雪佛兰	Equinox	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	Equinox	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2018	雪佛兰	Equinox	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Equinox	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2018	雪佛兰	Equinox	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0014 0078
2018	雪佛兰	Equinox	变速器档位控制模块	√	√	√	√		0014 0078 0013
2018	雪佛兰	Equinox	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0003
2018	雪佛兰	Equinox	导航控制模块	√	√	√	√	√	

2018	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0115 0061 0060 0790 0044 0045 0086 0097 0171 0219 0788 0223 0084 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184 0156 0076 0077 0132 0067 0154 0212 0214 0258 0088 0139
2018	雪佛兰	Express	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034
2018	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175 0277 0090
2018	雪佛兰	Express	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2018	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2018	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Express	组合仪表	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Express	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2018	雪佛兰	Express	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	Express	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Express	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2018	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Express	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Express	蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	

2018	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Express	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Express	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Express	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091 0106
2018	雪佛兰	Express	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2018	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2018	雪佛兰	Impala	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034
2018	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2018	雪佛兰	Impala	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Impala	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	Impala	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Impala	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Impala	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2018	雪佛兰	Impala	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2018	雪佛兰	Impala	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	Impala	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Impala	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Impala	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Impala	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Impala	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2018	雪佛兰	Impala	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	Impala	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089 0092

2018	雪佛兰	Impala	放大器	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Impala	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	Impala	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	雪佛兰	Impala	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Impala	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Impala	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	雪佛兰	Impala	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2018	雪佛兰	Impala	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2018	雪佛兰	Impala	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2018	雪佛兰	Labo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087
2018	雪佛兰	Labo	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Labo	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234
2018	雪佛兰	Lacetti	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2018	雪佛兰	Lacetti	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2018	雪佛兰	Lacetti	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Lacetti	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2018	雪佛兰	Lacetti	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Lacetti	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	Lacetti	可变动力转向控制模块				√	√	
2018	雪佛兰	迈锐宝	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0147 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0764 0763 0258 0139 0132 0067 0176 0215 0076 0236 0077
2018	雪佛兰	迈锐宝	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2018	雪佛兰	迈锐宝	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225

2018	雪佛兰	迈锐宝	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	迈锐宝	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	迈锐宝	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	迈锐宝	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	迈锐宝	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2018	雪佛兰	迈锐宝	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2018	雪佛兰	迈锐宝	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	迈锐宝	电动空调压缩机控制模块	√					
2018	雪佛兰	迈锐宝	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0202 0218 0122
2018	雪佛兰	迈锐宝	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	迈锐宝	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	迈锐宝	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0018
2018	雪佛兰	迈锐宝	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	迈锐宝	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	迈锐宝	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	迈锐宝	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	迈锐宝	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	雪佛兰	迈锐宝	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	迈锐宝	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	迈锐宝	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	雪佛兰	迈锐宝	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	雪佛兰	迈锐宝	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	迈锐宝	放大器	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	迈锐宝	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	迈锐宝	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	迈锐宝	前视摄像头模块	√	√	√	√		0196

2018	雪佛兰	迈锐宝	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2018	雪佛兰	迈锐宝	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	迈锐宝	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2018	雪佛兰	迈锐宝	主动式安全控制模块2		√	√			
2018	雪佛兰	迈锐宝	主动安全功能诊断	√					
2018	雪佛兰	Matiz	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2018	雪佛兰	Matiz	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Matiz	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2018	雪佛兰	Matiz	组合仪表	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Matiz	无钥匙进入控制模块				√		
2018	雪佛兰	Max	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2018	雪佛兰	Max	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Max	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Move	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2018	雪佛兰	Move	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Move	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Nexia	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2018	雪佛兰	Nexia	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2018	雪佛兰	Nexia	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Nexia	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2018	雪佛兰	Nexia	组合仪表	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Nexia	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234
2018	雪佛兰	Nexia	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2018	雪佛兰	Nexia	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	Onix	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2018	雪佛兰	Onix	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2018	雪佛兰	Onix	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2018	雪佛兰	Onix	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2018	雪佛兰	Onix	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Onix	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Onix	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Onix	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Onix	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Onix	收音机	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Onix	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2018	雪佛兰	Onix	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2018	雪佛兰	Optra	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2018	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Optra	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2018	雪佛兰	Optra	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Optra	组合仪表	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Optra	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0103 0250
2018	雪佛兰	Orlando	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0210 0224 0130 0156 0222 0066 0147 0115 0060 0790 0044 0045 0086 0097 0221 0788 0223 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0209 0132 0067 0139
2018	雪佛兰	Orlando	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036

2018	雪佛兰	Orlando	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0229
2018	雪佛兰	Orlando	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	Orlando	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Orlando	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Orlando	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	Orlando	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Orlando	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Orlando	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Orlando	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Orlando	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2018	雪佛兰	Orlando	收音机	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Orlando	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0247
2018	雪佛兰	Orlando	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2018	雪佛兰	Orlando	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0103 0250
2018	雪佛兰	Orlando	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	Orlando	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Prisma	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2018	雪佛兰	Prisma	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2018	雪佛兰	Prisma	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2018	雪佛兰	Prisma	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	Prisma	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Prisma	组合仪表	√	√	√	√	√	0247

2018	雪佛兰	Prisma	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Prisma	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Prisma	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Prisma	收音机	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Prisma	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2018	雪佛兰	Prisma	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	S10	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0154 0213 0214 0223 0258 0139 0210 0224 0130 0222 0066 0147 0060 0044 0045 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2018	雪佛兰	S10	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2018	雪佛兰	S10	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2018	雪佛兰	S10	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	S10	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	S10	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	S10	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	S10	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	S10	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	S10	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	S10	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271

2018	雪佛兰	S10	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	S10	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	雪佛兰	S10	放大器	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	S10	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	S10	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	雪佛兰	S10	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2018	雪佛兰	S10	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	S10	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2018	雪佛兰	S10	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	S10	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2018	雪佛兰	赛欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0087 0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0393 0173 0149 0209 0223 0156 0020 0252
2018	雪佛兰	赛欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0200 0157 0153 0136 0035 0034
2018	雪佛兰	赛欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0111 0090
2018	雪佛兰	赛欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0064 0040 0063 0039 0227 0172 0062 0038 0177 0261 0111
2018	雪佛兰	赛欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263
2018	雪佛兰	赛欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	赛欧	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	赛欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0089
2018	雪佛兰	赛欧	收音机	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	赛欧	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	赛欧	无钥匙进入控制模块						0204

2018	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258 0212 0214 0139 0787 0115 0061 0058 0790 0045 0044 0088 0097 0219 0221 079E 0073 0072 0070 0071 0117 0119 0777 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0246
2018	雪佛兰	Silverado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0248
2018	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2018	雪佛兰	Silverado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Silverado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	Silverado	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Silverado	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759

2018	雪佛兰	Silverado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	Silverado	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2018	雪佛兰	Silverado	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0202 0218
2018	雪佛兰	Silverado	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0436 0263
2018	雪佛兰	Silverado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	雪佛兰	Silverado	取力器控制模块	√	√	√	√	√	0102 0121 0110 079F 07A0 0748
2018	雪佛兰	Silverado	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0257
2018	雪佛兰	Silverado	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	Silverado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2018	雪佛兰	Silverado	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2018	雪佛兰	Silverado	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2018	雪佛兰	Silverado	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0106 0273 0082 0274 0150
2018	雪佛兰	Silverado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091 0106
2018	雪佛兰	Silverado	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2018	雪佛兰	Silverado	放大器	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Silverado	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Silverado	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	雪佛兰	Silverado	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	雪佛兰	Sonic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0077 0066 0061 0213 0006 0144 0258
2018	雪佛兰	Sonic	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2018	雪佛兰	Sonic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2018	雪佛兰	Sonic	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2018	雪佛兰	Sonic	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Sonic	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Sonic	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Sonic	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Sonic	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048
2018	雪佛兰	Sonic	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Sonic	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Sonic	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2018	雪佛兰	Sonic	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Sonic	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2018	雪佛兰	Sonic	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	Sonic	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269
2018	雪佛兰	Sonic	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2018	雪佛兰	Sonic	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2018	雪佛兰	Spark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0140 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0069 0087 0255 0147 0258
2018	雪佛兰	Spark	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0017 0136 07A3 0157
2018	雪佛兰	Spark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2018	雪佛兰	Spark	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2018	雪佛兰	Spark	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168
2018	雪佛兰	Spark	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Spark	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	Spark	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Spark	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Spark	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	Spark	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Spark	收音机	√	√	√	√	√	0226
2018	雪佛兰	Spark	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2018	雪佛兰	Spark	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2018	雪佛兰	Spark	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2018	雪佛兰	Spark	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Spark	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Spark	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	雪佛兰	Spark	收音机控制装置	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Spin	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0156 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0086 0393 0043 0135 0128 0173 0209 0132 0067 0263 0223 0139 0115
2018	雪佛兰	Spin	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2018	雪佛兰	Spin	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2018	雪佛兰	Spin	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2018	雪佛兰	Spin	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Spin	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Spin	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Spin	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Spin	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Spin	收音机	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Spin	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2018	雪佛兰	Spin	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	Suburban	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258 0139
2018	雪佛兰	Suburban	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2018	雪佛兰	Suburban	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2018	雪佛兰	Suburban	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	Suburban	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Suburban	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Suburban	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	Suburban	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Suburban	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Suburban	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759

2018	雪佛兰	Suburban	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Suburban	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	Suburban	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2018	雪佛兰	Suburban	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2018	雪佛兰	Suburban	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2018	雪佛兰	Suburban	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	雪佛兰	Suburban	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Suburban	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Suburban	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	Suburban	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Suburban	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Suburban	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Suburban	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2018	雪佛兰	Suburban	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2018	雪佛兰	Suburban	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	Suburban	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2018	雪佛兰	Suburban	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2018	雪佛兰	Suburban	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Suburban	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Suburban	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Suburban	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Suburban	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Suburban	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Suburban	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2018	雪佛兰	Suburban	前视摄像头模块	√	√	√	√		0196
2018	雪佛兰	Suburban	放大器	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Suburban	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Suburban	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	雪佛兰	Suburban	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Suburban	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	雪佛兰	Suburban	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229

2018	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2018	雪佛兰	Tahoe	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2018	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2018	雪佛兰	Tahoe	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Tahoe	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Tahoe	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Tahoe	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Tahoe	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2018	雪佛兰	Tahoe	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2018	雪佛兰	Tahoe	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	Tahoe	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Tahoe	座椅安全带卷收器电机模块 - 左侧	√	√	√	√	√	0266
2018	雪佛兰	Tahoe	座椅安全带卷收器电机模块 - 右侧	√	√	√	√	√	0266
2018	雪佛兰	Tahoe	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	雪佛兰	Tahoe	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Tahoe	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150

2018	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Tahoe	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Tahoe	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2018	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2018	雪佛兰	Tahoe	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	Tahoe	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2018	雪佛兰	Tahoe	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2018	雪佛兰	Tahoe	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Tahoe	左后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Tahoe	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Tahoe	右后短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Tahoe	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Tahoe	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Tahoe	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2018	雪佛兰	Tahoe	前视摄像头模块	√	√	√	√		0196
2018	雪佛兰	Tahoe	放大器	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Tahoe	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Tahoe	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	雪佛兰	Tahoe	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	雪佛兰	Tahoe	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2018	雪佛兰	Tavera	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0087
2018	雪佛兰	Tracker	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0066 0061
2018	雪佛兰	Tracker	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2018	雪佛兰	Tracker	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2018	雪佛兰	Tracker	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2018	雪佛兰	Tracker	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Tracker	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Tracker	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Tracker	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Tracker	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	Tracker	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Tracker	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Tracker	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Tracker	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2018	雪佛兰	Tracker	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	Tracker	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2018	雪佛兰	Tracker	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2018	雪佛兰	Tracker	收音机	√	√	√	√	√	0226
2018	雪佛兰	Tracker	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2018	雪佛兰	Tracker	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Tracker	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Trailblazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0210 0224 0130 0156 0222 0066 0147 0115 0060 0790 0044 0045 0086 0097 0221 0788 0223 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0209 0132 0067 0258

2018	雪佛兰	Trailblazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2018	雪佛兰	Trailblazer	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2018	雪佛兰	Trailblazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	Trailblazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Trailblazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Trailblazer	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Trailblazer	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Trailblazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Trailblazer	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Trailblazer	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2018	雪佛兰	Trailblazer	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	Trailblazer	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2018	雪佛兰	Trailblazer	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	Trailblazer	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	Trailblazer	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	雪佛兰	Trailblazer	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	雪佛兰	Trailblazer	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2018	雪佛兰	Traverse	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085
2018	雪佛兰	Traverse	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017

2018	雪佛兰	Traverse	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0277 0229
2018	雪佛兰	Traverse	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	Traverse	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Traverse	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Traverse	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	Traverse	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Traverse	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Traverse	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2018	雪佛兰	Traverse	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Traverse	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2018	雪佛兰	Traverse	前视摄像头模块	√	√	√	√		0196
2018	雪佛兰	Traverse	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	0730
2018	雪佛兰	Traverse	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2018	雪佛兰	Traverse	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Traverse	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2018	雪佛兰	Traverse	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Traverse	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Traverse	左前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Traverse	右前短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Traverse	后部短程雷达传感器模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Traverse	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Traverse	放大器	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Traverse	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	Traverse	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	雪佛兰	Traverse	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	雪佛兰	Traverse	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Traverse	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Traverse	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106

2018	雪佛兰	Traverse	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0003
2018	雪佛兰	Trax	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0210 0224 0130 0222 0147 0115 0060 0790 0044 0045 0097 0221 0788 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2018	雪佛兰	Trax	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2018	雪佛兰	Trax	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2018	雪佛兰	Trax	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	Trax	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	Trax	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Trax	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Trax	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	Trax	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	Trax	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0759
2018	雪佛兰	Trax	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Trax	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Trax	乘客感知模块	√	√	√	√		0057

2018	雪佛兰	Trax	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	Trax	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Trax	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	Trax	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150 0758 0269
2018	雪佛兰	Trax	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2018	雪佛兰	Trax	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2018	雪佛兰	Trax	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2018	雪佛兰	Trax	挂车照明控制模块	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	Trax	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2018	雪佛兰	Trax	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	Trax	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2018	雪佛兰	沃蓝达	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0132 0067 0263 0086 0223 0176 0212 0215
2018	雪佛兰	沃蓝达	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229
2018	雪佛兰	沃蓝达	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2018	雪佛兰	沃蓝达	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2018	雪佛兰	沃蓝达	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2018	雪佛兰	沃蓝达	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2018	雪佛兰	沃蓝达	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	沃蓝达	串行数据网关模块	√	√	√			
2018	雪佛兰	沃蓝达	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2018	雪佛兰	沃蓝达	蓄电池能量控制模块	√			√		
2018	雪佛兰	沃蓝达	电动空调压缩机控制模块	√					
2018	雪佛兰	沃蓝达	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0125 0056 0079 0218 0122 0123 0127

2018	雪佛兰	沃蓝达	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	沃蓝达	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	沃蓝达	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0018
2018	雪佛兰	沃蓝达	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2018	雪佛兰	沃蓝达	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	沃蓝达	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	沃蓝达	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2018	雪佛兰	沃蓝达	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	沃蓝达	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2018	雪佛兰	沃蓝达	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2018	雪佛兰	沃蓝达	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	沃蓝达	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2018	雪佛兰	沃蓝达	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2018	雪佛兰	沃蓝达	放大器	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	沃蓝达	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2018	雪佛兰	沃蓝达	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	沃蓝达	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2018	雪佛兰	沃蓝达	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2018	雪佛兰	沃蓝达	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2018	雪佛兰	沃蓝达	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2018	雪佛兰	Work	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2018	雪佛兰	Work	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2018	雪佛兰	Work	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	爱唯欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0077 0066 0061 0213 0006 0144 0258 0147 0068 0210
2017	雪佛兰	爱唯欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2017	雪佛兰	爱唯欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2017	雪佛兰	爱唯欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2017	雪佛兰	爱唯欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	爱唯欧	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	爱唯欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	爱唯欧	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	爱唯欧	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	爱唯欧	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	爱唯欧	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2017	雪佛兰	爱唯欧	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	爱唯欧	收音机	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	爱唯欧	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2017	雪佛兰	爱唯欧	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	爱唯欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2017	雪佛兰	爱唯欧	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Beat	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0393 0173 0149 0069 0087 0209 0156 0147 0223
2017	雪佛兰	Beat	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Beat	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2017	雪佛兰	Beat	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2017	雪佛兰	Beat	组合仪表	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Beat	无钥匙进入控制模块				√		
2017	雪佛兰	Beat	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Beat	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Beat	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2017	雪佛兰	Beat	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092

2017	雪佛兰	Beat	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Beat	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2017	雪佛兰	Beat	收音机	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Bolt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0258
2017	雪佛兰	Bolt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0175 0229
2017	雪佛兰	Bolt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	雪佛兰	Bolt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Bolt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Bolt	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	Bolt	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Bolt	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	Bolt	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0018
2017	雪佛兰	Bolt	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0125 0262 0079 0122 0123 0127
2017	雪佛兰	Bolt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Bolt	蓄电池能量控制模块	√			√		
2017	雪佛兰	Bolt	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0247 0196
2017	雪佛兰	Bolt	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Bolt	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2017	雪佛兰	Bolt	电动空调压缩机控制模块	√					
2017	雪佛兰	Bolt	收音机	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Bolt	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Bolt	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0014 0078
2017	雪佛兰	Bolt	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2017	雪佛兰	Bolt	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Bolt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Bolt	电源线路通信模块	√			√		
2017	雪佛兰	Bolt	制动助力器控制模块	√	√	√	√		

2017	雪佛兰	Bolt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0106
2017	雪佛兰	Bolt	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Bolt	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Bolt	变速器档位控制模块	√	√	√	√		0014 0078 0013
2017	雪佛兰	科迈罗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085 0077 0131
2017	雪佛兰	科迈罗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034
2017	雪佛兰	科迈罗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229
2017	雪佛兰	科迈罗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	雪佛兰	科迈罗	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	科迈罗	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科迈罗	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	科迈罗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	科迈罗	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	科迈罗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	科迈罗	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	

2017	雪佛兰	科迈罗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科迈罗	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2017	雪佛兰	科迈罗	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	雪佛兰	科迈罗	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	科迈罗	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	科迈罗	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	雪佛兰	科迈罗	放大器	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	科迈罗	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	科迈罗	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2017	雪佛兰	科迈罗	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	雪佛兰	科迈罗	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	科迈罗	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科迈罗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2017	雪佛兰	科迈罗	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2017	雪佛兰	科迈罗	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2017	雪佛兰	科迈罗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	科迈罗	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	科迈罗	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2017	雪佛兰	科迈罗	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2017	雪佛兰	Caprice	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2017	雪佛兰	Caprice	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2017	雪佛兰	Caprice	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2017	雪佛兰	Caprice	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2017	雪佛兰	Caprice	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Caprice	组合仪表	√	√	√	√	√	0247 0145
2017	雪佛兰	Caprice	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129

2017	雪佛兰	Caprice	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Caprice	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Caprice	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	雪佛兰	Caprice	收音机	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Caprice	收音机控制装置	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Caprice	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Caprice	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Caprice	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Caprice	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2017	雪佛兰	Caprice	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	雪佛兰	Caprice	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2017	雪佛兰	Caprice	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Caprice	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2017	雪佛兰	Caprice	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103
2017	雪佛兰	Caprice	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Caprice	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245

2017	雪佛兰	科帕奇	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0210 0224 0130 0156 0222 0066 0147 0115 0060 0790 0044 0045 0086 0097 0221 0788 0223 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0209 0098 0216 0449 0143 0450 0265 0108 0452 0237 0135 07A5 07A6 07A7 07A8 0132 0067 0213 0006 0131 0258 0212
2017	雪佛兰	科帕奇	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0020 0106 0017 0036
2017	雪佛兰	科帕奇	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0091 0111 0175
2017	雪佛兰	科帕奇	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2017	雪佛兰	科帕奇	车身控制模块	√	√	√	√	√	0242 0263 0261
2017	雪佛兰	科帕奇	防盗模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	科帕奇	组合仪表	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科帕奇	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	科帕奇	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科帕奇	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233 0110
2017	雪佛兰	科帕奇	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	科帕奇	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	科帕奇	收音机	√	√	√	√	√	

2017	雪佛兰	科帕奇	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科帕奇	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2017	雪佛兰	科帕奇	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科帕奇	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0050
2017	雪佛兰	科帕奇	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195 0065
2017	雪佛兰	科帕奇	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	科帕奇	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	科帕奇	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2017	雪佛兰	科帕奇	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155
2017	雪佛兰	科帕奇	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089
2017	雪佛兰	City Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0217 0067 0140
2017	雪佛兰	City Express	变速器控制模块	√	√	√	√		0276 0036
2017	雪佛兰	City Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0175
2017	雪佛兰	City Express	充气式约束系统传感和诊断模块		√	√			
2017	雪佛兰	City Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0041
2017	雪佛兰	City Express	组合仪表		√	√	√		
2017	雪佛兰	City Express	发动机舱盖下保险丝盒	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	City Express	收音机	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	City Express	胎压指示灯模块	√	√	√	√	√	0160
2017	雪佛兰	City Express	乘客感知模块						0057
2017	雪佛兰	City Express	动力转向控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0115
2017	雪佛兰	Cobalt	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2017	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2017	雪佛兰	Cobalt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2017	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Cobalt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Cobalt	串行数据网关模块	√	√	√			

2017	雪佛兰	Cobalt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Cobalt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Cobalt	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Cobalt	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Cobalt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2017	雪佛兰	Cobalt	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2017	雪佛兰	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0154 0213 0214 0223 0258 0139 0210 0224 0130 0222 0066 0147 0060 0790 0044 0045 0097 0221 0788 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0061 0171 0219 0072 0073 0119 0777 0178 0180 0182 0184 0006 0756 0085 0236
2017	雪佛兰	Colorado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2017	雪佛兰	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175 0225 0111
2017	雪佛兰	Colorado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2017	雪佛兰	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Colorado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Colorado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	Colorado	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Colorado	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	Colorado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Colorado	放大器	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	Colorado	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	Colorado	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2017	雪佛兰	Colorado	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	雪佛兰	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2017	雪佛兰	Colorado	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2017	雪佛兰	Colorado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2017	雪佛兰	Colorado	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2017	雪佛兰	Colorado	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	雪佛兰	Colorado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Colorado	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Colorado	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2017	雪佛兰	Colorado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Colorado	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Colorado	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	科尔维特	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258

2017	雪佛兰	科尔维特	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2017	雪佛兰	科尔维特	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229
2017	雪佛兰	科尔维特	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2017	雪佛兰	科尔维特	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	科尔维特	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	科尔维特	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	科尔维特	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科尔维特	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	科尔维特	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	科尔维特	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科尔维特	车内后视镜	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科尔维特	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科尔维特	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2017	雪佛兰	科尔维特	放大器	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	科尔维特	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	科尔维特	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	雪佛兰	科尔维特	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	科尔维特	举升门控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科尔维特	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	雪佛兰	科尔维特	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科尔维特	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	雪佛兰	科尔维特	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2017	雪佛兰	科尔维特	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084

2017	雪佛兰	科尔维特	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	科尔维特	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2017	雪佛兰	科尔维特	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科尔维特	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2017	雪佛兰	科鲁兹	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0222 0061 0060 0790 0044 0045 0097 0171 0219 0788 0109 0084 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184 0066 0210 0224 0130 0147 0068 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0098 0216 0449 0143 0450 0265 0108 0452 0237 0135 07A5 07A6 07A7 07A8
2017	雪佛兰	科鲁兹	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2017	雪佛兰	科鲁兹	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2017	雪佛兰	科鲁兹	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2017	雪佛兰	科鲁兹	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	科鲁兹	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科鲁兹	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	科鲁兹	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	科鲁兹	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	科鲁兹	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科鲁兹	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2017	雪佛兰	科鲁兹	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2017	雪佛兰	科鲁兹	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	科鲁兹	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	科鲁兹	放大器	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	科鲁兹	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	科鲁兹	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	雪佛兰	科鲁兹	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2017	雪佛兰	科鲁兹	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科鲁兹	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	科鲁兹	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2017	雪佛兰	科鲁兹	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2017	雪佛兰	科鲁兹	电源变压器	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	科鲁兹	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2017	雪佛兰	科鲁兹	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	科鲁兹	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	科鲁兹	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	科鲁兹	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	科鲁兹	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0247
2017	雪佛兰	科鲁兹	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2017	雪佛兰	科鲁兹	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111

2017	雪佛兰	科鲁兹	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Damas	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087
2017	雪佛兰	Damas	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234
2017	雪佛兰	Damas	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139
2017	雪佛兰	Equinox	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034
2017	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2017	雪佛兰	Equinox	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2017	雪佛兰	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Equinox	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Equinox	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	Equinox	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Equinox	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2017	雪佛兰	Equinox	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Equinox	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2017	雪佛兰	Equinox	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2017	雪佛兰	Equinox	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089
2017	雪佛兰	Equinox	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Equinox	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Equinox	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2017	雪佛兰	Equinox	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Equinox	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Equinox	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0759
2017	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Equinox	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√		0155
2017	雪佛兰	Equinox	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		

2017	雪佛兰	Equinox	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0115 0061 0060 0790 0044 0045 0086 0097 0171 0219 0788 0223 0084 0074 0075 0072 0073 0070 0071 0119 0117 0777 0178 0180 0182 0184 0132 0067 0258 0139 0237 0210 0058 0042 0088 0118 0120 0240 0186 0188 0190 0192 0138 0137 0179 0181 0183 0185 0187 0189 0191 0193 0232 0220
2017	雪佛兰	Express	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0034
2017	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175
2017	雪佛兰	Express	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2017	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2017	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	Express	组合仪表	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Express	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Express	蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Express	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Express	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247

2017	雪佛兰	Express	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2017	雪佛兰	Express	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Express	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0257
2017	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212 07A1
2017	雪佛兰	Impala	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034
2017	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2017	雪佛兰	Impala	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Impala	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	Impala	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Impala	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	Impala	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Impala	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Impala	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2017	雪佛兰	Impala	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Impala	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A

2017	雪佛兰	Impala	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Impala	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Impala	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	雪佛兰	Impala	放大器	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	Impala	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	Impala	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2017	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	雪佛兰	Impala	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Impala	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2017	雪佛兰	Impala	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Impala	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089 0092
2017	雪佛兰	Impala	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	雪佛兰	Impala	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2017	雪佛兰	Impala	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Labo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087
2017	雪佛兰	Labo	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234
2017	雪佛兰	Labo	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Lacetti	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2017	雪佛兰	Lacetti	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2017	雪佛兰	Lacetti	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Lacetti	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2017	雪佛兰	Lacetti	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Lacetti	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Lacetti	可变动力转向控制模块				√	√	
2017	雪佛兰	迈锐宝	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0176 0215 0076 0147 0236

2017	雪佛兰	迈锐宝	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2017	雪佛兰	迈锐宝	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2017	雪佛兰	迈锐宝	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	雪佛兰	迈锐宝	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	迈锐宝	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	迈锐宝	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	迈锐宝	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0018
2017	雪佛兰	迈锐宝	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0202 0218 0122
2017	雪佛兰	迈锐宝	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	迈锐宝	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	迈锐宝	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	迈锐宝	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2017	雪佛兰	迈锐宝	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	迈锐宝	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	迈锐宝	电动空调压缩机控制模块	√					
2017	雪佛兰	迈锐宝	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	迈锐宝	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	迈锐宝	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	迈锐宝	前视摄像头模块	√	√	√	√		0196
2017	雪佛兰	迈锐宝	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	迈锐宝	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	雪佛兰	迈锐宝	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	迈锐宝	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	雪佛兰	迈锐宝	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	迈锐宝	放大器	√	√	√	√		

2017	雪佛兰	迈锐宝	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	迈锐宝	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2017	雪佛兰	迈锐宝	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	迈锐宝	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	迈锐宝	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	迈锐宝	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2017	雪佛兰	迈锐宝	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2017	雪佛兰	迈锐宝	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2017	雪佛兰	Matiz	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2017	雪佛兰	Matiz	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Matiz	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2017	雪佛兰	Matiz	组合仪表	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Matiz	无钥匙进入控制模块				√		
2017	雪佛兰	Max	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2017	雪佛兰	Max	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Max	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Move	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2017	雪佛兰	Move	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Move	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Nexia	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2017	雪佛兰	Nexia	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2017	雪佛兰	Nexia	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Nexia	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2017	雪佛兰	Nexia	组合仪表	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Nexia	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792 0234
2017	雪佛兰	Nexia	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2017	雪佛兰	Nexia	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Onix	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2017	雪佛兰	Onix	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2017	雪佛兰	Onix	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2017	雪佛兰	Onix	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2017	雪佛兰	Onix	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Onix	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Onix	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	Onix	收音机	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Onix	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Onix	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Onix	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2017	雪佛兰	Onix	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2017	雪佛兰	Optra	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2017	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Optra	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2017	雪佛兰	Optra	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Optra	组合仪表	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Optra	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0103 0250

2017	雪佛兰	Orlando	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0210 0224 0130 0222 0147 0115 0060 0790 0044 0045 0097 0221 0788 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0098 0216 0449 0143 0450 0265 0108 0452 0237 0135 07A5 07A6 07A7 07A8 0212
2017	雪佛兰	Orlando	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2017	雪佛兰	Orlando	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0229
2017	雪佛兰	Orlando	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2017	雪佛兰	Orlando	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Orlando	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Orlando	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	Orlando	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Orlando	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Orlando	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Orlando	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Orlando	收音机	√	√	√	√	√	

2017	雪佛兰	Orlando	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0247
2017	雪佛兰	Orlando	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0003
2017	雪佛兰	Orlando	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Orlando	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Orlando	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2017	雪佛兰	Orlando	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2017	雪佛兰	Orlando	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0103 0250
2017	雪佛兰	Orlando	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Orlando	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Prisma	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0115 0139
2017	雪佛兰	Prisma	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2017	雪佛兰	Prisma	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2017	雪佛兰	Prisma	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	雪佛兰	Prisma	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Prisma	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Prisma	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	Prisma	收音机	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Prisma	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Prisma	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Prisma	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2017	雪佛兰	Prisma	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090

2017	雪佛兰	S10	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0077 0115 0154 0213 0214 0258 0210 0224 0130 0222 0066 0147 0060 0790 0044 0045 0097 0221 0788 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2017	雪佛兰	S10	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2017	雪佛兰	S10	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2017	雪佛兰	S10	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	雪佛兰	S10	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	S10	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	S10	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	S10	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	S10	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	S10	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	S10	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	S10	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2017	雪佛兰	S10	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	S10	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	S10	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	雪佛兰	S10	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196

2017	雪佛兰	S10	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2017	雪佛兰	S10	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2017	雪佛兰	S10	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	S10	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	S10	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2017	雪佛兰	S10	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	S10	放大器	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	赛欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0087 0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0393 0173 0149 0209 0223 0156 0020 0252
2017	雪佛兰	赛欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0200 0157 0153 0136 0035 0034
2017	雪佛兰	赛欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0111
2017	雪佛兰	赛欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0064 0040 0063 0039 0227 0172 0062 0038 0177 0261 0111
2017	雪佛兰	赛欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263
2017	雪佛兰	赛欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	赛欧	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	赛欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0089
2017	雪佛兰	赛欧	收音机	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	赛欧	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	赛欧	无钥匙进入控制模块						0204

2017	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258 0212 0214 0139 0787 0115 0061 0058 0790 0045 0044 0088 0097 0219 0221 079E 0073 0072 0070 0071 0117 0119 0777 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0246
2017	雪佛兰	Silverado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0248
2017	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2017	雪佛兰	Silverado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Silverado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	Silverado	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	Silverado	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0202 0218

2017	雪佛兰	Silverado	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0436 0263
2017	雪佛兰	Silverado	取力器控制模块	√	√	√	√	√	0102 0121 0110 079F 07A0 0748
2017	雪佛兰	Silverado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Silverado	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0257
2017	雪佛兰	Silverado	放大器	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	Silverado	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Silverado	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	Silverado	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2017	雪佛兰	Silverado	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	雪佛兰	Silverado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Silverado	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Silverado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2017	雪佛兰	Silverado	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	雪佛兰	Silverado	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2017	雪佛兰	Silverado	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2017	雪佛兰	Silverado	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150 0106 0273 0082 0274
2017	雪佛兰	Silverado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091 0106
2017	雪佛兰	Silverado	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2017	雪佛兰	Silverado	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245

2017	雪佛兰	Sonic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0133 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0060 0393 0043 0135 0128 0173 0077 0066 0061 0213 0006 0144 0258
2017	雪佛兰	Sonic	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2017	雪佛兰	Sonic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2017	雪佛兰	Sonic	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2017	雪佛兰	Sonic	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Sonic	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Sonic	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Sonic	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	Sonic	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Sonic	收音机	√	√	√	√	√	0226
2017	雪佛兰	Sonic	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Sonic	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Sonic	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2017	雪佛兰	Sonic	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Sonic	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2017	雪佛兰	Sonic	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2017	雪佛兰	Sonic	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2017	雪佛兰	Sonic	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090

2017	雪佛兰	Spark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0140 0263 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0069 0087 0147 0255
2017	雪佛兰	Spark	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0017 0136 07A3 0157
2017	雪佛兰	Spark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2017	雪佛兰	Spark	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	雪佛兰	Spark	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168
2017	雪佛兰	Spark	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Spark	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	Spark	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Spark	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	Spark	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Spark	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Spark	收音机	√	√	√	√	√	0226
2017	雪佛兰	Spark	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	Spark	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Spark	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2017	雪佛兰	Spark	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2017	雪佛兰	Spark	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2017	雪佛兰	Spark	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Spark	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2017	雪佛兰	Spark	收音机控制装置	√	√	√	√	√	0247

2017	雪佛兰	Spin	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0156 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0086 0393 0043 0135 0128 0173 0209 0132 0067 0263 0223 0139 0115
2017	雪佛兰	Spin	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2017	雪佛兰	Spin	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2017	雪佛兰	Spin	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2017	雪佛兰	Spin	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Spin	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Spin	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	Spin	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Spin	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Spin	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Spin	收音机	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Spin	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2017	雪佛兰	SS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0258
2017	雪佛兰	SS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2017	雪佛兰	SS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2017	雪佛兰	SS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2017	雪佛兰	SS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	SS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247 0145
2017	雪佛兰	SS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	SS	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	SS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	SS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	雪佛兰	SS	收音机	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	SS	收音机控制装置	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	SS	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	SS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	SS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	SS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	SS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	SS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2017	雪佛兰	SS	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2017	雪佛兰	SS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	雪佛兰	SS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2017	雪佛兰	SS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2017	雪佛兰	SS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103
2017	雪佛兰	SS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	SS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2017	雪佛兰	Suburban	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258 0139
2017	雪佛兰	Suburban	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034

2017	雪佛兰	Suburban	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2017	雪佛兰	Suburban	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	雪佛兰	Suburban	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Suburban	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Suburban	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	Suburban	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Suburban	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	Suburban	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	Suburban	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2017	雪佛兰	Suburban	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Suburban	放大器	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	Suburban	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Suburban	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	Suburban	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2017	雪佛兰	Suburban	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Suburban	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Suburban	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	雪佛兰	Suburban	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Suburban	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Suburban	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	雪佛兰	Suburban	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Suburban	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Suburban	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2017	雪佛兰	Suburban	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2017	雪佛兰	Suburban	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2017	雪佛兰	Suburban	前视摄像头模块	√	√	√	√		0196
2017	雪佛兰	Suburban	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	

2017	雪佛兰	Suburban	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	Suburban	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2017	雪佛兰	Suburban	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2017	雪佛兰	Suburban	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2017	雪佛兰	Suburban	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2017	雪佛兰	Tahoe	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2017	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2017	雪佛兰	Tahoe	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Tahoe	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Tahoe	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	Tahoe	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	Tahoe	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2017	雪佛兰	Tahoe	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Tahoe	放大器	√	√	√	√		

2017	雪佛兰	Tahoe	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Tahoe	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	Tahoe	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2017	雪佛兰	Tahoe	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Tahoe	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Tahoe	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2017	雪佛兰	Tahoe	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Tahoe	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Tahoe	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2017	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2017	雪佛兰	Tahoe	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Tahoe	前视摄像头模块	√	√	√	√		0196
2017	雪佛兰	Tahoe	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2017	雪佛兰	Tahoe	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	Tahoe	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2017	雪佛兰	Tahoe	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2017	雪佛兰	Tahoe	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2017	雪佛兰	Tahoe	底盘控制模块 - 辅助	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2017	雪佛兰	Tavera	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Tracker	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0066 0061
2017	雪佛兰	Tracker	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2017	雪佛兰	Tracker	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2017	雪佛兰	Tracker	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2017	雪佛兰	Tracker	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Tracker	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Tracker	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Tracker	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	Tracker	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Tracker	收音机	√	√	√	√	√	0226
2017	雪佛兰	Tracker	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Tracker	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Tracker	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Tracker	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2017	雪佛兰	Tracker	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2017	雪佛兰	Tracker	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Tracker	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Tracker	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2017	雪佛兰	Tracker	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2017	雪佛兰	Tracker	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Trailblazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0210 0224 0130 0156 0222 0066 0147 0115 0060 0790 0044 0045 0086 0097 0221 0788 0223 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0209 0132 0067 0258

2017	雪佛兰	Trailblazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2017	雪佛兰	Trailblazer	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2017	雪佛兰	Trailblazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	雪佛兰	Trailblazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Trailblazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Trailblazer	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	Trailblazer	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2017	雪佛兰	Trailblazer	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Trailblazer	远程通信接口控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Trailblazer	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	雪佛兰	Trailblazer	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2017	雪佛兰	Trailblazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Trailblazer	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Trailblazer	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2017	雪佛兰	Trailblazer	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	Trailblazer	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2017	雪佛兰	Trailblazer	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2017	雪佛兰	Trailblazer	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Trailblazer	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Traverse	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2017	雪佛兰	Traverse	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2017	雪佛兰	Traverse	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0225 0175
2017	雪佛兰	Traverse	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2017	雪佛兰	Traverse	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2017	雪佛兰	Traverse	防盗模块	√	√	√	√		

2017	雪佛兰	Traverse	组合仪表	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Traverse	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0116 0007 0129
2017	雪佛兰	Traverse	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Traverse	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2017	雪佛兰	Traverse	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2017	雪佛兰	Traverse	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2017	雪佛兰	Traverse	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Traverse	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	Traverse	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2017	雪佛兰	Traverse	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Traverse	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Traverse	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Traverse	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Traverse	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Traverse	个人音频链路控制模块	√	√	√			0231
2017	雪佛兰	Traverse	收音机	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Traverse	后部音频控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	Traverse	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Traverse	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155

2017	雪佛兰	Trax	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0147 0086 0223 0258 0263 0077 0066 0061 0213 0006 0144 0139 0210 0224 0130 0222 0115 0060 0790 0044 0045 0097 0221 0788 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2017	雪佛兰	Trax	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2017	雪佛兰	Trax	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2017	雪佛兰	Trax	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2017	雪佛兰	Trax	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	Trax	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Trax	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Trax	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Trax	串行数据网关模块	√	√	√			
2017	雪佛兰	Trax	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	Trax	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	Trax	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Trax	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	Trax	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	Trax	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0759

2017	雪佛兰	Trax	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Trax	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Trax	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2017	雪佛兰	Trax	收音机	√	√	√	√	√	0226
2017	雪佛兰	Trax	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2017	雪佛兰	Trax	放大器	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	Trax	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2017	雪佛兰	Trax	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2017	雪佛兰	Trax	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2017	雪佛兰	Trax	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2017	雪佛兰	Trax	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2017	雪佛兰	沃蓝达	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0132 0067 0263 0086 0223 0176 0212 0215
2017	雪佛兰	沃蓝达	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229
2017	雪佛兰	沃蓝达	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2017	雪佛兰	沃蓝达	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2017	雪佛兰	沃蓝达	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2017	雪佛兰	沃蓝达	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2017	雪佛兰	沃蓝达	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	沃蓝达	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2017	雪佛兰	沃蓝达	蓄电池能量控制模块	√			√		
2017	雪佛兰	沃蓝达	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	沃蓝达	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	沃蓝达	电动空调压缩机控制模块	√					
2017	雪佛兰	沃蓝达	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0018

2017	雪佛兰	沃蓝达	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0125 0056 0079 0218 0122 0123 0127
2017	雪佛兰	沃蓝达	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2017	雪佛兰	沃蓝达	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	沃蓝达	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2017	雪佛兰	沃蓝达	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	沃蓝达	放大器	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	沃蓝达	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2017	雪佛兰	沃蓝达	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2017	雪佛兰	沃蓝达	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2017	雪佛兰	沃蓝达	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2017	雪佛兰	沃蓝达	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2017	雪佛兰	沃蓝达	主动安全控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	沃蓝达	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2017	雪佛兰	沃蓝达	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	沃蓝达	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2017	雪佛兰	沃蓝达	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2017	雪佛兰	沃蓝达	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	沃蓝达	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111
2017	雪佛兰	Work	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2017	雪佛兰	Work	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2017	雪佛兰	Work	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	爱唯欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0077 0066 0061 0213 0006 0144 0258 0133 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0060 0393 0043 0135 0128 0173 0069 0087 0255 0068

2016	雪佛兰	爱唯欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2016	雪佛兰	爱唯欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2016	雪佛兰	爱唯欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2016	雪佛兰	爱唯欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	爱唯欧	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	爱唯欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	爱唯欧	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	爱唯欧	无钥匙进入控制模块				√		
2016	雪佛兰	爱唯欧	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	爱唯欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2016	雪佛兰	爱唯欧	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	爱唯欧	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	爱唯欧	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	爱唯欧	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	爱唯欧	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2016	雪佛兰	爱唯欧	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	爱唯欧	电源变压器	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Beat	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0393 0173 0149 0069 0087 0209 0156 0147 0223
2016	雪佛兰	Beat	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Beat	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2016	雪佛兰	Beat	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2016	雪佛兰	Beat	组合仪表	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Beat	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010

2016	雪佛兰	Beat	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Beat	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Beat	无钥匙进入控制模块				√		
2016	雪佛兰	Beat	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2016	雪佛兰	Beat	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2016	雪佛兰	Beat	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	科迈罗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0132 0067 0147 0115 0086 0154 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0236 0139 0756 0085 0077 0131
2016	雪佛兰	科迈罗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2016	雪佛兰	科迈罗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229
2016	雪佛兰	科迈罗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2016	雪佛兰	科迈罗	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	科迈罗	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科迈罗	串行数据网关模块	√	√	√			
2016	雪佛兰	科迈罗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	科迈罗	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	科迈罗	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057

2016	雪佛兰	科迈罗	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科迈罗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	科迈罗	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科迈罗	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	雪佛兰	科迈罗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	雪佛兰	科迈罗	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2016	雪佛兰	科迈罗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	科迈罗	放大器	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	科迈罗	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	雪佛兰	科迈罗	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2016	雪佛兰	科迈罗	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2016	雪佛兰	科迈罗	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科迈罗	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	雪佛兰	科迈罗	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	科迈罗	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	科迈罗	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	雪佛兰	科迈罗	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科迈罗	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Caprice	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2016	雪佛兰	Caprice	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2016	雪佛兰	Caprice	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2016	雪佛兰	Caprice	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2016	雪佛兰	Caprice	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Caprice	组合仪表	√	√	√	√	√	0247 0145
2016	雪佛兰	Caprice	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	Caprice	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	

2016	雪佛兰	Caprice	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Caprice	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2016	雪佛兰	Caprice	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	雪佛兰	Caprice	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2016	雪佛兰	Caprice	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Caprice	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	雪佛兰	Caprice	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103
2016	雪佛兰	Caprice	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	Caprice	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2016	雪佛兰	Caprice	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	Caprice	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	Caprice	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	Caprice	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	雪佛兰	Caprice	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Caprice	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Caprice	收音机控制装置	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Caprice	收音机	√	√	√	√	√	

2016	雪佛兰	科帕奇	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0210 0224 0130 0156 0222 0066 0147 0115 0060 0790 0044 0045 0086 0097 0221 0788 0223 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0209 0098 0216 0449 0143 0450 0265 0108 0452 0237 0135 07A5 07A6 07A7 07A8 0132 0067 0213 0006 0131 0258 0212
2016	雪佛兰	科帕奇	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0020 0106 0017 0036
2016	雪佛兰	科帕奇	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0091 0111 0175
2016	雪佛兰	科帕奇	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2016	雪佛兰	科帕奇	车身控制模块	√	√	√	√	√	0242 0263 0261
2016	雪佛兰	科帕奇	防盗模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	科帕奇	组合仪表	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科帕奇	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	科帕奇	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科帕奇	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	科帕奇	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	科帕奇	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科帕奇	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233 0110

2016	雪佛兰	科帕奇	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科帕奇	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	雪佛兰	科帕奇	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科帕奇	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155
2016	雪佛兰	科帕奇	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2016	雪佛兰	科帕奇	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0050
2016	雪佛兰	科帕奇	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195 0065
2016	雪佛兰	科帕奇	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	科帕奇	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	科帕奇	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089
2016	雪佛兰	Cheyenne	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2016	雪佛兰	Cheyenne	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2016	雪佛兰	Cheyenne	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2016	雪佛兰	Cheyenne	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2016	雪佛兰	Cheyenne	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Cheyenne	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Cheyenne	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	Cheyenne	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Cheyenne	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Cheyenne	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037

2016	雪佛兰	Cheyenne	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Cheyenne	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Cheyenne	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2016	雪佛兰	Cheyenne	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196
2016	雪佛兰	Cheyenne	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	雪佛兰	Cheyenne	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	雪佛兰	Cheyenne	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091 0106
2016	雪佛兰	Cheyenne	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2016	雪佛兰	Cheyenne	放大器	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Cheyenne	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	雪佛兰	Cheyenne	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2016	雪佛兰	Cheyenne	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Cheyenne	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	雪佛兰	Cheyenne	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Cheyenne	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	雪佛兰	City Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0217 0067 0140
2016	雪佛兰	City Express	变速器控制模块	√	√	√	√		0276 0036
2016	雪佛兰	City Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0175
2016	雪佛兰	City Express	充气式约束系统传感和诊断模块		√	√			
2016	雪佛兰	City Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0041
2016	雪佛兰	City Express	组合仪表		√	√	√		
2016	雪佛兰	City Express	发动机舱盖下保险丝盒	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	City Express	乘客感知模块						0057
2016	雪佛兰	City Express	胎压指示灯模块	√	√	√	√	√	0160
2016	雪佛兰	City Express	动力转向控制模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	City Express	收音机	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0156 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0060 0086 0393 0043 0135 0128 0173 0209 0132 0067 0263 0223 0139

2016	雪佛兰	Cobalt	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2016	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2016	雪佛兰	Cobalt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2016	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Cobalt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Cobalt	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Cobalt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Cobalt	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	Cobalt	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0147 0086 0223 0258 0210 0224 0130 0222 0066 0115 0060 0790 0044 0045 0097 0221 0788 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0061 0171 0219 0072 0073 0119 0118 0120 0178 0180 0182 0184
2016	雪佛兰	Colorado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2016	雪佛兰	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175 0225 0111

2016	雪佛兰	Colorado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2016	雪佛兰	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Colorado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Colorado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	Colorado	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Colorado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Colorado	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2016	雪佛兰	Colorado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2016	雪佛兰	Colorado	放大器	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Colorado	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	雪佛兰	Colorado	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	雪佛兰	Colorado	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2016	雪佛兰	Colorado	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	雪佛兰	Colorado	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2016	雪佛兰	Colorado	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2016	雪佛兰	Colorado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Colorado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	科尔维特	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2016	雪佛兰	科尔维特	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017

2016	雪佛兰	科尔维特	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0225 0111
2016	雪佛兰	科尔维特	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2016	雪佛兰	科尔维特	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	科尔维特	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	科尔维特	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	科尔维特	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科尔维特	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	科尔维特	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	科尔维特	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2016	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科尔维特	车内后视镜	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科尔维特	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	雪佛兰	科尔维特	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科尔维特	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科尔维特	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2016	雪佛兰	科尔维特	放大器	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	科尔维特	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	雪佛兰	科尔维特	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	科尔维特	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	雪佛兰	科尔维特	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	雪佛兰	科尔维特	视频处理控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科尔维特	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	雪佛兰	科尔维特	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2016	雪佛兰	科尔维特	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	科尔维特	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2016	雪佛兰	科尔维特	举升门控制模块	√	√	√	√	√	

2016	雪佛兰	科鲁兹	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0066 0061 0210 0224 0130 0222 0147 0060 0790 0044 0045 0097 0788 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0098 0216 0449 0143 0450 0265 0108 0452 0237 0135 07A5 07A6 07A7 07A8
2016	雪佛兰	科鲁兹	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2016	雪佛兰	科鲁兹	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2016	雪佛兰	科鲁兹	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2016	雪佛兰	科鲁兹	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	科鲁兹	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	

2016	雪佛兰	科鲁兹	串行数据网关模块	√	√	√			
2016	雪佛兰	科鲁兹	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	科鲁兹	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2016	雪佛兰	科鲁兹	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	科鲁兹	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	科鲁兹	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	科鲁兹	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	科鲁兹	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科鲁兹	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2016	雪佛兰	科鲁兹	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	科鲁兹	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	雪佛兰	科鲁兹	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2016	雪佛兰	科鲁兹	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2016	雪佛兰	科鲁兹	放大器	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	科鲁兹	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	雪佛兰	科鲁兹	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2016	雪佛兰	科鲁兹	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	科鲁兹	电源变压器	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	科鲁兹	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	科鲁兹	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0247
2016	雪佛兰	科鲁兹	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2016	雪佛兰	科鲁兹	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	雪佛兰	科鲁兹	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	科鲁兹	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2016	雪佛兰	科鲁兹	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Damas	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087
2016	雪佛兰	Damas	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Enjoy	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0173 0066 0060 0086 0084 0209 0156 0147 0223
2016	雪佛兰	Enjoy	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Enjoy	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0172
2016	雪佛兰	Enjoy	组合仪表		√	√			

2016	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2016	雪佛兰	Equinox	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034
2016	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2016	雪佛兰	Equinox	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2016	雪佛兰	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Equinox	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Equinox	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	Equinox	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2016	雪佛兰	Equinox	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√		0155
2016	雪佛兰	Equinox	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Equinox	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2016	雪佛兰	Equinox	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089
2016	雪佛兰	Equinox	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	Equinox	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2016	雪佛兰	Equinox	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Equinox	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	Equinox	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	Equinox	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	Equinox	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0759

2016	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0139 0237 0210 0115 0058 0042 0044 0088 0219 0073 0072 0070 0071 0117 0118 0119 0120 0240 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0138 0137 0179 0181 0183 0185 0187 0189 0191 0193 0232 0220
2016	雪佛兰	Express	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2016	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175
2016	雪佛兰	Express	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2016	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2016	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Express	组合仪表	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Express	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0257
2016	雪佛兰	Express	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Express	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Express	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Express	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2016	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Express	蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	Express	燃油喷射器控制模块		√	√			

2016	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212 07A1
2016	雪佛兰	Impala	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0017 0036
2016	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0111 0277
2016	雪佛兰	Impala	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261 0134 0111 0729
2016	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Impala	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	Impala	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Impala	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Impala	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2016	雪佛兰	Impala	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Impala	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2016	雪佛兰	Impala	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	Impala	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	Impala	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Impala	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	雪佛兰	Impala	放大器	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Impala	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	雪佛兰	Impala	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2016	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	雪佛兰	Impala	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2016	雪佛兰	Impala	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229

2016	雪佛兰	Impala	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	Impala	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089 0092
2016	雪佛兰	Impala	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	雪佛兰	Impala	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Impala	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Impala	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Impala	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Impala	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2016	雪佛兰	Labo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087
2016	雪佛兰	Labo	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Lacetti	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2016	雪佛兰	Lacetti	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2016	雪佛兰	Lacetti	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Lacetti	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Lacetti	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Lacetti	可变动力转向控制模块				√	√	
2016	雪佛兰	迈锐宝	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0115 0086 0085 0154 0213 0221 0212 0214 0223 0006 0144 0258 0139 0176 0215 0076 0147 0236 0066 0061
2016	雪佛兰	迈锐宝	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0077 0106
2016	雪佛兰	迈锐宝	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225 0277
2016	雪佛兰	迈锐宝	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729

2016	雪佛兰	迈锐宝	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	迈锐宝	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	迈锐宝	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	迈锐宝	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	迈锐宝	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0103 0250 0092 0089
2016	雪佛兰	迈锐宝	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	迈锐宝	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	迈锐宝	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	迈锐宝	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	迈锐宝	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	迈锐宝	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0759
2016	雪佛兰	迈锐宝	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2016	雪佛兰	迈锐宝	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0247
2016	雪佛兰	迈锐宝	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	雪佛兰	迈锐宝	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	雪佛兰	迈锐宝	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	迈锐宝	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2016	雪佛兰	迈锐宝	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	迈锐宝	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	雪佛兰	迈锐宝	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	迈锐宝	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0018
2016	雪佛兰	迈锐宝	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0202 0218 0122
2016	雪佛兰	迈锐宝	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	雪佛兰	迈锐宝	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	迈锐宝	放大器	√	√	√	√		

2016	雪佛兰	迈锐宝	导航控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	迈锐宝	主动安全控制模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	迈锐宝	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	迈锐宝	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	迈锐宝	电动空调压缩机控制模块	√					
2016	雪佛兰	迈锐宝	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	迈锐宝	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2016	雪佛兰	迈锐宝	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	雪佛兰	迈锐宝	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2016	雪佛兰	迈锐宝	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	迈锐宝	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Max	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2016	雪佛兰	Max	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Max	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Move	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2016	雪佛兰	Move	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Move	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Onix	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139
2016	雪佛兰	Onix	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2016	雪佛兰	Onix	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2016	雪佛兰	Onix	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2016	雪佛兰	Onix	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Onix	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Onix	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Onix	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Onix	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090

2016	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2016	雪佛兰	Optra	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2016	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Optra	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2016	雪佛兰	Optra	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Optra	组合仪表	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Orlando	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0210 0224 0130 0222 0147 0115 0060 0790 0044 0045 0097 0221 0788 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232 0098 0216 0449 0143 0450 0265 0108 0452 0237 0135 07A5 07A6 07A7 07A8 0212
2016	雪佛兰	Orlando	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2016	雪佛兰	Orlando	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0229
2016	雪佛兰	Orlando	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2016	雪佛兰	Orlando	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Orlando	组合仪表	√	√	√	√	√	0247

2016	雪佛兰	Orlando	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	Orlando	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Orlando	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Orlando	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092 0103 0250
2016	雪佛兰	Orlando	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Orlando	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Orlando	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	Orlando	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Orlando	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Orlando	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0247
2016	雪佛兰	Orlando	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Orlando	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Orlando	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2016	雪佛兰	Orlando	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	Orlando	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Prisma	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139
2016	雪佛兰	Prisma	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2016	雪佛兰	Prisma	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2016	雪佛兰	Prisma	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2016	雪佛兰	Prisma	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Prisma	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Prisma	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Prisma	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Prisma	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Prisma	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	Prisma	收音机	√	√	√	√	√	

2016	雪佛兰	S10	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0147 0258 0210 0224 0130 0222 0066 0115 0060 0790 0044 0045 0097 0221 0788 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2016	雪佛兰	S10	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2016	雪佛兰	S10	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2016	雪佛兰	S10	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2016	雪佛兰	S10	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	S10	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	S10	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	S10	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	S10	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	S10	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	S10	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	S10	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	S10	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037

2016	雪佛兰	赛欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0087 0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0393 0173 0149 0209 0223 0156 0020 0252
2016	雪佛兰	赛欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0200 0157 0153 0136 0035 0034
2016	雪佛兰	赛欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0111
2016	雪佛兰	赛欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0064 0040 0063 0039 0227 0172 0062 0038 0177 0261 0111
2016	雪佛兰	赛欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263
2016	雪佛兰	赛欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	赛欧	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0150
2016	雪佛兰	赛欧	无钥匙进入控制模块						0204
2016	雪佛兰	赛欧	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	赛欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0089

2016	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258 0212 0214 0139 0237 0210 0115 0058 0042 0044 0088 0219 0073 0072 0070 0071 0117 0118 0119 0120 0240 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0138 0137 0179 0181 0183 0185 0187 0189 0191 0193 0232 0220
2016	雪佛兰	Silverado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017 0248
2016	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2016	雪佛兰	Silverado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2016	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Silverado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	Silverado	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	

2016	雪佛兰	Silverado	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0202 0218
2016	雪佛兰	Silverado	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0436 0263
2016	雪佛兰	Silverado	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0257
2016	雪佛兰	Silverado	取力器控制模块	√	√	√	√	√	0102 0121 0110 0009
2016	雪佛兰	Silverado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Silverado	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2016	雪佛兰	Silverado	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Silverado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Silverado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2016	雪佛兰	Silverado	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	Silverado	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	雪佛兰	Silverado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091 0106
2016	雪佛兰	Silverado	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150 0106 0273 0082 0274
2016	雪佛兰	Silverado	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2016	雪佛兰	Silverado	放大器	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Silverado	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	雪佛兰	Silverado	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2016	雪佛兰	Silverado	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	雪佛兰	Silverado	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	

2016	雪佛兰	Sonic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0133 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0060 0393 0043 0135 0128 0173 0077 0066 0061 0213 0006 0144 0258
2016	雪佛兰	Sonic	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2016	雪佛兰	Sonic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2016	雪佛兰	Sonic	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2016	雪佛兰	Sonic	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Sonic	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Sonic	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Sonic	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Sonic	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Sonic	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2016	雪佛兰	Sonic	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2016	雪佛兰	Sonic	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Sonic	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	Sonic	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2016	雪佛兰	Sonic	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Sonic	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	Sonic	燃油喷射器控制模块	√			√	√	

2016	雪佛兰	Spark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0132 0067 0147 0209 0086 0223 0258 0069 0087 0140 0077 0066 0061 0213 0006 0144 0139 0255
2016	雪佛兰	Spark	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0017
2016	雪佛兰	Spark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229 0225
2016	雪佛兰	Spark	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2016	雪佛兰	Spark	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168
2016	雪佛兰	Spark	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Spark	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	Spark	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Spark	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Spark	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Spark	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Spark	收音机	√	√	√	√	√	0226
2016	雪佛兰	Spark	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089 0092
2016	雪佛兰	Spark	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	Spark	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2016	雪佛兰	Spark	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Spark	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	Spark	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2016	雪佛兰	Spark	收音机控制装置	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Spark EV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0258
2016	雪佛兰	Spark EV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0263 07A9 0111

2016	雪佛兰	Spark EV	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2016	雪佛兰	Spark EV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Spark EV	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Spark EV	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	Spark EV	辅助变速器油泵	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Spark EV	蓄电池充电器控制模块	√			√		
2016	雪佛兰	Spark EV	蓄电池能量控制模块	√			√		
2016	雪佛兰	Spark EV	冷却液加热器控制模块	√	√	√			
2016	雪佛兰	Spark EV	直流充电控制模块	√			√		
2016	雪佛兰	Spark EV	电动空调压缩机控制模块	√					
2016	雪佛兰	Spark EV	驱动电机控制模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Spark EV	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Spark EV	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0125 0124 0262 0079 0122 0123 0127
2016	雪佛兰	Spark EV	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Spark EV	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	雪佛兰	Spark EV	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Spark EV	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2016	雪佛兰	Spark EV	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	Spark EV	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2016	雪佛兰	Spark EV	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Spark EV	收音机	√	√	√	√	√	

2016	雪佛兰	Spin	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0133 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0393 0043 0135 0128 0173
2016	雪佛兰	Spin	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2016	雪佛兰	Spin	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2016	雪佛兰	Spin	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2016	雪佛兰	Spin	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Spin	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Spin	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Spin	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Spin	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Spin	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	SS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0258
2016	雪佛兰	SS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2016	雪佛兰	SS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2016	雪佛兰	SS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2016	雪佛兰	SS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	SS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247 0145
2016	雪佛兰	SS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	SS	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	SS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	SS	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2016	雪佛兰	SS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	雪佛兰	SS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2016	雪佛兰	SS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	SS	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	SS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103
2016	雪佛兰	SS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	雪佛兰	SS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	SS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0114 0198 0245
2016	雪佛兰	SS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	SS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	SS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	SS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	雪佛兰	SS	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	SS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	SS	收音机控制装置	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	SS	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Suburban	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258 0139
2016	雪佛兰	Suburban	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034

2016	雪佛兰	Suburban	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2016	雪佛兰	Suburban	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2016	雪佛兰	Suburban	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Suburban	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Suburban	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	Suburban	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Suburban	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Suburban	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Suburban	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2016	雪佛兰	Suburban	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196
2016	雪佛兰	Suburban	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	Suburban	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	雪佛兰	Suburban	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Suburban	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2016	雪佛兰	Suburban	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Suburban	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2016	雪佛兰	Suburban	放大器	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Suburban	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Suburban	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Suburban	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	雪佛兰	Suburban	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2016	雪佛兰	Suburban	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	雪佛兰	Suburban	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	雪佛兰	Suburban	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2016	雪佛兰	Suburban	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2016	雪佛兰	Suburban	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	雪佛兰	Suburban	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047

2016	雪佛兰	Suburban	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	雪佛兰	Suburban	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2016	雪佛兰	Tahoe	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2016	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2016	雪佛兰	Tahoe	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2016	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Tahoe	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Tahoe	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Tahoe	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Tahoe	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169
2016	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Tahoe	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196
2016	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Tahoe	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2016	雪佛兰	Tahoe	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2016	雪佛兰	Tahoe	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2016	雪佛兰	Tahoe	放大器	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Tahoe	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Tahoe	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Tahoe	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150

2016	雪佛兰	Tahoe	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2016	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	雪佛兰	Tahoe	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2016	雪佛兰	Tahoe	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2016	雪佛兰	Tahoe	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	雪佛兰	Tahoe	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2016	雪佛兰	Tahoe	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2016	雪佛兰	Tahoe	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2016	雪佛兰	Tahoe	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Tavera	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Tracker	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139
2016	雪佛兰	Tracker	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2016	雪佛兰	Tracker	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2016	雪佛兰	Tracker	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2016	雪佛兰	Tracker	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Tracker	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Tracker	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Tracker	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Tracker	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2016	雪佛兰	Tracker	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Tracker	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Tracker	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	Tracker	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Tracker	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090

2016	雪佛兰	Tracker	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Tracker	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2016	雪佛兰	Tracker	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2016	雪佛兰	Tracker	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2016	雪佛兰	Trailblazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0210 0224 0130 0222 0060 0044 0045 0086 0097 0084 0043 0173 0156 0066 0147 0115 0790 0221 0788 0223 0109 0068 0070 0071 0074 0075 0117 0179 0181 0183 0185 0232 0209 0132 0067 0258
2016	雪佛兰	Trailblazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2016	雪佛兰	Trailblazer	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0175
2016	雪佛兰	Trailblazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2016	雪佛兰	Trailblazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Trailblazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Trailblazer	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	Trailblazer	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Trailblazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Trailblazer	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Trailblazer	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Trailblazer	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2016	雪佛兰	Trailblazer	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090

2016	雪佛兰	Trailblazer	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2016	雪佛兰	Traverse	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2016	雪佛兰	Traverse	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2016	雪佛兰	Traverse	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0225 0175
2016	雪佛兰	Traverse	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2016	雪佛兰	Traverse	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2016	雪佛兰	Traverse	防盗模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	Traverse	组合仪表	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Traverse	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0116 0007 0129
2016	雪佛兰	Traverse	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Traverse	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2016	雪佛兰	Traverse	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Traverse	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155
2016	雪佛兰	Traverse	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2016	雪佛兰	Traverse	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	Traverse	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Traverse	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	Traverse	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Traverse	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2016	雪佛兰	Traverse	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2016	雪佛兰	Traverse	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Traverse	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Traverse	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Traverse	个人音频链路控制模块	√	√	√			0231
2016	雪佛兰	Traverse	后部音频控制模块	√	√	√	√		

2016	雪佛兰	Trax	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0147 0086 0223 0258 0263 0077 0066 0061 0213 0006 0144 0139 0210 0224 0130 0222 0115 0060 0790 0044 0045 0097 0221 0788 0109 0068 0084 0070 0071 0074 0075 0117 0043 0173 0179 0181 0183 0185 0232
2016	雪佛兰	Trax	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2016	雪佛兰	Trax	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2016	雪佛兰	Trax	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2016	雪佛兰	Trax	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	Trax	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Trax	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Trax	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	Trax	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2016	雪佛兰	Trax	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	Trax	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Trax	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	Trax	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	Trax	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	Trax	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0759

2016	雪佛兰	Trax	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2016	雪佛兰	Trax	收音机	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Trax	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2016	雪佛兰	Trax	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2016	雪佛兰	Trax	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2016	雪佛兰	Trax	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	Trax	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2016	雪佛兰	沃蓝达	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0132 0067 0263 0086 0223 0176 0212 0215
2016	雪佛兰	沃蓝达	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111 0229
2016	雪佛兰	沃蓝达	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2016	雪佛兰	沃蓝达	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0267 0160 0233 0159
2016	雪佛兰	沃蓝达	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2016	雪佛兰	沃蓝达	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2016	雪佛兰	沃蓝达	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	沃蓝达	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0125 0056 0079 0218 0122 0123 0127
2016	雪佛兰	沃蓝达	蓄电池能量控制模块	√			√		
2016	雪佛兰	沃蓝达	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2016	雪佛兰	沃蓝达	电动空调压缩机控制模块	√					
2016	雪佛兰	沃蓝达	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0018
2016	雪佛兰	沃蓝达	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	沃蓝达	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	沃蓝达	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	沃蓝达	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2016	雪佛兰	沃蓝达	乘客感知模块	√	√	√	√		0057

2016	雪佛兰	沃蓝达	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	沃蓝达	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2016	雪佛兰	沃蓝达	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2016	雪佛兰	沃蓝达	远程雷达传感器模块	√	√	√	√		0260
2016	雪佛兰	沃蓝达	制动助力器控制模块	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	沃蓝达	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0092
2016	雪佛兰	沃蓝达	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2016	雪佛兰	沃蓝达	放大器	√	√	√	√		
2016	雪佛兰	沃蓝达	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2016	雪佛兰	沃蓝达	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	沃蓝达	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2016	雪佛兰	沃蓝达	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Work	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2016	雪佛兰	Work	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2016	雪佛兰	Work	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	爱唯欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0133 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0393 0043 0135 0128 0173 0069 0087 0255 0068
2015	雪佛兰	爱唯欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2015	雪佛兰	爱唯欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2015	雪佛兰	爱唯欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2015	雪佛兰	爱唯欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	爱唯欧	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	爱唯欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	爱唯欧	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	爱唯欧	无钥匙进入控制模块				√		
2015	雪佛兰	爱唯欧	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	雪佛兰	爱唯欧	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	爱唯欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2015	雪佛兰	爱唯欧	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2015	雪佛兰	爱唯欧	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	爱唯欧	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	爱唯欧	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Beat	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0210 0098 0094 0216 0265 0237 0086 0393 0173 0069 0087 0209 0156 0147 0223
2015	雪佛兰	Beat	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Beat	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2015	雪佛兰	Beat	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2015	雪佛兰	Beat	组合仪表	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Beat	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Beat	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Beat	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2015	雪佛兰	Beat	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2015	雪佛兰	Beat	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090

2015	雪佛兰	Beat	无钥匙进入控制模块				√		
2015	雪佛兰	Beat	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科迈罗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0006 0131 0258
2015	雪佛兰	科迈罗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2015	雪佛兰	科迈罗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0225 0111
2015	雪佛兰	科迈罗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2015	雪佛兰	科迈罗	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	科迈罗	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	科迈罗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	科迈罗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2015	雪佛兰	科迈罗	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	科迈罗	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科迈罗	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科迈罗	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科迈罗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	科迈罗	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	雪佛兰	科迈罗	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科迈罗	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	雪佛兰	科迈罗	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2015	雪佛兰	科迈罗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	科迈罗	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2015	雪佛兰	科迈罗	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2015	雪佛兰	科迈罗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	雪佛兰	科迈罗	辅助计器模块	√	√	√	√	√	

2015	雪佛兰	Caprice	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2015	雪佛兰	Caprice	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2015	雪佛兰	Caprice	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2015	雪佛兰	Caprice	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2015	雪佛兰	Caprice	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Caprice	组合仪表	√	√	√	√	√	0247 0145
2015	雪佛兰	Caprice	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	Caprice	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Caprice	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Caprice	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2015	雪佛兰	Caprice	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2015	雪佛兰	Caprice	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Caprice	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2015	雪佛兰	Caprice	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Caprice	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	雪佛兰	Caprice	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103
2015	雪佛兰	Caprice	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Caprice	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	Caprice	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0049
2015	雪佛兰	Caprice	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	雪佛兰	Caprice	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	Caprice	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	Caprice	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2015	雪佛兰	Caprice	收音机控制装置	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Caprice	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Caprice	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245

2015	雪佛兰	科帕奇	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0132 0067 0156 0086 0223 0213 0098 0216 0224 0449 0130 0143 0450 0265 0147 0108 0452 0237 0044 0045 0043 0135 07A5 07A6 07A7 07A8 0006 0131 0258 0212
2015	雪佛兰	科帕奇	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2015	雪佛兰	科帕奇	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0091 0111 0175
2015	雪佛兰	科帕奇	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2015	雪佛兰	科帕奇	车身控制模块	√	√	√	√	√	0242 0263 0261
2015	雪佛兰	科帕奇	防盗模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	科帕奇	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	科帕奇	组合仪表	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科帕奇	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	科帕奇	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	科帕奇	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科帕奇	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155
2015	雪佛兰	科帕奇	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	科帕奇	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科帕奇	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233 0110
2015	雪佛兰	科帕奇	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	雪佛兰	科帕奇	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科帕奇	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	雪佛兰	科帕奇	可变动力转向控制模块					√	
2015	雪佛兰	科帕奇	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科帕奇	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195 0065
2015	雪佛兰	科帕奇	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217

2015	雪佛兰	科帕奇	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0050
2015	雪佛兰	Cheyenne	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258 0139
2015	雪佛兰	Cheyenne	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2015	雪佛兰	Cheyenne	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2015	雪佛兰	Cheyenne	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2015	雪佛兰	Cheyenne	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Cheyenne	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Cheyenne	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	Cheyenne	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Cheyenne	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010 0465
2015	雪佛兰	Cheyenne	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2015	雪佛兰	Cheyenne	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	雪佛兰	Cheyenne	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091 0106
2015	雪佛兰	Cheyenne	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2015	雪佛兰	Cheyenne	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Cheyenne	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	雪佛兰	Cheyenne	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2015	雪佛兰	Cheyenne	放大器	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Cheyenne	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2015	雪佛兰	Cheyenne	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	雪佛兰	Cheyenne	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2015	雪佛兰	Cheyenne	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Cheyenne	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A

2015	雪佛兰	Cheyenne	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2015	雪佛兰	Cheyenne	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2015	雪佛兰	City Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0217 0067 0140
2015	雪佛兰	City Express	变速器控制模块	√	√	√	√		0276 0036
2015	雪佛兰	City Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0175
2015	雪佛兰	City Express	充气式约束系统传感和诊断模块		√	√			
2015	雪佛兰	City Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0041
2015	雪佛兰	City Express	组合仪表		√	√	√		
2015	雪佛兰	City Express	乘客感知模块						0057
2015	雪佛兰	City Express	收音机	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	City Express	动力转向控制模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	City Express	胎压指示灯模块	√	√	√	√	√	0160
2015	雪佛兰	City Express	发动机舱盖下保险丝盒	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0156 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0086 0393 0043 0135 0128 0173 0209 0132 0067 0263 0223 0139
2015	雪佛兰	Cobalt	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2015	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2015	雪佛兰	Cobalt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2015	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Cobalt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Cobalt	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Cobalt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010

2015	雪佛兰	Cobalt	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Cobalt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Cobalt	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0147 0086 0223 0258 0212 0210 0224 0130 0222 0060 0044 0045 0097 0084 0043 0173 0066
2015	雪佛兰	Colorado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2015	雪佛兰	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112 0225 0111
2015	雪佛兰	Colorado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2015	雪佛兰	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Colorado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Colorado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	Colorado	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	雪佛兰	Colorado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2015	雪佛兰	Colorado	动力转向控制模块	√	√	√	√		0093 0091
2015	雪佛兰	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2015	雪佛兰	Colorado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Colorado	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2015	雪佛兰	Colorado	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2015	雪佛兰	Colorado	放大器	√	√	√	√		

2015	雪佛兰	Colorado	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	雪佛兰	Colorado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Colorado	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2015	雪佛兰	Colorado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	科尔维特	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2015	雪佛兰	科尔维特	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0033 0024 0026 0028 0030 0032 0023 0025 0027 0029 0031 0017
2015	雪佛兰	科尔维特	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0225 0111
2015	雪佛兰	科尔维特	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2015	雪佛兰	科尔维特	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	科尔维特	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	科尔维特	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	科尔维特	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科尔维特	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	科尔维特	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	雪佛兰	科尔维特	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2015	雪佛兰	科尔维特	车辆性能数据记录仪	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	科尔维特	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科尔维特	车内后视镜	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科尔维特	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2015	雪佛兰	科尔维特	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	

2015	雪佛兰	科尔维特	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科尔维特	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2015	雪佛兰	科尔维特	放大器	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	科尔维特	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	雪佛兰	科尔维特	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2015	雪佛兰	科尔维特	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	雪佛兰	科尔维特	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2015	雪佛兰	科尔维特	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2015	雪佛兰	科尔维特	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	科鲁兹	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0210 0222 0224 0130 0147 0060 0044 0045 0097 0068 0084 0075 0074 0073 0117 0119 0043 0173 0128 0098 0216 0449 0143 0450 0265 0108 0452 0237 0135 07A5 07A6 07A7 07A8 0219 0072 0070 0071 0118 0120 07AA 0178 0180 0182 0184 0179 0181 0183 0185 0232 0220
2015	雪佛兰	科鲁兹	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0020 0106
2015	雪佛兰	科鲁兹	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2015	雪佛兰	科鲁兹	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134

2015	雪佛兰	科鲁兹	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	科鲁兹	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	科鲁兹	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	科鲁兹	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192
2015	雪佛兰	科鲁兹	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科鲁兹	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科鲁兹	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	科鲁兹	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	科鲁兹	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	科鲁兹	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	雪佛兰	科鲁兹	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科鲁兹	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2015	雪佛兰	科鲁兹	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	科鲁兹	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301
2015	雪佛兰	科鲁兹	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	科鲁兹	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0080 0089
2015	雪佛兰	科鲁兹	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2015	雪佛兰	科鲁兹	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	科鲁兹	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	雪佛兰	科鲁兹	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	科鲁兹	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0247
2015	雪佛兰	Enjoy	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0173 0066 0060 0086 0084 0209 0156 0147 0223
2015	雪佛兰	Enjoy	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Enjoy	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0172
2015	雪佛兰	Enjoy	组合仪表		√	√			

2015	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2015	雪佛兰	Equinox	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034
2015	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2015	雪佛兰	Equinox	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2015	雪佛兰	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Equinox	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Equinox	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	Equinox	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Equinox	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2015	雪佛兰	Equinox	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√		0155
2015	雪佛兰	Equinox	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2015	雪佛兰	Equinox	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089
2015	雪佛兰	Equinox	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Equinox	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	雪佛兰	Equinox	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Equinox	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2015	雪佛兰	Equinox	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	Equinox	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Equinox	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	Equinox	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0759

2015	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0258 0237 0210 0115 0058 0042 0044 0088 0219 0073 0072 0070 0071 0117 0118 0119 0120 0240 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0138 0137 0179 0181 0183 0185 0187 0189 0191 0193 0232 0220
2015	雪佛兰	Express	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2015	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175
2015	雪佛兰	Express	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0172 0261
2015	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2015	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Express	组合仪表	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Express	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Express	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Express	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0257
2015	雪佛兰	Express	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Express	翻车传感器模块	√	√	√	√		0172
2015	雪佛兰	Express	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2015	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Express	燃油喷射器控制模块		√	√			

2015	雪佛兰	Express	蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212 07A1
2015	雪佛兰	Impala	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0017 0036
2015	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0111 0277
2015	雪佛兰	Impala	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261 0134 0111 0729
2015	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Impala	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	Impala	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Impala	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Impala	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	雪佛兰	Impala	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2015	雪佛兰	Impala	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	Impala	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2015	雪佛兰	Impala	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	Impala	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0759
2015	雪佛兰	Impala	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	雪佛兰	Impala	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Impala	放大器	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Impala	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	雪佛兰	Impala	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2015	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150

2015	雪佛兰	Impala	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2015	雪佛兰	Impala	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	雪佛兰	Impala	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	Impala	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089 0092
2015	雪佛兰	Impala	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Impala	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2015	雪佛兰	Impala	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Lacetti	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2015	雪佛兰	Lacetti	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2015	雪佛兰	Lacetti	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Lacetti	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Lacetti	可变动力转向控制模块				√	√	
2015	雪佛兰	Lacetti	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	迈锐宝	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0133 0484 0130 0265 0210 0237 0094 0060 0141 0066 0258 0213 0212 0077 0061 0006 0144 0383 0098 0096 0216 0143 0147 0045 0393 0043 0135 0128 0173
2015	雪佛兰	迈锐宝	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034 0020 0106
2015	雪佛兰	迈锐宝	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2015	雪佛兰	迈锐宝	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2015	雪佛兰	迈锐宝	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	迈锐宝	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	迈锐宝	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	迈锐宝	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	迈锐宝	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	雪佛兰	迈锐宝	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	迈锐宝	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	迈锐宝	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	迈锐宝	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0759
2015	雪佛兰	迈锐宝	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	迈锐宝	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	雪佛兰	迈锐宝	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	迈锐宝	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A 0447
2015	雪佛兰	迈锐宝	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	雪佛兰	迈锐宝	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	迈锐宝	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	迈锐宝	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	迈锐宝	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301
2015	雪佛兰	迈锐宝	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0103 0250 0089 0092 0081 0080
2015	雪佛兰	迈锐宝	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2015	雪佛兰	迈锐宝	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	迈锐宝	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	迈锐宝	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0247
2015	雪佛兰	迈锐宝	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Matiz	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255

2015	雪佛兰	Matiz	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Matiz	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Matiz	无钥匙进入控制模块				√		
2015	雪佛兰	Max	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2015	雪佛兰	Max	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Max	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Move	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2015	雪佛兰	Move	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Move	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Onix	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139
2015	雪佛兰	Onix	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2015	雪佛兰	Onix	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2015	雪佛兰	Onix	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2015	雪佛兰	Onix	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Onix	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Onix	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Onix	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Onix	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2015	雪佛兰	Optra	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2015	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Optra	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2015	雪佛兰	Optra	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Optra	组合仪表	√	√	√	√	√	

2015	雪佛兰	Orlando	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0098 0216 0224 0449 0130 0143 0450 0265 0147 0108 0452 0237 0044 0045 0043 0135 07A5 07A6 07A7 07A8 0212
2015	雪佛兰	Orlando	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2015	雪佛兰	Orlando	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2015	雪佛兰	Orlando	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2015	雪佛兰	Orlando	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Orlando	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Orlando	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	Orlando	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Orlando	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Orlando	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Orlando	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Orlando	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Orlando	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Orlando	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2015	雪佛兰	Orlando	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2015	雪佛兰	Orlando	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	Orlando	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Orlando	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0080 0089
2015	雪佛兰	Orlando	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Orlando	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0247

2015	雪佛兰	Prisma	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139
2015	雪佛兰	Prisma	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2015	雪佛兰	Prisma	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2015	雪佛兰	Prisma	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2015	雪佛兰	Prisma	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Prisma	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Prisma	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Prisma	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Prisma	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	S10	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0147 0258 0210 0224 0130 0222 0060 0044 0045 0097 0084 0043 0173
2015	雪佛兰	S10	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2015	雪佛兰	S10	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112
2015	雪佛兰	S10	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2015	雪佛兰	S10	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	S10	组合仪表	√	√	√	√	√	0247

2015	雪佛兰	S10	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	S10	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	S10	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2015	雪佛兰	S10	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	S10	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2015	雪佛兰	S10	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	赛欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0087 0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0173 0209 0223 0156 0020 0252
2015	雪佛兰	赛欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0200 0157 0153 0136 0035
2015	雪佛兰	赛欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0111
2015	雪佛兰	赛欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0064 0040 0063 0039 0227 0172 0062 0038 0177 0261 0111
2015	雪佛兰	赛欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263
2015	雪佛兰	赛欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	赛欧	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	0150
2015	雪佛兰	赛欧	无钥匙进入控制模块						0204
2015	雪佛兰	赛欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0089

2015	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258 0139 0237 0210 0115 0058 0042 0044 0088 0219 0073 0072 0070 0071 0117 0118 0119 0120 0240 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0138 0137 0179 0181 0183 0185 0187 0189 0191 0193 0232 0220
2015	雪佛兰	Silverado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0248
2015	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2015	雪佛兰	Silverado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2015	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Silverado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	Silverado	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Silverado	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	雪佛兰	Silverado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091 0106
2015	雪佛兰	Silverado	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2015	雪佛兰	Silverado	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245

2015	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2015	雪佛兰	Silverado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2015	雪佛兰	Silverado	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Silverado	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2015	雪佛兰	Silverado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2015	雪佛兰	Silverado	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2015	雪佛兰	Silverado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Silverado	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2015	雪佛兰	Silverado	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0257
2015	雪佛兰	Silverado	取力器控制模块	√	√	√	√	√	0102 0121 0110 0009
2015	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2015	雪佛兰	Silverado	放大器	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Silverado	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Silverado	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	雪佛兰	Silverado	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2015	雪佛兰	Sonic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0133 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0393 0043 0135 0128 0173 0077 0066 0061 0213 0006 0144 0258
2015	雪佛兰	Sonic	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2015	雪佛兰	Sonic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2015	雪佛兰	Sonic	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2015	雪佛兰	Sonic	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Sonic	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Sonic	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Sonic	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Sonic	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	雪佛兰	Sonic	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Sonic	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Sonic	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2015	雪佛兰	Sonic	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2015	雪佛兰	Sonic	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Sonic	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2015	雪佛兰	Sonic	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	Sonic	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2015	雪佛兰	Spark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0147 0140 0255
2015	雪佛兰	Spark	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0017
2015	雪佛兰	Spark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2015	雪佛兰	Spark	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2015	雪佛兰	Spark	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Spark	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Spark	无钥匙进入控制模块				√		

2015	雪佛兰	Spark	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Spark	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2015	雪佛兰	Spark	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Spark	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2015	雪佛兰	Spark	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Spark	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2015	雪佛兰	Spark	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	Spark	胎压指示灯模块	√	√	√	√		0792
2015	雪佛兰	Spark EV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0258
2015	雪佛兰	Spark EV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0263 07A9 0111
2015	雪佛兰	Spark EV	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2015	雪佛兰	Spark EV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Spark EV	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Spark EV	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	Spark EV	蓄电池充电器控制模块	√			√		
2015	雪佛兰	Spark EV	蓄电池能量控制模块	√			√		
2015	雪佛兰	Spark EV	冷却液加热器控制模块	√	√	√			
2015	雪佛兰	Spark EV	电动空调压缩机控制模块	√					
2015	雪佛兰	Spark EV	直流充电控制模块	√			√		
2015	雪佛兰	Spark EV	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2015	雪佛兰	Spark EV	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0125 0124 0262 0079 0122 0123 0127
2015	雪佛兰	Spark EV	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Spark EV	辅助变速器油泵	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Spark EV	驱动电机控制模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Spark EV	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Spark EV	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	

2015	雪佛兰	Spark EV	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	雪佛兰	Spark EV	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Spark EV	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Spark EV	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2015	雪佛兰	Spin	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0133 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0393 0043 0135 0128 0173
2015	雪佛兰	Spin	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2015	雪佛兰	Spin	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2015	雪佛兰	Spin	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2015	雪佛兰	Spin	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Spin	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Spin	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Spin	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Spin	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Spin	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	Spin	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	SS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0258
2015	雪佛兰	SS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2015	雪佛兰	SS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2015	雪佛兰	SS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2015	雪佛兰	SS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	SS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247 0145
2015	雪佛兰	SS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	SS	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	SS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	SS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2015	雪佛兰	SS	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2015	雪佛兰	SS	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	SS	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2015	雪佛兰	SS	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	SS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	SS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	雪佛兰	SS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103
2015	雪佛兰	SS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	SS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0049
2015	雪佛兰	SS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	SS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	雪佛兰	SS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	SS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	SS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2015	雪佛兰	SS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	雪佛兰	SS	收音机控制装置	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	SS	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Suburban	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258

2015	雪佛兰	Suburban	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2015	雪佛兰	Suburban	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2015	雪佛兰	Suburban	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2015	雪佛兰	Suburban	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Suburban	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Suburban	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	Suburban	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Suburban	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Suburban	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2015	雪佛兰	Suburban	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0175
2015	雪佛兰	Suburban	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	雪佛兰	Suburban	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Suburban	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	雪佛兰	Suburban	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2015	雪佛兰	Suburban	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2015	雪佛兰	Suburban	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2015	雪佛兰	Suburban	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Suburban	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169 0254
2015	雪佛兰	Suburban	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2015	雪佛兰	Suburban	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	Suburban	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2015	雪佛兰	Suburban	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2015	雪佛兰	Suburban	放大器	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Suburban	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2015	雪佛兰	Suburban	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	雪佛兰	Suburban	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Suburban	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150

2015	雪佛兰	Suburban	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2015	雪佛兰	Suburban	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Suburban	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2015	雪佛兰	Tahoe	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2015	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2015	雪佛兰	Tahoe	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2015	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Tahoe	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Tahoe	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2015	雪佛兰	Tahoe	驱动电机控制模块1	√			√		
2015	雪佛兰	Tahoe	驱动电机控制模块2	√			√		
2015	雪佛兰	Tahoe	辅助变速器油泵	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Tahoe	蓄电池能量控制模块	√			√		
2015	雪佛兰	Tahoe	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Tahoe	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2015	雪佛兰	Tahoe	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194 0245
2015	雪佛兰	Tahoe	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Tahoe	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0175
2015	雪佛兰	Tahoe	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150

2015	雪佛兰	Tahoe	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2015	雪佛兰	Tahoe	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2015	雪佛兰	Tahoe	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Tahoe	放大器	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Tahoe	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2015	雪佛兰	Tahoe	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2015	雪佛兰	Tahoe	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2015	雪佛兰	Tahoe	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2015	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2015	雪佛兰	Tahoe	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2015	雪佛兰	Tahoe	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146 0169 0254
2015	雪佛兰	Tahoe	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2015	雪佛兰	Tahoe	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Tahoe	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	雪佛兰	Tavera	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Tracker	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0210 0222 0224 0130 0147 0060 0044 0045 0097 0068 0084 0075 0074 0073 0117 0119 0043 0173 0128
2015	雪佛兰	Tracker	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2015	雪佛兰	Tracker	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2015	雪佛兰	Tracker	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2015	雪佛兰	Tracker	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Tracker	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Tracker	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Tracker	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Tracker	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2015	雪佛兰	Tracker	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	Tracker	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2015	雪佛兰	Tracker	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2015	雪佛兰	Tracker	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Tracker	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Trailblazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0210 0224 0130 0222 0060 0044 0045 0086 0097 0084 0043 0173 0156 0209 0132 0067 0223 0258 0212
2015	雪佛兰	Trailblazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2015	雪佛兰	Trailblazer	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112
2015	雪佛兰	Trailblazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2015	雪佛兰	Trailblazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Trailblazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Trailblazer	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247

2015	雪佛兰	Trailblazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Trailblazer	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	Trailblazer	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2015	雪佛兰	Trailblazer	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2015	雪佛兰	Trailblazer	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Trailblazer	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Traverse	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2015	雪佛兰	Traverse	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2015	雪佛兰	Traverse	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0225 0175
2015	雪佛兰	Traverse	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2015	雪佛兰	Traverse	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2015	雪佛兰	Traverse	防盗模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Traverse	组合仪表	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Traverse	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0116 0007 0129
2015	雪佛兰	Traverse	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Traverse	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Traverse	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2015	雪佛兰	Traverse	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155
2015	雪佛兰	Traverse	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	雪佛兰	Traverse	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2015	雪佛兰	Traverse	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	Traverse	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2015	雪佛兰	Traverse	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	Traverse	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Traverse	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	Traverse	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Traverse	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Traverse	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Traverse	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	

2015	雪佛兰	Traverse	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Traverse	个人音频链路控制模块	√	√	√			0231
2015	雪佛兰	Trax	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0210 0222 0224 0130 0147 0060 0044 0045 0097 0068 0084 0075 0074 0073 0117 0119 0043 0173 0128
2015	雪佛兰	Trax	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2015	雪佛兰	Trax	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2015	雪佛兰	Trax	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2015	雪佛兰	Trax	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	Trax	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Trax	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Trax	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	Trax	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	雪佛兰	Trax	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Trax	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2015	雪佛兰	Trax	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	Trax	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	Trax	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2015	雪佛兰	Trax	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0759
2015	雪佛兰	Trax	燃油喷射器控制模块	√			√	√	

2015	雪佛兰	Trax	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2015	雪佛兰	Trax	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	Trax	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2015	雪佛兰	Trax	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Trax	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2015	雪佛兰	沃蓝达	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0132 0067 0086 0223 0176
2015	雪佛兰	沃蓝达	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	沃蓝达	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0263 07A9 0111
2015	雪佛兰	沃蓝达	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2015	雪佛兰	沃蓝达	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2015	雪佛兰	沃蓝达	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	沃蓝达	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2015	雪佛兰	沃蓝达	电动空调压缩机控制模块	√					
2015	雪佛兰	沃蓝达	蓄电池能量控制模块	√			√		
2015	雪佛兰	沃蓝达	冷却液加热器控制模块	√	√	√			
2015	雪佛兰	沃蓝达	蓄电池充电器控制模块	√			√		
2015	雪佛兰	沃蓝达	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	沃蓝达	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	沃蓝达	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	沃蓝达	辅助变速器油泵	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	沃蓝达	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0124 0125 0056 0218 0122 0123 0127
2015	雪佛兰	沃蓝达	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0259 0048 0011 0010
2015	雪佛兰	沃蓝达	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2015	雪佛兰	沃蓝达	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2015	雪佛兰	沃蓝达	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	

2015	雪佛兰	沃蓝达	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	沃蓝达	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2015	雪佛兰	沃蓝达	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2015	雪佛兰	沃蓝达	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	沃蓝达	收音机	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	沃蓝达	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0247
2015	雪佛兰	沃蓝达	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0080 0089
2015	雪佛兰	沃蓝达	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2015	雪佛兰	沃蓝达	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2015	雪佛兰	Work	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2015	雪佛兰	Work	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2015	雪佛兰	Work	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	爱唯欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0133 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0393 0043 0135 0128 0173 0069 0087 0255 0068
2014	雪佛兰	爱唯欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2014	雪佛兰	爱唯欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2014	雪佛兰	爱唯欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2014	雪佛兰	爱唯欧	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	爱唯欧	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	爱唯欧	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	爱唯欧	无钥匙进入控制模块				√		
2014	雪佛兰	爱唯欧	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	

2014	雪佛兰	爱唯欧	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2014	雪佛兰	爱唯欧	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	爱唯欧	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	爱唯欧	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2014	雪佛兰	爱唯欧	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	爱唯欧	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	爱唯欧	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	爱唯欧	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Beat	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0210 0098 0094 0216 0265 0237 0086 0393 0173 0069 0087 0209 0156 0147 0223
2014	雪佛兰	Beat	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Beat	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2014	雪佛兰	Beat	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2014	雪佛兰	Beat	组合仪表	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Beat	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2014	雪佛兰	Beat	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	Beat	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	Beat	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2014	雪佛兰	Beat	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科迈罗	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0006 0131 0258
2014	雪佛兰	科迈罗	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	雪佛兰	科迈罗	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0225 0111
2014	雪佛兰	科迈罗	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134

2014	雪佛兰	科迈罗	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	科迈罗	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	科迈罗	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	雪佛兰	科迈罗	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科迈罗	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	科迈罗	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2014	雪佛兰	科迈罗	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	科迈罗	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	雪佛兰	科迈罗	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科迈罗	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科迈罗	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	科迈罗	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科迈罗	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	科迈罗	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2014	雪佛兰	科迈罗	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2014	雪佛兰	科迈罗	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	科迈罗	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	科迈罗	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	雪佛兰	科迈罗	辅助计器模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Caprice	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2014	雪佛兰	Caprice	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	雪佛兰	Caprice	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2014	雪佛兰	Caprice	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2014	雪佛兰	Caprice	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	Caprice	组合仪表	√	√	√	√	√	0247 0145
2014	雪佛兰	Caprice	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	雪佛兰	Caprice	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Caprice	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	Caprice	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Caprice	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2014	雪佛兰	Caprice	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	雪佛兰	Caprice	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Caprice	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103
2014	雪佛兰	Caprice	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	雪佛兰	Caprice	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0049
2014	雪佛兰	Caprice	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	Caprice	收音机控制装置	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Caprice	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Caprice	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	科帕奇	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0098 0216 0224 0449 0130 0143 0450 0265 0147 0108 0452 0237 0044 0045 0086 0043 0135 07A5 07A6 07A7 07A8 0263 0132 0067 0223 0213 0006 0131 0258 0212
2014	雪佛兰	科帕奇	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2014	雪佛兰	科帕奇	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0091 0111 0175
2014	雪佛兰	科帕奇	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261

2014	雪佛兰	科帕奇	车身控制模块	√	√	√	√	√	0242 0263 0261
2014	雪佛兰	科帕奇	防盗模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	科帕奇	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	科帕奇	组合仪表	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科帕奇	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	雪佛兰	科帕奇	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155
2014	雪佛兰	科帕奇	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科帕奇	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	科帕奇	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0110 0160 0159 0791 0233 0204 0239 0161 0162 0163 0164
2014	雪佛兰	科帕奇	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	雪佛兰	科帕奇	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	科帕奇	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科帕奇	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	雪佛兰	科帕奇	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科帕奇	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	科帕奇	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0050
2014	雪佛兰	科帕奇	可变动力转向控制模块					√	
2014	雪佛兰	科帕奇	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195 0065
2014	雪佛兰	科帕奇	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Cheyenne	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258 0139
2014	雪佛兰	Cheyenne	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	雪佛兰	Cheyenne	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111 0277
2014	雪佛兰	Cheyenne	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2014	雪佛兰	Cheyenne	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	Cheyenne	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Cheyenne	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	雪佛兰	Cheyenne	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Cheyenne	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2014	雪佛兰	Cheyenne	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2014	雪佛兰	Cheyenne	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	Cheyenne	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2014	雪佛兰	Cheyenne	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2014	雪佛兰	Cheyenne	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2014	雪佛兰	Cheyenne	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Cheyenne	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Cheyenne	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2014	雪佛兰	Cheyenne	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	雪佛兰	Cheyenne	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091
2014	雪佛兰	Cheyenne	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2014	雪佛兰	Cheyenne	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2014	雪佛兰	Cheyenne	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2014	雪佛兰	Cheyenne	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Cheyenne	放大器	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0156 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0086 0393 0043 0135 0128 0173 0209 0132 0067 0263 0223 0139
2014	雪佛兰	Cobalt	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036

2014	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2014	雪佛兰	Cobalt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2014	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0159
2014	雪佛兰	Cobalt	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Cobalt	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Cobalt	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Cobalt	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Cobalt	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	Cobalt	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Cobalt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0210 0224 0130 0222 0060 0044 0045 0097 0084 0043 0173 0258
2014	雪佛兰	Colorado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	雪佛兰	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112
2014	雪佛兰	Colorado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2014	雪佛兰	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0159 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0233
2014	雪佛兰	Colorado	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Colorado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Colorado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2014	雪佛兰	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2014	雪佛兰	Colorado	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	Colorado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090

2014	雪佛兰	Colorado	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Colorado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	科尔维特	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0076 0077 0132 0067 0086 0154 0223 0006 0131 0258
2014	雪佛兰	科尔维特	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	雪佛兰	科尔维特	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0225 0111
2014	雪佛兰	科尔维特	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2014	雪佛兰	科尔维特	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	科尔维特	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	科尔维特	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	雪佛兰	科尔维特	收音机/HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科尔维特	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	科尔维特	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	科尔维特	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0113
2014	雪佛兰	科尔维特	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	科尔维特	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2014	雪佛兰	科尔维特	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科尔维特	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2014	雪佛兰	科尔维特	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2014	雪佛兰	科尔维特	放大器	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	科尔维特	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科尔维特	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2014	雪佛兰	科尔维特	座椅记忆控制模块 - 乘客	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科尔维特	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	雪佛兰	科尔维特	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2014	雪佛兰	科尔维特	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090

2014	雪佛兰	科尔维特	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0080 0089 0084
2014	雪佛兰	科尔维特	车内后视镜	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科鲁兹	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0210 0222 0224 0130 0147 0060 0044 0045 0097 0068 0043 0173 0128 0098 0216 0449 0143 0450 0265 0108 0452 0237 0135 07A5 07A6 07A7 07A8 0219 0073 0072 0070 0071 0117 0118 0119 0120 07AA 0178 0180 0182 0184 0179 0181 0183 0185 0232 0220
2014	雪佛兰	科鲁兹	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0020 0106
2014	雪佛兰	科鲁兹	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2014	雪佛兰	科鲁兹	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2014	雪佛兰	科鲁兹	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	科鲁兹	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	科鲁兹	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129

2014	雪佛兰	科鲁兹	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192
2014	雪佛兰	科鲁兹	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科鲁兹	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	科鲁兹	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	科鲁兹	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	科鲁兹	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	雪佛兰	科鲁兹	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科鲁兹	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	科鲁兹	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	科鲁兹	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301
2014	雪佛兰	科鲁兹	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	科鲁兹	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	科鲁兹	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0080 0089
2014	雪佛兰	科鲁兹	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	科鲁兹	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	科鲁兹	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	科鲁兹	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0247
2014	雪佛兰	科鲁兹	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	科鲁兹	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2014	雪佛兰	Enjoy	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0210 0173 0066 0060 0086 0084
2014	雪佛兰	Enjoy	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Enjoy	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0172
2014	雪佛兰	Enjoy	组合仪表		√	√			
2014	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2014	雪佛兰	Equinox	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0034
2014	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2014	雪佛兰	Equinox	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134

2014	雪佛兰	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	Equinox	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Equinox	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	雪佛兰	Equinox	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0175
2014	雪佛兰	Equinox	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089
2014	雪佛兰	Equinox	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	Equinox	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	Equinox	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2014	雪佛兰	Equinox	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√		0155
2014	雪佛兰	Equinox	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	雪佛兰	Equinox	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2014	雪佛兰	Equinox	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	Equinox	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	Equinox	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Equinox	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0759
2014	雪佛兰	Equinox	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0132 0067 0086 0223 0258 0156 0263 0237 0210 0115 0058 0042 0044 0088 0219 0073 0072 0070 0071 0117 0118 0119 0120 0240 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0138 0137 0179 0181 0183 0185 0187 0189 0191 0193 0232 0220

2014	雪佛兰	Express	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175
2014	雪佛兰	Express	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0172 0261
2014	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2014	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Express	组合仪表	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Express	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	雪佛兰	Express	翻车传感器模块	√	√	√	√		0172
2014	雪佛兰	Express	蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Express	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Express	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	Express	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2014	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Express	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192
2014	雪佛兰	Express	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Express	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0212
2014	雪佛兰	Impala	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0017 0036
2014	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175 0111 0277
2014	雪佛兰	Impala	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261 0134 0111 0729
2014	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261 0243 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		

2014	雪佛兰	Impala	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	雪佛兰	Impala	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Impala	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	Impala	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	雪佛兰	Impala	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Impala	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196 075A
2014	雪佛兰	Impala	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	Impala	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2014	雪佛兰	Impala	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	Impala	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0759
2014	雪佛兰	Impala	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	Impala	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	雪佛兰	Impala	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	Impala	距离感应巡航控制模块	√	√	√	√		0047
2014	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2014	雪佛兰	Impala	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2014	雪佛兰	Impala	放大器	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Impala	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103 0250 0089 0092
2014	雪佛兰	Impala	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0263
2014	雪佛兰	Impala	驱动电机控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Impala	蓄电池能量控制模块	√			√		
2014	雪佛兰	Impala	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2014	雪佛兰	Impala	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Impala	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2014	雪佛兰	Impala	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Impala	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Lacetti	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2014	雪佛兰	Lacetti	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2014	雪佛兰	Lacetti	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	

2014	雪佛兰	Lacetti	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Lacetti	可变动力转向控制模块				√	√	
2014	雪佛兰	Lacetti	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Lumina	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0258
2014	雪佛兰	Lumina	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	雪佛兰	Lumina	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2014	雪佛兰	Lumina	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2014	雪佛兰	Lumina	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	Lumina	组合仪表	√	√	√	√	√	0247 0145
2014	雪佛兰	Lumina	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	雪佛兰	Lumina	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Lumina	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	Lumina	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Lumina	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Lumina	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2014	雪佛兰	Lumina	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2014	雪佛兰	Lumina	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Lumina	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Lumina	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2014	雪佛兰	Lumina	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103
2014	雪佛兰	Lumina	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0049
2014	雪佛兰	Lumina	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	Lumina	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	Lumina	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	Lumina	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Lumina	收音机控制装置	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Lumina	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Lumina	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229

2014	雪佛兰	迈锐宝	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0133 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0393 0043 0135 0128 0173 0066 0258 0213 0212 0077 0061 0006 0144
2014	雪佛兰	迈锐宝	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036 0020 0106 0034
2014	雪佛兰	迈锐宝	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2014	雪佛兰	迈锐宝	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2014	雪佛兰	迈锐宝	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	迈锐宝	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	迈锐宝	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	雪佛兰	迈锐宝	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	迈锐宝	蓄电池能量控制模块	√			√		
2014	雪佛兰	迈锐宝	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	迈锐宝	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	迈锐宝	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	迈锐宝	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	迈锐宝	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	迈锐宝	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2014	雪佛兰	迈锐宝	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	雪佛兰	迈锐宝	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	

2014	雪佛兰	迈锐宝	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2014	雪佛兰	迈锐宝	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301
2014	雪佛兰	迈锐宝	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	迈锐宝	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	雪佛兰	迈锐宝	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	迈锐宝	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	迈锐宝	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	迈锐宝	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0759
2014	雪佛兰	迈锐宝	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0081 0080 0089
2014	雪佛兰	迈锐宝	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	迈锐宝	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0263
2014	雪佛兰	迈锐宝	驱动电机控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	迈锐宝	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	迈锐宝	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	迈锐宝	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0247
2014	雪佛兰	N300	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0255
2014	雪佛兰	N300	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	N300	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Onix	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139
2014	雪佛兰	Onix	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2014	雪佛兰	Onix	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2014	雪佛兰	Onix	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2014	雪佛兰	Onix	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	Onix	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Onix	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Onix	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	Onix	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	Onix	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Onix	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247

2014	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0156 0147 0223
2014	雪佛兰	Optra	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2014	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Optra	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2014	雪佛兰	Optra	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Optra	组合仪表	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Orlando	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0098 0216 0224 0449 0130 0143 0450 0265 0147 0108 0452 0237 0044 0045 0043 0135 07A5 07A6 07A7 07A8 0212
2014	雪佛兰	Orlando	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2014	雪佛兰	Orlando	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0175
2014	雪佛兰	Orlando	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2014	雪佛兰	Orlando	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	Orlando	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Orlando	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	雪佛兰	Orlando	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	Orlando	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Orlando	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Orlando	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Orlando	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Orlando	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	Orlando	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090

2014	雪佛兰	Orlando	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0080 0089
2014	雪佛兰	Orlando	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Orlando	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301
2014	雪佛兰	Orlando	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Orlando	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		0247
2014	雪佛兰	Orlando	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Prisma	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139
2014	雪佛兰	Prisma	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2014	雪佛兰	Prisma	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2014	雪佛兰	Prisma	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2014	雪佛兰	Prisma	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	Prisma	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Prisma	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Prisma	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	Prisma	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	Prisma	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Prisma	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	S10	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0210 0224 0130 0222 0060 0044 0045 0097 0084 0043 0173
2014	雪佛兰	S10	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	雪佛兰	S10	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112
2014	雪佛兰	S10	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134

2014	雪佛兰	S10	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0159 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0233
2014	雪佛兰	S10	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	S10	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	S10	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2014	雪佛兰	S10	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	S10	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	S10	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	S10	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	S10	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	赛欧	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0087 0209 0223 0133 0210 0098 0096 0094 0216 0143 0265 0173
2014	雪佛兰	赛欧	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0200 0157 0153 0136 0035
2014	雪佛兰	赛欧	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	赛欧	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0064 0040 0063 0039 0227 0172 0062 0038 0177
2014	雪佛兰	赛欧	无钥匙进入控制模块						0204

2014	雪佛兰	Savana	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0132 0067 0086 0223 0258 0156 0263 0237 0210 0115 0058 0042 0044 0088 0219 0073 0072 0070 0071 0117 0118 0119 0120 0240 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0138 0137 0179 0181 0183 0185 0187 0189 0191 0193 0232 0220
2014	雪佛兰	Savana	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	雪佛兰	Savana	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175
2014	雪佛兰	Savana	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0172 0261
2014	雪佛兰	Savana	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2014	雪佛兰	Savana	防盗模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Savana	组合仪表	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Savana	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	雪佛兰	Savana	翻车传感器模块	√	√	√	√		0172
2014	雪佛兰	Savana	蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	Savana	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Savana	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Savana	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	Savana	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2014	雪佛兰	Savana	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Savana	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194

2014	雪佛兰	Savana	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192
2014	雪佛兰	Savana	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0209 0132 0067 0086 0223 0258 0139 0237 0210 0115 0058 0042 0044 0088 0219 0073 0072 0070 0071 0117 0118 0119 0120 0240 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192 0138 0137 0179 0181 0183 0185 0187 0189 0191 0193 0232 0220 0156 0076 0077 0154 0006 0131
2014	雪佛兰	Silverado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0248
2014	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175 0090 0111 0277
2014	雪佛兰	Silverado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261 0134 0111
2014	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261 0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Silverado	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0116 0007 0129

2014	雪佛兰	Silverado	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2014	雪佛兰	Silverado	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	Silverado	挂车制动器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	0226 0150
2014	雪佛兰	Silverado	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2014	雪佛兰	Silverado	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2014	雪佛兰	Silverado	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Silverado	预热塞控制模块	√	√	√	√	√	0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192
2014	雪佛兰	Silverado	取力器控制模块	√	√	√	√	√	0102 0121 0110 0009
2014	雪佛兰	Silverado	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Silverado	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247 0271
2014	雪佛兰	Silverado	个人音频链路控制模块	√	√	√			0231
2014	雪佛兰	Silverado	放大器	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Silverado	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Silverado	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Silverado	后部音频控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Silverado	蜂鸣器警报控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	Silverado	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2014	雪佛兰	Silverado	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Silverado	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	Silverado	动力转向控制模块	√	√	√	√	√	0150
2014	雪佛兰	Silverado	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0196 0205 075A
2014	雪佛兰	Silverado	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2014	雪佛兰	Silverado	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	雪佛兰	Silverado	人机界面控制模块	√	√	√	√	√	0150
2014	雪佛兰	Silverado	收音机控制装置	√	√	√	√		0241
2014	雪佛兰	Silverado	媒体光盘播放器	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Silverado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0091

2014	雪佛兰	Sonic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0077 0066 0061 0213 0006 0144 0258 0133 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0393 0043 0135 0128 0173
2014	雪佛兰	Sonic	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2014	雪佛兰	Sonic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2014	雪佛兰	Sonic	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2014	雪佛兰	Sonic	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	Sonic	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Sonic	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Sonic	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Sonic	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2014	雪佛兰	Sonic	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	Sonic	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	Sonic	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2014	雪佛兰	Sonic	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Sonic	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2014	雪佛兰	Sonic	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	Sonic	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	Sonic	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Sonic	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2014	雪佛兰	Sonic	收音机	√	√	√	√	√	

2014	雪佛兰	Spark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0069 0087 0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0147 0140 0255
2014	雪佛兰	Spark	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034 0017
2014	雪佛兰	Spark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2014	雪佛兰	Spark	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2014	雪佛兰	Spark	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0159
2014	雪佛兰	Spark	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Spark	无钥匙进入控制模块				√		
2014	雪佛兰	Spark	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2014	雪佛兰	Spark	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Spark	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	Spark	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	Spark	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	Spark	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2014	雪佛兰	Spark	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Spark EV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0258
2014	雪佛兰	Spark EV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0263 07A9 0111
2014	雪佛兰	Spark EV	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2014	雪佛兰	Spark EV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	Spark EV	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Spark EV	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	雪佛兰	Spark EV	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	

2014	雪佛兰	Spark EV	驱动电机控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Spark EV	电动空调压缩机控制模块	√					
2014	雪佛兰	Spark EV	蓄电池充电器控制模块	√			√		
2014	雪佛兰	Spark EV	冷却液加热器控制模块	√	√	√			
2014	雪佛兰	Spark EV	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0125 0124 0262 0079 0122 0123 0127
2014	雪佛兰	Spark EV	蓄电池能量控制模块	√			√		
2014	雪佛兰	Spark EV	直流充电控制模块	√			√		
2014	雪佛兰	Spark EV	辅助变速器油泵	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Spark EV	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Spark EV	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0057
2014	雪佛兰	Spark EV	行人警报声音控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Spark EV	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	Spark EV	动力转向控制模块	√	√	√	√		0089
2014	雪佛兰	Spark EV	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Spark EV	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	雪佛兰	Spin	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0139 0133 0210 0383 0098 0096 0094 0216 0130 0143 0265 0147 0237 0045 0393 0043 0135 0128 0173
2014	雪佛兰	Spin	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2014	雪佛兰	Spin	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2014	雪佛兰	Spin	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2014	雪佛兰	Spin	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0159
2014	雪佛兰	Spin	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Spin	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Spin	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	

2014	雪佛兰	Spin	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	Spin	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	Spin	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Spin	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	SS	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0258
2014	雪佛兰	SS	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	雪佛兰	SS	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2014	雪佛兰	SS	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2014	雪佛兰	SS	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	SS	组合仪表	√	√	√	√	√	0247 0145
2014	雪佛兰	SS	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	雪佛兰	SS	HVAC控制装置	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	SS	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	SS	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	SS	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2014	雪佛兰	SS	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	SS	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	SS	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	SS	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	雪佛兰	SS	动力转向控制模块	√	√	√	√		0103
2014	雪佛兰	SS	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0049
2014	雪佛兰	SS	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	SS	座椅记忆控制模块 - 驾驶员	√	√	√	√	√	0759
2014	雪佛兰	SS	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	SS	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	SS	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	SS	收音机	√	√	√	√	√	

2014	雪佛兰	SS	收音机控制装置	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	SS	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	雪佛兰	Suburban	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0258
2014	雪佛兰	Suburban	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	雪佛兰	Suburban	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175
2014	雪佛兰	Suburban	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2014	雪佛兰	Suburban	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2014	雪佛兰	Suburban	防盗模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Suburban	组合仪表	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Suburban	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0116 0007 0129
2014	雪佛兰	Suburban	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2014	雪佛兰	Suburban	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	Suburban	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Suburban	乘客感知模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Suburban	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2014	雪佛兰	Suburban	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2014	雪佛兰	Suburban	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2014	雪佛兰	Suburban	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0050
2014	雪佛兰	Suburban	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Suburban	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Suburban	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Suburban	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Suburban	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Suburban	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Suburban	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Suburban	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Suburban	个人音频链路控制模块	√	√	√			0231
2014	雪佛兰	Suburban	放大器	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Suburban	后部音频控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Suburban	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245

2014	雪佛兰	Suburban	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Suburban	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0156 0209 0132 0067 0263 0086 0223 0258
2014	雪佛兰	Tahoe	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0175
2014	雪佛兰	Tahoe	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2014	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2014	雪佛兰	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Tahoe	组合仪表	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0116 0007 0129
2014	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2014	雪佛兰	Tahoe	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2014	雪佛兰	Tahoe	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	Tahoe	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tahoe	乘客感知模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Tahoe	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217
2014	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tahoe	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tahoe	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0050
2014	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tahoe	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tahoe	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tahoe	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tahoe	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tahoe	个人音频链路控制模块	√	√	√			0231
2014	雪佛兰	Tahoe	放大器	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Tahoe	后部音频控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Tahoe	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2014	雪佛兰	Tahoe	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245

2014	雪佛兰	Tahoe	辅助踏板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tahoe	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	雪佛兰	Tavera	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tracker	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0210 0222 0224 0130 0147 0060 0044 0045 0097 0068 0043 0173 0128
2014	雪佛兰	Tracker	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2014	雪佛兰	Tracker	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2014	雪佛兰	Tracker	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111
2014	雪佛兰	Tracker	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	Tracker	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tracker	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Tracker	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tracker	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2014	雪佛兰	Tracker	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	Tracker	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	雪佛兰	Tracker	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Tracker	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Tracker	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	Tracker	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2014	雪佛兰	Tracker	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2014	雪佛兰	Tracker	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2014	雪佛兰	Tracker	收音机	√	√	√	√	√	

2014	雪佛兰	Trailblazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0210 0224 0130 0222 0060 0044 0045 0086 0097 0084 0043 0173 0209 0132 0067 0156 0223 0258
2014	雪佛兰	Trailblazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	雪佛兰	Trailblazer	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112
2014	雪佛兰	Trailblazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134
2014	雪佛兰	Trailblazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	Trailblazer	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Trailblazer	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Trailblazer	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2014	雪佛兰	Trailblazer	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Trailblazer	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0174 0111
2014	雪佛兰	Trailblazer	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	Trailblazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Traverse	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0132 0067 0086 0223 0214 0258
2014	雪佛兰	Traverse	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0034
2014	雪佛兰	Traverse	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0225 0175
2014	雪佛兰	Traverse	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0261
2014	雪佛兰	Traverse	车身控制模块	√	√	√	√	√	0263 0261
2014	雪佛兰	Traverse	防盗模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Traverse	组合仪表	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Traverse	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0116 0007 0129
2014	雪佛兰	Traverse	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155
2014	雪佛兰	Traverse	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	

2014	雪佛兰	Traverse	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	Traverse	举升门控制模块	√	√	√	√		0254
2014	雪佛兰	Traverse	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0160 0791 0233
2014	雪佛兰	Traverse	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Traverse	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	雪佛兰	Traverse	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	Traverse	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Traverse	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2014	雪佛兰	Traverse	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Traverse	后部音频控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Traverse	乘客车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Traverse	驾驶员车门开关面板控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Traverse	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	Traverse	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2014	雪佛兰	Traverse	个人音频链路控制模块	√	√	√			0231
2014	雪佛兰	Traverse	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	Trax	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0156 0209 0077 0132 0067 0066 0061 0086 0213 0223 0006 0144 0258 0139 0210 0222 0224 0130 0147 0060 0044 0045 0097 0068 0043 0173 0128
2014	雪佛兰	Trax	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017 0036
2014	雪佛兰	Trax	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2014	雪佛兰	Trax	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111

2014	雪佛兰	Trax	车身控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	Trax	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Trax	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Trax	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Trax	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	Trax	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	Trax	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	雪佛兰	Trax	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	Trax	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2014	雪佛兰	Trax	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√		075B 075C
2014	雪佛兰	Trax	动力转向控制模块	√	√	√	√		0207
2014	雪佛兰	Trax	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Trax	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	Trax	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	Trax	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2014	雪佛兰	沃蓝达	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0209 0132 0067 0086 0223 0176
2014	雪佛兰	沃蓝达	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	沃蓝达	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0263 07A9 0111
2014	雪佛兰	沃蓝达	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0134 0111 0729
2014	雪佛兰	沃蓝达	车身控制模块	√	√	√	√	√	0199 0239 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0243 0263 0203 0201 0208 0206 0083 0160 0233 0159
2014	雪佛兰	沃蓝达	组合仪表	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	沃蓝达	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0007 0129
2014	雪佛兰	沃蓝达	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	沃蓝达	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		

2014	雪佛兰	沃蓝达	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	沃蓝达	辅助变速器油泵	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	沃蓝达	蓄电池充电器控制模块	√			√		
2014	雪佛兰	沃蓝达	蓄电池能量控制模块	√			√		
2014	雪佛兰	沃蓝达	电动空调压缩机控制模块	√					
2014	雪佛兰	沃蓝达	冷却液加热器控制模块	√	√	√			
2014	雪佛兰	沃蓝达	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0124 0125 0056 0218 0122 0123 0127
2014	雪佛兰	沃蓝达	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259 0048 0011 0010
2014	雪佛兰	沃蓝达	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0229
2014	雪佛兰	沃蓝达	底盘控制模块	√	√	√	√	√	0217 0095 0194
2014	雪佛兰	沃蓝达	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2014	雪佛兰	沃蓝达	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	沃蓝达	乘客感知模块	√	√	√	√		0057
2014	雪佛兰	沃蓝达	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0104 0090
2014	雪佛兰	沃蓝达	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2014	雪佛兰	沃蓝达	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0080 0089
2014	雪佛兰	沃蓝达	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0247
2014	雪佛兰	沃蓝达	收音机	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	沃蓝达	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2014	雪佛兰	沃蓝达	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0247
2013	雪佛兰	Beat	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0305 0323 0147 0217
2013	雪佛兰	Beat	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Beat	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Beat	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2013	雪佛兰	Beat	仪表组	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Beat	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Beat	动力转向控制模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Beat	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	Beat	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	雪佛兰	Camaro	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0323 0305 0306 0067 0263 0308 0217 0309

2013	雪佛兰	Camaro	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2013	雪佛兰	Camaro	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2013	雪佛兰	Camaro	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0225
2013	雪佛兰	Camaro	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	雪佛兰	Camaro	动力转向控制模块	√	√	√	√		0092
2013	雪佛兰	Camaro	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	Camaro	悬架控制模块	√	√	√	√	√	0245
2013	雪佛兰	Camaro	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2013	雪佛兰	Camaro	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2013	雪佛兰	Camaro	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2013	雪佛兰	Camaro	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Camaro	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Camaro	辅助油表模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Camaro	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2013	雪佛兰	Camaro	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Camaro	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Camaro	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2013	雪佛兰	Camaro	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2013	雪佛兰	Camaro	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2013	雪佛兰	Camaro	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Camaro	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Caprice	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0306 0067 0308 0217 0309 0373 0212
2013	雪佛兰	Caprice	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2013	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0020 0306 0067 0217 0337 0308
2013	雪佛兰	Cobalt	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2013	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2013	雪佛兰	Cobalt	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	雪佛兰	Cobalt	方向盘转角传感器模块	√	√	√			

2013	雪佛兰	Cobalt	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2013	雪佛兰	Cobalt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2013	雪佛兰	Cobalt	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Cobalt	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Cobalt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2013	雪佛兰	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0305 0306 0067 0323 0263 0308 0217 0309
2013	雪佛兰	Colorado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2013	雪佛兰	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2013	雪佛兰	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112
2013	雪佛兰	Colorado	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	雪佛兰	Colorado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	Colorado	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2013	雪佛兰	Colorado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2013	雪佛兰	Colorado	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Colorado	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Cruze	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0020 0306 0067 0217 0337 0308
2013	雪佛兰	Cruze	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2013	雪佛兰	Cruze	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2013	雪佛兰	Cruze	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2013	雪佛兰	Cruze	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	雪佛兰	Cruze	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080
2013	雪佛兰	Cruze	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	Cruze	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0233 0159

2013	雪佛兰	Cruze	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2013	雪佛兰	Cruze	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2013	雪佛兰	Cruze	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Cruze	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Cruze	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Cruze	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Cruze	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Cruze	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2013	雪佛兰	Cruze	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2013	雪佛兰	Cruze	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2013	雪佛兰	Cruze	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Cruze	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Cruze	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Cruze	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Cruze	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2013	雪佛兰	Cruze	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2013	雪佛兰	Cruze	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Enjoy	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0382 0173 0066 0461 0308 0106
2013	雪佛兰	Enjoy	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Enjoy	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Enjoy	仪表组		√	√			
2013	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0306 0067 0308 0217 0309 0212
2013	雪佛兰	Equinox	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2013	雪佛兰	Equinox	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155
2013	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2013	雪佛兰	Equinox	动力转向控制模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Equinox	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2013	雪佛兰	Equinox	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2013	雪佛兰	Equinox	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Equinox	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2013	雪佛兰	Equinox	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146
2013	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Equinox	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0310

2013	雪佛兰	Equinox	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Equinox	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Equinox	左侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2013	雪佛兰	Equinox	右侧物体检测控制模块	√	√	√		√	
2013	雪佛兰	Equinox	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2013	雪佛兰	Equinox	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0233 0159
2013	雪佛兰	Equinox	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2013	雪佛兰	Equinox	后部音频控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Equinox	多轴加速度传感器模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	Malibu	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0305 0306 0067 0308 0217 0309
2013	雪佛兰	Malibu	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2013	雪佛兰	Malibu	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0263
2013	雪佛兰	Malibu	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0020 0106
2013	雪佛兰	Malibu	驱动电机控制模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Malibu	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2013	雪佛兰	Malibu	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2013	雪佛兰	Malibu	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	雪佛兰	Malibu	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080
2013	雪佛兰	Malibu	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2013	雪佛兰	Malibu	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Malibu	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0233 0159
2013	雪佛兰	Malibu	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2013	雪佛兰	Malibu	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2013	雪佛兰	Malibu	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Malibu	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Malibu	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Malibu	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0301

2013	雪佛兰	Malibu	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Malibu	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2013	雪佛兰	Malibu	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2013	雪佛兰	Malibu	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2013	雪佛兰	Malibu	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0310
2013	雪佛兰	Malibu	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Malibu	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Malibu	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Malibu	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Malibu	车辆前方摄像头控制模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2013	雪佛兰	Malibu	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Malibu	蓄电池能量控制模块	√			√		
2013	雪佛兰	Malibu	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Malibu	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	N300	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0374 0375 0255
2013	雪佛兰	N300	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	N300	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Onix	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2013	雪佛兰	Onix	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Onix	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Onix	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172 0172 0111 0111 0111 0111 0111 0111
2013	雪佛兰	Onix	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0323 0305 0306 0067 0263 0308 0217
2013	雪佛兰	Onix	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Onix	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0233 0159
2013	雪佛兰	Onix	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	雪佛兰	Onix	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2013	雪佛兰	Onix	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Onix	方向盘转角传感器模块	√	√	√			

2013	雪佛兰	Orlando	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0306 0067 0308 0217 0309
2013	雪佛兰	Orlando	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2013	雪佛兰	Orlando	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2013	雪佛兰	Orlando	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2013	雪佛兰	Orlando	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2013	雪佛兰	Orlando	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080
2013	雪佛兰	Orlando	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2013	雪佛兰	Orlando	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Orlando	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2013	雪佛兰	Orlando	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Orlando	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Orlando	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Orlando	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Orlando	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Orlando	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2013	雪佛兰	Orlando	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0233 0159
2013	雪佛兰	Orlando	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	雪佛兰	Orlando	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	Orlando	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Orlando	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2013	雪佛兰	Orlando	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Prisma	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0323 0305 0306 0067 0263 0308 0217
2013	雪佛兰	Prisma	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2013	雪佛兰	Prisma	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2013	雪佛兰	Prisma	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	雪佛兰	Prisma	方向盘转角传感器模块	√	√	√			

2013	雪佛兰	Prisma	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0233 0159
2013	雪佛兰	Prisma	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172 0172 0111 0111 0111 0111 0111 0111
2013	雪佛兰	Prisma	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Prisma	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Prisma	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Prisma	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	S10	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0484 0387
2013	雪佛兰	S10	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2013	雪佛兰	S10	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2013	雪佛兰	S10	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2013	雪佛兰	S10	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0112 0112 0111 0111
2013	雪佛兰	S10	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	S10	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2013	雪佛兰	S10	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2013	雪佛兰	S10	仪表组	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	S10	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	S10	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Sail	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0064 0040 0063 0039 0227 0064 0040 0063 0039 0172 0177
2013	雪佛兰	Sail	无钥匙进入控制模块				√		
2013	雪佛兰	Sail	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0382 0098 0096 0094 0387 0143 0265 0173
2013	雪佛兰	Sail	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0479 0480 0153 0136 0483
2013	雪佛兰	Sail	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	

2013	雪佛兰	Sonic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0020 0306 0067 0217 0337 0308
2013	雪佛兰	Sonic	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2013	雪佛兰	Sonic	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2013	雪佛兰	Sonic	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2013	雪佛兰	Sonic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2013	雪佛兰	Sonic	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	雪佛兰	Sonic	动力转向控制模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Sonic	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	Sonic	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0233 0159
2013	雪佛兰	Sonic	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2013	雪佛兰	Sonic	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2013	雪佛兰	Sonic	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Sonic	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Sonic	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2013	雪佛兰	Sonic	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Sonic	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Sonic	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Sonic	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	in	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0133 0323 0382 0382 0383 0098 0098 0096 0096 0094 0094 0387 0387 0130 0143 0265 0265 0147 0147 0391 0391 0392 0308 0393 0393 0394 0135 0128 0173 0173
2013	雪佛兰	in	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2013	雪佛兰	in	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090

2013	雪佛兰	in	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	雪佛兰	in	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	in	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2013	雪佛兰	in	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2013	雪佛兰	in	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	in	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	in	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	in	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	in	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Tavera	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tracker	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2013	雪佛兰	Tracker	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Tracker	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2013	雪佛兰	Tracker	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tracker	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Tracker	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2013	雪佛兰	Tracker	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2013	雪佛兰	Tracker	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0233 0159
2013	雪佛兰	Tracker	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tracker	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0020 0306 0067 0217 0337 0308
2013	雪佛兰	Tracker	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tracker	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	雪佛兰	Tracker	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tracker	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tracker	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2013	雪佛兰	Tracker	动力转向控制模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tracker	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	Tracker	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0447

2013	雪佛兰	Trailblazer	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0306 0067 0308 0217 0309
2013	雪佛兰	Trailblazer	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2013	雪佛兰	Trailblazer	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2013	雪佛兰	Trailblazer	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0112
2013	雪佛兰	Trailblazer	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	雪佛兰	Trailblazer	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	Trailblazer	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2013	雪佛兰	Trailblazer	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2013	雪佛兰	Trailblazer	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Trailblazer	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Trailblazer	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Trailblazer	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Trax	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2013	雪佛兰	Trax	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Trax	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2013	雪佛兰	Trax	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Trax	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Trax	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2013	雪佛兰	Trax	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2013	雪佛兰	Trax	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2013	雪佛兰	Trax	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0233 0159
2013	雪佛兰	Trax	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Trax	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0020 0306 0067 0217 0337 0308
2013	雪佛兰	Trax	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Trax	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2013	雪佛兰	Trax	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Trax	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	

2013	雪佛兰	Trax	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2013	雪佛兰	Trax	动力转向控制模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Trax	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	Trax	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2013	雪佛兰	Volt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0305 0306 0067 0308 0217 0176
2013	雪佛兰	Volt	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2013	雪佛兰	Volt	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Volt	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Volt	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Volt	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Volt	辅助变速箱油泵	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Volt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0371 0111 0111 0111
2013	雪佛兰	Volt	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2013	雪佛兰	Volt	多轴加速度传感器模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	Volt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080
2013	雪佛兰	Volt	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	Volt	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0233 0159
2013	雪佛兰	Volt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2013	雪佛兰	Volt	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2013	雪佛兰	Volt	仪表组	√	√	√	√	√	0301 0301
2013	雪佛兰	Volt	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Volt	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Volt	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2013	雪佛兰	Volt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2013	雪佛兰	Volt	电动空调压缩机控制模块	√					
2013	雪佛兰	Volt	冷却液加热器控制模块	√	√	√			
2013	雪佛兰	Volt	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Volt	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Volt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2013	雪佛兰	Volt	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		

2013	雪佛兰	Volt	蓄电池充电器控制模块	√			√		
2013	雪佛兰	Volt	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368
2013	雪佛兰	Volt	蓄电池能量控制模块	√			√		
2013	雪佛兰	Volt	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2013	雪佛兰	Volt	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Volt	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2013	雪佛兰	Aveo Classic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2013	雪佛兰	Aveo Classic	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Aveo Classic	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Aveo Classic	阻断器	√	√	√	√	√	0508
2013	雪佛兰	Aveo Classic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Sonic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Sonic	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0507
2013	雪佛兰	Sonic	阻断器						0508
2013	雪佛兰	Sonic	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Sonic	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2013	雪佛兰	Sonic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Caprice PPV	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Caprice PPV	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Caprice PPV	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Caprice PPV	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Caprice PPV	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Caprice PPV	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Caprice PPV	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2013	雪佛兰	Caprice PPV	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Caprice PPV	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Caprice PPV	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Caprice PPV	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Caprice PPV	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	废气气流控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515

2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0495
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	乘客监测系统		√	√			0517
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	0522
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	折叠车顶模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0523
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	CD机	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	收音机	√	√	√	√		0524 0525
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Impala	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Impala	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Impala	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Impala	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Impala	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Impala	加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2013	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506

2013	雪佛兰	Others	阻断器						0508
2013	雪佛兰	Others	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0508
2013	雪佛兰	Others	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Others	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Others	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493

2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Avalanche - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		

2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	

2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Avalanche - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Captiva ort	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Captiva ort	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Captiva ort	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2013	雪佛兰	Captiva ort	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Captiva ort	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2013	雪佛兰	Captiva ort	Telematic车辆定位和防盗	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Captiva ort	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Captiva ort	加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Captiva ort	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Captiva ort	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2013	雪佛兰	Captiva ort	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2013	雪佛兰	Captiva ort	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Captiva ort	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Captiva ort	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Captiva ort	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Captiva ort	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Captiva ort	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Captiva ort	驻车制动器控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevenne - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevenne - 2WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevenne - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevenne - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevenne - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Chevenne - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Chevenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Chevenne - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		

2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√	√	√	0528
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	仪表盘组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√	√	√	0528
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506

2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√	√	√	0528
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		

2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√	√	√	0528
2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Express	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0539 0088 0540 0540
2013	雪佛兰	Express	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2013	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2013	雪佛兰	Express	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0517
2013	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2013	雪佛兰	Express	导航收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Express	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493

2013	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0539 0088 0540 0540
2013	雪佛兰	Express	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2013	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2013	雪佛兰	Express	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0517
2013	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2013	雪佛兰	Express	导航收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Express	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Express	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2013	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2013	雪佛兰	Express	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0517
2013	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2013	雪佛兰	Express	导航收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Express	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Express	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495

2013	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2013	雪佛兰	Express	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0517
2013	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2013	雪佛兰	Express	导航收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Silverado	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Silverado	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Silverado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Silverado	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Silverado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Silverado	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	0528
2013	雪佛兰	Silverado	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Silverado	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506

2013	雪佛兰	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Silverado	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Silverado	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Silverado	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Silverado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Silverado	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Silverado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Silverado	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	0528
2013	雪佛兰	Silverado	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Silverado	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Silverado	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	

2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	0528
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497

2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	0528
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2013	雪佛兰	Silverado Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531

2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	

2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Suburban - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	

2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	

2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Suburban - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Tahoe	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Tahoe	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Tahoe	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2013	雪佛兰	Tahoe	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Tahoe	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Tahoe	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Tahoe	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506

2013	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Tahoe	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Tahoe	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Tahoe	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Tahoe	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Tahoe	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Tahoe	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2013	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Tahoe	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2013	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493

2013	雪佛兰	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Tahoe	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Tahoe	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Tahoe	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Tahoe	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2013	雪佛兰	Tahoe	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Tahoe	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Tahoe	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Tahoe	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	数码收音机	√	√	√	√	√	

2013	雪佛兰	Tahoe	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Tahoe	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Tahoe	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Tahoe	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Tahoe	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Tahoe	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Tahoe	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2013	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Tahoe	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496

2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159

2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	个人音响连接模块						0529
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	导航收音机	√	√	√	√	√	0529
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2013	雪佛兰	Tahoe混合动力车	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527

2013	雪佛兰	Traverse - AWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	左侧物体检测模块	√	√	√		√	
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	右侧物体检测模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Traverse - AWD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	收音机	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	防盗模块	√	√	√	√		
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	左侧物体检测模块	√	√	√		√	
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	右侧物体检测模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2013	雪佛兰	Traverse - FWD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2012	雪佛兰	Aveo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0323 0305

2012	雪佛兰	Aveo	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2012	雪佛兰	Aveo	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2012	雪佛兰	Aveo	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2012	雪佛兰	Aveo	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2012	雪佛兰	Aveo	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2012	雪佛兰	Aveo	电动转向控制模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Aveo	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2012	雪佛兰	Aveo	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2012	雪佛兰	Aveo	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2012	雪佛兰	Aveo	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2012	雪佛兰	Aveo	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Aveo	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Aveo	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Aveo	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2012	雪佛兰	Aveo	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Aveo	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Beat	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0133 0323 0383 0096 0096 0130 0143 0265 0265 0147 0147 0098 0098 0387 0387 0382 0382 0391 0391 0094 0094 0392 0308 0393 0393 0394 0394 0135 0128 0173 0173
2012	雪佛兰	Beat	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Beat	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Beat	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2012	雪佛兰	Beat	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2012	雪佛兰	Beat	电动转向控制模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Beat	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090

2012	雪佛兰	Beat	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Beat	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0322
2012	雪佛兰	Beat	仪表组	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Camaro	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0323 0308 0217 0309
2012	雪佛兰	Camaro	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2012	雪佛兰	Camaro	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2012	雪佛兰	Camaro	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0225
2012	雪佛兰	Camaro	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2012	雪佛兰	Camaro	动力转向控制模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Camaro	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2012	雪佛兰	Camaro	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Camaro	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2012	雪佛兰	Camaro	辅助油表模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Camaro	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2012	雪佛兰	Camaro	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2012	雪佛兰	Camaro	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Camaro	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Camaro	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2012	雪佛兰	Camaro	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Camaro	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Camaro	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Camaro	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2012	雪佛兰	Camaro	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2012	雪佛兰	Camaro	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2012	雪佛兰	Camaro	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Camaro	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Camaro	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Caprice	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0306 0067 0308 0217 0309 0373 0212
2012	雪佛兰	Caprice	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016

2012	雪佛兰	Captiva	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0305 0306 0067 0323 0308 0217 0337
2012	雪佛兰	Captiva	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2012	雪佛兰	Captiva	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2012	雪佛兰	Captiva	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155
2012	雪佛兰	Captiva	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111
2012	雪佛兰	Captiva	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2012	雪佛兰	Captiva	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0332
2012	雪佛兰	Captiva	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0050
2012	雪佛兰	Captiva	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172 0332
2012	雪佛兰	Captiva	仪表组	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Captiva	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195 0065
2012	雪佛兰	Captiva	收音机	√	√	√	√	√	0170 0492 0468 0467
2012	雪佛兰	Captiva	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Captiva	HVAC控制模块	√	√	√		√	
2012	雪佛兰	Captiva	信息显示模块	√	√	√			
2012	雪佛兰	Captiva	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0298 0233
2012	雪佛兰	Captiva	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Captiva	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0323 0305
2012	雪佛兰	Cobalt	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2012	雪佛兰	Cobalt	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2012	雪佛兰	Cobalt	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2012	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2012	雪佛兰	Cobalt	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2012	雪佛兰	Cobalt	电动转向控制模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Cobalt	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2012	雪佛兰	Cobalt	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2012	雪佛兰	Cobalt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2012	雪佛兰	Cobalt	乘客感知模块	√	√	√	√		0322

2012	雪佛兰	Cobalt	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Cobalt	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Cobalt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2012	雪佛兰	Cobalt	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Cobalt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0484 0387
2012	雪佛兰	Colorado	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2012	雪佛兰	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037
2012	雪佛兰	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2012	雪佛兰	Colorado	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0112 0112 0111 0111
2012	雪佛兰	Colorado	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2012	雪佛兰	Colorado	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2012	雪佛兰	Colorado	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2012	雪佛兰	Colorado	仪表组	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Colorado	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Colorado	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Cruze	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0308 0217
2012	雪佛兰	Cruze	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2012	雪佛兰	Cruze	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2012	雪佛兰	Cruze	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2012	雪佛兰	Cruze	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2012	雪佛兰	Cruze	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080
2012	雪佛兰	Cruze	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2012	雪佛兰	Cruze	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2012	雪佛兰	Cruze	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2012	雪佛兰	Cruze	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2012	雪佛兰	Cruze	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Cruze	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0301

2012	雪佛兰	Cruze	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Cruze	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Cruze	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2012	雪佛兰	Cruze	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2012	雪佛兰	Cruze	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2012	雪佛兰	Cruze	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Cruze	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Cruze	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Cruze	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Enjoy	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Enjoy	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Enjoy	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0306 0067 0308 0217 0309
2012	雪佛兰	Equinox	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2012	雪佛兰	Equinox	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2012	雪佛兰	Equinox	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155
2012	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2012	雪佛兰	Equinox	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2012	雪佛兰	Equinox	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080
2012	雪佛兰	Equinox	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2012	雪佛兰	Equinox	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2012	雪佛兰	Equinox	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2012	雪佛兰	Equinox	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2012	雪佛兰	Equinox	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Equinox	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Equinox	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2012	雪佛兰	Equinox	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2012	雪佛兰	Equinox	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146
2012	雪佛兰	Equinox	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0310

2012	雪佛兰	Equinox	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Equinox	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Equinox	车辆前方摄像头控制模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2012	雪佛兰	Equinox	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2012	雪佛兰	Malibu	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0323 0308 0217 0309
2012	雪佛兰	Malibu	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Malibu	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2012	雪佛兰	Malibu	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	0263
2012	雪佛兰	Malibu	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2012	雪佛兰	Malibu	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Malibu	驱动电机控制模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Malibu	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2012	雪佛兰	Malibu	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2012	雪佛兰	Malibu	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2012	雪佛兰	Malibu	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080
2012	雪佛兰	Malibu	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2012	雪佛兰	Malibu	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Malibu	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2012	雪佛兰	Malibu	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2012	雪佛兰	Malibu	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2012	雪佛兰	Malibu	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Malibu	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Malibu	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Malibu	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Malibu	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2012	雪佛兰	Malibu	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Malibu	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2012	雪佛兰	Malibu	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2012	雪佛兰	Malibu	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2012	雪佛兰	Malibu	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0310
2012	雪佛兰	Malibu	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	

2012	雪佛兰	Malibu	后排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Malibu	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Malibu	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Malibu	车辆前方摄像头控制模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2012	雪佛兰	Malibu	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Malibu	蓄电池能量控制模块	√			√		
2012	雪佛兰	Malibu	左侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Malibu	右侧物体检测控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Orlando	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0308 0217
2012	雪佛兰	Orlando	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Orlando	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2012	雪佛兰	Orlando	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2012	雪佛兰	Orlando	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2012	雪佛兰	Orlando	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2012	雪佛兰	Orlando	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2012	雪佛兰	Orlando	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080
2012	雪佛兰	Orlando	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2012	雪佛兰	Orlando	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2012	雪佛兰	Orlando	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2012	雪佛兰	Orlando	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Orlando	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Orlando	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Orlando	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Orlando	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2012	雪佛兰	Orlando	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2012	雪佛兰	Orlando	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Orlando	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Orlando	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Orlando	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	S10	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0484 0387
2012	雪佛兰	S10	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2012	雪佛兰	S10	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0037

2012	雪佛兰	S10	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2012	雪佛兰	S10	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0112 0112 0111 0111
2012	雪佛兰	S10	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2012	雪佛兰	S10	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2012	雪佛兰	S10	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2012	雪佛兰	S10	仪表组	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	S10	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	S10	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Sail	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Sail	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0479 0480 0153 0136 0483
2012	雪佛兰	Sail	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Sail	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0064 0040 0063 0039 0227 0064 0040 0063 0039 0172 0177
2012	雪佛兰	Sail	无钥匙进入控制模块				√		
2012	雪佛兰	Sonic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0323 0305
2012	雪佛兰	Sonic	燃油喷射器控制模块	√			√	√	
2012	雪佛兰	Sonic	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2012	雪佛兰	Sonic	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2012	雪佛兰	Sonic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2012	雪佛兰	Sonic	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2012	雪佛兰	Sonic	电动转向控制模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Sonic	方向盘转角传感器模块	√	√	√			
2012	雪佛兰	Sonic	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2012	雪佛兰	Sonic	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2012	雪佛兰	Sonic	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2012	雪佛兰	Sonic	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Sonic	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Sonic	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	

2012	雪佛兰	Sonic	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2012	雪佛兰	Sonic	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Sonic	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	ark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0133 0323 0383 0096 0096 0130 0143 0265 0265 0147 0147 0098 0098 0387 0387 0382 0382 0391 0391 0094 0094 0392 0308 0393 0393 0394 0394 0135 0128 0173 0173
2012	雪佛兰	ark	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	ark	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	ark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2012	雪佛兰	ark	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2012	雪佛兰	ark	电动转向控制模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	ark	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2012	雪佛兰	ark	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	ark	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0322
2012	雪佛兰	ark	仪表组	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Tavera	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Volt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0305 0306 0067 0308 0217 0176
2012	雪佛兰	Volt	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2012	雪佛兰	Volt	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Volt	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Volt	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Volt	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Volt	辅助变速箱油泵	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Volt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0371 0111 0111 0111
2012	雪佛兰	Volt	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316

2012	雪佛兰	Volt	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2012	雪佛兰	Volt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080
2012	雪佛兰	Volt	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2012	雪佛兰	Volt	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2012	雪佛兰	Volt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2012	雪佛兰	Volt	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2012	雪佛兰	Volt	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Volt	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Volt	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2012	雪佛兰	Volt	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2012	雪佛兰	Volt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2012	雪佛兰	Volt	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2012	雪佛兰	Volt	电动空调压缩机控制模块	√					
2012	雪佛兰	Volt	冷却液加热器控制模块	√	√	√			
2012	雪佛兰	Volt	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Volt	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Volt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2012	雪佛兰	Volt	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Volt	蓄电池充电器控制模块	√			√		
2012	雪佛兰	Volt	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368
2012	雪佛兰	Volt	蓄电池能量控制模块	√			√		
2012	雪佛兰	Aveo Classic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2012	雪佛兰	Aveo Classic	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰	Aveo Classic	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	雪佛兰	Aveo Classic	阻断器						0508
2012	雪佛兰	Aveo Classic	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	雪佛兰	Aveo Classic	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2012	雪佛兰	Aveo Classic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰	(1)Aveo	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	(1)Aveo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493

2012	雪佛兰	(1)Aveo	阻断器						0508
2012	雪佛兰	(1)Aveo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0508
2012	雪佛兰	(1)Aveo	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2012	雪佛兰	(1)Aveo	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰	雪佛兰	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	雪佛兰	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰	雪佛兰	阻断器	√	√	√	√		0544 0545
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	废气气流控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	CD机	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0495
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	乘客监测系统		√	√			0517
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0523
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	收音机	√	√	√	√		0524 0525
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	0522
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	折叠车顶模块	√	√	√	√	√	0546
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Impala	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰	Impala	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493

2012	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Impala	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	雪佛兰	Impala	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Impala	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Impala	加热座椅模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2012	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰	(1)Malibu	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰	(1)Malibu	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰	(1)Malibu	数码收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	(1)Malibu	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2012	雪佛兰	(1)Malibu	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0547
2012	雪佛兰	(1)Malibu	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2012	雪佛兰	(1)Malibu	乘客监测系统		√	√			
2012	雪佛兰	(1)Malibu	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515 0548
2012	雪佛兰	(1)Malibu	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰	(1)Malibu	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	(1)Malibu	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	(1)Malibu	收音机	√	√	√	√	√	0525
2012	雪佛兰	(1)Malibu	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	雪佛兰	(1)Malibu	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰	(1)Malibu	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰	Matiz Classic	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Matiz Classic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2012	雪佛兰	Matiz Classic	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Matiz Classic	阻断器						0508
2012	雪佛兰	Matiz Classic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0509
2012	雪佛兰	Optra	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0509
2012	雪佛兰	Optra	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Optra	阻断器						0508

2012	雪佛兰	Optra	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2012	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰	Matiz	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰	Matiz	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Matiz	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰	Matiz	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Matiz	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	雪佛兰	Matiz	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2012	雪佛兰	Matiz	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Matiz	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰	Matiz	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Matiz	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	雪佛兰	Matiz	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Matiz	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰	Caprice Police	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰	Caprice Police	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Caprice Police	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰	Caprice Police	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Caprice Police	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	雪佛兰	Caprice Police	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2012	雪佛兰	Caprice Police	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Caprice Police	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰	Caprice Police	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	Caprice Police	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	雪佛兰	Caprice Police	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Caprice Police	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰	ark Classic	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	ark Classic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2012	雪佛兰	ark Classic	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2012	雪佛兰	ark Classic	阻断器						0508
2012	雪佛兰	ark Classic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰	Others	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Others	阻断器						0508
2012	雪佛兰	Others	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰	Others	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰	Others	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0510 0511

2012	雪佛兰	Others	发动机控制模块		√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰	Others	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	N200	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2012	雪佛兰卡车	N200	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	N200	电子制动控制模块		√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	N300	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2012	雪佛兰卡车	N300	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	N300	电子制动控制模块		√	√	√	√	0506

2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	数码收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Captiva ort(VIN L)	驻车制动器控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	雪佛兰卡车	Chevenne - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	

2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	

2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	雪佛兰卡车	Chevyenne - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	

2012	雪佛兰卡车	Cheyenne - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Cheyenne - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Cheyenne - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Cheyenne - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0495
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	乘客监测系统		√	√			0517
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		0170
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0495
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	乘客监测系统		√	√			0517
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		0170
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Colorado Pickup - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Express	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493

2012	雪佛兰卡车	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0539 0540 0540
2012	雪佛兰卡车	Express	数码收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2012	雪佛兰卡车	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	雪佛兰卡车	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0517
2012	雪佛兰卡车	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2012	雪佛兰卡车	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰卡车	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	雪佛兰卡车	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Express	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0539 0540 0540
2012	雪佛兰卡车	Express	数码收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2012	雪佛兰卡车	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	雪佛兰卡车	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0517
2012	雪佛兰卡车	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2012	雪佛兰卡车	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰卡车	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	雪佛兰卡车	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Express	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Express	数码收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2012	雪佛兰卡车	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	雪佛兰卡车	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0517

2012	雪佛兰卡车	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2012	雪佛兰卡车	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰卡车	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	雪佛兰卡车	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Express	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Express	数码收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2012	雪佛兰卡车	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	雪佛兰卡车	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0517
2012	雪佛兰卡车	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2012	雪佛兰卡车	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰卡车	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	雪佛兰卡车	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Silverado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Silverado	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Silverado	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2012	雪佛兰卡车	Silverado	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536

2012	雪佛兰卡车	Silverado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Silverado	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Silverado	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2012	雪佛兰卡车	Silverado	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493

2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2012	雪佛兰卡车	Silverado Hybrid	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	

2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	

2012	雪佛兰卡车	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2012	雪佛兰卡车	Tahoe	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	

2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2012	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Traverse - AWD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	

2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	防盗模块	√	√	√	√		
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	收音机	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2012	雪佛兰卡车	Traverse - FWD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2011	雪佛兰	Beat	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0133 0323 0383 0096 0096 0130 0143 0265 0265 0147 0147 0098 0098 0387 0387 0382 0382 0391 0391 0094 0094 0392 0308 0393 0393 0394 0394 0135 0128 0173 0173
2011	雪佛兰	Beat	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Beat	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Beat	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2011	雪佛兰	Beat	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2011	雪佛兰	Beat	电动转向控制模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Beat	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2011	雪佛兰	Beat	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Beat	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0322
2011	雪佛兰	Beat	仪表组	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Camaro	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0323 0308 0217 0309
2011	雪佛兰	Camaro	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217

2011	雪佛兰	Camaro	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2011	雪佛兰	Camaro	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0225
2011	雪佛兰	Camaro	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2011	雪佛兰	Camaro	动力转向控制模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Camaro	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2011	雪佛兰	Camaro	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Camaro	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2011	雪佛兰	Camaro	辅助油表模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Camaro	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2011	雪佛兰	Camaro	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2011	雪佛兰	Camaro	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2011	雪佛兰	Camaro	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Camaro	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2011	雪佛兰	Camaro	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Camaro	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Camaro	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Camaro	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2011	雪佛兰	Camaro	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2011	雪佛兰	Camaro	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2011	雪佛兰	Camaro	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Camaro	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Camaro	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Captiva	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0305 0306 0067 0323 0308 0217 0337
2011	雪佛兰	Captiva	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2011	雪佛兰	Captiva	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2011	雪佛兰	Captiva	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155
2011	雪佛兰	Captiva	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0111
2011	雪佛兰	Captiva	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2011	雪佛兰	Captiva	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0332
2011	雪佛兰	Captiva	辅助车身控制模块	√	√	√	√	√	0050
2011	雪佛兰	Captiva	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172 0332

2011	雪佛兰	Captiva	仪表组	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Captiva	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195 0065
2011	雪佛兰	Captiva	收音机	√	√	√	√	√	0170 0492 0468 0467
2011	雪佛兰	Captiva	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301
2011	雪佛兰	Captiva	HVAC控制模块	√	√	√		√	
2011	雪佛兰	Captiva	信息显示模块	√	√	√			
2011	雪佛兰	Captiva	遥控门锁接收器	√	√	√	√	√	0204 0239 0161 0162 0163 0164 0159 0298 0233
2011	雪佛兰	Captiva	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Captiva	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Cruze	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0308 0217
2011	雪佛兰	Cruze	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2011	雪佛兰	Cruze	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2011	雪佛兰	Cruze	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2011	雪佛兰	Cruze	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2011	雪佛兰	Cruze	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080
2011	雪佛兰	Cruze	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2011	雪佛兰	Cruze	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2011	雪佛兰	Cruze	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2011	雪佛兰	Cruze	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2011	雪佛兰	Cruze	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2011	雪佛兰	Cruze	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0301
2011	雪佛兰	Cruze	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Cruze	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Cruze	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2011	雪佛兰	Cruze	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2011	雪佛兰	Cruze	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2011	雪佛兰	Cruze	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Cruze	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Cruze	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	

2011	雪佛兰	Cruze	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0306 0067 0308 0217 0309
2011	雪佛兰	Equinox	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2011	雪佛兰	Equinox	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2011	雪佛兰	Equinox	后变速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155
2011	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2011	雪佛兰	Equinox	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2011	雪佛兰	Equinox	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080
2011	雪佛兰	Equinox	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2011	雪佛兰	Equinox	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2011	雪佛兰	Equinox	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2011	雪佛兰	Equinox	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2011	雪佛兰	Equinox	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2011	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Equinox	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Equinox	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2011	雪佛兰	Equinox	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2011	雪佛兰	Equinox	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146
2011	雪佛兰	Equinox	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0310
2011	雪佛兰	Equinox	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Equinox	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2011	雪佛兰	Equinox	车辆前方摄像头控制模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2011	雪佛兰	Equinox	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2011	雪佛兰	Orlando	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0308 0217
2011	雪佛兰	Orlando	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Orlando	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2011	雪佛兰	Orlando	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2011	雪佛兰	Orlando	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2011	雪佛兰	Orlando	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2011	雪佛兰	Orlando	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111

2011	雪佛兰	Orlando	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080
2011	雪佛兰	Orlando	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2011	雪佛兰	Orlando	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2011	雪佛兰	Orlando	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2011	雪佛兰	Orlando	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2011	雪佛兰	Orlando	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0301
2011	雪佛兰	Orlando	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Orlando	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Orlando	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2011	雪佛兰	Orlando	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2011	雪佛兰	Orlando	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Orlando	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Orlando	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2011	雪佛兰	Orlando	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Sail	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Sail	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0479 0480 0153 0136 0483
2011	雪佛兰	Sail	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Sail	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0064 0040 0063 0039 0227 0064 0040 0063 0039 0172 0177
2011	雪佛兰	Sail	无钥匙进入控制模块				√		

2011	雪佛兰	ark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0133 0323 0383 0096 0096 0130 0143 0265 0265 0147 0147 0098 0098 0387 0387 0382 0382 0391 0391 0094 0094 0392 0308 0393 0393 0394 0394 0135 0128 0173 0173
2011	雪佛兰	ark	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	ark	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	ark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2011	雪佛兰	ark	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2011	雪佛兰	ark	电动转向控制模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	ark	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2011	雪佛兰	ark	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	ark	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0322
2011	雪佛兰	ark	仪表组	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tavera	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Volt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0305 0306 0067 0308 0217 0176
2011	雪佛兰	Volt	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2011	雪佛兰	Volt	混合动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Volt	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Volt	驱动电机控制模块1	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Volt	驱动电机控制模块2	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Volt	辅助变速箱油泵	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Volt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0371 0111 0111 0111
2011	雪佛兰	Volt	驻车制动控制模块	√	√	√	√	√	0316
2011	雪佛兰	Volt	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2011	雪佛兰	Volt	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080

2011	雪佛兰	Volt	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2011	雪佛兰	Volt	车体控制模块	√	√	√	√	√	0243 0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2011	雪佛兰	Volt	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2011	雪佛兰	Volt	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2011	雪佛兰	Volt	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2011	雪佛兰	Volt	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Volt	数字式收音机控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2011	雪佛兰	Volt	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2011	雪佛兰	Volt	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2011	雪佛兰	Volt	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2011	雪佛兰	Volt	电动空调压缩机控制模块	√					
2011	雪佛兰	Volt	冷却液加热器控制模块	√	√	√			
2011	雪佛兰	Volt	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Volt	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Volt	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301
2011	雪佛兰	Volt	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Volt	蓄电池充电器控制模块	√			√		
2011	雪佛兰	Volt	混合动力系控制模块2	√	√	√	√	√	0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368
2011	雪佛兰	Volt	蓄电池能量控制模块	√			√		
2011	雪佛兰	Aveo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2011	雪佛兰	Aveo	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Aveo	熔断器						0508
2011	雪佛兰	Aveo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0508
2011	雪佛兰	Aveo	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2011	雪佛兰	Aveo	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Aveo	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Aveo	收音机	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Aveo	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Aveo	乘客监测系统	√	√	√	√		0517
2011	雪佛兰	Aveo	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Aveo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507

2011	雪佛兰	Aveo	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Aveo	阻断器						0508
2011	雪佛兰	Aveo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0508
2011	雪佛兰	Aveo	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2011	雪佛兰	Aveo	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Aveo	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Aveo	收音机	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Aveo	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Aveo	乘客监测系统	√	√	√	√		0517
2011	雪佛兰	Aveo	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Caprice Police	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Caprice Police	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Caprice Police	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Caprice Police	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2011	雪佛兰	Caprice Police	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Caprice Police	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Caprice Police	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Caprice Police	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Caprice Police	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2011	雪佛兰	Caprice Police	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Caprice Police	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Caprice Police	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	雪佛兰	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	雪佛兰	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	雪佛兰	阻断器	√	√	√	√		0544 0545
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	废气气流控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	CD机	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	收音机	√	√	√	√		0524 0525
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	抬头显示器	√	√	√	√	√	

2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0495
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	乘客监测系统		√	√			0517
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	0522
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	折叠车顶模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0523
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	导航收音机	√	√	√	√		0525
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	个人音响连接模块	√	√	√	√	√	0528
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Epica	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Epica	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0509
2011	雪佛兰	Epica	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Epica	ISU	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Epica	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0509
2011	雪佛兰	Impala	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Impala	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Impala	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Impala	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Impala	加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497

2011	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2011	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515 0548
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	乘客监测系统		√	√			
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	收音机	√	√	√	√	√	0525
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2011	雪佛兰	Optra	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Optra	阻断器						0508
2011	雪佛兰	Optra	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Optra	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2011	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	ark Classic	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	ark Classic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2011	雪佛兰	ark Classic	阻断器						0508
2011	雪佛兰	ark Classic	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	ark Classic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Others	阻断器						0508
2011	雪佛兰	Others	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Others	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Others	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Others	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Others	发动机控制模块		√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	

2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	发动机控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	燃油泵控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆通讯接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	数码收音机	✓	✓	✓	✓	✓	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	放大器(Bose)	✓	✓	✓	✓	✓	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0498
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	个人音响连接模块	✓	✓	✓			0528
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后HVAC/RSA	✓	✓	✓	✓	✓	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	遥控车门锁接收器	✓	✓	✓	✓	✓	0513 0159
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	防盗模块	✓	✓	✓	✓		
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客监测系统	✓	✓	✓	✓		
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	✓	✓	✓	✓	✓	0497
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	记忆座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后加热座椅模块	✓	✓	✓	✓		
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驻车辅助模块	✓	✓	✓	✓		
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助台阶控制器	✓	✓	✓	✓	✓	0531
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	✓	✓	✓	✓	✓	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	HVAC控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0500 0526
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员车门开关	✓	✓	✓	✓	✓	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客座车门开关	✓	✓	✓	✓	✓	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0497
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子制动控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0506
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子悬架控制	✓	✓	✓	✓	✓	0532
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	带挂车制动的FPCM	✓	✓	✓	✓	✓	0506
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	分动箱控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	变速箱控制模块		✓	✓	✓	✓	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	发动机控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	燃油泵控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆通讯接口模块	✓	✓	✓	✓	✓	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	数码收音机	✓	✓	✓	✓	✓	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	放大器(Bose)	✓	✓	✓	✓	✓	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0498
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	个人音响连接模块	✓	✓	✓			0528
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后HVAC/RSA	✓	✓	✓	✓	✓	

2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Avalanche - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	

2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Avalanche - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	N200	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507

2011	雪佛兰	N200	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	N200	电子制动控制模块		√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	N300	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2011	雪佛兰	N300	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	N300	电子制动控制模块		√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Captiva	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Captiva	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Captiva	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2011	雪佛兰	Captiva	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Captiva	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Captiva	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Captiva	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Captiva	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Captiva	HVAC控制模块	√	√	√		√	
2011	雪佛兰	Captiva	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Captiva	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Captiva ort	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Captiva ort	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Captiva ort	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Captiva ort	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2011	雪佛兰	Captiva ort	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2011	雪佛兰	Captiva ort	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Captiva ort	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Captiva ort	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2011	雪佛兰	Captiva ort	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Captiva ort	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Captiva ort	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Captiva ort	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2011	雪佛兰	Captiva ort	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2011	雪佛兰	Captiva ort	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Captiva ort	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Captiva ort	驻车制动器控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevenne - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevenne - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Chevenne - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Chevenne - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496

2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	警钟装置	√	√	√		√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	警钟装置	√	√	√		√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		

2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	警钟装置	√	√	√		√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496

2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	警钟装置	√	√	√		√	
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0495
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		0170
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	乘客监测系统		√	√			0517
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	0516
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	

2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0495
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		0170
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	乘客监测系统		√	√			0517
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	0516
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Express	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0539 0540 0540
2011	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2011	雪佛兰	Express	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0517
2011	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2011	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Express	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0539 0540 0540
2011	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2011	雪佛兰	Express	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497

2011	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0517
2011	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2011	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Express	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2011	雪佛兰	Express	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0517
2011	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2011	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Express	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2011	雪佛兰	Express	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0517
2011	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2011	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506

2011	雪佛兰	HHR	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	HHR	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	HHR	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2011	雪佛兰	HHR	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2011	雪佛兰	HHR	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	HHR	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	HHR	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	HHR	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	HHR	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	HHR	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	HHR	乘客监测系统		√	√			
2011	雪佛兰	HHR	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2011	雪佛兰	HHR	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	HHR	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	HHR板	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	HHR板	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	HHR板	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2011	雪佛兰	HHR板	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2011	雪佛兰	HHR板	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	HHR板	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	HHR板	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	HHR板	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	HHR板	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	HHR板	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	HHR板	乘客监测系统		√	√			
2011	雪佛兰	HHR板	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2011	雪佛兰	HHR板	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	HHR板	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Silverado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Silverado	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Silverado	个人音响连接模块	√	√	√			0528

2011	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Silverado	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Silverado	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Silverado	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Silverado	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Silverado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Silverado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Silverado	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Silverado	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Silverado	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado	驻车辅助模块	√	√	√	√		

2011	雪佛兰	Silverado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Silverado	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Silverado	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Silverado	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	助力转向控制模块		√	√	√		0536

2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0536
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0536
2011	雪佛兰	Silverado Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496

2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	

2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Suburban - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	

2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	

2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Suburban - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Tahoe	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Tahoe	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Tahoe	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Tahoe	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2011	雪佛兰	Tahoe	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Tahoe	举升门模块	√	√	√	√	√	

2011	雪佛兰	Tahoe	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Tahoe	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Tahoe	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Tahoe	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Tahoe	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Tahoe	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2011	雪佛兰	Tahoe	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Tahoe	举升门模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Tahoe	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506

2011	雪佛兰	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	举升门模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532

2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0536
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	举升门模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0536
2011	雪佛兰	Tahoe混合动力车	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496

2011	雪佛兰	Traverse - AWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	车身控制模块						0499 0497
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	0494 0495
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Traverse - AWD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	车身控制模块						0499 0497
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	收音机	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	防盗模块	√	√	√	√		
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	驻车辅助模块	√	√	√	√		

2011	雪佛兰	Traverse - FWD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	0494 0495
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2011	雪佛兰	Traverse - FWD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2010	雪佛兰	Beat	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0133 0323 0383 0096 0096 0130 0143 0265 0265 0147 0147 0098 0098 0387 0387 0382 0382 0391 0391 0094 0094 0392 0308 0393 0393 0394 0394 0135 0128 0173 0173
2010	雪佛兰	Beat	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Beat	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Beat	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2010	雪佛兰	Beat	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2010	雪佛兰	Beat	电动转向控制模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Beat	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2010	雪佛兰	Beat	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Beat	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0322
2010	雪佛兰	Beat	仪表组	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Camaro	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0323 0308 0217 0309
2010	雪佛兰	Camaro	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2010	雪佛兰	Camaro	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2010	雪佛兰	Camaro	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090 0225
2010	雪佛兰	Camaro	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2010	雪佛兰	Camaro	动力转向控制模块	√	√	√	√		

2010	雪佛兰	Camaro	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2010	雪佛兰	Camaro	悬架控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Camaro	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2010	雪佛兰	Camaro	辅助油表模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Camaro	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172
2010	雪佛兰	Camaro	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2010	雪佛兰	Camaro	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2010	雪佛兰	Camaro	平视显示器模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Camaro	前大灯控制模块	√	√	√	√	√	0195
2010	雪佛兰	Camaro	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Camaro	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Camaro	车辆远程定位和防盗控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Camaro	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2010	雪佛兰	Camaro	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2010	雪佛兰	Camaro	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2010	雪佛兰	Camaro	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Camaro	折叠车顶控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Camaro	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cruze	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0308 0217
2010	雪佛兰	Cruze	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2010	雪佛兰	Cruze	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0017
2010	雪佛兰	Cruze	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2010	雪佛兰	Cruze	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2010	雪佛兰	Cruze	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080
2010	雪佛兰	Cruze	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2010	雪佛兰	Cruze	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2010	雪佛兰	Cruze	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2010	雪佛兰	Cruze	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2010	雪佛兰	Cruze	仪表组	√	√	√	√	√	0301

2010	雪佛兰	Cruze	挂车接口控制模块	√	√	√	√	√	0301
2010	雪佛兰	Cruze	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cruze	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Cruze	移动电话控制模块	√	√	√	√	√	0301 0301
2010	雪佛兰	Cruze	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2010	雪佛兰	Cruze	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2010	雪佛兰	Cruze	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cruze	无钥匙进入控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cruze	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cruze	转向柱锁止控制模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0263 0323 0305 0306 0067 0308 0217 0309
2010	雪佛兰	Equinox	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0217
2010	雪佛兰	Equinox	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0016
2010	雪佛兰	Equinox	后差速器离合器控制模块	√	√	√	√	√	0155
2010	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0225 0090 0111
2010	雪佛兰	Equinox	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2010	雪佛兰	Equinox	动力转向控制模块	√	√	√	√		0081 0081 0080 0080
2010	雪佛兰	Equinox	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2010	雪佛兰	Equinox	车体控制模块	√	√	√	√	√	0263 0203 0201 0208 0206 0297 0298 0159
2010	雪佛兰	Equinox	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	0172 0172
2010	雪佛兰	Equinox	乘客感知模块	√	√	√	√		0322
2010	雪佛兰	Equinox	仪表组	√	√	√	√	√	0301
2010	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Equinox	多媒体播放器接口模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Equinox	远程通信接口控制模块	√	√	√	√	√	0465 0259
2010	雪佛兰	Equinox	远程加热器和空调控制模块	√	√	√	√	√	0311 0129
2010	雪佛兰	Equinox	举升门控制模块	√	√	√	√	√	0146
2010	雪佛兰	Equinox	座椅记忆控制模块	√	√	√	√	√	0310
2010	雪佛兰	Equinox	前排座椅加热控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Equinox	驻车辅助控制模块	√	√	√	√	√	0301

2010	雪佛兰	Equinox	车辆前方摄像头控制模块	√	√	√	√	√	0205 0447
2010	雪佛兰	Equinox	前视摄像头模块	√	√	√	√	√	0205 0196
2010	雪佛兰	Sail	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Sail	变速器控制模块	√	√	√	√	√	0479 0480 0153 0136 0483
2010	雪佛兰	Sail	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Sail	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√		0064 0040 0063 0039 0227 0064 0040 0063 0039 0172 0177
2010	雪佛兰	Sail	无钥匙进入控制模块				√		
2010	雪佛兰	ark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0133 0133 0323 0383 0096 0096 0130 0143 0265 0265 0147 0147 0098 0098 0387 0387 0382 0382 0391 0391 0094 0094 0392 0308 0393 0393 0394 0394 0135 0128 0173 0173
2010	雪佛兰	ark	燃油喷射器控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	ark	变速器控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	ark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0090
2010	雪佛兰	ark	多轴加速度传感器模块	√	√	√			0111 0111
2010	雪佛兰	ark	电动转向控制模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	ark	方向盘转角传感器模块	√	√	√			0093 0093 0090 0090
2010	雪佛兰	ark	充气式约束系统传感和诊断模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	ark	乘客感知模块	√	√	√	√	√	0322
2010	雪佛兰	ark	仪表组	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Aveo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2010	雪佛兰	Aveo	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Aveo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Aveo	熔断器	√	√	√	√	√	0508

2010	雪佛兰	Aveo	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Aveo	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2010	雪佛兰	Aveo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Aveo	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Aveo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Aveo	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Aveo	阻断器	√	√	√	√	√	0508
2010	雪佛兰	Aveo	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Aveo	收音机	√	√	√			
2010	雪佛兰	Aveo	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Aveo	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0537
2010	雪佛兰	Aveo	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Aveo	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2010	雪佛兰	Cobalt	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2010	雪佛兰	Cobalt	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cobalt	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cobalt	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Cobalt	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Cobalt	乘客监测系统		√	√			
2010	雪佛兰	Cobalt	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2010	雪佛兰	Cobalt	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cobalt	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2010	雪佛兰	Cobalt	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cobalt	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	雪佛兰	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	雪佛兰	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	雪佛兰	阻断器	√	√	√	√		0544 0545
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	废气气流控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	CD机	√	√	√	√		

2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	收音机	√	√	√	√		0524 0525
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0565 0495
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	乘客监测系统		√	√			0512
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	0522
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	折叠车顶模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0523
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0516
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	导航收音机	√	√	√	√		0525
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	个人音响连接模块	√	√	√	√	√	0528
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Epica	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0509
2010	雪佛兰	Epica	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0509
2010	雪佛兰	Epica	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Epica	ISU	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Epica	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0509
2010	雪佛兰	Impala	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Impala	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Impala	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Impala	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497

2010	雪佛兰	Impala	加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2010	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2010	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	收音机	√	√	√	√	√	0525
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	乘客监测系统		√	√			
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515 0548
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0547
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	起动机/发电机控制模块				√	√	
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	蓄电池能量控制模块				√	√	
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0566 0567 0493
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	0525
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	乘客监测系统		√	√			
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515 0548
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0547

2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Malibu混合动力车	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2010	雪佛兰	Optra	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Optra	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Optra	阻断器						0508
2010	雪佛兰	Optra	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2010	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	ark Classic	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	ark Classic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2010	雪佛兰	ark Classic	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	ark Classic	阻断器						0508
2010	雪佛兰	ark Classic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Others	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Others	阻断器						0508
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526

2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Avalanche - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493

2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497

2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Avalanche - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Captiva	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0509
2010	雪佛兰	Captiva	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0509
2010	雪佛兰	Captiva	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2010	雪佛兰	Captiva	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Captiva	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Captiva	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Captiva	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Captiva	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Captiva	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Captiva	HVAC控制模块	√	√	√		√	
2010	雪佛兰	Captiva	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Captiva ort	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Captiva ort	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Captiva ort	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Captiva ort	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2010	雪佛兰	Captiva ort	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Captiva ort	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Captiva ort	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2010	雪佛兰	Captiva ort	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Captiva ort	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Captiva ort	乘客监测系统	√	√	√	√		0537

2010	雪佛兰	Captiva ort	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2010	雪佛兰	Captiva ort	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2010	雪佛兰	Captiva ort	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Captiva ort	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497

2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528

2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Cheyenne - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0565 0495
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		0170
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√	√	√	0528
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	收音机	√	√	√	√		

2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0565 0495
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		0170
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√	√	√	0528
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Express	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0539 0540 0540
2010	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2010	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2010	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Express	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0539 0540 0540
2010	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2010	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2010	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506

2010	雪佛兰	Express	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2010	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2010	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Express	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2010	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2010	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	HHR	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	HHR	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	HHR	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	HHR	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	HHR	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	HHR	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2010	雪佛兰	HHR	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	HHR	乘客监测系统		√	√			
2010	雪佛兰	HHR	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2010	雪佛兰	HHR	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	HHR	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	HHR	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√	

2010	雪佛兰	HHR	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	HHR	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	HHR	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	HHR板	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	HHR板	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	HHR板	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	HHR板	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	HHR板	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	HHR板	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2010	雪佛兰	HHR板	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	HHR板	乘客监测系统		√	√			
2010	雪佛兰	HHR板	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2010	雪佛兰	HHR板	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	HHR板	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	HHR板	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	HHR板	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	HHR板	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	HHR板	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Silverado	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	

2010	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Silverado	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Silverado	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Silverado	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Silverado	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535

2010	雪佛兰	Silverado	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2010	雪佛兰	Silverado	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Silverado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Silverado	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Silverado	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Silverado	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Silverado	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	数码收音机	√	√	√	√	√	

2010	雪佛兰	Silverado	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Silverado	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Silverado	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2010	雪佛兰	Silverado	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		

2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	

2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532

2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2010	雪佛兰	Silverado Hybrid	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493

2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	

2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Suburban - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497

2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		

2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Suburban - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Tahoe	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498

2010	雪佛兰	Tahoe	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Tahoe	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Tahoe	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Tahoe	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Tahoe	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532

2010	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Tahoe	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2010	雪佛兰	Tahoe	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Tahoe	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Tahoe	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Tahoe	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Tahoe	附加供能模块	√	√	√	√	√	

2010	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Tahoe	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Tahoe	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Tahoe	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2010	雪佛兰	Tahoe	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493

2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	

2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		

2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	加热座椅模块	√	√	√	√		

2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2010	雪佛兰	Tahoe混合动力车	带挂车制动的FPCM	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497

2010	雪佛兰	Traverse - AWD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Traverse - AWD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	收音机	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	驻车辅助模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	防盗模块	√	√	√	√		
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2010	雪佛兰	Traverse - FWD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2009	雪佛兰	Aveo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2009	雪佛兰	Aveo	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0507
2009	雪佛兰	Aveo	阻断器						0508
2009	雪佛兰	Aveo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0508
2009	雪佛兰	Aveo	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Aveo	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0510 0511
2009	雪佛兰	Aveo	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Aveo	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Aveo	收音机	√	√	√			
2009	雪佛兰	Aveo	防盗模块	√	√	√	√		

2009	雪佛兰	Aveo	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0537
2009	雪佛兰	Aveo	发动机控制模块		√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Aveo	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Aveo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Aveo	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Aveo	阻断器						0508
2009	雪佛兰	Aveo	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Aveo	收音机	√	√	√			
2009	雪佛兰	Aveo	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Aveo	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0537
2009	雪佛兰	Aveo	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Aveo	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2009	雪佛兰	雪佛兰	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	雪佛兰	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	雪佛兰	阻断器	√	√	√	√		0544 0545
2009	雪佛兰	Cobalt	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Cobalt	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Cobalt	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2009	雪佛兰	Cobalt	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Cobalt	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Cobalt	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2009	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Cobalt	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Cobalt	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Cobalt	乘客监测系统		√	√			
2009	雪佛兰	Cobalt	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Cobalt	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	废气气流控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	乘客监测系统		√	√			0512

2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	CD机	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	收音机	√	√	√	√		0524 0525
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0565 0495
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	0522
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	折叠车顶模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0523
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0512
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Epica	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Epica	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0509
2009	雪佛兰	Epica	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Epica	ISU	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Epica	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0507
2009	雪佛兰	Impala	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Impala	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Impala	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Impala	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496

2009	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Impala	加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2009	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2009	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	乘客监测系统		√	√			
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	收音机	√	√	√	√	√	0525
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0547
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Malibu混合动力车	乘客监测系统		√	√			
2009	雪佛兰	Malibu混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Malibu混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2009	雪佛兰	Malibu混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Malibu混合动力车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Malibu混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	雪佛兰	Malibu混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Malibu混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515
2009	雪佛兰	Malibu混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	0525
2009	雪佛兰	Malibu混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Malibu混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0547
2009	雪佛兰	Malibu混合动力车	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Malibu混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2009	雪佛兰	Optra	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0507

2009	雪佛兰	Optra	阻断器						0508
2009	雪佛兰	Optra	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2009	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Optra - Mexico	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2009	雪佛兰	Optra - Mexico	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0507
2009	雪佛兰	Optra - Mexico	阻断器						0508
2009	雪佛兰	Optra - Mexico	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2009	雪佛兰	Optra - Mexico	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	ark	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	ark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2009	雪佛兰	ark	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	ark	阻断器						0508
2009	雪佛兰	ark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Others	阻断器						0508
2009	雪佛兰	Others	发动机控制模块		√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Others	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Others	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Others	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Others	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Others	收音机	√	√	√			
2009	雪佛兰	Others	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Others	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0537
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528

2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497

2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Avalanche - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	

2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Avalanche - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Captiva	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Captiva	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0509
2009	雪佛兰	Captiva	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2009	雪佛兰	Captiva	HVAC控制模块	√	√	√		√	
2009	雪佛兰	Captiva	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Captiva	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Captiva	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Captiva	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Captiva	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Captiva	防盗模块	√	√	√	√	√	0497

2009	雪佛兰	Captiva	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Captiva ort	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Captiva ort	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Captiva ort	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2009	雪佛兰	Captiva ort	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Captiva ort	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Captiva ort	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Captiva ort	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Captiva ort	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Captiva ort	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Captiva ort	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2009	雪佛兰	Captiva ort	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2009	雪佛兰	Captiva ort	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Captiva ort	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	

2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Chevyenne - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	

2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Chevyenne - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Colorado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Colorado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Colorado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2009	雪佛兰	Colorado	防盗模块	√	√	√	√		0170
2009	雪佛兰	Colorado	收音机	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Colorado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0565 0495
2009	雪佛兰	Colorado	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2009	雪佛兰	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2009	雪佛兰	Colorado	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	

2009	雪佛兰	Colorado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Colorado	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2009	雪佛兰	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0515
2009	雪佛兰	Colorado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Colorado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Colorado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2009	雪佛兰	Colorado	防盗模块	√	√	√	√		0170
2009	雪佛兰	Colorado	收音机	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Colorado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0565 0495
2009	雪佛兰	Colorado	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2009	雪佛兰	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2009	雪佛兰	Colorado	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Colorado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Colorado	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2009	雪佛兰	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0515
2009	雪佛兰	Equinox	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Equinox	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2009	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Equinox	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Equinox	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0585
2009	雪佛兰	Equinox	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Equinox	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2009	雪佛兰	Equinox	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2009	雪佛兰	Equinox	加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Equinox	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Equinox	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2009	雪佛兰	Equinox	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Equinox	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Equinox	助力转向控制模块		√	√	√		
2009	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Express	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493

2009	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0539 0540 0540
2009	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2009	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Express	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0539 0540 0540
2009	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2009	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Express	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2009	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Express	变速箱控制模块		√	√	√	√	

2009	雪佛兰	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2009	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	HHR	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	HHR	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	HHR	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	HHR	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	HHR	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	HHR	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2009	雪佛兰	HHR	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	HHR	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	HHR	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	HHR	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	HHR	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2009	雪佛兰	HHR	乘客监测系统		√	√			
2009	雪佛兰	HHR	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	HHR	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	HHR	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	HHR板	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	HHR板	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	HHR板	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	HHR板	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	HHR板	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	HHR板	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2009	雪佛兰	HHR板	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	HHR板	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	HHR板	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	HHR板	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515

2009	雪佛兰	HHR板	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	HHR板	乘客监测系统		√	√			
2009	雪佛兰	HHR板	驾驶员信息中心	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	HHR板	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	HHR板	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Silverado	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Silverado	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Silverado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Silverado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	雪佛兰	Silverado	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Silverado	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Silverado	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Silverado	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Silverado	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Silverado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Silverado	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159

2009	雪佛兰	Silverado	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Silverado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Silverado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	雪佛兰	Silverado	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Silverado	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Silverado	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Silverado	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Silverado	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	

2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	

2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Silverado Hybrid	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498

2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		

2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Suburban - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493

2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Suburban - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Tahoe	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Tahoe	翻滚传感器	√	√	√	√		0541

2009	雪佛兰	Tahoe	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	雪佛兰	Tahoe	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Tahoe	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2009	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Tahoe	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Tahoe	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Tahoe	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Tahoe	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Tahoe	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Tahoe	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495 0496
2009	雪佛兰	Tahoe	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	

2009	雪佛兰	Tahoe	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Tahoe	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2009	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Tahoe	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Tahoe	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Tahoe	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		

2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	左侧物体检测模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	右侧物体检测模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	加热座椅模块	√	√	√	√		

2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2009	雪佛兰	Tahoe混合动力车	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0536
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0565 0495
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0159
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0565 0495

2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0159
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0565 0495
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0159
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493

2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0565 0495
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0159
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	举升门模块	√	√	√	√	√	

2009	雪佛兰	Traverse - AWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√	√	√	0565 0495
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	左电动滑门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	右电动滑门模块	√	√	√	√	√	0512
2009	雪佛兰	Traverse - AWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√	√	√	0565 0495
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	左电动滑门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	右电动滑门模块	√	√	√	√	√	0512
2009	雪佛兰	Traverse - FWD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Uplander	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530

2009	雪佛兰	Uplander	发动机控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander	乘客监测系统	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2009	雪佛兰	Uplander	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2009	雪佛兰	Uplander	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Uplander	个人音响连接模块	√	√	√			0528 0529
2009	雪佛兰	Uplander	收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander	数码收音机	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Uplander	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander	举升门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Uplander	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2009	雪佛兰	Uplander	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2009	雪佛兰	Uplander	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2009	雪佛兰	Uplander	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2009	雪佛兰	Uplander	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√	√	√	0565 0495
2009	雪佛兰	Uplander	左电动滑门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander	右电动滑门模块	√	√	√	√	√	0512
2009	雪佛兰	Uplander	电子制动控制模块		√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Uplander	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	乘客监测系统		√	√			0512
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0159
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	收音机	√	√	√	√		0586 0587 0525
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0565 0495
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	左电动滑门模块	√	√	√	√	√	

2009	雪佛兰	Uplander Ext.	右电动滑门模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0512
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	电子制动控制模块		√	√	√	√	0506
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	翻滚传感器	√	√	√	√	√	0541
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	防盗模块	√	√	√	√		
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	个人音响连接模块	√	√	√	√	√	0528 0529
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	0494 0495
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	举升门模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	0527
2009	雪佛兰	Uplander Ext.	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0527
2008	雪佛兰	Aveo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2008	雪佛兰	Aveo	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0507
2008	雪佛兰	Aveo	阻断器						0508
2008	雪佛兰	Aveo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0508
2008	雪佛兰	Aveo	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰	Aveo	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0510 0511
2008	雪佛兰	Aveo	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0537
2008	雪佛兰	雪佛兰	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	雪佛兰	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰	雪佛兰	阻断器	√	√	√	√		0544 0545
2008	雪佛兰	Cobalt	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰	Cobalt	乘客监测系统		√	√			
2008	雪佛兰	Cobalt	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰	Cobalt	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰	Cobalt	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	Cobalt	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰	Cobalt	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Cobalt	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Cobalt	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159

2008	雪佛兰	Cobalt	助力转向控制模块		√	√	√		
2008	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	废气气流控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	乘客监测系统		√	√			0512
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	CD机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0523
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	收音机	√	√	√	√		0524 0525
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	0522
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	折叠车顶模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Epica	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0509
2008	雪佛兰	Epica	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0509
2008	雪佛兰	Epica	ISU	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Epica	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Epica	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0507
2008	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493

2008	雪佛兰	Impala	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰	Impala	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Impala	加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	Impala	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2008	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Impala	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2008	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰	Joy	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Joy	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2008	雪佛兰	Joy	阻断器						0508
2008	雪佛兰	Joy	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	Joy	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	乘客监测系统		√	√			
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	收音机	√	√	√	√	√	0525
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰	Malibu Classic	变速箱控制模块		√	√	√	√	

2008	雪佛兰	Malibu Classic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰	Malibu Classic	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515
2008	雪佛兰	Malibu Classic	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰	Malibu Classic	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	Malibu Classic	乘客监测系统		√	√			
2008	雪佛兰	Malibu Classic	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	Malibu Classic	收音机	√	√	√	√	√	0594 0595 0525
2008	雪佛兰	Malibu Classic	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	Malibu Classic	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Malibu Classic	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Malibu Classic	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰	Malibu Classic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰	Malibu Classic	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0596
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0566 0567 0493
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	蓄电池能量控制模块				√	√	
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	起动机/发电机控制模块				√	√	
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	乘客监测系统		√	√			
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	0525
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	Malibu混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2008	雪佛兰	Optra	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0507
2008	雪佛兰	Optra	熔断器						0508
2008	雪佛兰	Optra	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2008	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506

2008	雪佛兰	Optra - Mexico	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2008	雪佛兰	Optra - Mexico	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0507
2008	雪佛兰	Optra - Mexico	阻断器						0508
2008	雪佛兰	Optra - Mexico	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2008	雪佛兰	Optra - Mexico	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰	ark	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰	ark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2008	雪佛兰	ark	阻断器						0508
2008	雪佛兰	ark	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	ark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰	Vivant	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2008	雪佛兰	Vivant	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰	Vivant	阻断器						0508
2008	雪佛兰	Vivant	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2008	雪佛兰	Vivant	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰	Others	阻断器						0508
2008	雪佛兰	Others	发动机控制模块		√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰	Others	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		

2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512

2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493

2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Avalanche - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Captiva	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0509
2008	雪佛兰卡车	Captiva	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0509
2008	雪佛兰卡车	Captiva	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2008	雪佛兰卡车	Captiva	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Captiva	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Captiva	HVAC控制模块	√	√	√		√	
2008	雪佛兰卡车	Captiva	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Captiva	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Captiva	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Captiva	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497

2008	雪佛兰卡车	Captiva	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Captiva ort	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Captiva ort	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Captiva ort	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2008	雪佛兰卡车	Captiva ort	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Captiva ort	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Captiva ort	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Captiva ort	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Captiva ort	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Captiva ort	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2008	雪佛兰卡车	Captiva ort	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Captiva ort	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Captiva ort	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2008	雪佛兰卡车	Captiva ort	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Captiva ort	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Colorado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Colorado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰卡车	Colorado	乘客监测系统		√	√			0512
2008	雪佛兰卡车	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2008	雪佛兰卡车	Colorado	数码收音机	√	√	√	√		0516
2008	雪佛兰卡车	Colorado	收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Colorado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Colorado	防盗模块	√	√	√	√		0170
2008	雪佛兰卡车	Colorado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Colorado	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰卡车	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Colorado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Colorado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰卡车	Colorado	乘客监测系统		√	√			0512
2008	雪佛兰卡车	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2008	雪佛兰卡车	Colorado	数码收音机	√	√	√	√		0516
2008	雪佛兰卡车	Colorado	收音机	√	√	√	√		

2008	雪佛兰卡车	Colorado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Colorado	防盗模块	√	√	√	√		0170
2008	雪佛兰卡车	Colorado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Colorado	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰卡车	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Colorado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Colorado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰卡车	Colorado	乘客监测系统		√	√			0512
2008	雪佛兰卡车	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2008	雪佛兰卡车	Colorado	数码收音机	√	√	√	√		0516
2008	雪佛兰卡车	Colorado	收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Colorado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Colorado	防盗模块	√	√	√	√		0170
2008	雪佛兰卡车	Colorado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Colorado	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰卡车	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Colorado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Colorado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Colorado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰卡车	Colorado	乘客监测系统		√	√			0512
2008	雪佛兰卡车	Colorado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2008	雪佛兰卡车	Colorado	数码收音机	√	√	√	√		0516
2008	雪佛兰卡车	Colorado	收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Colorado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Colorado	防盗模块	√	√	√	√		0170
2008	雪佛兰卡车	Colorado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Colorado	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰卡车	Colorado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Colorado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	

2008	雪佛兰卡车	Equinox	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Equinox	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2008	雪佛兰卡车	Equinox	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Equinox	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Equinox	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2008	雪佛兰卡车	Equinox	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2008	雪佛兰卡车	Equinox	加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Equinox	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Equinox	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Equinox	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2008	雪佛兰卡车	Equinox	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Equinox	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Equinox	助力转向控制模块		√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Express	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0539 0571 0540 0540
2008	雪佛兰卡车	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2008	雪佛兰卡车	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Express	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0539 0571 0540 0540

2008	雪佛兰卡车	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2008	雪佛兰卡车	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Express	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2008	雪佛兰卡车	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Express	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Express	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Express	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Express	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Express	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Express	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Express	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2008	雪佛兰卡车	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Tracker	动力系控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tracker	电子制动控制模块	√	√	√	√		0599
2008	雪佛兰卡车	HHR	变速箱控制模块		√	√	√	√	

2008	雪佛兰卡车	HHR	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	HHR	乘客监测系统		√	√			
2008	雪佛兰卡车	HHR	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰卡车	HHR	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	HHR	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	HHR	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰卡车	HHR	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	HHR	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	HHR	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	HHR	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	HHR	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	HHR	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	HHR	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	HHR板	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	HHR板	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	HHR板	乘客监测系统		√	√			
2008	雪佛兰卡车	HHR板	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰卡车	HHR板	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	HHR板	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	HHR板	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰卡车	HHR板	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	HHR板	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	HHR板	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	HHR板	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	HHR板	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	HHR板	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	HHR板	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497

2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	

2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	

2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Silverado - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493

2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497

2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585

2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528

2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	举升门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532

2008	雪佛兰卡车	Tahoe	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	举升门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Tahoe	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	翻滚传感器	√	√	√	√		0541

2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	举升门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497

2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	举升门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	A/C压缩机控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	串行数据网关模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	后加热座椅模块	√	√	√	√		

2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	举升门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	助力转向控制模块		√	√	√		0536
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0533 0533 0534 0535
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	附加供能模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	数码收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	收音机	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	个人音响连接模块	√	√	√			0528

2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	车身控制模块	√	√	√	√	√	0498
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	举升门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子悬架控制	√	√	√	√	√	0532
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	Tahoe混合动力车	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0159
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516

2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0159
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0159
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525

2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0159
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0512
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	TrailBlazer - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Uplander	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Uplander	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Uplander	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0159
2008	雪佛兰卡车	Uplander	乘客监测系统		√	√			0512
2008	雪佛兰卡车	Uplander	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰卡车	Uplander	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499
2008	雪佛兰卡车	Uplander	数码收音机	√	√	√	√		0516
2008	雪佛兰卡车	Uplander	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2008	雪佛兰卡车	Uplander	收音机	√	√	√	√		0586 0587 0525
2008	雪佛兰卡车	Uplander	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Uplander	左电动滑门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Uplander	右电动滑门模块	√	√	√	√	√	

2008	雪佛兰卡车	Uplander	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Uplander	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2008	雪佛兰卡车	Uplander	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0159
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	乘客监测系统		√	√			0512
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	数码收音机	√	√	√	√		0516
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	收音机	√	√	√	√		0586 0587 0525
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	左电动滑门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	右电动滑门模块	√	√	√	√	√	
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0565 0495 0585
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2008	雪佛兰卡车	Uplander Ext.	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Aveo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2007	雪佛兰	Aveo	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Aveo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Aveo	阻断器	√	√	√	√	√	0508
2007	雪佛兰	Aveo	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Aveo HB	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2007	雪佛兰	Aveo HB	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Aveo HB	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Aveo HB	阻断器	√	√	√	√	√	0508
2007	雪佛兰	Aveo HB	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	雪佛兰	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	雪佛兰	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	雪佛兰	阻断器	√	√	√	√		0544 0545
2007	雪佛兰	Cobalt	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Cobalt	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Cobalt	动力系控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Cobalt	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Cobalt	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515

2007	雪佛兰	Cobalt	乘客监测系统		√	√			
2007	雪佛兰	Cobalt	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Cobalt	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Cobalt	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Cobalt	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2007	雪佛兰	Cobalt	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Cobalt	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Cobalt	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Cobalt	助力转向控制模块		√	√	√		
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	废气气流控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	乘客监测系统		√	√			0512
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0523
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员车门开关	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	CD机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	收音机	√	√	√	√	√	0524
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驾驶员位置模块	√	√	√	√	√	0522
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	折叠车顶模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	抬头显示器	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	转向柱锁模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	导航收音机	√	√	√	√	√	0525

2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Impala	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	雪佛兰	Impala	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Impala	加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2007	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Impala	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	雪佛兰	Impala	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Impala	加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2007	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Impala	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Impala	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497

2007	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	雪佛兰	Impala	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Impala	加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2007	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Impala	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Impala	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	雪佛兰	Impala	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Impala	加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2007	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Impala	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Impala	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Impala	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497

2007	雪佛兰	Impala	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Impala	加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2007	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Impala	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Impala	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	雪佛兰	Impala	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Impala	加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2007	雪佛兰	Impala	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Impala	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Impala	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	收音机	√	√	√	√	√	0594 0595 0525
2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0500 0515
2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0521
2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0515
2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506

2007	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	助力转向控制模块	√	√	√	√	√	0596
2007	雪佛兰	Monte Carlo	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Monte Carlo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Monte Carlo	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Monte Carlo	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Monte Carlo	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	雪佛兰	Monte Carlo	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Monte Carlo	加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Monte Carlo	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2007	雪佛兰	Monte Carlo	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Monte Carlo	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Monte Carlo	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Monte Carlo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Monte Carlo	防盗模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	雪佛兰	Monte Carlo	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Monte Carlo	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Monte Carlo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Monte Carlo	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Monte Carlo	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Monte Carlo	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	雪佛兰	Monte Carlo	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Monte Carlo	加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Monte Carlo	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2007	雪佛兰	Monte Carlo	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Monte Carlo	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Monte Carlo	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Monte Carlo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Monte Carlo	防盗模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	雪佛兰	Monte Carlo	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Monte Carlo	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Monte Carlo	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Monte Carlo	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	雪佛兰	Monte Carlo	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585

2007	雪佛兰	Monte Carlo	加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Monte Carlo	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2007	雪佛兰	Monte Carlo	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Monte Carlo	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Monte Carlo	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Monte Carlo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Monte Carlo	防盗模块	√	√	√	√	√	0499 0497
2007	雪佛兰	Monte Carlo	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Monte Carlo	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Monte Carlo	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Optra	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2007	雪佛兰	Optra	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Optra	断路器						0508
2007	雪佛兰	Optra	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2007	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Optra - Mexico	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2007	雪佛兰	Optra - Mexico	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Optra - Mexico	断路器						0508
2007	雪佛兰	Optra - Mexico	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√		0510 0511
2007	雪佛兰	Optra - Mexico	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	ark	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2007	雪佛兰	ark	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0507
2007	雪佛兰	ark	断路器						0508
2007	雪佛兰	ark	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	ark	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Vivant	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0507
2007	雪佛兰	Vivant	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Vivant	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Vivant	断路器						0508
2007	雪佛兰	Vivant	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Others	断路器						0508
2007	雪佛兰	Others	ISU	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Others	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Others	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Others	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Others	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493

2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		

2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Avalanche - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541

2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159

2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Avalanche - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Captiva	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Captiva	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0509
2007	雪佛兰	Captiva	后驱动系统	√	√	√	√	√	0530
2007	雪佛兰	Captiva	HVAC控制模块	√	√	√		√	
2007	雪佛兰	Captiva	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Captiva	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Captiva	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Captiva	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Captiva	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Captiva	防盗模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Captiva	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	动力系控制模块		√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	动力系控制模块		√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585

2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	动力系控制模块		√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	动力系控制模块		√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550 0159
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Equinox	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Equinox	后驱动系统	√	√	√	√		0530
2007	雪佛兰	Equinox	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Equinox	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Equinox	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Equinox	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499 0497

2007	雪佛兰	Equinox	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Equinox	加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Equinox	乘客监测系统	√	√	√	√		0537
2007	雪佛兰	Equinox	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Equinox	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Equinox	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500
2007	雪佛兰	Equinox	助力转向控制模块		√	√	√		
2007	雪佛兰	Equinox	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	动力系控制模块		√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Express	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0539 0540 0540
2007	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Express	乘客监测系统		√	√			
2007	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	动力系控制模块		√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Express	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	辅助加热器控制模块	√	√	√	√	√	0539 0540 0540
2007	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Express	乘客监测系统		√	√			
2007	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	

2007	雪佛兰	Express	动力系控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Express	乘客监测系统		√	√			
2007	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	动力系控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Express	乘客监测系统		√	√			
2007	雪佛兰	Express	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Express	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	HHR	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	HHR	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	HHR	乘客监测系统		√	√			
2007	雪佛兰	HHR	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	雪佛兰	HHR	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	HHR	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	HHR	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	HHR	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	HHR	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2007	雪佛兰	HHR	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	HHR	个人音响连接模块	√	√	√			0528

2007	雪佛兰	HHR	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	HHR	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	HHR	助力转向控制模块		√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Silverado	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Silverado	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Silverado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Silverado	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Silverado	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Silverado	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Silverado	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Silverado	动力系控制模块		√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Silverado	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2007	雪佛兰	Silverado	CD机	√	√	√			
2007	雪佛兰	Silverado	警钟装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	雪佛兰	Silverado	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			

2007	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	后排座椅音响	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Silverado	乘客监测系统		√	√			0512
2007	雪佛兰	Silverado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2007	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	后HVAC	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0159
2007	雪佛兰	Silverado	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2007	雪佛兰	Silverado	ABS	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Silverado	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Silverado	燃油泵控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Silverado	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Silverado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Silverado	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Silverado	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	后加热座椅模块	√	√	√	√		

2007	雪佛兰	Silverado	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Silverado	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Silverado	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Silverado	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Silverado	动力系控制模块		√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Silverado	分动箱控制模块		√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Silverado	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	0631
2007	雪佛兰	Silverado	CD机	√	√	√			
2007	雪佛兰	Silverado	警钟装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	雪佛兰	Silverado	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2007	雪佛兰	Silverado	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	后排座椅音响	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Silverado	乘客监测系统		√	√			0512
2007	雪佛兰	Silverado	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2007	雪佛兰	Silverado	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	后HVAC	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0159
2007	雪佛兰	Silverado	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2007	雪佛兰	Silverado	ABS	√	√	√	√	√	

2007	雪佛兰	Silverado	EHPs (平行混合型)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Silverado Classic	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Silverado Classic	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Silverado Classic	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Silverado Classic	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Silverado Classic	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Silverado Classic	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Silverado Classic	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Silverado Classic	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Silverado Classic	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Silverado Classic	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Silverado Classic	动力系控制模块		√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Silverado Classic	蓄电池能量控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0539 0540 0540
2007	雪佛兰	Silverado Classic	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2007	雪佛兰	Silverado Classic	CD机	√	√	√			
2007	雪佛兰	Silverado Classic	警钟装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	雪佛兰	Silverado Classic	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			

2007	雪佛兰	Silverado Classic	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	后排座椅音响	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Silverado Classic	乘客监测系统		√	√			0512
2007	雪佛兰	Silverado Classic	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2007	雪佛兰	Silverado Classic	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	后HVAC	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0159
2007	雪佛兰	Silverado Classic	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2007	雪佛兰	Silverado Classic	ABS	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Silverado Classic	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Silverado Classic	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Silverado Classic	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Silverado Classic	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Silverado Classic	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Silverado Classic	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	翻滚传感器	√	√	√	√		0541

2007	雪佛兰	Silverado Classic	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Silverado Classic	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Silverado Classic	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Silverado Classic	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Silverado Classic	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Silverado Classic	动力系控制模块		√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Silverado Classic	分动箱控制模块		√	√	√	√	0638
2007	雪佛兰	Silverado Classic	蓄电池能量控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0539 0540 0540
2007	雪佛兰	Silverado Classic	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2007	雪佛兰	Silverado Classic	CD机	√	√	√			
2007	雪佛兰	Silverado Classic	警钟装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	雪佛兰	Silverado Classic	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2007	雪佛兰	Silverado Classic	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	后排座椅音响	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Silverado Classic	乘客监测系统		√	√			0512
2007	雪佛兰	Silverado Classic	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2007	雪佛兰	Silverado Classic	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	后HVAC	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Silverado Classic	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	0159

2007	雪佛兰	Silverado Classic	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2007	雪佛兰	Silverado Classic	ABS	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Silverado Classic	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	

2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Suburban - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512

2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	变速箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531

2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Suburban - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159

2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Tahoe - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526

2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	0500 0526
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	遥控车门锁接收器	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0497

2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√		0512
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	驻车辅助模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后加热座椅模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0497
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	翻滚传感器	√	√	√	√		0541
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	辅助台阶控制器	√	√	√	√	√	0531
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	个人音响连接模块	√	√	√			0528
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	驾驶员车门开关	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	乘客座车门开关	√	√	√	√	√	0513 0159
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	电子悬架控制	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	挂车制动控制模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Tahoe - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	动力系控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0159

2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	动力系控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0159
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	动力系控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	收音机	√	√	√	√		

2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0159
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	动力系控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	防盗模块	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	举升门模块	√	√	√	√	√	0159
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512

2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	分动箱控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Uplander	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Uplander	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Uplander	乘客监测系统		√	√			0512
2007	雪佛兰	Uplander	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	雪佛兰	Uplander	移动数字媒体		√	√			
2007	雪佛兰	Uplander	收音机	√	√	√	√	√	0587 0524 0525
2007	雪佛兰	Uplander	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2007	雪佛兰	Uplander	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499
2007	雪佛兰	Uplander	左电动滑门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Uplander	右电动滑门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Uplander	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Uplander	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Uplander	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2007	雪佛兰	Uplander	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2007	雪佛兰	Uplander	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	变速箱控制模块		√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	发动机控制模块	√	√	√	√	√	0493
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	乘客监测系统		√	√			0512
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	移动数字媒体		√	√			
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	收音机	√	√	√	√	√	0587 0524 0525
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	车身控制模块	√	√	√	√	√	0499
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	左电动滑门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	右电动滑门模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	HVAC控制模块	√	√	√	√	√	
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	数码收音机	√	√	√	√	√	0516
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2007	雪佛兰	Uplander Ext.	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2007	雪佛兰	Others	电子制动控制模块	√	√	√	√		0599

2007	雪佛兰	Others	动力系控制模块	√	√	√	√	√	0599
2007	雪佛兰	Others	乘客监测系统		√	√			0512
2007	雪佛兰	Others	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2007	雪佛兰	Others	防盗模块	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Aveo	动力总成	√	√	√	√	√	0507
2006	雪佛兰	Aveo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Aveo	底盘	√	√	√	√	√	0506
2006	雪佛兰	雪佛兰	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	雪佛兰	阻断器	√	√	√	√		0544 0545
2006	雪佛兰	Cobalt	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Cobalt	助力转向系统		√	√	√		
2006	雪佛兰	Cobalt	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Cobalt	驻车制动器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Cobalt	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Cobalt	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Cobalt	发动机电气	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	Cobalt	换档锁控制	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	Cobalt	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Cobalt	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0647 0585
2006	雪佛兰	Cobalt	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Cobalt	音响娱乐	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Cobalt	喇叭	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	Cobalt	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Cobalt	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	Cobalt	照明系统	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	Cobalt	静态车窗	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	Cobalt	防盗	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	Cobalt	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	Cobalt	SIR	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0500 0523
2006	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	可变作用转向机构		√	√	√		
2006	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	方向盘和转向柱	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521

2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	电子悬挂控制 (ESC)		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	液压制动器		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	发动机废气	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	换档锁控制	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	自动变速器	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	车体后端	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0647 0585
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	车门	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	喇叭	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	照明系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	导航系统	√	√	√	√		0525
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	天窗	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	座椅	√	√	√	√	√	0522

2006	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	防盗	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2006	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	SIR	√	√	√	√	√	0512
2006	雪佛兰	Epica	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Epica	ISU		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Epica	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Epica	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2006	雪佛兰	Impala	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	方向盘和转向柱	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Impala	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	液压制动器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Impala	驻车制动器	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	换档锁控制	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	车体后端	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	雪佛兰	Impala	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	车门	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	音响娱乐	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	喇叭	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Impala	照明系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√			
2006	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	座椅	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	静态车窗	√	√	√	√	√	

2006	雪佛兰	Impala	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	座椅安全带	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Impala	SIR	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Impala	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	方向盘和转向柱	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Impala	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	液压制动器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Impala	驻车制动器	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	换档锁控制	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	车体后端	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	雪佛兰	Impala	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	车门	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	音响娱乐	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	喇叭	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Impala	照明系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√			
2006	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	座椅	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	座椅安全带	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Impala	SIR	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Impala	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	方向盘和转向柱	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0513 0159

2006	雪佛兰	Impala	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	液压制动器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Impala	驻车制动器	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	换档锁控制	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	车体后端	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	雪佛兰	Impala	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	车门	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	音响娱乐	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	喇叭	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Impala	照明系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√			
2006	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	座椅	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	座椅安全带	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Impala	SIR	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Impala	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	方向盘和转向柱	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Impala	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	液压制动器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Impala	驻车制动器	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	换档锁控制	√	√	√	√		

2006	雪佛兰	Impala	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	车体后端	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	雪佛兰	Impala	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	车门	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	音响娱乐	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	喇叭	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Impala	照明系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√			
2006	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	座椅	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	座椅安全带	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Impala	SIR	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Impala	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	方向盘和转向柱	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Impala	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	液压制动器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Impala	驻车制动器	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	换档锁控制	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	车体后端	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	雪佛兰	Impala	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	车门	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	音响娱乐	√	√	√	√	√	

2006	雪佛兰	Impala	喇叭	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Impala	照明系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√			
2006	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	座椅	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	座椅安全带	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Impala	SIR	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Impala	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	方向盘和转向柱	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Impala	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	液压制动器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Impala	驻车制动器	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	换档锁控制	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	车体后端	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	雪佛兰	Impala	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	车门	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	音响娱乐	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	喇叭	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Impala	照明系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	仪表板组合仪表	√	√	√			
2006	雪佛兰	Impala	车身控制模块	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	座椅	√	√	√	√	√	

2006	雪佛兰	Impala	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Impala	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Impala	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Impala	座椅安全带	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Impala	SIR	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	助力转向系统		√	√	√	√	0596
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	驻车制动器	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	换档锁控制	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车体后端	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车门	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	音响娱乐	√	√	√	√	√	0594 0595 0525
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	喇叭	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	照明系统	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	静态车窗	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	可调整踏板	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	SIR	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	Monte Carlo	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Monte Carlo	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	液压制动器	√	√	√			

2006	雪佛兰	Monte Carlo	驻车制动器	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	换档锁控制	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车体后端	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	雪佛兰	Monte Carlo	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车门	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	音响娱乐	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	喇叭	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Monte Carlo	照明系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	仪表板组合仪表	√	√	√			
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车身控制模块	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	座椅	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	座椅安全带	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Monte Carlo	SIR	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Monte Carlo	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Monte Carlo	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	液压制动器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Monte Carlo	驻车制动器	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	换档锁控制	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车体后端	√	√	√	√		

2006	雪佛兰	Monte Carlo	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	雪佛兰	Monte Carlo	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车门	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	音响娱乐	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	喇叭	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Monte Carlo	照明系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	仪表板组合仪表	√	√	√			
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车身控制模块	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	座椅	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	座椅安全带	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Monte Carlo	SIR	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Monte Carlo	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Monte Carlo	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	液压制动器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Monte Carlo	驻车制动器	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	换挡锁控制	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车体后端	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	雪佛兰	Monte Carlo	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车门	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	音响娱乐	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	喇叭	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	仪表板	√	√	√	√	√	0493

2006	雪佛兰	Monte Carlo	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Monte Carlo	照明系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	仪表板组合仪表	√	√	√			
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车身控制模块	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	座椅	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	座椅安全带	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Monte Carlo	SIR	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Monte Carlo	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Monte Carlo	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	液压制动器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Monte Carlo	驻车制动器	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	换档锁控制	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车体后端	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	雪佛兰	Monte Carlo	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车门	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	音响娱乐	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	喇叭	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Monte Carlo	照明系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	仪表板组合仪表	√	√	√			
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车身控制模块	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	座椅	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	防盗	√	√	√	√	√	0493

2006	雪佛兰	Monte Carlo	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	座椅安全带	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Monte Carlo	SIR	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Monte Carlo	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Monte Carlo	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	液压制动器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Monte Carlo	驻车制动器	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	换档锁控制	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车体后端	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	雪佛兰	Monte Carlo	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车门	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	音响娱乐	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	喇叭	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0513 0159
2006	雪佛兰	Monte Carlo	照明系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	仪表板组合仪表	√	√	√			
2006	雪佛兰	Monte Carlo	车身控制模块	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	座椅	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Monte Carlo	防盗	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Monte Carlo	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Monte Carlo	座椅安全带	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Monte Carlo	SIR	√	√	√	√	√	0497
2006	雪佛兰	Optra	动力总成	√	√	√	√	√	0507
2006	雪佛兰	Optra	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Optra	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2006	雪佛兰	Optra - Mexico	动力总成	√	√	√	√	√	0507

2006	雪佛兰	Optra - Mexico	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Optra - Mexico	电子制动控制模块	√	√	√	√	√	0506
2006	雪佛兰	Vivant	动力总成	√	√	√	√	√	0507
2006	雪佛兰	Vivant	辅助充气保护装置		√	√	√		
2006	雪佛兰	Vivant	底盘	√	√	√	√	√	0506
2006	雪佛兰	Others	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Others	动力总成	√	√	√	√	√	0507
2006	雪佛兰	Others	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	CD机	√	√	√			
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后HVAC	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2006	雪佛兰	Avalanche - 2WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648

2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	CD机	√	√	√			
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后HVAC	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2006	雪佛兰	Avalanche - 4WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550

2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	Equinox	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Equinox	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	Equinox	仪表板组合仪表	√				√	

2006	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	0573 0578 0579 0572 0552 0525
2006	雪佛兰	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0640 0634 0635
2006	雪佛兰	Equinox	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0515
2006	雪佛兰	Equinox	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0647 0585
2006	雪佛兰	Equinox	电动力转向系统		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Equinox	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2006	雪佛兰	Express	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2006	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Express	乘客监测系统		√	√			
2006	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0531
2006	雪佛兰	Express	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	Express	ABS	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2006	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Express	乘客监测系统		√	√			
2006	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0531
2006	雪佛兰	Express	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	Express	ABS	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Express	乘客监测系统		√	√			
2006	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0531
2006	雪佛兰	Express	遥控功能启动	√	√	√	√	√	

2006	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	Express	ABS	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Express	乘客监测系统		√	√			
2006	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0531
2006	雪佛兰	Express	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	Express	ABS	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	HHR	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	HHR	助力转向系统		√	√	√		
2006	雪佛兰	HHR	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	HHR	驻车制动器	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	HHR	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	HHR	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	HHR	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	HHR	换档锁控制	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	HHR	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	HHR	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0495 0585
2006	雪佛兰	HHR	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	HHR	音响娱乐	√	√	√	√	√	0528
2006	雪佛兰	HHR	喇叭	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	HHR	仪表板	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	HHR	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	HHR	照明系统	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	HHR	防盗	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	HHR	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	HHR	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515

2006	雪佛兰	HHR	SIR	√	√	√	√	√	0515
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	CD机	√	√	√			
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	后HVAC	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	CD机	√	√	√			

2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	警钟装置	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	后HVAC	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585

2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	ABS	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2006	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2006	雪佛兰	SSR	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	SSR	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	SSR	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	SSR	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	SSR	车顶和车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	SSR	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	SSR	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	SSR	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	SSR	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	SSR	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	SSR	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	CD机	√	√	√			
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	后HVAC	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	

2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2006	雪佛兰	Suburban - 2WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	CD机	√	√	√			
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	后HVAC	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512

2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2006	雪佛兰	Suburban - 4WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	CD机	√	√	√			
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后HVAC	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2006	雪佛兰	Tahoe - 2WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648

2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	CD机	√	√	√			
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后HVAC	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0639
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2006	雪佛兰	Tahoe - 4WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2006	雪佛兰	TrailBlazer	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	TrailBlazer	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	TrailBlazer	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2006	雪佛兰	TrailBlazer	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	

2006	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	升降门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	TrailBlazer	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	TrailBlazer	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	TrailBlazer	ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2006	雪佛兰	TrailBlazer	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	TrailBlazer	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	TrailBlazer	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2006	雪佛兰	TrailBlazer	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	升降门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	TrailBlazer	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	TrailBlazer	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer	后HVAC	√	√	√	√	√	0512
2006	雪佛兰	TrailBlazer	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	TrailBlazer	ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	TrailBlazer	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	TrailBlazer	数码收音机	√	√	√	√		0516

2006	雪佛兰	TrailBlazer	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2006	雪佛兰	TrailBlazer	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	升降门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	TrailBlazer	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	TrailBlazer	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	TrailBlazer	ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2006	雪佛兰	TrailBlazer	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	TrailBlazer	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	TrailBlazer	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2006	雪佛兰	TrailBlazer	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	升降门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	TrailBlazer	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	TrailBlazer	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer	后HVAC	√	√	√	√	√	0512

2006	雪佛兰	TrailBlazer	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	TrailBlazer	ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	升降门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	升降门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	乘客监测系统		√	√			0512

2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后HVAC	√	√	√	√	√	0512
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	升降门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	数码收音机	√	√	√	√		0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	收音机	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后排座椅音响	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	

2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	升降门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	乘客监测系统		√	√			0512
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车辆防盗	√	√	√	√		
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后HVAC	√	√	√	√	√	0512
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	TrailBlazer EXT	ABS/TCS/VSES	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Uplander	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2006	雪佛兰	Uplander	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Uplander	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Uplander	发动机电气	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander	换档锁控制	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0585
2006	雪佛兰	Uplander	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Uplander	车门	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Uplander	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	Uplander	喇叭	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander	仪表板	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander	照明系统	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander	导航系统	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	Uplander	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Uplander	防盗	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander	座椅安全带	√	√	√	√	√	0639 0515
2006	雪佛兰	Uplander	SIR	√	√	√	√	√	0639 0515
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506

2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	发动机控制器		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	发动机电气	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	换档锁控制	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0585
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	车门	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	喇叭	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	仪表板	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	照明系统	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	导航系统	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	防盗	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	座椅安全带	√	√	√	√	√	0639 0515
2006	雪佛兰	Uplander - 4WD	SIR	√	√	√	√	√	0639 0515
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	发动机控制器		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	发动机电气	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	换档锁控制	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0585
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	巡航控制	√	√	√	√	√	0493
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	车门	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	喇叭	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	仪表板	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	照明系统	√	√	√	√	√	0499

2006	雪佛兰	Uplander Ext.	导航系统	√	√	√	√	√	0525
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	静态车窗	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	防盗	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	座椅安全带	√	√	√	√	√	0639 0515
2006	雪佛兰	Uplander Ext.	SIR	√	√	√	√	√	0639 0515
2006	雪佛兰	Others	动力总成	√	√	√	√	√	
2006	雪佛兰	Others	底盘	√	√	√	√		0599
2005	雪佛兰	Aveo	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	Aveo	底盘	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	骑士(Cavalier)	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	骑士(Cavalier)	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0585
2005	雪佛兰	骑士(Cavalier)	收音机		√	√	√	√	0675
2005	雪佛兰	骑士(Cavalier)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633
2005	雪佛兰	骑士(Cavalier)	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0515
2005	雪佛兰	骑士(Cavalier)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	骑士(Cavalier)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Classic	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Classic	收音机		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Classic	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Classic	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633
2005	雪佛兰	Classic	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Classic	底盘	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Cobalt	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	助力转向系统		√	√	√		
2005	雪佛兰	Cobalt	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Cobalt	驻车制动器	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	Cobalt	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	Cobalt	发动机电气	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	换挡锁控制	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	自动变速器驱动桥	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Cobalt	车体后端	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0647 0585
2005	雪佛兰	Cobalt	巡航控制	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516

2005	雪佛兰	Cobalt	喇叭	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	仪表板	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	照明系统	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	车身控制模块	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	静态车窗	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	防盗	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Cobalt	SIR	√	√	√	√		0515
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	0500
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	可变作用转向机构		√	√	√		
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	方向盘和转向柱	√	√	√	√	√	0676
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	轮胎压力监视	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	电子悬挂控制(ESC)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	液压制动器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	驻车制动器	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	发动机冷却系统	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	发动机电气	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	换档锁控制	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	自动变速器	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车体后端	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0647 0585
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	巡航控制	√	√	√	√	√	0493

2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车门	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	喇叭	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	仪表盘	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	照明系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	导航系统	√	√	√	√		0525
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	天窗	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	座椅	√	√	√	√	√	0522 0646
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	防盗	√	√	√	√	√	0518 0519 0520 0518 0519 0520 0518 0519 0520 0521
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	SIR	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Epica	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	Epica	ISU		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Epica	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Impala	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Impala	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Impala	收音机		√	√	√	√	0572 0573 0574
2005	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Impala	驾驶员信息中心		√	√			
2005	雪佛兰	Impala	车身控制模块		√	√	√	√	0515 0628 0614
2005	雪佛兰	Impala	暖风和空调系统		√	√			
2005	雪佛兰	Impala	底盘	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	HVAC系统-手动		√	√	√	√	

2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	助力转向系统		√	√	√	√	0596
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	液压制动器		√	√	√		
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	发动机控制器	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	发动机电气	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	换档锁控制		√	√	√		
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	自动变速器驱动桥		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车体后端		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0647
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	巡航控制		√	√	√		
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车门		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	仪表板	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	遥控门锁输入		√	√	√		
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	照明系统		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	静态车窗		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	防盗	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	刮水器/清洗器系统		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	可调整踏板		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	SIR	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Monte Carlo	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Monte Carlo	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	Monte Carlo	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Monte Carlo	收音机		√	√	√	√	0572 0573 0574
2005	雪佛兰	Monte Carlo	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Monte Carlo	驾驶员信息中心		√	√			
2005	雪佛兰	Monte Carlo	车身控制模块		√	√	√	√	0515 0628 0614
2005	雪佛兰	Monte Carlo	暖风和空调系统		√	√			
2005	雪佛兰	Monte Carlo	底盘	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Optra	动力总成	√	√	√	√	√	0507
2005	雪佛兰	Optra	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	ark	动力总成	√	√	√	√	√	

2005	雪佛兰	ark	底盘	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Vivant	动力总成	√	√	√	√	√	0507
2005	雪佛兰	Vivant	辅助充气保护装置		√	√	√		
2005	雪佛兰	Vivant	底盘	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Monza	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	雪佛兰	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	Others	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	Others	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Others	ISU	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Astro - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	Astro - 2WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Astro - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Astro - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Astro - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Astro - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	Astro - 2WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Astro - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Astro - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Astro - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Astro - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	Astro - 4WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Astro - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Astro - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Astro - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Astro - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	Astro - 4WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Astro - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Astro - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Astro - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0661
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	CD机	√	√	√			
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585

2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后HVAC	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	雪佛兰	Avalanche - 2WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0661
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	CD机	√	√	√			
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	

2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后HVAC	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	雪佛兰	Avalanche - 4WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	0531
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	0531
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 2WD	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531

2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	0531
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	0531
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Blazer - 4WD	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	动力总成	√	√	√	√	√	0661
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	CD机	√	√	√			
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	警钟装置	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	乘客监测系统		√	√			0512

2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	后HVAC	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	车辆防盗	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648

2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	CD机	√	√	√			
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	后HVAC	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	CD机	√	√	√			

2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	警钟装置	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	乘客监测系统		√	√			0512
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	后HVAC	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	车辆防盗	√	√	√	√	√	0631

2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585

2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	Equinox	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	Equinox	仪表板组合仪表	√				√	
2005	雪佛兰	Equinox	辅助充气保护装置	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Equinox	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0640 0634 0635
2005	雪佛兰	Equinox	收音机	√	√	√	√	√	0573 0578 0579 0572 0552 0525
2005	雪佛兰	Equinox	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0647 0585
2005	雪佛兰	Equinox	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Equinox	电动力转向系统		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Equinox	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Express	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2005	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	0602
2005	雪佛兰	Express	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	动力总成	√	√	√	√	√	0638

2005	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2005	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	0602
2005	雪佛兰	Express	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2005	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	0602
2005	雪佛兰	Express	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2005	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	0602
2005	雪佛兰	Express	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	CD机	√	√	√			
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585

2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	后HVAC	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	CD机	√	√	√			
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	警钟装置	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	收音机	√	√	√	√		

2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	乘客监测系统		√	√			0512
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	后HVAC	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	车辆防盗	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	

2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	ESC (如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	SSR	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	SSR	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	SSR	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2005	雪佛兰	SSR	车顶和车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	SSR	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	SSR	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	SSR	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	SSR	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	SSR	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	SSR	牵引力辅助装置 (如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	SSR	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0661
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	CD机	√	√	√			
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	后HVAC	√	√	√	√		

2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	雪佛兰	Suburban - 2WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0661
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	CD机	√	√	√			
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	后HVAC	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	

2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	ESC (如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	雪佛兰	Suburban - 4WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	CD机	√	√	√			
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后HVAC	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	牵引力辅助装置 (如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	ESC (如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	雪佛兰	Tahoe - 2WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	CD机	√	√	√			
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	警钟装置	√	√	√	√	√	

2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531 0639
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后HVAC	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	发动机电池控制模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0631
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	遥控轮胎压力监视器	√	√	√	√	√	0159
2005	雪佛兰	Tahoe - 4WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2005	雪佛兰	TrailBlazer	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	TrailBlazer	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	TrailBlazer	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	TrailBlazer	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	TrailBlazer	乘客监测系统		√	√			0512
2005	雪佛兰	TrailBlazer	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	

2005	雪佛兰	TrailBlazer	升降门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	TrailBlazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2005	雪佛兰	TrailBlazer	车辆防盗	√	√	√	√	√	0550
2005	雪佛兰	TrailBlazer	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	TrailBlazer	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	TrailBlazer	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	TrailBlazer	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	TrailBlazer	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	TrailBlazer	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	TrailBlazer	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	TrailBlazer	乘客监测系统		√	√			0512
2005	雪佛兰	TrailBlazer	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	升降门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	TrailBlazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2005	雪佛兰	TrailBlazer	车辆防盗	√	√	√	√	√	0550
2005	雪佛兰	TrailBlazer	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	TrailBlazer	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	TrailBlazer	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	乘客监测系统		√	√			0512

2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	升降门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车辆防盗	√	√	√	√	√	0550
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后HVAC	√	√	√	√	√	0550
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	ABS	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0591 0494 0565 0585
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	唱盘播放器和视频显示器	√	√	√			
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	乘客监测系统		√	√			0512
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	升降门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后排座椅音响	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车辆防盗	√	√	√	√	√	0550
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后HVAC	√	√	√	√	√	0550
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	ABS	√	√	√	√	√	

2005	雪佛兰	TrailBlazer EXT	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0493
2005	雪佛兰	开拓者	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	开拓者	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2005	雪佛兰	开拓者	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	开拓者	车身控制模块		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	开拓者	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	开拓者	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	0531
2005	雪佛兰	开拓者	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	开拓者	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0531
2005	雪佛兰	开拓者	收音机	√	√	√	√		
2005	雪佛兰	开拓者	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2005	雪佛兰	开拓者	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	开拓者	车身控制模块		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	开拓者	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	开拓者	记忆座椅模块	√	√	√	√	√	0531
2005	雪佛兰	开拓者	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	开拓者	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0531
2005	雪佛兰	Uplander	HVAC	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	制动器		√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Uplander	发动机控制器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander	发动机电气	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	换挡锁控制	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	自动变速器驱动桥		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0585
2005	雪佛兰	Uplander	巡航控制		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander	车门	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	Uplander	喇叭	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	仪表板	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	照明系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	导航系统	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Uplander	静态车窗	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander	防盗	√	√	√	√	√	0499

2005	雪佛兰	Uplander	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Uplander	SIR	√	√	√	√	√	0512
2005	雪佛兰	Uplander	HVAC	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	制动器		√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Uplander	发动机控制器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander	发动机电气	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	换档锁控制	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	自动变速器驱动桥		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0585
2005	雪佛兰	Uplander	巡航控制		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander	车门	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	Uplander	喇叭	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	仪表板	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	照明系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	导航系统	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Uplander	静态车窗	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander	防盗	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Uplander	SIR	√	√	√	√	√	0512
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	HVAC	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	制动器		√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	发动机控制器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	发动机电气	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	换档锁控制	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	自动变速器驱动桥		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0585
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	巡航控制		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	车门	√	√	√	√	√	

2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	喇叭	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	仪表板	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	照明系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	导航系统	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	静态车窗	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	防盗	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	SIR	√	√	√	√	√	0512
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	HVAC	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	制动器		√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	发动机控制器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	发动机电气	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	换档锁控制	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	自动变速器驱动桥		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0585
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	巡航控制		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	车门	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	喇叭	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	仪表板	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	照明系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	导航系统	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	静态车窗	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	防盗	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Uplander - 4WD	SIR	√	√	√	√	√	0512
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	HVAC	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	制动器		√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	发动机控制器		√	√	√	√	

2005	雪佛兰	Uplander Ext.	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	发动机电气	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	换档锁控制	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	自动变速器驱动桥		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0585
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	巡航控制		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	车门	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	喇叭	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	仪表板	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	照明系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	导航系统	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	静态车窗	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	防盗	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	SIR	√	√	√	√	√	0512
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	HVAC	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	制动器		√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	发动机控制器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	发动机电气	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	换档锁控制	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	自动变速器驱动桥		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0585
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	巡航控制		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	车门	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	喇叭	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	仪表板	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	照明系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	导航系统	√	√	√	√	√	0525

2005	雪佛兰	Uplander Ext.	静态车窗	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	防盗	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Uplander Ext.	SIR	√	√	√	√	√	0512
2005	雪佛兰	Venture	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Venture	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0647 0585
2005	雪佛兰	Venture	车辆防盗		√	√	√		
2005	雪佛兰	Venture	驾驶员信息中心		√	√			
2005	雪佛兰	Venture	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0682 0628
2005	雪佛兰	Venture	收音机	√	√	√	√	√	0573 0574 0575 0576 0577 0578 0579 0636 0572 0552 0572 0524
2005	雪佛兰	Venture	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Venture	底盘	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Venture	HVAC	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	制动器		√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Venture	发动机控制器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture	发动机电气	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	换档锁控制	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	自动变速器驱动桥		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0585
2005	雪佛兰	Venture	巡航控制		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture	车门	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	Venture	喇叭	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	仪表板	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	照明系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	导航系统	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Venture	静态车窗	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture	防盗	√	√	√	√	√	0499

2005	雪佛兰	Venture	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Venture	SIR	√	√	√	√	√	0512
2005	雪佛兰	Venture	动力总成	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture	数码收音机	√	√	√	√		0516
2005	雪佛兰	Venture	车辆通讯接口模块	√	√	√	√	√	0647 0585
2005	雪佛兰	Venture	车辆防盗		√	√	√		
2005	雪佛兰	Venture	驾驶员信息中心		√	√			
2005	雪佛兰	Venture	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0682 0628
2005	雪佛兰	Venture	收音机	√	√	√	√	√	0573 0574 0575 0576 0577 0578 0579 0636 0572 0552 0572 0524
2005	雪佛兰	Venture	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Venture	底盘	√	√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Venture	HVAC	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	制动器		√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Venture	发动机控制器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture	发动机电气	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	换档锁控制	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	自动变速器驱动桥		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0585
2005	雪佛兰	Venture	巡航控制		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture	车门	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	Venture	喇叭	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	仪表板	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	照明系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	导航系统	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Venture	静态车窗	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture	防盗	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515

2005	雪佛兰	Venture	SIR	√	√	√	√	√	0512
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	HVAC	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	制动器		√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	发动机控制器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	发动机电气	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	换档锁控制	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	自动变速器驱动桥		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0585
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	巡航控制		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	车门	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	喇叭	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	仪表板	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	照明系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	导航系统	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	静态车窗	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	防盗	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Venture - 4WD	SIR	√	√	√	√	√	0512
2005	雪佛兰	Venture Ext.	HVAC	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture Ext.	制动器		√	√	√	√	0506
2005	雪佛兰	Venture Ext.	发动机控制器		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture Ext.	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture Ext.	发动机电气	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture Ext.	换档锁控制	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture Ext.	自动变速器驱动桥		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture Ext.	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0494 0591 0565 0585
2005	雪佛兰	Venture Ext.	巡航控制		√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture Ext.	车门	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture Ext.	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2005	雪佛兰	Venture Ext.	喇叭	√	√	√	√	√	0499

2005	雪佛兰	Venture Ext.	仪表板	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture Ext.	遥控门锁输入	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture Ext.	照明系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture Ext.	导航系统	√	√	√	√	√	0525
2005	雪佛兰	Venture Ext.	静态车窗	√	√	√	√	√	
2005	雪佛兰	Venture Ext.	防盗	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture Ext.	刮水器/清洗器系统	√	√	√	√	√	0499
2005	雪佛兰	Venture Ext.	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2005	雪佛兰	Venture Ext.	SIR	√	√	√	√	√	0512
2005	雪佛兰	Others	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Aveo	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2004	雪佛兰	Aveo	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	Aveo	底盘	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	U100	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2004	雪佛兰	U100	底盘	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	Alero(出口)	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Alero(出口)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0675
2004	雪佛兰	Alero(出口)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	骑士(Cavalier)	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	骑士(Cavalier)	车身控制模块	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	骑士(Cavalier)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	骑士(Cavalier)	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	骑士(Cavalier)	收音机		√	√	√		0515
2004	雪佛兰	骑士(Cavalier)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	Cavalier (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Cavalier (CNG)	车身控制模块	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Cavalier (CNG)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	Cavalier (CNG)	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Cavalier (CNG)	收音机		√	√	√		0515
2004	雪佛兰	Cavalier (CNG)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	Classic	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Classic	车身控制模块	√	√	√		√	0633
2004	雪佛兰	Classic	遥控功能启动		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Classic	收音机	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Classic	底盘	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	动力总成	√	√	√	√	√	

2004	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	车身控制模块		√	√	√	√	0673
2004	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0673
2004	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	ABS/TCS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	RTD	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Epica	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2004	雪佛兰	Epica	ISU		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Epica	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	Impala	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Impala	车身控制模块		√	√	√	√	0690 0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574
2004	雪佛兰	Impala	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置		√	√			
2004	雪佛兰	Impala	暖风和空调系统		√	√			
2004	雪佛兰	Impala	底盘	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	HVAC系统-自动	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	HVAC系统-手动	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	助力转向系统		√	√	√	√	0596
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	液压制动器	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	发动机控制器		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	发动机冷却系统		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	发动机电气	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	换档锁控制		√	√	√		
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	自动变速器		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车体后端		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	蜂窝式通讯	√	√	√	√	√	0647
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	巡航控制		√	√	√		
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车门		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	音响娱乐	√	√	√	√	√	0516
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	仪表板	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	遥控门锁输入		√	√	√		
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	照明系统		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	静态车窗		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	防盗		√	√	√	√	

2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	刮水器/清洗器系统		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	可调整踏板	√	√	√	√	√	0647
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	座椅安全带	√	√	√	√	√	0515
2004	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	SIR	√	√	√	√	√	0515
2004	雪佛兰	Monte Carlo	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Monte Carlo	车身控制模块		√	√	√	√	0690 0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574
2004	雪佛兰	Monte Carlo	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Monte Carlo	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	Monte Carlo	辅助充气保护装置		√	√			
2004	雪佛兰	Monte Carlo	暖风和空调系统		√	√			
2004	雪佛兰	Monte Carlo	底盘	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	Optra	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2004	雪佛兰	Optra	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	ark	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	ark	底盘	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Others	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2004	雪佛兰	Others	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	Others	ISU	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Monza	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2004	雪佛兰	Astro - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	Astro - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	Astro - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Astro - 2WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Astro - 2WD	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	Astro - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	Astro - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	Astro - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Astro - 4WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Astro - 4WD	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0661
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512

2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后HVAC	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	CD机	√	√	√			
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0516
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Avalanche - 2WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0661
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后HVAC	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531

2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	CD机	√	√	√			
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0516
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Avalanche - 4WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	0531
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	记忆座椅模块	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	0531
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Blazer - 2WD	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	记忆座椅模块	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	

2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	车身控制模块		✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	0531
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	4WAL 3传感器	✓	✓	✓	✓	✓	0638
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0638
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	暖风和空调系统	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	辅助充气保护装置	✓	✓	✓	✓		0531
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	记忆座椅模块	✓	✓	✓	✓		
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	仪表板组合仪表		✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	车身控制模块		✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	0531
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Blazer - 4WD	4WAL 3传感器	✓	✓	✓	✓	✓	0638
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0661
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	数码收音机	✓	✓	✓	✓		0516
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	仪表板组合仪表	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	乘客监测系统		✓	✓			0512
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	放大器(Bose)	✓	✓	✓	✓	✓	0631
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	警钟装置	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	乘客座车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	驾驶员座车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	OnStar	✓	✓	✓	✓	✓	0647 0683
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	驾驶员座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	

2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	后HVAC	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	CD机	√	√	√			
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	收音机	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	后排座椅音响娱乐系统 (RSE)	√	√	√			
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	后排座椅音响	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	车辆防盗	√	√	√	√	√	0516
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	

2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	后HVAC	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	CD机	√	√	√			
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0516
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	乘客监测系统		√	√			0512
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631

2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	警钟装置	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	后HVAC	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	CD机	√	√	√			
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	收音机	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	后排座椅音响娱乐系统 (RSE)	√	√	√			
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	后排座椅音响	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	车辆防盗	√	√	√	√	√	0516
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648

2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0600
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0600
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0600
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	0600
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516

2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515
2004	雪佛兰	Colorado Pickup - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Express	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	Express	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Express	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	Express	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Express	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Express	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Express	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	遥控功能启动	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Express	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	Express	多功能警报模块	√	√	√	√	√	

2004	雪佛兰	Express	收音机	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Express	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	后HVAC	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	CD机	√	√	√			
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0516
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	车身控制模块	√	√	√	√	√	

2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	乘客监测系统		√	√			0512
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	警钟装置	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	后HVAC	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	CD机	√	√	√			
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	收音机	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	后排座椅音响	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	车辆防盗	√	√	√	√	√	0516
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	导航收音机	√	√	√	√	√	0525

2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	0531
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	0531
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	0531
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	仪表板组合仪表		√	√	√	√	

2004	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	车身控制模块		✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	收音机	✓	✓	✓	✓	✓	0531
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	牵引力辅助装置 (如装备)		✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	4WAL 3传感器	✓	✓	✓	✓	✓	0638
2004	雪佛兰	SSR	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	SSR	驾驶员座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	SSR	车顶和车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	SSR	放大器 (Bose)	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	SSR	辅助充气保护装置	✓	✓	✓	✓		0531
2004	雪佛兰	SSR	收音机	✓	✓	✓	✓		0524
2004	雪佛兰	SSR	仪表板组合仪表	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	SSR	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	SSR	遥控功能启动	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	SSR	牵引力辅助装置 (如装备)		✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	SSR	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0661
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	数码收音机	✓	✓	✓	✓		0516
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客监测系统		✓	✓			0512
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	放大器 (Bose)	✓	✓	✓	✓	✓	0631
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	警钟装置	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客座车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员座车门模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	OnStar	✓	✓	✓	✓	✓	0647 0683
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	驾驶员座椅模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	后HVAC	✓	✓	✓	✓		
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	暖风和空调系统	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置	✓	✓	✓	✓		0531
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	CD机	✓	✓	✓			
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	收音机	✓	✓	✓	✓		
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	后排座椅音响娱乐系统 (RSE)	✓	✓	✓			
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	后排座椅音响	✓	✓	✓	✓		
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	后排辅助温度模块	✓	✓	✓	✓	✓	
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆防盗	✓	✓	✓	✓	✓	0516
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	导航收音机	✓	✓	✓	✓	✓	0525

2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Suburban - 2WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0661
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	后HVAC	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	CD机	√	√	√			
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0516
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Suburban - 4WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	

2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	乘客监测系统		√	√			0512
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后HVAC	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	CD机	√	√	√			
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	收音机	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0516
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Tahoe - 2WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	乘客监测系统		√	√			0512
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	警钟装置	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后HVAC	√	√	√	√		

2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	CD机	√	√	√			
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	收音机	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后排座椅音响	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后排辅助温度模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0516
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后车轮转向机构	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	遥控轮胎压力监视器		√	√	√	√	0159
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Tahoe - 4WD	EHPS (平行混合型)	√	√	√	√	√	0648
2004	雪佛兰	Tracker - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tracker - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2004	雪佛兰	Tracker - 2WD	底盘	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	Tracker - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Tracker - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2004	雪佛兰	Tracker - 4WD	底盘	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	TrailBlazer	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	TrailBlazer	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	TrailBlazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	TrailBlazer	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	TrailBlazer	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	收音机	√	√	√	√		0524
2004	雪佛兰	TrailBlazer	后排座椅音响	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	TrailBlazer	升降门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			

2004	雪佛兰	TrailBlazer	车辆防盗	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	TrailBlazer	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	雪佛兰	TrailBlazer	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	TrailBlazer	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	TrailBlazer	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	TrailBlazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	TrailBlazer	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	TrailBlazer	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	收音机	√	√	√	√		0524
2004	雪佛兰	TrailBlazer	后排座椅音响	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	TrailBlazer	升降门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2004	雪佛兰	TrailBlazer	车辆防盗	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	TrailBlazer	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	雪佛兰	TrailBlazer	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	TrailBlazer	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	TrailBlazer	记忆座椅模块	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	TrailBlazer	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	车身控制模块		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	收音机	√	√	√	√	√	0531
2004	雪佛兰	TrailBlazer	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	TrailBlazer	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	TrailBlazer	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	TrailBlazer	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	

2004	雪佛兰	TrailBlazer	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	TrailBlazer	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	收音机	√	√	√	√		0524
2004	雪佛兰	TrailBlazer	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	升降门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2004	雪佛兰	TrailBlazer	车辆防盗	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	TrailBlazer	后HVAC	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	TrailBlazer	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	雪佛兰	TrailBlazer	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	收音机	√	√	√	√		0524
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	升降门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车辆防盗	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后HVAC	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683

2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	乘客座车门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	驾驶员座椅模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	收音机	√	√	√	√		0524
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	升降门模块	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	车辆防盗	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	后HVAC	√	√	√	√	√	0550
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	导航收音机	√	√	√	√	√	0525
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	ABS	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	TrailBlazer EXT	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	开拓者	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	开拓者	辅助充气保护装置	√	√	√	√		0531
2004	雪佛兰	开拓者	记忆座椅模块	√	√	√	√		
2004	雪佛兰	开拓者	仪表板组合仪表		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	开拓者	车身控制模块		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	开拓者	收音机	√	√	√	√	√	0531
2004	雪佛兰	开拓者	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	开拓者	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Venture	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Venture	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2004	雪佛兰	Venture	辅助充气保护装置		√	√	√		
2004	雪佛兰	Venture	驾驶员信息中心		√	√	√	√	0682 0628 0573 0574 0572
2004	雪佛兰	Venture	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	Venture	收音机	√	√	√	√	√	0524
2004	雪佛兰	Venture	底盘	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	Vivant	动力总成	√	√	√	√	√	
2004	雪佛兰	Vivant	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683

2004	雪佛兰	Vivant	辅助充气保护装置		√	√	√		
2004	雪佛兰	Vivant	驾驶员信息中心		√	√	√	√	0682 0628 0573 0574 0572
2004	雪佛兰	Vivant	数码收音机	√	√	√	√		0516
2004	雪佛兰	Vivant	收音机	√	√	√	√	√	0524
2004	雪佛兰	Vivant	底盘	√	√	√	√	√	0506
2004	雪佛兰	Others	底盘	√	√	√	√	√	0506
2003	雪佛兰	Alero(出口)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2003	雪佛兰	Alero(出口)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0675
2003	雪佛兰	Alero(出口)	收音机		√	√	√		
2003	雪佛兰	Alero(出口)	车辆防盗		√	√	√		
2003	雪佛兰	Alero(出口)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2003	雪佛兰	骑士(Cavalier)	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	骑士(Cavalier)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	雪佛兰	骑士(Cavalier)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0675
2003	雪佛兰	骑士(Cavalier)	收音机				√		
2003	雪佛兰	骑士(Cavalier)	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	骑士(Cavalier)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2003	雪佛兰	Cavalier (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Cavalier (CNG)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	雪佛兰	Cavalier (CNG)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0675
2003	雪佛兰	Cavalier (CNG)	收音机				√		
2003	雪佛兰	Cavalier (CNG)	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	Cavalier (CNG)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2003	雪佛兰	Optra	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2003	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车身控制模块		√	√	√	√	0688
2003	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	遥控功能启动		√	√			0673
2003	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0688
2003	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	ABS/TCS	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	RTD	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Impala	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2003	雪佛兰	Impala	车身控制模块		√	√	√	√	0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574
2003	雪佛兰	Impala	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683

2003	雪佛兰	Impala	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574
2003	雪佛兰	Impala	底盘		√	√		√	0506
2003	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2003	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633
2003	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	收音机				√		
2003	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	遥控功能启动		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2003	雪佛兰	Monte Carlo	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2003	雪佛兰	Monte Carlo	车身控制模块		√	√	√	√	0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574
2003	雪佛兰	Monte Carlo	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	Monte Carlo	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	雪佛兰	Monte Carlo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574
2003	雪佛兰	Monte Carlo	底盘		√	√		√	0506
2003	雪佛兰	Others	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Others	ISU		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Others	防抱死制动系统	√	√	√	√	√	0506
2003	雪佛兰	Others	底盘	√	√	√	√	√	0506
2003	雪佛兰	Astro - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2003	雪佛兰	Astro - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Astro - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2003	雪佛兰	Astro - 2WD	仪表板组合仪表					√	0531
2003	雪佛兰	Astro - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Astro - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2003	雪佛兰	Astro - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Astro - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2003	雪佛兰	Astro - 4WD	仪表板组合仪表					√	0531
2003	雪佛兰	Astro - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	

2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	收音机				√		
2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Avalanche - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0571
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	收音机				√		
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Avalanche - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	Blazer - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2003	雪佛兰	Blazer - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	0524
2003	雪佛兰	Blazer - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2003	雪佛兰	Blazer - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Blazer - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Blazer - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2003	雪佛兰	Blazer - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	0524
2003	雪佛兰	Blazer - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531

2003	雪佛兰	Blazer - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Blazer - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2003	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	车身控制模块		√	√	√	√	0524
2003	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	收音机				√		
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	收音机				√		
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	数码收音机	√	√	√	√		0516

2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	车辆防盗	√	√	√	√		
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	ABS	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	Express (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Express (CNG)	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Express (CNG)	辅助充气保护装置						0531
2003	雪佛兰	Express (CNG)	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	Express (CNG)	ABS	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Express - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2003	雪佛兰	Express - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Express - 2WD	辅助充气保护装置						0531
2003	雪佛兰	Express - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	Express - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Express - AWD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2003	雪佛兰	Express - AWD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Express - AWD	辅助充气保护装置						0531
2003	雪佛兰	Express - AWD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	Express - AWD	ABS	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	收音机				√		
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	辅助充气保护装置		√	√			0531

2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	收音机				√		
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	车辆防盗	√	√	√	√		
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648

2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	ABS	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2003	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	0524
2003	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2003	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2003	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	0524
2003	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2003	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	SSR	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	SSR	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	SSR	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	雪佛兰	SSR	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	SSR	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0571
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	收音机				√		
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Suburban - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0571
2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	

2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	收音机				√		
2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Suburban - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	收音机				√		
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	后排座椅音响娱乐系统(RSE)	√	√	√			
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0631
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	ESC(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	ABS	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Tahoe - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	暖风和空调系统	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	收音机				√		
2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	数码收音机	√	√	√	√		0516
2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	仪表板组合仪表	√	√	√	√	√	

2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	后排座椅音响娱乐系统 (RSE)	√	√	√			
2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	乘客监测系统	√	√	√	√	√	0512
2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	0631
2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	ESC (如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	ABS	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Tahoe - 4WD	牵引力辅助装置 (如装备)	√	√	√	√	√	0648
2003	雪佛兰	Tracker - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Tracker - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2003	雪佛兰	Tracker - 2WD	底盘	√	√	√	√	√	0506
2003	雪佛兰	Tracker - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Tracker - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2003	雪佛兰	Tracker - 4WD	底盘	√	√	√	√	√	0506
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	后排座椅音响				√		
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	暖风和空调系统				√	√	
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	收音机		√	√	√		
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	0531
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	牵引力辅助装置 (如装备)		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	放大器 (Bose)	√	√	√	√	√	
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	后排座椅音响				√		
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	暖风和空调系统				√	√	
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	收音机		√	√	√		
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0550
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	0531
2003	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	

2003	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2003	雪佛兰	Venture	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2003	雪佛兰	Venture	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2003	雪佛兰	Venture	驾驶员信息中心		√	√	√	√	0682 0628 0573 0574 0572
2003	雪佛兰	Venture	收音机				√		
2003	雪佛兰	Venture	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0524
2003	雪佛兰	Venture	底盘	√	√	√	√	√	0506
2002	雪佛兰	Alero(出口)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2002	雪佛兰	Alero(出口)	车身控制模块	√	√	√		√	0633
2002	雪佛兰	Alero(出口)	收音机	√	√	√	√	√	0675
2002	雪佛兰	Alero(出口)	车辆防盗		√	√	√		
2002	雪佛兰	Alero(出口)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2002	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2002	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0682
2002	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0682
2002	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	底盘		√	√	√	√	0506
2002	雪佛兰	骑士(Cavalier)	动力总成	√	√	√	√	√	
2002	雪佛兰	骑士(Cavalier)	收音机				√		
2002	雪佛兰	骑士(Cavalier)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0675
2002	雪佛兰	骑士(Cavalier)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2002	雪佛兰	Cavalier (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Cavalier (CNG)	收音机				√		
2002	雪佛兰	Cavalier (CNG)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0675
2002	雪佛兰	Cavalier (CNG)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2002	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	动力总成	√	√	√	√	√	
2002	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	车身控制模块		√	√	√	√	0688
2002	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	遥控功能启动		√	√			0673
2002	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0688
2002	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	ABS/TCS	√	√	√	√	√	
2002	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	RTD	√	√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Impala	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2002	雪佛兰	Impala	收音机				√		
2002	雪佛兰	Impala	车身控制模块		√	√	√	√	0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574 0703

2002	雪佛兰	Impala	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2002	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574 0703
2002	雪佛兰	Impala	底盘	√	√	√		√	0506
2002	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2002	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车身控制模块	√	√	√		√	0633
2002	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	收音机	√			√	√	
2002	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	遥控功能启动		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2002	雪佛兰	Lumina	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2002	雪佛兰	Monte Carlo	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2002	雪佛兰	Monte Carlo	收音机				√		
2002	雪佛兰	Monte Carlo	车身控制模块		√	√	√	√	0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574 0703
2002	雪佛兰	Monte Carlo	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2002	雪佛兰	Monte Carlo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574 0703
2002	雪佛兰	Monte Carlo	底盘	√	√	√		√	0506
2002	雪佛兰	Prizm	辅助充气保护装置		√	√			
2002	雪佛兰	Astro - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2002	雪佛兰	Astro - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Astro - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2002	雪佛兰	Astro - 2WD	仪表板组合仪表		√	√		√	0531
2002	雪佛兰	Astro - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Astro - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2002	雪佛兰	Astro - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Astro - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2002	雪佛兰	Astro - 4WD	仪表板组合仪表		√	√		√	0531
2002	雪佛兰	Astro - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Avalanche - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0571
2002	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0523
2002	雪佛兰	Avalanche - 2WD	记忆后视镜模块		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Avalanche - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√		0531

2002	雪佛兰	Avalanche - 2WD	OnStar	√	√	√	√		0647 0683
2002	雪佛兰	Avalanche - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0523
2002	雪佛兰	Avalanche - 2WD	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Avalanche - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	0648
2002	雪佛兰	Avalanche - 2WD	VSES (如装备)		√	√	√	√	0648
2002	雪佛兰	Avalanche - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0571
2002	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0523
2002	雪佛兰	Avalanche - 4WD	记忆后视镜模块		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Avalanche - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√		0531
2002	雪佛兰	Avalanche - 4WD	OnStar	√	√	√	√		0647 0683
2002	雪佛兰	Avalanche - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0523
2002	雪佛兰	Avalanche - 4WD	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Avalanche - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	0648
2002	雪佛兰	Avalanche - 4WD	VSES (如装备)		√	√	√	√	0648
2002	雪佛兰	Blazer - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2002	雪佛兰	Blazer - 2WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0550
2002	雪佛兰	Blazer - 2WD	后排座椅音响				√		
2002	雪佛兰	Blazer - 2WD	暖风和空调系统				√	√	
2002	雪佛兰	Blazer - 2WD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2002	雪佛兰	Blazer - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2002	雪佛兰	Blazer - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	0550
2002	雪佛兰	Blazer - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Blazer - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0550
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD	后排座椅音响				√		
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD	暖风和空调系统				√	√	
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	0550
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0550
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	后排座椅音响				√		
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	暖风和空调系统				√	√	

2002	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	收音机	√	√	√	√	√	0550
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	动力总成	√	√	√	√	√	0571
2002	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0523
2002	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	记忆后视镜模块		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	辅助充气保护装置		√	√	√		0531
2002	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	OnStar	√	√	√	√		0647 0683
2002	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	车辆防盗	√	√	√	√	√	0523
2002	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	4WAL 3传感器		√	√	√	√	0648
2002	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	VSES (如装备)		√	√	√	√	0648
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0523
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD	记忆后视镜模块		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√		0531
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD	OnStar	√	√	√	√		0647 0683
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0523
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	0648
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD	VSES (如装备)		√	√	√	√	0648
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0523

2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	记忆后视镜模块		✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		0531
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	OnStar	✓	✓	✓	✓		0647 0683
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	车辆防盗	✓	✓	✓	✓	✓	0523
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	RTD (自动运行) / EVO		✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	0648
2002	雪佛兰	C Silverado - 2WD (CNG)	VSES (如装备)		✓	✓	✓	✓	0648
2002	雪佛兰	Express (CNG)	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	Express (CNG)	阻断器		✓	✓	✓	✓	0706 0707 0708 0709 0710 0524
2002	雪佛兰	Express (CNG)	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		0531
2002	雪佛兰	Express - 2WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0638
2002	雪佛兰	Express - 2WD	阻断器		✓	✓	✓	✓	0706 0707 0708 0709 0710 0524
2002	雪佛兰	Express - 2WD	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		0531
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0638
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0523
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD	记忆后视镜模块		✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		0531
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD	OnStar	✓	✓	✓	✓		0647 0683
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD	车辆防盗	✓	✓	✓	✓	✓	0523
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD	RTD (自动运行) / EVO		✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	0648
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD	VSES (如装备)		✓	✓	✓	✓	0648
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0523

2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	记忆后视镜模块		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	辅助充气保护装置		√	√	√		0531
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	OnStar	√	√	√	√		0647 0683
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	车辆防盗	√	√	√	√	√	0523
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	4WAL 3传感器		√	√	√	√	0648
2002	雪佛兰	K Silverado - 4WD (CNG)	VSES (如装备)		√	√	√	√	0648
2002	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2002	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	0524
2002	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2002	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2002	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	0524
2002	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2002	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Suburban - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0571
2002	雪佛兰	Suburban - 2WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0523
2002	雪佛兰	Suburban - 2WD	记忆后视镜模块		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√		0531
2002	雪佛兰	Suburban - 2WD	OnStar	√	√	√	√		0647 0683
2002	雪佛兰	Suburban - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√	√	0523
2002	雪佛兰	Suburban - 2WD	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Suburban - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	0648
2002	雪佛兰	Suburban - 2WD	VSES (如装备)		√	√	√	√	0648
2002	雪佛兰	Suburban - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0571
2002	雪佛兰	Suburban - 4WD	车身控制模块	√	√	√	√	√	0523
2002	雪佛兰	Suburban - 4WD	记忆后视镜模块		√	√	√	√	

2002	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		0531
2002	雪佛兰	Suburban - 4WD	OnStar	✓	✓	✓	✓		0647 0683
2002	雪佛兰	Suburban - 4WD	车辆防盗	✓	✓	✓	✓	✓	0523
2002	雪佛兰	Suburban - 4WD	RTD (自动运行) / EVO		✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	Suburban - 4WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	0648
2002	雪佛兰	Suburban - 4WD	VSES (如装备)		✓	✓	✓	✓	0648
2002	雪佛兰	Tahoe - 2WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0523
2002	雪佛兰	Tahoe - 2WD	记忆后视镜模块		✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	Tahoe - 2WD	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		0531
2002	雪佛兰	Tahoe - 2WD	OnStar	✓	✓	✓	✓		0647 0683
2002	雪佛兰	Tahoe - 2WD	车辆防盗	✓	✓	✓	✓	✓	0523
2002	雪佛兰	Tahoe - 2WD	RTD (自动运行) / EVO		✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	Tahoe - 2WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	0648
2002	雪佛兰	Tahoe - 2WD	VSES (如装备)		✓	✓	✓	✓	0648
2002	雪佛兰	Tahoe - 4WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车身控制模块	✓	✓	✓	✓	✓	0523
2002	雪佛兰	Tahoe - 4WD	记忆后视镜模块		✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	Tahoe - 4WD	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		0531
2002	雪佛兰	Tahoe - 4WD	OnStar	✓	✓	✓	✓		0647 0683
2002	雪佛兰	Tahoe - 4WD	车辆防盗	✓	✓	✓	✓	✓	0523
2002	雪佛兰	Tahoe - 4WD	RTD (自动运行) / EVO		✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	Tahoe - 4WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	0648
2002	雪佛兰	Tahoe - 4WD	VSES (如装备)		✓	✓	✓	✓	0648
2002	雪佛兰	Tracker - 2WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	Tracker - 2WD	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		
2002	雪佛兰	Tracker - 2WD	底盘	✓	✓	✓	✓	✓	0506
2002	雪佛兰	Tracker - 4WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	Tracker - 4WD	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		
2002	雪佛兰	Tracker - 4WD	底盘	✓	✓	✓	✓	✓	0506
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	放大器(Bose)	✓	✓	✓	✓	✓	0550
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	后排座椅音响				✓		
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	暖风和空调系统				✓	✓	
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	辅助充气保护装置		✓	✓			0531
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	OnStar	✓	✓	✓	✓	✓	0647 0683

2002	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	收音机	√	√	√	√	√	0550
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	0531
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 2WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	放大器(Bose)	√	√	√	√	√	0550
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	后排座椅音响				√		
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	暖风和空调系统				√	√	
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	辅助充气保护装置		√	√			0531
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0647 0683
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	车辆防盗	√	√	√	√		
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	收音机	√	√	√	√	√	0550
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	后HVAC/RSA	√	√	√	√	√	0531
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	TrailBlazer - 4WD	牵引力辅助装置(如装备)		√	√	√	√	
2002	雪佛兰	Venture	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2002	雪佛兰	Venture	驾驶员信息中心		√	√	√	√	0682 0628 0573 0574 0572 0524
2002	雪佛兰	Venture	收音机				√		
2002	雪佛兰	Venture	OnStar	√	√	√	√		0647 0683
2002	雪佛兰	Venture	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0682 0628 0573 0574 0572 0524
2002	雪佛兰	Venture	底盘	√	√	√	√	√	0506
2001	雪佛兰	Alero(出口)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2001	雪佛兰	Alero(出口)	车身控制模块	√	√	√		√	0633 0525
2001	雪佛兰	Alero(出口)	收音机	√	√	√	√	√	0675
2001	雪佛兰	Alero(出口)	车辆防盗		√	√	√		
2001	雪佛兰	Alero(出口)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2001	雪佛兰	卡罗(Camaro)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2001	雪佛兰	卡罗(Camaro)	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0682
2001	雪佛兰	卡罗(Camaro)	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0682
2001	雪佛兰	卡罗(Camaro)	底盘		√	√	√	√	0506
2001	雪佛兰	骑士(Cavalier)	动力总成	√	√	√	√	√	
2001	雪佛兰	骑士(Cavalier)	收音机				√		
2001	雪佛兰	骑士(Cavalier)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0525 0675

2001	雪佛兰	骑士 (Cavalier)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2001	雪佛兰	Cavalier (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2001	雪佛兰	Cavalier (CNG)	收音机				√		
2001	雪佛兰	Cavalier (CNG)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0525 0675
2001	雪佛兰	Cavalier (CNG)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2001	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	动力总成	√	√	√	√	√	
2001	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	车身控制模块		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	辅助充气保护装置		√	√	√		0688
2001	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	遥控功能启动		√	√	√	√	0673
2001	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	ABS/TCS	√	√	√	√	√	
2001	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	RTD	√	√	√	√	√	
2001	雪佛兰	Impala	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2001	雪佛兰	Impala	收音机				√		
2001	雪佛兰	Impala	车身控制模块		√	√	√	√	0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574 0703
2001	雪佛兰	Impala	OnStar	√	√	√	√		0683
2001	雪佛兰	Impala	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574 0703
2001	雪佛兰	Impala	底盘	√	√	√		√	0506
2001	雪佛兰	Lumina	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2001	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2001	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车身控制模块	√	√	√		√	0633 0525
2001	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	收音机	√			√	√	
2001	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	遥控功能启动		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2001	雪佛兰	Monte Carlo	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2001	雪佛兰	Monte Carlo	收音机				√		
2001	雪佛兰	Monte Carlo	车身控制模块		√	√	√	√	0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574 0703
2001	雪佛兰	Monte Carlo	OnStar	√	√	√	√		0683
2001	雪佛兰	Monte Carlo	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574 0703

2001	雪佛兰	Monte Carlo	底盘	√	√	√		√	0506
2001	雪佛兰	Prizm	辅助充气保护装置		√	√			
2001	雪佛兰	Astro - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2001	雪佛兰	Astro - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2001	雪佛兰	Astro - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	Astro - 2WD	仪表板组合仪表					√	
2001	雪佛兰	Astro - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	Astro - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2001	雪佛兰	Astro - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2001	雪佛兰	Astro - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	Astro - 4WD	仪表板组合仪表					√	
2001	雪佛兰	Astro - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	Blazer - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2001	雪佛兰	Blazer - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2001	雪佛兰	Blazer - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	Blazer - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0683
2001	雪佛兰	Blazer - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	Blazer - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2001	雪佛兰	Blazer - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2001	雪佛兰	Blazer - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	Blazer - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0683
2001	雪佛兰	Blazer - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2001	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2001	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	车身控制模块		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	OnStar	√	√	√	√	√	0683
2001	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	动力总成	√	√	√	√	√	0571
2001	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	辅助充气保护装置		√	√	√		
2001	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	遥控接收器		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	OnStar	√	√	√	√	√	0683

2001	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	C Cab/Chassis HD (GMT 400)	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	C Silverado - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2001	雪佛兰	C Silverado - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2001	雪佛兰	C Silverado - 2WD	遥控接收器		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	C Silverado - 2WD	OnStar	√	√	√	√		0683
2001	雪佛兰	C Silverado - 2WD	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	C Silverado - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	Express (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2001	雪佛兰	Express (CNG)	辅助充气保护装置		√	√	√		
2001	雪佛兰	Express (CNG)	阻断器		√	√	√	√	0706 0707 0708 0709 0710 0524
2001	雪佛兰	Express - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2001	雪佛兰	Express - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2001	雪佛兰	Express - 2WD	阻断器		√	√	√	√	0706 0707 0708 0709 0710 0524
2001	雪佛兰	K Silverado - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2001	雪佛兰	K Silverado - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2001	雪佛兰	K Silverado - 4WD	遥控接收器		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	K Silverado - 4WD	OnStar	√	√	√	√		0683
2001	雪佛兰	K Silverado - 4WD	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	K Silverado - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2001	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2001	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	OnStar	√	√	√	√	√	0683
2001	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	0638
2001	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2001	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	OnStar	√	√	√	√	√	0683
2001	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2001	雪佛兰	Suburban - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	0571
2001	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√		

2001	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控接收器		✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Suburban - 2WD	OnStar	✓	✓	✓	✓	✓	0683
2001	雪佛兰	Suburban - 2WD	RTD (自动运行) / EVO		✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Suburban - 2WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Suburban - 4WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0571
2001	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		
2001	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控接收器		✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Suburban - 4WD	OnStar	✓	✓	✓	✓	✓	0683
2001	雪佛兰	Suburban - 4WD	RTD (自动运行) / EVO		✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Suburban - 4WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Tahoe - 2WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Tahoe - 2WD	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		
2001	雪佛兰	Tahoe - 2WD	遥控接收器		✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Tahoe - 2WD	OnStar	✓	✓	✓	✓	✓	0683
2001	雪佛兰	Tahoe - 2WD	RTD (自动运行) / EVO		✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Tahoe - 2WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Tahoe - 4WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Tahoe - 4WD	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		
2001	雪佛兰	Tahoe - 4WD	遥控接收器		✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Tahoe - 4WD	OnStar	✓	✓	✓	✓	✓	0683
2001	雪佛兰	Tahoe - 4WD	RTD (自动运行) / EVO		✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Tahoe - 4WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Tracker - 2WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Tracker - 2WD	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		
2001	雪佛兰	Tracker - 2WD	底盘	✓	✓	✓	✓	✓	0506
2001	雪佛兰	Tracker - 4WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2001	雪佛兰	Tracker - 4WD	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		
2001	雪佛兰	Tracker - 4WD	底盘	✓	✓	✓	✓	✓	0506
2001	雪佛兰	Venture	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0493
2001	雪佛兰	Venture	驾驶员信息中心		✓	✓	✓	✓	0682 0628 0573 0574 0572 0524
2001	雪佛兰	Venture	车辆防盗		✓	✓	✓		
2001	雪佛兰	Venture	收音机				✓		
2001	雪佛兰	Venture	辅助充气保护装置		✓	✓	✓		
2001	雪佛兰	Venture	OnStar	✓	✓	✓	✓		0683
2001	雪佛兰	Venture	底盘	✓	✓	✓	✓	✓	0506

2001	雪佛兰	Venture Ext.	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2001	雪佛兰	Venture Ext.	驾驶员信息中心		√	√	√	√	0682 0628 0573 0574 0572 0524
2001	雪佛兰	Venture Ext.	车辆防盗		√	√	√		
2001	雪佛兰	Venture Ext.	收音机				√		
2001	雪佛兰	Venture Ext.	辅助充气保护装置		√	√	√		
2001	雪佛兰	Venture Ext.	OnStar	√	√	√	√		0683
2001	雪佛兰	Venture Ext.	底盘	√	√	√	√	√	0506
2001	雪佛兰	Others	收音机				√		
2001	雪佛兰	Others	OnStar	√	√	√	√		0683
2001	雪佛兰	Others	辅助充气保护装置		√	√	√		
2001	雪佛兰	Others	车辆防盗		√	√	√		
2001	雪佛兰	Others	驾驶员信息中心		√	√	√	√	0682 0628 0573 0574 0572 0524
2001	雪佛兰	Others	底盘	√	√	√	√	√	0506
2000	雪佛兰	Alero(出口)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2000	雪佛兰	Alero(出口)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0691
2000	雪佛兰	Alero(出口)	底盘		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2000	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	仪表板组合仪表		√	√	√	√	0682
2000	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0682
2000	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	底盘		√	√	√	√	0506
2000	雪佛兰	骑士 (Cavalier)	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	骑士 (Cavalier)	收音机				√		
2000	雪佛兰	骑士 (Cavalier)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0525 0675
2000	雪佛兰	骑士 (Cavalier)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2000	雪佛兰	Cavalier (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Cavalier (CNG)	收音机				√		
2000	雪佛兰	Cavalier (CNG)	车身控制模块	√	√	√	√	√	0633 0525 0675
2000	雪佛兰	Cavalier (CNG)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2000	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	车身控制模块		√	√	√	√	0688
2000	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0688
2000	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	ABS/TCS/Magna转向	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	RTD	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Impala	动力总成	√	√	√	√	√	0493

2000	雪佛兰	Impala	车身控制模块		√	√	√	√	0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574
2000	雪佛兰	Impala	收音机				√		
2000	雪佛兰	Impala	OnStar	√	√	√	√	√	0683
2000	雪佛兰	Impala	底盘	√	√	√		√	0506
2000	雪佛兰	Lumina	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2000	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2000	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车身控制模块	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	底盘		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Monte Carlo	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2000	雪佛兰	Monte Carlo	车身控制模块		√	√	√	√	0515 0628 0614 0580 0572 0573 0574
2000	雪佛兰	Monte Carlo	收音机				√		
2000	雪佛兰	Monte Carlo	OnStar	√	√	√	√	√	0683
2000	雪佛兰	Monte Carlo	底盘	√	√	√		√	0506
2000	雪佛兰	Prizm	辅助充气保护装置		√	√			
2000	雪佛兰	Astro - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Astro - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Astro - 2WD	仪表板组合仪表					√	
2000	雪佛兰	Astro - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Astro - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Astro - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Astro - 4WD	仪表板组合仪表					√	
2000	雪佛兰	Astro - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Blazer - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Blazer - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Blazer - 2WD	OnStar	√	√	√	√		0683
2000	雪佛兰	Blazer - 2WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0531
2000	雪佛兰	Blazer - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Blazer - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Blazer - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Blazer - 4WD	OnStar	√	√	√	√		0683
2000	雪佛兰	Blazer - 4WD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0531
2000	雪佛兰	Blazer - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	

2000	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	车身控制模块		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	OnStar	√	√	√	√		0683
2000	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	辅助充气保护装置	√	√	√	√	√	0531
2000	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD	遥控接收器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD	记忆座椅模块		√	√			
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD	OnStar		√	√	√		0683
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD	辅助充气保护装置						0531
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	遥控接收器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	记忆座椅模块		√	√			
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	OnStar		√	√	√		0683
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	辅助充气保护装置						0531
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	C Silverado - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	C Silverado - 2WD	遥控接收器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	C Silverado - 2WD	记忆座椅模块		√	√			
2000	雪佛兰	C Silverado - 2WD	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
2000	雪佛兰	C Silverado - 2WD	OnStar		√	√	√		0683
2000	雪佛兰	C Silverado - 2WD	辅助充气保护装置						0531
2000	雪佛兰	C Silverado - 2WD	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	C Silverado - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Express - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Express - 2WD	阻断器		√	√	√	√	0706 0707 0708 0709 0710
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD	遥控接收器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD	记忆座椅模块		√	√			
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD	Onstar (VS-3B)		√	√	√		

2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD	OnStar		✓	✓	✓		0683
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD	辅助充气保护装置						0531
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD	RTD (自动运行) / EVO		✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD (CNG)	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD (CNG)	遥控接收器		✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD (CNG)	记忆座椅模块		✓	✓			
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD (CNG)	Onstar (VS-3B)		✓	✓	✓		
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD (CNG)	OnStar		✓	✓	✓		0683
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD (CNG)	辅助充气保护装置						0531
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD (CNG)	RTD (自动运行) / EVO		✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	K Pickup - 4WD (CNG)	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	K Silverado - 4WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	K Silverado - 4WD	遥控接收器		✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	K Silverado - 4WD	记忆座椅模块		✓	✓			
2000	雪佛兰	K Silverado - 4WD	Onstar (VS-3B)		✓	✓	✓		
2000	雪佛兰	K Silverado - 4WD	OnStar		✓	✓	✓		0683
2000	雪佛兰	K Silverado - 4WD	辅助充气保护装置						0531
2000	雪佛兰	K Silverado - 4WD	RTD (自动运行) / EVO		✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	K Silverado - 4WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	车身控制模块		✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	OnStar	✓	✓	✓	✓		0683
2000	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	辅助充气保护装置	✓	✓	✓	✓	✓	0531
2000	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	车身控制模块		✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	OnStar	✓	✓	✓	✓		0683
2000	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	辅助充气保护装置	✓	✓	✓	✓	✓	0531
2000	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	Suburban - 2WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控接收器		✓	✓	✓	✓	
2000	雪佛兰	Suburban - 2WD	记忆座椅模块		✓	✓			
2000	雪佛兰	Suburban - 2WD	Onstar (VS-3B)		✓	✓	✓		
2000	雪佛兰	Suburban - 2WD	OnStar		✓	✓	✓		0683
2000	雪佛兰	Suburban - 2WD	辅助充气保护装置		✓	✓	✓	✓	0531

2000	雪佛兰	Suburban - 2WD	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Suburban - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Suburban - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控接收器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Suburban - 4WD	记忆座椅模块		√	√			
2000	雪佛兰	Suburban - 4WD	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
2000	雪佛兰	Suburban - 4WD	OnStar		√	√	√		0683
2000	雪佛兰	Suburban - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2000	雪佛兰	Suburban - 4WD	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Suburban - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe - 2WD	遥控接收器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe - 2WD	记忆座椅模块		√	√			
2000	雪佛兰	Tahoe - 2WD	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
2000	雪佛兰	Tahoe - 2WD	OnStar		√	√	√		0683
2000	雪佛兰	Tahoe - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2000	雪佛兰	Tahoe - 2WD	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe - 4WD	遥控接收器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe - 4WD	记忆座椅模块		√	√			
2000	雪佛兰	Tahoe - 4WD	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
2000	雪佛兰	Tahoe - 4WD	OnStar		√	√	√		0683
2000	雪佛兰	Tahoe - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2000	雪佛兰	Tahoe - 4WD	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe Limited	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe Limited	遥控接收器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe Limited	记忆座椅模块		√	√			
2000	雪佛兰	Tahoe Limited	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
2000	雪佛兰	Tahoe Limited	OnStar		√	√	√		0683
2000	雪佛兰	Tahoe Limited	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2000	雪佛兰	Tahoe Limited	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe Limited	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe Z71	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe Z71	遥控接收器		√	√	√	√	

2000	雪佛兰	Tahoe Z71	记忆座椅模块		√	√			
2000	雪佛兰	Tahoe Z71	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
2000	雪佛兰	Tahoe Z71	OnStar		√	√	√		0683
2000	雪佛兰	Tahoe Z71	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0531
2000	雪佛兰	Tahoe Z71	RTD (自动运行) / EVO		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tahoe Z71	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tracker - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tracker - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2000	雪佛兰	Tracker - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tracker - 2WD	底盘	√	√	√	√	√	0506
2000	雪佛兰	Tracker - 2WD	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0506
2000	雪佛兰	Tracker - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tracker - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
2000	雪佛兰	Tracker - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
2000	雪佛兰	Tracker - 4WD	底盘	√	√	√	√	√	0506
2000	雪佛兰	Tracker - 4WD	4WAL 3传感器	√	√	√	√	√	0506
2000	雪佛兰	Trans ort (Export)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2000	雪佛兰	Trans ort (Export)	驾驶员信息中心		√	√	√	√	0682 0628 0573 0574 0572 0524 0692
2000	雪佛兰	Trans ort (Export)	辅助充气保护装置		√	√	√		
2000	雪佛兰	Trans ort (Export)	收音机				√		
2000	雪佛兰	Trans ort (Export)	OnStar	√	√	√	√		0683
2000	雪佛兰	Trans ort (Export)	底盘	√	√	√	√	√	0506
2000	雪佛兰	Venture	动力总成	√	√	√	√	√	0493
2000	雪佛兰	Venture	驾驶员信息中心		√	√	√	√	0682 0628 0573 0574 0572 0524 0692
2000	雪佛兰	Venture	辅助充气保护装置		√	√	√		
2000	雪佛兰	Venture	收音机				√		
2000	雪佛兰	Venture	OnStar	√	√	√	√	√	0683
2000	雪佛兰	Venture	底盘	√	√	√	√	√	0506
2000	雪佛兰	Others	驾驶员信息中心		√	√	√	√	0682 0628 0573 0574 0572 0524 0692
2000	雪佛兰	Others	收音机				√		

2000	雪佛兰	Others	OnStar	√	√	√	√		0683
1999	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1999	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	仪表板组合仪表				√	√	0682
1999	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	音响娱乐系统&舒适性装置总线		√	√			
1999	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0682
1999	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	底盘		√	√	√	√	0506
1999	雪佛兰	骑士 (Cavalier)	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Cavalier (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	车身控制模块		√	√	√	√	0688 0600
1999	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	左车门控制模块					√	
1999	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	辅助充气保护装置		√	√	√	√	0688 0600
1999	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	ABS/TCS/Magna转向	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	CVRTD	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Lumina	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1999	雪佛兰	Lumina	OnStar		√	√	√		0683
1999	雪佛兰	Lumina	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
1999	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1999	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车身功能控制		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	底盘		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Monte Carlo	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1999	雪佛兰	Monte Carlo	OnStar		√	√	√		0683
1999	雪佛兰	Monte Carlo	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
1999	雪佛兰	Prizm	辅助充气保护装置		√	√			
1999	雪佛兰	Astro - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Astro - 2WD	遥控接收器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Astro - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Astro - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Astro - 4WD	遥控接收器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Astro - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Blazer - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Blazer - 2WD	暖风和空调系统		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Blazer - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Blazer - 2WD	OnStar		√	√	√		0683
1999	雪佛兰	Blazer - 2WD	Onstar (VS-3B)		√	√	√	√	0683
1999	雪佛兰	Blazer - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	

1999	雪佛兰	Blazer - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Blazer - 4WD	暖风和空调系统		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Blazer - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Blazer - 4WD	OnStar		√	√	√		0683
1999	雪佛兰	Blazer - 4WD	Onstar (VS-3B)		√	√	√	√	0683
1999	雪佛兰	Blazer - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	暖风和空调系统		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	车身控制模块		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	OnStar		√	√	√		0683
1999	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	Onstar (VS-3B)		√	√	√	√	0683
1999	雪佛兰	Blazer - 4WD - RHD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	C Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	C Pickup - 2WD	遥控接收器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	C Pickup - 2WD	OnStar		√	√	√		0683
1999	雪佛兰	C Pickup - 2WD	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
1999	雪佛兰	C Pickup - 2WD	电控可变喷口		√	√	√		
1999	雪佛兰	C Pickup - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	遥控接收器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	OnStar		√	√	√		0683
1999	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
1999	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	电控可变喷口		√	√	√		
1999	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Express - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Express - 2WD	遥控接收器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Express - 2WD	阻断器		√	√	√	√	0706 0707 0708 0709 0710
1999	雪佛兰	K Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	K Pickup - 4WD	遥控接收器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	K Pickup - 4WD	OnStar		√	√	√		0683
1999	雪佛兰	K Pickup - 4WD	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
1999	雪佛兰	K Pickup - 4WD	电控可变喷口		√	√	√		
1999	雪佛兰	K Pickup - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	K Pickup - 4WD (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	K Pickup - 4WD (CNG)	遥控接收器		√	√	√	√	

1999	雪佛兰	K Pickup - 4WD (CNG)	OnStar		✓	✓	✓		0683
1999	雪佛兰	K Pickup - 4WD (CNG)	Onstar (VS-3B)		✓	✓	✓		
1999	雪佛兰	K Pickup - 4WD (CNG)	电控可变喷口		✓	✓	✓		
1999	雪佛兰	K Pickup - 4WD (CNG)	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	K Silverado - 4WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	K Silverado - 4WD	遥控接收器		✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	K Silverado - 4WD	OnStar		✓	✓	✓		0683
1999	雪佛兰	K Silverado - 4WD	Onstar (VS-3B)		✓	✓	✓		
1999	雪佛兰	K Silverado - 4WD	电控可变喷口		✓	✓	✓		
1999	雪佛兰	K Silverado - 4WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	暖风和空调系统		✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	车身控制模块		✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	OnStar		✓	✓	✓		0683
1999	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	Onstar (VS-3B)		✓	✓	✓	✓	0683
1999	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	暖风和空调系统		✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	车身控制模块		✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	OnStar		✓	✓	✓		0683
1999	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	Onstar (VS-3B)		✓	✓	✓	✓	0683
1999	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	Suburban - 2WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控接收器		✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	Suburban - 2WD	OnStar		✓	✓	✓		0683
1999	雪佛兰	Suburban - 2WD	Onstar (VS-3B)		✓	✓	✓	✓	0683
1999	雪佛兰	Suburban - 2WD	电控可变喷口		✓	✓	✓		
1999	雪佛兰	Suburban - 2WD	4WAL 3传感器	✓	✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	Suburban - 4WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控接收器		✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	Suburban - 4WD	OnStar		✓	✓	✓		0683
1999	雪佛兰	Suburban - 4WD	Onstar (VS-3B)		✓	✓	✓	✓	0683
1999	雪佛兰	Suburban - 4WD	电控可变喷口		✓	✓	✓		
1999	雪佛兰	Suburban - 4WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	Suburban 4WD - RHD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
1999	雪佛兰	Suburban 4WD - RHD	遥控接收器		✓	✓	✓	✓	

1999	雪佛兰	Suburban 4WD - RHD	OnStar		√	√	√		0683
1999	雪佛兰	Suburban 4WD - RHD	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
1999	雪佛兰	Suburban 4WD - RHD	电控可变喷口		√	√	√		
1999	雪佛兰	Suburban 4WD - RHD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Tahoe - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Tahoe - 2WD	遥控接收器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Tahoe - 2WD	OnStar		√	√	√		0683
1999	雪佛兰	Tahoe - 2WD	Onstar (VS-3B)		√	√	√	√	0683
1999	雪佛兰	Tahoe - 2WD	电控可变喷口		√	√	√		
1999	雪佛兰	Tahoe - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Tahoe - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Tahoe - 4WD	遥控接收器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Tahoe - 4WD	OnStar		√	√	√		0683
1999	雪佛兰	Tahoe - 4WD	Onstar (VS-3B)		√	√	√	√	0683
1999	雪佛兰	Tahoe - 4WD	电控可变喷口		√	√	√		
1999	雪佛兰	Tahoe - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Tahoe 4WD - RHD	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Tahoe 4WD - RHD	遥控接收器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Tahoe 4WD - RHD	OnStar		√	√	√		0683
1999	雪佛兰	Tahoe 4WD - RHD	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
1999	雪佛兰	Tahoe 4WD - RHD	电控可变喷口		√	√	√		
1999	雪佛兰	Tahoe 4WD - RHD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Tracker - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Tracker - 2WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
1999	雪佛兰	Tracker - 2WD	底盘	√	√	√	√	√	0506
1999	雪佛兰	Tracker - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1999	雪佛兰	Tracker - 4WD	辅助充气保护装置		√	√	√		
1999	雪佛兰	Tracker - 4WD	底盘	√	√	√	√	√	0506
1999	雪佛兰	Venture	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1999	雪佛兰	Venture	音响娱乐系统&舒适性装置总线		√	√	√		
1999	雪佛兰	Venture	OnStar		√	√	√		0683
1999	雪佛兰	Venture	Onstar (VS-3B)		√	√	√		
1999	雪佛兰	Venture Ext.	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1999	雪佛兰	Venture Ext.	音响娱乐系统&舒适性装置总线		√	√	√		
1999	雪佛兰	Venture Ext.	OnStar		√	√	√		0683
1999	雪佛兰	Venture Ext.	Onstar (VS-3B)		√	√	√		

1998	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1998	雪佛兰	骑士 (Cavalier)	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	车身控制模块		√	√	√	√	0688
1998	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	ABS/TCS/Magna转向	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	CVRTD	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Lumina	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1998	雪佛兰	Lumina	OnStar		√	√	√		0683
1998	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1998	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车身功能控制		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	底盘		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Monte Carlo	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1998	雪佛兰	Monte Carlo	OnStar		√	√	√		0683
1998	雪佛兰	Prizm	辅助充气保护装置		√	√			
1998	雪佛兰	Astro - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Astro - 2WD	遥控接收器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Astro - 2WD	电控可变喷口		√	√	√		
1998	雪佛兰	Astro - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Astro - 4WD	遥控接收器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Astro - 4WD	电控可变喷口		√	√	√		
1998	雪佛兰	Blazer - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Blazer - 2WD	暖风和空调系统		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Blazer - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Blazer - 2WD	OnStar		√	√	√	√	0683
1998	雪佛兰	Blazer - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Blazer - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Blazer - 4WD	暖风和空调系统		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Blazer - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Blazer - 4WD	OnStar		√	√	√	√	0683
1998	雪佛兰	Blazer - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	C Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	C Pickup - 2WD	遥控接收器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	C Pickup - 2WD	OnStar		√	√	√		0683
1998	雪佛兰	C Pickup - 2WD	电控可变喷口		√	√	√		
1998	雪佛兰	C Pickup - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	

1998	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	遥控接收器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	OnStar		√	√	√		0683
1998	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	电控可变喷口		√	√	√		
1998	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Express - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Express - 2WD	遥控接收器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Express - 2WD	阻断器		√	√	√	√	0706 0707 0708 0709 0710
1998	雪佛兰	Express - 2WD	电控可变喷口		√	√	√		
1998	雪佛兰	K Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	K Pickup - 4WD	遥控接收器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	K Pickup - 4WD	OnStar		√	√	√		0683
1998	雪佛兰	K Pickup - 4WD	电控可变喷口		√	√	√		
1998	雪佛兰	K Pickup - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	暖风和空调系统		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	车身控制模块		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	OnStar		√	√	√	√	0683
1998	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	暖风和空调系统		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	车身控制模块		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	OnStar		√	√	√	√	0683
1998	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Suburban - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Suburban - 2WD	遥控接收器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Suburban - 2WD	OnStar		√	√	√	√	0683
1998	雪佛兰	Suburban - 2WD	电控可变喷口		√	√	√		
1998	雪佛兰	Suburban - 2WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Suburban - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Suburban - 4WD	遥控接收器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Suburban - 4WD	OnStar		√	√	√	√	0683
1998	雪佛兰	Suburban - 4WD	电控可变喷口		√	√	√		
1998	雪佛兰	Suburban - 4WD	4WAL 3传感器		√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Suburban 4WD - RHD	动力总成	√	√	√	√	√	
1998	雪佛兰	Suburban 4WD - RHD	遥控接收器		√	√	√	√	

1998	雪佛兰	Suburban 4WD - RHD	OnStar		✓	✓	✓		0683
1998	雪佛兰	Suburban 4WD - RHD	电控可变喷口		✓	✓	✓		
1998	雪佛兰	Suburban 4WD - RHD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
1998	雪佛兰	Tahoe - 2WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
1998	雪佛兰	Tahoe - 2WD	遥控接收器		✓	✓	✓	✓	
1998	雪佛兰	Tahoe - 2WD	OnStar		✓	✓	✓	✓	0683
1998	雪佛兰	Tahoe - 2WD	电控可变喷口		✓	✓	✓		
1998	雪佛兰	Tahoe - 2WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
1998	雪佛兰	Tahoe - 4WD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
1998	雪佛兰	Tahoe - 4WD	遥控接收器		✓	✓	✓	✓	
1998	雪佛兰	Tahoe - 4WD	OnStar		✓	✓	✓	✓	0683
1998	雪佛兰	Tahoe - 4WD	电控可变喷口		✓	✓	✓		
1998	雪佛兰	Tahoe - 4WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
1998	雪佛兰	Tahoe 4WD - RHD	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
1998	雪佛兰	Tahoe 4WD - RHD	遥控接收器		✓	✓	✓	✓	
1998	雪佛兰	Tahoe 4WD - RHD	OnStar		✓	✓	✓		0683
1998	雪佛兰	Tahoe 4WD - RHD	电控可变喷口		✓	✓	✓		
1998	雪佛兰	Tahoe 4WD - RHD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
1998	雪佛兰	Tracker - 2WD	辅助充气保护装置		✓	✓			
1998	雪佛兰	Tracker - 2WD	车身控制模块		✓	✓	✓	✓	
1998	雪佛兰	Tracker - 2WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
1998	雪佛兰	Tracker - 4WD	辅助充气保护装置		✓	✓			
1998	雪佛兰	Tracker - 4WD	车身控制模块		✓	✓	✓	✓	
1998	雪佛兰	Tracker - 4WD	4WAL 3传感器		✓	✓	✓	✓	
1998	雪佛兰	Trans ort (Export)	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0493
1998	雪佛兰	Trans ort (Export)	OnStar		✓	✓	✓		0683
1998	雪佛兰	Venture	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0493
1998	雪佛兰	Venture	OnStar		✓	✓	✓		0683
1998	雪佛兰	Venture Ext.	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0493
1998	雪佛兰	Venture Ext.	OnStar		✓	✓	✓		0683
1997	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0493
1997	雪佛兰	骑士 (Cavalier)	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
1997	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	
1997	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	车身控制模块		✓	✓	✓	✓	0688 0600
1997	雪佛兰	科尔维特 (Corvette)	ABS/TCS/Magna转向	✓	✓	✓	✓	✓	0641
1997	雪佛兰	Lumina	动力总成	✓	✓	✓	✓	✓	0493

1997	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1997	雪佛兰	美宜堡 (Malibu)	车身功能控制		√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Monte Carlo	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1997	雪佛兰	Astro - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Astro - 2WD	电控可变喷口		√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Astro - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Astro - 4WD	电控可变喷口		√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Blazer - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Blazer - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	C Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	C Pickup - 2WD	电控可变喷口		√	√	√	√	
1997	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	C Pickup - 2WD (CNG)	电控可变喷口		√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Export Express	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Export Express	电控可变喷口		√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Express - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Express - 2WD	电控可变喷口		√	√	√	√	
1997	雪佛兰	K Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	K Pickup - 4WD	电控可变喷口		√	√	√	√	
1997	雪佛兰	S10 Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	S10 Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Suburban - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Suburban - 2WD	电控可变喷口		√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Suburban - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Suburban - 4WD	电控可变喷口		√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Tahoe - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Tahoe - 2WD	电控可变喷口		√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Tahoe - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Tahoe - 4WD	电控可变喷口		√	√	√	√	
1997	雪佛兰	Venture	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1997	雪佛兰	Venture Ext.	动力总成	√	√	√	√	√	0493
1996	雪佛兰	Beretta	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰	卡罗 (Camaro)	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰	Caprice	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰	骑士 (Cavalier)	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰	可喜佳 (Corsica)	动力总成	√	√	√	√	√	

1996	雪佛兰	科尔维特(Corvette)	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰	Impala	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰	Lumina	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰	Monte Carlo	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰卡车	Astro - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰卡车	Astro - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰卡车	Blazer - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰卡车	Blazer - 2WD	VCM 4WAL				√	√	
1996	雪佛兰卡车	Blazer - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰卡车	Blazer - 4WD	VCM 4WAL				√	√	
1996	雪佛兰卡车	C Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰卡车	G Van	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰卡车	K Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰卡车	卢米娜(Lumina) APV	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰卡车	S10 Pickup - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰卡车	S10 Pickup - 2WD	VCM 4WAL				√	√	
1996	雪佛兰卡车	S10 Pickup - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰卡车	S10 Pickup - 4WD	VCM 4WAL				√	√	
1996	雪佛兰卡车	Suburban - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰卡车	Suburban - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰卡车	Tahoe - 2WD	动力总成	√	√	√	√	√	
1996	雪佛兰卡车	Tahoe - 4WD	动力总成	√	√	√	√	√	

特殊功能列表

编号	功能名称
SP0000	1-2 换档适配数据
SP0001	14V 电源模块
SP0002	ABS Motor
SP0003	AWD故障禁用计数器重置
SP0004	B237D方便进入座椅位置传感器 - 驾驶员读入
SP0005	B237P方便进入座椅位置传感器 - 乘客读入
SP0006	HO2S加热器电阻读入值重置
SP0007	HVAC 执行器学习
SP0008	MOST总线诊断起始点
SP0009	PTO运行模式
SP0010	WLAN服务集标识符（SSID）重置
SP0011	WLAN密码重置
SP0012	备用蓄电池测试
SP0013	备用驻车锁止执行器解除警报
SP0014	变速器档位范围控制模块档位范围电机位置读入
SP0015	变速器读入数据
SP0016	变速器适配压力重置
SP0017	变速器维修保养快速读入
SP0018	变速器自适应扭矩重置
SP0019	变速器自适应值读入
SP0020	变速箱档位选择杆学习空档位置
SP0021	变速箱电磁阀校准预设
SP0022	变速箱换档
SP0023	变速箱离合器1回位弹簧读入
SP0024	变速箱离合器1体积读入
SP0025	变速箱离合器2回位弹簧读入
SP0026	变速箱离合器2体积读入
SP0027	变速箱离合器3回位弹簧读入
SP0028	变速箱离合器3体积读入

SP0029	变速箱离合器4回位弹簧读入
SP0030	变速箱离合器4体积读入
SP0031	变速箱离合器5回位弹簧读入
SP0032	变速箱离合器5体积读入
SP0033	变速箱离合器读入状态
SP0034	变速箱适配压力复位
SP0035	变速箱学习
SP0036	变速箱油寿命重置
SP0037	变速箱状态范围，促动器学习
SP0038	不带座椅安全带预紧器 (-A70) 的手动门锁 (-AU3)(-AU4)
SP0039	不带座椅安全带预张紧器 (-A70) 的电动门锁 (AU3)
SP0040	不带座椅安全带预张紧器 (-A70) 的自动电动门锁 (AU4)
SP0041	残留有附件动力
SP0042	柴油微粒滤清器/催化转化器2重置
SP0043	柴油微粒滤清器维修再生
SP0044	柴油微粒滤清器压力传感器重置
SP0045	柴油微粒滤清器重置
SP0046	车道偏离警告指示灯
SP0047	车距感应巡航控制模块
SP0048	车辆健康数据上传
SP0049	车辆前方摄像头读入
SP0050	车辆倾斜传感器
SP0051	车辆识别码位数10-17 右侧前照灯远光灯控制模块
SP0052	车辆识别码位数10-17 左侧前照灯远光灯控制模块
SP0053	车辆型号
SP0054	车内物品防盗 - 车外灯闪烁
SP0055	车内物品防盗 - 喇叭蜂鸣声/车门锁芯正在解除
SP0056	乘客舱加热器冷却液控制电磁阅读入
SP0057	乘客存在传感器学习
SP0058	催化剂1重置
SP0059	催化剂测试
SP0060	催化剂重置

SP0061	大气压力传感器重置
SP0062	带座椅安全带预紧器 (A70) 的手动门锁 (-AU3)(-AU4)
SP0063	带座椅安全带预张紧器 (A70) 的电动门锁 (AU3)
SP0064	带座椅安全带预张紧器 (A70) 的自动电动门锁 (AU4)
SP0065	代码索引
SP0066	怠速调节
SP0067	怠速读入
SP0068	怠速空气控制重置
SP0069	怠速控制重置
SP0070	氮氧化物传感器1重置
SP0071	氮氧化物传感器2重置
SP0072	氮氧化物催化剂还原剂负荷值重置
SP0073	氮氧化物催化剂重置
SP0074	氮氧化物吸附型催化转化器数据重置
SP0075	氮氧化物吸附型催化转化器重置
SP0076	档位传感器读入
SP0077	档位选择器空档位置读入
SP0078	倒车驻车锁执行器预备
SP0079	电动汽车可行驶里程重置
SP0080	动力转向软制动读入
SP0081	动力转向软制动重置
SP0082	动力转向压力传感器读入
SP0083	读取 LIN 总线设备 ID 信息
SP0084	读入的数值重置
SP0085	发动机机油类型设置
SP0086	发动机机油寿命重置
SP0087	发动机控制模块重置
SP0088	发动机序列号
SP0089	方向盘角度传感器居中
SP0090	方向盘角度传感器学习
SP0091	方向盘转角传感器读入
SP0092	方向盘转角传感器对中

SP0093	方向盘转角传感器重置
SP0094	飞轮读入
SP0095	废气流量控制阀读入
SP0096	废气温度传感器读入
SP0097	废气温度传感器重置
SP0098	废气再循环阀读入
SP0099	分动箱离合器标识符
SP0100	分动箱离合器温度过高计数器重置
SP0101	辅助步进马达学习
SP0102	复位PTO抑制和停用历史
SP0103	复位动力转向软制动
SP0104	复位方向盘角度传感器
SP0105	复位功能
SP0106	复位已学习的数值
SP0107	复制并还原胎压监测信息
SP0108	高压燃油泵读入
SP0109	高压燃油更正重置
SP0110	个性化
SP0111	横摆率传感器读入
SP0112	横摆率传感器重置
SP0113	后差速器离合器校准运行值设置
SP0114	后悬架位置传感器，实际高度
SP0115	环境空气温度计算重置
SP0116	环境温度即时更新
SP0117	还原剂储液罐液位重置
SP0118	还原剂喷射器重置
SP0119	还原剂系统数据重置
SP0120	还原剂系统重置
SP0121	恢复出厂设置
SP0122	混合动力/电动汽车蓄电池接触器打开原因重置
SP0123	混合动力/电动汽车蓄电池组充电自适应读入重置
SP0124	混合动力/电动汽车蓄电池组冷却液控制电磁阅读入

SP0125	混合动力/电动汽车蓄电池组容量读入
SP0126	混合动力/电动汽车蓄电池组容量重置
SP0127	混合动力/电动汽车蓄电池组数据重置
SP0128	计算的燃油经济性设置
SP0129	加热/通风/空调后吹配置
SP0130	加热型氧传感器读入
SP0131	加热型氧传感器读入值重置
SP0132	加热型氧传感器加热器读入
SP0133	加速踏板位置读入
SP0134	检测到碰撞事件后重设高压禁用请求
SP0135	检查/维护数据
SP0136	减压系统
SP0137	将喷油器流量标识符从发动机控制模块复制到预热塞控制模块
SP0138	将喷油器流量标识符从预热塞复制到发动机控制模块
SP0139	节气门体怠速空气流量补偿重置
SP0140	节气门位置读入
SP0141	节气门执行器重置
SP0142	紧急报警
SP0143	进气流量阀读入
SP0144	进气系统读入数值重置
SP0145	警车车速修正系数
SP0146	举升门最大开启位置读入
SP0147	空档位置传感器读入
SP0148	空调压缩机速度
SP0149	空调指示灯
SP0150	控制模块重置
SP0151	控制模块自测
SP0152	控制模块自测试
SP0153	离合器冲洗
SP0154	离合器过度滑转数据重置
SP0155	离合器控制模块/后部驱动系统匹配识别设置
SP0156	离合器踏板位置读入

SP0157	离合器位置学习
SP0158	里程表设置
SP0159	轮胎类型/压力选择
SP0160	轮胎压力传感器学习
SP0161	密钥卡1
SP0162	密钥卡2
SP0163	密钥卡3
SP0164	密钥卡4
SP0165	密钥卡5
SP0166	密钥卡6
SP0167	密钥卡7
SP0168	密钥卡8
SP0169	免提提升门传感器控制模块校准
SP0170	模块设置
SP0171	排气后处理燃油喷射器重置
SP0172	配置新模块
SP0173	喷油器流速编程
SP0174	偏航角速度传感器复位
SP0175	偏航角速度传感器学习
SP0176	平均燃油时效重置
SP0177	启用展开回路
SP0178	气缸1喷油器流量标识符
SP0179	气缸1燃油喷射器纠正值重置
SP0180	气缸2喷油器流量标识符
SP0181	气缸2燃油喷射器纠正值重置
SP0182	气缸3喷油器流量标识符
SP0183	气缸3燃油喷射器纠正值重置
SP0184	气缸4喷油器流量标识符
SP0185	气缸4燃油喷射器纠正值重置
SP0186	气缸5喷油器流量标识符
SP0187	气缸5燃油喷射器纠正值重置
SP0188	气缸6喷油器流量标识符

SP0189	气缸6燃油喷射器纠正值重置
SP0190	气缸7喷油器流量标识符
SP0191	气缸7燃油喷射器纠正值重置
SP0192	气缸8喷油器流量标识符
SP0193	气缸8燃油喷射器纠正值重置
SP0194	气缸停用废气流量阀学习
SP0195	前大灯高度调节传感器读入
SP0196	前视摄像机学习
SP0197	前视摄像头读入
SP0198	前悬架位置传感器，实际高度
SP0199	清除/编程所有密钥卡
SP0200	清除变速箱计数器
SP0201	清除乘客车窗学习的数值
SP0202	清除固定的高电压DTC
SP0203	清除驾驶员车窗学习的数值
SP0204	清除所有密钥卡
SP0205	清除停用的历史数据
SP0206	清除右后车窗学习的数值
SP0207	清除主动拉力补偿学习极限
SP0208	清除左后车窗学习的数值
SP0209	曲轴位置变化读入
SP0210	曲轴位置磁阻轮读入
SP0211	取消摄像头读入
SP0212	燃油泵修正重置
SP0213	燃油成分重置
SP0214	燃油导轨泄压阀读入值重置
SP0215	燃油导轨压力传感器复位
SP0216	燃油导轨压力传感器或燃油导轨读入
SP0217	燃油调节复位
SP0218	燃油经济性重置
SP0219	燃油滤清器寿命重置
SP0220	燃油喷射器纠正值预设

SP0221	燃油喷射少量数据重置
SP0222	燃油少量喷射读入
SP0223	燃油修正重置
SP0224	燃油压力调节器读入
SP0225	刹车压力传感器校正
SP0226	删除代客泊车模式
SP0227	手动车门锁（-AU3）（-AU4）
SP0228	手动维修断路器保险丝寿命重置
SP0229	手刹车校准
SP0230	数据显示屏
SP0231	数字音响接收器控制模块
SP0232	所有气缸燃油喷射器纠正值重置
SP0233	胎压传感器信号重置
SP0234	胎压选择
SP0235	添加/更换密钥卡
SP0236	停止/起动电容器健康状态重置
SP0237	涡轮增压器读入
SP0238	涡轮增压器读入值重置
SP0239	下一可用插槽
SP0240	显示发动机控制模块和预热塞控制模块喷油器流量标识符
SP0241	信息显示/信息娱乐面板复位
SP0242	蓄电池传感器模块读入
SP0243	蓄电池传感器模组学习
SP0244	蓄能电容器读入
SP0245	悬架位置传感器，实际高度
SP0246	选项配置
SP0247	学习CAN总线配置
SP0248	学习变速箱自适应值
SP0249	学习车辆识别码
SP0250	学习动力转向软制动
SP0251	学习功能
SP0252	学习节气门位置

SP0253	学习进气电磁阀
SP0254	学习尾门最大开启位置
SP0255	一氧化碳调节
SP0256	已计算燃油经济性设置
SP0257	预热塞学习
SP0258	远程车辆启动停用历史重置
SP0259	远程车速限制重置
SP0260	远程雷达传感器学习调校
SP0261	在 BCM 中设置 SDM 零件号
SP0262	直流充电停用重置
SP0263	制动踏板位置传感器读入
SP0264	制动液压系统传感器读入
SP0265	质量空气流量传感器读入
SP0266	重置历史缓冲
SP0267	重置青少年驾驶员钥匙PIN码
SP0268	重置事件记录
SP0269	重置制造商启用计数器
SP0270	主动警报
SP0271	驻车辅助传感器读入
SP0272	驻车制动重置
SP0273	转向机读入值重置
SP0274	转向机更换程序
SP0275	装配厂模式
SP0276	自动制动激活信号
SP0277	自适应压力控制学习
SP0278	纵向加速传感器复位
SP0279	组装厂排放和燃油经济性测试
SP0280	制动踏板位置传感器读入
SP0281	前大灯高度调节传感器读入
SP0282	清除/编程所有密钥卡
SP0283	下一可用插槽
SP0284	密钥卡1

SP0285	密钥卡2
SP0286	密钥卡3
SP0287	密钥卡4
SP0288	密钥卡5
SP0289	密钥卡6
SP0290	密钥卡7
SP0291	密钥卡8
SP0292	蓄电池传感器模组学习
SP0293	清除驾驶员车窗学习的数值
SP0294	清除乘客车窗学习的数值
SP0295	清除左后车窗学习的数值
SP0296	清除右后车窗学习的数值
SP0297	读取LIN总线设备ID信息
SP0298	胎压传感器读入
SP0299	胎压传感器信号重置
SP0300	轮胎类型/压力选择
SP0301	CAN总线配置读入
SP0302	变速器维修保养快速读入
SP0303	配置新模块
SP0304	燃油调节复位
SP0305	曲轴位置偏差读入
SP0306	HO2S 加热器学习
SP0307	怠速读入
SP0308	发动机油寿命复位
SP0309	遥控车辆起动停用历史记录重置
SP0310	学习可调踏板的行程限制
SP0311	HVAC执行器读入
SP0312	加热/通风/空调后吹配置
SP0313	刹车压力传感器校正
SP0314	方向盘角度传感器学习
SP0315	横摆率传感器读入
SP0316	驻车制动器校准

SP0317	悬架位置传感器，实际高度
SP0318	远程车速限制重置
SP0319	车辆健康数据上传
SP0320	WLAN密码重置
SP0321	WLAN服务集标识符（SSID）重置
SP0322	乘客感知传感器读入
SP0323	离合器踏板位置学习
SP0324	空档位置传感器读入
SP0325	燃油泵修正重置
SP0326	方向盘转角传感器对中
SP0327	变速器适配压力重置
SP0328	举升门最大开启位置读入
SP0329	清除停用的历史数据
SP0330	前视摄像机学习
SP0331	环境温度即时更新
SP0332	在车身控制模块中设置充气式约束系统感应和诊断模块零件号
SP0333	清除所有密钥卡
SP0334	离合器控制模块/后部驱动系统匹配识别设置
SP0335	数字式收音机控制模块
SP0336	变速箱档位选择杆学习空档位置
SP0337	燃油成分复位
SP0338	停止/起动电容器健康状态重置
SP0339	AWD故障禁用计数器重置
SP0340	远程雷达传感器读入调校
SP0341	免提提升门传感器控制模块校准
SP0342	删除代客泊车模式
SP0343	控制模块重置
SP0344	信息显示/信息娱乐面板重置
SP0345	废气流量控制阀读入
SP0346	气缸停用废气流量阀学习
SP0347	距离感应巡航控制模块
SP0348	自适应压力控制读入

SP0349	横摆率传感器重置
SP0350	档位传感器学习
SP0351	分动箱离合器标识符
SP0352	分动箱离合器温度过高计数器重置
SP0353	车辆型号
SP0354	动力转向软制动读入
SP0355	后悬架位置传感器，实际高度
SP0356	前悬架位置传感器，实际高度
SP0357	复位缓冲器历史
SP0358	后差速器离合器校准运行值设置
SP0359	变速箱状态范围，促动器学习
SP0360	驻车辅助传感器读入
SP0361	复位已学习的数值
SP0362	混合动力/EV蓄电池组冷却液控制电磁阀学习
SP0363	混式/EV蓄电池组容量学习
SP0364	乘用车厢加热器冷却液控制电磁阀学习
SP0365	复位燃油经济性
SP0366	混合动力/电动汽车蓄电池接触器打开原因复位
SP0367	混合动力/电动汽车（EV）蓄电池组充电自适应读入重置
SP0368	混合动力/EV蓄电池组数据复位
SP0369	手动维修断路器保险丝寿命重置
SP0370	平均燃油时效重置
SP0371	电子制动控制模块读入
SP0372	方向盘转角传感器重置
SP0373	燃油导轨泄压阀学习值重置
SP0374	复位怠速控制
SP0375	发动机控制模块复位
SP0376	车速表校准
SP0377	残留有附件动力
SP0378	学习节气门位置
SP0379	自动制动激活信号
SP0380	变速器油寿命重置

SP0381	加速踏板位置读入
SP0382	学习曲轴磁阻分配轮位置
SP0383	柴油微粒滤清器压力传感器读入
SP0384	废气再循环阀读入
SP0385	废气温度传感器读入
SP0386	飞轮读入
SP0387	燃油导轨压力传感器或燃油导轨学习
SP0388	加热型氧传感器读入
SP0389	进气流量阀读入
SP0390	质量空气质量传感器读入
SP0391	涡轮增压器学习
SP0392	柴油颗粒滤清器复位
SP0393	预热塞模块重置
SP0394	柴油颗粒滤清器服务再生
SP0395	检查/维护数据
SP0396	计算的燃油经济性设置
SP0397	喷油器流速编程
SP0398	环境空气温度计算重置
SP0399	催化转换器1重置
SP0400	柴油微粒滤清器/催化转换器2重置
SP0401	DPF压力传感器重置
SP0402	发动机序列号
SP0403	燃油滤清器寿命重置
SP0404	氮氧化物催化剂重置
SP0405	氮氧化物催化剂还原剂装载值重置
SP0406	氮氧化物传感器1重置
SP0407	氮氧化物传感器2重置
SP0408	还原剂储液罐液位复位
SP0409	还原剂喷射器重置
SP0410	还原剂系统数据复位
SP0411	还原剂系统重置
SP0412	显示发动机控制模块和预热塞控制模块喷油器流量标识符

SP0413	气缸1喷油器流量标识符
SP0414	气缸2喷油器流量标识符
SP0415	气缸3喷油器流量标识符
SP0416	气缸4喷油器流量标识符
SP0417	气缸5喷油器流量标识
SP0418	气缸6喷油器流量标识
SP0419	气缸7喷油器流量标识
SP0420	气缸8喷射器流量标识
SP0421	将喷油器流量标识符从预热塞复制到发动机控制模块
SP0422	将喷油器流量标识符从发动机控制模块复制到预热塞控制模块
SP0423	气缸1喷油器纠正值复位
SP0424	气缸2喷油器纠正值复位
SP0425	气缸3喷油器纠正值复位
SP0426	气缸4喷油器纠正值复位
SP0427	气缸5喷油器纠正值复位
SP0428	气缸6喷油器纠正值复位
SP0429	气缸7喷油器纠正值复位
SP0430	气缸8喷油器纠正值复位
SP0431	所有气缸喷油器纠正值复位
SP0432	喷油器纠正值预设
SP0433	预热塞学习
SP0434	一氧化碳调节
SP0435	清除固定的高电压故障诊断代码
SP0436	车载跨接辅助蓄电池计数器重置
SP0437	复位PTO抑制和停用历史
SP0438	恢复出厂设置
SP0439	直流充电禁用重置
SP0440	电动汽车可行驶里程重置
SP0441	怠速调节
SP0442	变速器自适应扭矩重置
SP0443	燃油导轨压力传感器复位
SP0444	动力转向软制动重置

SP0445	学习变速箱自适应值
SP0446	涡轮增压器读入值重置
SP0447	车辆方向摄像头学习
SP0448	燃油压力调节器读入
SP0449	燃油压力调节器快速读入
SP0450	进气歧管通路控制阀读入
SP0451	高压燃油泵读入
SP0452	增压压力传感器读入
SP0453	气缸 1 喷油器
SP0454	气缸 2 喷油器
SP0455	气缸 3 喷油器
SP0456	气缸 4 喷油器
SP0457	车辆倾斜传感器
SP0458	代码索引
SP0459	燃油喷射少量数据重置
SP0460	燃油少量喷射读入
SP0461	触媒复位
SP0462	排气温度传感器复位
SP0463	怠速空气控制重置
SP0464	节气门执行器重置
SP0465	优先漫游清单更新
SP0466	模块设置
SP0467	未连接
SP0468	已连接
SP0469	选项配置
SP0470	音频代码索引
SP0471	个性化
SP0472	总油耗复位
SP0473	带座椅安全带预张紧器（A70）的自动电动门锁（AU4）
SP0474	不带座椅安全带预张紧器（-A70）的自动电动门锁（AU4）
SP0475	带座椅安全带预张紧器（A70）的电动门锁（AU3）
SP0476	不带座椅安全带预张紧器（-A70）的电动门锁（AU3）

SP0477	手动车门锁（-AU3）（-AU4）
SP0478	启用展开回路
SP0479	清除变速器计数器
SP0480	离合器位置读入
SP0481	离合器冲洗
SP0482	减压系统
SP0483	变速器读入
SP0484	燃油喷射器读入
SP0485	Low Speed Target Pressure
SP0486	High Speed Target Pressure
SP0487	Minimum Telltale Pressure
SP0488	Safe Tellale Pressure
SP0489	Low Speed Threshold
SP0490	High Speed Threshold
SP0491	Setup Module DTCs
SP0492	还原
SP0493	曲轴位置偏差学习
SP0494	PRL更新
SP0495	设置语言
SP0496	失窃车辆减速清除
SP0497	设置BCM中的SDM主密钥
SP0498	启用倾斜警报传感器
SP0499	BPP传感器校准
SP0500	后吹风选项
SP0501	数据记录器
SP0502	AudioPilot测试
SP0503	推出
SP0504	电视区域锁定
SP0505	电视区域选择
SP0506	自动排气
SP0507	CO调整(仅对有铅燃油)
SP0508	换到中性模式

SP0509	DPF重设置更换ECM
SP0510	读出传感器位置
SP0511	使用轮胎压力工具读出传感器位置
SP0512	调零乘客监测系统
SP0513	复制粘贴TPM信息
SP0514	轮胎类型/压力选择
SP0515	于BCM设置SDM零件号
SP0516	DRR设置
SP0517	乘员就座传感器感知
SP0518	自动车门开锁
SP0519	钥匙控制件在车内警告
SP0520	被动车门锁定
SP0521	设置新的RCDLR
SP0522	转向柱校准
SP0523	设置新HVAC
SP0524	收音机设置
SP0525	VIN再读出
SP0526	HVAC环境温度显示
SP0527	电动车窗马达编程
SP0528	数码收音机
SP0529	收音机RPO选择
SP0530	CCM RDS匹配ID
SP0531	清除制造商启用计数器
SP0532	缓冲器止点
SP0533	加速传感器重设
SP0534	BMC主活塞位置重读出
SP0535	EBCM重读出
SP0536	转向机构位置/扭矩传感器校准
SP0537	预载乘客监测系统
SP0538	发动机序列号
SP0539	获取和恢复数据
SP0540	喷油嘴流速编程

SP0541	设置新ROS
SP0542	PTO选装件
SP0543	ECM PTO选装件
SP0544	重设定ECM
SP0545	重设定断路器
SP0546	重设定车辆制造设置
SP0547	中东速度偏置(UC2)
SP0548	巴西装置(CV2)
SP0549	模块设置
SP0550	于BCM设置SDM串行数字
SP0551	编程VIN
SP0552	调音器校正
SP0553	导航选项
SP0554	变速器类型
SP0555	禁用/启用安全车
SP0556	自动门开锁触发器
SP0557	延后锁定
SP0558	被动车门开锁
SP0559	在仪表盘中设置SDM零件号
SP0560	禁止DTC
SP0561	蓝牙
SP0562	系统配置
SP0563	PSCM校准操作
SP0564	新执行器设置步骤
SP0565	编程电话号码
SP0566	复合电池充电小时数
SP0567	混合电池放电安培小时
SP0568	消除收发器钥匙
SP0569	座椅安全带蜂鸣
SP0570	读出轮胎压力传感器读数
SP0571	发动机停机
SP0572	国家代码

SP0573	警钟装置水平
SP0574	警钟装置高音量
SP0575	警钟装置加大高音量
SP0576	警钟装置正常音量
SP0577	警钟装置正常加大音量
SP0578	AM通过A停止
SP0579	FM通过A停止
SP0580	IPC 设置
SP0581	U85
SP0582	UZ6
SP0583	驾驶员信息显示屏选项
SP0584	校正模块
SP0585	VCIM设置
SP0586	选装模块
SP0587	地区代码选择项
SP0588	新轮胎/车轮基本尺寸/增压器信息
SP0589	设置IPC中的SDM零件编号
SP0590	于IPC设置SDM序列号
SP0591	频率设置
SP0592	步骤1
SP0593	步骤2
SP0594	北美
SP0595	中东
SP0596	转向调节选择
SP0597	偏摆速率传感器重校准
SP0598	BCM复制和刷新
SP0599	降低压力驱动
SP0600	IPC重新校正
SP0601	燃油喷射流量
SP0602	车辆速度限制
SP0603	导航声音
SP0604	于DIM设置SDM序列号

SP0605	设置DIM中的SDM零件编号
SP0606	长波
SP0607	搜索波段
SP0608	车辆类型
SP0609	读出门区模块VIN
SP0610	干扰警报传感器1部分
SP0611	倾斜传感器1部分
SP0612	报警警笛模块1部分
SP0613	叩击换档
SP0614	销售地
SP0615	各种选装件2
SP0616	可变作用转向机构
SP0617	右侧驾驶
SP0618	个人化设置选择项
SP0619	通用防盗
SP0620	干扰警报传感器2部分
SP0621	倾斜传感器2部分
SP0622	报警警笛模块2部分
SP0623	微光识别指示器
SP0624	前雾灯类型
SP0625	DRL选装件
SP0626	周边照明
SP0627	TPM选项启用
SP0628	新VIN
SP0629	轮胎旋转程序
SP0630	后吹风
SP0631	重新校正
SP0632	附加车轮规格设置
SP0633	清除记忆并编程所有钥匙控制件
SP0634	CTD操作
SP0635	钥匙控制件反馈
SP0636	防盗琐LED

SP0637	选装件配置
SP0638	燃油喷油器平衡
SP0639	安全带搭扣提示
SP0640	预警报选装件
SP0641	电磁阀测试
SP0642	巡航控制选项
SP0643	排气制动器选项
SP0644	换低档保护选项
SP0645	机油容量选项
SP0646	DPM设置
SP0647	优选系统设定
SP0648	ELC微调设定
SP0649	变光继电器
SP0650	输出ID
SP0651	语言
SP0652	AM远距离
SP0653	本地AM
SP0654	FM远距离
SP0655	本地FM
SP0656	钥匙控制件按住时间
SP0657	电子悬架控制
SP0658	导航收音机防盗
SP0659	机油寿命监视器
SP0660	驱动桥降速比
SP0661	快速学习适配进程
SP0662	BCM重新编程
SP0663	设置IPC
SP0664	各种选装件1
SP0665	自动/手动HVAC选装件
SP0666	Magna转向选装件
SP0667	温度偏置
SP0668	负载管理选装件

SP0669	禁用安全带支承DTC
SP0670	导航收音机存在
SP0671	军用或标准时间
SP0672	轮胎压力警告
SP0673	遥控轮胎压力监视器
SP0674	性能换档
SP0675	钥匙控制件个人化设置
SP0676	SCLM设置
SP0677	DTC屏蔽
SP0678	附加充气装置
SP0679	中东地区模式
SP0680	轮胎旋转/传感器更换
SP0681	设置RFA
SP0682	同步IPC和SIR
SP0683	设置新Onstar
SP0684	电子系列号
SP0685	更新DIM中的HVAC较准
SP0686	左侧驾驶员座个人化设置
SP0687	右侧驾驶员座个人化设置
SP0688	BCM RPO重新编程
SP0689	暗光识别指示器重新编程
SP0690	主键重读取
SP0691	设置新VTD模块
SP0692	出口选装件
SP0693	代客停车功能锁定
SP0694	激光唱盘
SP0695	蜂窝式电话
SP0696	A/C压缩机校正
SP0697	选装件A
SP0698	选装件B
SP0699	选装件C
SP0700	选装件D

SP0701	选装件E
SP0702	VIN信息
SP0703	低音频率响应
SP0704	转向角度传感器对中
SP0705	加热器重新校正
SP0706	车门锁
SP0707	车门开锁
SP0708	车门侧壁开关
SP0709	制动踏板
SP0710	点火开关
SP0711	选装件编号0
SP0712	HVAC重新校正卸载
SP0713	TV存在
SP0714	Bose显示器
SP0715	隔离阀测试
SP0716	选装件编号1
SP0717	钥匙控制件1选择项2
SP0718	钥匙控制件1选择项3
SP0719	钥匙控制件2选择项1
SP0720	钥匙控制件2选择项2
SP0721	钥匙控制件2选择项3
SP0722	选装件编号2
SP0723	维修火花滞后重设定
SP0724	里程表重设定
SP0725	计量仪表设置
SP0726	同步TTM和MSM
SP0727	同步MSM和TTM
SP0728	移除/复位模块
SP0729	车辆动态传感器偏置校准
SP0730	清除接近探测禁用原因
SP0731	发动机空气滤清器监视器设置
SP0732	变速器超温计数器重置

SP0733	复位缓冲器历史指令
SP0734	变速箱离合器读入
SP0735	车辆动态传感器1和2偏移校准
SP0736	制动系统柱塞压力升高起始点读入
SP0737	制动系统柱塞电机位置传感器读入
SP0738	制动踏板行程传感器读入
SP0739	前桥制动衬块使用寿命监测重置
SP0740	后桥制动衬块使用寿命监测重置
SP0741	配置/复位功能
SP0742	挂车胎压传感器手动读入
SP0743	方向盘转角传感器偏置校准
SP0744	纵向加速度传感器读入
SP0745	柴油颗粒滤清器再生
SP0746	喷油器纠正复位
SP0747	捕获信息
SP0748	复制并还原数据
SP0749	档位执行器修正读入
SP0750	4WD高低档低档执行器离合器读入
SP0751	距离传感定速控制模块
SP0752	发动机速度/节气门
SP0753	尾门驱动器信息中心消息重置
SP0754	前照灯调平系统悬架修正位置读入
SP0755	备用蓄电池计时器重置
SP0756	发动机空气滤清器使用寿命重置
SP0757	燃油泵驱动器控制模块配置
SP0758	清除代客泊车模式
SP0759	可调踏板软停止读入
SP075A	所有摄像头对齐读入
SP075B	AWD故障停用计数器重置
SP075C	后驱动离合器维修校准设置
SP075D	发动机缸体冷却液阀位置读入
SP075E	发动机冷却液控制阀读入

SP075F	发动机冷却液流控制阀读入
SP0760	涡轮增压器废气门读入
SP0761	发动机冷却液泵数据重置
SP0762	加热器芯冷却液温度传感器重置
SP0763	微粒过滤器重置
SP0764	微粒过滤器压力传感器重置
SP0765	证书合规性材料下载错误计数器重置
SP0766	变速器控制模块重置
SP0767	废气控制阀读入
SP0768	空气过滤器监测设置
SP0769	燃油泵动力控制模块配置
SP076A	修正角重置
SP076B	气缸停用废气控制阀读入
SP076C	清除近程雷达传感器车辆位置
SP076D	可变废气流量控制阀读入
SP076E	车辆纵向加速计传感器读入
SP076F	加热型氧传感器加热器电阻读入值重置
SP0770	发动机缸体冷却液控制阀位置读入
SP0771	涡轮增压器/机械增压器增压控制初始位置读入
SP0772	催化转化器重置
SP0773	高压燃油变量重置
SP0774	氮氧化物催化转化器还原剂加载重置
SP0775	氮氧化物催化转化器重置
SP0776	氮氧化物传感器重置
SP0777	显示ECM喷油器流量标识
SP0778	气缸1燃油喷射器流量标识符
SP0779	气缸2燃油喷射器流量标识符
SP077A	气缸3燃油喷射器流量标识符
SP077B	气缸4燃油喷射器流量标识符
SP077C	气缸5燃油喷射器流量标识符
SP077D	气缸6燃油喷射器流量标识符
SP077E	左前空气弹簧充气

SP077F	右前空气弹簧充气
SP0780	左后空气弹簧充气
SP0781	右后空气弹簧充气
SP0782	左前悬架位置传感器，实际高度
SP0783	右前悬架位置传感器，实际高度
SP0784	左后悬架位置传感器，实际高度
SP0785	右后悬架位置传感器，实际高度
SP0786	将车辆调平至目标高度
SP0787	涡轮增压器叶片位置读入
SP0788	小量燃油喷射读入里程表重置
SP0789	重置
SP078A	安全防盗系统重新读入
SP078B	变速箱离合器6体积读入
SP078C	变速箱离合器6回位弹簧读入
SP078D	维修清洁步骤
SP078E	液压系统渗漏测试
SP078F	驻车制动衬块使用寿命监测重置
SP0790	曲轴位置变磁阻转子环读入值重置
SP0791	复制胎压监测信息
SP0792	胎压传感器手动读入
SP0793	柔性燃料重置
SP0794	转向性能校正
SP0795	动力系统舱盖全开高度重置
SP0796	动力系统舱盖循环计数重置
SP0797	动力系统舱盖保持打开计数器重置
SP0798	动力系统舱盖障碍物计数器重置
SP0799	动力系统舱盖区域计数器重置
SP079A	动力总成舱盖驱动装置读入
SP079B	安全防盗系统重新读入VIN重置
SP079C	无线电收藏重置
SP079D	涡轮增压器增压控制初始位置读入
SP079E	燃油系统自适应重置

SP079F	取力器操作模式设置
SP07A0	取力器运行模式
SP07A1	清除车辆所有DTC
SP07A2	停止/启动电容器控制模块健康状态重置
SP07A3	液压离合器放气
SP07A4	发动机冷却液旁通阀位置读入
SP07A5	气缸1喷油器
SP07A6	气缸2喷油器
SP07A7	气缸3喷油器
SP07A8	气缸4喷油器
SP07A9	电子刹车控制模块学习
SP07AA	总油耗重置
SP07AB	设置时间和日期
SP07AC	温度代码索引
SP07AD	废气再循环冷却器运行时间计数器重置
SP07AE	后差速器离合器读入指令
SP07AF	后部差速器功能测试指令
SP07B0	驱动电机位置传感器补偿值重置
SP07B1	混合动力/电动车蓄电池组容量快速读入
SP07B2	混合动力/电动车蓄电池接触器打开原因记录重置
SP07B3	混合动力/电动车蓄电池直流充电禁用重置
SP07B4	混合动力/电动车蓄电池接口控制模块温度过高重置
SP07B5	混合动力/电动车蓄电池接口控制模块电压传感器电路高电平 - 低电平重置
SP07B6	混合动力/电动车续航里程重置
SP07B7	系统隔离/碰撞传感器故障 - 混合动力/电动车蓄电池系统重置
SP07B8	14 V电源模块 - 导轨过电压暴露重置
SP07B9	空调电动压缩机 - 导轨过电压暴露重置
SP07BA	蓄电池充电器控制模块 - 导轨过电压暴露重置
SP07BB	驱动电机控制模块 - 导轨过电压暴露重置
SP07BC	驱动电机控制模块2 - 导轨过电压暴露重置
SP07BD	驱动电机控制模块3 - 导轨过电压暴露重置
SP07BE	混合/电动车冷却液加热器 - 导轨过电压暴露重置

SP07BF	动力转向活动拉动/漂移补偿学习
SP07C0	微粒过滤器重置，气缸列2
SP07C1	液压系统冲洗程序
SP07C2	变速器维修诊断测试
SP07C3	凸轮轴位置执行器读入
SP07C4	离合器能级历史计数器重置
SP07C5	正时皮带寿命重置

XTOOL