



大字功能表 V5.32

提示及说明：

* 表示此功能为新增功能。

✓ 表示此功能支持。

表示此功能不支持。

※ 表示此功能部分支持。

车型	系统	子系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
莱门斯/赛手 (LEMANS/RACER)	发动机控制模块 (ECM)	1.5 MPI SOHC		✓	✓	✓	✓	
莱门斯/赛手 (LEMANS/RACER)	发动机控制模块 (ECM)	1.5 MPI DOHC		✓	✓	✓	✓	
爱斯皮罗 (ESPERO)	发动机控制模块 (ECM)	1.5 MPI DOHC (before 1992)		✓	✓	✓	✓	
爱斯皮罗 (ESPERO)	发动机控制模块 (ECM)	1.5 MPI DOHC (after 1993)		✓	✓	✓	✓	
爱斯皮罗 (ESPERO)	发动机控制模块 (ECM)	2.0 TBI SOHC		✓	✓	✓	✓	
爱斯皮罗 (ESPERO)	发动机控制模块 (ECM)	1.5 MPI SOHC (before 1992)		✓	✓	✓	✓	
爱斯皮罗 (ESPERO)	发动机控制模块 (ECM)	1.5 MPI SOHC (after 1993)		✓	✓	✓	✓	
爱斯皮罗 (ESPERO)	发动机控制模块 (ECM)	1.8 MPI SOHC		✓	✓	✓	✓	
爱斯皮罗 (ESPERO)	发动机控制模块 (ECM)	2.0 MPI SOHC		✓	✓	✓	✓	
爱斯皮罗 (ESPERO)	发动机控制模块 (ECM)	1.5 MPFI DOHC (before 1992)		✓	✓	✓	✓	
爱斯皮罗 (ESPERO)	发动机控制模块 (ECM)	1.5 MPFI DOHC (after 1993)		✓	✓	✓	✓	
王子 (PRINCE)	发动机控制模块 (ECM)	1.8 SOHC	✓	✓	✓	✓	✓	
王子 (PRINCE)	发动机控制模块 (ECM)	2.0 SOHC		✓	✓	✓	✓	
王子 (PRINCE)	发动机控制模块 (ECM)	2.2 DOHC	✓	✓	✓	✓	✓	
王子 (PRINCE)	发动机控制模块 (ECM)	V96 (SIEMENS)	✓	✓	✓			
王子 (PRINCE)	变速器	自动变速器		✓	✓	✓		

蓝天 (CIELO/NEXIA)	发动机控制 模块 (ECM)	1.5 SOHC	√	√	√	√	√	
蓝天 (CIELO/NEXIA)	发动机控制 模块 (ECM)	1.5 DOHC		√	√	√	√	
蓝天 (CIELO/NEXIA)	发动机控制 模块 (ECM)	1.6 SOHC	√	√	√	√	√	
蓝天 (CIELO/NEXIA)	发动机控制 模块 (ECM)	1.8 SOHC		√	√	√	√	
蓝龙 (LANOS)	发动机控制 模块 (ECM)	1.3 SOHC		√	√	√	√	
蓝龙 (LANOS)	发动机控制 模块 (ECM)	1.5 SOHC		√	√	√	√	
蓝龙 (LANOS)	发动机控制 模块 (ECM)	1.5 DOHC		√	√	√	√	
蓝龙 (LANOS)	发动机控制 模块 (ECM)	1.6 DOHC		√	√	√	√	
蓝龙 (LANOS)	变速器	自动变 速器		√	√	√	√	
蓝龙 (LANOS)	ABS	ABS 德 尔福		√	√	√		
蓝龙 (LANOS)	ABS	ABS 博 世	√	√	√	√	√	
蓝龙 (LANOS)	气囊	气囊		√	√			
旅行家 (NUBIRA)	发动机控制 模块 (ECM)	1.5 SOHC		√	√	√	√	
旅行家 (NUBIRA)	发动机控制 模块 (ECM)	1.5 DOHC	√	√	√	√	√	
旅行家 (NUBIRA)	发动机控制 模块 (ECM)	1.6 DOHC	√	√	√	√	√	
旅行家 (NUBIRA)	发动机控制 模块 (ECM)	1.8 DOHC	√	√	√	√	√	
旅行家 (NUBIRA)	发动机控制 模块 (ECM)	2.0 SOHC		√	√	√	√	
旅行家 (NUBIRA)	发动机控制 模块 (ECM)	2.0 DOHC	√	√	√	√	√	
旅行家 (NUBIRA)	变速器	自动变 速器		√	√	√	√	
旅行家 (NUBIRA)	ABS	ABS		√	√	√		
旅行家 (NUBIRA)	气囊	气囊		√	√	√		
典雅 (LEGANZA)	发动机控制 模块 (ECM)	1.8 SOHC		√	√	√	√	
典雅 (LEGANZA)	发动机控制 模块 (ECM)	1.8 DOHC	√	√	√	√	√	
典雅 (LEGANZA)	发动机控制 模块 (ECM)	2.0 SOHC	√	√	√	√	√	
典雅 (LEGANZA)	发动机控制 模块 (ECM)	2.0 DOHC		√	√	√	√	
典雅 (LEGANZA)	发动机控制 模块 (ECM)	2.2 DOHC	√	√	√	√	√	
典雅 (LEGANZA)	变速器	自动变 速器	√	√	√	√	√	
典雅 (LEGANZA)	ABS	ABS		√	√	√		
典雅 (LEGANZA)	气囊	气囊		√	√	√		
旅行家 II (NUBIRA II)	发动机控制 模块 (ECM)	1.5 DOHC	√	√	√	√	√	
旅行家 II (NUBIRA II)	发动机控制 模块 (ECM)	1.8/2.0		√	√	√	√	
旅行家 II (NUBIRA II)	变速器	自动变 速器	√	√	√	√	√	
旅行家 II (NUBIRA II)	ABS	ABS	√	√	√	√	√	

旅行家II (NUBIRA II)	气囊	气囊		√	√	√		
-------------------	----	----	--	---	---	---	--	--

X-TRAIL