

# 广汽传祺新能源 V5.00 功能列表 (注意: 仅供参考)

备注: ●代表该功能支持 ○代表没有此功能

车型	系统	系统名	版本信息	读故障码	清故障码	读数据流	动作测试	特殊功能
增程式电动车	发动机系统	发动机管理系统	●	●	●	●	●	
增程式电动车	防抱死制动系统	防抱死制动系统	●	●	●	●	○	
增程式电动车	车身控制系统	车身控制模块	●	●	●	●	●	
增程式电动车	安全气囊系统	安全气囊	●	●	●	●	●	
增程式电动车	电动液压助力转向	电动液压助力转向	●	●	●	●	○	
增程式电动车	空调系统	空调系统	●	●	●	●	●	
增程式电动车	仪表系统	组合仪表	●	●	●	●	○	
增程式电动车	混动控制模块	混动控制模块	●	●	●	●	○	
增程式电动车	后电机控制系统	后电机控制系统	●	●	●	●	○	
增程式电动车	电池管理模块	电池管理模块	●	●	●	●	○	
增程式电动车	前电机控制系统	前电机控制系统	●	●	●	●	○	
增程式电动车	娱乐系统-CD	娱乐系统-CD1	●	●	●	●	○	
增程式电动车	娱乐系统-CD	娱乐系统-CD2	●	●	●	●	○	
增程式电动车	TBOX	TBOX	●	●	●	●	○	