

品牌	车型	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其他功能
长丰猎豹	CS4	机械钥匙	×	○	○	/	1. 编程VIN码 2. IMMO复位 3. EMS复位 4. EMS匹配 5. 从EMS匹配IMMO 6. 下线防盗匹配 7. 售后更换防盗器 8. 售后更换EMS 9. 售后更换钥匙 10. 全新系统匹配
长丰猎豹	CS6	机械钥匙	×	○	○	/	1. 匹配全套系统 2. 匹配防盗器 3. 匹配发动机ECU 4. 编程防盗器VIN码 5. 编程发动机VIN码 6. 复位发动机ECU 7. 复位防盗器
长丰猎豹	CS7	机械钥匙	○	○	○	/	1. 匹配整套系统 2. 匹配防盗器 3. 匹配发动机ECU(4G18发动机) 4. 匹配发动机ECU(联电电控) 5. 复位防盗器 6. 复位发动机ECU 7. 读VIN码 8. 发动机ECU检测 9. 写发动机VIN码 10. 写防盗器VIN码 11. 锁定防盗器
长丰猎豹	CS7	机械钥匙	○	○	○	/	1. 匹配全套系统 2. 匹配防盗器 3. 匹配发动机ECU 4. 编程防盗器VIN码 5. 编程发动机VIN码 6. 复位发动机ECU 7. 复位防盗器
长丰猎豹	CS7	机械钥匙	×	○	○	/	1. 编程VIN码 2. IMMO复位 3. EMS复位 4. EMS匹配 5. 从EMS匹配IMMO 6. 下线防盗匹配 7. 售后更换防盗器 8. 售后更换EMS 9. 售后更换钥匙 10. 全新系统匹配
长丰猎豹	CS7	机械钥匙	×	○	○	○	1. 遥控数量
长丰猎豹	CS9	智能钥匙	○	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 下线配置 3. PEPS匹配 4. 电子转向锁匹配 5. EMS匹配 6. 读智能钥匙状态 7. 复位EMS 8. 全新系统匹配
长丰猎豹	CS9EV	智能钥匙	○	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 下线配置 3. PEPS匹配 4. 电子转向锁匹配 5. EMS匹配 6. 读智能钥匙状态 7. 复位EMS 8. 全新系统匹配

长丰猎豹	CS9EV350	智能钥匙	○	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 下线配置 3. PEPS匹配 4. 电子转向锁匹配 5. EMS匹配 6. 读智能钥匙状态 7. 复位EMS 8. 全新系统匹配
长丰猎豹	CS10	机械钥匙	×	○	○	/	1. 匹配防盗器或发动机电脑
长丰猎豹	CS10	智能钥匙	○	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 下线配置 3. PEPS匹配 4. 电子转向锁匹配 5. EMS匹配 6. 读智能钥匙状态 7. 复位EMS 8. 全新系统匹配
长丰猎豹	Mattu(迈途)	智能钥匙	○	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 下线配置 3. PEPS匹配 4. 电子转向锁匹配 5. EMS匹配 6. 读智能钥匙状态 7. 复位EMS 8. 全新系统匹配
长丰猎豹	Q6	机械钥匙	×	○	○	/	1. 匹配防盗器或发动机电脑
长丰猎豹	Q6	机械钥匙	×	○	○	/	1. 编程VIN码 2. IMMO复位 3. EMS复位 4. EMS匹配 5. 从EMS匹配IMMO 6. 下线防盗匹配 7. 售后更换防盗器 8. 售后更换EMS 9. 售后更换钥匙 10. 全新系统匹配
长丰猎豹	TJ02	智能钥匙	○	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 下线配置 3. PEPS匹配 4. 电子转向锁匹配 5. EMS匹配 6. 读智能钥匙状态 7. 复位EMS 8. 全新系统匹配
长丰猎豹	V6	智能钥匙	○	○	○	/	1. 读钥匙数量 2. 下线配置 3. PEPS匹配 4. 电子转向锁匹配 5. EMS匹配 6. 读智能钥匙状态 7. 复位EMS 8. 全新系统匹配
长丰猎豹	缤歌	机械钥匙	×	○	×	/	1. 读钥匙数量 2. 车身电脑匹配 3. 电子转向柱锁匹配 4. 整车控制系统匹配 5. 车身复位