

深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

雪铁龙防盗功能表 V26.71

符号说明: ○:全部支持通过OBD直接做
●:全部支持通过OBD直接做 (需要配件)

×:不支持

△: 部分支持通过OBD直接做 ▲: 部分支持通过OBD直接做(需要配件) /:不需要

□:全部支持(拆防盗模块) ■:部分支持(拆防盗模块) ◎:有条件支持

	X: 小J			, .	小 而安			◎: 有条件文持
品牌	车型	年款	钥匙类型	读取密码	増加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能 1 級瓜累积交免制
雪铁龙	Berlingo	2000-2003	机械钥匙(VF7M 4A/46)	0	0	0	/	1.解码器程序编制 2.发动机ECU匹配 3.钥匙和发动机初始化
再出来	Porlingo	2003-2007	4B D3 4+ D4					4.配置
雪铁龙	Berlingo		机械钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	Berlingo	2007-2018	机械钥匙	0	0	0	1	4 BY WILLIAM
雪铁龙	C1	2005-2013	机械钥匙(VF7P)	0	0	0		 防盗器ECU复位 发动机ECU匹配 读钥匙数量
雪铁龙	C1	2014	机械钥匙	1	0	0		1.防盗器ECU匹配 2.发动机ECU匹配 3.重设防盗盒(钥匙全丢) 4.读钥匙数量
雪铁龙	C1	2015-	智能钥匙(VF3P)	\triangle	0	0	/	1.钥匙数量 2.重置ECU(钥匙全丢)
雪铁龙	C2	2002-2007	机械钥匙(VAN)	0	0	0	1	2.至且100(仍起工公)
雪铁龙	C2	2007-	机械钥匙(CAN)	0	0	0	,	
雪铁龙	C3	2003-2006	机械钥匙(VAN)	0	0	0	/	
雪铁龙	C3	2006-2013	机械钥匙(VF7F CAN)		0	0	1	
	C3	2013-	,	0			,	
雪铁龙	C3 毕加索(PICASSO)		机械钥匙	0	0	0	,	
雪铁龙	, ,	2000-2006	机械钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	C3 毕加索(PICASSO)	2006-	机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	C3 Aircross	2006-	机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	C3 Pluriel(Convertible)	2006-2006	机械钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	C3-XR		机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	C3-XR		智能钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	C4		机械钥匙	0	0	0		1.版本信息 2.数据流 3.更改密码 4.发动机钥匙码注册 5.发动机钥匙码注册 &VIN写入
雪铁龙	C4		智能钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	C4L	2012-	机械钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	C4L	2012-	智能钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	C4 CACTUS	2012	机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	C4 CACTUS		智能钥匙	0	0	0	,	
	C4 毕加索(PICASSO)		智能钥匙				,	
雪铁龙	C4 毕加索(PICASSO)		机械钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙雪铁龙	C4 Aircross		יי ערטער אינים אונים ערטער	0	0	0	0	1.版本信息 2.数据流 3.更改密码 4.发动机钥匙码注册 5.发动机钥匙码注册 &VIN写入
雪铁龙	C5	-2001	机械钥匙	0	0	0	1	1.解码器程序编制 2.发动机ECU匹配 3.钥匙和发动机初始化 4.配置
雪铁龙	C5	2001-2007	机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	C5	2007-2017	机械钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	C5 Aircross		机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	C5(中国)	-2016	机械钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	C5(中国)	2017-	机械钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	C5(中国)	2017-	智能钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	C6	2005-	机械钥匙(VF7T)	0	0	0	1	
雪铁龙	C6	2017-	智能钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	C6(中国)	2016-	智能钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	C6(中国)	2016-	机械钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	C8	1995-2005	机械钥匙(VAN)	0	0	0	,	
雪铁龙	C8	2005-	机械钥匙(CAN)	0	0	0	/	
雪铁龙	C-Zero	_000-	机械钥匙	1	0	0	0	
雪铁龙	C-Zero C-Crosser		机械钥匙	0	0	0		1.版本信息 2数据流 3.更改密码 4.发动机钥匙码注册 5.发动机钥匙码注册 &VIN写入
雪铁龙	C-Crosser		智能钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	Dispatch	1997-2007	机械钥匙	0	0	0	1	1.解码器程序编制 2.发动机ECU匹配 3.钥匙和发动机初始化 4.配置
65 Ht. D.	Dispatch	2007-	机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙								

	T	1			1			T
雪铁龙	DS4		机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	DS4		智能钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	DS5		智能钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	DS5		机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	DS6		机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	DS6		智能钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	DS7	2018-	机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	DS7	2018-	智能钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	爱丽舍(ELYSEE)	-2012	机械钥匙	0	0	0	/	1.解码器程序编制 2.发动机ECU匹配 3.钥匙和发动机初始化 4.配置
雪铁龙	爱丽舍(ELYSEE)	2012-	机械钥匙	0	0	0		
雪铁龙	遨游(Evasion)	1995-	机械钥匙	0	°	0	1	1.解码器程序编制 2.发动机ECU匹配 3.钥匙和发动机初始化 4.配置
雪铁龙	Jumpy	1997-2007	机械钥匙(VF7X)	0	0	0	1	1.解码器程序编制 2.发动机ECU匹配 3.钥匙和发动机初始化 4.配置
雪铁龙	Jumpy	2007-	机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	Jumper	2011-2013	机械钥匙	0	0	0	1	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
雪铁龙	Nemo	2007-	机械钥匙	0	0	0	1	 1.读钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.钥匙解锁
雪铁龙	世嘉(QUATRE)	2007-	机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	C4世嘉(2016-)(中国)		机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	C4世嘉(2016-)(中国)		智能钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	毕加索(PICASSO)	2003-2008	机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	Relay	2001-2007	机械钥匙	0	0	0	/	1.解码器程序编制 2.发动机ECU匹配 3.钥匙和发动机初始化 4.配置
雪铁龙	Relay2		机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	Relay3	2007-2012	机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	Relay3	2012-	机械钥匙	0	0	0	1	1.钥匙数量 2.生成经销商钥匙 3.解锁钥匙
雪铁龙	Synergie	1997-	机械钥匙	0	0	0	1	1.解码器程序编制 2.发动机ECU匹配 3.钥匙和发动机初始化 4.配置
雪铁龙	Synergie	1997-	机械钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	凯旋(TRIOMPHE)	2006-	机械钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	塞纳(XSARA)(中国)		机械钥匙	0	0	0	/	
雪铁龙	塞纳(XSARA)	2003-	机械钥匙	0	0	0	1	1.解码器程序编制 2.发动机ECU匹配 3.钥匙和发动机初始化 4.配置
雪铁龙	Xantia	1995-2001	机械钥匙(VF7X)	0	0	0	1	1.解码器程序编制 2.发动机ECU匹配 3.钥匙和发动机初始化 4.配置
雪铁龙	Xantia	2001-2007	机械钥匙(VF7X)	0	0	0	1	
雪铁龙	Xantia	2007-	机械钥匙(VF7X)	0	0	0	1	
雪铁龙	Space Tourer	2016-	机械钥匙	0	0	0	1	
雪铁龙	Space Tourer	2016-	智能钥匙	0	0	0	1	