



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

福特 V27.33

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做 △: 部分支持通过OBD直接做 □: 全部支持 (拆防盗模块)
●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件) ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件) ■: 部分支持 (拆防盗模块)
×: 不支持 /: 不需要 ◎: 有条件支持

品牌	地区	车型	年份	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
福特	中国	翼博(Ecosport)	-2019	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	翼博(Ecosport)	2019-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	福睿斯(Escort)	-2019	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	福睿斯(Escort)	2019-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	福克斯(Focus)	-2012	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	中国	福克斯(Focus)	2012-2013	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	福克斯(Focus)	2014-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	福克斯(Focus)	2018-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	嘉年华(Fiesta)	-2013	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	嘉年华(Fiesta)	2013-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	翼虎(Kuga)		机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	老蒙迪欧 (Mondeo(PWM))		机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	中国	蒙迪欧致胜 (Mondeo)	-2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	蒙迪欧致胜 (Mondeo)	2011-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	新蒙迪欧致胜 (Mondeo)	2013-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	麦柯斯(S-Max)	-2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	麦柯斯(S-Max)	2011-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	全顺(Transit)	2010-2013	机械钥匙	/	○	○	/	

福特	中国	全顺(Transit)	2014-	机械钥匙	/	○	○	○	
福特	中国	全顺(Transit)	2020-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	锐界(Edge)	2007-2009	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	锐界(Edge)	2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	锐界(Edge)	2011-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	锐际(Escape)	2020-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	撼路者(Everest)	2014-2015	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	撼路者(Everest)	2015-2019	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	途睿欧(Tourneo)		机械钥匙	/	○	○	○	
福特	中国	翼博(Ecosport)	-2019	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	翼博(Ecosport)	2019-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	锐界(Edge)	-2014	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	锐界(Edge)	2015	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	锐界(Edge)	2016-2019	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	锐界(Edge)	2020-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	锐际(Escape)	2020-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	探险者(Explorer)	2011-2014	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	探险者(Explorer)	2015-2019	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	探险者(Explorer)	2020-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	嘉年华(Fiesta)		智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	福睿斯(Escort)	2019-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	福克斯(Focus)	-2015	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	福克斯(Focus)	2015-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	福克斯(Focus)	2018-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	翼虎(Kuga)	-2015	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	翼虎(Kuga)	2015-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	蒙迪欧致胜(Mondeo)	-2013	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	新蒙迪欧致胜(Mondeo)	2013-2016	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	新蒙迪欧致胜(Mondeo)	2016-2021	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	野马(Mustang)	2015	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	野马(Mustang)	2016-2019	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	野马(Mustang)	2020-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	中国	金牛座(Taurus)	2015-2021	智能钥匙	/	○	○	/	

福特	北美	Crown Vic	2005-2006	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Crown Vic	2007-	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	E250		机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	翼博(Ecosport)	-2018	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	翼博(Ecosport)	2018-2020	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	锐界(Edge)	2007-2009	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	锐界(Edge)	2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	锐界(Edge)	2011-2014	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	锐际(Escape)	2005-2007	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	锐际(Escape)	2008-2009	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	锐际(Escape)	2010-2012	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	锐际(Escape)	2013	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	锐际(Escape)	2014-2018	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	锐际(Escape)	2019-2020	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	E-Series	2008-2009	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	E-Series	2010-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	征服者 (Expedition)	2005-2006	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	征服者 (Expedition)	2007-2008	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	征服者 (Expedition)	2009-2013	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	征服者 (Expedition)	2014-2016	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	征服者 (Expedition)	2017	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	征服者 (Expedition)	2018-2019	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	征服者 (Expedition)	2020-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	探险者(Explorer)	2004-2005	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	探险者(Explorer)	2006-2009	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	探险者(Explorer)	2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	探险者(Explorer)	2011-2015	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	探险者(Explorer)	2016-2019	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	探险者(Explorer)	2020-	机械钥匙	/	○	○	/	

福特	北美	Expl. Start	2007-2009	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	Expl. Start	2010-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-150	-2004	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	F-150	2004-2008	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-150	2009-2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-150	2011-2014	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-150	2015-2019	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-150	2020-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-250	2004-2008	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-250	2009-2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-250	2011-2016	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-250	2017-2019	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-250	2020-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-250 SD	2008-2009	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-250 SD	2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-250 SD	2011-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-350 SD	2008-2009	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-350 SD	2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-350 SD	2011-2016	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-350 SD	2017-2019	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-350 SD	2020-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	嘉年华(Fiesta)	-2014	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	嘉年华(Fiesta)	2014-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Figo		机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Five Hund	2005-2007	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Flex	2009	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	Flex	2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Flex	2011-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	福克斯(Focus)	2000-2004	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	福克斯(Focus)	2005-2007	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	福克斯(Focus)	2008-2010	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	福克斯(Focus)	2011-2013	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	福克斯(Focus)	2014-2018	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Freestart	2006-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Freestyle	2005-2007	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Fusion	2006-2009	机械钥匙	/	○	○	/	

福特	北美	Fusion	2010-2012	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Fusion	2013-2019	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Grand Marquis	1998-2002	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Grand Marquis	2003-2004	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	Grand Marquis	2005-2008	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	野马(Mustang)	2005-2009	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	野马(Mustang)	2009-2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	野马(Mustang)	2010-2014	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Marauder	2003-2005	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	Mariner	2005-2007	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Mariner	2008-2012	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	Milan	2006-2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Milan	2010-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Montego	2005-2006	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Montego	2007	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Monterey	2006	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Mountaineer	1998-2001	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Mountaineer	2001-2003	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	Mountaineer	2004-2005	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Mountaineer	2006-2008	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Mountaineer	2009	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	Mountaineer	2010-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Mystique	1997-1998	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Mystique	1999-2000	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	Ranger	2007-2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Ranger	2011-2015	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Ranger	2016-2020	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Sable	1996-1997	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Sable	1998-1999	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Sable	2000-2003	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	Sable	2004-2007	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Sable	2008	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	金牛座(Taurus)	2004-2007	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	金牛座(Taurus)	2008-2009	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	金牛座(Taurus)	2010-2012	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	金牛座(Taurus)	2013-	机械钥匙	/	○	○	/	

福特	北美	Taurus X	2008-2009	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Windstar	2007-	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	北美	锐界(Edge)	2011-2014	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	锐界(Edge)	2015	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	锐界(Edge)	2016-2020	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	锐际(Escape)	2013-2016	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	锐际(Escape)	2017-2019	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	锐际(Escape)	2020	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	征服者 (Expedition)	2015-2017	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	征服者 (Expedition)	2018-2019	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	征服者 (Expedition)	2020-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	探险者(Explorer)	2011-2015	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	探险者(Explorer)	2016-2019	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	探险者(Explorer)	2020-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-150	2011-2014	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-150	2015	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-150	2016-2019	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-150	2020-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-250	2011-2014	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-250	2015-2019	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	F-250	2020-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Flex	2013-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	野马(Mustang)	2015	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	野马(Mustang)	2016-2019	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	野马(Mustang)	2020-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Taurus	2010-2014	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	北美	Taurus	2015-2019	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	C-Max			/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	Cougar			/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	Courier	1998-2000		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	Courier	2001-2008		/	○	○	/	
福特	澳洲	Courier	2008-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	Courier	2008-	智能钥匙	/	○	○	/	

福特	澳洲	Courier	1998-2000		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	Courier	2001-2008		/	○	○	/	
福特	澳洲	Courier	2008-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	Courier	2008-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	锐际(Escape)	2001-2004		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	锐际(Escape)	2018-2020	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	锐际(Escape)	2018-2020	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	Escape ZD			/	○	○	/	
福特	澳洲	Fairlane			/	○	○	/	参数重设
福特	澳洲	Fairmont			/	○	○	/	参数重设
福特	澳洲	AU Falcon			/	○	○	/	参数重设
福特	澳洲	BA Falcon			/	○	○	/	
福特	澳洲	BF Falcon			/	○	○	/	
福特	澳洲	嘉年华(Fiesta)	1998-2000		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	嘉年华(Fiesta)	2001-2008		/	○	○	/	
福特	澳洲	嘉年华(Fiesta)	2008-2012	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	嘉年华(Fiesta)	2008-2012	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	嘉年华(Fiesta)	1999-2001		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	嘉年华(Fiesta)	2001-2008		/	○	○	/	
福特	澳洲	嘉年华(Fiesta)	2008-2012	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	嘉年华(Fiesta)	2008-2012	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	福克斯(Focus)	1998-2004		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	福克斯(Focus)	2005-2011	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	福克斯(Focus)	2005-2011	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	福克斯(Focus)	2011-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	福克斯(Focus)	1998-2004		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	福克斯(Focus)	2005-2011	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	福克斯(Focus)	2005-2011	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	福克斯(Focus)	2011-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	Fusion			/	○	○	/	
福特	澳洲	KA	1998-2000		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	KA	2002-2008		/	○	○	/	
福特	澳洲	LTD			/	○	○	/	参数重设
福特	澳洲	Maverick	2001-		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	蒙迪欧(Mondeo)	1998-		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	蒙迪欧(Mondeo)	2007-	机械钥匙	/	○	○	/	

福特	澳洲	蒙迪欧(Mondeo)	2007-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	蒙迪欧(Mondeo)	1998-		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	蒙迪欧(Mondeo)	2007-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	蒙迪欧(Mondeo)	2007-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	澳洲	Puma 17 ZETEC	1996-		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	Ranger	2012-		/	○	○	/	
福特	澳洲	Territory			/	○	○	/	
福特	澳洲	Transit Connect	-2007		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	Transit Connect	2007-		/	○	○	/	
福特	澳洲	全顺(Transit)	2000-		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	全顺(Transit)	2007-		/	○	○	/	
福特	澳洲	全顺(Transit)	1998-		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	全顺(Transit)	2007-		/	○	○	/	
福特	澳洲	Transit Dura Torque			/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	澳洲	Transit Epic	1998-		/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	B-MAX	2012-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Connect	2000-2007	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	Connect	2007-2012	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	C-MAX	2005-2011	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	C-MAX	2011-2012	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	C-MAX	2012-2018	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Cougar		机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	Courier		机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	翼博(Ecosport)	2004-2012	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	翼博(Ecosport)	2013-2016	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	翼博(Ecosport)	2017-2018	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	翼博(Ecosport)	2018-2020	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	锐界(Edge)	2011-2014	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	锐际(Escape)	2001-2004	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	锐际(Escape)	2020-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	探险者(Explorer)	2004-2005	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	探险者(Explorer)	2006-2009	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	探险者(Explorer)	2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	探险者(Explorer)	2011-2014	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	嘉年华(Fiesta)	1999-2001	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗

福特	欧洲	嘉年华(Fiesta)	2002-2007	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	嘉年华(Fiesta)	2009-2012	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	嘉年华(Fiesta)	2013-2018	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	嘉年华(Fiesta)	2018-2020	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	福克斯(Focus)	1998-2004	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	福克斯(Focus)	2005-2010	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	福克斯(Focus)	2011-2012	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	福克斯(Focus)	2012-2018	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	福克斯(Focus)	2018-2020	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Fusion		机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Galaxy	2001-2006	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	Galaxy	2007-2011	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Galaxy	2011-2014	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	KA	2002-2007	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	KA	2008-2015	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	KA	2016-2018	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	KA	2018-2020	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	翼虎(Kuga)	2012-2015	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	翼虎(Kuga)	2016-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	蒙迪欧(Mondeo)	1998-2006	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	蒙迪欧(Mondeo)	2007-2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	蒙迪欧(Mondeo)	2011-2014	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	蒙迪欧(Mondeo)	2014-2020	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Ranger	2012-2015	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Ranger	2016-2020	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	麦柯斯(S-Max)	2007-2010	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	麦柯斯(S-Max)	2011-2014	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	途睿欧(Tourneo)		机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Tourneo connect	2016-2012	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Tourneo connect	2015-2017	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Tourneo connect	2017-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Tourneo Custom	2013-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	全顺(Transit)	2000-2006	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	全顺(Transit)	2007-2012	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	全顺(Transit)	2013-2014	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	全顺(Transit)	2015-2016	机械钥匙	/	○	○	/	

福特	欧洲	全顺(Transit)	2017-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	全顺(Transit)	2020-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Transit Connect	2000-2006	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	Transit Connect	2007-2013	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	Transit Connect	2013-2014	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Transit Custom	2012-2017	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Transit Custom	2017-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Transit Custom	2020-	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Windstar	-1996	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	Windstar	1997-1998	机械钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Windstar	1999-2001	机械钥匙	/	○	○	/	同步发动机与防盗
福特	欧洲	B-MAX	2012-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	C-MAX	2005-2010	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	C-MAX	2010-2014	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	C-MAX	2015-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	翼博(Ecosport)	2012-2018	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	翼博(Ecosport)	2018-2020	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	锐界(Edge)	2014-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	锐际(Escape)	2020-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	嘉年华(Fiesta)	2009-2012	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	嘉年华(Fiesta)	2012-2017	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	嘉年华(Fiesta)	2018-2020	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	福克斯(Focus)	2005-2011	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	福克斯(Focus)	2011-2015	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	福克斯(Focus)	2015-2018	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	福克斯(Focus)	2018-2020	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Galaxy	2010-2014	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	Galaxy	2015-2018	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	翼虎(Kuga)	2007-2012	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	翼虎(Kuga)	2013-2015	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	翼虎(Kuga)	2016-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	蒙迪欧(Mondeo)	2007-2013	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	蒙迪欧(Mondeo)	2014-2020	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	野马(Mustang)	2015-2019	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	野马(Mustang)	2020-	智能钥匙	/	○	○	/	
福特	欧洲	麦柯斯(S-Max)	2007-2013	智能钥匙	/	○	○	/	

福特	欧洲	麦柯斯(S-Max)	2014-2018	智能钥匙	/	○	○	/	
----	----	------------	-----------	------	---	---	---	---	--

XTool